

# **TomTom**

## **Referenční příručka**

# Obsah

<b>Nebezpečné oblasti</b>	<b>3</b>
Nebezpečné zóny ve Francii .....	3
Upozornění na nebezpečnou zónu .....	3
Změna způsobu upozornění .....	4
Ohlašovací tlačítko .....	4
Ohlášení nové nebezpečné zóny při cestování.....	4
Ohlášení nové nebezpečné zóny z domova.....	5
Menu Bezpečnostní upozornění .....	5

# Nebezpečné oblasti

---

---

## Nebezpečné zóny ve Francii

### Informace o nebezpečných zónách

Od 3. ledna 2012 je ve Francii upozorňování na pozice stálých nebo mobilních rychlostních radarů během jízdy nezákonné. Abychom dodrželi změny v zákonných ustanoveních Francie, všechny typy míst s rychlostními radary a funkce související s bezpečností se nyní nahlašují jako nebezpečné zóny.

Ve Francii je služba Rychlostní radary TomTom známá pod názvem Nebezpečné zóny TomTom.

Nebezpečné zóny mohou obsahovat jednu nebo více rychlostních radarů nebo celou řadu dalších jízdních nebezpečí:

- Konkrétní umístění nejsou k dispozici a místo nich se při přiblížení zobrazí ikona nebezpečné zóny.
- Délka zóny je závislá na typu silnice v aktuálním umístění a může být 300 m, 2 000 m či 4 000 m.
- Jeden nebo více rychlostních radarů se mohou nacházet na kterémkoliv místě v příslušné zóně, pokud se v zóně vůbec nacházejí.
- Pokud je více radarů umístěno blízko sebe, mohou být upozornění sloučena do samostatné delší zóny.

---

**Důležité:** Mimo území Francie obdržíte upozornění na rychlostní radary. Na území Francie obdržíte upozornění na nebezpečné zóny. Po překročení hranice se změní typ upozornění.

---

### Upozornění na nebezpečnou zónu

Budete upozorněni 15 sekund před tím, než k nebezpečné zóně dojedete. Budete upozorněni třemi způsoby:

- Zařízení přehraje varovný zvuk.
- Vaše vzdálenost od nebezpečné zóny se zobrazí na obrazovce pro řízení. Pokud je pro zónu známo omezení rychlosti, příslušná rychlost se také zobrazí na obrazovce pro řízení. Pokud projíždíte nebezpečnou zónou, zůstanou upozornění na obrazovce pro řízení.
- Pozice nebezpečné zóny se zobrazí na mapě.

## Změna způsobu upozornění

Chcete-li změnit způsob, jak vás zařízení TomTom upozorňuje na nebezpečné zóny, poklepejte na možnost **Nastavení upozornění**.



Můžete nastavit, aby se přehrál varovný zvuk.

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Služby LIVE**.
2. Poklepejte na možnost **Bezpečnostní upozornění**.
3. Poklepejte na možnost **Nastavení upozornění**.
4. Vyberte, kdy chcete být na nebezpečné zóny upozorňováni. Můžete si vybrat z těchto možností: být upozorněni vždy, nebýt upozorněni nikdy nebo být upozorněni pouze při překročení rychlosti.
5. Poklepejte na zvuk, který se má použít pro upozornění.  
Přehraje se varovný zvuk a vy budete požádáni o potvrzení, zda si tento varovný zvuk přejete použít. Poklepáním na možnost **Ne** vyberte jiný zvuk.
6. Uložte změny poklepáním na tlačítko **Hotovo**.

## Ohlašovací tlačítko

Chcete-li na Obrazovce pro řízení zobrazit ohlašovací tlačítko, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Služby LIVE**.
2. Poklepejte na možnost **Bezpečnostní upozornění**.
3. Poklepejte na **Zapnout tlačítko Ohlásit**.
4. Poklepejte na **Hotovo**.  
Ohlašovací tlačítko se zobrazí na levé straně obrazovky pro řízení nebo je přidáno mezi tlačítka v rychlé nabídce, pokud tuto nabídku již využíváte.

**Tip:** Chcete-li vypnout ohlašovací tlačítko, poklepejte na možnost **Vypnout tlačítko Ohlásit** v menu **Bezpečnostní upozornění**.

## Ohlášení nové nebezpečné zóny při cestování

Pokud chcete během jízdy nahlásit nebezpečnou zónu, postupujte následovně:

1. Chcete-li zaznamenat pozici nebezpečné zóny, poklepejte na [tlačítko Ohlásit](#) zobrazené na obrazovce pro řízení nebo v rychlém menu.
2. Potvrďte, že chcete přidat nebezpečnou zónu.  
Zobrazí se zpráva potvrzující, že bylo vytvořeno hlášení.

## Ohlášení nové nebezpečné zóny z domova

Chcete-li ohlásit novou pozici nebezpečné zóny, nemusíte se nacházet v místě jejího výskytu. Novou pozici nebezpečné zóny můžete z domova ohlásit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce navigačního zařízení poklepejte na možnost **Služby LIVE**.
2. Poklepejte na možnost **Bezpečnostní upozornění**.
3. Poklepejte na možnost **Ohlásit nebezpečnou zónu**.
4. Pomocí kurzoru označte polohu nebezpečné zóny na mapě a poklepejte na možnost **Hotovo**.
5. Potvrďte polohu nebezpečné zóny poklepáním na možnost **Ano**.

Zobrazí se zpráva potvrzující, že bylo vytvořeno hlášení.

## Menu Bezpečnostní upozornění

Pokud chcete otevřít menu Bezpečnostní upozornění, poklepejte na položku **Služby LIVE** v hlavní nabídce a potom na možnost **Bezpečnostní upozornění**.



**Ohlásit ne-  
bezpečnou zónu**

Poklepáním na toto tlačítko [ohlásíte novou polohu nebezpečné zóny](#).



**Nastavení  
upozornění**

Poklepáním na toto tlačítko [nastavíte, kdy budete přijímat upozornění](#) a zvuk.



**Vypnout  
upozornění**

Poklepáním na toto tlačítko vypnete upozornění.



**Povolení tlačítka  
Ohlásit**

Poklepáním na toto tlačítko aktivujete [tlačítko Ohlásit](#). Tlačítko Ohlásit se zobrazí na Obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce.

Pokud je ohlašovací tlačítko zobrazeno na obrazovce pro řízení, změní se na možnost **Vypnout tlačítko Ohlásit**.

---