

TomTom GO CAMPER TOUR 2nd Generation Uživatelská příručka



OBSAH

ÚVOD **5**

Upevnění zařízení	5
Zapínání a vypínání	5
Sdílení informací se společnostmi TomTom	5
Péče o zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen).....	5

PŘIPOJENÍ SMARTPHONU **6**

Propojení zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen)se smartphonem.....	6
Postup připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®	6
Odpojení telefonu	6
Kontrola připojení k telefonu	6

PŘIPOJENÍ K BEZDRÁTOVÉ SÍTI **7**

Připojení k síti Wi-Fi®	7
Odpojení od sítě Wi-Fi	7

AKTUALIZACE MAP, SLUŽEB A SOFTWARE **7**

Proč je důležité stahovat aktualizace	7
Instalace aktualizace softwaru	7
Instalace mapového regionu.....	7
Odstranění mapového regionu	7
Aktualizace mapových regionů	8
Resetování mapy	8

MAPA A ZOBRAZENÍ **8**

Zobrazit na mapě	8
Informace o příjezdu	8
Postranní panel	9
Přiblížení a orientace	9
Velikost textu a tlačítek	9
Jas	9
Změna umístění tlačítek v hlavní nabídce	9

PLÁNOVÁNÍ TRAS **9**

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY **10**

ZVUK	10
Hlasy.....	10
Pokyny navigace.....	10
Varovný zvuk.....	10
JAZYKY A JEDNOTKY	11
SYSTÉM	11
INFORMACE O VOZIDLE	11
Dostupné typy vozidel.....	11
Nastavení profilu automobilu s karavanem.....	11
Nastavení profilu obytného vozu.....	11
Nastavení profilu osobního vozu.....	12
POHYBLIVÉ NAVÁDĚNÍ JÍZDNÍMI PRUHY	12
MOJE MÍSTA	12
Odstranění místa ze seznamu Moje místa.....	12
Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa.....	12
MOJE TRASY	12
RYCHLOSTNÍ RADARY	12
O službě Upozornění na rychlostní radary TomTom.....	12
UPOZORNĚNÍ NA RYCHLOSTNÍ RADARY	13
Nahlašování umístění rychlostního radaru.....	13
Aktualizace informací o umístění radarů a rizik.....	13
NEBEZPEČNÉ ZÓNY A RIZIKOVÉ OBLASTI	14
BODY ZÁJMU (BZ)	15
Používání seznamu BZ na zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen).....	15
Výběr BZ ze seznamu nebo výběr zobrazení mapy a zobrazení BZ na mapě.....	15
Trvalé zobrazení umístění BZ ze seznamu na mapě.....	15
RYCHLÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE ZAŘÍZENÍM	15
Zařízení nelze zapnout nebo přestane reagovat na příkazy.....	15
DODATEK	16



POZNÁMKY K BEZPEČNOSTI **16**

INFORMACE O BATERII A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ **18**

**PODMÍNKY A USTANOVENÍ: OMEZENÁ ZÁRUKA A LICENČNÍ
SMLOUVA EULA** **19**

Poznámky.....20



ÚVOD

Upevnění zařízení

Chcete-li zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen) správně připojit a nabíjet, postupujte podle následujících kroků:

1. Při pojte kabel USB k zaří zení.
POZNÁMKA: Používejte pouze kabel USB dodaný se zaří zením TomTom GO Camper Tour (2nd gen). Jiné kabely USB nemusí fungovat.
2. Při pojte kabel USB k USB nabíječce do auta (není součástí balení zaří zení TomTom GO Camper Tour (2nd gen)) a zapojte ji do zdroje napájení na palubní desce.
3. Vyberte vhodné umístění na čelním skle a upevněte zaří zení TomTom GO Camper Tour (2nd gen).
Spropitné: Orientaci zaří zení můžete snadno změnit uvolněním držáku ze zaří zení TomTom GO Camper Tour (2nd gen) pomocí rýhy pro palec. Otočte držák a při pněte jej zpět na zaří zení, dokud neuslyšíte cvaknutí.
4. Pří savka na držáku i čelní sklo musí být či sté a suché.
5. Pří savku držáku pevně při tiskněte na čelní sklo.
6. Otáčejte gumovým úchytem u základny držáku ve směru hodinových ručí ček, dokud neucítíte, že zaklapl.

POZNÁMKA: Zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen) bude fungovat nejlépe, když ho necháte nabíjet po celou dobu jízdy.

Ujistěte se, že zařízení nezakrývá palubní desku, ovládací prvky vozidla, zpětná zrcátka, airbagy ani zorné pole. Pro zajištění optimálního příjmu satelitního signálu zajistěte, aby zařízení bylo během používání ve svislé poloze.

POZNÁMKA: Pro zajištění řádného napájení obrazovky zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen) a optimálního výkonu doporučujeme (i) zkontrolovat kvalitu napájení (tj. napětí) dodávaného napájecím adaptérem vozidla nebo portem USB a (ii) používat nabíječku dodávanou jako příslušenství zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen)

Zapínání a vypínání

Zařízení se zapíná stisknutím vypínače

St iskněte a podržte vypínač po dobu dvou (2) sekund a poté poklepejte na možnost **Vypnout** pro vypnutí zařízení nebo **Spánek** pro aktivaci režimu spánku.

Pokud stisknete a podržíte vypínač po dobu více než pět (5) sekund, zařízení se vypne.

Sdílení informací se společnostmi TomTom

Po aktivaci zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen) (tj. během průvodce prvním spuštěním) vás požádáme o souhlas se sdílením údajů o vaší poloze a uložených trasách.

Tím nám pomůžete se zlepšováním našich produktů. Shromážděné informace budou uloženy ve vašem zařízení, dokud je nenačteme a neanonymizujeme. Pokud používáte služby TomTom (např. živé dopravní informace a upozornění na rychlostní radary), využíváme při poskytování těchto služeb informace o vaší poloze. Po nastavení předvoleb pro sdílení informací můžete tato nastavení upravit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Poklepejte na položku **System**.
3. Poté na položku **Vaše informace a soukromí**.
4. Nyní můžete upravit předvolby pro sdílení informací.

Více informací o našich zásadách ochrany soukromí najdete na adrese tomtom.com/privacy

POZNÁMKA: Sdílení informací umožň plynulé fungování služeb TomTom, jako jsou živé dopravní informace nebo rychlostní radary. Pokud neudělíte souhlas se sdílením informací o vaší poloze, služby TomTom se deaktivují.

Péče o zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen)

Pro zajištění optimálního výkonu zařízení:

1. Neotevírejte kryt zařízení. Je to nebezpečné a záruka zařízení tím pozbývá platnosti.
2. Pro čištění a sušení obrazovky zařízení používejte měkký hadřík. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky.



PŘIPOJENÍ SMARTPHONU

Propojení zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen) se smartphonem

Když propojíte svůj smartphone se zařízením GO Camper Tour (2nd gen), můžete snadno a bezpečně používat služby TomTom, jako jsou dopravní informace v reálném čase nebo upozornění na rychlostní radary.

Postup připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®

1. Ve smartphonu zapněte funkci **Bluetooth**. Nastavte smartphone tak, aby byl viditelný.
2. Ve smartphonu přejděte do nabídky **Nastavení** a povolte funkci Osobní hotspot / **Bluetooth tethering**.
3. V zařízení TomTom přejděte do nabídky **Nastavení**, poté **Bluetooth** a následně vyberte možnost **Přidat telefon**.
4. Řiďte se pokyny v zařízení TomTom.
5. Vyberte smartphone ze seznamu dostupných zařízení.
6. Přijměte žádost o spárování ve smartphonu.
7. V zařízení TomTom vyberte možnost **Párovat** a můžete začít používat služby TomTom.

Odpojení telefonu

Pro bezpečné odpojení telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** a vyberte možnost **Bluetooth**. V části **Spárované telefony** poklepejte na ikonu **nastavení** vedle názvu vašeho telefonu a poté potvrďte volbu Zapomenout.

POZNÁMKA: Párování můžete zrušit v **nastavení Bluetooth** telefonu. Resetováním zařízení lze telefon také odpojit.

Kontrola připojení k telefonu

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** a pro zobrazení seznamu spárovaných telefonů vyberte možnost **Bluetooth**.
2. Vyberte smartphone, ke kterému se chcete připojit.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že

- + Je v zařízení zobrazený váš smartphone
- + Na smartphonu je zapnutá funkce **Bluetooth**
- + Máte aktivní datový tarif



PŘIPOJENÍ K BEZDRÁTOVÉ SÍTI

Připojení k síti Wi-Fi®

Aktualizace softwaru zařízení a map lze stahovat bezdrátově. Pro ochranu zabezpečení zařízení a urychlení stahování doporučujeme používat neomezenou (tj. osobní, soukromou) bezdrátovou síť.

1. V hlavní nabídce přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Vyberte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, a přihlaste se pomocí hesla k síti.
3. Poklepejte na možnost **Hotovo** a poté na možnost **Připojit**.

POZNÁMKA: Pokud nemáte přístup k bezdrátové síti nebo pokud je vaše bezdrátová síť pomalá, můžete příslušné položky v zařízení aktualizovat pomocí kabelového připojení USB a internetového připojení počítače. Mapy lze stahovat pouze prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Odpojení od sítě Wi-Fi

1. V hlavní nabídce přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Vyberte bezdrátovou síť, ke které jste připojeni.
3. Poklepejte na možnost Upravit a poté Zapomenout.

POZNÁMKA: Bezdrátová síť, od které jste se odpojili, zůstane ve vašem seznamu dostupných sítí, ale zařízení se k ní nebude nadále automaticky připojovat.

AKTUALIZACE MAP, SLUŽEB A SOFTWARE

Proč je důležité stahovat aktualizace

Pro zajištění stále aktuálních informací o stavu dopravy a silnic, doporučujeme stahovat a instalovat aktualizace mapových regionů, služeb (např. rychlostních radarů) a softwaru ihned, jakmile jsou k dispozici.

POZNÁMKA: Pokud po zahájení stahování zastavíte nebo zrušíte aktualizace mapových regionů, pro opětovné spuštění stahování přejděte do nabídky **Nastavení > Mapy a zobrazení > Stažené mapy**.

Instalace aktualizace softwaru

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Aktualizace a nové položky**.
2. Ze seznamu vyberte aktualizace pro instalaci; tento seznam obsahuje položky, které jste zakoupili ve webovém obchodě společnosti TomTom.
3. Po zobrazení výzvy se přihlaste ke svému účtu TomTom.



Během aktualizace neodpojujte zařízení od napájecího zdroje.

Instalace mapového regionu

1. Ujistěte se, že je k dispozici aktivní internetové připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi.
2. Poté přejděte do nabídky **Hlavní nabídka > Nastavení > Mapa a zobrazení > Stažené mapy** a poklepejte na možnost **Přidat**.

Odstranění mapového regionu

1. Přejděte do nabídky **Hlavní nabídka > Nastavení > Mapa a zobrazení > Stažené mapy** a poklepejte na možnost **Odstranit**.
2. Vyberte regiony, které chcete odstranit.

POZNÁMKA: Instalaci a aktualizaci mapových regionů je nutné provádět prostřednictvím sítě Wi-Fi. Pokud při internetovém připojení k serveru společnosti TomTom došlo k chybě nebo je neaktivní, tlačítka **Přidat** nebudou aktivní.



Aktualizace mapových regionů

Pokud jsou k dispozici aktualizace mapových regionů, stav položek na seznamu **Stažené mapy** v části **Hlavní nabídka > Nastavení > Mapa a zobrazení** se změní z hodnoty **Aktuální** na **Jsou k dispozici aktualizace**. Postup stažení těchto aktualizací:

1. Přejděte do nabídky **Hlavní nabídka > Nastavení > Mapa a zobrazení > Stažené mapy**.
2. Stáhněte a nainstalujte jednotlivé dostupné aktualizace.



Pro urychlení stahování můžete namísto všech zemí vybrat pouze ty země, které potřebujete aktualizovat. Instalaci více zemí najednou může být nutné provést v několika krocích.

Resetování mapy

V případě problémů s mapou nebo jejími regiony můžete obnovit základní mapu v nabídce **Hlavní nabídka > Nastavení > Systém > Resetovat mapu**.

Pokud aktualizace systému čeká na vyřízení, musíte nejprve nainstalovat tuto aktualizaci. Ze zařízení se odstraní aktuální základní mapa a nainstalované regiony a znovu se nainstaluje základní mapa. Následně budete požádáni o opětovnou instalaci alespoň jednoho mapového regionu.

MAPA A ZOBRAZENÍ

1. V hlavní nabídce přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Poklepejte na položku **Mapa a zobrazení**.

Nyní můžete změnit následující nastavení.

- + Denní a noční barvy
- + Rozvržení nabídky
- + Zobrazit na mapě
- + Informace o příjezdu
- + Postranní panel
- + Přiblížení a orientace
- + Velikost textu a tlačítek
- + Jas

Zobrazit na mapě

Zde můžete poklepáním na přepínače aktivovat nastavení všech funkcí, které chcete zobrazit na mapě.

- + Body zájmu (BZ)
- + Navádění jízdními pruhy na dálnici
- + Název aktuální ulice
- + Měřítko mapy

POZNÁMKA: Při prohlížení alternativní trasy se v zařízení zobrazuje mapa a za jízdy navigační zobrazení.

Informace o příjezdu

Pro změnu zobrazení podrobností na postranním panelu vyberte možnost **Informace o příjezdu**. Můžete vybírat mezi zobrazením zbývajících vzdáleností a doby jízdy, a to do konečného cíle nebo do příští zastávky. Zařízení lze nastavit také pro automatické přepínání mezi vypočtenou zbývajícím dobou a vzdáleností.



Postranní panel

Postranní panel můžete skrýt na obrazovce pro řízení (panel se poté zobrazí pouze tehdy, když je nutné provést nějaké rozhodnutí) výběrem možnosti **Postranní panel > Skrýt postranní panel**. Chcete-li zvětšit postranní panel v navigačním zobrazení a zobrazení doby a vzdálenosti s ohledem na dopravní zácpu na trase, vyberte možnost **Postranní panel > Extra velký**.

Kategorie BZ, které chcete zobrazit na postranním panelu, můžete zvolit výběrem kategorií BZ v nabídce **Postranní panel > Zobrazit v postranním panelu**.

Přiblížení a orientace

Automatické zvětšení mapy lze nastavit podle vašich potřeb. Vybírat lze z následujících nastavení:

- + Zvětšit v pokynech
- + Na základě typu silnice
- + Bez automatického zvětšení

Orientaci mapy lze upravit výběrem možnosti **3D, 2D** nebo **2D, sever nahoře**.

Velikost textu a tlačítek

Pro úpravu velikosti textu a tlačítek vyberte možnost **Velikost textu a tlačítek**. Vyberte nastavení malá, střední nebo velká a poté poklepnutím na možnost **Použít tuto změnu** potvrďte změny a restartujte zařízení.

Jas

Pro úpravu úrovně podsvícení displeje vyberte možnost **Jas**. Pomocí příslušných posuvníků pro nastavení jasu upravte **Denní jas** a **Noční jas**.

Změna umístění tlačítek v hlavní nabídce

1. Přejděte do hlavní nabídky.
2. Na dvě (2) sekundy stiskněte a podržte tlačítko, které chcete přesunout.
3. Nyní pro přemístění tlačítka stiskněte šipku vlevo nebo vpravo.
4. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

POZNÁMKA: Umístění tlačítek lze upravit také v možnostech **Upravit** v hlavní nabídce, a to poklepnutím na ikonu tužky.

PLÁNOVÁNÍ TRAS

Zde můžete zadat předvolby plánování tras, včetně:

- + Preferovaný typ trasy (rychlá, nejkratší, úsporná)
- + Čemu se vyhnout (trajekty / kyvadlové autovlaky, silnice s mýtným, nezpevněné silnice, pruhy pro vozidla s více cestujícími, dálnice a tunely)
- + Přesměrování (ruční, automatické, žádné)
- + Zapnutí/vypnutí panelu porovnání trasy



NÍZKOEMISNÍ ZÓNY

Na svém zařízení GO Camper Tour (2nd gen) můžete zapnout zobrazení vizuálních varování, když se na vaší trase vyskytuje nízkoemisní zóna nebo před tím, než do ní vjedete. Tuto možnost můžete povolit v části **Hlavní nabídka > Nastavení > Zvuk > Varovný zvuk > Upozornění nízkoemisní zóny**.

ZVUK

1. V hlavní nabídce přejděte do nabídky Nastavení.
2. Poklepejte na možnost Zvuky.

Hlasy

Z nabídky dostupných hlasů pro vybraný jazyk si můžete zvolit preferovaný hlas pro upozornění a pokyny.

Klepnutím na libovolný hlas přehrajete ukázkou daného hlasu. Pro potvrzení zvoleného hlasu zkontrolujte, zda je vybraný, a poté poklepejte na šipku zpět.

Pokyny navigace

Můžete zvolit, zda chcete číst nahlas **dobu příjezdu, včasné pokyny, čísla silnic, informace**

o silničních značkách, názvy ulic nebo **cizí názvy ulic**. Poklepejte na přepínače u pokynů, které chcete číst nahlas.

Varovný zvuk

Zde můžete zvolit, které typy upozornění na rychlostní radary a bezpečnostních varování chcete zobrazovat, a kdy je chcete v následujících funkcích a službách zobrazovat:

- + Radary: Stálé a mobilní rychlostní radary
- + Radary: Místa s aktivními mobilními radary
- + Radary: Zóny průměrné rychlosti
- + Radary: Zóny měření rychlosti
- + Radary: Radary na semaforu
- + Radary: Radary na silnicích s omezeným vjezdem
- + Bezpečnostní upozornění: Nebezpečné zóny
- + Bezpečnostní upozornění: Místa častých nehod
- + Bezpečnostní upozornění: Rizikové oblasti
- + Upozornění: Při překročení rychlosti
- + Upozornění: Dopravní zácpa na trase

Můžete také vybrat, zda se mají aktivovat zvuky dotyků na obrazovce.

POZNÁMKA: Můžete změnit frekvenci upozornění, upozornění zcela vypnout, nastavit zobrazování upozornění při příjezdu k nehodě či rychlostnímu radaru příliš velkou rychlostí nebo zobrazování upozornění na každou nehodu či rychlostní radar na trase.



JAZYKY A JEDNOTKY

1. V hlavní nabídce přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Poklepejte na možnost **Jazyky a jednotky**, kde můžete změnit následující nastavení:
 - + Jazyk
 - + Země
 - + Rozložení / jazyk klávesnice
 - + Měrné jednotky
 - + Formátování času a data

SYSTÉM

1. V hlavní nabídce přejděte do nabídky **Nastavení**.
2. Poklepáním na položku **Systém** zobrazíte následující možnosti:
 - + Informace
 - + Obnovit zařízení
 - + Nastavení **baterie**
 - + Vaše informace a soukromí

INFORMACE O VOZIDLE

V hlavní nabídce přejděte do nabídky **Nastavení** a poklepejte na možnost **Informace o vozidle**. Poté zadejte informace o svém vozidle, aby se optimalizoval váš profil. Tento profil vozidla ovlivní trasy, výsledky hledání, body zájmu, odhad časů příjezdu a další. Metriky budou záviset na uživatelských **nastaveních** a vybraných regionech.

Dostupné typy vozidel

- + Automobil s karavanem
- + Obytný vůz
- + Automobil

Nastavení profilu automobilu s karavanem

- + **Rozměry (D/Š/V):** Zadejte délku, šířku a výšku (D/Š/V) vozidla uvedením číselných údajů v příslušných polích.
- + **Hmotnost (celková / na nápravu):** Zadejte celkovou hmotnost a hmotnost na nápravu vozidla uvedením číselných údajů v příslušných polích.
- + **Max. rychlost:** Zadejte maximální rychlost vozidla uvedením číselných údajů v příslušných polích.

Nastavení profilu obytného vozu

- + **Rozměry (D/Š/V):** Zadejte délku, šířku a výšku (D/Š/V) vozidla uvedením číselných údajů v příslušných polích.
- + **Hmotnost (celková / na nápravu):** Zadejte celkovou hmotnost a hmotnost na nápravu vozidla uvedením číselných údajů v příslušných polích.
- + **Max. rychlost:** Zadejte maximální rychlost vozidla uvedením číselných údajů v příslušných polích.



Nastavení profilu osobního vozu

+ **Max. rychlost:** Zadejte maximální rychlost vozidla uvedením číselných údajů v příslušných polích. Když je v poli hodnota 0 (výchozí), nebude u silničních omezení a očekávaných časů příjezdu brána v potaz žádná hodnota.

POHYBLIVÉ NAVÁDĚNÍ JÍZDNÍMI PRUHY

Pohyblivé navádění jízdami pruhy vás připraví na spojení pruhů a sjezdy ze silnice tím, že podle plánované trasy zvýrazní pruh, ve kterém byste měli s vozem zůstat. Tato funkce je volitelná a lze ji ukončit nebo deaktivovat.

Pro **ukončení zobrazení funkce Pohyblivé navádění jízdami pruhy** poklepejte na libovolné místo na obrazovce zařízení.

Pro deaktivaci funkce Pohyblivé navádění jízdami pruhy přejděte do části **Hlavní nabídka > Nastavení > Mapa a zobrazení > Zobrazit na mapě** a deaktivujte nastavení **Navádění jízdami pruhy na dálnici**.

POZNÁMKA: Pohyblivé navádění jízdami pruhy nemusí být k dispozici na silnici, po které jedete.

MOJE MÍSTA

Odstranění místa ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce přejděte do nabídky Moje místa.
2. Poklepejte na možnost Odstranit.
3. Vyberte místa, která chcete odstranit, a poklepejte na možnost Odstranit.

Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce přejděte do nabídky Moje místa.
2. Poklepejte na možnost Poslední cílové body.
3. Poté na možnost Upravit seznam.
4. Vyberte cílové body, které chcete odstranit, a poklepejte na možnost Odstranit.

MOJE TRASY

Seznam Moje trasy představuje snadný způsob, jak ukládat a načítat trasy, ať již jde o vaši trasu do zaměstnání, plánované trasy na dovolenou nebo pravidelné trasy za přáteli či rodinou. Můžete si vytvořit své vlastní trasy a synchronizovat je s vaší satelitní navigací přes plan.tomtom.com

RYCHLOSTNÍ RADARY

O službě upozornění na rychlostní radary TomTom

Služba upozornění na rychlostní radary společnosti TomTom vás upozorní na následující rizika a na umístění silničních radarů:

- + Stálé a mobilní rychlostní radary: měří rychlost projíždějících vozidel
- + Častá místa mobilních rychlostních radarů: zobrazuje místa častého výskytu mobilních rychlostních radarů
- + Kamery měřící průměrnou rychlost: měří průměrnou rychlost mezi dvěma body
- + Zóny měření rychlosti: obsahují více rychlostních radarů
- + Radary na semaforu: kontrolují porušování dopravních předpisů vozidly na semaforech
- + Radary na silnicích s omezeným vjezdem: upozorní vás na silnice s omezeným vjezdem
- + Místo častých nehod: místa, na kterých často dochází k dopravním nehodám

Přístup ke službě Upozornění na rychlostní radary v zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen) získáte při aktivním internetovém připojení.



POZNÁMKA: Služba Upozornění na rychlostní radary společnosti TomTom nemusí být k dispozici ve všech zemích. Ve Francii společnost TomTom nabízí službu Upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti. Ve Švýcarsku a Německu je zakázáno používání zařízení, která upozorní uživatele na umístění stálých a mobilních rychlostních radarů. V souladu s těmito zákony byla upozornění na rychlostní radary ve všech navigačních zařízeních GPS TomTom deaktivována. Pokud však cestujete mimo Německo a Švýcarsko, můžete si tato upozornění znovu aktivovat. Jelikož zákonnost využívání upozornění na rychlostní radary se v jednotlivých zemích EU liší, použití této služby je na vlastní riziko. Společnost TomTom nenes žádnou odpovědnost za to, zda tato upozornění využíváte.

UPOZORNĚNÍ NA RYCHLOSTNÍ RADARY

V závislosti na **nastavení** se budou upozornění na umístění radarů zobrazovat následujícími způsoby:

- + Zobrazení ikony rychlostního radaru na panelu trasy a na mapě podél trasy
- + Zobrazení vzdálenosti od rychlostního radaru na panelu trasy
- + Zobrazení povolené rychlosti v umístění radaru na panelu trasy
- + Zvukové upozornění při přiblížení k umístění radaru
- + Kontrola rychlosti při příjezdu k umístění radaru a při jízdě v zóně průměrné rychlosti. Pokud překročíte povolenou rychlost o více než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy červeně. Pokud překročíte povolenou rychlost o méně než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy oranžově.

Pro zobrazení typu silničního radaru, maximální rychlosti a délky zóny průměrné rychlosti na mapě a v navigačním zobrazení vyberte na panelu trasy jednu z ikon rychlostního radaru. V zobrazení mapy můžete také vybrat typ silničních radarů, které se budou zobrazovat podél trasy.

Nahlašování umístění rychlostního radaru

Pokud projedete kolem rychlostního radaru, na který jste nebyli upozorněni, nahlaste ho. Ujistěte se, že jste připojeni ke službám TomTom a přihlášení ke svému účtu TomTom. Po nahlášení umístění radaru se podrobnosti uloží ve vašem zařízení, anonymizují a následně budou sdíleny s dalšími řidiči. Umístění rychlostních radarů můžete nahlásit dvěma (2) způsoby:

1: Pomocí panelu rychlosti

1. Na panelu rychlosti v navigačním zobrazení poklepejte na symbol rychlostního radaru.
2. Jako potvrzení registrace a nahlášení rychlostního radaru se zobrazí zpráva s poděkováním za aktualizaci.

2: Pomocí rychlé nabídky

1. V navigačním zobrazení poklepejte na ikonu aktuální polohy nebo panel rychlosti.
2. Poté ve vyskakovací nabídce poklepejte na možnost **Nahlásit radar**.
3. Jako potvrzení registrace a nahlášení rychlostního radaru se zobrazí zpráva s poděkováním za aktualizaci.

POZNÁMKA: Pro odstranění nahlášeného rychlostního radaru poklepejte ve zprávě na možnost **Zrušit**.

Aktualizace informací o umístění radarů a rizik

Po projetí kolem známého umístění mobilního rychlostního radaru se na panelu trasy zobrazí zpráva s dotazem, zda je radar stále na místě. Pokud je na místě, poklepejte na možnost **Ano**, a pokud chcete aktualizovat informace o umístění radaru, poklepejte na možnost **Ne**.



NEBEZPEČNÉ ZÓNY A RIZIKOVÉ OBLASTI

Služba Upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti společnosti TomTom je speciálně nastavena pro cestování po Francii. Od 3. ledna 2012 je ve Francii nezákonné přijímat upozornění na umístění stálých a mobilních rychlostních radarů. V souladu s tímto zákonem vás zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen) upozorní při vjezdu do nebezpečných zón a rizikových oblastí (namísto na umístění radarů).

POZNÁMKA: Nebezpečné zóny jsou vyhrazená, stálá místa. Rizikové oblasti jsou hlášeny motoristy a jsou klasifikovány jako zóny s „dočasným“ nebezpečím.

Jelikož nebezpečné zóny a rizikové oblasti mohou obsahovat jeden (1) nebo více radarů a nebezpečí pro řidiče, při vjezdu do obou typů zón se zobrazí ikona nebezpečné zóny. Minimální délka těchto zón je 300 m pro silnice v zastavěných oblastech, 2 000 m pro vedlejší silnice a 4 000 m pro dálnice.

- + Umístění radarů nyní nejsou k dispozici a byly nahrazeny ikonou nebezpečné zóny, která se zobrazuje při vjezdu do takto označených zón
- + Délka zóny je závislá na typu silnice a může být 300 m, 2 000 m či 4 000 m
- + V každé nebezpečné zóně může být umístěn více než jeden (1) rychlostní radar
- + Pokud jsou rychlostní radary v rámci jedné nebezpečné zóny umístěny blízko sebe, upozornění na nebezpečnou zónu se mohou sloučit a v důsledku toho se délka nadcházející nebezpečné zóny může prodloužit. Upozorňujeme, že mimo Francii se zobrazují upozornění na umístění rychlostních radarů. Na území Francie obdržíte upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti.



BODY ZÁJMU (BZ)


Ve svém zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen) najdete sbírky bodů zájmu (BZ). Seznam BZ obsahuje například kempy nebo restaurace v oblasti, kde cestujete, a poskytuje snadný způsob výběru místa bez nutnosti pokaždé příslušné místo vyhledávat. Kromě standardních seznamů BZ ve svém zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen) najdete také exkluzivní předinstalované seznamy BZ třetích stran od našich partnerů.

Používání seznamu BZ na zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen)

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Seznam BZ se zobrazí v seznamu Místa.
3. Vyberte svůj seznam BZ.
4. Váš seznam BZ se otevře a zobrazí se všechny BZ v seznamu.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo se v seznamu výsledků posuňte dolů.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu.



Výběr BZ ze seznamu nebo výběr zobrazení mapy a zobrazení BZ na mapě

1. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko **Jet**.
2. Naplánuje se trasa a spustí se navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Trvalé zobrazení umístění BZ ze seznamu na mapě

1. Vyberte možnost **Hlavní nabídka > Nastavení > Mapa a zobrazení > Zobrazit na mapě**.
2. Vyberte možnost **Body zájmu**.
Zobrazí se výčet všech seznamů BZ uložených v zařízení TomTom GO Camper Tour (2nd gen).
3. Povolte seznam BZ, který se má vždy zobrazovat na mapě.
Poznámka: Na mapě se může najednou zobrazovat pouze 5 seznamů BZ.
Tip: Vyberte možnost **Více kategorií** a povolte celý abecední seznam.
4. Vraťte se do zobrazení mapy.
Umístění BZ ze seznamu se zobrazí na mapě.

RYCHLÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE ZAŘÍZENÍM

Zařízení nelze zapnout nebo přestane reagovat na příkazy

Pokud zařízení neodpovídá, nejprve zkontrolujte, zda je nabitá baterie zařízení.

Zařízení vás upozorní na nízký a kriticky nízký stav nabití baterie. Jestliže je baterie zcela vybitá, zařízení se přepne do režimu spánku.

Pokud problém přetrvává, můžete zařízení restartovat. To provedete tak, že stisknete a podržíte vypínač, dokud se nezobrazí logo TomTom a nezazní zvuk bubnování.



DODATEK

Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

Globální polohovací systém (GPS), Globální navigační satelitní systém (GLONASS) a systém Galileo

Globální polohovací systém (GPS), Globální navigační satelitní systém (GLONASS) a systém Galileo jsou systémy poskytující celosvětové informace o poloze a času.

Systém GPS je provozován a řízen vládou USA, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Systém GLONASS je provozován a řízen vládou Ruska, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Systém GALILEO provozuje Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA), která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost.

Změny v dostupnosti a přesnosti systémů GPS, GLONASS a GALILEO nebo v podmínkách prostředí, kde se používá, mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. Společnost TomTom odmítá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systémů GPS, GLONASS a GALILEO.

Pokud zjistíte jakákoli bezpečnostní rizika spojená s tímto produktem TomTom, kontaktujte nás na adrese productquestions@tomtom.com

POZNÁMKY K BEZPEČNOSTI

Důležité! Před použitím si přečtěte!

Nedodržení těchto pokynů a varování může mít za následek smrt nebo vážné zranění. Nesprávné nastavení, použití a údržba tohoto zařízení mohou zvýšit riziko způsobení vážného nebo smrtelného zranění nebo poškození zařízení.

Varování, používejte opatrně

Je vaší odpovědností se při práci s tímto aparátem řídit svým zdravým úsudkem a dbát náležité opatrnosti a pozornosti. Práce se zařízením vás nesmí rozptylovat při řízení. Omezte sledování obrazovky zařízení během řízení na minimum. Jste zodpovědní za dodržování zákonů, které omezují nebo zakazují používání mobilních telefonů nebo dalších elektronických zařízení, například klad požadavek používat řízení handsfree při volání během řízení. Vždy se říďte platnými zákony a dopravními značkami, zvláště těmi, které se týkají rozměrů, hmotnosti a typu nákladu vašeho vozidla. Společnost TomTom nezaručuje bezproblémové používání tohoto zařízení ani přesnost navrhovaných tras a nepřebírá zodpovědnost za žádné postihy vznikající z toho, že jste se neřídili platnými zákony a předpisy.

Správné upevnění

Při upevnění zařízení dbejte na to, aby vám nebránilo ve výhledu na vozovku nebo při ovládní vozidla. Neumisťujte zařízení do oblastí, kde by mohlo bránit funkci airbagu nebo jiné bezpečnostní funkce vozidla.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi přesným bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 cm, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislými výzkumy a doporučeními Výzkumu bezdrátových technologií (Wireless Technology Research). Pokyny pro osoby s kardiostimulátory:

- Zařízení VŽDY udržujte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Zařízení nenoste v náprsní kapse.



Jiná lékařská zařízení

Pokud chcete zjistit, zda používání bezdrátového výrobku může rušit lékařské zařízení, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.

Péče o zařízení

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči :

- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se tím platnost záručního listu.
- Obrazovku otírejte a osušujte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné saponáty.

Výkon:

4YF60 DC 5 V, 2,4 A

Jak společnost TomTom využívá vaše informace

Informace týkající se používání osobních informací naleznete zde: tomtom.com/privacy.



INFORMACE O BATERII A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Vaše zařízení

Zařízení nerozebírejte, nedrtěte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte ani nerozřezávejte. Nepoužívejte ho ve vlhkém, mokřem nebo korozivním prostředí. Nepokládejte ani neukládejte zařízení v místě s vysokou teplotou, například u slunci, blízko zdroje vysokých teplot, do mikrovlnné trouby nebo nádoby pod tlakem a nevystavujte jej teplotám vyšším než 50 °C nebo nižším než -20 °C. Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili na zem. Pokud zařízení spadne a máte podezření na poškození, obraťte se na zákaznickou podporu. Používejte pouze dodané nabíječky, držáky nebo kabely USB určené pro zařízení. Seznam náhradních dílů schválených společnostmi TomTom naleznete na webu tomtom.com.

Provozní teplota

Toto zařízení je schopné plného provozu v teplotním rozmezí 0 °C až 45 °C. Dlouhodobé vystavování zařízení vyšším či nižším teplotám nedoporučujeme, neboť by mohlo dojít k jeho poškození. Teploty: standardní provoz: od 0 °C do 45 °C; krátkodobé uskladnění od -20 °C do 50 °C; dlouhodobé skladování: od -20 °C do 35 °C. Důležité: Před zapnutím zařízení počkejte alespoň 1 hodinu, aby bylo zařízení v rozsahu standardní provozní teploty. Nepoužívejte zařízení mimo tento teplotní rozsah.

Baterie zařízení (nevyjímatelná)

Tento produkt využívá lithium-iontovou baterii. Baterii neupravujte ani znovu nezpracovávejte. Nevkládejte do baterie cizí předměty, neponořte ji ani nevystavujte působení vody nebo jiných kapalin. Nevystavujte baterii ohni, výbuchu ani jiným rizikům. Baterii nezkratujte a zabraňte kontaktu kovových vodičů se svorkami baterie. Nepokoušejte se sami baterii vyjmout nebo vyměňovat, pokud uživatelská příručka výslovně neuvádí, že baterii může vyjmout uživatel. U zařízení TomTom GO Cl by měl baterii demontovat kvalifikovaný odborník. Baterie, které může vyměňovat uživatel, lze používat pouze v systémech přímo k tomu určených.

Upozornění: Riziko exploze v případě nahrazení baterie nesprávným typem. Pokud máte problém s baterií, obraťte se na zákaznickou podporu TomTom. Uvedená výdrž baterie představuje maximální možnou hodnotu založenou na modelu průměrného používání a lze ji dosáhnout pouze v určitých atmosférických podmínkách. Pokud chcete zvýšit výdrž baterie, uchovávejte zařízení na chladném, suchém místě a říďte se radami v často kladených dotazech na adrese tomtom.com/batterytips. Dobíjení nelze provádět v prostředí s teplotou pod 0 °C nebo přes 45 °C.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že z baterie například unikne kyselina, rozžhaví se, exploduje nebo se vznítí a způsobí zranění nebo škodu. Baterii se nepokoušejte propichovat, otvírat ani rozebírat. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace použitých baterií

BATERIE OBSAŽENÁ VE VÝROBKU MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO LIKVIDOVÁNA V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY A VŽDY ODDĚLENA OD DOMOVNÍHO ODPADU. POMŮŽTE TÍM CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.



OEEZ - likvidace elektroodpadu

V EU/EHP je tento produkt označen symbolem přeškrtnuté popelnice na svém těle a/nebo obalu, jak vyžaduje směrnice 2012/19/EU (WEEE). Tento produkt nesmí být považován za domovní odpad ani likvidován jako netříděný komunální odpad. Tento produkt můžete při likvidaci vrátit na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdat k recyklaci do místního sběrného dvora. Mimo EU/EHP nemusí mít symbol přeškrtnuté kolečka stejný význam. Další informace o možnostech národního recyklování lze vyžádat od příslušného místního úřadu. Je odpovědností koncového uživatele dodržovat místní zákony při likvidaci tohoto produktu.

Logo Triman



PODMÍNKY A USTANOVENÍ: OMEZENÁ ZÁRUKA A LICENČNÍ SMLOUVA EULA

Na tento produkt se vztahují naše podmínky a ustanovení, včetně omezené záruky a licenční smlouvy koncovým uživatelem. Další informace naleznete na adrese tomtom.com/legal.

Tento dokument

Tento dokument byl při pravován velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobku může vést k tomu, že některé informace nebudou zcela aktuální. Uvedené informace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost TomTom nenes odpověďnost za vynechaná místa a technické nebo textové chyby, které se zde vyskytnou; ani za přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání tohoto dokumentu. Není dovoleno vytvářet kopie tohoto dokumentu bez předchozího písemného souhlasu společnosti TomTom N.V.

Číslo modelu

TomTom GO Camper Tour (2nd gen) 6": 4YF60

Značka CE a směrnice pro rádiová zařízení produktu TomTom GO Camper Tour (2nd gen)



Shoda se specifickou rychlostí absorpce (SAR) pro EU

TENTO MODEL BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY VLÁDY PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM, POKUD JE POUŽÍVÁNO PODLE POKYNŮ V TÉTO ČÁSTI

Navigační systém GPS je rádiový přijímač a vysílač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení rádiové frekvenci stanovené Radou Evropské unie.

Limit SAR doporučený Radou Evropské unie je 2 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro tělo (4 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro končetiny - ruce, zápěstí, kotníky a chodidla). Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách předepsaných Radou EU se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Poznámka: Všechny modely zařízení jsou dodávány s průvodcem instalací.

Logo UKCA a směrnice pro rádiová zařízení produktu TomTom GO Camper Tour (2nd gen)



Odpovědná strana ve Spojeném království

Zástupcem společnosti TomTom ve Spojeném království je společnost TomTom Sales B.V. (UK Branch), 1st Floor South Wing, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 OBE, Spojené království.

Toto zařízení lze používat ve všech členských státech EU a ve Spojeném království. Toto zařízení využívá následující frekvenční pásma a maximální emisní výkon rádiových frekvencí:

Model	Frekvenční pásmo Bluetooth	Maximální emisní výkon rádiových frekvencí	Frekvenční pásmo Wi-Fi 2,4 GHz	Maximální emisní výkon rádiových frekvencí	Frekvenční pásmo Wi-Fi 5GHz	Maximální emisní výkon rádiových frekvencí	Frekvenční pásmo Wi-Fi 5GHz	Maximální emisní výkon rádiových frekvencí	Frekvenční pásmo Wi-Fi 5GHz	Maximální emisní výkon rádiových frekvencí	Frekvenční pásmo Wi-Fi 5GHz	Maximální emisní výkon rádiových frekvencí
4YF60	2402 - 2480 MHz	9,98 dBm	2412 - 2472 MHz	19,88 dBm	5180 - 5240 MHz	15,98 dBm	5260 - 5320 MHz	19,88 dBm	5500 - 5700 MHz	19,88 dBm	5745 - 5825 MHz	13,98 dBm



Omezení platí v AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/ CH/UK(NI)/HR

Provoz v pásmu 5150–5250 MHz je omezen pouze na uzavřené prostory, včetně instalací uvnitř silničních vozidel.

Provoz v pásmu 5250–5350MHz je pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení.

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu navigační systém GPS TomTom GO Camper Tour (2nd gen) splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Společnost TomTom navíc prohlašuje, že rádiové zařízení typu TomTom GO Camper Tour (2nd gen) splňuje požadavky směrnice 2017 č. 1206 v pozměřeném znění (UK S.I. 2017 č. 1206). Plný text prohlášení o shodě pro UK je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Poznámky

Poznámky společnosti TomTom

© 1992–2025 TomTom B.V. Všechna práva vyhrazena. TOMTOM, logo, a GO jsou neregistrované nebo registrované ochranné známky společnosti TomTom International B.V. nebo jejich příbuzných společností v Evropské unii, Spojených státech amerických a dalších zemích.



Upozornění na autorství třetích stran

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. Cerence® je registrovaná ochranná známka společnosti Cerence Operating Company a zde je používána v rámci licence. Slovní označení a loga Bluetooth® jsou ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností TomTom je licencované. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další licence třetích stran nebo oznámení a licence OSS

Software, který je součástí tohoto produktu, obsahuje software chráněný autorskými právy, který je licencován s otevřeným zdrojovým kódem. Kopii těchto platných licencí si můžete prohlédnout v části Licence. Kompletní odpovídající zdrojový kód od nás můžete obdržet po dobu tří let od naší poslední expedice tohoto produktu. Další informace najdete na stránce tomtom.com/opensource nebo kontaktujte místní tým zákaznické podpory TomTom na adrese help.tomtom.com. Na požádání vám zašleme disk CD s odpovídajícím zdrojovým kódem.

