

# **TomTom GO CAMPER TOUR 2nd Generation Brugervejledning**



# INDHOLD

---

## **KOM I GANG** **5**

---

Montering af enhed .....	5
Tænd og sluk.....	5
Deling af oplysninger med TomTom .....	5
Vedligeholdelse af din TomTom GO Camper Tour (2nd gen).....	5

## **FORBIND EN SMARTPHONE** **6**

---

Tilknytning af din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) og smartphone. ....	6
Sådan oprettes forbindelse med trådløs Bluetooth®-teknologi.....	6
Frakobling af din telefon .....	6
Kontrol af din telefons forbindelse .....	6

## **TILSLUTNING TIL ET TRÅDLØST NETVÆRK** **7**

---

Tilslutning til Wi-Fi®.....	7
Frakobling af Wi-Fi.....	7

## **KORT-, TJENESTE- OG SOFTWAREOPDATERINGER** **7**

---

Derfor er det vigtigt at downloade opdateringer .....	7
Sådan installeres en softwareopdatering .....	7
Sådan installeres en kortregion .....	7
Sådan slettes en kortregion .....	7
Sådan opdateres kortregioner .....	8
Sådan nulstilles kort.....	8

## **KORT OG VISNING** **8**

---

Vis på kort.....	8
Ankomstinformationer .....	8
Sidebjælke.....	9
Zoom og retning.....	9
Størrelse på tekst og knapper .....	9
Lysstyrke .....	9
Sådan flyttes knapper i hovedmenuen .....	9

## **RUTEPLANLÆGNING** **9**

---

## **LAVUDLEDNINGSZONER** **10**

---

<b>LYD</b>	<b>10</b>
Stemmer .....	10
Vejledningsprompter .....	10
Advarsler og lyde .....	10
<b>SPROG OG ENHEDER</b>	<b>11</b>
<b>SYSTEM</b>	<b>11</b>
<b>KØRETØJSOPLYSNINGER</b>	<b>11</b>
Tilgængelige køretøjstyper .....	11
Indstillinger for bil med campingvognprofil .....	11
Indstillinger for campingvognprofil.....	11
Indstillinger for bilprofil .....	12
<b>VEJLEDNING TIL VOGNBANESKIFT</b>	<b>12</b>
<b>MINE STEDER</b>	<b>12</b>
Sådan sletter du en position fra Mine steder.....	12
Sådan sletter du en nylig destination fra Mine steder .....	12
<b>MINE RUTER</b>	<b>12</b>
<b>FOTOFÆLDER</b>	<b>12</b>
Om TomToms Advarsler om fotofælder.....	12
<b>MEDDELELSER OM ADVARSLER OM FOTOFÆLDER</b>	<b>13</b>
Rapportering af placering for fotofælder .....	13
Sådan opdateres placeringsoplysninger for kameraer og farer .....	13
<b>FARE- OG RISIKOZONER</b>	<b>14</b>
<b>INTERESSEPUNKTER (IP)</b>	<b>15</b>
Brug af en IP-liste på din TomTom GO Camper Tour (2nd gen).....	15
Vælg et IP fra listen, eller vælg kortvisningen for at se IP'erne på kortet. ....	15
Vis altid positionerne fra din IP-liste på kortet .....	15
<b>HURTIGE LØSNINGER PÅ PROBLEMER MED ENHEDEN</b>	<b>15</b>
Enheden starter ikke eller reagerer ikke længere på kommandoer .....	15
<b>TILFØJELSE</b>	<b>16</b>



<b>SIKKERHEDSMEDDELELSER</b>	<b>16</b>
<b>OPLYSNINGER OM MILJØ OG BATTERI</b>	<b>17</b>
<b>VILKÅR OG BETINGELSER: BEGRÆNSET GARANTI OG LICENSAFTALE</b>	<b>18</b>
Bemærkninger .....	19



## KOM I GANG

### Montering af enhed

Følg nedenstående trin for at montere og oplade din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) korrekt:

1. Tilslut USB-kablet til enheden.

**BEMAERK:** Brug kun det USB-kabel, der fulgte med din TomTom GO Camper Tour (2nd gen). Andre USB-kabler fungerer muligvis ikke.

2. Slut USB-kablet til USB-bilopladeren (medfølger ikke til TomTom GO Camper Tour (2nd gen)), og slut opladeren til strømforsyningen på instrumentbrættet.

3. Vælg en god placering på forruden til at montere din TomTom GO Camper Tour (2nd gen).  
Tip: Du kan nemt ændre enhedens retning ved at frigøre holderen fra TomTom GO Camper Tour (2nd gen) vha. fordybningen til tommelfingeren. Vend holderen om, og sæt den tilbage på enheden, indtil du hører et klik.

4. Sørg for, at både sugekoppen på monteringsholderen og forruden er ren og tør.
5. Tryk holderens sugekop godt fast på forruden.
6. Drej gummigrebet nederst på holderen med uret, indtil du mærker, at den låser.

**BEMAERK:** For at få den bedste navigationsoplevelse anbefales det at holde din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) opladet hele tiden under kørsel.

Sørg for, at enheden ikke blokerer instrumentbrættet, køretøjets betjeningspanel, bakspejle, airbags eller synsfeltet. Sørg for, at enheden forbliver opretstående under brug, så der opretholdes et optimalt satellitsignal.

**BEMAERK:** For at sikre, at TomTom GO Camper Tour (2nd gen) skærm får nok strøm under køreturen, råder vi dig til at (i) bekræfte styrken (dvs. spændingen) af den strøm, som leveres af dit køretøjs strømudtag eller USB-port, og at (ii) bruge den oplader, der fulgte med dit TomTom GO Camper Tour (2nd gen)-tilbehør for optimal ydelse.

### Tænd og sluk

Tænd for enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.

Tryk på Tænd/sluk-knappen, og hold den nede i to (2) sekunder. Tryk derefter let på enten Sluk eller Dvale for at slukke for enheden eller aktivere dvaletilstanden.

Hvis du trykker på Tænd/sluk-knappen og holder den nede i mere end fem (5) sekunder, slukker enheden.

### Deling af oplysninger med TomTom

Når din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) aktiveres (dvs. når startguiden køres), beder vi dig om dit samtykke til at dele data om dine positioner og gemte ruter.

Dette hjælper os med at forbedre vores produkter. De indsamlede oplysninger gemmes på din enhed, indtil vi henter dem og anonymiserer dem. Hvis du bruger TomTom-tjenester (f.eks. liveadvarsler om trafik og fotofælder), bruger vi dine placeringsoplysninger til at levere disse tjenester til dig. Når du har konfigureret dine præferencer for informationsdeling, kan du justere dem som følger:

1. Gå til Indstillinger i hovedmenuen
2. Tryk let på System
3. Derefter Dine oplysninger og privatliv
4. Nu kan du justere dine informationsdelingspræferencer

For flere oplysninger om vores tiltag for at beskytte dit privatliv henvises til [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy)

**BEMAERK:** Informationsdeling optimerer TomTom-tjenester såsom trafikinformation og fotofælder. Tilbageholdes samtykke til at dele dine placeringsoplysninger, deaktiveres dine TomTom-tjenester.

### Vedligeholdelse af din TomTom GO Camper Tour (2nd gen)

Sådan sikres optimal ydelse for enheden:

1. Enhedens hus må ikke åbnes. Dette kan være farligt og gør enhedens garanti ugyldig.
2. Brug en blød klud til at tørre enhedens skærm af. Undgå at bruge flydende rengøringsmidler.



# FORBIND EN SMARTPHONE

## Tilknytning af din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) og smartphone

Hvis du forbinder din smartphone til din GO Camper Tour (2nd gen) kan du få en bekvem og sikker køretur med hjælp fra TomTom-tjenester såsom trafikinformation i realtid og advarsler om fotofælder.

### Sådan oprettes forbindelse med trådløs Bluetooth®-teknologi.

1. Aktivér **Bluetooth** på din smartphone. Gør din smartphone synlig
2. Gå til Indstillinger på din smartphone, og aktivér Personligt hotspot/Bluetooth-netdeling
3. Gå til Indstillinger på din TomTom-enhed, derefter Bluetooth og derefter Tilføj telefon
4. Følg instruktionerne på din TomTom-enhed
5. Vælg din smartphone på listen over tilgængelige enheder
6. Accepter parringsanmodningen på din smartphone
7. Vælg på Par din TomTom-enhed, og du er klar til at få TomTom-tjenester

### Frakobling af din telefon

Du frakobler din telefon sikkert ved at gå til menuen Indstillinger og vælge Bluetooth. Under Parrede telefoner trykker du let på ikonet Indstillinger ved siden af din telefons navn og bekræfter Glem.

BEMÆRK: Du kan fjerne parringen via Bluetooth-indstillingerne på din telefon. Nulstilling af din enhed frakobler også din telefon.

### Kontrol af din telefons forbindelse

1. Gå til menuen Indstillinger, og vælg Bluetooth for at se telefonens parringsliste
2. Vælg den smartphone, du vil oprette forbindelse til.

**BEMÆRK:** Sørg for, at

Din smartphone vises på din enhed  
Bluetooth er aktiveret på din smartphone  
Din datapakke er aktiv



# TILSLUTNING TIL ET TRÅDLØST NETVÆRK

## Tilslutning til Wi-Fi®

Du kan opdatere din enheds software og kort trådløst. For at beskytte din enheds sikkerhed og gøre downloads hurtigere anbefaler vi brug af et ubegrænset (dvs. personligt og privat) trådløst netværk.

1. Gå til **Indstillinger** i hovedmenuen
2. Vælg dit trådløse netværk, som du ønsker at oprette forbindelse til, og log på med adgangskoden til dit netværk
3. Tryk let på Udført, derefter **Tilslut**

BEMAERK: Hvis du ikke har adgang til et trådløst netværk, eller hvis dit trådløse netværk er langsomt, kan du opdatere relevante emner på din enhed via din computers internetforbindelse ved brug af en kablet USB-forbindelse. Downloads af kort er kun tilgængelige via Wi-Fi.

## Frakobling af Wi-Fi

1. Gå til Indstillinger i hovedmenuen
2. Vælg det trådløse netværk, du oprettede forbindelse til.
3. Tryk let på Ret, derefter Glem

BEMAERK: Det trådløse netværk, som du har frakoblet, bliver på din liste over tilgængelige netværk, men din enhed vil ikke længere automatisk oprette forbindelse til det.

# KORT-, TJENESTE- OG SOFTWAREOPDATERINGER

## Derfor er det vigtigt at downloade opdateringer

For at sikre, at du kører med opdateret vej- og trafikinformation, anbefaler vi download og installation af kortregionsopdateringer, tjenester (f.eks. fotofælder) og softwareopdateringer, så snart de er tilgængelige.

**BEMAERK:** Hvis du stopper eller annullerer en kortregionsopdatering, når den er begyndt at downloade, skal du gå til **Indstillinger > Kort og visning > Downloadede kort** for at starte dit download igen.

## Sådan installeres en softwareopdatering

1. Gå til Indstillinger > Opdateringer og Nye emner
2. På listen vælges de opdateringer, du vil installere. Listen omfatter emner, du har købt i TomToms webbutik.
3. Log på din TomTom-konto, når du bliver bedt om det

 Under opdateringer skal du lade enheden være tilsluttet til en strømforsyning.

## Sådan installeres en kortregion

1. Sørg for, at der er en aktiv internetforbindelse via Wi-Fi
2. Gå derefter til Hovedmenu > Indstillinger > Kort og visning > Downloadede kort, og tryk let på **Tilføj**

## Sådan slettes en kortregion

1. Gå til Hovedmenu > Indstillinger > Kort og visning > Downloadede kort, og tryk let på **Slet**
2. Vælg nu den region/de regioner, du vil slette

BEMÆRK: Installation og opdatering af kortregioner skal gøres via Wi-Fi. Hvis internetforbindelsen til TomToms server ikke virker eller er inaktiv, deaktiveres knapperne **Tilføj**.



## Sådan opdateres kortregioner

Hvis der er tilgængelige kortregionsopdateringer, ændres status for Downloadede kort idstillinger > Kort og visning fra Opdateret til Opdateringer tilgængelige. Sådan downloades disse opdateringer:

1. Gå til **Hovedmenu > Indstillinger > Kort og visning > Downloadede kort**
2. Download og installer tilgængelige opdateringer individuelt

⚠ Downloadtiden kan gøres hurtigere ved kun at vælge de lande, du vil opdatere, i stedet for dem alle. Installation af flere lande på samme tid skal måske gøres i flere trin.

## Sådan nulstilles kort

Hvis der er problemer med et kort eller dets regioner, kan du gendanne dit basiskort i **Hovedmenu > Indstillinger > System > Nulstil kort**

Hvis der er en ventende systemopdatering, skal du først installere den opdatering. Det aktuelle basiskort og dets installerede regioner slettes fra enheden, og et basiskort geninstalleres. Du vil derefter blive bedt om at geninstallere mindst n kortregion.

## KORT OG VISNING

1. Gå til **Indstillinger** i hovedmenuen
2. Tryk let på Kort og visning

Du kan nu ændre følgende indstillinger.

Dag- og nattefarver

Menulayout

Vis på kort

Ankomstinformationer

Sidebjælke

Zoom og retning

Størrelse på tekst og knapper

Lysstyrke

## Vis på kort

Her kan du aktivere indstillinger ved at trykke let på knapperne for alle de funktioner, du gerne vil se på kortet.

Interessepunkter (IP'er)

Vognbaneskift på motorveje

Aktuelle gadenavne

Målestok for kort

**BEMAERK:** Din enhed viser kortvisningen, når der vises en alternativ rute, og vejledningsvisningen vises, når køretøjet er i bevægelse.

## Ankomstinformationer

Vælg **Ankomstinformationer** for at ændre de oplysninger, der vises på Sidebjælken. Du kan enten vælge den resterende afstand eller rejsetid, enten til din endelige destination eller dit næste stop. Du kan også justere din enhed til automatisk at skifte mellem din resterende tid og beregninger af afstande.





## Sidebjælke

Du kan skjule rutebjælken under Kørselsvisningen (så bjælken kun vises, når der skal træffes beslutninger) ved at vælge **Sidebjælke > Skjul sidebjælke**.

Du kan øge størrelsen på rutebjælken i vejledningsvisningen og se tids- og afstandsberegninger til trafikpropper langs din rute ved at vælge **Sidebjælke > Ekstra stor**

Du kan vælge IP-kategorier, som du vil have vist i sidebjælken, ved at vælge IP-kategorier i **Sidebjælke > Vis i sidebjælke**.

## Zoom og retning

**Juster indstillingerne for Autozoom på kort efter dine præferencer. Vælg mellem:**

Zoom ind på instruktioner

Zoom baseret på vejtype

Ingen autozoom

Juster Kortretning ved at vælge mellem **3D, 2D eller 2D, nord opad**.

## Størrelse på tekst og knapper

Vælg **Størrelse på tekst og knapper** for at justere størrelsen på tekst og knapper. Vælg lille, mellemstor eller stor, og tryk derefter let på **Anvend denne ændring** for at bekræfte dine valg og genstarte din enhed.

## Lysstyrke

Vælg **Lysstyrke** for at justere lysniveauerne på din skærm. Juster **Lysstyrke for dag** og Lysstyrke for nat særskilt ved hjælp af de individuelle lysstyrkebjælker.

## Sådan flyttes knapper i hovedmenuen

1. Gå til hovedmenuen
2. Tryk på knappen, du vil flytte, og hold den nede i to (2) sekunder
3. Tryk nu enten på venstre eller højre pil for at flytte knappen
4. Tryk på **Udført**

BEMARK: Du kan også justere knappernes position via Rediger i hovedmenuen ved at trykke let på blyantikonet.

## RUTEPLANLÆGNING

Her kan du angive dine præferencer for ruteplanlægning, herunder:

Foretrukne rutetype (hurtig, kortest, effektiv)

Hvad du vil undgå (færger/biltog, betalingsveje, ikke-asfalterede veje, samkørselsspor, motorveje, tunneller)

Omdirigering (manuel, automatisk, ingen)

Slå Rutesammenligningspanel til/fra



# LAVUDLEDNINGSZONER

På din GO Camper Tour (2nd gen) kan du aktivere funktionen til at se visuelle advarsler, når en lavudledningszone er på din rute, eller når du er ved at køre ind i en lavudledningszone. Funktionen kan aktiveres i **Hovedmenu > Indstillinger > Lyd > Advarsler og lyde > Advarsler om lavudledningszone**

## LYD

1. Gå til Indstillinger i hovedmenuen
2. Tryk let på Lyde

## Stemmer

Vælg din foretrukne stemme til deling af vejledning og advarsler fra en række tilgængelige stemmer på dit valgte sprog.

Tryk let på en stemme for at høre et eksempel. For at bekræfte din valgte stemme skal du sørge for, at den er valgt. Tryk derefter let på pil tilbage.

## Vejledningsprompter

Vælg, om du vil have **Ankomsttid, Tidlige instruktioner, Vejnumre, Information om vejskilt, Gadenavne** eller Udenlandske gadenavne læst højt. Tryk let på knappen for de prompter, du vil have læst højt.

## Advarsler og lyde

Her kan du vælge den type advarsler om fotofælder, du vil modtage, og hvornår du vil modtage dem, for følgende funktioner og tjenester:

Kameraer: Faste og mobile fotofælder  
Kameraer: Sandsynlige placeringer af mobile fotofælder  
Kameraer: Zoner med gennemsnitshastighed  
Kameraer: Zoner med hastighedshåndhævelse  
Kameraer: Fotofælder ved trafiklys  
Kameraer: Fotofælder på vej med trafikbegrænsning  
Sikkerhedsadvarsler: Farezoner  
Sikkerhedsadvarsler: Særligt farlige steder  
Sikkerhedsadvarsler: Risiko zoner  
Advarsler: Ved fartoverskridelser  
Advarsler: Trafikprop forude

Du kan også vælge, om lyde for skærmetryk skal aktiveres.

**BEMÆRK:** Du kan justere hyppigheden af advarsler eller vælge at slå advarsler helt fra og modtage dem, når du nærmer dig en hændelse eller fotofælde for hurtigt, eller du kan modtage dem for hver hændelse eller fotofælde på din rute.



## SPROG OG ENHEDER

1. Gå til Indstillinger i hovedmenuen
2. Tryk let på Sprog og enheder for at ændre følgende:
  - Sprog
  - Land
  - Tastaturlayout/-sprog
  - Måleenheder
  - Format for tid og dato

## SYSTEM

1. Gå til **Indstillinger** i hovedmenuen
2. Tryk let på **System** for:
  - Om
  - Nulstil enhed
  - **Batteriindstillinger**
  - Dine oplysninger og privatliv

## KØRETØJSOPLYSNINGER

Gå til Indstillinger i hovedmenuen, og tryk let på Køretøjsoplysninger for at optimere din profil ved at angive oplysninger om dit køretøj. Denne køretøjsprofil vil påvirke ruteplanlægning, søgeresultater, interessepunkter, forventede ankomsttider og mere. Målingerne afhænger af brugerindstillingerne og udvalgte regioner.

### Tilgængelige køretøjstyper

Bil med campingvogn  
Autocamper  
Bil

### Indstillinger for bil med campingvognprofil

Mål (L/B/H): Angiv dit køretøjs længde, bredde og højde (L/B/H) ved at angive cifrene i de korresponderende felter

**Vægt (brutto/aksel):** Angiv bruttovægten og akselvægten for dit køretøj ved at indtaste cifrene i de korresponderende felter

**Maks. hastighed:** Angiv maks. hastighed for dit køretøj ved at indtaste cifrene i de korresponderende inputfelter

### Indstillinger for campingvognprofil

Mål (L/B/H): Angiv dit køretøjs længde, bredde og højde (L/B/H) ved at angive cifrene i de korresponderende felter

Vægt (brutto/aksel): Angiv bruttovægten og akselvægten for dit køretøj ved at indtaste cifrene i de korresponderende felter

**Maks. hastighed:** Angiv maks. hastighed for dit køretøj ved at indtaste cifrene i de korresponderende inputfelter



## Indstillinger for bilprofil

Maks. hastighed: Angiv maks. hastighed for dit køretøj ved at indtaste cifrene i de korresponderende inputfelter. Når inputfeltet er angivet til 0 (standard), bliver der ikke taget højde for nogen værdi i forhold til vejbegrænsninger og forventede ankomsttider

## VEJLEDNING TIL VOGNBANESKIFT

Vejledning til vognbaneskift forbereder dig på indfletning og afkørsler ved at fremhæve den kørebane, du skal blive i, på baggrund af din planlagte rute. Funktionen er valgfri og kan lukkes og deaktiveres.

Visningen **Vejledning til vognbaneskift** lukkes ved at trykke let hvor som helst på enhedens skærm.

Vejledning til vognbaneskift deaktiveres ved at gå til **Hovedmenu > Indstillinger > Kort og visning**

Vis på kort og deaktivere indstillingen Vognbaneskift på motorveje.

BEMÆRK: Vejledning til vognbaneskift er ikke altid tilgængelig for den kørebane, du kører i.

## MINE STEDER

### Sådan sletter du en position fra Mine steder

1. Gå til Mine steder i hovedmenuen
2. Tryk let på Slet
3. Vælg de positioner, du vil slette, og tryk let på Slet.

### Sådan sletter du en nylig destination fra Mine steder

1. Gå til Mine steder i hovedmenuen
2. Tryk let på Nylige destinationer
3. Derefter Rediger liste
4. Vælg de destinationer, der skal slettes, og tryk let på Slet

## MINE RUTER

Mine ruter er en nem måde at gemme og hente ruter på, for eksempel ruten til dit arbejde, planlagte ferieruter og regelmæssige ruter til venner og familie.

Du kan oprette dine egne ruter og synkronisere dem med din satellit-navigation via [plan.tomtom.com](http://plan.tomtom.com)

## FOTOFÆLDER

### Om TomToms Advarsler om fotofælder

Tjenesten TomToms Advarsler om fotofælder advarer dig om positioner for følgende farer og fotofælder:

- Faste og mobile fotofælder: kontrollerer forbipasserende køretøjers hastighed
- Sandsynlige placeringer af mobile fotofælder: viser, hvor mobile fotofælder ofte bruges
- Fotofælde til måling af gennemsnitshastighed: måler din gennemsnitshastighed mellem to punkter.
- Zoner med hastighedshåndhævelse: indeholder flere fotofælder
- Fotofælder ved trafiklys: kontrollerer køretøjers færdselsforseelser ved trafiklys
- Fotofælder på vej med trafikbegrænsning: advarer dig om begrænsede veje
- Positioner for Særligt farlige steder: steder, hvor der ofte sker trafikulykker

Du kan tilgå tjenesten Advarsler om fotofælder på din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) via en aktiv internetforbindelse.



**BEMÆRK:** TomToms tjeneste Advarsler om fotofælder er muligvis ikke tilgængelig i det land, du kører gennem. TomTom leverer tjenesten Advarsler om fare- og risikozoner til førere, der kører gennem Frankrig, Schweiz og Tyskland forbyder brugen af enheder, som giver brugere besked om positionen af faste og mobile fotofælder. For at overholde disse love er advarsler om fotofælder deaktiveret på alle TomTom-GPS'er. Du kan dog genaktivere disse advarsler, når du rejser uden for Tyskland og Schweiz. Da lovligheden af advarsler om fotofælder varierer i EU, er tjenesten tilgængelig til brug på eget ansvar. TomTom påtager sig intet ansvar for din brug af disse advarsler.

## MEDDELELSER OM ADVARSLER OM FOTOFÆLDER

Afhængigt af dine **indstillinger** får du meddelelser om fotofælders placeringer via følgende:

Ikonet for fotofælder på rutebjælken og langs din rute på kortet

Afstanden til fotofælden på rutebjælken

Hastighedsgrænsen ved fotofældens placering på rutebjælken

Hørbar advarsel, når du nærmer dig fotofældens placering

Din hastighed overvåges, når du nærmer dig en fotofældes placering, og når du kører i en zone med gennemsnitshastighed. Rutebjælken bliver rød, når du kører mere end 5 km/t over den angivne hastighedsgrænse. Rutebjælken bliver orange, når du kører op til 5 km/t over den angivne hastighedsgrænse.

Du kan se typen af fotofælde, maksimumhastigheden og længden af en zone med gennemsnitshastighed på kortet og i vejledningsvisningen ved at vælge en af ikonerne for fotofælder i rutebjælken. I kortvisningen kan du også vælge en fotofældetype, som findes langs din rute.

### Rapportering af placering for fotofælder

Hvis du passerer en fotofældeplacering, som du ikke fik en advarsel om, bedes du rapportere det. Sørg for, at du har forbindelse til TomToms tjenester og er logget på med din TomTom-konto. Når du har rapporteret fotofældens placering, gemmes oplysningerne i din enhed, anonymiseres og deles derefter med andre førere. Du kan rapportere fotofældeplaceringer på to (2) måder:

#### 1: Sådan bruges fartpanelet

1. Tryk let på symbolet for fotofælden i fartpanelet i vejledningsvisning
2. Som bekræftelse af, at din rapportering af en fotofælde er blevet registeret, ser du en meddelelse, der takker for din opdatering

#### 2: Sådan bruges hurtigmenuen

1. Tryk let på ikonet for den nuværende position eller på fartpanelet i vejledningsvisning
2. Tryk derefter let på **Rapporter fotofælde** i genvejsmenuen
3. Som bekræftelse af, at din rapportering af en fotofælde er blevet registeret, ser du en meddelelse, der takker for din opdatering

BEMÆRK: Tryk på Annuller i meddelelsen for at slette en fotofælderapportering.

### Sådan opdateres placeringsoplysninger for kameraer og farer

Lige efter du har passeret en kendt placering for en mobil fotofælde, bliver du i en rutebjælke-meddelelse spurgt, om kameraet stadig er der. Tryk let på Ja for at bekræfte eller **Nej** for at opdatere oplysningen om kameraplaceringen.



## FARE- OG RISIKOZONER

TomTom-tjenesten Advarsler om fare- og risikozoner konfigureres specifikt for kørsel på veje i Frankrig.

Siden den 3. januar 2012 har det været ulovligt at modtage advarsler om placeringer for faste og mobile fotofælder i Frankrig.

For at overholde denne lov advarer din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) dig, når du nærmer dig fare- og risikozoner (i modsætning til fotofældeplaceringer).

**BEMÆRK:** Farezoner er angivne, permanente placeringer. Risikozoner rapporteres af billister og klassificeres som midlertidige farezoner.

Da farezoner og risikozoner kan indeholde en (1) eller flere fotofælder og kørselsfarer, vises ikonet for farezone, når du nærmer dig en af zonerne. Minimumslængden for disse zoner er 300 m for veje i byområder, 2000 m for sekundære veje og 4000 m for motorveje.

Fotofældeplaceringer er nu ikke tilgængelige og er blevet udskiftet af ikonet for farezoner, som vises, når du nærmer dig angivne zoner

Zonens længde afhænger af vejtypen og kan være 300 m, 2000 m eller 4000 m

Der kan være mere end en (1) fotofælde i hver farezone

Hvis fotofældeplaceringer er tæt på hinanden i en enkelt farezone, kan advarslerne om farezoner slås sammen, så længden af den kommende farezone øges. Bemærk, at du uden for Frankrig vil få advarsler om fotofældeplaceringer. I Frankrig modtager du advarsler om farezoner og risikozoner.



## INTERESSEPUNKTER (IP)


Du kan finde samlinger af interessepunkter (IP) på din TomTom GO Camper Tour (2nd gen). En IP-samling vil f.eks. indeholde campingpladser eller restauranter for det område, du rejser i, og giver en nem måde at vælge en position uden at skulle søge efter positionen hver gang. Ud over de almindelige IP-lister leveres din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) med eksklusive forudinstallerede tredjeparts-IP-lister fra vores partnere.

### Brug af en IP-liste på din TomTom GO Camper Tour (2nd gen)

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen
2. Din IP-liste vises på Liste over steder.
3. Vælg din IP-liste.
4. Din IP-liste åbnes og viser alle IP'er på listen.

**Tip:** Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

**Tip:** Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på kortet og på en liste ved at vælge liste-/ kortknappen



### Vælg et IP fra listen, eller vælg kortvisningen for at se IP'erne på kortet.

1. Vælg **Kør** for at planlægge en rute til denne destination.
2. Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises Vejledningsvisning automatisk

### Vis altid positionerne fra din IP-liste på kortet

1. vælg Hovedmenu > Indstillinger > Kort og display > Vis på kort
  2. Vælg Interessepunkter Du får vist en liste med alle de IP-lister, der er gemt på din TomTom GO Camper Tour (2nd gen)
- Aktiver den IP-liste, du altid vil have vist på dit kort
- Bemærk:** Kun 5 IP-lister kan aktiveres på samme tid
- Tip:** Vælg Flere kategorier for at aktivere hele den alfabetiske liste
3. Vend tilbage til kortvisningen
  4. Din liste med IP-positioner vises på kortet

## HURTIGE LØSNINGER PÅ PROBLEMER MED ENHEDEN

### Enheden starter ikke eller reagerer ikke længere på kommandoer

Hvis din enhed ikke reagerer, skal du først kontrollere, om din enheds batteri er opladet. Din enhed advarer dig, når batteriniveauet er lavt eller kritisk lavt. Hvis dit batteri er afladet, skifter din enhed til dvaletilstand.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du genstarte. For at gøre dette skal du trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil du ser TomTom-logoet og hører trommehvirvlen.



# TILFØJELSE

## Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler

### Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite Systems (GLONASS) og Galileo

GPS-, GLONASS- og Galileo-systemerne er satellitbaserede systemer, der leverer positions- og tidsoplysninger over hele kloden.

GPS drives og styres af den amerikanske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed.

GLONASS drives og styres af den russiske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed.

GALILEO drives af European GNSS Agency (GSA), som er eneansvarlig for tilgængeligheden og nøjagtigheden.

Aendringer i tilgængeligheden og nøjagtigheden af GPS, GLONASS eller GALILEO eller i miljøforholdene kan have konsekvenser for enhedens drift. TomTom påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden og nøjagtigheden af GPS, GLONASS eller GALILEO.

Hvis du identificerer sikkerhedsrisici forbundet med dette TomTom-produkt, bedes du kontakte os på [product\\_uestions\\_tomtom.com](mailto:product_uestions_tomtom.com)

## SIKKERHEDSMEDDELELSER

### Vigtigt! Læs før brug!

Hvis du undlader eller delvist undlader at følge disse advarsler og instruktioner, kan det medføre død

eller alvorlig personskade. Forkert montering, brug og pleje af denne enhed kan medføre død eller alvorlig personskade, eller enheden kan tage skade.

### Brug med fokus på sikkerhedsadvarsler

Det er dit ansvar at udvise god dømmekraft, rettidig omhu og være opmærksom, når du anvender denne enhed. Undlad at lade dig distrahere af enheden, mens du kører. Brug så lidt tid som muligt på at kigge på enhedens skærm, mens du kører. Du er ansvarlig for at overholde love, der begrænser eller forbyder brug af mobiltelefoner eller andre elektroniske enheder, f.eks. krav om at bruge håndfri funktioner til at foretage opkald under kørslen. Du skal altid overholde gældende love og vejskilte, især dem der vedrører køretøjets dimensioner, vægt og nyttelast. TomTom garanterer ikke fejlfri drift af denne enhed og heller ikke nøjagtigheden af ruteforslag, og TomTom kan ikke holdes ansvarlig for bøder som følge af din manglende overholdelse af gældende love og regler.

### Korrekt montering

Monter ikke enheden på en måde, der generer dit udsyn til vejen eller din mulighed for at styre køretøjet. Placer ikke enheden et sted, der kan forhindre udfoldningen af airbaggen eller andre af køretøjets sikkerhedsfunktioner.

### Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der altid er en afstand på mindst 15 cm mellem en håndholdt, trådløs enhed og en pacemaker for at undgå potentiel påvirkning af pacemakeren. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med uafhængig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Retningslinjer for personer med pacemaker:

- Der skal ALTID være en afstand på mindst 15 cm mellem enheden og pacemakeren.
- Du må ikke bære enheden i en brystlomme.

### Andre medicinske enheder

Konsulter din læge eller producenten af den medicinske enhed for at fastslå, om driften af det trådløse produkt kan påvirke den medicinske enhed.

### Enhedspleje

Det er vigtigt, at du passer godt på enheden:

- Bør ikke under nogen omstændigheder kabinettet på din enhed. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft.
- Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler.

### Bedømmelse:

**4YF60 DC5V, 2.4A**

### Sådan bruger TomTom dine oplysninger

Oplysninger om brug af personlige oplysninger kan findes på: [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy).





# OPLYSNINGER OM MILJØ OG BATTERI

## Din enhed

Enheden må ikke skilles ad, trykkes, bøjes, deformeres, perforeres eller destrueres. Brug den ikke i fugtige, våde og/eller korroderende omgivelser. Enheden må ikke placeres, gemmes eller efterlades på steder med høje temperaturer, i direkte sollys, i eller i nærheden af varmekilder, i en mikroovn eller i en trykbeholder, og den må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C eller under -20 °C. Undgå at tabe enheden. Hvis du taber enheden og har mistanke om, at den har taget skade, skal du kontakte kundesupport. Brug kun enheden med de medfølgende opladere, holdere og USB-kabler. Gå til [tomtom.com](http://tomtom.com) for at se TomTom-godkendt udstyr.

## Driftstemperatur

Denne enhed vil forblive fuldt funktionsdygtig inden for temperaturområdet 0 °C til 45 °C. Længerevarende udsættelse for højere eller lavere temperaturer vil beskadige enheden, hvorfor dette frarådes. Temperaturer: Standardbetjening: 0 °C - 45 °C. Kortvarig opbevaring: -20 °C - 50 °C. Langvarig opbevaring: -20 °C - 35 °C. Vigtigt: Før du tænder enheden, skal du lade enheden akklimatisere sig til driftstemperaturområdet i mindst 1 time. Brug ikke enheden uden for dette temperaturområde.

## Enhedsbatteri (kan ikke udskiftes)

Produktet indeholder et lithium-ion batteri. Undlad at ændre eller gendanne batteriet. Forsøg ikke at indføre fremmedobjekter i batteriet eller at nedsænke det i eller udsætte det for vand eller andre væsker. Udsæt ikke batteriet for ild, eksplosion eller anden fare. Batteriet må ikke kortsluttes, og ledende metalgenstande må ikke komme i kontakt med batteriterminalerne. Du må ikke udskifte eller fjerne batteriet, medmindre brugervejledningen tydeligt angiver, at batteriet må udskiftes af brugeren. Batteriet i TomTom GO Camper Tour (2nd gen) skal fjernes af en kvalificeret specialist. Batterier, der må skiftes af brugeren, må kun anvendes i de systemer, de er specificeret til.

**Forsigtig:** Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type. Hvis der opstår problemer med batteriet, bedes du kontakte TomToms kundesupport. Den angivne batteritid er den maksimale batteritid, som er baseret på en gennemsnitlig brugerprofil, og som kun kan nås under specifikke atmosfæriske forhold. Du kan forlænge batteritiden ved at opbevare enheden på et tørt og køligt sted samt følge de råd, der fremgår af disse Oftest stillede spørgsmål: [tomtom.com/batterytips](http://tomtom.com/batterytips). Opladning sker ikke ved temperaturer under 0 °C og over 45 °C.

Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan medføre, at batteriet lækker syre, bliver varmt, eksploderer eller antænder og fører til personskaade og/eller beskadigelse. Batteriet må ikke perforeres, åbnes eller skilles ad. Hvis batteriet lækker, og du kommer i berøring med væsken, skal du skylle grundigt med vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp.

## Bortskaffelse af batteri

BATTERIET I PRODUKTET SKAL INDLEVERES TIL GENBRUG ELLER BORTSKAFFES PÅ KORREKT OG FORSVARLIG VIS OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER OG ALDRIG SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALD. NÅR DU GØR DETTE, ER DU MED TIL AT SKÅNE MILJØET.



## WEEE - elektronisk affald

I EU/E S er dette produkt mærket med symbolet for en overkrydset skraldespand på sin krop og/eller emballage som krævet af direktiv 2012/19/EU (WEEE). Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald eller bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Du kan bortskaffe dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller aflevere det på det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges. Uden for EU/E S kan det overstregede hjulspandssymbol have en anden betydning. Yderligere oplysninger om nationale genanvendelsesmuligheder kan anmodes om fra en ansvarlig lokal myndighed. Det er slutbrugers ansvar at overholde lokal lovgivning ved bortskaffelse af dette produkt.

## Triman-logo



# VILKÅR OG BETINGELSER: BEGRÆNSET GARANTI OG LICENSAFTALE

Vores vilkår og betingelser, herunder vores begrænsede garanti og vilkår for slutbrugerlicens, gælder for dette produkt. Se [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

## Dette dokument

Dette dokument er udviklet med største omhu. Da vi konstant arbejder på at forbedre vores produkter, kan brugervejledningen indeholde oplysninger, der ikke er fuldt opdaterede. Oplysningerne kan ændres uden varsel. TomTom er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dokumentet eller for hændelige skader eller følgeskader, som måtte opstå på grund af brugen af dette dokument eller den måde, det fungerer på. Dette dokument må ikke kopieres uden forudgående skriftligt samtykke fra TomTom N.V.

## Modelnummer

**TomTom GO Camper Tour (2nd gen) 6": 4YF60**

## CE-mærke og radioudstyretdirektiv for TomTom GO Camper Tour (2nd gen)



### Overholdelse af SAR (Specific Absorption Rate), som angivet af EU

DENNE TRÅDLØSE MODEL OVERHOLDER OFFICIELLE KRAV FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBILBERE, NÅR DEN BRUGES SOM ANGIVET I DETTE AFSNIT

Dette GPS-navigationssystem er en radiosender og -modtager. Det er udviklet og produceret til ikke at overskride de emissionsgrænser for radiofrekvensenergi (RF, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union.

SAR-grænsen, der anbefales af Rådet for Den Europæiske Union, er 2,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 gram væv for kroppen (4,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 g væv for ekstremiteterne - hænder, håndled, ankler og fødder. Der udføres test for SAR ved brug af standardbetjeningsplaceringer, som angives af EU-rådet, hvor enheden sender på det højeste certificerede effektniveau i alle testede frekvensbånd.

**Bemærk:** Alle modeller leveres med en installationsvejledning.

## UKCA-logo og radioudstyretdirektiv for TomTom GO Camper Tour (2nd gen)



### Ansvarlig part i Storbritannien og Nordirland

TomToms repræsentant for Storbritannien og Nordirland er TomTom Sales B.V. (UK Branch), 1. sal South Wing, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 OBE, Storbritannien.

Enheden kan anvendes i alle EU-lande samt Storbritannien og Nordirland. De frekvensbånd og den maksimale udstrålede effekt fra radiofrekvensen, som enheden anvender, er som følger:

Model	Frekvensbånd BT	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt	Frekvensbånd WIFI 2,4 G	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt	Frekvensbånd WIFI 5G	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt	Frekvensbånd WIFI 5 G	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt	Frekvensbånd WIFI 5G	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt	Frekvensbånd WIFI 5 G	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt
4YF60	2402 - 2480 MHz	9,98 dBm	2412 - 2472 MHz	19,88 dBm	5180 - 5240 MHz	15,98 dBm	5260 - 5320 MHz	19,88 dBm	5500 - 5700 MHz	19,88 dBm	5745 - 5825 MHz	13,98 dBm



Begrænsning gælder i AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/ FI/SE/CH/UK(NI)/HR

Drift i 5150-5250 MHz er begrænset til indendørs brug. ,herunder installationer inde i vejkøretøjer.

Drift i båndet 5250-5350MHz er kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens.

TomTom erklærer hermed, at TomTom GO Camper Tour (2nd gen) GPS-navigationssystemet af radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes på: [http://www.tomtom.com/en\\_gb/legal/declaration-of-conformity/](http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/)

Derudover erklærer TomTom herved, at TomTom GO Camper Tour (2nd gen) af radioudstyrstypen er i overensstemmelse med forordning 2017 nr. 1206 som ændret (UK S.I. 2017 nr. 1206). Den fulde tekst i UK-overensstemmelseserklæringen kan hentes på: [https://www.tomtom.com/en\\_gb/legal/declaration-of-conformity/](https://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/)

## Bemærkninger

### Bemærkninger fra TomTom

© 1992 - 2025 TomTom N.V. Alle rettigheder forbeholdes. TOMTOM, dets logo, og GO er ikke-registrerede eller registrerede varemærker tilhørende TomTom International B.V. eller dets associerede selskaber i EU, USA og andre lande.



### Bemærkninger om tredjepartstilføjelser

Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Cerence® er et registreret varemærke tilhørende Cerence Operating Company, som anvendes her på licens. Ordmærket og logoerne for Bluetooth® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af TomTom sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

### Andre tredjepartslicenser og/eller OSS-meddelelser og licenser

Den medfølgende software på dette produkt indeholder copyright-beskyttet software, som er licenseret under open source-licenser. En kopi af de gældende licenser kan ses under afsnittet Licens. Du kan indhente den komplette tilhørende kildekode fra os i en periode på tre år efter vores sidste afsendelse af dette produkt. Du kan få flere oplysninger ved at gå til [tomtom.com/opensource](http://tomtom.com/opensource) eller kontakte TomToms lokale kundesupport på [help.tomtom.com](http://help.tomtom.com). Hvis du ønsker det, vil vi sende dig en cd med den tilhørende kildekode.

