

TOMTOM GO EXPERT PLUS BRUKERHÅNDBOK



INNHold

KOMME I GANG

4

Enhetsmontering	4
Slå på og av.....	4
Dele informasjon med TomTom.....	4
Ta vare på TomTom GO Expert Plus.....	4

KOBLE TIL EN SMARTTELEFON

4

Koble til GO Expert Plus og smarttelefonen din	4
Koble til trådløs Bluetooth®-teknologi.....	4
Koble fra telefonen	5
Kontrollere telefonens tilkobling	5

KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK

5

Koble til Wi- Fi®.....	5
Koble fra Wi-Fi®.....	5

OPPDATERINGER AV KART, SERVICE OG PROGRAMVARE

5

Hvorfor det er viktig å laste ned oppdateringer	5
Installere en programvareoppdatering	5
Installere en kartregion.....	6
Slette en kartregion	6
Oppdatere kartregioner	6
Tilbakestilling av kart.....	6

KART OG VISNING

6

Visuelle signal	6
Vis på kart	6
Ankomstinformasjon	7
Sidestolpe	7
Zoom og retning.....	7
Størrelse på tekst og knapper.....	7
Lysstyrke	7
Omplassere knapper på hovedmenyen	7

RUTEPLANLEGGING

7

LYD

8

Stemmer	8
Veiledningsmeldinger	8
Varsler og lyder.....	8
Stemmekontroll.....	8

SPRÅK OG ENHETER	8
SYSTEM	8
Kjøretøyinfo.....	9
Flere kjøretøyprofiler.....	9
Tilgjengelige kjøretøytyper.....	9
Profilinnstillinger for lastebil.....	9
FN-koder for farlig last.....	9
VARER SKADELIGE FOR VANN	9
Last - ADR-tunnelbegrensninger.....	9
Profilinnstillinger for buss og varebil.....	9
Profilinnstillinger for bil.....	10
Kjørefeltguide.....	10
MINE STEDER	10
MINE RUTER	10
FOTOBOKSER	10
Meldinger om fotoboksvarsler.....	11
Rapportere en fotoboksplassering.....	11
Oppdatere plasseringsinformasjon for fotobokser og farer.....	11
SPESIFIKKE INTERESSEPUNKTER FOR LASTEBILER	12
Parkeringsområder for lastebiler.....	12
Rasteplasser for lastebil.....	12
Lastebilvennlige bensinstasjoner.....	12
Tur-statistikk.....	12
HURTIGLØSNINGER FOR ENHETER	12
TILLEGG	13
SIKKERHETSMELDINGER	13
Slik bruker TomTom opplysningene dine.....	14
INFORMASJON OM MILJØ OG BATTERI	14
Samsvar med SAR (Specific Absorption Rate) i EU.....	15
MERKNADER	16

KOMME I GANG

Enhetsmontering

1. Koble enhetens USB-kabel til monteringen.
2. Koble den andre enden av USB-kabelen til laderen.
3. Sett laderen inn i kjøretøyets strømuttak.
4. Plasser festet på en jevn overflate (f.eks. frontruten, førersiden, dashbordet ved hjelp av monteringsplaten på dashbordet)

Sørg for at enheten ikke obstruerer dashbordet, kjøretøykontrollene, bakspeilene, kollisjonsputene og synsfeltet. Hvis du vil opprettholde et optimalt satellittsignal, sørger du for at enheten peker rett opp under bruk.

MERK: For å sikre at TomTom GO Expert Plus har nok strøm gjennom kjøreturene dine, må du bare bruke billaderen som fulgte med TomTom GO Expert Plus

Slå på og av

Slå enheten på ved å trykke på På/av-knappen.

Trykk på og hold nede på/av-knappen i to (2) sekunder, og trykk deretter på **Slå av** eller **Dvale** for å slå av enheten eller for å deaktivere dvalemodus.

Hvis du trykker på og holder nede På/av-knappen i mer enn fem (5) sekunder, blir enheten slått av.

Dele informasjon med TomTom

Når du aktiverer TomTom GO Expert Plus (dvs. i løpet av veiviseren for første kjøretur), blir du spurt om å gi samtykke til å dele data om plasseringene og de lagrede rutene dine.

Hvis du gjør dette, hjelper du oss med å forbedre våre produkter. Den innsamlede informasjonen blir lagret på enheten din til vi henter og anonymiserer den. Hvis du bruker TomTom-tjenester (f.eks. trafikkinformasjon, fotoboksvarsler), bruker vi plasseringsinformasjonen din til å formidle disse tjenestene til deg. Når du har konfigurert innstillingene for informasjonsdeling, kan du justere dem på følgende måte:

1. Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen
2. Trykk på **System**
3. Trykk deretter på **informasjonen din og personvern**
4. Nå kan du justere innstillingene dine for deling av informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om hva vi gjør for å beskytte personvernet ditt, kan du gå til tomtom.com/privacy

MERK: Informasjonsdeling muliggjør smidig drift av TomTom-tjenester, inkludert trafikk, fotobokser. Hvis ikke du gir ditt samtykke til å dele din plasseringsinformasjon, blir TomTom-tjenestene deaktivert.

Ta vare på TomTom GO Expert Plus

Slik sørger du for optimal enhetsytelse:

1. Ikke åpne enhetens deksel. Det kan i verste fall ugyldiggjøre enhetsgarantien.
2. Bruk en myk klut til å tørke av enhets skjermen. Unngå å bruke flytende rengjøringsmidler.

KOBLE TIL EN SMARTTELEFON

Koble til GO Expert Plus og smarttelefonen din

Ved å koble smarttelefonen din til GO Expert Plus får du enkle og sikre TomTom-tjenester, for eksempel trafikkinformasjon i sanntid og fotoboksvarsler.

Koble til trådløs Bluetooth®-teknologi

1. Slå på **Bluetooth** på smarttelefonen din. Gjør smarttelefonen din søkbar.
2. Gå til Innstillinger på smarttelefonen din og aktiver Personlig hotspot / **Bluetooth**-deling
3. På TomTom-enheten går du til **Innstillinger**, deretter **Bluetooth** og deretter **Legg til telefon**
4. Følg instruksjonene på TomTom-enheten.
5. Velg smarttelefonen på listen over tilgjengelige enheter.
6. Godta forespørselen om sammenkobling på smarttelefonen.
7. Velg **Parkoble** på TomTom-enheten, og dermed er du klar til å motta TomTom-tjenester



Koble fra telefonen

Hvis du vil koble fra telefonen sikkert, går du til menyen **Innstillinger** og velger **Bluetooth**.

Under **Parkoblede** telefoner trykker du på ikonet Innstillinger ved siden av navnet på telefonen og velger Glem.

MERK: Du kan tømme parkoblingen via Bluetooth-innstillingene på telefonen din. Tilbakestilling av enheten vil også koble fra telefonen.

Kontrollere telefonens tilkobling

1. Gå til menyen **Innstillinger** og velg **Bluetooth** for å vise listen over parkoblede telefoner
2. Velg smarttelefonen du vil koble til.

MERK: Sørg for at

+ smarttelefonen vises på enheten din

+ **Bluetooth** på smarttelefonen er slått på

+ dataplanen er aktiv

KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK

Koble til Wi-Fi®

Du kan oppdatere enhetens programvare og kart trådløst. Hvis du vil beskytte enhetens sikkerhet og øke hastigheten på nedlastinger, anbefales det å bruke et ubegrenset (dvs. personlig, privat) trådløst nettverk.

1. Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen
2. Velg det trådløse nettverket du vil koble til, og logg på ved hjelp av nettverkspassordet
3. Trykk på **Ferdig** og deretter **Koble til**

MERK: Hvis du ikke har tilgang til et trådløst nettverk, eller hvis det trådløse nettverket er langsomt, kan du oppdatere aktuelle elementer på enheten din ved hjelp av datamaskinens tilkobling via en kablet USB-tilkobling. Kartnedlastinger er bare tilgjengelige via Wi-Fi.

Koble fra Wi-Fi®

1. Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen
2. Velg det trådløse nettverket du er koblet til.
3. Trykk på Endre og deretter Glem

MERK: Det trådløse nettverket du har koblet fra, vises fortsatt i listen over tilgjengelige nettverk, men enheten vil imidlertid ikke koble til den automatisk.

OPPDATERINGER AV KART, SERVICE OG PROGRAMVARE

Hvorfor det er viktig å laste ned oppdateringer

Hvis du vil sørge for at du kjører med oppdatert vei- og trafikkinformasjon, anbefales det at du laster ned og installerer oppdateringer for kartregion, tjenester (f.eks. fotobokser) og programvare så snart de blir tilgjengelige.

MERK: Hvis du stopper eller avbryter en oppdatering av en kartregion etter at nedlastingen er startet, går du til **Innstillinger > Kart og visning > Nedlastede kart** for å starte nedlastingen på nytt.

Installere en programvareoppdatering

1. Gå til **Innstillinger > Oppdateringer og nye elementer**
2. Fra listen velger du oppdateringene du vil installere. Denne listen inkluderer elementer du kjøpte i TomToms nettbutikk.
3. Logg på TomTom-kontoen din ved å følge instruksjonene på skjermen

 Hold enheten koblet til en strømforsyning under oppdateringene.



Installere en kartregion

1. Sørg for at du har en aktiv Internett-tilkobling via Wi-Fi.
2. Gå deretter til **Hovedmeny > Innstillinger > Kart og visning > Nedlastede kart** og trykk på **Legg til**

Slette en kartregion

1. Gå til **Hovedmeny > Innstillinger > Kart og visning > Nedlastede kart** og trykk på **Slett**
2. Velg deretter regionene du vil slette.

MERK: Installasjon og oppdatering av kartregioner må gjøres via Wi-Fi. Hvis Internett-tilkoblingen til TomTom-serveren er brutt eller inaktiv, deaktiveres knappene **Legg til**.

Oppdatere kartregioner

Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer av kartregioner, endres statusen for **Nedlastede kart i Hovedmeny > Innstillinger > Kart og visning** fra **Oppdatert** til **Det finnes oppdateringer**. Slik laster du ned disse oppdateringene:

1. Gå til **Hovedmeny > Innstillinger > Kart og visning > Nedlastede kart**
2. Last ned og installer tilgjengelige oppdateringer enkeltvis.

! Hvis du vil øke nedlastingshastigheten, bør du kanskje velge bare landene du vil oppdatere, i stedet for alle. Installasjon av flere land samtidig må kanskje utføres i flere trinn.

Tilbakestilling av kart

Hvis det oppstår problemer med et kart eller dets regioner, kan du gjenopprette grunnkartet fra **Hovedmeny > Innstillinger > System > Tilbakestill kart**

Hvis en systemoppdatering venter, må du installere den oppdateringen først. Det gjeldende grunnkartet og dets installerte regioner blir slettet fra enheten og et grunnkart blir installert på nytt. Du blir deretter bedt om å installere minst én kartregion på nytt.

KART OG VISNING

1. Gå til Innstillinger på hovedmenyen
2. Trykk på **Kart og visning**

Nå kan du endre følgende innstillinger:

- + Visuelle signal
- + Kartfarge
- + Rutefarge
- + Temafarge
- + Dag- og nattfarger
- + Menyoppsett
- + Vis på kart
- + Ankomstinformasjon
- + Sidestolpe
- + Zoom og retning
- + Størrelse for tekst og knapper
- + Lysstyrke

Visuelle signal

Uansett om du er døv, har nedsatt hørsel eller foretrekker å kjøre uten stemmeveiledning, kommer den nye forbedrede visuelle signalfunksjonen garantert til å forenkle enhver reise. Disse lyse, animerte signalene er designet for å fange blikket ditt og varsle deg om kommende svinger, bytte av kjørefelt, fotobokser og ankomsttid.

Vis på kart

Her kan du aktivere innstillinger ved å trykke på veksleknappene for alle funksjonene du vil se på kartet.

- + Interessepunkter (POI-er)
- + Kjørefeltveiledning på motorveier
- + Gjeldende gatenavn
- + Kartmålestokk



+ Lavutslippssoner*

*Vær oppmerksom på at aktivering av lavutslippssoner i denne menyen kun vil vise lavutslippssonene på kartet ditt. Se RUTEPLANLEGGING hvis du (også) ønsker å unngå LEZ-er langs ruten din.

MERK: Enheten din viser kartvisningen under visning av en rute, og veiledningsvisningen når kjøretøyet er i bevegelse.

Ankomstinformasjon

Velg **Ankomstinformasjon** for å endre detaljene som vises i sidestolpen. Du kan velge den gjenværende avstanden eller reisetiden til det endelige reisemålet eller neste stopp. Du kan også justere enheten din til å veksle automatisk mellom den gjenværende tiden og avstandsberegninger.

Sidestolpe

Hvis du vil skjule rutelinjen i løpet av kjørevisningen (slik at linjen bare dukker opp når beslutninger må tas), velger du **Sidestolpe > Skjul sidestolpe**.

Hvis du vil øke størrelsen på rutelinjen i veiledningsvisningen og vise beregningene av tid og avstand i forhold til køer langs ruten, velger du **Sidestolpe > Ekstra stor**

Hvis du vil velge POI-kategoriene du vil skal vises i sidestolpen, velger du POI-kategorier under **Sidestolpe > Vis i sidestolpe**.

Zoom og retning

Juster innstillingene for Zoom inn/ut på kartet automatisk. Velg blant

- + Zoom inn på instruksjoner
- + Zoom inn/ut basert på veitype
- + Ikke zoom inn/ut automatisk

Juster kartretningen ved å velge blant **3D**, **2D** eller **2D opp**.

Størrelse for tekst og knapper

Velg **Størrelse for tekst og knapper** for å justere størrelsen på tekst og knapper. Velg liten, middels eller stor, og trykk deretter på **Bruk denne endringen** for å bekrefte endringene og starte enheten din på nytt.

MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig bare på enheter med skjermer som har en størrelse på 15 eller 18 cm.

Lysstyrke

Velg **Lysstyrke** for å justere belysningsnivåene for visningen. Juster **Lysstyrke, dag** og **Lysstyrke, natt** separat ved hjelp av de individuelle lysstyrkestolpene.

Omplassere knapper på hovedmenyen

1. Gå til hovedmenyen
2. Trykk på og hold nede knappen du vil flytte, i to (2) sekunder.
3. Trykk deretter på venstre eller høyre pil for å flytte knappen.
4. Trykk på **Fullført**

MERK: Du kan også justere plasseringen av knappene via alternativene for redigering på hovedmenyen, ved å trykke på blyantikonet.

RUTEPLANLEGGING

Her kan du angi innstillinger for ruteplanlegging, inkludert

- + Foretrukket rutetype (Rask, Kortest, Effektiv)
- + Ting som bør unngås (ferjer / biltog, bomveier, grusveier, samkjøringsfelt, motorveier og tunneler)
- + Omdirigering (Manuell, Automatisk, Ingen)
- + Slå panelet for rutesammenligning på/av
- + Unngå lavutslippssoner langs ruten



LYD

1. Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen
2. Trykk på **Lyder**

Stemmer

Velg foretrukket stemme for deling av veiledning og varsler blant en rekke stemmer som er tilgjengelige på ditt valgte språk. Trykk på en stemme for en forhåndshøring. Hvis du vil bekrefte den valgte stemmen, sørger du for at den blir valgt, og deretter trykker du på tilbake-pilen.

Veiledningsmeldinger

Velg om du vil at **Ankomsttid, Tidlige instruksjoner, Veinummer, Veiskiltinformasjon, Gatenavn** eller **Utenlandske veinavn** skal bli lest høyt. Trykk på veksleknappen i meldingene du vil skal leses høyt.

Varsler og lyder

Her kan du velge hvilke typer fotoboks- og sikkerhetsvarsler du ønsker å motta, og når du mottar dem, får du følgende funksjoner og tjenester:

- + Kameraer: faste og mobile fotobokser
- + Kameraer: mobile sannsynlige plasseringer
- + Kameraer: soner som måler gjennomsnittshastighet
- + Kameraer: fartskontrollsoner
- + Kameraer: trafikklyskameraer
- + Kameraer: kontrollkameraer (trafikkbegrensninger)
- + Sikkerhetsvarsler: faresoner
- + Sikkerhetsvarsler: ulykkesutsatte steder
- + Sikkerhetsvarsler: risikosoner
- + Sikkerhetsvarsler: advarsler om lavutslippssone
- + Varsler: når du kjører for fort
- + Varsler: kødannelse forut

Du kan også velge å aktivere skjermberøringslyder.

MERK: Du kan justere hyppigheten av varsler ved å velge å deaktivere varsler fullstendig, motta varsler når du nærmer deg et hendelseskamera eller en fotoboks for fort, eller motta varsler for hvert hendelseskamera og fotoboks langs ruten.

Stemmekontroll

Få stemmekontroll til å fungere for deg ved å velge om du vil bruke funksjonen for **Alternativ rute** eller **Foreslått reisemål**.

SPRÅK OG ENHETER

1. Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen
2. Trykk på **Språk og enheter** for å endre følgende:

- + Språk
- + Land
- + Tastaturopsett/-språk
- + Måleenheter
- + Formatering av klokkeslett og dato

SYSTEM

1. Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen
2. Trykk på **System** for:
 - + Om
 - + Nullstill enhet
 - + Batteriinnstillinger
 - + Informasjonen din og personvern



Kjøretøyinfo

Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen og trykk på **Kjøretøy info** for å optimalisere profilen din ved å legge inn informasjonen om bilen din. Denne kjøretøyprofilen vil påvirke ruteplanlegging, søkeresultater, interessepunkter, estimerte ankomsttider med mer. Beregningene vil avhenge av brukerinnstillingene og utvalgte regioner.

Flere kjøretøyprofiler

Du kan angi en profil for hvert kjøretøy du kjører som har forskjellige mål. Du trenger bare å legge til informasjonen én gang, så velger du profilen din neste gang du er på veien.

Merk: Denne funksjonen blir tilgjengelig etter en programvareoppdatering i tredje kvartal i 2023.

Tilgjengelige kjøretøytyper

- + Lastebil
- + Buss
- + Varebil
- + Bil

Profilinnstillinger for lastebil

- + **Mål (L/B/H):** angi kjøretøyets lengde, bredde og høyde (L/B/H) ved å skrive inn sifrene i de tilsvarende inntastingsfeltene
- + **Vekt (brutto/aksel):** angi totalvekt og akselvekt for kjøretøyet ditt ved å skrive inn sifrene i de tilsvarende inntastingsfeltene
- + **Maksimal hastighet:** angi maksimal hastighet for kjøretøyet ditt ved å skrive inn sifrene i de tilsvarende inntastingsfeltene
- + **Farlig last:** Angi farlig last med bruk av FN-koder og ADR-tunnelkoder for kjøretøyet ditt ved å velge dem fra listen

FN-koder for farlig last

- + 1. Eksplosiver
- + 2. Gasser
- + 3. Væsker
- + 4. Materialer
- + 5. Oksidasjonsmidler
- + 6. Giftige stoffer
- + 7. Radioaktive materialer
- + 8. Korrosive stoffer
- + 9. Hindre

VARER SKADELIGE FOR VANN

Denne innstillingen er bare tilgjengelig for brukere som fysisk er i en europeisk region. Det vil hindre brukeren i å kjøre inn i områder som har en lovlig begrensning for last som er skadelig for vann.

Last – ADR– tunnelbegrensninger

Denne innstillingen er bare tilgjengelig for brukere som fysisk er i en europeisk region. Brukeren kan velge en ADR-tunnelkategori de vil unngå:

- + Ingen
- + B(+CDE)
- + C(+DE)
- + D(+E)

Profilinnstillinger for buss- og varebil

- + **Mål (L/B/H):** angi kjøretøyets lengde, bredde og høyde (L/B/H) ved å skrive inn sifrene i de tilsvarende inntastingsfeltene
- + **Vekt (brutto/aksel):** angi totalvekt og akselvekt for kjøretøyet ditt ved å skrive inn sifrene i de tilsvarende inntastingsfeltene
- + **Maksimal hastighet:** angi maksimal hastighet for kjøretøyet ditt ved å skrive inn sifrene i de tilsvarende



inntastingsfeltene

Profilinnstillinger for bil

+ **Maksimal hastighet:** angi maksimal hastighet for kjøretøyet ditt ved å skrive inn sifrene i de tilsvarende inntastingsfeltene. Når inntastingsfeltet er satt til 0 (standard) vil ingen verdi tas i betraktning for veibegrensninger og estimerte ankomsttider

Kjørefeltguide

Kjørefeltguide forbereder deg på sammenslåinger av kjørefelt og avkjørsler ved å utheve kjørefeltet du bør holde deg i basert på den planlagte ruten din. Funksjonen er valgfri og kan lukkes og deaktiveres.

Hvis du vil lukke vinduet Kjørefeltguide, trykker du et sted på enhetsskjermen.

Hvis du vil deaktivere Kjørefeltguide, går du til **Hovedmeny > Innstillinger > Kart og visning > Vis på kart** og deaktiverer innstillingen **Kjørefeltveiledning på motorveier**.

MERK: Kjørefeltguide er kanskje ikke tilgjengelig for veien du kjører på.

MINE STEDER

Slette et sted fra Mine steder

1. Gå til Mine steder på hovedmenyen
2. Trykk på Slett
3. Velg plasseringene du ønsker å slette, og trykk på Slett

Slette et nylig reisemål fra Mine steder

1. Gå til Mine steder på hovedmenyen
2. Trykk på Nylige reisemål
3. Deretter Rediger liste
4. Velg reisemålene du ønsker å fjerne, og trykk på Slett

MINE RUTER

Mine ruter formidler en enkel måte å lagre og hente frem ruter og spor på, enten det er ruten til jobben, planlagte ferieruter eller regelmessige ruter du kjører for å besøke venner eller familie. Du kan lage egne ruter og finne tusenvis av inspirerende RoadTrips på www.mydrive.tomtom.com

FOTOBOKSER

Om TomTom-fotoboksvarsler

TomToms tjeneste for fotoboksvarsler varsler deg om plasseringene til de følgende fotoboksene for faresituasjoner og fartskontroll:

- + Fastmonterte og mobile fotobokser: fartskontroll av passerende kjøretøyer
- + Sannsynlige plasseringer for mobile fotobokser: vis der mobile fotobokser ofte blir brukt
- + Fotoboks som måler gjennomsnittshastighet: måler gjennomsnittshastighet mellom to punkter
- + Fartskontrollsoner: inneholder flere fotobokser
- + Trafikklyskameraer: kontrollerer kjøretøyets trafikkforseelser i trafikklys
- + Kontrollkameraer (trafikkbegrensninger): varsler deg om veier som er begrensede
- + Ulykkesutsatte steder: steder der trafikkulykker har skjedd ofte

Du kan bruke tjenesten Fotoboksvarsler i TomTom GO Expert Plus via en aktiv Internett-tilkobling.

MERK: TomTom-tjenesten Fotoboksvarsler er kanskje ikke tilgjengelig i landet du kjører gjennom. For sjåførere som kjører gjennom Frankrike, formidler TomTom tjenestene Faresone- og risikosonevarsler. I Sveits og Tyskland er bruken av enheter som varsler brukere om plasseringer til fastmonterte og mobile fotobokser, forbudt. I henhold til denne lovgivningen har fotobokser blitt deaktivert på alle TomTom navigasjonseenheter. Du kan imidlertid aktivere disse varslene på nytt dersom du reiser utenfor Tyskland og Sveits. Ettersom lovligheten av fotoboksvarslere varierer i EU, er denne tjenesten tilgjengelig på egen risiko. TomTom har ikke ansvar for din bruk av disse varslene.



Meldinger om fotoboksvarsler

Avhengig av innstillingene dine blir du varslet om fotoboksplasseringer av følgende:

- + Fotoboksikon i rutelinjen og langs ruten på kartet
- + Avstand til fotoboksen i rutelinjen
- + Fartsgrense på fotoboksplasseringen i rutelinjen
- + Hørbart varsel når du nærmer deg fotoboksplasseringen
- + Farten din overvåkes når du nærmer deg en fotoboksplassering og når du kjører i en sone for kontroll av gjennomsnittshastighet. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t (3 mph), blir rutelinjen rød. Hvis du bryter fartsgrensen med opptil 5 km/t (3 mph), blir rutelinjen oransje.

Hvis du vil se typen fartskontrollfotoboks, maksimumshastigheten og lengden på en sone for kontroll av gjennomsnittshastighet på kartet og i veiledningsvisningene, merker du ett av fotoboksikonene på rutelinjen. I kartvisningen kan du også velge en type fartskontrollfotoboks som vises langs ruten din.

Rapportere en fotoboksplassering

Hvis du passerer en fotoboksplassering som du ikke fikk varsel om, må du rapportere den. Sørg for at du er koblet til TomTom-tjenestene og er logget på TomTom-kontoen. Når du har rapportert fotoboksplasseringen, blir detaljene lagret i enheten din, anonymisert og deretter delt med andre sjåførere. Du kan rapportere fotoboksplasseringer på to (2) måter:

1: Bruke hastighetspanelet

1. Trykk på fotobokssymbolet på hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
2. En melding som takker deg for oppdateringen, bekrefter at fotoboksrapporten har blitt registrert.

2: Bruke hurtigmenyen

1. Trykk på symbolet for gjeldende plassering eller på hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
2. Trykk deretter på Rapport fotoboks på hurtigmenyen
3. En melding som takker deg for oppdateringen, bekrefter at fotoboksrapporten har blitt registrert.

MERK: Hvis du vil slette en fotoboksrapport, trykker du på Avbryt i meldingen.

Oppdatere plasseringsinformasjon for fotobokser og farer

Like etter at du har passert den kjente plasseringen til en mobil fotoboks, blir du i en melding på rutelinjen spurt om fotoboksen fortsatt står der. Trykk på Ja for å bekrefte, eller Nei for å oppdatere informasjonen om fotoboksplasseringen.

FARESONER OG RISIKOSONER

TomToms tjeneste Faresone- og risikosonevarsler er konfigurert spesifikt for reise på veier i Frankrike. Siden 3. januar 2012 har det vært ulovlig å motta varsler om plasseringer i Frankrike om fastmonterte og mobile fotobokser. I henhold til denne lovgivningen blir du varslet av TomTom GO Expert Plus når du nærmer deg faresoner og risikosoner (i motsetning til fotoboksplasseringer).

MERK: Faresoner er angitte, permanente plasseringer. Risikosoner rapporteres av kjørende, og blir klassifisert som «midlertidige» faresoner.

Ettersom faresoner og risikosoner kan inneholde én (1) eller flere fotobokser og kjørefarer, vises faresoneikonet når du nærmer deg begge sonene. Minimumslengden på disse sonene er 300 m [0,19 miles] for veier i bystrøk, 2000 m [1,24 miles] for hovedveier og 4000 m [2,49 miles] for motorveier.

- + Fotoboksplasseringer er nå utilgjengelige og har blitt erstattet av et faresoneikon som vises når du nærmer deg angitte soner.
- + Lengden på sonen avhenger av veitypen og kan være 300, 2000 eller 4000 m.
- + Mer enn én (1) fotoboks kan være plassert i hver faresone.
- + Hvis fotoboksplasseringene er nær hverandre i én faresone, kan det hende faresonevarslene slås sammen og lengden på den kommende faresonen blir utvidet. Vær oppmerksom på at utenfor Frankrike vil du motta varsler om fotoboksplasseringer. I Frankrike vil du motta varsler om faresoner og risikosoner.



SPESIFIKE INTERESSERPUNKTER FOR LASTEBILER

Parkeringsområder for lastebiler

«Parkering for lastebil» finner du i hovedmenyen. Ved å gå til denne menyen vil du kunne finne en oversikt over parkeringsplassene for lastebiler:

- På hele kartet, sentrert på GPS-en eller sist kjente posisjon.
- I en bestemt by
- Langs ruten (bare når en rute er planlagt)
- Nær destinasjonen din (bare når en rute er planlagt)
- Basert på gitt breddegrad og lengdegrad

Rasteplasser for lastebil

«Rasteplasser for lastebil» finner du i hovedmenyen. I denne menyen vil du finne en oversikt over alle offisielle rasteplasser for lastebiler og steder som er praktisk for store kjøretøyer som må planlegge et stopp:

- På hele kartet, sentrert på GPS-en eller sist kjente posisjon.
- I en bestemt by
- Langs ruten (bare når en rute er planlagt)
- Nær destinasjonen din (bare når en rute er planlagt)
- Basert på gitt breddegrad og lengdegrad

Lastebilvennlige bensinstasjoner

I Søk-skjermen finnes det en snarvei til listen over bensinstasjoner. Ved siden av de vanlige bensinstasjonene vil produktet vise et utvalg lastebilvennlige bensinstasjoner. Bildet nedenfor viser et eksempel på ikonet som indikerer lastebilvennlige bensinstasjoner.

Lastebilvennlige bensinstasjoner

Tur-statistikk

TomTom GO Expert Plus kan vise deg hvor langt du har kjørt, hvor lenge du har kjørt, tiden du har spart på å unngå trafikk, og hastigheten.

HURTIGLØSNINGER FOR ENHETER

Enheter starter ikke eller slutter å svare på kommandoer

Hvis enheten ikke responderer, må du først kontrollere at batteriet er ladet.

Enheter vil varsle deg når batterinivået er lavt og kritisk lavt. Hvis batteriet er utladet, blir enheten satt i dvalemodus.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du utføre en omstart. Dette gjør du ved å trykke på og holde nede På/av-knappen til du ser TomTom-logoen og hører trommevirvelen.



TILLEGG

Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler

Globalt posisjoneringssystem (GPS), Global Navigation Satellite Systems (GLONASS) og Galileo)

GPS (Globalt posisjoneringssystem), GLONASS (Global Navigation Satellite System) og Galileo-systemer er satellittbaserte systemer som gir informasjon om posisjon og tid verden over. GPS driftes og kontrolleres av USAs regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten.

GLONASS driftes og kontrolleres av Russlands regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten.

GALILEO driftes av det europeiske GNSS-byrået (GSA), som har ansvar for tilgjengelighet og nøyaktighet. Endringer i GPS-, GLONASS- eller Galileo-tilgjengelighet og -nøyaktighet, eller endringer i miljøforhold, kan påvirke virkemåten til denne enheten. TomTom fraskriver seg ethvert ansvar for tilgjengeligheten av eller nøyaktigheten til GPS, GLONASS eller GALILEO.

SIKKERHETSMELDINGER

Viktig! Les dette før bruk!

Hvis du ikke følger disse advarslene og instruksjonene, kan det føre til alvorlig personskade eller død. Hvis enheten ikke monteres, brukes og vedlikeholdes på riktig måte, kan det øke faren for alvorlig personskade eller død eller skade på enheten. Advarsel: Brukes med varsomhet. Det er ditt ansvar å ta gode valg og være forsiktig og oppmerksom når du bruker denne enheten. Ikke la samhandlingen med denne enheten forstyrre deg mens du kjører. Ikke se for mye på enhets skjermen mens du kjører. Det er ditt ansvar å følge lover som begrenser eller forbyr bruk av mobiltelefoner eller andre elektronisk enheter, for eksempel kravet om å bruke håndfrie alternativer når du ringer mens du kjører. Du skal alltid følge gjeldende lover og veiskilt, spesielt de som gjelder kjøretøyets mål, vekt og type last. TomTom garanterer ikke for at denne enheten kan brukes uten feil, og garanterer heller ikke for nøyaktigheten til ruteforslagene den gir, og skal ikke være ansvarlige for straff som oppstår på grunn av din manglende evne til å overholde gjeldende lover og regler.

Merknad angående store/kommersielle kjøretøyer

Spesifikasjonene for kjøretøyet ditt må angis nøyaktig på enheten. Bruk denne enheten kun som navigasjonshjelp. Ikke følg navigasjonsinstruksjoner som kan utsette deg selv eller andre trafikanter for fare. TomTom tar ikke på seg noe ansvar for skader som måtte oppstå som følge av at du ikke tar hensyn til denne merkningen.

Riktig montering

Ikke monter enheten på en slik måte at den kan hindre sikten eller din evne til å styre kjøretøyet. Ikke plasser enheten på et sted der den kan hindre utløsning av airbag eller andre sikkerhetsfunksjoner i kjøretøyet.

Hjertestimulatorer

Produsenter av hjertestimulatorer anbefaler at du holder en avstand på minst 15 cm / 6" mellom håndholdte, trådløse enheter og hjertestimulatoren for å unngå mulig interferens med hjertestimulatoren. Disse anbefalingene støttes av uavhengig forskning og anbefalinger som er utført av Wireless Technology Research. Retningslinjer for personer med hjertestimulator:

- Du bør ALLTID holde enheten mer enn 15 cm / 6" unna hjertestimulatoren din.
- Du bør ikke bære enheten i en brystlomme.

Andre medisinske enheter

Ta kontakt med legen din eller produsenten av den medisinske enheten for å finne ut om det trådløse produktet ditt kan forårsake interferens med den medisinske enheten.

Vedlikehold

Det er viktig å ta godt vare på enheten:

- Du må aldri åpne dekselet. Det kan være farlig og opphever garantien.
- Rengjør skjermen på enheten med en myk klut. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler.

Merke data:

Produkt på 6 tommer: 4YD60 DV5V, 2.4a

Produkt på 7 tommer: 4YD70 DV5V, 2.4a



Slik bruker TomTom informasjonen dine

Du finner informasjon om bruk av personlige opplysninger på tomtom.com/privacy.

INFORMASJON OM MILJØ OG BATTERI

Din enhet

Ikke demonter, knus, bøy, deformer, gjennomhull eller makuler enheten. Må ikke brukes i et fuktig, vått og/eller etsende miljø. Ikke plasser, oppbevar eller legg igjen enheten på et sted med høy temperatur, i direkte sollys, i eller i nærheten av en varmekilde, i en mikrobølgeovn eller i en trykktank, og ikke utsett den for temperaturer over 50° C (122 °F) eller under -20° C (-4 °F). Unngå å miste enheten i bakken. Kontakt kundeservice hvis du mister enheten og mistenker skade. Bruk bare enheten sammen med de medfølgende laderne, holderne eller USB-kablene. Gå til tomtom.com for å finne TomTom-godkjente erstatningsprodukter.

Driftstemperatur


Enheten kan brukes fullt ut i temperaturområdet 0 til 45 °C / 32 til 113 °F. Hvis batteriet utsettes for høyere eller lavere temperaturer over lengre tid, kan enheten bli skadet, og dette anbefales derfor ikke. Temperaturer: Vanlig bruk: 0 °C / 32 °F til 45 °C / 113 °F, korttidslagring: -20 °C / -4 °F til 50 °C / 122 °F, langtidslagring: -20 °C / -4 °F til 35 °C / 95 °F.

Viktig: La enheten tilpasse seg standard driftstemperatur i minst én time før du slår på enheten. Ikke bruk enheten utenfor dette temperaturområdet.

Enhetsbatteri (kan ikke skiftes ut)

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ikke modifier eller reproduser batteriet. Ikke forsøk å stikke gjenstander inn i batteriet, og ikke utsett batteriet for vann eller andre væsker. Ikke utsett batteriet for ild, eksplosjon eller andre farer. Ikke kortslutt et batteri eller la metalliske, ledende gjenstander komme i kontakt med batteriterminalene. Ikke prøv å skifte ut eller fjerne batteriet selv, med mindre det står klart og tydelig i brukerhåndboken at batteriet kan skiftes ut. For TomTom GO Expert er det bare kvalifiserte fagfolk som skal ta ut batteriet. Batterier som kan skiftes ut av brukeren, må bare brukes i systemer de er spesifisert for.

Forsiktig: Fare for eksplosjon ved bruk av feil batteritype. Ta kontakt med TomToms kundeservice hvis du har problemer med batteriet. Den angitte batteritiden er maksimal batteritid som er basert på en gjennomsnittlig brukerprofil og kan bare oppnås under spesielle atmosfæriske forhold. Du kan forlenge batteritiden ved å oppbevare enheten på et kjølig og tørt sted og følge tipsene som er spesifisert under vanlige spørsmål her: tomtom.com/batterytips. Produktet vil ikke lade ved temperaturer under 0 °C / 32 °F eller over 45 °C / 113 °F. Unnlater du å følge disse retningslinjene, kan batteriet lekke syre, bli varmt, eksplodere eller antenne og forårsake skade. Ikke prøv å stikke hull i, åpne eller demontere batteriet. Hvis batteriet lekker og du kommer i kontakt med lekket væske, bør du skylle grundig med vann og søke medisinsk hjelp umiddelbart.



Avhending av batteriet

BATTERIET I DETTE PRODUKTET SKAL GJENVINNES ELLER KASTES I HENHOLD TIL LOKALE LOVER OG FORSKRIFTER. BATTERIET SKAL IKKE KASTES I HUSHOLDNINGSAVFALLET. DETTE BIDRAR TIL Å BEVARE MILJØET.



WEEE – avhending av elektronisk avfall

I EU/EØS-området er dette produktet merket med et søppelkassesymbol på selve produktet og/eller på innpakningen, som påkrevd i direktivet 2012/19/EU (WEEE). Dette produktet skal ikke behandles som husholdningsavfall eller avhendes som usortert kommunalt avfall. Du kan avhende dette produktet ved å returnere det til salgsstedet eller ta det med til en lokal gjenvinningsstasjon. Søppelkassesymbolet indikerer kanskje ikke det samme utenfor EU/EØS-området. Du kan få mer informasjon om nasjonale resirkuleringsalternativer ved å be om dette hos en ansvarlig lokal myndighet. Sluttbrukeren har selv ansvaret for å følge lokale lover ved avhending av dette produktet.

Triman-logo



VILKÅR OG BETINGELSER: BEGRENSET GARANTI OG LISENSAVTALE (SBLA)

Våre vilkår og betingelser, inkludert vår begrensede garanti og vilkårene for sluttbrukere, gjelder dette produktet. Gå til tomtom.com/legal.

Dette dokumentet

Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av dette dokumentet. Kontinuerlig produktutvikling kan medføre at ikke all informasjon er helt oppdatert. Informasjonen kan endres uten varsel. TomTom er ikke erstatningsansvarlig på bakgrunn av tekniske eller redaksjonelle feil eller manglende innhold, heller ikke for tilfeldige eller indirekte skader som er forårsaket av bruk av dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra TomTom N.V. på forhånd.

Modellnummer

TomTom GO Expert Plus på 6 tommer: **4YD60**

TomTom GO Expert Plus på 7 tommer: **4YD70**

CE-merket og Radiodirektivet for TomTom GO Expert Plus



Samsvar med SAR (Specific Absorption Rate) i EU

DENNE TRÅDLØSE ENHETSMODELLEN OPPFYLLER MYNDIGHETENES KRAV TIL EKSPONERING FOR RADIOBØLGER NÅR DEN BRUKES SLIK DET BESKRIVES I DENNE DELEN

Dette GPS-navigasjonssystemet er en radiosender og -mottaker. Det er utformet og produsert for ikke å overskride strålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som er bestemt av EU. SAR-grensen som anbefales av EU, er på 2,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for kroppen (4,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for ekstremitetene – hender, håndledd, ankler og føtter). Tester for SAR utføres med standard betjeningsposisjoner som spesifisert av EU. Enheten sender ved høyeste sertifiserte spenningsnivå på alle frekvensbånd som er testet.

Merk: Alle enhetsmodeller leveres med en installasjonsveiledning.

UKCA-logo og radioutstyrsforskrifter for TomTom GO Expert Plus



Ansvarlige i Storbritannia og Nord-Irland

TomToms representant i Storbritannia og Nord-Irland er TomTom Sales B.V. (avdelingen i Storbritannia og Nord-Irland), c/o WeWork, 16 Great Chapel Street, W1F 8FL, London, United Kingdom.

Denne enheten kan brukes i alle land som er medlem av EU. Frekvensbåndene og den maksimale radiofrekvenskraften som kan benyttes av enheten er som følger:

Modell	Frekvensbånd BT	Maksimal radiofrekvenskraft	Frekvensbånd WI-FI 2.4G	Maksimal radiofrekvenskraft	Frekvensbånd WI-FI 5G	Maksimal radiofrekvenskraft	Frekvensbånd WI-FI 5G	Maksimal radiofrekvenskraft	Frekvensbånd WI-FI 5.8G	Maksimal radiofrekvenskraft
4YD60	2402 - 2480 MHz	9.98 dBm	2412 - 2472 MHz	19.88 dBm	5180 - 5240 MHz	15.98 dBm	5500 - 5700 MHz	19.88 dBm	5745 - 5825 MHz	13.88 dBm
4YD70	2402 - 2480 MHz	9.98 dBm	2412 - 2472 MHz	19.88 dBm	5180 - 5240 MHz	15.98 dBm	5500 - 5700 MHz	19.88 dBm	5745 - 5825 MHz	13.88 dBm

TomTom erklærer herved at navigasjonssystemet for radioutstyrtypen TomTom GO Expert Plus er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Du finner hele samsvarserklæringen her: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

TomTom erklærer også at radioutstyrtypen TomTom GO Expert Plus er i samsvar med forskriftene 2017 No. 1206 med endringer (UK S.I. 2017 No. 1206). Du finner hele samsvarserklæringen for Storbritannia og Nord-Irland her: https://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Begrensninger gjelder i AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK(NI)/HR

Drift i 5150~5250 MHz er begrenset til innendørs bruk, inkludert installasjoner inne i kjøretøyer



MERKNADER

TomTom-merknader

© 1992–2023 TomTom N.V. Med enerett. TOMTOM, logoen og GO er uregistrerte eller registrerte varemerker for TomTom International B.V. i EU, USA og andre land.

Merknader for tredjeparter



Wi-Fi® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®. Cerence® er et registrert varemerke for Cerence Operating Company, og brukes her under lisens. Ordmerket og logoene til Bluetooth® er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og som brukes av TomTom i henhold til lisensavtale. Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive eiere.

Andre tredjepartslisenser og/eller OSS-merknader og -lisenser

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettsbelagt programvare som er underlagt lisenser for åpen kildekode. Du kan lese de gjeldende lisensene i delen Lisens. Du kan få den fullstendige kildekoden for denne programvaren fra oss i en treårsperiode etter den siste gangen vi sendte ut produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til tomtom.com/opensource eller kontakt ditt lokale TomTom-kundestøtteteam på help.tomtom.com. På forespørsel sender vi deg en CD med den tilknyttede kildekoden.

