TomTom App for Android Referanseguide



Innhold

Komme i gang	5
Start TomTom App for Android	
Oppdatere TomTom App for Android	
Kartoppdateringer	
GPS-mottak	6
Planlegge en rute	7
Planlegge en rute	7
Ruteoppsummering	
Ruteinformasjon	
Andre alternativer å kjøre til	
Bruke kontaktene dine	
Endre rute	
Planlegge en rute på forhånd	14
Kigrovioning	45
Kjørevisning	15
Kjørevisningen	
Endre kjørevisningen	
Gå tilbake til kjørevisningen	
Angi volumet	
Verktøylinje for hurtigtilgang	
Kartinnstillinger	17
Avansert kjørefeltquide	18
	10
Om avansert kjørefeltgulde	
Endre ruten	19
	10
Gjøre enuringer på ruten	
Siell fule	
Dilliga veisperillig	
Deregn alternativ	
Keis via	
Dilliga del av futer.	
Unngå en hendelse eller minimer forsinkelser	
Innstillinger	22
Innstillinger	22
Endre hjemsted	
Administrer favoritter	
Sikker kjøring	22
Kjørevisning	23
Stemmer	23
Avstandsenheter	24
Kartfarger	24
Bilsymbol	24
Ruteplanlegging	24

Avanserte innstillinger	
TomTom-tienester	
Om	
Hovedmeny	27
Hovedmenyen	
Menven Kiør til	
Gå tilbake til kjørevisningen	
Vis kart	30
Vise et kart	
Velge elementer på kartet	
Interessepunkter (POI-er)	32
Om interessepunkter (POI-er)	
Kiøre til et POI	
, Finne et POI på kartet	
Vise POI-er på kartet	34
Veg hvilke POI-er som skal vises på kartet	35
Favoritter	36
Om Favoritter	
Opprette en favoritt	
Bruke en favoritt	
Endre navn på en favoritt	37
Slette en favoritt	
Trafikkinformasjon	39
Om TomTom Traffic	
Regional tilgjengelighet	
Bruke trafikkinformasjon	40
Tilkobling til TomTom Traffic	42
Sjekker trafikkhendelser i ditt område	42
Trafikkhendelser	
Kjøpe en ny TomTom Traffic-tjeneste	
Kontrollere Tom Tom-tjenesten Fornye TomTom Traffic-tjenesten	
Ectobokser	45
TOTODORSEI	
Om Fotobokser	
Regional tilgjengelighet	
Likobing til fotobokser	
I yper totobokser og sikkernetsrelaterte hendelser	
Kapporter en totoboks	
Fjelli eli lolodoks	4747
Kigne en ny fotoboketieneete	47
Kontrollere TomTom-tienesten	41
Fornve fotobokstienesten	
топтустоторокајенезтен	

Faresoner

Regional tilgjengelighet	
Tilkobling ti faresoner	
Faresonevarsel	
Rapportere en risikosone	
Innstillinger for faresonevarsler	
Kjøpe en ny Faresonetjeneste	
Kontrollere TomTom-tjenesten	51
Fornye tjenesten Faresoner	51
Søke med Lokalt søk	52
Søke med Lokalt søk	52 52
Søke med Lokalt søk Om lokalt søk Bruke Lokalt søk til å søke	52
Søke med Lokalt søk Om lokalt søk Bruke Lokalt søk til å søke Tillegg	52

49

Komme i gang

Start TomTom App for Android

Trykk på denne knappen på Android-enheten for å starte TomTom App.



TomTom

Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom App, er det samme som språket du har valgt i innstillingene for Android-enheten. Hvis du endrer språket, må du starte TomTom App på nytt for å se det nye språket.

TomTom App viser kjørevisningen.

Hvis det finnes en tilgjengelig kartoppdatering når du starter TomTom App, blir du spurt om du vil <u>laste</u> ned det nye kartet.

Starte for første gang

Når du starter TomTom App for første gang, vises følgende skjermbilder:

- Juridisk merknad du må lese og godta den juridiske merknaden for å kunne bruke TomTom App.
- Kartoppdateringer Du blir spurt om du vil laste ned et nytt kart. Trykk på Last ned for å laste ned kartet, eller Avslutt for å avslutte appen.
- Stemmenedlasting hvis TomTom-app støtter avanserte stemmer på ditt språk, har du muligheten til å laste ned en avansert stemme.

Starte etter en nullstilling

Når du starter TomTom App etter en nullstilling, vises følgende skjermbilder:

 Juridisk merknad – du må lese og godta den juridiske merknaden for å kunne bruke TomTom App.

Dele informasjon

Når du bruker en TomTom LIVE-tjeneste, for eksempel Traffic eller Lokalt søk, ber vi deg om å dele informasjon om deg selv og enheten. Første gang du bruker en LIVE-tjeneste bør du lese informasjon om hvordan hver tjeneste bruker informasjonen din. Trykk på **Ja** for å tillate at informasjonen din deles. Tjenesten fungerer ikke med mindre du godtar å dele informasjonen din.

Oppdatere TomTom App for Android

Hvis du har en eldre versjon av TomTom App på Android-enheten, må du oppdatere til den nyeste versjonen av TomTom App før du fortsetter å lese denne veiledningen.

Gå til Google Play for å laste ned og oppdatere til den nyeste versjonen av TomTom App på Android-enheten.

Kartoppdateringer

Hvis det finnes en tilgjengelig kartoppdatering når du starter TomTom App, blir du spurt om du vil laste ned det nye kartet.

Trykk på Last ned for å laste ned kartet.

Viktig: Et kart er en stor fil som kan ta lang tid å laste ned. Vi anbefaler at du laster ned kart via en Wi-Fi-tilkobling, slik at du unngår høye datakostnader.

Trykk på **Hopp over versjon** for å fortsette å bruke det gamle kartet. Du kan velge å laste ned den neste utgaven av kartet når den er tilgjengelig.

Trykk på **Spør meg senere** for å få informasjon om den gjeldende kartoppdateringen neste gang du starter TomTom App.

Når nedlastingen er fullført, trykker du på Start TomTom Navigasjon.

GPS-mottak

Når du starter TomTom App for første gang, kan det hende at den bruker noen minutter på å finne GPS-posisjonen din og vise gjeldende posisjon på kartet. Kontroller at GPS er aktivert på enheten.

Du bør bruke enheten utendørs for å sørge for godt GPS-mottak. Store objekter, som høye bygninger kan noen ganger forstyrre mottaket.

Viktig: TomTom App kan ikke gi deg ruteinstruksjoner før den har mottatt posisjonsdata.

Merk: Hvis enheten ikke har GPS-mottak, bruker TomTom App posisjonsinformasjon fra WiFi-nettverk eller mobilmaster. Denne informasjonen er nyttig for ruteplanlegging og for å bestemme omtrentlig posisjon.

Planlegge en rute

Planlegge en rute

Viktig: Av sikkerhetsmessige grunner bør du alltid planlegge ruten før du start kjøringen.

Slik planlegger du en rute med TomTom App:

1. Trykk på skjermen for å åpne hovedmenyen.



2. Trykk på Kjør til.



Tips: Når du bruker TomTom App for første gang, blir du spurt om å velge et land.

3. Trykk på Adresse.



Tips: Hvis du vil endre land, delstat eller region, kan du trykke på flagget før du velger en by.

4. Begynn å taste inn navnet på byen du vil reise til.

Etter hvert som du skriver, vises navnene på de byene som passer til det du har skrevet inn. Når ditt reisemål vises på listen, trykker du på bynavnet for å angi dette som reisemål.

Tips: Du kan også taste inn postnummer for reisemålet. Velg først land, og velg deretter postnummer fra listen for å vise en liste over gater med dette postnummeret.



5. Begynn å skrive inn navnet på gaten.

På samme måte som for stedsnavn, vises navnene på gatene som passer med det du har tastet inn. Når reisemålet vises på listen, trykker du på veinavnet for å angi dette som reisemål.

Tips: Skjul tastaturet for å vise flere resultater på skjermen.



6. Angi husnummeret, og trykk deretter på Neste.

Du kan også velge et punkt der to gater møtes ved å trykke på Kryss.

Tips: Avhengig av hvilken enhet du har, må du kanskje skjule tastaturet for å se knappene **Neste** og **Kryss**.



7. Reisemålet vises. Trykk på **Velg** for å godkjenne reisemålet, eller trykk på Tilbake-pilen for å endre reisemålet.



Ruten beregnes og vises.
 Som standard planlegges den raskeste ruten. Du kan endre <u>rutetypen</u> som brukes til planlegging.

Hvis kartet støtter IQ Routes, brukes denne informasjonen til å planlegge den beste ruten, basert på faktiske målinger av gjennomsnittshastighet som er målt på veiene.

	AMST
PER HAS	2 00
ROTTERDA	M
88	live
5 Stationsweg Rotterdam	
1:15 hrs 😭 Incl. 2 min delay	55.1 mi
Fastest route IQ Routes 22 May, 9:44	
Change route	o! Route details

9. Trykk på Kjør!

TomTom App begynner umiddelbart å veilede deg til reisemålet ved hjelp av både taleinstruksjoner og instruksjoner på skjermen.

Ruteoppsummering

Når du har planlagt en rute, vises det en oppsummering av ruten.

Ruteoppsummeringen viser en oversikt over ruten på kartet og estimert reisetid, inkludert forsinkelser på grunn veier med mye trafikk. Hvis du har tjenesten TomTom Traffic, inkluderer beregnet reisetid også forsinkelser på grunn av trafikkhendelser på ruten.

Trykk på flagget for å vise rutedetaljer. Hvis du har Traffic, trykker du på knappen **LIVE** for å vise trafikk og fotobokser langs ruten.



Nederst på oppsummeringsskjermen finner du følgende alternativer:

- Trykk på Endre rute for å åpne menyen Endre rute. Her kan du legge til <u>Reis via</u>-stopp og endre ruten.
- Trykk på Kjør! for å starte ruteveiledning.
- Trykk påRutedetaljer for å åpne menyen Ruteinformasjon.

Du kan når som helst vise ruteoppsummeringen ved å trykke på panelet for ankomsttid til høyre for kjørevisningen.



Ruteinformasjon

Du kan når som helst trykke på panelet for ankomsttid til høyre for kjørevisningen for å vise skjermbildet Ruteinformasjon.



Trykk på **Rutedetaljer** på skjermbildet Ruteinformasjon for å vise menyen Ruteinformasjon. Du får følgende alternativer:



Trykk på denne knappen for å få en liste over alle veianvisninger langs ruten.

Vis ruteinstruksjoner



Trykk på denne knappen for å vise en oversikt over ruten ved hjelp av kartsøkeren.

Vis kart over ruten



Trykk på knappen **Vis rutedemo** for å se en demonstrasjon av reisen. Hvis du vil stoppe en demonstrasjon, trykker du på skjermen og deretter på **Ja**.

Vis rutedemo



reisemål

Trykk på denne knappen hvis du vil se en forhåndsvisning av reisemålet. Trykk på **Mer ...** for å vise mer informasjon om stedet, søke etter parkering i nærheten eller legge til stedet i Favoritter.



Vis trafikk på ruten Trykk på denne knappen for å vise trafikkhendelsene på ruten. Trykk på høyre og venstre piltast for å bla gjennom hendelsene. Trykk på **Unngå** for å planlegge en ny rute som unngår en hendelse. Du kan velge en ny rute, eller gå tilbake til den forrige ruten.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har TomTom Traffic.

Andre alternativer å kjøre til

Når du trykker på Kjør til på hovedmenyen, kan du velge reisemål på følgende måter:



Trykk på denne knappen for å planlegge en rute hjem. Hvis du vil angi hjemsted, trykker du på **Endre hjemsted** på menyen Innstillinger.

Hjem



Trykk på denne knappen for å kjøre til en favoritt. Hvis du vil legge til en favoritt, kan du trykke på **Administrer favoritter** på menyen Innstillinger.

Favoritt



Trykk på denne knappen for å angi en adresse eller et postnummer som reisemål.

Adresse



Trykk på denne knappen for å velge reisemål fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål. Disse inkluderer også Reis via-stoppene.

Nylig reisemål



Trykk på denne knappen for å åpne søkemenyen. Du kan <u>søke</u> etter steder i nærheten av deg, i en by, i nærheten av reisemålet eller på et annet sted og deretter navigere til ett av søkeresultatene.

Lokalt søk



Trykk på denne knappen for å navigere til et interessepunkt (POI).

Interessepunkt



Trykk på denne knappen for å velge et punkt på kartet som reisemål ved hjelp av kartsøkeren

Punkt på kartet



Trykk på denne knappen for å velge en person fra adresseboken. Du kan bare navigere til kontakten hvis kontakten har en adresse.

Kontakt



Trykk på denne knappen for å angi kartkoordinatene for et sted på kartet som reisemål.

Breddegrad/lengde grad

Bruke kontaktene dine

Du kan velge en adresse fra kontaktlisten på enheten og kjøre til denne adressen. Adressen må være fullstendig og i riktig rekkefølge. TomTom App kan være åpen eller lukket når du velger adressen.

- 1. Åpne enhetens kontaktliste, og finn kontakten du vil kjøre til.
- Trykk på og hold nede kontaktens adresse. Menyen Alternativer på enheten åpnes.
- 3. Velg Kartadresse på menyen Alternativer.
- 4. Velg TomTom App for området der adressen befinner seg.
- 5. TomTom App åpnes, og ruten beregnes og vises.

Som standard planlegges den raskeste ruten. Du kan endre <u>rutetypen</u> som brukes til planlegging. Hvis kartet støtter IQ Routes, brukes denne informasjonen til å planlegge den beste ruten, basert på faktiske målinger av gjennomsnittshastighet som er målt på veiene.

6. Trykk på Kjør!

TomTom App begynner umiddelbart å veilede deg til reisemålet ved hjelp av både taleinstruksjoner og instruksjoner på skjermen.

Endre rute

Når du har planlagt en rute, kan det hende at du ønsker å endre noe ved ruten, uten å forandre reisemålet. Det kan være lurt å <u>endre ruten</u> av en eller flere av følgende grunner:

- Du kan se veiproblemer eller en lang kø foran deg.
- Du ønsker å reise via et betemt sted for å hente noen, stoppe for å spise lunsj eller for å fylle bensin.
- Du ønsker å unngå et vanskelig kryss eller en travel og trang gate.

Planlegge en rute på forhånd

Du kan bruke TomTom App til å planlegge en rute på forhånd ved å velge startpunkt og reisemål.

Du kan bruke avansert ruteplanlegging for å kontrollere en rute eller tiden den vil ta.

Slik planlegger du en rute på forhånd:

- 1. Trykk på skjermen for å åpne hovedmenyen.
- 2. Trykk på Avansert planlegging.



- 3. Velg startpunktet for reisen din på samme måte som du ville valgt reisemål.
- 4. Angi reisemålet for reisen.
- 5. Velg hvilken type rute som skal planlegges.
 - **Raskeste rute** ruten som tar minst tid.
 - Miljøvennlig rute ruten med minst drivstofforbruk.
 - Korteste rute den korteste veien mellom stedene du har valgt. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går gjennom byer eller tettsteder.
 - Unngå motorveier en rute som unngår motorveier.
 - Gangrute en ruten som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen til fots.
 - Sykkelrute en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne strekningen.
 - Begrenset hastighet en rute for kjøretøy som kun kan kjøre i en begrenset hastighet. Du må spesifisere maksimum hastighet.
- 6. Velg dato og tidspunkt for når du vil starte reisen du planlegger. Du kan angi tidspunkt i intervaller på fem minutter.

TomTom App bruker IQ Routes til å finne den beste ruten på det aktuelle tidspunktet ved hjelp av faktiske målinger av gjennomsnittshastighet på veiene. På denne måten kan du sammenligne hvor lang tid en reise tar på forskjellige tidspunkter på døgnet eller på ulike ukedager.

- 7. Trykk på Fullført. TomTom App planlegger ruten mellom de to stedene du har valgt.
- 8. Trykk på Kjør! for å gå tilbake til kjørevisningen.
- 9. Hvis du vil se en demonstrasjon av ruten, trykker du på **Rutedetaljer** på skjermbildet Ruteoppsummering og deretter på **Vis rutedemo**.

Kjørevisning

Kjørevisningen



1. Hvis du har tjenesten <u>TomTom Fotobokser</u>, vises rapportknappen for fotobokser her, og fotoboksvarsler vises nedenfor.

Tjenesten Fotobokser heter <u>Faresoner</u> i Frankrike. Rapportknappen for risikosone vises her, faresonevarselet vises nedenfor.

- 2. Gjeldende posisjon.
- 3. Navnet på neste vei på ruten.
- 4. Sidestolpe for trafikkinformasjon. Trykk på sidestolpen for å se detaljer om trafikkhendelser på ruten.

Sidestolpen for trafikkinformasjon vises bare hvis enheten har tjenesten <u>TomTom Traffic</u>. Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

- 5. Trykk på denne knappen for å vise verktøylinjen for hurtigtilgang.
- 6. Gjeldende hastighet og, dersom den er kjent, fartsgrensen på gjeldende sted. Hvis du har overgått fartsgrensen, vises dette området i rødt.
- Kjøreinstruksjoner for veien foran deg og avstanden til neste avkjørsel.
 Trykk på dette området for å åpne volumkontrollen og gjenta den forrige instruksjonen.

8. Gjenværende avstand for reisen, gjenværende reisetid og beregnet ankomsttid. Trykk på dette området for å åpne <u>ruteoppsummeringsskjermen</u>.

Endre kjørevisningen

Når du planlegger en ny rute, vises kjørevisningen sammen med detaljert informasjon om gjeldende plassering.

Du kan når som helst trykke midt på skjermen for å åpne hovedmenyen.

Du kan zoome ved å dra to fingre mot hverandre eller fra hverandre på skjermen.

Gå tilbake til kjørevisningen

Du kan når som helst trykke på tilbake-pilen øverst til høyre i skjermbildet for å gå tilbake til kjørevisningen:



Trykk på tilbake-pilen øverst til venstre i skjermbildet for å gå tilbake til det forrige skjermbildet:

1	
(

Angi volumet

Trykk på kjøreinstruksjonspanelet for å vise volumkontroll.



Flytt glidebryteren fra venstre til høyre for å øke volumet for både musikk og stemmer samtidig.

Flytt glidebryteren helt til venstre for å dempe alle lyder fra TomTom App. Når lyden er dempet, vises indikatoren for Lyd av på kjøreinstruksjonspanelet.

Verktøylinje for hurtigtilgang

Trykk på knappen for verktøylinje for hurtigtilgang for å vise følgende alternativer:

	Trykk på denne knappen for å bruke et 2D-kart i kjørevisningen. Dersom 2D-kartet er i bruk, endres denne knappen til et 2D-symbol. Trykk på knappen igjen for å bruke 3D-kartet.
•	Trykk på denne knappen for å slå av taleveiledning. Du vil ikke lenger høre talte ruteinstruksjoner, men du vil fortsatt høre informasjon som trafikkin- formasjon og advarsler.
	Hvis stemmen er dempet, endres denne knappen til Aktiver stemme . Trykk på knappen på nytt for å slå stemmeinstruksjonene på igjen. Når stemmeinstruksjoner er deaktivert, vises indikatoren for deaktivert stemme i panelet for kjøreinstruksjoner.
٢	Trykk på denne knappen for å bruke nattfarger på menyer og kart. Hvis nattfarger er i bruk, endres denne knappen til et månesymbol. Trykk på knappen en gang til for å gå tilbake til dagfarger.

Kartinnstillinger

Du kan endre kartets utseende og virkemåte mens du kjører, samt endre hva du ser på kartet.

Avansert kjørefeltguide

Om avansert kjørefeltguide

TomTom App hjelper deg med å forberede avkjøring fra motorvei og trafikkryss ved å vise hvilket kjørefelt du bør ligge i.

Merk: Avansert kjørefeltguide er ikke tilgjengelig for alle veikryss eller i alle land.

For noen avkjøringer og veikryss vises et bilde av kjørefeltet du bør ligge i. Hvis du vil slå av bildevisningen, slår du av **Vis kjørefeltguide** på menyen Avanserte innstillinger.



For andre avkjøringer og veikryss viser TomTom App hvilket kjørefelt du bør ligge i, på kjøreinstruksjonspanelet.



Endre ruten

Gjøre endringer på ruten

Du kan endre ruten ved hjelp av rutealternativene.

Endre rute	Slik åpner du rutealternativene:Trykk på Endre rute på hovedmenyen.
	Tips: Endre rute er kun tilgjengelig når du har planlagt en rute.
	 Trykk på Endre rute i ruteoppsummeringsskjermen etter at du har planlagt en rute. Trykk på avstandspanelet på høyre side av kjørevisningen for å åpne skjermen Ruteoppsummering, trykk deretter på Endre rute.

Slett rute



Trykk på denne knappen for å slette ruten som er planlagt for øyeblikket.

Unngå veisperring

Unngå veiproblemer	Trykk på denne knappen dersom du ser veiproblemer eller kø på veien foran deg. Du må da velge hvor mye av ruten foran deg du ønsker å unngå.
	Velg fra de ulike alternativene som er tilgjengelig. TomTom App beregner ruten på nytt og unngår den delen av ruten for avstanden du har valgt.
	lkke glem at du kanskje må ta av fra veien du kjører på, ganske snart når den nye ruten er beregnet.
	Hvis veisperringen plutselig fjernes, trykker du på Rekalkuler rute for å gå tilbake til opprinnelig rute.

Beregn alternativ



Trykk på denne knappen for å beregne en alternativ rute for gjeldende rute. Bortsett fra veier i nærheten av der du befinner deg, og i nærheten av reisemålet, beregnes den nye ruten ved hjelp av helt forskjellige veier for å nå reisemålet. Dette er en enkel måte å planlegge en annen rute til reisemålet på.

TomTom App søker etter en annen rute fra gjeldende sted og til det samme reisemålet. Når ruten er beregnet, kan du trykke på **Alternativ rute** for å bruke den nye ruten, eller på **Forrige rute** for å bruke den opprinnelige ruten.

Hvis du finner ut at du likevel foretrekker den opprinnelige ruten, kan du trykke på **Rekalkuler rute**.

Reis via	
	Trykk på denne knappen for å endre ruten, slik at den passerer forbi et spesielt sted, kanskje for å plukke opp noen underveis. Du kan legge til opptil fire ekstra stopp på ruten.
/	Hvis du ikke har angitt et stopp ennå, åpnes menyen Reis via .
Reis via	Når du har angitt et stopp allerede, vises en liste over stoppene. Trykk på Legg til for å åpne menyen Reis via
	Velg stoppet på samme måte som du velger et reisemål. Dette betyr at du kan velge blant alle de samme alternativene som når du velger et reisemål, for eksempel Adresse, Favoritt, Interessepunkt eller Punkt på kartet .
	Når du har lagt til et stopp, vises det i Reis via-listen.
	Hvis du vil endre et stopp, trykker du på det for å åpne informasjonsskjerm- bildet, som viser følgende alternativer:
	Trykk på denne knappen for å flytte stoppet oppover på listen.
Flytt oppover	
	Trykk på denne knappen for å flytte stoppet nedover på listen.
Flytt nedover	
	Slå på varsel for å få en talemelding når du nærmer deg stoppet.
Slå på / slå av varsel	
	Trykk på denne knappen for å slette stoppet.
	Når du har lagt til Reis via-stoppene, trykker du på knappen Fullført øverst på skjermbildet Reis via. TomTom App beregner en ny rute til reisemålet som går via stoppene du velger. Et flagg vises i kjørevisningen ved hvert Reis via-stopp. I motsetning til ved ditt endelige reisemål børes TomTom
Slett	App et lydvarsel kun når du har nådd Reis via-stoppet.

Trykk på **Fullført**. TomTom App beregner en ny rute til reisemålet som går via stoppene du velger. Trykk på **Kjør!** for å begynne å kjøre. Det vises et flagg i kjørevisningen ved hvert Reis via-stopp, og du får en talemelding som sier fra når du nærmer deg stoppet.

Unngå del av ruten



Trykk på denne knappen for å unngå en del av ruten. Bruk denne knappen dersom du ser at din planlagte rute inkluderer en vei eller et kryss du ikke liker, eller som er kjent for å ha trafikkproblemer.

Du kan deretter velge den veien du ønsker å unngå fra en listen over veier langs ruten din.

20

Rekalkuler rute



Trykk på denne knappen for å rekalkulere ruten ved hjelp av de eksisterende ruteinnstillingene og Traffic.

Rekalkuler rute

Unngå en hendelse eller minimer forsinkelser

Du kan unngå trafikkhendelser eller minimere forsinkelser ved å beregne ruten på nytt basert på den nyeste trafikkinformasjonen. Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis du har <u>TomTom Traffic</u>.

Trykk på området Traffic i kjørevisningen for å vise oppsummeringsskjermbildet for forsinkelser på ruten.

Trykk på **Unngå** for å unngå en trafikkhendelse. Ruten beregnes slik at den unngår hendelsen. Du kan velge en ny rute, eller gå tilbake til den forrige ruten.

Trykk på knappen **Minimer forsinkelser** for å planlegge ruten på nytt basert på den nyeste trafikkinformasjonen Du kan velge en ny rute, eller gå tilbake til den forrige ruten.

Innstillinger

Innstillinger

Hvis du vil endre utseendet og måten TomTom App fungerer på, trykker du på **Innstillinger** på hovedmenyen.

Endre hjemsted



Trykk på denne knappen for å angi eller endre hjemsted. Angi adressen for hjemstedet på samme måte som når du velger et reisemål. Hjemstedet kan være et sted du besøker ofte, for eksempel kontoret ditt. Med denne funksjonen kan du enkelt navigere dit ved å trykke på knappen **Hjem** på menven **Kjør til**.

Administrer favoritter



hovedmenyen.

Trykk på denne knappen for å gå til <u>Favoritter</u>. Der kan du legge til, redigere og slette favoritter. I TomTom App uten TomTom-butikken finner du denne knappen på

Sikker kjøring



Trykk på denne knappen for å angi følgende varsler for steder på ruten.

Sikker kjøring

 Varsle om skoler og religiøse steder – Bruk denne innstillingen for å bli varslet når du kjører forbi religiøse steder, skoler eller universiteter. Du blir ikke varslet når du kjører på en motorvei eller mellom kl. 20.00 og 06.00. Følgende ikoner vises i kjørevisningen:

200 m	Kjører i nærheten av et religiøst sted.
200 m	Kjører i nærheten av en skole.
200 m	Kjører i nærheten av en høyskole eller et universitet.

 Varsle når jeg kjører fortere enn lovlig – Bruk denne innstillingen for å bli varslet når du kjører fort fort.

Du kan velge en varsellyd for hvert varsel.

Kjørevisning



Trykk på denne knappen for å stille inn informasjon som skal vises på kartet i kjørevisningen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Kjørevisning

Vis interessepunkt

Denne innstillingen gjør at du kan velge hvilke POI-er som vises på kartet. Trykk på **Neste** for å vise POI-er i kjørevisninger og kart i 2D og 3D.

Rotering av 2D-kart

Du kan velge å låse 2D-kartet på plass med nord øverst i skjermbildet, eller rotere 2D-kartet slik at gjeldende reiseretning alltid vises øverst i skjermbildet.

Vise veinavn på kartet

Når denne innstillingen er aktivert, vises veinavn på kartet.

Vis neste veinavn

Når denne innstillingen er aktivert, vises neste veinavn eller -nummer på ruten, i kørevisningen.

Vis aktuelt veinavn

Når denne innstillingen er aktivert, vises gjeldende veinavn eller -nummer på ruten, i kørevisningen.

Auto-zoom i 3D- og 2D-modus

Auto-zoom justerer automatisk hvilket kartområde og detaljnivå som vises i kjørevisningen. Slå av automatisk zoom for å styre zoomingen i kjørevisningen manuelt.

Stemmer



Stemmer

Trykk på dette alternativet for å velge stemmen som skal brukes for instruksjonene. Du kan velge mellom tre forskjellige stemmer.

Stemmevalg

Trykk på en stemme for å velge den.

Når du velger en stemme, spilles det av et eksempel av denne stemmen.

En vanlig stemme leser kjøreinstruksjoner, men leser ikke opp veinavn, veinumre eller skilt.

En avansert stemme gir kjøreinstruksjoner og uttaler veinavn, skilt og statusmeldinger. Du kan kun bruke en avansert stemme som er på samme språk som Android-enheten. Du må velge en avansert stemme for å kunne velge følgende alternativer:

- Les opp veinumre
- Les opp veinavn
- Les opp utenlandske veinavn
- Les opp trafikkinformasjon

Avstandsenheter



Trykk på denne knappen for å velge kilometer eller miles for å måle avstander og hastigheter.

Avstandsenheter

Kartfarger



Trykk på denne knappen for å endre fargene på kartet.

Kartfarger

Trykk på Endre dagfarger for å velge et dagfargeskjema med lyse farger.

Trykk på Endre nattfarger for å velge et nattfargeskjema med mørkere farger.

Automatisk veksling veksler automatisk mellom dag- og nattfarger avhengig av tid på døgnet.

Bilsymbol



Trykk på **Bilsymbol** for å velge bilsymbolet som skal brukes til å vise gjeldende plassering i kjørevisningen.

Bilsymbol

Ruteplanlegging



Juster innstillingene for ruteplanlegging for å angi hvordan rutene planlegges.

Ruteplanlegging

Rutetype

Bruk dette alternativet til å angi hvilken type rute som planlegges når du planlegger en ny rute.

Du kan velge blant følgende ruter:

- **Spør meg alltid** hvis du velger dette alternativet, blir du alltid spurt om å velge hvilken rutetype som skal planlegges.
- Raskeste rute raskeste rute til reisemålet.
- Korteste rute korteste rute til reisemålet. Denne kan ta mye lengre tid enn den raskeste ruten.
- **Miljøvennlig rute** planlegger alltid den mest drivstoffeffektive ruten.
- **Gangrute** denne rutetypen er optimalisert for fotgjengere.
- Sykkelrute denne rutetypen er optimalisertert for syklister.
- Unngå motorveier denne rutetypen unngår alle motorveier.
- Begrenset hastighet hvis du velger denne rutetypen, må du angi en maksimumshastighet for kjøretøyet ditt. Den planlagte ruten tar hensyn til denne begrensningen.

Du kan angi hvordan hver av følgende veityper skal håndteres når du planlegger en ny rute:

- Bomveier
- Fergeforbindelser
- Samkjøringsfelt

Grusveier

Du kan angi at følgende handlinger skal utføres for hver veitype:

- Spør når du planlegger en rute, må du velge hvordan disse veiene skal håndteres hvis de finnes på ruten.
- Alltid denne veitypen blir alltid unngått automatisk.
- Aldri denne veitypen blir aldri unngått automatisk.

Avanserte innstillinger

Trykk på Avanserte innstillinger for å justere følgende innstillinger:



Avanserte innstillinger

Vis bilder for kjørefeltguide

Bruk denne innstillingen til å vise eller skjule kjørefeltsbilder.

Kjørefeltsbilder forbereder deg på motorveiavkjørsler og kryss ved å vise hvilket kjørefelt du bør ligge i.

Merk: Kjørefeltguide er bare tilgjengelig når du bruker enheten i liggende visning.

Planlegg IQ Routes

Bruk denne innstillingen til å aktivere eller deaktivere IQ Routes.

IQ Routes brukes når du planlegger en rute. Ruten beregnes ved bruk av informasjon om faktiske gjennomsnittshastigheter målt på veier, slik at ruten kan endres avhengig av tidspunkt på dagen og ukedag.

Merk: IQ Routes er ikke tilgjengelig i alle regioner. Du finner mer informasjon om IQ Routes på tomtom.com/iqroutes.

Skjul ruteoppsummering automatisk etter 10 sekunder

Slå på denne innstillingen for å lukke ruteoppsummeringsskjermen automatisk etter ti sekunder.

Vis forhåndsvisninger av steder

Slå på denne innstillingen for å vise en forhåndsvisning av reisemålet før du går til ruteoppsummeringsskjermen.

TomTom-tjenester

Trykk på denne knappen for å angi innstillinger for TomTom-tjenester.

TomTom-tjenester

Datatjenester

Bruk denne innstillingen for å slå tjenestene Traffic og Fotobokser eller Faresoner av eller på.

Traffic-hendelser vises på trafikklinjen og på skjermbildet Bla gjennom kart, og det tas hensyn til forsinkelser ved planlegging av ny rute.

TomTom Fotobokser eller Faresoner oppdaterer posisjonene og fartsgrensene for faste fotobokser eller faresoner og gir oppdateringer i sanntid om plasseringer for mobile fotobokser eller risikosoner.

Informasjonsdeling

Juster denne innstillingen for å slå Informasjonsdeling av og på. Hvis du slår av informasjonsdeling, får du økt personvern, men du kan ikke bruke tjenester som krever at du deler data. Når du slår på informasjonsdeling, må du lese og godta den juridiske merknaden for å kunne bruke TomTom-tjenestene.

Rapportknapp for fotobokser/risikosoner

Bruk denne innstillingen for å vise eller skjule rapportknappen for fotobokser eller risikosoner i kjørevisningen.

Fotoboksvarsler

Trykk på denne innstillingen for å velge hvilke <u>fotobokser og sikkerhetsrelaterte hendelser</u> du vil varsles om på ruten.

Merk: Denne innstillingen brukes ikke for faresoner.

Varsellyd

Med denne innstillingen kan du velge en lyd for varsler om fotobokser eller faresoner.

Automatisk veksling hvis det finnes en raskere rute

Bruk denne innstillingen for å velge hva som skjer hvis det oppdages en raskere rute. Du kan velge å bli spurt om hvilken rute du vil ta, alltid ta den raskeste ruten eller aldri ta den raskeste ruten.

Om



Trykk på **Om** for å vise informasjon om app- og kartversjonen samt detaljer om lisenser, opphavsrett, informasjonsdeling og juridisk informasjon.

Søk etter oppdateringer

Trykk på denne knappen for å søke etter kartoppdateringer for TomTom App.

Tilbakestill til standardinnstillinger

Trykk på denne knappen for å tilbakestille TomTom App til standardinnstillingene. Du mister innstillinger og lagrede steder. Hvis du har kjøpt TomTom-tjenester, må du logge på TomTom-butikken for å starte tjenestene på nytt.

Hovedmeny

Hovedmenyen

Når du starter TomTom App uten tidligere å ha planlagt en rute, vises hovedmenyen.

Trykk på skjermen for å åpne hovedmenyen fra kjørevisningen.

Hovedmenyen inneholder følgende knapper:







Trykk på denne knappen for å gå til <u>Favoritter</u>. Der kan du legge til, redigere og slette favoritter.

Merk: Denne knappen vises bare på hovedmenyen hvis versjonen av TomTom App ikke støtter TomTom-tjenester. Hvis du har TomTom-tjenester, finner du denne knappen på menyen <u>Innstillinger</u>.

Trykk på denne knappen for å endre måten TomTom App fungerer på.

Innstillinger

Menyen Kjør til

Når du trykker på Kjør til på hovedmenyen, kan du velge reisemål på følgende måter:



Trykk på denne knappen for å planlegge en rute hjem. Hvis du vil angi hjemsted, trykker du på **Endre hjemsted** på menyen Innstillinger.

Hjem



Trykk på denne knappen for å kjøre til en favoritt. Hvis du vil legge til en favoritt, kan du trykke på **Administrer favoritter** på menyen Innstillinger.

Favoritt



Trykk på denne knappen for å angi en adresse eller et postnummer som reisemål.

Adresse



Trykk på denne knappen for å velge reisemål fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål. Disse inkluderer også Reis via-stoppene.

Nylig reisemål



Trykk på denne knappen for å åpne søkemenyen. Du kan <u>søke</u> etter steder i nærheten av deg, i en by, i nærheten av reisemålet eller på et annet sted og deretter navigere til ett av søkeresultatene.

Lokalt søk

Trykk på denne knappen for å navigere til et interessepunkt (POI).



Interessepunkt



Trykk på denne knappen for å velge et punkt på kartet som reisemål ved hjelp av kartsøkeren

Punkt på kartet



Trykk på denne knappen for å velge en person fra adresseboken. Du kan bare navigere til kontakten hvis kontakten har en adresse.

Kontakt



Trykk på denne knappen for å angi kartkoordinatene for et sted på kartet som reisemål.

Breddegrad/lengde grad

Gå tilbake til kjørevisningen

Mange menyer og skjermbilder har en knapp for hurtigtilgang som gjør at du kan gå tilbake til kjørevisningen uten å måtte gå tilbake gjennom menyene. Knappen vises øverst til høyre i skjermbildet.

Vis kart

Vise et kart

Trykk på **Vis kart** på hovedmenyen for å åpne kartsøkeren. Ved å bruke kartvisningen kan du se gjennom kartet på samme måte som du ville se på et tradisjonelt papirkart.



Du kan flytte rundt i kartet ved å bruke fingeren til å dra kartet over skjermen.

Zoom inn og ut ved å bevege fingrene mot og fra hverandre på skjermen. Du kan også zoome inn ved å trykke på skjermen to ganger med én finger.

Trykk på Detaljer for å velge hva som skal vises på kartet:

- Trafikkinformasjon når du har Traffic, viser den forsinkelser i trafikken i området.
- Navn viser veinavn og andre navn.
- Interessepunkter (POI-er) viser interessepunkter.
- **Favoritter** viser favorittene.
- Satellittbilder viser et satellittbilde når det er zoomet ut i stedet for et veikart.

Du kan <u>velge og finne</u> et sted på kartet, og deretter kjøre til det stedet.

Velge elementer på kartet

Du kan velge et sted på kartet på følgende måter:

- Trykk på kartet for å plassere markøren der du trykker.
- Trykk på et POI på kartet.
- Trykk på Finn, og søk etter et sted på kartet. Velg stedet på samme måte som du valgte et reisemål. Dette betyr at du kan velge blant alle de samme alternativene som når du velger et reisemål, for eksempel Adresse, Favoritt, Interessepunkt eller Punkt på kartet.

Detaljer for et sted blir vist, sammen med en pil.



Trykk på stedet for å bruke markørposisjonen. Du kan velge blant følgende alternativer:

Kjør dit	Trykk på denne knappen for å planlegge en rute fra gjeldende posisjon til markørposisjonen.
Reis via	Trykk på denne knappen for å reise via markørposisjonen på ruten som planlegges for øyeblikket. Dette alternativet er bare aktivt hvis du allerede har planlagt en rute.
Legg til favoritter	Trykk på denne knappen for å legge til markørposisjonen som favoritt. Du kan velge å gi favoritten et navn, eller du kan bruke navnet som er foreslått.
Finn POI i nærheten	Trykk på denne knappen for å søke etter POI-er i nærheten av stedet.
Sentrer på kartet	Trykk på denne knappen for å bevege kartet slik at markørposisjonen blir sentrert på skjermen. Kartet zoomer inn på markørposisjonen.
Vis detaljer om stedet	Viser detaljer om stedet du har valgt. Trykk på Mer for å vise mer infor- masjon om POI-et, søke etter parkering i nærheten eller legge til stedet i Favoritter.

Interessepunkter (POI-er)

Om interessepunkter (POI-er)

Interessepunkter eller POI-er er nyttige steder på kartet.

Her er noen eksempler:

- Restauranter
- Hoteller
- Museer
- Parkeringshus
- Bensinstasjoner

Du kan bruke POI-er på flere steder i TomTom App:

- Velge et POI som reisemål når du planlegger en rute.
- Ringe til et POI fra karsøkeren.
- Velge hvilke POI-er som skal vises på kartet.

Kjøre til et POI

Du kan velge et POI som reisemål eller et Reis via-sted.

Når du ringer til et POI eller kjører til et POI, velger du POI-et på følgende måte:

- 1. Trykk på skjermen for å vise hovedmenyen.
- 2. Hvis du vil navigere til et POI, trykker du på Kjør til og deretter på Interessepunkt.
- 3. Hvis du allerede har planlagt en rute og vil legge til et POI som et Reis via-sted, trykker du på **Endre rute** på Ruteoppsummering. Trykk på **Reis via ...** og deretter på **Interessepunkt**.
- 4. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der interessepunktet ligger. Følgende alternativer er tilgjengelige:



Trykk på denne knappen for å velge fra en liste over POI-er i nærheten av gjeldende sted.

POI i nærheten



Trykk på denne knappen for å velge fra en liste over POI-er i nærheten av hjemstedet.

POI nær hjemstedet



Trykk på denne knappen for å finne et POI i en bestemt by.



Følgende alternativer er tilgjengelige når en rute allerede er planlagt:



Trykk på denne knappen for å finne et POI langs den planlagte ruten.

POI langs ruten



Trykk på denne knappen for å finne et POI i nærheten av det planlagte reisemålet.

POI nær reisemålet

- 5. Hvis du valgte **POI i byen**, skriver du inn navnet på byen du vil besøke, og velger byen når den vises i listen.
- 6. Velg kategorien for interessepunkt.

Trykk på **Søk etter POI** for å søke ettter et POI etter navn. Det søkes i alle POI-er i alle kategorier. Trykk på POI-kategorien, hvis den vises.

Trykk på **Andre kategorier** for å velge fra en fullstendig liste over kategorier. Velg kategori fra listen.

- 7. Fra listen over viste interessepunkter skal du velge det interessepunktet du ønsker å navigere til. Listen nedenfor forklarer avstanden som er oppført ved siden av hvert interessepunkt:
 - POI i nærheten avstand fra din gjeldende posisjon
 - POI i byen avstand fra sentrum
 - POI nær hjemstedet avstand fra Hjem-posisjonen
 - POI langs ruten avstand fra gjeldende posisjon
 - POI nær reisemålet avstand fra reisemålet

Hvis du har planlagt en rute, vises også et symbol ved siden av hvert POI:



POI-en er lang ruten



POI-en er i nærheten av ruten



POI-en er nokså nær ruten

Når du har valgt et POI, vises detaljert informasjon, som telefonnummer og en kort beskrivelse.

- 8. Trykk på **Fullført** for å bekrefte at du vil planlegge en rute til dette POI-et.
- 9. Trykk på Kjør!

TomTom App begynner umiddelbart å veilede deg til reisemålet ved hjelp av både taleinstruksjoner og instruksjoner på skjermen.

Finne et POI på kartet

Du kan finne et POI ved hjelp av kartsøkeren og deretter kontakte POI-et eller navigere til det.

- 1. Trykk på skjermen for å vise hovedmenyen.
- Trykk på Vis kart.
 Kontroller at Interessepunkter (POI) er valgt på siden Detaljer. Du kan også <u>velge hvilke POI-er</u> som skal vises på kartet.
- 3. Finn et POI på kartet.

Trykk på **Finn** og deretter på **Interessepunkt** for å finne POI-er langs ruten eller i en by, og zoome inn og flytte kartet.

4. Velg et POI-symbol, og trykk deretter på navnepanelet for POI-et for å vise POI-menyen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Kjør dit	Trykk på denne knappen for å planlegge en rute fra gjeldende posisjon til markørposisjonen.
Reis via	Trykk på denne knappen for å reise via markørposisjonen på ruten som planlegges for øyeblikket. Dette alternativet er bare aktivt hvis du allerede har planlagt en rute.
Legg til favoritter	Trykk på denne knappen for å legge til markørposisjonen som favoritt. Du kan velge å gi favoritten et navn, eller du kan bruke navnet som er foreslått.
Finn POI i nærheten	Trykk på denne knappen for å søke etter POI-er i nærheten av stedet.
Sentrer på kartet	Trykk på denne knappen for å bevege kartet slik at markørposisjonen blir sentrert på skjermen. Kartet zoomer inn på markørposisjonen.
Vis detaljer om stedet	Viser detaljer om stedet du har valgt. Trykk på Mer for å vise mer informasjon om POI-et, søke etter parkering i nærheten eller legge til stedet i Favoritter.

Vise POI-er på kartet

Du kan vise POI-er på kartet i kjørevisningen og i kartsøkeren.

Slik viser du POI-er i kjørevisningen:

- 1. Trykk på **Innstillinger** på hovedmenyen.
- 2. Trykk på Kjørevisning.
- 3. Trykk på Vis interessepunkt.

Slik viser du POI-er på kartet i kartsøkeren:

- 1. Trykk på Vis kart på hovedmenyen.
- 2. Trykk på knappen Detaljer.
- 3. Trykk på Interessepunkter (POI) for å vise POI-er på kartet.

Veg hvilke POI-er som skal vises på kartet.

Du kan velge hvilke POI-er som skal vises, for eksempel bensinstasjoner, restauranter og hoteller.

Hvis du vil endre POI-kategoriene som vises i kjørevisningen, gjør du følgende:

- 1. Trykk på Innstillinger på hovedmenyen.
- 2. Trykk på Kjørevisning.
- 3. Trykk på Vis interessepunkt.
- 4. Velg hvilke POI-er du vil vise på kartet. Trykk på Neste.
- 5. Velg om du vil vise POI-er i 2D- og 3D-visninger. Trykk på Fullført.

Slik endrer du POI-kategoriene som skal vises på kartet i kartsøkeren:

- 1. Trykk på Vis kart på hovedmenyen.
- 2. Trykk på knappen Detaljer.
- 3. Trykk på Interessepunkter (POI) for å vise POI-er på kartet.
- 4. Trykk på Velg POI-er.
- 5. Velg hvilke POI-er du vil vise på kartet. Trykk på Fullført to ganger for å gå tilbake til kartet.

Favoritter

Om Favoritter

Favoritter gjør det enkelt å velge et sted uten å måtte angi adressen. De trenger ikke være favorittsteder – de kan ganske enkelt være en samling av nyttige adresser.

Opprette en favoritt

Du kan opprette en favoritt fra ett et av følgende steder i TomTom App:

- Fra menyen Administrer favoritter på menyen Innstillinger.
- Fra et sted <u>som er valgt i kartsøkeren</u>.
- 1. Hvis du vil opprette en favoritt med menyen **Administrer favoritter**, må du trykke på knappen **Legg til**.

Menyen Legg til favoritt vises med knappene nedenfor.

- Gi favoritten et navn som det er lett å huske. TomTom App foreslår alltid et navn. Hvis du vil angi ditt eget navn, kan du slette det foreslåtte navnet og angi et nytt. Du kan alltids endre navnet senere.
- 3. Trykk på Neste for å lagre favoritten.



Trykk på denne knappen for å legge til hjemstedet som favoritt. Hvis du vil angi hjemsted, trykker du på **Endre hjemsted** på menyen Innstillinger.

Hjem



Trykk på denne knappen for å angi en adresse som favoritt. Hvis du vil bruke et postnummer, trykker du på knappen **Postnummer** øverst på skjermen for å vise postnummerskjermen.

Adresse



Trykk på denne knappen for å vise en liste over nylige reisemål. Disse inkluderer også Reis via-stoppene. Trykk på et nylig reisemål for å legge det til som favoritt.

Nylig reisemål



Trykk på denne knappen for å åpne søkemenyen. Du kan <u>søke</u> etter steder i nærheten av deg, i en by, i nærheten av reisemålet eller på et annet sted, og deretter bruke stedet som favoritt.

Lokalt søk



Trykk på denne knappen for å bruke et interessepunkt (POI) som favoritt.

Interessepunkt



Trykk på denne knappen for å bruke gjeldende sted som favoritt.

Gjeldende sted



Trykk på denne knappen for å velge et punkt på kartet som en favoritt, ved hjelp av kartsøkeren.

Punkt på kartet



Trykk på denne knappen for å velge en person fra telefonbokkontaktene som favoritt. Du kan bare bruke en kontakt hvis kontakten har en adresse.

Kontakt



Trykk på denne knappen for å angi kartkoordinatene for et sted på kartet som favoritt.

Breddegrad/lengde grad

Bruke en favoritt

Du kan bruke en favoritt til å navigere til et sted uten å måtte angi adressen. Hvis du vil navigere til en favoritt, gjør du følgende:

- 1. Trykk på skjermen for å vise hovedmenyen.
- 2. Trykk på Kjør til.
- 3. Trykk på Favoritt.
- 4. Velg en favoritt fra listen. TomTom App beregner ruten for deg.
- 5. Trykk på Kjør!

TomTom App begynner umiddelbart å veilede deg til reisemålet ved hjelp av både taleinstruksjoner og instruksjoner på skjermen.

Endre navn på en favoritt

Gjør følgende for å endre navnet på en favoritt:

1. Trykk på skjermen for å vise hovedmenyen.

- 2. Trykk på Innstillinger.
- 3. Trykk på Administrer favoritter.
- 4. Trykk på favoritten du ønsker å gi nytt navn til. Informasjonsskjermbildet åpnes.
- 5. Trykk på Nytt navn, og skriv inn det nye navnet til favoritten.
- 6. Trykk på Neste.

Favoritten får nytt navn.

Slette en favoritt

Slik sletter du en favoritt:

- 1. Trykk på skjermen for å vise hovedmenyen.
- 2. Trykk på Innstillinger.
- 3. Trykk på Administrer favoritter.
- 4. Trykk på favoritten du ønsker å slette. Informasjonsskjermbildet åpnes.
- 5. Trykk på knappen Slett. Trykk på Ja for å bekrefte at du vil slette den.

Trafikkinformasjon

Om TomTom Traffic

TomTom Traffic er en unik TomTom-tjeneste som gir deg trafikkinformasjon i sanntid. Ved hjelp av den nyeste trafikkinformasjonen sammen med IQ Routes hjelper TomTom Traffic deg med å planlegge den optimale ruten til reisemålet.

Viktig: Hvis du vil bruke TomTom Traffic, må du ha en kontinuerlig datatilkobling (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Det er mulig mobilleverandøren din belaster deg for bruken av en trådløs dataforbindelse.



TomTom App mottar regelmessig informasjon om endringer i trafikkforholdene. Hvis det er trafikkorker eller andre hendelser på ruten, kan TomTom App planlegge ruten på nytt for å minimere eventuelle forsinkelser på reisen.

Tips: TomTom App laster automatisk ned trafikkoppdateringer, og det kan påløpe kostnader for bruk av mobilnett (roaming) når du befinner deg i utlandet.

Du kan unngå dette ved å trykke på **Innstillinger** på hovedmenyen og deretter på **TomTom-tjenester**. Trykk på knappen **Datatjenester** for å slå av tjenesten.

Regional tilgjengelighet

Merk: Du kan bruke TomTom-tjenester på reise i utlandet, men når du planlegger en rute, må du ta hensyn til at ikke alle tjenester er tilgjengelige i alle land.

Bruke trafikkinformasjon

Sidestolpen for trafikkinformasjon viser alle større trafikkhendelser langs ruten etter hvert som de inntreffer. Lysende prikker viser hvor hendelsene er på ruten.



Den samlede forsinkelsen som skyldes trafikkhendelser på ruten, vises øverst i sidestolpen for trafikkinformasjon.

Den midterste delen av sidestolpen for trafikkinformasjon viser enkeltstående trafikkhendelser i den rekkefølgen de oppstår langs ruten.

Den nederste delen av sidestolpen for trafikkinformasjon viser gjeldende sted.

Avstanden til den første trafikkhendelsen vises nederst i sidestolpen for trafikkinformasjon.

Det kan hende enkelte mindre hendelser ikke vises i sidestolpen for trafikkinformasjon for at synligheten skal bli best mulig.

Den samlede forsinkelsen som skyldes trafikkhendelser på ruten, vises øverst i sidestolpen for trafikkinformasjon ved hjelp av forskjellige farger:

- Ingen farge ingen trafikkhendelser på ruten
- Gul det er tung trafikk på ruten
- Oransje det er langsom trafikk på ruten
- Rød det er stillestående trafikk på ruten

Få mer informasjon om en hendelse

Når en trafikkhendelse vises på kartet, angis startpunktet for hendelsen med et trafikksymbol.



Sidestolpen for trafikkinformasjon viser også informasjon om blant annet veiarbeid og forsinkelser som skyldes slike hendelser.

Trykk på sidestolpen for trafikkinformasjon for å vise mer informasjon om hendelsen.



Trykk på høyre og venstre pilknapp for å vise separate hendelser i den rekkefølgen de inntreffer på ruten.

Trykk på **Unngå** for å unngå en trafikkhendelse. Ruten beregnes slik at den unngår hendelsen. Du kan velge en ny rute, eller gå tilbake til den forrige ruten.

Trykk på knappen **Minimer forsinkelser** for å planlegge ruten på nytt basert på den nyeste trafikkinformasjonen Du kan velge en ny rute, eller gå tilbake til den forrige ruten.

Merk: Det er ikke alltid mulig å finne en ny rute hvis du er i nærheten av hendelsen.

Ta den raskeste ruten

TomTom App ser alltid etter endringer i trafikken langs ruten og sjekker om det finnes en raskere rute til reisemålet. Hvis det finnes en raskere rute, brukes den ruten automatisk, eller så får du spørsmål om du vil bruke den. Du kan <u>endre denne innstillingen</u> på menyen Instillinger.

Tilkobling til TomTom Traffic

Tjenesten Traffic oppdateres kontinuerlig med mindre tilkoblingen til TomTom-serveren blir brutt.



Dette symbolet i sidestolpen for trafikkinformasjon viser at tjenesten ikke mottar oppdateringer for Traffic fra TomTom-serveren.

Det kan hende at tjenesten Traffic ikke mottar oppdateringer av en eller flere av følgende årsaker:

- <u>Tjenesten</u> er utløpt.
- Datatjenester er slått av i <u>TomTom-tjenester</u> på menyen Innstillinger.
- Tjenesten er ikke tilgjengelig i ditt område.

Sjekker trafikkhendelser i ditt område

Hvis du vil ha en oversikt over trafikkhendelser i området og vise detaljene for disse, gjør du følgende:

- 1. Trykk på **Vis kart** på hovedmenyen. Kartet vises.
- 2. Trykk på knappen Detaljer
- 3. Trykk på **Trafikkinformasjon** for å slå den på. Trykk på **Fullført**. Kartet viser forskjellige hendelser.



Tips: Du kan flytte rundt på kartet ved å bruke fingeren til å dra kartet over skjermen. Zoom inn og ut ved å bevege fingrene mot og fra hverandre på skjermen. Du kan også zoome inn ved å trykke på skjermen to ganger med én finger.

4. Trykk på en trafikkhendelse for å vise detaljert informasjon. Du kan bla gjennom trafikkhendelser ved hjelp av rulleknappene.

Trafikkhendelser

Trafikkhendelser og varslinger vises på kartet i kjørevisningen og i sidestolpen for trafikkinformasjon.

Det finnes to typer hendelses- og advarselstegn:

- Symboler som vises i en rød sirkel, er trafikkhendelser. TomTom App kan planlegge ruten på nytt for å unngå nye hendelser.
- Symboler som vises i en rød trekant, er værrelaterte. TomTom App kan ikke planlegge ruten på nytt for å unngå disse advarslene.

Symboler for trafikkhendelser

æ	Ulykke
×	Veiarbeid
IIř	En eller flere kjørefelt stengt
777	Vei stengt
!	Trafikkhendelse
ā	Trafikkork
Værrelaterte symboler:	
	Tåke
	Regn
	Vind
	ls



Kjøpe en ny TomTom Traffic-tjeneste

Hvis du vil kjøpe en ny tjeneste, kan du gjøre følgende:

- 1. Start TomTom App.
- 2. Trykk på **TomTom-butikken** på hovedmenyen for å åpne TomTom-butikken.
- 3. Velg en tjeneste fra listen over TomTom Traffic-tjenester.
- 4. Opprett en ny TomTom-konto, eller logg på din eksisterende TomTom-konto.

Tips: Hvis du allerede eier en TomTom-navigasjonsenhet, anbefaler vi at du oppretter en ny TomTom-konto med en annen e-postadresse for Android-enheten din.

Du finner mer informasjon om MyTomTom-kontoer på tomtom.com/getstarted.

Kjøpet blir fullført i Google Play. Når betalingen er gjennomført, starter TomTom Traffic i løpet av noen minutter på TomTom App.

Kontrollere TomTom-tjenesten

Du kan når som helst vise tjenestens status ved å trykke på **TomTom-butikken** på hovedmenyen og deretter trykke på **Mine tjenester**.

Fornye TomTom Traffic-tjenesten

Du kan fornye TomTom Traffic-tjenesten etter at den har utløpt, eller forlenge den før utløpsdatoen.

Slik fornyer du en utløpt tjeneste:

- 1. Start TomTom App.
- 2. Trykk på **TomTom-butikken** på hovedmenyen for å åpne TomTom-butikken.
- 3. Velg tjenesten du vil fornye.
- 4. Logg på den eksisterende TomTom-kontoen.

Tips: Du finner mer informasjon om MyTomTom-kontoer på tomtom.com/getstarted.

Kjøpet blir fullført i Google Play. Når betalingen er gjennomført, starter TomTom Traffic i løpet av noen minutter på TomTom App.

Fotobokser

Om Fotobokser

Fotobokstjenesten viser deg informasjon om faste og mobile fotobokser, fotobokser som måler gjennomsnittshastighet, fotobokser for trafikkontroll og farlige hendelser langs ruten. Informasjonen som fotobokstjenesten viser, oppdateres kontinuerlig av TomTom-brukere og sendes med jevne mellomrom til din TomTom App, slik at du alltid har den nyeste informasjonen om ruten. Du kan også legge til eller fjerne fotobokser.



Viktig Hvis du vil bruke fotobokstjenesten, må du ha en kontinuerlig datatilkobling (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Det er mulig mobilleverandøren din belaster deg for bruken av en trådløs datatilkobling. Slik hindrer du at fotobokstjenesten oppdaterer seg: Trykk på **Innstillinger** på hovedmenyen og deretter på **TomTom-tjenester**, og trykk på knappen **Datatjenester** for å slå av tjenesten.

Regional tilgjengelighet

Merk: Du kan bruke TomTom-tjenester på reise i utlandet, men når du planlegger en rute, må du ta hensyn til at ikke alle tjenester er tilgjengelige i alle land.

Tilkobling til fotobokser

Fotobokstjenesten oppdateres kontinuerlig, med mindre tilkoblingen til TomTom-serveren blir brutt.



Dette symbolet i kjørevisningen viser at tjenesten ikke mottar oppdateringer for fotobokser fra TomTom-serveren.

Det kan hende at fotobokstjenesten ikke mottar oppdateringer på grunn av en eller flere av følgende årsaker:

- <u>Tjenesten</u> er utløpt.
- Datatjenester er slått av i <u>TomTom-tjenester</u> på menyen Innstillinger.
- Tjenesten er ikke tilgjengelig i ditt område.

Typer fotobokser og sikkerhetsrelaterte hendelser

Tjenesten Fotobokser viser deg varsler i kjørevisningen hvis det er en fotoboks eller sikkerhetsrelatert hendelse på kjøreruten. Du blir varslet om fotoboksen på ruten 15 sekunder før du kommer til den. Du kan velge de sikkerhetsrelaterte hendelsene du ønsker å bli varslet om, under Varsler.

Når du mottar et varsel, vises et varselssymbol øverst til venstre i <u>kjørevisningen</u> og et lite symbol vises på kjøreruten. Varselssymbolet viser fartsgrensen der det er relevant. Avstanden til hendelsen vises øverst på varselssymbolet.

Varselssymbolet får en grønn kant rundt seg når du kjører innenfor fartsgrensen, og en rød kant når du kjører over fartsgrensen.

Fotoboksfunksjonen varsler om følgende typer kameraer og sikkerhetsrelaterte hendelser på veiene:

Varselssymbol	Rutesymbol	Beskrivelse
200 m 80		Fotoboks med fast plassering.
200 m		Mobil fotoboks. TomTom App husker mobile fotobokser i tre timer etter at du har rapportert dem.
200 m	₽ ₿	Trafikklyskamera. Dette kameraet finnes med og uten fartsmåler.
200 m	Po	Fotobokser for måling av gjennomsnittshastighet. Advarselen forblir synlig når du kjører i sonen for gjennomsnittshastighet. Hvis du kjører innenfor fartsgrensen, høres ingen varsellyd. Hvis du kjører over fartsgrensen, høres en varsellyd.
	F m	Fotoboks på vei med trafikkbegrensning. Disse fotoboksene kontrollerer kjøretøy som bruker begrensede veier, for eksempel en vei som det ikke er tillatt å bruke i rushtiden.
200 m	P	Andre fotobokser.

200 m	<mark>?</mark> ?	Sannsynlig plassering for mobile fotobokser. Dette er områder hvor det har blitt rapportert om mobile fotobokser mange ganger.
200 m	!	Ulykkesutsatt sted. Dette er områder hvor det har oppstått mange ulykker.
200 m	6 #	Veikryss uten bom.

Rapporter en fotoboks



Trykk på dette symbolet for å rapportere en fotoboks. Meldingen **Takk** vises øverst i skjermbildet. Stedet rapporteres til TomTom og deles med andre brukere av TomTom App Fotobokser.

Merk: En rapportert fotoboks lagres i TomTom App i tre timer.

Fjern en fotoboks



Fotobokssymbolet endres til dette symbolet når du nærmer deg en fotoboks. Trykk på symbolet for å fjerne en mobil fotoboks. Du kan fjerne en fotoboks innen fem sekunder etter at du har passert den. Dette rapporteres til TomTom og deles med andre brukere av TomTom App Fotobokser.

Innstillinger for fotoboksvarsler

I innstillingene for fotoboksvarsler kan du slå fotoboksvarsler på og av og velge varsellyd.

- 1. Trykk på Innstillinger på hovedmenyen.
- 2. Trykk på TomTom-tjenester.
- 3. Trykk på rapportknappen for fotobokser for å slå fotoboksvarsler av eller på.
- 4. Trykk på **fotoboksvarsler**, og velg hvilke <u>fotobokser og sikkerhetsrelaterte elementer</u> du ønsker å motta varsler om.
- 5. Trykk på Lyd, og velg en varsellyd.

Kjøpe en ny fotobokstjeneste

Hvis du vil kjøpe en ny tjeneste, kan du gjøre følgende:

- 1. Start TomTom App.
- 2. Trykk på **TomTom-butikken** på hovedmenyen for å åpne TomTom-butikken.
- 3. Trykk på Fotobokser.
- 4. Velg en tjeneste fra listen over fotobokstjenester.
- 5. Opprett en ny TomTom-konto, eller logg på din eksisterende TomTom-konto.

Tips: Hvis du allerede eier en TomTom-navigasjonsenhet, anbefaler vi at du oppretter en ny TomTom-konto med en annen e-postadresse for Android-enheten din.

Du finner mer informasjon om MyTomTom-kontoer på tomtom.com/getstarted.

Kjøpet blir fullført i Google Play. Når betalingen er gjennomført, starter fotobokstjenesten i løpet av noen minutter på TomTom App.

Kontrollere TomTom-tjenesten

Du kan når som helst vise tjenestens status ved å trykke på **TomTom-butikken** på hovedmenyen og deretter trykke på **Mine tjenester**.

Fornye fotobokstjenesten

Du kan fornye fotobokstjenesten etter at den har utløpt, eller forlenge den før utløpsdatoen.

Slik fornyer du en utløpt tjeneste:

- 1. Start TomTom App.
- 2. Trykk på TomTom-butikken på hovedmenyen for å åpne TomTom-butikken.
- 3. Velg tjenesten du vil fornye.
- 4. Logg på den eksisterende TomTom-kontoen.

Tips: Du finner mer informasjon om MyTomTom-kontoer på tomtom.com/getstarted.

Kjøpet blir fullført i Google Play.

Faresoner

Om faresoner

TomTom Faresoner varsler deg om faresoner og risikosoner langs ruten når du er i Frankrike. Faresoner og risikosoner vises bare hvis du har et kart over Frankrike eller kartet ditt inkluderer Frankrike selv om du ikke befinner deg i Frankrike.



Siden 3. januar 2012 har det vært ulovlig å bli varslet om plasseringer for faste eller mobile fotobokser når du kjører i Frankrike. For å være i samsvar med denne endringen i fransk lov rapporteres ikke fotobokser lenger, men i stedet angis farlige områder som faresoner og risikosoner.

En faresone er en sone spesifisert av fransk lov. En risikosone er en midlertidig faresone som er rapportert av brukere. TomTom Faresoner varsler deg om både faresoner og risikosoner på samme måte.

Faresoner og risikosoner kan inneholde én eller flere fotobokser eller en rekke andre farer:

- Nøyaktige fotoboksplasseringer er ikke tilgjengelig, det vises i stedet et faresoneikon når du nærmer deg sonen.
- Sonens minimumslengde avhenger av veitypen. Den er 300 m for veier i tettbygde strøk, 2000 m (2 km) for sideveier og 4000 m (4 km) for motorveier.
- Hvis to faresoner er i nærheten av hverandre, kan varslene slås sammen til én lang sone.

Informasjonen om plasseringen av soner oppdateres kontinuerlig av TomTom og andre brukere og sendes hyppig til TomTom App, slik at du alltid har den nyeste informasjonen. Du kan også bidra ved å rapportere nye risikosoneplasseringer.

Merk: Du kan ikke fjerne en faresone eller risikosone.

Regional tilgjengelighet

Merk: Du kan bruke TomTom-tjenester på reise i utlandet, men når du planlegger en rute, må du ta hensyn til at ikke alle tjenester er tilgjengelige i alle land.

Tilkobling ti faresoner

Tjenesten Faresoner oppdateres kontinuerlig, med mindre tilkoblingen til TomTom-serveren blir brutt.



Dette symbolet i <u>kjørevisningen</u> viser at tjenesten ikke mottar oppdateringer for faresoner fra TomTom-serveren.

Det kan hende at tjenesten Faresoner ikke mottar oppdateringer på grunn av en eller flere av følgende årsaker:

- <u>Tjenesten</u> er utløpt.
- Datatjenester er slått av i TomTom-tjenester på menyen Innstillinger.
- Tjenesten er ikke tilgjengelig i ditt område.

Faresonevarsel



Når du nærmer deg en sone, vises det et sonevarselsymbol i <u>kjørevisning-</u> <u>en</u>, det vises it lite symbol på kjøreruten og du hører en varsellyd. Avstanden til sonen vises over sonevarselsymbolet.

Varsellyden du hører, avhenger av om du for øyeblikket kjører over fartsgrensen eller ikke.

Rapportere en risikosone

Merk: Alle midlertidige soner som rapporteres, vises som en risikosone når du kjører.



Hvis du kommer inn i en midlertidig risikosone og ikke mottar et varsel, kan du rapportere den ved å trykke på rapportknappen for risikosone øverst til venstre i <u>kjørevisningen</u>. Rapporten din sendes til TomTom, og når den er godkjent, deles den med alle som abonnerer på TomTom Faresoner.

En rapportert midlertidig risikosone blir værende i TomTom Faresoner-appen i tre timer.

Hvis det rapporteres en ny midlertidig risikosone rett før eller etter en eksisterende risiko- eller faresone, legges den nye sonen til i den eksisterende sonen.

Hvis mange abonnenter rapporterer en ny sone, kan sonen bli en faresone som er tilgjengelig for alle abonnenter.

Innstillinger for faresonevarsler

Med Varselinnstillinger for Faresoner kan du slå faresonevarslene av eller på og velge varsellyd.

- 1. Trykk på Innstillinger på hovedmenyen.
- 2. Trykk på TomTom-tjenester.
- 3. Trykk på Rapportknapp for Faresoner for å slå faresonevarsler av eller på.
- 4. Trykk på Varsellyd for Faresoner, og velg en varsellyd.

Kjøpe en ny Faresonetjeneste

Hvis du vil kjøpe en ny tjeneste, kan du gjøre følgende:

1. Start TomTom App.

- 2. Trykk på **TomTom-butikken** på hovedmenyen for å åpne TomTom-butikken.
- 3. Trykk på Faresoner.
- 4. Velg en tjeneste fra listen over Faresonetjenester.
- 5. Opprett en ny TomTom-konto, eller logg på din eksisterende TomTom-konto.

Tips: Hvis du allerede eier en TomTom-navigasjonsenhet, anbefaler vi at du oppretter en ny TomTom-konto med en annen e-postadresse for Android-enheten din.

Du finner mer informasjon om MyTomTom-kontoer på tomtom.com/getstarted.

Kjøpet blir fullført i Google Play. Når betalingen er gjennomført, starter Fotobokser i løpet av noen minutter på TomTom App.

Kontrollere TomTom-tjenesten

Du kan når som helst vise tjenestens status ved å trykke på **TomTom-butikken** på hovedmenyen og deretter trykke på **Mine tjenester**.

Fornye tjenesten Faresoner

Du kan fornye Faresonetjenesten etter at den har utløpt, eller forlenge den før utløpsdatoen.

Slik fornyer du en utløpt tjeneste:

- 1. Start TomTom App.
- 2. Trykk på **TomTom-butikken** på hovedmenyen for å åpne TomTom-butikken.
- 3. Velg tjenesten du vil fornye.
- 4. Logg på den eksisterende TomTom-kontoen.

Tips: Du finner mer informasjon om MyTomTom-kontoer på tomtom.com/getstarted.

Kjøpet blir fullført i Google Play.

Søke med Lokalt søk

Om lokalt søk



Med **Lokalt søk** kan du søke etter butikker og bedrifter og planlegge en rute til butikken eller kontoret.

Det siste stedet du søkte etter, vises som et ikon i menyen Lokalt søk.

Lokalt søk har følgende søkealternativer:



Trykk på denne knappen for å søke i nærheten av gjeldende sted.

Søk i nærheten



Trykk på denne knappen for å søke i en bestemt by.

Søk i by



Denne knappen vises når du har planlagt en rute. Trykk på denne knappen for å søke i nærheten av reisemålet.

Søk nær reisemålet



Trykk på denne knappen for å søke etter et annet sted og planlegge en rute til stedet.

Søk nær annet sted

Merk: Lokalt søk krever et Wi-Fi-nettverk eller en trådløs datatilkobling (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Det er mulig mobilleverandøren din belaster deg for bruken av en trådløs dataforbindelse. Det kan være du må betale mer for å bruke lokalt søk i utlandet enn du gjør når du bruker tjenesten hjemme.

Bruke Lokalt søk til å søke

Slik planlegger du en rute ved hjelp av Lokalt søk:

I dette eksempelet søker du etter en restaurant i nærheten av gjeldende plassering.

- 1. Trykk på skjermen for å åpne hovedmenyen, og trykk deretter på Kjør til.
- 2. Trykk på Lokalt søk.
- 3. Trykk på Søk i nærheten.

- Skriv inn 'restaurant', og trykk deretter på Neste.
 Plasseringene som stemmer med søket, vises i en liste.
- Trykk på en av plasseringene i listen.
 Stedet og ruten vises på kartet sammen med adressen, en vurdering, telefonnummeret og ytterligere informasjon.
- 6. Trykk på Kjør!

TomTom App begynner umiddelbart å veilede deg til reisemålet ved hjelp av både taleinstruksjoner og instruksjoner på skjermen.

Tillegg

Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler

Globalt posisjoneringssystem

Globalt posisjoneringssystem (GPS) er et satelittbasert system som viser plassering og tidsinformasjon rundt om på kloden. GPS er betjent og kontrollert av USAs regjerering som er ansvarlig for dets tilgjengelighet og nøyaktighet. Endringer i GPS-tilgjengelighet og -nøyaktighet eller miljøforhold kan påvirke virkemåten for denne applikasjonen. TomTom er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten for GPS.

Brukes med varsomhet

Selv om du bruker TomTom-produkter ved kjøring, må du likevel kjøre forsiktig og være oppmerksom.

Sikkerhetsråd

Sikkerhetsmeldinger

Les og merk deg følgende viktige sikkerhetsråd:

- Kontroller lufttrykket i dekkene regelmessig.
- Få utført service på kjøretøyet regelmessig.
- Medikamenter kan påvirke kjørebalansen din og kjøreferdighetene dine.
- Bruk alltid sikkerhetsbelter hvis tilgjengelig.
- Fest hjelmen på riktig måte før du kjører av gårde på en motorsykkel.
- Hvis du kjører en motorsykkel, må du alltid ha på deg verneklær og -utstyr.
- Når du kjører en motorsykkel, må du alltid være på vakt og alltid kjøre defensivt.
- Ikke kjør under påvirkning av alkohol.
- De fleste ulykker finner sted mindre enn 5 km fra hjemmet.
- Følg trafikkreglene.
- Bruk alltid blinklys.
- Ta en pause på minst 10 minutter hver andre time.
- Behold sikkerhetsbeltet på.
- Hold trygg avstand til kjøretøyet foran deg.

Fly og sykehus

Bruk av enheter med antenne er forbudt på de fleste fly, på mange sykehus og mange andre steder. Denne applikasjonen må ikke brukes i slike omgivelser.

SPESIELL MERKNAD VEDRØRENDE KJØRING I CALIFORNIA OG MINNESOTA

California Vehicle Code Section 26708 "Material Obstructing or Reducing Driver's View" tillater montering av navigasjonsenheter på frontruten som følger: "Et bærbart GPS-system (Global Positioning System) kan monteres i en sju tommers firkant i nedre hjørne av frontruten, lengst bort fra sjåføren, eller i en fem tommers firkant i nedre hjørne av frontruten, nærmest sjåføren og utenfor airbag-området, hvis systemet kun brukes til navigasjon fra dør til dør mens kjøretøyet er i drift." Sjåfører i California skal ikke bruke sugekoppfeste på side- eller bakrutene.

Merk: Denne delen av California Vehicle Code gjelder alle som kjører i California, ikke bare Californias innbyggere.

Minnesota State Legislature Statutes Section 169.71, underdivisjon 1, del 2 uttrykker at "en person skal ikke kjøre med eller betjene gjenstander som er opphengt mellom føreren og frontruten, annet enn solskjerm og bakspeil samt elektroniske veibombrikker."

Merk: Minnesota Stature gjelder alle som kjører i Minnesota, ikke bare Minnesotas innbyggere.

TomTom Inc. tar intet ansvar for eventuelle bøter, forelegg eller skader ved ignorering av disse bestemmelsene. Når du kjører i delstater med restriksjoner på frontrutemontering, anbefaler TomTom bruk av den medfølgende selvklebende monteringsplaten eller det alternative monteringssettet som gir flere valgmuligheter for montering av TomTom-tilbehør på dashbord og luftventilene. Se <u>tomtom.com</u> for å få mer informasjon om disse monteringsalternativene.

Dette dokumentet

Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av dette dokumentet. Kontinuerlig produktutvikling kan medføre at noe informasjon ikke er helt oppdatert. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

TomTom er ikke erstatningsansvarlig på bakgrunn av tekniske eller redaksjonelle feil eller manglende innhold, heller ikke for tilfeldige eller indirekte skader som er forårsaket av bruk av dette materialet. Dette dokumentet inneholder informasjon beskyttet av opphavsrett. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller reproduseres i noen form uten skriftlig forhåndstillatelse fra TomTom N.V.

Merknad om opphavsrett

© 2013 TomTom. Med enerett. TomTom og "to hender"-logoen er registrerte varemerker for TomTom N.V. eller ett av deres tilknyttede selskaper. Du finner gjeldende begrenset garanti og lisensavtale for sluttbruker for dette produktet på tomtom.com/legal.

© 2013 TomTom. Med enerett. Dette materialet er underlagt eiendomsrett, opphavsrett og/eller rettighetsbeskyttelse for databaser og/eller annet åndsverk som eies av TomTom eller deres leverandører. Bruk av dette materialet er underlagt vilkårene i en lisensavtale. Enhver uautorisert kopiering eller offentliggjøring av dette materialet vil føre til straffe- og erstatningsansvar.

Ordnance Survey @ Crown Copyright-lisensnummer 100026920. Data Source @ 2013 TomTom Med enerett.

Noen av bildene er hentet fra NASAs Earth Observatory.

Formålet med NASAs Earth Observatory er å tilby en fritt tilgjengelig publikasjon på Internett der publikum kan se nye satellittbilder av og lese vitenskapelig informasjon om planeten vår. Fokuset er på jordens klima og miljøforandringer: <u>earthobservatory.nasa.gov</u>

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettsbelagt programvare som er lisensiert under GPL. Du kan lese denne lisensen i delen Lisens. Du kan få den fullstendige kildekoden for denne programvaren fra oss i en treårsperiode etter den siste gangen vi sendte ut produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke <u>tomtom.com/gpl</u> eller kontakte ditt lokale TomTom-kundestøtteteam via <u>tomtom.com/support</u>. På forespørsel sender vi deg en CD med den tilknyttede kildekoden.

Linotype, Frutiger og Univers er varemerker for Linotype GmbH registrert hos U.S. Patent and Trademark Office og kan være registrert i visse andre jurisdiksjoner. MHei er et varemerke for The Monotype Corporation og kan være registrert i visse jurisdiksjoner.