TomTom Online-vejledning

Indhold

Farezoner

Farezoner i Frankrig	3
Farezoneadvarsler	3
Skift den måde, du advares på	3
Knappen Rapporter	4
Rapportering af en ny farezone under kørslen	4
Rapportering af en ny farezone hjemmefra	4
Menuen Sikkerhedsadvarsler	5

3

Farezoner

Farezoner i Frankrig

Om farezoner

Siden 3. januar 2012 har det været ulovligt at modtage advarsler om positionen af faste eller mobile fotofælder under kørsel i Frankrig. For at overholde denne ændring af fransk lov rapporteres positionen af alle typer fotofælder og sikkerhedsrelaterede funktioner nu som farezoner.

I Frankrig hedder tjenesten TomTom Fotofælder TomTom Farezoner.

Farezoner kan indeholde en eller flere fotofælder eller en række andre kørselsfarer:

- Specifikke positioner er ikke tilgængelige, og et farezoneikon vises i stedet, når du nærmer dig zonen.
- Zonens længde afhænger af den relevante vejtype og kan være 300 m, 2000 m eller 4000 m.
- En eller flere fotofælder kan være placeret hvor som helst i zonen.
- Hvis der er opsat flere kameraer i nærheden af hinanden, kan advarslerne blive samlet i én enkelt længere zone.

Vigtigt: Uden for Frankrig modtager du advarsler om fotofælder. I Frankrig modtager du advarsler om farezoner. Når du krydser grænsen, ændres den type advarsler, du modtager.

Farezoneadvarsler

Advarsler udsendes 15 sekunder, før du når en farezone. Du advares på tre måder:

- Enheden afspiller en advarselslyd.
- Din afstand til farezonen vises i k
 ørselsvisning. Hvis der er rapporteret en hastighedsbegr
 ænsning for omr
 ådet, vises hastigheden ogs
 å i k
 ørselsvisning. Mens du k
 ører i en farezone, vises advarslen fortsat i k
 ørselsvisning.
- Farezonens placering vises på kortet.

Skift den måde, du advares på

Hvis du vil ændre, hvordan din TomTom advarer dig om farezoner, skal du trykke let på **Advarselsindstillinger**.



Du kan derefter indstille advarselslyden.

1. Tryk let på LIVE-tjenester i hovedmenuen.

- 2. Tryk let på Sikkerhedsadvarsler.
- 3. Tryk på **Advarselsindstillinger**.
- 4. Vælg, hvornår du vil advares om farezoner. Du kan vælge altid at blive advaret, aldrig blive advaret eller kun blive advaret, hvis du kører for stærkt.
- 5. Tryk let på den lyd, der skal bruges til advarslen.

Advarselslyden afspilles, og du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker denne advarselslyd. Tryk let på **Nej** for at vælge en anden lyd.

6. Tryk let på **Udført** for at gemme ændringerne.

Knappen Rapporter

Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist knappen Rapporter i kørselsvisning:

- 1. Tryk let på LIVE-tjenester i hovedmenuen.
- 2. Tryk let på Sikkerhedsadvarsler.
- 3. Tryk let på Aktiver rapport-knap.
- 4. Tryk let på Udført.

Rapport-knappen vises til venstre i kørselsvisning. Hvis du bruger genvejsmenuen i forvejen, føjes den til de knapper, du kan vælge i genvejsmenuen.

Tip: Du kan skjule rapport-knappen ved at trykke let på **Deaktiver rapport-knap** i menuen **Sik-kerhedsadvarsler**.

Rapportering af en ny farezone under kørslen

Du kan rapportere en farezone på ruten ved at benytte følgende fremgangsmåde:

- 1. Tryk let på <u>rapport-knappen</u>, som vises i kørselsvisning eller i genvejsmenuen, så farezonens placering registreres.
- 2. Bekræft, at du vil tilføje en farezone.

Du får vist en besked med bekræftelse af, at der er oprettet en rapport.

Rapportering af en ny farezone hjemmefra

Du behøver ikke være på stedet for at rapportere en ny farezone. Benyt følgende fremgangsmåde for at rapportere en ny farezone hjemmefra:

- 1. Tryk let på LIVE-tjenester i hovedmenuen på navigationsenheden.
- 2. Tryk let på Sikkerhedsadvarsler.
- 3. Tryk let på Rapporter farezone
- 4. Marker farezonens position på kortet med markøren, og tryk derefter på **Udført**.
- 5. Tryk let på **Ja** for at bekræfte farezonens placering.

Du får vist en besked med bekræftelse af, at der er oprettet en rapport.

Menuen Sikkerhedsadvarsler

Hvis du vil åbne menuen Sikkerhedsadvarsler, skal du trykke let på **LIVE-tjenester** i hovedmenuen og derefter på **Sikkerhedsadvarsler**.

