TomTom Guía de referencia



Contenido

Bienvenido a la navegación con TomTom	7
¿Qué hay en la caja?	8
¿Qué hay en la caja?	8
Léame primero	9
Ubicación del dispositivo	9
Instalación en el automóvil	9
Encendido y apagado	10
Configuración	10
Recepción GPS	10
Ranura para tarjeta Micro-SD	10
Acerca de MyDrive	10
Configuración de MyDrive	11
Configuración de seguridad	12
El dispositivo no se inicia	12
Carga del dispositivo	12
Compartir información con TomTom	12
Cuide su navegador	12
Obtener ayuda para utilizar su navegador	13
Planificar una ruta	14
Planificar una ruta	14
Resumen de ruta	
Rutas alternativas	17
Selección de un tipo de ruta	
Destinos frecuentes	19
Mostrar mis destinos frecuentes	19
Utilizar horas de llegada	19
Opciones del menú de navegación	20
Planificación de una ruta con anticipación	21
Ver información de ruta	22
Control por voz	24
Acorea dol control por voz	24
Liso del control por voz	24 21
Ingreso de direcciones con la voz	
Planificación de un viaje usando la voz	25
La vista de conducción	27
Acerca de la vista de conducción	27

La vista de conducción	27
Símbolos de la Vista de conducción	28
Acerca de Configuración de replanificación	28

Guía de carril avanzada

Acerca de la guía de carril	
Utilizar la guía de carril	

Cambio de ruta

Modificar su ruta	32
Menú cambiar ruta	32
Información sobre puntos intermedios	33
Agregar el primer punto intermedio a su ruta	33
Agregar puntos intermedios adicionales a su ruta	34
Cambiar el orden de los puntos intermedios	34
Eliminar un punto intermedio	35
Cambiar configuración de notificaciones para un punto intermedio	35
Reactivar un punto intermedio	35
I	

Ver mapa

Acerca de la visualización del mapa	37
ver mapa	37
Opciones	38
Menú del cursor	39

Correcciones de mapas

Acerca de Map Share	41
Corregir un error de mapa	41
Tipos de correcciones de mapa	41

Sonidos y voces

Acerca del sonido y las voces	45
Acerca de voces que dicen nombres de calles	45
Selección de una voz	45
Cómo cambiar el volumen	45
Control de volumen automático	46

Configuración

Acerca de las configuraciones	47
Configuración 2D/3D	47
Configuración avanzada	47
Ahorro de batería	
Brillo	
Símbolo de automóvil	
Reloj	

47

30

32

37

41

45

Conexiones	49
Activar / Desactivar Bluetooth	49
Activar / Desactivar modo de vuelo	49
Favoritos	49
Estado de GPS	50
Posición de casa	50
Teclado	51
Idioma	51
Crear su propio menú	51
Administrar PDI	51
Colores del mapa	52
Correcciones de mapas	52
Yo y mi navegador	52
Cuenta MyTomTom	52
Operar como zurdo/Operar como diestro	52
Teléfonos	53
Restablecer configuración de fábrica	53
Planificación de rutas	53
Configuración de seguridad	54
Mostrar PDI en el mapa	54
Altavoz	54
Inicio	54
Barra de estado	54
Cambiar de mapa	55
Desactivar guía por voz/Activar guía por voz	55
Unidades	55
Mostrar vista nocturna / Mostrar vista diurna	56
Vehículos y rutas	56
Voces	57
Control por voz	57
Volumen	57

Puntos de interés

Acerca de los puntos de interés	58
Cómo crear PDI	58
Utilizar PDI para planificar una ruta	60
Visualización de los PDI en el mapa	60
Realización de una llamada a un PDI	60
Configuración de alertas de PDI	61
Administrar PDI	61

58

Ayuda	63
Acerca de cómo obtener ayuda	63
Uso de Ayuda para llamar a un servicio local por teléfono	63
Opciones del menú de ayuda	63

Llamadas manos libres	65	
Acerca de llamadas manos libres	65	

Conexión a su teléfono	65
Realización de una llamada	65
Recepción de una llamada	66
Contestador automático	66
Cómo conectar más teléfonos a su dispositivo	66
Menú de teléfono móvil	66

Favoritos

68

Acerca de los favoritos	
Cómo crear un Favorito	68
Cómo usar un favorito	69
Cómo cambiar el nombre de un favorito	70
Cómo borrar un Favorito	70

Tráfico

71

78

84

Acerca de RDS-TMC	71
Utilización de la información de tráfico	71
La ruta más rápida	72
Evitar retrasos	72
Cada vez es más fácil llegar al trabajo	73
Obtener más información sobre un incidente	74
Cómo comprobar los incidentes de tráfico en su área	74
Cambio de la configuración de tráfico	75
Incidentes de tráfico	75
Menú Tráfico	77

Cámaras de tránsito

Acerca de las cámaras de tránsito	78
Avisos de cámara de tránsito	
Cambiar la manera en la que recibe avisos	
Símbolos de cámaras de tránsito	79
Actualización de cámaras y alertas	80
Botón de informe	80
Informar una nueva cámara de tránsito mientras viaja	81
Informar una nueva cámara de tránsito desde casa	
Informar alertas de cámara incorrectas	
Tipos de cámaras de tránsito que puede informar	82
Avisos de cámara de comprobación de velocidad promedio	
Menú de cámaras de tránsito	

Productos cámper y caravana de TomTom

Acerca de producto cámper v caravana de TomTom	84
Tipos de vehículos	84
, Configurar su vehículo	85
Cómo seleccionar un mapa de cámper y caravana	86
Seleccione su tipo de vehículo	86
Mostrar el botón tipo de vehículo del menú rápido	87

MyDrive	88
Acerca de MyDrive	88
Acerca de MyDrive Connect	
Cuenta MyTomTom	
Configuración de MyDrive	
Apéndice	90
Avisos de copyright	95

Bienvenido a la navegación con TomTom

Esta guía de referencia le explica todo lo que debe saber sobre su nuevo navegador TomTom.

Si desea leer los conceptos básicos rápidamente, le recomendamos que lea el capítulo <u>Antes de</u> <u>empezar</u>. Éste cubre la instalación, encendido, configuración y actualización usando MyDrive

Luego, probablemente querrá darle una mirada a la planificación de ruta y puede obtener toda la información en el capítulo <u>Planificación de rutas</u>.

Para obtener información sobre lo que ve en el dispositivo en sí, vaya a:

- La vista de conducción
- Ver mapa
- Tráfico
- <u>Cámaras de tránsito</u>

Sugerencia: También están las preguntas frecuentes (FAQ) en <u>tomtom.com/support</u>. Seleccione el modelo de su producto de la lista o ingrese un término de búsqueda.

Esperamos que disfrute leyendo sobre su nuevo navegador, y lo que es más importante, usándolo.

¿Qué hay en la caja?

¿Qué hay en la caja?

TomTom navegador con soporte removible o integrado



Cable USB



Cargador USB para auto



 Discos para soporte en salpicadero. Se incluyen discos en algunos productos y hay accesorios disponibles para otros. Para más información, visite <u>tomtom.com/accessories</u>.



Póster de instalación

Léame primero

Ubicación del dispositivo

Considere muy bien el lugar del automóvil donde instalará su navegador TomTom. El navegador no debe bloquear o interferir con ninguno de los siguientes puntos:

- La visibilidad del conductor
- Los controles del auto
- Los espejos
- Cualquier airbags

Cuando el navegador está instalado, debe poder alcanzarlo con facilidad sin inclinarse o estirarse. Puede fijar el dispositivo al parabrisas o puede usar un disco adhesivo de montaje en el tablero para fijar el soporte al tablero. Los discos adhesivos de montaje están incluidos con algunos productos y se encuentran disponibles como accesorios. Los siguientes diagramas muestran dónde puede fijar el soporte con seguridad.



TomTom también ofrece soluciones de montaje alternativos para el navegador TomTom. Para obtener más información sobre los Discos para soporte en tablero y soluciones de soporte alternativas, visite <u>tomtom.com/accessories</u>.

Instalación en el automóvil

Use el soporte incluido para instalar el dispositivo TomTom en su vehículo. Puede fijar el dispositivo al parabrisas o puede usar un disco adhesivo de montaje en el tablero para fijar el dispositivo al tablero. Para obtener mayor información, consulte las instrucciones de instalación impresas que se incluyen con el producto. Lea las instrucciones sobre <u>ubicación del dispositivo</u> antes de instalar su dispositivo.

Para instalar el dispositivo, realice lo siguiente:

- 1. Elija la mejor ubicación para instalar su dispositivo TomTom. La ubicación debe ser tan lisa como sea posible.
- 2. Si está utilizando el disco adhesivo de montaje en el tablero, limpie el tablero e instale el disco.
- 3. Asegúrese de que tanto la ventosa del soporte como el parabrisas o el disco estén limpios y secos.
- 4. Presione la ventosa del soporte firmemente contra el parabrisas o el disco.

- 5. Gire el asidero de goma que está cerca de la base del soporte hacia la derecha hasta que sienta que se bloquea.
- 6. Si el soporte no está integrado en su dispositivo, coloque el dispositivo en el soporte y asegúrese de que escuchar un chasquido, el que indicará que quedó bien afirmado.
- 7. Enchufe el cargador USB para automóvil en la fuente de alimentación del tablero de instrumentos.
- 8. Conecte el cable USB en el cargador del automóvil y en el dispositivo.

Ahora el navegador está instalado. El siguiente paso es encenderlo y responder algunas preguntas.

Encendido y apagado

Para encender su navegador, mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que aparezca la pantalla de inicio. La primera vez que encienda el dispositivo, debe mantener presionado el botón por hasta 15 segundos.

Configuración

Importante: Asegúrese de seleccionar el idioma correcto, ya que será el que se use para todo el texto en pantalla.

Cuando encienda por primera vez el navegador, tendrá que responder algunas preguntas a fin de configurarlo. Responda las preguntas tocando la pantalla.

Recepción GPS

La primera vez que enciende el TomTom navegador, puede tardar algunos minutos para determinar su posición GPS y mostrar su posición actual en el mapa. En el futuro, su posición se encontrará mucho más rápido, por lo general, en pocos segundos.

Para asegurar una buena recepción GPS, debería usar su dispositivo en exteriores y mantenerlo hacia arriba. Los objetos grandes como edificios altos a veces interfieren con la recepción. La recepción GPS también puede verse afectada si el dispositivo está ubicado de manera horizontal en una superficie o si lo sostiene horizontalmente en su mano.

Ranura para tarjeta Micro-SD

Algunos tipos de navegadores TomTom tienen una ranura para tarjeta Micro-SD que está ubicada en el lado o la parte inferior del dispositivo.

Antes de usar la ranura para tarjeta de memoria, conecte su navegador a MyDrive para asegurarse de que tiene la última versión de la aplicación instalada. Cuando su dispositivo está actualizado, puede usar una tarjeta de memoria como espacio de almacenamiento adicional para agregar mapas adicionales a su dispositivo. Los mapas se pueden comprar en <u>tomtom.com</u>.

Acerca de MyDrive

MyDrive es una herramienta basada en la web que lo ayuda a administrar contenidos y servicios para su TomTom navegador. Utiliza MyDrive para conseguir actualizaciones de mapas y muchas otras cosas.

Ingrese a MyDrive en en sitio web de TomTom. Es recomendable conectar frecuentemente su navegador a MyDrive para asegurarse de contar siempre con las últimas actualizaciones.

Sugerencia: Recomendamos utilizar una conexión a Internet de banda ancha siempre que conecte su navegador a MyDrive.

Configuración de MyDrive

Para prepararse para usar MyDrive por primera vez, siga los pasos a continuación:

- 1. En su computadora, abra el explorador web y vaya a tomtom.com/getstarted.
- 2. Haga clic en Introducción.
- 3. Haga clic en Descargar MyDrive Connect.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

4. Cuando se le indique, conecte el navegador a la computadora usando el cable USB proporcioando, luego encienda el navegador.

Nota: Utilice SOLO el cable USB proporcionado con el navegador. Es posible que otros cables USB no funcionen.



Nota: Debe enchufar el cable USB directamente en un puerto USB en la computadora y no en un hub USB o puerto USB de un teclado o monitor.

5. Ingrese la información solicitada para la creación de la cuenta, incluyendo su país.

Cuando complete la configuración, se crea una cuenta TomTom y su navegador queda vinculado a esa cuenta.

Ahora puede acceder a MyDrive Connect desde el área de notificaciones de su escritorio.



MyDrive se inicia automáticamente luego de crear la cuenta.

Nota: La próxima vez que quiera acceder a MyDrive, vaya a <u>tomtom.com/mydrive</u> en un explorador web.

Sugerencia: Cuando conecta el navegador a su computadora, MyTomTom le dice si hay alguna actualización para su dispositivo.

Configuración de seguridad

Recomendamos utilizar la configuración de seguridad para que su viaje resulte lo más seguro posible.

Las siguientes son algunas de las opciones que están incluidas en la configuración de seguridad:

- Mostrar botones esenciales del menú mientras conduce
- Mostrar avisos de seguridad
- Avisar cuando se conduce más rápido de lo permitido

Si el dispositivo es compatible con control por voz, también puede conducir con mayor seguridad al usar dichos controles por voz para controlar el navegador.

El dispositivo no se inicia

En raras ocasiones, el navegador TomTom puede no iniciarse correctamente o no responder a los toques.

Primero, verifique que la batería esté cargada. Para cargar la batería, conecte el dispositivo al cargador para automóvil. Completar la carga de la batería puede tardar hasta 2 horas.

Si esto no resuelve el problema, puede reiniciar el dispositivo. Para hacer esto, mantenga presionado el botón de activación/desactivación hasta que escuche el sonido de tambor y el dispositivo se reinicie. Esto puede tomar 30 segundos o más.

Carga del dispositivo

La batería del navegador TomTom se carga cuando lo conecta al cargador del auto o a su computadora.

Importante: Debe enchufar el conector USB directamente en un puerto USB en la computadora, y no en un hub USB o puerto USB de un teclado o monitor.

Compartir información con TomTom

Cuando comienza a navegar o restablece por primera vez, el dispositivo solicita permiso para recopilar información sobre cómo usted usa el navegador. La información estará almacenada en el dispositivo hasta que la recuperemos. La utilizamos de forma anónima para mejorar nuestros productos y servicios.

Puede cambiar el uso compartido de esta información con nosotros en cualquier momento si hace lo siguiente:

- 1. En el menú principal, toque **Configuración**.
- 2. Toque Yo y mi navegador.
- 3. Toque Mi información.
- 4. Toque No para dejar de compartir o toque Sí para comenzar a compartir.

Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad en tomtom.com/privacy.

Cuide su navegador

Es importante que cuide su dispositivo:

- No abra la carcasa del dispositivo bajo ningún concepto. Si lo hiciera, podría ser peligroso y anulará la garantía.
- Limpie o seque la pantalla del dispositivo con un paño seco. No utilice ningún líquido limpiador.

Obtener ayuda para utilizar su navegador

Puede obtener más ayuda visitando tomtom.com/support.

Para obtener información sobre la garantía, visite <u>tomtom.com/legal</u>.

Planificar una ruta

Planificar una ruta

Importante: Por razones de seguridad y para reducir las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Importante: Si está usando un producto cámper y caravana de TomTom, antes de planificar una ruta debe <u>configurar el dispositivo para su vehículo</u>.

Para planificar una ruta en su dispositivo TomTom, haga lo siguiente:

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.



- 2. Toque Ir a o Conducir a.
- 3. Toque Dirección.

Puede cambiar la configuración del país o el estado al tocar la bandera antes de seleccionar una ciudad.

4. Ingrese el nombre de la ciudad o el código postal.

Sugerencia: Si su dispositivo es compatible con control por voz, en lugar de escribir la dirección, toque el botón de micrófono para ingresar la dirección con la voz en dispositivo TomTom.

Las ciudades con nombres similares aparecen en la lista mientras escribe.

Cuando aparezca la ciudad correcta en la lista, toque el nombre para seleccionar el destino.

Ciud	lad/Co	ódigo	post	al: No	ew Y				
New New	York York	MO NE							T
Q	W	Ε	R	Т	Y	U	Ι	0	Р
4	A S	5 [)	- (5 H	1	l ł	(L
•	Z	Х	C	V	В	N	М	-	\leftarrow
ூ	123			L				ţ	

5. Ingrese el nombre de la calle.

Las calles con nombres similares aparecen en la lista mientras escribe.

Cuando aparezca el nombre de la calle correcta en la lista, tóquelo para seleccionar el destino.

Call	e: Bro								
层 B 画 B	road road	Chan Chan	nel Es nel N	stació Y	òn				T
Q	W	Ε	R	Т	Y	U	Ι	0	Р
4	A S	; [) F	- (5 H	1	J	(L
•	Z	Х	C	V	В	N	М	-	\leftarrow
٩	123			L				Ţ	

6. Escriba el número de casa, luego toque Listo.

			1		
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	÷

7. La posición se muestra en el mapa. Toque **Seleccionar** para continuar o toque **Volver** para ingresar otra dirección.

Importante: Si está planificando una ruta de caravana o cámper y no se puede encontrar una ruta específica, se le preguntará si desea usar una ruta de automóvil en su lugar. Si usa una ruta de automóvil, ponga mucha atención en cualquier restricción de ruta mientras conduce.

Sugerencia: Si desea que su destino final sea un estacionamiento, toque **Estacionamiento** y seleccione una posición de la lista de estacionamientos cercano a su destino final.



8. Una vez que aparece la nueva ruta, toque **Listo**.

Para obtener más información sobre la ruta, toque Detalles.

Por ejemplo, para cambiar la ruta, para viajar por una ubicación en particular o para seleccionar un nuevo destino, toque **Cambiar ruta**.



El dispositivo comienza a guiarlo hacia su destino, usando instrucciones por voz e indicaciones en pantalla.

Resumen de ruta

El resumen de ruta muestra una descripción general de su ruta, la distancia restante hasta su destino y el tiempo viaje restante estimado.

Para ver el resumen de ruta, toque el panel de la derecha de la barra de estado en la vista de conducción o toque **Ver ruta** del menú principal y luego toque **Mostrar resumen de ruta**.

Si tiene TomTom Traffic o receptor RDS-TMC, el resumen de ruta también muestra información de tráfico relacionada con los retrasos en la ruta.

Nota: Para usar el servicio de información de tráfico de TomTom, puede necesitar una suscripción o un receptor. Los servicios de tráfico no son compatibles en todos los países o zonas geográficas. Para obtener más información, visite <u>tomtom.com/services</u>.



Rutas alternativas

Nota: esta función no está disponible en todos los navegadores TomTom.

El dispositivo TomTom le ayuda a llegar a su destino tan rápido como sea posible, indicando una ruta alternativa más rápida cuando haya una disponible.





Para tomar la ruta alternativa, toque el globo en la parte superior de la pantalla. Si no desea seguir la ruta alternativa, continúe conduciendo para recibir instrucciones para su ruta original.

Sugerencia: La ruta alternativa desaparece cuando ya no es más rápida que la ruta original o es muy tarde para elegirla.

Para cambiar la manera en que se le pregunta sobre las rutas alternativas, toque **Configuración** y después **Planificación de rutas**. Toque **Siguiente** hasta que llegue a **Configuración de replanificación**.

Selección de un tipo de ruta

Cada vez que planifique una ruta, puede elegir que se le pida el tipo de ruta que desee planificar.

Para hacer esto, toque **Configuración** seguido de **Planificación de ruta** y luego **Tipos de ruta**. Toque **Preguntarme siempre que planifique**.

Si está usando un producto cámper y caravana de TomTom, para elegir el tipo de ruta, tiene que configurar su tipo de vehículo en **Automóvil**. Toque **Configuraciones** seguido de **Vehículo y rutas** y luego **Tipos de vehículos y rutas**. Seleccione **Automóvil** como su tipo de vehículo, luego toque **Preguntarme siempre que planifique**.

Nota: solo puede elegir que se le pregunte sobre el tipo de ruta cuando selecciona un automóvil como su vehículo.



Los tipos de ruta que puede elegir son los siguientes:

- Ruta más rápida: la ruta por donde se tarda menos.
- Ruta ecológica: la ruta en la que gasta menos combustible.
- Ruta más corta: la distancia más corta entre los lugares que ha establecido. Esta puede que no sea la ruta más rápida, especialmente si la ruta más corta pasa a través de una ciudad o una localidad.
- Ruta a pie: una ruta diseñada para realizar el viaje a pie.
- Ruta en bicicleta : una ruta diseñada para realizar el viaje en bicicleta.
- Velocidad limitada: una ruta según una velocidad máxima. Cuando elige este tipo de ruta, debe ingresar una velocidad máxima. La ruta y el tiempo estimado de llegada se planifican según la velocidad que ingresó.

Toque **Siguiente**. Si seleccionó **Ruta más rápida**, tiene que elegir si desea evitar autopistas siempre.

Destinos frecuentes

Si viaja a menudo a los mismos destinos, puede configurar el dispositivo TomTom para que pregunte si desea planificar una ruta a uno de estos destinos cada vez que el dispositivo se inicia. Esto es más rápido que planificar una ruta de la manera normal.



Mostrar mis destinos frecuentes

Puede configurar su dispositivo TomTom para que le pregunte si desea planificar una ruta a uno de sus destinos más frecuentes cada vez que se inicia el dispositivo.

Para cambiar esta configuración, haga lo siguiente:

- 1. Toque Inicio del menú Configuración y luego seleccione Pedir un destino.
- 2. Toque Sí y luego Sí nuevamente para comenzar a ingresar información acerca del destino.
- Seleccione un símbolo para el destino y toque Listo para establecer el símbolo, luego toque Sí.

Sugerencia: Para agregar nuevos destinos, seleccione uno de los símbolos numerados e ingrese un nombre para el nuevo botón de destino.

- 4. Toque Sí y si es necesario ingrese un nombre y, a continuación, toque Listo.
- 5. Ingrese los detalles de la dirección de la misma forma que ingresa una dirección cuando planifica una ruta y, a continuación, haga clic en **Listo**.
- 6. Si desea establecer más destinos, repita los pasos anteriores. De lo contrario, toque Listo.
- 7. Se le preguntará si desea cambiar la imagen de inicio.
- 8. Si desea cambiar la imagen, toque **Sí** y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. De lo contrario, toque **No**.

Cada vez que su dispositivo se inicia, se le pregunta si desea planificar una ruta. Si toca **Cancelar** se abrirá la vista de conducción.

Utilizar horas de llegada

Puede configurar su dispositivo TomTom para que pregunte si necesita llegar a una hora en particular cuando planifica una ruta.



Toque **Barra de estado** del menú Configuración para activar o desactivar las notificaciones de hora de llegada.

Para activar las notificaciones de hora de llegada, seleccione Margen.

Barra de estado

Después de planificar una ruta, toque Sí para ingresar una hora de llegada preferida.

El dispositivo calculará su hora de llegada y le mostrará si llega puntual.

También puede utilizar esta información para calcular cuándo necesita partir. Si el dispositivo le muestra que llegará 30 minutos antes, puede esperar y salir al cabo de 30 minutos, para no llegar temprano.

La hora de llegada se recalcula de manera constante durante el viaje. La barra de estado muestra si llegará puntual o llegará tarde, como se indica abajo:

+55 ^{min}	Llegará 55 minutos antes de la hora de llegada ingresada. Si la hora de llegada estimada señala un adelanto de más de cinco minutos respecto a la hora ingresada, se mostrará en verde.
+3 ^{min}	Llegará 3 minutos antes de la hora de llegada ingresada. Si la hora de llegada estimada señala un adelanto de menos de cinco minutos respecto a la hora ingresada, se mostrará en amarillo.
-19 ^{min}	Llegará 19 minutos tarde. Si la hora de llegada estimada señala un atraso respecto a la hora ingresada, se mostrará en rojo.

Opciones del menú de navegación

Cuando toca **Ir a** o **Conducir a**, puede configurar el destino de muchas formas, no sólo al ingresar la dirección. Las demás opciones se enuncian a continuación:





Toque este botón para ir hasta un punto de interés (PDI).

Punto de interés



Toque este botón para seleccionar un punto en el mapa como destino utilizando el explorador de mapa.

Punto en el mapa



Toque este botón para ingresar un destino usando los valores de latitud y longitud.

Latitud Longitud



Toque este botón para seleccionar su última posición registrada como destino.

Posición de la última parada

Planificación de una ruta con anticipación

Puede utilizar el dispositivo TomTom para planificar una ruta con anticipación, seleccionando su punto de partida y destino.

Algunas razones para planificar una ruta con anticipación:

- Saber cuánto va a durar un viaje antes de partir.
- También puede comparar los tiempos de viaje por la misma ruta a diferentes horas o días de la semana. El dispositivo utiliza IQ Routes para planificar una ruta. IQ Routes calcula las rutas en base a la velocidad real promedio en las carreteras.
- Estudie la ruta de un viaje que está planificando.
- Comprobar una ruta y explicársela a alguien que viene a visitarlo.

Para planificar una ruta con anticipación, siga estos pasos:

- 1. Toque la pantalla para visualizar el menú principal.
- 2. Toque el botón de la flecha para ir a la siguiente pantalla del menú y toque Planificar ruta.



Este botón aparece cuando no hay una ruta planificada en su dispositivo TomTom.

- 3. Seleccione el punto de partida de su viaje de la misma manera que seleccionaría su destino.
- 4. Establezca el destino de su viaje.
- 5. Si la Configuración de planificación de rutas está establecida en **Preguntarme siempre que planifique**, seleccione el tipo de ruta que desee planificar.
 - Ruta más rápida: la ruta por donde se tarda menos.
 - Ruta ecológica: la ruta en la que gasta menos combustible.

- Ruta más corta: la distancia más corta entre los lugares que ha establecido. Esta puede que no sea la ruta más rápida, especialmente si la ruta más corta pasa a través de una ciudad o una localidad.
- Evitar autopistas: una ruta que evita las autopistas.
- Ruta a pie: una ruta diseñada para realizar el viaje a pie.
- Ruta en bicicleta : una ruta diseñada para realizar el viaje en bicicleta. .

6. Seleccione la fecha y la hora en la que va a hacer el viaje que está planeando.

Su dispositivo utiliza rutas IQ Routes para buscar la mejor ruta posible para ese momento. Esto resulta útil para ver cuánto demora un viaje en diferentes momentos del día o en diferentes días de la semana.

Su navegador planificará la ruta entre los dos lugares que ha seleccionado.

Ver información de ruta

Puede acceder a estas opciones para la última ruta que planificó tocando Ver ruta del menú principal o el botón Detalles en la pantalla de resumen de ruta.

Podrá seleccionar las siguientes opciones:



ciones



Toque este botón para obtener un resumen de la ruta con ayuda del explorador de mapa.

Mostrar mapa de ruta



Toque este botón para ver una demo del viaje. Se puede interrumpir la demo en cualquier momento tocando la pantalla.

Mostrar demo de

ruta



Toque este botón para abrir la pantalla de resumen de ruta.

Mostrar resumen

de ruta



Toque este botón para ver una vista previa de su destino.

Puede ir hasta un estacionamiento cercano a su destino y ver la información disponible sobre su destino, por ejemplo, el número telefónico.

Mostrar destino



Mostrar tráfico en ruta Toque este botón para ver todos los incidentes de tránsito en su ruta.

Nota: Solo se muestra este botón si el dispositivo tiene una suscripción a Tráfico o un receptor RDS-TMC. La información sobre de Tráfico no está disponible en todos los países o zonas geográficas. Para obtener más información sobre los servicios de información de tráfico de TomTom, visite <u>tomtom.com/services</u>.

Control por voz

Acerca del control por voz

Nota: El control por voz no es compatible con todos los dispositivos o con todos los idiomas.

En lugar de tocar la pantalla para controlar el dispositivo TomTom, puede usar la voz para controlar el.

Por ejemplo, para aumentar el volumen del dispositivo, puede decir, "Aumentar volumen" o "Volumen 50%"

Para ver la lista de comandos disponibles, toque **Ayuda** del menú principal, toque **Manuales del producto** y luego toque **Qué decir**.

Importante: El control por voz requiere una voz que diga los nombres de calles. Cuando no se instala o selecciona una voz que diga los nombres de las calles en el TomTom, esta función no se encuentra disponible.

Para seleccionar una voz que diga nombres de calles, toque **Voces** del menú Configuración, luego toque **Cambiar voz** y seleccione una voz que diga nombres de calles.

Uso del control por voz

El control por voz está encendido de forma predeterminada si el idioma que eligió es compatible.

Para apagar el control por voz y eliminar el botón de la Vista de conducción, toque **Control por voz** del menú Configuración y seleccione **Desactivar control por voz**.

El siguiente ejemplo muestra cómo usar el control por voz para planificar un viaje a la dirección de la casa:

1. Toque el botón del micrófono en la Vista de conducción para encender el micrófono.



Puede ver una pantalla con ejemplos de comandos que puede leer.

Toque **Qué decir** para ver una lista completa de comandos que puede decir. O bien, toque **Configuración** del menú principal, toque **Control por voz** y luego toque **Qué decir**.

2. Cuando oiga "Diga un comando" seguido por un pitido, diga el comando que eligió. Por ejemplo, puede decir "Conducir a casa". El dispositivo solo está listo para oír después de escuchar el pitido.

Mientras habla, el monitor del micrófono muestra cuán bien puede oír su voz el dispositivo:



Una barra verde significa que el dispositivo puede oír su voz Una barra roja significa que el volumen de la voz es demasiado alto para reconocer palabras individuales.

Una barra gris significa que su voz es demasiado débil para que el dispositivo reconozca palabras individuales.

Para algunas frases, el dispositivo repite lo que dice y pide confirmación.

Sugerencia: Para lograr el mejor reconocimiento de lo que está diciendo, hable normalmente sin intentar pronunciar las palabras de forma poco natural. Si hay demasiado ruido en la carretera, por ejemplo, puede que necesite hablar en la dirección del micrófono.

3. Si el comando es correcto, diga "Sí".

Si el comando es incorrecto, diga "No" y repita el comando luego de escuchar el indicador y el pitido nuevamente.

El dispositivo planifica una ruta desde la posición actual hasta el destino.

Sugerencia: Para que el dispositivo deje de escuchar otro comandos, diga "Cancelar". Para volver un paso, diga "Volver".

Ingreso de direcciones con la voz

Incluso si no usa el control por voz para iniciar la planificación de un viaje, aún puede usar su voz para ingresar la dirección.

Para iniciar la planificación de un viaje, toque **Ir a** o **Conducir a** del menú principal, luego toque **Dirección** y después **Dirección hablada**.



Toque este botón para ingresar una dirección solamente con la voz. **La dirección hablada** puede ayudar a ingresar información sin tocar la pantalla.

Dirección hablada

Sugerencias

Para que sea más fácil ingresar una dirección mediante voz, puede agregar este botón al Menú rápido en la Vista de conducción. Para hacerlo, toque**Crear su propio menú**del menú **Configuración** y luego toque **Conducir a dirección hablada**.

El TomTom reconoce lugares y nombres de calles cuando se dicen en el idioma local con la pronunciación local.

No es posible realizar la entrada de dirección hablada de códigos postales, los que se deben ingresar con el teclado.

Planificación de un viaje usando la voz

Nota: No es posible planificar una ruta con su voz para todos los mapas en todos los países o en todos los idiomas.

Puede ir a cualquiera de los siguientes tipos de lugares con su voz:

Una dirección, incluida su casa.

- Ciudades y pueblos, y sus centros.
- Favoritos.
- Categorías de PDI.
- PDI para nombres de marca, por ejemplo, de restaurantes, estaciones de servicio, centros de alquiler de automóviles y gimnasios.
- Un destino reciente.

Para planificar una ruta a una dirección con la voz, haga lo siguiente:

1. Toque el botón de control por voz en la Vista de conducción.



2. Cuando oiga el pitido, puede decir, por ejemplo, "Conducir a una dirección".

Sugerencia: Su dispositivo tiene **Ir a** o **Conducir a** en el botón del menú principal. Cuando planifique una ruta a una dirección con la voz, diga "Ir a dirección" si el botón muestra **Ir a** o "Conducir a dirección" si el botón muestra **Conducir a**.

Diga la dirección completa para su destino, por ejemplo, 1Plaza de la Victoria 500, Santiago.
 Puede pronunciar los números con naturalidad o uno a la vez. Por ejemplo, 357 se puede pronunciar como "tres cincuenta y siete" o "tres, cinco, siete".

Su TomTom le indica lo que escuchó.

4. Si la dirección es correcta, diga "Sí". Si aparece una lista de direcciones, diga el número de la dirección correspondiente en la lista o diga "ninguna de estas".

Si parte de la dirección es incorrecta, puede decir algo como "cambiar el número", cambiar la calle", "cambiar la ciudad" o "cambiar el estado" para corregir la parte incorrecta.

Para comenzar nuevamente, diga "Volver a iniciar".

Sugerencia: Es posible que quiera limitar la zona de búsqueda para las direcciones en un estado, en caso de que conduzca dentro del mismo estado la mayor parte del tiempo. Para cambiar la zona de búsqueda de direcciones, toque **Configuración** del menú principal, luego toque **Control por voz** y después toque **Ajustar zona de búsqueda de dirección**.

Su TomTom comienza a guiarlo hacia su destino mediante instrucciones por voz e indicaciones en pantalla.

Sugerencias:

También puede usar su voz para buscar el punto de interés (PDI) más cercano o un nombre de marca popular al decir algo como "Conducir al médico más cercano" o "Conducir al Starbucks más cercano".

Para seleccionar un destino reciente o un favorito, diga "Conducir a un destino reciente" o "Conducir a un favorito".

La vista de conducción

Acerca de la vista de conducción

Cuando el navegador TomTom se inicia por primera vez, verá la Vista de conducción junto con información detallada sobre su posición actual.

Toque el centro de la pantalla en cualquier momento para abrir el menú principal.

Puede elegir la pantalla que aparece cuando enciende su dispositivo tocando **Configuración** en el Menú principal, y luego, tocando **Inicio**.



La vista de conducción

- 1. Botón zoom: toque la lupa para mostrar los botones para ampliar y reducir la imagen.
- Menú rápido: para activar el menú rápido, toque Crear su propio menú (página 51) del menú Configuración. Si hay solo uno o dos botones en su menú, ambos botones aparecerán en la vista de conducción.
- 3. Su posición actual.
- 4. El nombre de la siguiente calle o información sobre señalización de la calle.
- 5. Barra lateral de tráfico. Toque la barra lateral para ver los detalles de incidentes de tráfico en su ruta.

La barra lateral de tráfico solo se muestra si el dispositivo tiene una suscripción a Traffic o un receptor RDS-TMC conectado. La información sobre de Tráfico no está disponible en todos los países o zonas geográficas.

6. Botón de micrófono para control por voz.

Nota: El control por voz no es compatible con todos los dispositivos o con todos los idiomas.

- 7. Indicador de carga de batería.
- 8. La hora, su velocidad y el límite de velocidad, si se conoce. Para ver la diferencia entre su hora de llegada preferida y su hora de llegada estimada, seleccione la casilla Margen en la configuración de la barra de estado.

Toque esta parte de la barra de estado para pasar del mapa 3D al mapa 2D.

- 9. El nombre de la calle por la que circula.
- 10. La instrucción de navegación para la carretera siguiente y la distancia hasta la próxima instrucción. Si la segunda instrucción se recibe a menos de 500ft después de la primera instrucción, la verá inmediatamente en lugar de la distancia.

Toque esta parte de la barra de estado para repetir la última instrucción por voz y modificar el volumen. También puede tocar aquí para silenciar el sonido.

11. El tiempo restante de su viaje, la distancia faltante y la hora estimada de llegada.

Toque esta parte de la barra de estado para abrir la pantalla de resumen de ruta.

Para cambiar la información mostrada en la barra de estado, toque Barra de estado del menú Configuración.

Símbolos de la Vista de conducción



Acerca de Configuración de replanificación

El dispositivo TomTom le ayuda a llegar a su destino tan rápido como sea posible, indicando una ruta alternativa más rápida cuando haya una disponible.

Para cambiar la manera en que se le pregunta sobre las rutas alternativas, toque **Configuración** y después **Planificación de rutas**. Toque **Siguiente** hasta que llegue a **Configuración de replanificación**.

Nota: Este ajuste está disponible solamente si su dispositivo tiene una suscripción a Tráfico o un receptor RDS-TMC. La información sobre de Tráfico no está disponible en todos los países o zonas geográficas. Para obtener más información sobre los servicios de información de tráfico de TomTom, visite <u>tomtom.com/services</u>.

Configure si desea que su dispositivo TomTom vuelva a planificar la ruta actual si se encuentra una ruta más rápida mientras conduce. Esto resulta de utilidad si el tráfico se acumula o se despeja más adelante en su ruta. Elija entre las siguientes configuraciones:

- Cambiar siempre a esa ruta: seleccione esta opción para no recibir mensajes cuando se encuentre una ruta más rápida. La ruta actual se vuelve a calcular automáticamente para ser la más rápida.
- Preguntarme si deseo esa ruta: seleccione esta opción para que se le pregunte si desea tomar la nueva ruta. Cuando se le pregunte si desea tomar la ruta alternativa, toque Sí para que se vuelva a calcular la ruta actual como la más rápida. Toque No si no desea tomar la ruta alternativa. Si cambia de idea, toque el globo en la parte superior de la pantalla para tomar la ruta alternativa.

Toque **Info** para ver un resumen de la ruta original y las rutas alternativas. Luego puede tocar **Listo** para tomar la ruta más rápida o **Ruta actual** para permanecer en la ruta original.

 No preguntarme, muéstreme: seleccione esta opción para no recibir mensajes y que simplemente se le muestre la nueva ruta en la pantalla. Luego puede tocar el globo si decide utilizar la ruta alternativa.

Guía de carril avanzada

Acerca de la guía de carril

Nota: la Guía de carril no está disponible para todos los cruces o en todos los países.

Su navegador TomTom lo ayuda a prepararse para las salidas de autopistas y cruces indicando el carril de conducción correcto en su ruta planificada.

A medida que se acerca a una salida o cruce, el carril que debe tomar se mostrará en la pantalla.

Utilizar la guía de carril

Existen dos tipos de guía de carril:

Imágenes de carril



Las imágenes de carril aparecen en una pantalla dividida con la guía de carril a la derecha y su vista de conducción actual a la izquierda.

Para cambiar la configuración de las imágenes de carril, toque **Configuración** del menú principal y luego toque **Configuración avanzada**. Puede seleccionar entre ver una imagen de carril con pantalla dividida, una imagen del carril con pantalla completa o puede apagar las imágenes de carril por completo.

Sugerencia: Toque en cualquier lugar de la pantalla para volver a la Vista de conducción.

Instrucciones en la barra de estado



Sugerencia: Si no aparece la guía de carril en la barra de estado y todos los carriles están resaltados, puede usar cualquier carril.

Cambio de ruta

Modificar su ruta

Una vez que planifica una ruta, es posible que quiera modificar la ruta o incluso el destino. Existen diversas maneras de modificar su ruta sin la necesidad de planificar nuevamente el viaje completo.

Para modificar la ruta actual, toque Cambiar ruta del menú principal.



Menú cambiar ruta

Para cambiar la ruta actual o su destino, toque uno de los siguientes botones:



Calcular alternativa

tivo TomTom. Es una manera sencilla de buscar otra ruta para su destino actual. Su dispositivo calcula una nueva ruta desde su ubicación actual para llegar a su destino utilizando un camino completamente diferente.

Este botón sólo aparece cuando hay una ruta planificada en su disposi-

Toque este botón para encontrar una alternativa a la ruta actual.

La nueva ruta aparece junto a la ruta original para que pueda seleccionar la ruta que desea utilizar.



Evitar calle bloqueada Toque este botón mientras conduce por una ruta planificada para evitar calles bloqueadas o una congestión de tráfico en su ruta.

Su dispositivo sugerirá una nueva ruta que evita las carreteras de su ruta actual para la distancia seleccionada.

Si el bloqueo o la congestión se solucionan, toque **Recalcular ruta** para recalcular su ruta original.

Importante: Tenga en cuenta que cuando se calcula una nueva ruta, es posible que se le indique que deje la carretera actual de inmediato.



Evitar retrasos

Toque este botón para evitar demoras de tráfico en una ruta planeada.

No siempre es posible evitar todas las demoras en el tráfico. Aunque su dispositivo verifica continuamente las demoras en su ruta, puede tocar este botón para iniciar una verificación. A continuación, su dispositivo calcula la mejor ruta para evitar todas o la mayoría de las demoras.

Nota: Solo se muestra este botón si el dispositivo tiene una suscripción a Tráfico o un receptor RDS-TMC. La información sobre de Tráfico no está disponible en todos los países o zonas geográficas. Para obtener más información sobre los servicios de información de tráfico de TomTom, visite <u>tomtom.com/services</u>.

Cambiar destino	Toque este botón para cambiar el destino actual. Cuando cambia el destino, se muestran las mismas opciones y se le pide que ingrese la nueva dirección de la misma manera que cuando planifica una nueva ruta.
teft ★ ★ Right Evitar parte de la ruta	Toque este botón para evitar parte de la ruta actual. Aparece una lista de los nombres de las calles de su ruta. Cuando toca uno de los nombres de las calles, el dispositivo calcula un desvío para evitar la calle seleccionada. El resumen de ruta muestra la nueva ruta y la ruta original. Toque el panel de la derecha para seleccionar una de las rutas y luego toque Listo .
	Si no desea utilizar ninguna de las rutas que aparecen en el resumen de ruta, toque Cambiar ruta para buscar otra manera de cambiar la ruta.
	Toque este botón para modificar su ruta seleccionando un lugar por el que desea pasar, quizás por si desea encontrarse con alguien en el camino.
Viajar por	Cuando selecciona un lugar por el que desea pasar, se muestran las mismas opciones y se le pide que ingrese la nueva dirección de la misma manera que cuando planifica una nueva ruta.
	Su dispositivo calcula la ruta hacia su destino pasando por el lugar seleccionado.
	El lugar seleccionado se indica en el mapa mediante un marcador.
	Recibirá una advertencia cuando alcance su destino y cuando el recor- rido supere la posición marcada.

Información sobre puntos intermedios

Nota: esta función no está disponible en todos los navegadores TomTom.

Puede elegir utilizar puntos intermedios por cualquiera de las siguientes razones:

- Desea viajar por una determinada carretera o a través de un área en particular para llegar a su destino.
- Desea hacer paradas antes de llegar su destino final.

Su ruta puede incluir los siguientes tipos de puntos intermedios:

- Puntos intermedios con notificación: un punto intermedio donde probablemente quiera detenerse y salir, por ejemplo, un PDI, una estación de servicio o la casa de un amigo. Se le notifica cuando está acercándose o llegando al punto intermedio mediante instrucciones por voz o un mensaje.
- Puntos intermedios sin notificación: un punto intermedio que está utilizando como ayuda para guiar su ruta, por ejemplo, desea viajar desde Amsterdam hasta Rotterdam a través de una determinada autopista. No recibe notificación cuando se acerca al punto intermedio.

Agregar el primer punto intermedio a su ruta

Para agregar el primer punto intermedio a su ruta, siga estos pasos:

- 1. Toque la pantalla para visualizar el menú principal.
- 2. Toque Cambiar ruta.
- 3. Toque Viajar por.

Sugerencia: Además, puede tocar **Ver mapa** y luego **Viajar por** del menú Cursor. Si su dispositivo es compatible con control por voz, también puede decir los comandos para agregar puntos intermedios.

4. Elija la posición del punto intermedio entre las opciones de Casa, Favorito, Dirección, Destino reciente, PDI, Punto en el mapa, longitud/latitud, Posición de la última parada o bien puede realizar una búsqueda.

En la pantalla resumen de ruta, un mensaje confirma que se está calculando la ruta para incluir el punto intermedio. En el menú Cambiar ruta, el botón Viajar por cambia para mostrarle que ahora hay un punto intermedio en la ruta actual.

Nota: todos los puntos intermedios se agregan inicialmente como puntos intermedios con notificación. La cantidad máxima de puntos intermedios que puede agregar es tres.

Agregar puntos intermedios adicionales a su ruta

Para agregar más puntos intermedios a su ruta después de que ha agregado la primera, siga estos pasos:

- 1. Toque la pantalla para visualizar el menú principal.
- 2. Toque Cambiar ruta.
- 3. Toque Viajar por.

Sugerencia: Si su dispositivo es compatible con control por voz, también puede decir los comandos para agregar puntos intermedios.

- 4. Toque Agregar.
- 5. Elija la posición del punto intermedio entre las opciones de Casa, Favorito, Dirección, Destino reciente, PDI, Punto en el mapa, longitud/latitud, Posición de la última parada o bien puede realizar una búsqueda.

Un mensaje le indica el lugar de la lista de puntos intermedios en que se ha insertado un nuevo punto.

6. Toque Listo.

En la pantalla resumen de ruta, un mensaje confirma que se está calculando la ruta para incluir sus puntos intermedios.

7. Repita el proceso para agregar más puntos intermedios.

En el menú 'Cambiar ruta', el botón 'Viajar por' cambia para mostrarle que ahora tiene varios puntos intermedios en su ruta actual.

Nota: todos los puntos intermedios se agregan inicialmente como puntos intermedios con notificación.

Cambiar el orden de los puntos intermedios

Los puntos intermedios se agregan automáticamente en un orden optimizado, pero aún puede cambiar el orden manualmente si lo necesita. Para cambiar el orden de los puntos intermedios, siga estos pasos:

- 1. Toque la pantalla para visualizar el menú principal.
- 2. Toque Cambiar ruta.
- 3. Toque Viajar por.

Verá una lista de sus puntos intermedios.

- Toque el punto intermedio que desea mover hacia arriba o abajo.
 Verá una pantalla con el nombre de su punto intermedio en la parte superior.
- 5. Toque Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.

E punto intermedio cambiará de posición en la lista e inmediatamente volverá a su lista de puntos intermedios.

Sugerencia: no puede mover un punto intermedio sin visitar a una lista de puntos intermedios ya visitados.

Eliminar un punto intermedio

Para eliminar un punto intermedio, haga lo siguiente:

- 1. Toque la pantalla para visualizar el menú principal.
- 2. Toque Cambiar ruta.
- 3. Toque Viajar por.

Verá una lista de sus puntos intermedios.

4. Toque el punto intermedio que desea borrar.

Verá una pantalla con el nombre de su punto intermedio en la parte superior.

5. Toque Borrar.

Su punto intermedio se borrará e inmediatamente volverá su lista de puntos intermedios.

Cambiar configuración de notificaciones para un punto intermedio

Si un punto intermedio tiene activada la notificación, verá un icono junto a él en su lista de puntos intermedios. Para activar o desactivar la notificación para un punto intermedio, siga estos pasos:

- 1. Toque la pantalla para visualizar el menú principal.
- 2. Toque Cambiar ruta.
- 3. Toque Viajar por.

Verá una lista de sus puntos intermedios.

- 4. Toque el punto intermedio para el que desea cambiar la configuración de notificación. Verá una pantalla con el nombre de su punto intermedio en la parte superior.
- 5. Toque Activar/desactivar notificación.

La configuración de notificación cambiará para su punto intermedio e inmediatamente volverá a su lista de puntos intermedios.

Sugerencia: Si un punto intermedio ya ha sido visitado, no podrá activar/desactivar la notificación.

Reactivar un punto intermedio

Nota: solo puede reactivar un punto intermedio que ya ha sido visitado. Los puntos intermedios visitados están deshabilitados. Para reactivar un punto intermedio, haga lo siguiente:

- 1. Toque la pantalla para visualizar el menú principal.
- 2. Toque Cambiar ruta.
- 3. Toque Viajar por.

Verá una lista de sus puntos intermedios.

4. Toque el punto intermedio visitado que desea reactivar.

Verá una pantalla con el nombre de su punto intermedio en la parte superior.

5. Toque Reactivar.

El punto intermedio se borrará y reinsertará en la lista de puntos intermedios que aún no han sido visitados.
Ver mapa

Acerca de la visualización del mapa

Puede ver el mapa de la misma manera en la que ve un mapa tradicional de papel. El mapa muestra su posición actual y muchas otras posiciones como los favoritos y PDI.

Para ver el mapa de esta manera, toque Ver mapa o Ver ruta del menú principal.

Puede ver diferentes posiciones en el mapa moviendo el mapa por la pantalla. Para mover el mapa, toque la pantalla y arrástrelo con su dedo por la pantalla. Si el dispositivo admite gestos, también puede ampliar y reducir la imagen al tocar la pantalla con el pulgar y el índice y deslizándolos hacia adentro y hacia afuera.

Para seleccionar una posición en el mapa, toque la posición en el mapa. El cursor resalta la posición y muestra información útil sobre la posición en un panel de información. Toque el panel de información para crear un favorito o planificar una ruta hacia dicha posición.

Ver mapa



1. Barra de escala

2. Tráfico: incidentes de tráfico actuales. Use el botón Opciones para seleccionar si se muestra información sobre el tráfico en el mapa. Cuando se muestra información del tráfico en el mapa, no se muestran los PDI y los Favoritos.

Nota: Para usar el servicio de información de tráfico de TomTom, puede necesitar una suscripción o un receptor. Los servicios de tráfico no son compatibles en todos los países o zonas geográficas. Para obtener más información, visite <u>tomtom.com/services</u>.

3. Marcador

Un marcador muestra la distancia hasta la posición. Los colores de los marcadores son los siguientes:

- Azul: apunta a su posición actual. Este marcador estará en gris si pierde la señal del GPS.
- Amarillo: apunta a su posición de casa.
- Rojo: apunta a su destino.

Toque el marcador para centrar el mapa en la posición a la que apunta el marcador.

Puede configurar su propio marcador. Toque el botón del cursor y, a continuación, toque **Guardar posición** para colocar un marcador en la posición del cursor.

Para desactivar los marcadores, toque **Opciones**, luego **Avanzado** y desactive la casilla **Marcadores**.

- 4. Botón opciones
- 5. El cursor con el globo con el nombre de la calle

Toque el botón con el globo con el nombre de la calle para abrir el menú del cursor. Puede navegar hasta la posición del cursor, seleccionar la posición del cursor como favorito o encontrar un Punto de interés cercano a la posición del cursor.

6. Botón Buscar

Toque este botón para buscar una dirección especifica, favoritos o puntos de interés.

7. Barra de zoom

Amplíe y reduzca moviendo la barra deslizante.

Opciones

Toque el botón **Opciones** para configurar la información que aparece en el mata y visualizar la siguiente información.

 Tráfico: selecciones esta opción para ver la información del tráfico en el mapa. Cuando se muestra la información del tráfico, no aparecerán los PDI ni los Favoritos.

Nota: Para usar el servicio de información de tráfico de TomTom, puede necesitar una suscripción o un receptor. Los servicios de tráfico no son compatibles en todos los países o zonas geográficas. Para obtener más información, visite <u>tomtom.com/services</u>.

- Nombres: selecciones esta opción para ver los nombres de las calles y las ciudades en el mapa.
- Puntos de interés: seleccione esta opción para mostrar los PDI en el mapa. Toque Elegir PDI para seleccionar qué categorías de PDI aparecerán en el mapa.
- Imágenes: Seleccione esta opción para mostrar imágenes satelitales de la zona visualizada.
 Las imágenes satelitales no están disponibles en cada mapa o para cada posición del mapa.
- Favoritos: selecciones esta opción para ver sus favoritos en el mapa.

Toque Avanzado para mostrar u ocultar la siguiente información:

 Marcadores: seleccione esta opción para activar los marcadores. Los marcadores apuntan a su posición actual (azul) la posición de casa (naranja) y su destino (rojo). El marcador muestra la distancia hasta la posición.

Toque el marcador para centrar el mapa en la posición a la que apunta el marcador.

Para crear su propio marcador, toque el botón del cursor. Luego toque **Guardar posición** para colocar un marcador verde en la posición del cursor.

Para desactivar los marcadores, toque **Opciones**, luego toque **Avanzado** y quite la selección de **Marcadores**.

 Coordenadas: seleccione esta opción para ver las coordenadas GPS en la parte inferior izquierda del mapa.

Menú del cursor

El cursor puede utilizarse para hacer mucho más que resaltar una posición en el mapa.

Coloque el cursor sobre una posición en el mapa, luego toque la flecha y después, uno de los siguientes botones:

Ir allí	Toque este botón para planificar una ruta hasta la posición del cursor en el mapa.
Ver posición	Toque este botón para ver información sobre la posición en el mapa, como la dirección.
P	Toque este botón para crear su propio marcador verde y colocarlo en la posición del cursor. Si va existe un marcador verde, este botón cambia a Borrar marcador .
Guardar posición	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Buscar PDI cercano	Toque este botón para buscar un PDI cercano a la posición del cursor en el mapa. Por ejemplo, si el cursor actualmente resalta la posición de un restorán en el mapa, puede buscar un estacionamiento cercano.
Corregir posición	Toque este botón para hacer una corrección en la posición del cursor en el mapa. Puede hacer la corrección sólo en su mapa o puede compartir la correc- ción con la comunidad Map Share de TomTom.
	Toque este botón para crear un favorito en la posición del cursor en el mapa.
Agregar como favorito	



Toque este botón para crear un PDI en la posición del cursor en el mapa.

Agregar como PDI	
	Toque este botón para desplazarse por el mapa mediante la posición del cursor como parte de su ruta actual. Su destino sigue siendo el mismo que antes, pero su ruta ahora incluye este lugar.
Viajar por	Este botón sólo aparece cuando hay una ruta planificada.
() ()	Toque este botón para centrar el mapa en la posición del cursor.
Centrar en mapa	
	Nota : Las llamadas manos libres no son compatibles con todos los dispositivos.
	Toque este botón para llamar al lugar en la posición del cursor.
Llamar	Este botón solo estará disponible si el dispositivo TomTom tiene el número de teléfono del lugar.
	Los números telefónicos de muchos PDI están disponibles en su disposi- tivo TomTom.
	También puede llamar a los números de sus propios PDI.

Correcciones de mapas

Acerca de Map Share

Map Share ayuda a corregir los errores de los mapas. Puede corregir diversos tipos de errores de mapas.

Para corregir su propio mapa, toque Correcciones de mapa del menú Configuración.

Nota: Map Share no está disponible en todas las regiones. Para más información, visite tomtom.com/mapshare.

Corregir un error de mapa

Importante: Por razones de seguridad, no ingrese todos los detalles de una corrección de mapa mientras conduce. Marque la posición del error del mapa e ingrese los detalles completos más tarde.

Para corregir un error de mapa, haga lo siguiente:

1. Toque Correcciones de mapa del menú Configuración.



- 2. Toque Corregir un error de mapa.
- 3. Seleccione el tipo de mapa que desea aplicar.
- 4. Seleccione cómo desea seleccionar la posición.
- 5. Seleccione la posición. Luego toque Listo.
- 6. Ingrese los detalles de la corrección. Luego toque Listo.
- 7. Seleccione si la corrección es temporal o permanente.
- 8. Toque Continuar.

La corrección se guarda.

Tipos de correcciones de mapa

Para corregir su mapa, toque **Correcciones de mapa** del menú Configuración y luego toque **Corregir un error de mapa**. Hay varios tipos de correcciones de mapa disponibles.



- 2. Toque **Próximo** para seleccionar una calle cercana a su posición actual. Si lo prefiere, puede seleccionar una calle por el nombre, una calle cercana a la posición de casa o una calle en el mapa.
- 3. Seleccione la calle o el tramo de una calle que desea corregir tocándolo en el mapa.

La calle que ha seleccionado se resaltará y el cursor mostrará el nombre de la calle.

4. Toque Listo.

Su dispositivo mostrará la calle, y si está bloqueada o permitido el tránsito en ambos sentidos.



5. Toque uno de los botones de dirección para bloquear o desbloquear el tráfico en esa dirección.

6. Toque Listo.

1	Toque este botón para corregir la dirección del tráfico en una calle de sentido único donde la dirección del tráfico es distinta a la que aparece en su mapa.
Invertir dirección del tráfico	Nota : la inversión de la dirección del tráfico solo funciona en calles de sentido único. Si selecciona una calle con dos sentidos, se le ofrecerá la posibilidad de bloquear o desbloquear la calle en lugar de cambiar la dirección del tráfico.
ABC	Toque este botón para cambiar el nombre de una calle de su mapa. Por ejemplo, para cambiar el nombre de una calle cercana a su posición actual:
Editar nombre de	1. Toque Editar nombre de calle.
calle	2. Toque Próximo .
	 Seleccione la calle o el tramo de una calle que desea corregir tocándolo en el mapa.
	La calle que ha seleccionado se resaltará y el cursor mostrará el nombre de la calle.
	4. Toque Listo.
	Consejo : Si la sección resaltada no es correcta, toque Editar para cambiar las secciones de ruta individuales.

5. Escriba el nombre de calle correcto.

6. Toque Continuar.

	Toque este hetén para combier a informar indiaccience de sine income
	tas.
Cambiar restric- ciones de giro	
60	Toque este botón para cambiar e informar el límite de velocidad en la carretera.
Cambiar velocidad de carretera	
\bigcirc	Toque este botón para agregar o eliminar una rotonda.
Agregar o eliminar rotonda	
	Toque este botón para agregar un nuevo punto de interés (PDI).
	Por ejemplo, para agregar un nuevo restaurante cercano a su ubicación actual:
Agregar PDI que	1. Toque Agregar PDI que falta.
falta	2. Toque Restaurante en la lista de categorías de PDI.
	3. Toque Próximo .
	Puede seleccionar la posición ingresando la dirección o selec- cionando la posición en el mapa. Seleccione Próximo o Cerca de casa para abrir el mapa en su posición actual o en la posición de casa.
	4. Seleccione la posición del restaurante no mencionado.
	5. Toque Listo .
	6. Ingrese el nombre del restaurante y, a continuación, toque Siguiente.
	 Si conoce el número de teléfono del restaurante puede ingresarlo y, a continuación, tocar Siguiente.
	Si no conoce el número, tan sólo toque Siguiente sin ingresar el número.
	1. Toque Continuar .
a 2	Toque este botón para cambiar un PDI ya existente.
Larense lips	Puede utilizar este botón para realizar los siguientes cambios en un PDI:
Sp damey ef	Eliminar PDI.
Editar PDI	Renombrar PDI.
	Cambiar el número de teléfono del PDI.
	 Cambiar la categoria a la que pertenece el PDI.
	 I rasladar PDI en el mapa.



Toque este botón para ingresar un comentario sobre un PDI. Utilice este botón si no puede editar el error del PDI utilizando el botón **Editar PDI**.



Toque este botón para corregir la posición de un número de casa. Ingrese la dirección que desea corregir y luego indique en el mapa la posición correcta de dicho número de casa.

Corregir número de casa



Toque este botón para cambiar una calle existente. Una vez que ha seleccionado la calle, puede seleccionar un error para informar. Puede seleccionar más de un tipo de error para una calle.

Calle existente



Toque este botón para informar sobre una calle faltante. Debe seleccionar los puntos donde comienza y termina la calle faltante.

Calle faltante

	11
1	-

Ciudad

Toque este botón para informar un error sobre una ciudad, pueblo o aldea. Puede informar los siguientes tipos de errores:

- Falta la ciudad
- Nombre de ciudad incorrecto
- Nombre de ciudad alternativo
- Otro



Toque este botón para informar sobre un error en el ingreso o salida de una autopista.

Acceso/Salida autopista



Toque este botón para informar sobre un error de código postal.

Código postal



Toque este botón para notificar otros tipos de correcciones. Estas correcciones no se aplican inmediatamente al mapa, pero se guardan en un informe especial.

Otro

Puede informar sobre calles que faltan, errores en los accesos y salidas de autopistas, y rotondas no mencionadas. Si la corrección sobre la que desea informar no está cubierta por ninguno de estos tipos de notificaciones, ingrese una descripción general y, a continuación, toque **Otro**.

Sonidos y voces

Acerca del sonido y las voces

El dispositivo TomTom usa sonido para algunos o todos los siguientes puntos:

- Indicaciones de manejo y otras instrucciones de ruta.
- Información de tráfico

Nota: Para usar el servicio de información de tráfico de TomTom, puede necesitar una suscripción o un receptor. Los servicios de tráfico no son compatibles en todos los países o zonas geográficas. Para obtener más información, visite <u>tomtom.com/services</u>.

- Advertencias que configure
- Llamadas telefónicas con manos libres

Existen dos tipos de voces disponibles para su dispositivo:

Voces que dicen nombres de calles

Las voces que dicen nombres de calles son generadas por el TomTom. Estas proporcionan instrucciones de ruta y leen en voz alta los nombres de ciudades y calles, el tráfico y otra información útil.

Voces humanas

Están grabadas por un actor y sólo proporcionan instrucciones de ruta.

Acerca de voces que dicen nombres de calles

El TomTom usa tecnología texto a voz para leer los nombres de calles en el mapa a medida que los guía en la ruta.

Una voz que dice nombres de calles analiza toda la frase u oración antes de hablar, para garantizar que la oración suene tan cercana al habla natural como sea posible.

Este tipo de voz también puede reconocer y pronunciar pueblos y nombres de calles extranjeros. Por ejemplo, la voz inglesa puede leer y pronunciar nombres de calles francesas.

Selección de una voz

Para seleccionar una voz distinta en su dispositivo TomTom, puede tocar **Cambiar voz** del menú **Configuración** o bien puede tocar **Voces**, luego **Cambiar voz** y seleccionar la voz necesaria.

Cómo cambiar el volumen

Puede cambiar el volumen de su dispositivo TomTom de varias maneras.

- En la vista de conducción.
 - Toque el panel central en la barra de estado y mueva la barra deslizante para ajustar el volumen. Se reproduce la última indicación de ruta para que pueda escuchar el nivel de volumen.
- Del menú Configuración.

Toque **Configuración** del menú principal, luego toque **Volumen** y mueva la barra deslizante para ajustar el volumen. Toque **Prueba** para escuchar en nuevo nivel de volumen.

Control de volumen automático

Para configurar que el dispositivo TomTom ajuste automáticamente el volumen, haga los siguiente:

- 1. Toque Configuración del menú principal.
- 2. Toque Volumen.
- 3. Seleccione **Vincular volumen a la velocidad del automóvil** para ajustar automáticamente el volumen dentro del automóvil como respuesta a los cambios en la velocidad de conducción.
- 4. Toque Hecho.

Configuración

Acerca de las configuraciones

Si lo desea, puede cambiar el aspecto y el comportamiento del dispositivo TomTom. Es posible acceder a la mayoría de las configuraciones de su dispositivo tocando Configuración del menú principal.

Nota: no todas las configuraciones que aquí se describen están disponibles en todos los dispositivos.

Configuración 2D/3D



Configuración 2D/3D

Toque este botón para configurar la vista predeterminada del mapa. Para cambiar entre la vista en 2D y la vista en 3D mientras conduce, toque la parte izquierda de la barra de estado en la vista de conducción.

A veces es más sencillo ver el mapa desde arriba, como al navegar un compleia red de carreteras.

La vista en 2D muestra una visualización en dos dimensiones del mapa, como si se lo viera desde arriba.

La vista en 3D muestra una visualización en tres dimensiones del mapa, como si estuviera manejando por el terreno.

Los siguientes botones están disponibles:

- En la vista 2D: rotar el mapa en la dirección de desplazamiento: toque este botón para rotar el mapa automáticamente con la dirección en la que se desplaza siempre arriba.
- Cambiar a vista en 3D cuando se sigue una ruta: toque este botón para mostrar el mapa automáticamente en 3D cada vez que siga una ruta.

Configuración avanzada



Configuración avanzada

Toque este botón para seleccionar los siguientes parámetros avanzados:

- Mostrar número de casa antes del nombre de calle: cuando se selecciona esta configuración, las direcciones se muestran con el número de casa seguido del nombre de la calle, como 10 Downing Street.
- Mostrar los nombres de las calles: cuando se selecciona esta configuración, los nombres de las calles de muestran en el mapa en la Vista de conducción. No es necesario que seleccione esta opción cuando su TomTom está configurado para leer en voz alta los nombres de las calles con una voz electrónica.
- Mostrar el siguiente nombre de calle: al seleccionar esta configuración, el nombre de la siguiente calle de su ruta en la parte superior de la vista de conducción.

- Mostrar el nombre de calle actual en el mapa: al seleccionar esta configuración, el nombre de la calle en la que se encuentra aparece en la parte inferior de la vista de conducción.
- Mostrar la vista previa de la posición: cuando se selecciona este parámetro, aparece una vista previa gráfica de su destino durante la planificación de la ruta.
- Activar acercamiento automático en vista en 2D
- Activar acercamiento automático en vista en 3D
- Mostrar las imágenes de los carriles: cuando se selecciona este parámetro, una vista gráfica del camino muestra en qué carril deberá estar al acercarse a un cruce o salida de autopista. Puede seleccionar entre ver una imagen de carril con pantalla dividida, una imagen del carril con pantalla completa o puede apagar las imágenes de carril por completo. Esta función no se encuentra disponible para todas las carreteras.
- Mostrar sugerencias: esta configuración activa y desactiva las sugerencias.
- Ajustar el reloj automáticamente a la zona horaria: cuando se selecciona esta configuración, el reloj se ajusta automáticamente a su zona horaria.

Ahorro de batería



Para cambiar la configuración de ahorro de energía, toque este botón en el dispositivo.

Ahorro de batería

Brillo



Toque este botón para ajustar el brillo de la pantalla. Mueva las barras deslizantes para ajustar el nivel de brillo.

Para ver el mapa y los menús en colores diurnos o nocturnos, toque **Mostrar vista diurna** o **Mostrar vista nocturna** del menú Configuración.

Símbolo de automóvil



Toque este botón para seleccionar el símbolo del auto que muestra su posición actual en Vista de conducción.

Símbolo de automóvil

Reloj



Toque este botón para seleccionar el formato de hora. En cuanto tenga una conexión GPS, la hora se definirá automáticamente. Si no tiene una conexión GPS, puede optar por configurar la hora en forma manual.

Conexiones



Toque este botón para abrir el menú de **Conexiones**. Los elementos del menú le permiten controlar las conexiones de su navegador.

Activar / Desactivar Bluetooth

TomTom.



Activar Bluetooth



Desactivar Bluetooth Toque este botón para desactivar el sistema Bluetooth®.

Toque este botón para activar el sistema Bluetooth[®].

Nota: esta función no está disponible en todos los navegadores TomTom.

Nota: esta función no está disponible en todos los navegadores

Activar / Desactivar modo de vuelo



Toque este botón para activar o desactivar el modo de vuelo. Modo de vuelo detiene todas las comunicaciones del navegador.

Activar / Desactivar modo de vuelo

Favoritos



Favoritos

Toque este botón para agregar, renombrar o borrar favoritos.

Los favoritos ofrecen una manera sencilla de seleccionar una posición sin la necesidad de ingresar la dirección. No es necesario que sean sus lugares favoritos, pueden considerarse un conjunto de direcciones útiles.

Para crear un nuevo favorito, toque **Agregar**. Luego, ingrese la dirección de la posición del mismo modo en el que ingresa una dirección cuando planifica una ruta.



Para ver o cambiar un favorito existente, toque uno de los elementos de la lista. Para ver más favoritos en el mapa, toque los botones de la izquierda o la derecha.



Estado de GPS



Toque este botón para ver el estado actual de recepción GPS en su dispositivo.

Estado de GPS

Posición de casa



Posición de casa

gresará la dirección del mismo modo que lo haría al planificar una ruta. Su posición de casa proporciona una manera simple de planificar una ruta a un lugar importante.

Toque este botón para establecer o cambiar su posición de casa. In-

Para la mayoría, su posición de casa será su dirección particular. Sin embargo, es posible que prefiera configurar la posición de otro destino, como su lugar de trabajo.

Teclado



Teclado

Idioma



Toque este botón para seleccionar los teclados que estarán disponibles para su uso y la disposición del teclado latino.

Utilizará el teclado para ingresar nombres y direcciones, como cuando planifica una ruta o busca el nombre de un pueblo o un restorán local.

Toque este botón para cambiar el idioma utilizado para todos los botones y mensajes que ve en el dispositivo.

Se puede elegir entre una amplia variedad de idiomas. Cuando cambie el idioma, también puede cambiar la voz.

Crear su propio menú



Crear su propio menú



Administrar PDI

Administrar PDI

Toque este botón para agregar hasta seis botones a su propio menú personalizado.

Si hay sólo uno o dos botones en su menú, ambos botones aparecerán en la vista de conducción.

Si tiene tres o más botones en su menú, un solo botón aparece en la vista de conducción que se abre su menú al tocarlo.

Toque este botón para administrar sus propias categorías y ubicaciones de Puntos de interés (PDI).

Puede configurar su dispositivo TomTom para que le informe cuando se encuentra cerca de las posiciones PDI seleccionadas. Por ejemplo, podría configurar el dispositivo para que le avise cuándo se está acercando a una estación de servicio.

Puede crear sus propias categorías de PDI y agregar sus propias posiciones de PDI a estas categorías.

Podrá crear, por ejemplo, una nueva categoría de PDI denominada Amigos. Así podría agregar las direcciones de sus amigos como PDI en esta nueva categoría.

Toque los siguientes botones para crear y mantener sus propios PDI.

- Agregar PDI: toque este botón para agregar una posición a una de sus propias categorías de PDI.
- Avisar si hay PDI cerca: toque este botón para configurar su dispositivo para que le avise cuando se encuentre cerca de PDI seleccionados.
- Eliminar PDI: toque este botón para eliminar un PDI.
- Editar PDI: toque este botón para editar uno de sus propios PDI.
- Agregar categoría de PDI: toque este botón para crear una nueva categoría de PDI.
- Eliminar categoría de PDI: toque este botón para eliminar una de sus propias categorías de PDI.

Colores del mapa



Toque este botón para seleccionar las combinaciones de colores para los colores diurnos y nocturnos del mapa.

Toque **Buscar** para buscar un esquema de color ingresando su nombre.

Colores del mapa

Correcciones de mapas

Toque este botón para <u>corregir errores en su mapa</u>.

Se abre un menú con las opciones siguientes:



Yo y mi navegador



Toque este botón para encontrar información técnica acerca del TomTom y para seleccionar si desea compartir información con TomTom.

Yo y mi navegador



Toque este botón para buscar información sobre el TomTom, como el número de serie del dispositivo, la versión de la aplicación y la versión del mapa.

Acerca de mi navegador



Mi información

Toque este botón para cambiar si desea compartir información con TomTom.

Cuenta MyTomTom



TomTom

Toque esté botón para conectarse a su cuenta TomTom.

Solo se puede iniciar sesión con una cuenta a la vez en su dispositivo. Si tiene más de una cuenta o varias personas comparten el mismo dispositivo puede cambiar de una cuenta a otra según sea necesario.

Operar como zurdo/Operar como diestro



Toque este botón para facilitar la operación para diestros y zurdos. Esto afectará elementos como la barra de zoom al visualizar el mapa.

Operar como zurdo / Operar como diestro

Teléfonos



Teléfonos

Toque este botón del menú Conexiones para abrir el Menú teléfonos.

Restablecer configuración de fábrica



Toque este botón para escoger entre un restablecimiento de fábrica total o parcial.

Un restablecimiento total elimina toda su configuración personal y restablece la configuración de fábrica en su TomTom dispositivo.

Un restablecimiento parcial elimina su configuración personal existente, pero mantiene la información de posición como Favoritos, destinos recientes, posición del trabajo y hogar, categoría de PDI y PDI.

No se trata de una actualización de software y no afectará la versión de la aplicación de software de su dispositivo.

Planificación de rutas



Toque el botón **Planificación de rutas** para establecer la manera en que el TomTom debe calcular la ruta que planifique.

Planificación de rutas

Toque el botón para cada opción a fin de cambiar la configuración.

Tipos de ruta

Seleccione el tipo de ruta que desea que calcule su TomTom.

Toque **IQ Routes** para configurar si desea utilizar la información de IQ Routes para encontrar la mejor ruta.

Configuración para carreteras con peaje, ferry, carriles para vehículos compartidos y carreteras sin asfaltar.

Configure la forma en que el TomTom administrará cada una de estas características de carretera al momento de calcular una ruta.

El carril para vehículos compartidos a veces se conoce como Carriles para vehículos de alta ocupación y no se encuentran en todos los países. Para viajar por estos carriles, debe haber más de una persona en el automóvil, por ejemplo, o puede que el auto deba utilizar combustible compatible con el medio ambiente.

Resumen de ruta

Configure si desea que la pantalla de resumen de ruta se cierre automáticamente después de planificar una ruta. Si selecciona **No**, deberá tocar **Listo** para cerrar la pantalla de resumen de ruta cada vez que planifica una ruta.

Configuración de seguridad



Toque este botón para seleccionar las funciones de seguridad que desea utilizar en su dispositivo.

Configuración de seguridad

Mostrar PDI en el mapa

R.
Y

Toque este botón para seleccionar los tipos de Puntos de interés (PDI) que desea ver en el mapa.

1. Toque Mostrar PDI en el mapa del menú Configuración.

Mostrar PDI en el mapa 2. Seleccione las categorías de PDI que desea que aparezcan en el mapa.

Toque **Buscar** y utilice el teclado para buscar un nombre de categoría.

- 3. Seleccione si desea que aparezcan PDI en las vistas 2D o 3D del mapa.
- 4. Toque Listo.

Las posiciones de los puntos de interés se muestran en el mapa como símbolos.

Altavoz



Toque este botón para seleccionar el altavoz o la conexión de altavoz que utiliza su dispositivo.

Inicio



Toque este botón para configurar qué sucede cuando se inicia el dispositivo.

Barra de estado



Barra de estado

- Toque este botón para seleccionar la información que desea ver en la barra de estado:
 - Horizontal: muestra la barra de estado en la parte inferior de la vista de conducción.
 - Vertical: muestra la barra de estado en la parte derecha de la vista de conducción.
 - Velocidad máxima

Importante: El límite de velocidad se muestra junto a su velocidad actual. Si conduce por sobre el límite de velocidad, verá un indicador de advertencia en la barra de estado, por ejemplo, el panel de la barra de

estado se volverá rojo.

La información del límite de velocidad no se encuentra disponible para todas las carreteras.

- Hora actual
- Distancia restante: la distancia hasta su destino.
- Margen su dispositivo muestra cuán tarde o temprano llegará en comparación con su horario de llegado preferido que configuró al planificar la ruta.

Cambiar de mapa



Mapas

Toque este botón para seleccionar el mapa que desea utilizar para planificar y navegar la ruta.

Aunque puede almacenar más de un mapa en el dispositivo, sólo puede utilizar un mapa a la vez para planificar y navegar.

Para pasar desde el mapa actual a planificar una ruta en otro país o zona geográfica, simplemente toque este botón.

Nota: La primera vez que pase a otro mapa, puede que necesite conectarse a la cuenta MyTomTom y activar el mapa.

Desactivar guía por voz/Activar guía por voz



Toque este botón para apagar la guía de voz. Ya no escuchará indicaciones de ruta por voz, pero seguirá escuchando informaciones como la información sobre el tráfico y avisos.

Desactivar guía por voz La guía de voz también se desactivará si toca **Apagar el sonido** del menú Configuración.

Nota: si cambia la voz en su dispositivo, la guía de voz se activa automáticamente para la nueva voz.



Toque este botón para activar la guía de voz y escuchar instrucciones por voz.

Activar guía por voz

Unidades



Unidades

Toque este botón para configurar las unidades utilizadas en su dispositivo para las funciones como la planificación de ruta.

Mostrar vista nocturna / Mostrar vista diurna



Utilizar vista nocturna

Toque este botón para reducir el brillo de la pantalla y mostrar el mapa en colores más oscuros.

Cuando conduzca en la noche o cuando conduzca por un túnel oscuro, si el brillo de la pantalla está reducido, será más fácil ver la pantalla y el conductor tendrá menos distracciones.

Sugerencia: El dispositivo puede cambiar entre colores diurnos y nocturnos, según la hora del día. Para cambiar automáticamente entre colores nocturnos y diurnos, toque **Brillo** del menú Configuración y seleccione **Cambiar a vista nocturna cuando esté oscuro**.



Toque este botón para aumentar el brillo de la pantalla y mostrar el mapa en colores más brillantes.

Usar colores diurnos

Vehículos y rutas



Vehículos y rutas

Toque este botón para configurar su tipo de vehículo y cambiar la manera en que se planifican las rutas.

Toque el botón para cada opción a fin de cambiar la configuración.

Nota: esta configuración solo está disponible si está utilizando un producto cámper y caravana de TomTom.

Para otros productos, la configuración que estará disponible en su lugar es planificación de ruta.

Para configurar su vehículo o cambiar entre vehículos, toque Tipos de vehículos y rutas.

A continuación puede seleccionar su tipo de vehículo y configurar el dispositivo para su vehículo.

Tipos de ruta

Seleccione el tipo de ruta que desea que calcule su TomTom.

Toque **IQ Routes** para configurar si desea utilizar la información de IQ Routes para encontrar la mejor ruta.

Configuración para carreteras con peaje, ferry, carriles para vehículos compartidos y carreteras sin asfaltar.

Configure la forma en que el TomTom administrará cada una de estas características de carretera al momento de calcular una ruta.

El carril para vehículos compartidos a veces se conoce como Carriles para vehículos de alta ocupación y no se encuentran en todos los países. Para viajar por estos carriles, debe haber más de una persona en el automóvil, por ejemplo, o puede que el auto deba utilizar combustible compatible con el medio ambiente.

Resumen de ruta

Configure si desea que la pantalla de resumen de ruta se cierre automáticamente después de planificar una ruta. Si selecciona **No**, deberá tocar **Listo** para cerrar la pantalla de resumen de ruta cada vez que planifica una ruta.

otras instrucciones de ruta.

Voces



Cambiar voz



Configuración de voces

Control por voz



Toque este botón para abrir el menú **Control por voz** que contiene los siguientes botones:

Toque este botón para cambiar la voz que le da indicaciones de voz y

Hay una amplia gama de voces disponible. Hay voces electrónicas que pueden leer nombres de calles y otra información directamente desde el

Toque este botón para configurar el tipo de indicaciones de voz y otras

mapa y hay voces humanas que han sido grabadas por actores.

instrucciones de ruta que su dispositivo leerá en voz alta.

Control por voz



Toque este botón para desactivar el control por voz

Desactivar control por voz



Toque este botón para activar el control por voz

Activar control por



Qué decir

Toque este botón para ver una lista de comandos que puede decir al utilizar el control por voz.

Volumen



Toque este botón para configurar el nivel de volumen para su dispositivo. Mueva la barra deslizable para cambiar el volumen.

Volumen

Puntos de interés

Acerca de los puntos de interés

Los puntos de interés o PDI son lugares útiles en el mapa.

A continuación se indican algunos ejemplos:

- Restaurantes
- Hoteles
- Museos
- Playas de estacionamiento
- Estaciones de servicio

Cómo crear PDI

Sugerencia: Para obtener ayuda en la gestión de PDI de terceros, busque "PDI de terceros" en: tomtom.com/support.

- 1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
- 2. Toque Configuración.
- 3. Toque Administrar PDI.
- 4. Si no hay categorías de PDI o la que sedes utilizar no existe, toque **Agregar categoría de PDI** y cree una nueva categoría.



Cada PDI debe asignarse a una categoría de PDI. Es decir que debe haber creado al menos una categoría de PDI antes de poder crear su primer PDI.

Solo puede agregar PDI a las categorías de PDI que ha creado.

Para obtener más información sobre cómo crear categorías de PDI, lea Administrar PDI.

- 5. Toque Agregar PDI.
- 6. Seleccione la categoría de PDI que desea utilizar para el nuevo PDI.
- 7. Toque un botón para ingresar la dirección del PDI de la misma manera que planifica una ruta.
- 8. El PDI se crea y guarda en la categoría seleccionada.



Toque este botón para configurar su posición de casa como PDI. Esto resulta útil si decide modificar su posición de casa, pero primero desea crear un PDI utilizando la dirección de casa actual.

Casa



Utilizar PDI para planificar una ruta

Cuando planifica una ruta, puede utilizar un PDI como destino.

El siguiente ejemplo muestra cómo planificar una ruta hacia un estacionamiento en una ciudad:

- 1. Toque lr a o Conducir a del menú principal.
- 2. Toque Punto de interés.
- 3. Toque PDI en ciudad.

Sugerencia: El último PDI que visualizó en su dispositivo TomTom también aparece del menú.

- 4. Ingrese el nombre del pueblo o ciudad y selecciónelo cuando aparezca en la lista.
- 5. Toque el botón de la flecha para expandir la lista de categorías de PDI.

Sugerencia: Si ya sabe el nombre del PDI que desea utilizar, puede tocar **Buscar por nombre** para ingresar el nombre y seleccionar esta posición.

- 6. Desplácese hacia abajo por la lista y toque **Estacionamiento**.
- 7. El estacionamiento más cercano al centro de la ciudad aparece al principio de la lista.
- 8. La siguiente lista muestra las distancias que aparecen junto a cada PDI. La manera en la que se mide la distancia varía de acuerdo con la manera en la que buscó el PDI inicialmente.
 - PDI próximo: distancia desde su posición actual
 - PDI en ciudad: distancia desde el centro de la ciudad
 - PDI cerca de casa: distancia desde su posición de casa
 - PDI en la ruta: distancia desde su posición actual
 - PDI cerca del destino: distancia desde su destino
- 9. Toque el nombre del estacionamiento que sedea utilizar y toque **Listo** una vez que la ruta se haya recalculado.

Su dispositivo comienza a guiarlo hacia el estacionamiento.

Visualización de los PDI en el mapa

Puede seleccionar los tipos de ubicaciones PDI que desee ver en los mapas.

- 1. Toque Mostrar PDI en el mapa del menú Configuración.
- 2. Seleccione las categorías que desea que aparezcan en el mapa.
- 3. Toque Listo.
- 4. Seleccione si desea ver ubicaciones PDI en vistas 2D y 3D del mapa.
- 5. Toque Listo.

Los tipos de PDI que ha seleccionado se mostrarán como símbolos en el mapa.

Realización de una llamada a un PDI

Nota: No todos los navegadores son compatibles con llamadas manos libres.

Muchos de los PDI del dispositivo TomTom incluyen números de teléfono. Esto significa que si el dispositivo es compatible con llamadas manos libres, puede usar el dispositivo para llamar al PDI además de planificar una ruta hasta la posición de dicho PDI.

Por ejemplo, puede buscar un cine, llamar para reservar una entrada y planificar una ruta al cine, todo con el dispositivo TomTom.

1. Toque el botón del teléfono en la Vista de conducción.

Si el botón no está visible en la Vista de conducción, toque **Crear su propio menú** del menú Configuración y seleccione **Llamar...** para mostrar el botón en la Vista de conducción.

- 2. Toque Punto de interés.
- 3. Seleccione cómo quiere buscar el PDI.

Por ejemplo, si desea buscar un PDI de la ruta favorita, toque PDI en la ruta.

4. Toque el tipo de PDI al que desee llamar.

Por ejemplo, si desea llamar a un cine y reservar una entrada, toque **Cine** y luego seleccione el nombre del cine al que desea llamar. Luego toque **Llamar** o **Marcar** para realizar la llamada.

El dispositivo TomTom usa el teléfono móvil para llamar al PDI.

Configuración de alertas de PDI

Puede configurar que suene un sonido de aviso cuando se acerque a un tipo de PDI seleccionado, como una estación de servicio.

El siguiente ejemplo muestra cómo configurar un sonido de aviso para que suene cuando se encuentre a 250 yardas de una estación de servicio.

- 1. Toque Administrar PDI y después Avisar si hay PDI cerca en el menú Configuración.
- 2. Desplácese hacia abajo por la lista y toque Estación de servicio.

Sugerencia: Para eliminar un aviso, toque el nombre de una categoría y luego toque **Sí**. Las categorías de los PDI que están configuradas con un aviso presentan un símbolo de sonido junto al nombre de la categoría.

- 3. Defina la distancia en 250 yardas y toque OK.
- 4. Seleccione Efecto de sonido y luego toque Siguiente.
- 5. Seleccione el sonido de aviso para el PDI y luego toque Siguiente.
- 6. Si sólo desea escuchar el aviso cuando el PDI se encuentra directamente en una ruta planificada, seleccione **Avisar sólo si el PDI está en la ruta**. Luego toque Listo.

El aviso se configura para la categoría del PDI seleccionada. Escuchará un sonido de advertencia cuando se encuentre a 250 yardas de una gasolinera en su ruta.

Administrar PDI

Toque Administrar PDI para administrar sus categorías de PDI y las ubicaciones.



Puede configurar su dispositivo TomTom para que le informe cuando se encuentra cerca de las posiciones PDI seleccionadas. De esta manera, podría configurar el dispositivo para que le avise cuándo se está acercando a una estación de servicio.

Puede crear sus propias categorías de PDI y agregar sus propias posiciones de PDI a estas categorías.

Es decir que puede crear, por ejemplo, una nueva categoría de PDI denominada Amigos. Así podría agregar las direcciones de sus amigos como PDI en esta nueva categoría.

Toque los siguientes botones para crear y mantener sus propios PDI.

- Agregar PDI: toque este botón para agregar una posición a una de sus propias categorías de PDI.
- Avisar si hay PDI cerca: toque este botón para configurar su dispositivo para que le avise cuando se encuentre cerca de PDI seleccionados.
- Eliminar PDI: toque este botón para eliminar una de sus propias categorías de PDI.
- Editar PDI: toque este botón para editar uno de sus propios PDI.
- Agregar categoría de PDI: toque este botón para crear una nueva categoría de PDI.
- Eliminar categoría de PDI: toque este botón para eliminar una de sus propias categorías de PDI.

Ayuda

Acerca de cómo obtener ayuda

Toque **Ayuda** del menú principal para ir hasta los centros de servicios de emergencia y otros servicios especializados. Si el dispositivo es compatible con llamadas manos libres y el teléfono está conectado con el dispositivo, puede comunicarse con los servicios de emergencia directamente con el teléfono.

Por ejemplo, si se ve involucrado en un accidente automovilístico, podrá utilizar el menú Ayuda para encontrar y llamar al hospital más cercano e informarle su posición exacta.

Sugerencia: Si no ve el botón Ayuda del menú principal, toque Configuración y luego, Configuración de seguridad. Desactive la casilla Mostrar sólo las opciones esenciales del menú mientras conduce.

Uso de Ayuda para llamar a un servicio local por teléfono

Nota: No todos los navegadores son compatibles con llamadas manos libres.

Para usar Ayuda para encontrar un centro de servicios, comunicarse con el centro por teléfono e ir desde su posición actual al centro, haga lo siguiente:

- 1. Toque la pantalla para mostrar el menú principal.
- 2. Toque Ayuda.
- 3. Toque Teléfono de ayuda.
- 4. Seleccione el tipo de servicio que necesita, por ejemplo, hospital más próximo .
- 5. Seleccione un centro de la lista; el más próximo se mostrará al principio de la lista.

El dispositivo muestra su posición en el mapa junto con una descripción de la posición. Esto ayuda a explicar dónde se encuentra mientras realiza una llamada.

Si el navegador es compatible con llamadas manos libres y un teléfono está conectado con el dispositivo, este último marca automáticamente el número de teléfono. Si no hay ningún teléfono conectado, se mostrará el número para que usted llame.

6. Para ir hasta el centro en el automóvil, toque lr ahí. Si va a pie, toque Caminar ahí.

El navegador comienza a guiarlo a su destino.

Opciones del menú de ayuda

Nota: es posible que en algunos países no exista información disponible para todos los servicios.



Toque este botón para buscar información sobre el contacto y la posición de un centro de servicio.

Nota: La llamada manos libres no es compatible con todos los dis-

Teléfono de ayuda

	positivos.
It basta ayuda	Toque este botón para ir en auto a un centro de servicio.
Π Πάδια άγυμα	
N sos	Toque este botón para ir a pie a un centro de servicio.
Caminar hasta ayuda	
ذDónde estoy?	Toque este botón para ver su posición actual en el mapa. Si las llamadas manos libres son compatibles con el dispositivo y el teléfono está conectado a dicho dispositivo, puede tocar ¿Dónde estoy? . Seleccione el tipo de servicio que desee para comunicarse y decirles su posición exacta, como aparece en el dispositivo.
	Toque este botón para leer una selección de guías, incluida una guía de primeros auxilios.
Seguridad y otras guías	
and the second s	Toque este botón para leer una selección de guías relacionadas con su navegador.
Manuales del producto	

Llamadas manos libres

Acerca de llamadas manos libres

Nota: La llamada manos libres no es compatible con todos los dispositivos.

Si tiene un teléfono móvil con Bluetooth[®], podrá utilizar su dispositivo TomTom para realizar llamadas y enviar y recibir mensajes.

Importante: No todos los teléfonos son compatibles con todas las funciones. Para más información, consulte <u>tomtom.com/phones/compatibility</u>.

Conexión a su teléfono

Primero debe establecer una conexión entre el teléfono móvil y el dispositivo.TomTom

Toque **Conexiones** del menú Configuración, luego toque **Teléfonos**. Toque **Administrar teléfonos** y seleccione su teléfono cuando aparezca en la lista.

Solo deberá hacerlo una vez y después el dispositivo TomTom recordará su teléfono.

Sugerencias

- Compruebe que ha activado la conexión Bluetooth[®] del teléfono.
- Compruebe que haya seleccionado la opción "detectable" o "visible para todos los usuarios" de su teléfono.
- Es posible que deba ingresar la contraseña "0000" en el teléfono para poder conectarse al dispositivo TomTom.
- Para no tener que ingresar "0000" cada vez que use el teléfono, guarde el dispositivo TomTom como un dispositivo confiable en el teléfono.

Para obtener información adicional acerca de la configuración de Bluetooth, consulte la guía del usuario del teléfono móvil.

Realización de una llamada

Cuando haya establecido una conexión entre el dispositivo TomTom y su teléfono móvil, puede usar el navegador para realizar llamadas manos libres en el teléfono móvil.

Para realizar una llamada, toque el botón de teléfono en la Vista de conducción. Luego toque uno de los siguientes botones:

- Toque Casa para llamar a la posición de casa.
 Si no ha ingresado un número para su posición de casa, este botón no estará disponible.
- Toque Número para ingresar el número de teléfono al que desea llamar.
- Toque Punto de interés para seleccionar el punto de interés (PDI) al que desea llamar.
 Si el dispositivo muestra el número de teléfono de un PDI, éste se mostrará junto al PDI en cuestión.
- Toque Entrada libreta telefónica para seleccionar un contacto de su libreta telefónica.

Nota: su libreta telefónica se copia automáticamente al dispositivo TomTom cuando establece una conexión por primera vez con el teléfono móvil.

No todos los teléfonos pueden transferir la libreta telefónica al dispositivo. Para más información, consulte <u>tomtom.com/phones/compatibility</u>.

- Toque Marcados recientemente para seleccionar de una lista las personas o los números a los que haya llamado recientemente con el dispositivo.
- Toque Llamada reciente para seleccionar de una lista las personas o los números que le hayan llamado recientemente.

Solo se guardarán en esta lista las llamadas que haya recibido en el dispositivo.

Recepción de una llamada

Cuando alguien lo llama, se muestra el nombre y el número de teléfono de quien llama. Toque la pantalla para aceptar o rechazar la llamada.

Contestador automático

Puede configurar el dispositivo TomTom para contestar automáticamente las llamadas entrantes.

Para configurar la respuesta automática, toque **Conexiones** del menú Configuración, luego toque **Teléfonos**. Toque **Contestador automático**.

Seleccione cuánto debe esperar el dispositivo antes de contestar automáticamente las llamadas y luego toque **Listo**.

Cómo conectar más teléfonos a su dispositivo

Puede establecer conexiones para un máximo de 5 teléfonos móviles.

Para agregar más teléfonos, haga lo siguiente.

- 1. Toque **Conexiones** del menú Configuración.
- 2. Toque Teléfonos.
- 3. Toque Administrar teléfonos.
- 4. Toque Agregar y siga las instrucciones.

Para cambiar entre teléfonos, toque **Administrar teléfonos**. Luego toque el botón del teléfono al que desee conectarse.

Menú de teléfono móvil

Nota: No todos los navegadores son compatibles con llamadas manos libres.



Toque este botón para administrar los teléfonos móviles que se conectarán al dispositivo TomTom.

Puede agregar un perfil para un máximo de cinco teléfonos móviles diferentes.

Administrar teléfonos



Toque este botón para habilitar o deshabilitar las llamadas manos libres.

Desactivar manos

C	Toque este botón para hacer una llamada.
Llamar	
	Toque este botón para cambiar el número de teléfono de su casa.
Cambiar número	
de casa	
	Toque este botón para seleccionar la información que desee borrar. Puede borrar la lista de llamadas recientes y la lista de números mar- cados recientemente.
Borrar	
	Toque este botón para cambiar la configuración del contestador au- tomático.
Contestador	

Importante: No todos los teléfonos son compatibles con todas las funciones.

Favoritos

Acerca de los favoritos

Los favoritos ofrecen una manera sencilla de seleccionar una posición sin la necesidad de ingresar la dirección. No es necesario que sean sus lugares favoritos, pueden considerarse un conjunto de direcciones útiles.

Sugerencia: Si configuró destinos frecuentes, estos aparecen en la lista Favoritos.

Cómo crear un Favorito

Para crear un favorito, haga lo siguiente:

- 1. Toque la pantalla para visualizar el menú principal.
- 2. Toque Configuración para abrir el menú Configuración.
- 3. Toque Favoritos.
- 4. Toque Agregar.

Seleccione el tipo de favorito tocando uno de los botones que se describen a continuación:





Toque este botón para agregar su posición actual como favorito. Por ejemplo, si se detiene en un lugar interesante, mientras esté allí puede tocar este botón para crear el favorito.

Mi posición



Toque este botón para crear un favorito utilizando el Navegador de mapa.

Seleccione el lugar del favorito mediante el cursor y luego toque Listo.

Punto en el mapa



Toque este botón para crear un favorito ingresando los valores de latitud y longitud.

Latitud Longitud



Toque este botón para crear un favorito diciendo la dirección.

Dirección hablada



Toque este botón para seleccionar su última posición registrada como destino.

Posición de la última parada

Su dispositivo sugerirá un nombre para su nuevo favorito. Para ingresar un nombre nuevo, no es necesario borrar el nombre sugerido, sólo tiene que comenzar a escribir.

Sugerencia: Es una buena idea asignar al favorito un nombre que sea fácil de recordar.

Toque OK.

Su nuevo favorito aparece en la lista.

Una vez que haya agregado dos o más favoritos y las sugerencias estén activadas se le preguntará si viaja de forma regular a los mismos lugares. Si toca **SÍ**, podrá ingresar esas direcciones como lugares de destino favoritos. Cada vez que encienda el navegador, podrá seleccionar de inmediato una de esas posiciones como su lugar de destino. Para cambiar estos destinos o seleccionar uno nuevo, toque Inicio del menú Configuración, luego seleccione Pedir un destino.

Cómo usar un favorito

Puede utilizar un favorito como una forma de ir hasta un lugar sin tener que ingresar la dirección. Para ir hasta un favorito, haga lo siguiente:

- 1. Toque la pantalla para visualizar el menú principal.
- 2. Toque Ir a o Conducir a.
- 3. Toque Favorito.
- 4. Seleccione un favorito de la lista. El dispositivo TomTom calcula la ruta por usted.
- 5. Una vez calculada la ruta, toque Listo.

El navegador inmediatamente comienza a guiarlo hasta su destino con instrucciones por voz e instrucciones visuales en la pantalla.

Cómo cambiar el nombre de un favorito

Para modificar el nombre de un favorito, haga lo siguiente:

- 1. Toque la pantalla para visualizar el menú principal.
- 2. Toque **Configuración** para abrir el menú Configuración.
- 3. Toque Favoritos.
- 4. Toque el favorito al que desea ponerle un nombre nuevo.

Sugerencia: Utilice las fechas hacia la izquierda y la derecha para seleccionar un favorita de su lista.

- 5. Toque Renombrar.
- 6. Ingrese el nuevo nombre y, a continuación, toque Listo.
- 7. Toque Listo.

Cómo borrar un Favorito

Para eliminar un favorito, haga lo siguiente:

- 1. Toque la pantalla para visualizar el menú principal.
- 2. Toque **Configuración** para abrir el menú Configuración.
- 3. Toque Favoritos.
- 4. Toque el favorito que desea borrar.

Sugerencia: Utilice las fechas hacia la izquierda y la derecha para seleccionar un favorita de su lista.

- 5. Toque Borrar.
- 6. Toque **Sí** para confirmar la eliminación.
- 7. Toque Listo.

Tráfico

Acerca de RDS-TMC

El canal de mensajes de tráfico (TMC, Traffic Message Channel), también conocido como RDS-TMC, transmite información sobre el tráfico como una señal de radio y está disponible sin cargo en muchos países.

TMC no es un servicio de TomTom, pero está disponible cuando se utiliza el receptor de tráfico RDS-TMC de TomTom.

Nota: TomTom no es responsable por la disponibilidad o la calidad de la información sobre el tráfico que proporciona TMC.

El canal de mensajes de tráfico (TMC, por sus siglas en inglés) no está disponible en todos los países. Para comprobar la disponibilidad de los servicios de TMC en su país, visite tomtom.com/5826.

Utilización de la información de tráfico

Si utiliza un receptor RDS-TMC para ver la información de tráfico de TMC en el dispositivo TomTom, conecte el receptor de tráfico RDS-TMC de TomTom en el conector USB del dispositivo.

La barra lateral de tráfico se muestra en la parte derecha de la vista de conducción. La barra lateral le brinda información sobre el tráfico mientras conduce mediante puntos brillantes que muestran la ubicación de los incidentes de tráfico en su ruta.



La parte superior de la barra lateral de tráfico representa su destino y muestra el tiempo total de demora por embotellamientos de tráfico y otros incidentes en su ruta.

La sección central de la barra muestra incidentes de tráfico individuales en el orden en el que se producen en su ruta.

La parte inferior de la barra lateral de tráfico representa su posición actual y muestra la distancia hasta el próximo incidente en su ruta.

Para que la barra resulte más legible, es posible que no se muestren algunos incidentes. Estos incidentes siempre serán de menor importancia y solo causarán retrasos de poca duración.

El color de las flechas, como se muestra a continuación, proporciona una indicación instantánea del tipo de incidente.

Situación desconocida o no determinada.



La ruta más rápida

Su dispositivo TomTom busca regularmente una ruta más rápida hacia su destino. Si el estado del tráfico cambia y se encuentra una ruta más rápida, su dispositivo le ofrecerá volver a planificar su viaje para que pueda usar la ruta más rápida.

También puede configurar su dispositivo para volver a planificar su viaje nuevamente cada vez que encuentre una ruta más rápida. Para aplicar esta configuración, toque **Configuración de tráfico** del menú Tráfico.

Para buscar manualmente y volver a planificar la ruta más rápida hacia su destino, haga lo siguiente:

1. Toque la barra lateral de tráfico.

Sugerencia: Si al tocar la barra, se abre el menú principal en lugar del menú de tráfico, intente tocar la barra con el dedo apoyado en el borde de la pantalla.

Aparece un resumen de tráfico en su ruta.

- 2. Toque Opciones.
- 3. Toque Evitar retrasos.

Su busca la ruta más rápida hacia su destino.

La ruta puede incluir demoras por tránsito. Puede volver a planificar la ruta para evitar las demoras del tráfico, pero las rutas que evitan las demoras pueden demorar más que las rutas más rápidas.

4. Toque Listo.

Evitar retrasos

Puede usar TomTom Traffic para minimizar el impacto de las demoras de tráfico en su ruta. Para evitar los retrasos de forma automática, haga lo siguiente:

- 1. Toque Servicios del menú principal.
- 2. Toque Tráfico.
- 3. Toque Configuración de tráfico.
- 4. Elija entre tomar siempre la ruta más rápida automáticamente, que se le pregunte o nunca cambiar la ruta.
- 5. Toque **Siguiente** y luego **Listo**.
- 6. Toque Evitar retrasos.

El dispositivo planifica la ruta más rápida hasta su destino. La nueva ruta puede incluir demoras de tráfico y puede ser igual a la ruta original.

Puede volver a planear la ruta para evitar todas las demoras, pero es poco probable que esta ruta sea la más rápida.
7. Toque Listo.

Cada vez es más fácil llegar al trabajo

Los botones **Casa a trabajo** o **Trabajo a casa** del menú Tráfico casa-trabajo le permiten comprobar su ruta hacia y desde el trabajo con tan solo tocar un botón.

Cuando utiliza cualquiera de estos botones, el navegador planifica una ruta entre su casa y el trabajo y verifica las posibles demoras en el trayecto.

La primera vez que utilice **Casa a trabajo**, debe establecer las posiciones de tráfico de la casa y el trabajo; para ello haga lo siguiente:

1. Toque la barra lateral de tráfico para abrir el menú Tráfico.

Nota: si ya tiene una ruta planificada, aparecerá un resumen de incidentes de tráfico en su ruta. Toque **Opciones** para abrir el menú Tráfico.

- 2. Toque Tráfico casa-trabajo.
- 3. Establezca su posición de casa y de trabajo.

Si ya estableció las posiciones y desea cambiarlas, toque Cambiar casa-trabajo.



Ahora puede usar los botones Casa a trabajo y Trabajo a casa.

Nota: La posición de casa que estableció aquí no coincide con la posición de casa que puede establecer del **menú Configuración**. Además, las posiciones que utilice no tienen que ser su dirección de casa y de trabajo reales. Si existe alguna otra ruta que recorra con frecuencia, puede utilizar estas posiciones en la opción Trabajo/Casa.



Por ejemplo, para verificar las demoras en su trayecto hasta casa antes de salir de la oficina, haga lo siguiente:

1. Toque la barra lateral de tráfico para abrir el menú Tráfico.

Nota: si ya tiene una ruta planificada, aparecerá un resumen de incidentes de tráfico en su ruta. Toque **Opciones** para abrir el menú Tráfico.

- 2. Toque Tráfico casa-trabajo.
- 3. Toque Trabajo a casa.

Aparece la Vista de conducción y un mensaje indicándole los incidentes de tráfico en esta ruta. La barra lateral de tráfico también muestra las demoras.

Obtener más información sobre un incidente

Para comprobar si hay retrasos en su ruta, toque **Mostrar tráfico en ruta** del menú Tráfico. El navegador mostrará un resumen de los retrasos de tráfico en su ruta.

El total incluye los retrasos que se deben a incidentes de tráfico y a carreteras muy transitadas, con información proporcionada por IQ Routes.

Toque Evitar retrasos para comprobar si puede reducir el retraso.



Toque los botones con las flechas hacia la izquierda y la derecha para pasar de un incidente a otro y ver los detalles de los mismos. Esto incluye el tipo de incidente, por ejemplo los trabajos en las calles y la longitud de la demora provocada por el incidente.



También puede acceder a los detalles sobre los incidentes tocando **Ver mapa** del menú principal y tocando el símbolo del incidente de tráfico.

Al aparecer en el mapa, los incidentes de tránsito comienzan con un icono. En case de una cola de tránsito, la dirección del incidente es desde el icono hacia el otro extremo.

Cómo comprobar los incidentes de tráfico en su área

Obtenga un resumen de la situación del tráfico en su zona utilizando el mapa. Para enterarse de los incidentes locales y obtener información detallada sobre ellos, haga lo siguiente:

1. Toque la barra lateral de tráfico, luego toque Opciones para abrir el menú Tráfico.

2. Toque Ver mapa.

Se muestra la pantalla de descripción general del mapa.

3. Si el mapa no muestra su posición, toque el marcador para centrar el mapa en su posición actual.

El mapa muestra los incidentes de tráfico en la zona.



4. Toque cualquier incidente de tráfico para obtener más información.

Se mostrará una pantalla que le proporcionará información detallada sobre el incidente que ha elegido. Para mostrar la información sobre los incidentes cercanos utilice las flechas derecha e izquierda de la parte inferior de esta pantalla.

Cambio de la configuración de tráfico

Use el botón **Configuración de tráfico** para elegir la forma en que funciona la información de tráfico en el navegador.

- 1. Toque la barra lateral de tráfico, luego toque **Opciones** para abrir el menú Tráfico.
- 2. Toque **Configuración de tráfico**.



- 3. Si usa un receptor de tráfico RDS-TMC, podrá seleccionar la configuración Sintonizar manualmente al ingresar una frecuencia. Si selecciona esta opción, el botón Sintonizar manualmente aparece del menú de tráfico. Toque Sintonizar manualmente para ingresar la frecuencia de una emisora de radio en particular que desee usar para la información de tráfico RDS-TMC
- 4. Si se detecta una ruta más rápida mientras está manejando, Traffic puede reprogramar el viaje para usar la ruta más rápida. Seleccione una de las siguientes opciones y luego toque **Listo**.
 - Cambiar siempre a esa ruta
 - Preguntarme si deseo seguir esa ruta
 - No cambiar nunca mi ruta

Incidentes de tráfico

Los incidentes de tráfico y los avisos aparecen en el mapa, en la vista de conducción y en la barra lateral de tráfico.

Para obtener más información sobre un incidente, toque **Ver mapa** en el menú principal. Toque un símbolo de incidente de tráfico en el mapa para ver más información sobre el incidente. Para mostrar la información sobre los incidentes cercanos utilice las flechas derecha e izquierda de la parte inferior de la pantalla.

Existen dos tipos de carteles de incidentes y avisos:

- Los símbolos que se muestran en un cuadrado rojo son incidentes de tráfico. El navegador puede hacer una nueva planificación para evitarlos.
- Los símbolos que se muestran en un triángulo rojo están relacionados con el pronóstico meteorológico. El dispositivo no hace una nueva planificación para evitarlos.

Símbolos de incidentes de tráfico:

æ	Accidente
×	Obras en la carretera
IIŤ	Uno o varios carriles cerrados
777	Carretera cerrada
!	Incidente de tráfico
F	Atasco

Símbolos relacionados con el tiempo:

Δ	Niebla
	Lluvia
	Viento
	Hielo
	Nieve
đ	Nota : el símbolo de incidente evitado se muestra para cualquier inci- dente que haya evitado con la ayuda del servicio Traffic.

Menú Tráfico

Para abrir el menú Tráfico, toque la barra lateral de tráfico en la vista de conducción, luego toque **Opciones** o **Tráfico** del menú Servicios.

Los siguientes botones están disponibles:

Evitar retrasos por el tráfico	Toque este botón para volver a planificar su ruta basándose en la infor- mación de tráfico más reciente disponible.
Tráfico casa-trabajo	Toque este botón para calcular la ruta más rápida desde su posición de casa hasta su lugar de trabajo así como el camino de vuelta.
Mostrar tráfico en ruta	Toque este botón para obtener un resumen de los incidentes de tráfico existentes en su ruta. Toque los botones de la derecha y la izquierda para obtener información más detallada sobre cada incidente. Toque Evitar retrasos para volver a planificar la ruta y evitar los inci- dentes de tráfico que aparecen en el mapa.
Ver mapa	Toque este botón para consultar el mapa y ver los incidentes de tráfico que se muestran en el mapa.
Modificar la configuración de tráfico	Toque este botón para cambiar su configuración de funcionamiento de Traffic en el dispositivo.
	Toque este botón para escuchar información por voz sobre los inci- dentes de tráfico en su ruta.
Leer info tráfico en voz alta	Nota : Su navegador TomTom debe tener una voz electrónica instala- da para leer la información en voz alta.

Cámaras de tránsito

Acerca de las cámaras de tránsito

El servicio de Cámaras de tránsito le advierte sobre diversas cámaras de tránsito y alertas de seguridad incluyendo lo siguiente:

- Posiciones de cámaras fijas.
- Posiciones de los puntos negros de accidentes.
- Posiciones de cámaras móvil.
- Posiciones de cámara de comprobación de velocidad promedio.
- Posiciones de cámaras en semáforos.
- Pasos a nivel sin barreras.

Avisos de cámara de tránsito

De manera predeterminada, un sonido de advertencia se reproduce para los tipos más comunes de cámara de tránsito. Para cambiar el sonido de advertencia, toque **Configuración de alerta** del menú **Cámaras de tránsito**.

Recibirá advertencias sobre cámaras de tránsito de tres maneras:

- El dispositivo reproduce un sonido de aviso.
- El tipo de cámara de tránsito y la distancia hasta la posición de la cámara aparece en la vista de conducción. El límite de velocidad también aparece en la vista de conducción.
- La posición de la cámara de tránsito aparece en el mapa.

Nota: para las cámaras de comprobación de velocidad media, el dispositivo le advierte al comienzo y al final del área de comprobación de velocidad media.

Cambiar la manera en la que recibe avisos

Para cambiar la manera en la que su dispositivo TomTom le avisa que hay cámaras de velocidad, toque el botón **Configuración de alertas**.



Luego puede establecer el tipo de sonido que se reproduce.

Por ejemplo, para cambiar el sonido que se reproduce al acercarse a una cámara fija, haga lo siguiente:

- 1. Toque Servicios del menú principal.
- 2. Toque Cámara de tránsito.
- 3. Toque Configuración de alertas.

Aparece una lista de tipos de cámara. Aparece un altavoz junto a los tipos de cámara de tránsito que tienen configurada una alerta.

- 4. Toque Cámara fija.
- 5. Seleccione si desea recibir la advertencia siempre o solo cuando vaya a alta velocidad. Seleccione **Nunca** para desactivar la advertencia.
- 6. Toque el sonido que desea que se utilice para el aviso.
- 7. Toque Siguiente.

El sonido de advertencia que seleccionó ahora está configurado para cámaras de tránsito fijas. Un símbolo de altavoz aparece junto a **Cámaras fijas** en la lista de tipos de cámara de tránsito.

Símbolos de cámaras de tránsito

Las cámaras de tránsito se muestran como símbolos en la vista de conducción.

Cuando se acerque a una cámara, verá un símbolo que muestra el tipo de cámara y la distancia hasta ella. Se reproduce un sonido de advertencia. Puede <u>cambiar el sonido de advertencia</u> para las cámaras o activar o desactivar los sonidos de advertencia para cada cámara.

Toque el símbolo de cámara para informar que esa cámara ya no está o para confirmar que todavía se encuentra en ese lugar.

Cuando comienza a usar su dispositivo, se reproducen sonidos de advertencia para estos tipos de cámaras:



Cámara de tránsito fija: este tipo de cámara controla la velocidad de los vehículos que pasan y está fija en un lugar.



Cámara en semáforo: este tipo de cámara controla los vehículos que violan las normas de tráfico y los semáforos. Algunas cámaras de semáforo también puede registrar su velocidad.



Comprobación de velocidad media: estos tipos de cámaras miden la velocidad media entre dos puntos. Recibe una advertencia al comienzo y al final del área de comprobación de velocidad media.

Mientras conduce en una zona de control de velocidad promedio, se muestra su velocidad promedio en vez de su velocidad actual.

Cuando está en una zona de control de velocidad promedio, la advertencia visual sigue apareciendo en la vista de conducción.



Puntos negros de accidentes

300 m



Cámara en carretera con peaje

Cruce ferroviario sin barrera

Cuando comienza a utilizar el dispositivo, no se reproducen sonidos de advertencia para estos tipos de cámaras:

₽₽₽₽ 300 m	Cámara de carretera restringida
© 1 300 m	Otras cámaras de tránsito
©‡ 300 m	Cámara bidireccional

Actualización de cámaras y alertas

Las ubicaciones de las cámaras de tránsito pueden cambiar con frecuencia. Además, pueden aparecer nuevas cámaras sin previo aviso y las ubicaciones para otros puntos negros de accidente pueden cambiar su posición. Por lo tanto, es importante asegurarse de que su dispositivo cuente con las ubicaciones de alertas y cámaras más actualizadas.

Para obtener las posiciones más recientes de cámaras fijas y ubicaciones de cámaras móviles (posiciones probables de cámaras móviles), conecte el dispositivo a la computadora y use MyDrive. Al conectarse una vez a la semana a MyDrive es suficiente para asegurarse de tener las posiciones más recientes de cámaras y alertas en su dispositivo.

Botón de informe

Para ver el botón informe en la vista de conducción, haga lo siguiente:

1. Toque Servicios del menú principal.

- 2. Toque Cámara de tránsito.
- 3. Toque Mostrar botón de informe.
- 4. Toque Atrás.

El botón de informe aparece en la parte izquierda de la Vista de conducción o si ya está utilizando el menú rápido, se agrega a los botones disponibles del menú rápido.

Sugerencia: Para ocultar el botón de informe, toque **Ocultar el botón de informe** del menú Cámaras de tránsito.

Informar una nueva cámara de tránsito mientras viaja

Para informar una cámara de tránsito en movimiento, haga lo siguiente:

- 1. Toque el <u>botón de informe</u> que aparece en la vista de conducción del menú rápido para registrar la ubicación de la cámara.
- 2. Confirme que desea agregar una cámara.

Verá un mensaje de agradecimiento por agregar la cámara.

Informar una nueva cámara de tránsito desde casa

No es necesario estar en el lugar donde hay una cámara de tránsito para informar una nueva posición. Para informar una nueva posición de una cámara de tránsito mientras está en su casa, haga lo siguiente:

- 1. Toque Servicios del menú principal del navegador.
- 2. Toque Cámara de tránsito.
- 3. Toque Informar cámara de tránsito.
- 4. Seleccione el tipo de cámara.
- 5. Utilice el cursor para marcar la posición de la cámara en el mapa, luego toque Siguiente.
- 6. Toque **Sí** para confirmar la posición de la cámara o toque **No** para marcar la posición nuevamente en el mapa.

Verá un mensaje de agradecimiento por informar la cámara.

Informar alertas de cámara incorrectas

Puede recibir una alerta correspondiente a una cámara inexistente. Para informar una alerta de cámara incorrecta, haga lo siguiente:

Nota: Puede informar una alerta de cámara incorrecta únicamente cuando se encuentre en ese lugar.

1. Cuando reciba una advertencia sobre la cámara, toque la advertencia.



2. Confirme si la cámara sigue ahí o no.

Tipos de cámaras de tránsito que puede informar

Cuando informa una cámara de tránsito mientras está en casa, puede seleccionar el tipo de cámara que va a informar.

Estos son los distintos tipos de cámaras de tránsito que puede informar desde casa:

- Cámara de tránsito fija: este tipo de cámara controla la velocidad de los vehículos que pasan y está fija en un lugar.
- Cámara móvil: este tipo de cámara controla la velocidad de los vehículos que pasan y se mueve a distintas ubicaciones.
- Cámara en semáforo: este tipo de cámara controla los vehículos que violan las normas de tráfico y los semáforos.
- Cámara en carretera con peaje: este tipo de cámara controla el tráfico en las barreras de carreteras con peaje.
- Otra cámara: todos los demás tipos de cámara que no entran en las categorías anteriores.

Avisos de cámara de comprobación de velocidad promedio

Puede configurar si desea recibir una advertencia sobre las cámaras al comienzo y al final de una área de comprobación de velocidad media. Para cambiar la configuración, toque **Configuración de alerta** del menú **Cámaras de tránsito**.

Mientras conduce en una zona de control de velocidad promedio, se muestra su velocidad promedio en vez de su velocidad actual.

Al acercarse al inicio de una zona de control de velocidad promedio, verá un aviso visual en la vista de conducción con la distancia que falta para llegar a la cámara por debajo. Escucha un aviso auditivo.



Verá un pequeño icono en la carretera que le muestra la posición de la cámara de comprobación de velocidad promedio al inicio de la zona.

Mientras esté en la zona, la advertencia visual seguirá apareciendo en la vista de conducción.

Menú de cámaras de tránsito

Para abrir el menú de cámaras de tránsito, toque **Servicios** del menú principal y luego toque **Cámaras de tránsito**.



Toque este botón para informar una nueva posición de una cámara de tránsito.

Informar cámara de tránsito

Configuración de alertas	Toque este botón para <u>configurar las alertas</u> que quiere recibir y los sonidos que se utilizan para cada alerta.
Desactivar alertas	Toque este botón para desactivar todas las alertas de una vez.
Mostrar botón de informe	Toque este botón para activar el <u>botón de informe</u> . El botón de informe aparece en la vista de conducción del menú rápido. Cuando aparece el informe del menú de conducción, este botón cambia a Ocultar el botón de informe .

Productos cámper y caravana de TomTom

Acerca de producto cámper y caravana de TomTom

Los productos cámper y caravana de TomTom le permiten escoger el tipo de vehículo que conduce, de manera que pueda planificar una ruta apta para su tipo de vehículo. Puede elegir un automóvil, un automóvil con caravana, una casa rodante o una camioneta como su tipo de vehículo. Las rutas que planifica su navegador evitarán restricciones para el tipo de vehículo seleccionado. Por ejemplo, una ruta calculada para una casa rodante podría ser distinta de la ruta calculada para un automóvil. Puede establecer el tamaño, peso y tipo de vehículo así como también su tipo de ruta preferido.

Antes de escoger su tipo de vehículo, debe <u>seleccionar el mapa cámper y caravana</u> en su navegador.

Importante: Debe prestar atención a toda las señales de tráfico, especialmente a las relacionadas con las dimensiones y el peso del vehículo. No podemos garantizar que nunca las encontrará en su ruta e ignorar dichas restricciones puede ser peligroso.

Puede seleccionar su vehículo del menú rápido en la Vista de conducción. Si solo hay uno o dos botones en su menú rápido, un pequeño icono en la Vista de conducción muestra el tipo de vehículo seleccionado. Si ya hay una ruta planificada y selecciona un vehículo distinto, se recalcula la ruta para el nuevo vehículo.

Si no se encuentra una ruta para una caravana, un cámper o una furgoneta, se le pregunta si desea usar una ruta de automóvil en su lugar. Si usa una ruta de automóvil, ponga atención a las restricciones que podría encontrar en la ruta.

Puede ingresar detalles acerca del vehículo que conduce y su tipo de ruta del menú de ajustes.

Tipos de vehículos

Puede seleccionar un vehículo dentro de los siguientes tipos de vehículos:





Seleccione **Cámper** cuando maneje una camioneta cámper o una casa rodante.

Cámper



Seleccione **Camioneta** cuando se trate de una camioneta propia, rentada u otro vehículo no comercial de gran tamaño.

Configurar su vehículo

Antes de que pueda planificar una ruta con carreteras adecuadas para su tipo de vehículo, primero debe ingresar los detalles para su vehículo o combinación de vehículo.

- 1. Toque Configuración del menú principal.
- 2. Toque Vehículo y rutas, luego Tipos de vehículos y rutas.
- Toque su <u>tipo de vehículo</u>. Puede ingresar detalles para un Automóvil con caravana, un Cámper, y una Furgoneta.

Nota: el botón Automóvil abre las opciones estándar de planificación de rutas.

- 4. En la pantalla Perfil de vehículo actual, toque Cambiar.
- 5. Ingrese el peso, las dimensiones y el límite de velocidad del vehículo. Presione **Siguiente** cada vez que se mueva a la siguiente pantalla.

Note: el límite de velocidad puede ser distinto en cada estado o país y para cada tipo de vehículo. Debe ingresar el límite de velocidad para el país en que está viajando.

Importante: las dimensiones y el peso de su caravana también incluyen las dimensiones y el peso de su automóvil.

- 6. En Evitar autopistas, elija si desea evitar autopistas. Toque Siguiente.
- 7. En **Avisos de restricción y calle sin salida**, elija si desea recibir avisos sobre restricciones y calles sin salida. Toque **Siguiente**.

Importante: Configure esta opción en **Sí** si está conduciendo un cámper grande o si está remolcando una caravana. Esta opción evita que se encuentre con una situación difícil, como un lugar donde sea difícil girar o que tenga una restricción de altura. Cuando conduce sin una planificación de ruta, solo recibe advertencias de restricción y calles sin salida.

8. Ajuste la Configuración de replanificación.

Nota: Este ajuste está disponible solamente si su dispositivo tiene una suscripción a Tráfico o un receptor RDS-TMC. La información sobre de Tráfico no está disponible en todos los países o zonas geográficas. Para obtener más información sobre los servicios de información de tráfico de TomTom, visite tomtom.com/services.

Configure si desea que su navegador vuelva a planificar la ruta actual si se encuentra una ruta más rápida mientras conduce. Esto resulta de utilidad si el tráfico se acumula o se despeja más adelante en su ruta. Elija entre las siguientes configuraciones:

 Cambiar siempre a esa ruta: seleccione esta opción para no recibir mensajes cuando se encuentre una ruta más rápida. La ruta actual se vuelve a calcular automáticamente para ser la más rápida.

- Preguntarme si deseo esa ruta: seleccione esta opción para que se le pregunte si desea tomar la nueva ruta. Cuando se le pregunte si desea tomar la ruta alternativa, toque Sí para que se vuelva a calcular la ruta actual como la más rápida. Toque No si no desea tomar la ruta alternativa. Si cambia de idea, toque el globo en la parte superior de la pantalla para tomar la ruta alternativa.
- No cambiar nunca mi ruta: seleccione esta opción para seguir siempre en la ruta planificada.

Toque Siguiente.

9. En **Configuración de información de mapas**, configure si desea recibir una advertencia si su ruta pasa por un área para la que su mapa contiene información limitada. Toque **Listo**.

Cómo seleccionar un mapa de cámper y caravana

Antes de utilizar su producto TomTom para cámper y caravana debe seleccionar un mapa para este tipo de vehículos.

- 1. Toque **Configuración** del menú principal.
- 2. Toque Cambiar de mapa.
- 3. Toque el mapa de cámper para seleccionarlo.
- 4. Haga clic en Listo del menú Ajustes para volver a la vista de conducción.

Seleccione su tipo de vehículo.

Puede cambiar su tipo de vehículo del menú rápido en la Vista de conducción de la siguiente manera:

Nota: primero debe agregar la opción tipo de vehículo al menú rápido.

1. Toque el botón vehículo en la Vista de conducción. El botón vehículo muestra el tipo de vehículo actualmente seleccionado:



Sugerencia: Si hay tres o más elementos en su menú rápido, toque el botón menú rápido:



Luego toque el botón Cambiar vehículo.

2. Toque el tipo de vehículo que conduce.



Si solo hay uno o dos elementos en su menú rápido, un pequeño icono en la Vista de conducción muestra el tipo de vehículo seleccionado.

Si ya hay una ruta planificada y selecciona un vehículo distinto, se recalcula la ruta para el nuevo vehículo.

Mostrar el botón tipo de vehículo del menú rápido

Puede agregar el botón de selección de vehículos al <u>menú rápido</u> de manera que pueda seleccionar su tipo de vehículo.

- 1. Toque **Configuración** del menú principal.
- 2. Toque Crear su propio menú.
- 3. Toque **Cancelar** para despejar la pantalla de información o **Siguiente** y luego **Listo** para leer las pantallas de información.
- 4. Seleccione Cambiar entre diferentes vehículos
- 5. Haga clic en Listo y luego en Listo nuevamente para volver a la vista de conducción.

MyDrive

Acerca de MyDrive

MyDrive es una herramienta basada en la web que lo ayuda a administrar contenidos y servicios para su TomTom navegador. Utiliza MyDrive para conseguir actualizaciones de mapas y muchas otras cosas.

Ingrese a MyDrive en en sitio web de TomTom. Es recomendable conectar frecuentemente su navegador a MyDrive para asegurarse de contar siempre con las últimas actualizaciones.

Sugerencia: Recomendamos utilizar una conexión a Internet de banda ancha siempre que conecte su navegador a MyDrive.

Acerca de MyDrive Connect

Para usar MyDrive, debe instalar MyDrive Connect en su computadora.

MyDrive Connect es una aplicación que permite que su navegador se comunique con el sitio web de MyDrive. MyDrive Connect debe estar en ejecución en todo momento cuando el navegador se encuentre conectado a la computadora.

Cuenta MyTomTom

Para descargar contenido y usar los servicios TomTom, necesita una cuenta MyTomTom.

Puede crear una cuenta usando su computadora de una de las siguientes maneras:

- Seleccionando el botón Crear cuenta en tomtom.com.
- Seleccionando el botón verde MyTomTom en tomtom.com.
- Visitando <u>tomtom.com/getstarted</u>.

Importante: Preste atención al escoger un país durante la creación de una cuenta. Es necesario que ingrese el país correcto si desea hacer una compra en la tienda TomTom y no puede cambiarlo una vez que haya creado la cuenta.

Nota: si tiene más de un navegador TomTom, necesita una cuenta diferente para cada dispositivo.

Configuración de MyDrive

Para prepararse para usar MyDrive por primera vez, siga los pasos a continuación:

- 1. En su computadora, abra el explorador web y vaya a <u>tomtom.com/getstarted</u>.
- 2. Haga clic en Introducción.
- 3. Haga clic en **Descargar MyDrive Connect**.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

4. Cuando se le indique, conecte el navegador a la computadora usando el cable USB proporcioando, luego encienda el navegador.

Nota: Utilice SOLO el cable USB proporcionado con el navegador. Es posible que otros cables USB no funcionen.



Nota: Debe enchufar el cable USB directamente en un puerto USB en la computadora y no en un hub USB o puerto USB de un teclado o monitor.

 Ingrese la información solicitada para la creación de la cuenta, incluyendo su país.
Cuando complete la configuración, se crea una cuenta TomTom y su navegador queda vinculado a esa cuenta.

Ahora puede acceder a MyDrive Connect desde el área de notificaciones de su escritorio.



MyDrive se inicia automáticamente luego de crear la cuenta.

Nota: La próxima vez que quiera acceder a MyDrive, vaya a <u>tomtom.com/mydrive</u> en un explorador web.

Sugerencia: Cuando conecta el navegador a su computadora, MyTomTom le dice si hay alguna actualización para su dispositivo.

Apéndice

Importante: Avisos y advertencias de seguridad

Sistema de posicionamiento global (GPS) y Sistema global de navegación satelital (GLONASS)

El Sistema de posicionamiento global y el Sistema global de navegación satelital (GLONASS) son sistemas que se basan en los satélites que proporcionan la información de tiempo y ubicación en el planeta. El gobierno de los Estados Unidos de América es el único responsable del funcionamiento y control del GPS, y garantiza su disponibilidad y exactitud. El gobierno de los Estados Unidos de América es el único responsable del funcionamiento y control del GLONASS, y garantiza su disponibilidad y exactitud. Cualquier cambio en la disponibilidad y exactitud del sistema GPS o GLONASS en las condiciones ambientales puede influir en el funcionamiento de este navegador. TomTom no se hace responsable de la disponibilidad y exactitud del GPS o GLONASS

Utilícelo con cuidado

El uso de productos TomTom mientras conduce significa que debe hacerlo con debido cuidado y atención.

Aviones y hospitales

El uso de dispositivos con antena está prohibido en la mayoría de los aviones, en muchos hospitales y en muchos otros lugares. Este dispositivo no debe utilizarse en estos ambientes.

Mensajes de seguridad

Lea y tenga presente la siguiente recomendación de seguridad importante:

- Verifique la presión de los neumáticos con regularidad.
- Realice mantenimiento a su vehículo con regularidad.
- El uso de medicamentos puede afectar su capacidad de equilibrio o conducción.
- Utilice siempre cinturones de seguridad si están disponibles.
- No beba si conduce.
- La mayoría de los accidentes ocurren a menos de 5 km de la casa.
- Obedezca las normas de tránsito.
- Utilice siempre los indicadores de giro.
- Cada dos horas, descanse al menos 10 minutos.
- Mantenga puesto el cinturón de seguridad.
- Mantenga una distancia segura con el vehículo de adelante.
- Antes de encender su motocicleta, abroche su casco correctamente.
- Al conducir una motocicleta, utilice siempre ropa y equipo de protección.

Al conducir una motocicleta, manténgase especialmente alerta y conduzca siempre a la defensiva.

Batería

Este producto usa una batería de iones de litio.

No lo utilice en un ambiente húmedo, mojado o corrosivo. No coloque, almacene ni deje su producto en una fuente de calor o cerca de ella, en un lugar con altas temperaturas, expuesto a la luz solar directa, en un horno microondas o en un contenedor presurizado, ni lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). Si no respeta estas directrices, es posible que se produzcan fugas de ácido de la batería, que la batería se caliente, explote o se prenda fuego y cause heridas o daños. No perfore, abra ni desmonte la batería. Si la batería presenta fugas y usted entra en contacto con los fluidos, enjuáguese bien con agua y solicite asistencia médica de inmediato. Por razones de seguridad y para extender la vida útil de la batería, retire el producto de su vehículo cuando no esté conduciendo y manténgalo en un lugar frío y seco. La carga no ocurrirá a temperaturas bajas (menores a 0°C/32°F) o elevadas (sobre 45°C/113°F).

Temperaturas: funcionamiento estándar: 0°C (32 °F) a 45°C (113 °F); almacenamiento por período corto: -20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F); almacenamiento por período largo: -20 °C (-4 °F) a 25°C (77 °F).

Advertencia: existe el riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto.

No extraiga o intente extraer la batería no reemplazable por el usuario. Si tiene problemas con la batería, póngase en contacto con Atención al cliente de TomTom.

LA BATERÍA INCLUIDA EN EL PRODUCTO DEBE RECICLARSE O DESECHARSE DE FORMA ADECUADA, EN CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y NORMAS LOCALES, Y NO DEBE TRATARSE COMO RESIDUO DOMÉSTICO. AL HACER ESTO USTED AYUDA A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE. UTILICE SU NAVEGADOR TOMTOM SOLO CON LA ALIMENTACIÓN DE CC PROPORCIONADA (CARGADOR PARA AUTOMÓVIL/CABLE DE BATERÍA) Y EL ADAPTADOR DE CA (CARGADOR DOMÉSTICO), EN UNA MONTURA APROBADA O UTILICE EL CABLE USB PROVISTO PARA CONECTARSE A UNA COMPUTADORA PARA CARGAR LA BATERÍA.



Si su dispositivo requiere un cargador, use este dispositivo con el cargador suministrado. Para cargadores de reemplazo, visite <u>tomtom.com</u> para obtener información sobre los cargadores aprobados para su dispositivo.

La fecha de vencimiento de la batería es su vida máxima. La vida máxima de la batería solo se logra bajo condiciones atmosféricas específicas. La vida máxima estimada de la batería se calcula en base a un uso promedio.

Para obtener sugerencias sobre cómo prolongar la vida útil de la batería, consulte estas preguntas frecuentes: <u>tomtom.com/batterytips</u>.

No lo desmonte o aplaste, doble o deforme, perfore o triture.

No lo modifique o vuelva a armar, intente introducir objetos extraños en la batería, sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, exponga al fuego, explosiones u otro peligro.

Use la batería solo para los sistemas especificados.

Use la batería sólo con un sistema de carga que cumpla con las normas específicas para este sistema. El uso de una batería o cargador no autorizado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro.

No provoque un corto circuito en la batería y evite que objetos metálicos conductores hagan contacto con sus terminales.

Solo reemplace la batería por otra que cumpla con la siguiente norma para este sistema, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería que no cumpla con estas normas puede presentar riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro.

Deseche las baterías usadas de inmediato de acuerdo con las regulaciones locales.

Los niños no deben usar baterías sin la supervisión de un adulto.

No deje caer el dispositivo. Si el dispositivo se cae, en particular en una superficie peligrosa y cree que puede estar dañado, hágalo revisar en un centro de asistencia.

El uso de baterías inapropiadas puede causar un incendio, explosión u otro peligro.

Para los dispositivos periféricos que utilizan puerto USB como fuente de carga, el manual del dispositivo periférico debe incluir una notificación informando que el navegador sólo se puede conectar con productos que tengan el logo USB-IF o que hayan completado el programa de conformidad con USB-IF.

NOTA ESPECIAL RELATIVA A LA CONDUCCIÓN EN CALIFORNIA Y MINNESOTA

El código de tránsito de California sección 26708 "Materiales que reduzcan u obstruyan la vista del conductor" permite montar un navegador en el parabrisas siguiendo estas indicaciones: "Se puede incluir un Sistema de posicionamiento global (GPS) portátil, montado en un cuadrado de siete pulgadas en la esquina inferior del parabrisas que está más alejada del conductor o en un cuadrado de cinco pulgadas en la esquina inferior del parabrisas más cercana al conductor, fuera del alcance de la zona de acción de una bolsa de aire; si el sistema se utiliza solo para navegación de puerta a puerta mientras el motor del vehículo está encendido". Los conductores en California no deberían utilizar una montura de ventosa en sus ventanillas laterales o lunetas traseras.

Nota: Esta sección del código vial de California es de aplicación para todas las personas que conduzcan en California, no sólo para los residentes en California.

La sección 169.71 de los estatutos legislativos del estado de Minnesota, subdivisión 1, sección 2 estipula que "No está permitido conducir ningún vehículo con un objeto suspendido entre el conductor y el parabrisas, ni utilizar dicho objeto, salvo los visores solares, los espejos retrovisores y los dispositivos electrónicos de cobro de peajes".

Nota: Este estatuto de Minnesota es de aplicación para cualquier persona que conduzca en Minnesota, no solo para sus residentes.

TomTom Inc. no se hace responsable de sanciones, multas o daños que puedan producirse por la inobservancia de este aviso. Cuando conduzca por un estado con restricciones sobre las monturas en parabrisas, TomTom recomienda utilizar el disco de montaje adhesivo proporcionado o su kit de montaje alternativo, que incluye múltiples opciones para montar navegadores TomTom en el tablero de instrumentos y las salidas de aire. Visite <u>tomtom.com</u> para obtener más información sobre estas opciones de montaje.

Información FCC para el usuario



ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON EL APARTADO 15 DE LA NORMATIVA DE LA FCC.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo radia energía de radiofrecuencia y si no se utiliza correctamente, es decir, estrictamente conforme a las instrucciones de este manual, puede causar interferencias con comunicaciones de radio y recepción de televisión.

El uso de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo se ha probado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B conforme a la parte 15 de las normas FCC. Estos límites han sido fijados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en algún tipo de instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia prejudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión.

Los cambios o las modificaciones no autorizados de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Importante

Este equipo se ha sometido a pruebas para verificar su cumplimiento de las normas FCC bajo condiciones que incluían la utilización de cables y conectores blindados entre él y los periféricos. Es importante utilizar cables y conectores blindados para reducir la posibilidad de causar interferencias de radio y televisión. Los cables blindados, adecuados para la gama de productos, pueden obtenerse en un distribuidor autorizado. Si el usuario modifica el equipo o sus periféricos de cualquier forma, y estas modificaciones no están aprobadas por TomTom, FCC puede cancelar el derecho del usuario a utilizar el equipo. Para clientes en EE.UU., el siguiente folleto preparado por la Comisión Federal para las Comunicaciones (FCC) puede ser de ayuda: "Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio/TV". Este folleto se puede solicitar en la siguiente dirección: US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Nº de artículo 004-000-00345-4.

Parte responsable en Norteamérica

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tel.: 866 486-6866 opción 1 (1-866-4-TomTom)

Información sobre emisiones para Canadá

El uso de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no provoque interferencia perjudicial.

Este aparato digital de clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre un dispositivo inalámbrico portátil y un marcapasos, para evitar la posible interferencia con el marcapasos. Estas recomendaciones son congruentes con la investigación y las recomendaciones independientes de Wireless Technology Research.

Directrices para las personas con marcapasos

- SIEMPRE debe mantener el dispositivo a más de 15 cm (6 pulgadas) del marcapaso.
- No debe llevar el dispositivo en un bolsillo de camisa.

Otros dispositivos médicos

Consulte a su médico o al fabricante del dispositivo médico a fin de determinar si el funcionamiento del producto inalámbrico pueda interferir con el dispositivo médico.

Límites de exposición

Este dispositivo cumple con los límites de exposición de radiación establecidos para un entorno no controlado. Para evitar que se superen los límites de exposición de radiofrecuencia, la proximidad humana a la antena no deberá ser inferior a 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.

Nombres de modelo

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Este documento

Este documento se ha redactado con la máxima precaución. El desarrollo permanente de los productos puede significar que parte de la información no esté totalmente actualizada. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

TomTom no se responsabiliza por los errores técnicos o de redacción, u omisiones en este documento; ni por los daños secundarios o resultantes que surjan del funcionamiento o uso de este material. Este documento contiene información protegida por copyright. Está prohibido fotocopiar o reproducir este documento de cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de TomTom N.V.

Avisos de copyright

© 2013 TomTom. Todos los derechos reservados. TomTom y el logotipo de las dos manos son marcas registradas de TomTom N.V. o una de sus filiales. Consulte <u>tomtom.com/legal</u> para conocer la garantía limitada y los acuerdos de licencia de usuario final que se aplican a este producto.

© 2013 TomTom. Todos los derechos reservados. Este material es exclusivo y está sujeto a la protección de derechos de autor o a la protección de derechos de base de datos, u otros derechos de propiedad intelectual, bajo la propiedad de TomTom o sus proveedores. El uso de este material está sujeto a los términos del acuerdo de licencia. Cualquier copia o divulgación no autorizada de este material resultará en responsabilidades civiles y penales.

Data Source © 2013 TomTom Todos los derechos reservados.

El software de cancelación del eco acústico SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® es una marca comercial registrada de Nuance Communications, Inc. y se usa aquí bajo licencia.

Algunas de las imágenes son proporcionadas por el Observatorio de la Tierra de la NASA. El objetivo del Observatorio de la Tierra de la NASA es ofrecer una publicación de acceso gratuito a través de Internet, en la que se puedan obtener nuevas imágenes vía satélite e información científica sobre nuestro planeta.

El punto de interés principal es el cambio climático y medioambiental de la Tierra: <u>earthobserva-</u> tory.nasa.gov

El software que se incluye con este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual, con licencia bajo GPL. En la sección Licencia se puede ver una copia de dicha licencia. Podemos proporcionarle el código de fuente correspondiente completo por un período de tres años después de nuestro último envío de este producto. Para obtener más información, visite <u>tomtom.com/gpl</u> o comuníquese con su equipo de Atención al Cliente local de TomTom a través de <u>tomtom.com/support</u>. Si lo solicita, le enviaremos un CD con el código de fuente correspondiente.

Linotype, Frutiger y Univers son marcas comerciales de de Linotype GmbH, registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE.UU. y puede que estén registradas en otras jurisdicciones.

MHei es una marca comercial de The Monotype Corporation y puede que esté registrada en ciertas jurisdicciones.