Blue&Me-TomTom

1. Contenu du coffret



2. Avant de commencer

Installation du Dash Dock

Utilisez le Dash Dock pour installer votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom à l'intérieur de la voiture.

Pour fixer le Dash Dock, insérez sa base dans la prise sur le tableau bord de votre voiture.

Pour insérer votre appareil de navigation dans le Dock, appuyez sur le bouton à l'avant du Dock pour ouvrir le support supérieur. Placez la partie inférieure de l'appareil dans le Dock, puis poussez le support supérieur du Dock vers le bas pour l'enclencher. Faites pivoter votre appareil vers la position idéale pour vous.

Pour retirer l'appareil de navigation, appuyez sur le bouton à l'avant du Dock et sortez l'appareil par le haut.

Pour libérer le Dock du tableau de bord, appuyez sur les boutons situés en bas de chaque côté de l'axe et retirez-le.

Allumer et éteindre

Pour allumer votre appareil de navigation manuellement, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran de démarrage s'affiche. Lors de la première utilisation de votre appareil de navigation, le démarrage peut prendre un petit instant.

Si votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom dispose de la version la plus récente de l'application, il démarre automatiquement dès qu'il est connecté au socle. Vous pouvez mettre à jour l'application avec TomTom HOME.

Pour configurer votre appareil de navigation, vous devez répondre à quelques questions en touchant l'écran. Vous devez ensuite établir une connexion entre votre appareil de navigation et l'application Blue&Me de votre voiture.

Remarque : il se peut que votre revendeur ait déjà connecté votre appareil de navigation à l'application Blue&Me. Dans ce cas, votre appareil est prêt à l'emploi.

L'appareil ne démarre pas

Dans de rares cas, votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom risque de ne pas démarrer correctement ou de ne pas répondre à vos doigts.

Vérifiez, avant toute chose, que la batterie est correctement chargée. Le chargement complet de votre batterie peut prendre jusqu'à deux heures. Si cette opération ne résout pas le problème, réinitialisez l'appareil. Pour ce faire, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant 15 secondes, puis relâchez-le lorsque votre appareil redémarre.

Réception GPS

La première fois que vous démarrez votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom, la détermination de votre position GPS et son affichage sur la carte par votre appareil risque de prendre quelques minutes. À l'avenir, votre position sera déterminée beaucoup plus rapidement, normalement en quelques secondes.

Afin d'optimiser la réception GPS, il est conseillé d'utiliser votre GPS à l'extérieur. Des objets volumineux comme des bâtiments élevés peuvent parfois interférer avec la réception.

Prenez soin de votre appareil

Ne laissez jamais votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom ou ses accessoires en vue lorsque vous quittez votre voiture. Ils pourraient devenir une cible facile pour les voleurs.

Vous pouvez définir un mot de passe à saisir à chaque démarrage de votre appareil.

Il est important de prendre soin de votre appareil.

- Votre appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des températures extrêmes et l'y exposer peut provoquer des dommages irréversibles.
- N'ouvrez pas la coque arrière de votre appareil quelles que soient les circonstances. Cela peut être dangereux et annulerait la garantie.
- Essuyez ou séchez l'écran de votre appareil avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produit de nettoyage.

Préférences de sécurité



Nous vous conseillons d'utiliser les préférences de sécurité pour avoir un conduite aussi responsable que possible. Les préférences de sécurité comportent, par exemple, les options suivantes :

- Masquer la plupart des options de menu pendant la conduite
- Afficher les rappels de sécurité
- Avertir en cas d'excès de vitesse

Vous pouvez aussi conduire de façon plus sûre en utilisant les commandes vocales pour commander votre Blue&Me-TomTom.

3. Commandes Blue&Me

Commandes au volant

Vous pouvez commander quelques-unes des fonctions de votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom à l'aide des boutons situés sur le volant de la voiture. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de téléphone, utilisez les boutons fléchés pour mettre en surbrillance **Navigateur**, puis appuyez sur le bouton de téléphone.

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir les éléments sélectionnés dans le menu ou pour cocher ou décocher des cases d'option.



Appuyez sur ce bouton pour revenir au Mode conduite et cesser d'utiliser les boutons du volant pour contrôler l'appareil de navigation.



Appuyez sur l'un de ces boutons pour aller vers le haut ou vers le bas dans une liste ou un menu.

Remarque : les boutons restants sont réservés à des fonctions Blue&Me spécifiques, au contrôle du volume de la radio et des appels entrants, ainsi qu'à l'activation des commandes vocales Blue&Me.

Un message s'affiche sur votre appareil de navigation si vous tentez une action incompatible avec les boutons au volant. Pour commander ces fonctions sur votre appareil, touchez l'écran ou utilisez les commandes vocales. Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Commande vocale*.

4. Enregistrement et connexion

Votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom et Blue&Me de votre voiture communiquent grâce à une connexion Bluetooth.

Pour enregistrer votre appareil de navigation dans Blue&Me, procédez comme suit :

- 1. Tournez votre clé de contact sur la position Accessoires.
- 2. Pour ouvrir le menu principal Blue&Me sur l'écran de votre voiture, appuyez sur le bouton **MAIN/MENU** du volant.
- 3. Utilisez les boutons fléchés du volant pour atteindre le menu Réglages.
- 4. Sélectionnez Réglages, puis Enregistrement de l'utilisateur.

Un code PIN à quatre chiffres s'affiche sur l'écran. Ce code PIN sera utilisé dans une étape ultérieure.

5. Sur votre appareil de navigation, touchez **Modifier les préféren**ces, puis **Blue&Me**.



6. Touchez Rechercher Blue&Me.



- 7. Lorsque votre appareil de navigation vous demande si vous souhaitez établir une connexion, touchez **Oui**.
- 8. Lorsque votre appareil de navigation vous demande si vous souhaitez commencer la recherche de Blue&Me, touchez **Oui**.
- 9. Entrez le code PIN Blue&Me dans votre appareil de navigation. Il s'agit du code PIN qui s'affichait sur l'écran de votre voiture (voir étape 4 ci-dessus).

Un message s'affiche sur l'appareil de navigation et sur l'écran pour confirmer la réussite de la connexion. Un message de confirmation s'affiche à chaque fois que l'appareil Blue&Me-TomTom est connecté à ou déconnecté de Blue&Me.

Une fois que votre appareil de navigation est enregistré par votre voiture, le bouton Car menu s'affiche dans le menu principal de votre appareil de navigation.

Touchez Car Menu pour accéder aux fonctions Téléphoneet Trip.

ar menu Téléphone	Trip	19
Précédent	-	Terminé

Par la suite, la connexion sera activée automatiquement au démarrage de l'appareil de navigation si la clé de contact se trouve en position **Accessoires** ou si le moteur tourne. Dans certains cas, il vous faudra réitérer la procédure d'enregistrement. Notez que le code PIN est modifié à chaque fois. Pour connecter votre appareil Blue&Me-TomTom à une autre voiture, vous devez suivre la procédure d'enregistrement et de connexion complète.

Synchronisation de vos paramètres

5.

Vous pouvez synchroniser certains paramètres de votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom avec ceux de votre voiture.

La langue, l'heure et les unités sont quelques-uns des paramètres susceptibles d'être synchronisés. Vous pouvez également choisir d'utiliser une icône de voiture et un écran de démarrage qui correspondent à la marque de votre voiture.

Lors de la première connexion de votre appareil de navigation à Blue&Me, vous devez indiquer si vous souhaitez synchroniser les réglages automatiquement.

Si la synchronisation est activée, cette opération s'effectue à chaque connexion de votre appareil de navigation à Blue&Me et à chaque modification des réglages de votre voiture.

Vous pouvez commander la synchronisation des propriétés individuelles dans le menu Préférences Blue&Me.

Annuler	Suivant	
Utiliser un écran de démarra marque	age personnalisé à la	V
Utiliser un symbole de voitu	re personnalisé à la marque	1
Synchroniser la langue avec	la voiture	\checkmark
Synchroniser les unités avec	: la voiture	\checkmark
Synchroniser l'horloge avec	la voiture	V
Préférences Blue&Me 1 sur 2		3:16

6. Car menu

Téléphone

Vous pouvez utiliser votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom pour gérer vos appels mains libres. Vous devez établir une connexion Bluetooth entre votre téléphone et l'application Blue&Me de votre voiture, et non entre votre téléphone et l'appareil de navigation.

Vous pouvez également utiliser Blue&Me pour gérer les appels mains libres sans l'appareil de navigation. Toutefois, si l'appareil de navigation est dans le Dash Dock et allumé, vous pouvez accéder à toutes les fonctions via l'appareil de navigation, comme la réception d'appels ou l'appel de Pl.

Remarque : pour en savoir plus sur les appels mains libres et l'application Blue&Me de votre voiture, consultez le guide de l'utilisateur Blue&Me.

Répondre à un appel

Touchez les boutons de l'écran de votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom pour accepter ou rejeter les appels entrants.





Durant un appel, touchez ce bouton en Mode Conduite pour accéder au menu **Appeler...**.

Utilisez ce menu pour mettre fin un appel, changer d'appel ou accéder au menu **Téléphone**.

Menu Téléphone

Pour accéder au menu Téléphone, procédez comme suit :

- 1. Touchez Car menu dans le menu principal de votre appareil de navigation.
- 2. Touchez Téléphone.
- 3. Touchez **Composer numéro** pour entrer un numéro de téléphone à l'aide du clavier à l'écran.

Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment et au répertoire téléphonique.

Téléphone		3:47am
Derniers appels	Répertoire	Composer numéro
Précédent		Terminé

Trip

Votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom affiche des informations constamment mises à jour sur votre consommation de carburant actuelle et votre autonomie restante. Cette autonomie correspond à la distance que vous pouvez parcourir avec le carburant restant dans votre voiture.

Pour consulter ces informations sur votre appareil, touchez le **Car Menu** dans le menu principal de votre appareil de navigation, puis touchez **Trip**.

Remarque : cette fonctionalité n'est pas entièrement disponible lorsque vous roulez au GNC et est moins fiable lorsque vous roulez au GPL.

Les informations sur les trajets A et B sont identiques à celles affichées sur l'écran du tableau de bord, sauf qu'elles sont regroupées sur un seul écran. Le type d'informations affiché dépend de votre voiture.

Remarque : pour en savoir plus sur les informations relatives au trajet, consultez le guide fourni avec votre voiture.

7. Planifier un parcours

Rien de plus facile que de planifier un parcours avec votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom. Pour planifier un parcours, procédez comme indiqué ci-dessous :

Important : pour des raisons de sécurité, vous devez toujours planifier un parcours avant d'entamer votre trajet.

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.

Remarque : les boutons de votre appareil de navigation s'affichent en couleur, sauf si l'un d'entre eux n'est pas disponible actuellement. Par exemple, le bouton intitulé **Rechercher** *alternative* dans le menu principal n'est pas disponible tant que vous n'avez pas planifié un parcours.

2. Touchez Aller à...



3. Touchez Adresse.



Lorsque vous entrez une adresse, vous avez le choix parmi les options suivantes :

- Centre-ville touchez ce bouton pour définir un centre-ville comme destination.
- Rue et numéro de rue touchez ce bouton pour définir une adresse précise comme destination.
- Code postal touchez ce bouton pour définir un code postal comme destination.

Remarque : vous pouvez entrer un code postal pour n'importe quel pays. Dans certains pays, les codes postaux sont suffisamment détaillés pour identifier directement une maison. Dans les autres pays, vous pouvez entrer un code postal identifiant une ville ou une zone. Il vous faudra ensuite entrer une rue et un numéro.

- Croisement ou intersection touchez ce bouton pour définir une intersection entre deux rues comme point de destination.
- Adresse vocale touchez ce bouton pour définir votre destination en dictant l'adresse à votre appareil de navigation.

Dans cet exemple, nous saisissons une adresse.

4. Touchez Rue et numéro de rue.



Remarque : lorsque vous planifiez un trajet pour la première fois, votre appareil de navigation vous demande de choisir un état ou un pays. Votre choix est enregistré et utilisé pour toutes vos planifications de parcours.

Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment en touchant le drapeau.

5. Tapez le début du nom de la ville dans laquelle vous désirez vous rendre.



Au fur et à mesure de votre frappe, les noms des villes qui correspondent à ce que vous avez déjà tapé s'affichent. Lorsque votre destination s'affiche dans la liste, touchez le nom de la ville pour définir la destination.



6. Commencez par saisir le nom de la rue. Touchez le nom lorsqu'il apparaît dans la liste.

Les noms de rues qui correspondent à ce que vous avez tapé s'affichent de la même manière que les noms des villes. Lorsque votre destination s'affiche dans la liste, touchez le nom de la rue pour définir la destination.

7. Entrez le numéro de rue, puis touchez Terminé.



8. Votre appareil de navigation vous demande si vous voulez arriver à une heure particulière. Pour cet exercice, touchez **NON**.

Le parcours est calculé par votre appareil en utilisant IQ Routes™.

IQ Routes planifie le parcours idéal en tenant compte des vitesses moyennes constatées sur les routes.

Une fois le parcours calculé, touchez Terminé.

Votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom commence à vous guider jusqu'à destination.

Récapitulatif du parcours

Une fois un parcours planifié, vous pouvez consulter son résumé.

Le récapitulatif du parcours présente un plan d'ensemble de votre parcours et la durée totale du trajet, incluant les retards liés aux incidents et embouteillages.

Le récapitulatif du parcours est visible à tout moment en touchant le côté droit de la barre d'état.



Utiliser la voix pour planifier un parcours

Au lieu de toucher l'écran pour planifier un parcours, vous pouvez le faire avec la voix.

Pour de plus amples informations sur la façon de planifier un parcours avec votre voix, consultez *Commande vocale*.

Destinations fréquentes

Si vous effectuez souvent des trajets vers les mêmes destinations, vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il vous demande de planifier un parcours vers l'un de ces endroits au démarrage de l'appareil. Cette méthode est plus rapide que la planification de parcours classique.

Pour sélectionner une nouvelle destination, touchez **Préférences de démarrage** dans le menu Préférences, puis sélectionnez **Demander une destination**. Vous êtes invité à sélec-

tionner une nouvelle destination, puis à répondre à quelques questions concernant l'endroit.



Afficher mes destinations fréquentes

Vous pouvez paramétrer votre Blue&Me-TomTom pour qu'il vous invite à planifier un parcours vers une de vos destinations fréquentes au démarrage de votre appareil.

Pour modifier ce paramètre, procédez comme suit :

- 1. Touchez **Préférences de démarrage** dans le menu Préférences, puis sélectionnez **Demander une destination**.
- 2. Touchez **Oui**, puis **Oui** à nouveau pour commencer la saisie des informations sur la destination.
- 3. Sélectionnez un symbole pour la destination, puis touchez **Terminé** pour définir le symbole. Touchez ensuite **Oui**.

Conseil : si vous souhaitez choisir vous-même un titre, sélectionnez un symbole numéroté.

- 4. Touchez Oui et, si nécessaire, entrez un nouveau nom avant de toucher Terminé.
- 5. Entrez l'adresse détaillée de la même manière que vous entrez une adresse lors de la planification d'un parcours, puis touchez **Terminé**.
- 6. Si vous souhaitez définir davantage de destinations, répétez les étapes ci-dessus. Sinon, touchez **Terminé**.

Vous êtes invité à modifier l'image de démarrage.

7. Si vous souhaitez modifier l'image, suivez les instructions apparaissant à l'écran. Sinon, touchez **Non**.

À chaque démarrage de votre Blue&Me-TomTom, vous êtes invité à planifier un parcours. Si vous touchez Annuler, le menu principal s'affiche.

Utilisation des heures d'arrivée

Quand vous planifiez un parcours, votre Blue&Me-TomTom vous demande si vous souhaitez arriver à une heure donnée.

Touchez OUI pour entrer l'heure d'arrivée souhaitée.

VotreBlue&Me-TomTom calcule votre heure d'arrivée et vous indique si vous arriverez à l'heure.

Vous pouvez aussi utiliser cette information pour savoir quand vous devez partir. Si votre Blue&Me-TomTom vous indique que vous arriverez 30 minutes à l'avance, vous pouvez attendre une demi-heure avant de partir pour éviter d'arriver trop tôt.

Votre heure d'arrivée est ensuite recalculée en permanence pendant votre trajet. La barre d'état vous indique si vous allez arriver à l'heure ou en retard, comme illustré ci-dessous :

+55	Vous arriverez 55 minutes avant l'heure d'arrivée que vous avez entrée.
	Si l'heure d'arrivée estimée est au moins de cinq minutes avant l'heure que vous avez entrée, elle s'affiche en vert.
+3 ^{min}	Vous arriverez trois minutes après l'heure d'arrivée que vous avez entrée.
	Si l'heure d'arrivée estimée est de moins de 5 minutes avant l'heure que vous avez entrée, elle s'affiche en jaune.
-19==	Vous arriverez 19 minutes en retard.
	Si l'heure d'arrivée estimée se situe après l'heure que vous avez entrée, elle s'affiche en rouge.
	Touchez Préférences de barre d'état dans le menu Préférences pour activer ou désactiver les avertissements sur l'heure d'arrivée.



Sélectionnez les options voulues dans le premier écran de menu, puis touchez **Terminé**.

Pour activer les avertissements sur l'heure d'arrivée, sélectionnez Afficher la marge par rapport à l'heure d'arrivée.

Options du menu Navigation

Lorsque vous touchez **Aller à...**, vous pouvez définir votre destination de plusieurs façons et pas uniquement en entrant l'adresse. Les autres options sont énumérées ci-dessous :

	Touchez ce bouton pour aller à votre Domicile.
Domicile	Ce bouton, vous l'utiliserez probablement plus que n'importe quel autre.
Favori	Touchez ce bouton pour sélectionner un Favori comme destination.
Adresse	Touchez ce bouton pour entrer une adresse comme destination.
Destination récente	Touchez ce bouton pour sélectionner votre destination parmi une liste de lieux que vous avez récemment utilisés comme destination.
V Point d'intérêt	Touchez ce bouton pour aller vers un Point d'intérêt (PI).



Touchez ce bouton pour sélectionner un point sur la carte comme destination à l'aide du navigateur de carte.

0

Touchez ce bouton pour entrer une destination à l'aide des valeurs de latitude et de longitude.

Latitude Longitude



Touchez ce bouton pour sélectionner votre dernière position enregistrée comme destination.

Planifier un parcours à l'avance

Vous pouvez également utiliser votre Blue&Me-TomTom pour planifier un parcours à l'avance en sélectionnant votre point de départ ainsi que votre destination.

Voici quelques bonnes raisons supplémentaires de planifier un parcours à l'avance :

• Connaître la durée d'un trajet avant de partir.

Vous pouvez aussi comparer la durée du trajet pour le même parcours à différentes heures de la journée ou différents jours de la semaine. Votre Blue&Me-TomTom utilise IQ Routes pour planifier un parcours. IQ calcule vos parcours sur la base de la vitesse de circulation moyenne réelle constatée.

- Étudier le parcours du trajet que vous planifiez
- Étudiez le parcours d'une personne venant vous rendre visite, puis expliquez-le lui en détail.

Pour planifier un parcours à l'avance, suivez les étapes suivantes :

- 1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez le bouton avec une flèche pour accéder à l'écran de menu suivant, puis touchez **Préparer un parcours**.



- 3. Sélectionnez le point de départ de votre trajet comme vous le feriez pour votre destination.
- 4. Définissez la destination de votre trajet.
- 5. Choisissez le type de parcours à planifier.
 - Parcours le plus rapide le parcours qui prend le moins de temps.
 - Écoparcours le parcours le plus économe en carburant pour votre trajet.
 - Parcours le plus court la distance la plus courte entre les endroits que vous définissez. Il se peut que le parcours le plus court ne soit pas le plus rapide, surtout s'il traverse une ville.
 - Éviter les autoroutes un parcours qui évite les autoroutes.
 - Parcours pédestre un parcours pour les trajets à pied.
 - Parcours cyclable un parcours pour les trajets à vélo.

- Vitesse limitée parcours pour les véhicules pouvant rouler à une vitesse limitée. Vous devrez spécifier la vitesse maximale.
- 6. Choisissez le moment où vous effectuerez le parcours que vous planifiez. Vous avez trois options :
 - Maintenant
 - Date et heure spécifiques vous serez invité à entrer la date et l'heure.
 - Aucune date et heure spécifiques

Si vous sélectionnez **Maintenant** ou **Date et heure spécifiques**, votre Blue&Me-TomTom utilisera IQ Routes pour calculer le meilleur parcours possible à ce momentlà, à partir de la vitesse de circulation moyenne réelle constatée. De cette façon, vous pourrez savoir combien de temps un trajet vous prendra à différentes heures de la journée ou différents jours de la semaine.

7. Votre Blue&Me-TomTom planifie le parcours entre les deux lieux que vous avez sélectionnés.

Affichage des informations du parcours

Vous pouvez accéder à ces options pour le dernier parcours planifié en touchant Afficher le parcours dans le menu principal ou le bouton Détails sur l'écran de récapitulatif du parcours.

Vous pouvez accéder à ces options pour le dernier parcours planifié en touchant le bouton **Détails** sur l'écran de récapitulatif du parcours.

Ensuite, vous pourrez sélectionner les options suivantes :

Left Right	Touchez ce bouton pour une liste de toutes les instructions de chan- gement de direction au cours du parcours.
Sous forme de texte	Ceci est particulièrement utile pour expliquer le chemin à quelqu'un d'autre.
	Touchez ce bouton pour voir chaque changement de direction au cours du trajet. Touchez les flèches gauche et droite pour avancer ou reculer dans le trajet.
Sous forme d'image	Touchez l'écran pour désactiver l'affichage en 3D et voir la carte de dessus.
Carte du	Touchez ce bouton pour avoir un aperçu de la route à l'aide du navi- gateur de carte.
parcours	
4	Touchez ce bouton pour voir une démo de l'itinéraire. Vous pouvez interrompre la démo à tout moment en touchant l'écran.
Afficher démo du parcours	
	Touchez ce bouton pour afficher l'écran de récapitulatif du parcours.
Récapitulatif du parcours	

Afficher le parcours

Touchez ce bouton pour visualiser votre parcours.

8. Mode conduite

Lorsque votre appareil Blue&Me-TomTom démarre, il affiche le mode conduite, ainsi que les informations détaillées sur votre position actuelle.

À tout moment, vous pouvez toucher le centre de l'écran pour ouvrir le menu principal.

Remarque: le mode conduite s'affiche en noir et blanc jusqu'à ce que votre appareil localise votre position actuelle.



- A Touchez + ou pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- B Menu abrégé vous pouvez activer le menu abrégé dans le menu Préférences.
- C Votre position actuelle.
- D Informations de panneau indicateur ou nom de la prochaine rue.
- E Témoin de niveau de batterie.
- F Bouton de micro pour commande vocale.

G L'heure, votre vitesse actuelle et la limitation de vitesse, si elle est connue.

Touchez cette partie de la barre d'état pour changer le volume et écouter l'instruction vocale suivante.

H Le nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez.

I Instruction de navigation pour la route à suivre.

Touchez cette partie de la barre d'état pour alterner entre les affichages 2D et 3D en Mode conduite.

J Le temps de trajet restant, la distance restante et votre heure d'arrivée estimée.

Touchez cette partie de la barre d'état pour ouvrir l'écran de récapitulatif du parcours.

Pour modifier les informations affichées dans la barre d'état, touchez **Préférences de la barre d'état** dans le menu Préférences.

Symboles du Mode conduite

Les symboles suivants s'affichent en mode conduite :

2	Téléphone portable non connecté - ce symbole s'affiche lorsque le téléphone portable sélectionné n'est pas connecté à votre appareil. Une connexion doit déjà être établie avec ce téléphone.
1	Son désactivé - ce symbole s'affiche lorsque le son a été désactivé.
	Pour activer le son, touchez le panneau du milieu de la barre d'état.
٥	Batterie - ce symbole indique le niveau de la batterie et s'affiche à moins que votre appareil ne soit connecté à une source d'alimenta- tion externe.
	Si la batterie est faible et doit être rechargée, ce symbole est vide. Vous devez charger votre appareil de navigation dès que possible.
	Boussole - la boussole s'affiche lorsqu'elle est activée.
	Pour activer ou désactiver la boussole, réglez les paramètres dans les préférences de la barre d'état.

9. Commande vocale

Il existe deux types de commandes vocales.

Le premier type, fourni par Blue&Me, vous permet de contrôler les fonctionnalités Blue&Me, à partir d'un bouton de votre volant.

Le second type, fourni par votre appareil de navigation, vous permet de planifier des parcours et de contrôler d'autres fonctionnalités de votre appareil de navigation. Pour ce faire, il vous suffit de toucher l'écran de l'appareil de navigation.

Commande vocale Blue&Me



Appuyez sur ce bouton, situé sur votre volant, pour commencer à utiliser les commandes fournies par Blue&Me.

Puis, utilisez une des commandes vocales suivantes :

- Dites « Navigateur » pour commencer à utiliser les boutons du volant pour contrôler votre appareil de navigation.
- Dites « Car Menu » pour ouvrir le Car menu. Puis, prononcez une des commandes vocales suivantes : « Téléphone » ou « Trip ».

Le menu s'ouvre en fonction d'une des commandes de votre choix. Blue&Me répertorie les commandes disponibles pour ce menu.

Pour revenir à tout moment au mode conduite, appuyez sur **Terminé** sur votre appareil de navigation.

Remarque : pour obtenir la liste de l'ensemble des commandes vocales Blue&Me, consultez la FAQ de la page Web **tomtom.com/support**. Pour davantage d'informations sur la commande vocale Blue&Me, veuillez consulter le manuel Blue&Me fourni avec votre voiture.

Commande vocale de l'appareil de navigation

Au lieu de contrôler votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom en touchant l'écran, vous pouvez désormais lui donner vocalement des instructions. Par exemple, pour augmenter le volume, vous pouvez dire « Augmenter volume ».



Pour commencer à utiliser la commande vocale, touchez le bouton de micro en Mode Conduite sur votre appareil Blue&Me-TomTom.

Important : pour utiliser la commande vocale, une voix de synthèse doit être installée sur votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom. Vous pouvez installer des voix de synthèse à l'aide de TomTom HOME.

Pour afficher la liste des commandes disponibles, touchez **Commande** dans le menu Préférences, puis touchez **Que puis-je dire ?**

Utiliser la commande vocale

Remarque : vous devez sélectionner une voix de synthèse pour utiliser la commande vocale. Pour sélectionner une voix de synthèse, touchez **Voix** dans le menu Préférences, puis **Changer de voix**. Sélectionnez une voix de synthèse.

Dans cet exemple, vous allez utiliser la commande vocale pour planifier un trajet vers votre adresse de domicile.

1. Touchez le bouton de micro en Mode Conduite.



Remarque : pour ajouter ou supprimer ce bouton du Mode Conduite, touchez **Commande vocal**e dans le menu Préférences, puis touchez **Activer la commande vocal**e ou **Désactiver la commande vocale**.

L'écran du micro s'affiche en couleur, sauf si la commande vocale est occupée à une autre tâche.

2. Lorsque vous entendez un bip, dites 'Aller au domicile'.

Lorsque vous parlez, l'écran du micro vous indique si votre voix est trop forte ou trop faible :



Une barre verte signifie que votre voix est au bon niveau pour que votre appareil perçoive vos commandes.



Une barre rouge indique que votre voix est trop forte. Une barre grise indique que votre voix est trop faible.

Pour certaines phrases, l'appareil répète la commande, puis vous demande si celle-ci a bien été reconnue.

3. Si la commande est correcte, dites « Oui ».

Si la commande n'est pas correcte, dites « Non » et, lorsque vous y êtes invité, répétez la commande après le bip.

Votre appareil planifie un parcours de votre position actuelle à votre adresse de domicile.

Conseils

- Si vous ne parlez pas, le micro s'éteint après quelques secondes.
- Pour que votre appareil cesse d'écouter les instructions, touchez l'écran ou prononcez l'une des instructions suivantes : Précédent, Annuler ou Quitter.
- Pour sélectionner un élément dans une liste, touchez l'écran. La commande vocale ne peut être utilisée pour sélectionner un élément.

10. Guidage avancé sur changement de voie

Guidage avancé sur changement de voie

Remarque : le guidage sur changement de voie est disponible uniquement pour certains embranchements ou dans certains pays.

Votre Blue&Me-TomTom vous permet de préparer l'approche des sorties et des embranchements d'autoroute en affichant la voie de conduite circulation à votre parcours planifié.

À l'approche d'une sortie ou d'un embranchement, la voie à prendre s'affiche à l'écran. Pour désactiver ces images, décochez la case **Afficher les images de voie** dans les **Préférences avancées** du menu Préférences.



Pour certaines sorties et embranchements, la voie à prendre s'affiche dans la barre d'état. Pour désactiver ce guidage, touchez **Modifier les préférences** dans le menu principal, puis touchez **Préférences de barre d'état**. Décochez la case **Afficher les indications de guidage sur voie**.



11. Trouver des parcours alternatifs

Une fois que vous avez planifié un parcours, vous pouvez le modifier sans changer votre destination.

Raisons de modifier un parcours

Peut-être pour une des raisons suivantes :

- · Vous apercevez un barrage routier ou un embouteillage devant vous.
- Vous souhaitez passer par un endroit précis, aller chercher quelqu'un, vous arrêter pour déjeuner ou faire le plein de carburant.
- Pour éviter un carrefour difficile ou une route que vous n'aimez pas.



Touchez **Rechercher alternative**... dans le menu principal pour modifier le parcours en cours de planification.

Le bouton **Rechercher alternative**... s'affiche également dans l'écran de récapitulatif du parcours après la planification de ce dernier.



Touchez ce bouton pour calculer un alternatif pour un parcours déjà planifié. Votre Blue&Me-TomTom calcule un autre parcours, démarrant à votre position actuelle.

Après avoir touché **Calculer un parcours alternatif**, le nom du bouton devient **Recalculer l'original**. Si vous décidez ultérieurement d'emprunter le parcours original, touchez **Recalculer l'original**.

Le nouveau parcours empruntera des routes totalement différentes jusqu'à votre destination, en dehors des voies près de votre position et de votre destination, bien entendu. Il s'agit d'un moyen simple de calculer un autre parcours.



routiers

Touchez ce bouton si vous apercevez un barrage routier ou un embouteillage devant vous. Ensuite, vous devrez choisir la distance du trajet que vous souhaitez contourner.

Choisissez parmi ces différentes options : 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Votre Blue&Me-TomTom recalculera votre parcours en évitant la partie du parcours sur la distance que vous aurez sélectionnée.

N'oubliez pas que, dès qu'un nouveau parcours est calculé, il se peut que vous deviez quitter rapidement la route sur laquelle vous vous trouvez.

Si le barrage routier est subitement levé, touchez **Recalculer l'origi**nal pour revenir au parcours original.



Touchez ce bouton pour modifier votre parcours de façon à ce qu'il passe par un endroit spécifique, pour prendre quelqu'un en chemin, par exemple. Le cas échéant, un marqueur s'affiche sur la carte pour indiquer l'endroit par lequel vous choisissez de passer.

Vous pouvez choisir l'endroit par lequel vous voulez passer de la même façon que vous choisissez une destination. En d'autres termes, les mêmes options vous sont proposées que lorsque vous choisissez une destination, par exemple, **Adresse**, **Favori**, **Point d'intérêt** et **Point sur la carte**.

Votre Blue&Me-TomTom calculera un nouveau parcours qui passera par le lieu que vous avez choisi avant d'atteindre votre destination. À l'inverse de votre destination finale, votre Blue&Me-TomTom ne vous informe pas lorsque vous passez à proximité de cet endroit.

En utilisant ce bouton, vous pouvez passer par un seul endroit. Si vous voulez passer par plusieurs endroits, choisissez un itinéraire.



Touchez ce bouton pour revenir au parcours initial, sans les déviations pour éviter les barrages routiers, ni pour passer par des endroits spécifiques.



Éviter partie du parcours Touchez ce bouton pour éviter une partie du parcours. Utilisez ce bouton si vous vous apercevez que votre parcours comprend une route ou une intersection que vous n'aimez pas ou qui est réputée pour ses problèmes de circulation.

Puis, choisissez la route que vous voulez éviter dans la liste de routes sur votre parcours.

12. Explorer la carte

Pour consulter la carte comme vous le feriez avec une carte traditionnelle, touchez **Explo**rer la carte dans le menu principal.

Vous pouvez déplacer la carte en la faisant glisser sur l'écran à l'aide de votre doigt.



- 1. La barre d'échelle

Remarque : pour utiliser un service d'informations trafic TomTom, il vous faut peut-être un abonnement ou un récepteur. Les services d'informations trafic ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour en savoir plus et vous abonner, rendez-vous sur **tomtom.com/services**.

3. Marqueur

Des marqueurs indiquent la distance entre votre position actuelle, votre domicile et votre destination.

Toucher un marqueur pour centrer la carte sur le lieu qu'il indique.

Pour définir votre propre marqueur, placez le curseur sur la position requise sur la carte, touchez le bouton de ce dernier, puis touchez **Définir position**.

- 4. Options
- 5. Le curseur
- 6. Le bouton Chercher

Touchez ce bouton pour rechercher des adresses spécifiques.

7. Le bouton Curseur

Touchez ce bouton pour aller jusqu'à la position du curseur, enregistrer la position du curseur en tant que Favori ou trouver un Point d'intérêt à proximité de la position du curseur.

8. La barre de zoom

Zoomez en avant et en arrière en déplaçant le curseur.

Options

Touchez le bouton **Options** pour définir les informations à afficher sur la carte. Vous pouvez choisir les informations suivantes :

- Noms sélectionnez cette case pour afficher les noms de rues et de villes sur la carte.
- Points d'intérêt sélectionnez cette case pour afficher le bouton Choisir des PI. Touchez Choisir des PI pour choisir les catégories de PI affichées sur la carte.
- Favoris sélectionnez cette case pour afficher vos favoris sur la carte.

Touchez Avancées pour afficher ou masquer les informations suivantes :

• Marqueurs - sélectionnez cette case pour activer les marqueurs. Les Marqueurs indiquent votre position actuelle (bleu), votre position de domicile (jaune) et votre destination (rouge). Le marqueur indique la distance jusqu'à l'emplacement.

Touchez un marqueur pour centrer la carte sur l'emplacement qu'il indique.

Vous pouvez également définir votre propre marqueur. Touchez le bouton du curseur puis **Définir position** afin de placer un marqueur vert sur la position du curseur.

Pour désactiver les marqueurs, touchez **Options** puis **Avancés** et décochez la case **Marqueurs**.

• Coordonnées - sélectionnez cette case pour afficher les coordonnées GPS dans le coin inférieur gauche de la carte.

13. TomTom Map Share[™]

Avec TomTom Map Share, vous pouvez non seulement corriger les erreurs sur votre carte et partager ces corrections avec la communauté TomTom Map Share, mais aussi recevoir les corrections effectuées par les autres.

Remarque : TomTom Map Share n'est pas disponible dans toutes les régions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur **tomtom.com/mapshare**.

Corrections de carte

Il existe deux types de corrections de carte :

• Les corrections immédiatement affichées sur la carte. Elles incluent le changement du sens de la circulation d'une rue, le blocage ou le changement de nom d'une rue et l'ajout ou la modification de PI.

Ce type de modification est immédiatement affiché sur votre propre carte. Vous pouvez à tout moment masquer ces corrections dans le menu Préférences de Map Share.

• Les corrections signalées à TomTom, mais pas immédiatement affichées sur votre carte. Elles incluent les rues manquantes, les erreurs concernant les entrées et sorties d'autoroute et les ronds-points manquants.

Ce type de corrections est examiné par TomTom et est inclus, après vérification, dans la prochaine édition de carte. C'est pourquoi ces corrections ne sont pas partagées avec la communauté Map Share.

Marquer une correction de carte

Important : Pour des raisons de sécurité, quand vous conduisez, contentez-vous seulement de marquer l'endroit. N'entrez pas tous les détails sur une erreur quand vous êtes au volant.



1. Touchez Corrections de carte dans le Menu principal.

2. Touchez Corriger erreur de carte.

Une liste des corrections de carte possibles s'affiche.

3. Sélectionnez le type de corrections que vous souhaitez signaler.

Remarque: Si vous touchez **Ajouter un PI manquant** ou **Signaler une autre erreur**, vous serez invité à donner quelques informations complémentaires avant de passer à l'étape suivante.

- 4. Choisissez la méthode que vous souhaitez utiliser pour sélectionner l'emplacement de la correction.
- 5. Lorsque vous avez trouvé l'emplacement, touchez Terminé.
- 6. Maintenant, vous pouvez entrer la correction ou la confirmer.

Recevoir les dernières mises à jour de carte

Lorsque vous connectez votre Blue&Me-TomTom à votre ordinateur, TomTom HOME télécharge automatiquement les éventuelles corrections de carte disponibles et envoie les modifications que vous avez apportées à la communauté Map Share.

Il existe différents types de corrections qui peuvent être définis dans le menu Préférences de correction.

Marquer une erreur de carte en cours de route

Important : Pour des raisons de sécurité, quand vous conduisez, contentez-vous seulement de marquer l'endroit. N'entrez pas tous les détails sur une erreur quand vous êtes au volant.

Si vous remarquez un élément sur la carte qui nécessite l'attention, vous pouvez marquer l'emplacement en utilisant le bouton **Rapport**, puis entrer les détails lorsque vous ne conduisez plus.

Pour afficher le bouton **Rapport** en mode conduite ou dans le menu abrégé, procédez comme suit :

- 1. Touchez Corrections de carte dans le Menu principal.
- 2. Touchez Préférences de correction.
- 3. Touchez Terminé, puis touchez une nouvelle fois Terminé.
- 4. Sélectionnez Afficher le bouton Rapport, puis touchez Terminé.

Le bouton **Rapport** s'affiche à gauche en mode conduite. Après avoir marqué un emplacement, vous pouvez ajouter plus d'informations sur la modification en ouvrant le menu **Corrections de carte**.

Par exemple, vous vous rendez au domicile d'un ami et vous remarquez que le nom de la rue dans laquelle vous êtes est différent de celui mentionné sur la carte. Pour signaler le changement, touchez le bouton **Rapport** et votre Blue&Me-TomTom enregistrera votre position actuelle. Vous pourrez ensuite envoyer la correction à TomTom Map Share à la fin de votre trajet.

Communauté TomTom Map Share

Pour rejoindre la communauté Map Share, procédez comme suit :

- 1. Touchez Corrections de carte dans le Menu principal.
- 2. Touchez Télécharger les corrections effectuées par d'autres.
- 3. Touchez Rejoindre.

Lorsque vous connectez votre Blue&Me-TomTom à votre ordinateur, TomTom HOME télécharge les nouvelles corrections et transmet les vôtres à la communauté Map Share.

Important : connectez régulièrement votre GPS à votre ordinateur et utilisez TomTom HOME pour identifier les nouvelles mises à jour.

Préférences de correction

Les préférences de correction définissent la façon dont TomTom Map Share fonctionne sur votre GPS.

Vous pouvez définir les préférences suivantes :

- Utiliser le curseur de niveau de confiance pour choisir les types de corrections de la communauté Map Share que vous souhaitez appliquer à vos cartes.
- Décidez si vous souhaitez partager vos corrections avec d'autres.
- Affichez ou masquer le bouton Rapport en mode conduite.

Pour définir vos préférences, touchez **Corrections de carte** dans le menu principal, puis touchez **Préférences de correction**.

Conseil : Si vous décidez ultérieurement de supprimer les corrections de la carte, il vous suffira de décocher les cases en regard des types de corrections que vous souhaitez supprimer. Si vous décochez toutes les cases, votre carte reviendra à son état d'origine, avant la première correction.

Accepter des corrections de carte

Vous pouvez définir le type de correction de carte que vous souhaitez ajouter à votre carte. Pour ce faire, touchez **Préférences de correction** dans le menu 'Corrections de carte'.



Il y a quatre niveaux de corrections au choix. Le niveau change lorsque vous déplacez le curseur :

- TomTom accepter uniquement les corrections apportées par TomTom.
- Sources de confiance accepter les corrections apportées par TomTom et des utilisateurs de confiance ayant fait l'objet d'une vérification par TomTom.

- Nombreux utilisateurs accepter les corrections apportées par TomTom, par des utilisateurs de confiance ayant fait l'objet d'une vérification par TomTom et par de nombreux membres de la Communauté Map Share.
- Quelques utilisateurs accepter les corrections apportées par TomTom et par des utilisateurs de confiance ayant fait l'objet d'une vérification par TomTom, ainsi que toutes les corrections des membres de la communauté Map Share.

Types de corrections de carte

Vous pouvez effectuer différents types de corrections de carte.

Pour effectuer une correction sur votre carte, touchez **Corrections de carte** dans le menu principal, puis touchez **Corriger erreur de carte**. Les types de corrections de carte suivants s'affichent :



Touchez ce bouton pour bloquer ou débloquer une rue. Vous pouvez bloquer ou débloquer la rue dans un sens ou dans les deux.

(Dé)bloquer la rue

Par exemple, pour corriger une rue à proximité de votre position actuelle, procédez comme suit :

- 1. Touchez (Dé)bloquer la rue.
- Touchez À proximité pour sélectionner une rue à proximité de votre position actuelle. Vous pouvez sélectionner une rue par son nom, une rue près de votre Position de domicile ou une rue sur la carte.
- 3. Sélectionnez la rue ou la section de rue que vous souhaitez corriger en la touchant sur la carte.

La rue sélectionnée est mise en surbrillance et le curseur indique le nom de la rue.

4. Touchez Terminé.

Votre appareil affiche la rue et indique si la circulation est bloquée ou non pour chaque sens.



- 5. Touchez un des boutons directionnels pour bloquer ou débloquer la circulation dans ce sens.
- 6. Touchez Terminé.

La prochaine fois que vous connecterez votre GPS à TomTom HOME, vos corrections seront partagées avec la communauté TomTom Map Share.



direction

Touchez ce bouton pour corriger le sens de la circulation d'une rue à sens unique pour laquelle le sens de la circulation diffère de celui affiché sur votre carte.

Remarque : l'inversion de la direction du trafic s'applique uniquement aux rues à sens unique. Si vous sélectionnez une rue à double sens, vous aurez la possibilité de bloquer/débloquer la rue, mais pas d'en modifier le sens.



Touchez ce bouton pour modifier le nom d'une rue sur votre carte.

Par exemple, pour renommer une rue à proximité de votre position actuelle :

Modifier le nom de la rue

- 1. Touchez Modifier le nom de la rue.
- 2. Touchez À proximité.
- 3. Sélectionnez la rue ou la section de rue que vous souhaitez corriger en la touchant sur la carte.

La rue sélectionnée est mise en surbrillance et le curseur indique le nom de la rue.

- 4. Touchez Terminé.
- 5. Tapez le nom de rue exact.
- 6. Touchez Terminé.



Touchez ce bouton pour modifier et signaler les sens de tournant incorrects.

Modifier restrictions de direction

> Touchez ce bouton pour modifier et signaler les limites de vitesse routière.

Modifier la vitesse routière

60

Ajouter/ supprimer rond-point Touchez ce bouton pour ajouter ou supprimer un rond-point.



Touchez ce bouton pour ajouter un nouveau Point d'intérêt (PI).

Par exemple, pour ajouter un nouveau restaurant à proximité de votre position actuelle :

- 1. Touchez Ajouter un PI manquant.
- 2. Touchez **Restaurant** dans la liste de catégories de PI.
- 3. Touchez À proximité.
- 4. Sélectionnez l'emplacement du restaurant manquant.

Vous pouvez sélectionner l'emplacement en entrant l'adresse ou en sélectionnant la position sur la carte. Sélectionnez À proximité ou **Près de votre domicile** pour ouvrir la carte sur votre position actuelle ou sur votre Position de domicile.

- 5. Touchez Terminé.
- 6. Tapez le nom du restaurant puis touchez **OK**.
- 7. Si vous connaissez le numéro de téléphone du restaurant vous pouvez le taper, puis toucher **OK**.

Si vous ne connaissez pas le numéro, il vous suffit de toucher **OK** sans taper de numéro.



Touchez ce bouton pour modifier un PI existant.

Vous pouvez utiliser ce bouton pour apporter les modifications suivantes à un PI :

- Supprimer le Pl.
- Renommer le PI.
- Modifier le numéro de téléphone du Pl.
- Modifier la catégorie à laquelle appartient le PI.
- Déplacer le PI sur la carte.



Touchez ce bouton pour modifier une rue existante. Une fois la rue sélectionnée, vous pouvez choisir l'erreur à signaler. Vous pouvez sélectionner plusieurs types d'erreurs pour une rue.

Rue existante



Touchez ce bouton pour signaler une rue manquante. Vous devez sélectionner les points de début et de fin de la rue manquante.

Rue manquante

Ville

Touchez ce bouton pour signaler une erreur concernant une ville. Vous pouvez signaler les types d'erreur suivants :

- Il manque la ville
- Nom de ville erroné
- Autre nom de ville
- Autre



Touchez ce bouton pour envoyer un commentaire sur un PI. Vous devez sélectionner le PI, puis saisir votre commentaire.

Commentaire sur un Pl



Touchez ce bouton pour signaler une erreur sur une entrée ou une sortie d'autoroute.



Touchez ce bouton pour signaler une erreur de code postal.

Autre

Touchez ce bouton pour signaler d'autres types de corrections.

Ces corrections ne seront pas appliquées immédiatement à votre carte. Votre Blue&Me-TomTom envoie un rapport spécial à TomTom Map Share.

Vous pouvez signaler des rues manquantes, des erreurs concernant les entrées et sorties d'autoroute et des ronds-points manquants. Si la correction que vous souhaitez signaler ne correspond à aucun de ces types de rapport, entrez une description générale, puis touchez Autre.

14. Son et voix

À propos des sons et des voix

Votre Blue&Me-TomTom peut lire les types de sons suivants :

- Instructions vocales
- Appels mains libres
- Avertissements

Modifier le volume sonore

Vous pouvez modifier le volume sonore de trois façons :

• Touchez la zone en bas à gauche du mode conduite. La dernière instruction vocale sera répétée et le niveau du volume sera affiché.

Bouger le bouton coulissant pour régler le volume.

• Dans le menu principal, touchez Modifier les préférences, puis touchez Préférences de volume.

Touchez Tester pour vérifier les modifications effectuées.

 Vous pouvez paramétrer votre Blue&Me-TomTom pour qu'il modifie le volume automatiquement en fonction du niveau de bruit dans la voiture.

Modifier automatiquement le volume



- Votre Blue&Me-TomTom peut modifier automatiquement le volume.
 - 1. Dans le menu principal, touchez Modifier les préférences.
- 2. Touchez Préférences de volume.
- 3. Sélectionnez Lier le volume au niveau de bruit.
- 4. Touchez Terminé.

Sélectionner une voix



Pour modifier la voix utilisée sur votre Blue&Me-TomTom, touchez Voix dans le menu Préférences, puis touchez Changer de voix. Sélectionnez une voix dans la liste.

Votre Blue&Me-TomTom dispose de deux différents types de voix :

• Voix de synthèse

Celles-ci sont générées par votre Blue&Me-TomTom. Elles vous donnent les instructions orales quand vous conduisez ; elles peuvent prononcer les noms de rue et annoncer les messages, infos trafic, bulletins météo, conseils et didacticiels.

• Voix humaines

Il s'agit de voix enregistrées par un acteur.

Remarque : les voix humaines donnent uniquement les instructions vocales.

À propos des voix synthétiques

Votre Blue&Me-TomTom utilise la technologie de synthèse vocale pour générer des voix de synthèse. Un programme de synthèse vocale convertit le texte écrit, par exemple, l'instruction "Tournez à droite" en son prononcé par une voix humaine.

Le programme de synthèse vocale tient compte de la phrase entière afin que le son que vous entendez soit aussi proche de la réalité que possible. Le programme est également capable de reconnaître et de prononcer assez précisément des noms de villes et de rues étrangers. La voix anglaise sait, par exemple, lire des noms de rues français.

Remarque : si vous sélectionnez une voix enregistrée, elle pourra uniquement annoncer les instructions, mais pas les noms de rue. Si vous souhaitez que le nom des rues soit annoncé, sélectionnez une voix de synthèse.

Haut-parleurs interne et externes

Votre Blue&Me-TomTom contient un haut-parleur de qualité supérieure. Il sert à diffuser tous les sons de votre Blue&Me-TomTom, sauf si vous choisissez de les écouter via des haut-parleurs externes.

Les types de sons que vous pouvez écouter avec des haut-parleurs sont indiqués ci-dessous.

- · Instructions vocales et avertissements :
 - Haut-parleur de votre Blue&Me-TomTom.
 - Câble audio (impossible lorsque votre appareil est connecté à Blue&Me).
- Appels téléphoniques
 - Haut-parleur de votre Blue&Me-TomTom

Remarque : si vous souhaitez utiliser un câble audio (possible uniquement lorsque votre appareil n'est pas connecté à Blue&Me), un Active Dock doté d'un connecteur audio est disponible en tant qu'accessoire. Votre autoradio doit disposer d'un connecteur d'entrée. Tous les autoradios n'en sont pas nécessairement équipés. Pour plus de renseignements, consultez la documentation de votre autoradio.

Utiliser les haut-parleurs Hi-Fi Bluetooth®

Remarque : disponibles dans certaines versions de l'application Blue&Me-TomTom uniquement.
Votre appareil Blue&Me-TomTom peut diffuser du son au moyen de haut-parleurs Hi-Fi Bluetooth®, tels qu'un casque d'écoute Hi-Fi Bluetooth® ou un autoradio utilisant la technologie Bluetooth® (possible uniquement lorsque votre appareil n'est pas connecté à Blue&Me).

Remarque : pour utiliser un haut-parleur Hi-Fi Bluetooth, vous devez activer la fonction Bluetooth. Touchez **Modifier les préférences**, suivi de **Préférences Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth.

Pour diffuser le son sur des haut-parleurs Hi-Fi Bluetooth®, procédez comme suit :

1. Touchez Préférences de haut-parleur dans le menu Préférences.



Touchez ce bouton pour modifier les paramètres de votre hautparleur.

Préférences de haut-parleur

- 2. Pour écouter les instructions vocales ou de la musique sur un appareil Bluetooth, sélectionnez **Périphérique Bluetooth**.
- 3. Touchez Terminé.
- 4. Votre Blue&Me-TomTom vous demande de confirmer que vous souhaitez utiliser un haut-parleur Hi-Fi Bluetooth® externe. Touchez **OUI**.

Votre Blue&Me-TomTom commence à rechercher les appareils Hi-Fi Bluetooth®.

5. Sélectionnez votre appareil Hi-Fi Bluetooth® dans la liste figurant sur votre Blue&Me-TomTom.

Votre Blue&Me-TomTom essaie d'établir une connexion Bluetooth® avec votre appareil.

Votre appareil peut vous demander d'entrer un mot de passe dans votre Blue&Me-TomTom avant d'établir la connexion Bluetooth[®]. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la documentation de votre appareil Hi-Fi Bluetooth.

Une fois la connexion établie, le son est diffusé via votre appareil Hi-Fi Bluetooth® externe.

Si votre Blue&Me-TomTom ne peut pas établir de connexion Bluetooth®, le son est diffusé via le haut-parleur interne ou le câble audio si ce dernier est branché.

15. Préférences

Vous pouvez modifier l'apparence et le comportement de votre Blue&Me-TomTom.

Touchez Modifier les préférences dans le menu principal.

Couleurs nocturnes / Couleurs diurnes



Touchez ce bouton pour réduire la luminosité de l'écran et afficher la carte dans des couleurs plus sombres.

Quand il fait sombre, il est plus facile de voir l'écran si l'affichage de votre Blue&Me-TomTom n'est pas trop lumineux.



Pour revenir à des couleurs de carte et un écran plus lumineux, touchez **Couleurs diurnes**.

Afficher PI sur la carte



Touchez ce bouton pour choisir les catégories de points d'intérêt (PI) à afficher sur la carte :

- Afficher PI sur la carte
- 1. Touchez Afficher PI sur la carte dans le menu Préférences.
- 2. Sélectionnez les catégories de PI à afficher sur la carte.

Touchez Chercher pour rechercher une catégorie de PI.

- 3. Indiquez si vous souhaitez afficher les PI en mode carte 2D ou 3D.
- 4. Touchez Terminé.

Les PI que vous avez sélectionnés sont affichés sous forme de symboles sur la carte.

Préférences du menu abrégé



Touchez ce bouton pour choisir jusqu'à six boutons dans le menu abrégé.

Préférences du menu abrégé

Le bouton de menu abrégé vous permet d'accéder aux boutons que vous utilisez le plus fréquemment.

Les boutons que vous choisissez dans votre menu abrégé sont affichés en mode conduite.

Démonstration



Touchez ce bouton pour afficher l'une des démonstrations sur l'utilisation de votre Blue&Me-TomTom.

Activer/désactiver le guidage vocal



Touchez ce bouton pour désactiver les instructions vocales de parcours. Toutes les autres informations, comme les messages et les avertissements, continuent à être diffusées.

Désactiver le guidage vocal

Si vous touchez **Désactiver le son** dans le menu Préférences, le guidage vocal est également désactivé.

Changer de voix

Si vous changez de voix, le guidage vocal est automatiquement activé.



Pour réactiver les instructions vocales de parcours, touchez **Activer le** guidage vocal.

Voix



Touchez **Voix** pour gérer vos voix TomTom. Les options suivantes sont disponibles :

• Changer de voix - touchez ce bouton pour changer la voix qui vous donne les instructions.

Une vaste gamme de voix humaines enregistrées et de voix de synthèse est disponible.

- Désactiver la voix touchez ce bouton pour désactiver le guidage vocal.
- Activer la voix touchez ce bouton pour activer le guidage vocal.
- **Préférences vocales** touchez ce bouton pour choisir les situations au cours desquelles votre GPS TomTom lit des instructions ou des avertissements à voix haute.
- Télécharger une voix touchez ce bouton pour télécharger de nouvelles voix à partir des Services TomTom et les transférer sur votre GPS.

Préférences de volume



Touchez ce bouton, puis déplacez le curseur pour modifier le volume.

Modifier automatiquement le volume

Sélectionnez Lier le volume au niveau de bruit et votre Blue&Me-TomTom modifiera le volume en fonction du bruit de fond. Le niveau de bruit est constamment contrôlé par le microphone de votre Blue&Me-TomTom. S'il y a beaucoup de bruit dans la voiture, votre Blue&Me-TomTom augmente automatiquement le volume.

Si vous êtes sur une autoroute, généralement bruyante, le volume sonore de votre Blue&Me-TomTom augmentera. Si vous conduisez à nouveau plus lentement, le volume sonore de votre Blue&Me-TomTom baissera.

Commande vocale



Touchez **Commande vocale** pour activer ou désactiver la commande vocale et découvrir les instructions vocales reconnues par votre Blue&Me-TomTom.

Important : pour utiliser la commande vocale, une voix de synthèse doit être installée sur votre Blue&Me-TomTom. Vous pouvez utiliser TomTom HOME pour installer des voix de synthèse, si ce n'est pas déjà fait.

- Activer la commande vocale Touchez ce bouton pour activer la commande vocale.
- Désactiver la commande vocale Touchez ce bouton pour désactiver la commande vocale.
- Que puis-je dire ? Touchez ce bouton pour afficher la liste des instructions vocales reconnues par votre Blue&Me-TomTom.

Préférences de haut-parleur



Préférences

de hautparleur Touchez ce bouton pour sélectionner les haut-parleurs utilisés par votre Blue&Me-TomTom pour la diffusion audio. Les options suivantes sont disponibles :

- Haut-parleur interne
- Sortie (câble audio, possible uniquement lorsque votre appareil n'est pas connecté à Blue&Me)

Désactiver le son / Activer le son



son

Touchez ce bouton pour désactiver le son. Si vous désactivez le son, le guidage vocal l'est également, ce qui signifie que vous ne bénéficiez plus d'instructions vocales sur le parcours.



Touchez ce bouton pour activer le son. Lorsque vous activez le son, le guidage vocal reste désactivé. Pour activer le guidage vocal, touchez **Activer le guidage vocal** dans le menu Préférences.

Activer le son

Conseils

Pour modifier le volume, touchez **Préférences de volume** dans le menu Préférences.

Pour modifier rapidement le volume pendant que vous conduisez, touchez la partie en bas à gauche du mode Conduite et déplacez le curseur.

Pour modifier la voix utilisée par votre Blue&Me-TomTom, touchez **Changer de voix** dans le menu des Préférences vocales.

Effectuer des appels mains libres lorsque le son est désactivé

Le fait de désactiver le son n'affecte pas les appels mains libres. Par conséquent, vous pourrez entendre votre interlocuteur et parler avec lui. Cela est vrai lorsque votre téléphone est connecté à votre appareil Blue&Me-TomTom et lorsque votre téléphone est directement connecté à Blue&Me puisque, dans ce cas, le son provient des haut-parleurs Blue&Me.

Gérer les favoris



Touchez ce bouton pour renommer ou supprimer des favoris.

Pour trouver un favori, touchez **Chercher**, puis tapez les premières lettres du favori. Vous pouvez sélectionner le favori lorsqu'il s'affiche dans la liste.

Changer le domicile



Touchez ce bouton pour définir ou modifier l'adresse de votre Domicile.

Votre position de domicile peut être un lieu où vous vous rendez souvent, comme votre bureau. Ce peut être votre adresse personnelle, mais ce peut être aussi n'importe quelle autre adresse.

Quand vous définissez une position de domicile, vous disposez d'un moyen rapide et facile d'aller jusqu'à celle-ci. Il vous suffit de toucher le bouton Domicile dans le menu **Aller à...**

Préférences de planification



Préférences

Touchez ce bouton pour définir le type de parcours planifié quand vous sélectionnez une destination.

Les options suivantes sont disponibles :

- Me demander lors de la planification
- Toujours planifier le plus rapide
- · Toujours planifier des écoparcours
- Toujours planifier le plus court
- · Toujours éviter les autoroutes
- Toujours planifier parcours pédestre
- · Toujours planifier parcours cyclable
- Toujours planifier une vitesse limitée

Ensuite, définissez la façon dont votre Blue&Me-TomTom doit considérer les éléments suivants au cours de la planification d'un parcours :

- Routes à péage sur le parcours
- Traversées en ferry au cours du parcours
- Voies réservées au covoiturage
- Voies non revêtues

Vous pouvez ensuite définir la fermeture automatique de l'écran de récapitulatif du parcours une fois ce dernier planifié. Si vous sélectionnez **Non**, vous devez toucher **Terminé** pour fermer l'écran de récapitulatif du parcours.

Préférences de replanification

Sélectionnez si vous souhaitez ou non Blue&Me-TomTom replanifier votre parcours si un parcours plus rapide est identifié en cours de route. Ceci peut se produire en cas de modification de l'état du trafic.

Changer carte



Touchez ce bouton pour faire les choses suivantes :

- Télécharger une carte touchez ce bouton pour télécharger une carte que vous avez achetée via TomTom HOME. Les cartes ne sont pas téléchargeables sur tous les appareils.
- Changer carte touchez ce bouton pour changer de carte.

Utilisez TomTom HOME pour effectuer des sauvegardes et télécharger, ajouter ou supprimer des cartes sur votre appareil de navigation.

Remarque: Ne supprimez pas de carte, sauf si vous en avez déjà effectué une sauvegarde. Si vous supprimez une carte avant d'en avoir fait une sauvegarde, vous ne pourrez plus la charger sur votre Blue&Me-TomTom.



Touchez ce bouton pour faire les choses suivantes :

• Programmez des alertes lorsque vous approchez de PI.

Gérer les Pl

Par exemple, votre Blue&Me-TomTom peut vous indiquer quand vous êtes à proximité d'une station essence.

• Créer vos propres catégories de PI et y ajouter des PI.

Vous pouvez, par exemple, créer une catégorie de PI intitulée "Amis" et ajouter les adresses de vos amis en tant que PI dans cette catégorie. Vous pouvez même ajouter les numéros de téléphone de vos amis avec leur adresse afin de pouvoir les appeler avec votre Blue&Me-TomTom.

Les boutons suivants sont disponibles :

- Ajouter PI touchez ce bouton pour ajouter un endroit à une catégorie de PI que vous avez créée.
- Avertir des Pl imminents touchez ce bouton pour être averti à l'approche d'un Pl. Vous pouvez sélectionner les types de Pl à l'approche desquels vous souhaitez être averti.
- Supprimer PI touchez ce bouton pour supprimer un PI que vous avez créé.
- Modifier PI touchez ce bouton pour modifier les informations sur un PI que vous avez créé.
- Ajouter catégorie touchez ce bouton pour créer une nouvelle catégorie de PI.
- Supprimer catégorie- touchez ce bouton pour supprimer une catégorie de PI que vous avez créée.

Modifier l'icône de voiture



Touchez ce bouton pour sélectionner l'icône de voiture qui sera utilisée pour afficher votre position actuelle en mode conduite.

Modifier l'icône de voiture

Des icônes de voiture supplémentaires peuvent être téléchargées avec TomTom HOME.



Touchez ce bouton pour définir les préférences 2D/3D.

Préférences 2D/ 3D L'affichage en 2D offre une vue de la carte en deux dimensions comme si vous la voyiez de dessus. L'affichage en 3D offre une vue tridimensionnelle de la carte, comme si vous conduisiez dans le paysage.

Les boutons suivants sont disponibles :

- En mode 2D : faire pivoter la carte dans la direction du trajet touchez ce bouton pour faire pivoter automatiquement la carte dans la direction dans laquelle vous conduisez.
- Basculer en mode 3D lors d'un parcours touchez ce bouton pour basculer automatiquement en mode 3D lorsque vous suivez un parcours.

Conseil : pour basculer entre les modes 2D et 3D de la carte, touchez la partie centrale de la barre d'état du mode conduite.

Dans certaines situations, il est plus facile de voir la carte depuis audessus. Lorsque le réseau routier est compliqué ou quand vous marchez en utilisant votre Blue&Me-TomTom pour trouver votre chemin, par exemple.

Préférences de barre d'état



Préférences de barre d'état Touchez ce bouton pour sélectionner les informations affichées dans la barre d'état.

· Comment souhaitez-vous afficher votre barre d'état ?

À l'horizontale : si vous choisissez cette option, la barre d'état s'affiche en bas en mode conduite.

Verticalement : si vous choisissez cette option, la barre d'état s'affiche à droite en mode conduite.

- Heure actuelle
- Vitesse
- Afficher vitesse max près de la vitesse disponible uniquement quand la vitesse (ci-dessus) est aussi sélectionnée.

Remarque: Si elle est disponible, la limitation de vitesse pour la route sur laquelle vous êtes s'affichera près de votre vitesse.

Si vous franchissez la limitation de vitesse, votre vitesse s'affichera en rouge.

- Afficher la marge par rapport à l'heure d'arrivée votre Blue&Me-TomTom vous indique le retard ou l'avance que vous aurez par rapport à l'heure d'arrivée souhaitée, définie dans la planification de votre parcours.
- Direction
- Afficher la boussole
- Heure d'arrivée estimation de votre heure d'arrivée.
- **Durée restante** estimation du temps nécessaire pour atteindre votre destination.
- Distance restante distance vous séparant de votre destination.
- Afficher les indications de guidage sur voie si vous choisissez cette option, votre Blue&Me-TomTom affiche la voie à emprunter dans la barre d'état pour certaines sorties et certains croisements.

Modifier couleurs carte



couleurs carte

Touchez ce bouton pour sélectionner les palettes de couleurs pour les couleurs diurnes et nocturnes de la carte.

Touchez Avancés pour faire défiler une par une les palettes de couleurs.

Vous pouvez aussi télécharger d'autres palettes de couleurs via TomTom HOME.

Préférences de luminosité



de luminosité

Touchez ce bouton pour régler la luminosité de votre écran.

Déplacez les curseurs pour régler la luminosité séparément pour les couleurs de cartes diurnes et nocturnes.

Préférences Bluetooth



Touchez ce bouton pour gérer la fonctionnalité Bluetooth sur votre Blue&Me-TomTom.

Important : Dans des lieux comme les hôpitaux et les avions, vous êtes tenu d'éteindre Bluetooth sur tous vos appareils électroniques.

Vous pourrez sélectionner l'une des options suivantes :

- Désactiver Bluetooth/Activer Bluetooth active ou désactive la fonction Bluetooth de votre Blue&Me-TomTom. Si vous désactivez la fonction Bluetooth, toutes les autres options ne sont plus disponibles et toute connexion établie entre votre appareil Blue&Me-TomTom et Blue&Me est interrompue.
- Se connecter au périphérique Bluetooth vous connecte à un autre appareil utilisant Bluetooth.
- Désactiver les appels mains libres/Activer les appels mains libres active ou désactive les appels mains libres sur votre appareil Blue&Me-TomTom.
- Désactiver les données sans fil/Activer les données sans fil active ou désactive le transfert de données sans fil.

Envoyer/recevoir des fichiers



Touchez ce bouton pour envoyer ou recevoir des fichiers, comme des photos, des voix, des itinéraires ou des images, en utilisant votre Blue&Me-TomTom avec d'autres appareils Bluetooth.

Définir le propriétaire



Touchez ce bouton pour entrer votre nom et adresse en tant que propriétaire du Blue&Me-TomTom et modifier ou effacer le mot de passe à 4 chiffres de votre Blue&Me-TomTom.

Remarque : vous pouvez uniquement créer un mot de passe à 4 chiffres avec TomTom HOME. Vous pouvez seulement modifier ou effacer un mot de passe à 4 chiffres directement sur votre Blue&Me-TomTom.

Vous pouvez créer un mot de passe à quatre chiffres pour votre Blue&Me-TomTom avec TomTom HOME.

- 1. Connectez votre Blue&Me-TomTom à votre ordinateur.
- 2. Allumez votre GO, puis votre ordinateur.

TomTom HOME démarre automatiquement.

3. Cliquez sur Manipuler mon GPS dans TomTom HOME.

Votre Blue&Me-TomTom s'affiche et peut désormais être contrôlé avec TomTom HOME.

- 4. Dans le menu principal de votre Blue&Me-TomTom, cliquez sur **Modifier les préférences**.
- 5. Cliquez sur Définir le propriétaire.

Entrez le nouveau mot de passe à quatre chiffres qui sera utilisé pour protéger votre Blue&Me-TomTom.

Préférences de démarrage



Touchez ce bouton pour sélectionner les actions survenant au démarrage de votre appareil. Les options suivantes sont disponibles :

- **Reprendre au dernier point** votre appareil démarre avec le dernier écran affiché lorsque vous avez éteint votre appareil.
- Demander une destination votre appareil affiche le menu Aller à... ou la liste des destinations fréquentes si vous avez défini ces dernières.
- Afficher le menu principal votre appareil démarre avec le menu principal.
- Lancer le diaporama votre appareil démarre en lançant un diaporama des images qui y sont stockées. Pour interrompre le diaporama, touchez l'écran.

Il vous sera demandé si vous souhaitez modifier l'image de démarrage de votre appareil.

Touchez **Non** pour mettre fin à l'affichage des photos stockées dans votre appareil et **Oui** pour les visualiser ; touchez une photo pour la sélectionner comme écran de démarrage.



Touchez ce bouton pour sélectionner le format de l'heure et la régler.

La solution la plus facile pour régler l'heure est de toucher le bouton **Sync**. L'heure sur votre Blue&Me-TomTom sera définie à partir des informations GPS.

Remarque : vous ne pouvez utiliser *Sync* que si vous avez une réception GPS. Par conséquent, vous ne pouvez pas régler l'horloge de cette façon lorsque vous êtes à l'intérieur.

Après avoir utilisé **Sync** pour définir l'heure, il se peut que vous deviez ajuster l'heure en fonction de votre fuseau horaire. Votre Blue&Me-TomTom calcule votre fuseau horaire et conserve toujours l'heure exacte à partir des informations GPS.

Définir unités



Touchez ce bouton pour définir le type d'unités qui sera affiché pour les éléments suivants :

- Distance
 - Temps
 - Latitude et longitude

Préférences de clavier



Le clavier sert à entrer votre destination ou trouver un élément dans une liste, comme un Pl.

Préférences de clavier Touchez ce bouton pour sélectionner la taille des touches du clavier et la disposition du clavier. Vous avec le choix entre deux tailles :

- Grand clavier
- Petit clavier

Plusieurs configurations de clavier sont disponibles :

- Clavier ABCD
- Clavier QWERTY
- Clavier AZERTY
- Clavier QWERTZ

Préférences de sauvegarde de la batterie



Touchez ce bouton pour configurer votre Blue&Me-TomTom de telle sorte qu'il économise de l'énergie dans la mesure du possible. Les options suivantes sont disponibles :

Préférences de sauvegarde de la batterie

• Ne jamais diminuer l'éclairage de l'écran

• Diminuer l'éclairage de l'écran entre deux instructions

Puis indiquez si L'appareil reste allumé en cas de coupure de l'alimentation externe ou non.

Changer de langue



Touchez ce bouton pour modifier la langue utilisée pour tous les boutons et messages que vous voyez sur votre Blue&Me-TomTom.

Vous disposez d'un grand choix de langues. Quand vous changez de langue, il vous est aussi proposé de changer de voix.

Masquer conseils / Afficher conseils



Masquer conseils Touchez ce bouton pour que votre Blue&Me-TomTom cesse d'afficher les conseils.

Pour réactiver les conseils, touchez Afficher conseils.

Préférences de sécurité



Touchez ce bouton pour définir vos préférences en matière de sécurité :

- Afficher uniquement les options de menu essentielles pendant la conduite
- · Recommander des pauses
- Afficher les rappels de sécurité
- · Avertir à l'approche de lieux de culte ou d'écoles
- Avertir en cas d'excès de vitesse
- · Avertir en cas de dépassement d'une vitesse définie
- · Me rappeler de ne pas laisser l'appareil dans la voiture

Indiquez si vous souhaitez que votre Blue&Me-TomTom vous précise le côté de la route où vous devez circuler.

Choisissez les circonstances dans lesquelles vous souhaitez que l'affichage de la carte soit désactivé et appuyez sur **Terminé**.

Désactiver le mode carte

Quand vous désactivez le mode carte, au lieu de voir votre position sur la carte en mode Conduite, vous voyez uniquement la prochaine instruction.

Touchez le bouton et sélectionnez le moment où la carte doit s'éteindre. Voici les trois options :

- **Toujours** la carte ne sera pas affichée et vous verrez seulement la prochaine instruction et les flèches indiquant la direction.
- À une certaine vitesse vous pouvez déterminer la vitesse à laquelle la carte sera désactivée. Cette option est utile dans les situations où la carte peut vous distraire, comme lorsque vous conduisez vite.
- Jamais la carte n'est jamais désactivée.

Préférences avancées



Préférences

avancées

Touchez ce bouton pour définir les préférences avancées suivantes :

- Afficher les numéros avant les noms de rue
- Afficher les noms de rue si vous utilisez une voix de synthèse pour les instructions vocales et que vous avez demandé que les noms de rues soient prononcés à voix haute, vous n'avez pas besoin de sélectionner cette option puisque les noms de rue seront lus à voix haute même sans que celle-ci ait été sélectionnée.
- Afficher nom de la prochaine rue le nom de la prochaine rue s'affiche en haut du mode Conduite.
- Afficher le nom de rue actuelle sur la carte le nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez s'affiche juste au-dessus de la barre d'état.
- · Activer le zoom automatique en mode 2D
- · Activer le zoom automatique en mode 3D
- Afficher des images de voie Pour certains embranchements et sorties, une image vous indique la voie à emprunter.

Réinitialiser valeurs par défaut



Touchez ce bouton pour réinitialiser les valeurs par défaut de votre Blue&Me-TomTom.

Tous vos paramètres, y compris les favoris, votre position de domicile, les avertissements de PI et tous les itinéraires que vous avez créés sont supprimés.

16. Navigation vers des PI

ΡI

Les Points d'intérêt ou PI sont des lieux utiles sur la carte. En voici quelques exemples : • Ateliers agréés lveco

- Hôtels
- Restaurants
- Parkings
- Stations-service

Votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom est fourni avec une liste européenne des ateliers agréés lveco et des stations-service GPL/GNC. Tous sont enregistrés sous forme de PI et peuvent être définis comme destination.

Lorsque votre voiture a besoin d'un entretien, d'une réparation ou d'un plein de carburant, il vous suffit de choisir un PI, d'afficher ses coordonnées, puis d'aller à ce PI.

Avertissement de niveau carburant bas

Lorsque la contenance en carburant du réservoir de votre voiture atteint le niveau de réserve, votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom émet un avertissement.

Touchez **Oui** pour être guidé vers la station service la plus proche de votre parcours. Si aucun parcours n'est planifié, touchez **Oui** pour vous rendre à la station service la plus proche de votre position actuelle.

Votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom connaît le type de carburant que vous mettez dans votre voiture et vous guide vers la station service qui vous le propose.

Remarque : l'avertissement de niveau de carburant bas n'est pas disponible dans toutes les voitures.

Créer des Pl

Remarque : vous pouvez également télécharger des groupes de PI et partager ceux que vous créez via TomTom HOME.

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Modifier les préférences.
- 3. Touchez Gérer les Pl.
- 4. Avant de pouvoir ajouter un PI, vous devez créer au moins une catégorie de PI. Chaque PI est attribué à une catégorie de PI. Vous pouvez ajouter des PI uniquement aux catégories que vous avez créées vous-même.

Touchez Ajouter catégorie.



- 5. Entrez un nom pour votre catégorie de PI, par exemple 'Amis' ou 'Restaurants favoris'. Puis, sélectionnez un marqueur pour votre catégorie de PI.
- 6. Touchez Ajouter PI.



Touchez ce bouton pour ajouter un PI.

- 7. Un message vous invite à nommer le PI.
- 8. Sélectionnez la catégorie de PI dans laquelle vous souhaitez ajouter le PI.
- 9. Sélectionnez l'emplacement de votre PI dans la liste ci-dessous.

Domicile	Vous pouvez définir l'adresse de votre Domicile comme PI.
	Si vous voulez changer l'adresse de votre Domicile, vous pouvez créer un PI de cette adresse avant de la changer.
	Vous pouvez créer un PI d'un Favori.
Favori	Vous ne pouvez créer qu'un nombre limité de Favoris. Si vous sou- haitez créer plus de Favoris, vous devez d'abord en supprimer cer- tains. Avant de supprimer un Favori, transformez-le en PI afin de ne pas perdre son adresse.
ABCD	Vous pouvez spécifier une adresse pour en faire un PI. Pour entrer une adresse, vous avez le choix parmi quatre options.
Adresse	Centre-ville
	Rue et numéro de rue
	Code postal
	Croisement ou intersection
-	Sélectionner l'adresse d'un PI parmi la liste des endroits que vous avez récemment utilisés comme destination.
Destination récente	
	Vous pouvez ajouter un Point d'intérêt (PI) comme PI. Si vous créez par exemple une catégorie de PI pour vos restaurants favoris, utilisez cette option au lieu d'entrer les adresses des restaurants.
Point d'intérêt	
Ma position	Touchez ce bouton pour ajouter votre position actuelle comme PI.
	Par exemple, si vous vous arrêtez dans un endroit qui vous plaît, vous pouvez toucher ce bouton pour créer un PI pendant que vous êtes là.



Touchez ce bouton pour créer un PI en utilisant le navigateur de carte.

Point sur la carte

Sélectionnez l'emplacement du PI avec le curseur, puis touchez Terminé.

Touchez ce bouton pour créer un PI en entrant les valeurs de longi-

Latitude Longitude



Touchez ce bouton pour sélectionner en tant que destination la position où votre appareil a été connecté pour la dernière fois dans votre voiture.

Cette fonctionnalité peut s'avérer utile, par exemple, lorsque vous enlevez votre Blue&Me-TomTom de votre voiture et que vous devez retrouver l'emplacement de votre voiture dans un grand parking.

Remarque : vous pouvez signaler les PI manquants ou modifier les PI existants à l'aide de Map Share et partager vos corrections avec la communauté Map Share.

Navigation vers un PI

Vous pouvez choisir un PI comme destination. Si vous circulez dans une ville que vous ne connaissez pas, par exemple, vous pouvez choisir un PI pour trouver un parking.

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.

tude et de latitude.

- 2. Touchez Aller à... dans le Menu principal.
- 3. Touchez Point d'intérêt.
- 4. Réduisez le choix de PI en sélectionnant la zone où se trouve le PI.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- Pl à proximité vous permet de choisir une liste de Pl près de votre position actuelle.
- Pl dans la ville vous permet de trouver un Pl dans une ville donnée.
- PI près du domicile vous permet de choisir une liste de PI près de votre position de domicile.

Vous pouvez sélectionner une liste de PI le long de votre parcours ou près de votre destination. Choisissez l'une de ces options :

- PI en chemin
- PI à destination

Remarque : le dernier PI consulté est également affiché pour vous permettre de planifier un parcours plus rapidement.

- 5. Tapez le nom de la ville que vous souhaitez visiter et sélectionnez-la quand elle apparaît dans la liste.
- 6. Sélectionnez la catégorie de PI :

Tapez Toute catégorie de PI pour rechercher un PI par catégorie de nom.

Touchez la catégorie de PI, si elle s'affiche.

Touchez la flèche pour choisir dans toute la liste de catégories. Sélectionnez la catégorie dans la liste ou commencez à taper son nom et sélectionnez-la lorsqu'elle s'affiche dans la liste.

7. Touchez Parking couvert.

8. Sélectionnez le PI vers lequel vous souhaitez aller dans la liste de PI affichés.

Le tableau ci-dessous vous explique les distances qui sont affichées à côté de chaque PI.

PI à proximité	Distance depuis l'endroit où vous vous trouvez
PI dans la ville	Distance depuis le centre-ville
Pl près du domi- cile	Distance depuis votre Domicile
PI en chemin	Distance depuis l'endroit où vous vous trouvez
PI à destination	Distance depuis votre destination

Si vous connaissez le nom du PI, touchez **Chercher** et tapez son nom. Sélectionnez-le dans la liste quand il apparaît.

L'écran suivant affiche des informations plus détaillées, y compris l'emplacement du Pl sur la carte et son numéro de téléphone, le cas échéant.

Touchez **Sélectionner** pour confirmer que vous souhaitez planifier un parcours vers ce Pl.

Une fois que vous avez sélectionné un PI, le parcours vers ce PI est calculé par votre Blue&Me-TomTom.

Afficher les PI (Points d'intérêt) sur la carte

1. Touchez Afficher PI sur la carte dans le menu Préférences.



2. Sélectionnez les catégories de PI à afficher sur la carte.

Touchez Chercher pour rechercher un PI par son nom.

3. Touchez Terminé.

Les PI que vous avez sélectionnés sont affichés sous forme de symboles sur la carte.

Appeler un Pl

Votre Blue&Me-TomTom connaît le numéro de téléphone de nombreux Points d'intérêt (PI). Vous pouvez, par exemple, appeler un restaurant pour réserver une table.

- 1. Dans le menu principal, touchez Téléphone portable.
- 2. Touchez Appeler....
- 3. Touchez Point d'intérêt.
- 4. Sélectionnez le PI que vous souhaitez appeler.

L'emplacement sur la carte et le numéro de téléphone s'affichent sur la carte.

5. Touchez Numéroter

Votre Blue&Me-TomTom compose le numéro de téléphone avec votre téléphone portable.

Définir des avertissements pour les PI

- 1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Modifier les préférences.
- 3. Touchez Gérer les Pl.

4. Touchez Avertir des PI imminents.



Touchez ce bouton pour recevoir un avertissement lorsque vous passez à proximité d'un PI.

5. Sélectionnez la catégorie de PI pour laquelle vous souhaitez être averti.

Sélectionnez la catégorie dans la liste ou commencez à taper son nom et sélectionnezla lorsqu'elle s'affiche dans la liste.

- 6. Définissez à quelle distance du PI vous souhaitez recevoir l'avertissement.
- 7. Choisissez le son de l'avertissement pour la catégorie de PI que vous avez sélectionnée.

Gérer les PI (Points d'intérêt)



Touchez Gérer les PI dans le menu Préférences.

Gérer les Pl

Par exemple, vous pouvez :

- Créer vos propres catégories de PI et y ajouter des PI.
- Définir des avertissements quand vous approchez des PI.

Intérêt de la création de vos propres PI

Un PI fonctionne comme un raccourci. Une fois que vous avez enregistré un endroit comme PI, vous n'avez plus jamais à retaper l'adresse de ce PI. En outre, lorsque vous créez un PI, vous pouvez enregistrer d'autres données en plus de son emplacement.

- Numéro de téléphone lorsque vous créez un Pl, vous pouvez également enregistrer son numéro de téléphone.
- Catégories lorsque vous créez un PI, vous devez le mettre dans une catégorie.

Vous pouvez, par exemple, créer une catégorie de PI nommée "Restaurants favoris". Enregistrez le numéro de téléphone avec chaque PI afin de pouvoir l'appeler pour réserver une table.

Remarque : vous pouvez signaler les PI manquants ou modifier les PI existants à l'aide de Map Share et partager vos corrections avec la communauté Map Share.

17. Planification d'itinéraire

À propos des itinéraires

Un itinéraire est un trajet qui comporte des arrêts en plus de votre destination finale.

Il comprend les éléments indiqués ci-dessous.

- Destination lieu sur votre trajet où vous souhaitez vous arrêter.
- Étape lieu par lequel vous souhaitez passer sans vous arrêter au cours de votre trajet.





Les destinations sont indiquées par ce symbole.

Les étapes sont indiquées par ce symbole.

Raison d'utiliser un itinéraire

Vous pouvez définir des itinéraires pour des voyages comme ceux indiqués ci-dessous :

- Vacances en voiture dans un pays avec de nombreux arrêts.
- Voyage de deux jours en voiture avec un arrêt pour la nuit.
- Une brève excursion passant par des points d'intérêt.

Dans tous ces exemples, vous pouvez toucher Aller à... pour chaque endroit. Cependant, si vous utilisez un itinéraire, vous pouvez gagner du temps en planifiant chaque chose à l'avance.

Créer un itinéraire

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Planification d'itinéraire.



L'écran de planification d'itinéraires s'affiche. Au début, il n'y a pas d'éléments dans l'itinéraire.

3. Touchez Ajout et sélectionnez un endroit.

Conseil : vous pouvez ajouter des éléments à votre itinéraire dans l'ordre que vous souhaitez et revoir cet ordre ultérieurement.

Suivre un itinéraire

Quand vous utilisez un itinéraire, votre trajet est calculé jusqu'à votre première destination sur celui-ci. Votre Blue&Me-TomTom calcule la distance et le temps restants jusqu'à votre première destination et non pour tout votre itinéraire.

Dès que vous commencez à utiliser un itinéraire, votre trajet est calculé à partir de votre position actuelle. Vous n'avez pas besoin de définir un point de départ.

Lorsque vous avez passé une étape ou atteint une destination, celle-ci est indiquée comme ayant été visitée.

Les étapes sont indiquées sur la carte. Votre Blue&Me-TomTom ne vous préviendra pas à l'approche d'une étape, ni quand vous y arriverez.

Organiser un itinéraire

Touchez un élément de votre itinéraire afin d'ouvrir une page avec des boutons pour modifier cet élément. Les boutons disponibles sont affichés ci-dessous.

Marquer comme étape	Vous pouvez faire d'une destination une étape en utilisant ce bouton.
	Souvenez-vous que les étapes sont des points sur votre trajet vers votre destination par où vous souhaitez passer et que les destina- tions sont les lieux où vous souhaitez vous arrêter.
	Ce bouton ne s'affiche que si l'élément que vous avez touché est une destination.
Marquer comme destination	Vous pouvez transformer une étape en une destination en utilisant ce bouton.
	Souvenez-vous que les destinations sont des lieux où vous souhai- tez vous arrêter et que les étapes sont des points sur votre trajet vers votre destination par où vous souhaitez passer.
	Ce bouton ne s'affiche que si l'élément que vous avez touché est une étape.
Marquer 'visité'	Touchez ce bouton pour sauter une partie de votre itinéraire. Votre Blue&Me-TomTom ignorera cet élément ainsi que tous les éléments précédents de l'itinéraire.
	Il vous conduira vers l'élément suivant de votre itinéraire.
	Ce bouton ne s'affiche que si cet élément est encore à visiter.

	Touchez ce bouton pour refaire une partie de votre itinéraire. Votre Blue&Me-TomTom vous conduira vers cet élément, puis vers les autres éléments de l'itinéraire.
Marquer 'à visiter'	Ce bouton ne s'affiche que si vous avez déjà visité cet élément.
Vers le haut	Touchez ce bouton pour déplacer l'élément vers le haut dans l'itiné- raire.
	Ce bouton n'est pas disponible lorsque l'élément se trouve déjà en haut de l'itinéraire.
Vers le bas	Touchez ce bouton pour déplacer l'élément vers le bas de l'itinéraire.
	Ce bouton n'est pas disponible lorsque l'élément se trouve déjà en bas de l'itinéraire.
Sur la carte	Touchez ce bouton pour voir l'emplacement de l'élément sur la carte.
	Touchez ce bouton pour supprimer l'élément de l'itinéraire.
Supprimer	

Commencer à utiliser un itinéraire

Touchez Options, puis touchez Lancer la navigation.

Pour enregistrer un itinéraire, touchez Enregistrer itinéraire.

Pour charger un itinéraire sauvegardé, touchez Charger itinéraire.

Pour créer un nouvel itinéraire, touchez **Nouvel itinéraire** et pour en supprimer un, touchez **Supprimer un itinéraire**.

18. Aidez-moi !

Aidez-moi !est une façon simple de rejoindre des services d'urgence et d'autres services spécialisés ou de les contacter par téléphone.

Si, par exemple, vous êtes impliqué dans un accident de voiture, vous pouvez utiliser **Aidez-moi !** pour appeler l'hôpital le plus proche et lui indiquer votre position exacte.

Utilisation du menu « Aidez-moi ! » pour appeler un service local

Vous pouvez utiliser **Aidez-moi!** pour chercher un service d'assistance puis l'appeler par téléphone et l'informer des coordonnées de votre position actuelle.

Lorsque vous recherchez un service d'assistance, une liste des établissements les plus proches s'affiche. Sélectionnez l'un des centres de la liste pour afficher son adresse et son numéro de téléphone ainsi que votre position actuelle sur la carte.

Si un téléphone est connecté à votre Blue&Me-TomTom, votre Blue&Me-TomTom compose automatiquement le numéro de téléphone. Dans le cas contraire, le numéro de téléphone à composer s'affiche.

Pour utiliser **Aidez-moi !** afin de localiser un service d'assistance, d'appeler ce service par téléphone et de vous rendre de votre position actuelle jusqu'à celui-ci, procédez comme suit :

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez 'Aidez-moi !'
- 3. Touchez Appeler l'assistance.
- 4. Sélectionnez le type de service dont vous avez besoin, par exemple, Hôpital le plus proche.
- 5. Sélectionnez un centre dans la liste : le plus proche figure en haut de la liste.
- 6. Si un téléphone est connecté à votre Blue&Me-TomTom, votre Blue&Me-TomTom compose automatiquement le numéro de téléphone. Dans le cas contraire, le numéro de téléphone à composer s'affiche.

Lorsque l'appel est pris, votre Blue&Me-TomTom indique votre position sur la carte avec une description de l'endroit. Cette fonctionnalité vous aide à préciser l'endroit où vous vous trouvez lorsque vous effectuez l'appel.

7. Pour vous rendre jusqu'au service d'assistance à pied, touchez Parcours à pied.

Votre Blue&Me-TomTom commence à vous indiquer le chemin vers votre destination.

Options

Remarque : Dans certains pays, il se peut que les données ne soient pas disponibles pour tous les services.

Appeler l'assis- tance	Touchez ce bouton pour trouver les coordonnées et l'emplacement d'un service d'assistance.
Aller à l'assis- tance	Touchez ce bouton pour établir votre itinéraire en voiture jusqu'au service d'assistance.
Marcher jusqu'à l'aide	Touchez ce bouton pour établir votre itinéraire à pied jusqu'au service d'assistance.
Où suis-je ?	Touchez ce bouton pour visualiser votre position actuelle sur la carte. Vous pouvez ensuite toucher Appeler l'assistance et sélectionner le type d'assistance que vous souhaitez contacter puis lui indiquer votre position exacte.
Guide premiers secours	Touchez ce bouton pour lire le guide des premiers secours de la Croix-Rouge britannique.
Autres guides	Touchez ce bouton pour accéder à une sélection de guides utiles.

19. Favoris

Qu'est-ce que les favoris ?

Les favoris sont des lieux où vous allez souvent. Vous pouvez créer des favoris afin de ne pas avoir à entrer l'adresse à chaque fois que vous voulez vous y rendre.

Ce ne sont pas forcément des lieux que vous appréciez, mais simplement des adresses utiles.

Comment créer un favori ?

Dans le menu principal, touchez Ajouter un favori.

Sélectionnez le type de favori en touchant un des boutons indiqués ci-dessous dans le tableau des options de menu.

Il est préférable d'attribuer à votre favori un nom simple à retenir. Cependant, votre Blue&Me-TomTom suggérera toujours un nom, habituellement l'adresse du favori. Pour entrer un nouveau nom, il est inutile de supprimer le nom suggéré. Il vous suffit de commencer votre saisie.

Domicile	Vous pouvez entrer votre adresse de Domicile dans vos Favoris.
Favori	Vous ne pouvez pas créer de favori à partir d'un autre favori. Cette option ne sera jamais disponible dans ce menu.
	Pour renommer un favori, touchez Gérer les favoris dans le menu Préférences.
ABCD	Vous pouvez entrer une adresse en tant que favori, en choisissant l'une des options d'entrée suivantes.
Adresse	Centre-ville
	Rue et numéro de rue
	Code postal
	Croisement ou intersection
Destination récente	Créez un nouveau favori en sélectionnant un endroit dans la liste de vos destinations récentes.



Vous pouvez ajouter un Point d'intérêt (PI) dans vos Favoris.

Est-ce utile ?

Si vous visitez un PI que vous appréciez particulièrement, comme un restaurant, vous pouvez l'ajouter à vos favoris.

Pour ajouter un PI à vos favoris, touchez ce bouton, puis procédez comme suit :

1. Diminuez le choix des PI en sélectionnant la zone où le PI se situe.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- Pl à proximité pour effectuer une recherche dans une liste de Pl proches de votre position actuelle.
- Pl dans la ville pour choisir un Pl dans une ville précise. Dans ce cas, vous devez spécifier une ville.
- PI près du domicile pour effectuer une recherche dans une liste de PI proches de votre Domicile.

Si vous naviguez vers une destination, vous pouvez également faire votre choix dans une liste de PI qui se trouvent sur votre parcours ou près de votre destination. Choisissez une des options suivantes :

- PI en chemin
- PI à destination
- 2. Sélectionnez une catégorie de PI.

Touchez la catégorie de PI si elle est affichée ou touchez la flèche pour faire votre choix dans la liste complète.

Tapez Toute catégorie de PI pour rechercher un PI par son nom.

Ma position	Touchez ce bouton pour ajouter votre position actuelle aux favoris. Par exemple, si vous vous arrêtez dans un endroit intéressant, vous pouvez toucher ce bouton pour créer un favori pendant que vous y êtes.
	Touchez ce bouton pour créer un favori en utilisant le navigateur de carte.
Point sur la carte	Sélectionnez l'emplacement de votre favori à l'aide du curseur, puis touchez Terminé .
	Touchez ce bouton pour créer un favori en entrant les valeurs de lon- gitude et de latitude.
Latitude	
Position du dernier arrêt	Touchez ce bouton pour sélectionner votre dernière position enre- gistrée comme destination.

Comment utiliser un favori?

Normalement, vous utiliserez un favori pour aller à un lieu sans avoir à entrer l'adresse. Pour aller vers un favori, procédez comme suit :

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Aller à...
- 3. Touchez Favori.
- 4. Sélectionnez un favori dans la liste.

Votre Blue&Me-TomTom vous calcule le parcours.

5. Une fois que votre parcours est calculé, touchez Terminé.

Votre Blue&Me-TomTom commence immédiatement à vous guider vers votre destination avec des instructions vocales et des instructions visuelles à l'écran.

Comment changer le nom d'un favori?

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Modifier les préférences pour afficher le menu Préférences.
- 3. Touchez Gérer les favoris.
- 4. Touchez le favori que vous souhaitez renommer.
- 5. Touchez Renommer.

Comment supprimer un favori?

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Modifier les préférences pour afficher le menu Préférences.
- 3. Touchez Gérer les favoris.
- 4. Touchez le favori que vous souhaitez supprimer.
- 5. Touchez Effacer.

20. Médias

Important : sélectionnez les médias uniquement quand vous êtes à l'arrêt. Il est dangereux de modifier des paramètres, lire des documents ou regarder des photos quand vous conduisez.

Sur votre Blue&Me-TomTom, vous pouvez stocker et afficher des photos et des documents texte. Les photos doivent être enregistrées au format .jpg ou .bmp, et les fichiers texte au format .txt.

Enregistrement de documents et de photos sur votre appareil de navigation

Transférez des documents et des photos de votre ordinateur vers votre appareil Blue&Me-TomTom à l'aide de TomTom HOME.

Regarder des photos

- 1. Touchez Médias dans le menu principal.
- 2. Touchez Galerie photo.

La galerie photo s'ouvre, affichant des miniatures (vignettes) de toutes les photos sur votre Blue&Me-TomTom.

Touchez les flèches pour faire défiler les vignettes.

Touchez Diaporama pour lancer un diaporama.

Touchez la vignette d'une photo pour voir cette photo en grand.



- A Boutons permettant d'agrandir ou de réduire la photo.
- B Boutons pour se déplacer vers la photo précédente ou suivante.
- C Touchez Diaporama pour lancer un diaporama.

D Touchez **Supprimer** pour supprimer une photo.

Lire des documents

- 1. Touchez Médias dans le menu principal.
- 2. Touchez Lecteur de documents.

Le lecteur de documents s'ouvre et affiche une liste de l'ensemble des documents présents sur votre Blue&Me-TomTom.

- 3. Touchez l'icône d'un document pour l'ouvrir.
- 4. Touchez les boutons Pg préc., Pg suiv. et les touches fléchées pour aller dans le document.

21. Alertes de sécurité TomTom



Le service Alertes de sécurité TomTom vous avertit sur différents emplacements, notamment :

- Emplacements des radars
- Emplacements des points noirs en termes d'accidents
- Emplacements des radars mobiles
- Emplacements des radars enregistrant les vitesses moyennes
- Emplacements des radars de péage
- Emplacements des radars de franchissement de feu rouge.

Important : Connectez régulièrement votre appareil de navigation à TomTom HOME afin de mettre à jour la liste des emplacements pour toutes les alertes de sécurité. Les emplacements des radars mobiles sont envoyés directement à votre appareil.

Lorsqu'un emplacement de radar s'affiche sur la carte, un signal d'alerte sonore vous avertit que vous approchez d'une zone où se situe un radar.

Si vous découvrez un emplacement de radar sans recevoir d'avertissement, vous pouvez signaler ce nouvel emplacement à TomTom à l'aide de votre Blue&Me-TomTom.

Configuration des radars

Le service Radars de TomTom fait l'objet d'un abonnement auquel vous pouvez souscrire à l'aide de TomTom HOME.

Pour télécharger la liste la plus récente des emplacements de radar sur votre appareil, cliquez sur **Mettre à jour mon GPS** dans TomTom HOME.

Mettre à jour les emplacements d'alertes de sécurité

Les emplacements des radars peuvent fréquemment évoluer. De nouveaux radars peuvent également apparaître sans avertissement et les emplacements des autres alertes, telles que les points noirs en termes d'accident, peuvent également être modifiés.

Il est donc préférable de disposer de la liste la plus récente des emplacements de radar et d'alerte sur votre appareil avant de prendre la route.

Pour être sûr de disposer de liste la plus récente, connectez votre Blue&Me-TomTom à votre ordinateur équipé de TomTom HOME peu de temps avant de prendre la route. La liste des derniers emplacements est automatiquement téléchargée sur votre GPS.

Avertissements radar

Les avertissements sont donnés 15 secondes avant que vous n'atteignez le radar.

Vous êtes averti de trois façons :

• Votre Blue&Me-TomTom émet un son d'avertissement.

- Le type de radar et votre distance par rapport à celui-ci s'affichent en mode conduite. S'il existe une limitation de vitesse à l'emplacement du radar, cette vitesse est également affichée en mode conduite.
- L'emplacement du radar est indiqué sur la carte.

Remarque : pour les radars de contrôle de la vitesse moyenne, vous êtes avertis par une combinaison d'icônes et de sons au début, au milieu et à la fin de la zone de contrôle de la vitesse moyenne. Pour plus d'informations, consultez : **Modifier la procédure d'avert-***issement.*

Modifier le mode d'avertissement



radars, touchez le bouton **Modifier les préférences d'avertissement**.

Pour modifier la façon dont votre Blue&Me-TomTom vous avertit des

Modifier les préférences d'avertissement Vous pouvez ensuite définir la distance à laquelle vous souhaitez être averti et le type de son que vous désirez entendre.

Par exemple, pour modifier le son émis quand vous approchez d'un radar fixe, procédez comme suit :

- 1. Touchez Radars TomTom dans le menu principal.
- 2. Touchez Modifier les préférences d'avertissement.

Une liste de radars s'affiche. Un haut-parleur s'affiche à proximité des types de radar définis pour cet avertissement.

- 3. Touchez Radars fixes
- 4. Touchez NON pour ne pas modifier les avertissements radar.
- 5. Indiquez (en secondes) combien de temps à l'avance vous souhaitez être averti. Ensuite touchez **OK**.
- 6. Touchez le son que vous souhaitez entendre pour cet avertissement. Par exemple, pour sélectionner un son de bugle, touchez**Bugle**.

Conseil : pour désactiver le son pour un type de radar, touchez **Silence** au lieu de **Bugle** dans l'étape 6 ci-dessus. Pour enregistrer votre propre son d'avertissement pour un type de radar, touchez **Enregistrer un avertissement** au lieu de **Bugle** dans l'étape 6 ci-dessus.

7. Touchez OUI pour enregistrer vos modifications.

Bouton Rapport

Pour afficher le bouton Rapport en mode conduite, procédez comme suit :

- 1. Touchez Services dans le menu principal.
- 2. Touchez Alertes de sécurité.
- 3. Touchez Activer le bouton Rapport.

Le bouton Rapport est affiché sur le côté gauche en mode conduite ou est ajouté aux boutons disponibles sur le menu abrégé si vous utilisez déjà ce dernier.

Signaler un nouveau radar en cours de route

1. Touchez le bouton Rapport en mode conduite ou dans le menu abrégé pour enregistrer l'emplacement du radar.

Si vous touchez le bouton Rapport dans les 20 secondes suivant la réception d'un avertissement radar, vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer ce radar. Touchez **Ajouter un radar**.

- 2. Touchez Radar fixe ou Radar mobile, selon le type de radar que vous signalez.
- 3. Touchez le type de radar que vous souhaitez signaler.

Remarque : si le type de radar que vous sélectionnez porte sur une limitation de vitesse, vous pouvez aussi indiquer celle-ci.

Les emplacements des radars que vous signalez sont transmis lors de votre prochaine connexion à TomTom HOME.

Signaler un nouveau radar quand vous êtes à votre domicile

Vous n'êtes pas tenu d'être à l'endroit même où se trouve un radar pour le signaler.

Pour signaler un nouveau radar quand vous êtes à votre domicile, procédez comme suit :

- 1. Touchez le bouton Services dans le menu principal de votre appareil.
- 2. Touchez Alertes de sécurité.
- 3. Touchez Signaler un radar.
- 4. Touchez Radar fixe ou Radar mobile, selon le type de radar.
- 5. Identifiez sur le navigateur de carte l'emplacement du radar que vous souhaitez signaler.

Utilisez le curseur pour marquer l'emplacement exact, puis touchez Terminé

6. Touchez le type de radar que vous souhaitez signaler et, le cas échéant, la limitation de vitesse pour ce radar.

Signaler des avertissements radars erronés

Vous pouvez recevoir un avertissement pour un radar qui n'est plus là.

Pour signaler un avertissement radar erroné, procédez comme suit :

1. Lorsque vous êtes au niveau de l'emplacement du radar, touchez **Rapport** en mode conduite.

Remarque : cette opération doit être effectuée dans les 20 secondes suivant la réception de l'avertissement.

2. Touchez Supprimer

La prochaine fois que vous connecterez votre GPS à TomTom HOME, l'avertissement radar sera signalé comme étant erroné.

Types de radar fixe que vous pouvez signaler

Quand vous signalez un radar fixe, vous pouvez sélectionner le type de radar fixe dont il s'agit.

Il existe différents types de radar fixe :

Ce type de radar contrôle la vitesse des véhicules.



Radar de fran- chissement de feu rouge	Ce type de radar contrôle les véhicules qui ne respectent pas les feux de circulation.
Radar de péage	Ce type de radar contrôle le trafic aux barrières de péage.
Contrôle de vitesse moyenne	Ce type de radar contrôle la vitesse moyenne des véhicules entre deux points fixes.
Limitations de véhicules	Ce type de radar contrôle le trafic sur les routes dont l'accès est limité.
Autre radar	Tous les autres types de radar qui n'entrent pas dans les catégories pré- cédentes.

Avertissements de radar de contrôle de la vitesse moyenne

Il existe plusieurs types d'avertissements visuels et sonores susceptibles de s'afficher lorsque vous croisez un radar de contrôle de la vitesse moyenne.

Vous recevez toujours un avertissement des zones de début et de fin, indépendamment de la vitesse à laquelle vous roulez. Des avertissements intermédiaires, le cas échéant, sont affichés tous les 200 mètres.

Tous les avertissements sont décrits ci-dessous :



Avertissement de début de zone

À l'approche du début de la zone de contrôle de la vitesse moyenne, un avertissement visuel s'affiche dans le coin supérieur gauche du mode de conduite avec, en dessous, la distance par rapport au radar. Un avertissement sonore est diffusé.

Une petite icône indiquant la position du radar de contrôle de la vitesse moyenne s'affiche sur la route au début de la zone.



Avertissement intermédiaire - type 1

Une fois dans la zone de contrôle de vitesse, si vous ne dépassez pas les limites autorisées et que vous avez déjà reçu un avertissement de début de zone, un avertissement visuel s'affiche en mode conduite. Il vous rappelle que vous vous trouvez toujours dans la zone de contrôle de vitesse.

Avertissement intermédiaire - type 2

Une fois dans la zone de contrôle de vitesse, si vous dépassez la vitesse autorisée et que vous avez déjà reçu un avertissement de début de zone, un avertissement visuel indiquant la vitesse maximale autorisée s'affiche en mode conduite. Un petit avertissement sonore est également diffusé. Ces avertissements ont pour objectif de vous inciter à ralentir...



Avertissement intermédiaire - type 3

Une fois dans la zone de contrôle de vitesse, si vous dépassez la vitesse autorisée et que vous n'avez pas reçu d'avertissement de début de zone, un avertissement visuel indiquant la vitesse maximale autorisée s'affiche en mode conduite. Un avertissement sonore fort est également diffusé.

Ces avertissements, diffusés au PREMIER point intermédiaire uniquement, ont pour objectif de vous inciter à ralentir...

Avertissement de fin de zone

À l'approche de la fin d'une zone de contrôle de la vitesse moyenne, un avertissement visuel s'affiche en mode conduite avec, en dessous, la distance par rapport au radar. Un avertissement sonore est diffusé.

Une petite icône indiquant la position du radar de contrôle de la vitesse moyenne s'affiche sur la route à la fin de la zone.

Menu Radars de TomTom

Pour ouvrir le menu Radars, touchez **Services** dans le menu principal, puis touchez **Alertes de sécurité**.

Touchez ce bouton pour signaler un nouvel emplacement de radar.



۲

Touchez ce bouton pour définir les alertes de sécurité que vous souhai-

tez recevoir et les sons à utiliser pour chacune. Modifier les

préférences d'avertissement

Touchez ce bouton pour désactiver les alertes.

Désactiver alertes

 (\mathbf{X})

Activer le bouton

Rapport

Touchez ce bouton pour activer le bouton Rapport Le bouton Rapport est visible en mode conduite ou dans le menu abrégé.

22. Découvrez TomTom HOME

TomTom HOME est une application gratuite à installer sur votre ordinateur, qui vous aide à gérer le contenu et les services de votre appareil de navigation Blue&Me-TomTom, tout en vous permettant d'accéder à la communauté TomTom. Nous vous recommandons de vous connecter fréquemment à HOME pour sauvegarder votre appareil et bénéficier en permanence des dernières mises à jour.

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec TomTom HOME :

- Ajouter de nouveaux éléments à votre appareil, comme des cartes, des voix, des PI, etc.
- Acheter des Services TomTom et gérer vos abonnements.
- Partager votre contenu avec la communauté TomTom.
- Utiliser Map Share pour télécharger et partager les corrections de carte.
- Effectuer et restaurer des sauvegardes de votre appareil.
- Créer un compte MyTomTom.
- Lire le Guide de référence pour votre appareil.

Lors de l'utilisation de HOME, l'aide de HOME vous fournit toutes les informations nécessaires. Elles vous permettent également de découvrir les différentes fonctionnalités offertes par HOME.

Conseil : nous vous recommandons d'utiliser une connexion Internet haut débit pour vous connecter à HOME.

Installer TomTom HOME

Pour installer TomTom HOME sur votre ordinateur, procédez comme suit :

- 1. Connectez votre ordinateur à Internet.
- 2. Connectez votre GPS à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis allumez-le.

L'installation de HOME démarre.

Remarque : si HOME ne s'installe pas automatiquement, vous pouvez également le télécharger sur tomtom.com/home.

TomTom HOME démarre automatiquement lorsque l'appareil de navigation est mis en marche alors qu'il est connecté à votre ordinateur.

Compte MyTomTom

Pour télécharger du contenu et des services à l'aide de TomTom HOME, vous devez disposer d'un compte MyTomTom. Vous pouvez créer un compte lors de votre première utilisation de TomTom HOME.

Remarque : si vous possédez plusieurs appareils TomTom, vous devez créer un compte MyTomTom séparé pour chacun d'eux.

Si vous avez un compte MyTomTom, vous bénéficiez des avantages suivants en ligne via HOME ou la section MyTomTom de **tomtom.com**:

- Services TomTom cliquez sur **Mes Services** sur le site Web de TomTom pour vous abonner à des services comme les infos trafic en temps réel et les emplacements des radars.
- Lettres d'information cliquez sur Mon Profil sur le site Web de TomTom pour gérer vos abonnements aux lettres d'information et vos préférences linguistiques relatives aux actualités produit.
- Support cliquez sur Mes questions (historique) sur le site Web de TomTom pour suivre et afficher votre historique de cas et tous vos échanges d'e-mail avec TomTom relatifs aux questions adressées au support technique via le site Web. Vous pouvez mettre à jour ces cas avec de nouvelles informations.
- Commandes cliquez sur **Mes commandes** sur le site Web de TomTom pour consulter les articles commandés sur le site Web de TomTom ainsi que votre historique de commandes.
- TomTom Map Share[™] envoyez et téléchargez des corrections de cartes en rejoignant la communauté Map Share[™] via HOME. Vous bénéficiez alors du partage des commentaires sur les problèmes rencontrés avec les cartes, comme les rues manquantes ou les instructions erronées.
- Téléchargements téléchargez des éléments gratuits via TomTom HOME.

En savoir plus avec les rubriques d'aide de HOME

Les rubriques d'aide de TomTom HOME vous permettent de découvrir, de manière plus approfondie, comment HOME peut vous aider à gérer le contenu et les services de votre appareil de navigation.

Elles abordent également les sujets suivants :

- Utiliser un code d'activation ou de promotion
- Mettre à jour votre association appareil-compte
- TomTom Route Planner
- Télécharger des sons, des images et des symboles gratuits et partagés
- Utiliser un lecteur de carte
- Installer des thèmes et des extensions

Pour plus d'informations sur la création de vos propres PI, thèmes, voix, parcours, palettes de couleurs, symboles et sons, rendez-vous sur **create.tomtom.com**.

Plus d'informations

Pour bénéficier d'une assistance, obtenir davantage d'informations et télécharger le guide de référence, rendez-vous sur **tomtom.com/support**.

Pour obtenir davantage d'informations sur la garantie, rendez-vous sur **tomtom.com/** legal.
23. Addendum

Important : avis de sécurité et avertissements

GPS (Global Positioning System)

Le GPS (Global Positioning System) est un système de positionnement global par satellite qui fournit des informations de localisation et de synchronisation dans le monde entier. Le GPS est utilisé et contrôlé sous l'entière responsabilité du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, à qui incombe la disponibilité et la précision du système. Tout changement dans la disponibilité et la précision du GPS ou dans les conditions de l'environnement risque d'affecter le fonctionnement de votre GPS TomTom. TomTom décline toute responsabilité quant à la disponibilité et la précision du GPS.

Utiliser avec précaution

L'utilisation d'un appareil TomTom pour la navigation ne dispense en aucun cas de l'observation des règles de sécurité routière en vigueur.

Avions et hôpitaux

L'utilisation des périphériques munis d'une antenne est interdite dans la majorité des avions, des hôpitaux et bien d'autres environnements. Un appareil TomTom ne doit pas être utilisé en de tels lieux.

Batterie

Ce produit utilise une batterie au lithium-polymère. Ne pas utiliser dans un environnement humide ou corrosif. Evitez de placer, de conserver ou de laisser le produit à proximité d'une source de chaleur ou dans un environnement à haute température, sous la lumière directe du soleil ou encore dans un four à micro-ondes ou un conteneur pressurisé. Evitez de l'exposer à des températures supérieures à 60°C (140°F). Dans le cas contraire, la batterie lithium-polymère peut présenter une fuite d'acide, chauffer, exploser ou s'enflammer : une source potentielle de blessures ou de dommages. Ne pas essayer de percer, ouvrir, ni démonter la batterie. En cas de fuite et de contact avec le liquide s'échappant de la batterie, nettoyer soigneusement à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Pour des raisons de sécurité et pour prolonger l'autonomie de la batterie, le chargement ne peut se faire que dans une plage de températures de 0°C (32°F) à 45°C (113°F).

Températures : Fonctionnement standard : -0°C (32°F) à +45°C (113°F) ; stockage de courte durée : -20°C (-4°F) à + 60°C (140°F) ; stockage de longue durée : -20°C (-4°F) à +25°C (77°F).

Attention : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect.

N'extrayez pas, ou ne tentez pas d'extraire la batterie, qui n'est pas remplaçable par l'utilisateur. En cas de problème de batterie, veuillez contacter le support clientèle TomTom.

LA BATTERIE LITHIUM-POLYMÈRE CONTENUE DANS CE PRODUIT DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT DE MANIÈRE ADÉQUATE. UTILISEZ VOTRE GPS TOMTOM UNIQUEMENT AVEC LE CORDON D'ALIMENTATION CC (CHARGEUR DE VOITURE/CÂBLE DE BATTE-RIE) ET L'ADAPTATEUR CA (CHARGEUR SECTEUR) FOURNIS POUR LE CHARGEMENT DE LA BATTÈRIE.

Veuillez utiliser cet appareil avec le chargeur fourni.

Pour obtenir plus d'informations sur les chargeurs de voiture de substitution compatibles avec votre appareil, rendez-vous sur tomtom.com.

Pour recycler votre GPS TomTom, consultez votre centre de service aprèsvente TomTom local agréé.

La durée de vie indiquée pour la batterie est la durée maximale possible. Elle peut être atteinte uniquement dans des conditions atmosphériques spécifiques. La durée de vie maximale estimée de la batterie est fonction d'un profil d'utilisation moyen.

Pour découvrir comment prolonger la durée de vie de la batterie, consultez la FAQ indiquée ci-dessous pour votre pays :

AU: www.tomtom.com/8703CZ: www.tomtom.com/7509DE: www.tomtom.com/7508DK : www.tomtom.com/9298ES : www.tomtom.com/7507FI: www.tomtom.com/9299FR: www.tomtom.com/7506HU : www.tomtom.com/10251IT : www.tomtom.com/ 7505NL: www.tomtom.com/7504PL: www.tomtom.com/7503PT: www.tomtom.com/8029RU: www.tomtom.com/10250SE: www.tomtom.com/8704UK : www.tomtom.com/7502US : www.tomtom.com/7510

Marque CE

Ce produit répond aux exigences de la marque CE dans le cadre d'un environnement résidentiel, commercial ou d'industrie légère.

F

Directive R&TTE

Par la présente, TomTom déclare que ces appareils de navigation personnelle et accessoires sont conformes aux principales exigences et autres dispositions applicables de la directive UE 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible ici : www.tomtom.com/legal

Directive DEEE



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

À propos de ce document

Le plus grand soin a été apporté à la préparation de ce manuel. Cependant, en raison du développement continuel du produit, certaines informations peuvent ne pas être tout à fait à jour. Les informations publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

TomTom décline toute responsabilité en cas d'omissions ou d'erreurs techniques ou d'édition dans le présent manuel, ainsi qu'en cas de dommages accidentels ou indirects résultant du contenu ou de l'utilisation de ce document. Ce document contient des informations protégées par droits d'auteur. Toute photocopie ou reproduction, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ce document est soumise à l'autorisation écrite préalable de TomTom N.V.

24. Copyright notices

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see **www.tomtom.com/legal** for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2011 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.tom-tom.com/legal

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar **www.tomtom.com/legal** voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare **www.tomtom.com/legal** per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2011 TomTom NV, Países Bajos. TomTom[™] y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**.

© 2011 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu www.tomtom.com/legal per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a **www.tomtom.com/legal** para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2011 TomTom NV, Holland. TomTom[™] og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **www.tomtom.com/legal**.

© 2011 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta www.tomtom.com/legal tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset. © 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se **www.tomtom.com/legal** for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2011 TomTom NV, Nederländerna. TomTom[™] och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/ legal.

© 2011 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo "dvou rukou" jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu **www.tomtom.com/legal**, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2011 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a "két kéz" embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a **www.tomtom.com/legal** oldalon olvashat.

© 2011 TomTom N.V., Holandia. TomTom[™] i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie **www.tomtom.com/legal**.

© 2011 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo "dve ruky" sú okrem ďalších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku **www.tomtom.com/legal**, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencii pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2011 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt www.tomtom.com/ legal.

© 2011 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Nīderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için **www.tomtom.com/legal** sayfasına bakın.

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte **www.tomtom.com/legal** para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2011 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © *dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.*

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2011. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2011 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

SoundClear[™] acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Text to Speech technology, © 2011 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/