TomTom Guida di riferimento



Contenuto

Benvenuto nella navigazione con TomTom	
Contenuto della confezione	9
Contenuto della confezione	
Leggimi!	10
Posizionamento del dispositivo	10
Montaggio nell'auto	
Accensione e spegnimento	11
Impostazione	11
Ricezione GPS	11
Slot per schede micro-SD	11
Info su MyDrive	
Impostazione di MyDrive	
Impostazioni di sicurezza	
II dispositivo non si avvia	
Caricamento del dispositivo	
Condivisione delle informazioni con TomTom	
Avviso di sicurezza	
Prenditi cura del tuo dispositivo di navigazione	
Pianificazione di un percorso	15
Pianificazione di un percorso	15
Riepilogo percorso	
Riepilogo LIVE	
Percorsi alternativi	
Selezione di un tipo di percorso	
Destinazioni frequenti	
Visualizza destinazioni frequenti	
Utilizzo degli orari di arrivo	
Opzioni del menu Navigazione	
Pianificazione anticipata di un percorso	
Visualizzazione di informazioni sul percorso	24
Comando vocale	26
Comando vocale - Vai a	
Informazioni sul comando vocale	27
Uso del comando vocale	
Pianificazione di un viaggio usando la voce	
Comando vocale - Vai a	
Informazioni sul comando vocale	21

Uso del comando vocale	
Pianificazione di un viaggio usando la voce	
Immissione di indirizzi utilizzando la propria voce	34
La Visualizzazione di guida	35
Informazioni sulla Visualizzazione di guida	35
La Visualizzazione di guida	35
Simboli della Visualizzazione di guida	36
Impostazioni di ripianificazione	36
Indicatore di corsia avanzato	38
Informazioni sull'indicatore di corsia	38
Utilizzo dell'indicatore di corsia	38
Modifica del percorso	40
Come effettuare modifiche al percorso	40
Menu Cambia percorso	40
Informazioni sui punti di passaggio	41
Aggiunta al percorso del primo punto di passaggio	42
Aggiunta al percorso di altri punti di passaggio	42
Modifica dell'ordine dei punti di passaggio	
Eliminazione di un punto di passaggio	
Modifica delle impostazioni di notifica per un punto di passaggio	
Riattivazione di un punto di passaggio	44
Visualizza mappa	45
Informazioni sulla visualizzazione della mappa	45
Visualizza mappa	45
Opzioni	46
Menu cursore	47
Correzioni mappe	49
Informazioni su Map Share	49
Correzione di un errore mappa	49
Tipi di correzioni delle mappe	49
Suoni e voci	53
Informazioni su suoni e voci	53
Informazioni sulle voci sintetizzate	
Selezione di una voce	
Regolazione del livello del volume	
Controllo automatico del volume	54

Impostazioni	55
Informazioni sulle impostazioni	55
Impostazioni 2D/3D	
Impostazioni avanzate	
Risparmio batteria	
Luminosità	
Simbolo auto	
Orologio	
Connessioni	
Attiva/Disattiva Bluetooth	
Attiva/Disattiva modalità volo	
Preferiti	
Stato GPS	
Posizione base	
Tastiera	
Lingua	
Crea menu personale	
Gestisci PDI	
Colori mappa	
Correzioni mappe	
lo e il mio dispositivo	
Account MyTomTom	
Rete	
Aziona con la mano sinistra / Aziona con la mano destra	
Telefoni	
Ripristina impostazioni originali	
Pianificazione percorsi	
Impostazioni di sicurezza	
Mostra PDI sulla mappa	
Altoparlante	
Avvio	
Barra di stato	
Cambia mappa	
Disattiva guida vocale / Attiva guida vocale	
Unità	
Usa visione notturna / Usa visione diurna	
Veicolo e percorsi	
Voci	
Comando vocale	
Volume	
Voldino	
Punti di interesse	67
Informazioni sui Punti di interesse	67
Creazione di PDI	67
Uso dei PDI per la pianificazione dei percorsi	69
Visualizzazione dei PDI sulla mappa	70
Chiamata di un PDI	
Impostazione di avvisi relativi ai PDI	70
Gestisci PDI	

Aiuto	72
Informazioni su come ottenere aiuto	72
Utilizzo di Aiuto per telefonare a un servizio locale	
Opzioni del menu Aiuto	
Chiamata in vivavoce	74
Informazioni sulle chiamate in vivavoce	74
Collegamento al telefono	
Composizione di una chiamata	
Ricezione di una chiamata	75
Risposta automatica	75
Connessione di più telefoni al dispositivo	75
Menu del cellulare	75
Preferiti	77
Info sui Preferiti	77
Creazione di un Preferito	
Utilizzo di un preferito	79
Modifica del nome di un preferito	79
Eliminazione di un preferito	79
Servizi	80
Informazioni sui Servizi LIVE	80
Avviso di sicurezza	80
Abbonamenti ai Servizi LIVE	80
Informazioni su TomTom Traffic	
Info su Search & Go	
Info sulla condivisione della destinazione	81
Informazioni sulla Ricerca locale	81
Uso della ricerca locale	82
Info su Autovelox	
Altri servizi	82
Search & Go	84
Info su Search & Go	84
Uso di Search & Go per trovare un PDI	
Condividi la tua destinazione con Twitter	86
Condivisione della destinazione e dell'orario di arrivo	86
Pubblicazione dell'arrivo a destinazione	
Traffic	88
Informazioni sui dati del traffico	
Informazioni su TomTom Traffic	88

Avviso di sicurezza	
Uso delle informazioni sul traffico	88
Scelta del percorso più veloce	89
Riduzione al minimo dei rallentamenti	90
Semplificare il viaggio verso il lavoro	90
Ricezione di maggiori informazioni su un problema di traffico	91
Controllo degli incidenti presenti nella propria zona	
Modifica delle impostazioni Traffico	
Incidenti	
Menu Traffico	
mond framedimental management of the control of the	
Autovelox	96
Info su Autovelox	96
Avvisi autovelox	96
Cambia le modalità degli avvisi	96
Simboli di autovelox	97
Aggiornamento delle posizioni per gli avvisi	
Pulsante segnalazione	
Segnalazione di un nuovo autovelox durante il viaggio	
Segnalazione di un nuovo autovelox da casa	
Segnalazione di avvisi autovelox errati	
Tipi di autovelox segnalabili	
Avvisi relativi ai dispositivi per il controllo della velocità media	
·	
Menu Autovelox Zone di pericolo	102
	102
Zone di pericolo	102
Zone di pericolo Info sulle Zone di pericolo	102 102
Zone di pericolo Info sulle Zone di pericolo	102 102 102
Zone di pericolo Info sulle Zone di pericolo	102 102 102 102
Zone di pericolo Info sulle Zone di pericolo	102 102 102 103
Zone di pericolo Info sulle Zone di pericolo	
Zone di pericolo Info sulle Zone di pericolo	102
Info sulle Zone di pericolo	102
Info sulle Zone di pericolo	102
Info sulle Zone di pericolo Avvisi sulle zone di pericolo Cambia le modalità degli avvisi Simboli di zone di pericolo Pulsante segnalazione Segnalazione di una nuova zona di pericolo in viaggio Segnalazione di una nuova zona di pericolo da casa Menu Avvisi di sicurezza Meteo Informazioni su Meteo	102
Info sulle Zone di pericolo	102
Info sulle Zone di pericolo Avvisi sulle zone di pericolo Cambia le modalità degli avvisi Simboli di zone di pericolo Pulsante segnalazione Segnalazione di una nuova zona di pericolo in viaggio Segnalazione di una nuova zona di pericolo da casa Menu Avvisi di sicurezza Meteo Informazioni su Meteo	102
Info sulle Zone di pericolo	102
Info sulle Zone di pericolo Avvisi sulle zone di pericolo Cambia le modalità degli avvisi Simboli di zone di pericolo Pulsante segnalazione Segnalazione di una nuova zona di pericolo in viaggio Segnalazione di una nuova zona di pericolo da casa Menu Avvisi di sicurezza Meteo Informazioni su Meteo Richiesta di un bollettino meteo Tipi di posizione. Prodotti camper e roulotte di TomTom	102
Info sulle Zone di pericolo Avvisi sulle zone di pericolo Cambia le modalità degli avvisi Simboli di zone di pericolo Pulsante segnalazione Segnalazione di una nuova zona di pericolo in viaggio Segnalazione di una nuova zona di pericolo da casa Menu Avvisi di sicurezza Meteo Informazioni su Meteo Richiesta di un bollettino meteo Tipi di posizione Prodotti camper e roulotte di TomTom Informazioni sui prodotti camper e roulotte di TomTom	102
Info sulle Zone di pericolo	102
Info sulle Zone di pericolo Avvisi sulle zone di pericolo	102
Info sulle Zone di pericolo Avvisi sulle zone di pericolo Cambia le modalità degli avvisi Simboli di zone di pericolo Pulsante segnalazione Segnalazione di una nuova zona di pericolo in viaggio Segnalazione di una nuova zona di pericolo da casa Menu Avvisi di sicurezza Meteo Informazioni su Meteo Richiesta di un bollettino meteo Tipi di posizione Informazioni sui prodotti camper e roulotte di TomTom Informazioni sui prodotti camper e roulotte di TomTom Selezione di una mappa per camper e roulotte.	102
Info sulle Zone di pericolo Avvisi sulle zone di pericolo	102

IVIYDrive	112
Info su MyDrive	112
Informazioni su MyDrive Connect	112
Account MyTomTom	112
Impostazione di MyDrive	112
Appendice	
Avvisi sul copyright	118

Benvenuto nella navigazione con TomTom

In questa guida di riferimento verranno indicate tutte le informazioni essenziali relative al tuo nuovo dispositivo di navigazione TomTom.

Per una panoramica delle nozioni essenziali ti consigliamo di leggere il capitolo <u>Leggimi!</u>. Include l'installazione, l'accensione, l'impostazione e l'aggiornamento utilizzando MyDrive.

Per una panoramica sulla pianificazione percorsi, puoi leggere il capitolo Pianificazione percorsi.

Per informazioni sui contenuti visualizzati sul dispositivo, passa a:

- <u>La Visualizzazione di guida</u>
- Visualizza mappa
- Traffico
- Autovelox

Suggerimento: sono inoltre disponibili le Domande frequenti (FAQ) all'indirizzo tomtom.com/support. Seleziona il modello del tuo prodotto dall'elenco oppure inserisci un termine di ricerca.

Abbiamo redatto questa guida con l'intenzione di garantirti un'esperienza senza precedenti con il tuo nuovo dispositivo di navigazione. Buon divertimento!

Contenuto della confezione

Contenuto della confezione

TomTom dispositivo di navigazione con supporto rimovibile o integrato



Cavo USB



Caricabatteria da auto USB



 Dischi adesivi per cruscotto. I dischi sono inclusi in alcuni prodotti, mentre per altri sono disponibili come accessori. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web tomtom.com/accessories.



Poster per l'installazione


Leggimi!

Posizionamento del dispositivo

Scegli attentamente la posizione in cui installare il dispositivo di navigazione TomTom nell'auto. Il dispositivo di navigazione non deve bloccare o interferire con:

- la visuale della strada
- i comandi dell'auto
- gli specchietti retrovisori
- eventuali airbag

Quando il dispositivo di navigazione è installato, devi essere in grado di raggiungerlo facilmente senza piegarti o allungarti. Puoi collegare il dispositivo al parabrezza oppure utilizzare un disco di montaggio su cruscotto, al fine di fissarlo sul cruscotto stesso. I dischi di montaggio su cruscotto sono inclusi con alcuni prodotti e sono disponibili come accessori. I seguenti schemi mostrano dove fissare il supporto in modo sicuro.



TomTom offre anche soluzioni di montaggio alternative per il dispositivo di navigazione TomTom. Per maggiori informazioni su dischi di montaggio sul cruscotto e soluzioni di montaggio alternative, consulta tomtom.com/accessories.

Montaggio nell'auto

Utilizza il supporto fornito con il dispositivo per installare TomTom nel veicolo. Puoi applicare il dispositivo al parabrezza o utilizzare un disco di montaggio per applicarlo sul cruscotto. Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni di installazione cartacee incluse con il prodotto. Leggi le istruzioni sul posizionamento del dispositivo prima di installarlo.

Per installare il dispositivo:

- Scegli la posizione migliore per montare il dispositivo TomTom. La posizione deve essere agevole il più possibile.
- 2. Se utilizzi un disco di montaggio sul cruscotto, pulisci il cruscotto e installa il disco.
- 3. Assicurati che la ventosa del supporto e il vetro del parabrezza o il disco siano asciutti e puliti.
- 4. Fissa la ventosa del supporto sul parabrezza o sul disco.
- 5. Ruota l'impugnatura in gomma vicino alla base del supporto in senso orario fino a quando non scatta in posizione.
- 6. Se il supporto non è integrato nel dispositivo, posiziona il dispositivo nel supporto assicurandoti che scatti in posizione.

- 7. Inserisci il caricatore USB per auto nella presa accendisigari.
- 8. Collega il cavo USB al caricabatteria per auto e al dispositivo

Il dispositivo di navigazione è installato. Accendi il dispositivo e rispondi ad alcune domande.

Accensione e spegnimento

Per accendere il dispositivo di navigazione, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento finché non viene visualizzata la schermata iniziale. Alla prima accensione del dispositivo, tieni premuto il pulsante fino a 15 secondi.

Impostazione

Importante: assicurati di scegliere la lingua corretta, poiché la lingua selezionata verrà usata per tutte le istruzioni sullo schermo.

Quando accendi il dispositivo per la prima volta, dovrai rispondere ad alcune domande per impostarlo. Rispondi alle domande toccando lo schermo.

Ricezione GPS

Al momento della prima accensione del dispositivo di navigazione TomTom, questo potrebbe richiedere alcuni minuti per determinare la posizione GPS e visualizzare la posizione corrente sulla mappa. In futuro, la posizione verrà trovata molto più rapidamente, di solito in pochi secondi.

Per ottenere una buona ricezione GPS, è necessario utilizzare il dispositivo in ambienti esterni e tenerlo verticalmente. La presenza di edifici di grandi dimensioni o di oggetti simili può talvolta interferire con la ricezione. Posizionando il dispositivo in orizzontale su una superficie o tra le mani, la ricezione GPS potrebbe essere ridotta.

Slot per schede micro-SD

Alcuni modelli di dispositivi di navigazione TomTom dispongono di uno slot per scheda micro-SD collocato nella parte laterale o inferiore del dispositivo.

Prima di utilizzare lo slot per scheda di memoria, assicurati di disporre della versione più recente dell'applicazione installata sul dispositivo di navigazione connettendoti a MyDrive. Una volta aggiornato il dispositivo, puoi utilizzare una scheda di memoria come spazio di memoria aggiuntivo per aggiungere altre mappe. Le mappe possono essere acquistate all'indirizzo tomtom.com.

Info su MyDrive

MyDrive è uno strumento basato sul Web che consente di gestire il contenuto e i servizi del tuo dispositivo di navigazione TomTom. Puoi usare MyDrive per ottenere gli aggiornamenti delle mappe e molte altre cose.

È possibile accedere a MyDrive dal sito Web TomTom. Si consiglia di connettere frequentemente il dispositivo di navigazione a MyDrive per assicurarti di disporre sempre degli ultimi aggiornamenti.


Suggerimento: quando connetti il dispositivo di navigazione a MyDrive, è consigliabile usare una connessione Internet a banda larga.

Impostazione di MyDrive

Per prepararti a utilizzare MyDrive per la prima volta, procedi come segue:

- 1. Sul computer apri un browser Web e accedi al sito tomtom.com/getstarted.
- 2. Fai clic su Guida introduttiva.
- Fai clic su Scarica MyDrive Connect.
 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4. Quando richiesto, collega il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB in dotazione, quindi accendi il dispositivo.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il dispositivo. Altri cavi USB potrebbero non funzionare.



Nota: collega il cavo USB direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB o a una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

5. Inserisci le informazioni richieste per la creazione dell'account, incluso il tuo Paese.

Quando l'impostazione è completa, viene creato un account MyTomTom e il tuo dispositivo di navigazione risulta collegato a tale account.

A questo punto puoi accedere a MyDrive Connect dall'area di notifica sul desktop del tuo computer.



MyDrive si avvia automaticamente dopo la creazione dell'account.

Nota: la prossima volta che desideri accedere a MyDrive, accedi al sito <u>tomtom.com/mydrive</u> da un browser web.

Suggerimento: quando colleghi il dispositivo di navigazione al computer, MyDrive Connect ti informa sulla disponibilità di aggiornamenti per il tuo dispositivo.

Impostazioni di sicurezza

Consigliamo di utilizzare le impostazioni di sicurezza per rendere più sicura possibile la guida.

Ecco alcune opzioni incluse nelle impostazioni di sicurezza:

- Mostra i pulsanti di menu essenziali durante la guida
- Mostra avvisi di sicurezza
- Avvisa in caso di superamento dei limiti di velocità

Se il tuo dispositivo supporta il comando vocale, puoi guidare in maggiore sicurezza utilizzandolo per controllare il dispositivo di navigazione.

Il dispositivo non si avvia

Raramente, il dispositivo di navigazione TomTom potrebbe non avviarsi correttamente oppure potrebbe non rispondere più ai comandi.

Innanzitutto, verifica che la batteria sia carica. Per caricare la batteria, connetti il dispositivo al caricabatteria per auto. Per caricare completamente la batteria potrebbero essere necessarie fino a 2 ore.

Se questa operazione non risolve il problema, puoi reimpostare il dispositivo. A tal fine, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento fino a quando non viene emesso un suono simile a un rullo di tamburi e il dispositivo non si riavvia. Potrebbero essere necessari 30 secondi o più.

Caricamento del dispositivo

La batteria del dispositivo di navigazione TomTom si carica quando connetti il dispositivo al caricabatteria per auto o al computer.

Importante: collega il connettore USB direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB o a una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

Condivisione delle informazioni con TomTom

Quando inizi a navigare per la prima volta o esegui un ripristino, il dispositivo chiede l'autorizzazione a raccogliere informazioni sull'utilizzo del dispositivo di navigazione. Le informazioni vengono memorizzate sul dispositivo fino al recupero da parte nostra. Tali informazioni verranno utilizzate in modo anonimo per migliorare i nostri prodotti e servizi. Se utilizzi i servizi LIVE, utilizzeremo anche le informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi.

Puoi modificare la scelta di condividere queste informazioni con noi in qualsiasi momento tramite la seguente procedura:

- 1. Nel Menu principale, tocca Impostazioni.
- 2. Tocca lo e il mio dispositivo.
- 3. Tocca Le mie informazioni.
- 4. Tocca **No** per interrompere la condivisione o **Sì** per avviarla.

Nota: se scegli di non condividere queste informazioni, non riceverai più i Servizi LIVE. Questo perché i Servizi LIVE richiedono di inviare la posizione del tuo dispositivo a TomTom per poter ricevere le informazioni sul traffico relative alla località in cui ti trovi. La data di scadenza dell'abbonamento rimane la stessa, anche se decidi di non condividere queste informazioni con noi.

Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy all'indirizzo tomtom.com/privacy.

Avviso di sicurezza

Alcuni dispositivi di navigazione contengono un modulo GSM/GPRS che può provocare interferenze con dispositivi elettronici come pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e attrezzature aeronautiche.

L'interferenza con tali dispositivi può causare danni alle persone.

Se il dispositivo include un modulo GSM/GPRS, non utilizzarlo in prossimità di unità elettriche non protette o in aree in cui non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari, come negli ospedali o sugli aerei.

Prenditi cura del tuo dispositivo di navigazione

È importante prendersi cura del dispositivo:

- Non aprire assolutamente la mascherina posteriore del dispositivo. Tale operazione può essere pericolosa e annulla la garanzia.
- Asciuga o pulisci lo schermo del dispositivo solo con un panno morbido. Non utilizzare detergenti liquidi.

Assistenza per l'utilizzo del dispositivo di navigazione

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul sito tomtom.com/support.

Per informazioni sulla garanzia, visita il sito tomtom.com/legal.

Pianificazione di un percorso

Pianificazione di un percorso

Importante: per motivi di sicurezza e per ridurre le distrazioni alla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Importante: se utilizzi un prodotto camper e roulotte di TomTom, prima di pianificare un percorso è necessario configurare il dispositivo per il veicolo.

Per pianificare un percorso sul dispositivo TomTom, procedi come segue:

1. Tocca lo schermo per aprire il Menu principale.



- 2. Tocca Vai a.
- 3. Tocca Indirizzo.

Puoi modificare il Paese o lo stato toccando la bandierina prima di selezionare una città.

4. Immettere il nome del paese o della città oppure il codice postale.

Suggerimento: se il dispositivo supporta il comando vocale, invece di digitare l'indirizzo, tocca il pulsante microfono per pronunciare l'indirizzo TomTomsul dispositivo.

Mentre digiti, nell'elenco vengono visualizzati paesi con nomi simili.

Quando vengono visualizzati nell'elenco la città o il paese corretti, tocca il nome per selezionare la destinazione.



5. Inserisci il nome della via.

Mentre digiti, nell'elenco vengono visualizzate strade con nomi simili.

Quando viene visualizzata nell'elenco la via corretta, tocca il nome per selezionare la destinazione.




6. Inserisci il numero civico, quindi tocca Fatto.



7. La posizione viene mostrata sulla mappa. Tocca **Seleziona** per continuare, oppure tocca **Indietro** per inserire un altro indirizzo.

Importante: se si pianifica un percorso per camper o roulotte e non si trova un percorso specifico, ti viene chiesto se desideri utilizzare un percorso in auto al suo posto. Se utilizzi un percorso in auto, presta particolare attenzione a eventuali limitazioni di percorso durante la guida.

Suggerimento: se desideri che la destinazione finale sia un parcheggio, tocca **Parcheggio** e seleziona una posizione nell'elenco di parcheggi vicini alla destinazione generale.



8. Quando viene visualizzato il nuovo percorso, tocca Fatto.

Per ulteriori informazioni sul percorso, tocca Dettagli.

Per modificare il percorso, ad esempio per passare attraverso una determinata posizione o selezionare una nuova destinazione, tocca **Cambia percorso**.



Il dispositivo inizierà a fornire indicazioni per la destinazione con istruzioni vocali e indicazioni visive sullo schermo.

Riepilogo percorso

Il riepilogo del percorso consente di visualizzare una panoramica del percorso, la distanza restante per raggiungere la destinazione e il tempo di viaggio rimanente.

Per visualizzare il riepilogo del percorso, tocca il pannello a destra sulla barra di stato nella Visualizzazione di guida, oppure tocca **Visualizza percorso** nel Menu principale, quindi tocca **Mostra riepilogo percorso**.

Se disponi di TomTom Traffic o di un ricevitore RDS-TMC, il riepilogo percorso mostra anche le informazioni sui ritardi nel percorso.

Nota: per utilizzare un servizio infotraffico TomTom, ti serve un abbonamento o un ricevitore. I servizi sul traffico non sono supportati in tutti i Paesi o aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita il sito tomtom.com/services.



Riepilogo LIVE

Il riepilogo LIVE consente di visualizzare le informazioni dei Servizi LIVE relative al percorso che stai seguendo.

Per visualizzare le informazioni di riepilogo LIVE, tocca la scheda LIVE sulla schermata di riepilogo del percorso. Per informazioni dettagliate, tocca uno dei riquadri.



I pannelli della scheda LIVE mostrano le seguenti informazioni:

- Traffico sul percorso: tocca questo pannello per visualizzare informazioni dettagliate sui rallentamenti del traffico e altri incidenti sul percorso.
- Autovelox o Zone di pericolo: tocca questo pannello per aprire il menu Autovelox o Zone di pericolo. A questo punto, è possibile segnalare un autovelox o una zona di pericolo oppure modificare le impostazioni degli avvisi.
- Meteo: tocca questo pannello per visualizzare i bollettini meteo più recenti.

Nota: i Servizi LIVE non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche e, laddove lo sono, alcuni di essi non sono tuttavia disponibili. In alcuni casi, puoi usare i Servizi LIVE anche all'estero. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, visita il sito tomtom.com/services.

Percorsi alternativi

Nota: questa funzione non è disponibile su tutti i dispositivi di navigazione TomTom.

Il dispositivo TomTom ti consente di raggiungere la destinazione il più rapidamente possibile mostrandoti un percorso alternativo più rapido quando è disponibile.





Per seguire il percorso alternativo, tocca il fumetto nella parte superiore dello schermo. Se invece non desideri seguire questo percorso, continua a guidare per continuare a ricevere istruzioni sul percorso originale.

Suggerimento: il percorso alternativo non viene più visualizzato quando non è più rapido del percorso originale o è troppo tardi per sceglierlo.

Per modificare il modo in cui vengono richieste informazioni sui percorsi alternativi, tocca **Impostazioni**, quindi **Pianificazione percorsi**. Tocca **Successivo** fino ad accedere alla schermata **Impostazioni** ripianificazione.

Selezione di un tipo di percorso

Puoi impostare il dispositivo affinché richieda sempre il tipo di percorso da pianificare.

A tale scopo, tocca Impostazioni, Pianificazione percorsi, quindi Tipi di percorso. Tocca Chiedi a ogni pianificazione.

Se utilizzi un prodotto camper e roulotte di TomTom, devi impostare il veicolo su **Automobile** per scegliere il tipo di percorso. Tocca **Impostazioni** seguito da **Veicolo e percorsi**, quindi **Tipi di veicolo e percorsi**. Seleziona **Automobile** come tipo di veicolo, quindi tocca **Chiedi a ogni pianificazione**.

Nota: puoi scegliere che ti venga richiesto il tipo di percorso solo quando selezioni automobile come veicolo.



Puoi scegliere i seguenti tipi di percorso:

- Percorso più veloce: il percorso di durata inferiore.
- Eco percorso il percorso più efficiente dal punto di vista dei consumi per il tuo viaggio.
- **Percorso più breve** la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano.
- Percorso a piedi un percorso progettato per un viaggio a piedi.
- Percorso per bicicletta un percorso progettato per un viaggio in bicicletta.
- Velocità limitata un percorso basato su una velocità massima. Quando scegli questo tipo di percorso, inserisci una velocità massima. Il percorso e l'orario di arrivo previsto vengono quindi pianificati in base alla velocità inserita.

Tocca **Successivo**. Se selezioni **Percorso più veloce**, devi scegliere se evitare sempre le autostrade.

Destinazioni frequenti

Se viaggi spesso verso le stesse destinazioni, puoi impostare il dispositivo TomTom in modo che ti chieda se vuoi pianificare un percorso verso una di queste posizioni all'avvio. Si tratta di un modo più rapido rispetto alla normale pianificazione del percorso.



Visualizza destinazioni frequenti

Puoi impostare il dispositivo TomTom in modo che ti chieda di pianificare un percorso verso una delle destinazioni frequenti all'avvio.

Per modificare questa impostazione, procedi come segue:

- 1. Tocca Avvio nel menu Impostazioni, quindi seleziona Chiedi destinazione.
- 2. Tocca Sì, quindi tocca ancora una volta Sì per cominciare a inserire le informazioni sulla destinazione.
- Seleziona un simbolo per la destinazione e tocca Fatto per impostare il simbolo, quindi tocca Sì.

Suggerimento: per aggiungere nuove destinazioni, seleziona uno dei simboli numerati e inserisci un nome per il nuovo pulsante della destinazione.

- 4. Tocca Sì e, se richiesto, inserisci un nuovo nome, quindi tocca Fatto.
- 5. Inserisci i dettagli dell'indirizzo nello stesso modo in cui inserisci un indirizzo nella pianificazione del percorso, quindi tocca **Fatto**.
- 6. Se vuoi impostare più destinazioni, ripeti i passaggi precedenti. Altrimenti, tocca Fatto.
- 7. Ti verrà richiesto se vuoi modificare l'immagine di avvio.
- 8. Se vuoi modificare l'immagine, tocca **Sì** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Altrimenti, tocca **No**.

Ogni volta che il dispositivo si avvia, ti verrà richiesto se vuoi pianificare un percorso. Se tocchi **Annulla**, viene aperta la Visualizzazione di guida.

Utilizzo degli orari di arrivo

Puoi impostare il dispositivo TomTom in modo che chieda se è richiesta un'ora di arrivo particolare quando pianifichi un percorso.



Tocca **Barra di stato** nel menu Impostazioni per attivare o disattivare le notifiche sull'ora di arrivo.

Per attivare le notifiche sull'ora di arrivo, seleziona Ritardo.

Barra di stato

Dopo aver pianificato un percorso, tocca Sì per immettere l'ora di arrivo desiderata.

Il dispositivo calcola l'ora di arrivo e indica se si arriverà in tempo.

È possibile utilizzare queste informazioni anche per calcolare l'ora della partenza. Se il dispositivo indica che si arriverà con 30 minuti di anticipo, è possibile attendere e partire dopo 30 minuti, invece di arrivare in anticipo.

L'orario d'arrivo viene costantemente ricalcolato durante il viaggio. La barra di stato consente di visualizzare se si arriverà in orario o in ritardo, come mostrato sotto:

+55 min	L'arrivo è previsto 55 minuti in anticipo rispetto all'orario d'arrivo inserito. Se l'orario d'arrivo stimato è superiore a cinque minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in verde.
+3 ^{min}	L'arrivo è previsto 3 minuti in anticipo rispetto all'orario di arrivo inserito. Se l'orario d'arrivo stimato è meno di 5 minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in giallo.
-19 ^{min}	L'arrivo è previsto con 19 minuti di ritardo. Se l'orario d'arrivo stimato è superiore all'orario inserito, esso viene visualizzato in rosso.

Opzioni del menu Navigazione

Quando si seleziona **Vai a**, è possibile impostare la destinazione in diversi modi, oltre ad inserire l'indirizzo. Le altre opzioni sono elencate di seguito:



Tocca questo pulsante per andare verso la posizione della base. Questo pulsante verrà utilizzato probabilmente più degli altri.





Tocca questo pulsante per selezionare un preferito come destinazione.



Preferito

Tocca questo pulsante per inserire un indirizzo come destinazione.

Indirizzo



Tocca questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni.

Destinazione recente



Tocca questo pulsante per andare verso un Punto di interesse (PDI).

Punto di interesse



Su alcuni dispositivi, puoi immettere l'indirizzo usando la voce. Vedi Comando vocale.

Indirizzo vocale



Tocca questo pulsante per selezionare un punto sulla mappa come destinazione usando il browser della mappa.

Punto sulla mappa



Tocca questo pulsante per inserire una destinazione utilizzando valori di latitudine e longitudine.

Latitudine Longitudine



Tocca questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

Posizione ultima sosta



Ricerca locale

Tocca questo pulsante per usare la Ricerca locale con TomTom Places per trovare negozi e attività nella posizione corrente e nelle vicinanze.

Puoi scegliere di cercare negozi e attività vicino a te, vicino alla destinazione, vicino a qualsiasi altra destinazione o in una città.

Ad esempio, se stai cercando una piscina vicino alla tua posizione corrente, inserisci "piscina" e scegli il risultato migliore ottenuto dalla ricerca.

Pianificazione anticipata di un percorso

Puoi usare il dispositivo TomTom per pianificare un percorso in anticipo selezionando sia il punto di partenza che la destinazione.

Ecco alcune ulteriori ragioni per pianificare un percorso in anticipo:

Scoprire la durata del viaggio prima della partenza.

- Puoi inoltre confrontare i tempi di viaggio per lo stesso percorso in diverse ore del giorno o in diversi giorni della settimana. Il dispositivo utilizza IQ Routes in fase di pianificazione di un percorso. IQ Routes calcola i percorsi in base alla velocità media effettiva rilevata sulle strade.
- Studiare il percorso di un viaggio che stai pianificando.
- Verificare il percorso per una persona che deve raggiungerti e spiegargli la strada in dettaglio.

Per pianificare un percorso in anticipo, procedi come segue:

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- Tocca il pulsante freccia per passare alla schermata del menu successivo e seleziona Pianifica percorso.



Questo pulsante viene visualizzato se non è stato pianificato alcun percorso nel dispositivo TomTom.

- 3. Seleziona il punto di partenza del viaggio analogamente a come si seleziona la destinazione.
- 4. Imposta la destinazione del viaggio.
- 5. Se le impostazioni Pianificazione percorso sono configurate su **Chiedi a ogni pianificazione**, seleziona il tipo di percorso da pianificare:
 - Percorso più veloce il percorso di durata inferiore.
 - Eco percorso il percorso più efficiente dal punto di vista dei consumi per il tuo viaggio.
 - Percorso più breve la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano.
 - Evita autostrade un percorso che evita le autostrade.
 - Percorso a piedi un percorso progettato per un viaggio a piedi.
 - Percorso per bicicletta Un percorso progettato per un viaggio in bicicletta.
- 6. Scegli la data e l'ora in cui effettuerai il viaggio che stai pianificando.

Il dispositivo utilizza IQ Routes per elaborare il miglior percorso possibile a quell'ora. È utile per confrontare la durata di un viaggio in diverse ore del giorno o in diversi giorni della settimana.

Il dispositivo di navigazione pianifica il percorso tra le due posizioni selezionate.

Visualizzazione di informazioni sul percorso

È possibile accedere a queste opzioni dell'ultimo percorso pianificato toccando **Visualizza percorso** nel menu principale o il pulsante **Dettagli** nella schermata di riepilogo del percorso.

Si potranno quindi selezionare le seguenti opzioni:



Tocca questo pulsante per ottenere un elenco di tutte le istruzioni di svolta lungo il percorso.

Ciò è molto utile se è necessario spiegare un percorso a qualcun altro.

Mostra istruzioni



Tocca questo pulsante per visualizzare una panoramica del percorso utilizzando il browser della mappa.

Mostra mappa percorso



Tocca questo pulsante per vedere una demo del viaggio. La demo può essere interrotta in qualunque momento toccando lo schermo.

Mostra demo percorso



Tocca questo pulsante per aprire la schermata di riepilogo percorso.

Mostra riepilogo percorso



Mostra destinazione

Tocca questo pulsante per visualizzare un'anteprima della destinazione. È possibile ricercare un parcheggio vicino alla destinazione e visualizzare tutte le informazioni disponibili sulla destinazione, come ad esempio il numero di telefono.



Mostra traffico sul percorso

Tocca questo pulsante per visualizzare tutti i problemi di traffico presenti sul percorso.

Nota: questo pulsante viene visualizzato solo se sul dispositivo hai attivato un abbonamento a Traffico o se hai collegato un ricevitore RDS-TMC. Le informazioni sul traffico non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche. Per ulteriori informazioni sui servizi di informazioni sul traffico TomTom, visita il sito tomtom.com/services.

Comando vocale

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

Il comando vocale funziona in modi diversi a seconda del tipo di dispositivo.

Vai a

Se visualizzi il pulsante **Vai a** nel **Menu principale** del dispositivo, leggi questi argomenti sul comando vocale:

Comando vocale - Vai a

Vai a

Se visualizzi il pulsante **Vai a** nel **Menu principale** del dispositivo, leggi questi argomenti sul comando vocale:

Comando vocale - Vai a

Comando vocale - Vai a

Informazioni sul comando vocale

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

Anziché toccare lo schermo, puoi utilizzare la voce per controllare il tuo dispositivo TomTom.

Ad esempio, per aumentare il volume sul dispositivo, puoi pronunciare "Aumenta volume".

Per visualizzare l'elenco dei comandi disponibili, tocca **Aiuto** nel Menu principale, quindi tocca **Manuali del prodotto**, quindi tocca **Cosa posso dire**?

Importante: il comando vocale richiede una voce sintetizzata. Se sul dispositivo TomTom non sono installate né selezionate voci sintetizzate, questa funzione non sarà disponibile.

Per selezionare una voce sintetizzata, tocca **Voci** nel menu Impostazioni, quindi tocca **Cambia voce** e seleziona una voce sintetizzata.

Uso del comando vocale

Per attivare il comando vocale e visualizzare il pulsante dalla Visualizzazione di guida, tocca **Comando vocale** nel menu Impostazioni e seleziona **Attiva comando vocale**.

Per disattivare il comando vocale e rimuovere il pulsante dalla Visualizzazione di guida, tocca **Comando vocale** nel menu Impostazioni e seleziona **Disattiva comando vocale**.

Il seguente esempio illustra come utilizzare il comando vocale per pianificare un viaggio verso l'indirizzo della posizione Base:

1. Tocca il pulsante microfono nella Visualizzazione di guida per attivare il microfono.



Viene mostrata una schermata contenente esempi di comandi da pronunciare.

Tocca Cosa posso dire? per visualizzare l'elenco completo dei comandi da pronunciare. In alternativa, tocca Impostazioni nel Menu principale, quindi tocca Comando vocalee Cosa posso dire?

2. Quando rilevi un segnale acustico, pronuncia un comando. Ad esempio, puoi dire "Vai a casa". Il dispositivo è pronto ad ascoltare il comando solo dopo il segnale acustico.

Mentre parli al microfono, il monitor mostra la qualità della ricezione della tua voce da parte del dispositivo:

- Una barra verde indica che il dispositivo è in grado di rilevare la tua voce.
- Una barra rossa indica che stai parlando a voce troppo alta e che il dispositivo non riesce a distinguere le singole parole.
- Una barra grigia indica che stai parlando a voce troppo bassa e che il dispositivo non riesce a distinguere le singole parole.

Per alcune frasi, il dispositivo chiede una conferma.

Suggerimento: affinché il dispositivo riconosca al meglio ciò che pronunci, parla normalmente senza articolare le parole in modo innaturale. Se, ad esempio, i rumori provenienti dalla strada sono eccessivi, potrebbe essere necessario parlare in direzione del microfono.

3. Se il comando è corretto, pronuncia "Sì".

Se il comando non è corretto, pronuncia "No" e ripeti il comando dopo aver sentito di nuovo il segnale acustico.

Il dispositivo pianifica un percorso dalla posizione corrente alla destinazione.

Suggerimento: per impedire che il dispositivo ascolti altri comandi, pronuncia "Annulla". Per tornare indietro di un'operazione eseguita, pronuncia "Indietro".

Pianificazione di un viaggio usando la voce

Importante: per motivi di sicurezza e per ridurre le distrazioni alla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Nota: non è possibile pianificare un percorso usando la voce per tutte le mappe di tutti i Paesi o in tutte le lingue.

Per pianificare un percorso verso un indirizzo usando la voce, procedi nel modo seguente:

1. Tocca il pulsante del comando vocale nella Visualizzazione di guida.



- 2. Quando avverti il segnale acustico, pronuncia "Vai a indirizzo".
- 3. Pronuncia il nome della località.



Il dispositivo propone un elenco di località il cui suono è simile a quello pronunciato e ti dice quale città è la prima dell'elenco.

Se il nome del paese che pronunciato coincide con quello richiesto, pronuncia "Fatto", "OK", "Sì" o "Uno" oppure tocca il nome del paese all'inizio dell'elenco.

Se il nome del paese pronunciato dal dispositivo non è corretto, ma quello corretto è presente nell'elenco, pronuncia il numero accanto al nome corretto o tocca il nome nell'elenco.

Ad esempio, se la città corretta è Rotterdam e tale località corrisponde alla terza voce dell'elenco, puoi pronunciare "Tre", oppure toccare il nome, **Rotterdam**.

Se il nome non è presente nell'elenco, pronuncia "Indietro" oppure "No", o tocca **Indietro** per tornare alla schermata precedente e pronunciare di nuovo la città dopo che avrai sentito il segnale acustico.

4. Pronuncia il nome della via.

Il dispositivo propone un elenco di nomi di vie, il cui suono è simile a quello che hai pronunciato e ti dice il primo nome della via dell'elenco.

Se il nome della via che senti coincide con quello richiesto, pronuncia "Fatto", "OK", "Sì" o "Uno" oppure tocca il primo nome di via dell'elenco.

Suggerimento: posizioni diverse possono avere lo stesso nome, ad esempio una strada che si estende per più codici postali. In questo caso, devi guardare lo schermo e toccare la posizione corretta.

Se il nome della strada pronunciato dal dispositivo non è corretto, ma quello corretto è presente nell'elenco, pronuncia il numero accanto al nome corretto o tocca il nome nell'elenco.

Se il nome della via non è presente nell'elenco, pronuncia "Indietro" oppure "No", o tocca **Indietro** per tornare alla schermata precedente e pronunciare di nuovo il nome della via dopo che avrai sentito il segnale acustico.

5. Pronuncia il numero civico.

Importante: i numeri devono essere pronunciati nella stessa lingua utilizzata per i nomi dei pulsanti e dei menu del dispositivo.



I numeri devono essere pronunciati nello stesso modo in cui viene pronunciato normalmente un numero, in un'unica frase. Dunque il numero 357 deve essere pronunciato come "trecentocinguantasette".

Se il numero viene visualizzato correttamente, pronuncia "Fatto" oppure "OK" o, in alternativa, tocca la tastiera per digitarlo.

Se il numero non viene visualizzato correttamente, pronuncia "Indietro" oppure "No" o, in alternativa, tocca il tasto Backspace e ripeti il numero.

Suggerimento: se si pronuncia "Indietro" quando non vi sono numeri visualizzati sullo schermo, il dispositivo tornerà alla schermata precedente.

Se il numero visualizzato è quello corretto, pronuncia "Fatto" oppure "OK". In alternativa, immetti il numero toccando lo schermo.

6. Quando il percorso sarà stato calcolato e sarà visualizzato il riepilogo percorso, tocca Fatto.

Il dispositivo inizierà a fornire indicazioni per la destinazione con istruzioni vocali e con indicazioni visive sullo schermo.

Suggerimento: oltre a pianificare un percorso tramite la funzione Comando vocale, puoi toccare **Vai a** nel Menu principale, quindi **Indirizzo vocale**. In alternativa, puoi toccare il pulsante alla base della tastiera durante l'inserimento dell'indirizzo. Quando il pulsante viene visualizzato in grigio, non è possibile usare la voce per immettere un indirizzo.

Comando vocale - Vai a

Informazioni sul comando vocale

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

Anziché toccare lo schermo, puoi utilizzare la voce per controllare il tuo dispositivo TomTom.

Ad esempio, per aumentare il volume sul dispositivo, è possibile pronunciare "Aumenta il volume" o "Volume 50%".

Per visualizzare l'elenco dei comandi disponibili, tocca **Aiuto** nel Menu principale, quindi tocca **Manuali del prodotto** e **Cosa dire**.

Importante: il comando vocale richiede una voce sintetizzata. Se sul dispositivo TomTom non sono installate né selezionate voci sintetizzate, questa funzione non sarà disponibile.

Per selezionare una voce sintetizzata, tocca **Voci** nel menu Impostazioni, quindi tocca **Cambia voce** e seleziona una voce sintetizzata.

Uso del comando vocale

Il comando vocale viene attivato per impostazione predefinita, se è supportato nella lingua selezionata per il dispositivo.

Per disattivare il comando vocale e rimuovere il pulsante dalla Visualizzazione di guida, tocca **Comando vocale** nel menu Impostazioni e seleziona **Disattiva comando vocale**.

Il seguente esempio illustra come utilizzare il comando vocale per pianificare un viaggio verso l'indirizzo della posizione Base:

1. Tocca il pulsante microfono nella Visualizzazione di guida per attivare il microfono.



Viene mostrata una schermata contenente esempi di comandi da pronunciare.

Tocca **Cosa dire** per visualizzare l'elenco completo dei comandi da pronunciare. In alternativa, tocca **Impostazioni** nel Menu principale, quindi tocca **Comando vocale**e **Cosa dire**.

2. Quando senti "Pronuncia un comando" seguito da un segnale acustico, pronuncia un comando a tua scelta. Ad esempio, puoi dire "Vai a casa". Il dispositivo è pronto ad ascoltare il comando solo dopo il segnale acustico.

Mentre parli al microfono, il monitor mostra la qualità della ricezione della tua voce da parte del dispositivo:



Una barra verde indica che il dispositivo è in grado di rilevare la tua

Una barra rossa indica che stai parlando a voce troppo alta e che il dispositivo non riesce a distinguere le singole parole.

Una barra grigia indica che stai parlando a voce troppo bassa e che il dispositivo non riesce a distinguere le singole parole.

Per alcune frasi, il dispositivo ripete le tue parole e chiede conferma.

Suggerimento: affinché il dispositivo riconosca al meglio ciò che pronunci, parla normalmente senza articolare le parole in modo innaturale. Se, ad esempio, i rumori provenienti dalla strada sono eccessivi, potrebbe essere necessario parlare in direzione del microfono.

3. Se il comando è corretto, pronuncia "Sì".

Se il comando non è corretto, pronuncia "No" e ripeti il comando dopo aver sentito di nuovo il segnale acustico.

Il dispositivo pianifica un percorso dalla posizione corrente alla destinazione.

Suggerimento: per impedire che il dispositivo ascolti altri comandi, pronuncia "Annulla". Per tornare indietro di un'operazione eseguita, pronuncia "Indietro".

Pianificazione di un viaggio usando la voce

Importante: per motivi di sicurezza e per ridurre le distrazioni alla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Nota: non è possibile pianificare un percorso usando la voce per tutte le mappe di tutti i Paesi o in tutte le lingue.

Per pianificare un percorso verso un indirizzo usando la voce, procedi nel modo seguente:

1. Tocca il pulsante del comando vocale nella Visualizzazione di guida.



2. Dopo il segnale acustico, pronuncia "Vai a indirizzo".

Suggerimento: il dispositivo mostra il pulsante **Vai a** nel Menu principale. Quando pianifichi un percorso verso un indirizzo utilizzando i comandi vocali, pronuncia "Vai a indirizzo" quando è presente il pulsante **Vai a**.

3. Pronuncia il nome della località.



Il dispositivo propone un elenco di località il cui suono è simile a quello pronunciato e ti dice quale città è la prima dell'elenco.

Se il nome del paese che pronunciato coincide con quello richiesto, pronuncia "Fatto", "OK", "Sì" o "Uno" oppure tocca il nome del paese all'inizio dell'elenco.

Se il nome del paese pronunciato dal dispositivo non è corretto, ma quello corretto è presente nell'elenco, pronuncia il numero accanto al nome corretto o tocca il nome nell'elenco.

Ad esempio, se la città corretta è Rotterdam e tale località corrisponde alla terza voce dell'elenco, puoi pronunciare "Tre", oppure toccare il nome, **Rotterdam**.

Se il nome non è presente nell'elenco, pronuncia "Indietro" oppure "No", o tocca **Indietro** per tornare alla schermata precedente e pronunciare di nuovo la città dopo che avrai sentito il segnale acustico.

4. Pronuncia il nome della via.

Il dispositivo propone un elenco di nomi di vie, il cui suono è simile a quello che hai pronunciato e ti dice il primo nome della via dell'elenco.

Se il nome della via che senti coincide con quello richiesto, pronuncia "Fatto", "OK", "Sì" o "Uno" oppure tocca il primo nome di via dell'elenco.

Suggerimento: posizioni diverse possono avere lo stesso nome, ad esempio una strada che si estende per più codici postali. In questo caso, devi guardare lo schermo e toccare la posizione corretta.

Se il nome della strada pronunciato dal dispositivo non è corretto, ma quello corretto è presente nell'elenco, pronuncia il numero accanto al nome corretto o tocca il nome nell'elenco.

Se il nome della via non è presente nell'elenco, pronuncia "Indietro" oppure "No", o tocca **Indietro** per tornare alla schermata precedente e pronunciare di nuovo il nome della via dopo che avrai sentito il segnale acustico.

5. Pronuncia il numero civico.

Importante: i numeri devono essere pronunciati nella stessa lingua utilizzata per i nomi dei pulsanti e dei menu del dispositivo.



I numeri devono essere pronunciati nello stesso modo in cui viene pronunciato normalmente un numero, in un'unica frase. Dunque il numero 357 deve essere pronunciato come "trecentocinguantasette".

Se il numero viene visualizzato correttamente, pronuncia "Fatto" oppure "OK" o, in alternativa, tocca la tastiera per digitarlo.

Se il numero non viene visualizzato correttamente, pronuncia "Indietro" oppure "No" o, in alternativa, tocca il tasto Backspace e ripeti il numero.

Suggerimento: se si pronuncia "Indietro" quando non vi sono numeri visualizzati sullo schermo, il dispositivo tornerà alla schermata precedente.

Se il numero visualizzato è quello corretto, pronuncia "Fatto" oppure "OK". In alternativa, immetti il numero toccando lo schermo.

6. Quando il percorso sarà stato calcolato e sarà visualizzato il riepilogo percorso, tocca Fatto.

Il dispositivo inizierà a fornire indicazioni per la destinazione con istruzioni vocali e con indicazioni visive sullo schermo.

Immissione di indirizzi utilizzando la propria voce

Importante: per motivi di sicurezza e per ridurre le distrazioni alla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Anche se non utilizzi il comando vocale per iniziare la pianificazione di un viaggio, puoi comunque usare la voce per inserire l'indirizzo.

Per iniziare a pianificare un viaggio, tocca Vai anel Menu principale, quindi tocca Indirizzo.

Per inserire la destinazione a voce, tocca uno dei seguenti pulsanti:



Indirizzo vocale

Tocca questo pulsante per immettere un indirizzo utilizzando esclusivamente la voce.

Indirizzo vocale ti consente di immettere informazioni senza toccare lo schermo.

Questa opzione riconosce la pronuncia delle seguenti parole:

- Comandi: Sì, No, Indietro, Fatto, OK, Incrocio.
- Nomi delle vie.
- Città e cittadine con relativi centri;
- Preferiti e PDI.
- Pianifica percorso alternativo, Ricalcola originale, Evita blocco stradale, Minimizza ritardi, Cancella percorso, Passa da... e Destinazione recente.



Tocca questo pulsante alla base della tastiera per utilizzare il riconoscimento vocale per immettere un indirizzo. Quando il pulsante viene visualizzato in grigio, non è possibile usare la voce per immettere un indirizzo.

Questo pulsante è disponibile per i seguenti tipi di destinazione:

- Centro città per selezionare una città o un centro città.
- Numero civico per selezionare un indirizzo.
- Incrocio per selezionare il punto di incrocio di due vie.

Suggerimenti

Il dispositivo riconosce i luoghi e i nomi delle vie se espressi nella lingua locale con una pronuncia locale.

L'immissione dell'indirizzo tramite codice postale non è possibile utilizzando la voce. Il codice postale deve essere inserito tramite tastiera.

L'immissione vocale dell'indirizzo non è disponibile per tutte le mappe in tutti i Paesi.

La Visualizzazione di guida

Informazioni sulla Visualizzazione di guida

Quando il dispositivo di navigazione TomTom si avvia per la prima volta, viene mostrata la Visualizzazione di guida, insieme a informazioni dettagliate sulla posizione corrente.

Puoi accedere in qualsiasi momento al Menu principale toccando il centro dello schermo.

Puoi scegliere la schermata visualizzata all'accensione del dispositivo toccando **Impostazioni** nel Menu principale e toccando **Avvio**.

La Visualizzazione di guida



- 1. Pulsante Zoom tocca la lente di ingrandimento per mostrare i pulsanti che consentono di ingrandire o ridurre.
- 2. Menu rapido per attivare il menu rapido, tocca **Crea menu personale** (pagina 59) nel menu Impostazioni. Se nel menu sono disponibili solo uno o due pulsanti, entrambi vengono visualizzati nella Visualizzazione di guida.
- 3. Posizione corrente.

- 4. Informazioni sui segnali stradali o nome della via successiva.
- 5. Barra laterale Traffico. Tocca la barra laterale per visualizzare i dettagli sui problemi di traffico lungo il percorso.

La barra laterale Traffico viene visualizzata solo se si dispone di un abbonamento a Traffico o si connette un ricevitore RDS-TMC. Le informazioni sul traffico non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche.

- 6. Indicatore del livello della batteria.
- 7. Pulsante microfono per il comando vocale.

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

8. L'ora, la velocità attuale e il limite di velocità, se conosciuto. Per vedere la differenza tra l'ora di arrivo preferita e l'ora di arrivo stimata, seleziona la casella di controllo Ritardo nelle impostazioni della barra di stato.

Tocca questa parte della barra di stato per passare da una mappa 3D a una 2D e viceversa.

- 9. Il nome della via in cui ti trovi.
- 10. Istruzioni di navigazione per la strada da percorrere e la distanza fino all'istruzione successiva. Se la seconda istruzione è a meno di 150m dalla prima, sarà visualizzata immediatamente invece della distanza.

Tocca questa parte della barra di stato per ripetere l'ultima istruzione vocale e per modificare il volume. Puoi toccare lo stesso punto anche per disattivare l'audio.

11. Il tempo di viaggio rimanente, la distanza rimanente e l'ora di arrivo prevista.

Tocca questa parte della barra di stato per aprire la schermata Riepilogo percorso.

Per cambiare le informazioni visualizzate nella barra di stato, tocca Barra di stato nel menu Impostazioni.

Simboli della Visualizzazione di guida

1	Audio disattivato: questo simbolo viene visualizzato quando l'audio è
	stato disattivato. Per riattivarlo, tocca il riquadro centrale nella barra di
	stato.

Batteria: questo simbolo viene visualizzato quando il livello della batteria
è basso. Quando viene visualizzato questo simbolo, è necessario caricare
immediatamente il dispositivo di navigazione.

Collegato al computer: questo simbolo viene mostrato quando il disposi-
tivo di navigazione è collegato al computer.

M	Telefono cellulare non connesso - questo simbolo viene visualizzato
74	quando il telefono cellulare selezionato non è connesso al dispositivo.
	Devi avere già stabilito una connessione con guesto telefono.

Servizi LIVE disattivati - questo simbolo viene visualizzato quando viene interrotta la connessione dati.

Impostazioni di ripianificazione

Il dispositivo TomTom ti consente di raggiungere la destinazione il più rapidamente possibile mostrandoti un percorso alternativo più rapido quando è disponibile.

Per modificare il modo in cui vengono richieste informazioni sui percorsi alternativi, tocca **Impostazioni**, quindi **Pianificazione percorsi**. Tocca **Successivo** fino ad accedere alla schermata **Impostazioni** ripianificazione.

Nota: questa impostazione è disponibile solo se disponi di un abbonamento a Traffico o colleghi un ricevitore RDS-TMC. Le informazioni sul traffico non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche. Per ulteriori informazioni sui servizi di informazioni sul traffico TomTom, visita il sito tomtom.com/services.

Imposta se desideri che il dispositivo TomTom ripianifichi il percorso corrente se viene rilevato un percorso più rapido durante la guida. È una funzione utile se il traffico aumenta o diminuisce più avanti nel percorso. Scegli tra le impostazioni elencate di seguito:

- Passa sempre a quel percorso: seleziona questa opzione se non desideri ricevere alcun messaggio quando viene rilevato un percorso più veloce. Il percorso corrente viene ricalcolato automaticamente per essere il più veloce.
- Chiedimi se desidero cambiare percorso: seleziona questa opzione affinché ti venga chiesto se desideri passare al nuovo percorso. Quando ti viene chiesto se desideri passare al percorso alternativo, tocca Sì affinché il percorso attuale venga ricalcolato per essere quello più veloce. Tocca No se non desideri seguire il percorso alternativo. Se cambi idea, tocca il fumetto nella parte superiore dello schermo per scegliere il percorso alternativo.
 - Tocca **Info** per visualizzare un riepilogo sia del percorso originale sia di quello alternativo. Quindi tocca **Fatto** per scegliere il percorso più veloce o **Percorso corrente** per continuare a seguire il percorso originale.
- Non chiedere, mostrami: seleziona questa opzione se non desideri ricevere alcun messaggio ma visualizzare semplicemente il nuovo percorso sullo schermo. Quindi tocca il fumetto, se decidi di utilizzare il percorso alternativo.

Indicatore di corsia avanzato

Informazioni sull'indicatore di corsia

Nota: l'indicatore di corsia non è disponibile per tutti gli incroci o in tutti i Paesi.

Il dispositivo di navigazione TomTom ti aiuta a prepararti alle uscite autostradali e agli incroci, mostrandoti la corsia corretta per il percorso pianificato.

Avvicinandoti all'uscita o all'incrocio, sullo schermo viene mostrata la corsia in cui devi posizionarti.

Utilizzo dell'indicatore di corsia

Esistono due tipi di indicatore di corsia:

Immagini corsia



Per disattivare le immagini di corsia, tocca **Impostazioni** nel Menu principale, quindi tocca **Impostazioni avanzate**. Deseleziona la casella di controllo corrispondente a **Visualizza immagini corsia**.

Suggerimento: tocca un punto qualsiasi dello schermo per tornare alla Visualizzazione di guida.

Istruzioni nella barra di stato



Suggerimento: se nella barra di stato non è presente l'indicatore di corsia e sono evidenziate tutte le corsie, è possibile utilizzarne una qualsiasi.

Modifica del percorso

Come effettuare modifiche al percorso

Dopo aver pianificato un percorso, è possibile che tu voglia modificare il percorso oppure anche la destinazione. Vi sono vari modi per modificare il percorso senza dover ripianificare completamente l'intero viaggio.

Per modificare il percorso corrente, tocca Cambia percorso nel Menu principale:



Tocca questo pulsante per cambiare il percorso corrente.

Questo pulsante viene visualizzato solo se vi è un percorso pianificato nel dispositivo.

Cambia percorso

Menu Cambia percorso

Per modificare il percorso corrente o la destinazione, tocca uno dei seguenti pulsanti:



Calcola alternativa

Tocca questo pulsante per calcolare un'alternativa al percorso corrente.

Questo pulsante viene visualizzato solo se vi è un percorso pianificato nel dispositivo TomTom.

È un modo semplice per cercare un percorso differente verso la destinazione corrente.

Il dispositivo calcola un nuovo percorso dalla posizione corrente per raggiungere la destinazione utilizzando strade completamente diverse.

Il nuovo percorso viene visualizzato accanto all'originale, in modo da selezionare quello da utilizzare.



Evita blocco stradale

Tocca questo pulsante durante la guida su un percorso pianificato, per evitare un blocco stradale o un ingorgo sulla strada da percorrere.

Il dispositivo suggerirà un nuovo percorso che evita le strade del percorso corrente per la distanza selezionata.

Se il blocco stradale o l'ingorgo viene improvvisamente rimosso, tocca **Ricalcola percorso** per ripianificare il percorso originale.

Importante: ricorda che quando viene calcolato un nuovo percorso, è possibile che ti venga immediatamente chiesto di disattivare la strada corrente.



Minimizza ritardi

Tocca questo pulsante per evitare i rallentamenti su un percorso pianificato.

Non è sempre possibile evitare tutti i rallentamenti. Anche se il dispositivo verifica costantemente i ritardi sul percorso, puoi toccare questo pulsante per eseguire manualmente un controllo. Il dispositivo calcola il percorso migliore per evitare tutti o una parte dei ritardi.

Nota: questo pulsante viene visualizzato solo se sul dispositivo hai attivato un abbonamento a Traffico o se hai collegato un ricevitore RDS-TMC. Le informazioni sul traffico non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche. Per ulteriori informazioni sui servizi di informazioni sul traffico TomTom, visita il sito tomtom.com/services.



Cambia destinazione

Tocca questo pulsante per cambiare la destinazione corrente.

Quando cambi la destinazione, vengono visualizzate le stesse opzioni e ti viene richiesto di inserire il nuovo indirizzo nello stesso modo in cui pianifichi un nuovo percorso.



Evita parte di percorso

Tocca questo pulsante per evitare una parte del percorso corrente.

Viene visualizzato un elenco di nomi di vie sul percorso. Quando tocchi uno dei nomi delle vie, il dispositivo calcola una deviazione per evitare la via selezionata. Il riepilogo percorso visualizza sia il nuovo percorso che il percorso originale. Tocca il pannello a destra per selezionare uno dei percorsi e quindi tocca **Fatto**.

Se non desideri utilizzare nessuno dei percorsi visualizzati nel riepilogo percorso, tocca **Cambia percorso** per trovare un altro modo per cambiare il percorso.



Passa da...

Tocca questo pulsante per cambiare il percorso selezionando una posizione accanto a cui desideri passare. In questo modo potrai potrai incontrare qualcuno lungo il percorso.

Quando selezioni una posizione accanto a cui passare, vengono visualizzate le stesse opzioni e ti viene richiesto di inserire il nuovo indirizzo nello stesso modo in cui pianifichi un nuovo percorso.

Il dispositivo calcola il percorso verso la destinazione attraverso la posizione selezionata.

La posizione selezionata viene visualizzata sulla mappa con un contrassegno.

Riceverai un avviso quando raggiungi la destinazione e quando passi da una posizione contrassegnata.

Informazioni sui punti di passaggio

Nota: questa funzione non è disponibile su tutti i dispositivi di navigazione TomTom.

Puoi scegliere di utilizzare i punti di passaggio per una delle ragioni indicate di seguito:

- Desideri percorrere una determinata strada o passare attraverso un'area specifica per raggiungere la destinazione.
- Desideri effettuare delle soste prima di raggiungere la destinazione finale.

Il percorso può includere i tipi di punti di passaggio elencati di seguito:

 Punti di passaggio con notifica: si tratta di punti di passaggio in cui potresti desiderare di fermarti, ad esempio, un PDI, una stazione di servizio o l'abitazione di un amico. Riceverai una notifica o un messaggio quando sei nelle vicinanze e quando raggiungi il punto di passaggio. Punti di passaggio senza notifica: si tratta di punti di passaggio che stai utilizzando per agevolare un percorso, ad esempio, se viaggi da Amsterdam a Rotterdam utilizzando una determinata autostrada. Non ricevi alcuna notifica quando ti trovi nelle vicinanze di un punto di passaggio di questo tipo.

Aggiunta al percorso del primo punto di passaggio

Per aggiungere al percorso il primo punto di passaggio, procedi come segue:

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- 2. Tocca Cambia percorso.
- 3. Tocca Passa da.

Suggerimento: puoi toccare anche **Visualizza mappa**, quindi **Passa da** nel menu del cursore. Inoltre, se il dispositivo supporta il comando vocale, puoi pronunciare i comandi per aggiungere punti di passaggio.

4. Scegli la posizione del punto di passaggio tra Base, Preferito, Indirizzo, Destinazione recente, PDI, punto sulla mappa, longitudine/latitudine, posizione ultima sosta oppure esegui una ricerca.

Sulla schermata di riepilogo del percorso, viene visualizzato un messaggio che conferma che il percorso è in fase di ricalcolo per includere un punto di passaggio. Nel menu Cambia percorso, il pulsante Passa da cambia per indicarti che sul percorso che stai seguendo è presente un punto di passaggio.

Nota: inizialmente tutti i punti di passaggio vengono aggiunti come punti di passaggio con notifica. È possibile aggiungere un massimo di tre punti di passaggio.

Aggiunta al percorso di altri punti di passaggio

Per aggiungere al percorso altri punti di passaggio dopo il primo, procedi come segue:

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- 2. Tocca Cambia percorso.
- 3. Tocca Passa da.

Suggerimento: se il dispositivo supporta il comando vocale, puoi anche pronunciare i comandi per aggiungere punti di passaggio.

- 4. Tocca Aggiungi.
- 5. Scegli la posizione del punto di passaggio tra Base, Preferito, Indirizzo, Destinazione recente, PDI, punto sulla mappa, latitudine/longitudine, posizione ultima sosta oppure esegui una ricerca.

Un messaggio indica la posizione nell'elenco in cui è stato inserito il nuovo punto di passaggio.

6. Tocca Fatto.

Sulla schermata di riepilogo del percorso, viene visualizzato un messaggio che conferma che il percorso è in fase di ricalcolo per includere i punti di passaggio.

7. Ripeti la procedura per aggiungere altri punti di passaggio.

Sul menu Cambia percorso, il pulsante Passa da cambia per indicarti che sul percorso che stai seguendo sono presenti più punti di passaggio.

Nota: inizialmente tutti i punti di passaggio vengono aggiunti come punti di passaggio con notifica.

Modifica dell'ordine dei punti di passaggio

I punti di passaggio vengono aggiunti automaticamente in un ordine ottimizzato, che è possibile modificare manualmente all'occorrenza. Per modificare l'ordine dei punti di passaggio, procedi come segue:

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- 2. Tocca Cambia percorso.
- 3. Tocca Passa da.

Viene visualizzato un elenco dei punti di passaggio.

4. Tocca il punto di passaggio che desideri spostare in alto o in basso.

Viene visualizzata una schermata con il nome del punto di passaggio riportato in alto.

5. Tocca Sposta in alto o Sposta in basso.

Il punto di passaggio viene collocato in una posizione differente e viene visualizzato nuovamente l'elenco.

Suggerimento: non è possibile spostare un punto di passaggio non visitato in un elenco di punti di passaggio già visitati.

Eliminazione di un punto di passaggio

Per eliminare un punto di passaggio, procedi come segue:

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- 2. Tocca Cambia percorso.
- 3. Tocca Passa da.

Viene visualizzato un elenco dei punti di passaggio.

4. Tocca il punto di passaggio che desideri eliminare.

Viene visualizzata una schermata con il nome del punto di passaggio riportato in alto.

5. Tocca Elimina.

Il punto di passaggio viene eliminato e viene visualizzato nuovamente l'elenco.

Modifica delle impostazioni di notifica per un punto di passaggio

Se per un punto di passaggio è attiva la notifica, nell'elenco viene associata un'icona. Per attivare o disattivare la notifica per un punto di passaggio, procedi come segue:

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- 2. Tocca Cambia percorso.
- 3. Tocca Passa da.

Viene visualizzato un elenco dei punti di passaggio.

4. Tocca il punto di passaggio per cui desideri modificare le impostazioni di notifica.

Viene visualizzata una schermata con il nome del punto di passaggio riportato in alto.

5. Tocca Attiva/Disattiva notifica

Le impostazioni di notifica vengono modificate e viene visualizzato nuovamente l'elenco dei punti di passaggio.

Suggerimento: se un punto di passaggio è già stato visitato, non puoi attivare o disattivare la relativa notifica.

Riattivazione di un punto di passaggio

Nota: è possibile riattivare solo un punto di passaggio già visitato. I punti di passaggio visitati sono visualizzati in grigio.

Per riattivare un punto di passaggio, procedi come segue:

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- 2. Tocca Cambia percorso.
- 3. Tocca Passa da.

Viene visualizzato un elenco dei punti di passaggio.

4. Tocca il punto di passaggio visitato che desideri riattivare.

Viene visualizzata una schermata con il nome del punto di passaggio riportato in alto.

5. Tocca Riattiva.

Il punto di passaggio viene eliminato e inserito nuovamente nell'elenco dei punti di passaggio non ancora visitati.

Visualizza mappa

Informazioni sulla visualizzazione della mappa


Puoi scorrere la mappa nello stesso modo in cui consulteresti una mappa cartacea tradizionale. La mappa consente di visualizzare la posizione corrente e molte altre posizioni, come i Preferiti e i PDI.

Per visualizzare la mappa in questo modo, tocca **Visualizza mappa** o **Visualizza percorso** nel Menu principale.

È possibile visualizzare posizioni differenti sulla mappa spostandola sullo schermo. Per farlo, tocca lo schermo e trascina il dito. Se il dispositivo include un touchscreen, puoi anche ingrandire e ridurre lo schermo toccandolo con il pollice e l'indice e avvicinando e allontanando queste dita.

Tocca una posizione sulla mappa per selezionarla. Il cursore evidenzia la posizione e le relative informazioni vengono visualizzate in un riquadro informativo. Tocca il riquadro informativo per creare un Preferito o pianificare un percorso per raggiungere la posizione.

Visualizza mappa



1. Scala della mappa

2. Traffico - problemi di traffico correnti. Usa il pulsante Opzioni per selezionare se le informazioni sul traffico devono essere visualizzate sulla mappa. Quando le informazioni sul traffico vengono visualizzate sulla mappa, i PDI e i Preferiti non vengono visualizzati.

Nota: per utilizzare un servizio infotraffico TomTom, ti serve un abbonamento o un ricevitore. I servizi sul traffico non sono supportati in tutti i Paesi o aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita il sito tomtom.com/services.

3. Contrassegno

Un contrassegno indica la distanza verso una posizione. I colori dei contrassegni sono indicati di seguito:

- Blu: puntamento alla posizione corrente. Questo contrassegno è grigio se il segnale GPS non è più disponibile.
- Giallo: puntamento alla posizione base.
- Rosso: puntamento alla destinazione.

Tocca un contrassegno per centrare la mappa sulla posizione indicata dal contrassegno.

Puoi anche impostare un tuo contrassegno. Tocca il pulsante cursore, quindi tocca **Imposta posizione** per collocare un contrassegno verde nella posizione del cursore.

Per disattivare i contrassegni, tocca **Opzioni**, quindi **Avanzate** e deseleziona la casella di controllo **Contrassegni**.

- 4. Pulsante Opzioni
- 5. Cursore con il fumetto del nome della via

Tocca il pulsante con il fumetto del nome della via per aprire il menu cursore. Puoi navigare fino alla posizione del cursore, convertirla in un Preferito, oppure trovare un Punto di interesse nelle vicinanze.

6. Pulsante Trova

Tocca questo pulsante per cercare indirizzi specifici, Preferiti o Punti di interesse.

7. Barra dello zoom

Per ingrandire e ridurre, sposta il cursore.

Opzioni

Tocca il pulsante **Opzioni** per impostare le informazioni mostrate sulla mappa e visualizzare le seguenti informazioni:

Traffico - seleziona questa opzione per visualizzare sulla mappa le informazioni sul traffico.
 Quando vengono visualizzate le informazioni sul traffico, non vengono visualizzati i PDI e i preferiti.

Nota: per utilizzare un servizio infotraffico TomTom, ti serve un abbonamento o un ricevitore. I servizi sul traffico non sono supportati in tutti i Paesi o aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita il sito tomtom.com/services.

- Nomi seleziona questa opzione per visualizzare sulla mappa i nomi delle vie e delle città.
- Punti di interesse seleziona questa opzione per visualizzare sulla mappa i PDI. Tocca Scegli
 PDI per scegliere le categorie PDI da visualizzare sulla mappa.
- Immagini: seleziona questa opzione per visualizzare immagini satellitari dell'area visualizzata.
 Le immagini satellitari non sono disponibili in tutte le mappe o per tutti i luoghi di una mappa.
- Preferiti: seleziona questa opzione per visualizzare i Preferiti sulla mappa.

Tocca **Avanzate** per visualizzare o nascondere le seguenti informazioni:

Contrassegni - seleziona questa opzione per attivare i contrassegni. I contrassegni indicano la
posizione corrente (blu), la posizione base (arancione) e la destinazione (rosso). Il contrassegno indica la distanza verso la posizione.

Tocca un contrassegno per centrare la mappa sulla posizione su cui è collocato il contrassegno.

Per creare un contrassegno personale, tocca il pulsante del cursore. Quindi tocca **Imposta posizione** per collocare un contrassegno verde nella posizione del cursore.

Per disattivare i contrassegni, tocca **Opzioni**, quindi tocca **Avanzate** e deseleziona **Contrassegni**.

 Coordinate - seleziona questa opzione per visualizzare le coordinate GPS nell'angolo in basso a sinistra della mappa.

Menu cursore

Il cursore può essere non solo per evidenziare una posizione sulla mappa.

Posiziona il cursore su una posizione della mappa, quindi tocca la freccia e uno dei seguenti pulsanti:



Vai verso quel punto

Tocca questo pulsante per pianificare un percorso verso la posizione del cursore sulla mappa.



Visualizza posizione

Tocca questo pulsante per visualizzare informazioni sulla posizione sulla mappa, ad esempio l'indirizzo.



Tocca questo pulsante per creare un contrassegno personale verde e posizionarlo sul cursore.

Se è già presente un contrassegno verde, questo pulsante diventa**Elimina contrassegno**.



Trova PDI vicini

Tocca questo pulsante per cercare un PDI accanto alla posizione del cursore sulla mappa.

Ad esempio, se il cursore sta evidenziando la posizione di un ristorante sulla mappa, puoi cercare un parcheggio nelle vicinanze.



Correggi posizione

Tocca questo pulsante per apportare una correzione della mappa, relativa alla posizione del cursore.

Puoi effettuare la correzione solo sulla tua mappa o condividerla con la community TomTom Map Share.



Aggiungi come **Preferito**

Tocca questo pulsante per creare un preferito nella posizione del cursore sulla mappa.



Tocca questo pulsante per creare un PDI nella posizione del cursore sulla mappa.

Aggiungi come PDI



Tocca questo pulsante per passare dalla posizione del cursore sulla mappa durante il percorso corrente. La destinazione resta la stessa, ma il percorso include questa posizione.

Passa da...

Questo pulsante è disponibile solo se è stato pianificato un percorso.



Tocca questo pulsante per centrare la mappa sulla posizione del cursore.

Centra sulla mappa



Nota: non tutti i dispositivi supportano le chiamate in vivavoce.

Tocca questo pulsante per chiamare il luogo alla posizione del cursore.

Questo pulsante è disponibile solo se nel dispositivo TomTom è memorizzato il numero telefonico del luogo.

I numeri di telefono di molti PDI sono disponibili nel dispositivo TomTom.

Puoi anche chiamare numeri di telefono di PDI personali.



Chiama...

Correzioni mappe

Informazioni su Map Share

Map Share ti consente di correggere gli errori della mappa. Puoi correggere diversi tipi di errori della mappa.

Per correggere la mappa, tocca **Correzioni mappe** nel menu Impostazioni.

Nota: Map Share non è disponibile in tutte le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web tomtom.com/mapshare.

Correzione di un errore mappa

Importante: per motivi di sicurezza, non inserire i dettagli completi di una correzione di mappa durante la guida. Contrassegna invece la posizione dell'errore di mappa e inserisci i dettagli completi in un secondo momento.

Per correggere un errore della mappa, procedi come segue.

1. Tocca Correzioni mappe nel menu Impostazioni.



- 2. Tocca Correggi errore mappa.
- 3. Seleziona il tipo di correzione che desideri applicare alla mappa.
- 4. Seleziona la modalità di selezione della posizione.
- 5. Seleziona la posizione. Quindi, tocca Fatto.
- 6. Inserisci i dettagli della correzione. Quindi, tocca Fatto.
- 7. Seleziona se la correzione è temporanea o permanente.
- 8. Tocca Continua.

La correzione viene salvata.

Tipi di correzioni delle mappe

Per correggere una mappa, tocca **Correzioni mappe** nel menu Impostazioni, quindi **Correggi errore mappa**. Sono disponibili vari tipi di correzioni delle mappe.



(S)blocca strada

Tocca questo pulsante per bloccare o sbloccare una via. È possibile bloccare o sbloccare una via in una o entrambe le direzioni.

Ad esempio, per correggere una via vicina alla propria posizione corrente, procedere nel modo seguente.

1. Tocca (S)blocca strada.

- 2. Tocca **Nelle vicinanze** per selezionare una via vicino alla propria posizione corrente. In alternativa, puoi selezionare una via a partire dal nome, vicina alla posizione base o sulla mappa.
- 3. Seleziona una via o una sezione della stessa che desideri correggere toccandola sulla mappa.

La via selezionata viene evidenziata e il cursore ne visualizza il nome.

4. Tocca Fatto.

Il dispositivo visualizza la via e indica la condizione di blocco o sblocco del traffico in entrambe le direzioni.



- 5. Tocca uno dei pulsanti di direzione per bloccare o sbloccare il flusso di traffico in quel senso di marcia.
- 6. Tocca Fatto.



Inverti direzione traffico

Tocca questo pulsante per correggere la direzione del traffico in una via a senso unico nel caso in cui il senso di marcia sia diverso dal senso visualizzato sulla mappa.

Nota: l'inversione del senso di marcia può essere utilizzata solo per strade a senso unico. Se si seleziona una via a doppio senso, sarà possibile bloccare/sbloccare la via piuttosto che modificarne il senso di marcia.



Modifica nome via

Tocca questo pulsante per cambiare il nome di una via sulla mappa.

Ad esempio, per rinominare una via vicina alla tua posizione corrente, segui questa procedura.

- 1. Tocca Modifica nome via.
- 2. Tocca Nelle vicinanze.
- Seleziona una via o una sezione della stessa che desideri correggere toccandola sulla mappa.

La via selezionata viene evidenziata e il cursore ne visualizza il nome.

4. Tocca Fatto.

Suggerimento: se la sezione evidenziata non è corretta, tocca**Modifica** per modificare le singole sezioni delle strade.

- 5. Digita il nome corretto per la via.
- 6. Tocca Continua.



Cambia divieti di svolta

Tocca questo pulsante per modificare e segnalare errori nei divieti di svolta.



Tocca questo pulsante per modificare e segnalare il limite di velocità stradale.

Cambia velocità stradale



Tocca questo pulsante per aggiungere o rimuovere una rotonda.

Aggiungi o togli rotonda



Aggiungi PDI mancante

Tocca questo pulsante per aggiungere un nuovo punto di interesse (PDI).

Ad esempio, per aggiungere un nuovo ristorante vicino alla posizione corrente, segui questa procedura.

- 1. Tocca Aggiungi PDI mancante.
- 2. Tocca Ristorante all'interno dell'elenco di categorie di PDI.
- 3. Tocca Nelle vicinanze.

È possibile selezionare la posizione immettendo l'indirizzo o selezionandola sulla mappa. Seleziona **Nelle vicinanze** o **Vicino a base** per aprire la mappa nella propria posizione corrente o vicino alla posizione Base

- 4. Seleziona la posizione del ristorante mancante.
- 5. Tocca Fatto.
- 6. Digita il nome del ristorante, quindi tocca Successivo.
- 7. Se si conosce il numero di telefono del ristorante, è possibile inserirlo, quindi toccare **Successivo**.

Se non conosci il numero, tocca **Successivo** senza digitare alcun numero.

1. Tocca Continua.



Modifica PDI

Tocca questo pulsante per modificare un PDI esistente.

È possibile usare questo pulsante per apportare le seguenti modifiche ad un PDI:

- eliminare il PDI
- rinominare il PDI
- cambiare il numero di telefono di un PDI
- cambiare la categoria di appartenenza di un PDI
- spostare il PDI sulla mappa.



Tocca questo pulsante per inserire un commento su un PDI. Utilizza questo pulsante se non puoi modificare l'errore del PDI utilizzando il pulsante **Modifica PDI**.

Commento su PDI



Tocca questo pulsante per correggere la posizione di un numero civico. Immetti l'indirizzo che desideri correggere, quindi indica sulla mappa la posizione corretta del numero civico.

Correggi numero civico



Tocca questo pulsante per modificare una strada esistente. Una volta selezionata la strada, puoi selezionare un errore da segnalare. Puoi selezionare più di un tipo di errore per una strada.

Strada esistente



Tocca questo pulsante per selezionare una strada mancante. Devi selezionare le estremità della strada mancante.

Strada mancante



Città

Tocca questo pulsante per segnalare un errore su una città, una cittadina o un paese. Puoi riportare i seguenti tipi di errori:

- Città mancante
- Nome città errato
- Nome città alternativo
- Altro



Tocca questo pulsante per segnalare un errore su un ingresso o un'uscita dell'autostrada.

Entrata/uscita autostrada



Tocca questo pulsante per segnalare un errore relativo a un codice postale.

Codice postale



Altro

Tocca questo pulsante per segnalare altri tipi di correzioni.

Le correzioni non vengono applicate immediatamente alla mappa, ma vengono salvate in un report specifico.

Puoi segnalare strade mancanti, errori relativi agli ingressi e alle uscite delle autostrade e rotonde mancanti. Se la correzione che desideri segnalare non rientra in uno di questi tipi di rapporti, immetti una descrizione generica, quindi tocca **Altro**.

Suoni e voci

Informazioni su suoni e voci

Il dispositivo TomTom utilizza l'audio per tutte o alcune tra le seguenti funzioni:

- Indicazioni di guida e altre istruzioni di percorso
- Informazioni sul traffico

Nota: per utilizzare un servizio infotraffico TomTom, ti serve un abbonamento o un ricevitore. I servizi sul traffico non sono supportati in tutti i Paesi o aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita il sito tomtom.com/services.

- Avvisi impostati
- Chiamate in vivavoce

Sono disponibili due tipi di voci per il dispositivo:

Voci sintetizzate

Le voci sintetizzate sono generate dal dispositivo. Forniscono indicazioni sul percorso e leggono i nomi delle città e delle vie, le informazioni sul traffico e altri dati utili.

Voci umane

Sono registrate da un attore e forniscono solo istruzioni sul percorso.

Informazioni sulle voci sintetizzate

Il dispositivo TomTom adotta la tecnologia di sintesi vocale e le voci sintetizzate per leggere i nomi delle vie sulla mappa, mentre ti guida lungo il percorso.

La voce sintetizzata analizza l'intera frase prima di pronunciarla, per riprodurre nel modo più fedele possibile il modo di parlare umano.

Le voci sintetizzate sono in grado di riconoscere e pronunciare nomi di vie e paesi esteri. Ad esempio, la voce sintetizzata inglese è in grado di leggere e pronunciare i nomi delle vie francesi, tuttavia la pronuncia potrebbe non essere del tutto corretta.

Selezione di una voce

Per selezionare una voce diversa sul dispositivo TomTom, tocca **Cambia voce** nel menu **Impostazioni** o tocca **Voci**, quindi tocca **Cambia voce** e seleziona la voce desiderata.

Regolazione del livello del volume

È possibile regolare il volume sul dispositivo TomTom in vari modi.

Nella Visualizzazione di guida.

Tocca il pannello centrale nella barra di stato e sposta il cursore per regolare il volume. Viene riprodotta l'ultima istruzione sul percorso in modo che tu possa sentire il nuovo livello di volume.

• Nel menu Impostazioni.

Tocca **Impostazioni** nel Menu principale, quindi tocca **Volume** e sposta il cursore per regolarlo. Tocca **Test** per ascoltare il nuovo livello di volume.

Controllo automatico del volume

Per impostare il dispositivo TomTom in modo che regoli automaticamente il volume, procedi come segue:

- 1. Tocca Impostazioni nel Menu principale.
- 2. Tocca Volume.
- 3. Seleziona **Collega volume a velocità di marcia** per regolare automaticamente il volume nell'auto a seconda delle variazioni della velocità di guida.
- 4. Tocca Fatto.

Impostazioni

Informazioni sulle impostazioni

È possibile modificare l'aspetto e il comportamento del dispositivo TomTom. È possibile accedere alla maggior parte delle impostazioni sul dispositivo toccando **Impostazioni** nel Menu principale.

Nota: non tutte le impostazioni qui descritte sono disponibili su tutti i dispositivi.

Impostazioni 2D/3D



Impostazioni 2D/3D

Tocca questo pulsante per impostare la visualizzazione predefinita della mappa. Per passare dalla visualizzazione 2D a quella 3D e viceversa mentre guidi, tocca la parte sinistra della barra di stato nella Visualizzazione di guida.

A volte è più semplice visualizzare la mappa dall'alto, ad esempio quando si naviga su una rete stradale complessa.

La vista 2D mostra una visione bidimensionale della mappa, come se fosse vista dall'alto.

La vista 3D mostra una visione tridimensionale della mappa, come se tu stessi guidando attraverso il paesaggio.

Sono disponibili i seguenti pulsanti:

- In vista 2D: ruota mappa nella direzione di viaggio tocca questo pulsante per far ruotare automaticamente la mappa nella direzione di marcia sempre verso l'alto.
- Passa alla vista 3D quando segui un percorso tocca questo pulsante per visualizzare automaticamente in 3D ogni qualvolta segui un percorso.

Impostazioni avanzate



Impostazioni avanzate

Tocca questo pulsante per selezionare le seguenti impostazioni avanzate.

- Mostra n. civico prima del nome della via Quando si seleziona questa impostazione, gli indirizzi sono visualizzati con il numero civico seguito dal nome della via, ad esempio 10 Downing street.
- Mostra nomi vie: quando si seleziona questa impostazione, i nomi delle vie vengono visualizzati sulla mappa nella Visualizzazione di guida.
- Mostra nome via successiva: quando si seleziona questa impostazione, il nome della via successiva sul percorso viene visualizzato nella parte superiore della Visualizzazione di guida.
- Mostra nome via corrente sulla mappa: quando si seleziona questa impostazione, il nome della via in cui ti trovi viene visualizzato sopra la barra di stato sulla Visualizzazione di guida.
- Mostra anteprima posizione: quando si seleziona questa imposta-

zione, viene visualizzata un'anteprima della destinazione durante la pianificazione del percorso.

- Attiva Zoom automatico in vista 2D: quando si seleziona questa impostazione, l'intero percorso viene mostrato nella Visualizzazione di guida quando la mappa è impostata in 2D.
- Attiva Zoom automatico in vista 3D: quando si seleziona questa impostazione, la visualizzazione è più ampia mentre viaggi in autostrada e su strade principali. Quindi puoi aumentare lo zoom automaticamente man mano che ti avvicini a uno svincolo.

Visualizza immagini corsia - quando si seleziona questa impostazione, una visualizzazione grafica della strada da percorrere mostra la corsia che devi prendere quando ti avvicini a un raccordo o a un'uscita autostradale. Puoi scegliere di visualizzare un'immagine corsia a schermo diviso, un'immagine corsia a schermo intero o puoi disattivare la visualizzazione di entrambe le immagini corsia. Questa funzione non è disponibile per tutte le strade.

- Mostra suggerimenti: questa impostazione consente di attivare e disattivare i suggerimenti.
- Regola automaticamente l'orologio in base al fuso: quando questa impostazione è selezionata, l'orologio viene impostato automaticamente sul fuso orario dell'utente.

Risparmio batteria



Per modificare le impostazioni di risparmio energetico, tocca questo pulsante sul dispositivo.

Risparmio batteria

Luminosità



Luminosità

Tocca questo pulsante per impostare la luminosità dello schermo. Sposta i cursori per regolare il livello di luminosità.

Per visualizzare la mappa e i menu nella visione diurna o notturna, tocca **Usa visione diurna** oppure **Usa visione notturna** nel menu Impostazioni.

Simbolo auto



Simbolo auto

Tocca questo pulsante per selezionare il simbolo dell'auto che mostra la tua posizione corrente nella Visualizzazione di guida.

Orologio



Orologio

Tocca questo pulsante per selezionare il formato dell'ora. Non appena disporrai di GPS fix, l'orario verrà impostato automaticamente. Se non disponi di un GPS fix, puoi scegliere di impostare l'ora manualmente.

Connessioni



Connessioni

Tocca questo pulsante per aprire il menu **Connessioni**. Gli elementi del menu ti consentono di controllare le connessioni del tuo dispositivo di navigazione.


Attiva/Disattiva Bluetooth



Attiva Bluetooth

Tocca questo pulsante per attivare il Bluetooth®.

Nota: questa funzione non è disponibile su tutti i dispositivi di navigazione TomTom.





Disattiva Bluetooth

Tocca questo pulsante per disattivare il Bluetooth®.

Nota: questa funzione non è disponibile su tutti i dispositivi di navigazione TomTom.

Attiva/Disattiva modalità volo



Attiva/Disattiva modalità volo

Tocca questo pulsante per attivare o disattivare la modalità volo. Nella modalità volo vengono interrotte tutte le comunicazioni che si originano dal dispositivo.


Preferiti



Preferiti

Tocca questo pulsante per aggiungere, rinominare o eliminare i Preferiti. I Preferiti consentono di selezionare una posizione in tutta facilità senza dover immettere l'indirizzo. Non è necessario che siano i luoghi preferiti, possono essere semplicemente un insieme di indirizzi utili.

Per creare un nuovo preferito, tocca **Aggiungi**. Immetti l'indirizzo della posizione nello stesso modo in cui immetti un indirizzo quando pianifichi un percorso.



Per visualizzare o modificare un Preferito esistente, tocca uno degli elementi nell'elenco. Per visualizzare più Preferiti sulla mappa, tocca i pulsanti destro o sinistro.



Stato GPS



Stato GPS

Tocca questo pulsante per visualizzare lo stato corrente della ricezione GPS sul dispositivo.

Posizione base



Posizione base

Tocca questo pulsante per impostare o modificare la posizione della base. Immetti l'indirizzo nello stesso modo utilizzato per pianificare un percorso.

La posizione base consente di pianificare in tutta facilità il percorso per raggiungere una posizione importante.

Per la maggior parte delle persone, la posizione base corrisponde all'indirizzo della propria abitazione. Tuttavia, è possibile impostare la posizione su un'altra destinazione abituale, come ad esempio il luogo di lavoro.

Tastiera



Tastiera

Tocca questo pulsante per selezionare le tastiere che devono essere disponibili e il layout della tastiera latina.

La tastiera serve per immettere i nomi e gli indirizzi, ad esempio quando pianifichi un percorso oppure cerchi il nome di una città o di un ristorante locale.

Lingua



Lingua

Tocca questo pulsante per cambiare la lingua utilizzata per tutti i pulsanti e i messaggi visualizzati sul dispositivo.

È possibile scegliere fra un'ampia gamma di lingue. Quando si cambia la lingua, è possibile cambiare anche la voce.

Crea menu personale



Crea menu personale Tocca questo pulsante per aggiungere fino a sei pulsanti al menu personalizzato.

Se nel menu sono disponibili solo uno o due pulsanti, entrambi vengono visualizzati nella Visualizzazione di guida.

Se invece i pulsanti disponibili sono tre o più, nella Visualizzazione di guida viene visualizzato un solo pulsante che consente di aprire il menu.

Gestisci PDI



Gestisci PDI

Tocca questo pulsante per gestire le categorie e le posizioni dei Punti di interesse (PDI) personali.

Puoi impostare il dispositivo TomTom in modo da sapere quando ti trovi nelle vicinanze di posizioni PDI selezionate. Ad esempio puoi impostare il dispositivo in modo che ti segnali quando stai per avvicinarti a una stazione di servizio.

Puoi creare categorie PDI personali e aggiungere posizioni PDI personali a tali categorie.

Ad esempio, puoi creare una nuova categoria di PDI denominata Amici. Quindi potrai aggiungere in questa nuova categoria gli indirizzi di tutti i tuoi amici come PDI.

Tocca i seguenti pulsanti per creare e aggiornare i tuoi PDI:

- Aggiungi PDI: tocca questo pulsante per aggiungere una posizione a una delle tue categorie PDI.
- Avvisa quando vicino a PDI: tocca questo pulsante per impostare il dispositivo in modo che avvisi quando ti trovi nelle vicinanze di PDI selezionati.
- Elimina PDI: tocca questo pulsante per eliminare un PDI.
- Modifica PDI tocca questo pulsante per modificare uno dei tuoi PDI.
- Aggiungi categoria PDI: tocca questo pulsante per creare una nuova categoria di PDI.
- Elimina categoria PDI tocca questo pulsante per eliminare una delle tue categorie PDI.

Colori mappa



Colori mappa

Tocca questo pulsante per selezionare gli schemi visione per i colori della mappa diurni e notturni.

Tocca Cerca per cercare lo schema visione digitandone il nome.

Correzioni mappe



Correzioni mappe

Tocca questo pulsante per correggere gli errori sulla mappa.

lo e il mio dispositivo



lo e il mio disposi-

Tocca questo pulsante per visualizzare informazioni tecniche relative al TomTom e seleziona se desideri condividere informazioni con TomTom. Viene visualizzato un menu con le seguenti opzioni:





Info sul dispositivo

Tocca questo pulsante per accedere alle informazioni tecniche su TomTom, ad esempio il numero di serie del dispositivo, la versione dell'applicazione e la versione della mappa.



Le mie informazioni Tocca questo pulsante per modificare la scelta di condividere informazioni con TomTom.

Account MyTomTom



Account My-TomTom Tocca questo pulsante per accedere al proprio account TomTom.

Puoi accedere solo a un account alla volta sul dispositivo. Se hai più account o se diverse persone condividono lo stesso dispositivo, puoi

passare da un account a un altro in base alle esigenze.

Rete



Rete

Tocca questo pulsante nel menu **Connessioni** per aprire la schermata Stato connessioni. Questa schermata mostra lo stato delle connessioni del dispositivo.

Aziona con la mano sinistra / Aziona con la mano destra



Aziona con la mano sinistra / Aziona con la mano destra Tocca questo pulsante per rendere più semplice l'uso sia per gli utenti mancini sia per quelli destrimani.

Tale impostazione viene applicata, ad esempio, alla barra dello zoom durante la visualizzazione della mappa.

Telefoni



Telefoni

Tocca questo pulsante nel menu **Connessioni**per aprire il menu <u>Telefoni</u>.

Ripristina impostazioni originali



Ripristina impostazioni originali Tocca questo pulsante per scegliere tra un ripristino completo o parziale delle impostazioni predefinite.

Un ripristino completo elimina tutte le impostazioni personali e ripristina le impostazioni predefinite standard sul TomTom dispositivo.

Un ripristino parziale elimina le impostazioni personali esistenti ma mantiene le informazioni sulla posizione, inclusi i Preferiti, le destinazioni recenti, le posizioni base e luogo di lavoro, le categorie dei PDI e i PDI.

Non si tratta di un aggiornamento del software e non inciderà sulla versione dell'applicazione software installata sul dispositivo.

Pianificazione percorsi



Pianificazione percorsi

Tocca il pulsante **Pianificazione percorsi** per impostare il modo in cui TomTom calcola i percorsi pianificati.

Tocca il pulsante per ciascuna opzione per modificare le impostazioni.

Nota: questa impostazione non è disponibile se si utilizza un prodotto camper e roulotte TomTom.

Per i prodotti camper e roulotte è invece disponibile l'impostazione Veicolo e percorsi.

Tipi di percorso

Imposta il tipo di percorso che il TomTom deve calcolare.

Tocca **IQ** Routes per impostare se desideri che il dispositivo utilizzi le informazioni IQ Routes per trovare il percorso migliore.

Impostazioni per strade a pedaggio, traghetti, corsie riservate al carpooling e non asfaltate

Consente di impostare il modo in cui TomTom gestisce ognuna di queste opzioni quando il dispositivo calcola il percorso.

Le corsie riservate al carpooling sono anche note come corsie HOV e non sono presenti in tutti i paesi. Per scegliere corsie di questo tipo, potrebbe essere necessario avere a bordo almeno un accompagnatore, oppure viaggiare su un'auto alimentata con carburante ecocompatibile.

Riepilogo percorso

Imposta se desideri che la schermata di riepilogo percorso si chiuda automaticamente dopo la pianificazione del percorso. Se selezioni **No**, dovrai toccare **Fatto** per chiudere la schermata di riepilogo percorso ogni volta che pianifichi un percorso.

Impostazioni di sicurezza



Impostazioni di sicurezza

Tocca questo pulsante per selezionare le funzioni di sicurezza da utilizzare sul dispositivo.

Mostra PDI sulla mappa



Mostra PDI sulla mappa

Tocca questo pulsante per selezionare i tipi di Punti di interesse (PDI) da visualizzare sulla mappa.

- 1. Tocca Mostra PDI sulla mappa nel menu Impostazioni.
- Seleziona le categorie PDI da visualizzare sulla mappa.
 Tocca Cerca e utilizza la tastiera per cercare un nome di categoria.
- Seleziona se desideri che i PDI siano mostrati in vista 2D o 3D della mappa.
- 4. Tocca Fatto.

Le posizioni dei punti di interesse sono indicate sulla mappa mediante simboli.

Altoparlante



Altoparlante

Tocca questo pulsante per selezionare l'altoparlante o la connessione dell'altoparlante utilizzato sul dispositivo.

Avvio



Avvio

Tocca questo pulsante per selezionare ciò che desideri avvenga all'avvio del dispositivo.

Barra di stato



Barra di stato

Tocca questo pulsante per selezionare le informazioni da visualizzare nella barra di stato:

- Orizzontale mostra la barra di stato nella parte inferiore della Visualizzazione di guida.
- Verticale mostra la barra di stato nella parte destra della Visualizzazione di guida.
- Velocità massima

Importante: i limiti di velocità vengono visualizzati accanto alla velocità corrente. Se guidi a una velocità superiore al limite, viene visualizzato un indicatore di avviso nella barra di stato, ad esempio il riquadro della barra di stato diventa rosso.

Le informazioni sui limiti di velocità non sono disponibili per tutte le strade.

- Ora corrente
- Distanza rimanente la distanza per raggiungere la destinazione.
- Ritardo: il dispositivo indica la differenza tra l'ora di arrivo prevista e l'ora preferita impostata durante la pianificazione del percorso.

Cambia mappa



Mappe

Tocca questo pulsante per selezionare la mappa che desideri utilizzare per la pianificazione del percorso e la navigazione.

Sebbene sia possibile memorizzare più di una mappa sul dispositivo, è possibile utilizzare solo una mappa per volta per la pianificazione e la navigazione.

Per passare dalla mappa corrente alla pianificazione di un percorso in un altro Paese o in un'altra area geografica, è sufficiente toccare questo pulsante.

Nota: la prima volta che apri una mappa, potrebbe essere necessario connetterti all'account MyTomTom e attivare la mappa.

Disattiva guida vocale / Attiva guida vocale



Disattiva guida vocale

Tocca questo pulsante per disattivare la guida vocale. Non sentirai più le istruzioni vocali per il percorso, ma sentirai comunque altre informazioni quali le informazioni sul traffico e gli avvisi.

La guida vocale viene disattivata anche quando si tocca **Disattiva l'audio** nel menu Impostazioni.

Nota: se cambi la voce sul dispositivo, si attiva automaticamente la guida vocale per la nuova voce.



Attiva guida vocale

Tocca questo pulsante per attivare la guida vocale e sentire le istruzioni vocali di percorso.

Unità



Unità

Tocca questo pulsante per impostare le unità utilizzate sul dispositivo per funzioni come la pianificazione del percorso.

Usa visione notturna / Usa visione diurna



Usa visione notturna

Tocca questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più scuri.

Durante la guida notturna o attraverso gallerie non illuminate, se lo schermo attenua la luminosità, la visualizzazione risulta migliore e il guidatore sarà meno distratto dallo schermo.

Suggerimento: il dispositivo è in grado di passare alla visione diurna o notturna a seconda dell'ora del giorno. Per passare automaticamente dalla visione notturna a quella diurna e viceversa, tocca Luminosità nel menu Impostazioni e seleziona Passa a visione notturna quando è buio.



Usa visione diurna

Tocca questo pulsante per aumentare la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più luminosi.

Veicolo e percorsi



Veicolo e percorsi

Tocca questo pulsante per impostare il tipo di veicolo e modificare i percorsi pianificati.

Tocca il pulsante per ciascuna opzione per modificare le impostazioni.

Nota: questa impostazione non è disponibile se si utilizza un prodotto camper e roulotte TomTom.

Per altri prodotti è invece disponibile l'impostazione <u>Pianificazione</u> percorsi.

Per impostare o cambiare veicolo, tocca **Tipi di veicolo e percorsi**.

Puoi in questo modo selezionare il tipo di veicolo e impostare il dispositivo per il tuo veicolo.

Tipi di percorso

Imposta il tipo di percorso che il TomTom deve calcolare.

Tocca **IQ** Routes per impostare se desideri che il dispositivo utilizzi le informazioni IQ Routes per trovare il percorso migliore.

Impostazioni per strade a pedaggio, traghetti, corsie riservate al carpooling e non asfaltate

Consente di impostare il modo in cui TomTom gestisce ognuna di queste opzioni quando il dispositivo calcola il percorso.

Le corsie riservate al carpooling sono anche note come corsie HOV e non sono presenti in tutti i paesi. Per scegliere corsie di questo tipo, potrebbe essere necessario avere a bordo almeno un accompagnatore, oppure viaggiare su un'auto alimentata con carburante ecocompatibile.

Riepilogo percorso

Imposta se desideri che la schermata di riepilogo percorso si chiuda automaticamente dopo la pianificazione del percorso. Se selezioni **No**, dovrai toccare **Fatto** per chiudere la schermata di riepilogo percorso ogni volta che pianifichi un percorso.

Voci



Cambia voce

Tocca questo pulsante per modificare la voce del comando vocale che fornisce le indicazioni e altre istruzioni relative al percorso.

È disponibile un'ampia gamma di voci. Sono disponibili voci sintetizzate in grado di leggere i nomi delle vie e altre informazioni direttamente dalla mappa e voci umane registrate da attori.



Impostazioni voci

Tocca questo pulsante per impostare il tipo di indicazioni vocali e altre istruzioni sul percorso che il dispositivo leggerà a voce alta.

Comando vocale



Tocca questo pulsante per aprire il menu **Comando vocale**, che contiene i pulsanti seguenti:

Comando vocale



Tocca questo pulsante per disattivare il comando vocale.

Disattiva comando vocale



Tocca questo pulsante per attivare il comando vocale.

Attiva comando vocale



Cosa dire

Tocca questo pulsante per visualizzare un elenco di comandi da pronunciare durante l'uso del comando vocale.

Volume



Volume

Tocca questo pulsante per impostare il livello del volume per il dispositivo. Sposta il cursore per regolare il volume.

Punti di interesse

Informazioni sui Punti di interesse

I Punti di interesse o PDI sono luoghi utili sulla mappa.

Ecco alcuni esempi:

- Ristoranti
- Hotel
- Musei
- Autorimesse
- Stazioni di servizio

Creazione di PDI

Suggerimento: per assistenza nella gestione dei PDI di terzi, cerca "PDI di terze parti" all'indirizzo tomtom.com/support.

- 1. Tocca lo schermo per aprire il Menu principale.
- 2. Tocca Impostazioni.
- 3. Tocca Gestisci PDI.
- 4. Se non vi sono categorie di PDI o quella che desideri utilizzare on esiste, tocca **Aggiungi** categoria PDI e crea una nuova categoria.



Ciascun PDI deve essere associato a una categoria. Questo significa che è necessario aver creato almeno una categoria di PDI prima di poter creare il primo PDI.

È possibile aggiungere PDI solo alle categorie create.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di categorie PDI, leggi Gestione dei PDI.

- 5. Tocca Aggiungi PDI.
- 6. Seleziona la categoria di PDI che desideri utilizzare per il nuovo PDI.
- 7. Tocca un pulsante per immettere l'indirizzo del PDI nello stesso modo in cui pianifichi un percorso.

Il PDI viene creato e salvato nella categoria selezionata.



Tocca questo pulsante per impostare la posizione base come PDI.

Questa operazione è utile se decidi di modificare la posizione base, ma prima desideri utilizzarla per creare un PDI inserendo l'indirizzo.

Base



Preferito

Tocca questo pulsante per creare un PDI da un Preferito.

Potrebbe essere necessario creare un PDI da un Preferito, poiché è possibile creare un numero limitato di Preferiti. Per creare un maggior numero di Preferiti, è necessario cancellarne alcuni. Per evitare di perdere un Preferito, salva la posizione come PDI prima di eliminare il Preferito.



Indirizzo

Tocca questo pulsante per inserire un indirizzo come nuovo PDI.

Quando si inserisce un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni.

- Centro città
- Numero civico
- Codice postale
- Incrocio



Destinazione recente

Tocca questo pulsante per selezionare la posizione di un PDI da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni.



Punto di interesse


Tocca questo pulsante per aggiungere un Punto di interesse (PDI) come PDI.

Ad esempio, se si sta creando una categoria di PDI relativa ai propri ristoranti preferiti, usa questa opzione invece di inserire gli indirizzi dei ristoranti.



Mia posizione

Tocca questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come PDI. Ad esempio, se fai una sosta in un luogo interessante, puoi toccare questo pulsante per creare un nuovo PDI da associare alla posizione corrente.





Punto sulla mappa



Tocca questo pulsante per creare un PDI inserendo i valori di latitudine e longitudine.

Latitudine Longitudine



Tocca questo pulsante per creare un PDI dall'ultima posizione registrata.

Posizione ultima sosta



Tocca questo pulsante per creare un PDI pronunciando l'indirizzo.

Indirizzo vocale



Tocca questo pulsante per usare la Ricerca locale con TomTom Places per cercare negozi e attività nella posizione corrente e nelle vicinanze.

Puoi scegliere di cercare negozi e attività vicino a te, vicino alla destinazione, vicino a qualsiasi altra destinazione o in una città.

Ad esempio, se stai cercando una piscina vicino alla tua posizione corrente, inserisci "piscina" e scegli il risultato migliore ottenuto dalla ricerca.

Uso dei PDI per la pianificazione dei percorsi

Quando pianifichi un percorso, puoi utilizzare un PDI come destinazione.

L'esempio seguente indica come pianificare un percorso verso un parcheggio in una città:

- 1. Tocca Vai a nel Menu principale.
- 2. Tocca Punto di interesse.
- 3. Tocca PDI in città.

Suggerimento: l'ultimo PDI visualizzato sul dispositivo TomTom viene mostrato anche nel menu.

- 4. Immetti il nome del paese o della città e selezionalo quando viene visualizzato nell'elenco.
- 5. Tocca il pulsante freccia per espandere l'elenco delle categorie di PDI.

Suggerimento: se conosci già il nome del PDI da utilizzare, puoi toccare **Cerca per nome** per inserire il nome e selezionare la posizione.

- 6. Scorri l'elenco e tocca Parcheggio.
- 7. Il parcheggio più vicino al centro città viene visualizzato in cima all'elenco.
- 8. Nell'elenco riportato di seguito è disponibile il significato delle distanze riportate accanto a ciascun PDI. Il modo in cui vengono misurate le distanze varia in base a come è stata impostata la ricerca del PDI:
 - PDI nelle vicinanze: distanza dalla posizione corrente
 - PDI in città: distanza dal centro città
 - PDI vicino a base: distanza dalla posizione base
 - PDI lungo il percorso: distanza dalla posizione corrente
 - PDI vicino destinazione: distanza dalla destinazione
- 9. Tocca il nome del parcheggio da utilizzare e tocca **Fatto** quando sarà stato calcolato il percorso.

Il dispositivo comincia a guidarti verso il parcheggio.

Suggerimento: puoi utilizzare la Ricerca locale anche per cercare posizioni utili. Per ulteriori informazioni sulla Ricerca locale e altri Servizi LIVE, visita il sito Web tomtom.com/services.

Visualizzazione dei PDI sulla mappa

Puoi selezionare il tipo di PDI da visualizzare sulle mappe.

- 1. Tocca Mostra PDI sulla mappa nel menu Impostazioni.
- 2. Seleziona le categorie da visualizzare sulla mappa.
- Tocca Fatto.
- 4. Seleziona se visualizzare le posizioni dei PDI in 2D o 3D sulla mappa.
- 5. Tocca Fatto.

I tipi di PDI selezionati sono mostrati come simboli sulla mappa.

Chiamata di un PDI

Nota: non tutti i dispositivi di navigazione supportano le chiamate in vivavoce.

Molti PDI sul dispositivo TomTom comprendono numeri di telefono. Se il dispositivo supporta la chiamata in vivavoce, puoi utilizzarlo per chiamare il PDI e pianificare un percorso per raggiungerlo.

Ad esempio, puoi cercare un cinema e chiamare per prenotare un biglietto, quindi pianificare un percorso per raggiungere il cinema, tutto tramite il dispositivo TomTom.

- 1. Tocca il pulsante del telefono nella Visualizzazione di guida.
 - Se il pulsante non è visibile nella Visualizzazione di guida, tocca **Crea menu personale** nel menu Impostazioni e seleziona **Chiama...** per visualizzare il pulsante nella Visualizzazione di guida.
- 2. Tocca Punto di interesse.
- 3. Seleziona come desideri effettuare la ricerca del PDI.
 - Ad esempio, se desideri cercare un PDI sul percorso, tocca PDI lungo il percorso.
- 4. Tocca il tipo di PDI da chiamare.
 - Ad esempio, se desideri chiamare un cinema per prenotare un biglietto, tocca **Cinema** e, quindi, seleziona il nome del cinema da chiamare. Tocca **Chiama** oppure **Componi** per effettuare la chiamata.

Il dispositivo TomTom utilizza il telefono cellulare per chiamare il PDI.

Impostazione di avvisi relativi ai PDI

Puoi impostare un suono di avviso da riprodurre quando ti avvicini a un determinato tipo di PDI, come una stazione di servizio.

Il seguente esempio indica come impostare un suono di avviso che dovrà essere riprodotto quando ti trovi a 250 metri da una stazione di servizio.

- 1. Tocca Gestisci PDI, quindi Avvisa quando vicino a PDI nel menu Impostazioni.
- 2. Scorri l'elenco e tocca Stazione di servizio.

Suggerimento: per rimuovere un avviso, tocca il nome della categoria, quindi tocca **Sì**. Le categorie di PDI impostate con un avviso presentano un simbolo audio accanto al nome della categoria.

3. Imposta la distanza su 250 metri e tocca OK.

- 4. Seleziona Effetto sonoro e quindi tocca Successivo.
- 5. Seleziona il suono di avviso relativo al PDI e guindi tocca Successivo.
- 6. Se desideri sentire l'avviso solo quando il PDI si trova direttamente su un percorso pianificato, seleziona **Avvisa solo se il PDI è sul percorso**. Quindi, tocca Fatto.

Viene impostato l'avviso per la categoria PDI selezionata. Sentirai il suono di avviso quando sarai a 250 metri da una stazione di servizio presente sul percorso.

Gestisci PDI

Tocca Gestisci PDI per gestire le categorie e le posizioni dei PDI.



Puoi impostare il dispositivo TomTom in modo da sapere quando ti trovi nelle vicinanze di posizioni PDI selezionate. In tal modo, puoi ad esempio impostare il dispositivo in modo che ti segnali quando stai per avvicinarti a una stazione di servizio.

Puoi creare categorie PDI personali e aggiungere posizioni PDI personali a tali categorie.

Ciò significa che, ad esempio, puoi creare una nuova categoria di PDI denominata Amici. Quindi potrai aggiungere in questa nuova categoria gli indirizzi di tutti i tuoi amici come PDI.

Tocca i seguenti pulsanti per creare e aggiornare i tuoi PDI:

- Aggiungi PDI: tocca questo pulsante per aggiungere una posizione a una delle tue categorie PDI.
- Avvisa quando vicino a PDI: tocca questo pulsante per impostare il dispositivo in modo che avvisi quando ti trovi nelle vicinanze di PDI selezionati.
- Elimina PDI tocca questo pulsante per eliminare una delle tue categorie PDI.
- Modifica PDI tocca questo pulsante per modificare uno dei tuoi PDI.
- Aggiungi categoria PDI: tocca questo pulsante per creare una nuova categoria di PDI.
- Elimina categoria PDI tocca questo pulsante per eliminare una delle tue categorie PDI.

Aiuto

Informazioni su come ottenere aiuto

Tocca **Aiuto** nel Menu principale per accedere ai centri di servizi di emergenza e ad altri servizi speciali. Se il dispositivo supporta le chiamate in vivavoce ed è collegato al telefono, puoi contattare i servizi di emergenza direttamente tramite il telefono.

Ad esempio, se rimani coinvolto in un incidente automobilistico, puoi usare il menu Aiuto per trovare e chiamare l'ospedale più vicino e comunicare la tua posizione esatta.

Suggerimento: se nel Menu principale non è visualizzato il pulsante Aiuto, tocca Impostazioni e Impostazioni di sicurezza. Deseleziona la casella di controllo se desideri che mostri solo le opzioni di menu essenziali durante la guida.

Utilizzo di Aiuto per telefonare a un servizio locale

Nota: non tutti i dispositivi di navigazione supportano le chiamate in vivavoce.

Per usare Aiuto al fine di individuare un centro servizi, contattarlo telefonicamente e raggiungerlo partendo dalla posizione corrente, procedi come segue.

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- 2. Tocca Aiuto.
- 3. Tocca Tel. di emergenza.
- 4. Seleziona il tipo di servizio richiesto, ad esempio Ospedale più vicino.
- 5. Seleziona un centro dall'elenco; il più vicino appare in cima all'elenco.
 - Il dispositivo mostra la tua posizione sulla mappa insieme a una descrizione della posizione. Ciò aiuta a capire dove ci si trova mentre si effettua una chiamata.
 - Se il dispositivo di navigazione supporta le chiamate in vivavoce ed è collegato al telefono, comporrà automaticamente il numero. Se non è collegato alcun telefono, il numero verrà visualizzato per consentirti di effettuare una chiamata.
- 6. Per andare fino al centro in auto, tocca **Vai verso quel punto**. Se sei a piedi, tocca **Cammina verso**.

Il dispositivo di navigazione comincia a guidarti a destinazione.

Opzioni del menu Aiuto

Nota: in alcuni Paesi, le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i servizi.



Tel. di emergenza

Tocca questo pulsante per trovare i dettagli del contatto e la sede di un centro di servizi.

Nota: non tutti i dispositivi supportano le chiamate in vivavoce.



Tocca questo pulsante per raggiungere in auto un centro di servizi.

Guida a posto di emergenza



Tocca questo pulsante per andare a piedi fino a un centro di servizi.

Vai a piedi a posto di emergenza



Tocca questo pulsante per visualizzare la tua posizione attuale sulla mappa.

Dove mi trovo?

Se il dispositivo supporta le chiamate in vivavoce ed è collegato al telefono, tocca **Dove mi trovo?**. Seleziona il tipo di servizio da contattare per comunicare la tua posizione esatta mostrata sul dispositivo.



Tocca questo pulsante per leggere una selezione di guide, compresa una Guida di pronto soccorso.

Sicurezza e altre guide



Manuali del prodotto

Tocca questo pulsante per leggere una selezione di guide correlate al dispositivo di navigazione.

Chiamata in vivavoce

Informazioni sulle chiamate in vivavoce

Nota: non tutti i dispositivi supportano le chiamate in vivavoce.

Se disponi di un telefono cellulare con Bluetooth®, puoi utilizzare il dispositivo TomTom per effettuare chiamate, nonché inviare e ricevere messaggi.

Importante: non tutti i telefoni sono supportati o sono compatibili con tutte le funzioni. Per ulteriori informazioni, visita il sito tomtom.com/phones/compatibility.

Collegamento al telefono

Per prima cosa è necessario stabilire un collegamento tra il cellulare e il dispositivo TomTom.

Tocca **Connessioni** nel menu Impostazioni, quindi tocca **Telefoni**. Tocca **Gestisci telefoni**, quindi, una volta visualizzato nell'elenco, seleziona il telefono.

È necessario eseguire questa operazione una sola volta e il dispositivo TomTom ricorderà il telefono.

Suggerimenti

- Assicurati di aver attivato la funzione Bluetooth® del telefono.
- Assicurati che il telefono sia impostato su "visibile" oppure su "visibile a tutti".
- Potrebbe essere necessario inserire la password "0000" sul telefono per poterti collegare al dispositivo TomTom.
- Per evitare di inserire sempre il codice "0000" durante l'uso del telefono, salva il dispositivo TomTom come dispositivo affidabile sul telefono.

Per maggiori informazioni sulle impostazioni Bluetooth, consulta la guida utente del telefono cellulare.

Composizione di una chiamata

Dopo aver stabilito la connessione tra il dispositivo TomTom e il telefono cellulare, puoi utilizzare il dispositivo di navigazione per effettuare chiamate in vivavoce sul telefono.

Per effettuare una telefonata, tocca il pulsante telefono nella Visualizzazione di guida. Quindi tocca uno dei seguenti pulsanti:

- Tocca Base per chiamare la base.
 - Se non è stato inserito un numero per la base, questo pulsante non è disponibile.
- Tocca Numero di telefono per inserire un numero di telefono da chiamare.
- Tocca Punto di interesse per scegliere un Punto di interesse (PDI) da chiamare.
 Se nel dispositivo è memorizzato il numero telefonico di un PDI, questo viene visualizzato accanto al PDI.
- Tocca Voce rubrica per selezionare un contatto nella rubrica.

Nota: la rubrica viene copiata automaticamente sul dispositivo TomTom alla prima connessione stabilita con il telefono cellulare.

Non tutti i telefoni sono in grado di trasferire la rubrica nel dispositivo. Per ulteriori informazioni, visita il sito tomtom.com/phones/compatibility.

- Tocca Chiamate recenti per selezionare da un elenco di persone o numeri chiamati di recente utilizzando il dispositivo.
- Tocca Chiamante recente per selezionare da un elenco di persone o numeri che hanno chiamato di recente.

Nell'elenco vengono salvate solo le chiamate ricevute sul dispositivo.

Ricezione di una chiamata

Quando ricevi una chiamata, appaiono il nome e il numero di telefono del chiamante. Tocca lo schermo per accettare o rifiutare la chiamata.

Risposta automatica

Puoi impostare il dispositivo TomTom perché risponda automaticamente alle chiamate in arrivo.

Per impostare la risposta automatica, tocca **Connessioni** nel menu Impostazioni, quindi tocca **Telefoni**. Tocca **Risposta automatica**.

Seleziona per quanto tempo il dispositivo deve attendere prima di rispondere automaticamente alle chiamate, quindi tocca **Fatto**.

Connessione di più telefoni al dispositivo

È possibile stabilire collegamenti con un massimo di 5 telefoni cellulari.

Per aggiungere altri telefoni, procedere come illustrato di seguito.

- 1. Tocca Connessioni nel menu Impostazioni.
- 2. Tocca Telefoni.
- 3. Tocca Gestisci telefoni.
- 4. Tocca Aggiungi, quindi segui le istruzioni.

Per passare da un telefono a un altro, tocca **Gestisci telefoni**. Quindi, tocca il pulsante relativo al telefono da connettere.

Menu del cellulare

Nota: non tutti i dispositivi di navigazione supportano le chiamate in vivavoce.



Gestisci telefoni

Tocca questo pulsante per gestire i telefoni cellulari da connettere al dispositivo TomTom.

È possibile aggiungere fino a cinque profili per altrettanti telefoni cellulari.



Tocca questo pulsante per attivare o disattivare le chiamate in vivavoce.

Disattiva vivavoce



Tocca questo pulsante per effettuare una chiamata.

Chiama



Tocca questo pulsante per cambiare il numero di telefono della base.

Cambia numero

base



Tocca questo pulsante per selezionare le informazioni che desideri eliminare. Puoi eliminare l'elenco delle chiamate recenti e quello degli ultimi numeri chiamati.

Elimina



Tocca questo pulsante per modificare le impostazioni Risposta automatica.

Risposta automatica

Importante: non tutti i telefoni sono supportati o sono compatibili con tutte le funzioni.

Preferiti

Info sui Preferiti

I Preferiti consentono di selezionare una posizione in tutta facilità senza dover immettere l'indirizzo. Non è necessario che siano i luoghi preferiti, possono essere semplicemente un insieme di indirizzi utili.

Suggerimento: se impostate, le destinazioni frequenti vengono visualizzate nell'elenco Preferiti.

Creazione di un Preferito

Per creare un Preferito, procedi come segue.

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- 2. Tocca Impostazioni per aprire il menu Impostazioni.
- 3. Tocca Preferiti.
- 4. Tocca Aggiungi.

Seleziona il tipo di preferito toccando uno dei pulsanti descritti di seguito:



È possibile impostare la posizione della base come Preferito.

Base



Non è possibile creare un Preferito da un altro Preferito. Questa opzione non sarà mai disponibile in questo menu.

Per rinominare un Preferito, tocca **Preferiti** nel menu Impostazioni.

Preferito



Puoi inserire un indirizzo come preferito.

Indirizzo



Crea un nuovo Preferito selezionando una posizione da un elenco delle destinazioni recenti.

Destinazione recente



Tocca questo pulsante per usare la Ricerca locale con TomTom Places per trovare posizioni come negozi e aziende e salvarli come Preferiti.

Ricerca locale

Ad esempio, se stai cercando una piscina vicino alla tua posizione corrente, inserisci "piscina" e scegli il risultato migliore ottenuto dalla

ricerca.

Nota: disponibile solo sui dispositivi LIVE.



In caso di visita a un PDI di particolare interesse, per esempio un ristorante, è possibile aggiungerlo come Preferito.

Punto di interesse



Mia posizione

Tocca questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come Preferito.

Ad esempio, se ti fermi in un luogo interessante, puoi toccare questo pulsante per creare un Preferito.



Tocca questo pulsante per creare un Preferito usando il browser della mappa.

Seleziona la posizione del preferito usando il cursore, quindi tocca **Fatto**.

Punto sulla mappa



Tocca questo pulsante per creare un Preferito inserendo i valori di latitudine e longitudine.

Latitudine Longitudine



Tocca questo pulsante per creare un preferito pronunciando l'indirizzo.

Indirizzo vocale



Tocca questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

Posizione ultima sosta

Il dispositivo suggerisce il nome per il nuovo preferito. Per inserire un nuovo nome, non è necessario eliminare il nome suggerito, basta semplicemente cominciare a digitare.

Suggerimento: è preferibile dare un nome facile da ricordare al Preferito.

Tocca OK.

Il nuovo Preferito viene visualizzato nell'elenco.

Dopo aver aggiunto due o più Preferiti e attivato i suggerimenti, ti viene richiesto se raggiungi regolarmente determinate destinazioni. Se tocchi Sì, potrai inserire queste destinazioni come destinazioni preferite. Ogni volta che accendi il dispositivo, puoi selezionare immediatamente una di queste posizioni come destinazione. Per cambiare queste destinazioni o selezionarne una nuova, tocca Avvio nel menu Impostazioni, quindi seleziona Chiedi destinazione.

Utilizzo di un preferito

Puoi usare un Preferito per navigare verso una destinazione senza dover immettere l'indirizzo. Per andare verso un Preferito, procedi come segue:

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- 2. Tocca Vai a.
- 3. Tocca Preferito.
- 4. Seleziona un Preferito dall'elenco.
 - Il dispositivo TomTom calcola automaticamente il percorso.
- 5. Al termine del calcolo del percorso, tocca Fatto.

Il dispositivo inizia immediatamente a guidarti verso la destinazione con istruzioni vocali e istruzioni visualizzate sullo schermo.

Modifica del nome di un preferito

Per cambiare il nome di un Preferito, procedi come segue:

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- 2. Tocca Impostazioni per aprire il menu Impostazioni.
- 3. Tocca Preferiti.
- 4. Tocca il Preferito da rinominare.

Suggerimento: con le frecce sinistra e destra puoi scegliere un altro preferito dall'elenco.

- 5. Tocca Rinomina.
- 6. Digita il nuovo nome e tocca Fatto.
- 7. Tocca Fatto.

Eliminazione di un preferito

Per eliminare un Preferito, procedi come segue:

- 1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
- 2. Tocca Impostazioni per aprire il menu Impostazioni.
- 3. Tocca Preferiti.
- 4. Tocca il Preferito da eliminare.

Suggerimento: con le frecce sinistra e destra puoi scegliere un altro preferito dall'elenco.

- 5. Tocca Elimina.
- 6. Tocca Sì per confermare l'eliminazione.
- 7. Tocca Fatto.

Servizi

Informazioni sui Servizi LIVE

Nota: i Servizi LIVE non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche e, laddove lo sono, alcuni di essi non sono tuttavia disponibili. In alcuni casi, puoi usare i Servizi LIVE anche all'estero. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, visita il sito tomtom.com/services.

I seguenti Servizi LIVE potrebbero essere disponibili per il dispositivo. I Servizi LIVE sono disponibili su abbonamento.

- Traffico
- Search & Go
- Condivisione della destinazione
- Autovelox o Zone di pericolo
- Meteo
- Ricerca locale
- QuickGPSfix™

Avviso di sicurezza

Alcuni dispositivi di navigazione contengono un modulo GSM/GPRS che può provocare interferenze con dispositivi elettronici come pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e attrezzature aeronautiche.

L'interferenza con tali dispositivi può causare danni alle persone.

Se il dispositivo include un modulo GSM/GPRS, non utilizzarlo in prossimità di unità elettriche non protette o in aree in cui non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari, come negli ospedali o sugli aerei.

Abbonamenti ai Servizi LIVE

Controllo dell'abbonamento ai servizi LIVE

Puoi controllare lo stato degli abbonamenti in qualsiasi momento. Nel menu principale, tocca **Servizi**, quindi **Miei servizi**.

Il dispositivo TomTom ti avvisa anche quando il tuo abbonamento ai Servizi LIVE sta per scadere.

Per ulteriori informazioni sull'abbonamento e sui termini di pagamento dei servizi LIVE, visita tomtom.com/services.

Rinnovo dell'abbonamento ai servizi LIVE utilizzando il dispositivo

- Nel menu principale, tocca Servizi, quindi Miei servizi.
 Viene visualizzato lo stato corrente dei servizi LIVE.
- 2. Tocca il servizio che desideri rinnovare.
 - Il dispositivo ti chiede conferma del rinnovo dell'abbonamento.

3. Tocca Sì.

La richiesta di rinnovo viene inviata a TomTom. È necessario completare il pagamento on-line entro o prima della data mostrata sul dispositivo.

Rinnovo dell'abbonamento ai servizi LIVE tramite il sito Web TomTom

- 1. Se non è già stata installata, accedi a <u>tomtom.com/getstarted</u> per installare MyDrive Connect e inizia a utilizzare MyDrive.
- 2. Quando richiesto, connetti il dispositivo al computer con il cavo USB, Quindi accendi il dispositivo.

Importante: collega il connettore USB direttamente ad una porta USB del computer e non ad un hub USB o ad una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

- 3. Apri la sezione Servizi LIVE.
- 4. Controlla lo stato del tuo abbonamento e fai clic sul servizio da rinnovare.
 - Ti viene chiesto di fornire i dettagli del pagamento.
- 5. Inserisci i dettagli del pagamento e completa la transazione.
 - Il tuo abbonamento è stato rinnovato.

Informazioni su TomTom Traffic

TomTom Traffic è un servizio esclusivo di TomTom che fornisce informazioni sul traffico in tempo reale. Per ulteriori informazioni sui servizi TomTom, visita il sito tomtom.com/services.

In combinazione con IQ Routes, TomTom Traffic ti consente di pianificare il percorso ottimale verso la destinazione scelta prendendo in considerazione le attuali condizioni del traffico locale.

Il dispositivo TomTom riceve regolarmente informazioni sulle condizioni in evoluzione del traffico. Se sul percorso corrente vengono rilevati ingorghi o altri problemi, il dispositivo proporrà di ripianificare il percorso per provare a evitare i rallentamenti.

Info su Search & Go

Nota: i Servizi LIVE non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche e, laddove lo sono, alcuni di essi non sono tuttavia disponibili. In alcuni casi, puoi usare i Servizi LIVE anche all'estero. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, visita il sito tomtom.com/services.

Puoi cercare posizioni e informazioni locali tramite i seguenti servizi sul dispositivo di navigazione:

- TripAdvisor
- Expedia

Quindi puoi navigare verso un luogo trovato tramite questi servizi utilizzando il dispositivo di navigazione.

Info sulla condivisione della destinazione

Puoi condividere la destinazione e l'orario di arrivo con gli amici e la famiglia tramite Twitter.

Informazioni sulla Ricerca locale

Utilizzando la Ricerca locale, puoi cercare negozi e attività commerciali nei contenuti indicizzati di TomTom Places, quindi pianificare un percorso verso la destinazione selezionata.

Uso della ricerca locale

Per trovare una posizione utilizzando la ricerca locale e pianificare un percorso verso quella destinazione, segui i passaggi riportati in seguito. In questo esempio, si cerca un supermercato vicino alla posizione corrente.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale, quindi tocca Vai a.

Suggerimento: Puoi anche impostare un pulsante di menu rapido per la ricerca locale, toccando Impostazioni e quindi Crea menu personale. Seleziona Vai a indirizzo di ricerca locale.

- 2. Tocca il pulsante Ricerca locale.
- 3. Tocca Cerca nelle vicinanze.
- 4. Digita "supermarket", quindi tocca **OK**.

Le posizioni corrispondenti alla ricerca vengono visualizzate in un elenco insieme alla distanza dalla posizione corrente e alla valutazione.

5. Seleziona una delle destinazioni nell'elenco.

La posizione viene mostrata sulla mappa.

Tocca Mostra info per visualizzare ulteriori informazioni relative alla posizione.

6. Tocca Seleziona.

Scegli se desideri raggiungere la destinazione, visualizzare la posizione su una mappa o aggiungerla tra i preferiti.

Info su Autovelox

Nota: i Servizi LIVE non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche e, laddove lo sono, alcuni di essi non sono tuttavia disponibili. In alcuni casi, puoi usare i Servizi LIVE anche all'estero. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, visita il sito tomtom.com/services.

Il servizio Avvisi di sicurezza ti fornisce informazioni su una serie di autovelox e avvisi di sicurezza inclusi seguenti:

- Posizioni degli autovelox fissi.
- Posizioni dei punti critici per gli incidenti.
- Posizioni degli autovelox mobili.
- Posizioni dei dispositivi per il controllo della velocità media.
- Posizioni delle telecamere semaforiche.
- Passaggio a livello incustodito.

Nota: in Francia non vengono forniti avvisi per autovelox singoli o per altri tipi di telecamere. È possibile ricevere avvisi solo per le <u>zone di pericolo</u>. Le zone di pericolo sono aree in cui possono essere presenti autovelox. È possibile segnalare o confermare la posizione delle zone di pericolo, ma non è possibile rimuoverla.

Altri servizi

Nota: disponibile solo sui dispositivi LIVE.

Nel dispositivo TomTom sono inoltre disponibili i seguenti servizi:

Meteo

Il servizio Meteo ti offre bollettini meteorologici per i prossimi cinque giorni per qualsiasi posizione sulla mappa.

QuickGPSfix

QuickGPSfix contiene informazioni relative alle posizioni satellitari GPS che consentono al dispositivo di navigazione di rilevare la posizione più velocemente.

Miei servizi

Per verificare il proprio abbonamento, tocca **Servizi** nel menu principale, quindi tocca **Miei servizi**.

Il dispositivo TomTom ti informa quando è necessario rinnovare gli abbonamenti ai Servizi LIVE. Puoi usare il dispositivo per informare TomTom che desideri rinnovare il tuo abbonamento attuale.

Per ulteriori informazioni sull'abbonamento e sui termini di pagamento dei servizi LIVE, visita tomtom.com/services.

Search & Go

Info su Search & Go

Nota: i Servizi LIVE non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche e, laddove lo sono, alcuni di essi non sono tuttavia disponibili. In alcuni casi, puoi usare i Servizi LIVE anche all'estero. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, visita il sito tomtom.com/services.

Puoi cercare posizioni e informazioni locali tramite i seguenti servizi sul dispositivo di navigazione:

- TripAdvisor
- Expedia

Quindi puoi navigare verso un luogo trovato tramite questi servizi utilizzando il dispositivo di navigazione.

Uso di Search & Go per trovare un PDI

Puoi cercare un PDI tramite TripAdvisor o Expedia e raggiungerlo immediatamente utilizzando il tuo dispositivo di navigazione.

Per cercare un albergo, ad esempio, procedi come segue:

1. Tocca Servizi nel Menu principale.

Suggerimento: quando pianifichi un percorso verso un PDI, puoi anche selezionare i PDI forniti da TripAdvisor ed Expedia dopo aver selezionato una categoria PDI.

2. Tocca TripAdvisor o Expedia.





3. Tocca In città.

Puoi effettuare ricerche in diversi modi: nelle vicinanze, in una città, vicino a base e vicino alla destinazione.

- 4. Immetti il nome del paese o della città e selezionalo quando viene visualizzato nell'elenco.
- Tocca il pulsante freccia per espandere l'elenco delle categorie di PDI.

Suggerimento: se conosci già il nome del PDI da utilizzare, tocca **Cerca** per immettere il nome e selezionare la posizione.

6. Tocca Hotel.

L'hotel più vicino alla destinazione viene visualizzato in cima all'elenco. Il modo in cui vengono misurate le distanze varia in base a come è stata impostata la ricerca del PDI:

- Nelle vicinanze: distanza dalla posizione corrente
- In città: distanza dal centro città
- Vicino a base: distanza dalla posizione base
- Vicino a destinazione: distanza dalla destinazione

- Ove disponibili, vengono visualizzate la valutazione degli utenti e le informazioni relative al prezzo.
- 7. Tocca il nome dell'hotel per cui desideri visualizzare più informazioni. Puoi scegliere di leggere le recensioni sull'hotel, chiamare il numero a disposizione o controllare se l'hotel dispone di un parcheggio o se ne è disponibile uno nelle vicinanze.
- 8. Se decidi di raggiungere l'hotel, tocca **Seleziona**. Tocca **Indietro** per tornare all'elenco dei risultati.
- 9. Una volta calcolato il percorso, tocca Fatto.

Il dispositivo di navigazione comincia a guidarti a destinazione.

Condividi la tua destinazione con Twitter

Condivisione della destinazione e dell'orario di arrivo

Nota: i Servizi LIVE non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche e, laddove lo sono, alcuni di essi non sono tuttavia disponibili. In alcuni casi, puoi usare i Servizi LIVE anche all'estero. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, visita il sito tomtom.com/services.

Puoi condividere la destinazione e l'orario di arrivo con gli amici e la famiglia tramite Twitter sul dispositivo di navigazione.

Importante: puoi disattivare questa app in qualsiasi momento in modo che i messaggi vengano pubblicati solamente su richiesta.

Suggerimento: puoi creare un account Twitter apposito per l'utilizzo con il dispositivo TomTom e condividerlo solo con determinati follower. In questo caso, puoi configurare questo account in modo privato sul sito Web Twitter per controllare chi riceve gli aggiornamenti sulla tua posizione.

Per condividere l'orario di arrivo, ad esempio, procedi come segue:

- 1. Tocca Servizi nel Menu principale.
- 2. Tocca Twitter.



3. Tocca Accedi per accedere all'account Twitter.

Una volta effettuato l'accesso, puoi scegliere l'opzione **Condividi ora di arrivo**, **Pubblica arrivo**, **Disconnetti** o modificare le **Impostazioni**.

4. Tocca Condividi ora di arrivo. Devi aver pianificato un percorso per condividere l'ora di attivo.

Suggerimento: se hai effettuato l'accesso a Twitter, puoi condividere anche l'ora di arrivo toccando **Tweet** sulla schermata di riepilogo del percorso.

Tocca **Cambia messaggio** se desideri modificare il messaggio da inviare.

- Tocca Tweet per pubblicare il messaggio contenente l'ora di arrivo.
 Viene visualizzato un messaggio che conferma la pubblicazione del messaggio.
- 6. Fai clic su **OK** per tornare al menu o alla schermata di riepilogo del percorso.

Importante: una volta effettuato l'accesso all'account Twitter tramite il dispositivo TomTom, resti connesso finché non ti disconnetti tramite il dispositivo TomTom. Nell'eventualità sfortunata che tu non riesca ad accedere al dispositivo TomTom, accedi al sito Web www.twitter.com e modifica le impostazioni o la password. Se presti il dispositivo a qualcuno, non dimenticare di disconnetterti prima dall'account Twitter.

Pubblicazione dell'arrivo a destinazione

Puoi pubblicare l'arrivo a una destinazione tramite Twitter sul dispositivo di navigazione.

Importante: puoi disattivare questa app in qualsiasi momento in modo che i messaggi vengano pubblicati solamente su richiesta.

Per farlo, procedi come segue:

- 1. Tocca Servizi nel Menu principale.
- 2. Tocca Twitter.



3. Tocca Accedi per accedere all'account Twitter.

Una volta effettuato l'accesso, puoi scegliere l'opzione Condividi ora di arrivo, Pubblica arrivo, Disconnetti o modificare le Impostazioni.

4. Tocca Pubblica arrivo.

Suggerimento: se l'opzione Chiedimi se desidero pubblicare l'arrivo a destinazione è attivata nelle impostazioni di Twitter, ti viene richiesto automaticamente se desideri pubblicare l'arrivo a destinazione.

Tocca **Cambia località** per cambiare la destinazione per la pubblicazione. Seleziona la nuova posizione dall'elenco o tocca **Aggiungi località** per aggiungere una nuova posizione.

Tocca **Cambia messaggio** per cambiare il messaggio per la pubblicazione. Modifica il messaggio, quindi tocca **OK**.

- 5. Tocca **Sì** per pubblicare la posizione visualizzata sullo schermo.
 - Vengono visualizzate anche la posizione sulla mappa e il messaggio di pubblicazione corrente.
- 6. Se la posizione e il messaggio sono corretti, tocca Pubblica arrivo.
 - Il messaggio di arrivo a destinazione viene pubblicato tramite Twitter.

Importante: una volta effettuato l'accesso all'account Twitter tramite il dispositivo TomTom, resti connesso finché non ti disconnetti tramite il dispositivo TomTom. Nell'eventualità sfortunata che tu non riesca ad accedere al dispositivo TomTom, accedi al sito Web www.twitter.com e modifica le impostazioni o la password.

Traffic

Informazioni sui dati del traffico

È possibile ricevere informazioni sul traffico in due modi:

- TomTom Traffic.
- Canale dei messaggi sul traffico (RDS-TMC).

Grazie alle informazioni sul traffico, il dispositivo TomTom può adattare automaticamente il percorso in modo da ridurre al minimo i rallentamenti.

Nota: i Servizi LIVE non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche e, laddove lo sono, alcuni di essi non sono tuttavia disponibili. In alcuni casi, puoi usare i Servizi LIVE anche all'estero. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, visita il sito tomtom.com/services.

Informazioni su TomTom Traffic

TomTom Traffic è un servizio esclusivo di TomTom che fornisce informazioni sul traffico in tempo reale. Per ulteriori informazioni sui servizi TomTom, visita il sito tomtom.com/services.

In combinazione con IQ Routes, TomTom Traffic ti consente di pianificare il percorso ottimale verso la destinazione scelta prendendo in considerazione le attuali condizioni del traffico locale.

Il dispositivo TomTom riceve regolarmente informazioni sulle condizioni in evoluzione del traffico. Se sul percorso corrente vengono rilevati ingorghi o altri problemi, il dispositivo proporrà di ripianificare il percorso per provare a evitare i rallentamenti.

Avviso di sicurezza

Alcuni dispositivi di navigazione contengono un modulo GSM/GPRS che può provocare interferenze con dispositivi elettronici come pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e attrezzature aeronautiche.

L'interferenza con tali dispositivi può causare danni alle persone.

Se il dispositivo include un modulo GSM/GPRS, non utilizzarlo in prossimità di unità elettriche non protette o in aree in cui non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari, come negli ospedali o sugli aerei.

Uso delle informazioni sul traffico

Se utilizzi un ricevitore RDS-TMC per visualizzare le informazioni sul traffico TMC sul dispositivo TomTom, collega il ricevitore Traffico RDS-TMC TomTom al connettore USB del dispositivo.

La barra laterale Traffico viene visualizzata a destra della Visualizzazione di guida. La barra laterale fornisce informazioni sui ritardi dovuti al traffico durante il viaggio e utilizza punti luminosi per indicare la posizione dei singoli problemi lungo il percorso.



La parte superiore della barra laterale rappresenta la destinazione e mostra il ritardo totale causato da ingorghi e altri problemi di traffico lungo il percorso.

La sezione centrale della barra laterale Traffico mostra i singoli ingorghi nell'ordine in cui si verificano sul percorso.

La parte inferiore della barra laterale Traffico rappresenta la posizione corrente e mostra la distanza dal problema successivo sul percorso.

Per rendere la barra laterale Traffico più leggibile, alcuni ingorghi potrebbero non essere visualizzati. Questi ingorghi saranno sempre di minore importanza e causeranno solo brevi ritardi.

Il colore dei puntatori, come illustrato di seguito, consente di individuare immediatamente il tipo di problema:

Situazione sconosciuta o non individuata.
Traffico lento.
Traffico con code.
Traffico bloccato o strada chiusa.

Scelta del percorso più veloce

Il dispositivo TomTom cerca regolarmente il percorso più rapido verso la destinazione. Se la situazione del traffico cambia e viene individuato un percorso più rapido, il dispositivo proporrà di ripianificare il viaggio per consentirti di utilizzarlo.

Puoi anche impostare il dispositivo per ripianificare automaticamente il viaggio ogni qual volta viene individuato un percorso più rapido. Per applicare questa impostazione, tocca **Impostazioni traffico** nel menu Traffico.

Per cercare e ripianificare manualmente il percorso più rapido per raggiungere la destinazione, procedi come segue:

1. Tocca la barra laterale Traffico.

Suggerimento: se toccando la barra laterale si apre il Menu principale e non il menu Traffico, prova a toccarla con il dito poggiato sul bordo dello schermo.

Viene visualizzato un riepilogo delle informazioni sul traffico nel percorso.

2. Tocca Opzioni.

3. Tocca Minimizza ritardi.

Il dispositivo cerca il percorso più rapido verso la destinazione.

Il nuovo percorso potrebbe includere ritardi dovuti al traffico. Puoi calcolare nuovamente il percorso per evitare il traffico, tuttavia un percorso di questo tipo è generalmente più lungo di quello più rapido.

4. Tocca Fatto.

Riduzione al minimo dei rallentamenti

Puoi utilizzare TomTom Traffic per ridurre al minimo l'incidenza dei rallentamenti di traffico sul percorso. Per ridurre automaticamente al minimo i rallentamenti, procedi come segue.

- 1. Tocca Servizi nel Menu principale.
- 2. Tocca Traffico.
- 3. Tocca Impostazioni traffico.
- 4. Scegli tra le opzioni che ti consentono di selezionare sempre automaticamente il percorso più rapido, di ricevere una domanda al riguardo o di non cambiare mai il percorso.
- 5. Tocca Successivo e quindi Fatto.
- 6. Tocca Minimizza ritardi.

Il dispositivo pianifica il percorso più rapido verso la destinazione. Il nuovo percorso potrebbe includere ritardi dovuti al traffico e non variare rispetto a quello originale.

Puoi pianificare nuovamente il percorso per evitare il traffico, tuttavia è improbabile che il percorso sia il più rapido.

7. Tocca Fatto.

Semplificare il viaggio verso il lavoro

I pulsanti **Da casa al lavoro** o **Da lavoro a casa** nel menu Mostra traffico casa-lavoro consentono di controllare il percorso da e verso il luogo di lavoro premendo semplicemente un tasto.

Se utilizzi uno qualsiasi di questi pulsanti, il dispositivo pianificherà un percorso fra la posizione base e quella di lavoro e controllerà il percorso per rilevare possibili ritardi.

La prima volta che utilizzi **Da casa al lavoro**, è necessario impostare le posizioni della Base e del luogo di lavoro nel modo seguente:

1. Tocca la barra laterale Traffico per aprire il menu Traffico.

Nota: se hai già un percorso pianificato, viene visualizzato un riepilogo degli incidenti dovuti al traffico su tale percorso. Tocca **Opzioni** per aprire il menu Traffico.

- 2. Tocca Mostra traffico casa-lavoro.
- 3. Imposta la posizione base e la posizione lavoro.

Se hai già impostato le posizioni e vuoi modificarle, tocca Cambia casa-lavoro.



Ora puoi utilizzare i pulsanti Da casa al lavoro e Da lavoro a casa.

Nota: la posizione della base impostata in questo menu non è la stessa definita nel **menu Impostazioni**. Inoltre, le posizioni inserite qui non devono necessariamente corrispondere alle reali posizioni di casa e del luogo di lavoro. Se si viaggia di frequente su un altro percorso, è possibile impostare Lavoro/Casa affinché utilizzi tali posizioni.



Per esempio, per controllare i ritardi sul percorso verso casa prima di uscire dall'ufficio, procedi come segue:

1. Tocca la barra laterale Traffico per aprire il menu Traffico.

Nota: se hai già un percorso pianificato, viene visualizzato un riepilogo degli incidenti dovuti al traffico su tale percorso. Tocca **Opzioni** per aprire il menu Traffico.

- 2. Tocca Mostra traffico casa-lavoro.
- 3. Tocca Da lavoro a casa.

Viene mostrata la visualizzazione di guida e un messaggio relativo ai problemi di traffico sul percorso. La barra laterale Traffico mostra anche gli eventuali ritardi.

Ricezione di maggiori informazioni su un problema di traffico

Per verificare la presenza di ritardi sul tuo percorso, tocca la barra laterale Traffico. Il dispositivo di navigazione mostra un riassunto dei ritardi dovuti al traffico sul percorso.

Il totale include tutti i ritardi dovuti a problemi di traffico e strade intasate, con informazioni fornite da IQ Routes.

Tocca **Minimizza ritardi** per controllare se puoi ridurre il ritardo. Tocca **Opzioni** per aprire il menu Traffico.



Nota: puoi anche accedere alla schermata **Mostra traffico sul percorso** toccando l'area del traffico della scheda riepilogo percorso LIVE.

Tocca i pulsanti freccia destra e sinistra per passare da un problema di traffico all'altro, visualizzandone i dettagli. Le informazioni comprendono il tipo di problema, ad esempio lavori stradali, e la durata del ritardo causato dal problema.



Puoi anche accedere ai dettagli su singoli problemi toccando **Visualizza mappa** nel Menu principale e quindi toccando il simbolo del problema di traffico.

Quando è visualizzato sulla mappa, un problema di traffico inizia con un'icona. In caso di coda, la direzione del problema di traffico va dall'icona all'altra estremità.

Controllo degli incidenti presenti nella propria zona

Visualizzare una panoramica della situazione del traffico nella propria zona utilizzando la mappa. Per trovare gli incidenti in zona e i relativi dettagli, procedere nel modo seguente:

- 1. Tocca la barra laterale Traffico, quindi **Opzioni** per aprire il menu Traffico.
- 2. Tocca Visualizza mappa.
 - Viene visualizzata la schermata della panoramica della mappa.
- 3. Se la mappa non mostra la posizione, tocca il contrassegno per centrare la mappa sulla posizione corrente.
 - La mappa mostra i problemi di traffico nell'area.



4. Tocca un incidente per visualizzare maggiori informazioni.

Viene visualizzata una schermata contenente informazioni dettagliate sull'incidente selezionato. Per visualizzare le informazioni sugli incidenti in zona, usa le frecce sinistra e destra in fondo a questa schermata.

Modifica delle impostazioni Traffico

Usa il pulsante **Impostazioni Traffico** per scegliere le impostazioni delle informazioni sul traffico sul dispositivo di navigazione.

- 1. Tocca la barra laterale Traffico, quindi **Opzioni** per aprire il menu Traffico.
- 2. Tocca Impostazioni traffico.



- 3. Se utilizzi un ricevitore Traffico RDS-TMC, puoi selezionare l'impostazione Eseguire la sintonizzazione manuale immettendo una frequenza. Selezionando questa opzione, il pulsante Sintonizza manualmente viene mostrato nel menu Traffico. Tocca Sintonizza manualmente per inserire la frequenza di una determinata stazione radio che desideri utilizzare per le informazioni sul traffico RDS-TMC
- 4. Se viene trovato un percorso più rapido mentre sei alla guida, Traffico può ricalcolare il viaggio per includere tale percorso. Seleziona una delle seguenti opzioni, quindi tocca **Fatto**.
 - Passa sempre a quel percorso
 - Chiedimi se desidero cambiare percorso
 - Non cambiare mai percorso

Incidenti


Gli incidenti e gli avvisi sono visualizzati sulla mappa, nella visualizzazione di guida e sulla barra laterale Traffico.

Per maggiori informazioni su un problema, tocca **Visualizza mappa** nel menu principale. Tocca il simbolo incidente sulla mappa per visualizzare le relative informazioni. Per visualizzare le informazioni sugli incidenti in zona, usa le frecce sinistra e destra in fondo alla schermata.

Vi sono due tipi di incidenti e di segnali d'avviso:

- I simboli visualizzati in un quadrato rosso rappresentano i problemi di traffico. Il dispositivo di navigazione può ricalcolare il percorso per evitarli.
- I simboli visualizzati in un triangolo rosso sono legati alle condizioni atmosferiche. Il dispositivo non ricalcola il percorso per evitare questi avvisi.

Simboli degli incidenti:





Menu Traffico

Per aprire il menu Traffico, tocca la barra laterale Traffico nella Visualizzazione di guida, quindi tocca **Opzioni** o **Traffico** nel menu Servizi.

Sono disponibili i seguenti pulsanti:



Tocca questo pulsante per ricalcolare il percorso sulla base delle informazioni sul traffico più recenti.

Minimizza ritardi dovuti al traffico



Mostra traffico casa-lavoro

Tocca questo pulsante per calcolare il percorso più rapido dalla posizione della base al luogo di lavoro e viceversa.



Mostra traffico sul percorso

Tocca questo pulsante per ottenere una panoramica dei problemi di traffico lungo il percorso.

Tocca i pulsanti sinistro e destro per ottenere informazioni dettagliate su ciascun problema di traffico.

Tocca **Minimizza ritardi** per ripianificare il percorso ed evitare i problemi di traffico visualizzati sulla mappa.



Tocca questo pulsante per scorrere la mappa e visualizzare i problemi di traffico sulla mappa stessa.

Visualizza mappa



Tocca questo pulsante per cambiare le impostazioni sul funzionamento del servizio Traffico sul dispositivo.

Cambia impostazioni traffico



Riproduci info sul traffico

Tocca questo pulsante per ascoltare le istruzioni vocali sui problemi di traffico presenti sul percorso.

Nota: il dispositivo TomTom deve disporre di una voce sintetizzata installata per leggere informazioni ad alta voce.

Autovelox

Info su Autovelox

Nota: i Servizi LIVE non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche e, laddove lo sono, alcuni di essi non sono tuttavia disponibili. In alcuni casi, puoi usare i Servizi LIVE anche all'estero. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, visita il sito tomtom.com/services.

Il servizio Avvisi di sicurezza ti fornisce informazioni su una serie di autovelox e avvisi di sicurezza inclusi seguenti:

- Posizioni degli autovelox fissi.
- Posizioni dei punti critici per gli incidenti.
- Posizioni degli autovelox mobili.
- Posizioni dei dispositivi per il controllo della velocità media.
- Posizioni delle telecamere semaforiche.
- Passaggio a livello incustodito.

Avvisi autovelox

Per impostazioni predefinita, viene riprodotto un avviso audio per i tipi più comuni di autovelox. Per modificare l'avviso audio, tocca **Impostazioni avvisi** nel menu **Autovelox**.

Verrai avvisato della presenza di un autovelox in tre modi:

- Il dispositivo riproduce un suono di avviso.
- Il tipo di autovelox e la distanza dall'autovelox vengono mostrati nella Visualizzazione di guida.
 Anche il limite di velocità viene mostrato nella Visualizzazione di guida.
- La posizione dell'autovelox viene mostrata sulla mappa.

Nota: per gli autovelox sul controllo della velocità media, il dispositivo ti avvisa all'inizio e alla fine dell'area di controllo della velocità media.

Cambia le modalità degli avvisi

Per cambiare le modalità in cui il dispositivo TomTom fornisce avvisi sugli autovelox, tocca il pulsante **Impostazioni avvisi**.



Puoi quindi impostare il tipo di suono da riprodurre.

Ad esempio, per cambiare il suono riprodotto quando ti avvicini a un autovelox fisso, procedi nel modo seguente.

1. Tocca Servizi nel menu principale.

- 2. Tocca Autovelox.
- 3. Tocca Impostazioni avvisi.

Viene visualizzato un elenco di tipi di autovelox. Viene visualizzato un altoparlante vicino ai tipi di autovelox per i quali è stato impostato un avviso.

- 4. Tocca Autovelox fissi.
- Seleziona se desideri essere avvisato sempre o soltanto quando superi la velocità consentita.
 Seleziona Mai per disattivare gli avvisi.
- 6. Tocca il suono da utilizzare per l'avviso.
- 7. Tocca Successivo.

Il suono di avviso che hai selezionato viene ora impostato per gli autovelox fissi. Il simbolo di un altoparlante viene visualizzato accanto ad **Autovelox** nell'elenco dei tipi di autovelox.

Simboli di autovelox

Gli autovelox sono visualizzati nella Visualizzazione di guida sotto forma di simboli.

Quando ti avvicini a un autovelox, visualizzerai un simbolo che indica il tipo di autovelox e la distanza da esso. Viene riprodotto un suono di avviso. Puoi modificare il suono di avviso per gli autovelox oppure attivare/disattivare i suoni di avviso per ciascun tipo di autovelox.

Tocca il simbolo dell'autovelox per segnalare che l'autovelox non si trova più in quella posizione o per confermare che si trova ancora lì.

Quando utilizzi il dispositivo per la prima volta, vengono riprodotti avvisi audio per i seguenti tipi di autovelox:



Autovelox fisso: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli di passaggio ed è fisso in una posizione.



Autovelox mobile: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli in transito e viene spostato in diverse posizioni.



Telecamera semaforica: questo tipo di autovelox controlla la presenza di veicoli che violano le norme stradali ai semafori. Alcune telecamere semaforiche possono anche rilevare la velocità.



Controllo della velocità media: questi tipi di autovelox calcolano la velocità media tra due punti. Verrai avvisato all'inizio e alla fine dell'area di controllo della velocità media.

Durante la guida in una zona sottoposta al controllo della velocità media, viene visualizzata la velocità media e non quella corrente.

Durante la guida in una zona sottoposta al controllo della velocità, gli



Punto critico per gli incidenti



Passaggio a livello incustodito



Autovelox per strade a pedaggio

Quando utilizzi il dispositivo per la prima volta, non vengono riprodotti avvisi audio per i seguenti tipi di autovelox:



Autovelox su strade a traffico limitato



Altro autovelox



Postazione autovelox mobile: questo tipo di avviso indica le posizioni in cui vengono utilizzati di frequente gli autovelox mobili.



Autovelox bidirezionali

Aggiornamento delle posizioni per gli avvisi

Importante: per ricevere gli aggiornamenti automatici sugli autovelox, accertati che il dispositivo utilizzi l'applicazione TomTom versione 10.500 o superiore e di disporre di un abbonamento LIVE attivo. Puoi scaricare l'applicazione TomTom aggiornata collegandoti a MyDrive.

Le posizioni degli autovelox possono cambiare di frequente. Possono apparire anche nuovi autovelox senza avvisi e possono cambiare anche le posizioni per altri avvisi, come ad es. i punti critici per gli incidenti. Pertanto, è importante accertarsi che il dispositivo disponga delle posizioni e degli avvisi aggiornati sugli autovelox.

Se il dispositivo LIVE dispone dell'ultima applicazione TomTom, riceverai tutti gli aggiornamenti relativi alle posizioni degli autovelox fissi e mobili via etere. Non devi effettuare alcuna operazione per ricevere gli aggiornamenti, poiché vengono inviati al tuo dispositivo automaticamente.

Per verificare quando il dispositivo ha ricevuto l'ultimo aggiornamento relativo a un autovelox, tocca **Servizi**, quindi **Autovelox**. Osserva la parte superiore destra dello schermo.

Suggerimento: se sei idoneo a ricevere un aggiornamento singolo quando acquisti il dispositivo, puoi installarlo utilizzando MyDrive.

Pulsante segnalazione

Per visualizzare il pulsante segnalazione nella Visualizzazione di guida, procedi nel modo seguente:

- 1. Tocca Servizi nel menu principale.
- 2. Tocca Autovelox.
- 3. Tocca Mostra pulsante segnalazione.
- 4. Tocca Indietro.

Il pulsante di segnalazione si trova a sinistra della Visualizzazione di guida oppure, se stai già utilizzando il menu rapido, viene aggiunto ai pulsanti disponibili in questo menu.

Suggerimento: per nascondere il pulsante segnalazione, tocca **Nascondi pulsante segnalazione** nel menu Autovelox.

Segnalazione di un nuovo autovelox durante il viaggio

Per segnalare un autovelox durante la guida:

- 1. Tocca il <u>pulsante segnalazione</u> nella Visualizzazione di guida o nel menu rapido per registrare la posizione dell'autovelox.
- 2. Conferma l'aggiunta di un autovelox.

Visualizzerai un messaggio di ringraziamento per aver aggiunto l'autovelox.

Segnalazione di un nuovo autovelox da casa

Non devi necessariamente trovarti nella posizione di un autovelox per segnalarne la nuova posizione. Per segnalare una nuova posizione di un autovelox da casa, procedi nel modo seguente.

- 1. Tocca Servizi nel Menu principale del dispositivo di navigazione.
- 2. Tocca Autovelox.

- 3. Tocca Segnala autovelox.
- 4. Seleziona il tipo di autovelox.
- 5. Utilizza il cursore per contrassegnare la posizione dell'autovelox sulla mappa, quindi tocca **Successivo**.
- 6. Tocca **Sì** per confermare la posizione dell'autovelox oppure tocca **No** per contrassegnare la posizione rispetto alla mappa.

Visualizzerai un messaggio di ringraziamento per aver segnalato l'autovelox.

Segnalazione di avvisi autovelox errati

Potresti ricevere un avviso per un autovelox non più esistente. Per segnalare un avviso autovelox errato, procedi nel modo seguente:

Nota: puoi segnalare un avviso autovelox errato esclusivamente quando ti trovi nella relativa posizione.

1. Nel momento in cui ricevi un avviso relativo alla presenza di un autovelox, tocca l'avviso.



2. Conferma la presenza dell'autovelox.

Tipi di autovelox segnalabili

Quando segnali la presenza di un autovelox dalla posizione base, puoi selezionare il tipo di autovelox da segnalare.

Questi sono i diversi tipi di autovelox che puoi segnalare da casa:

- Autovelox fisso: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli di passaggio ed è fisso in una posizione.
- Autovelox mobile: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli di passaggio e viene spostato in diverse posizioni.
- **Telecamera semaforica**: questo tipo di autovelox controlla la presenza di veicoli che violano le norme stradali ai semafori.
- Autovelox per strade a pedaggio: questo tipo di autovelox monitora il traffico all'ingresso delle strade a pedaggio.
- Altro autovelox: tutti gli altri tipi di autovelox che non rientrano nelle precedenti categorie.

Avvisi relativi ai dispositivi per il controllo della velocità media

Puoi impostare se ricevere avvisi sulla presenza di autovelox all'inizio e alla fine dell'area di controllo della velocità media. Per modificare le impostazioni, tocca **Impostazioni avvisi** nel menu **Autovelox**.

Durante la guida in una zona sottoposta al controllo della velocità media, viene visualizzata la velocità media e non quella corrente.

Mentre ti avvicini all'inizio di una zona di controllo della velocità media, vedrai un avviso visivo nella Visualizzazione di guida, con la distanza rispetto al dispositivo indicata sotto. Riceverai un avviso acustico.



Vedrai anche una piccola icona sulla strada che mostra la posizione del dispositivo di controllo della velocità media all'inizio della zona.

Mentre sei all'interno della zona, l'avviso visivo continuerà a essere mostrato nella Visualizzazione di guida.

Menu Autovelox

Per aprire il menu Autovelox, tocca Servizi nel Menu principale, quindi Autovelox.



Tocca questo pulsante per segnalare la posizione di un nuovo autovelox.

Segnala autovelox



Tocca questo pulsante per <u>impostare gli avvisi</u> da ricevere e i suoni utilizzati per ciascun avviso.

Impostazioni avvisi



Tocca questo pulsante per disattivare tutti gli avvisi contemporaneamente.

Disattiva avvisi



Tocca questo pulsante per attivare il <u>pulsante di segnalazione</u>. Il pulsante segnalazione viene visualizzato nella visualizzazione di guida o nel menu rapido.

Mostra pulsante segnalazione

Quando il pulsante segnalazione viene mostrato nella Visualizzazione di guida, il pulsante si trasforma in **Nascondi pulsante segnalazione**.

Zone di pericolo

Info sulle Zone di pericolo

Dal 3 gennaio 2012, in Francia è illegale ricevere avvisi sulla posizione degli autovelox fissi e mobili durante la guida. Per rispettare tale modifica apportata alla legge francese, tutte le posizioni di qualsiasi tipo di autovelox non vengono più segnalate; le zone di pericolo vengono invece indicate come zone.

In Francia è terminato il servizio Autovelox di TomTom ed è stato introdotto un nuovo servizio denominato TomTom Zone di pericolo.

Nelle zone di pericolo possono essere o meno presenti uno o più autovelox oppure una serie di altri pericoli per la guida:

- Non sono disponibili posizioni specifiche ma, quando ci si avvicina a una zona di pericolo, viene visualizzata l'icona corrispondente.
- La lunghezza minima della zona varia in base al tipo di strada: 300 metri per strade in zone edificate, 2 chilometri per strade secondarie o 4 km per autostrade.
- La posizione di uno o più autovelox, se presenti, può corrispondere a qualsiasi punto all'interno della zona.
- Se sono presenti due zone di pericolo vicine, è possibile che gli avvisi vengano uniti in una unica zona più ampia.

Importante: al di fuori della Francia, riceverai avvisi sulla presenza di autovelox. Nel territorio francese, riceverai avvisi sulle zone di pericolo. Quando superi il confine, il tipo di avviso che si riceve cambia.

Avvisi sulle zone di pericolo

Gli avvisi vengono ricevuti 10 secondi prima di raggiungere la zona di pericolo. Verrai avvisato nei seguenti modi:

- Il dispositivo riproduce un suono di avviso.
- Visualizzerai un indicatore sulla strada nella Visualizzazione di guida che mostra il punto di inizio della zona.
- Visualizzerai una finestra di avvertenza.
- Le zone di pericolo sono caratterizzate da lunghezze minime: 4 chilometri per autostrade, 2 chilometri per strade secondarie e 300 metri per strade in zone edificate.

Cambia le modalità degli avvisi

Tali impostazioni ti consentono di controllare gli avvisi per le zone di pericolo e di modificare i suoni di avviso.

- 1. Tocca Impostazioni nel Menu principale.
- 2. Tocca Servizi.
- 3. Tocca Avvisi di sicurezza.

- 4. Tocca Attiva/Disattiva avvisi per attivare o disattivare gli Avvisi di sicurezza.
- 5. Tocca **Disattiva/Attiva pulsante segnalazione** per nascondere o mostrare il pulsante segnalazione nella Visualizzazione di guida.
- 6. Tocca **Impostazioni avvisi** e seleziona se desideri ricevere avvisi quando ti avvicini a una zona di pericolo, quindi scegli il suono di avviso.

Simboli di zone di pericolo

Le zone di pericolo vengono visualizzate mediante un simbolo nella Visualizzazione di guida.

Quando ti avvicini a una zona di pericolo, visualizzerai un simbolo. Viene riprodotto un suono di avviso. Puoi modificare il suono di avviso per le zone di pericolo o disattivare completamente i suoni di avviso.

Quando utilizzi il dispositivo per la prima volta, viene riprodotto un suono di avviso per questo tipo di zona:



Zona di pericolo: questo tipo di avviso viene inviato solo in Francia, dove si ricevono segnalazioni solo per le <u>zone di pericolo</u>. Zone di pericolo include anche tutti gli altri tipi di avvisi.

Pulsante segnalazione



Tocca questo pulsante nella Visualizzazione di guida per segnalare una zona di pericolo. Viene visualizzata una schermata di conferma. Tocca Sì per confermare la zona di pericolo. Sullo schermo viene visualizzata un'icona di **ringraziamento**. La posizione viene segnalata a TomTom e condivisa con gli altri utenti.

Nota: non è possibile rimuovere una zona di pericolo.

Segnalazione di una nuova zona di pericolo in viaggio

Per segnalare una zona di pericolo durante la guida, procedi come segue:

- Tocca il <u>pulsante segnalazione</u> nella Visualizzazione di guida o nel menu rapido per registrare la posizione della zona di pericolo.
- Conferma che desideri aggiungere una zona di pericolo.
 Viene mostrato un messaggio che conferma la creazione di una segnalazione.

Segnalazione di una nuova zona di pericolo da casa

Non devi necessariamente trovarti in prossimità di una zona di pericolo per segnalarne la posizione. Per segnalare la posizione di una nuova zona di pericolo da casa, procedi nel modo seguente:

- 1. Tocca Servizi nel Menu principale del dispositivo di navigazione.
- 2. Tocca Avvisi di sicurezza.
- 3. Tocca Segnala zona di pericolo.

- 4. Utilizza il cursore per contrassegnare la posizione della zona di pericolo sulla mappa, quindi tocca **Fatto**.
- Tocca Sì per confermare la posizione della zona di pericolo.
 Viene mostrato un messaggio che conferma la creazione di una segnalazione.

Menu Avvisi di sicurezza

Per aprire il menu Avvisi di sicurezza, tocca **Impostazioni** nel menu principale, seguito da **Servizi**. Tocca **Avvisi di sicurezza**.



Tocca questo pulsante per <u>segnalare la posizione di una nuova zona di</u> pericolo.

Segnala zona di pericolo



Tocca questo pulsante per impostare quando ricevere avvisi e suoni.

Impostazioni avvisi



Tocca questo pulsante per disattivare gli avvisi.

Disattiva avvisi



Attiva pulsante segnalazione

Tocca questo pulsante per attivare il <u>pulsante di segnalazione</u>. Il pulsante segnalazione viene visualizzato nella visualizzazione di guida o nel menu rapido.


Quando il pulsante segnalazione viene mostrato nella Visualizzazione di guida, il pulsante si trasforma in **Disattiva pulsante segnalazione**.

Meteo

Informazioni su Meteo

Nota: disponibile solo sui dispositivi LIVE.

Il servizio TomTom Meteo fornisce bollettini dettagliati e previsioni per i successivi cinque giorni per paesi e città. Le informazioni vengono fornite da stazioni meteo locali e vengono aggiornate ogni ora.



Nota: per ulteriori informazioni sui servizi disponibili, visita il sito tomtom.com/services.

Richiesta di un bollettino meteo

Per richiedere un bollettino meteo per una determinata posizione, come la città di destinazione, procedi come segue:

- 1. Tocca Servizi nel menu principale.
- 2. Tocca Meteo.
- 3. Tocca **Meteo nelle vicinanze** oppure **Meteo vicino alla destinazione** per aprire direttamente il riepilogo meteo.
- 4. Tocca **Meteo vicino altra posizione** per scegliere la posizione, utilizzando ad esempio un indirizzo, la Base, un preferito o un PDI.

Viene visualizzato un riepilogo del bollettino meteo per la posizione richiesta. Tocca un qualunque giorno della settimana per ottenere un bollettino meteo dettagliato.

Tipi di posizione

Puoi richiedere una previsione meteo per vari tipi di posizioni. Sono disponibili i seguenti tipi di posizioni:



Tocca questo pulsante per selezionare la posizione base.

Base



Tocca questo pulsante per selezionare la posizione preferita.

Preferito



Tocca questo pulsante per inserire un indirizzo.

Indirizzo



Tocca questo pulsante per selezionare una posizione in un elenco di destinazioni utilizzate di recente.

Destinazione recente



Tocca questo pulsante per selezionare una posizione tramite la Ricerca locale con TomTom Places.

Ricerca locale



Tocca questo pulsante per selezionare un nuovo punto di interesse (PDI).

Punto di interesse



Tocca questo pulsante per selezionare la posizione corrente.

Mia posizione



Tocca questo pulsante per selezionare un punto sulla mappa.

Punto sulla mappa



Tocca questo pulsante per inserire un riferimento di latitudine e longitudine sulla mappa.

Latitudine Longitudine



Tocca questo pulsante per immettere un indirizzo pronunciandolo.

Indirizzo vocale



Tocca questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata.

Posizione ultima sosta

Prodotti camper e roulotte di TomTom

Informazioni sui prodotti camper e roulotte di TomTom

I prodotti camper e roulotte di TomTom ti consentono di scegliere il tipo di veicolo che stai guidando, in modo che il percorso che hai pianificato sia adatto al tuo veicolo. Come tipo di veicolo, puoi scegliere un'auto, un'auto con roulotte, un camper o un furgone. I percorsi pianificati dal tuo dispositivo ti consentiranno di evitare le aree soggette a restrizioni. Ad esempio, un percorso calcolato per un camper potrebbe essere diverso da quello calcolato per un'automobile. Puoi impostare le dimensioni, il peso, il tipo di veicolo e il percorso che preferisci.

Prima di scegliere il tipo di veicolo, devi <u>selezionare la mappa per camper e roulotte</u> sul tuo dispositivo.

Importante: devi rispettare tutti i segnali stradali, soprattutto quelli relativi alle dimensioni e al peso del veicolo. Non possiamo garantire che non li incontrerai mai sul percorso e ignorare tali restrizioni può essere pericoloso.

Puoi selezionare il veicolo nel menu rapido della Visualizzazione di guida. Se nel menu rapido sono disponibili solo uno o due pulsanti, viene visualizzata una piccola icona in Visualizzazione di guida con i tipi di veicoli selezionati. Se è già stato pianificato un percorso e selezioni un veicolo diverso, il percorso viene ricalcolato in base al nuovo veicolo.

Se non viene trovato nessun percorso per una roulotte, un camper o un furgone, ti viene chiesto se desideri utilizzare un percorso in auto. Se utilizzi un percorso in auto, presta attenzione a eventuali limitazioni che si possono incontrare lungo il percorso.

Nel menu Impostazioni, <u>puoi inserire i dettagli relativi al veicolo che stai guidando</u> e al tipo di percorso.

Tipi di veicoli

Puoi selezionare un veicolo tra i tipi di veicoli seguenti:



Automobile

Seleziona **Automobile** se guidi un'automobile senza trainare una roulotte o un rimorchio.



Auto con roulotte

Seleziona **Auto con roulotte** se traini una roulotte, una roulotte con veranda, un rimorchio per cavalli o solo un rimorchio.

Suggerimento: seleziona **Automobile** se la roulotte o il rimorchio vengono sganciati dall'automobile.



Seleziona Camper se guidi un camper o una roulotte.

Camper



Furgone

Seleziona **Furgone** se guidi un furgone privato, noleggiato o un altro veicolo non commerciale di grandi dimensioni.

Impostazione del veicolo

Prima di pianificare un percorso utilizzando le strade adatte al tipo di veicolo devi immettere i dettagli o la combinazione relativi al veicolo

- 1. Tocca Impostazioni nel Menu principale.
- 2. Tocca Veicolo e percorso, quindi tocca Tipi di veicoli e percorso.
- 3. Tocca il tipo di veicolo. Puoi immettere i dettagli per Auto con roulotte, Camper e Furgone.

Nota: il pulsante Automobile consente di aprire le opzioni standard di Pianificazione percorsi.

- 4. Nella schermata Profilo veicolo corrente, tocca Modifica.
- 5. Immetti il peso, le dimensioni e il limite velocità del veicolo. Premi **Successivo** per passare alla schermata successiva.

Nota: il limite di velocità può variare in base allo stato o al Paese ed essere diverso per ciascun tipo di veicolo. Inserisci il limite di velocità relativo al Paese in cui viaggi.

Importante: le dimensioni e il peso della roulotte comprendono anche le dimensioni e il peso dell'automobile.

- 6. In Evita autostrade, scegli se evitare le autostrade. Tocca Successivo.
- 7. In **Avvisi di restrizioni e strade senza uscita**, scegli se ricevere avvisi su restrizioni e strade senza uscita. Tocca **Successivo**.

Importante: imposta questa opzione su **Sì** se guidi un camper di gradi dimensioni o se traini una roulotte. Questa opzione consente di prevenire situazioni di guida difficili, quali luoghi in cui è difficile svoltare o con restrizioni di altezza. Quando guidi senza un percorso pianificato, riceverai solo gli avvisi relativi ai divieti e alle strade senza uscita.

8. Impostare le Impostazioni ripianificazione.

Nota: questa impostazione è disponibile solo se disponi di un abbonamento a Traffico o colleghi un ricevitore RDS-TMC. Le informazioni sul traffico non sono disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche. Per ulteriori informazioni sui servizi di informazioni sul traffico TomTom, visita il sito tomtom.com/services.

Scegli se impostare l'opzione che consente al dispositivo di navigazione di ripianificare il percorso corrente nel caso in cui sia disponibile un percorso più rapido durante la guida. È una funzione utile se il traffico aumenta o diminuisce più avanti nel percorso. Scegli tra le impostazioni elencate di seguito:

 Passa sempre a quel percorso: seleziona questa opzione se non desideri ricevere alcun messaggio quando viene rilevato un percorso più veloce. Il percorso corrente viene ricalcolato automaticamente per essere il più veloce.

- Chiedimi se desidero cambiare percorso: seleziona questa opzione affinché ti venga chiesto se desideri passare al nuovo percorso. Quando ti viene chiesto se desideri passare al percorso alternativo, tocca Sì affinché il percorso attuale venga ricalcolato per essere quello più veloce. Tocca No se non desideri utilizzare il percorso alternativo. Se cambi idea, tocca il fumetto nella parte superiore dello schermo per scegliere il percorso alternativo.
- Non cambiare mai il percorso seleziona questa opzione per continuare sempre sul percorso pianificato.

Tocca Successivo.

 In Impostazioni delle informazioni mappa puoi impostare se ricevere un avviso quando il percorso attraversa un'area per la quale la mappa contiene solo informazioni limitate. Tocca Fatto.

Selezione di una mappa per camper e roulotte

Prima di poter utilizzare il prodotto camper e roulotte di TomTom, devi selezionare una mappa per camper e roulotte.

- 1. Tocca Impostazioni nel Menu principale.
- 2. Tocca Cambia mappa.
- 3. Tocca una mappa per camper per selezionarla.
- 4. Fai clic su Fatto nel menu Impostazioni per tornare alla Visualizzazione di guida.

Selezione del tipo di veicolo

Puoi modificare rapidamente il tipo di veicolo nel menu rapido della Visualizzazione di guida completando la procedura seguente:

Nota: prima devi aggiungere l'opzione del tipo di veicolo nel menu rapido.

1. Tocca il pulsante del veicolo nella Visualizzazione di guida. Il pulsante del veicolo consente di visualizzare il tipo di veicolo scelto:









Suggerimento: se nel menu rapido sono disponibili tre o più elementi, tocca il pulsante del menu rapido:



Quindi tocca il pulsante Cambia veicolo.

2. Tocca il tipo di veicolo che stai guidando.



Se nel menu rapido sono disponibili solo uno o due pulsanti, viene visualizzata una piccola icona in Visualizzazione di guida con il tipo di veicolo selezionato.

Se è già stato pianificato un percorso e selezioni un veicolo diverso, il percorso viene ricalcolato in base al nuovo veicolo.

Visualizzazione del pulsante Tipo di veicolo nel menu rapido

Puoi aggiungere il pulsante di selezione dei veicoli <u>nel menu rapido</u>, in modo da poter selezionare rapidamente il tipo di veicolo.

- 1. Tocca Impostazioni nel Menu principale.
- 2. Tocca Crea menu personale.
- 3. Tocca **Annulla** per cancellare le informazioni dallo schermo, o **Successivo** quindi **Fatto** per leggere le schermate informative.
- 4. Seleziona Cambia profilo del veicolo.
- 5. Fai clic su Fatto, quindi di nuovo su Fatto per tornare alla Visualizzazione di guida.

MyDrive

Info su MyDrive

MyDrive è uno strumento basato sul Web che consente di gestire il contenuto e i servizi del tuo dispositivo di navigazione TomTom. Puoi usare MyDrive per ottenere gli aggiornamenti delle mappe e molte altre cose.

È possibile accedere a MyDrive dal sito Web TomTom. Si consiglia di connettere frequentemente il dispositivo di navigazione a MyDrive per assicurarti di disporre sempre degli ultimi aggiornamenti.

Suggerimento: quando connetti il dispositivo di navigazione a MyDrive, è consigliabile usare una connessione Internet a banda larga.

Informazioni su MyDrive Connect.

Per utilizzare MyDrive devi installare MyDrive Connect sul tuo computer.

MyDrive Connect è un'applicazione che consente al tuo dispositivo di navigazione di comunicare con il sito Web di MyDrive. MyDrive Connect deve rimanere in esecuzione quando il dispositivo è collegato al computer.

Account MyTomTom

Per scaricare contenuti e utilizzare i servizi TomTom, devi disporre di un account MyTomTom.

Per creare un account puoi utilizzare il computer, procedendo in uno dei modi seguenti:

- Selezionando il pulsante Crea account sul sito tomtom.com.
- Selezionando il pulsante verde MyTomTom sul sito tomtom.com.
- Visitando il sito <u>tomtom.copm/getstarted</u>.

Importante: durante la creazione dell'account, presta la massima attenzione alla selezione del Paese. Se devi fare acquisti nel negozio TomTom è necessario il Paese corretto, e tale informazione non può essere modificata dopo la creazione dell'account.

Nota: se possiedi più di un dispositivo di navigazione TomTom, devi creare un account distinto per ciascun dispositivo.


Impostazione di MyDrive

Per prepararti a utilizzare MyDrive per la prima volta, procedi come segue:

- 1. Sul computer apri un browser Web e accedi al sito tomtom.com/getstarted.
- 2. Fai clic su Guida introduttiva.
- Fai clic su Scarica MyDrive Connect.
 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4. Quando richiesto, collega il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB in dotazione, quindi accendi il dispositivo.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il dispositivo. Altri cavi USB potrebbero non funzionare.



Nota: collega il cavo USB direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB o a una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

5. Inserisci le informazioni richieste per la creazione dell'account, incluso il tuo Paese.

Quando l'impostazione è completa, viene creato un account MyTomTom e il tuo dispositivo di navigazione risulta collegato a tale account.

A questo punto puoi accedere a MyDrive Connect dall'area di notifica sul desktop del tuo computer.



MyDrive si avvia automaticamente dopo la creazione dell'account.

Nota: la prossima volta che desideri accedere a MyDrive, accedi al sito <u>tomtom.com/mydrive</u> da un browser web.

Suggerimento: quando colleghi il dispositivo di navigazione al computer, MyDrive Connect ti informa sulla disponibilità di aggiornamenti per il tuo dispositivo.

Appendice

Informativa di sicurezza e avvisi importanti

Global Positioning System (GPS) e sistema satellitare globale di navigazione (GLONASS)

Il Global Positioning System (GPS) e il sistema satellitare globale di navigazione (GLONASS) si basano sulla ricezione satellitare e forniscono informazioni sull'ora e sulla posizione in tutto il mondo. Il sistema GPS è controllato esclusivamente dal governo degli Stati Uniti, unico responsabile della disponibilità e dell'accuratezza dello stesso. Il sistema GLONASS è controllato esclusivamente dal governo della Russia, unico responsabile della disponibilità e dell'accuratezza dello stesso. Le modifiche apportate alla disponibilità e all'accuratezza del GPS/GLONASS o alcune condizioni ambientali possono influire sul funzionamento del dispositivo. TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito alla disponibilità e all'accuratezza del GPS o del GLONASS.

Utilizzare con cautela

L'uso di un prodotto TomTom durante la guida non esclude l'obbligo di guidare con la dovuta prudenza e attenzione.

Aerei e ospedali

L'uso di dispositivi dotati di antenna è vietato sulla maggior parte degli aerei, in molti ospedali e in molti altri luoghi. Non utilizzare il dispositivo all'interno di questi ambienti.

Messaggi di sicurezza

Leggi e prendi nota dei seguenti importanti avvisi per la tua sicurezza:

- Controlla regolarmente la pressione dei pneumatici.
- Effettua regolarmente la manutenzione del veicolo.
- L'assunzione di medicinali può influire sulla capacità di guida.
- Usa sempre le cinture di sicurezza, se disponibili.
- Non bere mentre guidi.
- La maggior parte degli incidenti si verifica a meno di 5 km da casa.
- Rispetta il codice stradale.
- Utilizza sempre le frecce.
- Fai una pausa di almeno 10 minuti ogni 2 ore.
- Mantieni allacciate le cinture di sicurezza.
- Mantieni una distanza di sicurezza dal veicolo che hai di fronte.
- Prima di partire con la moto, allaccia correttamente il casco.
- Quando sei alla guida di una moto, indossa sempre equipaggiamenti e indumenti protettivi.

Quando guidi una moto, sii vigile e guida sempre con prudenza.

Modalità di utilizzo dei dati personali da parte di TomTom

Le informazioni sull'utilizzo dei dati personali sono reperibili all'indirizzo tomtom.com/privacy.

Batteria

Questo prodotto usa una batteria agli ioni di litio.

Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto in prossimità di una fonte di calore, in un ambiente con temperature elevate, alla luce diretta del sole, in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato, né esporlo a temperature superiori a 60 °C. La mancata osservanza di queste linee guida può provocare la perdita di acido, il surriscaldamento, l'esplosione o l'autocombustione della batteria con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire o smontare la batteria. In caso di perdita della batteria e di contatto con i fluidi fuoriusciti, risciacqua accuratamente la parte e consulta immediatamente un medico. Per ragioni di sicurezza e per estendere la durata della batteria, rimuovi il prodotto dal veicolo quando non sei alla guida e conservalo in un luogo freddo e asciutto. Non è possibile caricare il dispositivo a temperature basse (al di sotto di 0 °C/32 °F) or alte (al di sopra di 45 °C/113 °F).

Temperature: funzionamento standard: da 0 °C a 45 °C; breve periodo di inutilizzo: da -20 °C a 60 °C; periodo di inutilizzo prolungato: da -20 °C a 25 °C.

Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.

Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente. In caso di problemi con la batteria, contatta l'Assistenza clienti TomTom.

LA BATTERIA CONTENUTA NEL PRODOTTO DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA CORRETTAMENTE SECONDO LE LEGGI E LE REGOLAMENTAZIONI LOCALI E SEMPRE SEPARATAMENTE DAI RIFIUTI DOMESTICI. TALE COMPORTAMENTO CONTRIBUISCE ALLA PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE. UTILIZZA IL DISPOSITIVO TOMTOM SOLO CON IL CAVO DI ALIMENTAZIONE CC (CARICABATTERIA PER AUTO/CAVO DELLA BATTERIA) E L'ADATTATORE CA (CARICABATTERIA PER CASA) IN UNA BASE APPROVATA OPPURE CON IL CAVO USB IN DOTAZIONE PER COLLEGARE IL DISPOSITIVO AL COMPUTER PER LA RICARICA DELLA BATTERIA.



Se il dispositivo richiede un caricatore, utilizza quello in dotazione. Per i caricatori sostitutivi, vai su tomtom.com per ottenere informazioni sui caricatori idonei al tuo dispositivo.

L'indicazione della durata della batteria corrisponde alla durata massima. La durata massima della batteria si ottiene solo in specifiche condizioni atmosferiche. La durata massima della batteria si basa su un profilo di uso medio.

Per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, consulta la FAQ all'indirizzo tomtom.com/batterytips.

Marchio CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti del marchio CE per utilizzi in zone residenziali, commerciali, veicolari o industriali leggere, nonché a tutte le clausole pertinenti della normativa rilevante nell'UE.

C€0168

Direttiva R&TTE

Con la presente, TomTom dichiara che i prodotti TomTom e i relativi accessori sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/CE dell'UE. La dichiarazione di conformità può essere reperita qui: tomtom.com/legal.

Direttiva RAEE

Il simbolo del cestino presente sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici. Conformemente alla direttiva europea 2002/96/CE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito fra i rifiuti di raccolta indifferenziata. Questo prodotto deve essere smaltito tramite restituzione al punto vendita o al punto di raccolta locale per il riciclaggio. Tale comportamento contribuisce alla preservazione dell'ambiente.



Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo wireless portatile e un pacemaker, al fine di evitare potenziali interferenze con il pacemaker. Tali raccomandazioni sono conformi alle ricerche indipendenti e alle disposizioni della Wireless Technology Research.

Linee guida per portatori di pacemaker

- Mantenere SEMPRE il dispositivo a una distanza di minimo 15 cm dal pacemaker.
- Non tenere il dispositivo nel taschino della giacca o della camicia.

Altri dispositivi medici

Consultare un medico o il produttore del dispositivo medico per stabilire se l'utilizzo del prodotto wireless può interferire con il dispositivo medico stesso.

Reti connesse

I dispositivi che contengono un modulo GSM sono destinati alla connessione alle seguenti reti: GSM/GPRS 900/1800

Conformità SAR (Specific Absorption Rate)

QUESTO DISPOSITIVO WIRELESS RISPONDE AI REQUISITI DEL GOVERNO RISPETTO ALL'ESPOSIZIONE A ONDE RADIO SE USATO COME SPECIFICATO IN QUESTA SEZIONE

Il sistema di navigazione GPS è un ricetrasmettitore radio. Tale sistema è progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alla radiofrequenza (RF) stabiliti dal Consiglio dell'Unione Europea.

Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea è 2,0 W/kg su 10 grammi di tessuto corporeo (4,0 W/kg su 10 grammi di tessuto per gli arti - mani, polsi, caviglie e piedi). I test per i rilevamenti SAR sono condotti usando posizioni operative standard specificate dal consiglio dell'UE con il dispositivo in trasmissione al suo più alto livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza collaudate.

Limiti di esposizione

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni, definiti per un ambiente non controllato. Per evitare la possibilità di eccedere i limiti di esposizione alle radiofrequenze, le persone devono rimanere lontane dall'antenna, ad una distanza minima di 20 cm durante il normale funzionamento.

Questo documento

Nella preparazione di questo documento è stata posta estrema attenzione. A causa del continuo sviluppo dei prodotti, alcune informazioni potrebbero non essere del tutto aggiornate. Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza previa notifica.

TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito a errori tecnici, editoriali od omissioni ivi contenute, né per danni incidentali o conseguenti derivanti dal contenuto o dall'uso di questo documento. Questo documento contiene informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o riprodurre qualsiasi parte del presente documento in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto di TomTom N.V.

Nome modelli

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Avvisi sul copyright

© 2013 TomTom. Tutti i diritti riservati. TomTom e il logo delle "due mani" sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Accedi all'indirizzo tomtom.com/legal per la garanzia limitata e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2013 TomTom. Tutti i diritti riservati. Questo materiale è proprietario e coperto da copyright e/o la protezione sui diritti di database e/o altri diritti sulla proprietà intellettuale di TomTom o dei suoi fornitori. L'utilizzo di questo materiale è soggetto ai termini di un contratto di licenza. Qualunque copia o divulgazione non autorizzata di questo materiale è perseguibile civilmente e penalmente.

Ordnance Survey © Crown Copyright - Numero licenza 100026920. Data Source © 2013 TomTom Tutti i diritti riservati.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® è un marchio registrato di Nuance Communications, Inc. concesso in licenza per l'uso in questa guida.

Alcune immagini sono tratte dal NASA Earth Observatory.

Il NASA Earth Observatory fornisce una pubblicazione libera in Internet, dalla quale gli utenti possono ottenere nuove immagini satellitari e informazioni scientifiche sul pianeta Terra. Si concentra sui cambiamenti climatici e ambientali della Terra: earthobservatory.nasa.gov

Il software incluso in questo prodotto è protetto da copyright e ne viene autorizzato l'utilizzo secondo la licenza GPL. Una copia della licenza è disponibile nella sezione Licenza. Una volta spedito il prodotto, è possibile richiedere il relativo codice sorgente entro tre anni. Per ulteriori informazioni visita la pagina tomtom.com/gpl o contatta il servizio di assistenza clienti TomTom più vicino dal sito tomtom.com/support. Su richiesta, ti invieremo un CD con il codice sorgente corrispondente.

Linotype, Frutiger e Univers sono marchi di Linotype GmbH registrati presso l'U.S. Patent and Trademark Office e possono essere registrati in determinate giurisdizioni.

MHei è un marchio di The Monotype Corporation e può essere registrato in determinate giurisdizioni.