


Guía del Receptor RDS-TMC

Introducción

En esta guía se explica cómo instalar el Receptor de Tráfico RDS-TMC de TomTom, para que pueda recibir información del tráfico que le ayudará a reducir la duración de sus viajes y a mejorar su planificación.

Primeros pasos

Antes de conectar el Receptor de tráfico RDS-TMC por primera vez, asegúrese de que su dispositivo TomTom esté apagado.



1. Acople el dispositivo TomTom al soporte de parabrisas.
2. Conecte el receptor TMC en el dispositivo TomTom o la montura de parabrisas, según el producto que tenga.
3. Coloque el dispositivo TomTom en la esquina inferior izquierda del parabrisas del coche.
4. Presione firmemente la ventosa transparente de la punta de la antena contra la esquina superior izquierda del parabrisas del coche.
5. Presione firmemente la segunda ventosa transparente contra la esquina inferior izquierda del parabrisas.
6. Fije el receptor con forma de huevo mediante la ventosa negra en cualquier lugar conveniente del parabrisas. Evite tensar demasiado los cables.

En la Vista de conducción se mostrará la barra de Tráfico y su dispositivo TomTom buscará una emisora de radio que disponga de información RDS-TMC.



Mientras su dispositivo TomTom busca emisoras de radio, se mostrarán los siguientes símbolos en la parte superior de la barra de Tráfico:



Su dispositivo TomTom está buscando una emisora de radio.



Su dispositivo TomTom ha encontrado una emisora de radio y está comprobando si esta dispone de información RDS-TMC.



Su dispositivo TomTom está sintonizado en una emisora de radio y recibe información RDS-TMC, siempre que esta esté disponible.

Cómo establecer la frecuencia

Si desea sintonizar una determinada emisora de radio, siga los siguientes pasos para introducir la frecuencia:

1. Toque la barra de Tráfico en la Vista de conducción.
2. Toque **Tune RDS-TMC (Sintonizar RDS-TMC)**.
3. Introduzca la frecuencia de la emisora de radio.
4. Toque **Hecho**.

Su dispositivo TomTom buscará la emisora de radio. Si no encuentra la emisora en cuestión, buscará la siguiente emisora disponible.

Nota: Si no se recibe bien la señal de radio, por ejemplo, cuando circula por un valle entre montañas, la recepción RDS-TMC también se verá afectada.

Cómo establecer el país

Si está circulando por una zona próxima a la frontera de un país, es posible que su dispositivo TomTom sintonice una emisora de radio del país vecino. Si esto sucediese, sólo recibirá información de tráfico RDS-TMC del país vecino.

Para evitar sintonizar una emisora de radio de otro país, establezca el país deseado siguiendo estos pasos:

1. Toque la pantalla para abrir el Menú principal.
2. Toque **TomTom Tráfico**.
3. Toque **Seleccione país RDS-TMC**.
4. Seleccione el país del que desea recibir los informes de tráfico.

Su dispositivo TomTom buscará una emisora de radio situada en el país que haya elegido.

Vista de conducción

Los incidentes de tráfico se muestran en la Vista de conducción y en la barra de tráfico.

Los incidentes se muestran en la barra de tráfico en el orden en el que se presentan en la ruta que usted planea.

La duración estimada de cualquier posible retraso se muestra junto al símbolo del incidente.

La distancia desde su posición actual hasta el siguiente incidente de tráfico que encontrará en su ruta se muestra en la parte inferior de la barra de tráfico.

Para que pueda ver la situación exacta de cualquier incidente, estos también se muestran en la Vista de conducción.



Para obtener información más detallada sobre incidentes de tráfico concretos, toque la barra de tráfico y, a continuación, toque **Mostrar info de tráfico**.

Menú Tráfico RDS-TMC

Toque la barra de tráfico en la Vista de conducción para abrir el menú Estado del tráfico.

Evitar retrasos de tráfico



Su dispositivo TomTom planeará su ruta de nuevo basándose en la información de tráfico más reciente.



Tune RDS-TMC (Sintonizar RDS-TMC)

Introduzca la frecuencia de radio que le proporcionará la información RDS-TMC.



Mostrar info de tráfico

Muestra los incidentes de tráfico en el mapa.

Toque **Planear de nuevo** para calcular una nueva ruta basada en la información de tráfico más reciente.

Nota: Que la recepción de tráfico TMC fiable depende en gran medida de: la colocación óptima de la antena, las funciones del vehículo (p. ej. parabrisas con revestimiento), los alrededores (p. ej. montañas, edificios altos) y la señal de transmisión de la emisora de radio RDS-TMC