

TomTom Speed Cameras app Viiteopas

TomTom 

Sisällys

Lue minut ensin	3
Esittelyssä TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovellus	3
Päivitystiheys	4
Tietojen jakaminen TomTomille	4
Alueellinen saatavuus	4
Aloittaminen	5
TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovelluksen käynnistäminen	5
Piilota tai sulje Nopeusvalvontakamerat-sovellus	5
GPS-vastaanotto	5
Ilmoitusvaroituksen tyyli	6
Yhdistäminen car kit -sarjaan	6
Ajonäkymä	7
Ajonäkymä	7
TomTom Speed Cameras app-tuotteen käyttäminen	8
Nykyinen nopeutesi	8
Kameravaroitukset	8
Kulman takana olevan kameran lähestyminen	9
Tietoja keskinopeuden tarkistuskameroista	10
Ilmoita nopeusvalvontakamera	11
Poista nopeusvalvontakamera	11
TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovelluksen tilauksesi	13
Uuden Nopeusvalvontakamerat-tilauksen ostaminen	13
Tilauksen tarkistaminen	13
Tilauksen uusiminen	13
Nopeusvalvontakamerat-tilauksen palauttaminen	13
Asetukset	14
Asetusten muuttaminen	14
Varoitusääni	14
Kameravaroitukset	14
Varoitusaika	14
Matkan yksiköt	14
Moniajo	15
TomTom-kauppa	15
Opasvideo	15
Tietoja tästä sovelluksesta	15
TomTom car kit	15
Liite	16
Tekijänoikeustiedot	18

Lue minut ensin

Esittelyssä TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovellus

TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovellus antaa varoituksia seuraavista [kameratyypeistä](#), jotka sijaitsevat ajamallasi tiellä tai sen läheisyydessä:

- Kiinteät nopeusvalvontakamerat.
- Siirrettävät nopeusvalvontakamerat.
- Liikennevaloalvontakamerat.
- Keskinopeuskamerat.

Halutessasi voit vastaanottaa varoituksia myös mahdollisista siirrettävien nopeusvalvontakameroiden paikoista.

TomTom ja muut käyttäjät päivittävät nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja jatkuvasti, ja päivitettyjä tietoja lähetetään usein sovellukseesi. Siksi uusimmat tiedot ovat aina käytettävissäsi. Voit myös osallistua itse ilmoittamalla uusien nopeusvalvontakameroiden sijainneista ja poistamalla aiempia sijainteja.

Kun lähestyt kameraa, horisonttiin ilmestyy kamerakuvake ja kuulet varoitusaänen. Kuulemasi ääni määräytyy sen mukaan, ajatko ylinopeutta.

Etäisyys kameraan vähenee näytön alareunassa, kun lähestyt kameraa. Poista kamera -painike on näkyvässä, jotta voit [poistaa nopeusvalvontakameran](#), jos se ei ole enää tiellä.



Kun olet tilannut TomTomin Nopeusvalvontakamerat-palvelun, nykyinen nopeutesi ja nopeusrajoitus näkyvät, vaikka et olisi lähestymässä nopeusvalvontakameraa.

Tärkeää: Nopeusvalvontakamerat-sovellus on saatavissa iPhone 3GS-, iPhone 4-, 4S- ja 5-malliin sekä iPad1-, 2- ja 3-malliin, jossa on 3G + Wifi.

Nopeusvalvontakamerat-sovelluksen käyttämiseksi tarvitset jatkuvan datayhteyden (GPRS, EDGE, UMTS tai CDMA) ja [TomTomin Nopeusvalvontakamerat-palvelun](#) tilauksen. Matkapuhelinoperaattorisi saattaa veloittaa langattoman datayhteyden käytöstä.

Päivitystiheys

TomTom-sovellus päivittyy jatkuvasti, ellei yhteys TomTomin palvelimeen katkea.

Sovellus ei ehkä vastaanota päivityksiä TomTom-palvelimesta seuraavista syistä:

- [Tilauksesi on vanhentunut](#). Nopeusrajoitukset eivät enää näy, jos tilauksesi päättyy. Saat tästä ilmoituksen.
- Datayhteys on ehkä katkaistu laitteesta, tai laite saattaa olla lentotilassa. Voit tarkistaa tämän laitteen asetuksista.
- Langattoman verkon peitto saattaa olla heikko alueella. Tarkista operaattorilta, jos et saa yhteyttä alueen dataverkkoihin.

Tietojen jakaminen TomTomille

TomTomin Nopeusvalvontakamerat-palvelun tilaaminen ja käyttäminen edellyttää TomTom-tilin luomista ja sitä, että hyväksyt tietojen jakamisen TomTomin kanssa. Saat lisätietoja tietojen jakamisesta TomTomin kanssa valitsemalla [Asetukset](#)-valikosta **Tietoja**.

Tärkeää: TomTomin Nopeusvalvontakamerat-palvelu ei toimi, jos et hyväksy tietojen jakamista.

Alueellinen saatavuus

Huomautus: Nopeusvalvontakamerat-palvelu on käytettävissä ainoastaan niissä maissa, joita sovellus tukee. Tarkista sovelluksen tukemat maat valitsemalla **Asetukset** ja **Tietoja**.

Jos olet sovelluksen kattaman alueen ulkopuolella, näyttöön tulee ilmoitus **Palvelualueen ulkopuolella**.

Sovelluksen käyttö ulkomailla saattaa aiheuttaa verkkovierailumaksuja, jotka voivat olla merkittävästi suurempia kuin vakiodatamaksut. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Aloittaminen

TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovelluksen käynnistäminen



Käynnistä TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovellus napauttamalla tätä painiketta iPhonessa tai iPadissa.

TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovelluksen painikkeissa ja valikoissa käytetään kieltä, jonka olet valinnut Apple-laitteen asetuksista.

Piilota tai sulje Nopeusvalvontakamerat-sovellus

Sovellus pysyy aktiivisena ja näkyvissä laitteen näytössä. [Moniajotilassa](#) voit antaa sovelluksen toimia taustalla ja antaa varoituksia laitteen ilmoitustoiminnon kautta.

Moniajotila

Kun [Moniajo](#) on käytössä, voit siirtyä laitteen aloitusnäyttöön painamalla laitteen Koti-painiketta. Voit käynnistää muita sovelluksia, ja laite saattaa lukittua, jos olet määrittänyt siihen automaattisen lukituksen.

Sovellus pysyy aktiivisena ja antaa edelleen [ilmoitusvaroituksia](#) ja varoitusääniä.

Ei moniajoa

Palaa laitteen aloitusnäyttöön painamalla laitteen Koti-painiketta. Sovellus ei ole aktiivinen eikä anna [ilmoitusvaroituksia](#) eikä varoitusääniä.

Sovelluksen sulkeminen

Sovelluksen voi sulkea manuaalisesti. Lisätietoja sovellusten sulkemisesta on laitteen oppaissa.

[Moniajo](#) on käytössä ja sovellus on taustalla. Sovellus siirtyy automaattisesti keskeytystilaan 7 minuutin kuluttua, jos GPS-signaali katkeaa tai sovellus ei havaitse liikettä ajonopeudella.

GPS-vastaanotto

Kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran, nykyisen sijaintisi selvittäminen voi kestää muutamia minuutteja. Jotta GPS-vastaanotto olisi varmasti hyvä, laitetta tulisi käyttää ulkona. Suuret kohteet, kuten korkeat rakennukset, voivat joskus häiritä vastaanottoa.

Tärkeää: sovellus ei anna varoituksia, ennen kuin se on vastaanottanut sijaintitietoja. Jos navigaattori ei vastaanota GPS-signaalia, sovellus käyttää puhelintukiasemista saamia sijaintitietoja. Se määrittää likimääräisen sijaintisi näiden tietojen avulla ja lataa ainoastaan sijaintiisi liittyvät tiedot.

Huomautus: GPS-lisälaite voi parantaa joidenkin laitteiden GPS-tarkkuutta.

Jos navigaattori menettää yhteyden mobiiliverkkoon, sovellus ei anna enää varoituksia ja [ajonäkymään](#) ilmestyy seuraava symboli ja ilmoitus:



Ilmoitusvaroituksen tyyli

Sovellus voi antaa edelleen ilmoitusvaroituksia, kun sovellus toimii taustalla.

Voit muuttaa ilmoitusasetuksia iOS-laitteen asetuksista. Valitse ilmoitusasetukset, jotka vastaavat laitteen käyttötapasi parhaiten.


Yhdistäminen car kit -sarjaan

Jos käytät TomTomin car kit -sarjaa tai muuta auton handsfree-sarjaa, kuulet sovelluksen varoitukset car kitin kautta käyttämällä puhelimen Bluetooth-yhteyttä. Yhdistä puhelin car kitiin autosarjan mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Jotkin autosarjat siirtävät Bluetooth-yhteyden lepotilaan, jos signaalia ei vastaanoteta puhelimesta. Tämä voi aiheuttaa viiveitä, kun yhteyttä tarvitaan. Voit pitää Bluetooth-yhteyden aina aktiivisena valitsemalla Asetukset-valikosta [TomTom car kit](#).

Ajonäkymä

Ajonäkymä



1. [Ilmoita kamera- tai Poista kamera -painike.](#) Lisäksi tällä alueella näkyy keskinopeutesi, kun ajat keskinopeuden tarkistusalueella.
2. [Nykyinen nopeutesi.](#)
3. Nopeusrajoitus.
Jos nopeusrajoitus on tuntematon, nopeusrajoitusmerkki ei näy.
4. Äänenvoimakkuuden säädin.
Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa sovelluksen äänenvoimakkuutta.
5. Horisontti.
Kun lähestyt nopeusvalvontakameraa, horisontin [väri muuttuu](#) sen mukaan, ajatko ylinopeutta.
6. Etäisyys kameraan.
7. Kuvake, joka osoittaa [kameran tyypin](#).
8. Napauta tätä painiketta, jos haluat avata [Asetukset](#)-valikon.

TomTom Speed Cameras app-tuotteen käyttäminen

Nykyinen nopeutesi

Tämä on nykyinen ajonopeutesi.

Kun olet [tilannut](#) sovelluksen, näet myös nopeusrajoituksen ja nopeusosoittimen väri muuttuu. Nopeusosoittimen väri määräytyy nopeuden mukaan:

- Valkoinen väri merkitsee, että ajat enintään nopeusrajoituksen nopeutta.
- Oranssi osoittaa, että ajat enintään 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta.
- Punainen osoittaa, että ajat yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta.

Huomautus: väri voi vaihtua milloin tahansa eikä ainoastaan, kun lähestyt nopeusvalvontakameraa.



Kameravaroitukset

Kameratyyppejä on useita. Kunkin kamerasi kohdalla laitteesta kuuluu varoitusääni, ja kamerasi taustalla oleva horisontti hehkuu.

Varoitusääni määräytyy nopeuden mukaan:

- Matala ääni - ajat nopeusrajoituksen mukaan.
- Korkea ääni - ajat ylinopeutta.

Myös horisontin väri määräytyy nopeuden mukaan:

- Sininen osoittaa, että ajat nopeusrajoituksen mukaan.
- Oranssi osoittaa, että ajat enintään 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta.
- Punainen osoittaa, että ajat yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta.

Asetukset-valikosta voit valita, mistä [kameratyypeistä](#) haluat varoituksen sekä [varoitusajan](#) ennen kameraa.

Varoitussymboli	Varoitus	Kuvaus
	Horisontti hehkuu, ja kuulet kolmen kilahduksen varoitusäänen.	Kiinteät kamerat. Tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja se on aina samassa paikassa.
	Horisontti hehkuu, ja kuulet kolmen kilahduksen varoitusäänen.	Siirrettävät kamerat. Tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja sitä siirrellään paikasta toiseen. Nopeusvalvontakamerat-sovellus muistaa siirrettävät nopeusvalvontakamerat kolmen tunnin

ajan niiden ilmoittamisesta.

	Kuulet kolmen kilahduksen varoitussäänen vyöhykkeen alkaessa ja kahden kilahduksen varoitussäänen vyöhykkeen loppuessa.	Keskinopeustarkistukset . Tämäntyyppiset kamerat mittaavat keskinopeuden kahden pisteen välillä. Keskinopeutesi näkyy ajonäkymän yläreunassa.
 	Horisontti hehkuu, ja kuulet kolmen kilahduksen varoitussäänen.	Liikennevalovalvontakamerat. Tämän tyyppinen kamera valvoo liikennevaloissa liikennesääntöjä rikkovia ajoneuvoja. Ylin symboli on liikennevalovalvontakamera, joka ei valvo nopeutta. Alin symboli on liikennevalovalvontakamera, joka valvoo nopeutta.
	Horisontti hehkuu, ja kuulet kolmen kilahduksen varoitussäänen.	Siirrettävän nopeusvalvontakameran mahdollinen paikka Tämäntyyppinen varoitus näyttää paikat, joissa käytetään usein siirrettäviä kameroita.

Kulman takana olevan kameran lähestyminen

Jos kulman takana on kamera, jonka etäisyydestä saisit tavallisesti varoituksen, kamerasymboli näkyy näytön reunassa ja sen tausta hehkuu. Kuulet kahden kilahduksen varoitussäänen, ja kameran takava oleva horisontti hehkuu.

Ääni määräytyy nopeuden mukaan:


- Matala ääni - ajat nopeusrajoituksen mukaan.
- Korkea ääni - ajat ylinopeutta.

Myös horisontin väri määräytyy nopeuden mukaan:

- Sininen osoittaa, että ajat nopeusrajoituksen mukaan.
- Oranssi osoittaa, että ajat enintään 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta.
- Punainen osoittaa, että ajat yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta.

Kameran sijainti osoittaa, onko kamera vasemmalla vai oikealla puolella kulman takana.

Jos esimerkiksi seuraavan vasemmalla olevan kadunkulman takana on kiinteä nopeusvalvontakamera, näet seuraavat:



Näytön reunassa näkyy pieni kamera, ennen kuin käännyt kulmasta. Kun käännyt kulmasta, kamerasymboli suurenee ja siirtyy näytön keskelle.

Jos et käännä, kamera katoaa.

Tietoja keskinopeuden tarkistuskameroista


Nopeusvalvontakamerat-sovellus varoittaa, kun lähestyt keskinopeuden tarkistuskameraa. Kuulet varoitusäänet, horisontti hehkuu ja näet seuraavat symbolin:



Nopeustarkistusalueen alussa kuulet kolmen kilahduksen varoitusäänen. Varoitusääni määräytyy nopeuden mukaan:

- Matala ääni - ajat nopeusrajoituksen mukaan.
- Korkea ääni - ajat ylinopeutta.

Ilmoita nopeusvalvontakamera -painikkeen korvaa värillinen palkki, jossa lukee **Keskinopeuden tarkistus**. Keskinopeutesi lasketaan, ja se näkyy värillisessä palkissa. Tämä osoittaa, ylittääkö keskinopeutesi nopeusrajoituksen alueella.



Palkin ja horisontin väri määräytyy nopeuden mukaan:

- Sininen osoittaa, että ajat nopeusrajoituksen mukaan.
- Oranssi osoittaa, että ajat enintään 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta.
- Punainen osoittaa, että ajat yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta.

Huomautus: nykyinen nopeutesi voi ylittää rajoituksen ja keskinopeutesi alittaa sen tai päinvastoin.

Kuulet varoitusäänen seuraavissa tilanteissa:

- Jos ajat yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta, kuulet korkean kahden kilahduksen varoitusäänen. Jos nopeutesi pysyy ylinopeuden puolella keskinopeuden tarkistusalueella, varoitusääni ei toistu.

- Jos ajat uudelleen sallittua nopeutta ja sen jälkeen taas yli 5 km/h tai 5 mph ylinopeutta, kuulet korkean kahden kilahduksen varoitusaänen uudelleen. Jotta varoitusaäni ei toistuisi aina, kun ylität sallitun nopeuden, varoitusaäni toistetaan vain kerran 10 minuutissa, kun ajat keskinopeuden tarkistusalueella.

Alueen lopussa kuulet taas lyhyen kahden kilahduksen merkkiään ja näet lopullisen keskinopeutesi.

Ilmoita nopeusvalvontakamera


Jos ohitat nopeusvalvontakameran, mutta et saa varoitusta, voit ilmoittaa kamerasta valitsemalla **Ilmoita kamera** -painikkeen. Raporttisi lähetetään TomTomille ja jaetaan vahvistamisen jälkeen kaikille TomTomin Nopeusvalvontakamerat-tilaajille. Voit peruuttaa ilmoituksen nopeusvalvontakamerasta napauttamalla **Peruuta**-painiketta 5 sekunnin kuluessa.

Voit ilmoittaa ainoastaan siirrettäviä ja kiinteitä nopeusvalvontakameroita.

Siirrettävien nopeusvalvontakameroiden ilmoituspainike on näkyvissä oletusarvoisesti. Ilmoitettu siirrettävä nopeusvalvontakamera säilyy TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovelluksessa kolmen tunnin ajan.



Voit vaihtaa painikkeen kiinteiden nopeusvalvontakameroiden ilmoituspainikkeeksi pyyhkäisemällä näytössä oikealle. Kiinteät nopeusvalvontakamerat tallennetaan pysyvästi. Vierityspisteet osoittavat pyyhkäisyyn suunnan.




Voit vaihtaa painikkeen takaisin siirrettävien nopeusvalvontakameroiden ilmoituspainikkeeksi pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.

Poista nopeusvalvontakamera


Ilmoita kamera -painike muuttuu **Poista kamera** -painikkeeksi, kun lähestyt nopeusvalvontakameraa. Se muuttuu takaisin Ilmoita kamera -painikkeeksi 5 sekunnin kuluttua siitä, kun olet ohittanut kameran sijainnin.

Voit muuttaa kaikkia muita kameratyyppejä paitsi keskinopeuden tarkistuskameroita.

Valitsemalla **Poista kamera** -painiketta voit ilmoittaa nopeusvalvontakameran poistosta TomTomille ja muille Nopeusvalvontakamerat-tilaajille. Voit peruuttaa nopeusvalvontakameran poistamisen napauttamalla **Peruuta**-painiketta 5 sekunnin kuluessa.



Jos kameravaroitus koskee siirrettävää nopeusvalvontakameraa, etkä ole valinnut **Poista kamera**-painiketta, näet myös seuraavan viestin ohitettuasi kameran ilmoitetun sijainnin: **Onko kamera yhä paikallaan?**. Valitse **Ei**, jos kamera ei ole sijainnissa, tai valitse **Kyllä**, jos kamera on sijainnissa.



TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovelluksen tilauksesi

Uuden Nopeusvalvontakamerat-tilauksen ostaminen

Osta uusi tilaus seuraavasti:

1. Käynnistä TomTomin Nopeusvalvontakamerat-sovellus.
2. Valitse näytön yläreunassa **Tilaa**.
3. Valitse tilaus saatavilla olevien Nopeusvalvontakamerat-palvelujen luettelosta.
4. Luo uusi TomTom-tili tai kirjaudu nykyiselle TomTom-tilille.

Vihje: Jos omistat jo TomTom-navigaattorin, suosittelemme, että luot uuden TomTom-tilin iPhoneille käyttämällä jotakin toista sähköpostiosoitetta.

Lisätietoja TomTom-tilistä on osoitteessa tomm.com/mytomm.

Ostos suoritetaan loppuun Apple App Storessa.

Tilauksen tarkistaminen

Voit tarkistaa tilauksesi tilan milloin tahansa valitsemalla Asetukset-valikosta **TomTom-kauppa**.

Kun tilausjaksoa on jäljellä korkeintaan 7 päivää, sovelluksessa näkyy varoitusviesti, joka ilmoittaa uusimispäivän lähestymisestä. Viesti tulee näkyviin uudelleen, kun tilausta on jäljellä yksi päivä.

Tilauksen uusiminen

Voit uusita tilauksen sen loputtua tai jatkaa tilausta jo ennen päättymispäivää.

Voit uusita päättyneen tilauksen seuraavasti:

1. Valitse **Asetukset**-painike ajonäkymän oikeasta alakulmasta.
2. Valitse **TomTom-kauppa**.
3. Valitse tilaus, jonka haluat uusita.
4. Kirjaudu nykyiselle TomTom-tilille.

Vihje: Lisätietoja TomTom-tilistä on osoitteessa tomm.com/mytomm.

Ostos suoritetaan loppuun Apple App Storessa.

Nopeusvalvontakamerat-tilauksen palauttaminen

Jos olet tilannut Nopeusvalvontakamerat-palvelun TomTom-navigointisovelluksessa iPhoneille, voit ottaa tilauksesi käyttöön palautustoiminnolla myös tässä sovelluksessa.

Palauta tilaus seuraavasti:

1. Käynnistä sovellus.
2. Valitse näytön yläreunassa **Tilaa**.
3. Valitse **Palauta ostoksia**.
4. Kirjaudu nykyiselle TomTom-tilillesi.
5. Anna iTunes-salasanasi kehoitettaessa.

Tilauksesi palautetaan.


Asetukset

Asetusten muuttaminen

Voit muuttaa sovelluksen ulkoasua ja toimintaa napauttamalla **Asetukset**-painiketta ajonäkymän oikeassa alakulmassa.

Varoitusääni

Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sovelluksen varoitusäänet. Kun varoitusäänet on poistettu käytöstä, sovelluksesta ei kuulu varoitusääniä.



Voit lisätä varoitusäänten voimakkuutta verrattuna laitteen muiden sovellusten äänenvoimakkuuteen siirtämällä liukusäädintä oikealle.

Äänenvoimakkuuden liukusäädin näkyy ainoastaan, kun varoitusäänet ovat käytössä.

Kameravaroitukset

Napauttamalla **Kameratyypit**-kohtaa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavien [kameratyyppien](#) varoitukset:

- Kiinteät kamerat.
Tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja se on aina samassa paikassa.
- Siirrettävät kamerat.
Tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja sitä siirrellään paikasta toiseen.
- Keskinopeustarkistukset.
Näillä teillä keskinopeus tarkistetaan ajomatalla.
- Liikennevalovalvontakamerat.
Tämän tyyppinen kamera valvoo liikennevaloissa liikennesääntöjä rikkovia ajoneuvoja. Näitä kameroita ovat liikennevalovalvontakamerat, jotka valvovat nopeutta, ja liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat.
- Siirrettävän nopeusvalvontakameran mahdolliset paikat
Tämäntyyppinen varoitus näyttää paikat, joissa käytetään usein siirrettäviä kameroita.

Varoitusaika

Valitsemalla tämän voit määrittää, miten paljon ennen kameran sijaintia saat varoituksen.

Valittavissa on 10, 15 tai 20 sekuntia.

Matkan yksiköt

Voit käyttää matkan ja nopeuden yksikköinä kilometriä ja metriä tai mailia ja jaardia.

Moniajo

Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sovelluksen moniajon. Kun moniajo on käytössä, sovellus pysyy käynnissä, kun käytät jotakin toista sovellusta. Voit [piilottaa sovelluksen](#) ja saada edelleen varoitukset sen mukaan, minkä [ilmoitusvaroituksen tyylin](#) olet määrittänyt laitteessa.

TomTom-kauppa

Voit [ostaa](#) tai [uusia](#) sovelluksen tilauksen valitsemalla **TomTom-kauppa**.

Opasvideo

Valitsemalla **Opasvideo** voit näyttää sovelluksen käyttöoppaan.

Tietoja tästä sovelluksesta

Valitsemalla **Tietoja** saat lisätietoja sovelluksesta sekä tuetuista maista, tekijänoikeuksista ja käyttöoikeuksista.

TomTom car kit

Valitsemalla tämän asetuksen voit pitää [Bluetooth-yhteyden car kitiin](#) aktiivisena silloinkin, kun varoituksia ei ole.

Liite

Tärkeitä turvallisuushuomautuksia ja -varoituksia

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System)

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System) ovat satelliittiperustaisia järjestelmiä, jotka tarjoavat sijainti- ja aikatietoja koko maailmassa. GPS-järjestelmän käyttö ja hallinta on yksinomaan Yhdysvaltain hallituksella, joka vastaa sen käytettävyydestä ja tarkkuudesta. GLONASS-järjestelmän käyttö ja hallinta on yksinomaan Venäjän hallituksella, joka vastaa sen käytettävyydestä ja tarkkuudesta. Kaikki GPS- ja GLONASS-järjestelmän käytettävyyden ja tarkkuuden muutokset sekä ympäristöolosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa tämän navigaattorin käyttöön. TomTom ei vastaa GPS- tai GLONASS-järjestelmän käytettävyydestä eikä tarkkuudesta.

Käytä huolella

Vaikka käytät TomTom-tuotetta ajaessasi, toimi silti varovaisesti ja ole tarkkaavainen.

Turvaohjeita

Turvallisuusilmoitukset

Tutustu ja huomioi seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet:

- Tarkista renkaiden ilmapaine säännöllisesti.
- Huolla ajoneuvoa säännöllisesti.
- Lääkkeet voivat vaikuttaa ajokykyysi.
- Käytä aina turvavöitä, jos se on mahdollista.
- Älä ota, jos ajat.
- Useimmat onnettomuudet tapahtuvat alle 5 kilometrin päässä kotoa.
- Noudata liikennesääntöjä.
- Käytä aina suuntavilkkuja.
- Lepää 2 tunnin välein vähintään 10 minuuttia.
- Käytä turvavyötä.
- Säilytä turvaväli edellä ajavaan.
- Kiinnitä kypärä kunnolla, ennen kuin ajat moottoripyörällä.
- Pidä aina moottoripyörää ajaessasi suojaavia vaatteita ja varusteita.
- Kun ajat moottoripyörällä, ole erityisen valpas.

Lentokoneet ja sairaalat

Antennilaitteiden käyttö on kielletty useimmissa lentokoneissa, monissa sairaaloissa ja monissa muissa paikoissa. Tätä sovellusta ei saa käyttää sellaisissa ympäristöissä.

ERITYINEN HUOMAUTUS KALIFORNIASSA JA MINNESOTASSA AJAMISESTA

Kalifornian ajoneuvolain osa 26708, joka koskee kuljettajan näkyvyyttä estäviä materiaaleja, sallii navigaattorin kiinnittämisen tuulilasiin seuraavasti: "A portable Global Positioning System (GPS), which may be mounted in a seven-inch square in the lower corner of the windshield farthest removed from the driver or in a five-inch square in the lower corner of the windshield nearest to the driver and outside of an airbag deployment zone, if the system is used only for door-to-door navigation while the motor vehicle is being operated." (GPS (Global Positioning System) -laite, joka voidaan kiinnittää seitsentuumaiseen neliöön kuljettajasta kauimpana olevaan tuulilasin alakulmaan tai viisituumaiseen neliöön kuljettajaa lähinnä olevaan tuulilasin alakulmaan ja turvatyynyn käyttöalueen ulkopuolelle, jos järjestelmää käytetään ainoastaan ovelta ovelle navigointiin, kun moottoriajoneuvoa käytetään.) Kaliforniassa ajavien ei tulisi käyttää imukuppikiinnitystä sivu- tai takalasissa.

Huomautus: tämä Kalifornian ajoneuvolain osa pätee keneen tahansa Kaliforniassa ajavaan, ei pelkästään Kalifornian asukkaisiin.

Minnesotan lain (Minnesota State Legislature Statutes) osan 169.71, alaosan 1, kohdan 2 mukaisesti kukaan ei saa ajaa tai käyttää mitään muita kuljettajan ja tuulilasin välissä riippuvia esineitä kuin häikäisysojia, takapeilejä ja sähköisiä tulinkeäyslaitteita.

Huomautus: tämä Minnesotan laki pätee keneen tahansa Minnesotassa ajavaan, ei pelkästään Minnesotan asukkaisiin.

TomTom Inc. ei ole vastuussa mistään sakoista, rangaistuksista tai vahingoista, joita tämän huomautuksen noudattamatta jättämisestä voi seurata. Tuulilasikiinnitystä rajoittavissa osavaltioissa ajettaessa TomTom suosittelee käytettäväksi mukana tulevaa tarrakiinnityslevyä tai TomTomin vaihtoehtoista kiinnityssarjaa, joka sisältää useita vaihtoehtoja TomTom-navigaattoreiden kiinnittämiseksi kojelautaan ja tuulettimiin. Lisätietoja kiinnitysvaihtoehtoista on osoitteessa tomtom.com.

Tämä asiakirja

Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Jatkuva tuotekehitys voi tarkoittaa, että osa tiedoista ei ole täysin ajan tasalla. Tämän asiakirjan tietoihin voidaan tehdä muutoksia siitä erikseen ilmoittamatta.

TomTom ei ole vastuussa asiakirjan mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän aineiston laadusta tai käytöstä. Asiakirja sisältää tekijänoikeuslakien suojaamia tietoja. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa valokopioida tai kopioida missään muodossa, ellei TomTom N.V. ole antanut edeltävää kirjallista suostumusta.

Tekijänoikeustiedot

© 2013 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. TomTom ja kahden käden muodostama logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta tomtom.com/legal tätä tuotetta koskeva rajoitettu takuu ja käyttöehtosopimukset.

© 2013 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä materiaali on TomTomin tai sen toimittajien omaisuutta. Sitä suojaavat TomTomin tai sen toimittajien omistamat tekijänoikeudet ja/tai tietokantaoikeussuoja ja/tai muut immateriaalioikeudet. Tämän materiaalin käyttöön sovelletaan käyttöoikeussopimusta. Materiaalin luvaton kopiointi tai luovuttaminen aiheuttaa rikos- ja siviilioikeudellisia seuraamuksia.

Ordnance Survey © Crown Copyright, lisenssinumero 100026920.

Data Source © 2013 TomTom

Kaikki oikeudet pidätetään.

iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple ei ole vastuussa sovelluksen toiminnasta tai sen yhdenmukaisuudesta turvallisuus- ja viranomaisäädösten kanssa.