
TomTom app

1. Komme i gang



TomTom

Pek på denne knappen på iPhone for å starte TomTom app.

Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom app er det samme som språket du har valgt i iPhone-innstillingene.

Oppdatering av appen

Hvis du har en eldre versjon av TomTom app på iPhone eller iPod touch, må du kanskje oppdatere til siste versjon av appen før du fortsetter å lese denne veiledningen.

Hvis du vil laste ned og oppdatere iPhone eller iPod touch med den siste versjonen av TomTom app, går du til Apple App Store.

GPS-mottak

iPod touch og enkelte andre iPhone-modeller har ikke GPS-mottaker. Hvis du vil bruke disse enhetene til navigasjon, må du bruke dem med GPS-tilbehør, for eksempel TomTom car kit.

TomTom car kit inneholder en GPS-mottaker og har høyttaler for muntlige navigasjonsinstruksjoner. iPhone-versjonen har også mikrofon for håndfrisamtaler.

Vi anbefaler at du bruker TomTom car kit med iPhone og iPod touch. Du finner mer informasjon på **iphone.tomtom.com**.

Når du starter TomTom app første gang, kan det hende den bruker noen minutter på å finne GPS-posisjonen og vise gjeldende plassering på kartet.

Du bør bruke enheten utendørs for å sørge for godt GPS-mottak. Store objekter, som høye bygninger kan noen ganger forstyrre mottaket.

Viktig TomTom app kan ikke gi deg ruteinstruksjoner før den har GPS-mottak.

Merk: Hvis enheten ikke har GPS-mottak, bruker TomTom app posisjonsinformasjon fra WiFi-nettverk eller mobilmaster. Denne informasjonen er nyttig for ruteplanlegging og for å bestemme omtrentlig posisjon.

2. Planlegge en rute

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser bør du alltid planlegge ruten før du starter kjøringen.

Slik planlegger du en rute med TomTom app:

1. Pek på skjermen for å åpne hovedmenyen.
2. Pek på **Naviger til...**



3. Trykk på **Adresser**.



Tip: Første gang du planlegger en rute blir du bedt om å velge et land, delstat eller region. Valget lagres og brukes i alle fremtidige ruter inntil du endrer denne innstillingen.

Du kan endre denne innstillingen ved å peke på flagget før du velger en by.

4. Begynn å taste inn navnet på byen du vil reise til.

Etter hvert som du skriver, vises navnene på de byene som passer til det du har skrevet inn. Når reisemålet vises på listen, peker du på stedsnavnet for å angi dette som reisemål.

5. Begynn å skrive inn navnet på gaten.

På samme måte som for stedsnavn, vises navnene på gatene som passer med det du har tastet inn. Når reisemålet vises på listen, peker du på gatenavnet for å angi dette som reisemål.

Tips: Tastaturet skjules automatisk når du blar gjennom søkeresultatene. Det gjør det mulig å vise flere resultater på skjermen.

6. Tast inn husnummeret, og pek deretter på **Velg**.

Du kan også velge et punkt der to gater møtes ved å peke på **Kryss**.

Ruten beregnes.

Som standard planlegges den raskeste ruten. Du kan endre denne innstillingen i menyen for ruteplanleggingsinnstillinger.

Hvis kartet støtter IQ Routes, brukes denne informasjonen til å planlegge den beste ruten basert på faktiske gjennomsnittshastigheter som er målt på veiene.

7. Pek på **Fullført** når den nye ruten vises.

TomTom app begynner umiddelbart å guide deg til reisemålet ved hjelp av både talte instruksjoner og instruksjoner på skjermen.

Ruteoppsummering

Når du har planlagt en rute, vises det en oppsummering av ruten.

Ruteoppsummeringen viser en oversikt over ruten på kartet og estimert reisetid, inkludert forsinkelser på grunn veier med mye trafikk. Hvis du har et TomTom Trafikk-abonnement, inkluderer estimert reisetid også forsinkelser på grunn av trafikkhendelser på ruten.

Du kan når som helst vise ruteoppsummeringen ved å peke på høyre side av statuslinjen nederst i kjørevisningen.



Dele ruten

Når du planlegger en rute, kan du dele et sammendrag av ruten med venner og kolleger via e-post.

Når du skal dele ruten, kontrollerer du at enheten er konfigurert for å sende e-post, og gjør deretter følgende:

1. Pek på **Rutealternativer** i hovedmenyen.
2. Pek på **Del ruten**.
3. Skriv inn en e-postadresse for alle du vil dele ruten med.
4. Pek på **Send**.

Det sendes et sammendrag av ruten pr. e-post. E-posten inneholder koblinger som mottakerne kan bruke til å vise startpunktet og reisemålet for ruten ved hjelp av TomTom app, iPhone Maps-programmet eller en nettleser.

Andre reisemålalternativer

Når du peker på **Naviger til...**, kan du angi reisemålet på følgende måter:



Hjem

Pek på denne knappen for å planlegge en rute hjem.

Når du skal angi hjemsted, peker du på **Hjem** i innstillingsmenyen.



Favoritt

Pek på denne knappen for å velge en favoritt som reisemål.

Når du vil legge til favorittsteder, peker du på **Administrer favoritter** i hovedmenyen og peker deretter på **Legg til favoritt**.



Adresse

Pek på denne knappen for å legge inn en adresse som ditt reisemål.



Naviger til bilde

Pek på denne knappen for å velge et bilde i iPhone-galleriet og angi det som reisemål.

***Merk:** Det er kun bilder som inneholder stedsinformasjon om kan brukes. Denne funksjonen aktiveres i kameraapplikasjonen på iPhone.*



Nylig reisemål

Pek på denne knappen for å velge reisemål fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål.



Lokalt søk

Pek på denne knappen for å foreta et Internett-søk for lokalområdet og bruke én av adressene i søkeresultatene som reisemål.



Interessepunkt

Pek på denne knappen for å navigere til et interessepunkt (POI).



Kontakt

Pek på denne knappen for å planlegge en rute til adressen til en kontakt i adresseboken.



Postnummer

Pek på denne knappen for å legge inn et postnummer som reisemål.

***Merk:** Informasjon om postkoder er kun tilgjengelig for adresser i Storbritannia og Nederland.*



Sted på kartet

Pek på denne knappen for å velge et punkt på kartet som reisemål når du bruker kartleseren.



Koordinater

Pek på denne knappen for å angi kartkoordinatene for et sted på kartet som reisemål.

Finn alternative ruter

Etter at du har planlagt en rute, kan det hende at du ønsker å endre noe ved ruten, uten å forandre reisemålet.

Her er noen grunner til at du ønsker å finne en alternativ rute:

- Du kan se veiproblemer eller en lang kø foran deg.
- Du ønsker å reise via et betemt sted for å hente noen, stoppe for å spise lunsj eller for å fylle bensin.
- Du ønsker å unngå et vanskelig kryss eller en travel og trang gate.



Finn alternativ

For å endre rute, pek på **Finn alternativ...** i menyen **Rutealternativer**.

Slik åpner du rutealternativene:

- Pek på **Rutealternativer** i hovedmenyen.

Tips: Rutealternativer er kun tilgjengelig når du har planlagt en rute.

- Pek på **Alternativer** i ruteoppsummeringsskjermen etter at du har planlagt en rute.
- Pek på høyre del av statuslinjen i kjørevisning for å åpne ruteoppsummeringsskjermen. Deretter peker du på **Alternativer**.

Velg deretter et av følgende alternativer:



Minimer forsinkelser

Pek på denne knappen for å omplanlegge ruten basert på den nyeste trafikkinformasjonen.

Denne knappen er kun tilgjengelig hvis du har et abonnement på TomTom Trafikk.



Kalkuler alternativ

Pek på denne knappen for å kalkulere en alternativ til rute for gjeldende rute.

TomTom app ser etter en annen rute fra din nåværende plassering og til reisemålet.

Dersom du finner ut at du likevel foretrekker den opprinnelige ruten, pek på **Rekalkuler opprinnelig**.

Bortsett fra veiene i nærheten av posisjonen din og reisemålet, bruker den nye ruten helt andre veier for å nå reisemålet. Dette er en enkel måte å kalkulere en helt forskjellig rute på.



Rekalkuler opprinnelig

Pek på denne knappen for å gå tilbake til den opprinnelige ruten. Dette ignorerer alle tidligere instruksjoner du har gitt om å unngå veisperringer eller reise via et spesielt sted.



Unngå veisperring

Pek på denne knappen dersom du ser veiproblemer eller kø på veien foran deg. Du må da velge hvor mye av ruten foran deg du ønsker å unngå.

Velg fra de ulike alternativene som er tilgjengelig. TomTom app rekalkulerer ruten og unngår den delen av ruten for den distansen du har valgt.

Ikke glem at så snart en ny rute er kalkulert, kan det hende du må ta av fra den veien du kjører på ganske snart.

Dersom veisperringen plutselig fjernes, pek på **Rekalkuler opprinnelig** for å gå tilbake til opprinnelige rute.



Reis via...

Pek på denne knappen for å endre din rute slik at den passerer forbi et spesielt sted, kanskje for å plukke opp noen underveis. Når du gjør dette, vises en markør på kartet for det stedet du velger å reise via.

Du velger steder du ønsker å besøke på veien til reisemålet. Dette betyr at du kan velge blant alle de samme alternativene som tilbys når du velger et reisemål, for eksempel **Adresse**, **Favoritt**, **Interessepunkt** og **Sted på kartet**.

TomTom app vil beregne en ny rute til reisemålet ditt som passerer igjennom stedene du velger. I motsetning til endelige reisemål, vil ikke TomTom app informere deg når du passerer disse stedene.



Unngå deler av rute

Pek på denne knappen for å unngå en del av ruten. Bruk denne knappen dersom du ser at din planlagte rute inkluderer en vei eller et kryss du ikke liker, eller som er kjent for å ha trafikkproblemer.

Du kan deretter velge den veien du ønsker å unngå fra en listen over veier langs ruten din.

Planlegge en rute på forhånd

Du kan bruke TomTom app til å planlegge en rute på forhånd ved å angi startpunkt og reisemål.

Her er noen eksempler på situasjoner der du ønsker å planlegge ruten på forhånd:

- Finne ut før du starter hvor lang tid en reise vil ta deg.

Du kan også sammeligne reisetiden for den samme ruten på et annet tidspunkt på døgnet eller en annen ukedag. TomTom app bruker IQ Routes under planleggingen av en rute. IQ Routes kalkulerer ruter basert på den reelle, gjennomsnittlige hastigheten målt på veiene.

- Sjekke ruten for turen du planlegger.
- Du skal sjekke en rute for noen som skal komme på besøk, og dele ruten med dem.

Slik planlegger du en rute på forhånd:

1. Pek på skjermen for å åpne hovedmenyen.
2. pek på **Avansert planlegging**.



Avansert planlegging

3. Velg startpunktet for reisen din på samme måte som du ville valgt reisemål.
4. Angi reisemålet for reisen.
5. Velg hvilken type rute som skal planlegges.
 - **Raskeste rute** - den ruten som tar minst tid.
 - **Eco Route** – ruten med minst drivstofforbruk.
 - **Korteste rute** - den korteste avstanden mellom stedene du angir. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går gjennom byer eller tettsteder.
 - **Unngå motorveier** - en rute som unngår motorveier.
 - **Gangrute** - en rute som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen til fots.
 - **Sykkelrute** - en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne strekningen.

- **Begrenset hastighet** - en rute for et kjøretøy som bare kan kjøre i begrenset hastighet. Du må spesifisere maksimum hastighet.
6. Hvis kartet støtter IQ Routes, kan du angi når du vil foreta reisen du planlegger. Du kan angi dato og tidspunkt i intervaller på 5 minutter.

TomTom app bruker IQ Routes for å finne den best mulige ruten på det aktuelle tidspunktet ved å bruke faktiske gjennomsnittshastigheter målt på veien. På denne måten kan du sammenligne hvor lang tid en reise tar på forskjellige tidspunkter på døgnet, eller på ulike ukedager.

7. TomTom app planlegger ruten mellom de to stedene du har valgt.

Angi en påminnelse

Du kan bruke TomTom app til å angi en påminnelse for en rute du har planlagt på forhånd. Påminnelsen legges til i iPhone-kalenderen, og du varsles kort tid før du må reise. Påminnelsen inneholder en kobling som åpner TomTom app og planlegger ruten automatisk.

Slik angir du en påminnelse:

1. Velg **Alternativer** i ruteoppsummeringsvisningen.
2. Pek på **Legg til kalender**.
3. Legg til eventuelle merknader du vil lagre i påminnelsen.
4. Pek på **Lagre**.

Påminnelsen lagres i iPhone-kalenderen.

3. Kjørevisning

Kjørevisning

1. Musikknapp.
2. Din nåværende posisjon.
3. Gjenværende distanse på reisen og din nåværende hastighet. Fartsgrensen vises også dersom denne er kjent.
4. Navigeringsinstruksjon for veien foran.
Pek på dette området for å åpne volumkontrollen og gjenta den forrige instruksjonen.
5. Resterende reisetid og beregnet ankomsttid.
Pek på dette området for å åpne skjermen Ruteoppsummering.
6. Trafikknapp.
Pek på denne knappen for å kjøpe et trafikkabonnement eller for å åpne trafikksidestolpen.
Følgende punkter er kun tilgjengelig hvis du har et trafikkabonnement:
 7. Informasjon om trafikkhendelser som denne boksen peker til på trafikksidestolpen.
 8. Trafikksidestolpe.



Endre kjørevisningen

Når du planlegger en ny rute, vises kjørevisningen sammen med detaljert informasjon om gjeldende plassering.

Pek på midten av skjermen når som helst for å åpne hovedmenyen.

Zoom inn ved å peke på skjermen to ganger med en finger for å zoome inn på et sted, eller peke en gang med to fingre samtidig for å zoome ut.

Du kan også zoome inn og ut ved å dra to fingre mot hverandre eller fra hverandre på skjermen.

Justere volumet

Pek på venstre side av statuslinjen i kjørevisningen for å vise volumkontrollen.

Flytt glidebryteren fra venstre til høyre for å øke volumet for både musikk og stemmer samtidig.



Spille musikk

Pek på musikkknappen for å spille av eller pause musikk.



Du kan peke på spill av/pause, neste og forrige for å kontrollere hvilket musikkspor som spilles av.



Knappene forsvinner av seg selv etter noen sekunder eller du kan peke på musikknoten igjen for å få knappene til å forsvinne.

Alternativer i kjørevisning

Pek på disse knappene i hovedmenyen for å endre kjørevisningen:



Demp lyd

Pek på denne knappen for å dempe all lyd fra TomTom app.

Dersom lyden er dempet, endres denne knappen til **Aktiver lyd**. Pek på knappen en gang til for å slå lyden på igjen.

Når lyden er dempet, vises indikatoren for dempet lyd nederst til venstre i Kjørevisning.



Nattfarger

Pek på denne knappen for å bruke nattfarger på menyer og kart. Dersom nattfarger brukes, endres denne knappen til **Dagfarger**. Pek på knappen en gang til for å gå tilbake til dagfarger.



2D-kart

Pek på denne knappen for å bruke et 2D-kart i kjørevisningen.

Dersom 2D-kart brukes, endres denne knappen til **3D-kart**. Pek på knappen igjen for å bruke 3D-kart.

Kart

Dagfarger / nattfarger

Pek på **Dagfarger** for å velge dagfargeskjema som består av lyse farger.

Pek på **Nattfarger** for å velge nattfargeskjema som består av mørkere farger.

Automatisk veksling veksler automatisk mellom dag- og nattfarger avhengig av tid på døgnet.

Pek på **Bilsymbol** for å velge bilsymbolet som skal brukes til å vise gjeldende plassering i kjørevisningen.

2D-kart nord opp

Når denne innstillingen er aktivert, er 2D-kartet fiksert med nord øverst på skjermen. Når denne innstillingen er deaktivert, beveges 2D-kartet slik at den aktuelle retningen du kjører i alltid er øverst på skjermen.

Vis gjeldende gate

Når denne innstillingen er på, vises gjeldende gatenavn eller nummer i kjørevisningen, like under din posisjon på kartet.

Gater på kart

Når denne innstillingen er aktivert, vises gatenavn på kartet.

Interessepunkter på kartet

Når denne innstillingen er på, vises POI-er på kartet.

POI-typer

Velg hvilke POI-er som skal vises på kartet.

Auto-zoom

Auto-zoom justerer automatisk hvilket kartområde og detaljnivå som vises i kjørevisningen. Slå av automatisk zoom for å styre zoomingen i kjørevisningen manuelt.

4. Avansert kjørefeltsguide

Avansert kjørefeltsguide

Din TomTom app hjelper deg med å forberede avkjøring fra motorvei og trafikkmaskiner ved å vise hvilket kjørefelt du bør kjøre i.

Merk: Avansert kjørefeltsguide er ikke tilgjengelig for alle veikryss eller i alle land. Hvis du vil finne ut om avansert kjørefeltsguide er tilgjengelig i ditt land, går du til iphone.tomtom.com.

For noen avkjøringer og veikryss vises et bilde av kjørefeltet du bør ligge i. Hvis du vil slå av bildevisningen, velger du av for **Kjørefelt-bilder** i menyen Avanserte innstillinger.



For andre avkjøringer og veikryss viser TomTom app hvilket kjørefelt du bør ta i statuslinjen.



5. Rutealternativer



Rutealternativer

Du kan finne mer informasjon om ruten eller endre ruten ved hjelp av rutealternativer.

Slik åpner du rutealternativene:

- Pek på **Rutealternativer** i hovedmenyen.

Tips: Rutealternativer er kun tilgjengelig når du har planlagt en rute.

- Pek på **Alternativer** i ruteoppsummeringsskjermen etter at du har planlagt en rute.
- Pek på høyre del av statuslinjen i kjørevisning for å åpne ruteoppsummeringsskjermen. Deretter peker du på **Alternativer**.

Finn alternative ruter

Etter at du har planlagt en rute, kan det hende at du ønsker å endre noe ved ruten, uten å forandre reisemålet.

Her er noen grunner til at du ønsker å finne en alternativ rute:

- Du kan se veiproblemer eller en lang kø foran deg.
- Du ønsker å reise via et betemt sted for å hente noen, stoppe for å spise lunsj eller for å fylle bensin.
- Du ønsker å unngå et vanskelig kryss eller en travel og trang gate.



Finn alternativ

For å endre rute, pek på **Finn alternativ...** i menyen **Rutealternativer**.

Slik åpner du rutealternativene:

- Pek på **Rutealternativer** i hovedmenyen.

Tips: Rutealternativer er kun tilgjengelig når du har planlagt en rute.

- Pek på **Alternativer** i ruteoppsummeringsskjermen etter at du har planlagt en rute.
- Pek på høyre del av statuslinjen i kjørevisning for å åpne ruteoppsummeringsskjermen. Deretter peker du på **Alternativer**.

Velg deretter et av følgende alternativer:

 <p>Minimiser forsinkelser</p>	<p>Pek på denne knappen for å omplanlegge ruten basert på den nyeste trafikkinformasjonen.</p> <p>Denne knappen er kun tilgjengelig hvis du har et abonnement på TomTom Trafikk.</p>
 <p>Kalkuler alternativ</p>	<p>Pek på denne knappen for å kalkulere en alternativ til rute for gjeldende rute.</p> <p>TomTom app ser etter en annen rute fra din nåværende plassering og til reisemålet.</p> <p>Dersom du finner ut at du likevel foretrekker den opprinnelige ruten, pek på Rekalkuler opprinnelig.</p> <p>Bortsett fra veiene i nærheten av posisjonen din og reisemålet, bruker den nye ruten helt andre veier for å nå reisemålet. Dette er en enkel måte å kalkulere en helt forskjellig rute på.</p>
 <p>Rekalkuler opprinnelig</p>	<p>Pek på denne knappen for å gå tilbake til den opprinnelige ruten. Dette ignorerer alle tidligere instruksjoner du har gitt om å unngå veisperringer eller reise via et spesielt sted.</p>
 <p>Unngå veisperring</p>	<p>Pek på denne knappen dersom du ser veiproblemer eller kø på veien foran deg. Du må da velge hvor mye av ruten foran deg du ønsker å unngå.</p> <p>Velg fra de ulike alternativene som er tilgjengelig. TomTom app rekalkulerer ruten og unngår den delen av ruten for den distansen du har valgt.</p> <p>Ikke glem at så snart en ny rute er kalkulert, kan det hende du må ta av fra den veien du kjører på ganske snart.</p> <p>Dersom veisperringen plutselig fjernes, pek på Rekalkuler opprinnelig for å gå tilbake til opprinnelige rute.</p>
 <p>Reis via...</p>	<p>Pek på denne knappen for å endre din rute slik at den passerer forbi et spesielt sted, kanskje for å plukke opp noen underveis. Når du gjør dette, vises en markør på kartet for det stedet du velger å reise via.</p> <p>Du velger steder du ønsker å besøke på veien til reisemålet. Dette betyr at du kan velge blant alle de samme alternativene som tilbys når du velger et reisemål, for eksempel Adresse, Favoritt, Interessepunkt og Sted på kartet.</p> <p>TomTom app vil beregne en ny rute til reisemålet ditt som passerer igjennom stedene du velger. I motsetning til endelige reisemål, vil ikke TomTom app informere deg når du passerer disse stedene.</p>
 <p>Unngå deler av rute</p>	<p>Pek på denne knappen for å unngå en del av ruten. Bruk denne knappen dersom du ser at din planlagte rute inkluderer en vei eller et kryss du ikke liker, eller som er kjent for å ha trafikkproblemer.</p> <p>Du kan deretter velge den veien du ønsker å unngå fra en listen over veier langs ruten din.</p>

Rute demo



Rute demo

Pek på denne knappen for å se en demonstrasjon av ruten. For å stoppe en demo, pek på **Stopp demo** i menyen **Rutealternativer** mens demoen går.

Slett rute



Slett rute

Pek på denne knappen for å slette den ruten som er planlagt nå.

Instruksjoner



Instruksjoner

Pek på denne knappen for en liste over alle nødvendige avsvinginger langs ruten.

Kart over rute



Kart over rute

Pek på denne knappen for å se en oversikt over ruten ved hjelp av Kartleseren.

6. Innstillinger

Hvis du vil endre hvordan TomTom app ser ut og fungerer, peker du på **Endre innstillinger** i hovedmenyen.

Sett hjemsted

Pek på dette alternativet for å endre hjemsted. Angi adressen for hjemsted på samme måte som du velger et reisemål.

Hjemsted kan være et sted du besøker ofte, for eksempel jobben. Med denne knappen kan du enkelt navigere dit ved å peke på Hjem-knappen i Naviger til-menyen.

Stemme

Pek på dette alternativet for å velge stemmen som skal brukes for instruksjonene. TomTom app har to typer stemmer.

- Datastemmer

TomTom app bruker tekst-til-tale-teknologi til å generere datastemmer. De gir talte instruksjoner når du kjører og kan uttale gatenavn og statusmeldinger.

Et tekst-til-tale-program konverterer skrevne meldinger, for eksempel instruksjoner som "Sving til høyre", til uttale som ligner menneskestemmer.

Merk: *Datastemmer er ikke tilgjengelig på alle språk.*

Hvis du velger å spille inn en menneskestemme, kan denne gi deg muntlige instruksjoner, men ikke lese opp gatenavn. Hvis du vil at gatenavnene skal inkluderes i instruksjonene, må du velge en datastemme.

- Menneskestemmer

Disse er spilt inn av en skuespiller.

Når du velger en stemme, blir et eksempel på denne stemmen avspilt.

Du kan velge en stemme på et hvilket som helst språk. Stemmen som brukes for menyer og knapper blir ikke endret dersom du velger en stemme på et annet språk.

Varsler

Pek på dette alternativet for å slå på sikkerhetsvarsler.

Fotoboks

Bruk denne innstillingen til å slå på bildevarslinger i kjørevisningen. Du kan også velge en varsellyd for sikkerhetsvarsler.

Hvis både bildevarslinger og lyder er på, vises fotobokser på kartet og en varsellyd spilles av. Dette advarer deg om at du nærmer deg et område med en fotoboks.

Merk: Informasjon om fotobokser er ikke tilgjengelig i alle land. Du kan sjekke om fotoboksvarsling er tilgjengelig i landet du befinner deg i, på iphone.tomtom.com.

Fartsgrense

Bruk denne innstillingen hvis du vil ha en advarsel når du kjører over fartsgrensen. Du kan også velge en varsellyd.

Viktig: Det er viktig at du følger med på veiskiltene mens du kjører og overholder fartsgrensene. Du bør ikke stole utelukkende på TomToms fartsgrensevarsling når du kjører.

Lyd

Pek på dette alternativet for å angi følgende musikk- og volumalternativer.

Demp musikken

Bruk denne innstillingen for å dempe musikken når du får instruksjoner og advarsler.

Når denne innstillingen er av, pauses musikken i stedet for å dempes når du får instruksjoner og advarsler.

Stemmevolum

Bruk denne innstillingen for å angi volumet for taleinstruksjoner som en prosent av musikkvolumet.

Du kan for eksempel flytte glidebryteren til midten av glidebryterlinjen for å angi at volumet på taleinstruksjoner skal være 50 prosent av musikkvolumet.

Hvis glidebryteren er stilt til Av, er musikkvolumet og stemmevolumet stilt inn på samme nivå.

Tips: Det er viktig at du følger med på veiskiltene mens du kjører og overholder fartsgrensene. Du bør ikke stole utelukkende på TomToms fartsgrensevarsling når du kjører.

Kart

Dagfarger / nattfarger

Pek på **Dagfarger** for å velge dagfargeskjema som består av lyse farger.

Pek på **Nattfarger** for å velge nattfargeskjema som består av mørkere farger.

Automatisk veksling veksler automatisk mellom dag- og nattfarger avhengig av tid på døgnet.

Pek på **Bilsymbol** for å velge bilsymbolet som skal brukes til å vise gjeldende plassering i kjørevisningen.

2D-kart nord opp

Når denne innstillingen er aktivert, er 2D-kartet fiksert med nord øverst på skjermen. Når denne innstillingen er deaktivert, beveges 2D-kartet slik at den aktuelle retningen du kjører i alltid er øverst på skjermen.

Vis gjeldende gate

Når denne innstillingen er på, vises gjeldende gatenavn eller nummer i kjørevisningen, like under din posisjon på kartet.

Gater på kart

Når denne innstillingen er aktivert, vises gatenavn på kartet.

Interessepunkter på kartet

Når denne innstillingen er på, vises POI-er på kartet.

POI-typer

Velg hvilke POI-er som skal vises på kartet.

Auto-zoom

Auto-zoom justerer automatisk hvilket kartområde og detaljnivå som vises i kjørevisningen. Slå av automatisk zoom for å styre zoomingen i kjørevisningen manuelt.

Ruteplanlegging

Juster innstillingene for ruteplanlegging for å angi hvordan rutene planlegges.

Standard rute-type

Bruk dette alternativet til å angi hvilken type rute som planlegges når du planlegger en ny rute.

Du kan velge blant følgende typer ruter.

- **Raskest** - den raskeste ruten til reisemålet.
- **Kortest** - den korteste ruten til reisemålet. Denne kan ta mye lengre tid enn den raskeste ruten.
- **Unngå motorveier** - denne rutetypen unngår alle motorveier.
- **Ruter til fots** - denne rutetypen er optimert for vandrere.
- **Sykkelruter** - denne rutetypen er optimert for syklistene.
- **Begrenset hastighet** - hvis du velger denne rutetypen, må du angi en maksimumshastighet for kjøretøyet ditt. Den planlagte ruten tar hensyn til denne begrensningen.
- **Eco routes** – planlegger alltid den mest drivstoffeffektive ruten.
- **Spør meg alltid** - hvis du velger dette alternativet, vil du alltid bli bedt om å velge hvilken rutetype som skal planlegges.

Du kan angi hvordan hver veitype håndteres når det planlegges en ny rute.

- **Bomveier**
- **Fergeforbindelse**
- **Samkjøringsfelt**
- **Grusveier**

Du kan angi at følgende handlinger skal utføres for hver veitype.

- **Unngå** - denne veitypen blir alltid unngått automatisk.
- **Ikke unngå** - denne veitypen blir ikke unngått automatisk.
- **Spør alltid** - når en rute planlegges, må du velge hvordan disse veiene skal håndteres dersom de dukker opp på ruten.

Avstandsenheter

Du kan bruke enten kilometer eller miles for alle distanser og hastigheter.

Om

Pek på **Om** for informasjon om programmet og kartversjonen samt opphavsrettigheter og lisensmerknader.

Avansert

Pek på **Avansert** for å justere følgende innstillinger:

Kjørefeltsbilder

Bruk denne innstillingen til å vise eller skjule kjørefeltsbilder.

Kjørefeltsbilder forbereder deg på motorveivikjørsler og kryss ved å vise hvilket kjørefelt du bør ligge i.

IQ Routes™

Bruk denne innstillingen til å aktivere eller deaktivere IQ Routes.

IQ Routes brukes når du planlegger en rute. Ruten beregnes ved bruk av informasjon om faktiske gjennomsnittshastigheter målt på veier, slik at ruten kan endres avhengig av tidspunkt på dagen og ukedag.

Merk: IQ Routes er ikke tilgjengelig i alle regioner. Du finner mer informasjon om IQ Routes på tomtom.com/iq-routes.

Trafikk

Bruk denne innstillingen til å aktivere eller deaktivere trafikk-tjenesten.

Trafikkhendelser vises i trafikksidestolpen og i skjermbildet Se gjennom kart, og det tas hensyn til forsinkelser når du planlegger en ny rute.

Merk: TomTom Trafikk er en TomTom-abonnementstjeneste som ikke er tilgjengelig i alle land. Du finner mer informasjon om TomTom Trafikk og andre tjenester i ditt land på iphone.tomtom.com.

GPS Enhancer

Bruk denne innstillingen til å slå på og av TomTom GPS Enhancer.

Med GPS Enhancer er det enklere for TomTom app å finne plasseringen din mer nøyaktig.

Tilbakestill til standardinformasjon

Pek på denne innstillingen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene på TomTom app.

Alle personlige innstillinger slettes, inkludert favoritter og hjemsted.

7. Hovedmeny

Når du starter TomTom app uten å ha planlagt en rute tidligere, vises hovedmenyen.

Pek på skjermen for å åpne hovedmenyen fra kjørevisningen.

Hovedmenyen inneholder følgende knapper:



Naviger til...

Pek på denne knappen for å begynne å planlegge en rute.



Rutealternativer

Pek på denne knappen for å få mer informasjon om ruten, eller endre ruten.

Merk: Denne knappen vises bare dersom en rute er planlagt.



Demp lyd

Pek på denne knappen for å dempe all lyd fra TomTom app.

Dersom lyden er dempet, endres denne knappen til **Aktiver lyd**. Pek på knappen en gang til for å slå lyden på igjen.

Når lyden er dempet, vises indikatoren for dempet lyd nederst til venstre i Kjørevisning.



Nattfarger

Pek på denne knappen for å bruke nattfarger på menyer og kart. Dersom nattfarger brukes, endres denne knappen til **Dagfarger**. Pek på knappen en gang til for å gå tilbake til dagfarger.



2D-kart

Pek på denne knappen for å bruke et 2D-kart i kjørevisningen.

Dersom 2D-kart brukes, endres denne knappen til **3D-kart**. Pek på knappen igjen for å bruke 3D-kart.



Avansert planlegging

Pek på denne knappen for å planlegge en rute på forhånd, og velg startpunkt og reisemål.



Se gjennom kart

Pek på denne knappen for å se gjennom kartet på samme måte som du ville sett gjennom et tradisjonelt papirkart.



TomTom-butikk

Pek på denne knappen for å gå til TomTom-butikken og kjøpe et abonnement på TomTom Trafikk og andre navigasjonsprodukter og -tjenester.

Hvis du har et trafikkabonnement, kan du peke på denne knappen for å vise status for abonnementet.

Merk: TomTom-butikken er ikke tilgjengelig i alle regioner.



Hjelp meg

Pek på denne knappen for å ringe eller kjøre til nærmeste nødhjelpstjeneste.

Menyen Hjelp meg gir deg også en beskrivelse av plasseringen din slik at du kan fortelle nødhjelpstjenesten hvor du befinner deg.



Administrer Favoritter

Pek på denne knappen for å opprette og administrere favoritter.

Favoritter gjør det lett å velge et sted uten å behøve å angi adressen. De trenger ikke å være favorittsteder, de kan godt anses som en samling av nyttige adresser.



Ring POI

Pek på denne knappen for å ringe et interessepunkt (POI). Du kan for eksempel søke etter en restaurant og ringe for å reservere bord.



Endre innstillinger

Pek på denne knappen for å endre måten TomTom app fungerer.

Naviger til-meny

Når du peker på **Naviger til** på hovedmenyen, kan du velge reisemål på følgende måter:



Hjem

Pek på denne knappen for å planlegge en rute hjem.

Når du skal angi hjemsted, peker du på **Hjem** i innstillingsmenyen.



Favoritt

Pek på denne knappen for å velge en favoritt som reisemål.

Når du vil legge til favorittsteder, peker du på **Administrer favoritter** i hovedmenyen og peker deretter på **Legg til favoritt**.



Adresse

Pek på denne knappen for å legge inn en adresse som ditt reisemål.



Naviger til bilde

Pek på denne knappen for å velge et bilde i iPhone-galleriet og angi det som reisemål.

Merk: Det er kun bilder som inneholder stedsinformasjon som kan brukes. Denne funksjonen aktiveres i kameraapplikasjonen på iPhone.



Nylig reisemål

Pek på denne knappen for å velge reisemål fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål.



Lokalt søk

Pek på denne knappen for å foreta et Internett-søk for lokalområdet og bruke én av adressene i søkeresultatene som reisemål.



Interessepunkt

Pek på denne knappen for å navigere til et interessepunkt (POI).



Kontakt

Pek på denne knappen for å planlegge en rute til adressen til en kontakt i adresseboken.



Postnummer

Pek på denne knappen for å legge inn et postnummer som reisemål.

Merk: Informasjon om postkoder er kun tilgjengelig for adresser i Storbritannia og Nederland.



Sted på kartet

Pek på denne knappen for å velge et punkt på kartet som reisemål når du bruker kartleseren.



Koordinater

Pek på denne knappen for å angi kartkoordinatene for et sted på kartet som reisemål.

8. Se gjennom kart

Pek på **Se gjennom kart** i hovedmenyen for å åpne kartleseren. Ved å bruke kartleseren kan du se igjennom kartet på samme måte som du ville se på et tradisjonelt papirkart.



Du kan flytte rundt i kartet ved å bruke fingeren til å dra kartet over skjermen.

Zoom inn og ut ved å bevege fingrene mot og fra hverandre på skjermen. Du kan også zoome inn ved å peke på skjermen to ganger med en finger for å zoome inn, eller peke en gang med to fingre samtidig for å zoome ut.

Markører

Markører plasseres på kartet for å vise avstanden til ulike steder. Pek på en markør for å sentrere kartet på markørposisjonen. Markører peker mot én av følgende steder:

- Gjeldende plassering.
- Hjemme.
- Reisemål.

Du kan angi egne markører ved å plassere markøren på det aktuelle stedet på kartet, peke på markørknappen og deretter peke på **Sett markørposisjon**.

Markøren

Pek på kartet for å plassere markøren der du peker.

Du kan også dra markøren rundt på kartet ved å holde fingeren på den til den utvider seg. Når du drar markøren vil området innenfor den utvidede markøren bli forstørret.

Når du plasserer markøren, blir en del av kartet valgt. Detaljer for dette stedet blir vist, sammen med en pil.



Pek på stedet for å bruke markørposisjonen. Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Naviger dit** - pek på denne knappen for å planlegge en rute fra din nåværende posisjon til markørposisjonen.
- **Lokalt søk** - pek på denne knappen for å gjøre et lokalt søk og planlegge en rute til et sted.
- **Sett markørposisjon** – pek på denne knappen for å plassere en markør ved markørposisjonen.
- **Finn et POI i nærheten** - pek på denne knappen for å finne et interessepunkt (POI) i nærheten av markørposisjonen.
- **Ring...** - pek på denne knappen for å ringe et POI ved markørposisjonen. Dette alternativet vises bare dersom et POI med et telefonnummer er valgt.
- **Sentrer på kartet** - pek på denne knappen for å bevege kartet slik at markørposisjonen er sentrert på skjermen. Kartet zoomer inn på markørposisjonen.
- **Legg til som Favoritt** - pek på denne knappen for å legge markørposisjonen til som Favoritt. Du må gi favoritten et navn.
- **Reis via...** - pek på denne knappen for å reise via markørposisjonen på reisen som planlegges. Dette alternativet vises bare dersom du allerede har planlagt en rute.



Pek på denne knappen for å sentrere kartet i forhold til din gjeldende plassering.



Pek på denne knappen for å vise trafikkhendelser i Kartleser. Traffic er en abonnements tjeneste.





Pek på denne knappen for å søke etter et sted på kartet. Velg sted på samme måte som når du velger et reisemål når du planlegger en reise. Markøren flyttes til valgt sted.



Pek på denne knappen for å velge hvilken informasjon som skal vises på kartet. Du kan velge å få vist følgende informasjon:

- **Trafikk**
- **Favoritter**
- **Navn**
- **Koordinater**
- **POI**

Pek på **POI-typer** for å velge hvilke POI-er som skal vises på kartet.

9. Interessepunkter (POI-er)

Interessepunkter eller POI-er er nyttige steder på kartet.

Her er noen eksempler:

- Restauranter
- Hoteller
- Museer
- Parkeringshus
- Bensinstasjoner

Det er flere steder der du kan bruke POI-er i TomTom app:

- Velge reisemål mens du planlegger en rute.
- Ringe et POI fra hovedmenyen.
- Velge hvilke POI-er som skal vises på kartet.

Velge et interessepunkt (POI)

Du kan bruke et interessepunkt som reisemål. Hvis du for eksempel reiser til et ukjent sted i byen, kan du bruke knappen for POI-søk til å finne en restaurant.

Du kan også ringe et POI ved å peke på knappen som viser telefonnummeret. Hvis enheten ikke har telefontilkobling, vises telefonnummeret likevel slik at du kan bruke en annen telefon til å ringe.

Når du ringer et POI eller navigerer til et POI, velger du POI på samme måte:

1. Pek på skjermen for å vise hovedmenyen.
2. Pek på **Naviger til...** eller **Ring POI** i hovedmenyen, og pek deretter på **Interessepunkt**.
3. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der interessepunktet ligger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:



POI i nærheten

Pek på denne knappen for å velge fra en liste over POI-er i nærheten av din nåværende plassering.



POI i by

Pek på denne knappen for å finne et POI i en spesiell by.



POI nært hjemsted

Pek på denne knappen for å velge fra en liste over POI-er i nærheten av hjemstedet.

Når det allerede er planlagt en rute, er følgende alternativer tilgjengelige:



POI langs ruten

Pek på denne knappen for å finne et POI langs den planlagte ruten.



POI nært reisemål

Pek på denne knappen for å finne et POI i nærheten av ditt planlagte reisemål.

4. hvis du valgte **POI i by**, tast inn navnet på byen du vil besøke, og velg byen når den vises på listen.

5. Velg kategorien for interessepunkt.

Pek på **Søk** for å søke etter et POI ved hjelp av navnet. Det søkes i alle POI-er i alle kategorier.

Pek på POI-kategorien, hvis den vises.

Pek på **Mer** for å velge fra en fullstendig liste over kategorier. Velg kategori fra listen.

6. Fra listen over viste interessepunkter, velg det interessepunktet du ønsker å navigere til.

Tabellen under forklarer avstanden som er oppført ved siden av hvert interessepunkt.

POI nær deg	Avstand fra der befinner deg nå
POI i by	Avstand fra bysentrum
POI nært hjemsted	Avstand fra ditt Hjemsted
POL langs ruten	Avstand fra der befinner deg nå
POI nært reisemål	Avstand fra reisemålet

Hvis du har planlagt en rute, vises også et symbol ved siden av hver POI.



POI-en er lang ruten



POI-en er i nærheten av ruten



POI-en er nokså nær ruten



Interessepunktet er utenfor ruten.

Når du har valgt et POI, peker du på informasjonsknappen for å vise detaljert informasjon, som telefonnummeret og en kort beskrivelse.

Pek på **Velg** for å bekrefte du vil planlegge en rute til denne POI.

Pek på **Ring** for å ringe til POI-et.

Hvordan vise interessepunkter på kartet

Det er mulig å vise POI-er på kartet i kjørevisningen og i kartleservisningen.

For å vise POI-er i kjørevisningen, gjør følgende:

1. Pek på **Endre innstillinger** i hovedmenyen.
2. Pek på **Kart**.
3. Sørg for at innstillingen **POI-er på kartet** er valgt.

For å vise POI-er på kartet i Kartleser, gjør følgende:

1. Pek på **Se gjennom kart** i hovedmenyen.
2. Pek på informasjonsknappen nederst til høyre på skjermen.
3. Sørg for at innstillingen **POI** er valgt.

Veg hvilke POI-er som skal vises på kartet.

Du kan velge hvilke POI-er som skal vises, for eksempel bensinstasjoner, restauranter og hoteller.

Valget du foretar brukes på begge kart.

For å endre POI-kategoriene som vises i innstillingsmenyen, gjør følgende:

1. Pek på **Endre innstillinger** i hovedmenyen.
2. Pek på **Kart**.
3. Pek på **POI-typer**.
4. Velg hvilke POI-er du vil vise på kartet.

Slik endrer du POI-kategoriene som skal vises på kartet i kartleseren:

1. Pek på **Se gjennom kart** i hovedmenyen.
2. Pek på informasjonsknappen nederst til høyre på skjermen.
3. Pek på **POI-typer**.
4. Velg hvilke POI-er du vil vise på kartet.

10. Hjelp meg

Hjelp meg gjør det enkelt å ringe eller navigere til nødhjelpstjenester og andre spesialtjenester.

Hvis du for eksempel er involvert i en bilulykke, kan du bruke **Hjelp meg** til å ringe nærmeste sykehus og oppgi din nøyaktige posisjon.

Bruke Hjelp meg for å ringe en lokal tjeneste

Du kan bruke **Hjelp meg** til å søke etter et tjenestесenter, kontakte det per telefon og gi nøyaktige opplysninger om hvor du befinner deg.

Når du søker etter et tjenestесenter, vises en liste over slike i nærheten. Velg ett av senterne på listen for å vise adressen og telefonnummeret og din gjeldende posisjon på kartet.

Når du vil bruke **Hjelp meg** til å finne et tjenestесenter, kontakte senteret per telefon og navigere fra gjeldende plassering til senteret, gjør du følgende:

1. Pek på skjermen for å vise hovedmenyen.
2. Pek på **Hjelp meg**.
3. Pek på **Ring etter hjelp**.
4. Velg hvilken tjeneste du ønsker, for eksempel nærmeste sykehus.
5. For å ringe, velg et senter fra listen. Det nærmeste vises øverst på listen.

Hvis enheten har telefonfunksjon, kan du peke på knappen som viser telefonnummeret, for å ringe det med det samme. Hvis enheten ikke har telefonfunksjon, vises nummeret slik at du kan ringe det ved hjelp av en annen enhet.

Når samtalen besvares, åpner du TomTom app på nytt og peker på **Hjelp meg** for å få informasjon om din gjeldende plassering. Det vises en beskrivelse av gjeldende plassering. Pek på beskrivelsen for å kopiere teksten. Du kan deretter lime beskrivelsen inn i en tekstmelding eller en e-post.

6. Hvis du vil navigere til senteret, peker du på **Kjør til hjelp**.

TomTom app begynner å vise deg veien til reisemålet.

11. Favoritter

Favoritter er steder du besøker ofte. Du kan opprette favoritter slik at du ikke trenger å legge inn adressen hver gang du ønsker å navigere dit.

Favoritter trenger ikke være favorittsteder eller steder du besøker ofte, de kan ganske enkelt være en samling nyttige adresser.

Opprette en favoritt

Når du vil opprette en favoritt, peker du på **Administrer favoritter** i hovedmenyen. Pek deretter på **Legg til favoritt**, og skriv inn adressen. Pek på **Fullført** for å lagre favoritten.

Gi favoritten et navn som det er lett å huske. TomTom app vil alltid foreslå et navn, vanligvis favorittens adresse. Hvis du ikke liker navnet som foreslås, kan du slette det og skrive inn et nytt.

Pek på én av følgende knapper for å velge favorittens plassering:



Hjem

Pek på denne knappen for å angi ditt hjemsted som favoritt. Du kan gjøre dette dersom du vil endre hjemsted, men beholde ditt nåværende hjemsted som favoritt.



Favoritt

Pek på denne knappen for å opprette en favoritt fra en annen favoritt.

Hvis du vil gi nytt navn til en favoritt, kan du peke på favoritten, peke på **Navn** og deretter skrive inn det nye navnet.



Adresse

Pek på denne knappen for å angi en spesifikk adresse som favoritt.



Naviger til bilde

Pek på denne knappen for å velge et bilde i iPhone-galleriet og bruke stedet til å opprette en favoritt.

Merk: Det er kun bilder som inneholder stedsinformasjon om kan brukes. Denne funksjonen aktiveres i kameraapplikasjonen på iPhone.



Nylig reisemål

Pek på denne knappen for å velge favorittreisemål fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål.



Lokalt søk

Pek på denne knappen for å foreta et Internett-søk for lokalområdet og bruke én av søkeresultatene som en favoritt.



Interessepunkt

Pek på denne knappen for å legge til et interessepunkt (POI) som favoritt.



Kontakt

Pek på denne knappen for å legge til en kontaktadresse som favoritt.



Postnummer

Pek på denne knappen for å angi et postnummer som favoritt.

Merk: Informasjon om postkoder er kun tilgjengelig for adresser i Storbritannia og Nederland.



Mitt sted

Pek på denne knappen for å legge til gjeldende sted som favoritt.

For eksempel, hvis du stopper på et interessant sted, kan du peke på denne knappen for legge det til som favoritt.



Sted på kartet

Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved hjelp av kartsøkeren.

Velg stedet for favoritten ved hjelp av markøren, og pek deretter på **Velg**.



Koordinater

Pek på denne knappen for å angi kartkoordinatene for et sted på kartet som en favoritt.

Bruke en favoritt

Du vil vanligvis bruke en favoritt for å navigere til et sted uten å måtte legge inn adressen. For å navigere til en favoritt, gjør følgende:

1. Pek på skjermen for å vise hovedmenyen.
2. Pek på **Naviger til...**
3. Pek på **Favoritt**.
4. Velg en favoritt fra listen.

TomTom app beregner ruten for deg.

5. Pek på **Fullført**.

TomTom app begynner umiddelbart å guide deg til reisemålet ved hjelp av både talte instruksjoner og instruksjoner på skjermen.

Endre navn på en favoritt

1. Pek på skjermen for å vise hovedmenyen.
2. Pek på **Administre favoritter**.
3. Pek på den favoritten du ønsker å gi nytt navn.
4. Pek på **Navn**.

5. Skriv inn et nytt navn på favoritten.

6. Pek på **Fullført**.

Favoritten får nytt navn.

Slette en favoritt

1. Pek på skjermen for å vise hovedmenyen.

2. Pek på **Administre favoritter**.

3. Pek på **Rediger**. Et rødt symbol vises ved siden av hver favoritt.

4. Pek på det røde symbolet ved siden av den favoritten du vil slette.

En **Slett**-knapp vises for denne favoritten.

5. Pek på **Slett**.

Favoritten slettes.

12. Trafikkinformasjon

TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic er en unik TomTom-tjeneste som gir deg trafikkinformasjon i sanntid. Bruker den siste Du finner mer informasjon om TomTom-tjenester og -abonnementer på iphone.tomtom.com.



Viktig: TomTom Trafikk og TomToms app for iPhone kan kun brukes på iPhone og ikke på iPod Touch.

Hvis du vil bruke tjenesten TomTom Trafikk, må du ha kontinuerlig dataforbindelse (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Det er mulig mobilleverandøren din belaster deg for bruken av en trådløs dataforbindelse.



Tips: TomTom app laster automatisk ned trafikkoppdateringer, og det kan påløpe kostnader for bruk av mobilnett (roaming) når du er i utlandet.

Hvis du vil unngå dette, peker du på **Endre innstillinger** i hovedmenyen, peker på **Avansert**, ruller nedover til **Trafikk** og peker deretter på knappen for å slå av tjenesten.

Regional tilgjengelighet

Merk:

Du finner mer informasjon om tilgjengelige tjenester på iphone.tomtom.com.

Kjøpe nytt abonnement på trafikk tjenesten

Slik kjøper du et nytt abonnement:

1. Start TomTom app.
2. Gå til TomToms nettbutikk ved å peke på én av disse knappene:
 - Pek på **TomTom-butikk** i hovedmenyen.
 - Pek på bilen øverst i høyre hjørne i kjørevisningen.



- Pek på bilknappen i kartleseren.



3. Velg et abonnement fra listen over tilgjengelige trafikk tjenester.

Du blir bedt om å opprette en ny TomTom-konto.

4. Opprett en ny TomTom-konto.
5. Logg på den nye TomTom-kontoen.

Kjøpet blir fullført i Apple App Store. Hvis betalingen er vellykket, starter trafikk tjenesten på TomTom app i løpet av noen minutter.

Tips: Hvis du allerede eier en TomTom-navigasjonsenhet, anbefaler vi at du åpner en ny TomTom-konto med en annen e-postadresse til iPhone-enheten.

Du finner mer informasjon om MyTomTom-konto på [tomtom.com/mytomtom](https://www.tomtom.com/mytomtom).

Kontroller Trafikk-abonnementet

Du kan når som helst kontrollere status for abonnementet ved å peke på **TomTom-butikk** i hovedmenyen.

TomTom app varsler deg også når abonnementet på tjenesten nærmer seg fornyelsesdatoen.

Forny Traffic-abonnementet

Du kan fornye Traffic-abonnementet etter at det har utløpt eller forlenge det før det når utløpsdatoen.

Hvis du vil forlenge et eksisterende abonnement, peker du på **TomTom-butikk** i hovedmenyen og angir hvor lenge du vil forlenge abonnementet.

Du fornyer et utløpt abonnement ved å gjøre følgende:

1. Gå til TomToms nettbutikk ved å peke på en av følgende knapper:
 - Pek på **TomTom-butikk** i hovedmenyen.
 - Pek på bilen øverst i høyre hjørne i kjørevisningen.



- Pek på bilknappen i kartleseren.



Gjeldende status for trafikabonnementet vises.

2. Pek på tjenesten du vil fornye.

TomTom app bekrefter at du vil fornye abonnementet.

3. Trykk **Ja**.

Kjøpet blir fullført i Apple App Store.

Bruk av trafikkinformasjon

Pek på bilen øverst i høyre hjørne i kjørevisningen for å vise trafikksidefeltet.

I trafikksidestolpen vises alle større trafikkhendelser langs ruten etter hvert som de inntreffer. Lysende prikker viser hvor hendelsene er på ruten.



Bilen øverst i trafikksidestolpen viser den totale forsinkelsen som skyldes trafikkhendelser på ruten.

Den midterste delen av trafikksidestolpen viser enkeltstående trafikkhendelser i den rekkefølgen de oppstår langs ruten.

Nederst på trafikksidestolpen vises gjeldende plassering.

Bruk fingeren til å rulle oppover eller nedover i trafikksidestolpen for å vise alle trafikkhendelser på ruten.

Når du ruller i trafikksidestolpen, stopper feltet når det kommer til neste hendelse.

Den samlede forsinkelsen som skyldes trafikkhendelser på ruten, vises øverst i trafikksidestolpen i form av biler i forskjellige farger.



Det er ingen forsinkelser på ruten.



Mindre enn 15 minutter forsinkelse på ruten.



Mer enn 15 minutter forsinkelse på ruten.



Oppdatering av trafiktjenesten.



Ingen rute planlagt, trafikken er oppdatert.



Ingen abonnement på TomTom Trafikk.



Trafikktjenesten er ikke tilgjengelig.

Få mer informasjon om en hendelse

Når en trafikkhendelse vises på kartet, angis startpunktet for hendelsen med et trafikksymbol.



Når du blar oppover eller nedover i trafikksidefeltet, vises det mer informasjon om hver hendelse i panelet over statuslinjen. Du får informasjon om hvilken type hendelse det er, for eksempel veiarbeid, og hvor mye forsinkelse hendelsen gir.

Pek på panelet for å vise mer informasjon om hendelsen.



Pek på pil opp eller pil ned for å vise separate hendelser i den rekkefølgen de inntreffer på ruten.

Pek på **Minimer forsinkelser** for å sjekke om du kan spare tid ved å kjøre en alternativ rute.

Ta den raskeste ruten

TomTom app leter hele tiden etter endringer i trafikken langs ruten og sjekker om det finnes en raskere rute til reisemålet. Hvis det finnes en raskere rute, får du spørsmål om du vil bruke den.

Slik sjekker du om du bruker den raskeste ruten:

1. Pek på skjermen for å åpne hovedmenyen.
2. Pek på **Rutealternativer**.
3. Pek på **Minimer forsinkelser**.

Hvis det finnes en raskere rute, får du spørsmål om du vil bruke den nye ruten.

Sjekker trafikkhendelser i ditt område

Hvis du vil ha en oversikt over trafikkhendelser i området og vise detaljene for disse, gjør du følgende:

1. Pek på **Se gjennom kart** i hovedmenyen.
Kartet vises.
2. Pek på trafikknappen i statuslinjen for å vise trafikkhendelser på kartet.
3. Hvis gjeldende plassering ikke vises på kartet, peker du på denne knappen for å sentrere kartet i forhold til gjeldende plassering.



Kartet viser trafikkhendelser i området.



4. Pek på en trafikkhendelse for å vise detaljert informasjon.

Hendelsesvisning åpnes, og du får detaljert informasjon om den aktuelle hendelsen.





Trafikkhendelser

Trafikkhendelser og varslinger vises på kartet i kjørevisningen og i trafikksidestolpen.






Det finnes to typer hendelses- og advarselstegn:

- Symboler vist i en rød firkant er trafikkhendelser. TomTom app kan planlegge ruten på nytt for å unngå nye hendelser.
- Symboler som vises i en rød trekant, er værrelaterte. TomTom app kan ikke planlegge ruten på nytt for å unngå disse advarslene.

Symboler for trafikkhendelser:

	Ulykke
	Veiarbeid
	En eller flere kjørefelt stengt
	Vei stengt
	Trafikkhendelse
	Trafikkork

Værrelaterte symboler:

	Tåke
	Regn
	Vind
	Is
	Snø

13. TomTom lokalt søk med Google

Du kan bruke lokalt søk til å finne butikker og bedrifter og planlegge en rute til disse.



Merk: Lokalt søk krever WiFi-nettverk eller trådløs datatilkobling (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Det er mulig mobilleverandøren din belaster deg for bruken av en trådløs dataforbindelse. Det kan være du må betale mer for å bruke lokalt søk i utlandet enn du gjør når du bruker tjenesten hjemme.

Bruke lokalt søk

Slik planlegger du en rute ved hjelp av lokalt søk:

I dette eksempelet søker du etter en restaurant i nærheten av gjeldende plassering.

1. Pek på skjermen for å vise hovedmenyen, og pek deretter på **Naviger til**.
2. Pek på **Lokalt søk**.
3. Pek på **Søk nær meg**.
4. Skriv inn 'restaurant', og pek deretter på **Fullført**.

Plasseringene som stemmer med søket, vises i en liste.

5. Trykk på en av plasseringene i listen.

Plasseringene vises på kartet sammen med adressen, Google-rangering og telefonnummer.

Pek hvor som helst i adresseområdet for å se mer informasjon om denne plasseringen.

6. Pek på **Velg** for å planlegge en rute til det stedet.

TomTom app planlegger en rute til stedet du valgte.

Du kan også peke på telefonnummeret for å ringe til restauranten.

Tips: Når du velger et telefonnummer du vil ringe, lukkes TomTom app på enheter som ikke støtter fleroppgavekjøring.

14. 'Legg til TomTom'

Om 'Legg til TomTom'



Knappen '**Legg til TomTom**' vises på nettsider, inkludert nettsider for supermarkeder, kinoer og turistattraksjoner.

Når du ser knappen '**Legg til TomTom**' på en nettside, kan du klikke på knappen for å vise stedet i TomTom app.

Hvis for eksempel nettsiden for favorittrestauranten din har en '**Legg til TomTom**'-knapp, klikker du på knappen for å vise hvor restauranten ligger på kartet.

Bruk av "Legg til TomTom"-knappen

1. Bruk iPhone til å gå til et nettsted som har en '**Legg til TomTom**'-knapp.
2. Klikk på '**Legg til TomTom**'-knappen.

TomTom app starter.

Hva som så skjer, avhenger av hva '**Legg til TomTom**'-knappen er konfigurert for å gjøre.

3. Velg én av følgende handlinger.
 - Vise stedet på kartet.
 - Beregne en rute fra gjeldende plassering.
 - Legge til stedet som en favoritt eller et interessepunkt.

TomTom app utfører handlingen du valgte.

15. Tillegg

Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler

Globalt posisjoneringssystem

Globalt posisjoneringssystem (GPS) er et satellittbasert system som viser plassering og tidsinformasjon rundt om på kloden. GPS er betjent og kontrollert av USAs regjering som er ansvarlig for dets tilgjengelighet og nøyaktighet. Alle endringer tilgjengeligheten eller nøyaktigheten for GPS eller i miljøforhold kan virke inn på bruken av TomTom-programvaren. TomTom er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten for GPS.

Brukes med varsomhet

Selv om du bruker TomTom-programvare og -enheter til navigering, må du likevel kjøre forsiktig og være oppmerksom.

Fly og sykehus

Bruk av enheter med antenne er forbudt på de fleste fly, på mange sykehus og mange annen steder. TomTom-programvare og -enheter må ikke brukes i slike miljøer.

SPESIELL MERKNAD VEDR. KJØRING I CALIFORNIA OG MINNESOTA.

California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) uttrykker at "Ingen skal kjøre et motorkjøretøy med gjenstander plassert, vist, installert eller festet på frontrute, side- eller bakvinduer." I California skal det ikke brukes sugekoppefeste på frontrute, side- eller bakvinduer.

Merk: Denne seksjonen av California Vehicle Code gjelder alle som kjører i California, ikke bare innbyggere i California.

Minnesota State Legislature Statutes Section 169.71, subdivision 1, section 2 uttrykker at "En person skal ikke kjøre med gjenstander opphengt mellom føreren og frontruten annet enn solskjerm og bakspeil og elektroniske veibombrikker.

Merk: Minnesota Statute gjelder alle som kjører i Minnesota, ikke bare innbyggere i Minnesota.

TomTom Inc. tar intet ansvar for evt. bøter, forelegg eller skader ved ignorering av disse bestemmelsene.

Dette dokumentet

Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelse av denne bruksanvisningen. Kontinuerlig produktutvikling kan medføre at noe informasjon ikke er helt oppdatert. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

TomTom er ikke erstatningsansvarlig på bakgrunn av tekniske eller redaksjonelle feil eller manglende innhold, heller ikke for tilfældige skader som er forårsaket av bruk av dette materialet. Dette dokumentet inneholder informasjon beskyttet av opphavsrett. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller reproduseres i noen form uten skriftlig forhåndstilatelse fra TomTom N.V.

16. Copyright notices

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see www.tomtom.com/legal for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2010 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar www.tomtom.com/legal voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare www.tomtom.com/legal per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2010 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu www.tomtom.com/legal per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a www.tomtom.com/legal para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2010 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V.:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta www.tomtom.com/legal tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se www.tomtom.com/legal for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2010 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu www.tomtom.com/legal, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2010 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz” embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a www.tomtom.com/legal oldalon olvashat.

© 2010 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku www.tomtom.com/legal, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencií pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2010 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için www.tomtom.com/legal sayfasına bakın.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte www.tomtom.com/legal para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

© 2010 TomTom N.V., Ολλανδία. Το όνομα TomTom® και το λογότυπο "δύο χέρια", μεταξύ άλλων, είναι εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της TomTom N.V. ή κάποιας από τις θυγατρικές της. Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη που ισχύουν γι' αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Нидерланды. TomTom® и логотип "с двумя руками", наряду с другими, являются товарными знаками компании TomTom N.V. или одной из ее дочерних компаний. Гарантии и лицензионные соглашения для конечного пользователя, применяемые к данному продукту, см. на странице www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en die "twee hande"-logo is onder die handelsmerke, toepassings of geregistreerde handelsmerke wat deur TomTom International B.V. besit word. Ons beperkte waarborg en eindgebruikerlisensieooreenkoms vir ingebedde sagteware geld vir hierdie produk, hoewel die beperkte waarborg in sommige markte deur ons plaaslike verspreider hanteer word. Kry gerus meer inligting by www.tomtom.com/legal.

Data Source

© 2010 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2010. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2010 Tele Atlas North America, Inc. All rights reserved.

Compatible with all iPhone models

"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

iPhone is a registered trademark of Apple Inc.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/