
TomTom app

1. Komma igång



TomTom

Tryck på den här knappen på din iPhone när du vill starta TomTom app.

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom app är detsamma som det språk du valde i iPhone-inställningarna.

Uppdatera din app

Om du har en gammal version av TomTom app på din iPhone eller iPod touch måste du uppdatera till den senaste versionen innan du går vidare i den här handboken.

Gå till Apple App Store när du ska ladda ner och uppdatera din iPhone eller iPod touch till den senaste versionen av TomTom app.

GPS-mottagning

iPod touch och vissa iPhone-modeller inkluderar inte en GPS-mottagare. Om du vill använda sådana enheter för navigering måste du använda ett GPS-tillbehör, t.ex. TomTom car kit.

TomTom car kit innehåller en GPS-mottagare och en högtalare som spelar upp navigationsanvisningarna. iPhone-versionen har även en mikrofon för handsfreesamtal.

Vi rekommenderar att TomTom car kit används med iPhone- och iPod touch-enheter. Gå till iphone.tomtom.com om du vill ha mer information.

När du startar TomTom app för första gången kan det hända att den behöver några minuter på sig att fastställa din GPS-position och visa din aktuella position på kartan.

Du bör använda din enhet utomhus för bra GPS-mottagning. Stora objekt som exempelvis höga byggnader kan störa mottagningen.

Viktigt! TomTom app kan inte ge ruttanvisningar förrän den har GPS-mottagning.

Om din enhet saknar GPS-mottagning använder TomTom app positionsinformation från WiFi-nätverk eller mobilmaster. Informationen används för ruttplanering och för att fastställa din ungefärliga position.

2. Planera en rutt

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att minska störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här när du vill planera en rutt med TomTom app:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Navigera till...**



3. Tryck på **Adress.**



Tips! Första gången du planerar en rutt ska du välja ett land, en delstat eller en region. Urvalet sparas och används för alla framtida rutter tills du ändrar denna inställning.

Du kan ändra den här inställningen genom att trycka på flaggan innan du väljer en ort.

4. Börja med att mata in namnet på staden du vill åka till.

När du skriver visas namnen på de orter som motsvarar det du skrivit in. Ställ in destinationen genom att trycka på ortens namn när det visas i listan.

5. Börja skriva namnet på gatan.

Precis som för namn på platser visas de gator vars namn matchar det du matat in. Ställ in destinationen genom att trycka på gatans namn när det visas i listan.

Tips! Tangentbordet döljs automatiskt när du bläddrar bland sökresultaten. Det gör att du kan se fler resultat på skärmen.

6. Ange husnumret och tryck sedan på **Välj.**

Du kan också välja den punkt där två gator möts genom att trycka på **Korsning.**

Rutten beräknas.

Den snabbaste rutten planeras som standard. Du kan ändra inställningen på inställningsmenyn för ruttplanering.

IQ Routes-information används för att planera bästa möjliga rutt utifrån verkliga medelhastigheter som uppmätts på vägarna om IQ Routes är tillgängligt på kartan.

7. Tryck på **Klar** när den nya ruten visas.

TomTom app börjar direkt att vägleda dig till destinationen med röstinstruktioner och visuella anvisningar på skärmen.

Ruttöversikt

När du har planerat en rutt visas en översikt över den.

Ruttöversikten visar en sammanfattning av ruten på kartan och beräknad färdtid som inkluderar eventuella förseningar som kan uppstå på högt trafikerade vägar. Om du abonnerar på TomTom Trafik inkluderar den beräknade färdtiden även förseningar som kan uppstå på grund av trafiktillbud längs ruten.

Du kan visa ruttöversikten när som helst genom att trycka till höger på statusfältet längst ned i Körvyn.



Dela en rutt

När du har planerat en rutt kan du dela ruttöversikten med vänner och kollegor via e-post.

Kontrollera att enheten är inställd att skicka e-post och gör sedan följande när du vill dela en rutt:

1. Tryck på **Ruttalternativ** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Dela min rutt**.
3. Skriv e-postadresserna till de personer som du vill skicka ruten till.
4. Tryck på **Skicka**.

En översikt över ruten skickas via e-post. E-postmeddelandet innehåller länkar som gör att mottagarna kan se ruttens startpunkt och destination med TomToms app, ett kartprogram för iPhone eller en webbläsare.

Övriga destinationsalternativ

När du trycker på **Navigera till...** kan du välja destination på följande sätt:



Hem

Tryck på den här knappen när du vill planera en rutt till din hemposition.

Tryck på **Hem** på inställningsmenyn när du vill ställa in din hemposition.



Favorit

Tryck på den här knappen om du vill välja en Favorit som din destination.

Tryck på **Hantera favoriter** på Huvudmenyn och sedan på **Lägg till favorit** när du vill lägga till favoritplatser.



Adress

Tryck på den här knappen om du vill ange en exakt adress som destination.



Navigera till foto

Tryck på den här knappen när du vill välja ett foto i ditt iPhone-galleri och använda det som destination.

Obs! Endast foton som innehåller platsdata kan användas. Funktionen kan aktiveras i kameraprogrammet på iPhone.



Tidigare destination

Tryck på den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen använt som destinationer.



Lokal sökning

Tryck på den här knappen om du vill söka i det lokala området på Internet och använda positionen för en av sökträffarna som destination.



Intressepunkt

Tryck på den här knappen om du vill navigera till en intressepunkt (IP).



Kontakt

Tryck på den här knappen om du vill planera en rutt till adressen för en kontakt i adressboken.



Postnummer

Tryck på den här knappen om du vill ange ett postnummer som destination.

Obs! Information om postnummer är bara tillgänglig för adresser i Storbritannien och Nederländerna.



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att välja en plats på kartan som din destination med hjälp av kartläsaren.



Koordinater

Tryck på den här knappen när du vill ange kartkoordinaterna för en plats på kartan som destination.

Söka efter alternativa rutter

Ibland kan du vilja ändra någonting för en rutt som du planerat, utan att ändra destinationen.

Här är några exempel på tillfällen då du kanske vill hitta en alternativ rutt:

- Du ser en avspärning eller kö framför dig.
- Du vill resa via en viss plats för att hämta någon, äta lunch eller tanka.
- Du vill undvika en krånglig korsning eller en vältrafikerad smal gata.



Sök alternativ

Tryck på **Sök alternativ...** i menyn **Ruttalternativ** för att ändra din rutt.

Du kan öppna ruttalternativen på följande sätt:

- Tryck på **Ruttalternativ** på Huvudmenyn.

Tips! Ruttalternativ är bara tillgängligt när du har planerat en rutt.

- Tryck på **Alternativ** på skärmbilden Ruttöversikt när du planerat en rutt.
- Tryck på den högra delen av statusfältet i körvyn för att öppna skärmen Ruttöversikt och tryck sedan på **Alternativ**.

Välj sedan ett av följande alternativ:



Minska förse-ningar

Tryck på den här knappen om du vill planera om rutten utifrån den senaste trafikinformationen.

Den här knappen är bara tillgänglig om du har ett abonnemang på TomTom Trafik.



Beräkna alternativ

Tryck på den här knappen för att beräkna ett alternativ till den aktuella rutten.

Då söker din TomTom app efter en annan rutt mellan din aktuella plats och din destination.

Om du trots allt bestämmer dig för att använda originalrutten trycker du på **Beräkna om original**.

Förutom vägarna i närheten av din aktuella position och din destination, använder den nya rutten helt andra vägar till destinationen. Det är ett lätt sätt att beräkna en helt ny rutt på.



Beräkna om original

Tryck på den här knappen för att återgå till originalrutten. Då ångras dina föregående instruktioner om att undvika vägapspärningar eller för att resa via en specifik plats.



Undvik vägavspärrning

Tryck på den här knappen om du kan se en avspärrning eller kö framför dig. Sedan väljer du hur mycket av den kommande ruten du vill undvika.

Välj bland de olika alternativ som finns. Din TomTom app beräknar din rutt igen för att undvika den del av ruten under den sträcka du angett.

Tänk på att när en ny rutt har fastställts måste du kanske svänga av vägen du befinner dig på mycket snart.

Om vägavspärrningen plötsligt åtgärdas kan du trycka på **Beräkna om original** och återgå till originalruten.



Kör via...

Tryck på den här knappen om du vill ändra ruten så att den går via en viss plats, kanske för att plocka upp någon på vägen. När du gör det visas en markering på kartan för den plats du väljer att köra via.

Du väljer den plats du vill passera på samma sätt som du väljer en destination. Det innebär att du kan välja mellan alla alternativ som erbjuds när du väljer en destination, exempelvis **Adress, Favorit, Intressepunkt och Plats på kartan**.

Din TomTom app beräknar då en ny rutt till din destination via den plats du valde. Till skillnad från när du nått din slutdestination, informerar din TomTom app dig inte när du passerar den här platsen.



Undvik del av rutt

Tryck på den här knappen för att undvika en del av ruten. Använd den här knappen om du märker att din rutt omfattar en väg eller korsning som du inte tycker om eller som ofta är drabbad av trafikproblem.

Du kan sedan välja den väg du vill undvika ur en lista över de vägar som ingår i din rutt.

Planera en rutt i förväg

Du kan planera en rutt i förväg med TomTom app genom att välja startpunkt och destination.

Några exempel på tillfällen då du kanske vill planera en rutt i förväg anges nedan. Du vill:

- Ta reda på hur lång tid en resa tar innan du ger dig av.

Du kan också jämföra restiderna för samma rutt vid olika tider på dagen eller på olika veckodagar. Din TomTom app använder IQ Routes vid planering av en rutt. IQ Routes beräknar rutter utifrån den faktiska medelhastighet som uppmätts på vägarna.

- Kontrollera ruten för en resa som du planerar.
- Kontrollera en rutt åt någon som ska besöka dig och sedan dela ruten med dem.

Gör så här när du vill planera en rutt i förväg:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Avancerad planering**.



Avancerad planering

3. Välj startpunkt för resan på samma sätt som du väljer din destination.

4. Ange destinationen för din resa.
5. Välj vilken typ av rutt som ska planeras.
 - **Snabbaste rутten** – den rutt som tar kortast tid.
 - **Eco Route** – den bränslesnålaste rутten.
 - **Kortaste rutt** – det kortaste avståndet mellan de platser du ställt in. Det är kanske inte den snabbaste rутten, framför allt om den går genom en stad eller ort.
 - **Undvik motorvägar** – en rutt som undviker motorvägar.
 - **Promenadrutter** – en rutt som utformats för en färd till fots.
 - **Cykelrutter** – en rutt som utformats för en färd på cykel.
 - **Rutter med begr. hast.** – en rutt för fordon som endast kan köra i en begränsad hastighet. Du måste ange den maximala hastigheten.
6. Du kan välja när du vill göra resan som planeras om kartan har stöd för IQ Routes. Du kan ställa in datum och tid i intervaller om fem minuter.

Din TomTom app använder IQ Routes för att arbeta fram bästa möjliga rutt vid den tidpunkten, genom att använda de faktiska medelhastigheter som uppmätts på vägarna. På detta vis kan du jämföra hur lång tid en resa tar vid olika tidpunkter på dagen eller på olika dagar i veckan.

7. Din TomTom app planerar rутten mellan de två platser som du valt.

Ställa in en påminnelse

Du kan ställa in en påminnelse för en rutt som du har planerat i förväg med TomTom app. Påminnelsen läggs till i din iPhone-kalender och du varnas en kort stund innan du måste ge dig av. Påminnelsen innehåller en länk som öppnar TomTom app och planerar rутten automatiskt.

Gör så här om du vill ställa in en påminnelse:

1. Välj **Alternativ** på vyn med ruttöversikten.
2. Tryck på **Lägg in i kalender**.
3. Lägg till eventuella anteckningar som du vill spara med påminnelsen.
4. Tryck på **Spara**.

Påminnelsen sparas i din iPhone-kalender.

3. Körvyn

Körvyn

1. Knappen Musik.
2. Din aktuella position.
3. Det återstående avståndet på din resa och din aktuella hastighet. Hastighetsbegränsningen visas också om den är känd.
4. Navigeringsinstruktioner för den kommande vägen.
Tryck på det här området om du vill öppna volymkontrollen och upprepa den föregående anvisningen.
5. Återstående restid och uppskattad ankomsttid.
Tryck på det här området för att öppna skärmbilden Ruttöversikt.
6. Knappen Trafik.
Tryck på den här knappen för att köpa ett abonnemang på Trafik eller öppna sidofältet för Trafik.
De följande objekten är bara tillgängliga om du har ett abonnemang på Trafik:
7. Information om trafikillbudet som rutan pekar på i sidofältet för Trafik.
8. Sidofältet för Trafik.



Förflytta sig i körvyn

När du planerar en ny rutt visas Körvyn tillsammans med detaljerad information om din aktuella plats.

Du kan när som helst trycka mitt på skärmen om du vill öppna Huvudmenyn.

Zooma genom att trycka två gånger på skärmen med ett finger för att zooma in eller genom att trycka en gång med två fingrar samtidigt för att zooma ut.

Du kan även zooma in och ut genom att placera fingrarna på skärmen och nypa ihop eller dra isär dem.

Ställa in volymen

Tryck på den vänstra delen av statusfältet i körvyn när du vill visa volymkontrollen.

För reglaget från vänster till höger om du vill höja volymen för både musik och röster samtidigt.



Spela musik

Tryck på musikknappen om du vill spela upp eller pausa musik.



Du kan styra spåret som spelas genom att trycka på spela upp/paus, framåt eller bakåt.



Knapparna försvinner automatiskt efter några sekunder, eller så kan du trycka på noten igen för att dölja knapparna.

Alternativ för körvyn

Tryck på följande knappar på Huvudmenyn om du vill ändra Körvyn:



Ljud av

Tryck på denna knapp för att stänga av alla ljud på din TomTom app.

Om ljudet är avstängt ändras denna knapp till **Ljud på**. Tryck på knappen igen för att aktivera ljudet på nytt.

När ljudet är avstängt visas indikatorn för avstängt ljud i körvyns undre vänstra hörn.



Nattfärger

Tryck på den här knappen om du vill använda nattfärger på menyer och kartor. Om nattfärger används ändras denna knapp till **Dagfärger**. Tryck på knappen igen för att växla tillbaka till dagfärger.



2D-karta

Tryck på den här knappen för att använda en 2D-karta i körvyn.

Om 2D-kartan används ändras denna knapp till **3D-karta**. Tryck på knappen igen för att använda 3D-kartan.

Karta

Dagfärger/Nattfärger

Tryck på **Dagfärger** om du vill välja ett dagfärgschema med ljusa färger.

Tryck på **Nattfärger** om du vill välja ett nattfärgschema med mörkare färger.

Autoväxling växlar automatiskt mellan dag- och nattfärger beroende på tidpunkten på dagen.

Tryck på **Bilsymbol** när du vill välja en bilsymbol som visar din nuvarande plats i körvyn.

2D-karta norr uppåt

När denna inställning valts är 2D-kartan låst med norr uppåt på skärmen. När denna inställning stängts av rör sig 2D-kartan så att din aktuella riktning alltid är vänd uppåt på skärmen.

Visa aktuell gata

När denna inställning är aktiverad visas aktuellt gatunamn eller nummer i körvyn, precis under din position på kartan.

Gator på karta

När denna inställning är aktiverad visas gatunamn på kartan.

Intressepunkter på karta

När denna inställning är aktiverad visas IP:er på kartan.

IP-typer

Välj vilka IP:er som ska visas på kartan.

Automatisk zoom

Automatisk zoom justerar automatiskt området på kartan och den mängd detaljer som visas i körvyn. Stäng av automatisk zoom om du vill ställa in zoom manuellt i körvyn.

4. Avancerad körfältsguide

Avancerad körfältsguide

Din TomTom app hjälper dig att förbereda dig på avfarter från motorvägen och knutpunkter genom att visa vilket körfält du ska köra i.

Obs! Avancerad körfältsvägledning är bara tillgängligt för vissa korsningar och i en del länder. Gå till iphone.tomtom.com för information om avancerad körfältsvägledning är tillgängligt i ditt land.

För vissa avfarter och korsningar visas en bild på det körfält du bör ligga i. Stäng av **Bilder av körfält** på menyn Avancerade inställningar om du vill inaktivera bilderna.



För andra avfarter och korsningar visar din TomTom app vilket körfält du bör välja i statusfältet.



5. Ruttalternativ



Ruttalternativ

Med hjälp av ruttalternativen kan du få mer information om din rutt eller ändra rутten.

Du kan öppna ruttalternativen på följande sätt:

- Tryck på **Ruttalternativ** på Huvudmenyn.

Tips! Ruttalternativ är bara tillgängligt när du har planerat en rutt.

- Tryck på **Alternativ** på skärmbilden Ruttöversikt när du planerat en rutt.
- Tryck på den högra delen av statusfältet i körvyn för att öppna skärmen Ruttöversikt och tryck sedan på **Alternativ**.

Söka efter alternativa rutter

Ibland kan du vilja ändra någonting för en rutt som du planerat, utan att ändra destinationen.

Här är några exempel på tillfällen då du kanske vill hitta en alternativ rutt:

- Du ser en avspärning eller kö framför dig.
- Du vill resa via en viss plats för att hämta någon, äta lunch eller tanka.
- Du vill undvika en krånglig korsning eller en vältrafikerad smal gata.



Sök alternativ

Tryck på **Sök alternativ...** i menyn **Ruttalternativ** för att ändra din rutt.

Du kan öppna ruttalternativen på följande sätt:

- Tryck på **Ruttalternativ** på Huvudmenyn.

Tips! Ruttalternativ är bara tillgängligt när du har planerat en rutt.

- Tryck på **Alternativ** på skärmbilden Ruttöversikt när du planerat en rutt.
- Tryck på den högra delen av statusfältet i körvyn för att öppna skärmen Ruttöversikt och tryck sedan på **Alternativ**.

Välj sedan ett av följande alternativ:



Tryck på den här knappen om du vill planera om rutten utifrån den senaste trafikinformationen.

Den här knappen är bara tillgänglig om du har ett abonnemang på TomTom Trafik.



Tryck på den här knappen för att beräkna ett alternativ till den aktuella rutten.

Då söker din TomTom app efter en annan rutt mellan din aktuella plats och din destination.

Om du trots allt bestämmer dig för att använda originalrutten trycker du på **Beräkna om original**.

Förutom vägarna i närheten av din aktuella position och din destination, använder den nya rutten helt andra vägar till destinationen. Det är ett lätt sätt att beräkna en helt ny rutt på.



Tryck på den här knappen för att återgå till originalrutten. Då ångras dina föregående instruktioner om att undvika vägväspärrningar eller för att resa via en specifik plats.



Tryck på den här knappen om du kan se en vägväspärrning eller kö framför dig. Sedan väljer du hur mycket av den kommande rutten du vill undvika.

Välj bland de olika alternativ som finns. Din TomTom app beräknar din rutt igen för att undvika den del av rutten under den sträcka du angett.

Tänk på att när en ny rutt har fastställts måste du kanske svänga av vägen du befinner dig på mycket snart.

Om vägväspärrningen plötsligt åtgärdas kan du trycka på **Beräkna om original** och återgå till originalrutten.



Tryck på den här knappen om du vill ändra rutten så att den går via en viss plats, kanske för att plocka upp någon på vägen. När du gör det visas en markering på kartan för den plats du väljer att köra via.

Du väljer den plats du vill passera på samma sätt som du väljer en destination. Det innebär att du kan välja mellan alla alternativ som erbjuds när du väljer en destination, exempelvis **Adress**, **Favorit**, **Intressepunkt** och **Plats på kartan**.

Din TomTom app beräknar då en ny rutt till din destination via den plats du valde. Till skillnad från när du nått din slutdestination, informerar din TomTom app dig inte när du passerar den här platsen.



Tryck på den här knappen för att undvika en del av rutten. Använd den här knappen om du märker att din rutt omfattar en väg eller korsning som du inte tycker om eller som ofta är drabbad av trafikproblem.

Du kan sedan välja den väg du vill undvika ur en lista över de vägar som ingår i din rutt.

Ruttdemo



Ruttdemo

Tryck på den här knappen om du vill visa en demo av rutten. Tryck på **Stoppa demo** i menyn **Ruttalternativ** för att stoppa en demo som visas.

Nollställ rutt



Nollställ rutt

Tryck på den här knappen för att rensa din planerade rutt.

Instruktioner



Instruktioner

Tryck på den här knappen om du vill visa en lista över alla instruktioner i rutten.

Karta för rutten



**Karta för
rutten**

Tryck på den här knappen om du vill få en översikt över rutten i kartläsaren.

6. Inställningar

Om du vill ändra hur din TomTom app ser ut och betet sig trycker du på **Ändra inställningar** på Huvudmenyn.

Ange hemposition

Tryck på det här alternativet för att ställa in eller ändra din hemposition. Välj adressen för din hemposition på samma sätt som du väljer en destination.

Din hemposition kan vara en plats som du besöker ofta, t.ex. kontoret. Med den här funktionen är det lätt att navigera dit eftersom du bara behöver trycka på Hemknappen på menyn Navigera till.

Röst

Tryck på detta alternativ för att välja en röst för instruktionerna. Din TomTom app har två olika typer av röster.

- Datorröster

Din TomTom app använder text-till-tal-teknik för att generera datorröster. De ger talade instruktioner när du kör och kan säga gatunamn och uttala statusmeddelanden.

Ett text-till-tal-program konverterar text, t.ex. instruktioner som "Sväng till höger", till en mänsklig röst.

Obs! Datorröster finns bara på vissa språk.

Om du väljer en inspelad mänsklig röst kan den uttala instruktioner, men inte gatunamn. Du måste välja en datorröst om du vill att gatunamn ska inkluderas i instruktionerna.

- Människoröster

De här rösterna är inspelade av skådespelare.

När du väljer en röst spelas ett smakprov på den rösten upp.

Du kan välja en röst på vilket språk som helst. Det språk som används för menyer och knappar ändras inte om du väljer en röst på ett annat språk.

Varningar

Tryck på det här alternativet om du vill aktivera säkerhetsvarningar.

Fartkamera

Justera den här inställningen om du vill aktivera visuella varningar i körvyn. Du kan även välja en ljudsignal för säkerhetsvarningar.

Om både visuella varningar och ljud har aktiverats, visas fartkamerans placering på kartan och ett varningsljud hörs. Detta varnar dig för att du närmar dig ett område med en fartkamera.

Obs! Information om fartkameror är bara tillgänglig i vissa länder. Gå till iphone.tomtom.com om du vill se om fartkameror är tillgängliga i ditt land.

Hastighetsbegränsning

Justera den här inställningen om du vill få en varning när du kör fortare än vad hastighetsbegränsningen tillåter. Du kan även välja en ljudsignal för varningen.

Viktigt! Det är viktigt att du uppmärksammar vägskyltar och håller den lokala hastighetsbegränsningen. Lita inte enbart på TomToms hastighetsvarningar när du kör.

Ljud

Tryck på det här alternativet om du vill ange följande alternativ för musik och volym.

Stäng av musik

Justera den här inställningen om du vill tona ut musiken när instruktioner och varningar ges.

När den här inställningen är avstängd pausas musiken istället för att tonas ut när instruktioner och varningar ges.

Röstvolym

Justera den här inställningen när du vill ställa in volymen för röstinstruktioner som en procentandel av musikvolymen.

Du kan t.ex. skjuta reglaget till mitten om du vill ställa in volymen för röstinstruktioner till 50 % av musikvolymen.

Om reglaget är i avstängt läge är musikvolymen och röstvolymen inställda på samma nivå.

Tips! Det är viktigt att du uppmärksammar vägskyltar och håller den lokala hastighetsbegränsningen. Lita inte enbart på TomToms hastighetsvarningar när du kör.

Karta

Dagfärger/Nattfärger

Tryck på **Dagfärger** om du vill välja ett dagfärgschema med ljusa färger.

Tryck på **Nattfärger** om du vill välja ett nattfärgschema med mörkare färger.

Autoväxling växlar automatiskt mellan dag- och nattfärger beroende på tidpunkten på dagen.

Tryck på **Bilsymbol** när du vill välja en bilsymbol som visar din nuvarande plats i körvyn.

2D-karta norr uppåt

När denna inställning valts är 2D-kartan låst med norr uppåt på skärmen. När denna inställning stängts av rör sig 2D-kartan så att din aktuella riktning alltid är vänd uppåt på skärmen.

Visa aktuell gata

När denna inställning är aktiverad visas aktuellt gatunamn eller nummer i körvyn, precis under din position på kartan.

Gator på karta

När denna inställning är aktiverad visas gatunamn på kartan.

Intressepunkter på karta

När denna inställning är aktiverad visas IP:er på kartan.

IP-typer

Välj vilka IP:er som ska visas på kartan.

Automatisk zoom

Automatisk zoom justerar automatiskt området på kartan och den mängd detaljer som visas i körvyn. Stäng av automatisk zoom om du vill ställa in zoom manuellt i körvyn.

Ruttplanering

Justera inställningarna för ruttplanering när du vill ange hur rutter planeras.

Standardruttyp

Justera det här alternativet när du vill ställa in vilken typ av rutt som ska planeras.

Du kan välja mellan följande ruttyper.

- **Snabbaste** – den snabbaste ruten till din destination.
- **Kortaste** – den kortaste ruten till din destination. Denna kan vara mycket långsammare än den snabbaste ruten.
- **Undvik motorvägar** – denna typ av rutt undviker alla motorvägar.
- **Promenadrutter** – denna typ av rutt är optimerad för en färd till fots.
- **Cykelrutter** – denna typ av rutt är optimerad för cyklar.
- **Rutter med begr. hast.** – om du väljer denna typ av rutt måste du ange en maximal hastighet för ditt fordon. Den planerade ruten tar med denna begränsning i beräkningen.
- **Eco Route** – den bränslesnålaste ruten planeras alltid.
- **Fråga mig alltid** – om du väljer detta alternativ får du alltid frågan om vilken typ av rutt som ska planeras.

Du kan ange hur olika vägtyper hanteras när en ny rutt planeras.

- **Vägtullar**
- **Färjeöverfart**
- **HOV-körfält**
- **Oasfalterade körfält**

Du kan ange att följande åtgärder vidtas för varje typ av väg.

- **Undvik** – vägtypen undviks alltid automatiskt.
- **Undvik inte** – vägtypen undviks inte automatiskt.
- **Fråga alltid** – när ruten planeras måste du välja hur dessa vägar ska hanteras när de dyker upp på din rutt.

Enhet för avstånd

Du kan välja att använda antingen Kilometer eller Miles för alla avstånd och hastigheter.

Om

Tryck på **Om** när du vill se information om programmet och kartans version samt meddelanden om upphovsrätt och licens.

Avancerat

Tryck på **Avancerat** när du vill justera följande inställningar:

Bilder av körfält

Justera den här inställningen när du vill slå på eller av körfältsbilder.

Körfältsbilder hjälper dig att förbereda dig på avfarter från motorvägen och knutpunkter genom att visa vilket körfält du ska köra i.

IQ Routes™

Justera den här inställningen när du vill aktivera eller inaktivera IQ Routes.

IQ Routes används när du planerar en rutt. Din rutt beräknas med hjälp av information om de faktiska medelhastigheter som uppmätts på vägarna, så din rutt kan variera beroende på klockslag och veckodag.

Obs! IQ Routes-information är bara tillgängligt i vissa regioner. Mer information om IQ Routes finns på tomtom.com/iq-routes.

Trafik

Justera den här inställningen när du vill aktivera eller inaktivera trafikinformation.

Trafiktillbud visas i sidofältet för Trafik och på skärmen Bläddra på kartan och förseningar tas med i beräkningen när du planerar en ny rutt.

Obs! TomTom Trafik är en abonnemangstjänst från TomTom som bara kan användas i vissa länder. Gå till iphone.tomtom.com om du vill ha mer information om TomTom Trafik och andra tjänster i ditt land.

GPS-förstärkare

Justera den här inställningen när du vill aktivera eller inaktivera TomTom GPS Enhancer.

GPS Enhancer gör att TomTom app kan lokalisera din position mer exakt.

Återställ till standardinställningar

Tryck på den här knappen om du vill återställa fabriksinställningarna på TomTom app.

Alla dina personliga inställningar tas bort, inklusive dina favoriter och din hemposition.

7. Huvudmeny

Huvudmenyn visas om du startar TomTom app när en rutt inte är planerad.

Tryck på skärmen om du vill öppna Huvudmenyn via Körvyn.

Följande knappar finns på Huvudmenyn:



Navigera till...

Tryck på den här knappen när du vill börja planera en rutt.



Ruttalternativ

Tryck på den här knappen för att få mer information om din rutt eller för att ändra rutten.

Obs! Den här knappen visas bara om en rutt finns planerad.



Ljud av

Tryck på denna knapp för att stänga av alla ljud på din TomTom app.

Om ljudet är avstängt ändras denna knapp till **Ljud på**. Tryck på knappen igen för att aktivera ljudet på nytt.

När ljudet är avstängt visas indikatorn för avstängt ljud i körvyns undre vänstra hörn.



Nattfärger

Tryck på den här knappen om du vill använda nattfärger på menyer och kartor. Om nattfärger används ändras denna knapp till **Dagfärger**. Tryck på knappen igen för att växla tillbaka till dagfärger.



2D-karta

Tryck på den här knappen för att använda en 2D-karta i körvyn.

Om 2D-kartan används ändras denna knapp till **3D-karta**. Tryck på knappen igen för att använda 3D-kartan.



Avancerad planering

Tryck på den här knappen för att planera en rutt i förväg genom att välja din startpunkt och din destination.



Bläddra på kartan

Tryck på den här knappen för att bläddra på kartan på samma sätt som du tittar på en traditionell papperskarta.



TomTom-butik

Tryck på den här knappen om du vill gå till TomToms butik och köpa ett abonnemang på TomTom Trafik, andra navigationsprodukter eller tjänster.

Om du har ett abonnemang på Trafik trycker du på den här knappen för att visa status för abonnemanget.

Obs! TomToms butik finns bara i vissa regioner.



Hjälp mig

Tryck på den här knappen när du vill ringa eller köra till närmaste räddningstjänst.

På menyn Hjälp mig finns även en beskrivning av din position så att du kan tala om för räddningstjänsten var du befinner dig.



Hantera favoriter

Tryck på den här knappen för att skapa och hantera dina favoriter.

Favoriter är ett enkelt sätt att välja en plats utan att behöva ange adressen. De måste inte vara favoritplatser, de kan vara bara en uppsättning användbara adresser.



Ring upp IP

Tryck på den här knappen för att ringa upp en IP. Du kan exempelvis söka efter en restaurang och ringa till dem för att boka bord.



Ändra inställningar

Tryck på den här knappen för att ändra beteendet för din TomTom app.

Menyn Navigera till

När du trycker på **Navigera till** på Huvudmenyn kan du välja destination på följande sätt:



Hem

Tryck på den här knappen när du vill planera en rutt till din hemposition.

Tryck på **Hem** på inställningsmenyn när du vill ställa in din hemposition.



Favorit

Tryck på den här knappen om du vill välja en Favorit som din destination.

Tryck på **Hantera favoriter** på Huvudmenyn och sedan på **Lägg till favorit** när du vill lägga till favoritplatser.



Adress

Tryck på den här knappen om du vill ange en exakt adress som destination.



Navigera till foto

Tryck på den här knappen när du vill välja ett foto i ditt iPhone-galleri och använda det som destination.

Obs! Endast foton som innehåller platsdata kan användas. Funktionen kan aktiveras i kameraprogrammet på iPhone.



Tidigare destination

Tryck på den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen använt som destinationer.



Lokal sökning

Tryck på den här knappen om du vill söka i det lokala området på Internet och använda positionen för en av sökträffarna som destination.



Intressepunkt

Tryck på den här knappen om du vill navigera till en intressepunkt (IP).



Kontakt

Tryck på den här knappen om du vill planera en rutt till adressen för en kontakt i adressboken.



Postnummer

Tryck på den här knappen om du vill ange ett postnummer som destination.

Obs! Information om postnummer är bara tillgänglig för adresser i Storbritannien och Nederländerna.



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att välja en plats på kartan som din destination med hjälp av kartläsaren.



Koordinater

Tryck på den här knappen när du vill ange kartkoordinaterna för en plats på kartan som destination.

8. Bläddra på kartan

Tryck på **Bläddra på kartan** på Huvudmenyn för att öppna kartläsaren. Med hjälp av kartläsaren kan du bläddra på kartan på samma sätt som du tittar på en traditionell papperskarta.



Du kan flytta runt på kartan genom att dra i kartan med fingret.

Zooma in och ut genom att nypa ihop och dra isär dina fingrar på skärmen. Du kan också zooma genom att trycka två gånger på skärmen med ett finger för att zooma in eller genom att trycka en gång med två fingrar samtidigt för att zooma ut.

Markörer

Markörer som visar avståndet till olika platser placeras på kartan. Tryck på en markör när du vill centrera kartan på markörens plats. Markörer pekar mot någon av följande platser:

- Din nuvarande plats.
- Din hemposition.
- Din destination.

Du kan ställa in en egen markör genom att placera markören på rätt ställe på kartan, trycka på markörknappen och sedan på **Ange markörposition**.

Markör

Tryck på kartan för att placera markören på den plats du trycker på.

Du kan också dra runt markören på kartan genom att hålla fingret på den tills den blir större. När du drar markören förstoras området i den förstörade markören.

När du placerar markören markeras en del av kartan. Detaljerad information om denna plats visas tillsammans med en pil.



Tryck på pilen för att använda markörens position. Du kan då välja mellan följande alternativ:

- **Navigera dit** – tryck på den här knappen om du vill planera en rutt från din aktuella plats till markörens position.
- **Lokal sökning** – tryck på den här knappen om du vill göra en lokal sökning och planera en rutt till en plats.
- **Ange markörposition** – tryck på den här knappen när du vill placera en markör på markörens plats.
- **Hitta IP i närheten** – tryck på den här knappen om du vill söka efter en intressepunkt (IP) i närheten av markörens position.
- **Ring...** – tryck på den här knappen om du vill ringa till en IP vid markörens position. Detta alternativ visas bara om en IP med ett telefonnummer har valts.
- **Centrera på karta** – tryck på den här knappen om du vill flytta kartan så att markörens position hamnar i mitten av skärmen. Kartan zoomar in markörens position.
- **Lägg till som favorit** – tryck på den här knappen om du vill lägga till markörens position som en favorit. Du måste ge favoriten ett namn.
- **Kör via...** – tryck på den här knappen om du vill köra via markörens position på den resa som är planerad just nu. Detta alternativ visas bara om du redan har planerat en rutt.



Tryck på denna knapp när du vill centrera kartan på din aktuella position.



Tryck på denna knapp för att visa trafik tillbud på kartläsaren. Trafik är en tjänst som kräver abonnemang.





Tryck på denna knapp för att söka efter en plats på kartan. Välj platsen på samma sätt som du väljer en destination vid planering av en resa. Markören flyttas sedan till den valda platsen.



Tryck på denna knapp för att välja vilken information som ska visas på kartan. Du kan välja att visa följande information:

- **Trafik**
- **Favoriter**
- **Namn**
- **Koordinater**
- **IP**

Tryck på **IP-typer** för att välja vilka IP:er som ska visas på kartan.

9. Intressepunkter (IP:er)

Intressepunkter – IP – är platser på kartan som det är bra att känna till.

Här är några exempel:

- Restauranger
- Hotell
- Museer
- Parkeringshus
- Bensinstationer

Det finns många sätt att använda IP:er i TomTom app:

- För att välja din destination vid planering av en rutt.
- För att ringa till en IP via Huvudmenyn.
- För att välja vilka IP:er som ska visas på kartan.

Välj en IP

Du kan välja en intressepunkt som destination. Om du t.ex. kör i en stad som du inte känner till kan du hitta en restaurang med knappen för IP-sökning.

Du kan även ringa upp en IP genom att trycka på knappen med telefonnumret. Telefonnummer visas även om du har en enhet som saknar telefon så att du kan ringa samtalet med en annan telefon.

När du ringer eller navigerar till en IP kan du välja denna IP på samma sätt:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Navigera till...** eller **Ring upp IP** på huvudmenyn och tryck sedan på **Intressepunkt**.
3. Begränsa ditt IP-urval genom att välja det område där intressepunkten ligger.

Följande alternativ finns:



IP nära mig

Tryck på den här knappen för att välja i en lista över IP:er nära din aktuella plats.



IP i stad

Tryck på den här knappen för att hitta en IP i en specifik ort eller stad.



IP nära hem

Tryck på den här knappen för att välja i en lista över IP:er nära din hemposition.

Dessa alternativ är tillgängliga när en rutt har planerats:



IP längs rutt

Tryck på den här knappen för att hitta en IP längs din planerade rutt.



IP nära destination

Tryck på den här knappen för att hitta en IP nära din planerade destination.

4. Skriv in namnet på staden du vill besöka och välj staden när den visas i listan om du valde **IP i stad**.

5. Välj kategori för intressepunkter.

Tryck på **Sök** för att söka efter namnet på en IP. Alla IP:er i alla kategorier söks igenom.

Tryck på intressepunktens kategori, om den visas.

Tryck på **Mer** för att välja i den kompletta kategorilistan. Välj kategori i listan.

6. Välj den IP du vill navigera till i IP-listan som visas.

Tabellen nedan förklarar de avstånd som visas bredvid varje IP.

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| IP nära dig | Avstånd från din aktuella position |
| IP i stad | Avstånd från stadskärnan |
| IP nära hem | Avstånd från din hemposition |
| IP längs rutt | Avstånd från din aktuella position |
| IP nära destination | Avstånd från din destination |

Om du har planerat en rutt visas också en symbol intill respektive IP.



IP finns utmed din rutt



IP finns i närheten av din rutt



IP finns rimligt nära din rutt.



IP finns inte längs din rutt.

När du har valt en IP kan du trycka på informationsknappen om du vill visa detaljerad information, t.ex. telefonnumret och en kort beskrivning.

Tryck på **Välj** för att bekräfta att du vill planera en rutt till intressepunkten.

Tryck på **Ring** för att ringa upp IP:n.

Visa intressepunkter på kartan

Intressepunkter kan visas på kartan i Körvyn och i kartläsaren.

Gör på följande sätt om du vill visa intressepunkter i Körvyn:

1. Tryck på **Ändra inställningar** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Karta**.
3. Se till att inställningen **Intressepunkter på karta** har valts.

Gör på följande sätt för att visa intressepunkter på kartan i kartläsaren:

1. Tryck på **Bläddra på kartan** på Huvudmenyn.
2. Tryck på informationsknappen i skärmens nedre högra hörn.
3. Se till att inställningen **IP** har valts.

Välja vilka IP:er som ska visas på kartan

Du kan välja kategorier för de IP:er som visas, t ex bensinstationer, restauranger och hotell.

Det val du gör används för båda kartorna.

Gör på följande sätt för att ändra vilka IP-kategorier som visas på inställningsmenyn:

1. Tryck på **Ändra inställningar** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Karta**.
3. Tryck på **IP-typer**.
4. Välj de IP:er som du vill visa på kartan.

Gör så här om du vill ändra vilka kategorier av intressepunkter som visas i kartläsaren:

1. Tryck på **Bläddra på kartan** på Huvudmenyn.
2. Tryck på informationsknappen i skärmens nedre högra hörn.
3. Tryck på **IP-typer**.
4. Välj de IP:er som du vill visa på kartan.

10. Hjälp mig

Hjälp mig är ett enkelt sätt att navigera till räddningstjänster och andra specialisttjänster, samt kontakta dem via telefon.

Om du exempelvis är inblandad i en bilolycka kan du använda **Hjälp mig** för att ringa till närmsta sjukhus och berätta din exakta position för dem.

Använda **Hjälp mig!**-menyn för att ringa till en lokal tjänst

Du kan använda **Hjälp mig** när du vill söka efter ett servicecenter, kontakta dem per telefon och ge dem exakta uppgifter om din nuvarande plats.

En lista över närliggande platser visas när du söker efter ett servicecenter. Välj ett center i listan när du vill se deras adress och telefonnummer samt din nuvarande plats på kartan.

Gör så här när du vill hitta ett servicecenter med **Hjälp mig**, kontakta centret per telefon och navigera från din nuvarande plats till centret:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Hjälp mig**.
3. Tryck på **Ring efter hjälp**.
4. Välj den typ av tjänst du behöver, t.ex. Närmaste sjukhus.
5. Ring upp genom att välja ett center från listan. Det närmaste visas överst i listan.

Om din enhet har en telefonfunktion kan du trycka på knappen med telefonnumret när du vill ringa numret. Om enheten inte har en telefonfunktion visas numret så att du kan ringa med en annan enhet.

När samtalet besvaras kan du öppna din TomTom app igen och trycka på **Hjälp mig** för en beskrivning av din nuvarande position. En beskrivning av din nuvarande position visas. Tryck på beskrivningen om du vill kopiera texten. Du kan sedan klistra in beskrivningen i ett textmeddelande eller e-postmeddelande.

6. Tryck på **Kör till hjälp** om du vill köra till centret med bilen.

Din TomTom app vägleder dig till destinationen.

11. Favoriter

Favoriter är platser du besöker ofta. Du kan skapa favoriter så att du inte behöver mata in adressen varje gång du vill navigera dit.

Det behöver inte vara favoritplatser eller platser som du besöker ofta, det kan helt enkelt vara adresser som är bra att ha.

Skapa en favorit

Tryck på **Hantera favoriter** på Huvudmenyn, tryck på **Lägg till favorit** och ange adressen när du vill skapa en favorit. Spara favoriten genom att trycka på **Klar**.

Ge din favorit ett namn så att det är enklare att komma ihåg den. Din TomTom app föreslår alltid ett namn, vanligtvis favoritens adress. Om du inte tycker om det föreslagna namnet kan du radera det och skriva ett nytt.

Tryck på en av följande knappar när du ska välja en plats för favoriten:



Hem

Tryck på den här knappen för att ställa in din hemposition. Detta kan du göra om du vill ändra hemposition, men ändå spara den aktuella hempositionen som en favorit.



Favorit

Tryck på den här knappen för att skapa en favorit av en annan favorit.

Du kan ändra namnet på en favorit genom att trycka på favoriten, trycka på **Namn** och skriva ett nytt namn.



Adress

Tryck på den här knappen för att ange en specifik adress som en favorit.



Navigera till foto

Tryck på den här knappen när du vill välja ett foto i ditt iPhone-galleri och skapa en favorit med hjälp av platsen.

Obs! Endast foton som innehåller platsdata kan användas. Funktionen kan aktiveras i kameraprogrammet på iPhone.



Tidigare destination

Tryck på den här knappen för att välja en favoritplats i en lista över platser som du nyligen har använt som destinationer.



Lokal sökning

Tryck på den här knappen om du vill söka i det lokala området på Internet och använda positionen för en av sökträffarna som en favorit.



Intressepunkt

Tryck på den här knappen för att lägga till en intressepunkt (IP) som en favorit.



Kontakt

Tryck på den här knappen för att lägga till en kontakts adress som en favorit.



Postnummer

Tryck på den här knappen för att ange ett postnummer som en favorit.

Obs! Information om postnummer är bara tillgänglig för adresser i Storbritannien och Nederländerna.



Min plats

Tryck på den här knappen om du vill lägga till din nuvarande position som en favorit.

Om du exempelvis stannar på en plats som verkar intressant, kan du trycka på den här knappen för att skapa favoriten medan du befinner dig på platsen.



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att skapa en favorit med hjälp av kartläsaren.

Ange favoritens plats med markören och tryck på **Välj**.



Koordinater

Tryck på den här knappen när du vill ange kartkoordinaterna för en plats på kartan som en favorit.

Använda en favorit

Du använder vanligtvis en favorit som ett sätt att navigera till en plats utan att behöva mata in adressen. Gör så här för att navigera till en favorit:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Navigera till...**
3. Tryck på **Favorit**.
4. Välj en favorit i listan.

Din TomTom app beräknar rutten åt dig.

5. Tryck på **Klar**.

TomTom app börjar direkt att vägleda dig till destinationen, både med röstinstruktioner och visuella anvisningar på skärmen.

Ändra namnet på en favorit

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Hantera favoriter**.

3. Tryck på den favorit du vill byta namn på.
4. Tryck på **Namn**.
5. Skriv ett nytt namn för favoriten.
6. Tryck på **Klar**.

Favoritens namn ändras.

Ta bort en favorit

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Hantera favoriter**.
3. Tryck på **Redigera**. En röd symbol visas intill respektive favorit.
4. Tryck på den röda symbolen intill den favorit som du vill radera.

En **Ta bort**-knapp visas för den favoriten.

5. Tryck på **Ta bort**.

Favoriten tas bort.

12. Trafikinformation

TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic är en unik TomTom-tjänst som tillhandahåller trafikinformation i realtid. Den senaste trafikinformationen används tillsammans med IQ Routes. TomTom HD Traffic hjälper dig att planera den bästa ruten till din destination. Mer information om TomTom-tjänster och abonnemang finns på iphone.tomtom.com.



Viktigt! TomTom Trafik och TomToms app för iPhone kan bara användas på iPhone-enheter, de kan inte användas på iPod touch.

Om du vill använda tjänsten TomTom Trafik behöver du en kontinuerlig dataanslutning (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Mobiloperatören kan debitera dig när en trådlös dataanslutning används.



TomTom app tar regelbundet emot information om förändringar i trafiken. Om trafikstockningar eller andra tillbud upptäcks längs din rutt kan TomTom app planera om ruten så att förseningar minimeras.

Tips! TomTom app laddar automatiskt ner trafikuppdateringar och du kan debiteras för roaming när du är utomlands.

Tryck på **Ändra inställningar** på Huvudmenyn, sedan på **Avancerat**, rulla ned till **Trafik** och stäng av tjänsten genom att trycka på knappen om du vill undvika detta.

Regional tillgänglighet

Obs! Du kan använda TomTom-tjänster när du är utomlands, men du måste tänka på att en del tjänster inte är tillgängliga i vissa länder när du planerar en rutt.

Mer information om tillgängliga tjänster finns på iphone.tomtom.com.

Köpa ett nytt Trafik-abonnemang

Gör så här när du vill köpa ett nytt abonnemang:

1. Starta TomTom app.
2. Gå till TomToms butik genom att trycka på en av följande knappar:
 - Tryck på **TomTom-butik** på Huvudmenyn.
 - Tryck på bilen överst till höger i Körvyn.



- Tryck på bilknappen i kartläsaren.



3. Välj ett abonnemang från listan över tillgängliga trafiktjänster.

Du uppmanas att skapa ett nytt TomTom-konto.

4. Skapa ett nytt TomTom-konto.
5. Logga in på ditt nya TomTom-konto.

Slutför köpet i Apple App Store. Trafik startas inom några minuter på din TomTom app om betalningen går igenom.

Tips! Om du redan har en TomTom-navigationsenhet rekommenderar vi att du öppnar ett nytt TomTom-konto för din iPhone med en annan e-postadress.

Mer information om MyTomTom-konton finns på tomtom.com/mytomtom.

Kontrollera ditt abonnemang på Trafik

Du kan när som helst kontrollera statusen för ditt abonnemang genom att trycka på **TomTom-butik** på Huvudmenyn.

Din TomTom app varnar dig när abonnemanget snart måste förnyas.

Förnya ditt abonnemang på Trafik

Du kan förnya ditt abonnemang på Trafik när det har upphört eller förlänga det innan det upphör att gälla.

Om du vill förlänga abonnemanget ska du trycka på **TomTom-butik** på Huvudmenyn och välja hur länge du vill förlänga abonnemanget.

Gör så här om du vill förnya ett abonnemang som har upphört:

1. Gå till TomToms butik genom att trycka på en av följande knappar:

- Tryck på **TomTom-butik** på Huvudmenyn.
- Tryck på bilen överst till höger i Körvyn.



- Tryck på bilknappen i kartläsaren.



Aktuell status för ditt abonnemang på Trafik visas.

2. Tryck på tjänsten du vill förnya.

TomTom app ber dig bekräfta att du vill förnya abonnemanget.

3. Tryck på **Ja**.

Slutför köpet i Apple App Store.

Använda trafikinformation

Tryck på bilen överst till höger i Körvyn när du vill visa sidofältet för Trafik.

Sidofältet för Trafik visar alla större trafiktillbud som inträffar längs rutten. Lysande punkter visar var tillbudena har inträffat längs rutten.



Bilen överst i sidofältet för Trafik visar den totala förseningen som orsakas av trafiktillbud längs rutten.

I mitten av sidofältet för Trafik visas enskilda trafiktillbud i den ordning de inträffar på din rutt.

Den nedre delen av sidofältet för Trafik representerar din nuvarande plats.

Rulla med fingret upp och ned på sidofältet för Trafik när du vill se alla trafiktillbud längs rutten.

Sidofältet för Trafik slutar att röra sig när du kommer till nästa tillbud.

För att göra sidofältet för Trafik tydligare kanske vissa mindre tillbud inte visas.

Den totala förseningen som orsakas av trafiktillbud längs rutten anges av bilar med olika färg högst upp i sidofältet för Trafik.



Inga förseningar längs rutten.



Mindre än 15 minuters försening längs rutten.



Mer än 15 minuters försening längs ruten.



Uppdatering av tjänsten Trafik.



Ingen rutt planerad, Trafik uppdaterad.



Abonnemang för TomTom Trafik saknas.



Trafiktjänsten är inte tillgänglig.

Få mer information om ett tillbud

När ett trafik tillbud visas på kartan anges startpunkten för tillbudet med en trafiksymbol.



När du rullar upp och ned i sidofältet för Trafik visar panelen ovanför statusfältet mer information om varje tillbud. Det inkluderar typen av tillbud, exempelvis vägarbete, och förseningen som tillbudet orsakar.

Tryck på panelen om du vill se mer information om tillbudet.



Tryck på upp- eller nedpilarna om du vill se enskilda tillbud i den ordning de inträffar längs ruten.

Tryck på **Minska förseningar** om du vill se om det går att spara tid genom att köra en alternativ rutt.

Ta den snabbaste ruten

TomTom app söker regelbundet efter trafikändringar längs ruten och kontrollerar om det finns en snabbare rutt till destinationen. Du tillfrågas om du vill använda den snabbare ruten om en sådan finns.

Gör så här när du vill kontrollera om du använder den snabbaste ruten:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ruttalternativ**.
3. Tryck på **Minska förseningar**.

Du tillfrågas om du vill använda den nya ruten om en snabbare rutt hittas.


Sök efter trafiktillbud i området

Gör så här om du vill se en översikt över trafiktillbud i ditt område samt information om dem:

1. Tryck på **Bläddra på kartan** på Huvudmenyn.
Kartan visas.
2. Tryck på knappen Trafik i statusfältet för att visa trafiktillbud på kartan.
3. Om kartan inte visar din aktuella position kan du trycka på den här knappen för att centrera kartan på din nuvarande plats.



Kartan visar trafiktillbud i området.



4. Tryck på ett trafikillbud om du vill visa detaljerad information om det.

Tillbudsvisaren öppnas med detaljerad information om tillbudet.


Trafikillbud

Trafikillbud och varningar visas på kartan, i körvyn och i sidofältet för Trafik.

Det finns två typer av incidenter och varnings skyltar.

- Symboler som visas med en röd fyrkant är trafikillbud. TomTom app kan planera om rutten så att nya tillbud undviks.
- Symboler som visas i en röd triangel är väderrelaterade. TomTom app kan inte planera om rutten så att sådana varningar undviks.

Symboler för trafikillbud:

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | Olycka |
|  | Vägarbete |
|  | En eller flera filer avstängda |
|  | Vägen avstängd |
|  | Trafikillbud |
|  | Trafikstockning |

Väderrelaterade symboler:



Dimma



Regn



Blåst



Is



Snö

13. TomTom lokal sökning med Google

Du kan göra en lokal sökning om du vill hitta butiker och företag samt planera rutter till dem.



Obs! Ett WiFi-nätverk eller en trådlös dataanslutning (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA) krävs om du vill göra en lokal sökning. Mobiloperatören kan debitera dig när en trådlös dataanslutning används. Det kan kosta mer att göra lokala sökningar utomlands än när tjänsten används hemma.

Använda lokal sökning

Gör så här om du vill planera en rutt med en lokal sökning:

I det här exemplet letar du efter en restaurang i närheten av din nuvarande plats.

1. Tryck på skärmen för att öppna Huvudmenyn och tryck sedan på **Navigera till**.
2. Tryck på **Lokal sökning**.
3. Tryck på **Sök i min närhet**.
4. Skriv "restaurang" och tryck på **Klar**.

De platser som överensstämmer med din sökning visas i en lista.

5. Tryck på en av platserna i listan.

Platsen visas nu på kartan tillsammans med adressen, Google-recensionen och telefonnumret.

Tryck var som helst i adressområdet om du vill se mer information om platsen.

6. Tryck på **Välj** för att planera en rutt till platsen.

TomTom app planerar en rutt till platsen.

Du kan även trycka på telefonnumret om du vill ringa till restaurangen.

Tips! TomTom app stängs på enheter som saknar stöd för flerprogramskörning när du väljer ett telefonnummer som du vill ringa till.

14. 'Lägg till på TomTom'

Om Lägg till på TomTom



Knappen **Lägg till på TomTom** visas på webbplatser för snabbköp, biografier och sevärdheter.

När du ser knappen **Lägg till på TomTom** på en webbplats kan du klicka på knappen om du vill visa platsen i TomTom app.

Om t.ex. din favoritrestaurang har en **Lägg till på TomTom**-knapp på sin webbplats kan du klicka på knappen om du vill visa restaurangens position på kartan.

Använda knappen Lägg till på TomTom

1. Gå till en webbplats som har knappen **Lägg till på TomTom** med din iPhone.
2. Klicka på knappen **Lägg till på TomTom**.

TomTom app startas.

Vad som händer sedan beror på vad knappen **Lägg till på TomTom** har programmerats att göra.

3. Välj ett av följande alternativ.
 - Visa platsen på kartan.
 - Beräkna en rutt från din aktuella plats.
 - Lägg till platsen som en favorit eller intressepunkt.

TomTom app utför den valda åtgärden.

15. Tillägg

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Global Positioning System

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat system som tillhandahåller information om plats och tid över hela världen. GPS drivs och kontrolleras helt av den amerikanska regeringen som ansvarar för dess tillgänglighet och noggrannhet. Eventuella förändringar i tillgängligheten och noggrannheten hos GPS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka TomTom-programmets funktion. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och noggrannheten hos GPS.

Använd med försiktighet

Även om du använder TomTom-program och -enheter för navigation, måste du fortfarande köra försiktigt och vara uppmärksam.

Flygplan och sjukhus

Användning av enheter med en antenn är förbjuden i de flesta flygplan, på många sjukhus och på många andra platser. TomTom-program och -enheter får inte användas i dessa miljöer.

SÄRSKILDA ANVISNINGAR VID KÖRNING I KALIFORNIEN OCH MINNESOTA

California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) säger att "Ingen får framföra ett motorfordon med ett föremål eller material placerat, visat, installerat, monterat eller påfört vindrutan, sidorutorna eller bakrutorna". Förare i Kalifornien får inte använda ett sugfäste på vindrutan, sido- eller bakrutorna.

Obs! Detta avsnitt av California Vehicle Code gäller för alla som kör i Kalifornien, inte enbart boende i Kalifornien.

Minnesota State Legislature Statutes avsnitt 169.71, underavdelning 1, avsnitt 2 säger att "Ingen får köra eller använda andra föremål fastsatta mellan föraren och vindrutan än solskydd, backspeglar och elektroniska enheter för vägtull."

Obs! Denna Minnesota Statute gäller för alla som kör i Minnesota, inte enbart boende i Minnesota.

TomTom Inc. tar inget ansvar för böter, straff eller skador som kan uppkomma om hänsyn inte tas till denna anvisning.

Det här dokumentet

Denna handbok har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av

detta material. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom N.V.

16. Copyright notices

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see www.tomtom.com/legal for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2010 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar www.tomtom.com/legal voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare www.tomtom.com/legal per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2010 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu www.tomtom.com/legal per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a www.tomtom.com/legal para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2010 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V.:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta www.tomtom.com/legal tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se www.tomtom.com/legal for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2010 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu www.tomtom.com/legal, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2010 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz“ embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a www.tomtom.com/legal oldalon olvashat.

© 2010 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku www.tomtom.com/legal, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencií pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2010 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için www.tomtom.com/legal sayfasına bakın.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte www.tomtom.com/legal para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

© 2010 TomTom N.V., Ολλανδία. Το όνομα TomTom® και το λογότυπο "δύο χέρια", μεταξύ άλλων, είναι εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της TomTom N.V. ή κάποιας από τις θυγατρικές της. Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη που ισχύουν γι' αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Нидерланды. TomTom® и логотип "с двумя руками", наряду с другими, являются товарными знаками компании TomTom N.V. или одной из ее дочерних компаний. Гарантии и лицензионные соглашения для конечного пользователя, применяемые к данному продукту, см. на странице www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en die "twee hande"-logo is onder die handelsmerke, toepassings of geregistreerde handelsmerke wat deur TomTom International B.V. besit word. Ons beperkte waarborg en eindgebruikerlisensieooreenkoms vir ingebedde sagteware geld vir hierdie produk, hoewel die beperkte waarborg in sommige markte deur ons plaaslike verspreider hanteer word. Kry gerus meer inligting by www.tomtom.com/legal.

Data Source

© 2010 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2010. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2010 Tele Atlas North America, Inc. All rights reserved.

Compatible with all iPhone models

"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

iPhone is a registered trademark of Apple Inc.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/