

TomTom Navigation app for iPhone/iPad Referenzhandbuch

Inhalt

Erste Schritte	6
Start TomTom Navigation app for iPhone/iPad	6
Aktualisieren Ihrer TomTom Navigation app for iPhone/iPad	6
Informationen an TomTom weitergeben	6
GPS-Empfang	7
Ortungsdienste	7
Verbinden mit einer Freisprecheinrichtung	8
Route planen	9
Route planen	9
Routenübersicht	10
Ihre Route mit anderen teilen	10
Andere Zieloptionen	10
Heimatort	11
Favorit	11
Adresse	11
Letztes Ziel	11
Orte	11
Personen	11
Veranstaltungen	12
Sonderziel	12
Kopierte Adresse	13
Foto	13
Postleitzahl	13
Punkt auf der Karte	13
Koordinaten	13
Alternative Route suchen	13
Routen im Voraus planen	14
Eine Route zu Ihrem Kalender hinzufügen	14
Clipboard-Funktion	15
Fahransicht	17
Die Fahransicht	17
In der Fahransicht manövrieren	18
Lautstärke einstellen	19
Symbolleiste für den Schnellzugriff	19
Karteneinstellungen	19
Fahrspurassistent	20
Info zum Fahrspurassistenten	20
Routenoptionen	21
Informationen zu Routenoptionen	21
Verzögerungen minimieren	21
Alternative suchen	21
Reisen über	22
Routenvorführung	23
Route löschen	23

Anweisungen.....	23
Karte der Route	24
Zum Kalender hinzufügen	24
Einstellungen	25
<hr/>	
Einstellungen ändern.....	25
Heimatadresse festlegen	25
Verwalten von Favoriten	25
Letzte Ziele	25
Stimme.....	25
Warnungen	26
Ton	27
Karte	27
Routenplanung	28
Entfernungseinheiten	29
Soziale Medien.....	29
Erweitert	29
Info	31
Zurücksetzen	31
Anpassen der Menüs.....	32
Hauptmenü	33
<hr/>	
Das Hauptmenü.....	33
Das Menü „Navigieren zu“	34
Heimatort	34
Favorit	34
Adresse	35
Letztes Ziel	35
Orte	35
Personen.....	35
Veranstaltungen.....	36
Sonderziel	36
Kopierte Adresse	36
Foto	36
Postleitzahl	37
Punkt auf der Karte.....	37
Koordinaten.....	37
Zur Fahransicht zurückkehren	37
Karte rollen	38
<hr/>	
Eine Karte durchsuchen.....	38
Markierungen	38
Auswählen von Elementen in der Karte.....	39
Ändern und Kopieren von Koordinaten.....	40
Kartensymboleiste	40
Kartenkorrekturen mit TomTom Map Share	42
<hr/>	
Info zu TomTom Map Share	42
Kartenkorrekturen.....	42
Ein- und Ausschalten von Map Share	42
Kartenkorrekturen herunterladen und senden	42
Kartenfehler melden	43
Die verschiedenen Arten von Kartenkorrekturen	43

Sonderziele (POIs)	45
Informationen zu POIs.....	45
Navigieren zu einem POI.....	45
Suchen nach einem POI in der Kartenübersicht	47
POIs auf der Karte anzeigen	48
Auswahl der auf der Karte angezeigten POIs	48
Hilfe	50
Informationen zu Hilfefunktion.....	50
Mit der Hilfe-Funktion einen Not-, Pannen- oder Spezialdienst in Ihrer Umgebung anrufen.....	50
Favoriten	51
Info zu Favoriten.....	51
Einen Favoriten erstellen.....	51
Heimatort	51
Adresse	51
Letztes Ziel	52
Orte	52
Personen.....	52
Veranstaltungen.....	53
Sonderziel	53
Kopierte Adresse	53
Foto	53
Mein Standort.....	54
Postleitzahl	54
Punkt auf der Karte.....	54
Koordinaten.....	54
Einen Favoriten verwenden	54
Den Namen eines Favoriten ändern	54
Ändern der Reihenfolge Ihrer Favoriten	55
Einen Favoriten löschen	55
Verkehrsinformationen	56
TomTom Traffic.....	56
Verkehrsinformationen verwenden.....	57
Verkehrsstörungen in Ihrer Gegend überprüfen	59
Verkehrsstörungen.....	60
Regionale Verfügbarkeit	61
Erwerb eines neuen Traffic-Abonnements	61
Überprüfung Ihres Traffic-Abonnement.....	61
Erneuerung Ihres Traffic-Abonnements	61
Radarkameras	62
Info zu Radarkameras	62
Radarkamerawarnungen	62
Arten von Radarkameras und Sicherheitsrisiken	63
Häufigkeit der Aktualisierungen von Radarkameras	64
Radarkamera melden	65
Radarkamera entfernen	65
Regionale Verfügbarkeit	65
Einstellungen für Warnungen zu Radarkameras	65
Ein neues Abonnement für Radarkameras erwerben	65
Prüfen Ihres Abonnements für Radarkameras	66

Ihr Abonnement für Radarkameras erneuern	66
Gefahrenstellen	67
Info zu Gefahrenstellen.....	67
Warnung vor Gefahrenstellen.....	68
Häufigkeit von Aktualisierungen zu Gefahrenstellen.....	68
Melden eines Risikobereichs	69
Einstellungen für Gefahrenstellen-Warnungen	69
Ein neues Abonnement für Gefahrenstellen erwerben.....	69
Überprüfung Ihres Gefahrenstellen-Abonnements	70
Verlängern Ihres Gefahrenstellen-Dienstes	70
Suche mit Places	71
Informationen zur Suche mit „Orte“	71
Suche mit „Orte“	72
Freigeben und Einchecken	73
Info über Freigeben und Einchecken	73
Ihre Informationen teilen.....	73
Was Sie teilen können.....	74
So teilen Sie eine Position oder einen Standort	76
So können Sie Ihre Route teilen	77
Über Facebook einchecken.....	78
Über foursquare einchecken	78
Verwendung der TomTom app mit Apple Maps	80
Über Apple Maps	80
Verwendung der TomTom app mit Apple Maps.....	80
„Zum TomTom hinzufügen“	81
Infos über „Zum TomTom hinzufügen“	81
Taste „Zum TomTom hinzufügen“ verwenden	81
„Backup und Wiederherstellen“ mit Apple iCloud	82
Infos über „Backup und Wiederherstellen“ mit Apple iCloud.....	82
Aktivieren der Sicherungsfunktion von iCloud für die TomTom app.....	82
Deaktivieren der Sicherungsfunktion von iCloud für die TomTom app.....	83
Wiederherstellen mit Apple iCloud	83
Anhang	84
Urheberrechtsvermerke	86

Erste Schritte

Start TomTom Navigation app for iPhone/iPad



TomTom

Tippen Sie auf Ihrem iPhone, iPod, iPad oder iPad mini auf diese Taste, um die TomTom app zu starten.

Wenn die TomTom app die auf Ihrem iOS-Gerät ausgewählte Sprache unterstützt, wird diese für die Tasten und Menüs innerhalb der App verwendet. Wird die auf dem iOS-Gerät ausgewählte Sprache von der TomTom app nicht unterstützt, wird diese in englischer Sprache dargestellt.

Wenn bereits eine Route geplant wurde, wird die [Fahransicht](#) angezeigt und die Navigation sofort gestartet. Wenn keine Route geplant ist, wird das [Hauptmenü](#) angezeigt.

Die TomTom app hat auf dem iPhone, iPod touch, iPad und iPad mini die gleiche Funktionsweise. Aufgrund der größeren Bildschirme des iPad und iPad mini werden Menüs innerhalb der [Fahransicht](#) und nicht als Vollbildmenüs angezeigt.

Erster Start

Wenn Sie die TomTom app zum ersten Mal oder nach dem [Zurücksetzen](#) starten, werden die folgenden Fenster angezeigt:

- **Rechtshinweis** - Sie müssen den Rechtshinweis lesen und akzeptieren, bevor Sie die App verwenden können.
- **Stimmen-Download** - Wenn Ihre TomTom-App erweiterte Stimmen in Ihrer Sprache unterstützt, haben Sie die Möglichkeit, eine erweiterte [Stimme](#) herunterzuladen.

Wenn Sie eine Funktion verwenden möchten, die es erforderlich macht, Ihre Informationen mit TomTom oder anderen App-Anbietern zu teilen, werden Sie gefragt, ob Sie Ihre [Informationen an TomTom senden](#) möchten.

Wenn Sie die TomTom app zum ersten Mal starten, werden Informationen über neue Funktionen der App angezeigt.

Wenn die TomTom app Ihren Standort nicht ermitteln kann, überprüfen Sie, ob die Ortungsdienste in den Datenschutzeinstellungen des iOS-Geräts aktiviert sind.

Aktualisieren Ihrer TomTom Navigation app for iPhone/iPad

Wenn eine ältere Version der TomTom app auf Ihrem iOS-Gerät installiert ist, sollten Sie diese auf die neueste Version der TomTom app aktualisieren, bevor Sie mit dem Lesen dieses Handbuchs fortfahren.

Besuchen Sie den Apple App Store, um die TomTom app auf Ihrem iOS-Gerät auf die neueste Version zu aktualisieren.

Informationen an TomTom weitergeben

Für viele Funktionen der TomTom Navigation app for iPhone/iPad ist die Freigabe von Informationen an TomTom oder an andere iOS-Apps erforderlich. Um Informationen freigeben zu können, benötigen wir Ihre Genehmigung. Wenn Sie eine Funktion verwenden, wie z. B. [Traffic](#), ist es erforderlich, dass Informationen von Ihrem Gerät gesammelt oder an Ihr Gerät gesendet werden, damit die Funktion verwendet werden kann.

Wenn Sie eine Funktion das erste Mal verwenden, für die die Informationsfreigabe erforderlich ist, werden Sie gefragt, ob Sie dem Senden von Daten zustimmen. Wenn Sie dem Senden von Daten nicht zustimmen, funktioniert die Funktion nicht.

Wenn Sie mehr über die Informationen erfahren möchten, die Sie mit uns teilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**.
3. Tippen Sie auf **Info**.
4. Tippen Sie auf **Ihre Informationen**.
5. Tippen Sie auf **Weiterlesen....**
6. Wählen Sie aus der Liste eine Funktion aus, um mehr über die Informationsfreigabe für diese Funktion zu erfahren.

GPS-Empfang

Der iPod touch, das iPad (nur WiFi-Modelle) und das erste iPhone sind nicht mit einem GPS-Empfänger ausgestattet. Um diese Geräte zur Navigation verwenden zu können, müssen Sie sie mit einem GPS -Zubehörgerät verbinden.

Hinweis: Die Verwendung eines GPS-Zubehörgeräts kann auch die GPS-Genauigkeit bei anderen iOS-Modellen verbessern.

Beim ersten Starten der TomTom app kann es einige Minuten dauern, bis sie Ihre GPS-Position ermittelt hat und Ihre aktuelle Position auf der Karte anzeigen kann.

Zur Sicherstellung eines guten GPS-Empfangs sollten Sie Ihr Gerät nur im Freien verwenden. Große Objekte wie Hochhäuser können den Empfang stören.

Wichtig: Die TomTom app wird Ihnen erst dann Routenanweisungen geben, wenn sie Standortdaten empfängt. Stellen Sie sicher, dass die Ortungsdienste aktiviert sind.

Wenn Ihr Gerät nicht über GPS-Empfang verfügt, greift die TomTom app auf Informationen von WiFi-Netzwerken oder Mobilfunkmasten zurück. Anhand dieser Informationen wird Ihre ungefähre Position ermittelt und eine Route geplant.

Ortungsdienste

Die Ortungsdienste Ihres iOS-Geräts ermöglichen der TomTom app, Ihre Position über Handy-, WiFi- und GPS-Netzwerke zu ermitteln. Wenn die Ortungsdienste deaktiviert sind, kann die TomTom app Ihre Position nicht ermitteln und Sie nicht an Ihr Ziel führen.

Wenn die Ortungsdienste deaktiviert sind, wird folgende Nachricht angezeigt: **Ortungsdienste aktivieren, um TomTom app die Positionsermittlung zu ermöglichen.**

Um die Ortungsdienste zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Nachricht über Ortungsdienste auf **Einstellungen**, um den Bildschirm mit Ortungsdiensten von iOS zu öffnen.

Tipp: Sie finden die Ortungsdienste im iOS-Menü „Einstellungen“ unter dem Datenschutz-Untermenü.

2. Tippen Sie auf **Ortungsdienste**, um diese zu aktivieren.
3. Es wird eine Liste mit Apps angezeigt, die Ortungsdienste verwenden. Tippen Sie zum Aktivieren auf die **TomTom app**, damit sie die Ortungsdienste verwenden kann.

Verbinden mit einer Freisprecheinrichtung

Wenn Sie eine TomTom-Freisprecheinrichtung oder eine andere Freisprecheinrichtung verwenden, können Sie die Warnungen von der App über die Freisprecheinrichtung mittels der Bluetooth-Verbindung Ihres Geräts hören. Befolgen Sie die im Lieferumfang Ihrer Freisprecheinrichtung enthaltenen Anweisungen, um Ihr Gerät mit der Freisprecheinrichtung zu verbinden.

Bei einigen Freisprecheinrichtungen wechselt die Bluetooth-Verbindung in den Ruhemodus, wenn kein Signal von Ihrem Gerät empfangen wird. Dadurch kann es zu Verzögerungen kommen, wenn eine Verbindung erforderlich ist. Damit die Bluetooth-Verbindung durchgehend aktiv ist, aktivieren Sie die TomTom-Freisprecheinrichtung im Menü „Einstellungen“.

Route planen

Route planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihre Route zur Vermeidung von Ablenkungen stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route mit der TomTom app zu planen:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Navigieren zu ...**.



3. Tippen Sie auf **Adresse**.



Tip: Sie können die Ortseinstellung ändern, indem Sie vor der Auswahl der gewünschten Stadt auf das Fähnchen tippen.

4. Geben Sie den Namen der Stadt ein, zu der Sie fahren möchten.
Während der Eingabe werden Ihnen die Namen der Städte angezeigt, die mit den eingegebenen Anfangsbuchstaben übereinstimmen. Wird die gewünschte Stadt in der Liste angezeigt, legen Sie diese als Ziel fest, indem Sie ihren Namen antippen.

Tip: Sie können auch die Postleitzahl Ihres Ziels eingeben. Wählen Sie zuerst das Land und dann die Postleitzahl aus der angezeigten Liste aus, um eine Liste der Straßen mit dieser Postleitzahl anzuzeigen.

5. Geben Sie die ersten Buchstaben des Straßennamens ein.
Wie auch bei den Ortsnamen werden die Straßennamen, die Ihren Eingaben entsprechen, in einer Liste angezeigt. Sobald die gewünschte Straße in der Liste erscheint, tippen Sie sie an, um sie als Ziel festzulegen.

Tip: Die Tastatur wird automatisch ausgeblendet, wenn Sie durch die Suchergebnisse scrollen. Auf diese Weise können mehr Ergebnisse angezeigt werden.

6. Geben Sie die Hausnummer ein und tippen Sie auf **Auswählen**.
Sie können auch den Punkt auswählen, an dem sich zwei Straßen treffen, indem Sie auf **Kreuzung** tippen.
Die Route wird berechnet.

Tip: Wenn die Nachricht **Warten auf ein GPS-Signal** weiterhin angezeigt wird, sollten Sie sicherstellen, dass die Ortungsdienste aktiviert sind.

Standardmäßig wird die schnellste Route berechnet. Sie können den [Routentyp](#) ändern, der für die Planung verwendet wird.

Wenn Ihre Karte dies unterstützt, werden IQ Routes-Daten verwendet, um die beste Fahrzeugroute unter Berücksichtigung der tatsächlich auf den jeweiligen Straßen gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten zu ermitteln.

7. Wenn die neue Route angezeigt wird, tippen Sie auf **Fertig**.

Die TomTom app beginnt nun sofort, Sie mit Sprach- und Display-Anweisungen zu Ihrem Zielort zu leiten.

Routenübersicht

Nach der Planung einer Route erscheint die Routenübersicht.

In der Routenübersicht werden Ihre gesamte Route auf der Karte und die voraussichtliche Reisedauer einschließlich Verzögerungen durch dichten Verkehr angezeigt. Wenn Sie TomTom Traffic abonniert haben, werden bei der Berechnung der voraussichtlichen Reisedauer auch Verzögerungen durch Verkehrsstörungen auf Ihrer Route berücksichtigt.

Unten in der Übersicht sehen Sie folgende Optionen:

- Tippen Sie auf **+1**, um einen „Reisen über“-Halt hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf **Optionen**, um [Ihre Route anzuzeigen oder zu ändern](#).
- Tippen Sie auf **Fertig** oder auf einen anderen Bereich des Fensters oberhalb der Tasten, um die Routenführung zu starten.

Sie können die Routenübersicht jederzeit anzeigen lassen, indem Sie im unteren Bereich der Fahransicht rechts auf die Statusleiste tippen.



Ihre Route mit anderen teilen

Nach der Planung einer Route können Sie Ihre [Routenübersicht](#) per E-Mail an Freunde und Kontakte senden.

Andere Zieloptionen

Wenn Sie im Hauptmenü auf **Navigieren zu** tippen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl eines Ziels:

Heimatort



Heimatort

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Route zu Ihrer Heimatadresse zu planen.

Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Heimatort**, um Ihre Heimatadresse festzulegen.

Favorit



Favorit

Tippen Sie auf diese Taste, um einen [Favoriten](#) als Ziel auszuwählen oder um die Favoriten zu bearbeiten.

Adresse



Adresse

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Adresse als Ihr Ziel festzulegen. Tippen Sie für die Navigation zu einer Postleitzahl oben auf dem Display auf die Taste **Postleitzahl**, um das Fenster „Postleitzahl“ anzuzeigen.

Letztes Ziel



Letztes Ziel

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihr Ziel aus einer Liste von Orten auszuwählen, die Sie bereits als Ziele verwendet haben. Dies umfasst auch Ihre „Reisen über“-Haltepunkte.

Orte



Orte

Tippen Sie auf diese Taste, um das Menü **Orte** zu öffnen. Über „Places“ können Sie mit TomTom Places, Facebook oder foursquare eine [Suche durchführen](#) und dann zu einem der gefundenen Orte navigieren.

Personen



Personen

Tippen Sie auf diese Taste, um zu einer Kontaktadresse oder einer Position, an der ein Freund eing检ekt ist, zu navigieren.

Im Menü „Personen“ stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:



Tippen Sie auf diese Taste, um einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch auszuwählen. Sie können nur zu Ihrem Kontakt navigieren, wenn für den Kontakt eine Adresse verfügbar ist.

Kontakt



Tippen Sie auf diese Taste, um Freunde anzuzeigen, die bei Facebook eing_checked sind. Wählen Sie einen eing_checkeden Freund aus, um den Ort des Freunds anzuzeigen. Tippen Sie auf **Auswählen**, um zu diesem Ort zu navigieren.

Freunde, die eing_checked sind



Tippen Sie auf diese Taste, um mit foursquare zu einem Ort zu navigieren, an dem Ihre Freunde kürzlich eing_checked sind.

Kürzliche Aktivitäten

Veranstaltungen



Tippen Sie auf diese Taste, um zu einer Veranstaltung, die in Ihrer Kalender-App oder auf Ihrer Veranstaltungsseite auf Facebook gespeichert ist, zu navigieren.

Veranstaltungen

Im Menü **Veranstaltungen** stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:



Tippen Sie auf diese Taste, um zu einer Veranstaltung, die in Ihrer Kalender-App gespeichert ist, zu navigieren. Wenn Sie die Veranstaltung für die Navigation verwenden möchten, muss eine Adresse verfügbar sein.

Kalender



Tippen Sie auf diese Taste, um zu einer Veranstaltung auf Ihrer Veranstaltungsseite auf Facebook zu navigieren. Wenn Sie die Veranstaltung für die Navigation verwenden möchten, muss eine Adresse verfügbar sein.

Facebook

Sonderziel



Tippen Sie auf diese Taste, um zu einem Sonderziel (POI) zu navigieren.

Sonderziel

Kopierte Adresse



Kopierte Adresse

Tippen Sie auf diese Taste, um zu einer Adresse zu navigieren, die Sie aus einer iOS-App oder einem Dokument kopiert haben. Fügen Sie die Adresse über die Taste **Einfügen** in das Suchfeld ein. Sie können die Adresse auch eintippen. Wenn die Adresse erkannt wurde, tippen Sie auf die Adresse, um sie auf der Karte anzuzeigen. Tippen Sie auf **Auswählen**, um eine Route zu dieser Adresse zu planen.

Um „Kopierte Adresse“ verwenden zu können, muss auf Ihrem iOS-Gerät iOS 5 oder höher installiert sein.

Foto



Foto

Tippen Sie auf diese Taste, um ein Foto aus der Galerie Ihres iOS-Geräts auszuwählen und als Ziel zu verwenden.

Hinweis: Es können nur Fotos verwendet werden, die Standortdaten enthalten. Diese Funktion lässt sich in der Kamera-App des iOS-Geräts aktivieren.


Postleitzahl



Postleitzahl

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Postleitzahl als Ziel festzulegen. Tippen Sie für die Navigation zu einer Adresse oben auf dem Display auf die Taste **Adresse**, um das Fenster „Adresse“ anzuzeigen.

Punkt auf der Karte



Punkt auf der Karte

Tippen Sie auf diese Taste, um mithilfe der [Kartenübersicht](#) einen Punkt auf der Karte als Ihr Ziel festzulegen.

Koordinaten



Koordinaten

Tippen Sie auf diese Taste, um die Kartenkoordinaten eines Ortes auf der Karte als Ziel festzulegen.

Alternative Route suchen

Nach dem Planen einer Route kann es vorkommen, dass Sie den Verlauf der Route ändern möchten, jedoch nicht das Ziel selbst. Vielleicht möchten Sie aus einem der folgenden Gründe [eine alternative Route suchen](#):

- Sie sehen, dass eine Straßensperre oder ein Verkehrsstau Ihre Fahrt behindert.

- Sie einen bestimmten Ort in Ihre Route aufnehmen möchten - z. B. um jemanden mitzunehmen, ein Restaurant aufzusuchen oder den Wagen aufzutanken.
- Sie eine schwierige Kreuzung oder eine enge, verkehrsreiche Straße vermeiden möchten.

Routen im Voraus planen

Mithilfe der TomTom app können Sie eine Route im Voraus planen, indem Sie Ihren Ausgangspunkt und Ihr Ziel festlegen.

Mithilfe der erweiterten Routenplanung können Sie eine Route oder die Reisedauer prüfen und [die Route zu Ihrem Kalender hinzufügen](#), um sie später zu verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route im Voraus zu planen:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Erweiterte Routenplanung**.



3. Tippen Sie auf **Abfahrt** und legen Sie den Startpunkt Ihrer Reise genauso fest, wie Sie ein Ziel eingeben würden.
4. Tippen Sie auf **Ziel** und legen Sie das Ziel Ihrer Reise fest.
5. Tippen Sie bei Bedarf auf **Stopp hinzufügen**, um bis zu fünf [Reisen über](#)-Haltepunkte auf Ihrer Route hinzuzufügen.
6. Wählen Sie den Typ der gewünschten Route aus.
 - **Schnellste Route** - die Route mit der kürzesten Fahrtzeit.
 - **Öko-Route** - die kraftstoffeffizienteste Route.
 - **Kürzeste Route** - die kürzeste Entfernung zwischen den angegebenen Orten. Dies ist nicht notwendigerweise auch die schnellste Route, insbesondere wenn sie durch Ortschaften führt.
 - **Autobahnen vermeiden** - Eine Route, die Autobahnen vermeidet.
 - **Kurvenreiche Strecken** - Eine Route, die Autobahnen möglichst vermeidet und über kurvenreiche Strecken führt, um mehr Fahrspaß zu bieten.
 - **Fußgänger-Route** - Eine für Fußgänger optimierte Route.
 - **Fahrrad-Route** - Eine für Fahrradfahrten optimierte Route.
 - **Begrenzte Geschwindigkeit** - Eine Route für Fahrzeuge, die nur mit einer begrenzten Geschwindigkeit fahren können. Dazu müssen Sie Ihre Höchstgeschwindigkeit angeben.
7. Geben Sie an, wann Sie die Reise beginnen möchten. Sie können das Datum festlegen und die Uhrzeit in 5-Minuten-Schritten einstellen. Wenn Sie die Route zu Ihrem Kalender hinzufügen möchten, wählen Sie ein zukünftiges Datum in der Zukunft aus.

Die TomTom app verwendet IQ Routes für die Berechnung der bestmöglichen Route zum angegebenen Zeitpunkt und berücksichtigt die tatsächlich auf den jeweiligen Straßen gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten. Dadurch können Sie vergleichen, wie lange eine Reise zu unterschiedlichen Tageszeiten oder an verschiedenen Wochentagen dauert.

8. Tippen Sie auf **Planen**. Die TomTom app plant nun die Route zwischen den beiden angegebenen Orten.
9. Wenn Sie [die Route zu Ihrem Kalender hinzufügen](#) möchten, klicken Sie auf **Optionen** und dann auf **Zum Kalender hinzufügen**.

Eine Route zu Ihrem Kalender hinzufügen

Mithilfe der TomTom app können Sie eine Route, die Sie im Voraus geplant haben, zum Kalender Ihres iOS-Geräts hinzufügen. Die Erinnerung ist so eingestellt, dass Sie eine entsprechende Meldung erhalten, kurz bevor Sie losfahren müssen. Die Erinnerung umfasst einen Link, der die TomTom app startet und eine automatische Routenberechnung durchführt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Erinnerungsfunktion zu aktivieren:

1. Planen Sie im Voraus eine Route für ein Datum in der Zukunft.
2. Tippen Sie in der Routenübersicht auf **Optionen**.
3. Tippen Sie auf **Zum Kalender hinzufügen**.
4. Geben Sie alle Informationen ein, die in der Erinnerungsnotiz gespeichert werden sollen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Die Erinnerung wird im Kalender Ihres iOS-Geräts gespeichert.

Clipboard-Funktion

Sie können Elemente in das iOS-Clipboard kopieren bzw. Text daraus an anderen Stellen einfügen und so die Elemente mit anderen Apps teilen. Sie können z. B. eine Adresse aus einer App kopieren und in „Kopierte Adresse“ einfügen oder eine Karte kopieren und in eine E-Mail einfügen.

Sie können Text, Koordinaten und Karten aus den folgenden Elementen in den Menüs „Navigieren zu“ und „Freigabe“ kopieren:

- Sonderziel
- Places
- Personen
- Veranstaltungen
- Kopierte Adresse
- Foto
- Einchecken

Kopieren einer Karte oder eines Links zu einer Position

1. Suchen Sie im Menü „Navigieren zu“ oder „Einchecken“ über ein Menüelement, welches die Clipboard-Funktion unterstützt, eine Position.
2. Tippen Sie auf dem Karten-Bildschirm, auf dem die Position und deren Details angezeigt werden, auf eine Karte und halten Sie diese, bis die Taste **Karte kopieren/Link zu Position kopieren** angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Karte kopieren**, um die Karte zu kopieren, oder tippen Sie auf die Taste **Link zu Position kopieren**, um den Link zu kopieren.
4. Öffnen Sie die iOS-App, in die Sie den Text einfügen möchten.
5. Halten Sie die Stelle angetippt, an der Sie den Text einfügen möchten, bis die Taste **Einfügen** angezeigt wird. Tippen Sie auf die Taste **Einfügen**, um den Text in die App einzufügen.

Tipp: Ein Link zu einer Position kann in einem Internet-Browser geöffnet werden. Im TomTom Routenplaner wird ein Link geöffnet.

Text aus der TomTom app kopieren

1. Suchen Sie im Menü „Navigieren zu“ oder „Einchecken“ über ein Menüelement, welches die Clipboard-Funktion unterstützt, eine Position.
2. Tippen Sie auf dem Kartenbildschirm, auf dem die Position und deren Details angezeigt werden, auf einen Text und halten Sie diesen, bis die Taste **Kopieren** angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf die Taste **Kopieren**.
4. Öffnen Sie die iOS-App, in die Sie die Karte oder Position einfügen möchten.
5. Halten Sie die Stelle angetippt, an der Sie den Text einfügen möchten, bis die Taste **Einfügen** angezeigt wird. Tippen Sie auf die Taste **Einfügen**, um den Text in die App einzufügen.

Text in die TomTom app kopieren

1. Tippen Sie in einer iOS-App auf den Text, den Sie kopieren möchten, und halten Sie diesen bis die Taste **Kopieren** angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf die Taste **Kopieren**.

3. Öffnen Sie im Menü „Navigieren zu“ oder „Einchecken“ ein Menüelement, welches die Clipboard-Funktion unterstützt.
4. Halten Sie die Stelle angetippt, an der Sie den Text einfügen möchten, bis die Taste **Einfügen** angezeigt wird. Tippen Sie auf die Taste **Einfügen**, um den Text in die App einzufügen.

Fahransicht

Die Fahransicht



1. Zeigt die [Symbolleiste für den Schnellzugriff](#) an.
2. Warnung, die eine [Radarkamera](#) oder ein [Sicherheitsrisiko](#) bzw. eine [Gefahrenstelle](#) auf Ihrer Route anzeigt. [Radarkamerastandorte](#) und [Gefahrenstellen](#) sind in der TomTom-Karte enthalten.

Hinweis: Es stehen nicht in allen Ländern Informationen zu Radarkameras zur Verfügung. Bitte besuchen Sie tomtom.com/services, um die Verfügbarkeit von Warnungen vor Radarkameras in Ihrem Land zu prüfen. Gefahrenstellen werden nur in Frankreich verwendet.

3. Die Melden-Taste für Radarkameras oder Risikobereiche. Wenn Sie den Dienst [Radarkameras](#) oder [Gefahrenstellen](#) abonniert haben, können sie eine Radarkamera oder einen Risikobereich melden. Über diese Taste können Sie auch Radarkameras entfernen. Sie können keine Risikobereiche oder Gefahrenstellen entfernen.
4. In der oberen Statusleiste werden die folgenden Informationen angezeigt:
 - Name der nächsten Straße auf Ihrer Route.
 - Von TomTom Traffic für Ihre Route ermittelte Gesamtverzögerung
 - Andere Meldungen, z. B. „Schlechter GPS-Empfang“
5. [TomTom Traffic](#)Taste „“
Tippen Sie auf diese Taste, um ein TomTom Traffic-Abonnement zu erwerben oder die Verkehrsinfo-Seitenleiste zu öffnen und [Verkehrsstörungen auf Ihrer Strecke](#) anzuzeigen.
6. Die verbleibende Entfernung zum Ziel und Ihre aktuelle Geschwindigkeit. Falls bekannt, wird auch die Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt.
7. Navigationsanweisungen für den weiteren Routenverlauf.
Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Lautstärkeregelung zu öffnen und die letzte Anweisung wiederholen zu lassen.
8. Ihre aktuelle Position.
9. TomTom Traffic-Informationen zur Verkehrsstörung auf der Verkehrsinformationen-Seitenleiste, auf die dieses Feld zeigt.
10. Die verbleibende Fahrtzeit und die voraussichtliche Ankunftszeit.
Tippen Sie auf diesen Bereich, um die [Routenübersicht](#) zu öffnen.
11. Seitenleiste „TomTom Traffic“

In der Fahransicht manövrieren

Wenn Sie eine neue Route planen, wird die Fahransicht einschließlich ausführlicher Informationen zu Ihrer aktuellen Position angezeigt.

Sie können jederzeit auf die Mitte des Displays tippen, um das Hauptmenü aufzurufen.

Sie können die Darstellung vergrößern, indem Sie das Display mit einem Finger zweimal antippen, und verkleinern, indem Sie es mit zwei Fingern einmal antippen.

Sie können die Darstellung auch durch Zusammen- oder Auseinanderziehen Ihrer Finger auf dem Display verkleinern oder vergrößern.

iPad-spezifische Funktionen

Auf dem iPad verfügt die TomTom app in der oberen Menüleiste über zwei zusätzliche Tasten:



Die Tasten haben die folgenden Funktionen:



Tippen Sie auf diese Taste, um das Hauptmenü zu öffnen und zu schließen. Sie können auch auf das Display tippen, wenn Sie das Hauptmenü öffnen oder schließen möchten.



Tippen Sie auf diese Taste, um einen Direktlink für die Navigation zum Heimatort, zu einem Favoriten oder zu einem der letzten Ziele zu öffnen. Wenn Sie auf einen der Einträge tippen, berechnet die TomTom app eine Route für die Navigation zu diesem Ort.

Lautstärke einstellen

Tippen Sie in der Fahransicht links auf die Statusleiste, um den Lautstärkeregler anzuzeigen.




Bewegen Sie den Schieberegler von links nach rechts, um die Lautstärke von Musik und Sprache gleichzeitig zu erhöhen.

Bewegen Sie den Schieberegler ganz nach links, um alle Töne der TomTom app stummzuschalten. Wenn der Ton ausgeschaltet ist, erscheint in der unteren linken Ecke der Fahransicht ein entsprechendes Symbol.

Symbolleiste für den Schnellzugriff

Tippen Sie auf die Taste für die Schnellzugriff-Symbolleiste, um die folgenden Optionsschaltflächen anzuzeigen:



Tippen Sie auf die Musiktaste, um Musik wiederzugeben oder die Wiedergabe anzuhalten.

Zur Steuerung des aktuellen Musiktitels stehen Ihnen die Optionen Wiedergabe/Pause, Weiter und Zurück zur Verfügung.



Unten auf dem Display wird außerdem der Lautstärkeregler angezeigt, mit dem Sie die Lautstärke für Musik und Sprache einstellen können.

Nach einigen Sekunden werden die Tasten automatisch ausgeblendet - oder Sie tippen erneut auf die Symbolleiste für den Schnellzugriff, um die Tasten sofort auszublenden.



Tippen Sie auf diese Taste, um die Sprachanweisungen auszuschalten. Sie erhalten dann keine gesprochenen Navigationsanweisungen mehr. Andere Informationen wie Verkehrsmeldungen und Warnungen werden jedoch weiterhin wiedergegeben.

Wenn der Ton ausgeschaltet ist, zeigt diese Taste **Stimme einschalten** an. Tippen Sie erneut auf die Taste, um die Sprachanweisungen wieder einzuschalten.

Wenn Sprachanweisungen ausgeschaltet sind, wird die Anzeige für ausgeschaltete Sprache links unten in der Fahransicht angezeigt.

Um alle Töne in der TomTom app auszuschalten, tippen Sie auf den Bereich mit Navigationsanweisungen in der [Fahransicht](#), und schieben Sie den Lautstärkeregler nach links.



Tippen Sie auf diese Taste, um Nachtfarben für die Menüs und Karten zu verwenden. Wenn Nachtfarben verwendet werden, ändert sich diese Taste in ein Sonnensymbol. Tippen Sie erneut auf die Taste, um Tagesfarben zu verwenden.



Tippen Sie auf diese Taste, um in der Fahransicht eine 2D-Karte anzuzeigen.

Wenn die 2D-Karte verwendet wird, zeigt diese Taste **3D** an. Tippen Sie erneut auf die Taste, um die 3D-Karte zu verwenden.

Karteneinstellungen

Sie können das [Aussehen und Verhalten der Karte](#) bei der Fahrt sowie die darauf angezeigten Elemente ändern.

Fahrspurassistent

Info zum Fahrspurassistenten

Die TomTom app hilft Ihnen, sich besser auf Autobahnausfahrten und Kreuzungen vorzubereiten, indem sie Ihnen die Spur anzeigt, auf der Sie fahren müssen.

Hinweis: Der Fahrspurassistent ist nicht für alle Kreuzungspunkte und nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte besuchen Sie tomtom.com/iphone, um die Verfügbarkeit des Fahrspurassistenten für Ihr Land zu prüfen.

Bei einigen Ausfahrten und Kreuzungen zeigt Ihnen ein Bild die Spur an, die Sie nehmen müssen. Um die Bilder auszublenden, deaktivieren Sie die Option **Spurbilder** im Menü „Erweiterte Einstellungen“.



Bei anderen Ausfahrten und Kreuzungen zeigt Ihnen die TomTom app die richtige Spur in der Statusleiste an.



Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Fahrspurassistenten zu verlassen und zur Fahransicht zurückzukehren.

Routenoptionen

Informationen zu Routenoptionen

Über die Routenoptionen können Sie weitere Informationen zu Ihrer Route erhalten oder die geplante Route ändern.



Routenoptionen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Routenoptionen aufzurufen:

- Tippen Sie im Hauptmenü auf **Routenoptionen**.

Tipp: Die Routenoptionen werden erst nach der Planung einer Route angezeigt.

- Tippen Sie in der Ansicht der Routenübersicht auf **Optionen**, wenn Sie die Routenplanung abgeschlossen haben.
- Tippen Sie in der Fahransicht rechts auf die Statusleiste, um die Routenübersicht zu öffnen, und tippen Sie danach auf **Optionen**.

Verzögerungen minimieren



Verzögerungen minimieren

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Route auf Grundlage der aktuellen Verkehrsinfos neu zu planen.

Diese Taste steht nur zur Verfügung, wenn Sie ein [Abonnement für TomTom Traffic](#) abgeschlossen haben.

Alternative suchen



Alternative suchen

Mit **Alternative suchen** können Sie Ihre Route ändern, ohne Ihr Ziel zu ändern.

Im Menü **Alternative suchen** stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:



Alternative berechnen

Tippen Sie auf **Alternative berechnen**, um eine Alternative zur aktuellen Route zu berechnen.

Mit Ausnahme der Abschnitte in der Nähe Ihrer aktuellen Position und Ihres Ziels führt Sie die neue Route auf ganz anderen Straßen zu Ihrem Ziel. Dies ist eine einfache Möglichkeit, um eine andere Route zu demselben Ziel zu planen .

Die TomTom app sucht eine neue Route von Ihrer aktuellen Position zu Ihrem Ziel.

Sollten Sie doch zur ursprünglichen Route zurückkehren wollen, tippen Sie auf **Route neu berechnen**.



Route neu berechnen

Tippen Sie auf diese Taste, um zur ursprünglichen Route zurückzukehren. In diesem Fall werden alle vorherigen Anweisungen ignoriert. Dabei werden keine Straßensperren vermieden, und die Route führt nicht über einen bestimmten Ort.



Straßensperre vermeiden

Tippen Sie auf diese Taste, wenn sich eine Straßensperre oder ein Verkehrsstau in Ihrer Sichtweite befindet. Sie müssen nun die Länge der Strecke angeben, die Sie umfahren möchten.

Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus. Die TomTom-App berechnet nun Ihre Route neu und vermeidet dabei auf der angegebenen Länge die ursprüngliche Route.

Sie sollten darauf vorbereitet sein, die derzeit genutzte Straße unmittelbar nach Berechnung der neuen Route zu verlassen.

Wenn die Straßensperre unerwartet aufgehoben wird, tippen Sie auf **Original neu berechnen**, um zu Ihrer ursprünglichen Route zurückzukehren.



Teil der Route vermeiden

Tippen Sie auf diese Taste, um einen Teil Ihrer Route zu vermeiden. Diese Möglichkeit ist nützlich, wenn Sie eine Straße oder Kreuzung vermeiden möchten, die Sie nicht gerne befahren oder die für Verkehrsprobleme bekannt ist.

Nach Antippen der Taste können Sie aus der Liste der Straßen, aus denen Ihre Route besteht, die unerwünschte Teilroute auswählen.



Routentyp ändern

Tippen Sie auf diese Taste, um den Routentyp zu ändern, mit dem Ihre Route geplant wird. Ihre Route wird unter Verwendung des neuen Routentyps neu berechnet.

Folgende Routentypen stehen zur Verfügung:

- **Schnellste** - Die schnellste Route zu Ihrem Ziel.
- **Kürzeste** - Die kürzeste Route zu Ihrem Ziel. Diese könnte jedoch deutlich länger als die schnellste Route dauern.
- **Autobahnen vermeiden** - Eine Route, die alle Autobahnen vermeidet.
- **Fußgänger-Route** - Eine für Fußgänger optimierte Route.
- **Fahrrad-Route** - Eine für Fahrradfahrten optimierte Route.
- **Begrenzte Geschwindigkeit** - Eine Route für Fahrzeuge, die nur mit einer begrenzten Geschwindigkeit fahren können. Die geplante Route berücksichtigt diese Beschränkungen.
- **Öko-Route** - Immer die kraftstoffeffizienteste Route planen.
- **Kurvenreiche Strecken** - Planen Sie eine Route, die Autobahnen möglichst vermeidet und über kurvenreiche Strecken führt, um mehr Fahrspaß zu bieten. Sie können die Stufe auswählen, die zur Berechnung der kurvenreichen Route verwendet wird, wobei die Einstellung **Maximum** die längste Route berechnet.

Sie können den [Standard-Routentyp](#) im Menü „Einstellungen“ festlegen.

Reisen über...



Reisen über...

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Route so zu ändern, dass sie an einem bestimmten Ort vorbeiführt - zum Beispiel um jemanden mitzunehmen.

Sie können bis zu fünf zusätzliche Haltepunkte auf Ihrer Route einrichten.

Sie können auch **Reisen über...** öffnen, indem Sie das Fähnchen +1 unten in der Routenübersicht antippen.

Wenn Sie keinen Halt eingegeben haben, wird das Menü **Reisen über...** geöffnet. Wenn Sie einen Halt eingegeben haben, tippen Sie auf das Symbol + unten im Fenster „Reisen über“, um einen weiteren Halt hinzuzufügen. Sie können bis zu fünf Haltepunkte hinzufügen.

Tipp: Sie können den Halt genauso auswählen wie ein Ziel. Ihnen stehen also dieselben Optionen wie bei der Zieleingabe zur Auswahl, zum Beispiel: **Adresse, Favorit, Sonderziel** oder **Punkt auf der Karte**.

Tippen Sie auf einen Halt in der Liste „Reisen über“, um weitere Infor-

mationen darüber anzuzeigen. Im Informationsfenster können Sie den **Hinweiston bei Ankunft** auf EIN oder AUS stellen.

Tipp: Sie hören einen Hinweiston, wenn Sie den „Reisen über“-Halt erreichen. Sie können [den Hinweiston ändern](#).

Um die Reihenfolge der eingegebenen „Reisen über“-Haltepunkte zu ändern, tippen Sie auf die Taste **Bearbeiten**, und ziehen Sie dann einen Halt mit dem Reihenfolgesymbol  rechts von diesem Halt an seine neue Position. Tippen Sie auf die Taste **Fertig**, um den Bearbeitungsmodus zu beenden.

Um einen „Reisen über“-Halt zu löschen, wenden Sie eine der folgenden Methoden an:

- Tippen Sie auf die Taste **Bearbeiten**, und tippen Sie dann auf das Zeichen für den Halt, das links vom Halt angezeigt wird. Tippen Sie auf die rote Taste **Löschen** rechts neben dem Halt. Tippen Sie auf die Taste **Fertig**, um das Bearbeitungsfenster zu schließen.
- Wischen Sie über den Halt, um die rote Taste **Löschen** rechts neben dem Halt anzuzeigen. Tippen Sie auf die Taste **Löschen**, um den Halt zu entfernen.

Wenn Sie „Reisen über“-Haltepunkte hinzugefügt haben, tippen Sie auf die Taste **Fertig** oben im Fenster „Reisen über“. Die TomTom app berechnet eine neue Route zu Ihrem Ziel, die an den gewählten Haltepunkten vorbeiführt. Es wird ein Fähnchen in der Fahransicht für jeden Ihrer „Reisen über“-Haltepunkte angezeigt. Anders als bei Ihrem endgültigen Ziel gibt die TomTom app nur einen Hinweiston aus, wenn Sie einen „Reisen über“-Halt erreichen.

Hinweis: Ihre Reisen über-Haltepunkte werden in der Liste **Letzte Ziele** angezeigt. Sie können **Letzte Ziele** nutzen, wenn Sie eine [Route planen](#), [indem Sie mithilfe von TomTom Places](#) suchen und [Favoriten anlegen](#).

Routenvorführung



Routenvorführung

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Route auf dem Display vorzuführen. Wenn Sie eine Vorführung anhalten möchten, tippen Sie im Menü **Routenoptionen** auf **Vorführung beenden**.

Route löschen



Route abbrechen

Tippen Sie auf diese Taste, um die aktuell geplante Route abubrechen.

Anweisungen



Anweisungen

Tippen Sie auf diese Taste, um alle Abbiegeanweisungen entlang der Route anzuzeigen.

Karte der Route



Karte der Route

Tippen Sie auf diese Taste, um mithilfe der Kartenübersicht eine Zusammenfassung Ihrer Route anzuzeigen.

Zum Kalender hinzufügen



Zum Kalender
hinzufügen

Wenn Sie [eine Route im Voraus geplant haben](#), tippen Sie auf diese Taste, um [die Route zum Kalender Ihres iOS-Geräts hinzuzufügen](#).

Einstellungen

Einstellungen ändern

Um die optischen und funktionalen Einstellungen der TomTom app zu ändern, tippen Sie bitte im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern**.

Um die Anzeige einiger Menüs zu ändern, ändern Sie die Reihenfolge der Menüelemente oder verbergen Sie Menüelemente.

Heimatadresse festlegen

Tippen Sie auf diese Option, um Ihre **Heimatadresse** festzulegen oder zu ändern. Die Einstellung der Heimatadresse erfolgt auf die gleiche Weise wie die Auswahl eines Ziels.

Als Heimatadresse können Sie auch einen Ort wählen, den Sie häufig aufsuchen (z. B. Ihr Büro). Dank dieser Funktion können Sie einfach und bequem dorthin navigieren, indem Sie im Menü **Navigieren zu** die Taste **Heimatort** antippen.

Verwalten von Favoriten

Tippen Sie auf diese Taste, um auf den Bereich mit den [Favoriten](#) zuzugreifen, wo Sie Einträge hinzufügen und Ihre Favoriten bearbeiten und löschen können.

Letzte Ziele

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Liste Ihrer letzten Ziele anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Ziel, um es auf der Karte anzuzeigen. Sie können das Ziel dann zu Ihren Favoriten oder Ihren iPhone-Kontakten hinzufügen. Sie können die Position auch freigeben oder zur Position navigieren.

Löschen Sie eines Ihrer letzten Ziele anhand einer der folgenden Methoden:

- Tippen Sie auf die Taste **Bearbeiten** und tippen Sie dann auf das Zeichen für den Halt, das links vom Ziel angezeigt wird. Tippen Sie auf die rote Taste **Löschen** rechts neben dem Ziel. Tippen Sie auf die Taste **Fertig**, um das Bearbeitungsfenster zu schließen.
- Wischen Sie über das Ziel, um die rote Taste **Löschen** rechts neben dem Ziel anzuzeigen. Tippen Sie auf die Taste **Löschen**, um das Ziel zu entfernen.

Stimme

Tippen Sie auf diese Option, um die Stimme für die Wiedergabe der Navigationsanweisungen auszuwählen. Sie können aus drei verschiedenen Arten von Stimmen auswählen.

Hinweis: Aufgezeichnete menschliche Stimmen können zwar Navigationsanweisungen wiedergeben, aber keine Straßennamen vorlesen. Wenn Sie sich auch Straßennamen ansagen lassen möchten, müssen Sie eine **erweiterte Stimme** auswählen.

- **Bekannte Stimmen**
Diese Stimmen wurden von einem Sprecher aufgenommen. Gestalten Sie Ihre Fahrt mit einer bekannten Stimme lustiger und unterhaltsamer. Tippen Sie auf die Taste **Bekannte Stimmen**, um eine bekannte Stimme auszuwählen, oder erwerben Sie eine neue bekannte Stimme.

Hinweis: Nicht in allen Ländern stehen bekannte Stimmen zur Verfügung.

- **Erweiterte Stimmen**

Die TomTom app verwendet erweiterte Stimmen für Sprachanweisungen während der Fahrt. Eine erweiterte Stimme gibt Ihnen Anweisungen und liest Straßennamen, Schilder und Statusnachrichten laut vor. Sie können erweiterte Stimmen nur in der Sprache verwenden, die Ihr iOS-Gerät verwendet.

Wenn Sie die TomTom app zum ersten Mal starten, haben Sie die Möglichkeit, eine erweiterte Stimme herunterzuladen.

Um weitere erweiterte Stimmen herunterzuladen, tippen Sie auf **Download**. Wenn die Stimme heruntergeladen wurde, tippen Sie auf **Jetzt verwenden**, um die Stimme zu verwenden.

Hinweis: Es stehen nicht für alle Sprachen erweiterte Stimmen zur Verfügung.

- **Einfache Stimmen**

Eine einfache Stimme liest die Fahrhinweise vor, aber keine Straßennamen, Straßennummern oder Schilder.

Sie können eine einfache Stimme in einer beliebigen Sprache auswählen. Die Sprache der Menüs und Tasten wird nicht geändert, wenn Sie eine andere Sprache für die Wiedergabe der Navigationsanweisungen auswählen.

Hinweis: Bei einigen Versionen der TomTom app müssen Sie zuerst eine einfache Stimme herunterladen, bevor Sie sie verwenden können. Um eine einfache Stimme herunterzuladen, tippen Sie auf **Download**. Wenn die Stimme heruntergeladen wurde, tippen Sie auf **Jetzt verwenden**, um die Stimme zu verwenden.

Wenn Sie eine Stimme auswählen, wird eine Hörprobe dieser Stimme abgespielt.

Warnungen

Tippen Sie auf diese Option, um die Sicherheitswarnungen zu aktivieren.

Radarkamera/Gefahrenstelle

Mit dieser Einstellung aktivieren Sie die [Warnungen vor Radarkameras](#) oder [Warnungen vor Gefahrenstellen](#) in der Fahransicht. Außerdem können Sie einen Warnton auswählen. Tippen Sie auf die Taste **Warnungen**, um auszuwählen, vor welchen Radarkameras und Sicherheitsrisiken Sie gewarnt werden möchten.

Hinweis: Es stehen nicht in allen Ländern Informationen zu Radarkameras zur Verfügung. Bitte besuchen Sie tomtom.com/services, um die Verfügbarkeit von Warnungen vor Radarkameras in Ihrem Land zu prüfen.

Tempolimit

Mit dieser Einstellung aktivieren Sie die Warnung bei Überschreiten des Tempolimits. Außerdem können Sie einen Warnton auswählen.

Wichtig: Bitte beachten Sie die Verkehrsschilder und überschreiten Sie nicht die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Verlassen Sie sich beim Fahren nicht ausschließlich auf die Geschwindigkeitswarnungen von TomTom.

Andachtsstätten und Schulen

Passen Sie diese Einstellung so an, dass Sie gewarnt werden, wenn Sie an einer Andachtsstätte, einer Schule, Hochschule oder einer Universität vorbeifahren. Die Warnung wird nicht ausgegeben, wenn Sie auf einer Autobahn fahren sowie zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr.

Verkehrsinfo

Mit dieser Einstellung aktivieren Sie Verkehrswarnungen in der Fahransicht. Außerdem können Sie einen Warnton für Verkehrswarnungen auswählen.

Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie TomTom Traffic abonniert haben.

Reisen über

Passen Sie diese Einstellung an, um alle Warnungen für „Reisen über“-Haltepunkte ein- oder auszuschalten.

Tipp: Um einen Hinweis für jeden „Reisen über“-Halt zu aktivieren, verwenden Sie die Einstellung „Hinweisen bei Ankunft“, wenn Sie einen [Halt hinzufügen](#).

Ton

Tippen Sie auf diese Option, um die folgenden Einstellungen für Musik und Lautstärke festzulegen.

Musik anhalten

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Musik für die Wiedergabe von Anweisungen und Warnungen angehalten.

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird die Musik für die Wiedergabe von Anweisungen und Warnungen ausgeblendet.

Sprachlautstärke

Mit dieser Einstellung legen Sie die Lautstärke der Sprachanweisungen prozentual zur Musiklautstärke fest.

Bewegen Sie den Schieberegler z. B. in die Mitte, wird die Lautstärke der Sprachanweisungen auf 50 % der Musiklautstärke festgelegt.

Ist der Schieberegler auf „Aus“, werden Musik und Sprachanweisungen in der gleichen Lautstärke wiedergegeben.

TomTom-Freisprecheinrichtung

Aktivieren Sie diese Option, damit die [Bluetooth-Verbindung zu Ihrer Freisprecheinrichtung](#) aktiv bleibt, auch wenn keine Warnungen vorhanden sind.

Karte

Tippen Sie auf diese Option, um folgende Kartenoptionen einzustellen:

Map Share-Aktualisierung

Über die Map Share-Aktualisierung können Sie Änderungen, die von der Map Share-Community vorgenommen wurden, in TomTom Maps übertragen.

Tippen Sie auf **Korrekturen erhalten**, um auszuwählen, ob Sie Korrekturen automatisch, manuell oder nach einer Aufforderung herunterladen möchten.

Aktivieren Sie **Nur Wifi**, wenn Kartenkorrekturen nur heruntergeladen werden sollen, wenn Sie mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind.

Sie können jederzeit auf **Auf neue Korrekturen prüfen** tippen, um zu erfahren, ob weitere Kartenkorrekturen zum Download bereitstehen.

Tagesfarben/Nachtfarben

Tippen Sie auf **Tagesfarben**, um ein Tagesfarbschema aus hellen Farben zu verwenden.

Tippen Sie auf **Nachtfarben**, um ein Nachtfarbschema aus dunkleren Farben zu verwenden.

Ist die automatische Umschaltung aktiviert, wird je nach Tageszeit automatisch zwischen Tages- und Nachtfarben umgeschaltet.

Tippen Sie auf **Fahrzeugsymbol**, um das Symbol festzulegen, mit dem Ihre aktuelle Position in der Fahransicht angezeigt wird.

2D-Karte, Norden oben

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die 2D-Karte so ausgerichtet, dass immer Norden am oberen Displayrand angezeigt wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird die 2D-Karte so ausgerichtet, dass immer die aktuelle Fahrtrichtung am oberen Displayrand angezeigt wird.

Aktuelle Straße

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird in der Fahransicht die aktuelle Straße (Straßenname oder -nummer) gleich unterhalb Ihrer Position auf der Karte angezeigt.

Straßen auf Karte

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Straßennamen auf der Karte angezeigt.

POIs auf Karte

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden POIs auf der Karte angezeigt.

POI-Typen

Legen Sie fest, welche POIs auf der Karte angezeigt werden sollen.

Der automatische Zoom

Mit dem automatischen Zoom wird automatisch eingestellt, welcher Kartenausschnitt wie detailliert in der Fahransicht dargestellt wird. Deaktivieren Sie den automatischen Zoom, wenn Sie die Kartendarstellung manuell steuern möchten.

Routenplanung

Über die Routenplanungseinstellungen können Sie festlegen, wie Ihre Routen geplant werden sollen.

Standard-Routentyp

Über diese Option können Sie festlegen, welcher Routentyp bei der Planung einer neuen Route gewählt werden soll.

Folgende Routentypen stehen zur Verfügung:

- **Schnellste** - Die schnellste Route zu Ihrem Ziel.
- **Kürzeste** - Die kürzeste Route zu Ihrem Ziel. Diese könnte jedoch deutlich länger als die schnellste Route dauern.
- **Autobahnen vermeiden** - Eine Route, die alle Autobahnen vermeidet.
- **Fußgänger-Route** - Eine für Fußgänger optimierte Route.
- **Fahrrad-Route** - Eine für Fahrradfahrten optimierte Route.
- **Begrenzte Geschwindigkeit** - Eine Route für Fahrzeuge, die nur mit einer begrenzten Geschwindigkeit fahren können. Die geplante Route berücksichtigt diese Beschränkungen.
- **Öko-Route** - Immer die kraftstoffeffizienteste Route planen.
- **Kurvenreiche Strecken** - Planen Sie eine Route, die Autobahnen möglichst vermeidet und über kurvenreiche Strecken führt, um mehr Fahrspaß zu bieten. Sie können die Stufe auswählen, die zur Berechnung der kurvenreichen Route verwendet wird, wobei die Einstellung **Maximum** die längste Route berechnet.
- **Immer fragen** - Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie immer aufgefordert auszuwählen, welcher Routentyp verwendet werden soll.

Sie können auch festlegen, welche Straßenarten gewählt werden sollen, wenn eine neue Route geplant wird:

- **Mautstraßen**
- **Fährverbindungen**
- **Fahrgemeinschaftsspuren**
- **Unbefestigte Straßen**

Für jede Straßenart können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:

- **Vermeiden** - Dieser Straßentyp wird immer automatisch vermieden.
- **Nicht vermeiden** - Dieser Straßentyp wird nicht automatisch vermieden.
- **Immer fragen** - Bei der Routenplanung müssen Sie auswählen, welche Vorgehensweise gewählt werden soll, wenn diese Straßentypen auf Ihrer Route liegen.

Entfernungseinheiten

Für die Anzeige von Entfernung und Geschwindigkeit können Sie entweder Kilometer und Meter oder Meilen und Yards als Einheit festlegen.

Soziale Medien

Tippen Sie auf **Soziale Medien**, um ein Facebook-, foursquare- oder Twitter-Konto einzurichten bzw. um sich bei Ihrem Konto anzumelden.

Wenn die Option **Immer zum Einchecken auffordern, wenn das Ziel erreicht wird AKTIVIERT** ist, werden Sie immer gefragt, ob Sie einchecken möchten, wenn Sie an einem Ziel angekommen sind.

Facebook

Tippen Sie in der TomTom app auf **Facebook**, um Ihr Facebook-Konto einzurichten und sich anzumelden.

Wenn Sie bei Facebook angemeldet sind, können Sie sich durch Klicken auf **Facebook** abmelden.

foursquare

Tippen Sie in der TomTom app auf **foursquare**, um sich bei Ihrem foursquare-Konto anzumelden.

Wenn Sie bei foursquare angemeldet sind, können Sie sich durch Klicken auf **foursquare** abmelden.

Twitter

Um Twitter über die TomTom app zu verwenden, müssen Sie Twitter zunächst in der Einstellungs-App Ihres iOS-Geräts einrichten. Erlauben Sie der TomTom app in der Einstellungs-App, Ihr Konto zu verwenden.

Erweitert

Tippen Sie auf **Erweitert**, um folgende Einstellungen vorzunehmen:

Statusleiste

Passen Sie diese Einstellung an, um die Statusleiste oben in der Fahransicht anzuzeigen oder auszublenden. Wenn Sie die Statusleiste ausblenden, sehen Sie mehr von der Karte.

Im Hintergrund ausführen

Aktivieren Sie diese Einstellung, um die App im Hintergrund auszuführen.

Wenn die App im Hintergrund ausgeführt wird, können Sie Sprachanweisungen erhalten, während Sie bei Telefongesprächen andere Anwendungen und die visuelle Führung verwenden.

Spurbilder

Mit dieser Einstellung schalten Sie die Spurbilder ein und aus.

Die Spurbilder zeigen Ihnen vor Autobahnausfahrten und Kreuzungen, welche Fahrspur Sie nehmen müssen, damit Sie sich rechtzeitig einordnen können.

IQ Routes™

Mit dieser Einstellung schalten Sie IQ Routes ein und aus.

Zur Routenplanung wird IQ Routes verwendet. Ihre Route wird unter Berücksichtigung der tatsächlich auf den jeweiligen Straßen gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten berechnet und kann aus diesem Grund in Abhängigkeit von Wochentag und Uhrzeit variieren.

Hinweis: Es stehen nicht überall IQ Routes-Daten zur Verfügung. Weitere Information zu IQ Routes finden Sie unter tomtom.com/igroutes.

Datendienste

Passen Sie diese Einstellung an, um die Dienste [TomTom Traffic](#) und [Radarkameras](#) oder [Gefahrenstellen](#) ein- und auszuschalten.

Hinweis: TomTom Traffic, Radarkameras und Gefahrenstellen sind Abo-Dienste von TomTom, die nur in unterstützten Ländern verfügbar sind. Weitere Informationen zu den in Ihrem Land verfügbaren Diensten finden Sie unter tomtom.com/iphone.

Ihre Informationen

Aktivieren Sie diese Einstellung, um das Senden Ihrer Informationen an TomTom zu erlauben. Wenn Sie nicht erlauben, dass Ihre Informationen an TomTom gesendet werden, ist dies zwar dem Datenschutz zuträglich, bedeutet jedoch auch, dass Sie Services, die das Senden Ihrer Informationen an TomTom erfordern, nicht nutzen können. Tippen Sie im Menü Info auf **Ihre Informationen**, um zu erfahren, wie TomTom Ihre Daten verwendet.

Melden-Taste

Passen Sie diese Einstellung an, um die Taste für das Melden von [Radarkameras](#) oder [Risikobereichen](#) in der [Fahransicht](#) anzuzeigen bzw. auszublenden.

Map Share™

Mit dieser Einstellung schalten Sie Map Share ein und aus. TomTom Map Share hilft Ihnen dabei, Kartenfehler zu korrigieren und Kartenkorrekturen mit der TomTom Map Share-Community zu teilen.

Hinweis: Nach der Anpassung dieser Einstellung wird die Karte neu geladen, damit die Kartenkorrekturen angewendet oder gelöscht werden können. Dies kann einige Sekunden dauern.

App-Nutzung

Setzen Sie diese Einstellung auf **EIN**, um anonyme Informationen zur Verwendung der App an TomTom zu senden. Diese Informationen dienen der Verbesserung unserer Produkte und Dienste.

Routenübersicht

Setzen Sie diese Einstellung auf **EIN**, damit das Fenster „Routenübersicht“ automatisch nach zehn Sekunden geschlossen wird.

GPS Enhancer™

Mit dieser Einstellung schalten Sie den TomTom GPS Enhancer ein und aus.

Der GPS Enhancer unterstützt die TomTom app bei der genaueren Bestimmung Ihrer Position.

Info

Tippen Sie auf **Info**, um Informationen zur Anwendungs- und Kartenversion sowie Einzelheiten zu Urheberrecht, Lizenzen sowie zu Ihren Informationen zu erhalten. Darüber hinaus finden Sie hier eine Liste der neuen Funktionen.

Gefahrenstellen

Wenn auf einer Karte der TomTom app Frankreich enthalten ist, tippen Sie auf diese Taste, um die Zertifizierung der French Standards Association für Gefahrenstellen anzuzeigen.

Ihre Informationen

Unter „Ihre Informationen“ erfahren Sie, wie Ihre Daten von der TomTom app verwendet werden. Tippen Sie auf eine Funktion, um Informationen darüber zu erhalten, wie Ihre Daten von dieser Funktion verwendet werden.

Tippen Sie auf der Seite **Ihre Informationen** auf **Ja**, um das Senden Ihrer Informationen an TomTom zu erlauben und so alle Funktionen der TomTom app nutzen zu können.

Wenn Sie auf **Nein** tippen, wird die Seite **Ihre Informationen** beim nächsten Zugriff auf eine Funktion, für die das Senden Ihrer Informationen an TomTom erforderlich ist, erneut angezeigt.

Zurücksetzen

Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die folgenden Informationen zu löschen:

Standardwerte wiederherstellen

Tippen Sie auf diese Einstellung, um die Standardeinstellungen der TomTom app wiederherzustellen.

Dabei werden alle persönlichen Einstellungen wie Ihre Favoriten und Ihre Heimatadresse gelöscht.

Map Share™

Tippen Sie auf **Heruntergeladene Kartenkorrekturen**, um Kartenkorrekturen zu löschen, die Sie von TomTom heruntergeladen haben.

Tippen Sie auf **Eigene Kartenkorrekturen**, um Kartenkorrekturen zu löschen, die Sie selbst durchgeführt haben.

Meine Standorte

Tippen Sie auf **Letzte Ziele**, um kürzlich besuchte Standorte aus der Standortauswahl zu löschen.

Hinweis: Um Ihre letzten Ziele einzeln zu löschen, tippen Sie im Menü „Einstellungen ändern“ auf **Letzte Ziele**.

Tippen Sie auf **Favoriten**, um alle Ihre Favoriten zu löschen.

Hinweis: Um [Favoriten einzeln zu löschen](#), tippen Sie im Menü „Einstellungen ändern“ auf **Favoriten verwalten**.

Menüs

Tippen Sie auf **Bearbeitete Menüs**, um Ihre benutzerdefinierte Positionsauswahl-Liste auf den Originalzustand zurückzusetzen.

Anpassen der Menüs

Sie können die Reihenfolge der Elemente in einem Menü ändern, sodass die am häufigsten verwendeten Elemente am Anfang des Menüs stehen. Elemente, die Sie nie nutzen, können Sie von einem Menü entfernen. Einige Menüs werden an mehreren Stellen verwendet, wie das Menü Navigieren zu.... Bei jedem Öffnen dieses Menüs werden dieselben Änderungen angezeigt.

Ändern der Reihenfolge von Menüelementen

Scrollen Sie zum Menüende und tippen Sie dann auf die Taste **Dieses Menü bearbeiten**. Tippen Sie auf das Symbol „Bewegen“ auf der rechten Seite des Menüelements und ziehen Sie das Element an seine neue Position.

Tippen Sie auf **Fertig** am Anfang des Bildschirms, um das Menü zu speichern.

Verbergen von Menüelementen

Scrollen Sie zum Menüende und tippen Sie dann auf die Taste **Dieses Menü bearbeiten**. Tippen Sie auf das Symbol „Bewegen“ auf der rechten Seite des Menüelements und ziehen Sie das Element unter der Leiste **Diese Elemente verbergen** an seine neue Position.

Tippen Sie auf **Fertig** am Anfang des Bildschirms, um das Menü zu speichern.

Anzeigen verborgener Menüelemente

Scrollen Sie zum Menüende und tippen Sie dann auf die Taste **Dieses Menü bearbeiten**. Bewegen Sie das Menü nach oben, um die verborgenen Menüelemente unter der Leiste **Diese Elemente verbergen** anzuzeigen. Tippen Sie auf das Symbol „Bewegen“ auf der rechten Seite des Menüelements und ziehen Sie das Element über der Leiste **Diese Elemente verbergen** an die gewünschte Position.

Tippen Sie auf **Fertig** am Anfang des Bildschirms, um das Menü zu speichern.

Zurücksetzen von Menüelementen

Tippen Sie im Menü „Einstellungen“ auf Zurücksetzen von bearbeiteten Menüs, um die Menüelemente auf den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.

Hauptmenü

Das Hauptmenü

Wenn Sie die TomTom app starten, ohne zuvor eine Route geplant zu haben, wird das Hauptmenü angezeigt.

Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü in der Fahransicht zu öffnen.

Folgende Tasten sind im Hauptmenü verfügbar:



Navigieren zu...

Tippen Sie auf diese Taste, wenn Sie eine Route planen möchten.



Routenoptionen

Tippen Sie auf diese Taste, um weitere Informationen zu Ihrer Route zu erhalten oder die Route zu ändern.

Hinweis: Diese Taste wird nur angezeigt, wenn Sie eine Route geplant haben.



Teilen

Tippen Sie auf diese Taste, um das Menü [Teilen](#) zu öffnen und Ihre Reise, Ihre aktuelle Position oder Ihr Ziel über Textnachrichten, Facebook, foursquare oder Twitter zu teilen.



Karte rollen

Tippen Sie auf diese Taste, um die Karte auf die gleiche Weise zu betrachten wie eine Papierlandkarte.



TomTom Shop

Tippen Sie auf diese Taste, wenn Sie im TomTom Shop ein TomTom Traffic-Abonnement, ein Abonnement für Radarkameras, Gefahrenstellen oder andere Navigationsprodukte und -dienste kaufen möchten.

Wenn Sie bereits ein TomTom Traffic-Abonnement oder Abonnement für Radarkameras oder Gefahrenstellen abgeschlossen haben, können Sie durch Antippen dieser Taste den Status Ihres Abonnements prüfen.



Erweiterte Routenplanung

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Route im Voraus zu planen, indem Sie Ihren Ausgangspunkt und Ihr Ziel festlegen.



Hilfe

Tippen Sie auf diese Taste, um den nächstgelegenen Not- oder Pandienst anzurufen oder dorthin zu navigieren.
Das Hilfe-Menü stellt Ihnen auch Informationen zu Ihrem aktuellen Standort zur Verfügung, sodass Sie mitteilen können, wo Sie sich befinden.



Einstellungen ändern

Tippen Sie auf diese Taste, um die Einstellungen der TomTom app zu ändern.



Navigation beenden

Tippen Sie auf diese Taste, um die TomTom app zu beenden. Durch das Drücken der iOS-Home-Taste wird die App unterbrochen. Durch das Drücken von Fortsetzen kehren Sie zur App zurück.

[Starten Sie die App erneut](#) wie gewohnt. Wenn Sie eine Route geplant haben, sehen Sie in der [Fahransicht](#) Ihre gegenwärtige Position auf der Route. Wenn keine Route geplant wurde, sehen Sie das Hauptmenü.

Das Menü „Navigieren zu“

Wenn Sie im Hauptmenü auf **Navigieren zu** tippen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl eines Ziels:

Heimatort



Heimatort

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Route zu Ihrer Heimatadresse zu planen.

Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Heimatort**, um Ihre Heimatadresse festzulegen.

Favorit



Favorit

Tippen Sie auf diese Taste, um einen [Favoriten](#) als Ziel auszuwählen oder um die Favoriten zu bearbeiten.

Adresse



Adresse

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Adresse als Ihr Ziel festzulegen. Tippen Sie für die Navigation zu einer Postleitzahl oben auf dem Display auf die Taste **Postleitzahl**, um das Fenster „Postleitzahl“ anzuzeigen.

Letztes Ziel



Letztes Ziel

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihr Ziel aus einer Liste von Orten auszuwählen, die Sie bereits als Ziele verwendet haben. Dies umfasst auch Ihre „Reisen über“-Haltepunkte.

Orte



Orte

Tippen Sie auf diese Taste, um das Menü **Orte** zu öffnen. Über „Places“ können Sie mit TomTom Places, Facebook oder foursquare eine [Suche durchführen](#) und dann zu einem der gefundenen Orte navigieren.

Personen



Personen

Tippen Sie auf diese Taste, um zu einer Kontaktadresse oder einer Position, an der ein Freund eingeklickt ist, zu navigieren.

Im Menü „Personen“ stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:



Kontakt

Tippen Sie auf diese Taste, um einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch auszuwählen. Sie können nur zu Ihrem Kontakt navigieren, wenn für den Kontakt eine Adresse verfügbar ist.



Freunde, die eingeklickt sind

Tippen Sie auf diese Taste, um Freunde anzuzeigen, die bei Facebook eingeklickt sind. Wählen Sie einen eingeklickten Freund aus, um den Ort des Freunds anzuzeigen. Tippen Sie auf **Auswählen**, um zu diesem Ort zu navigieren.



Kürzliche Aktivitäten

Tippen Sie auf diese Taste, um mit foursquare zu einem Ort zu navigieren, an dem Ihre Freunde kürzlich eingeklickt sind.

Veranstaltungen



Tippen Sie auf diese Taste, um zu einer Veranstaltung, die in Ihrer Kalender-App oder auf Ihrer Veranstaltungsseite auf Facebook gespeichert ist, zu navigieren.

Veranstaltungen

Im Menü **Veranstaltungen** stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:



Tippen Sie auf diese Taste, um zu einer Veranstaltung, die in Ihrer Kalender-App gespeichert ist, zu navigieren. Wenn Sie die Veranstaltung für die Navigation verwenden möchten, muss eine Adresse verfügbar sein.

Kalender



Tippen Sie auf diese Taste, um zu einer Veranstaltung auf Ihrer Veranstaltungsseite auf Facebook zu navigieren. Wenn Sie die Veranstaltung für die Navigation verwenden möchten, muss eine Adresse verfügbar sein.

Facebook

Sonderziel



Tippen Sie auf diese Taste, um zu einem Sonderziel (POI) zu navigieren.

Sonderziel

Kopierte Adresse



Tippen Sie auf diese Taste, um zu einer Adresse zu navigieren, die Sie aus einer iOS-App oder einem Dokument kopiert haben. Fügen Sie die Adresse über die Taste **Einfügen** in das Suchfeld ein. Sie können die Adresse auch eintippen. Wenn die Adresse erkannt wurde, tippen Sie auf die Adresse, um sie auf der Karte anzuzeigen. Tippen Sie auf **Auswählen**, um eine Route zu dieser Adresse zu planen.

Kopierte Adresse

Um „Kopierte Adresse“ verwenden zu können, muss auf Ihrem iOS-Gerät iOS 5 oder höher installiert sein.

Foto



Tippen Sie auf diese Taste, um ein Foto aus der Galerie Ihres iOS-Geräts auszuwählen und als Ziel zu verwenden.

Foto

Hinweis: Es können nur Fotos verwendet werden, die Standortdaten enthalten. Diese Funktion lässt sich in der Kamera-App des iOS-Geräts aktivieren.

Postleitzahl



Postleitzahl

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Postleitzahl als Ziel festzulegen. Tippen Sie für die Navigation zu einer Adresse oben auf dem Display auf die Taste **Adresse**, um das Fenster „Adresse“ anzuzeigen.

Punkt auf der Karte



Punkt auf der Karte

Tippen Sie auf diese Taste, um mithilfe der [Kartenübersicht](#) einen Punkt auf der Karte als Ihr Ziel festzulegen.

Koordinaten



Koordinaten

Tippen Sie auf diese Taste, um die Kartenkoordinaten eines Ortes auf der Karte als Ziel festzulegen.

Zur Fahransicht zurückkehren




Auf dem iPhone und dem iPod verfügen viele Menüs und Fenster über eine Taste für den Schnellzugriff, über die Sie direkt zur [Fahransicht](#) gelangen, ohne die einzelnen Schritte durch die Menüs zurückgehen zu müssen. Die Taste wird jeweils in der oberen rechten Ecke eines Fensters angezeigt.

Wenn Sie ein iPad verwenden, tippen Sie auf die Fahransicht, um zur Fahransicht zurückzukehren.

Karte rollen

Eine Karte durchsuchen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte rollen**, um die Kartenübersicht aufzurufen. Mithilfe der Kartenübersicht können Sie die Karte auf die gleiche Weise betrachten wie eine traditionelle Papierlandkarte.



Wenn Sie die Karte mit dem Finger über das Display schieben, können Sie sich verschiedene Bereiche anzeigen lassen.

Durch Zusammen- oder Auseinanderziehen Ihrer Finger auf dem Display können Sie die Darstellung vergrößern oder verkleinern. Sie können die Darstellung auch vergrößern, indem Sie das Display mit einem Finger zweimal antippen, und verkleinern, indem Sie es mit zwei Fingern einmal antippen.

Markierungen

Mithilfe von Markierungen auf der Karte wird die jeweilige Entfernung zu einem bestimmten Ort angezeigt. Tippen Sie eine Markierung an, um die Karte an dieser Stelle zu zentrieren. Markierungen weisen in Richtung eines der folgenden Orte:

- Ihre aktuelle Position.
- Ihre Heimatadresse.
- Ihr Ziel.

Um eine eigene Markierung einzustellen, setzen Sie den Pfeil auf den entsprechenden Ort auf der Karte. Tippen Sie dann auf die Pfeil-Taste und danach auf **Marker setzen**.

Hinweis: Die Markierungen werden beim Schließen der TomTom app entfernt.

Auswählen von Elementen in der Karte

Tippen Sie auf die Karte, um den Cursor an dieser Stelle zu platzieren.

Sie können den Cursor auch mit einem Finger auf der Karte verschieben, bis er sich erweitert. Wenn Sie den Cursor verschieben, wird der Bereich innerhalb des erweiterten Cursors vergrößert.

Wenn Sie den Cursor an einer bestimmten Stelle platzieren, wird dieser Bereich der Karte ausführlich dargestellt, und ein Pfeil wird angezeigt.



Tippen Sie auf die Position, um die Cursorposition zu verwenden. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:



Dorthin navigieren

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Route von Ihrem aktuellen Standort zur Cursorposition zu planen.



Reisen über...

Tippen Sie auf diese Taste, wenn Ihre geplante Reise über die Cursorposition führen soll. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie bereits eine Route geplant haben.



POI in der Nähe suchen

Zeigt eine Liste der POIs in der Nähe des ausgewählten Standorts an, und ermöglicht die Suche nach POIs.



POI-Informationen

Zeigt Details zum ausgewählten POI an. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie einen POI ausgewählt haben.



Anrufen...

Tippen Sie auf diese Taste, um einen POI bei der Cursorposition anzurufen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie einen POI mit einer Telefonnummer ausgewählt haben.



Kartenfehler korrigieren

Tippen Sie auf diese Taste, um eine [Kartenkorrektur mit TomTom Map Share](#) durchzuführen.



Position teilen

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre aktuelle Position oder Ihr aktuelles Ziel zu [teilen](#).



Ort speichern

Tippen Sie auf diese Taste, um die Position zu Ihren Favoriten hinzuzufügen oder als Kontakt zu speichern. Sie können Ihrem Favoriten einen Namen geben oder den vorgeschlagenen Namen verwenden. Sie können einen neuen Kontakt erstellen oder ihn zu einem vorhandenen Kontakt hinzufügen.



Marker setzen

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Markierung auf die Cursorposition zu setzen.



Auf Karte zentrieren

Tippen Sie auf diese Taste, um die Karte so zu verschieben, dass sich der Cursor in der Mitte des Displays befindet. Die Karte wird an der Cursorposition vergrößert.

Ändern und Kopieren von Koordinaten

Sie können den Stil der auf der Karte angezeigten Koordinaten verändern und Sie können die Koordinaten in das iOS-Clipboard kopieren, um sie mit anderen Apps zu teilen.

Sie können Koordinaten über die Info-Schaltfläche in der Kartensymbolleiste anzeigen oder kopieren.

Kopieren von Koordinaten

1. Suchen nach einer Position in der Kartenübersicht
2. Halten Sie die Kartenkoordinaten angetippt, bis die Taste **Kopieren** angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Kopieren**, um die Koordinaten zu kopieren.
4. Öffnen Sie die iOS-App, in die Sie den Text einfügen möchten.
5. Halten Sie die Stelle angetippt, an der Sie den Text einfügen möchten, bis die Taste **Einfügen** angezeigt wird. Tippen Sie auf die Taste **Einfügen**, um den Text in die App einzufügen.

Ändern des Stils von Kartenkoordinaten

Tippen Sie auf die Koordinaten, um sie zu kopieren und ihren Stil zu ändern. Dafür stehen Ihnen drei Stile zur Auswahl:

- Grad, Minuten und Sekunden
- Grad, Dezimalminuten
- Dezimalgrad.

Kartensymbolleiste

Die Symbolleiste am unteren Rand des Fensters „Karte rollen“ hat die folgenden Tasten:



Tippen Sie auf diese Taste, um die Karte auf Ihre aktuelle Position zu zentrieren.



Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Route auf der Karte anzuzeigen.



Tippen Sie auf diese Taste, um sich Verkehrsstörungen in der Kartenübersicht anzeigen zu lassen. TomTom Traffic ist ein abonnementpflichtiger Dienst.



Tippen Sie auf diese Taste, um das Menü mit den Optionen für [Kartenkorrekturen](#) zu öffnen. Diese Taste ist nur verfügbar, wenn eine Straße ausgewählt wurde.



Tippen Sie auf diese Taste, um nach einem Ort auf der Karte zu suchen. Die Auswahl des Ortes erfolgt auf die gleiche Weise wie die Auswahl des Ziels im Rahmen der Routenplanung. Anschließend bewegt sich der Pfeil zum gewählten Standort.



Tippen Sie auf diese Taste, um festzulegen, welche Informationen auf der Karte angezeigt werden sollen. Sie können folgende Informationen anzeigen lassen:

- Verkehrsinfo
- Favoriten
- Namen
- Koordinaten
- Sonderziele

Tippen Sie auf **POI-Typen**, um festzulegen, welche POIs auf der Karte angezeigt werden sollen.

Kartenkorrekturen mit TomTom Map Share

Info zu TomTom Map Share

TomTom Map Share hilft Ihnen dabei, Kartenfehler zu korrigieren und Kartenkorrekturen mit der TomTom Map Share-Community zu teilen.

Sie können Ihre Karte korrigieren und Kartenkorrekturen mit anderen Map Share-Nutzern teilen, indem Sie im Hauptmenü auf **Karte rollen** tippen.

Hinweis: TomTom Map Share ist nicht überall verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter tomtom.com/mapshare.

Auf einem iPod touch oder iPad ohne 3G stellt TomTom Map Share nur dann eine Verbindung zur TomTom Map Share-Community her, wenn eine WiFi-Verbindung besteht. Änderungen, die gemacht wurden, als keine Verbindung bestand, werden nur auf Ihrer TomTom app angezeigt, und nicht hochgeladen, auch wenn Sie später eine WiFi-Verbindung herstellen.

Kartenkorrekturen

Kartenkorrekturen werden von Map Share-Benutzern gemeldet. Manche werden sofort mit anderen Community-Mitgliedern geteilt, während andere zuerst von TomTom überprüft werden.

- Von der Map Share-Community gemeldete Korrekturen umfassen Änderungen am Verkehrsfluss in einer Straße, Sperrungen oder Umbenennungen von Straßen sowie das Hinzufügen, Entfernen oder Bearbeiten von Sonderzielen.
Diese Korrekturen werden sofort an die Map Share-Community übermittelt.
- Korrekturen, die von Mitgliedern der Map Share-Community gemeldet und von TomTom geprüft werden, umfassen fehlende Straßen, neue Radarkameras, Fehler bei Autobahneinfahrten und -ausfahrten sowie fehlende Kreisverkehre.
Diese Korrekturen werden von TomTom untersucht und überprüft und fließen in die nächste Kartenversion ein.

Ein- und Ausschalten von Map Share

TomTom Map Share wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie TomTom app starten, und es wird eine Willkommensnachricht angezeigt.

Wenn Sie Map Share nicht mehr benutzen möchten, tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern** und dann auf **Erweitert**. Passen Sie die Einstellung für **Map Share** an, um Map Share ein- oder auszuschalten.

Hinweis: Nach der Anpassung dieser Einstellung wird die Karte neu geladen, damit die Kartenkorrekturen angewendet oder gelöscht werden können. Dies kann einige Sekunden dauern.

Kartenkorrekturen herunterladen und senden

Nach einer Willkommensnachricht werden Sie gefragt, ob Sie Kartenkorrekturen, die von anderen TomTom-Benutzern zur Verfügung stehen, herunterladen möchten. Map Share sucht dann jede Woche nach neuen Korrekturen.

Tipp: Die Downloadgröße für die Kartenkorrekturen wird angezeigt.

Um Ihre Download-Einstellungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern**.
2. Tippen Sie auf **Karte**, um das Menü „Karte“ anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Map Share-Aktualisierung**.
 - Tippen Sie auf **Korrekturen erhalten**, um auszuwählen, ob Sie Korrekturen automatisch, manuell oder nach einer Aufforderung herunterladen möchten.
 - Aktivieren Sie **Nur Wifi**, wenn Kartenkorrekturen nur heruntergeladen werden sollen, wenn Sie mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind.
 - Tippen Sie auf **Auf neue Korrekturen prüfen**, um jederzeit zu sehen, ob mehr Korrekturen heruntergeladen werden können.

Hinweis: Alle Korrekturen, die Sie an Ihrer eigenen Karte vornehmen, werden automatisch an TomTom weitergegeben.

Kartenfehler melden

So können Sie einen Kartenfehler korrigieren:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte rollen**.
2. Wählen Sie den Standort aus, den Sie auf der Karte korrigieren möchten.
3. Tippen Sie auf der Symbolleiste „Karte rollen“ auf die Taste für Kartenkorrekturen.



4. Wählen Sie die Art der Korrektur aus, die Sie melden möchten.
5. Geben Sie die Details der Korrektur ein, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.
Die Korrektur wird gespeichert und mit allen zugehörigen Details an das TomTom Map Share-Team gesendet.
6. Es wird eine Dankesmeldung angezeigt. Tippen Sie auf **Weiter**, um zum Fenster „Karte rollen“ zurückzukehren.

Die verschiedenen Arten von Kartenkorrekturen

Es sind die folgenden Arten von Kartenkorrekturen verfügbar:



Straße (ent)sperren

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Straße zu sperren oder zu entsperren. Das Sperren bzw. Entsperrern kann sich auf eine oder beide Verkehrsrichtungen beziehen.

Tippen Sie unten am Bildschirm auf eine der Tasten für eine Straße mit Gegenverkehr, eine Einbahnstraße oder eine blockierte Straße.



Straßennamen bearbeiten

Tippen Sie auf diese Taste, um den Namen einer Straße mit der Tastatur zu ändern.

Hinweis: Sie werden gefragt, ob Sie den Namen der ganzen Straße oder nur den des ausgewählten Abschnitts ändern möchten.



Tippen Sie auf diese Taste, um das Tempolimit für **Ganze Straße**, **Aktueller Geschwindigkeitsbereich** oder für **Nur ausgewählter Bereich** zu ändern.

Tempolimit ändern



Anderen Fehler melden

Tippen Sie auf diese Taste, um andere Korrekturarten an TomTom zu melden.

Geben Sie eine Nachricht mit einer Beschreibung der Korrektur ein. Sie können zum Beispiel fehlende Straßen oder Kreisverkehre und Fehler bei Autobahnauffahrten oder -ausfahrten melden. Tippen Sie auf **Absenden**. Die TomTom app sendet eine Sondermeldung an TomTom Map Share.



Radarkamera melden

Tippen Sie auf diese Taste, um den Standort einer Radarkamera zu melden. Sie können auswählen, ob Sie eine **Fest installierte Kamera** oder eine **Mobile Kamera** melden möchten.

Die Position wird auf der Karte angezeigt. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Kamera zu melden.

Es wird eine **Dankesmeldung** angezeigt. Tippen Sie auf **Schließen**.

Sonderziele (POIs)

Informationen zu POIs

Sonderziele (POI) sind nützliche Punkte auf der Karte.

Hier einige Beispiele:

- Restaurants
- Hotels
- Museen
- Parkhäuser
- Tankstellen

POIs können für mehrere Funktionen der TomTom app verwendet werden:

- Auswählen eines POI als Ziel beim Planen einer Route
- Aufrufen eines POI in der Kartenübersicht
- Auswählen der auf der Karte angezeigten POIs

Navigieren zu einem POI

Sie können einen POI als Ziel oder als „Reisen über“-Position auswählen.

Wählen Sie den POI wie folgt aus, wenn Sie dorthin navigieren oder den POI anrufen möchten:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wenn Sie zu einem POI navigieren möchten, tippen Sie auf **Navigieren zu...** und dann auf **Sonderziel**.
3. Falls Sie bereits eine Route geplant haben und einen POI als „Reisen über“-Position hinzufügen möchten, tippen Sie in der Routenübersicht auf **+1** und dann auf **Sonderziel**.
4. Durch Angabe des Gebiets, in dem sich der POI befindet, können Sie die Auswahl eingrenzen. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:



Sonderziel in der Nähe

Tippen Sie auf diese Taste, um einen der POIs in der Nähe Ihrer aktuellen Position auszuwählen.



Sonderziel in Stadt

Tippen Sie auf diese Taste, um einen POI in einer bestimmten Stadt zu suchen.



Sonderziel bei Heimatort

Tippen Sie auf diese Taste, um einen der POIs in der Nähe Ihres Heimatorts auszuwählen.

Die folgenden Optionen sind nach der Planung einer Route verfügbar:



Sonderziel auf Route

Tippen Sie auf diese Taste, um einen POI entlang Ihrer Route zu suchen.



Sonderziel bei Ziel

Tippen Sie auf diese Taste, um einen POI in der Nähe Ihres Ziels zu suchen.

5. Wenn Sie **POI in Stadt** ausgewählt haben, geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie besuchen möchten und wählen Sie die Stadt aus, wenn sie in der Liste erscheint.
6. Wählen Sie die POI-Kategorie aus.
Tippen Sie auf **Suchen**, um einen POI nach Namen zu suchen. Sämtliche POIs aller POI-Kategorien werden durchsucht.
Falls die gewünschte POI-Kategorie angezeigt wird, können Sie sie antippen.
Tippen Sie auf **Mehr**, um die vollständige Liste der auswählbaren Kategorien anzuzeigen. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus.
7. Wählen Sie aus der Liste der angezeigten POIs denjenigen aus, zu dem Sie navigieren möchten.
Die nachfolgende Tabelle erklärt die Bedeutung der Entfernungsangaben, die neben den einzelnen POIs angezeigt werden.
 - **Sonderziel in der Nähe:** Entfernung von Ihrem aktuellen Standort
 - **Sonderziel in Stadt:** Entfernung vom Stadtzentrum
 - **Sonderziel bei Heimatort:** Entfernung von Ihrer Heimatadresse
 - **Sonderziel auf Route:** Entfernung von Ihrer aktuellen Position
 - **Sonderziel bei Ziel:** Entfernung von Ihrem Ziel

Wenn Sie eine Route geplant haben, wird neben jedem POI ein Symbol angezeigt.



POI befindet sich auf Ihrer Route.



POI befindet sich in der Nähe Ihrer Route.



POI befindet sich in relativer Nähe zu Ihrer Route.



POI befindet sich nicht auf Ihrer Route.

Nach dem Auswählen eines POI werden ausführliche Informationen wie die Telefonnummer und eine kurze Beschreibung angezeigt. Je nach verfügbaren POI-Informationen und Funktionen auf Ihrem iOS-Gerät können Sie auf ein Feld tippen, um den POI anzurufen, eine E-Mail zu senden oder die Website zum POI zu öffnen.

Tippen Sie auf **Auswählen**, um zu bestätigen, dass Sie eine Route zu diesem POI planen möchten.

Suchen nach einem POI in der Kartenübersicht

Sie können über die Kartenübersicht nach einem POI suchen und dann mit dem POI Kontakt aufnehmen oder dorthin navigieren.

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Karte rollen**. Stellen Sie sicher, dass auf der Seite „Kartendetails“ **Sonderziele** ausgewählt sind. Sie können auch [auswählen, welche POIs](#) auf der Karte angezeigt werden sollen.
3. Suchen Sie in der Karte nach einem POI. Sie können Ihre Route anzeigen, um nach POIs entlang der Route zu suchen, und Sie können die Größe der Karte ändern und sie verschieben.
4. Wählen Sie ein POI-Symbol aus und tippen Sie dann auf die Anzeige mit dem POI-Namen, um das Menü „POI“ anzuzeigen.

Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:



Dorthin navigieren

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Route von Ihrem aktuellen Standort zur Cursorposition zu planen.



Reisen über...

Tippen Sie auf diese Taste, wenn Ihre geplante Reise über die Cursorposition führen soll. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie bereits eine Route geplant haben.



POI in der Nähe suchen

Zeigt eine Liste der POIs in der Nähe des ausgewählten Standorts an, und ermöglicht die Suche nach POIs.



POI-Informationen

Zeigt Details zum ausgewählten POI an. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie einen POI ausgewählt haben.



Anrufen...

Tippen Sie auf diese Taste, um einen POI bei der Cursorposition anzurufen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie einen POI mit einer Telefonnummer ausgewählt haben.



Kartenfehler korrigieren

Tippen Sie auf diese Taste, um eine [Kartenkorrektur mit TomTom Map Share](#) durchzuführen.



Position teilen

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre aktuelle Position oder Ihr aktuelles Ziel zu [teilen](#).



Ort speichern

Tippen Sie auf diese Taste, um die Position zu Ihren Favoriten hinzuzufügen oder als Kontakt zu speichern. Sie können Ihrem Favoriten einen Namen geben oder den vorgeschlagenen Namen verwenden. Sie können einen neuen Kontakt erstellen oder ihn zu einem vorhandenen Kontakt hinzufügen.



Marker setzen

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Markierung auf die Cursorposition zu setzen.



Auf Karte zentrieren

Tippen Sie auf diese Taste, um die Karte so zu verschieben, dass sich der Cursor in der Mitte des Displays befindet. Die Karte wird an der Cursorposition vergrößert.

POIs auf der Karte anzeigen

POIs können auf der Karte in der Fahransicht oder in der Kartenübersicht angezeigt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um POIs in der Fahransicht anzuzeigen:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern**.
2. Tippen Sie auf **Karte**.
3. Wählen Sie die Einstellung **POIs auf Karte**.

Gehen Sie wie folgt vor, um POIs in der Kartenübersicht anzuzeigen:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte rollen**.
2. Tippen Sie unten rechts auf dem Display auf die Info-Taste, um das Fenster „Kartendetails“ anzuzeigen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung **Sonderziele** ausgewählt ist.

Auswahl der auf der Karte angezeigten POIs

Sie können festlegen, welche POI-Kategorien angezeigt werden sollen, z. B. Tankstellen, Restaurants und Hotels.

Ihre Auswahl gilt sowohl für die Karte in der Fahransicht als auch für die Karte in der Kartenübersicht.

Gehen Sie wie folgt vor, um die im Menü „Fahransicht“ angezeigten POI-Kategorien zu ändern:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern**.
2. Tippen Sie auf **Karte**.
3. Tippen Sie auf **POI-Typen**.

4. Legen Sie fest, welche POIs auf der Karte angezeigt werden sollen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die in der Kartenübersicht angezeigten POI-Kategorien zu ändern:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte rollen**.
2. Tippen Sie unten rechts auf dem Display auf die Info-Taste.
3. Tippen Sie auf **POI-Typen**.
4. Legen Sie fest, welche POIs auf der Karte angezeigt werden sollen.

Hilfe

Informationen zu Hilfefunktion

Die **Hilfe**-Option bietet Ihnen die Möglichkeit, Not-, Pannen- und andere Spezialdienste schnell und einfach anzurufen oder dorthin zu navigieren.

Wenn Sie beispielsweise in einen Unfall verwickelt werden, können Sie mit der **Hilfe**-Option das nächstgelegene Krankenhaus anrufen und Ihre genaue Position mitteilen.

Mit der Hilfe-Funktion einen Not-, Pannen- oder Spezialdienst in Ihrer Umgebung anrufen

Sie können mit der **Hilfe**-Option einen Not-, Pannen- oder Spezialdienst suchen und anrufen, um Ihre genaue Position mitzuteilen.

Wenn Sie einen Not-, Pannen- oder Spezialdienst suchen, wird Ihnen eine Liste der nahegelegenen Dienstleistungsbetriebe angezeigt. Wählen Sie einen Betrieb von dieser Liste aus, um dessen Adresse und Telefonnummer sowie Ihre aktuelle Position auf der Karte anzuzeigen.

Um mit der **Hilfe**-Option einen Not-, Pannen- oder Spezialdienst zu finden, anzurufen und von Ihrer aktuellen Position dorthin zu navigieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Hilfe**.
3. Tippen Sie auf **Hilfe rufen**.
4. Wählen Sie die gewünschte Servicekategorie aus, z. B. Nächstes Krankenhaus.
5. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus. Das nächstgelegene Zentrum erscheint immer an erster Stelle.

Wenn Ihr iOS-Gerät über eine Telefonfunktion verfügt, können Sie einfach auf die Taste mit der Telefonnummer tippen, um den Anruf direkt zu tätigen. Wenn Ihr iOS-Gerät nicht über eine Telefonfunktion verfügt, wird Ihnen die Telefonnummer lediglich angezeigt.

Wenn Ihr Anruf entgegengenommen wird, öffnen Sie die TomTom app erneut und tippen auf **Hilfe**. Die Informationen zu Ihrem aktuellen Standort werden angezeigt. Tippen Sie auf diese Informationen, um sie zu kopieren und in eine SMS oder eine E-Mail einzufügen.

6. Um in Ihrem Auto zu einem Not-, Pannen- oder Spezialdienst zu navigieren, tippen Sie auf **Hilfe holen**.

Die TomTom app weist Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel.

Favoriten

Info zu Favoriten

Favoriten sind Orte, die Sie häufig aufsuchen. Wenn Sie einen Favoriten erstellen, müssen Sie nicht jedes Mal die Adresse neu eingeben, um zu diesem Ort zu navigieren.

Favoriten müssen nicht zwangsläufig bevorzugte Orte oder Positionen sein, die Sie häufig aufsuchen, sondern können einfach eine Sammlung nützlicher Adressen darstellen.

Einen Favoriten erstellen

In der TomTom app können Sie wie folgt einen Favoriten erstellen:

- Über das Menü **Navigieren zu...** und das Menü **Favorit**.
- Über das Menü **Einstellungen ändern** und das Menü **Favoriten verwalten**.
- Über einen [in der Kartenübersicht ausgewählten Standort](#).

Um über das Menü **Favorit** oder das Menü **Favoriten verwalten** einen Favoriten zu erstellen, tippen Sie unten auf dem Display auf das Symbol +. Das Fenster **Favorit hinzufügen** und die unten aufgelisteten Tasten werden angezeigt.

Geben Sie Ihrem Favoriten einen Namen, den Sie sich leicht merken können. Die TomTom app schlägt immer einen Namen vor. Wenn Sie einen eigenen Namen eingeben wollen, löschen Sie den vorgeschlagenen Namen und geben Sie einen neuen ein. Sie können den Namen jederzeit ändern.

Tippen Sie auf **Fertig**, um den Favoriten zu speichern.

Heimatort



Heimatort

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Heimatadresse zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Tippen Sie im Menü „Einstellungen“ auf **Heimatort**, um Ihre Heimatadresse festzulegen.

Adresse



Adresse

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Adresse als Favoriten einzugeben.

Tippen Sie zur Verwendung einer Postleitzahl oben auf dem Display auf die Taste **Postleitzahl**, um das Fenster „Postleitzahl“ anzuzeigen.

Letztes Ziel



Letztes Ziel

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Liste Ihrer letzten Ziele anzuzeigen. Dies umfasst auch Ihre „Reisen über“-Haltepunkte. Tippen Sie auf eines Ihrer letzten Ziele, um es zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Orte



Orte

Tippen Sie auf diese Taste, um das Menü **Orte** zu öffnen. Über „Places“ können Sie mit TomTom Places, Facebook oder foursquare eine [Suche durchführen](#) und die Position eines gefundenen Orts zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Personen



Personen

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Kontaktadresse oder eine Position, an der ein Freund eingchecked ist, als Favorit zu verwenden.

Im Menü **Personen** stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:



Kontakt

Tippen Sie auf diese Taste, um einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch auszuwählen. Sie können einen Kontakt nur verwenden, wenn für den Kontakt eine Adresse verfügbar ist.



Freunde, die eingchecked sind

Tippen Sie auf diese Taste, um Freunde anzuzeigen, die bei Facebook eingchecked sind. Wählen Sie einen eingcheckeden Freund aus, um den Ort des Friends anzuzeigen. Tippen Sie auf **Auswählen**, um die Adresse dieses Orts zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.



Kürzliche Aktivitäten

Tippen Sie auf diese Taste, um Freunde anzuzeigen, die kürzlich bei foursquare eingchecked waren.

Veranstaltungen



Tippen Sie auf diese Taste, um die Adresse einer Veranstaltung, die in Ihrer Kalender-App oder auf Ihrer Veranstaltungsseite auf Facebook gespeichert ist, als Favoriten zu verwenden.

Veranstaltungen

Im Menü **Veranstaltungen** stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:



Tippen Sie auf diese Taste, um die Adresse einer Veranstaltung, die in Ihrer Kalender-App gespeichert ist, als Favoriten zu verwenden.

Kalender



Tippen Sie auf diese Taste, um die Adresse einer Veranstaltung, die auf Ihrer Veranstaltungsseite auf Facebook gespeichert ist, als Favoriten zu verwenden.

Facebook

Sonderziel



Tippen Sie auf diese Taste, um ein Sonderziel (POI) als Favoriten zu verwenden.

Sonderziel

Kopierte Adresse



Tippen Sie auf diese Taste, um die kopierte Adresse Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Kopierte Adresse

Foto



Tippen Sie auf diese Taste, um ein Foto aus der Galerie Ihres iOS-Geräts auszuwählen und als Favoriten zu verwenden.

Hinweis: Es können nur Fotos verwendet werden, die Standortdaten enthalten. Diese Funktion lässt sich in der Kamera-App des iOS-Geräts aktivieren.

Foto

Mein Standort



Mein Standort

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre aktuelle Position als Favoriten zu verwenden.


Postleitzahl



Postleitzahl

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Postleitzahl zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Tippen Sie zur Verwendung einer Adresse oben auf dem Display auf die Taste **Adresse**, um das Fenster „Adresse“ anzuzeigen.

Punkt auf der Karte



Punkt auf der Karte

Tippen Sie auf diese Taste, um mithilfe der [Kartenübersicht](#) einen Punkt auf der Karte als Favoriten auszuwählen.

Koordinaten



Koordinaten

Tippen Sie auf diese Taste, um die Kartenkoordinaten eines Orts auf der Karte als Favoriten zu verwenden.

Einen Favoriten verwenden

In der Regel navigieren Sie mit Hilfe eines Favoriten zu einem Ort, ohne die Adresse eingeben zu müssen. Führen Sie folgende Schritte durch, um zu einem Favoriten zu navigieren:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Navigieren zu ...**
3. Tippen Sie auf **Favorit**.
4. Wählen Sie einen Favoriten aus der Liste aus.
Die TomTom app berechnet die Route.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Die TomTom app beginnt nun sofort, Sie mit Sprach- und Display-Anweisungen zu Ihrem Zielort zu leiten.

Den Namen eines Favoriten ändern

So können Sie den Namen eines Favoriten ändern:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**.
3. Tippen Sie auf **Favoriten verwalten**.
4. Tippen Sie auf den Favoriten, den Sie umbenennen möchten.
5. Tippen Sie unter dem Favoriten auf **Name** und geben Sie den neuen Namen für den Favoriten ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Der Favorit wird umbenannt.

Ändern der Reihenfolge Ihrer Favoriten

Sie können die Reihenfolge Ihrer Favoriten wie folgt ändern:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**.
3. Tippen Sie auf **Favoriten verwalten**.
4. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, und ziehen Sie den Favoriten anschließend mithilfe des Sortierungssymbols rechts vom Favoriteneintrag an die neue Position in der Liste.
5. Tippen Sie auf die Taste **Fertig**.

Einen Favoriten löschen

Sie können Favoriten wie folgt löschen:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**.
3. Tippen Sie auf **Favoriten verwalten**.
4. Löschen Sie einen Favoriten anhand einer der folgenden Methoden:
 - Tippen Sie auf **Bearbeiten**, und tippen Sie dann auf das Stoppschild neben dem zu löschenden Favoriten. Tippen Sie auf die Taste **Löschen**, und tippen Sie dann auf die Taste **Fertig**.
 - Wischen Sie über den Favoriten. Tippen Sie auf die Taste **Löschen**.


Verkehrsinformationen

TomTom Traffic

TomTom Traffic ist ein einzigartiger TomTom-Dienst, der Sie mit Echtzeit-Verkehrsinformationen versorgt. Die TomTom Traffic hilft Ihnen durch Verwendung der neuesten Verkehrsinformationen zusammen mit IQ Routes dabei, die optimale Route zu Ihrem Ziel zu planen. Weitere Informationen zu TomTom-Diensten und -Abonnements finden Sie unter tomtom.com/iphone.

Wichtig: TomTom Traffic wird nur für die Verwendung mit dem iPhone und dem iPad 3G unterstützt und wird nicht für die Verwendung mit dem iPod touch oder dem iPad ohne 3G unterstützt.

Um TomTom Traffic nutzen zu können, benötigen Sie eine permanente Datenverbindung (GPRS, EDGE, UMTS oder CDMA). Es kann sein, dass Ihr Mobilfunkanbieter Ihnen die Nutzung einer drahtlosen Datenverbindung in Rechnung stellt.



Die TomTom app empfängt regelmäßige Aktualisierungen zu Änderungen der Verkehrssituation. Bei Staus oder anderen Störungen auf Ihrer Route kann die App eine neue Route planen, um Verzögerungen zu minimieren.

Tipp: Die TomTom app lädt automatisch Verkehrsinfoaktualisierungen herunter, sodass bei Fahrten im Ausland Roaming-Gebühren anfallen könnten.

Um das zu verhindern, tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern** und dann auf **Erweitert**. Scrollen Sie anschließend nach unten, und tippen Sie auf die Taste **Datendienste**, um den Dienst zu deaktivieren.

Verkehrsinformationen verwenden

Tippen Sie in der Fahransicht auf das Auto in der rechten oberen Ecke, um die Verkehrsinfo-Seitenleiste anzuzeigen.

In der Verkehrsinfo-Seitenleiste werden alle größeren Verkehrsstörungen auf Ihrer Route sofort angezeigt. Die Positionen der Störungen werden durch leuchtende Punkte dargestellt.



Das Auto am oberen Ende der Verkehrsinfo-Seitenleiste zeigt die Gesamtverzögerung durch die Verkehrsstörungen auf Ihrer Route an.

In der Mitte der Verkehrsinfo-Seitenleiste werden die einzelnen Verkehrsstörungen in der Reihenfolge angezeigt, in der sie auf Ihrer Route auftreten.

Das untere Ende der Verkehrsinfo-Seitenleiste symbolisiert Ihre derzeitige Position.

Bewegen Sie Ihren Finger auf der Verkehrsinfo-Seitenleiste auf und ab, um sich alle Verkehrsstörungen auf Ihrer Route anzeigen zu lassen.

Beim Scrollen stoppt die Verkehrsinfo-Seitenleiste automatisch, wenn die nächste Störung erreicht wird.

Um die Verkehrsinfo-Seitenleiste übersichtlicher zu gestalten, werden kleinere Störungen mitunter nicht angezeigt.

Die durch Verkehrsstörungen verursachte Gesamtverzögerung lässt sich an der Farbe des Autos am oberen Ende der Verkehrsinfo-Seitenleiste ablesen.



Es gibt keine Verzögerungen auf Ihrer Route.



Weniger als 15 Minuten Verzögerung auf Ihrer Route.



Mehr als 15 Minuten Verzögerung auf Ihrer Route.



Aktualisierung des Verkehrsinformationsdienstes.



Keine Route geplant, Verkehrsinformationen auf aktuellem Stand.



Kein Abonnement für TomTom Traffic.



Der Verkehrsinformationsdienst ist nicht verfügbar.


Nähere Informationen zu einer Verkehrsstörung abrufen

Werden Verkehrsstörungen auf der Karte angezeigt, markiert ein Verkehrsinfosymbol den Anfang der Störung.



Beim Scrollen durch die Verkehrsinfo-Seitenleiste erscheinen in der Anzeige über der Statusleiste nähere Informationen zu den einzelnen Störungen. Hierzu gehören die Art der Störung, wie z. B. Straßenarbeiten, und die Länge der von dieser Störung verursachten Verzögerung.

Tippen Sie auf die Verkehrsstörungsanzeige, um weitere Informationen zu einer Störung zu erhalten.



Tippen Sie auf den nach oben oder nach unten zeigenden Pfeil, um einzelne Verkehrsstörungen in der Reihenfolge anzuzeigen, in der sie auf Ihrer Route auftreten.

Tippen Sie auf **Verzögerungen minimieren**, um zu prüfen, ob Sie auf einer alternativen Route Zeit sparen können.

Die schnellste Route nehmen

Die TomTom app prüft kontinuierlich, ob sich die Verkehrssituation auf Ihrer Route ändert, und berechnet gegebenenfalls eine schnellere Route zu Ihrem Ziel. Nach der Berechnung einer schnelleren Route werden Sie gefragt, ob Sie diese nutzen möchten.

Gehen Sie wie folgt vor, um zu prüfen, ob Sie auf der schnellsten Route unterwegs sind:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Routenoptionen**.
3. Tippen Sie auf **Verzögerungen minimieren**.



Tipp: Diese Taste steht nur zur Verfügung, wenn Sie TomTom Traffic abonniert haben.

Wenn eine schnellere Route verfügbar ist, werden Sie gefragt, ob Sie die neue Route nutzen möchten.

Verkehrsstörungen in Ihrer Gegend überprüfen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Verkehrsstörungen in Ihrer Nähe und die Details zu den Störungen anzuzeigen:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf „Karte rollen“ .
Die Karte wird angezeigt.
2. Tippen Sie in der Statusleiste auf die Taste Verkehrsinfo, um sich Verkehrsstörungen auf der Karte anzeigen zu lassen.
Die Karte zeigt Verkehrsstörungen in Ihrer Nähe an.



3. Tippen Sie auf eine Verkehrsstörung, um nähere Informationen zu erhalten.
Daraufhin öffnet sich die Verkehrsstörungsanzeige mit detaillierten Informationen zu der ausgewählten Störung.

Verkehrsstörungen

Verkehrsstörungen und Warnungen werden auf der Karte, in der Fahransicht und in der Verkehrsinfo-Seitenleiste angezeigt.

Es gibt zwei Arten von Störungs- bzw. Warnsymbolen:

- Die in einem roten Quadrat angezeigten Symbole stehen für Verkehrsstörungen. Die TomTom app kann eine neue Route planen, um Verkehrsstörungen zu meiden.
- Die in einem roten Dreieck angezeigten Symbole stehen für wetterbedingte Störungen. Die TomTom app kann keine neue Route planen, um diese Warnungen zu vermeiden.

Symbole für Verkehrsstörungen:



Unfall



Baustelle



Eine oder mehrere Spuren gesperrt



Straße gesperrt



Verkehrsstörung



Verkehrsstau

Symbole, die sich auf das Wetter beziehen:



Nebel



Regen



Wind



Eisglätte



Schnee

Regionale Verfügbarkeit

Hinweis: Sie können auch im Ausland auf TomTom-Dienste zurückgreifen. Bei der Planung einer Route müssen Sie jedoch bedenken, dass nicht alle Dienste in allen Ländern verfügbar sind. Weitere Informationen zu verfügbaren Diensten finden Sie unter [tomtom.com/iphone](https://www.tomtom.com/iphone).

Erwerb eines neuen Traffic-Abonnements

Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Abonnement abzuschließen:

1. Starten Sie die TomTom app.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **TomTom Shop**, um den TomTom Shop zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Verkehrsinfo**.
4. Wählen Sie ein Abonnement aus der Liste der TomTom Traffic-Abonnements aus.
5. Erstellen Sie ein neues TomTom-Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden TomTom-Konto an.

Tipp: Wenn Sie bereits ein TomTom-Navigationsgerät besitzen, empfehlen wir Ihnen die Erstellung eines neuen TomTom-Kontos für Ihr iOS-Gerät unter Verwendung einer anderen E-Mail-Adresse.

Weitere Informationen zum MyTomTom-Konto finden Sie unter [tomtom.com/mytomtom](https://www.tomtom.com/mytomtom).

Die Bezahlung erfolgt über den Apple App Store. Wenige Minuten nach erfolgreicher Bezahlung können Sie TomTom Traffic auf Ihrer TomTom app nutzen.

Überprüfung Ihres Traffic-Abonnement

Sie können jederzeit den Status Ihres Abonnements prüfen, indem Sie im Hauptmenü auf **TomTom Shop** und dann auf **Verkehr** tippen.

Die TomTom app informiert Sie zudem kurz vor Ablauf Ihres Abonnements.

Erneuerung Ihres Traffic-Abonnements

Sie können Ihr TomTom Traffic-Abonnement vor Ablauf verlängern oder nach Ablauf erneuern.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein abgelaufenes Abonnement zu erneuern:

1. Starten Sie die TomTom app.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **TomTom Shop**, um den TomTom Shop zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Verkehrsinfo**.
4. Wählen Sie das zu erneuernde Abonnement aus.
5. Melden Sie sich bei Ihrem bestehenden TomTom-Konto an.

Tipp: Weitere Informationen zu MyTomTom-Konten finden Sie unter [tomtom.com/mytomtom](https://www.tomtom.com/mytomtom).

Die Bezahlung erfolgt über den Apple App Store. Wenige Minuten nach erfolgreicher Bezahlung können Sie TomTom Traffic auf Ihrer TomTom app nutzen.

Radarkameras

Info zu Radarkameras

Falls dies in dem Land rechtlich erlaubt ist, in dem Sie unterwegs sind, werden Radarkameras auf Ihrer Route in der [Fahransicht](#) angezeigt. Die Warnung erfolgt 15 Sekunden vor dem Erreichen der Radarkamera. Sie können unter [Warnungen](#) die Sicherheitsrisiken auswählen, vor denen Sie gewarnt werden möchten.

Hinweis: Aufgrund von Gesetzesänderungen werden in Frankreich nun sämtliche Positionen von Radarkameras als [Gefahrenstellen](#) gemeldet.

Hinweis: Aktuelle Informationen zu mobilen Radarkameras und deren häufigsten Standorten erhalten Sie durch ein Abonnement des [Radarkamera-Dienstes](#). Durch diesen Dienst werden auch die Informationen zu anderen Arten von Radarkameras aktualisiert, wobei Sie auch [Radarkameras melden](#) können.

Sie erhalten auch dann Warnungen zu Radarkameras, wenn keine Route geplant ist. Sie erhalten auch Warnungen zu Radarkameras, die möglicherweise nicht direkt auf Ihrer Route liegen.

Radarkamerawarnungen

Wenn Sie eine Warnung erhalten, werden ein entsprechendes [Symbol](#) links oben in der [Fahransicht](#) sowie ein kleines Symbol auf Ihrer Route angezeigt. Wenn ein Tempolimit relevant ist, wird es als Warnsymbol angezeigt. Die Entfernung zum Sicherheitsrisiko wird unten im Warnsymbol angezeigt. Wenn Sie Geschwindigkeitsbereiche durchfahren, wird das Warnsymbol angezeigt.



Das Warnsymbol für Radarkameras ist grün umrandet, wenn Sie das Tempolimit einhalten oder langsamer fahren, und es ist rot umrandet, wenn Sie zu schnell fahren. Tippen Sie auf das Warnsymbol, um die Warnungen für Radarkameras auszuschalten.

Arten von Radarkameras und Sicherheitsrisiken

Sie werden vor den folgenden Arten von Radarkameras sowie Sicherheitsrisiken auf der Straße gewarnt:

Hinweis: Wenn Sie den [Dienst Radarkameras](#) nicht abonniert haben, wird der untere Bereich des Warnsymbols grau und das Symbol auf der Route schwarz angezeigt.

Warnsymbol	Routensymbol	Beschreibung
		Fest installierte Radarkamera.
		Ampelkamera. Dies kann eine Kamera mit oder ohne Geschwindigkeitsmessung sein.
		Sonstige Radarkameras.
		Mobile Radarkamera. Sie werden nur vor mobilen Radarkameras gewarnt, wenn Sie den Dienst Radarkameras abonniert haben. Die TomTom app merkt sich die Positionen mobiler Blitzer bis zu drei Stunden nach der Meldung.
		Mautstraßenkamera.
		Kamera auf beschränkt befahrbarer Straße. Diese Radarkameras prüfen Fahrzeuge, die eingeschränkt befahrbare Straßen nutzen, z. B. eine Straße, die während der Stoßzeiten nicht befahren werden darf.
		Häufiger Standort mobiler Kameras. Sie werden nur vor den häufigsten Standorten mobiler Radarkameras gewarnt, wenn Sie den Dienst Radarkameras abonniert haben. Hierbei handelt es sich um Bereiche, in denen viele mobile Radarkameras gemeldet werden.

		<p>Radarkameras für Durchschnittsgeschwindigkeitsmessung - Warnung für Beginn des Messbereichs.</p> <p>Diese Warnung bleibt sichtbar, während Sie im Bereich mit Durchschnittsgeschwindigkeitsmessung fahren. Wenn Sie das Tempolimit einhalten oder langsamer fahren, ist kein Warnton zu hören. Liegt Ihre Fahrgeschwindigkeit oberhalb der vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzung, wird einmalig ein Warnton ausgegeben. Wenn Sie die Geschwindigkeit reduzieren, sodass diese unterhalb der vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzung liegt, wird bei einer erneuten Überschreitung erneut einmalig ein Warnton ausgegeben.</p>
		<p>Radarkameras für Durchschnittsgeschwindigkeitsmessung - Warnung für Ende des Messbereichs.</p>
		<p>Unfallschwerpunkt. Es gibt Bereiche, in denen es häufig zu Unfällen kommt.</p>
		<p>Unbeschränkter Bahnübergang.</p>

Häufigkeit der Aktualisierungen von Radarkameras

Wenn Sie den Dienst [TomTom Radarkameras](#) abonniert haben, werden die Informationen zu Radarkameras ständig aktualisiert, außer die Verbindung zum TomTom-Server wird unterbrochen.

Sie können sehen, ob der Dienst gerade Aktualisierungen vom TomTom-Server erhält, indem Sie die Farbe der Warnsymbole in der Fahransicht betrachten:

	<p>Wenn der Dienst Updates von TomTom erhält, werden der untere Teil des Symbols „Warnungen“ und das Symbol „Warnungen“ auf Ihrer Route blau angezeigt.</p>
	<p>Wenn der Dienst keine Aktualisierungen vom TomTom-Server erhält, ist der untere Teil des Warnsymbols grau und das Symbol auf Ihrer Route ist schwarz.</p>

Ihr Blitzerwarndienst erhält aus einem der folgenden Gründe vielleicht keine Aktualisierungen von TomTom:

- Ihr [Abonnement](#) ist abgelaufen.
- Datendienste sind unter [Erweiterte Einstellungen](#) deaktiviert.

- Der Blitzerwarndienst ist für Ihre Region nicht verfügbar. Weitere Information zu Radarkameras und zu anderen Diensten in Ihrem Land finden Sie unter tomtom.com/iphone.

Radarkamera melden

Hinweis: Sie können Radarkameras nur melden, wenn Sie den Dienst [Radarkameras](#) abonniert haben.



Tippen Sie auf diese Taste, um den Standort einer Radarkamera zu melden. Standardmäßig werden mobile Radarkameras gemeldet, doch dies können Sie in fest installierte Radarkameras ändern, indem Sie auf die angezeigte Taste tippen. Die Meldung **Vielen Dank für das Melden einer Radarkamera!** wird oben im Display angezeigt. Der Standort wird an TomTom gemeldet und mit anderen TomTom-Nutzern geteilt.

Hinweis: Eine gemeldete mobiler Radarkamera bleibt drei Stunden in der TomTom app.

Radarkamera entfernen

Hinweis: Sie können Radarkameras nur entfernen, wenn Sie den Dienst [Radarkameras](#) abonniert haben.



Das Symbol für Radarkameras verändert sich in dieses Symbol, wenn Sie sich einer Radarkamera nähern. Tippen Sie auf das Symbol, um eine Radarkamera zu entfernen. Sie können eine Radarkamera noch fünf Sekunden lang, nachdem Sie daran vorbeigefahren sind, entfernen. Die Änderung wird an TomTom gemeldet und mit anderen TomTom-Nutzern geteilt.

Regionale Verfügbarkeit

Hinweis: Sie können auch im Ausland auf TomTom-Dienste zurückgreifen. Bei der Planung einer Route müssen Sie jedoch bedenken, dass nicht alle Dienste in allen Ländern verfügbar sind.

Weitere Informationen zu verfügbaren Diensten finden Sie unter tomtom.com/iphone.

Einstellungen für Warnungen zu Radarkameras

Die Alarm-Einstellungen für Radarkameras ermöglichen Ihnen das Ein- und Ausschalten der Warnungen sowie die Auswahl des Warntons.

1. Tippen Sie im **Hauptmenü** auf **Einstellungen ändern**.
2. Tippen Sie auf **Warnungen**.
3. Legen Sie im Feld **Radarkamera** die folgenden Einstellungen fest:
 - Tippen Sie auf die Taste, um die Warnungen ein- oder auszuschalten.
 - Tippen Sie auf **Töne** und wählen Sie einen Warnton aus.
 - Tippen Sie auf **Typen** und wählen Sie aus, vor welchen Radarkameras und Sicherheitsrisiken Sie gewarnt werden möchten.

Ein neues Abonnement für Radarkameras erwerben

Wichtig: Der Service „Radarkameras“ ist nur für die Verwendung mit dem iPhone und dem iPad 3G verfügbar und ist nicht für die Verwendung mit dem iPod touch oder dem iPad ohne 3G verfügbar.

Um diesen Dienst nutzen zu können, benötigen Sie eine permanente Datenverbindung (GPRS, EDGE, UMTS oder CDMA). Es kann sein, dass Ihr Mobilfunkanbieter Ihnen die Nutzung einer drahtlosen Datenverbindung in Rechnung stellt. Damit der Dienst für Radarkameras nicht mehr aktualisiert wird, tippen Sie auf **Einstellungen ändern** im Hauptmenü, und tippen Sie dann auf **Erweitert**. Gehen Sie dann auf der Seite nach unten zu **Datendiensten**. Tippen Sie auf die Taste, um den Dienst auszuschalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Abonnement abzuschließen:

1. Starten Sie die TomTom app.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **TomTom Shop**, um den TomTom Shop zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Radarkameras**.
4. Wählen Sie das gewünschte Abonnement aus der Liste der Dienste für Radarkameras aus.
5. Erstellen Sie ein neues TomTom-Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden TomTom-Konto an.

Tipp: Wenn Sie bereits ein TomTom-Navigationsgerät besitzen, empfehlen wir Ihnen die Erstellung eines neuen TomTom-Kontos für Ihr iOS-Gerät unter Verwendung einer anderen E-Mail-Adresse.

Weitere Informationen zum MyTomTom-Konto finden Sie unter tomtom.com/mytomtom.

Die Bezahlung erfolgt über den Apple App Store. Wenige Minuten nach erfolgreicher Bezahlung können Sie Radarkameras auf Ihrer TomTom app nutzen.

Prüfen Ihres Abonnements für Radarkameras

Sie können jederzeit den Status Ihres Abonnements prüfen, indem Sie im Hauptmenü auf **TomTom Shop** und dann auf **Radarkameras** tippen.

Wenn Ihr Abonnement in sieben Tagen oder weniger abläuft, zeigt die TomTom app eine Meldung an, um Sie über das anstehende Verlängerungsdatum zu informieren. Diese Meldung wird wiederholt, wenn nur noch ein Tag Ihres Abonnements verbleibt.

Nachdem Ihr Abonnement abgelaufen ist, ist der Blitzer-Service nicht länger in der TomTom app verfügbar.

Die Farbe der Kamerasymbole in der Fahransicht gibt an, ob Ihr Dienst für Radarkameras [mit dem TomTom-Server verbunden](#) ist.

Ihr Abonnement für Radarkameras erneuern

Sie können Ihr Abonnement für Radarkameras vor Ablauf verlängern oder nach Ablauf erneuern.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein abgelaufenes Abonnement zu erneuern:

1. Starten Sie die TomTom app.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **TomTom Shop**, um den TomTom Shop zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Radarkameras**.
4. Wählen Sie das zu erneuernde Abonnement aus.
5. Melden Sie sich bei Ihrem bestehenden TomTom-Konto an.

Tipp: Weitere Informationen zu MyTomTom-Konten finden Sie unter tomtom.com/mytomtom.

Die Bezahlung erfolgt über den Apple App Store.

Gefahrenstellen

Info zu Gefahrenstellen

Seit dem 3. Januar 2012 ist es in Frankreich illegal, über die Position fest installierter oder mobiler Radarkameras während der Fahrt informiert zu werden. Um dieser Änderung in der französischen Gesetzgebung zu entsprechen, werden Positionen von Radarkameras nicht mehr gemeldet. Stattdessen werden gefährliche Stellen als Gefahrenstellen oder Risikobereiche angezeigt.

Bei einer Gefahrenstelle handelt es sich um eine von der französischen Gesetzgebung festgelegte Zone. Bei einem Risikobereich handelt es sich um eine vorübergehende Gefahrenstelle, die von Benutzern gemeldet wurde. TomTom Gefahrenstellen warnt Sie vor Gefahrenstellen und Risikobereichen auf die gleiche Weise.

Hinweis: Um aktuelle Informationen zu Gefahrenstellen und Risikobereichen zu erhalten, abonnieren Sie den [Gefahrenstellen-Dienst](#). Mit diesem Dienst können Sie auch [Risikobereiche melden](#).

Hinweis: Sie können eine Gefahrenstelle oder einen Risikobereich nicht entfernen.

An Gefahrenstellen und in Risikobereichen können unter Umständen eine oder mehrere Radarkameras oder verschiedene andere Gefahren im Zusammenhang mit der Fahrt auftreten:

- Detaillierte Positionen sind nicht verfügbar, wobei ein Gefahrenstellen-Symbol angezeigt wird, wenn Sie sich dem Bereich nähern.
- Die Mindestlänge des Bereichs hängt vom Straßentyp ab und beträgt bei Straßen in bebauten Gebieten 300 m, bei Nebenstraßen 2000 m (2 km) und bei Autobahnen 4000 m (4 km).
- Radarkameras können sich an einem beliebigen Punkt innerhalb dieses Bereichs befinden.
- Wenn zwei Gefahrenstellen dicht aufeinander folgen, können die Warnungen zu einer einzelnen, größeren Gefahrenstelle zusammengefasst werden.

Sie erhalten auch dann Warnungen zu Gefahrenstellen, wenn keine Route geplant ist.

Warnung vor Gefahrenstellen

Wenn Sie eine Warnung erhalten, werden ein entsprechendes Symbol links oben in der [Fahransicht](#) sowie ein kleines Symbol auf Ihrer Route angezeigt. Das Warnsymbol wird beim Durchfahren des Bereichs angezeigt.



Zur Warnung vor Gefahrenstellen wird nur ein Warnsymbol verwendet:

Warnsymbol	Routensymbol	Beschreibung
		Die Länge der Gefahrenstelle beträgt je nach Straßentyp 300, 2.000 oder 4.000 m. Wenn mehrere Kameras dicht aufeinander folgen, kann die Anzeige zu einer einzelnen, größeren Gefahrenstelle zusammengefasst werden.

Hinweis: Wenn Sie den [Dienst Gefahrenstellen](#) nicht abonniert haben, wird der untere Bereich des Warnsymbols blau und das Symbol auf der Route rot angezeigt. Hinweis: Wenn Sie den Dienst Gefahrenstellen nicht abonniert haben, wird der untere Bereich des Warnsymbols grau und das Symbol auf der Route schwarz angezeigt.

Ob Sie den Warnton hören, hängt davon ab, ob Sie derzeit das Tempolimit überschreiten oder einhalten.

Häufigkeit von Aktualisierungen zu Gefahrenstellen

Wenn Sie den Dienst [TomTom Radarkameras](#) oder [TomTom Gefahrenstellen](#) abonniert haben, werden die Informationen zu Gefahrenstellen ständig aktualisiert, außer die Verbindung zum TomTom-Server wird unterbrochen.

Wenn Sie keine Aktualisierungen von TomTom erhalten, wird der untere Bereich des Warnsymbols grau und das Symbol auf der Route schwarz angezeigt. Sie erhalten möglicherweise aus einem der folgenden Gründe keine Aktualisierungen:

- Ihr [Abonnement](#) ist abgelaufen.
- Datendienste sind unter [Erweiterte Einstellungen](#) deaktiviert.

Melden eines Risikobereichs

Hinweis: Sie können Risikobereiche nur melden, wenn Sie den Dienst [Gefahrenstellen](#) abonniert haben.

Hinweis: Alle vorübergehenden Zonen, die gemeldet werden, werden während der Fahrt als **Risikobereiche** angezeigt.

Wenn Sie sich in einem vorübergehenden Risikobereich befinden und keine Warnung erhalten haben, können Sie dies melden, indem Sie auf die Melden-Taste für Risikobereiche in der Fahransicht tippen. Ihre Meldung wird an TomTom gesendet und nach Überprüfung an alle Abonnenten von TomTom Gefahrenstellen weitergegeben. Sie können innerhalb von 5 Sekunden auf die Taste **Abbrechen** tippen, um das Melden eines Risikobereiches abzubrechen.

Ein vorübergehender Risikobereich bleibt drei Stunden in der TomTom Gefahrenstellen-App.

Wenn ein neuer vorübergehender Risikobereich direkt vor oder nach einem bestehenden Risikobereich oder einer Gefahrenstelle gemeldet wird, wird die neue Zone zum bestehenden Bereich hinzugefügt.

Wenn genügend Abonnenten einen neuen Bereich melden, wird dieser Bereich möglicherweise eine Gefahrenstelle und für alle Abonnenten verfügbar gemacht.

Einstellungen für Gefahrenstellen-Warnungen

In den Einstellungen der Warnungen vor Gefahrenstellen können Sie diese ein- oder ausschalten und den Warnton auswählen.

1. Tippen Sie im **Hauptmenü** auf **Einstellungen ändern**.
2. Tippen Sie auf **Warnungen**.
3. Legen Sie im Feld **Gefahrenstellen** die folgenden Einstellungen fest:
 - Tippen Sie auf die Taste, um die Warnungen ein- oder auszuschalten.
 - Tippen Sie auf **Töne** und wählen Sie einen Warnton aus.

Ein neues Abonnement für Gefahrenstellen erwerben

Wichtig: Der Dienst Gefahrenstellen ist nur für die Verwendung mit dem iPhone und dem iPad 3G verfügbar und ist nicht für die Verwendung mit dem iPod touch oder dem iPad ohne 3G verfügbar.

Um diesen Dienst nutzen zu können, benötigen Sie eine permanente Datenverbindung (GPRS, EDGE, UMTS oder CDMA). Es kann sein, dass Ihr Mobilfunkanbieter Ihnen die Nutzung einer drahtlosen Datenverbindung in Rechnung stellt. Damit der Dienst für Gefahrenstellen nicht mehr aktualisiert wird, tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern** und tippen Sie dann auf **Erweitert**. Gehen Sie dann auf der Seite nach unten zu **Datendiensten**. Tippen Sie auf die Taste, um den Dienst auszuschalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Abonnement abzuschließen:

1. Start TomTom app.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **TomTom Shop**, um den TomTom Shop zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Gefahrenstellen**.
4. Wählen Sie einen Dienst aus der Liste der Gefahrenstellen-Dienste aus.
5. Erstellen Sie ein neues TomTom-Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden TomTom-Konto an.

Tipp: Wenn Sie bereits ein TomTom-Navigationsgerät besitzen, empfehlen wir Ihnen die Erstellung eines neuen TomTom-Kontos mit einer anderen E-Mail-Adresse für Ihr Gerät.

Weitere Informationen zum MyTomTom-Konto finden Sie unter tomtom.com/mytomtom.

Die Bezahlung erfolgt über den Apple App Store. Wenige Minuten nach erfolgreicher Bezahlung können Sie Gefahrenstellen auf Ihrer TomTom app nutzen.

Überprüfung Ihres Gefahrenstellen-Abonnements

Sie können jederzeit den Status Ihres Abonnements prüfen, indem Sie im Hauptmenü auf **TomTom Shop** und dann auf **Gefahrenstellen** tippen.

Wenn Ihr Abonnement in sieben Tagen oder weniger abläuft, zeigt die TomTom app eine Meldung an, um Sie über das anstehende Verlängerungsdatum zu informieren. Diese Meldung wird wiederholt, wenn nur noch ein Tag Ihres Abonnements verbleibt.

Nachdem Ihr Abonnement abgelaufen ist, ist der Gefahrenstellen-Dienst nicht länger in der TomTom app verfügbar.

Die Farbe des Gefahrenstellensymbols in der Fahransicht gibt an, ob Ihr Gefahrenstellen-Dienst [mit dem TomTom-Server verbunden ist](#).

Verlängern Ihres Gefahrenstellen-Dienstes

Sie können Ihr Abonnement für Gefahrenstellen vor Ablauf verlängern oder nach Ablauf erneuern.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen abgelaufenen Dienst zu erneuern:

1. Start TomTom app.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **TomTom Shop**, um den TomTom Shop zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Gefahrenstellen**.
4. Wählen Sie das zu erneuernde Abonnement aus.
5. Melden Sie sich bei Ihrem bestehenden TomTom-Konto an.

Tipp: Weitere Informationen zu MyTomTom-Konten finden Sie unter tomtom.com/mytomtom.

Die Bezahlung erfolgt über den Apple App Store.

Suche mit Places

Informationen zur Suche mit „Orte“

Mit der Funktion Orte können Sie nach Geschäften und Unternehmen suchen und eine Route zum ausgewählten Ziel planen.



Über „Orte“ können Sie mit TomTom Places, Facebook oder foursquare eine Suche durchführen.

Wenn Sie „Orte“ zum ersten Mal verwenden, werden Sie aufgefordert, das Senden Ihrer Informationen an TomTom zu erlauben. Wenn Sie dem Senden Ihrer Informationen nicht zustimmen, können Sie die Funktion „Orte“ nicht verwenden.

Hinweis: Um eine Suche über Facebook oder foursquare durchzuführen, müssen Sie bei Ihrem Konto angemeldet sein.

In „Orte“ stehen die folgenden Suchoptionen zur Verfügung:



In der Nähe

Tippen Sie auf diese Taste, um in der Nähe Ihrer aktuellen Position zu suchen.



In einer Stadt

Tippen Sie auf diese Taste, um in einer bestimmten Stadt zu suchen.



**In der Nähe des
Heimatortes**

Diese Taste wird angezeigt, wenn Sie eine Route zu Ihrer Heimatadresse geplant haben. Tippen Sie auf diese Taste, um in der Nähe Ihrer Heimatadresse zu suchen.



**In der Nähe des
Ziels**

Diese Taste wird angezeigt, wenn Sie bereits eine Route geplant haben. Tippen Sie auf diese Taste, um in der Nähe Ihres Ziels zu suchen.



**In der Nähe eines
Favoriten**

Tippen Sie auf diese Taste, um in der Nähe eines [Favoriten](#) zu suchen.



In der Nähe eines Letzten Ziels

Tippen Sie auf diese Taste, um aus einer Liste von Orten in der Nähe auszuwählen, die Sie bereits als Ziele verwendet haben. Dies umfasst auch Ihre „Reisen über“-Haltepunkte.

Hinweis: „Places“ erfordert den Zugriff auf ein WiFi-Netzwerk oder eine drahtlose Datenverbindung (GPRS, EDGE, UMTS oder CDMA). Es kann sein, dass Ihr Mobilfunkanbieter Ihnen die Nutzung einer drahtlosen Datenverbindung in Rechnung stellt. Die Nutzung von „Orte“ ist im Ausland unter Umständen mit höheren Gebühren verbunden als im Inland.

Suche mit „Orte“

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe der lokalen Suche eine Route zu planen:

In diesem Beispiel suchen Sie ein Restaurant in der Nähe Ihrer aktuellen Position.

1. Öffnen Sie durch Antippen des Displays das Hauptmenü und tippen Sie dann auf **Navigieren zu**.
2. Tippen Sie auf **Orte**.
3. Tippen Sie auf **In der Nähe**.
4. Geben Sie „Restaurant“ ein und wählen Sie TomTom Places, Facebook oder foursquare als Suchoption.

Daraufhin erscheinen die Suchergebnisse in einer Liste.

5. Tippen Sie auf eines der aufgelisteten Ziele.
Der Standort wird einschließlich Adresse, Bewertung, Telefonnummer und Zusatzinformationen auf der Karte angezeigt.
Sie können auf die Karte tippen, um den Vollbildmodus zu aktivieren.

Hinweis: Wenn Sie die Suche über Facebook oder foursquare durchgeführt haben, können Sie die angebotenen Zusatzfunktionen nutzen, um Positionen und Informationen freizugeben.

6. Tippen Sie auf **Auswählen**, um eine Route zu diesem Standort zu planen.
Die TomTom app plant eine Route zum ausgewählten Ziel.
Sie können auch auf die Telefonnummer tippen, um das Restaurant anzurufen, oder auf die Internetadresse, um die Website zu besuchen.

Tipp: Wenn Sie auf eine Telefonnummer tippen, um einen Anruf zu tätigen, wird die TomTom app auf Geräten, die nicht multitaskingfähig sind, geschlossen.

Freigeben und Einchecken

Info über Freigeben und Einchecken

Sie können Informationen über Ihre Reise über E-Mail, Facebook, foursquare, iMessage Textnachrichten oder Twitter teilen. Zudem können Sie an einem Ort einchecken, um Ihren Freunden mitzuteilen, wo Sie sich befinden.

Hinweis: Wenn Sie Twitter verwenden möchten, muss iOS 5 oder höher auf Ihrem iOS-Gerät installiert sein.

Bevor Sie Ihre Informationen über Facebook, foursquare und Twitter teilen können, müssen Sie [die entsprechenden Apps einrichten](#). Dies ist in der Einstellungs-App des iOS-Geräts möglich. Bevor Sie Ihre Informationen über E-Mail teilen können, müssen Sie ein E-Mail-Konto in der Einstellungs-App Ihres iOS-Geräts einrichten.

Wenn Sie „Teilen“ zum ersten Mal verwenden, werden Sie aufgefordert, das Senden Ihrer Informationen an TomTom zu erlauben. Wenn Sie dem Senden Ihrer Informationen nicht zustimmen, können Sie die Funktion „Teilen“ nicht verwenden.



Teilen

Tippen Sie im Hauptmenü auf diese Taste, um das Menü „Teilen“ zu öffnen.

Im Menü Teilen stehen die folgenden Freigabeoptionen zur Verfügung:



Route teilen

Tippen Sie auf diese Taste, um [Ihre Route zu teilen](#). Diese Taste wird nur angezeigt, wenn Sie bereits eine Route geplant haben.



Position teilen

Tippen Sie auf diese Taste, um das Menü „Position teilen“ zu öffnen und [Ihre Position oder andere Informationen zu teilen](#).



Einchecken

Tippen Sie auf diese Taste, wenn Sie über die TomTom app [bei Facebook oder foursquare einchecken](#) möchten.

Ihre Informationen teilen

Die Funktion „Teilen“ ermöglicht Ihnen, Ihre Position oder andere Informationen über die TomTom app, über Ihr iOS-Gerät oder über Ihre Facebook-Seite zu teilen.

Sie können Ihre Informationen über E-Mail, Facebook, foursquare, Textnachricht oder Twitter teilen.

Was Sie teilen können

Mithilfe der folgenden Optionen können Sie Standorte mit Ihren Freunden teilen:

Mein Standort



Mein Standort

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihren aktuellen Standort zu teilen.

Heimatort



Heimatort

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Heimatadresse zu teilen.

Favorit



Favorit

Tippen Sie auf diese Taste, um einen [Favoriten](#) zum Teilen auszuwählen oder um Ihre Favoriten zu bearbeiten.

Adresse



Adresse

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Adresse zum Teilen einzugeben. Tippen Sie zum Teilen einer Postleitzahl oben auf dem Display auf die Taste **Postleitzahl**, um das Fenster „Postleitzahl“ anzuzeigen.

Letztes Ziel



Letztes Ziel

Tippen Sie auf diese Taste, um einen Standort, den Sie kürzlich als Ziel verwendet haben, zu teilen. Dies umfasst auch Ihre „Reisen über“-Haltepunkte.

Orte



Orte

Tippen Sie auf diese Taste, um das Menü „Orte“ zu öffnen. [Über „Places“ können Sie mit TomTom Places, Facebook oder foursquare eine Suche durchführen](#) und einen der gefundenen Orte teilen.

Veranstaltungen



Veranstaltungen

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Veranstaltung, die in Ihrer Kalender-App oder auf Ihrer Veranstaltungsseite auf Facebook gespeichert ist, zu teilen.

Im Menü **Veranstaltungen** stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:



Kalender

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Veranstaltung, die in Ihrer Kalender-App gespeichert ist, zu teilen.



Facebook

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Veranstaltung, die auf Ihrer Veranstaltungsseite auf Facebook gespeichert ist, zu teilen.

Sonderziel



Sonderziel

Tippen Sie auf diese Taste, um ein Sonderziel (POI) zu teilen.

Kopierte Adresse



Kopierte Adresse

Tippen Sie auf diese Taste, um zu einer Adresse zu navigieren, die Sie aus einer iOS -App oder einem Dokument kopiert haben. Fügen Sie die Adresse über die Taste **Einfügen** in das Suchfeld ein. Sie können die Adresse auch eintippen. Wenn die Adresse erkannt wurde, tippen Sie auf die Adresse, um sie auf der Karte anzuzeigen. Tippen Sie auf **Auswählen**, um die Adresse zu teilen.

Um „Kopierte Adresse“ verwenden zu können, muss auf Ihrem iOS-Gerät iOS 5 oder höher installiert sein.

Foto



Foto

Tippen Sie auf diese Taste, um ein Foto aus der Galerie Ihres iOS-Geräts auszuwählen und es zum Teilen eines Standorts zu verwenden.

Hinweis: Es können nur Fotos verwendet werden, die Standortdaten enthalten. Diese Funktion lässt sich in der Kamera-App des iOS-Geräts aktivieren.


Postleitzahl



Postleitzahl

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Postleitzahl einzugeben und eine Adresse zu teilen. Wenn Sie die Postleitzahl eingegeben haben, wird die entsprechende Adresse gesucht, und Sie können die optionale Hausnummer eingeben.

Punkt auf der Karte



Punkt auf der Karte

Tippen Sie auf diese Taste, um mithilfe der [Kartenübersicht](#) einen Punkt auf der Karte zu teilen.

Koordinaten



Koordinaten

Tippen Sie auf diese Taste, um die Kartenkoordinaten eines Ortes auf der Karte zu teilen.

So teilen Sie eine Position oder einen Standort

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Teilen** und dann auf **Position teilen**.
3. Wählen Sie die Position bzw. die Informationen, die Sie teilen möchten.
4. Wenn Sie die Position oder Information, die Sie teilen möchten, ausgewählt haben, wird das folgende Fenster angezeigt:

Hinweis: Welche Elemente in der Liste angezeigt werden, ist abhängig von den Apps, die Sie auf Ihrem iOS-Gerät eingerichtet haben.



5. Tippen Sie auf die Taste der App, die Sie zum Teilen der Informationen verwenden möchten. Das App-Fenster wird mit einer Standardnachricht angezeigt.
6. Sie können die Standardnachricht der App bearbeiten.
7. Tippen Sie auf **Senden** oder **Posten**, um Ihre Informationen zu teilen.

So können Sie Ihre Route teilen

Hinweis: Bevor Sie Ihre Route teilen können, müssen Sie eine Route planen.

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Teilen** und dann auf **Route teilen**, oder tippen Sie auf **Routenoptionen** und dann auf **Route teilen**.

Das folgende Fenster wird angezeigt:

Hinweis: Welche Elemente in der Liste angezeigt werden, ist abhängig von den Apps, die Sie auf Ihrem iOS-Gerät eingerichtet haben.



3. Tippen Sie auf die Taste der App, die Sie zum Teilen der Route verwenden möchten. Das App-Fenster wird mit einer Standardnachricht angezeigt.
4. Sie können die Standardnachricht der App bearbeiten.
5. Tippen Sie auf **Senden** oder **Posten**, um Ihre Informationen zu teilen.

Über Facebook einchecken

Die Funktion zum Einchecken über Facebook ermöglicht Ihnen, Ihre aktuelle Position oder eine Position in der Nähe auf Ihrer Facebook-Seite zu posten. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihre Facebook-Freunde, die eingeklickt sind, zu markieren, sodass sie ebenfalls in Ihrem Facebook-Post angezeigt werden. Ihre Freunde werden über Ihren Post informiert.

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Teilen** und dann auf **Einchecken**.
3. Wählen Sie einen Ort aus der Liste der Orte in der Nähe Ihres aktuellen Standorts aus. Sie können mehrere Orte laden oder nach einem Ort suchen.
4. Ihr ausgewählter Ort werden auf einer Karte angezeigt. Tippen Sie auf das Textfeld, um Text hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Freunde markieren**, wenn Sie einen Facebook-Freund, der eingeklickt ist, markieren möchten.
5. Tippen Sie auf **Posten**, um einen Ort auf Ihrer Facebook-Seite zu teilen.

Über foursquare einchecken

Die Funktion zum Einchecken über foursquare ermöglicht Ihnen, Ihre aktuelle Position oder eine Position in der Nähe auf foursquare zu posten.

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Teilen** und dann auf **Einchecken**.
3. Wählen Sie einen Ort aus der Liste der Orte in der Nähe Ihres aktuellen Standorts aus. Sie können mehrere Orte laden oder nach einem Ort suchen.

4. Ihr ausgewählter Ort werden auf einer Karte angezeigt. Tippen Sie auf das Textfeld, um Text hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf **Posten**, um einen Ort auf foursquare zu teilen.

Verwendung der TomTom app mit Apple Maps

Über Apple Maps

Die App „Apple Maps“ ist Teil von iOS 6. Sie können über Apple Maps eine Position ermitteln und dann über die TomTom app zu dieser Position navigieren.

Verwendung der TomTom app mit Apple Maps

Gehen Sie wie folgt vor, um über Apple Maps eine Route mit Ihrer TomTom app zu planen:

1. Öffnen Sie Apple Maps
2. Suchen Sie die Position, zu der Sie navigieren möchten.
3. Tippen und halten Sie die Position, um an dieser Stelle eine Stecknadel zu setzen und die Positionsdetails anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf den Pfeil im Positionsfenster, um den Bildschirm **Positionen** anzuzeigen.
5. Tippen sie auf **Wegbeschreibung hier her**.
6. Tippen Sie im Detailbildschirm auf das Bus-Symbol und tippen Sie dann auf **Route**.

Hinweis: Durch Tippen auf das Fahrzeug- oder Fußgängersymbol starten Sie die Navigationsfunktion von Apple.

7. Tippen Sie im Bildschirm **Transport-Apps** auf **ROUTE** neben dem Symbol TomTom app. Die TomTom app wird geöffnet und berechnet Ihre Route.
8. Wenn die neue Route angezeigt wird, tippen Sie auf **Fertig**. Die TomTom app beginnt nun sofort, Sie mit Sprach- und Display-Anweisungen zu Ihrem Zielort zu leiten.

„Zum TomTom hinzufügen“

Infos über „Zum TomTom hinzufügen“

Die Taste „**Zum TomTom hinzufügen**“ erscheint auf zahlreichen Websites - beispielsweise auf denen von Supermärkten, Kinos oder Touristenattraktionen.

Wenn Sie auf einer Website die Taste **Zum TomTom hinzufügen** sehen, können Sie sich durch Anklicken dieser Taste den entsprechenden Standort in der TomTom app anzeigen lassen.

Entdecken Sie die Taste „**Zum TomTom hinzufügen**“ z. B. auf der Website Ihres Lieblingsrestaurants, so können Sie dessen Position per Mausklick auf der Karte anzeigen lassen.

Taste „Zum TomTom hinzufügen“ verwenden

Verwenden Sie die Taste **Zum TomTom hinzufügen** wie folgt:

1. Öffnen Sie auf Ihrem iOS-Gerät eine Website, auf der die Taste **Zum TomTom hinzufügen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie auf die Taste **Zum TomTom hinzufügen**.

Die TomTom app wird gestartet, und je nachdem, wofür die Taste **Zum TomTom hinzufügen** konfiguriert wurde, wird eine der folgenden Aktionen ausgeführt:

- Das Ziel wird auf der Karte angezeigt.
- Es wird eine Route von Ihrer aktuellen Position aus berechnet.
- Die Position wird als Favorit oder Sonderziel hinzugefügt.

„Backup und Wiederherstellen“ mit Apple iCloud

Infos über „Backup und Wiederherstellen“ mit Apple iCloud

Sie können Apple iCloud verwenden, um Ihre TomTom app-Einstellungen und -Daten auf Ihrem iOS-Gerät zu sichern. Mit iCloud können Sie Daten auf Ihrem iOS-Gerät wiederherstellen oder auf ein anderes iOS-Gerät übertragen. Auch beim Entfernen und Neuinstallieren der TomTom app können Sie iCloud nutzen, um Einstellungen und Daten wiederherzustellen und nicht erneut manuell eingeben zu müssen.

Tipp: Wenn Sie ein Upgrade der vorhandenen TomTom app installieren, müssen Sie die Einstellungen und Daten nicht wiederherstellen. Die bestehenden Einstellungen und Daten werden in der aktualisierten App übernommen.

Hinweis: Wenn Sie iCloud verwenden möchten, muss iOS 5 oder höher auf Ihrem iOS-Gerät installiert sein.

Wichtig: Sie können Daten nur auf einem iOS-Gerät wiederherstellen, das den gleichen Namen trägt und mit demselben iCloud-Konto verknüpft ist. Sie können Daten nur in der gleichen registrierten TomTom app wiederherstellen.

Wichtig: Wenn Sie das iOS-Gerät auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, wird die iCloud-Sicherung gelöscht.

Folgende Einstellungen werden in iCloud gesichert:

- Heimatadresse
- Favoriten
- Letzte Ziele
- Stimmen
- Warnungen
- Karteneinstellungen
- Entfernungseinheiten
- Erweiterte Einstellungen
- Einstellungen zu sozialen Medien
- E-Mail-Adresse und Passwort Ihres TomTom-Kontos

Um Ihre Einstellungen und Daten mit iCloud zu sichern, müssen Sie dem Senden Ihrer Informationen an TomTom zustimmen. Wenn Sie dem Senden Ihrer Informationen nicht zustimmen, können Sie die Sicherungsfunktion von iCloud nicht verwenden.

Hinweis: Wenn Sie in der TomTom app andere Funktionen, wie z. B. [TomTom Traffic](#) oder [Teilen](#), verwendet haben, haben Sie dem Senden Ihrer Informationen an TomTom bereits zugestimmt.

Aktivieren der Sicherungsfunktion von iCloud für die TomTom app

Um iCloud verwenden zu können, müssen Sie iCloud zunächst in der Einstellungs-App Ihres iOS-Geräts unter Angabe Ihres Apple-Kontos einrichten und aktivieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um die TomTom app bei der Sicherung über iCloud zu berücksichtigen:

1. Tippen Sie in der iOS-Einstellungs-App auf **iCloud**, um das iCloud-Menü zu öffnen.

2. Tippen Sie auf **Dokumente & Daten**, um den Bildschirm mit den Einstellungen für Dokumente und Daten zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Dokumente & Daten**, um die Funktion in iCloud zu aktivieren (Einstellung: **EIN**).
4. Tippen Sie auf **iCloud**, um zum iCloud-Menü zurückzukehren.
5. Tippen Sie auf **Speicher & Backup**.
6. Tippen Sie auf **Speicher verwalten** und dann auf Ihr iOS-Gerät in der Liste.
7. Tippen Sie unter **Backup-Optionen** auf **Alle Apps anzeigen**, um die Liste der Apps vollständig anzuzeigen.
8. Tippen Sie in der Liste der Apps auf die TomTom app, um die Sicherungsfunktion von iCloud für diese App zu aktivieren.

Sicherungen werden je nach Einstellungen Ihres iOS-Geräts automatisch oder manuell erstellt.

Deaktivieren der Sicherungsfunktion von iCloud für die TomTom app

Wichtig: Wenn Sie die Sicherungsfunktion von iCloud für die TomTom app deaktivieren, werden alle für diese App gesicherten Daten gelöscht.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Sicherung der TomTom app durch iCloud zu deaktivieren:

1. Tippen Sie in der iOS-Einstellungs-App auf **iCloud**.
2. Tippen Sie auf **Speicher & Backup**.
3. Tippen Sie auf **Speicher verwalten** und dann auf Ihr iOS-Gerät in der Liste.
4. Tippen Sie unter **Backup-Optionen** auf **Alle Apps anzeigen**, um die Liste der Apps vollständig anzuzeigen.
5. Tippen Sie in der Liste der Apps auf die TomTom app, um die Sicherungsfunktion von iCloud für diese App zu deaktivieren.
6. Tippen Sie auf **Deaktivieren & Löschen**.
Die Sicherung der TomTom app wird gelöscht.

Wiederherstellen mit Apple iCloud

Ihre Einstellungen und Daten werden aus iCloud wiederhergestellt, wenn Sie die TomTom app öffnen, nachdem Sie die Daten auf Ihrem iOS-Gerät wiederhergestellt oder die TomTom app entfernt und erneut installiert haben.

Die Meldung **Eine iCloud-Sicherung wurde gefunden. Möchten Sie Ihre Einstellungen wiederherstellen?** wird angezeigt. Tippen Sie auf **Ja**, um Ihre Einstellungen und Daten wiederherzustellen.

Wenn die iCloud-Sicherung nicht wiederhergestellt werden konnte, da beispielsweise die Netzwerkverbindung während des Vorgangs unterbrochen wurde, überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen und versuchen Sie es erneut.

Anhang

Wichtige Sicherheitshinweise und -warnungen

Global Positioning System

GPS (Global Positioning System) ist ein satellitenbasiertes System, das weltweit Orts- und Zeitinformationen bereitstellt. GPS wird unter alleiniger Verantwortung der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) betrieben und überwacht, die auch für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. Jegliche Änderungen der GPS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit oder der Umweltbedingungen können den Betrieb dieser App beeinträchtigen. TomTom übernimmt keinerlei Haftung für die GPS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit.

Fahren Sie immer vorschriftsgemäß.

Auch wenn Sie sich beim Fahren auf Ihre TomTom-Produkte verlassen, müssen Sie die notwendige Vorsicht und Sorgfalt im Straßenverkehr walten lassen.

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie folgenden wichtigen Sicherheitshinweis:

- Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Reifendruck.
- Warten Sie Ihr Fahrzeug regelmäßig.
- Durch die Einnahme von Medikamenten kann Ihre Fahrtauglichkeit eingeschränkt werden.
- Schnallen Sie sich, falls möglich, immer an.
- Befestigen Sie Ihren Helm ordnungsgemäß, bevor Sie mit einem Motorrad losfahren.
- Tragen Sie bei Fahrten mit dem Motorrad immer Schutzkleidung und -ausrüstung.
- Seien Sie bei Motorradfahrten besonders wachsam, und fahren Sie jederzeit defensiv.
- Fahren Sie nie unter Alkoholeinfluss.
- Die meisten Unfälle geschehen weniger als 5 km vom Heimatort entfernt.
- Befolgen Sie die Verkehrsregeln.
- Blinken Sie immer.
- Machen Sie alle 2 Stunden eine Pause von mindestens 10 Minuten.
- Bleiben Sie angeschnallt.
- Halten Sie Sicherheitsabstand zu dem Fahrzeug vor Ihnen.

Flugzeuge und Krankenhäuser

Die Benutzung von Geräten mit Antennen ist in den meisten Flugzeugen, Krankenhäusern und an vielen anderen Orten verboten. Sie dürfen diese App nicht in einer derartigen Umgebung benutzen.

BESONDERER HINWEIS FÜR AUTOFAHRER IN KALIFORNIEN UND MINNESOTA

Laut der Straßenverkehrsordnung des US-Bundesstaats Kalifornien, Abschnitt 26708, „Material Obstructing or Reducing Driver's View“, ist es gestattet, ein Navigationsgerät wie folgt an der Windschutzscheibe zu befestigen: „Ein portables Global Positioning System (GPS), das auf einer Fläche von 17,8 Quadratcentimetern (7 Quadratzoll) in der unteren Ecke der Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite oder auf einer Fläche von 12,7 Quadratcentimetern (5 Quadratzoll) in der unteren Ecke der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite angebracht werden kann, außerhalb des Wirkungsbereichs von Airbags, wenn das System nur während des Betriebs des motorisierten Fahrzeugs ausschließlich zur Navigation von Haustür zu Haustür eingesetzt wird.“ Deshalb dürfen Autofahrer in Kalifornien keinen Saugnapf an den Seitenscheiben oder der Rückscheibe ihres Autos anbringen.

Hinweis: Dieser Abschnitt der kalifornischen Straßenverkehrsordnung gilt für alle Personen, die in diesem US-Bundesstaat ein Fahrzeug steuern, also nicht nur für dessen Einwohner.

Die Verfassung des US-Bundesstaats Minnesota schreibt in Abschnitt 169.71, Unterabschnitt 1, Absatz 2 vor, dass „niemand dazu berechtigt ist, ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu steuern, bei dem sich außer den Sonnenblenden, dem Rückspiegel und einem Gerät zur elektronischen Bezahlung von Mautgebühren ein weiterer Gegenstand zwischen dem Fahrer und der Windschutzscheibe befindet.“

Hinweis: Dieser Abschnitt der Verfassung von Minnesota gilt für alle Personen, die in diesem US-Bundesstaat ein Fahrzeug steuern, also nicht nur für dessen Einwohner.

TomTom Inc. übernimmt keinerlei Haftung für sämtliche Geldstrafen und Schäden, die durch eine Missachtung dieses Hinweises entstehen. Wenn Sie in einem Bundesstaat unterwegs sind, der das Anbringen von Gegenständen an der Windschutzscheibe verbietet, empfiehlt Ihnen TomTom die Verwendung der mitgelieferten selbstklebenden Halterungsplatte oder des alternativen Halterungssets, das Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Befestigung Ihres TomTom-Geräts am Armaturenbrett oder dessen Lüftungsschlitzen bietet. Siehe tomtom.com für weitere Informationen zu diesen Befestigungsmöglichkeiten.

Dieses Dokument

Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Durch die fortlaufende Produktentwicklung kann es jedoch vorkommen, dass einige darin enthaltene Informationen nicht mehr vollständig dem neuesten Entwicklungsstand entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

TomTom übernimmt keinerlei Haftung für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen sowie für Neben- oder Folgeschäden, die durch die Nutzung bzw. Verwendung dieses Dokuments entstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von TomTom N.V. fotokopiert oder anderweitig reproduziert werden.

Urheberrechtsvermerke

© 2013 TomTom. Alle Rechte vorbehalten. TomTom und das „Zwei Hände“-Logo sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltende eingeschränkte Garantie sowie die Endbenutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter tomtom.com/legal.

© 2013 TomTom. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material ist Eigentum von TomTom und unterliegt dem Copyright-Schutz und/oder dem Schutz durch Datenbankurheberrecht und/oder anderen Rechten in Bezug auf geistiges Eigentum von TomTom oder seinen Zulieferern. Die Nutzung dieses Materials unterliegt den Bedingungen einer Lizenzvereinbarung. Jegliche unbefugte Vervielfältigung oder Offenlegung dieses Materials wird straf- und zivilrechtlich verfolgt.

Ordnance Survey © Crown Copyright Lizenznummer 100026920.
Data Source © 2013 TomTom
Alle Rechte vorbehalten.

Einige Bilder stammen aus dem NASA Earth Observatory.

Ziel des NASA Earth Observatory ist es, im Internet frei zugängliche Publikationen anzubieten, in denen die Öffentlichkeit neue Satellitenbilder und wissenschaftliche Informationen zu unserem Heimatplaneten erhalten kann.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Weltklima und Umweltveränderungen: earthobservatory.nasa.gov

Die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Software enthält urheberrechtlich geschützte Software, die nach der GPL lizenziert ist. Diese Lizenz ist im Lizenzabschnitt zu finden. Sie können den entsprechenden vollständigen Quellcode von TomTom für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter tomtom.com/gpl oder von Ihrem TomTom-Kundensupport vor Ort unter tomtom.com/support. Auf Anfrage senden wir Ihnen eine CD mit dem entsprechenden Quellcode.

Linotype, Frutiger und Univers sind Marken von Linotype GmbH, die beim United States Patent and Trademark Office und unter Umständen in anderen Ländern registriert sind.

MHei ist eine Marke von The Monotype Corporation und ist unter Umständen in bestimmten Ländern registriert.

Kompatibel mit allen iPhone-Modellen

„Works with iPhone“ bedeutet, dass elektronisches Zubehör für den Anschluss speziell an iPhones verfügbar ist, und vom Entwickler zertifiziert wurde, dass es die Apple-Leistungsstandards erfüllt.

Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Normen verantwortlich.

Made for iPod touch

„Made for iPod“ bedeutet, dass elektronisches Zubehör für den Anschluss speziell an iPods verfügbar ist, und vom Entwickler zertifiziert wurde, dass es die Apple-Leistungsstandards erfüllt.

Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Normen verantwortlich.

iPod ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.

Made for iPad

„Made for iPad“ bedeutet, dass elektronisches Zubehör für den Anschluss speziell an iPads verfügbar ist, und vom Entwickler zertifiziert wurde, dass es die Apple-Leistungsstandards erfüllt.

Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Normen verantwortlich.

iPad ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.

