

TomTom Navigation app for iPhone/iPad Referenshandbok



Innehåll

Komma igång	6
Start TomTom Navigation app for iPhone/iPad	6
Uppdatera din TomTom Navigation app for iPhone/iPad	6
Dela information med TomTom	6
GPS-mottagning	7
Platstjänster	7
Ansluta till en bilsats	7
Planera en rutt	8
Planera en rutt	8
Ruttöversikt	9
Dela en rutt	9
Övriga destinationsalternativ	9
Hem	10
Favorit	10
Adress	10
Tidigare destination	10
Platser	10
Människor	10
Evenemang	11
Intressepunkt	11
Kopierad adress	12
Foto	12
Postnummer	12
Position på kartan	12
Koordinater	12
Hitta en alternativ rutt	12
Planera en rutt i förväg	13
Lägg till en rutt i din kalender	13
Urklippsfunktionen	14
Körvy	15
Körvyn	15
Förflytta sig i körvyn	16
Ställa in volymen	16
Snabbåtkomstfält	17
Kartinställningar	17
Avancerad körfältsvägledning	18
Om Avancerad körfältsvägledning	18
Ruttalternativ	19
Om Ruttalternativ	19
Minska förseningar	19
Sök alternativ	19
Kör via	20
Ruttdemo	21
Nollställ rutt	21

Instruktioner	21
Karta för rutten	21
Lägg till i min kalender	22

Inställningar 23

Ändra inställningar	23
Ange hemposition	23
Hantera favoriter	23
Senaste destinationer	23
Röst	23
Varningar	24
Ljud	25
Karta	25
Ruttplanering	26
Enhet för avstånd	26
Sociala medier	27
Avancerat	27
Om	28
Återställ	29
Anpassa menyer	29

Huvudmeny 31

Huvudmenyn	31
Menyn Navigera till	32
Hem	32
Favorit	32
Adress	32
Tidigare destination	33
Platser	33
Människor	33
Evenemang	33
Intressepunkt	34
Kopierad adress	34
Foto	34
Postnummer	34
Position på kartan	35
Koordinater	35
Återgå till körvyn	35

Bläddra på kartan 36

Bläddra på en karta	36
Markörer	36
Välja objekt på kartan	36
Ändra och kopiera koordinater	38
Kartverktygsfält	38

Kartkorrigeringar med TomTom Map Share 40

Om TomTom Map Share	40
Kartkorrigeringar	40
Slå på/stänga av Map Share	40
Hämta och skicka kartkorrigeringar	40
Rapportera ett kartfel	41
Typer av kartkorrigeringar	41

Intressepunkter (IP:er)	43
Om intressepunkter (IP)	43
Navigera till en intressepunkt	43
Hitta en intressepunkt med kartläsaren	45
Visa intressepunkter på kartan	46
Välja vilka IP:er som ska visas på kartan	46
Hjälp mig	47
Om Hjälp mig	47
Använda Hjälp mig!-menyn för att ringa till en lokal tjänst	47
Favoriter	48
Om Favoriter	48
Skapa en favorit	48
Hem	48
Adress	48
Tidigare destination	49
Platser	49
Människor	49
Evenemang	49
Intressepunkt	50
Kopierad adress	50
Foto	50
Min plats	50
Postnummer	51
Position på kartan	51
Koordinater	51
Använda en favorit	51
Ändra namnet på en favorit	51
Ändra ordningen på dina favoriter	52
Ta bort en favorit	52
Trafikinformation	53
TomTom Traffic	53
Använda trafikinformation	53
Sök efter trafiktillbud i området	56
Trafiktillbud	56
Regional tillgänglighet	58
Köpa ett nytt Traffic-abonnemang	58
Kontrollera ditt Traffic-abonnemang	58
Förnya ditt Traffic-abonnemang	58
Fartkameror	59
Om fartkameror	59
Fartkameravarningar	59
Typer av fartkameror och säkerhetsrelaterade objekt	60
Frekvens för uppdatering av fartkameror	61
Rapportera en fartkamera	62
Ta bort en fartkamera	62
Regional tillgänglighet	62
Inställningar för fartkameravarningar	62
Köpa ett nytt abonnemang på Fartkameror	62
Kontrollera ditt abonnemang på Fartkameror	63

Förnya ditt abonnemang på Fartkameror.....	63
Farozoner	64
Om farozoner	64
Farozonsvarning.....	65
Frekvens av farozonsuppdateringar	65
Rapportera riskzon	65
Inställningar för varningar om farozoner	66
Köpa en ny Farozonstjänst	66
Kontrollera ditt abonnemang på Farozoner	66
Förnya din Farozonstjänst	67
Sök med Platser	68
Sökning med Platser.....	68
Använda Platser för att söka.....	69
Dela och checka in	70
Om att dela och checka in	70
Dela dina uppgifter	70
Vad du kan dela	71
Hur kan du dela en plats eller position	73
Hur kan du dela din rutt	74
Checka in med Facebook	75
Checka in med Foursquare	75
Använda TomTom app med Apple Maps	76
Om Apple Maps	76
Använda TomTom app med Apple Maps	76
'Lägg till på TomTom'	77
Om Lägg till på TomTom	77
Använda knappen "Lägg till på TomTom"	77
Backup och återställning med hjälp av Apple iCloud	78
Om backup och återställning med hjälp av Apple iCloud.....	78
Aktivera iCloud-backup för din TomTom app	78
Inaktivera iCloud-backup för din TomTom app.....	79
Återställ med hjälp av Apple iCloud.....	79
Tillägg	80
Copyright-noteringar:	82

Komma igång

Start TomTom Navigation app for iPhone/iPad



TomTom

Tryck på den här knappen på din iPhone eller iPad för att starta TomTom app.

När TomTom app stöder samma språk som du har valt till din iOS-enhet används samma språk till knappar och menyer i appen som i din iOS-enhet. Om TomTom app inte stöder språket du har valt i din iOS-enhet används engelska i appen.

Om rutten redan är planerad visas [Körvy](#) och navigering startar omedelbart. Om ingen rutt är planerad visas [huvudmenyn](#).

TomTom app fungerar på samma sätt i iPhone, iPod touch, iPad och iPad mini. iPad och iPad mini har större skärmar vilket betyder att menyer syns ovanför [Körvyn](#) i stället för i fullskärmsstorlek.

Starta första gången

När du startar TomTom app första gången efter en [återställning](#) visas följande skärmar:

- **Juridiskt meddelande** – Du måste läsa och godkänna det juridiska meddelandet innan du får använda appen.
- **Röstnedladdning** – Om din TomTom-app stöder avancerade röster på ditt språk har du alternativet att ladda ner en avancerad [röst](#).

Om du vill använda en funktion som kräver att du delar din information med TomTom eller andra appleverantörer blir du tillfrågad om du vill att din [information skickas till TomTom](#).

När du startar din TomTom app första gången får du också se information om appens nya funktioner.

Om TomTom app inte kan hitta din plats, kontrollera att Platstjänster är aktiverade för appen i din iOS-enhets sekretessinställningar.

Uppdatera din TomTom Navigation app for iPhone/iPad

Om du har en gammal version av TomTom app på din iOS-enhet måste du uppdatera till den senaste versionen av TomTom app innan du går vidare i den här handboken.

För att ladda ner och uppdatera din iOS-enhet med den senaste versionen av TomTom app, gå till iOS App Store.

Dela information med TomTom

Många av funktionerna på TomTom Navigation app for iPhone/iPad kräver att du delar information med TomTom eller med en annan iOS-app. Vi behöver din tillåtelse för att dela information. När du använder en funktion, t.ex. [Traffic](#), måste information samlas in från din enhet eller skickas till enheten för att funktionen ska fungera.

Första gången du använder en funktion som kräver att du delar dina uppgifter ombeds du tillåta att dina uppgifter skickas. Om du inte godkänner att dina uppgifter skickas fungerar inte funktionen.

Du kan läsa mer om informationen du delar med oss genom att göra följande:

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ändra inställningar**.
3. Tryck på **Om**.

4. Tryck på **Dina uppgifter**.
5. Tryck på **Läs mer....**
6. Välj en funktion i listan för att läsa mer om informationsdelning för funktionen.

GPS-mottagning

iPod touch, iPad (endast Wi-Fi-modeller) och den ursprungliga iPhone-modellen innehåller inte en GPS-mottagare. Om du vill använda de här enheterna för navigering måste du ansluta dem till en GPS-enhet .

Obs! Om du använder en GPS-tillbehörsenhet kan detta även förbättra GPS-noggrannheten på andra iOS-modeller.

När du startar TomTom app för första gången kan det hända att den behöver några minuter på sig att fastställa din GPS-position och visa din aktuella position på kartan.

Du bör använda din enhet utomhus för bra GPS-mottagning. Stora objekt som exempelvis höga byggnader kan störa mottagningen.

Viktigt! TomTom app kan inte ge ruttanvisningar förrän den har tagit emot platsdata. Kontrollera att Platstjänster är aktiverat.

Om din enhet saknar GPS-mottagning använder TomTom app positionsinformation från WiFi-nätverk eller mobilmaster. Informationen används för ruttplanering och för att fastställa din ungefärliga position.

Platstjänster

Med Platstjänster på din iOS-enhet kan TomTom app använda mobilnätet, Wi-Fi och GPS (Global Positioning System) till att bestämma din plats. Om Platstjänster är avaktiverade kan inte TomTom app identifiera din plats eller vägleda dig till din destination.

Om Platstjänster är avaktiverade visas meddelandet **Aktivera Platstjänster för att tillåta att TomTom app bestämmer din plats**.

Så här aktiverar du Platstjänster:

1. Tryck på **Inställningar** i platstjänstmeddelandet för att öppna skärmen iOS Platstjänster.

Tips! Du kan hitta Platstjänster i iOS-inställningsmenyn i undermenyn Sekretess.

2. Tryck på **Platstjänster** för att **aktivera** funktionen.
3. En lista visas med appar som använder Platstjänster. Tryck på **TomTom app** för att **aktivera** så att du kan använda Platstjänster.

Ansluta till en bilsats

Om du använder TomTom Car Kit eller någon annan handsfree-bilsats kan du höra varningarna från appen i bilsatsen via enhetens Bluetooth-anslutning. Anslut enheten till bilsatsen genom att följa instruktionerna som följde med bilsatsen.

En del bilsatser försätter Bluetooth-anslutningen i viloläge om ingen signal tas emot från enheten. Det kan orsaka förseningar när anslutning behövs. Slå på TomTom Car Kit i menyn Inställningar för att se till att Bluetooth-anslutningen alltid är aktiv.

Planera en rutt

Planera en rutt

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att minska störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här när du vill planera en rutt med TomTom app:

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Navigera till...**



3. Tryck på **Adress**.



Tips! Du kan ändra land, delstat eller region genom att trycka på flaggan innan du väljer en ort.

4. Börja med att skriva namnet på den ort du ska åka till.
När du skriver visas namnen på de orter som motsvarar det du skrivit in. Ställ in destinationen genom att trycka på ortens namn när det visas i listan.

Tips! Du kan också ange destinationens postnummer. Välj först land och sedan postnummer från den lista som visas så att en lista med gator inom postnummerområdet öppnas.

5. Börja skriva namnet på gatan.
Precis som för namn på platser visas de gator vars namn matchar det du matat in. Ställ in destinationen genom att trycka på gatans namn när det visas i listan.

Tips! Tangentbordet döljs automatiskt när du bläddrar i sökresultaten. Det gör att du kan se fler resultat på skärmen.

6. Ange husnumret och tryck sedan på **Välj**.
Du kan också välja den punkt där två gator möts genom att trycka på **Korsning**.
Rutten beräknas.

Tips! Om meddelandet **Väntar på en GPS-signal...** stannar på skärmen bör du se till att Platstjänster är på.

Den snabbaste rutten planeras som standard. Du kan ändra vilken [ruttyp](#) som används för planeringen.

Om IQ Routes finns på din karta används informationen för att planera bästa möjliga rutt för fordon utifrån faktiska medelhastigheter som uppmätts på vägarna.

7. Tryck på **Klar** när den nya rutten visas.

TomTom app börjar direkt att vägleda dig till destinationen med röstinstruktioner och visuella anvisningar på skärmen.

Ruttöversikt

När du har planerat en rutt visas en översikt över den.

Ruttöversikten visar en sammanfattning av ruten på kartan och beräknad färdtid som inkluderar eventuella förseningar som kan uppstå på starkt trafikerade vägar. Om du abonnerar på TomTom Traffic ingår i den beräknade restiden även förseningar som kan uppstå på grund av trafiktillbud längs ruten.

Längst ned i sammanfattningsskärmen visas följande alternativ:

- Tryck på **+1** för att lägga till ett [Kör via](#)-stopp.
- Tryck på **Alternativ** för [att ändra eller visa ruten](#).
- Du kan starta ruttvägledningen genom att trycka på **Klar** eller någon annan del av skärmen ovanför knapparna.

Du kan visa ruttöversikten när som helst genom att trycka till höger på statusfältet längst ned i Körvyn.



Dela en rutt

När du har planerat en rutt kan du [dela ruttöversikten](#) med vänner och kontakter.

Övriga destinationsalternativ

När du trycker på **Navigera till** på Huvudmenyn kan du välja destination på följande sätt:

Hem



Hem

Tryck på den här knappen när du vill planera en rutt till din hemposition. Tryck på **Hem** på inställningsmenyn när du vill ställa in din hemposition.

Favorit



Favorit

Tryck på den här knappen för att välja en [favorit](#) som destination eller för att redigera dina favoriter.

Adress



Adress

Tryck på den här knappen om du vill ange en exakt adress som destination. För att navigera till ett postnummer trycker du på knappen **Postnummer** längst upp på skärmen för att visa skärmen Postnummer.

Tidigare destination



Tidigare destination

Tryck på den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen har använt som destinationer. Bland dem ingår också dina Kör via-stopp.

Platser



Platser

Tryck på den här knappen för att öppna menyn **Platser**. Med Places kan du [söka](#) med TomTom Places, Facebook eller Foursquare och sedan navigera till platsen för ett av dina sökresultat.

Människor



Människor

Tryck på den här knappen för att navigera till en kontaktadress eller en plats där en vän har checkat in.

Menyn Människor innehåller följande alternativ:



Kontakt

Tryck på den här knappen för att välja en person bland dina telefonboks-kontakter. Du kan bara navigera till kontakter som har en adress.



Incheckade vänner

Tryck på den här knappen för att välja vänner som har checkat in på Facebook. Välj en incheckad vän för att visa personens position. Tryck på **Välj** för att navigera till den platsen.



Senaste aktivitet

Tryck på den här knappen för att navigera till en plats där dina vänner nyligen checkat in med Foursquare.

Evenemang



Evenemang

Tryck på den här knappen för att navigera till ett evenemang som sparats i din kalenderapp eller på din evenemangssida på Facebook.

Menyn **Evenemang** innehåller följande alternativ:



Kalender

Tryck på den här knappen för att navigera till ett evenemang som är sparat i din kalenderapp. Evenemanget måste ha en adress om du vill använda det till navigering.



Facebook

Tryck på den här knappen för att navigera till ett evenemang som är sparat på din evenemangssida på Facebook. Evenemanget måste ha en adress om du vill använda det till navigering.

Intressepunkt



Intressepunkt

Tryck på den här knappen om du vill navigera till en intressepunkt (IP).

Kopierad adress



Kopierad adress

Tryck på den här knappen om du vill navigera till en adress du har kopierat från en iOS-app eller ett iOS-dokument. Klistra in adressen i sökfältet med knappen **Klistra in**. Du kan också ange en adress. När adressen har identifierats kan du visa adressen på kartan genom att trycka på den. Tryck på **Välj** för att planera en rutt till adressen.

För att kunna använda Kopierad adress måste din iOS-enhet ha iOS 5 eller senare.

Foto



Foto

Tryck på den här knappen när du vill välja ett foto i ditt iOS-enhetsgalleri och använda det som destination.

Obs! Endast foton som innehåller platsdata kan användas. Funktionen kan aktiveras i kameraprogrammet på iOS-enheten.

Postnummer



Postnummer

Tryck på den här knappen om du vill ange ett postnummer som destination. Om du vill navigera till en adress trycker du på knappen **Adress** längst upp på skärmen för att visa skärmen Adress.

Position på kartan



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att välja en plats på kartan som din destination med hjälp av [kartläsaren](#).

Koordinater



Koordinater

Tryck på den här knappen när du vill ange kartkoordinaterna för en plats på kartan som destination.

Hitta en alternativ rutt

Ibland kan du vilja ändra någonting för en rutt som du planerat, utan att ändra destinationen. Du kanske vill [hitta en alternativ rutt](#) av en eller flera av följande anledningar:

- Du ser en avspärrning eller kö framför dig.
- Du vill resa via en viss plats för att hämta någon, äta lunch eller tanka.
- Du vill undvika en krånglig korsning eller en vältrafikerad smal gata.

Planera en rutt i förväg

Du kan planera en rutt i förväg med TomTom app genom att välja startpunkt och destination.

Du kan använda avancerad ruttplanering för att kontrollera en rutt eller hur lång tid det kommer att ta och du kan [lägga till rutten i kalendern](#) och använda den senare.

Gör så här när du vill planera en rutt i förväg:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Avancerad planering**.



3. Tryck på **Avresa** och välj startpunkt för din resa på samma sätt som du skulle välja destination.
4. Tryck på **Destination** och välj destination för din resa.
5. Om du vill kan du trycka **Lägg till stopp** för att lägga till upp till fem [Kör via...](#)-stopp på din rutt.
6. Välj vilken typ av rutt som ska planeras.
 - **Snabbaste** – den rutt som tar kortast tid.
 - **Ekorutt** – den bränslesnålaste rutten.
 - **Kortaste** – det kortaste avståndet mellan de angivna platserna. Det är kanske inte den snabbaste rutten, framför allt om den går genom en stad eller ort.
 - **Undvik motorvägar** – en rutt som undviker motorvägar.
 - **Slingrande vägar** – en rutt som undviker onödiga motorvägar och inkluderar slingrande vägar, med målet att göra rutten rolig och underhållande.
 - **Promenadrutt** – en rutt som utformats för en färd till fots.
 - **Cykelrutt** – en rutt som utformats för en färd på cykel.
 - **Begränsad hastighet** – en rutt för fordon som endast kan köra i en begränsad hastighet. Du måste ange den maximala hastigheten.
7. Välj när du vill göra den resa du planerar. Du kan ställa in datum och tid i intervaller om fem minuter. Om du vill lägga till rutten i kalendern väljer du ett datum i framtiden.

Din TomTom app använder IQ Routes för att arbeta fram bästa möjliga rutt vid den tidpunkten, genom att använda de faktiska medelhastigheter som uppmätts på vägarna. På detta vis kan du jämföra hur lång tid en resa tar vid olika tidpunkter på dagen eller på olika dagar i veckan.
8. Tryck på **Planera**. Din TomTom app planerar rutten mellan de två platser som du valt.
9. Du kan [lägga till rutten i din kalender](#) genom att klicka på **Alternativ** och sedan på **Lägg till i min kalender**.

Lägg till en rutt i din kalender

Du kan använda TomTom app för att lägga till en rutt som du har planerat i förväg i kalendern i din iOS-enhet. Påminnelsen varnar dig en kort stund innan du måste åka. Påminnelsen innehåller en länk som öppnar TomTom app och planerar rutten automatiskt.

Gör så här om du vill ställa in en påminnelse:

1. Planera en rutt i förväg för ett datum i framtiden.
2. Välj **Alternativ** på vyn med ruttöversikten.
3. Tryck på **Lägg till i min kalender**.
4. Lägg till eventuella anteckningar som du vill spara med påminnelsen.
5. Tryck på **Klar**.

Påminnelsen sparas i din kalendern på din iOS-enhet.

Urklippsfunktionen

Du kan kopiera objekt till eller klistra in text från din iOS-urklippsfunktion, så att du kan dela dem med andra appar. Du kan t.ex. kopiera en adress från en app och klistra in den i Kopierad adress, eller så kan du kopiera en karta och klistra in den i ett e-postmeddelande.

Du kan kopiera text, koordinater och kartor från följande objekt på menyerna Navigera till och Dela:

- Intressepunkt
- Platser
- Människor
- Evenemang
- Kopierad adress
- Foto
- Checka in

Kopiera en karta eller länk till platsen

1. Använd menyerna Navigera till eller Checka in och hitta en plats med hjälp av ett menyobjekt som stödjer urklippsfunktionen.
2. Om platsen och information om den visas på kartskärmen trycker du på och håller ned kartan tills knappen **Kopiera karta//Kopiera länk till plats** visas.
3. Tryck på **Kopiera karta** för att kopiera kartan, eller på **Kopiera länk till plats** för att kopiera länken.
4. Öppna den iOS-app där du vill klistra in texten.
5. Tryck och håll ned på den plats där du vill klistra in texten, tills knappen **Klistra in** visas. Tryck på knappen **Klistra in** för att klistra in texten i appen.

Obs! En länk till platsen kan öppnas i en webbläsare. Länkar öppnar TomToms ruttplanerare.

Kopiera text från TomTom app

1. Använd menyerna Navigera till eller Checka in och hitta en plats med hjälp av ett menyobjekt som stödjer urklippsfunktionen.
2. Om platsen och information om den visas på kartskärmen trycker du på och håller ned texten du vill kopiera tills knappen **Kopiera** visas.
3. Tryck på knappen **Kopiera**.
4. Öppna den iOS-app dit du vill klistra in kartan eller platsen.
5. Tryck och håll ned på den plats där du vill klistra in texten tills knappen **Klistra in** visas. Tryck på knappen **Klistra in** för att klistra in texten i appen.

Kopiera text till TomTom app

1. Tryck på och håll ned den text du vill kopiera i iOS-appen tills knappen **Kopiera** visas.
2. Tryck på knappen **Kopiera**.
3. Använd menyerna Navigera till eller Checka in och öppna ett menyobjekt som stödjer urklippsfunktionen.
4. Tryck och håll ned på den plats där du vill klistra in texten, tills knappen **Klistra in** visas. Tryck på knappen **Klistra in** för att klistra in texten i appen.

Körvy

Körvyn



1. Visar [snabbåtkomstfältet](#).
2. Varning som visar att en [fartkamera eller säkerhetsrelaterad funktion](#), eller en [farozone](#), finns på din rutt. [Fartkameror](#) och [farozone](#) är inkluderade på din TomTom-karta.

Obs! Information om säkerhetskameror är bara tillgänglig i vissa länder. Gå till tomtom.com/services om du vill se om fartkameror är tillgängliga i ditt land. Farozone används endast i Frankrike.

3. Fartkamerans eller riskzonens rapportknapp. När du har tjänsten [Fartkameror](#) eller [Farozone](#) kan du rapportera en fartkamera eller en riskzon. Du kan även använda knappen för att ta bort fartkameror. Du kan inte ta bort en riskzon eller farozone.

4. Det övre statusfältet ger följande information:
 - Namnet på nästa gata på din rutt
 - Den sammanlagda förseningen på din rutt enligt TomTom Traffic
 - Andra meddelanden, som "Dålig GPS-mottagning".
5. [TomTom Traffic](#)-knapp
Tryck på den här knappen för att köpa ett TomTom Traffic abonnemang eller öppna sidofältet för Trafik för att visa [trafiktillbud på rutten](#).
6. Det återstående avståndet på din resa och din aktuella hastighet. Hastighetsbegränsningen visas också om den är känd.
7. Navigeringsinstruktioner för den kommande vägen.
Tryck på det här området om du vill öppna volymkontrollen och upprepa den föregående anvisningen.
8. Din aktuella position.
9. TomTom Traffic-information om trafiktillbudet som rutan pekar på i sidofältet för trafik.
10. Återstående restid och uppskattad ankomsttid.
Tryck på det här området för att öppna skärmbilden [Ruttöversikt](#).
11. TomTom Traffic-sidofält.

Förflytta sig i körvyn

När du planerar en ny rutt visas Körvyn tillsammans med detaljerad information om din aktuella plats.

Du kan när som helst trycka mitt på skärmen om du vill öppna Huvudmenyn.

Zooma genom att trycka två gånger på skärmen med ett finger för att zooma in eller genom att trycka en gång med två fingrar samtidigt för att zooma ut.


Du kan även zooma in och ut genom att placera fingrarna på skärmen och nypa ihop eller dra isär dem.

iPad-specifika funktioner

TomTom app på iPad har två extraknappar på det övre menyfältet:



Knapparna har följande funktioner:



Tryck på den här knappen om du vill öppna eller stänga huvudmenyn. Du kan även trycka på skärmen för att öppna eller stänga huvudmenyn.



Tryck på den här knappen för att öppna en snabbänk för att navigera hem, till en favorit eller till en av de senaste destinationerna. När du trycker på ett av objekten beräknar TomTom app en rutt för att navigera dit.

Ställa in volymen

Tryck på den vänstra delen av statusfältet i körvyn när du vill visa volymkontrollen.




För reglaget från vänster till höger om du vill höja volymen för både musik och röster samtidigt.

Flytta skjutreglaget hela vägen åt vänster för att stänga av allt ljud från TomTom app. När ljudet är avstängt visas indikatorn för avstängt ljud i körvyns undre vänstra hörn.

Snabbåtkomstfält

Tryck på snabbåtkomstfältet för att visa följande alternativknappar:



Tryck på musikknappen om du vill spela upp eller pausa musik.

Du kan styra spåret som spelas genom att trycka på spela upp/paus, framåt eller bakåt.



Volymkontrollen visas också längst ned på skärmen så att du kan ställa in volymen för både musik och röster.

Knapparna försvinner automatiskt efter några sekunder. Du kan även trycka på snabbåtkomstfältet igen för att dölja knapparna omedelbart.




Tryck på den här knappen för att stänga av röstvägledning. Du hör då inga talade ruttinstruktioner, men du hör fortfarande information som t.ex. trafikinformation och varningar.

Om rösten är avstängd ändras den här knappen till **Aktivera röst**. Tryck på knappen igen för att åter aktivera röstinstruktionerna.

När röstinstruktionerna är inaktiva, visas röstaktiveringsindikatorn längst ned i körvyns vänstra hörn.

Du kan stänga av alla ljud från TomTom app genom att trycka på navigationsinstruktionsområdet i [körvyn](#) och skjuta volymreglaget åt vänster.



Tryck på den här knappen om du vill använda nattfärger på menyer och kartor. Om nattfärger används ändras denna knapp till en solsymbol. Tryck på knappen igen för att växla tillbaka till dagfärger.



Tryck på den här knappen för att använda en 2D-karta i körvyn.

Om 2D-kartan används ändras denna knapp till **3D**. Tryck på knappen igen för att använda 3D-kartan.

Kartinställningar

Du kan dels [ändra kartans utseende och hur den beter sig](#) under körning, dels ändra vad du ser på kartan.

Avancerad körfältsvägledning

Om Avancerad körfältsvägledning

Din TomTom app hjälper dig att förbereda dig på motorvägsavfarter och knutpunkter genom att visa vilket körfält du ska köra i.

Obs! Avancerad körfältsvägledning är bara tillgängligt för vissa korsningar och i en del länder. Gå till tomtom.com/iphone för information om avancerad körfältsvägledning är tillgänglig i ditt land.

För vissa avfarter och korsningar visas en bild på det körfält du bör ligga i. Stäng av **Bilder av körfält** på menyn Avancerade inställningar om du vill avaktivera bilderna.



För andra avfarter och korsningar visar TomTom app i statusfältet vilket körfält du bör välja.



Tryck på skärmen för att stänga Avancerad körfältsvägledning och återvända till Körvy.

Ruttalternativ

Om Ruttalternativ

Med hjälp av ruttalternativen kan du få mer information om din rutt eller ändra ruten.



Ruttalternativ

Du kan öppna ruttalternativen på följande sätt:

- Tryck på **Ruttalternativ** på Huvudmenyn.

Tips! Ruttalternativ är bara tillgängligt när du har planerat en rutt.

- Tryck på **Alternativ** på skärmbilden Ruttöversikt när du planerat en rutt.
- Tryck på den högra delen av statusfältet i körvyn för att öppna skärmen Ruttöversikt och tryck sedan på **Alternativ**.

Minska förseningar



Minska förseningar

Tryck på den här knappen om du vill planera om ruten utifrån den senaste trafikinformationen.

Den här knappen är bara tillgänglig om du [abonnerar på TomTom Traffic](#).

Sök alternativ



Sök alternativ

Med **Sök alternativ** kan du ändra ruten utan att ändra destinationen.

Menyn **Hitta alternativ** innehåller följande alternativ:



Beräkna alternativ

Tryck på **Beräkna alternativ** för att beräkna ett alternativ till den aktuella ruten.

Förutom vägarna nära din aktuella position och nära din destination, beräknas en ny rutt som använder helt andra vägar för att nå destinationen. Det här är ett enkelt sätt att planera olika rutter till samma destination.

TomTom app söker efter en annan rutt mellan din aktuella plats och din destination.

Om du trots allt bestämmer dig för att använda originalruten trycker du på **Beräkna ny rutt**.



Beräkna ny rutt

Tryck på den här knappen för att återgå till originalruten. Då ångras dina föregående instruktioner om att undvika vägväpningar eller för att resa via en specifik plats.



Undvik vägavspärrning

Tryck på den här knappen om du kan se en avspärrning eller kö framför dig. Sedan väljer du hur mycket av den kommande rutten du vill undvika. Välj bland de olika alternativ som finns. TomTom-app beräknar din rutt igen, så att den del av rutten som du har angett undviks.

Tänk på att när en ny rutt har fastställts måste du kanske svänga av vägen du befinner dig på mycket snart.

Om vägavspärrningen plötsligt åtgärdas kan du trycka på **Beräkna om original** och återgå till originalrutten.



Undvik del av rutt

Tryck på den här knappen för att undvika en del av rutten. Använd den här knappen om du märker att din rutt omfattar en väg eller korsning som du inte tycker om eller som ofta är drabbad av trafikproblem.

Du kan sedan välja den väg du vill undvika ur en lista över de vägar som ingår i din rutt.



Ändra ruttyp

Tryck på den här knappen för att ändra typen av rutt som används för att planera din rutt. Din rutt beräknas om med den nya ruttypen.

Du kan välja mellan följande ruttyper:

- **Snabbaste** – den snabbaste rutten till din destination.
- **Kortaste** – den kortaste rutten till din destination. Denna kan vara mycket långsammare än den snabbaste rutten.
- **Undvik motorvägar** – denna typ av rutt undviker alla motorvägar.
- **Promenadrutt** – denna typ av rutt är optimerad för en färd till fots.
- **Cykelrutt** – denna typ av rutt är optimerad för cyklar.
- **Begränsad hastighet** – om du väljer denna typ av rutt måste du ange en maximal hastighet för ditt fordon. Den planerade rutten tar med denna begränsning i beräkningen.
- **Ekorutt** – planerar alltid den bränslesnålaste rutten.
- **Slingrande vägar** – planera en rutt som undviker onödiga motorvägar och inkluderar slingrande vägar, med målet att göra rutten rolig och underhållande. Du kan välja den nivå som används för att beräkna rutten på slingrande vägar, med **Maximal**, vilket ger den längsta rutten.

Du kan ställa in [standardruttyp](#) på menyn Inställningar.

Kör via...



Kör via...

Tryck på den här knappen om du vill ändra rutten så att den går via en viss plats, kanske för att plocka upp någon på vägen. Du kan lägga till upp till fem extra stopp längs rutten.

Du kan också öppna **Kör via...** genom att tryck på flaggan **+1** längst ned i ruttsammanfattningen.

Om du ännu inte har angett något stopp öppnas menyn **Kör via...**. När du har angett ett stopp trycker du på symbolen **+** längst ned i skärmbilden. Kör via för att lägga till ytterligare stopp. Du kan lägga till upp till fem stopp.

Tips! Välj stopp på samma sätt som du väljer en destination. Det innebär att du kan välja mellan alla alternativ som erbjuds när du väljer en destination, t.ex. **Adress**, **Favorit**, **Intressepunkt** eller **Plats på kartan**.

Tryck på ett stopp i Kör via-listan för att se mer information om stoppet. På informationsskärmen kan du välja på eller av för **Meddela vid ankomst**.

Tips! Du hör ett varningsljud när du når Kör via-stoppet. Du kan [ändra ljudet](#) på varningen.

Om du ska ändra ordningen för Kör via-stoppen som du har angett, trycker du på knappen **Redigera**, drar sedan ett stopp med ordningssymbolen  till höger om stoppet till dess nya position. Tryck på knappen **Klar** för att stänga lämna redigeringsläget.

Du tar bort ett Kör via-stopp som du har angett med en av följande metoder:

- Tryck på knappen **Redigera** och tryck sedan på stoppskylten som visas till vänster om stoppet. Tryck på den röda knappen **Ta bort** som visas till höger om stoppet. Tryck på knappen **Klar** för att stänga redigeringskärmen.
- Dra över stoppet så att den röda **Ta bort**-knappen till höger om stoppet visas. Tryck på knappen **Ta bort** för att ta bort stoppet.

När du har lagt till Kör via-stopp trycker du på knappen **Klar** upptill i Kör via-skärmen. TomTom app beräknar en ny rutt till destinationen via de stopp du valde. En flagga visas i körvyn för vart och ett av Kör via-stoppen. Till skillnad från slutdestinationen avger TomTom app bara en ljudvarning när du når ett Kör via-stopp.

Obs! Dina Kör via-stopp upphör att visas i din senaste destinationslista. Du kan använda de senaste destinationerna när du [planerar en rutt](#), [söker med TomTom Places](#) och [skapar Favoriter](#).

Ruttdemo



Ruttdemo

Tryck på den här knappen om du vill visa en demo av rutten. Tryck på **Stoppa demo** på menyn **Ruttalternativ** för att stoppa en demo som visas.

Nollställ rutt



Annullera rutt

Tryck på den här knappen för att annullera den rutt som planeras.

Instruktioner



Instruktioner

Tryck på den här knappen om du vill visa en lista över alla instruktioner i rutten.

Karta för rutten



Karta för rutten

Tryck på den här knappen om du vill få en översikt över rutten i kartläsaren.

Lägg till i min kalender



Lägg till i min
kalender

När du har [planerat en rutt i förväg](#), tryck på den här knappen för att [lägga till rutten i kalendern](#) på din iOS-enhet.

Inställningar

Ändra inställningar

Om du vill ändra hur din TomTom app ser ut och beter sig trycker du på **Ändra inställningar** på Huvudmenyn.

Du kan ändra hur en del menyer visas genom att ändra ordning för eller dölja menyobjekt.

Ange hemposition

Tryck på det här alternativet när du ska ange eller ändra din **hemposition**. Du väljer adressen för din hemposition på samma sätt som du väljer en destination.

Din hemposition kan vara en plats som du besöker ofta, t.ex. kontoret. Med den här funktionen är det lätt att navigera dit eftersom du bara behöver trycka på knappen **Hem** på menyn **Navigera till**.

Hantera favoriter

Tryck på den här knappen för att gå till [Favoriter](#) där du kan lägga till, redigera och ta bort dina favoriter.

Senaste destinationer

Tryck på den här knappen för att visa en lista med senaste destinationer. Tryck på en destination för att visa den på kartan. Du kan sedan lägga till destinationen bland dina favoriter samt dela eller navigera till den.

Så här tar du bort en destination du besökt nyligen.

- Tryck på knappen **Redigera** och tryck sedan på stoppskylten som visas till vänster om destinationen. Tryck på den röda knappen **Ta bort** som visas till höger om destinationen. Tryck på knappen **Klar** för att stänga redigeringskärmen.
- Dra över destinationen så att den röda **Ta bort**-knappen till höger om destinationen visas. Tryck på knappen **Ta bort** för att ta bort destinationen.

Röst

Tryck på detta alternativ för att välja en röst för instruktionerna. Du kan välja mellan tre olika slags röster.

Obs! En inspelad mänsklig röst kan säga instruktioner, men kan inte läsa upp gatunamn. Om du vill att gatunamnet ska ingå i instruktionerna måste du välja en **Avancerad röst**.

▪ Kändisröster

De här rösterna är inspelade av skådespelare. Använd en kändisröst om du vill att resan ska bli roligare och mer underhållande. Tryck på knappen **Kändisröster** för att välja eller köpa en ny kändisröst.

Obs! Kändisröster är inte tillgängliga i alla länder.

▪ Avancerade röster

TomTom app använder avancerade röster för att tillhandahålla talade instruktioner medan du kör. En avancerad röst ger körinstruktioner, säger gatunamn och vad som står på skyltar och läser upp statusmeddelanden. Du kan bara använda en Avancerad röst som finns på det språk som din iOS-enhet använder.

När du första gången startar TomTom app kan du välja att ladda ner en avancerad röst.

Du laddar ner en extra avancerad röst genom att trycka på **Ladda ned**. När den är nedladdad trycker du på **Använd den nu?** om du ska använda rösten.

Obs! Avancerade röster finns bara på vissa språk.

▪ Grundröster

En grundröst läser körinstruktioner men inte gatunamn, vägnummer och skyltar.

Du kan välja en grundröst på vilket språk som helst. Det språk som används för menyer och knappar ändras inte om du väljer en röst på ett annat språk.

Obs! På vissa versioner av måste du TomTom app först ladda ner en grundröst innan du kan använda den. Du laddar ner en grundröst genom att trycka på **Ladda ned**. När den är nedladdad trycker du på **Använd den nu?** om du ska använda rösten.

När du väljer en röst spelas ett smakprov på den rösten upp.

Varningar

Tryck på det här alternativet om du vill aktivera säkerhetsvarningar.

Fartkamera/Farozon

Justera den här inställningen om du vill aktivera [fartkameravarningar](#) eller [varningar för farozoner](#) i körvyn. Du kan även välja en ljudsignal för säkerhetsvarningar. Tryck på knappen **Varningar** för att välja vilka fartkameror och säkerhetsrelaterade objekt som du vill få varningar om.

Obs! Information om säkerhetskameror är bara tillgänglig i vissa länder. Gå till [tomtom.com/services](https://www.tomtom.com/services) om du vill se om fartkameror är tillgängliga i ditt land.

Hastighetsbegränsning

Justera den här inställningen om du vill få en varning när du kör fortare än vad hastighetsbegränsningen tillåter. Du kan även välja en ljudsignal för varningen.

Viktigt! Det är viktigt att du uppmärksammar vägskyltar och håller den lokala hastighetsbegränsningen. Lita inte enbart på TomToms hastighetsvarningar när du kör.

Gudstjänstlokaler och skolor

Justera den här inställningen så att du varnas när du kör nära en plats där det finns en gudstjänstlokal, skola, högskola eller ett universitet. Varningen avges inte när du kör på en motorväg eller mellan kl. 20.00 och 06.00.

Trafik

Justera den här inställningen om du vill aktivera trafikvarningar i körvyn. Du kan även välja en ljudsignal för trafikvarningar.

Obs! Du kan bara se det här alternativet när du abonnerar på TomTom Traffic.

Kör via

Justera den här inställningen för att aktivera eller avaktivera alla Kör via-varningar.

Tips! För att ställa in varningen för varje Kör via-stopp använder du Meddela vid ankomst-inställningen när du [lägger till ett stopp](#).

Ljud

Tryck på det här alternativet om du vill ange följande alternativ för musik och volym.

Pausa musik

När den här inställningen är aktiverad pausas musiken när instruktioner och varningar ges.

När den här inställningen är avstängd dämpas musiken när instruktioner och varningar ges.

Röstvolym

Justera den här inställningen när du vill ställa in volymen för röstinstruktioner som en procentandel av musikvolymen.

Du kan t.ex. skjuta reglaget till mitten om du vill ställa in volymen för röstinstruktioner till 50 % av musikvolymen.

Om reglaget är i avstängt läge är musikvolymen och röstvolymen inställda på samma nivå.

TomTom Hands-Free Car Kit

Aktivera det här alternativet om du vill hålla [Bluetooth-anslutningen med din bilsats](#) aktiv även när det inte finns några varningar.

Karta

Tryck på det här alternativet när du vill ställa in följande kartalternativ:

Map Share-uppdatering

Med Map Share-uppdatering kan du installera ändringar i TomTom-kartor som görs av Map Share-communityn.

Tryck på **Hämta korrigeringar** för att välja om du vill ladda ned korrigeringar automatiskt, manuellt eller efter tillfrågan.

Aktivera **Endast WiFi** om du vill att kartkorrigeringar endast ska laddas ned när du är ansluten till ett trådlöst nätverk.

Tryck på **Sök nya korrigeringar** för att se om det finns kart-korrigeringar att ladda ned.

Dagfärger/Nattfärger

Tryck på **Dagfärger** om du vill välja ett dagfärgschema med ljusa färger.

Tryck på **Nattfärger** om du vill välja ett nattfärgschema med mörkare färger.

Autoväxling växlar automatiskt mellan dag- och nattfärger beroende på tidpunkten på dagen.

Tryck på **Bilsymbol** när du vill välja en bilsymbol som visar din nuvarande plats i körvyn.

2D-karta norr uppåt

När denna inställning valts är 2D-kartan låst med norr uppåt på skärmen. När denna inställning stängts av rör sig 2D-kartan så att din aktuella riktning alltid är vänd uppåt på skärmen.

Visa aktuell gata

När denna inställning är aktiverad visas aktuellt gatunamn eller nummer i körvyn, precis under din position på kartan.

Gator på karta

När denna inställning är aktiverad visas gatunamn på kartan.

Intressepunkter på karta

När denna inställning är aktiverad visas IP:er på kartan.

IP-typer

Välj vilka IP:er som ska visas på kartan.

Automatisk zoom

Automatisk zoom justerar automatiskt området på kartan och den mängd detaljer som visas i körvyn. Stäng av automatisk zoom om du vill ställa in zoom manuellt i körvyn.

Ruttplanering

Justera inställningarna för ruttplanering när du vill ange hur rutter planeras.

Standardruttyp

Justera det här alternativet när du vill ställa in vilken typ av rutt som ska planeras.

Du kan välja mellan följande ruttyper:

- **Snabbaste** – den snabbaste ruten till din destination.
- **Kortaste** – den kortaste ruten till din destination. Denna kan vara mycket långsammare än den snabbaste ruten.
- **Undvik motorvägar** – denna typ av rutt undviker alla motorvägar.
- **Promenadrutt** – denna typ av rutt är optimerad för en färd till fots.
- **Cykelrutt** – denna typ av rutt är optimerad för cyklar.
- **Begränsad hastighet** – om du väljer denna typ av rutt måste du ange en maximal hastighet för ditt fordon. Den planerade ruten tar med denna begränsning i beräkningen.
- **Ekorutt** – planerar alltid den bränslesnålaste ruten.
- **Slingrande vägar** – planera en rutt som undviker onödiga motorvägar och inkluderar slingrande vägar, med målet att göra ruten rolig och underhållande. Du kan välja den nivå som används för att beräkna ruten på slingrande vägar, med **Maximal**, vilket ger den längsta ruten.
- **Fråga mig alltid** – om du väljer detta alternativ får du alltid frågan om vilken typ av rutt som ska planeras.

Du kan ange hur var och en av följande vägtyper hanteras när en ny rutt planeras:

- **Vägtullar**
- **Färjeöverfarter**
- **Samåkningsfiler**
- **Oasfalterade vägar**

Du kan ange att följande åtgärder vidtas för varje typ av väg;

- **Undvik** – vägtypen undviks alltid automatiskt.
- **Undvik inte** – vägtypen undviks inte automatiskt.
- **Fråga alltid** – när ruten planeras måste du välja hur dessa vägar ska hanteras när de dyker upp på din rutt.

Enhet för avstånd

Du kan välja att antingen använda kilometer och meter eller miles och yards för alla avstånd och hastigheter.

Sociala medier

Tryck på **Sociala medier** för att ställa in eller logga in eller ut från dina Facebook-, Foursquare- och Twitter-konton.

När alternativet **Fråga alltid om incheckning när destinationen har nåtts** är **PÅ** tillfrågas du alltid om incheckning när du når en destination.

Facebook

I TomTom app trycker du på **Facebook** för att ställa in eller logga in på ditt Facebook-konto.

Om du är inloggad loggas du ut när du trycker på **Facebook**.

Foursquare

I TomTom app klickar du på **Foursquare** för att logga in på ditt Foursquare-konto.

Om du är inloggad på Foursquare loggas du ut när du trycker på **Foursquare**.

Twitter

För att använda Twitter från TomTom app måste du först ställa in Twitter i iOS-enhetens inställningsapp. I inställningsappen måste du tillåta TomTom app att använda ditt konto.

Avancerat

Tryck på **Avancerat** när du vill justera följande inställningar:

statusfältet

Justera inställningen för att visa eller dölja statusfältet högst upp i körvyn. Om du döljer statusfältet ser du mer av kartan.

Kör i bakgrunden

Slå på den här inställningen för att köra appen i bakgrunden.

Med körning i bakgrunden kan du ta emot talade instruktioner när du använder andra program och visuella guider när du talar i telefonen.

Bilder av körfält

Justera den här inställningen när du vill slå på eller av körfältsbilder.

Körfältsbilder hjälper dig att förbereda dig på avfarter från motorvägen och knutpunkter genom att visa vilket körfält du ska köra i.

IQ Routes™

Justera den här inställningen när du vill aktivera eller avaktivera IQ Routes.

IQ Routes används när du planerar en rutt. Din rutt beräknas med hjälp av information om de faktiska medelhastigheter som uppmätts på vägarna, så din rutt kan variera beroende på klockslag och veckodag.

Obs! IQ Routes-information är bara tillgängligt i vissa regioner. Mer information om IQ Routes finns på tomtom.com/igroutes.

Datatjänster

Justera den här inställningen för att aktivera och avaktivera tjänsterna [TomTom Traffic](#) och [Fartkameror](#) eller [Farozoner](#).

Obs! TomTom Traffic, Fartkameror och Farozoner är TomTom-abonnemangstjänster som bara är tillgängliga i länderna där tjänsterna finns. Mer information om tjänster i ditt land finns på tomtom.com/iphone.

Din information

Slå på den här inställningen för att tillåta att information skickas från TomTom. Om du väljer att inte skicka din information kommer du att ha förstärkt sekretess, men du kommer inte att kunna använda tjänster som kräver att du skickat information till TomTom. Tryck på **Din information** i menyn Om för att läsa om hur TomTom använder din information.

Kamerarapportknapp

Justera inställningen för att visa eller dölja rapporteringsknappen för [Fartkamera](#) eller [Riskzon](#) i [körvyn](#).

Map Share™

Justera inställningen för att slå på/stänga av Map Share. TomTom Map Share hjälper dig att korrigera kartfel och dela kartkorrigeringar med resten av TomToms Map Share-community.

Obs! När den här inställningen justeras kommer kartan att laddas om så att kartkorrigeringar kan tillämpas eller tas bort. Detta kan ta flera sekunder.

Appanvändning

Justera den här inställningen till **PÅ** för att skicka information om hur appen används till TomTom. Den här informationen används för att förbättra våra produkter och tjänster.

Ruttöversikt

Ange inställningen till **PÅ** så att skärmen Ruttsammanfattning automatiskt stängs efter tio sekunder.

GPS Enhancer™

Justera den här inställningen när du vill aktivera eller avaktivera TomTom GPS Enhancer.

GPS Enhancer gör att TomTom app kan lokalisera din position mer exakt.

Om

Tryck på **Om** för information om programmets och kartans version samt detaljer om upphovsrätt, licenser, dina uppgifter och en lista med nya funktioner.

Farozoner

Om TomTom app har en karta där Frankrike ingår trycker du på den här knappen för att visa Franska standardiseringsorganisationens intyg för farozoner.

Din information

Dina uppgifter beskriver hur TomTom app använder dina uppgifter. Tryck på en funktion för att läsa om hur dina uppgifter används när du använder den aktuella funktionen.

För att tillåta att dina uppgifter skickas till TomTom så att du kan använda alla funktioner i TomTom app, tryck på **Ja** på sidan **Din information**.

Om du trycker **Nej**, kommer sidan **Dina uppgifter** att visas nästa gång du öppnar en funktion som kräver att du skickar dina uppgifter till TomTom.

Återställ

Tryck på **Återställ** för att ta bort följande information:

Återställ till standardinställningar

Tryck på den här inställningen för att återställa fabriksinställningarna på din TomTom app.

Alla dina personliga inställningar tas bort, inklusive dina favoriter och din hemposition.

Map Share™

Tryck på **Hämtade kartkorrigeringar** för att ta bort kartkorrigeringar som du har laddat ned från TomTom.

Tryck på **Mina kart-korrigeringar** för att ta bort kartkorrigeringar som du själv har gjort.

Mina platser

Tryck på **Nyligen besökta destinationer** för att ta bort dina nyligen besökta platser från platsväljaren.

Obs! Om du vill ta bort dina senaste destinationer en i taget trycker du på **Senaste destinationer** på menyn Ändra inställningar.

Tryck på **Favoriter** för att ta bort alla dina favoritplatser.

Obs! Om du vill [ta bort en favorit](#) i taget trycker du på **Hantera favoriter** på menyn Ändra inställningar.

Menyer

Tryck på **Redigerade menyer** för att återställa den anpassade platsväljaren till ursprungsläget.

Anpassa menyer

Du kan sortera alternativen i en meny så att de alternativ du använder ofta visas högre upp, och du kan ta bort alternativ från menyn som du aldrig använder. Vissa menyer används på mer än en plats, t.ex. Navigera till, och du ser samma ändringar varje gång du öppnar menyn.

Ändra ordning på alternativen i en meny

Bläddra till menyns nederkant och tryck på knappen **Redigera den här menyn**. Tryck på förflyttningssymbolen till höger om menyalternativet och dra det till den nya positionen.

Tryck på **Klar** längst upp på skärmen för att spara menyn.

Dölja menyalternativ

Bläddra till menyns nederkant och tryck på knappen **Redigera den här menyn**. Tryck på förflyttningssymbolen till höger om menyalternativet och dra det under avgränsningen **Dölj dessa alternativ**.

Tryck på **Klar** längst upp på skärmen för att spara menyn.

Visa dolda menyalternativ

Bläddra till menyns nederkant och tryck på knappen **Redigera den här menyn**. Flytta menyn uppåt för att visa dolda menyalternativ under avgränsningen **Dölj dessa alternativ**. Tryck på förflyttningssymbolen till höger om det dolda menyalternativet och dra det över avgränsningen **Dölj dessa alternativ** till önskad position.

Tryck på **Klar** längst upp på skärmen för att spara menyn.

Återställ menyalternativen

Tryck på Redigerade menyer vid återställning på menyn Inställningar för att återställa menyalternativen till ursprungsläget.

Huvudmeny

Huvudmenyn

Huvudmenyn visas om du startar TomTom app när en rutt inte är planerad.

Tryck på skärmen om du vill öppna Huvudmenyn via Körvyn.

Följande knappar finns på Huvudmenyn:



Navigera till...

Tryck på den här knappen när du vill börja planera en rutt.



Ruttalternativ

Tryck på den här knappen för att få mer information om din rutt eller för att ändra ruten.

Obs! Den här knappen visas bara om en rutt finns planerad.



Dela

Tryck på den här knappen för att öppna menyn [Dela](#), där du kan dela din resa, nuvarande plats eller destination med hjälp av sms, Facebook, Foursquare eller Twitter.



Bläddra på kartan

Tryck på den här knappen för att bläddra på kartan på samma sätt som du tittar på en traditionell papperskarta.



TomTom-butik

Tryck på den här knappen om du vill gå till TomTom Shop för att köpa ett TomTom Traffic-abonnemang, ett abonnemang på Fartkameror eller Farozoner, eller någon annan navigeringsprodukt eller tjänst.

Om du har ett abonnemang på TomTom Traffic, Fartkameror eller Farozoner trycker du på den här knappen för att visa abonnemangets status.



Avancerad planering

Tryck på den här knappen för att planera en rutt i förväg genom att välja din startpunkt och din destination.



Hjälp mig

Tryck på den här knappen när du vill ringa eller köra till närmaste räddningstjänst.

På menyn Hjälp mig finns även en beskrivning av din position så att du kan tala om för räddningstjänsten var du befinner dig.



Ändra inställningar

Tryck på den här knappen för att ändra beteendet för din TomTom app.



Stoppa Navigation

Tryck på den här knappen för att stoppa TomTom app. Om du trycker på iOS-knappen Hem stängs appen tillfälligt av. Om du trycker på **Återuppta** kommer du tillbaka till appen.

[Starta appen igen](#) på vanligt sätt. Om du hade planerat en rutt ser du [Körvyn](#) som visar din plats på rutten. Om ingen rutt var planerad ser du Huvudmenyn.

Menyn Navigera till

När du trycker på **Navigera till** på Huvudmenyn kan du välja destination på följande sätt:

Hem



Hem

Tryck på den här knappen när du vill planera en rutt till din hemposition. Tryck på **Hem** på inställningsmenyn när du vill ställa in din hemposition.

Favorit



Favorit

Tryck på den här knappen för att välja en [favorit](#) som destination eller för att redigera dina favoriter.

Adress



Adress

Tryck på den här knappen om du vill ange en exakt adress som destination. För att navigera till ett postnummer trycker du på knappen **Postnummer** längst upp på skärmen för att visa skärmen Postnummer.

Tidigare destination



Tidigare destination

Tryck på den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen har använt som destinationer. Bland dem ingår också dina Kör via-stopp.

Platser



Platser

Tryck på den här knappen för att öppna menyn **Platser**. Med Places kan du [söka](#) med TomTom Places, Facebook eller Foursquare och sedan navigera till platsen för ett av dina sökresultat.

Människor



Människor

Tryck på den här knappen för att navigera till en kontaktadress eller en plats där en vän har checkat in.

Menyn Människor innehåller följande alternativ:



Kontakt

Tryck på den här knappen för att välja en person bland dina telefonboks-kontakter. Du kan bara navigera till kontakter som har en adress.



Incheckade vänner

Tryck på den här knappen för att välja vänner som har checkat in på Facebook. Välj en incheckad vän för att visa personens position. Tryck på **Välj** för att navigera till den platsen.



Senaste aktivitet

Tryck på den här knappen för att navigera till en plats där dina vänner nyligen checkat in med Foursquare.

Evenemang



Evenemang

Tryck på den här knappen för att navigera till ett evenemang som sparats i din kalenderapp eller på din evenemangssida på Facebook.

Menyn **Evenemang** innehåller följande alternativ:



Kalender

Tryck på den här knappen för att navigera till ett evenemang som är sparat i din kalenderapp. Evenemanget måste ha en adress om du vill använda det till navigering.



Facebook

Tryck på den här knappen för att navigera till ett evenemang som är sparat på din evenemangssida på Facebook. Evenemanget måste ha en adress om du vill använda det till navigering.

Intressepunkt



Intressepunkt

Tryck på den här knappen om du vill navigera till en intressepunkt (IP).

Kopierad adress



Kopierad adress

Tryck på den här knappen om du vill navigera till en adress du har kopierat från en iOS-app eller ett iOS-dokument. Klistra in adressen i sökfältet med knappen **Klistra in**. Du kan också ange en adress. När adressen har identifierats kan du visa adressen på kartan genom att trycka på den. Tryck på **Välj** för att planera en rutt till adressen.

För att kunna använda Kopierad adress måste din iOS-enhet ha iOS 5 eller senare.

Foto



Foto

Tryck på den här knappen när du vill välja ett foto i ditt iOS-enhetsgalleri och använda det som destination.

Obs! Endast foton som innehåller platsdata kan användas. Funktionen kan aktiveras i kameraprogrammet på iOS-enheten.

Postnummer



Postnummer

Tryck på den här knappen om du vill ange ett postnummer som destination. Om du vill navigera till en adress trycker du på knappen **Adress** längst upp på skärmen för att visa skärmen Adress.

Position på kartan



Tryck på den här knappen för att välja en plats på kartan som din destination med hjälp av [kartläsaren](#).

Position på kartan

Koordinater



Tryck på den här knappen när du vill ange kartkoordinaterna för en plats på kartan som destination.

Koordinater

Återgå till körvyn




På iPhone och iPod har många menyer och skärmar en snabbåtkomstknapp för att återgå till [körvyn](#) utan att behöva stega bakåt genom menyerna. Knappen visas i skärmens övre högra hörn.

På iPad trycker du på körvyskärmen för att återgå till körvyn.

Bläddra på kartan

Bläddra på en karta

Tryck på **Bläddra på kartan** på Huvudmenyn för att öppna kartläsaren. Med hjälp av kartläsaren kan du bläddra på kartan på samma sätt som du tittar på en traditionell papperskarta.



Du kan flytta runt på kartan genom att dra i kartan med fingret.

Zooma in och ut genom att nypa ihop och dra isär dina fingrar på skärmen. Du kan också zooma genom att trycka två gånger på skärmen med ett finger för att zooma in eller genom att trycka en gång med två fingrar samtidigt för att zooma ut.

Markörer

Markörer som visar avståndet till olika platser placeras på kartan. Tryck på en markör när du vill centrera kartan på markörens plats. Markörer pekar mot någon av följande platser:

- Din nuvarande plats.
- Din hemposition.
- Din destination.

Du kan ställa in en egen markör genom att placera markören på rätt ställe på kartan, trycka på markörknappen och sedan på **Ange markörposition**.


Obs! Markörerna försvinner när du stänger TomTom app.

Välja objekt på kartan

Tryck på kartan för att placera markören på den plats du trycker på.

Du kan också dra runt markören på kartan genom att hålla fingret på den tills den blir större. När du drar markören förstoras området i den förstörade markören.

När du placerar markören markeras en del av kartan. Detaljerad information om denna plats visas tillsammans med en pil.



Tryck på platsen för att använda markörens position. Du kan då välja mellan följande alternativ:



Navigera dit

Tryck på den här knappen för att planera en rutt från den plats där du befinner dig till markörpositionen.



Kör via...

Tryck på den här knappen för att åka via markörpositionen på den rutt som planeras för närvarande. Detta alternativ visas bara om du redan har planerat en rutt.



Hitta IP i närheten

Visar en lista över intressepunkter i närheten av den valda platsen och gör även att du kan söka efter intressepunkter.



Information om intressepunkter

Visar information om den intressepunkt du valt. Du kan bara se det här alternativet när du har valt en intressepunkt.



Ring...

Tryck på den här knappen för att hämta en intressepunkt vid markörpositionen. Du kan bara se det här alternativet när du har valt en intressepunkt med ett telefonnummer.



Korrigera kartfel

Tryck på den här knappen för att göra en [kartkorrigering med TomTom Map Share](#).



Dela plats

Tryck på den här knappen när du vill [dela](#) din nuvarande plats eller din destination.



Spara plats

Tryck på den här knappen för att lägga till platsen som en favorit eller spara den som en kontakt. Du kan ge favoriten ett eget namn eller använda det föreslagna namnet. Du kan skapa en ny kontakt eller lägga till den för en befintlig kontakt.



Ange markörposition

Tryck på den här knappen för att placera en markerare vid markörpositionen.



Centrera på karta

Tryck på den här knappen för att flytta kartan så att markörpositionen ligger i skärmens mitt. Kartan zoomar in markörens position.

Ändra och kopiera koordinater

Du kan ändra hur koordinater visas på kartan, och du kan kopiera koordinaterna till iOS-urklippsfunktionen så att du kan dela dem med andra appar.

Du kan visa eller dölja koordinater med informationsknappen i kartverktygsfältet.

Kopiera koordinater

1. Hitta en plats i kartläsaren.
2. Tryck på och håll ned kartkoordinaterna tills knappen **Kopiera** visas.
3. Tryck på **Kopiera** för att kopiera koordinaterna.
4. Öppna den iOS-app där du vill klistra in texten.
5. Tryck och håll ned på den plats där du vill klistra in texten tills knappen **Klistra in** visas. Tryck på knappen **Klistra in** för att klistra in texten i appen.

Ändra formatet för kartkoordinaterna

Tryck på koordinaterna för att ändra deras format. Det finns tre format:

- Grader, minuter och sekunder
- Grader och decimalminuter
- Decimalgrader.

Kartverktygsfält

Verktygsfältet längst ned på skärmen Bläddra på kartan har följande knappar:



Tryck på denna knapp när du vill centrera kartan på din aktuella position.



Tryck på den här knappen för att visa din rutt på kartan.



Tryck på denna knapp för att visa trafiktillbud på kartläsaren. TomTom Traffic är en tjänst som kräver abonnemang.



Tryck på den här knappen för att öppna [kartkorrigeringsmenyn](#). Den här knappen är endast tillgänglig om en väg valts.



Tryck på denna knapp för att söka efter en plats på kartan. Välj platsen på samma sätt som du väljer en destination vid planering av en resa. Markören flyttas sedan till den valda platsen.



Tryck på denna knapp för att välja vilken information som ska visas på kartan. Du kan välja att visa följande information:

- **Trafik**
- **Favoriter**
- **Namn**
- **Koordinater**
- **Intressepunkter**

Tryck på **IP-typer** för att välja vilka IP:er som ska visas på kartan.

Kartkorrigeringar med TomTom Map Share

Om TomTom Map Share

TomTom Map Share hjälper dig att korrigera kartfel och dela kartkorrigeringar med resten av TomToms Map Share-community.

Du kan korrigera din karta och dela kartkorrigeringar med andra Map Share-användare med hjälp av **Bläddra på kartan** på huvudmenyn.

Obs! TomTom Map Share finns inte tillgängligt i alla regioner. Mer information finns på tomtom.com/mapshare.

På en iPod touch eller en iPad utan 3G ansluter TomTom Map Share bara till TomTom Map-Share-communityn om det finns en WiFi-anslutning. Ändringar som du gör medan du inte är ansluten visas bara på din TomTom app och laddas inte upp, även om du senare ansluter via WiFi.

Kartkorrigeringar

Kartkorrigeringar rapporteras av Map Share-användare. Vissa delas genast med andra community-medlemmar och vissa måste först verifieras av TomTom.

- I korrigeringar som rapporteras av medlemmar i Map Share-communityn ingår ändringar i trafikflödet på en gata, blockering eller namnändring av en gata och tillagda, borttagna eller redigerade intressepunkter (IP).
Dessa korrigeringar delas direkt med Map Share-communityn.
- I korrigeringar som rapporteras av Map Share-medlemmar och verifierade av TomTom ingår saknade gator, nya fartkameror, fel vi motorvägsavfarter och saknade rondeller.
TomTom undersöker och verifierar korrigeringarna och inkluderar dem i nästa version av kartan.

Slå på/stänga av Map Share

TomTom Map Share aktiveras automatiskt när du startar TomTom app och ett välkomstmeddelande visas.

Om du vill sluta använda Map Share trycker du på **Ändra inställningar** på huvudmenyn och sedan på **Avancerat**. Justera **Map Share**-inställningarna för att slå på/stänga av Map Share.

Obs! När den här inställningen justeras kommer kartan att laddas om så att kartkorrigeringar kan tillämpas eller tas bort. Detta kan ta flera sekunder.

Hämta och skicka kartkorrigeringar

Efter välkomstmeddelandet tillfrågas du om du vill ladda ned tillgängliga kartkorrigeringar från andra TomTom-användare. Map Share söker sedan efter nya korrigeringar varje vecka.

Tips: Storleken på kartkorrigeringarna som ska hämtas visas.

Gör på följande sätt när du vill ändra nedladdningsinställningarna:

1. Tryck på **Ändra inställningar** på huvudmenyn
2. Tryck på **Karta** för att visa menyn Karta.

3. Tryck på **Map Share-uppdatering**.

- Tryck på **Hämta korrigeringar** för att välja om du vill ladda ned korrigeringar automatiskt, manuellt eller efter tillfrågan.
- Aktivera **Endast WiFi** om du vill att kartkorrigeringar endast ska laddas ned när du är ansluten till ett trådlöst nätverk.
- Tryck på **Sök efter nya korrigeringar** för att se om det finns fler korrigeringar för nedladdning.

Obs! Alla korrigeringar som du gör för din egen karta delas och skickas automatiskt till TomTom.

Rapportera ett kartfel

Gör så här för att korrigera ett kartfel:

1. Tryck på **Bläddra på kartan** på Huvudmenyn.
2. Välj platsen som du vill korrigera på kartan.
3. Tryck på kartkorrigeringsknappen på verktygsfältet Bläddra på kartan.



4. Välj den typ av korrigering som du vill rapportera.
5. Ange de korrigerade uppgifterna och tryck därefter på **Skicka**.
Korrigeringen sparas och informationen skickas till TomTom Map Share-teamet.
6. Ett tackmeddelande visas. Tryck på **Fortsätt** för att återgå till skärmen Bläddra på kartan.

Typer av kartkorrigeringar

Följande typer av kartkorrigeringar är tillgängliga.



(Av)blockera gata

Tryck på knappen om du vill blockera eller avblockera en gata. Du kan blockera eller avblockera en gata i en eller båda riktningarna.

Tryck på en av knapparna längst ned på skärmen för att markera gatan som enkelriktad, motsatta körfält eller blockerad.



Redigera gatunamn

Tryck på den här knappen för att ändra gatunamnet med tangentbordet.

Obs! Du tillfrågas om du vill ändra gatunamnet för hela gatan eller endast för den markerade sektionen.



Ändra hastighetsbegränsning

Tryck på den här knappen när du ska ändra hastighetsbegränsningen för **Hel väg**, **Aktuell hastighetszon** eller **Endast valt avsnitt**.



Rapportera annat fel

Tryck på denna knapp när du vill rapportera andra typer av korrigeringar till TomTom.

Ange ett meddelande som beskriver korrigeringen. Du kan exempelvis rapportera gator som saknas, fel vad gäller in- och avfarter för motorvägar eller rondeller som saknas. Tryck på **Skicka**. Din TomTom app skickar en specialrapport till TomTom Map Share.



Rapportera fartkamera

Tryck på den här knappen när du vill rapportera en fartkamera. Du kan välja att rapportera en **Fast fartkamera** eller en **Mobil fartkamera**.

Platsen på kartan visas. Tryck på **Klar** för att rapportera kameran.

Ett **Tack**-meddelande visas. Tryck på **Stäng**.

Intressepunkter (IP:er)

Om intressepunkter (IP)

Intressepunkter – IP – är platser på kartan som det är bra att känna till.

Här är några exempel:

- Restauranger
- Hotell
- Museer
- Parkeringshus
- Bensinstationer

Det finns många sätt att använda IP:er i TomTom app:

- När du väljer en intressepunkt som destination när du planerar en rutt.
- När du hämtar en intressepunkt från kartläsaren.
- När du väljer vilka intressepunkter som ska visas på kartan.

Navigera till en intressepunkt

Du kan välja en intressepunkt som destination eller som en Kör via-plats.

När du hämtar eller navigerar till en intressepunkt kan du välja denna intressepunkt på följande sätt:

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Om du vill navigera till en intressepunkt trycker du på **Navigera till ...** och därefter på **Intressepunkt**.
3. Om du redan har planerat en rutt och vill lägga till en intressepunkt som Kör via-plats trycker du på **+1** på skärmen Ruttöversikt och därefter på **Intressepunkt**.
4. Begränsa ditt IP-urval genom att välja det område där intressepunkten ligger.

Följande alternativ finns:



IP nära mig

Tryck på den här knappen för att välja i en lista över IP:er nära din aktuella plats.



IP i stad

Tryck på den här knappen för att hitta en IP i en specifik ort eller stad.



Tryck på den här knappen för att välja i en lista över IP:er nära din hemposition.

IP nära hem

Följande alternativ är tillgängliga när en rutt redan har planerats:



Tryck på den här knappen för att hitta en IP längs din planerade rutt.

IP längs rutt



Tryck på den här knappen för att hitta en IP nära din planerade destination.

IP nära destination

5. Om du valt **IP i stad** skriver du in namnet på staden du vill besöka och väljer den när den visas i listan.
6. Välj kategori för intressepunkter.
Tryck på **Sök** för att söka efter namnet på en IP. Alla IP:er i alla kategorier söks igenom.
Tryck på intressepunktens kategori, om den visas.
Tryck på **Mer** för att välja i den kompletta kategorilistan. Välj kategori i listan.
7. Välj den IP du vill navigera till i IP-listan som visas.
Tabellen nedan förklarar de avstånd som visas bredvid varje IP.
 - **IP nära dig** – avstånd från din nuvarande plats
 - **IP i stad** – avstånd från stadskärnan
 - **IP nära hem** – avstånd från din hemposition
 - **IP längs rutten** – avstånd från din nuvarande plats
 - **IP nära destination** – avstånd från din destinationOm du har planerat en rutt visas också en symbol intill respektive IP.



IP finns utmed din rutt



IP finns i närheten av din rutt



IP finns rimligt nära din rutt.



IP finns inte längs din rutt.

När du valt en intressepunkt visas detaljerad information som telefonnummer och en kort beskrivning. Beroende på den intressepunktsinformation som finns tillgänglig och funktionerna på din iOS-enhet trycker du på en panel för att ringa eller e-posta intressepunkten eller öppna intressepunktens webbplats.

Tryck på **Välj** för att bekräfta att du vill planera en rutt till intressepunkten.

Hitta en intressepunkt med kartläsaren

Du kan hitta en intressepunkt med kartläsaren och därefter ansluta till den intressepunkten eller navigera till den.

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Bläddra på kartan**. Se till att **Intressepunkter** valts på sidan Kartdetaljer. Du kan även [välja vilka intressepunkter](#) som ska visas på kartan.
3. Hitta en intressepunkt på kartan. Du kan visa din rutt så att du kan hitta intressepunkter längs vägen, och zooma in i och flytta kartan.
4. Välj en intressepunktssymbol och tryck därefter på intressepunktsnamnpanelen för att visa intressepunktsmenyn.

Följande alternativ finns:



Navigera dit

Tryck på den här knappen för att planera en rutt från den plats där du befinner dig till markörpositionen.



Kör via...

Tryck på den här knappen för att åka via markörpositionen på den rutt som planeras för närvarande. Detta alternativ visas bara om du redan har planerat en rutt.



Hitta IP i närheten

Visar en lista över intressepunkter i närheten av den valda platsen och gör även att du kan söka efter intressepunkter.



Information om intressepunkter

Visar information om den intressepunkt du valt. Du kan bara se det här alternativet när du har valt en intressepunkt.



Ring...

Tryck på den här knappen för att hämta en intressepunkt vid markörpositionen. Du kan bara se det här alternativet när du har valt en intressepunkt med ett telefonnummer.



Korriger kartfel

Tryck på den här knappen för att göra en [kartkorrigering med TomTom Map Share](#).



Dela plats

Tryck på den här knappen när du vill [dela](#) din nuvarande plats eller din destination.



Spara plats

Tryck på den här knappen för att lägga till platsen som en favorit eller spara den som en kontakt. Du kan ge favoriten ett eget namn eller använda det föreslagna namnet. Du kan skapa en ny kontakt eller lägga till den för en befintlig kontakt.



Ange markörposition

Tryck på den här knappen för att placera en markerare vid markörpositionen.



Centrera på karta

Tryck på den här knappen för att flytta kartan så att markörpositionen ligger i skärmens mitt. Kartan zoomar in markörens position.

Visa intressepunkter på kartan

Intressepunkter kan visas på kartan i Körvyn och i kartläsaren.

Gör på följande sätt om du vill visa intressepunkter i Körvyn:

1. Tryck på **Ändra inställningar** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Karta**.
3. Se till att inställningen **Intressepunkter på karta** har valts.

Gör på följande sätt för att visa intressepunkter på kartan i kartläsaren:

1. Tryck på **Bläddra på kartan** på Huvudmenyn.
2. Tryck på informationsknappen på skärmens nedre högra hörn för att visa skärmen Kartdetaljer.
3. Se till att inställningen **Intressepunkter** valts.

Välja vilka IP:er som ska visas på kartan

Du kan välja kategorier för de IP:er som visas, t ex bensinstationer, restauranger och hotell.

Det val du gör används för båda kartorna.

För att ändra de intressepunktskategorier som visas i körvyn gör du följande:

1. Tryck på **Ändra inställningar** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Karta**.
3. Tryck på **IP-typer**.
4. Välj de IP:er som du vill visa på kartan.

Gör så här om du vill ändra vilka kategorier av intressepunkter som visas i kartläsaren:

1. Tryck på **Bläddra på kartan** på Huvudmenyn.
2. Tryck på informationsknappen i skärmens nedre högra hörn.
3. Tryck på **IP-typer**.
4. Välj de IP:er som du vill visa på kartan.

Hjälp mig

Om Hjälp mig

Hjälp mig är ett enkelt sätt att navigera till räddningstjänster och andra specialisttjänster, samt kontakta dem via telefon.

Om du exempelvis är inblandad i en bilolycka kan du använda **Hjälp mig** för att ringa till närmsta sjukhus och berätta din exakta position för dem.

Använda Hjälp mig!-menyn för att ringa till en lokal tjänst

Du kan använda **Hjälp mig** när du vill söka efter ett servicecenter, kontakta dem per telefon och ge dem exakta uppgifter om din nuvarande plats.

En lista över närliggande platser visas när du söker efter ett servicecenter. Välj ett center i listan när du vill se deras adress och telefonnummer samt din nuvarande plats på kartan.

Gör så här när du vill hitta ett servicecenter med **Hjälp mig**, kontakta centret per telefon och navigera från din nuvarande plats till centret:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Hjälp mig**.
3. Tryck på **Ring efter hjälp**.
4. Välj den typ av tjänst du behöver, t.ex. Närmaste sjukhus.
5. Ring upp genom att välja ett center från listan. Det närmaste visas överst i listan.

Om din iOS-enhet har en telefonfunktion kan du trycka på knappen med telefonnumret när du vill ringa numret. Om din iOS-enhet inte har en telefonfunktion visas numret så att du kan ringa med en annan enhet.

När samtalet besvaras kan du öppna din TomTom app igen och trycka på **Hjälp mig** för en beskrivning av din nuvarande position. En beskrivning av din nuvarande position visas. Tryck på beskrivningen om du vill kopiera texten. Du kan sedan klistra in beskrivningen i ett textmeddelande eller e-postmeddelande.

6. Tryck på **Kör till hjälp** om du vill köra till centret med bilen.

Din TomTom app vägleder dig till destinationen.

Favoriter

Om Favoriter

Favoriter är platser du besöker ofta. Du kan skapa favoriter så att du inte behöver mata in adressen varje gång du vill navigera dit.

Det behöver inte vara favoritplatser eller platser som du besöker ofta, det kan helt enkelt vara adresser som bara är bra att ha.

Skapa en favorit

Du kan skapa en favorit från en av följande platser i TomTom app:

- I menyn **Navigera till...** och **Favorit**.
- menyn **Ändra inställningar** och menyn **Hantera favoriter**.
- Från en [plats som valts med kartläsaren](#).

Om du vill skapa en favorit med menyn **Favorit** eller menyn **Hantera favoriter** trycker du på **+**-symbolen längst ned på skärmen. Skärmen **Lägg till favorit** öppnas och visar nedanstående knappar.

Ge din favorit ett namn så att det är enklare att komma ihåg den. TomTom app föreslår alltid ett namn. Om du vill ange ditt eget namn, radera det föreslagna namnet och ange ett nytt. Du kan alltid ändra namnet senare.

Spara favoriten genom att trycka på **Klar**.

Hem



Hem

Tryck på den här knappen för att ange din hemposition som en favorit. Tryck på **Hem** på inställningsmenyn när du vill ställa in din hemposition.

Adress



Adress

Om du vill ange en adress som favorit trycker du på den här knappen. Om du vill använda ett postnummer trycker du på knappen **Postnummer** längst upp på skärmen för att visa skärmen Postnummer.

Tidigare destination



Tidigare destination

Tryck på den här knappen för att visa en lista med dina senaste destinationer. Bland dem ingår också dina Kör via-stopp. Tryck på en tidigare destination för att lägga till den som favorit.

Platser



Platser

Tryck på den här knappen för att öppna menyn **Platser**. Med Places kan du [söka](#) med TomTom Places, Facebook eller Foursquare, och sedan ange den hittade platsen som favorit.

Människor



Människor

Tryck på den här knappen för att använda en kontaktadress eller en plats där en vän har checkat in som favorit.

Menyn **Människor** innehåller följande alternativ:



Kontakt

Tryck på den här knappen för att välja en person bland dina telefonboks-kontakter. Du kan bara använda kontakter som har adress.



Incheckade vänner

Tryck på den här knappen för att välja vänner som har checkat in på Facebook. Välj en incheckad vän för att visa personens position. Tryck på **Välj** för att ställa in adressen för positionen som favorit.



Senaste aktivitet

Tryck på den här knappen för att visa vilka vänner som nyligen checkat in på Foursquare.

Evenemang



Evenemang

Tryck på den här knappen för att använda adressen för ett evenemang som sparats i din kalenderapp eller på din evenemangssida på Facebook som favorit.

Menyn **Evenemang** innehåller följande alternativ:



Kalender

Tryck på den här knappen för att använda adressen för ett evenemang som sparats i din kalenderapp som favorit.



Facebook

Tryck på den här knappen för att använda adressen för ett evenemang som sparats på din evenemangssida på Facebook som favorit.

Intressepunkt



Intressepunkt

Tryck på den här knappen för att lägga till en intressepunkt (IP) som favorit.

Kopierad adress



Kopierad adress

Tryck på den här knappen för att spara den kopierade adressen som favorit.

Foto



Foto

Tryck på den här knappen för att välja ett foto i ditt iOS-enhetsgalleri och använda det som favorit.

Obs! Endast foton som innehåller platsdata kan användas. Funktionen kan aktiveras i kameraprogrammet på iOS-enheten.

Min plats



Min plats

Tryck på den här knappen om du vill lägga till din nuvarande position som favorit.

Postnummer



Tryck på den här knappen för att ange ett postnummer som en favorit. Om du vill använda en adress trycker du på knappen **Adress** längst upp på skärmen för att visa skärmen Adress.

Postnummer

Position på kartan



Tryck på den här knappen för att välja en plats på kartan som favorit med hjälp av [kartläsaren](#).

Position på kartan

Koordinater



Tryck på den här knappen om du vill använda kartkoordinaterna för en plats på kartan som favorit.

Koordinater

Använda en favorit

Du använder vanligtvis en favorit som ett sätt att navigera till en plats utan att behöva mata in adressen. Gör så här för att navigera till en favorit:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Navigera till....**
3. Tryck på **Favorit**.
4. Välj en favorit i listan.
Din TomTom app beräknar rutten åt dig.
5. Tryck på **Klar**.

TomTom app börjar direkt att vägleda dig till destinationen, både med röstinstruktioner och visuella anvisningar på skärmen.

Ändra namnet på en favorit

Så här byter du namn på en favorit:

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Ändra inställningar**.
3. Tryck på **Hantera favoriter**.
4. Tryck på den favorit du vill byta namn på.
5. Tryck på **Namn** för favoriten och ange därefter det nya namnet på favoriten.
6. Tryck på **Klar**.

Favoritens namn ändras.

Ändra ordningen på dina favoriter

Om du vill ändra ordningen på dina favoriter gör du följande:

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Ändra inställningar**.
3. Tryck på **Hantera favoriter**.
4. Tryck på **Redigera** och använd därefter ordningssymbolen till höger om favoriten för att dra favoriten till dess nya position på listan.
5. Tryck på knappen **Klar**.

Ta bort en favorit

Så här tar du bort en favorit:

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Ändra inställningar**.
3. Tryck på **Hantera favoriter**.
4. Ta bort en favorit på ett av följande sätt:
 - Tryck på **Redigera** och tryck sedan på stoppskylten intill den favorit du ska ta bort. Tryck på knappen **Ta bort** och tryck sedan på knappen **Klar**.
 - Dra över favoriten. Tryck på knappen **Ta bort**.

Trafikinformation

TomTom Traffic

TomTom Traffic är en unik TomTom-tjänst som tillhandahåller trafikinformation i realtid. Genom att använda den senaste trafikinformationen tillsammans med IQ Routes TomTom Traffic får du hjälp att planera den optimala rutten till en destination. Mer information om TomToms tjänster och abonnemang finns på tomtom.com/iphone.

Viktigt! TomTom Traffic fungerar bara tillsammans med iPhone och iPad 3G och kan inte användas tillsammans med iPod touch eller iPad utan 3G.

Om du vill använda TomTom Traffic behöver du en oavbruten dataanslutning (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Mobiloperatören kan debitera dig när en trådlös dataanslutning används.



TomTom app tar regelbundet emot information om förändringar i trafiken. Om trafikstockningar eller andra tillbud upptäcks längs din rutt kan appen planera om rutten så att förseningar minimeras.

Tips! TomTom app laddar automatiskt ner trafikuppdateringar och du kan debiteras för roaming när du är utomlands.

Tryck på **Ändra inställningar** på huvudmenyn, sedan på **Avancerat**, bläddra ned till **Datatjänster** och stäng av tjänsten genom att trycka på knappen om du vill undvika detta.

Använda trafikinformation

Tryck på bilen överst till höger i Körvyn när du vill visa sidofältet för Trafik.

Sidofältet för Trafik visar alla större trafiktillbud som inträffar längs rutten. Lysande punkter visar var tillbudet har inträffat längs rutten.



Bilen överst i sidofältet för Trafik visar den totala förseningen som orsakas av trafiktillbud längs rutten.

I mitten av sidofältet för Trafik visas enskilda trafiktillbud i den ordning de inträffar på din rutt.

Den nedre delen av sidofältet för Trafik representerar din nuvarande plats.

Rulla med fingret upp och ned på sidofältet för Trafik när du vill se alla trafiktillbud längs rutten.

Sidofältet för Trafik slutar att röra sig när du kommer till nästa tillbud.

För att göra sidofältet för Trafik tydligare kanske vissa mindre tillbud inte visas.

Den totala förseningen som orsakas av trafiktillbud längs rutten anges av bilar med olika färg högst upp i sidofältet för Trafik.



Inga förseningar finns längs rutten.



Mindre än 15 minuters försening längs rutten.



Mer än 15 minuters försening längs rutten.



Traffic-tjänsten uppdateras.



Ingen rutt är planerad. Trafiken är uppdaterad.




Abonnemang för TomTom Traffic saknas.



Traffic-tjänsten är inte tillgänglig.


Få mer information om ett tillbud

När ett trafik tillbud visas på kartan anges startpunkten för tillbudet med en trafiksymbol.



När du rullar upp och ned i sidofältet för Trafik visar panelen ovanför statusfältet mer information om varje tillbud. Det inkluderar typen av tillbud, exempelvis vägarbete, och förseningen som tillbudet orsakar.

Tryck på panelen om du vill se mer information om tillbudet.



Tryck på upp- eller nedpilarna om du vill se enskilda tillbud i den ordning de inträffar längs ruten.

Tryck på **Minska förseningar** om du vill se om det går att spara tid genom att köra en alternativ rutt.

Ta den snabbaste rutten

TomTom app söker regelbundet efter trafikändringar längs rutten och kontrollerar om det finns en snabbare rutt till destinationen. Du tillfrågas om du vill använda den snabbare rutten om en sådan finns.

Gör så här när du vill kontrollera om du använder den snabbaste rutten:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ruttalternativ**.
3. Tryck på **Minska förseningar**.



Tips! Den här knappen är bara tillgänglig om du har ett abonnemang på TomTom Traffic.

Du tillfrågas om du vill använda den nya rutten om en snabbare rutt hittas.

Sök efter trafiktillbud i området

Gör så här om du vill se en översikt över trafiktillbud i ditt område samt information om dem:

1. Tryck på Bläddra på kartan i huvudmenyn.
Kartan visas.
2. Tryck på knappen Trafik i statusfältet för att visa trafiktillbud på kartan.
Kartan visar trafiktillbud i området.



3. Tryck på ett trafiktillbud om du vill visa detaljerad information om det.
Tillbudsvisaren öppnas med detaljerad information om tillbudet.

Trafiktillbud

Trafiktillbud och varningar visas på kartan, i körvyn och i sidofältet för Trafik.

Det finns två typer av incidenter och varningsskyltar:

- Symboler som visas med en röd fyrkant är trafiktillbud. TomTom app kan planera om rutten så att nya tillbud undviks.
- Symboler som visas i en röd triangel är väderrelaterade. TomTom app kan inte planera om rutten så att sådana varningar undviks.

Symboler för trafikincidenter:

	Olycka
	Vägarbete
	En eller flera filer avstängda
	Vägen avstängd
	Trafiktillbud
	Trafikstockning

Väderrelaterade symboler:

	Dimma
	Regn
	Blåst
	Is
	Snö

Regional tillgänglighet

Obs! Du kan använda TomTom-tjänster när du är utomlands, men när du planerar en rutt måste du tänka på att en del tjänster inte är tillgängliga i vissa länder.

Mer information om tillgängliga tjänster finns på tomtom.com/iphone.

Köpa ett nytt Traffic-abonnemang

Gör så här när du vill köpa ett nytt abonnemang:

1. Starta TomTom app.
2. Tryck på **TomTom-butik** på huvudmenyn för att öppna TomTom-butiken.
3. Tryck på **Trafik**.
4. Välj ett abonnemang i listan med TomTom Traffic-abonnemang.
5. Skapa ett nytt TomTom-konto eller logga in till ditt befintliga.

Tips! Om du redan har en TomTom-navigeringsenhet rekommenderar vi att du öppnar ett nytt TomTom-konto för din iOS-enhet med en annan e-postadress.

Mer information om MyTomTom-konton finns på tomtom.com/mytomtom.

Köpet slutförs i iOS App Store. Om betalningen går igenom startar TomTom Traffic inom några minuter på din TomTom app.

Kontrollera ditt Traffic-abonnemang

Du kan när som helst kontrollera statusen för ditt abonnemang genom att trycka på **TomTom-butik** på huvudmenyn och sedan trycka på **Trafik**.

TomTom app varnar dig också när abonnemanget snart måste förnyas.

Förnya ditt Traffic-abonnemang

Du kan förnya ditt TomTom Traffic-abonnemang när det har upphört eller förlänga det innan det upphör att gälla.

Gör så här om du vill förnya ett abonnemang som har upphört:

1. Starta TomTom app.
2. Tryck på **TomTom-butik** på huvudmenyn för att öppna TomTom-butiken.
3. Tryck på **Trafik**.
4. Välj det abonnemang du vill förnya.
5. Logga in på ditt befintliga TomTom-konto.

Tips! Mer information om MyTomTom-konton finns på tomtom.com/mytomtom.

Köpet slutförs i iOS App Store. Om betalningen går igenom startar TomTom Traffic inom några minuter på din TomTom app.

Fartkameror

Om fartkameror

Där det tillåts av lagarna i de länder du kör i visas fartkameror utmed din rutt i [Körvyn](#). Du varnas för en fartkamera 15 sekunder innan du når den. I [Varningar](#) kan du välja de säkerhetsrelaterade objekt som du vill få varningar om.

Obs! På grund av lagändringar i Frankrike rapporteras alla typer av fartkameraplatser som [fa-rozoner](#) när du kör i Frankrike.

Obs! För aktuell information om mobila fartkameror och vanliga kameraplatser, abonnera på tjänsten [Fartkameror](#). Tjänsten ger dig också aktuell information om andra typer av kameror och låter dig [rapportera fartkameror](#).

Varningar om fartkameror visas även när ingen rutt är planerad. Du får också varningar om fartkameror som kanske inte är precis på din rutt.

Fartkameravarningar

När du får en varning, visas en [varningssymbol](#) i det övre vänstra hörnet i [körvyn](#), och en liten symbol visas i körrutten. När hastighetsbegränsningen är relevant visas den i varningssymbolen. Avståndet till de säkerhetsrelaterade objekten visas längst ned i varningssymbolen. När du kör i hastighetskontrollzoner visas varningssymboler när du färdas genom zonen.



Fartkameravarningssymbolen har grön bakgrundskant när du kör långsammare än hastighetsbegränsningen och en röd bakgrundskant när du kör fortare. Tryck på varningssymbolen för att avbryta fartkameravarningen.

Typer av fartkameror och säkerhetsrelaterade objekt

Du blir varnad för följande kameror och säkerhetsrelaterade objekt:

Obs! Om du inte har [tjänsten Fartkameror](#) är den nedre delen av varningssymbolen grå och symbolen som visas på din rutt är svart.

Varningssymbol	Ruttsymbol	Beskrivning
		Fast placerad fartkamera.
		Trafikljuskamera. Det här kan vara en kamera med eller utan hastighetsdetektering.
		Olika slags fartkameror.
		Mobil fartkamera. Du varnas bara för mobila fartkameror när du har tjänsten Fartkameror . TomTom app kommer ihåg mobila fartkameror i tre timmar efter det att du har rapporterat dem.
		Kamera på avgiftsbelagd väg.
		Fartkamera på väg med trafikrestriktioner. De här kamerorna kontrollerar fordon som använder vägar med trafikrestriktioner, t.ex. en väg som är förbjuden att användas under rusningstid.
		Vanlig plats för mobil fartkamera. Du varnas bara för mobila fartkameror när du har tjänsten Fartkameror . Inom de här områdena har det förekommit många rapporter om att mobila fartkameror används.

		Medelhastighetskameror – varning vid början av zon. Varningen visas så länge du kör i zonen för medelhastighet. Om du kör med eller under högsta tillåtna hastighet avges inget varningsljud. Om du kör över hastighetsgränsen hör du ett varningsljud bara en gång. Om du minskar hastigheten till under hastighetsgränsen och sedan åter kör över hastighetsgränsen hör du varningsljudet igen bara en gång.
		Medelhastighetskameror –varning vid slutet av zon.
		Olycksdrabbad vägsträcka. I de här områdena har flera olyckor inträffat.
		Obevakad järnvägs korsning.

Frekvens för uppdatering av fartkameror

När du har ett abonnemang på tjänsten [TomTom Fartkameror](#) uppdateras information om fartkameror ständigt om inte anslutningen till TomTom-servern frånkopplas.

Du kan se om tjänsten håller på att ta emot uppdateringar från TomTom-servern genom att titta på färgen på varningssymbolen i körvyn:

		När tjänsten tar emot uppdateringar från TomTom visas den nedre delen av varningssymbolen och den symbol som visas längs rutten i blått.
		När tjänsten inte kan ta emot uppdateringar från TomTom-servern visas den nedre delen av varningssymbolen i grått och symbolen som visas längs rutten i svart.

Tjänsten Fartkameror tar kanske inte emot uppdateringar från TomTom på grund av en eller flera av följande orsaker:

- Ditt [abonnemang](#) har löpt ut.
- Datatjänster stängs av i [Avancerade inställningar](#).
- Tjänsten Fartkameror är inte tillgänglig inom ditt område. Gå till tomtom.com/iphone om du vill ha mer information om Fartkameror och andra tjänster i ditt land.

Rapportera en fartkamera

Obs! Du kan bara rapportera en fartkamera om du har [tjänsten för fartkameror](#).



Tryck på den här symbolen när du ska rapportera en fartkamera. Som standard rapporteras en mobil fartkamera men du kan ändra detta till en fast kamera genom att trycka på knappen. Meddelandet **Tack för att du rapporterar en fartkamera** visas överst på skärmen. Platsen rapporteras till TomTom och delas med andra TomTom-användare.

Obs! En rapporterad mobil fartkamera blir kvar i TomTom app tre timmar.

Ta bort en fartkamera

Obs! Du kan bara ta bort en fartkamera om du har tjänsten [Fartkameror](#).



Fartkamasymbolen ändras till den här symbolen när du närmar dig en fartkamera. Tryck på symbolen för att ta bort en fartkamera. Du kan ta bort en fartkamera inom fem sekunder efter det att du har passerat dess plats. Förändringen rapporteras till TomTom och delas med andra TomTom-användare.

Regional tillgänglighet

Obs! Du kan använda TomTom-tjänster när du är utomlands, men när du planerar en rutt måste du tänka på att en del tjänster inte är tillgängliga i vissa länder.

Mer information om tillgängliga tjänster finns på tomtom.com/iphone.

Inställningar för fartkameravarningar

Med inställningarna för fartkameravarning kan du aktivera och avaktivera varning för fartkamera och du kan välja varningsljud.

1. Tryck i **huvudmenyn** på **Ändra inställningar**.
2. Tryck på **Varningar**.
3. I rutan **Fartkamera** anger du följande inställningar:
 - Tryck på knappen för att aktivera eller avaktivera varningarna.
 - Tryck på **Ljud** och välj ett ljud för varningen.
 - Tryck på **Typer** och välj vilka [fartkameror och säkerhetsrelaterade objekt](#) som du vill bli varnad för.

Köpa ett nytt abonnemang på Fartkameror

Viktigt! fartkameratjänsten är endast tillgänglig för användning med iPhone och iPad 3G och kan inte användas med iPod touch eller iPad utan 3G.

För att kunna använda den här tjänsten behöver du en oavbruten anslutning (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Mobiloperatören kan debitera dig när en trådlös dataanslutning används. Om du ska stoppa uppdatering av tjänsten Fartkameror trycker du på **Ändra inställningar** i huvudmenyn, trycker sedan på **Avancerat** och bläddrar därefter ned till **Datatjänster**. Tryck på knappen för att avaktivera tjänsten.

Gör så här när du vill köpa ett nytt abonnemang:

1. Starta TomTom app.
2. Tryck på **TomTom-butik** i huvudmenyn för att öppna **TomTom-butiken**.
3. Tryck på **Fartkameror**.

4. Välj ett abonnemang från listan med fartkameratjänster.
5. Skapa ett nytt TomTom-konto eller logga in på ditt befintliga TomTom-konto.

Tips! Om du redan har en TomTom-navigeringsenhet rekommenderar vi att du öppnar ett nytt TomTom-konto för din iOS-enhet med en annan e-postadress.

Mer information om MyTomTom-konton finns på tomtom.com/mytomtom.

Köpet slutförs i iOS App Store. Om betalningen går igenom startar Fartkameror inom några minuter på din TomTom app.

Kontrollera ditt abonnemang på Fartkameror

Du kan när som helst kontrollera statusen för ditt abonnemang genom att trycka på **TomTom-butik** på huvudmenyn och sedan trycka på **Fartkameror**.

När du har sju eller färre dagar kvar innan abonnemanget går ut visar TomTom app ett meddelande som varnar för att abonnemanget närmar sig den dag det måste förnyas. Meddelandet upprepas när du har en dag kvar på abonnemanget.

När abonnemanget har gått ut tas tjänsten Fartkameror bort från TomTom app.

Färgen på kamerasymbolerna i körvyn anger om din fartkameratjänst är [ansluten till TomTom-servern](#).

Förnya ditt abonnemang på Fartkameror

Du kan förnya ditt abonnemang på Fartkameror när det har upphört eller förlänga det innan det upphör att gälla.

Gör så här om du vill förnya ett abonnemang som har upphört:

1. Starta TomTom app.
2. Tryck på **TomTom-butik** på huvudmenyn för att öppna TomTom-butiken.
3. Tryck på **Fartkameror**.
4. Välj det abonnemang du vill förnya.
5. Logga in på ditt befintliga TomTom-konto.

Tips! Mer information om MyTomTom-konton finns på tomtom.com/mytomtom.

Köpet slutförs i iOS App Store.

Farozoner

Om farozoner

Sedan den 3 januari har det varit olagligt att ta emot varningar om platser för fasta fartkameror eller mobil fartkameror när du kör i Frankrike. För att efterleva den här ändringen i fransk lagstiftning rapporteras inte platser för fartkameror. I stället indikeras farliga områden som farozoner och riskzoner.

En farozon är en zon som specificeras av fransk lagstiftning. En riskzon är en tillfällig farozon som rapporterats av användare. TomTom Farozoner varnar dig för både farozoner och riskzoner på samma sätt.

Obs! Abonnera på tjänsten [Farozoner](#) för att få aktuell information om farozoner och riskzoner. Den här tjänsten låter dig [rapportera riskzoner](#).

Obs! Du kan inte ta bort en farozon eller en riskzon.

Farozoner och riskzoner kan eventuellt innehålla en eller flera fartkameror eller en mängd andra risker vid körning:

- Specifika platser är inte tillgängliga och en farozonsikon visas när du närmar dig zonen.
- Minsta längd för zonen beror på vägtyp och är 300 m för vägar i tätbebyggda områden, 2 000 m (2 km) för sekundära vägar och 4 000 m (4 km) för motorvägar.
- Platsen för en eller flera eventuella fartkameror, kan vara vilken plats som helst inom zonen.
- Om det finns två farozoner tätt inpå varandra kan varningarna slås samman till en enda lång zon.

Varningar om farozoner visas även när ingen rutt är planerad.

Farozonsvarning

När du får en varning, visas en varningssymbol i det övre vänstra hörnet i [körvyn](#), och en liten symbol visas i körrutten. Varningssymbolen visas när du färdas genom zonen.



Endast en varningssymbol används för att varna om farozoner:

Varningssymbol	Ruttsymbol	Beskrivning
		En farozons längd kan vara 300 m, 2 000 m eller 4 000 m beroende på typen av väg. Om det finns flera kameror tätt inpå varandra kan varningarna slås samman till en enda lång zon.

Obs! Om du inte har [tjänsten Farozoner](#) är den nedre delen av varningssymbolen blå och symbolen som visas på din rutt är röd. Om du inte har tjänsten Farozoner är den nedre delen av varningssymbolen grå och symbolen som visas på din rutt är svart.

Ljudet du hör beror på om du överskrider hastighetsbegränsningen eller inte.

Frekvens av farozonsuppdateringar

När du har ett abonnemang på [TomTom Fartkameror](#), eller [TomTom Farozoner](#), uppdateras information om farozonen ständigt om inte anslutningen till TomTom-servern frångöps.

Om du inte får uppdateringar från TomTom är den nedre delen av varningssymbolen grå och symbolen som visas på din rutt är svart. Du tar kanske inte emot uppdateringar från TomTom på grund av en eller flera av följande orsaker:

- Ditt [abonnemang](#) har löpt ut.
- Datatjänster stängs av i [Avancerade inställningar](#).

Rapportera riskzon

Obs! Du kan bara rapportera en farozon om du har [tjänsten Farozoner](#).

Obs! Alla tillfälliga zoner som rapporteras visas som **riskzoner** när du kör.

Om du kör in i en tillfällig riskzon och inte får en varning kan du rapportera det genom att trycka på rapportknappen Riskzon i körvyn. Din rapport skickas till TomTom och när den validerats delas den med alla abonnenter av TomTom Farozoner. Du kan trycka på knappen **Avbryt** inom fem sekunder för att avbryta rapporteringen av en riskzon.

En rapporterad tillfällig riskzon stannar i TomTom Farozonsapp i tre timmar.

Om en ny tillfällig riskzon rapporteras direkt före eller efter en befintlig risk- eller farozon, läggs den nya zonen till den befintliga zonen.

Om tillräckligt många abonnenter rapporterar en ny zon, kan zonen komma att bli en farozon och vara tillgänglig för alla abonnenter.

Inställningar för varningar om farozoner

Med inställningarna för farozonsvarning kan du aktivera och avaktivera varningar och du kan välja varningsljud.

1. Tryck i **huvudmenyn** på **Ändra inställningar**.
2. Tryck på **Varningar**.
3. I rutan **Farozoner** anger du följande inställningar:
 - Tryck på knappen för att aktivera eller avaktivera varningarna.
 - Tryck på **Ljud** och välj ett ljud för varningen.

Köpa en ny Farozonstjänst

Viktigt! farozonstjänsten är endast tillgänglig för användning med iPhone och iPad 3G och kan inte användas med iPod touch eller iPad utan 3G.

För att kunna använda den här tjänsten behöver du en oavbruten anslutning (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Mobiloperatören kan debitera dig när en trådlös dataanslutning används. Om du ska stoppa uppdatering av tjänsten Farozoner trycker du på **Ändra inställningar** i huvudmenyn, trycker sedan på **Avancerat** och bläddrar därefter ned till **Datatjänster**. Tryck på knappen för att avaktivera tjänsten.

Gör så här när du vill köpa ett nytt abonnemang:

1. Start TomTom app.
2. Tryck på **TomTom-butik** på huvudmenyn för att öppna TomTom-butiken.
3. Tryck på **Farozoner**.
4. Välj en tjänst från listan med Farozonstjänster.
5. Skapa ett nytt TomTom-konto eller logga in till ditt befintliga.

Tips! Om du redan har en TomTom-navigeringsenhet rekommenderar vi att du öppnar ett nytt TomTom-konto för din enhet med en annan e-postadress.

Mer information om MyTomTom-konton finns på tomtom.com/mytomtom.

Köpet slutförs i iOS App Store. Om betalningen går igenom startar Farozoner inom några minuter på din TomTom app.

Kontrollera ditt abonnemang på Farozoner

Du kan när som helst kontrollera statusen för ditt abonnemang genom att trycka på **TomTom-butik** på huvudmenyn och sedan trycka på **Farozoner**.

När du har sju eller färre dagar kvar innan abonnemanget går ut visar TomTom app ett meddelande som varnar för att abonnemanget närmar sig den dag det måste förnyas. Meddelandet upprepas när du har en dag kvar på abonnemanget.

När abonnemanget har gått ut tas tjänsten Farozoner bort från TomTom app.

Färgen på kamerasybolerna i körvyn anger om din farozonstjänst är [ansluten till TomTom-servern](#).

Förnya din Farozonstjänst

Du kan förnya din Farozonstjänst när den har upphört eller förlänga den innan tjänsten upphör att gälla.

Gör så här om du vill förnya en tjänst som har upphört:

1. Start TomTom app.
2. Tryck på **TomTom-butik** på huvudmenyn för att öppna TomTom-butiken.
3. Tryck på **Farozoner**.
4. Välj det abonnemang du vill förnya.
5. Logga in på ditt befintliga TomTom-konto.

Tips! Mer information om MyTomTom-konton finns på tomtom.com/mytomtom.

Köpet slutförs i iOS App Store.

Sök med Platser

Sökning med Platser

Med funktionen **Platser** kan du söka efter butiker och företag och planera en rutt till butiken eller kontoret.



Med Places kan du söka med TomTom Places, Facebook eller Foursquare.

När du använder Places första gången ombeds du att tillåta att dina uppgifter skickas till TomTom. Om du inte går med på att skicka dina uppgifter kan du inte använda funktionen Places.

Obs! För att söka med Facebook eller Foursquare måste du logga in på ditt konto.

I Platser finns följande sökalternativ:



Nära mig

Tryck på den här knappen när du vill söka nära din nuvarande plats.



I stad

Tryck på den här knappen för att söka i en viss stad.



Nära hem

Den här knappen visas när du har planerat en rutt till din hemposition. Tryck på den här knappen om du vill söka nära din hemposition.



Nära destination

Den här knappen visas när du har planerat en rutt. Tryck på den här knappen för att söka nära din destination.



Nära favorit

Tryck på den här knappen för att söka nära en [Favorit](#).



Nära Tidigare destination

Tryck på den här knappen om du vill söka nära en lista över platser som du nyligen har använt som destinationer. Bland dem ingår också dina Kör via-stopp.

Obs! Platser kräver ett WiFi-nätverk eller en trådlös dataanslutning (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Mobiloperatören kan debitera dig när en trådlös dataanslutning används. Det kan kosta mer att använda Platser utomlands än när tjänsten används hemma.

Använda Platser för att söka

Gör så här om du vill planera en rutt med en lokal sökning:

I det här exemplet letar du efter en restaurang i närheten av din nuvarande plats.

1. Tryck på skärmen för att öppna Huvudmenyn och tryck sedan på **Navigera till**.
2. Tryck på **Platser**.
3. Tryck på **Nära mig**.
4. Skriv in "restaurant" och välj TomTom Places, Facebook eller Foursquare som sökalternativ.
De platser som överensstämmer med din sökning visas i en lista.
5. Tryck på en av platserna i listan.
Platsen visas nu på kartan tillsammans med adressen, recensionen, telefonnumret och ytterligare information.
Du kan trycka på kartan för att visa helskärm.

Obs! Om du söker med Facebook eller Foursquare kan du använda extrafunktioner för att dela platser och information.

6. Tryck på **Välj** för att planera en rutt till platsen.
TomTom app planerar en rutt till platsen.
Du kan också trycka på telefonnumret för att ringa upp restaurangen eller på internetadressen för att besöka webbplatsen.

Tips! TomTom app stängs på enheter som saknar stöd för flerprogramskörning när du väljer ett telefonnummer som du vill ringa till.

Dela och checka in

Om att dela och checka in

Du kan dela information om din resa med e-post, Facebook, Foursquare, iMessage SMS-meddelanden eller Twitter och du kan checka in till en plats för att berätta för dina vänner var du är.

Obs! För att använda Twitter måste du ha iOS 5 eller senare på din iOS-enhet.

Innan du kan dela din information med Facebook, Foursquare och Twitter måste du först [ställa in dessa appar](#) i iOS-enhetens inställningsapp. Innan du kan dela din information med e-post måste du först ställa in ett e-postkonto i iOS-enhetens inställningsapp.

När du använder Dela första gången ombeds du att tillåta att dina uppgifter skickas till TomTom. Om du inte går med på att skicka dina uppgifter kan du inte använda funktionen Dela.



Dela

I huvudmenyn trycker du på den här knappen för att öppna menyn Dela.

Menyn **Dela** innehåller följande delningsalternativ:



Dela rutt

Tryck på den här knappen för att [dela din rutt](#). Den här knappen visas när du har planerat en rutt.



Dela plats

Tryck på den här knappen för att öppna menyn Dela plats så att du kan [dela din position eller annan information](#).



Checka in

Tryck på den här knappen för att låta TomTom app [checka in dig på Facebook eller Foursquare](#).

Dela dina uppgifter

Med funktionen Dela kan du dela din position eller dina uppgifter från TomTom app, från din Apple-enhet eller från din Facebook-sida.

Du kan dela med e-post, Facebook, Foursquare, SMS eller Twitter.

Vad du kan dela

Du kan använda följande alternativ för att dela platser med dina vänner:

Min plats



Min plats

Tryck på den här knappen när du vill dela din nuvarande plats.

Hem



Hem

Tryck på den här knappen för att dela din hemposition.

Favorit



Favorit

Tryck på den här knappen och välj en [favorit](#) för att dela eller redigera dina favoriter.

Adress



Adress

Tryck på den här knappen när du vill ange en adress som ska delas. Om du vill använda ett postnummer trycker du på knappen **Postnummer** längst upp på skärmen för att visa skärmen Postnummer.

Tidigare destination



Tidigare destination

Tryck på den här knappen för att dela en plats som du nyligen har använt som destination. Bland dem ingår också dina Kör via-stopp.

Platser



Platser

Tryck på den här knappen för att öppna menyn Platser. [Med Places kan du söka](#) med TomTom Places, Facebook och Foursquare och sedan dela platsen för ett av dina sökresultat.

Evenemang



Evenemang

Tryck på den här knappen för att dela ett evenemang som sparats i din kalenderapp eller på din evenemangssida på Facebook.

Menyn **Evenemang** innehåller följande alternativ:



Kalender

Tryck på den här knappen för att dela ett evenemang som är sparad i din kalenderapp.



Facebook

Tryck på den här knappen för att navigera till ett evenemang som är sparad på din evenemangssida på Facebook.

Intressepunkt



Intressepunkt

Tryck på den här knappen när du vill dela en intressepunkt (IP).

Kopierad adress



Kopierad adress

Tryck på den här knappen för att dela en adress du har kopierat från en iOS-app eller från ett dokument. Klistra in adressen i sökfältet med knappen **Klistra in**. Du kan också ange en adress. När adressen har identifierats kan du visa adressen på kartan genom att trycka på den. Tryck på **Välj** för att dela adressen.

För att kunna använda Kopierad adress måste din iOS-enhet ha iOS 5 eller senare.

Foto



Foto

Tryck på den här knappen när du vill välja ett foto i ditt iOS-enhetsgalleri och använda det för att dela en plats.

Obs! Endast foton som innehåller platsdata kan användas. Funktionen kan aktiveras i kameraprogrammet på iOS-enheten.

Postnummer



Postnummer

Tryck på den här knappen för att ange ett postnummer så att du kan dela en adress. När du har angivit postnumret hittas den relaterade adressen och du kan ange det husnumret om du vill.

Position på kartan



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att välja en plats på kartan som du vill dela med hjälp av [kartläsaren](#).

Koordinater



Koordinater

Tryck på den här knappen när du vill ange kartkoordinaterna för en plats på kartan som du vill dela.

Hur kan du dela en plats eller position

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Dela** och sedan **Dela plats**.
3. Välj den plats eller sak som du vill dela.
4. När du har valt en plats eller sak att dela visas följande skärm:

Obs! De objekt du ser i listan beror på de appar du har installerat på iOS-enheten.



5. Tryck på knappen för den app som du vill använda för att dela dina uppgifter. Appskärmen öppnas och visar ett standardmeddelande.
6. Du kan redigera appens standardmeddelande om du vill.
7. Tryck på **Skicka** eller **Publicera** för att dela dina uppgifter.

Hur kan du dela din rutt

Obs! Du måste ha planerat en rutt innan du kan dela den.

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Dela** och **Dela rutt**, eller tryck på **Ruttalternativ** och sedan på **Dela rutt**.
Följande skärm visas:

Obs! De objekt du ser i listan beror på de appar du har installerat på iOS-enheten.



3. Tryck på knappen för den app som du vill använda för att dela din rutt. Appskärmen öppnas och visar ett standardmeddelande.
4. Du kan redigera appens standardmeddelande om du vill.
5. Tryck på **Skicka** eller **Publicera** för att dela dina uppgifter.

Checka in med Facebook

Genom att checka in med Facebook-funktionen kan du publicera din nuvarande plats eller en plats i närheten på din Facebook-sida. Du kan även tagga dina incheckade Facebook-vänner så att de visas med dig i dina Facebook-poster. Dina vänner informeras om din post.

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Dela** och **Checka in**.
3. Välj en plats i listan över platser nära din nuvarande plats. Du kan ladda fler platser eller söka efter en plats.
4. An karta visar din valda plats. Tryck på textpanelen för att lägga till text. Tryck på **Tagga vänner** om du vill tagga en incheckad Facebook-vän.
5. Tryck på **Publicera** för att dela din plats på din Facebook-sida.

Checka in med Foursquare

Genom att checka in med Foursquare-funktionen kan du publicera din nuvarande plats eller en plats i närheten på Foursquare.

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Dela** och **Checka in**.
3. Välj en plats i listan över platser nära din nuvarande plats. Du kan ladda fler platser eller söka efter en plats.
4. An karta visar din valda plats. Tryck på textpanelen för att lägga till text.
5. Tryck på **Publicera** för att dela din plats på Foursquare.

Använda TomTom app med Apple Maps

Om Apple Maps

Appen Apple Maps ingår i iOS6. Du kan hitta en plats i Apple Maps och sedan navigera till platsen med hjälp av TomTom app.

Använda TomTom app med Apple Maps

Så här planerar du en rutt i Apple Maps med TomTom app:

1. Öppna Apple Maps.
2. Hitta den plats du vill navigera till.
3. Tryck och håll ned på platsen så att du sätter dit en nål och visar information om platsen in platsrutan.
4. Tryck på pilen i platsrutan för att öppna skärmen **Platser**.
5. Tryck på **Färdinstruktioner hit**
6. Tryck på bussymbolen på infoskärmen och tryck sedan på **Rutt**.

Obs! Om du trycker på bil- eller fotgängarsymbolen startar Apples navigeringsfunktion.

7. På skärmen **Transportappar** trycker du på **RUTT** bredvid symbolen TomTom app.
TomTom app öppnar och beräknar din rutt.
8. Tryck på **Klar** när den nya rutten visas.
TomTom app börjar direkt att vägleda dig till destinationen med röstinstruktioner och visuella anvisningar på skärmen.

'Lägg till på TomTom'

Om Lägg till på TomTom

Knappen **Lägg till på TomTom** visas på webbplatser för snabbköp, biografer och sevärdheter.

När du ser knappen "**Lägg till på TomTom**" på en webbplats kan du klicka på knappen om du vill visa platsen i TomTom app.

Om t.ex. din favoritrestaurang har en **Lägg till på TomTom**-knapp på sin webbplats kan du klicka på knappen om du vill visa restaurangens position på kartan.

Använda knappen "Lägg till på TomTom"

Använd knappen "**Lägg till på TomTom**" på följande sätt:

1. Gå genom din iOS-enhet till en webbplats som har knappen "**Lägg till på TomTom**".
2. Klicka på knappen "**Lägg till på TomTom**".

TomTom app startar och, beroende på vad knappen "**Lägg till på TomTom**" är programmerad för, utförs en av följande åtgärder:

- Platsen visas på kartan.
- En rutt från din nuvarande plats beräknas.
- Platsen läggs till som en favorit eller intressepunkt (IP).

Backup och återställning med hjälp av Apple iCloud

Om backup och återställning med hjälp av Apple iCloud

Du kan använda Apple iCloud för att göra backup på dina TomTom app inställningar och data från din iOS-enhet. Om du återställer din iOS-enhet, byter till en ny iOS-enhet eller tar bort och sedan installerar TomTom app, kan du lätt återställa dina inställningar och uppgifter från iCloud så att du inte manuellt måste mata in dem igen.

Tips! När du installerar en uppgradering till din nuvarande TomTom app måste du inte återställa dina inställningar och uppgifter. Dina befintliga inställningar och uppgifter används i den uppgraderade appen.

Obs! För att använda iCloud måste du ha iOS 5 eller senare på din iOS-enhet.

Viktigt! Du kan bara återställa till en iOS-enhet som har samma namn och är länkad till samma iCloud-konto. Du kan bara återställa till samma registrerade TomTom app.

Viktigt! Om du gör en fabriksåterställning av din iOS-enhet raderas din iCloud-backup.

Backup görs i iCloud på följande inställningar och uppgifter:

- Hemposition
- Favoriter
- Senaste destinationer
- Röster
- Varningar
- Kartinställningar
- Enhet för avstånd
- Avancerade inställningar
- Inställningar för sociala medier
- E-post och lösenord till ditt TomTom-konto.

För att göra backup i iCloud på dina inställningar och uppgifter måste du tillåta att dina uppgifter skickas till TomTom. Om du inte går med på att skicka dina uppgifter kan du inte använda funktionen iCloud-backup.

Obs! Om du har använt andra funktioner i din TomTom app, som [TomTom Traffic](#) eller [Dela](#), har du redan gått med på att skicka dina uppgifter till TomTom.

Aktivera iCloud-backup för din TomTom app

För att använda iCloud måste du först ställa in och aktivera iCloud i inställningsappen till din iOS-enhet med hjälp av ditt Apple-konto.

Gör följande för att inkludera TomTom appi din iCloud-backup:

1. Tryck på **iCloud** i iOS-enhetens inställningsapp för att öppna iCloud-menyn.
2. Tryck på **Dokument och data** för att öppna inställningsskärmen för Dokument och data.
3. Tryck på **Dokument och data** för att **aktivera** funktionen i iCloud.
4. Tryck på **iCloud** för att återvända till iCloud-menyn.

5. Tryck på **Lagring och säkerhetskopiering**.
6. Tryck **Hantera lagring** och tryck sedan på din iOS-enhet i listan.
7. I **Backup-alternativ**, tryck på **Visa alla appar** för att expandera listan av appar.
8. I listan av appar, tryck på TomTom app för att aktivera iCloud Backup för den appen.

Säkerhetskopior görs antingen automatiskt eller manuellt, beroende på inställningarna i din iOS-enhet.

Inaktivera iCloud-backup för din TomTom app

Viktigt! När du inaktiverar iCloud-backup för TomTom app, raderas alla säkerhetskopior för den appen.

För att inaktivera TomTom app säkerhetskopiering till iCloud, gör följande:

1. I inställningsappen till din iOS-enhet, tryck på **iCloud**.
2. Tryck på **Lagring och säkerhetskopiering**.
3. Tryck **Hantera lagring** och tryck sedan på din iOS-enhet i listan.
4. I **Backup-alternativ**, tryck på **Visa alla appar** för att expandera listan av appar.
5. I listan av appar, tryck på TomTom app för att inaktivera iCloud-backup för den appen.
6. Tryck på **Inaktivera och radera**.

Säkerhetskopian för din TomTom app raderas.

Återställ med hjälp av Apple iCloud

Dina inställningar och data återställs från iCloud när du startar TomTom app efter att du har återställt din iOS-enhet, bytt till en ny iOS-enhet eller tagit bort och sedan installerat din TomTom app.

Du ser meddelandet **En iCloud-backup hittades, vill du återställa dina inställningar?**. Tryck på **Ja** för att återställa dina inställningar och data.

Om iCloud-säkerhetskopian inte kunde återställas, till exempel för att kontakten med ditt nätverk var bruten, kontrollera dina nätverksinställningar och försök igen.

Tillägg

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Global Positioning System

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat system som tillhandahåller information om plats och tid över hela världen. GPS drivs och kontrolleras helt av den amerikanska regeringen som ansvarar för dess tillgänglighet och noggrannhet. Eventuella förändringar i tillgängligheten och noggrannheten hos GPS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka den här appens funktion. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och noggrannheten hos GPS.

Använd med försiktighet

När du använder TomTom-produkter under körning måste du fortfarande köra försiktigt och vara uppmärksam.

Säkerhetsråd

Säkerhetsmeddelanden

Läs och notera följande viktiga säkerhetsråd:

- Kontrollera ditt däcktryck regelbundet.
- Utför service på ditt fordon regelbundet.
- Medicinering kan påverka din åk- eller körförmåga.
- Använd alltid säkerhetsbälte om det finns tillgängligt.
- Innan du börjar åka motorcykel ska du sätta på dig hjälmen ordentligt.
- Om du åker motorcykel ska du alltid använda skyddskläder och skyddsutrustning.
- När du åker motorcykel ska du vara extra uppmärksam och alltid köra defensivt.
- Åk inte om du har druckit alkohol.
- De flesta olyckor inträffar mindre än 5 km hemifrån.
- Följ trafikregler.
- Använd alltid körriktningsvisare.
- Ta en paus på minst 10 minuter varannan timme.
- Ha säkerhetsbältet på.
- Håll ett säkert avstånd till fordonet framför.

Flygplan och sjukhus

Användning av enheter med en antenn är förbjuden i de flesta flygplan, på många sjukhus och på många andra platser. Den här appen inte användas i dessa miljöer.

SÄRSKILDA ANVISNINGAR VID KÖRNING I KALIFORNIEN OCH MINNESOTA

Avsnitt 26708 i California Vehicle Code, "Material Obstructing or Reducing Driver's View", godkänner att du monterar en navigeringsenhet på vindrutan enligt följande: "Ett GPS-system får monteras i ett sju tum stort fyrkantsområde i det nedre hörnet av vindrutan som är längst bort från föraren, eller i ett fem tum stort fyrkantsområde i det nedre hörnet av vindrutan närmast föraren, och utanför driftområdet för krockkuddar, om systemet endast används för dörr till dörr-navigering medan motorfordonet körs." Förare i Kalifornien får inte använda ett sugfäste på sido- eller bakrutorna.

Obs! Detta avsnitt av California Vehicle Code gäller för alla som kör i Kalifornien och inte enbart för boende i Kalifornien.

Minnesota State Legislature Statutes avsnitt 169.71, underavdelning 1, avsnitt 2 säger att "Ingen får köra eller använda andra föremål fastsatta mellan föraren och vindrutan än solskydd, backspeglar och elektroniska enheter för vägtull."

Obs! Denna Minnesota Statute gäller för alla som kör i Minnesota och inte enbart för boende i Minnesota.

TomTom Inc. tar inget ansvar för böter, straff eller skador som kan uppkomma om hänsyn inte tas till denna anvisning. Vid körning i delstater med restriktioner för montering av föremål på vindrutan, rekommenderar TomTom användning av den medföljande monteringskivan eller den alternativa monteringsatsen, som innehåller flera alternativ för montering av TomTom-enheter på vindrutan och luftventilerna. Se tomtom.com för mer information om dessa monteringsalternativ.

Det här dokumentet

Det här dokumentet har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av det här dokumentet. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom N.V.

Copyright-noteringar:

© 2013 TomTom. Med ensamrätt. TomTom och "tvåhandslogotypen" är registrerade varumärken som tillhör TomTom N.V. eller något av våra dotterbolag. Information om begränsad garanti och slutanvändaravtal som gäller denna produkt finns på tomtom.com/legal.

© 2013 TomTom. Med ensamrätt. Det här materialet är varumärkesskyddat vilket innebär att copyrightskydd och/eller databasrättigheter och/eller andra immateriella rättigheter tillhör TomTom eller dess underleverantörer. Användning av det här materialet är underställd villkoren i ett licensavtal. Kopiering eller utlämnande av materialet utan ägarens tillstånd innebär straffrättsligt och civilrättsligt ansvar.

Ordnance Survey © Kronans upphovsrätt, licensnummer 100026920.

Data Source © 2013 TomTom

Med ensamrätt.

Visa bilder har tagits från NASA Earth Observatory.

Syftet med NASA:s Earth Observatory är att tillhandahålla en fritt tillgänglig publikation på Internet där allmänheten kan få nya satellitbilder och vetenskaplig information om vår planet.

Fokus ligger på jordens klimat- och miljöförändringar: earthobservatory.nasa.gov

Programvaran som medföljer produkten innehåller upphovsrättsskyddad programvara som omfattas av GPL-licensen. Ett exemplar av den licensen finns i licensavsnittet. Du kan hämta fullständig motsvarande källkod från oss i tre år efter vår sista leverans av produkten. Besök webbplatsen tomtom.com/gpl för mer information eller kontakta den lokala TomTom-kundtjänsten via tomtom.com/support. Vi sänder en cd-skiva med motsvarande källkod till dig på begäran.

Linotype, Frutiger och Univers är varumärken som tillhör Linotype GmbH registrerat på U.S. Patent and Trademark Office och kan vara registrerade i vissa andra jurisdiktioner.

MHei är ett varumärke som tillhör The Monotype Corporation och kan vara registrerat i vissa jurisdiktioner.

Kompatibel med alla iPhone-modeller

"Works with iPhone" innebär att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats för att kunna anslutas särskilt till iPhone och att det är certifierat av utvecklaren så att du uppfyller Apples prestandastandarder.

Apple har inget ansvar för handhavandet eller driften av enheten och att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och reglerande standarder.

Made for iPod touch

"Made for iPod" innebär att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats för att kunna anslutas särskilt till iPhone och att det är certifierat av utvecklaren så att den uppfyller Apples prestandastandarder.

Apple har inget ansvar för handhavandet eller driften av enheten och att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och reglerande standarder.

iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

Made for iPad

"Made for iPad" innebär att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats för att kunna anslutas särskilt till iPhone och att det är certifierat av utvecklaren så att den uppfyller Apples prestandastandarder.

Apple har inget ansvar för handhavandet eller driften av enheten och att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och reglerande standarder.

iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

