

Blue&Me-TomTom 2

Guía de referencia

Contenidos

Contenido de la caja	7
Contenido de la caja.....	7
Léame primero	8
Instalación del soporte.....	8
Encendido y apagado.....	8
Configuración.....	8
Recepción GPS.....	9
Acerca de MyTomTom.....	9
Configuración de MyTomTom.....	9
El navegador no se inicia.....	10
Carga del dispositivo.....	10
Compartir información con TomTom.....	10
Aviso sobre seguridad.....	11
Cuide de su navegador.....	11
Configuración de seguridad.....	12
Controles de Blue&Me	14
Controles del volante.....	14
Pantalla del clúster.....	14
Asociación y conexión	15
Sincronización de la configuración	17
Menú para coche	18
Menú para coche.....	18
Teléfono.....	19
Responder a una llamada.....	20
Menú Teléfono.....	20
Trip computer.....	20
Información acerca del estilo de conducción.....	21
Control por voz	23
Control por voz.....	23
Control por voz de Blue&Me.....	23
Reproductor multimedia	24
Reproductor multimedia.....	24
Uso del reproductor multimedia.....	24

Puntos de interés	26
<hr/>	
Aviso de combustible escaso	27
<hr/>	
MyTomTom para Blue&Me-TomTom 2	28
<hr/>	
MyTomTom	28
Planificación de una ruta	30
<hr/>	
Planificación de una ruta	30
Resumen de ruta	32
Resumen LIVE.....	32
Selección de un tipo de ruta	33
Destinos frecuentes.....	34
Mostrar mis destinos frecuentes	34
Uso de las horas de llegada.....	35
Opciones del menú Navegación.....	35
Planificar una ruta de antemano	37
Visualización de información sobre la ruta	37
Control por voz	39
<hr/>	
Control por voz	39
Acerca del control por voz del navegador	39
Uso de control por voz.....	39
Planificación de un viaje utilizando su voz	40
Introducción de direcciones con su voz	42
La vista de conducción	44
<hr/>	
Acerca de la vista de conducción.....	44
Vista de conducción	44
Símbolos de la vista de conducción.....	45
Indicación anticipada de carriles	46
<hr/>	
Acerca de la indicación de carriles	46
Utilización de la indicación de carriles	46
Cambio de ruta	48
<hr/>	
Realización de cambios en la ruta	48
Menú Cambiar ruta.....	48
Ver mapa	50
<hr/>	
Acerca de la visualización del mapa.....	50
Ver mapa.....	50
Opciones.....	51

Menú de cursor	51
Correcciones de mapa	54
<hr/>	
Acerca de TomTom Map Share™	54
Corrección de un error de mapa	54
Tipos de correcciones de mapa	54
Sonidos y voces	58
<hr/>	
Acerca de sonidos y voces	58
Acerca de las voces de ordenador	58
Elección de una voz.....	58
Cambiar el nivel de volumen	58
Configuración	60
<hr/>	
Acerca de la configuración	60
Configuración 2D/3D	60
Configuración avanzada.....	60
Configuración de ahorro de batería	61
Configuración de brillo.....	61
Cambiar símbolo de coche	61
Cambiar posición de casa	61
Cambiar idioma	62
Cambiar colores mapa	62
Configuración de teclado	62
Crear su propio menú	62
Administrar favoritos.....	62
Administrar PDI	63
Configuración de teléfono	64
Configuración de planificación	64
Restablecer configuración de fábrica	64
Configuración de seguridad.....	65
Definir reloj	65
Definir unidades	65
Mostrar PDI en mapa	65
Configuración de altavoz.....	66
Configuración de inicio	66
Estado e información	66
Configuración barra estado	66
Cambiar de mapa	67
Desactivar guía de voz/Activar guía de voz	67
Mostrar vista nocturna / Mostrar vista diurna.....	67
Voces	68
Configuración de volumen.....	68
Puntos de interés	69
<hr/>	
Acerca de los puntos de interés	69
Crear PDI	69

Uso de PDI para planificar una ruta.....	71
Mostrar PDI en el mapa.....	71
Llamada a un PDI.....	72
Configuración de avisos de PDI.....	72
Administrar PDI	73
Ayuda	74
Acerca de cómo obtener ayuda	74
Uso de la Ayuda para llamar a un servicio local.....	74
Opciones del menú Ayuda	74
Llamadas manos libres	76
Importante	76
Acerca de las llamadas manos libres	76
Conexión con el teléfono	76
Realización de una llamada.....	76
Recepción de una llamada.....	77
Respuesta automática	77
Conectar más teléfonos al navegador.....	77
Menú Teléfono móvil	77
Favoritos	79
Acerca de Favoritos.....	79
Creación de un favorito.....	79
Utilización de un favorito	80
Cambio del nombre de un favorito	81
Eliminar un favorito	81
Servicios	82
Acerca de los servicios LIVE	82
Aviso sobre seguridad	82
Suscripciones a servicios LIVE	82
Acerca de TomTom HD Traffic.....	83
Acerca de la búsqueda local.....	83
Uso de la búsqueda local	83
Acerca de Radares de tráfico.....	84
Otros servicios.....	84
Traffic	85
Acerca de TomTom HD Traffic.....	85
Uso de la información de Traffic	85
Aviso sobre seguridad	86
Elegir la ruta más rápida	86
Reducción de retrasos	86
Cada vez es más fácil llegar al trabajo.....	87
Obtener más información sobre una incidencia.....	88

Comprobación de los incidentes de tráfico en su área	88
Cambio de la configuración de Traffic	89
Incidencias de tráfico	89
Menú Tráfico.....	91
Radars de tráfico	92
Acerca de Radars de tráfico	92
Avisos de radar de tráfico	92
Cambiar la forma de los avisos	92
Símbolos de los radares de tráfico.....	93
Botón de informe.....	94
Informar de un nuevo radar de tráfico mientras está circulando	94
Cómo informar de un nuevo radar de tráfico mientras está en casa	95
Información de radares de tráfico incorrectos.....	95
Tipos de radares fijos sobre los que se puede informar	95
Avisos de radares de velocidad media	96
Menú Radars de tráfico	97
Tiempo	99
Acerca de Tiempo	99
Solicitud de un parte meteorológico.....	99
Tipos de posición	99
MyTomTom	101
Acerca de MyTomTom	101
Configuración de MyTomTom.....	101
Cuenta MyTomTom	102
Servicio de atención al cliente	103
Obtención de ayuda para usar el navegador.....	103
Estado e información	103
Apéndice	104

Contenido de la caja

Contenido de la caja

- Blue&Me-TomTom 2



- Soporte



- Cable USB



- Documentación

Léame primero

Instalación del soporte

Utilice el soporte para instalar el navegador Blue&Me-TomTom 2 en el coche.

Para fijar el soporte, inserte la base en la toma del salpicadero o los laterales de su coche.

Para insertar el navegador en la base, presione el botón delantero de ésta para abrir el soporte superior. Coloque la parte inferior del dispositivo en la base y, a continuación, presione el soporte superior hacia abajo hasta oír un clic.

Gire el dispositivo hasta colocarlo en la posición que desee. Para ajustar la posición del navegador, primero desatornille el tirador de la parte posterior del soporte o presione los botones a la izquierda y a la derecha del eje del soporte. Ajuste la posición del navegador y, a continuación, fíjelo en el lugar apretando el tirador.

Para retirar el navegador, presione el botón situado en la parte delantera de la base y retírelo hacia arriba.

Para retirar la base del salpicadero, presione el botón inferior situado a cada lado del eje y tire del Dock.

Encendido y apagado

Para encender el navegador manualmente, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que vea la pantalla de inicio. Si enciende el navegador por primera vez, puede que tarde un poco en iniciarse.

El navegador Blue&Me-TomTom 2 se inicia automáticamente en cuanto recibe alimentación a través del soporte. Puede actualizar la aplicación con MyTomTom.

Para configurar el navegador debe responder algunas preguntas tocando la pantalla. A continuación, conecte el navegador al Blue&Me del coche.

Nota: Puede que el vendedor ya haya conectado el navegador al Blue&Me. Si es así, ya puede empezar a usar su dispositivo.

Configuración

Importante: asegúrese de seleccionar el idioma correcto, ya que será el que se use para todos los textos que aparezcan en pantalla.

Al encender por primera vez su dispositivo, debe responder algunas preguntas para configurarlo. Responda las preguntas tocando la pantalla.

Recepción GPS

Cuando inicia por primera vez el navegador Blue&Me-TomTom 2, el dispositivo puede necesitar unos minutos para determinar su posición GPS y mostrar su ubicación actual en el mapa. En el futuro, su posición podrá localizarse con mayor rapidez, normalmente en unos segundos.


Para asegurar una buena recepción GPS, debe usar el dispositivo en el exterior. A veces, los objetos grandes, como edificios altos, pueden interferir en la recepción.

Acerca de MyTomTom

MyTomTom le permite administrar el contenido y los servicios de su navegador Blue&Me-TomTom 2, así como acceder a la comunidad TomTom. Para iniciar sesión en MyTomTom, acceda al sitio Web de TomTom. Le aconsejamos que conecte con frecuencia el navegador a MyTomTom para asegurarse de tener siempre las últimas actualizaciones.

Sugerencia: le recomendamos que utilice una conexión a Internet de banda ancha siempre que conecte su navegador a MyTomTom.

Configuración de MyTomTom



Para configurar MyTomTom, haga lo siguiente:

1. Conecte el ordenador a Internet.
2. Abra el navegador y vaya a www.tomtom.com/getstarted.
3. Haga clic en **Descargar ahora**.

Su explorador descargará la aplicación de asistencia de TomTom, que tendrá que instalar en el ordenador para conectar el navegador a MyTomTom. Siga las instrucciones de la pantalla si se le solicita información durante la descarga.

4. Cuando se le solicite, conecte el navegador al ordenador con el cable USB. A continuación, encienda su navegador.

Importante: debe enchufar el cable USB directamente al puerto USB del ordenador y no al concentrador USB ni a un puerto USB del teclado o el monitor.

Una vez instalada la aplicación de asistencia de TomTom, podrá acceder a MyTomTom desde la zona de notificaciones del escritorio.

Sugerencia: cuando conecte el navegador al ordenador, MyTomTom le informa de si hay actualizaciones para su navegador.

El navegador no se inicia

En algunos casos, es posible que el navegador Blue&Me-TomTom 2 no se inicie correctamente o que no responda a sus toques en la pantalla.

En primer lugar, compruebe que la batería esté cargada. Para cargar la batería, conecte el dispositivo al cargador de coche. Puede llevar hasta 2 horas cargar completamente la batería.

Si con esta acción no se resuelve el problema, puede restablecer el dispositivo. Para ello, mantenga pulsado el botón de activación/desactivación durante 15 segundos y suéltelo cuando el dispositivo comience a reiniciarse.

Carga del dispositivo

La batería del navegador Blue&Me-TomTom 2 se carga al conectarlo al soporte o al ordenador.

La luz del botón de encendido/apagado es de color naranja cuando la batería se está cargando y verde cuando la batería está completamente cargada.

Importante: debe enchufar el conector USB directamente al puerto USB del ordenador y no al concentrador USB ni a un puerto USB del teclado o el monitor.

Compartir información con TomTom

Cuando inicia por primera vez el navegador o lo restablece, el dispositivo le pide permiso para recopilar alguna información sobre el uso del navegador. Esta información se almacena en el dispositivo hasta que la recuperamos y se utilizará de forma anónima para mejorar nuestros productos y servicios. Si usa los servicios LIVE, utilizaremos la información acerca de su posición para proporcionarle los servicios.

En cualquier momento puede cambiar de opinión sobre si quiere compartir esta información con nosotros; para ello, haga lo siguiente:

1. En el menú principal, toque **Configuración**.
2. Toque **Estado e Información**
3. Toque **Mi información**.
4. Toque **No** para dejar de compartir o toque **Sí** para empezar a compartir.

Nota: si elige no compartir esta información, ya no recibirá los servicios LIVE. Esto se debe a que los servicios LIVE tienen que enviar la posición del dispositivo a TomTom para recibir la información de tráfico relacionada con su ubicación. La fecha de finalización de la suscripción no se modificará aunque no quiera compartir esta información con nosotros.

Información adicional

El navegador recopilará información de forma continua y la enviará a intervalos regulares a TomTom solo si lo autoriza. Esta información también se almacena en el navegador hasta que lo conecta al PC. A continuación, se envía a TomTom y se borra del navegador. En esta información se incluyen datos que identifican al navegador, datos sobre rutas y posiciones, así como el nombre de su cuenta de MyTomTom y la información introducida al utilizar el navegador.

TomTom usa esta información para poder proporcionarle los servicios LIVE y mejorar el servicio HD Traffic.

Veinte minutos después de apagar el navegador, TomTom destruye de manera automática e irreversible toda la información que permite identificar al usuario o al dispositivo. Esta información, que pasa a ser anónima, se utiliza para mejorar los productos y servicios de TomTom, como mapas, informes sobre puntos de interés y velocidades medias de conducción. Estos productos y servicios también los usan empresas y agencias gubernamentales.

Al utilizar su navegador, puede unirse a Map Share Community o informar sobre radares de tráfico o zonas peligrosas. Si decide utilizar alguno de estos servicios, sus informes, que incluyen información de posición y el nombre de su cuenta de MyTomTom, se enviarán a TomTom y permanecerán junto a su cuenta de MyTomTom. De este modo, TomTom utilizará esta información para mejorar sus mapas y servicios de radares de tráfico.

Si desea dejar de permitir el uso compartido de información, la información anterior no se enviará a TomTom y se eliminará la información almacenada anteriormente. No podrá recibir el servicio HD Traffic o las posiciones de los radares móviles, ni usar cualquier otro servicio LIVE.

TomTom no proporcionará acceso a la información recopilada de su sistema de navegación a terceros.

Cuando decide proporcionar esta información a TomTom, ayuda a mejorar la conducción, concretamente gracias a la mejora de mapas, flujos de tráfico y reducción de congestiones de tráfico. Le agradecemos su ayuda.

Nota: si no autoriza el uso compartido de información, la duración o fecha final de la suscripción del servicio no se modifican.

Este navegador usa una red GSM que incluye información sobre la posición del navegador. Es posible que el operador de red esté obligado legalmente a conservar estos datos de posición o cualquier otro tipo de datos, pero TomTom es ajeno a esto. Si desactiva el uso compartido de información, la conexión de red móvil deja de estar activa y el operador de red no puede almacenar información de la posición.

Si cree que su información no se está utilizando para los fines previstos por TomTom, póngase en contacto con nosotros en tomtom.com/support.

Consulte nuestra política de privacidad en tomtom.com/privacy.

Aviso sobre seguridad

El navegador Blue&Me-TomTom 2 contiene un módulo GSM/GPRS que puede interferir con dispositivos eléctricos, como marcapasos cardíacos, audífonos y equipos de aviación.

La interferencia con estos dispositivos puede poner en peligro la salud o la vida del usuario o de otras personas.

No utilice el navegador cerca de unidades eléctricas desprotegidas ni en áreas donde se prohíba el uso de teléfonos móviles, como hospitales y aviones.

Cuide de su navegador

No deje nunca a la vista el Blue&Me-TomTom 2 o sus accesorios cuando salga del coche, ya que pueden ser un objetivo fácil para los ladrones.

Es importante que cuide el dispositivo:

- El navegador no ha sido diseñado para su uso a temperaturas extremas y, si lo hiciese, podrían ocasionarse daños permanentes. La exposición prolongada a la luz solar puede provocar un deterioro prematuro del rendimiento de la batería.
- No abra la carcasa del dispositivo bajo ninguna circunstancia. Puede ser peligroso y anulará la garantía.
- Limpie o seque la pantalla del dispositivo con un paño suave. No utilice ningún líquido limpiador.

Configuración de seguridad

Se recomienda utilizar la configuración de seguridad para garantizar el máximo grado de seguridad posible mientras conduce.

Éstas son algunas de las opciones incluidas en la configuración de seguridad:

- Mostrar los principales botones del menú mientras se conduce
- Mostrar alertas de seguridad
- Avisar cuando se conduce más rápido de lo permitido

Si su dispositivo admite comandos de voz, puede utilizarlos para controlar su navegador y, de este modo, conducir de forma más segura.

Funciones específicas de Blue&Me

Controles de Blue&Me


Controles del volante

Puede controlar la mayoría de las funciones del navegador Blue&Me-TomTom 2 con los botones del volante de su coche. Para esto, pulse el botón del **menú principal**; a continuación, use las teclas de flecha para resaltar **Navegador** y seleccione **SRC/OK**.

Pulse uno de estos botones para abrir los elementos seleccionados en el menú o bien seleccionar o desactivar las casillas de verificación.



o bien



Pulse este botón para volver a la vista de conducción y dejar de utilizar los botones del volante para controlar el navegador.



Pulse uno de estos botones para desplazarse por una lista o un menú.



Nota: el resto de botones se utiliza para funciones específicas de Blue&Me, para controlar el volumen de la radio y las llamadas entrantes, y para activar los comandos de voz de Blue&Me.

Si intenta realizar una acción que no admiten los botones del volante, aparecerá un mensaje en el navegador. Para controlar estas funciones en el dispositivo, toque la pantalla o utilice control por voz. Para obtener más información, consulte el capítulo *Control por voz*.

Pantalla del clúster

Nota: No todos los coches admiten la visualización de las instrucciones de navegación en la pantalla del clúster.

Las instrucciones de navegación del navegador Blue&Me-TomTom 2 aparecen en la pantalla del clúster del coche.

La pantalla muestra la próxima instrucción de navegación, la distancia hasta la próxima instrucción y el nombre de la próxima calle.

Puede activar o desactivar las instrucciones de navegación de la pantalla del clúster en la página 2/2 del menú Preferencias de Blue&Me-TomTom, mediante la opción **Mostrar guía en la pantalla del coche**.

Asociación y conexión

El navegador Blue&Me-TomTom 2 y el Blue&Me del coche se comunican mediante una conexión Bluetooth.

Para asociar el navegador con Blue&Me, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Gire la llave de su coche a la posición **MAR**.
2. Pulse el botón **MAIN** (PRINCIPAL) del volante para abrir el menú principal de Blue&Me en la pantalla del clúster del coche.
3. Use los botones de flecha del volante para ir al menú de configuración.
4. Seleccione la opción de configuración y, a continuación, **Registrar usuario**.
Aparecerá un código PIN de cuatro dígitos en la pantalla del clúster. Más adelante deberá utilizar este PIN en otro paso.
5. Toque la pantalla de su navegador para que aparezca el menú principal.



6. Toque **Buscar Blue&Me**.
7. Toque **Sí** cuando le pregunte si desea iniciar la búsqueda de Blue&Me ahora.
8. Introduzca el PIN de Blue&Me en el navegador. Se trata del PIN que se mostró anteriormente en la pantalla del clúster del coche.
Aparecerá un mensaje para confirmar que la conexión se ha realizado correctamente tanto en el navegador como en la pantalla del clúster. Cada vez que el dispositivo Blue&Me-TomTom 2 se conecte a/desconecte de Blue&Me, aparecerá un mensaje de confirmación.

Una vez realizada la asociación entre el navegador y el coche, el botón Menú para coche aparecerá en el menú principal del navegador.



Desde el Menú para coche, puede acceder a las funciones concretas de su Blue&Me-TomTom 2. El botón Menú para coche cambia en función del modelo de coche y se actualiza al conectar el dispositivo al nuevo coche.

A partir de ahora, cada vez que encienda el navegador y la llave del coche esté en posición MAR o el motor del coche esté en funcionamiento, la conexión se activará de forma automática.

A veces es necesario repetir el procedimiento de asociación de usuario. Tenga en cuenta que el código PIN cambiará de una vez a otra. Para conectar su navegador Blue&Me-TomTom 2 a otro coche, deberá llevar a cabo todo el procedimiento de asociación y conexión.

Nota: si se produce un problema de conexión, toque la opción de configuración en el navegador. A continuación, toque **Restablecer configuración de fábrica** y repita el procedimiento de asociación de usuario.



Sincronización de la configuración


Es posible sincronizar algunos parámetros del navegador Blue&Me-TomTom 2 con la configuración del coche.

Los parámetros que se pueden sincronizar son la hora, el idioma y las unidades. También puede seleccionar un símbolo para el coche y una pantalla de inicio que se corresponda con su vehículo.

La primera vez que conecta el navegador a Blue&Me, se activa la sincronización automática de la configuración.

Si la sincronización está activada, se producirá cada vez que conecte el navegador a Blue&Me y cada vez que modifique la configuración del coche.

La sincronización de las propiedades particulares se puede controlar en el menú Preferencias de Blue&Me.



Menú para coche

Menú para coche

Toque **Menú para coche** en el menú principal para acceder al **Teléfono**, **Trip Computer**, **eco:Drive info** (o **Fuel efficiency info** o **EcoTrend info**, en función de su coche) y **Media player**.

Sugerencia: la imagen del coche que se muestra en el botón Menú para coche y en los botones del Menú para coche es una marca. Se parece al vehículo al que se conecta el navegador.



El Menú para coche tiene el siguiente aspecto, en función de la marca de coche:



Teléfono

Use el navegador Blue&Me-TomTom 2 para gestionar las llamadas manos libres. Debe establecer una conexión Bluetooth entre el teléfono y el Blue&Me del coche, no entre el teléfono y el navegador.

Utilice también Blue&Me para gestionar llamadas manos libres sin el navegador. No obstante, si el navegador está en el soporte y está activado, puede acceder a todas las funciones a través de él, por ejemplo, para responder a llamadas entrantes o realizar llamadas a PDI.

Nota: para obtener más información sobre las llamadas manos libres y Blue&Me, consulte la guía del usuario de Blue&Me.

Responder a una llamada

Cuando alguien le llama, se muestran el nombre de la persona y el número de teléfono.

Toque los botones de la pantalla del navegador Blue&Me-TomTom 2 para aceptar o rechazar llamadas entrantes.

Durante una llamada, toque este botón en la vista de conducción para acceder al menú **Llamar...**



Desde este menú, puede finalizar las llamadas, cambiar de llamada o acceder al menú **Teléfono**.

Menú Teléfono

Para acceder al menú Teléfono, haga lo siguiente:

1. Toque **Menú para coche** en el menú principal del navegador.
2. Toque **Teléfono**.
3. Toque **Llamar número** para introducir un número de teléfono mediante el teclado de la pantalla.

También puede consultar la lista de números marcados recientemente y la agenda telefónica.



Trip computer

El navegador Blue&Me-TomTom 2 muestra constantemente información actualizada acerca del consumo de combustible actual y la autonomía de conducción restante. La autonomía es la distancia que puede recorrer con la cantidad actual de combustible de su coche.

Para ver esta información en el navegador, toque **Menú para coche** en el menú principal del navegador y, a continuación, toque **Trip Computer**.

Nota: parte de esta funcionalidad no está disponible si conduce con GNC, y es menos fiable si usa GLP.

La información acerca del viaje A y B es la misma que se muestra en la pantalla del salpicadero, sólo que en una sola pantalla. El tipo de información mostrada depende del vehículo.

Nota: Para obtener más información sobre la utilización de la información del viaje, consulte la guía proporcionada con el coche.

Información acerca del estilo de conducción

La información acerca del estilo de conducción le ayuda a conducir de un modo que permite reducir el impacto medioambiental.

Puede mejorar la eficacia de su conducción analizando su estilo de conducción. Le ayuda a gastar menos combustible, reducir las emisiones de CO2 y ahorrar dinero.

En los coches que tienen un indicador de cambio de marcha, el indicador de la izquierda de la pantalla sugiere cuándo debe cambiar de marcha, repitiendo la información mostrada en el indicador de cambio de marcha de la pantalla del clúster. El impacto ecológico de su estilo de conducción se muestra en la parte derecha.

Para visualizar esta información, haga lo siguiente:

1. Toque el **Menú para coche** en el menú principal del navegador.
2. Toque **eco:Drive info**, **Fuel efficiency info** o **EcoTrend info**, dependiendo de su coche.

La pantalla permanecerá fija hasta que toque **Hecho**.



La información acerca de su estilo de conducción no está disponible para todos los tipos de motores de coche. Si está usando combustible de GLP, la información acerca de la eficiencia del combustible sólo se muestra como una estimación del estilo de conducción. Si utiliza combustible GNC, esta función no está disponible.

Control por voz

Control por voz

Hay dos tipos de control por voz.

El primer tipo lo proporciona Blue&Me y se puede utilizar para controlar las funciones de Blue&Me. Para ello, debe utilizar un botón del volante.

El segundo tipo lo proporciona el navegador y se puede utilizar para planificar rutas y controlar otras funciones del navegador. Para ello, toque la pantalla del navegador al inicio.

Control por voz de Blue&Me

Pulse este botón del volante para empezar a utilizar Control por voz de Blue&Me.



Diga una de las siguientes instrucciones por voz:

- Diga "Navegador" para empezar a utilizar los botones del volante para controlar el navegador.
- Diga "Menú para coche" para abrir el **Menú para coche** y, a continuación, diga una de estas instrucciones de voz:
 - "Teléfono"
 - "Trip Computer"
 - "eco:Drive info" o "Fuel Efficiency info" o "EcoTrend info", dependiendo de su coche
 - "Media player".

Se abrirá el menú correspondiente al comando elegido. Blue&Me proporciona una lista con los comandos disponibles para dicho menú.

Siempre que desee volver a la Vista de conducción, pulse **Hecho** en el navegador.

Nota: Para obtener una lista de todos los comandos por voz de Blue&Me, consulte la sección Preguntas frecuentes en tomtom.com/support. Para obtener información adicional acerca de Control por voz de Blue&Me, consulte el manual de Blue&Me que se le entregó con el coche.

Reproductor multimedia

Reproductor multimedia

Puede usar el reproductor multimedia de Blue&Me a través del navegador Blue&Me-TomTom 2.

También puede emplear Blue&Me para usar el reproductor multimedia en su coche sin activar el navegador. Sin embargo, si el navegador está encendido y en el soporte, podrá utilizarlo para controlar el reproductor multimedia.

Uso del reproductor multimedia

Para comenzar a usar el reproductor multimedia, haga lo siguiente:

1. Introduzca el dispositivo USB que contiene los archivos de música en la ranura USB del coche.
2. Toque el **Menú para coche** en el menú principal de su navegador.
3. Toque **Reproductor multimedia**.

Se abrirá el reproductor multimedia.



En la parte derecha, podrá ver el título y el artista de la canción actual, así como el nombre del álbum y de la biblioteca, si están disponibles.

Toque las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar la canción anterior o siguiente.

Toque las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el elemento anterior o siguiente de la biblioteca. Por ejemplo, si ha seleccionado una canción de una carpeta, puede tocar las flechas para acceder a la carpeta siguiente o anterior.

La música se reproduce a través de los altavoces del coche, igual que cuando el reproductor multimedia funciona mediante Blue&Me.


Toque **Biblioteca USB** para abrir el menú de la biblioteca.



Toque **Reproducir cualquiera** para seleccionar una canción de forma aleatoria. El reproductor multimedia comenzará a reproducir la canción. Cuando el reproductor multimedia comience a reproducir una nueva canción, aparecerá un mensaje con el título de la misma.

Toque los otros botones para seleccionar una canción utilizando dicha categoría.

Toque **Configuración USB** para abrir el menú de ajustes del USB.



En el menú de configuración USB, puede seleccionar si desea comenzar a reproducir las canciones tan pronto como se active Blue&Me, reproducir las canciones de forma aleatoria, o repetir la canción que se está reproduciendo.

Nota: para obtener más información sobre el reproductor multimedia, consulte la guía proporcionada con el coche.

Es posible que su coche disponga tanto de USB como de entrada auxiliar (AUX IN). La funcionalidad anterior no está disponible si conecta su reproductor multimedia a AUX IN. El conector AUX IN es una conexión para auriculares y no se puede controlar mediante Blue&Me-TomTom 2.

Puntos de interés

Los Puntos de interés o PDI son lugares útiles en el mapa. Estos son algunos ejemplos:

- Puntos de servicio de Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional y Chrysler en Reino Unido.
- Hoteles
- Restaurantes
- Aparcamientos
- Gasolineras (incluidos GNC y GLP)

Su navegador Blue&Me-TomTom 2 integra una lista europea de puntos de servicio de Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional y Chrysler en Reino Unido, además de de gasolineras GLP/GNC. Todos están guardados como PDI y puede navegar hasta cualquiera de ellos como destino.

Si necesita algún servicio de mantenimiento o reparación, o bien llenar el depósito, seleccione un PDI, visualice la información de contacto y vaya hacia él.

Aviso de combustible escaso

Cuando la cantidad de combustible del coche disminuye hasta el nivel de reserva, el navegador Blue&Me-TomTom 2 emite un aviso.

Toque **Sí** para que el dispositivo le guíe hasta la gasolinera más cercana a su ruta. Si no ha planificado ninguna ruta, toque **Sí** para que el dispositivo le guíe hasta la gasolinera más cercana desde su posición actual.

El navegador Blue&Me-TomTom 2 sabe qué tipo de combustible usa su coche, por lo que le guía hasta una gasolinera que disponga del tipo de combustible correcto.

Nota: el aviso de nivel de combustible bajo no está disponible en todos los coches.

MyTomTom para Blue&Me-TomTom 2

MyTomTom

Las páginas de MyTomTom de tomtom.com de su ordenador se corresponden con la marca de su coche.

Su navegador Blue&Me-TomTom 2 recuerda la marca de su coche, por lo que las páginas de MyTomTom de tomtom.com se actualizan para coincidir con su coche.

Para obtener más información sobre MyTomTom, consulte el capítulo *Acerca de MyTomTom*.

Funciones de TomTom

Planificación de una ruta

Planificación de una ruta

Importante: por motivos de seguridad y para reducir las distracciones mientras conduce, planifique las rutas antes de empezar a conducir.

Para planificar una ruta en el Blue&Me-TomTom 2, haga lo siguiente:

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.



2. Toque **Ir a...**
3. Toque **Dirección**.


Puede cambiar la configuración de país o estado tocando la bandera antes de seleccionar una ciudad.

4. Introduzca el nombre del pueblo o la ciudad.

Sugerencia: en lugar de escribir la dirección, toque el botón del micrófono para introducir la dirección diciéndosela al Blue&Me-TomTom 2.

Las localidades con nombres similares se muestran en la lista mientras escribe.


Cuando aparezca en la lista la localidad correcta, toque el nombre para seleccionar el destino.




5. Introduzca el nombre de la calle.

Las calles con nombres similares se muestran en la lista mientras escribe.

Cuando aparezca en la lista el nombre de calle correcto, toque el nombre para seleccionar el destino.



6. Introduzca el número de la casa y luego toque **Hecho**.



7. El lugar se muestra en el mapa. Toque **Seleccionar** para seguir o toque **Volver** para introducir otra dirección.

Sugerencia: si quiere que su destino final sea un aparcamiento, toque **Aparcamiento cerca** y seleccione una ubicación de la lista de aparcamientos cercanos al destino general.



8. Cuando se muestre la ruta, toque **Hecho**.

Para obtener más información sobre la ruta, toque **Detalles**.

Para planificar una ruta diferente, toque **Cambiar ruta**.



El Blue&Me-TomTom 2 empezará a guiarle a su destino mediante instrucciones por voz e indicaciones en pantalla.

Resumen de ruta

El resumen de ruta muestra una descripción general de la ruta, la distancia restante hasta su destino y una estimación del tiempo de viaje restante.

Para ver el resumen de ruta, toque el panel derecho de la barra de estado en la Vista de conducción, o bien, toque **Ver ruta** en el menú principal y, a continuación, toque **Mostrar resumen de ruta**.

Si dispone del servicio TomTom Tráfico o un receptor RDS-TMC, el resumen de ruta también muestra la información de tráfico sobre los retrasos en la ruta.



Resumen LIVE

El resumen LIVE muestra información sobre los Servicios LIVE existentes en su ruta.

Para ver la información del resumen LIVE, toque la pestaña LIVE en la pantalla de resumen de ruta. Toque cualquiera de los paneles para obtener información más detallada.



Los paneles de la pestaña LIVE muestran la información siguiente:

- **Tráfico en ruta:** toque este panel para ver información detallada sobre los retrasos debidos al tráfico y otras incidencias que tengan lugar en la ruta.
- **Radares de tráfico:** toque este panel para abrir el menú Radares de tráfico. A continuación, puede informar de la existencia de un radar de tráfico o cambiar su configuración para establecer avisos de radares de tráfico.
- **Tiempo:** toque este panel para ver los últimos informes meteorológicos.

Nota: los servicios LIVE no están disponibles en todos los países y regiones, y no todos los servicios LIVE están disponibles en todos los países y regiones. Es posible que pueda usar los servicios LIVE cuando viaje al extranjero. Para obtener más información sobre los servicios disponibles, consulte tomtom.com/services.

Selección de un tipo de ruta

Cada vez que planifica una ruta, puede elegir que se le pregunte el tipo de ruta que desea planificar. Para esto, toque la opción de configuración y, a continuación, **Preguntarme siempre que planifique**.



Puede elegir entre los siguientes tipos de ruta:

- **Ruta más rápida** - la ruta por la que se tarda menos.
- **Ruta ecológica:** la ruta con menos gasto de combustible para su viaje.

- **Ruta más corta** - la distancia más corta entre los lugares que ha establecido. Esta puede que no sea la ruta más rápida, especialmente si la ruta más corta pasa a través de un pueblo o ciudad.
- **Evitar autopistas:** una ruta que evita las autopistas.
- **Ruta a pie:** una ruta diseñada para realizar el viaje a pie.
- **Ruta en bicicleta:** una ruta diseñada para realizar el viaje en bicicleta.

Destinos frecuentes

Si realiza viajes a los mismos destinos con frecuencia, puede configurar su Blue&Me-TomTom 2 para que, cada vez que se inicie, le pregunte si desea planificar una ruta hasta uno de estos lugares. Esta opción es más rápida que el proceso normal de planear una ruta.

Para seleccionar un destino nuevo, toque **Configuración de inicio** en el menú Configuración y después seleccione **Pedir un destino**. Seleccione el botón que desea usar para este destino y responda a las preguntas sobre este.



Mostrar mis destinos frecuentes

Puede configurar el Blue&Me-TomTom 2 para que cada vez que se inicie el dispositivo le pregunte si desea planear una ruta hasta uno de los destinos que visita con más frecuencia.

Para modificar este ajuste, siga los siguientes pasos:

1. Toque **Configuración de inicio** en el menú de configuración y, a continuación, seleccione **Pedir un destino**.
2. Toque **Sí** y vuelva a tocar **Sí** para comenzar a introducir la información sobre el destino.
3. Seleccione un símbolo para el destino, toque **Hecho** para establecerlo y, finalmente, toque **Sí**.

Sugerencia: para agregar nuevos destinos, seleccione uno de los símbolos numerados e introduzca el nombre del botón del nuevo destino.

4. Toque **Sí** y, si se le pide, introduzca un nuevo nombre; a continuación, toque **Hecho**.
5. Introduzca los datos de la dirección del mismo modo que introduce una dirección cuando planea una ruta. A continuación toque **Hecho**.
6. Si desea establecer más destinos, repita los pasos descritos anteriormente. Si no, toque **Hecho**.
7. Se le preguntará si desea modificar la imagen de inicio.
8. Si desea cambiar la imagen, toque **Sí** y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Si no, toque **No**.

Cada vez que se inicia el Blue&Me-TomTom 2, se le preguntará si desea planear una ruta. Si toca **Cancelar**, se le mostrará el Menú principal.

Uso de las horas de llegada

Cuando planifique una ruta, el Blue&Me-TomTom 2 le preguntará si necesita llegar a una hora determinada.

Toque **Sí** para introducir una hora preferida de llegada.

El Blue&Me-TomTom 2 calculará su hora de llegada y le mostrará si llega puntual.

También puede utilizar esta información para calcular cuando necesita partir. Si el Blue&Me-TomTom 2 le muestra que llegará 30 minutos antes, puede esperar y salir 30 minutos después, para no llegar temprano.

La hora de llegada se recalcula de manera constante durante el viaje. La barra de estado muestra si llegará puntual o llegará tarde, como se indica abajo:



Llegará 55 minutos antes de la hora de llegada introducida.

Si la hora de llegada calculada señala que llegará más de cinco minutos antes de la hora introducida por usted, aquélla se mostrará en verde.



Llegará 3 minutos antes de la hora de llegada introducida.

Si la hora de llegada calculada señala que llegará menos de cinco minutos antes de la hora introducida por usted, aquélla se mostrará en amarillo.



Llegará 19 minutos tarde.

Si la hora de llegada calculada señala que llegará más tarde de la hora introducida por usted, aquélla se mostrará en rojo.



Configuración barra estado

Toque **Configuración barra estado** en el menú Configuración para activar o desactivar las notificaciones de hora de llegada.

Para activar las notificaciones de hora de llegada, seleccione **Margen**.

Opciones del menú Navegación

Si toca **Ir a** podrá establecer su destino de muchas maneras, además de mediante la introducción de la dirección. Las otras opciones se incluyen en la siguiente lista:



Casa

Toque este botón para navegar hasta su posición de Casa.

Probablemente esta sea la opción que más utilice.



Favorito

Toque este botón para seleccionar un Favorito como su destino.



Dirección

Toque este botón para introducir una dirección como su destino.



Destino reciente

Toque este botón para seleccionar su destino en una lista de lugares que ha utilizado recientemente como destino.




Punto de interés

Toque este botón para navegar hasta un Punto de interés (PDI).



Código postal

Toque este botón para introducir un código postal como destino. En algunos países, es posible utilizar el código postal para identificar el lugar y la calle. Sin embargo en otros países, el código postal solo identifica el lugar, con lo que debe introducir por separado el nombre de la calle.



Punto del mapa

Toque este botón para seleccionar un punto en el mapa como su destino utilizando el explorador de mapa.



Latitud Longitud

Toque este botón para introducir un destino usando los valores de latitud y longitud.



Posición de la última parada

Toque este botón para seleccionar su última posición registrada como su destino.



Búsqueda local

Toque este botón para utilizar la función de Búsqueda local con TomTom Places y encontrar tiendas y empresas en su posición actual y cerca de ella.

Puede elegir buscar tiendas y empresas cercanas a su posición, a su destino o a cualquier otro destino, o en una ciudad. Por ejemplo, si está buscando una piscina cerca de su posición actual, introduzca "piscina" y elija el mejor resultado de la búsqueda.

Planificar una ruta de antemano

Puede utilizar su Blue&Me-TomTom 2 para planear una ruta con antelación, seleccionando su punto de partida y su destino.

Aquí tiene algunas razones para planear una ruta con antelación:

- Saber cuánto va a durar un viaje antes de partir.
- También puede comparar tiempos de viaje para la misma ruta a distintas horas del día o en diferentes días de la semana. Su Blue&Me-TomTom 2 utiliza IQ Routes al planear una ruta. IQ Routes calcula las rutas basándose en las velocidades reales medias medidas en las carreteras.
- Estudie la ruta de un viaje que esté planificando.
- Compruebe una ruta para alguien que venga a visitarle y explíquele la ruta con detalle.

Para planear una ruta por adelantado, siga estos pasos:

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque el botón de la flecha para ir a la siguiente pantalla del menú y toque **Planificar ruta**.



Este botón aparecerá cuando no haya una ruta planificada en el Blue&Me-TomTom 2.

3. Seleccione el punto de partida de su viaje de la misma manera que seleccionaría su destino.
4. Establezca el destino de su viaje.
5. Si la configuración de la planificación está establecida en **Preguntarme siempre que planifique**, seleccione el tipo de ruta que desea planificar:
 - **Ruta más rápida** - la ruta mediante la que se tarda menos.
 - **Ruta ecológica**: la ruta con menos gasto de combustible para su viaje.
 - **Ruta más corta** - la distancia más corta entre los lugares que ha establecido. Esta puede que no sea la ruta más rápida, especialmente si la ruta más corta pasa a través de un pueblo o ciudad.
 - **Evitar autopistas**: una ruta que evita las autopistas.
 - **Ruta a pie**: una ruta diseñada para realizar el viaje a pie.
 - **Ruta en bicicleta**: una ruta diseñada para realizar el viaje en bicicleta.
6. Elija la fecha y la hora del viaje que está planificando.

Su Blue&Me-TomTom 2 usa IQ Routes para averiguar cuál es la mejor ruta posible en ese momento. Eso es útil para ver lo que se tarda en realizar un viaje a distintas horas del día o en distintos días de la semana.

Su Blue&Me-TomTom 2 planea la ruta entre los dos lugares seleccionados.

Visualización de información sobre la ruta

Puede acceder a las opciones de la última ruta que planificó tocando **Ver ruta** en el Menú Principal o el botón **Detalles** en la pantalla de resumen de ruta.

Podrá seleccionar las siguientes opciones:



Mostrar instrucciones

Toque este botón para obtener una lista de todas las instrucciones de la ruta.

Es una función muy útil si necesita explicarle una ruta a alguien.



Mostrar mapa de ruta

Toque este botón para obtener una visión general de la ruta con ayuda del explorador de mapa.



Mostrar demo de ruta

Toque este botón para ver una demo del viaje. Se puede interrumpir la demo en cualquier momento tocando la pantalla.



Mostrar resumen de ruta

Toque este botón para abrir la pantalla de resumen de ruta.



Mostrar destino

Toque este botón para obtener una vista previa de su destino.

Puede buscar un parking cerca de su destino y consultar cualquier información disponible sobre el mismo, por ejemplo, el número de teléfono.



Mostrar tráfico en ruta

Toque este botón para ver todas las incidencias de tráfico en su ruta.

Nota: este botón sólo se muestra si el navegador dispone de una suscripción a Traffic o un receptor RDS-TMC conectado. La información de Traffic no está disponible en todos los países o zonas geográficas. Para obtener más detalles sobre los servicios de información de tráfico de TomTom, visite tomtom.com/services.

Control por voz

Control por voz

Hay dos tipos de control por voz.

El primer tipo lo proporciona Blue&Me y se puede utilizar para controlar las funciones de Blue&Me. Para ello, debe utilizar un botón del volante.

El segundo tipo lo proporciona el navegador y se puede utilizar para planificar rutas y controlar otras funciones del navegador. Para ello, toque la pantalla del navegador al inicio.

Acerca del control por voz del navegador

Nota: el control por voz no es compatible con todos los navegadores ni con todos los idiomas.

En lugar de tocar la pantalla para controlar el Blue&Me-TomTom 2, puede utilizar su voz para controlar el Blue&Me-TomTom 2.

Por ejemplo, para subir el volumen del Blue&Me-TomTom 2 puede decir "Subir volumen".

Para ver la lista de comandos disponibles, toque **Ayuda** en el menú principal y luego toque **Manuales de productos**. A continuación, toque **¿Qué decir**.

Importante: el control por voz requiere una voz de ordenador. Si en el Blue&Me-TomTom 2 no hay instaladas voces de ordenador, la prestación no estará disponible.

Para seleccionar una voz de ordenador, toque **Voces** en el menú Configuración y, a continuación, toque **Cambiar voz** y seleccione una voz de ordenador.

Uso de control por voz

El control por voz se activa por defecto si es compatible con el idioma que ha elegido.

Para desactivar el control por voz y quitar el botón de la Vista de conducción, toque **Control por voz** en el menú Configuración y seleccione **Desactivar control por voz**.

El siguiente ejemplo muestra cómo usar el control por voz para planificar un viaje a la dirección de su casa:

1. Toque el botón del micrófono en la vista de conducción para encender el micrófono.



Podrá ver una pantalla con ejemplos de los comandos que puede decir.

Toque **Qué decir** para ver una lista completa de los comandos que puede decir. También puede tocar **Configuración** en el Menú principal y después **Control por voz** y finalmente **Qué decir**.

2. Cuando oiga "Diga un comando" seguido de un tono, diga el comando que desee. Por ejemplo, puede decir "Ir a casa". Su Blue&Me-TomTom 2 sólo estará listo para escuchar después del tono.

Mientras esté hablando, el control del micrófono le mostrará el volumen al que el navegador oye su voz:



Una barra verde significa que el navegador oye su voz.

Una barra roja significa que su voz suena a un volumen demasiado alto para que el navegador reconozca palabras individuales y entienda todo lo que dice.

Una barra roja significa que su voz suena a un volumen demasiado bajo para que el navegador reconozca palabras individuales y entienda todo lo que dice.

En algunas frases, el Blue&Me-TomTom 2 repite lo que usted dice y le pide confirmación.

Sugerencia: para que se reconozca mejor lo que dice, hable de forma normal sin tratar de articular las palabras de forma poco natural.

3. Si la orden es correcta, diga, "Sí".
Si la orden es incorrecta, diga "No" y repítala después de oír el aviso y el tono otra vez.

Su Blue&Me-TomTom 2 planificará una ruta desde su posición actual a su destino.

Sugerencia: para que su Blue&Me-TomTom 2 deje de escuchar comandos, diga "Cancelar". Para volver un paso, diga "Volver".

Planificación de un viaje utilizando su voz

Importante: por motivos de seguridad y para reducir las distracciones mientras conduce, planifique las rutas antes de empezar a conducir.

Nota: no se puede planificar una ruta mediante voz en todos los mapas de todos los países ni en todos los idiomas.

Para planificar una ruta hasta una dirección utilizando la voz, haga lo siguiente:

1. Toque el botón de Control por voz en la vista de conducción.



2. Cuando escuche el tono, diga "Ir a dirección".

Consejo: su navegador dispone del botón **Ir a** en el menú principal. Al planificar una ruta a una dirección mediante voz, diga "Ir a dirección", si el botón muestra **Ir a**.

3. Diga el nombre de la población.

El Blue&Me-TomTom 2 mostrará una lista de poblaciones que suenan de forma semejante al nombre que haya pronunciado y le dirá cuál de ellas encabeza la lista.



Si la población que oye es la misma que la que ha solicitado, diga: "Hecho", "Aceptar", "Sí", "Uno" o toque la población que encabeza la lista.

Si la población que oye es incorrecta pero la población correcta figura en la lista, diga el número situado junto a esta última o toque el nombre de la población.

Por ejemplo, si la ciudad correcta es Rotterdam y esta población aparece en el tercer lugar de la lista, puede decir "tres" o tocar el nombre, **Rotterdam**.

Si el nombre no aparece en la lista, diga "Volver" o "No", o bien, toque **Volver** para volver a la pantalla anterior y volver a decir el nombre de la ciudad al oír el tono.

4. Diga el nombre de la calle.

El Blue&Me-TomTom 2 mostrará una lista de nombres de calle que suenan de forma semejante al nombre que haya pronunciado y le dirá cuál de ellos encabeza la lista.

Si el nombre de calle que oye es el mismo que el que ha pedido, diga: "Hecho", "OK", "Sí", "Uno" o toque el nombre de calle que encabeza la lista.


Sugerencia: es posible que distintas posiciones tengan el mismo nombre, como por ejemplo una carretera que abarque varios códigos postales. En este caso, deberá consultar la pantalla y tocar la posición correcta.

Si el nombre de calle que oye es incorrecto pero el nombre de calle correcto figura en la lista, diga el número situado junto a este último o toque el nombre de la calle.

Si el nombre de la calle no aparece en la lista, diga "Volver" o "No", o bien, toque **Volver** para volver a la pantalla anterior y volver a decir el nombre de la calle al oír el tono.

5. Diga el número de la casa.

Importante: los números deben decirse en el mismo idioma que los nombres de botones y los menús del Blue&Me-TomTom 2.



Deberá pronunciarlos de la misma manera que normalmente dice un número, es decir mediante una frase, no mediante cada unidad por separado. Así, 357 se pronunciará: "trescientos cincuenta y siete".

Si el número aparece correctamente, diga: "Hecho", "Aceptar", o bien toque el teclado para introducir el número.

Si el número aparece incorrectamente, diga: "Atrás", "No", o bien toque la tecla de retroceso y repita el número.

Sugerencia: si dice "Volver" cuando no se muestran números en la pantalla, el Blue&Me-TomTom 2 le llevará a la pantalla anterior.

Cuando el número se muestre correctamente, diga "Hecho" o "OK." De forma alternativa, introduzca el número tocando la pantalla.

6. Cuando se haya calculado la ruta y aparezca el resumen de ruta, toque **Hecho**.

El Blue&Me-TomTom 2 empezará a guiarle a su destino mediante instrucciones por voz e indicaciones en pantalla.

Introducción de direcciones con su voz

Importante: por motivos de seguridad y para reducir las distracciones mientras conduce, planifique las rutas antes de empezar a conducir.

Aunque no utilice el control por voz para empezar a planificar un viaje, puede introducir la dirección usando su voz.

Para comenzar a planificar un viaje, toque **Ir a** en el menú principal y, a continuación, toque **Dirección hablada** o **Dirección**.

Para introducir su destino utilizando su voz, toque uno de los siguientes botones:



Dirección hablada

Toque este botón para introducir una dirección utilizando sólo el habla.

Dirección hablada le ayudará a introducir información sin tocar la pantalla.

Esta opción reconoce los siguientes términos hablados:

- Comandos: Sí, No, Atrás, Hecho, Aceptar, Cruce.
- Nombres de calle

-
- Ciudades, pueblos y sus centros
 - Favoritos, códigos postales y PDI
 - Planificar ruta alternativa, Recalcular original, Evitar calle bloqueada, Evitar retrasos, Borrar ruta, Viajar por... y Destino reciente.
-



Toque este botón situado en la base del teclado para usar el habla para introducir una dirección. Cuando este botón se muestre en gris, no podrá utilizar el habla para introducir una dirección.

Sugerencias

- Su Blue&Me-TomTom 2 reconoce los nombres de lugar y de calle cuando estos se pronuncian en el idioma local utilizando la pronunciación local.
- No es posible introducir direcciones habladas para códigos postales que deban introducirse mediante el teclado.
- No están disponibles las entradas de dirección hablada para todos los mapas de todos los países.

La vista de conducción

Acerca de la vista de conducción

Cuando el navegador Blue&Me-TomTom 2 se inicie por primera vez, aparecerá la vista de conducción junto con información detallada sobre su posición actual.

Toque el centro de la pantalla en cualquier momento para abrir el menú principal.

Puede seleccionar la pantalla que aparece al encender el navegador. Para ello, toque la opción de **configuración** en el menú principal y, a continuación, toque **Configuración de inicio**.

Vista de conducción



1. Botón Zoom: toque la lupa para mostrar los botones de acercamiento o alejamiento de la imagen.
2. Menú rápido: para habilitar el menú rápido, toque **Crear su propio menú** en el menú Configuración.
3. La posición actual.
4. Información de las señales de tráfico o nombre de la calle siguiente.
5. Barra lateral de Tráfico. Toque la barra lateral para abrir el menú Tráfico.
Esta barra sólo aparecerá si el navegador dispone de una suscripción a HD Traffic o un receptor RDS-TMC conectado. La información de Traffic no está disponible en todos los países o zonas geográficas.
6. Indicador de batería.
7. Botón del micrófono para Control por voz.
8. La hora, velocidad actual y límite de velocidad (si se conoce). Para ver la diferencia entre la hora preferida de llegada y la hora de llegada estimada, marque la casilla de verificación **Margen** en la configuración de barra de estado.
Toque esta parte de la barra de estado para cambiar entre un mapa 3D y un mapa 2D.
9. El nombre de la calle en que se encuentra.

10. Instrucción de navegación para la carretera que hay por delante y la distancia hasta la siguiente instrucción. Si la segunda instrucción está a menos de 150 m de la primera, le aparecerá inmediatamente en lugar de la distancia.

Toque esta parte de la barra de estado para repetir la última instrucción de voz y para cambiar el volumen. También puede tocar aquí para silenciar el sonido.

11. Tiempo restante de viaje, distancia restante y hora de llegada prevista.

Toque esta parte de la barra de estado para abrir la pantalla con el resumen de la ruta.

Para cambiar la información que aparece en la barra de estado, toque **Barra de estado** en el menú Configuración.

Símbolos de la vista de conducción



Teléfono móvil desconectado: este símbolo se muestra sólo cuando el navegador no está conectado a Blue&Me y el teléfono móvil seleccionado no está conectado al navegador. Es necesario que ya haya establecido una conexión con este teléfono.



Sonido silenciado - este símbolo se muestra cuando el sonido está silenciado.

Para volver a activar el sonido, toque el panel central en la barra de estado.



Batería - este símbolo se muestra cuando el nivel de la batería está bajo.

Si ve este símbolo, debe recargar el navegador lo antes posible.



Conectado al ordenador: este símbolo se muestra cuando el navegador está conectado al ordenador.

Indicación anticipada de carriles

Acerca de la indicación de carriles

Nota: Indicación de carriles no está disponible para todos los cruces ni todos los países.

El Blue&Me-TomTom 2 le ayuda a prepararse para las salidas de las autopistas e intersecciones mostrando el carril correcto por el que tiene que circular para la ruta que ha planificado.

Al aproximarse a una salida o un cruce, se le indicará el carril más apropiado en la pantalla.

Utilización de la indicación de carriles

Existen dos tipos de indicación de carriles:

- Imágenes de carril



Para desactivar las imágenes de carril, toque **Configuración** en el menú principal y, a continuación, toque **Configuración avanzada**. Elimine la selección de la casilla de selección de **Mostrar imágenes de carril**.

Sugerencia: Toque cualquier punto de la pantalla para volver a la vista de conducción.

- Instrucciones en la barra de estado



Sugerencia: si no aparece la indicación de carriles en la barra de estado y todos los carriles aparecen resaltados, puede utilizar cualquier carril.

Cambio de ruta

Realización de cambios en la ruta

Después de planificar una ruta, puede querer modificar la ruta o incluso el destino. Hay distintas formas de modificar una ruta sin tener que volver a planificar todo el viaje.

Para cambiar la ruta actual, toque **Cambiar ruta** en el menú principal:



Cambiar ruta

Toque este botón para cambiar la ruta actual.

Este botón sólo aparecerá cuando haya una ruta planificada en el Blue&Me-TomTom 2.

Menú Cambiar ruta

Para cambiar la ruta o el destino actual, toque uno de los siguientes botones:



Calcular alternativa

Toque este botón para buscar una alternativa a la ruta actual.

Este botón sólo aparecerá cuando haya una ruta planificada en el Blue&Me-TomTom 2.

Es una forma muy sencilla de buscar una ruta diferente para el destino actual.

El Blue&Me-TomTom 2 calcula una nueva ruta desde la posición actual para llegar al destino con calzadas totalmente diferentes.

La nueva ruta aparece junto a la ruta original. De esta forma puede seleccionar la ruta que desea utilizar.



Evitar calle bloqueada

Toque este botón mientras circula por una ruta planificada para evitar calles bloqueadas o atascos de tráfico.

El Blue&Me-TomTom 2 sugerirá una nueva ruta que evite las vías de la ruta actual a lo largo de la distancia seleccionada.

Si el bloqueo o el atasco desaparece repentinamente, toque Recalcular ruta para volver a planificar la ruta original.

Importante: recuerde que al calcular una nueva ruta, es posible que se le pida hacer un cambio de sentido.



Evitar retrasos

Toque este botón para evitar retrasos en una ruta planificada.

No siempre es posible evitar los retrasos. El Blue&Me-TomTom 2 comprobará si hay retrasos de tráfico en la ruta y calculará la mejor ruta para evitar todos o casi todos los retrasos.

Nota: este botón sólo se muestra si el navegador dispone de una suscripción a Traffic o un receptor RDS-TMC conectado. La información de Traffic no está disponible en todos los países o zonas geográficas. Para

obtener más detalles sobre los servicios de información de tráfico de TomTom, visite tomtom.com/services.



Cambiar destino

Toque este botón para cambiar el destino actual.

Si modifica el destino, se le mostrarán las mismas opciones y se le pedirá que introduzca la nueva dirección de la misma forma que al planificar una nueva ruta.



Evitar parte de la ruta

Toque este botón para evitar una parte de la ruta actual.

Aparece una lista con los nombres de calles de la ruta. Al tocar en uno de los nombres de calle, el Blue&Me-TomTom 2 calcula un desvío para evitar la calle seleccionada. El resumen de ruta muestra la ruta nueva y la original. Toque el panel de la derecha para seleccionar una de las rutas y, a continuación, toque **Hecho**.

Si no quiere usar ninguna de las rutas que aparecen en el resumen de ruta, toque **Cambiar ruta** para buscar otra forma de modificar la ruta.



Viajar por...

Toque este botón para modificar la ruta seleccionando una posición por la que quiere pasar (por ejemplo, si desea encontrarse con alguien en el camino).

Si selecciona una posición por la que pasar, se le mostrarán las mismas opciones y se le pedirá que introduzca la nueva dirección de la misma forma que al planificar una nueva ruta.

El Blue&Me-TomTom 2 calcula la ruta hasta su destino a través de la posición seleccionada.

La posición seleccionada se muestra en el mapa mediante un marcador.

A diferencia de la advertencia que se emite al llegar a su destino, al pasar por una posición señalada no se emite ninguna advertencia.

Ver mapa

Acerca de la visualización del mapa

Puede ver el mapa de la misma manera que consultaría un mapa de papel tradicional. El mapa muestra su posición actual y muchos otros lugares, como sus favoritos y PDI.

Para ver el mapa de esta forma, toque **Ver mapa** o **Ver ruta** en el menú principal.

Puede ver diferentes posiciones en el mapa desplazándolo por la pantalla. Para desplazar el mapa, toque la pantalla y arrastre el dedo por ella. Si su navegador admite gestos, puede acercar y alejar la imagen tocando la pantalla con el pulgar y el anular y deslizando los dedos para acercar y alejar la imagen.

Para seleccionar una posición en el mapa, tóquela. El cursor selecciona la posición y muestra información útil acerca de ella en un panel informativo. Toque el panel informativo para crear un favorito o planificar una ruta a dicho lugar.

Ver mapa



1. Barra de escala
2. Tráfico - incidentes de tráfico actuales. Utilice el botón Opciones para seleccionar si se muestra la información de tráfico en el mapa. Cuando se muestra la información de tráfico en el mapa, los PDI y los Favoritos no se muestran.

Nota: Para utilizar un servicio de información TomTom Tráfico, es posible que necesite una suscripción o un receptor. Los servicios de tráfico no están disponibles en todos los países. Para obtener más información y suscribirse, visite tomtom.com/services.

3. Marcador

Los marcadores indican su posición actual (azul), su posición de casa (amarillo) y su destino (rojo). El marcador muestra la distancia hasta la posición.

Toque un marcador para centrar el mapa en la posición indicada por el marcador.

También puede establecer su propio marcador. Toque el botón del cursor y, a continuación, toque **Guardar posición** para colocar un marcador verde en la posición del cursor.

Para desactivar los marcadores, toque **Opciones, Opciones avanzadas** y anule la selección de la casilla de verificación **Marcadores**.

4. Botón Opciones

5. El cursor con la celda de descripción de nombre de calle.
Toque el botón de la celda de descripción del nombre de calle para abrir el menú de cursor. Puede navegar hasta la posición del cursor, seleccionar la posición del cursor como favorito o encontrar un punto de interés cercano a la posición del cursor.
6. Botón Buscar
Toque este botón para encontrar direcciones, favoritos o puntos de interés concretos.
7. Barra de ampliación
Amplíe y reduzca moviendo la barra de control.

Opciones

Toque el botón **Opciones** para establecer la información que aparece en el mapa y mostrar la siguiente información:

- **Tráfico:** seleccione esta opción para mostrar información de tráfico en el mapa. Cuando se muestre información de tráfico, los PDI y los favoritos no aparecerán.

Nota: para utilizar un servicio de información tráfico de TomTom, es posible que necesite una suscripción o un receptor. Los servicios Traffic no están disponible en todos los países y regiones. Para obtener más información y suscribirse, visite tomtom.com/services.

- **Nombres:** seleccione esta opción para que aparezcan los nombres de calle y de ciudad en el mapa.
- **Puntos de interés:** seleccione esta opción para mostrar los PDI en el mapa. Toque **Seleccionar PDI** para escoger las categorías de PDI que aparecerán en el mapa.
- **Imágenes:** seleccione esta opción para mostrar imágenes de satélite de la zona que está viendo. Las imágenes de satélite no están disponibles en todos los mapas ni para cada posición del mapa.
- **Favoritos:** seleccione esta opción para que aparezcan sus PDI en el mapa.

Toque **Avanzado** para mostrar o esconder la siguiente información:

- **Marcadores:** seleccione esta opción para activar los marcadores. Los marcadores indican su posición actual (azul), su posición de casa (amarillo) y su destino (rojo). El marcador muestra la distancia hasta la posición.
Toque un marcador para centrar el mapa en la posición que señala el marcador.
Para crear su propio marcador, toque el botón de cursor. Luego, toque **Guardar posición** para colocar un marcador verde en la posición del cursor.
Para desactivar los marcadores, toque **Opciones**, toque **Opciones avanzadas** y anule la selección de **Marcadores**.
- **Coordenadas:** seleccione esta opción para mostrar las coordenadas GPS en el ángulo inferior izquierdo del mapa.

Menú de cursor

El cursor no solo sirve para seleccionar una posición en el mapa.

Coloque el cursor en una posición del mapa y, a continuación, toque **Cursor**, luego, toque uno de estos botones:



Ir allí

Toque este botón para planificar una ruta a la posición del cursor en el mapa.



Ver posición

Toque este botón para ver información sobre la posición en el mapa como por ejemplo la dirección.



Guardar posición

Toque este botón para crear su propio marcador verde y situarlo en la posición del cursor.

Si ya existe un marcador verde, este botón cambiará a **Borrar marcador**.



Buscar PDI cercano

Toque este botón para buscar un PDI cerca de la posición del cursor en el mapa.

Por ejemplo, si el cursor está seleccionando la posición de un restaurante en el mapa, puede buscar un aparcamiento cercano.



Corregir posición

Toque este botón para realizar una corrección en el mapa en la posición del cursor.

Puede realizar una corrección solo en su propio mapa, o bien compartirla con la comunidad Map Share de TomTom.



Llamar...

Toque este botón para llamar al lugar en la posición del cursor.

Este botón sólo estará disponible si el Blue&Me-TomTom 2 dispone del número de teléfono del lugar.

En el Blue&Me-TomTom 2.

Asimismo, puede llamar a números de teléfono de sus propios PDI.



Agregar como favorito

Toque este botón para crear un favorito en la posición del cursor en el mapa.



Agregar como PDI

Toque este botón para crear un PDI en la posición del cursor en el mapa.



Viajar por...

Toque este botón para viajar pasando por la posición del cursor en el mapa como parte de la ruta actual. Su destino seguirá siendo el mismo, pero la ruta incluirá esta posición.

Este botón solo estará disponible cuando haya una ruta planificada.



Toque este botón para centrar el mapa en la posición del cursor.

Centrar en mapa

Correcciones de mapa

Acerca de TomTom Map Share™

TomTom Map Share le ayuda a corregir errores de mapas. Puede corregir diferentes tipos de errores de mapas.

Para realizar correcciones en su propio mapa, toque **Correcciones de mapa** en el menú Servicios.

Nota: Map Share no está disponible en todas las regiones. Para obtener más información, diríjase a tomtom.com/mapshare.

Corrección de un error de mapa

Importante: por motivos de seguridad, no introduzca toda la información de una corrección de mapa mientras conduce. Marque la posición del error de mapa e introduzca toda la información más tarde.

Para corregir un error de mapa, haga lo siguiente:

1. Toque **Correcciones de mapa** en el menú Servicios.



2. Toque **Corregir un error de mapa**.
3. Seleccione el tipo de corrección que desea enviar.
4. Seleccione cómo desea seleccionar la posición.
5. Seleccione la posición. A continuación, toque **Hecho**.
6. Introduzca los detalles de la corrección. A continuación, toque **Hecho**.
7. Toque **Enviar**.

La corrección se guarda.

Tipos de correcciones de mapa

Para realizar una corrección en un mapa, toque **Correcciones de mapa** en el menú Servicios y, a continuación, toque **Corregir un error de mapa**. Hay varios tipos de correcciones de mapa disponibles.



(Des)bloquear calle

Toque este botón para bloquear o desbloquear una calle. Puede bloquear o desbloquear la calle en un sentido o en ambos.

Por ejemplo, para corregir una calle cercana a su posición actual, siga los siguientes pasos:

1. Toque **(Des)bloquear calle**.
2. Toque **Próximo** para seleccionar una calle cercana a su posición actual. Puede seleccionar una calle por el nombre, una calle cercana

a la posición de su Casa o una calle en el mapa.

3. Seleccione la calle o sección de una calle que desea corregir tocándola en el mapa.

La calle que ha seleccionado se resaltará y el cursor mostrará el nombre de la calle.

4. Toque **Hecho**.

Su dispositivo mostrará la calle y si el tráfico está bloqueado o permitido en cada sentido.



5. Toque uno de los botones de dirección para bloquear o desbloquear el tráfico en esa dirección.
6. Toque **Hecho**.



Invertir dirección del tráfico

Toque este botón para corregir la dirección del tráfico en una calle de sentido único en la que la dirección del tráfico es distinta a la mostrada en su mapa.

Nota: la inversión de la dirección del tráfico sólo funciona en calles de sentido único. Si selecciona una calle con dos sentidos, se le ofrecerá la posibilidad de bloquear o desbloquear la calle en lugar de cambiar la dirección del tráfico.



Editar nombre de calle

Toque este botón para cambiar el nombre de una calle de su mapa.

Por ejemplo, para cambiar el nombre de una calle cercana a su posición actual:

1. Toque **Editar nombre de calle**.
2. Toque **Próximo**.
3. Seleccione la calle o sección de una calle que desea corregir tocándola en el mapa.

La calle que ha seleccionado se resaltará y el cursor mostrará el nombre de la calle.

4. Toque **Hecho**.
 5. Introduzca el nombre correcto de la calle.
 6. Toque **Hecho**.
-



Cambiar restricciones de giro

Toque este botón para cambiar e informar de restricciones de giro incorrectas.



Cambiar velocidad de carretera

Toque este botón para cambiar e informar de límites de velocidad en carretera.



Agregar o eliminar rotonda

Toque este botón para agregar o eliminar una rotonda.



Agregar PDI que falta

Toque este botón para añadir un nuevo Punto de interés (PDI). Por ejemplo, para añadir un nuevo restaurante cercano a su ubicación actual:

1. Toque **Agregar PDI que falta**.
2. Toque **Restaurante** en la lista de categorías de PDI.
3. Toque **Próximo**.
4. Seleccione la posición del restaurante no mencionado.
Puede seleccionar la posición introduciendo la dirección o seleccionando la posición en el mapa. Seleccione **Próximo** o **Cerca de casa** para abrir el mapa en su posición actual o en la posición de Casa.
5. Toque **Hecho**.
6. Introduzca el nombre del restaurante y, a continuación, toque **OK**.
7. Si conoce el número de teléfono del restaurante puede introducirlo y, a continuación, toque **OK**.

Si no conoce el número, tan sólo toque **OK** sin introducir el número.



Editar PDI

Toque este botón para editar un PDI ya existente.

Puede utilizar este botón para realizar los siguientes cambios en un PDI:

- Eliminar PDI.
- Cambiar el nombre del PDI.
- Cambiar el número de teléfono del PDI.
- Cambiar la categoría a la que pertenece el PDI.
- Trasladar PDI en el mapa.



Comentario en PDI

Toque este botón para introducir un comentario sobre un PDI. Use este botón si no puede modificar el error con el PDI mediante el botón **Editar PDI**.



Corregir número de casa

Toque este botón para corregir la posición de un número de casa. Introduzca la dirección que desea corregir y, a continuación, indique en el mapa la posición correcta de dicho número de casa.



Calle existente

Toque este botón para editar una calle ya existente. Una vez que haya seleccionado la calle, podrá seleccionar el error del que desea informar. Para una misma calle puede seleccionar más de un tipo de error.



Calle que falta

Toque este botón para informar de una calle que falte. Debe seleccionar el comienzo y el final de la calle que falta.



Ciudad

Toque este botón para informar de un error en una ciudad. Puede informar de los siguientes tipos de errores:

- Falta la ciudad
- Nombre de ciudad incorrecto
- Nombre de ciudad alternativo
- Otros



Acceso/Salida autopista

Toque este botón si desea notificar un error sobre la entrada o salida de una autopista.



Código postal

Toque este botón para informar de un error en un código postal.



Otro

Toque este botón para enviar otros tipos de correcciones.

Estas correcciones no se aplican de inmediato a su mapa, pero se guardan en un informe especial.

Puede informar sobre calles que faltan, errores en los accesos y salidas de autovías y rotondas no mencionadas. Si la corrección sobre la que desea informar no se incluye en ninguno de estos tipos de informe, introduzca una descripción general y, a continuación, toque Otro.

Sonidos y voces

Acerca de sonidos y voces

Su dispositivo Blue&Me-TomTom 2 usa sonidos para algunos de los siguientes elementos o todos:

- Indicaciones de conducción y otras instrucciones de ruta
- Información de tráfico

Nota: para utilizar un servicio de información tráfico de TomTom, es posible que necesite una suscripción o un receptor. Los servicios de Tráfico no están disponibles en todos los países y regiones. Para obtener más información, visite tomtom.com/services.

- Avisos que haya definido
- Llamadas telefónicas con manos libres

Hay dos tipos de voces disponibles en el dispositivo:

- Voces de ordenador

Las voces de ordenador son voces generadas por el dispositivo. Ofrecen instrucciones de ruta y leen en voz alta nombres de ciudades y de calles, informes de tráfico y otros datos útiles.

- Voces humanas

Son voces grabadas por un actor y solo ofrecen indicaciones de ruta.

Acerca de las voces de ordenador

El Blue&Me-TomTom 2 utiliza tecnología de texto a voz y voces de ordenador para leer los nombres de calle de su mapa, mientras le guía por su ruta.

La voz de ordenador analiza la frase u oración completa antes de hablar, para garantizar que la frase suene lo más cercana posible al habla natural.

Las voces de ordenador pueden reconocer y pronunciar nombres de ciudades y calles extranjeras. Por ejemplo, la voz de ordenador inglesa es capaz de leer y pronunciar nombres de calles francesas.

Elección de una voz

Para seleccionar una voz diferente en el Blue&Me-TomTom 2, toque **Voces** en el menú Configuración. Luego, toque **Cambiar voz** y seleccione la voz necesaria.

Cambiar el nivel de volumen

Puede cambiar el volumen de su Blue&Me-TomTom 2 de distintos modos.

- En la vista de conducción.

Toque el panel central de la barra de estado y mueva el control deslizante para ajustar el volumen. Se reproduce la última instrucción de ruta para que pueda escuchar el nuevo volumen.

- En el menú Configuración.

Toque **Configuración** en el menú principal y, a continuación, toque **Configuración de volumen** y mueva el control deslizante para ajustar el volumen. Toque **Prueba** para escuchar el nuevo nivel de volumen.

Configuración

Acerca de la configuración

Si lo desea, puede cambiar el aspecto y el comportamiento del Blue&Me-TomTom 2. Es posible acceder a casi todos los ajustes del navegador tocando **Configuración** en el menú principal.

Configuración 2D/3D



Configuración 2D/3D

Toque este botón para ajustar la vista predeterminada del mapa. Para alternar entre las visualizaciones 2D y 3D mientras conduce, toque la zona central de la barra de estado en la vista de conducción.

En ocasiones, resulta más fácil visualizar el mapa desde arriba, como cuando navega por una red compleja de carreteras.

La visualización 2D muestra una visión bidimensional del mapa; como si lo viera desde arriba.

La visualización 3D muestra una visión del mapa en tres dimensiones; como si estuviese conduciendo por el paisaje.

Los botones disponibles son los siguientes:

- **En la vista 2D: girar el mapa en la dirección del viaje:** toque este botón para que el mapa gire automáticamente con la dirección de viaje siempre en la parte superior.
- **Cambiar a la visualización 3D cuando siga una ruta:** toque este botón para mostrar el mapa automáticamente en vista 3D cuando esté siguiendo una ruta.

Configuración avanzada



Configuración avanzada

Toque este botón para seleccionar la siguiente configuración avanzada:

- **Mostrar número antes del nombre de la calle:** si se selecciona este ajuste de configuración, en la dirección aparece el número de casa seguido por el nombre de calle, por ejemplo, 10 Downing street.
- **Mostrar nombres de calles:** si se selecciona este ajuste, los nombres de calles aparecen en el mapa en la vista de conducción. No es necesario seleccionar esta opción si Blue&Me-TomTom 2 está configurado para leer en voz alta los nombres de calle con una voz de ordenador.
- **Mostrar nombre de siguiente calle:** cuando se seleccione este ajuste, el nombre de la siguiente calle de la ruta aparecerá en la parte superior de la vista de conducción.
- **Mostrar nombre de calle actual en el mapa:** cuando se seleccione este ajuste, el nombre de la calle en la que se encuentre aparecerá en la parte inferior de la vista de conducción.

- **Mostrar vista previa de la posición:** cuando se seleccione este ajuste, aparecerá una vista previa gráfica de su destino durante la planificación de la ruta.
- **Activar la ampliación automática en vista 2D**
- **Activar la ampliación automática en vista 3D**
- **Mostrar imágenes de carril:** cuando se seleccione este ajuste, aparecerá una vista gráfica de la carretera donde se mostrará qué carril debe tomar cuando se acerque a un cruce o a una salida de autopista. Esta función no está disponible para todas las carreteras.
- **Ajustar el reloj automáticamente a la zona horaria**

Configuración de ahorro de batería



Configuración de ahorro de batería

Para cambiar la configuración de ahorro de energía, toque este botón en su Blue&Me-TomTom 2.

Configuración de brillo



Configuración de brillo

Toque este botón para ajustar el brillo de la pantalla. Mueva los botones deslizantes para ajustar el nivel de brillo.

Para ver el mapa y los menús en colores nocturnos o diurnos, toque **Mostrar vista diurna** o **Mostrar vista nocturna** en el menú Configuración.

Cambiar símbolo de coche



Cambiar símbolo de coche

Toque este botón para seleccionar el símbolo de coche que muestra su posición actual en la vista de conducción.

Cambiar posición de casa



Cambiar posición de casa

Toque este botón para establecer o cambiar su posición de casa. Puede introducir la dirección de la misma forma que para planificar una ruta.

La posición de Casa es una forma sencilla de planificar una ruta a un lugar importante.

Para la mayoría de la gente, la posición de Casa será su domicilio. Sin

embargo, es posible que prefiera introducir la posición de otro destino frecuente, como su lugar de trabajo.

Cambiar idioma



Cambiar idioma

Toque este botón para cambiar el idioma utilizado para todos los botones y mensajes que ve en su Blue&Me-TomTom 2.

Se puede elegir entre una amplia variedad de idiomas. Cuando cambie el idioma, también puede cambiar la voz.

Cambiar colores mapa



Cambiar colores mapa

Toque este botón para seleccionar las combinaciones de colores para los colores del mapa diurno y nocturno.

Toque **Buscar** para buscar una combinación de colores tecleando el nombre.

Configuración de teclado



Configuración de teclado

Toque este botón para seleccionar los teclados que deben estar disponibles y la disposición del teclado latino.

Utilizará el teclado para introducir nombres y direcciones, como por ejemplo cuando planifique una ruta o busque el nombre de un pueblo o un restaurante local.

Crear su propio menú



Crear su propio menú

Toque este botón para agregar hasta seis botones a su menú personalizado.

Si solo hay uno o dos botones en el menú, se mostrarán en la vista de conducción.

Si tiene tres o más botones en el menú, se mostrará un solo botón en la vista de conducción. Al tocarlo, se abrirá el menú.

Administrar favoritos



Administrar favoritos


Toque este botón para agregar, renombrar o borrar favoritos.

Los favoritos son una forma sencilla de seleccionar una posición sin necesidad de introducir la dirección. No es necesario que se traten de lugares favoritos; de hecho, pueden considerarse simplemente como una colección de direcciones útiles.

Para crear un nuevo favorito, toque **Añadir**. Luego, introduzca la dirección de la posición de la misma forma que lo haría para planificar una ruta.



Para ver o modificar un favorito, toque uno de los elementos de la lista. Para ver más favoritos en el mapa, toque los botones izquierdo o derecho.



Administrar PDI



Administrar PDI

Toque este botón para administrar sus propias categorías y posiciones de PDI.

Puede configurar su Blue&Me-TomTom 2 para que le avise cuando esté cerca de PDI seleccionados. Por ejemplo, puede configurar el navegador para que le informe de que se está aproximando a una gasolinera.

Puede crear sus propias categorías de PDI y agregar sus propias posiciones de PDI a estas categorías.

Por ejemplo, puede crear una nueva categoría de PDI denominada Amigos. A continuación, puede agregar todas las direcciones de sus amigos como PDI en esta nueva categoría.

Toque los siguientes botones para crear y mantener sus propios PDI:

- **Agregar PDI:** toque este botón para agregar una posición a una de sus propias categorías de PDI.
- **Avisar si hay PDI cerca:** toque este botón para que su Blue&Me-TomTom 2 le avise si hay cerca PDI seleccionados.
- **Eliminar PDI:** toque este botón para eliminar una de sus propias

categorías de PDI.

- **Editar PDI:** toque este botón para editar uno de sus propios PDI.
- **Agregar categoría PDI** - toque este botón para crear una nueva categoría de PDI.
- **Eliminar categoría PDI:** toque este botón para eliminar una de sus propias categorías de PDI.

Configuración de teléfono



Configuración de teléfono

Toque este botón para abrir el menú Configuración de teléfono.

Una de las configuraciones del teléfono le permite activar o desactivar Bluetooth para su Blue&Me-TomTom 2. Si desactiva Bluetooth, se cancelará cualquier conexión que haya establecido entre su navegador Blue&Me-TomTom 2 y Blue&Me.

Para obtener más información sobre cómo conectar el teléfono y realizar llamadas manos libres, consulte **Llamadas manos libres**.

Configuración de planificación



Configuración de planificación

Toque este botón para definir el modo en que el Blue&Me-TomTom 2 calculará las rutas que planifique.

Defina el tipo de ruta que quiere que calcule el Blue&Me-TomTom 2.

Toque **IQ Routes** para establecer si desea que el navegador utilice información de IQ Routes para ayudarle a encontrar la mejor ruta.

Establezca si quiere que el Blue&Me-TomTom 2 vuelva a planificar la ruta actual si se encuentra una ruta más rápida durante el viaje. Esto resulta útil si el tráfico aumenta o disminuye más adelante en la ruta.

Decida si desea que se le avise cuando la ruta pase por un área del que su mapa contiene únicamente información limitada.

Defina la forma en que Blue&Me-TomTom 2 administrará las autopistas de peaje y las travesías en ferry cuando el navegador calcule una ruta.

Establezca si desea que la pantalla de resumen de ruta se cierre automáticamente cuando usted haya acabado de planificar una ruta. Si selecciona **No**, toque **Hecho** para cerrar la pantalla de resumen de ruta cada vez que planifica una ruta.

Restablecer configuración de fábrica



Restablecer configuración de fábrica

Toque este botón para borrar toda su configuración personal y restaurar la configuración de fábrica estándar del Blue&Me-TomTom 2.

No se trata de una actualización de software, por lo que no afectará a la versión de la aplicación de software instalada en el Blue&Me-TomTom 2.

Importante: esta función borrará toda su configuración personal.

Si desea conservar su información y configuración personales, realice una copia de seguridad completa del Blue&Me-TomTom 2 antes de restablecer el navegador. A continuación, podrá recuperar toda su información y configuración personales al restablecer el navegador.

Dicha configuración incluye elementos como sus posiciones de casa y de favorito, su menú personal y sus categorías y posiciones de PDI.

Configuración de seguridad



Configuración de seguridad

Toque este botón para seleccionar las funciones de seguridad que desea utilizar en el Blue&Me-TomTom 2.

Definir reloj



Definir reloj

Toque este botón para seleccionar el formato de la hora. Cuando disponga de señal GPS, la hora se ajustará automáticamente. Si no tiene señal GPS, puede optar por ajustar la hora manualmente.

Definir unidades



Definir unidades

Toque este botón para definir las unidades utilizadas en su Blue&Me-TomTom 2 para prestaciones como la planificación de rutas y los informes meteorológicos.

Mostrar PDI en mapa



Mostrar PDI en mapa

Toque este botón para seleccionar los tipos de punto de interés (PDI) que desea ver en el mapa.

1. Toque **Mostrar PDI en el mapa** en el menú Configuración.
2. Seleccione las categorías de PDI que desea que se muestren en el mapa.
Toque **Buscar** y use el teclado para buscar un nombre de categoría.
3. Seleccione si desea que los PDI se muestren en la vista 2D o 3D del mapa.
4. Toque **Hecho**.

Las posiciones de punto de interés aparecerán en el mapa como símbo-

los.

Configuración de altavoz



Configuración de altavoz

Toque este botón para seleccionar el altavoz o las conexiones de altavoz utilizadas en el Blue&Me-TomTom 2.

Configuración de inicio



Configuración de inicio

Toque este botón para establecer qué pasa cuando su Blue&Me-TomTom 2 se inicia.

Estado e información



Estado e información

Toque este botón para obtener información técnica acerca de su Blue&Me-TomTom 2, como el número de serie del navegador, la versión de la aplicación y la versión de mapa.

También puede activar y desactivar Compartir información y consultar el estado actual de la recepción GPS y de sus Servicios LIVE, en el caso de que disponga de una suscripción a los mismos.

Configuración barra estado



Configuración barra estado

Toque este botón para seleccionar la información que desee ver en la barra de estado:

- **Horizontal:** muestra la barra de estado en la parte inferior de la vista de conducción.
- **Vertical:** muestra la barra de estado en la parte derecha de la vista de conducción.
- **Velocidad máxima**


Importante: el límite de velocidad aparece junto a su velocidad actual y ésta aparece indicada en rojo si está superando el límite de velocidad.

La información sobre límites de velocidad no está disponible para todas las carreteras.

- **Hora actual**
- **Distancia restante:** la distancia hasta el destino.

- **Margen:** el Blue&Me-TomTom 2 mostrará lo tarde o pronto que llega con respecto a la hora preferida de llegada que estableció al planificar la ruta.

Cambiar de mapa



Cambiar de mapa

Toque este botón para seleccionar el mapa que desea usar para la planificación de rutas y la navegación.

Aunque puede almacenar más de un mapa en el navegador, solo puede usar un mapa al mismo tiempo para la planificación y la navegación.

Para cambiar el mapa actual a fin de planificar una ruta en otro país o zona geográfica, sólo tiene que tocar este botón.

Nota: la primera vez que cambie de mapa, es posible que deba conectarse a su cuenta MyTomTom para activarlo.

Desactivar guía de voz/Activar guía de voz



Desactivar guía de voz

Toque este botón para desactivar la guía de voz. Ya no se oirán instrucciones de ruta habladas, aunque se seguirán oyendo datos como información y avisos de tráfico.

La guía de voz también se desactiva si toca **Desactivar sonido** en el menú Configuración.

Nota: Si cambia la voz de su Blue&Me-TomTom 2, la guía de voz se activará automáticamente para la nueva voz.



Activar guía de voz

Toque este botón para activar la guía de voz y escuchar instrucciones por voz sobre la ruta.

Mostrar vista nocturna / Mostrar vista diurna



Mostrar vista nocturna

Toque este botón para reducir el brillo de la pantalla y mostrar el mapa en colores más oscuros.

Cuando conduzca de noche o por un túnel oscuro, al conductor le resultará más fácil ver la pantalla y se distraerá menos con un brillo de pantalla atenuado.

Sugerencia: su Blue&Me-TomTom 2 puede alternar entre colores diurnos y nocturnos en función de la hora del día. Para cambiar automáticamente entre los colores de día y noche, toque **Configuración de brillo** en el menú Configuración y seleccione **Cambiar a vista nocturna si oscuridad**.



Mostrar vista diurna

Toque este botón para reducir el brillo de la pantalla y mostrar el mapa en colores más claros.

Voces



Cambiar voz

Toque este botón para cambiar la voz que da las instrucciones por voz y otras instrucciones de ruta.

Tiene un amplio abanico de voces a su disposición. Hay voces de ordenador que pueden leer nombres de calles y otra información directamente del mapa; y hay voces humanas grabadas por actores.



Configuración de voz

Toque este botón para establecer el tipo de indicaciones habladas y otras instrucciones relativas a la ruta que el Blue&Me-TomTom 2 leerá en voz alta.

Configuración de volumen



Configuración de volumen

Toque este botón para establecer el nivel de volumen en el Blue&Me-TomTom 2. Para cambiar el volumen, mueva el botón deslizante.

Puntos de interés

Acerca de los puntos de interés

Los Puntos de interés o PDI son lugares útiles en el mapa.

Estos son algunos ejemplos:

- Restaurantes
- Hoteles
- Museos
- Aparcamientos
- Gasolineras

Crear PDI

Consejo: para obtener ayuda acerca de cómo gestionar puntos de interés de terceros, consulte tomtom.com/13814

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque **Configuración**.
3. Toque **Administrar PDI**.
4. Si no hay categorías de PDI o la categoría que desea utilizar no existe, toque **Agregar categoría PDI** y cree una nueva.



Cada PDI se debe asignar a una categoría de PDI. Por tanto, debe haber creado al menos una categoría de PDI para poder crear el primer PDI.

Solo puede agregar PDI a las categorías de PDI que haya creado.

Para obtener más información sobre la creación de categorías de PDI, lea **Administrar PDI**.

5. Toque **Agregar PDI**.
6. Seleccione la categoría de PDI que desea usar para el nuevo PDI.
7. Toque un botón para introducir la dirección del PDI de la misma forma en que se planifica una ruta.

El PDI se creará y se guardará en la categoría seleccionada.



Casa

Toque este botón para establecer la posición de Casa como un PDI. Esto resulta útil si decide cambiar la posición de Casa, pero antes desea crear un PDI con la dirección que tenga asignada Casa en la actualidad.



Favorito

Toque este botón para crear un PDI a partir de un favorito.

Es posible que desee crear un PDI a partir de un favorito porque solo se puede crear un número limitado de favoritos. Si desea crear más favoritos, tendrá que borrar algunos de los ya existentes. Para no perder un favorito, guarde su posición como un PDI antes de eliminarlo.



Dirección

Toque este botón para introducir una dirección como un nuevo PDI. Al introducir una dirección, puede elegir entre cuatro opciones.

- **Centro ciudad**
- **Calle y número de casa**
- **Código postal**
- **Cruce o intersección**



Destino reciente

Toque este botón para seleccionar una posición de PDI de una lista de lugares que haya utilizado recientemente como destino.



Punto de interés

Toque este botón para agregar un punto de interés (PDI) como PDI. Por ejemplo, si crea una categoría de PDI para sus restaurantes favoritos, utilice esta opción en lugar de introducir las direcciones de los restaurantes.



Mi posición

Toque este botón para agregar su posición actual como un PDI. Por ejemplo, si se detiene en un lugar interesante, puede tocar este botón para crear un nuevo PDI en la posición actual.



Punto del mapa

Toque este botón para crear un PDI utilizando el explorador de mapa.

Use el cursor para seleccionar la posición del PDI y, a continuación, toque **Hecho**.



Latitud Longitud

Toque este botón para crear un PDI introduciendo los valores de latitud y longitud.



Posición de la última parada

Toque este botón para seleccionar la posición en la que se detuvo por última vez su Blue&Me-TomTom 2.



Dirección hablada

Toque este botón para crear un PDI pronunciando la dirección.



Búsqueda local

Toque este botón para utilizar la función de Búsqueda local con TomTom Places a fin de buscar tiendas y empresas en su posición actual y cerca de ella.

Puede elegir buscar tiendas y empresas cercanas a su posición, a su destino o a cualquier otro destino, o en una ciudad.

Por ejemplo, si está buscando una piscina cerca de su posición actual, introduzca "piscina" y elija el mejor resultado de la búsqueda.

Uso de PDI para planificar una ruta

Al planificar una ruta, puede usar un PDI como destino.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo planificar una ruta hasta un aparcamiento en una ciudad:

1. Toque **Ir a** en el menú principal.
2. Toque **Punto de interés**.
3. Toque **PDI en ciudad**.

Sugerencia: el último PDI que haya visto en su Blue&Me-TomTom 2 aparece también en el menú.

4. Introduzca el nombre de la localidad y selecciónela cuando aparezca en la lista.
5. Toque el botón de flecha para ampliar la lista de categorías de PDI.

Sugerencia: si ya conoce el nombre del PDI que desea utilizar, puede tocar **Buscar PDI** para introducir el nombre y seleccionar la posición.

6. Desplácese por la lista y toque **Aparcamiento**.
7. El aparcamiento más cercano a su destino aparecerá en la parte superior de la lista.
8. En la siguiente tabla se indican las distancias junto a cada PDI. La forma en que se mide la distancia varía en función de cómo haya buscado el PDI inicialmente:
 - PDI próximo: distancia desde su posición actual
 - PDI en ciudad: distancia desde el centro de la ciudad
 - PDI cerca de casa: distancia desde la posición de su casa
 - PDI en la ruta: distancia desde su posición actual
 - PDI cerca del destino - distancia desde su destino
9. Toque en el nombre del aparcamiento que quiere utilizar y toque **Hecho** cuando se haya calculado la ruta.

El Blue&Me-TomTom 2 empezará a guiarle al aparcamiento.

Sugerencia: también puede usar Búsqueda local para encontrar posiciones útiles. Para obtener más información sobre Búsqueda local y otros Servicios LIVE, visite tomtom.com/services.

Mostrar PDI en el mapa

Puede seleccionar los tipos de PDI que desea ver en sus mapas.

1. Toque **Mostrar PDI en el mapa** en el menú de configuración.

2. Seleccione las categorías de que desea que se muestren en el mapa.
3. Toque **Hecho**.
4. Seleccione si desea ver las posiciones PDI en vistas 2D y 3D del mapa.
5. Toque **Hecho**.

Los tipos de PDI que ha seleccionado se mostrarán como símbolos en el mapa.

Llamada a un PDI

Nota: las llamadas manos libres no son compatible con todos los dispositivos.

Muchos de los PDI de su Blue&Me-TomTom 2 incluyen números de teléfono. Esto quiere decir que, si su navegador admite llamadas manos libres, puede utilizar su Blue&Me-TomTom 2 para llamar al PDI y planificar una ruta hasta su ubicación. Si su navegador no admite llamadas manos libres, aun así puede obtener el número de teléfono del PDI de su navegador TomTom y, a continuación, llamar a este número con otro teléfono o dispositivo.

Por ejemplo, puede buscar un cine, llamar para reservar una entrada y planificar una ruta hasta el lugar, todo ello usando el Blue&Me-TomTom 2.

1. Toque el botón del teléfono en la vista de conducción.
Si el botón no aparece en la vista de conducción, toque **Crear su propio menú** en el menú de configuración y seleccione **Llamar...** para que el botón aparezca en la vista de conducción.
2. Toque **Punto de interés**.
3. Seleccione cómo desea buscar el PDI.
Por ejemplo, si desea buscar un PDI en su ruta, toque **PDI en la ruta**.
4. Toque el tipo de PDI al que desea llamar.
Por ejemplo, si quiere llamar a un cine para reservar una entrada, toque **Cine** y, a continuación, seleccione el nombre del cine al que quiere llamar. Luego, toque **Llamar** o **Marcar** para realizar la llamada.
El Blue&Me-TomTom 2 usará el teléfono móvil para llamar al PDI.

Configuración de avisos de PDI

Puede elegir que se le avise mediante un sonido o un mensaje hablado o en pantalla cuando se acerque a un tipo determinado de PDI, como una gasolinera.

El siguiente ejemplo le muestra cómo establecer un sonido de aviso para que se reproduzca cuando se encuentre a 250 metros de una gasolinera.

1. Toque **Administrar PDI** o **Avisar si hay PDI cerca** en el menú de configuración.
2. Desplácese por la lista y toque **Gasolinera**.

Sugerencia: para eliminar un aviso, toque el nombre de categoría y, a continuación, toque **Sí**. Las categorías de PDI para las que se ha establecido un aviso tienen un símbolo de sonido junto al nombre de categoría.

3. Establezca la distancia de 250 metros y toque **OK**.
4. Seleccione **Efecto de sonido** y, a continuación, toque **Siguiente**.
5. Seleccione el sonido de aviso de PDI y, a continuación, toque **Siguiente**.
6. Si sólo quiere oír el aviso cuando el PDI esté directamente en una ruta planificada, seleccione **Avisar sólo si el PDI está en la ruta**. A continuación, toque **Hecho**.

El aviso se establecerá para la categoría de PDI seleccionada. Oirá un sonido de aviso cuando se encuentre a 250 metros de una gasolinera en su ruta.

Administrar PDI

Toque **Administrar PDI** para administrar sus categorías y posiciones de PDI.



Puede configurar su Blue&Me-TomTom 2 para que le avise al estar cerca de posiciones de PDI seleccionadas. De este modo, por ejemplo, puede configurar el navegador para que le informe de que se está aproximando a una gasolinera.

Puede crear sus propias categorías de PDI y agregar sus propias posiciones de PDI a estas categorías.

Esto significa que, por ejemplo, puede crear una nueva categoría de PDI denominada Amigos. A continuación, puede agregar todas las direcciones de sus amigos como PDI en esta nueva categoría.

Toque los siguientes botones para crear y mantener sus propios PDI:

- **Agregar PDI:** toque este botón para agregar una posición a una de sus propias categorías de PDI.
- **Avisar si hay PDI cerca:** toque este botón para que su Blue&Me-TomTom 2 le avise si hay cerca PDI seleccionados.
- **Eliminar PDI:** toque este botón para eliminar una de sus propias categorías de PDI.
- **Editar PDI:** toque este botón para editar uno de sus propios PDI.
- **Agregar categoría PDI** - toque este botón para crear una nueva categoría de PDI.
- **Eliminar categoría PDI:** toque este botón para eliminar una de sus propias categorías de PDI.

Ayuda

Acerca de cómo obtener ayuda

Toque **Ayuda** en el menú principal para ir a centros de servicios de emergencia y otros servicios de especialistas. Si su navegador admite llamadas manos libres y su teléfono está conectado a él, puede contactar con los servicios de emergencia directamente por teléfono.

Por ejemplo, si se ve involucrado en un accidente de coche, podría utilizar el menú Ayuda para encontrar y llamar al hospital más cercano y comunicarles su posición exacta.

Sugerencia: si no ve el botón Ayuda en el menú principal, toque **Configuración** y, a continuación, **Configuración de seguridad**. Anule la selección de la casilla de verificación de **Mostrar solo las opciones de menú básicas mientras conduce**.

Uso de la Ayuda para llamar a un servicio local

Nota: las llamadas manos libres no son compatibles con todos los dispositivos.

Para utilizar Ayuda para localizar un centro de servicios, ponerse en contacto con el centro por teléfono y navegar desde su posición actual hasta dicho centro, haga lo siguiente:

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque **Ayuda**.
3. Toque **Teléfono de ayuda**.
4. Seleccione el tipo de servicio que necesita, por ejemplo, Hospital más próximo.
5. Seleccione un centro de la lista, el más próximo se mostrará al principio de la lista.

El Blue&Me-TomTom 2le mostrará su posición en el mapa junto con una descripción de la posición. Esto ayuda a explicar dónde se encuentra mientras realiza una llamada.

Si su navegador admite llamadas manos libres y hay un teléfono conectado a él, el navegador marca automáticamente el número de teléfono. Si no hay ningún teléfono conectado, el número de teléfono se mostrará en la pantalla para que usted llame.

6. Para desplazarse en coche al centro, toque **Ir allí**. Si va a pie, toque **Ir andando**.

El navegador Blue&Me-TomTom 2 le comenzará a guiar hasta su destino.

Opciones del menú Ayuda

Nota: en algunos países, puede no existir información disponible para todos los servicios.



Teléfono de ayuda

Toque este botón para buscar los datos de los contactos y la posición de un centro de servicio.

Nota: las llamadas manos libres no son compatibles con todos los dispositivos.



Ir a puesto de asistencia

Toque este botón para navegar con el coche hasta un centro de servicio.



Caminar hasta la ayuda

Toque este botón para navegar a pie hasta un centro de servicio.



¿Dónde estoy?

Toque este botón para ver su posición actual en el mapa. Si su navegador admite llamadas manos libres y tiene un teléfono conectado, puede tocar **¿Dónde estoy?**, seleccionar el tipo de servicio con el que desea ponerse en contacto y decirles la posición exacta que se muestra en el navegador.



Guía de seguridad y otras

Toque este botón para leer una selección de guías, incluida una de primeros auxilios.



Manuales de productos

Toque este botón para leer una selección de guías correspondientes a su navegador. Además puede acceder a la ayuda del navegador mediante este botón.

Llamadas manos libres

Importante

Importante: este capítulo describe la funcionalidad manos libres del navegador cuando éste no está conectado a Blue&Me. Cuando el navegador está conectado a Blue&Me, la funcionalidad del teléfono que corresponde es la que se describe en la primera parte de las "funciones específicas de Blue&Me".

Acerca de las llamadas manos libres

Nota: las llamadas manos libres no son compatible con todos los dispositivos.

Si tiene un teléfono móvil con Bluetooth®, puede usar el Blue&Me-TomTom 2 para realizar llamadas de teléfono y enviar y recibir mensajes.

Importante: No todos los teléfonos son compatibles con todas las funciones. Para más información, visite tomtom.com/phones/compatibility.

Conexión con el teléfono

Primero debe establecer una conexión entre el teléfono móvil y el Blue&Me-TomTom 2.

Toque **Configuración de teléfono** en el menú de configuración y **Administrar teléfonos**; a continuación, seleccione el teléfono cuando aparezca en la lista.

Sólo es necesario realizar esta acción una vez para que el Blue&Me-TomTom 2 recuerde su teléfono.

Sugerencias

- Compruebe que ha activado la conexión Bluetooth® del teléfono.
- Compruebe que el teléfono está establecido en "detectable" o "visible para todos los usuarios".
- Es posible que deba introducir la contraseña "0000" en el teléfono para poder conectarse al Blue&Me-TomTom 2.
- Para evitar tener que introducir "0000" cada vez que utiliza el teléfono, guarde su Blue&Me-TomTom 2 como dispositivo de confianza en su teléfono.
Para obtener información adicional sobre la configuración Bluetooth®, consulte la guía de usuario de su teléfono móvil.

Realización de una llamada

Si establece una conexión entre el Blue&Me-TomTom 2 y su teléfono móvil, podrá utilizar el navegador para realizar llamadas manos libres mediante su teléfono móvil.

Para realizar una llamada telefónica, toque el botón del teléfono en la Vista de conducción. A continuación, toque uno de los siguientes botones:

- Toque **Casa** para llamar a su Posición de casa.
Si no ha introducido ningún número para su Posición de casa, este botón no estará disponible.
- Toque **Número** para introducir un número de teléfono al que llamar.
- Toque **Punto de interés** para elegir un Punto de interés (PDI) al que llamar.
Si el Blue&Me-TomTom 2 conoce el número de teléfono de un PDI, éste se mostrará junto al PDI.
- Toque **Entrada agenda telefónica** para seleccionar un contacto de su guía telefónica.

Nota: la agenda telefónica se copia automáticamente en el Blue&Me-TomTom 2 al establecer la primera conexión con su teléfono móvil.

No todos los teléfonos pueden transferir la agenda telefónica a su Blue&Me-TomTom 2. Para más información, visite tomtom.com/phones/compatibility.

- Toque **Marcados recientemente** para seleccionar de una lista las personas o los números a los que haya llamado recientemente con el Blue&Me-TomTom 2.
- Toque **Llamada reciente** para seleccionar de una lista las personas o los números que le hayan llamado recientemente.
Sólo se guardarán en esta lista las llamadas que haya recibido en su Blue&Me-TomTom 2.

Recepción de una llamada

Cuando alguien le llama, se muestran el nombre de la persona y el número de teléfono. Toque la pantalla para aceptar o rechazar la llamada.

Respuesta automática

Puede ajustar el Blue&Me-TomTom 2 para que conteste de forma automática las llamadas de teléfono entrantes.

Para establecer la respuesta automática, toque **Configuración de teléfono** en el menú de configuración y, a continuación, toque **Contestador automático**.

Seleccione el tiempo que esperará el Blue&Me-TomTom 2 antes de contestar las llamadas de forma automática y después toque **Hecho**.

Conectar más teléfonos al navegador

Puede establecer conexiones para un máximo de 5 teléfonos móviles.

Para agregar más teléfonos, haga lo siguiente.

1. Toque **Configuración de teléfono** en el menú principal.
2. Toque **Administrar teléfonos**.
3. Toque **Buscar otro teléfono...** y siga las instrucciones.

Para cambiar de teléfono, toque **Administrar teléfonos**. A continuación, toque el botón correspondiente al teléfono al que desea conectarse.

Menú Teléfono móvil

Cuando abre el menú Teléfono móvil, están disponibles los siguientes botones:



Administrar teléfonos

Toque este botón para administrar los teléfonos móviles que se conectarán al Blue&Me-TomTom 2.
Puede agregar un perfil para un máximo de cinco teléfonos móviles diferentes.



Modo de vuelo

Toque este botón para poner su Blue&Me-TomTom 2 en modo de vuelo.



Contestador automático

Toque este botón para cambiar la configuración del contestador automático.



Cambiar número de casa

Toque este botón para cambiar su número de teléfono de Casa.



Desactivar Bluetooth

Toque este botón para desactivar el Bluetooth de su Blue&Me-TomTom 2.



Eliminar

Toque este botón para seleccionar la información que desea eliminar. Puede borrar la lista de llamadas recientes y la lista de números marcados recientemente.

Favoritos

Acerca de Favoritos

Los favoritos son una forma sencilla de seleccionar una posición sin necesidad de introducir la dirección. No es necesario que se trate de lugares favoritos; de hecho, pueden considerarse simplemente como una colección de direcciones útiles.

Creación de un favorito

Para crear un favorito, haga lo siguiente:

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque **Configuración** para abrir el menú de configuración.
3. Toque **Administrar favoritos**.
4. Toque **Añadir**.

Seleccione el tipo de favorito tocando uno de los botones siguientes:

	Se puede establecer la Posición de casa como Favorito.
Casa	
	No puede crear un Favorito a partir de otro Favorito. Esta opción nunca estará disponible en este menú.
Favorito	Para cambiar el nombre de un favorito, toque Administrar favoritos en el menú Configuración.
	Puede introducir una dirección como favorito.
Dirección	
	Para crear un Favorito nuevo, tan sólo tiene que seleccionar una posición entre las que aparecerán en una lista de sus destinos más recientes.
Destino reciente	
	Toque este botón para utilizar la función de Búsqueda local con TomTom Places y así buscar lugares, como tiendas y negocios, y guardarlos como favoritos.
Búsqueda local	Por ejemplo, si está buscando una piscina cerca de su posición actual, introduzca "piscina" y elija el mejor resultado de la búsqueda.



Si visita un PDI que le gusta en especial, por ejemplo, un restaurante, puede agregarlo como Favorito.

Punto de interés



Toque este botón para agregar su posición actual como Favorito. Por ejemplo, si se detiene en un lugar interesante, mientras esté allí puede tocar este botón para crear el Favorito.

Mi posición



Toque este botón para crear un Favorito utilizando el explorador del mapa.

Seleccione el lugar del Favorito mediante el cursor y luego toque **Hecho**.

Punto del mapa



Toque este botón para crear un Favorito introduciendo los valores de latitud y longitud.

Latitud Longitud



Toque este botón para crear un favorito pronunciando la dirección.

Dirección hablada



Toque este botón para seleccionar su última posición registrada como su destino.

Posición de la última parada

El Blue&Me-TomTom 2 sugerirá un nombre para el nuevo favorito. Para introducir un nombre nuevo, no necesita borrar el nombre que se le ha sugerido, tan sólo tiene que introducir el nombre que desea utilizar.

Sugerencia: le recomendamos que elija un nombre fácil de recordar para el favorito.

5. Toque **OK**.

El nuevo favorito aparecerá en la lista.

Después de agregar dos o más favoritos, se le preguntará si viaja a los mismos lugares con frecuencia. Si toca **SÍ**, puede introducirlos como destinos favoritos. Cada vez que encienda su dispositivo, podrá seleccionar de inmediato uno de estos lugares como su destino. Para cambiar los destinos o seleccionar uno nuevo, toque **Configuración de inicio** en el menú Configuración y, a continuación, seleccione **Pedir un destino**.

Utilización de un favorito

Puede utilizar un favorito como una forma de navegar hasta un lugar sin tener que introducir la dirección. Para navegar hasta un favorito, haga lo siguiente:

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.

2. Toque **Ir a**.
3. Toque **Favorito**.
4. Seleccione un favorito de la lista.
Verá el favorito en el mapa. Puede tocar **Aparcamiento cerca** para ver una lista de PDI de aparcamiento cerca del favorito. También puede llamar al favorito o ver más información sobre éste.
5. Toque Seleccionar para elegir ir a este favorito.

Sugerencia: use las flechas derecha e izquierda para elegir otro favorito de la lista.

Su Blue&Me-TomTom 2 calcula la ruta por usted.

6. Una vez que se haya calculado la ruta, toque **Hecho**.

Su Blue&Me-TomTom 2 comenzará inmediatamente a guiarle hasta su destino con instrucciones por voz e instrucciones visuales en la pantalla.

Cambio del nombre de un favorito

Para cambiar el nombre de un favorito, haga lo siguiente:

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque **Configuración** para abrir el menú de configuración.
3. Toque **Administrar favoritos**.
4. Toque el favorito que desea renombrar.

Sugerencia: use las flechas derecha e izquierda para elegir otro favorito de la lista.

5. Escriba el nuevo nombre y, a continuación, toque **OK**.
6. Toque **Hecho**.

Eliminar un favorito

Para eliminar un favorito, haga lo siguiente:

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque **Configuración** para abrir el menú de configuración.
3. Toque **Administrar favoritos**.
4. Toque el Favorito que desea borrar.

Sugerencia: use las flechas derecha e izquierda para elegir otro favorito de la lista.

5. Toque **Sí** para confirmar la acción de borrado.
6. Toque **Hecho**.

Servicios

Acerca de los servicios LIVE

Nota: los servicios LIVE no están disponibles en todos los países y regiones, y no todos los servicios LIVE están disponibles en todos los países y regiones. Es posible que pueda usar los servicios LIVE cuando viaje al extranjero. Para obtener más información sobre los servicios disponibles, consulte tomtom.com/services.

Los siguientes servicios LIVE pueden estar disponibles en su navegador. Los servicios LIVE requieren una suscripción.

- HD Traffic
- Radares de tráfico
- Precios de combustible
- Tiempo
- Búsqueda local
- QuickGPSfix™

Aviso sobre seguridad

Algunos navegadores TomTom contienen un módulo GSM/GPRS que puede interferir con dispositivos eléctricos como, por ejemplo, marcapasos cardíacos, audífonos y equipos de aviación.

La interferencia con estos dispositivos puede poner en peligro la salud o la vida del usuario o de otras personas.

Si su dispositivo incluye un módulo GSM/GPRS, no lo utilice cerca de unidades eléctricas sin protección o en áreas donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido, como hospitales y aviones.

Suscripciones a servicios LIVE

Comprobación de su suscripción a los servicios LIVE

Puede comprobar el estado de sus suscripciones en cualquier momento. En el Menú principal, toque **Servicios** y, a continuación, toque **Mis servicios**.

Su Blue&Me-TomTom 2 le avisará también cuando se acerque la fecha de renovación de su suscripción a los servicios LIVE.

Para obtener más información sobre la suscripción a los Servicios LIVE y las condiciones de pago, visite tomtom.com/services.

Renovación de la suscripción a los Servicios LIVE utilizando su navegador

1. En el Menú principal, toque **Servicios** y, a continuación, toque **Mis servicios**.
Se mostrará el estado actual de los servicios LIVE.
2. Toque en el servicio que desea renovar.
Su Blue&Me-TomTom 2 confirma que desea renovar su suscripción.

3. Toque **Sí**.

La solicitud de renovación se enviará a TomTom. Debería completar el pago en línea en la fecha mostrada o anteriormente en su Blue&Me-TomTom 2.

Renovación de la suscripción a los Servicios LIVE a través de la página web de TomTom

1. Vaya a www.tomtom.com/getstarted para instalar el controlador TomTom en caso de que aún no esté instalado y empiece a utilizar MyTomTom.
2. Cuando se le solicite, conecte el navegador al ordenador con el cable USB. A continuación, encienda su navegador.

Importante: debe enchufar el conector USB directamente al puerto USB del ordenador y no al concentrador USB ni a un puerto USB del teclado o el monitor.

3. Abra la sección de los Servicios LIVE
4. Compruebe el estado de su suscripción y haga clic en el servicio que desea renovar.
Se le pide que proporcione sus datos de pago.
5. Introduzca los datos de pago y complete la transacción.
Su suscripción se ha renovado.

Acerca de TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic es un servicio exclusivo de TomTom que ofrece información del tráfico en tiempo real. Para obtener más información sobre los servicios TomTom, visite tomtom.com/services.

En combinación con IQ Routes, HD Traffic le ayuda a planificar la mejor ruta posible a su destino, teniendo en cuenta el estado actual del tráfico local.

El Blue&Me-TomTom 2 recibe información acerca de la situación del tráfico constantemente. Si hay atascos u otros incidentes en su ruta actual, el Blue&Me-TomTom 2 le ofrecerá volver a planificar la ruta e intentar evitar retrasos.

Acerca de la búsqueda local

Con la búsqueda local, puede usar los listados de TomTom Places para encontrar tiendas y negocios y, a continuación, planificar la ruta al destino elegido.

Uso de la búsqueda local

Para buscar una posición a través de la búsqueda local y planificar una ruta, siga los siguientes pasos. En este ejemplo, buscaremos un supermercado cercano a su posición actual.

1. Toque la pantalla para que aparezca el menú principal y luego toque **Ir a...**

Sugerencia: también puede configurar un botón de menú rápido para la búsqueda local. Para ello, toque **Configuración** y, a continuación, **Crear su propio menú**. Seleccione **Navegar a dirección de búsqueda local** o **Ir a dirección de búsqueda local**.

2. Toque el botón **Búsqueda local**.
3. Toque **Buscar cerca de usted**.
4. Teclee "supermercado" y luego toque **OK**.

Las posiciones que coincidan con su búsqueda aparecerán en una lista junto con la distancia desde su posición actual y una calificación.

5. Toque uno de los lugares de la lista.

El lugar se muestra en el mapa.

Toque **Mostrar info** para obtener más información sobre este lugar.

6. Toque **Seleccionar**.

Elija si desea ir allá, mostrar la posición en un mapa, viajar a través de esa posición o agregarla como favorito.

Acerca de Radares de tráfico

El servicio Radares de tráfico le advierte de las siguientes posiciones de los radares en carretera:

- Posiciones de los radares de tráfico.
- Posiciones de puntos negros de accidentes.
- Posiciones de radares móviles.
- Posiciones de radares de velocidad media.
- Posiciones de radares de autopista de peaje.
- Posiciones de radares en semáforos.

Otros servicios

Nota: sólo disponible en dispositivos LIVE.

En el Blue&Me-TomTom 2 también están disponibles los siguientes servicios:

Tiempo

El servicio Tiempo le ofrece previsiones del tiempo para los siguientes cinco días para cualquier posición en el mapa.

QuickGPSfix™

QuickGPSfix contiene información sobre posiciones de satélites GPS que permite al Blue&Me-TomTom 2 encontrar su posición con mayor rapidez.

Mis servicios

Para comprobar su suscripción, toque **Servicios** en el menú principal y, a continuación, toque **Mis Servicios**.

Su Blue&Me-TomTom 2 le informará del vencimiento de sus suscripciones a los Servicios LIVE para que pueda renovarlas. Utilice Blue&Me-TomTom 2 para informar a TomTom de que desea renovar la suscripción actual.

Para obtener más información sobre la suscripción a los Servicios LIVE y las condiciones de pago, visite tomtom.com/services.

Traffic

Acerca de TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic es un servicio exclusivo de TomTom que ofrece información del tráfico en tiempo real. Para obtener más información sobre los servicios TomTom, visite tomtom.com/services.

En combinación con IQ Routes, HD Traffic le ayuda a planificar la mejor ruta posible a su destino, teniendo en cuenta el estado actual del tráfico local.

El Blue&Me-TomTom 2 recibe información acerca de la situación del tráfico constantemente. Si hay atascos u otros incidentes en su ruta actual, el Blue&Me-TomTom 2 le ofrecerá volver a planificar la ruta e intentar evitar retrasos.

Uso de la información de Traffic

La barra lateral de tráfico aparece en la parte derecha de la vista de conducción. La barra lateral le informa acerca de retrasos en su ruta mientras conduce. Para ello, le muestra dónde se producen incidentes de tráfico a lo largo de la ruta mediante puntos brillantes.



La parte superior de la barra lateral de tráfico representa su destino y muestra el retraso total debido a atascos u otros incidentes en la ruta.

La sección central de la barra lateral de Tráfico muestra las incidencias individuales en el orden en que tienen lugar en su ruta.

La parte inferior de la barra lateral de tráfico representa su posición actual y muestra la distancia hasta el siguiente incidente en la ruta.

Para hacer que la barra lateral de tráfico sea más legible, es posible que algunos incidentes dejen de mostrarse. Estos siempre serán de poca importancia y solo causarán retrasos breves.

El color de los indicadores muestra instantáneamente el tipo de incidente:



Situación desconocida o sin determinar.



Tráfico lento.



Retenciones.



Tráfico parado o carretera cortada.

Aviso sobre seguridad

Algunos navegadores TomTom contienen un módulo GSM/GPRS que puede interferir con dispositivos eléctricos como, por ejemplo, marcapasos cardíacos, audífonos y equipos de aviación.

La interferencia con estos dispositivos puede poner en peligro la salud o la vida del usuario o de otras personas.

Si su dispositivo incluye un módulo GSM/GPRS, no lo utilice cerca de unidades eléctricas sin protección o en áreas donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido, como hospitales y aviones.

Elegir la ruta más rápida

El Blue&Me-TomTom 2 buscará constantemente una ruta más rápida de llegada a su destino. Si la situación del tráfico cambia y se encuentra una ruta más rápida, el Blue&Me-TomTom 2 le ofrecerá volver a planificar el viaje para poder usar la ruta más rápida.

También puede establecer que el Blue&Me-TomTom 2 replanifique automáticamente el viaje siempre que se encuentre una ruta más rápida. Para aplicar esta configuración, toque **Configuración de Tráfico** en el menú Tráfico.

Para localizar y volver a planificar manualmente la ruta más rápida hasta su destino, haga lo siguiente:

1. Toque la barra lateral de tráfico.

Sugerencia: si resulta que al tocar la barra lateral se abre el menú principal en lugar del menú Tráfico, inténtelo tocando la barra lateral con el dedo apoyado en el borde de la pantalla.

2. Toque **Evitar retrasos**.

El Blue&Me-TomTom 2 buscará la ruta más rápida de llegada a su destino.

Es posible que la nueva ruta incluya retrasos. Puede volver a planificar la ruta para evitar todos los retrasos, pero este tipo de ruta suele ser más larga que la ruta más rápida.

3. Toque **Hecho**.

Reducción de retrasos

Puede utilizar TomTom HD Traffic para reducir al mínimo los retrasos de tráfico en la ruta. Para minimizar los retrasos de forma automática, haga lo siguiente:

1. Toque **Servicios** en el menú principal.
2. Toque **Tráfico**.
3. Toque **Configuración de Traffic**.
4. Elija entre las opciones de: tomar automáticamente la ruta más rápida; que se le pregunte antes de tomarla; o de no cambiar nunca la ruta.
5. Toque **Siguiente** y, a continuación, **Hecho**.
6. Toque **Evitar retrasos de tráfico**.

El navegador planificará la ruta más rápida a su destino. Es posible que la nueva ruta incluya retrasos de tráfico y lleve el mismo tiempo que la ruta original.

Puede volver a planificar la ruta para evitar todos los retrasos, pero es poco probable que ésta sea la ruta más rápida posible.

7. Toque **Hecho**.

Cada vez es más fácil llegar al trabajo

Los botones **Casa a trabajo** o **Trabajo a casa** del menú Tráfico le permiten comprobar su ruta hacia y desde el trabajo con tan sólo tocar un botón.

Cuando utilice cualquiera de estos botones, el dispositivo planea una ruta entre las posiciones de su casa y su trabajo y comprueba la ruta por si existiesen posibles retrasos.

La primera vez que utilice **Casa a trabajo**, debe establecer las posiciones de su casa y el trabajo; para ello siga estos pasos:

1. Toque la barra lateral de información de tráfico para abrir el menú Tráfico.
2. Toque **Tráfico casa-trabajo**.
3. Establezca la posición de casa y la posición de su trabajo.

Si ya ha establecido las posiciones y desea modificarlas, toque **Cambiar casa-trabajo**.



Entonces podrá utilizar los botones **Casa a trabajo** y **Trabajo a casa**.

Nota: la posición de casa que ha establecido no coincide con la posición de casa que puede elegir en el **menú Configuración**. Además, las posiciones que utilice no tienen que ser su dirección de casa y de trabajo reales. Si existe alguna otra ruta que recorra con frecuencia, puede utilizar estas posiciones en la opción Trabajo/Casa.



Por ejemplo, para comprobar los retrasos en su ruta a casa, antes de salir de la oficina, haga lo siguiente:

1. Toque la barra lateral de tráfico para abrir el menú Tráfico.
2. Toque **Tráfico casa-trabajo**.
3. Toque **Trabajo a casa**.

Se mostrará la vista de conducción y aparecerá un mensaje informándole de los incidentes de tráfico en esta ruta. La barra lateral de tráfico también muestra cualquier posible retraso.

Obtener más información sobre una incidencia

Para comprobar si existen retrasos en la ruta, toque **Mostrar tráfico en ruta** en el menú Tráfico. Su navegador le mostrará un resumen de los retrasos del tráfico en su ruta.


El total incluirá cualquier retraso debido a incidentes de tráfico y aquellos debidos a carreteras con mucho tráfico, todo con la información proporcionada por IQ Routes.

Toque **Evitar retrasos** para ver si puede reducir el retraso.



Nota: si está usando un navegador LIVE, también podrá acceder a la pantalla **Mostrar tráfico en ruta** tocando la zona de tráfico de la pestaña de resumen de ruta LIVE.

Toque los botones con las flechas hacia la izquierda o hacia la derecha para moverse por las incidencias en cuestión, visualizando los detalles de cada una de ellas. Esto incluye información sobre el tipo de incidencia como, por ejemplo, obras en la carretera y el tiempo de retraso ocasionado por la incidencia.



También puede acceder a la información sobre los distintos incidentes, tocando **Ver mapa** en el menú principal y, a continuación, tocando en el símbolo correspondiente.

Cuando se muestra en el mapa, una incidencia de tráfico empieza con un símbolo. En el caso de que se trate de un atasco, la dirección de la incidencia es desde el símbolo hasta el otro extremo.

Comprobación de los incidentes de tráfico en su área

Obtenga una descripción general de la situación del tráfico en su zona a través del mapa. Para encontrar incidentes locales y sus detalles, siga los siguientes pasos:

1. Toque la barra lateral de tráfico para abrir el menú Tráfico.
2. Toque **Ver mapa**.

Se mostrará la pantalla de vista general del mapa.

3. Si el mapa no muestra su posición, toque el marcador para centrar el mapa en su posición actual.

El mapa muestra los incidentes de tráfico en la zona.



4. Toque sobre cualquier incidencia de tráfico para obtener más información.
Se mostrará una pantalla que le proporcionará información detallada sobre el incidente que ha elegido. Para mostrar la información sobre los incidentes cercanos utilice las flechas derecha e izquierda de la parte inferior de esta pantalla.

Cambio de la configuración de Traffic

Utilice el botón **Configuración de Traffic** para elegir cómo funcionará la información de tráfico en el navegador.

1. Toque la barra lateral de tráfico para abrir el menú Tráfico.
2. Toque **Configuración de Traffic**.



3. Si desea oír un pitido cuando se produzca una nueva incidencia de tráfico en su ruta, seleccione **Notificar si hay cambios de tráfico en la ruta** y luego toque **Hecho**.
4. Si está utilizando un Receptor de Traffic RDS-TMC TomTom, podrá seleccionar la opción **Sintonizar manualmente introduciendo una frecuencia**. Si selecciona esta opción, se mostrará el botón **Sintonizar manualmente** en el menú Tráfico. Toque **Sintonizar manualmente** para introducir la frecuencia de una emisora de radio concreta que desee utilizar para la información de tráfico RDS-TMC
5. Si se encuentra una ruta más rápida mientras conduce, Tráfico puede volver a planificar su viaje para utilizarla. Seleccione una de las siguientes opciones y luego toque **Hecho**.
 - **Cambiar siempre a esa ruta**
 - **Preguntarme si deseo cambiar a esa ruta**
 - **Nunca cambiar mi ruta**

Incidencias de tráfico

Las incidencias de tráfico y las alertas se muestran en el mapa, en la vista de conducción y en la barra lateral de Tráfico.

Para obtener más información acerca de la incidencia, toque **Examinar mapa** en el menú principal. Toque en el símbolo de una incidencia de tráfico para ver información sobre la misma. Para visualizar información sobre las incidencias cercanas, utilice las flechas izquierda y derecha de la parte inferior de la pantalla.

Existen dos tipos de incidencias y señales de aviso:

- Los símbolos que se muestran en un cuadrado rojo son incidentes de tráfico. Su navegador puede volver a planear la ruta para evitarlos.
- Los símbolos que se muestran en un triángulo rojo están relacionados con el tiempo. Su dispositivo no vuelve a planear la ruta para evitar estas advertencias.

Símbolos de las incidencias de tráfico:

	Accidente
	Obras
	Uno o varios carriles cerrados
	Carretera cortada
	Incidente de tráfico
	Atasco

Símbolos relacionados con el tiempo:

	Niebla
	Lluvia
	Viento
	Hielo
	Nieve



Nota: el símbolo de incidencia evitada aparecerá cada vez que evite una incidencia de tráfico mediante el servicio Tráfico.

Menú Tráfico

Para abrir el menú Tráfico, toque la barra lateral de información de tráfico en la vista de conducción y, a continuación, toque **Opciones**, o bien, **Tráfico** en el menú Servicios.

Los botones disponibles son los siguientes:



Evitar retrasos de tráfico

Toque este botón para planificar de nuevo su ruta teniendo en cuenta la información de tráfico más actualizada.



Tráfico casa-trabajo

Toque este botón para calcular la ruta más rápida desde su posición de casa hasta su lugar de trabajo así como el camino de vuelta.




Mostrar tráfico en ruta

Toque este botón para obtener una descripción general de cualquier incidencia de tráfico en su ruta.

Toque los botones izquierdo y derecho para obtener más información sobre cada incidencia.

Toque **Replanificar** para planificar de nuevo la ruta y evitar las incidencias de tráfico que se muestran en el mapa.



Ver mapa

Toque este botón para consultar el mapa y ver las incidencias de tráfico que se muestran en el mapa.



Cambio de la configuración de Tráfico

Toque este botón para cambiar su configuración según el modo de funcionamiento del servicio Tráfico que desee en su navegador.



Leer info tráfico en voz alta

Toque este botón para escuchar la información hablada sobre las incidencias de tráfico presentes en su ruta.

Nota: para leer en voz alta la información, el navegador TomTom debe disponer de una voz de ordenador instalada.

Radares de tráfico

Acerca de Radares de tráfico

El servicio Radares de tráfico le advierte de las siguientes posiciones de los radares en carretera:

- Posiciones de los radares de tráfico.
- Posiciones de puntos negros de accidentes.
- Posiciones de radares móviles.
- Posiciones de radares de velocidad media.
- Posiciones de radares de autopista de peaje.
- Posiciones de radares en semáforos.

Avisos de radar de tráfico

Por defecto, los avisos se dan 15 segundos antes de llegar a la posición de un radar de tráfico. Para cambiar el número de segundos o el sonido de aviso, toque **Configuración de alertas** en el menú Radares de tráfico.

Se le avisa de tres formas:

- El navegador reproduce un sonido de aviso.
- El tipo de radar de tráfico y la distancia hasta la posición del radar se muestran en la vista de conducción. Si se ha informado de una restricción de velocidad para el radar, la velocidad también se mostrará en la vista de conducción.
- La posición del radar de tráfico se muestra en el mapa.

Nota: En lo que respecta a los radares de velocidad media, el aviso se realiza mediante una combinación de iconos y sonidos al principio de la zona de comprobación, durante dicha zona y al final.

Cambiar la forma de los avisos



Para cambiar el modo de aviso de radares de tráfico del Blue&Me-TomTom 2, toque el botón **Configuración de alertas**.

A continuación puede configurar la distancia a la que debe encontrarse del radar de tráfico para recibir el aviso y el tipo de sonido que debe reproducirse.

Por ejemplo, para cambiar el sonido que se escucha cuando se acerca a un radar fijo, haga lo siguiente:

1. Toque **Servicios** en el Menú principal.
2. Toque **Radares de tráfico**.
3. Toque **Configuración de alertas**.

Se muestra una lista de tipos de radares de tráfico. Se muestra un altavoz junto a los tipos de radares de tráfico que se han establecido para un aviso.

4. Toque **Radares fijos**.
5. Toque **NO** para evitar que se eliminen los avisos para los radares fijos.
6. Introduzca el tiempo en segundos para cuando se da un aviso antes de que llegue a un radar. A continuación toque **OK**.
7. Escoja el sonido que desea utilizar para el aviso.

Sugerencias: Para desactivar los sonidos de aviso de un tipo de radar, toque **Silencio** en el paso 7 anterior. Si desactiva el sonido de aviso, seguirá viendo un aviso en la vista de conducción.

8. Toque **SÍ** para guardar sus cambios.

Símbolos de los radares de tráfico

Los radares de tráfico se muestran como símbolos en la vista de conducción.

Cuando se aproxime a una zona en la que se haya ubicado una alerta, aparecerá un símbolo y se emitirá un sonido de aviso.

Es posible modificar tanto el sonido de aviso como los segundos de emisión del aviso antes de llegar a la alerta.



Radar fijo



Radar en semáforo



Radar de autopista de peaje



Radar en carretera de acceso restringido, situado en una carretera secundaria utilizada para reducir el tráfico de una carretera principal



Otros radares



Ubicación de radar móvil



Comprobación de velocidad media



Punto negro de accidentes



Radar de tráfico bidireccional



Paso a nivel sin barrera



Radar móvil

Botón de informe

Para mostrar el botón de informe en la vista de conducción, haga lo siguiente:

1. Toque **Servicios** en el Menú principal.
2. Toque **Radares de tráfico**.
3. Toque **Activar botón de informe**.
4. Toque **Hecho**.

El botón de informe se muestra en la parte izquierda de la vista de conducción o si ya está utilizando el Menú rápido, se añade a los botones disponibles en dicho menú.

Sugerencia: para ocultar el botón de informe, toque **Desactivar botón de informe** en el menú Radares de tráfico.

Informar de un nuevo radar de tráfico mientras está circulando

Para informar sobre un radar de tráfico mientras viaja, haga lo siguiente:

1. Toque el botón de informe que se muestra en la vista de conducción o en el menú rápido para registrar la posición del radar.

Si toca el botón de informe en los 20 segundos siguientes a la recepción de un aviso de radar de tráfico, tendrá la opción de agregar un radar o eliminarlo. Toque **Añadir radar**.

2. Toque **Radar fijo** o **Radar móvil**, dependiendo del tipo de radar del que vaya a informar.
3. Seleccione la posición del radar en el mapa y confirme que es correcta.
4. Toque el tipo de radar fijo sobre el que desea informar, por ejemplo, un radar en semáforo.

Nota: si el tipo de radar que ha elegido presenta una limitación de velocidad, también puede introducir la velocidad.

Aparecerá un mensaje que confirma que se ha creado un informe.

Cómo informar de un nuevo radar de tráfico mientras está en casa

No es necesario encontrarse en la posición de un radar de tráfico para informar acerca de la nueva ubicación. Para informar acerca de una nueva posición de un radar de tráfico desde casa, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Toque **Servicios** en el menú principal del navegador.
2. Toque **Radares de tráfico**.
3. Toque **Informar radar de tráfico**.
4. Toque **Radar fijo** o **Radar móvil** dependiendo del tipo de radar de tráfico.
5. Utilice el cursor para señalar la posición exacta del radar en el mapa y, a continuación, toque **Hecho**.
6. Toque **Sí** para confirmar la ubicación del radar.
7. Toque el tipo de radar del que desea informar y, si fuese necesario, elija la restricción de velocidad para el radar.

Aparecerá un mensaje que confirma que se ha creado un informe.

Información de radares de tráfico incorrectos

Puede recibir un aviso para un radar que ya no está en esa posición. Para informar de una alerta de radar de tráfico incorrecta, haga lo siguiente:

Nota: Sólo puede informar de un aviso de radar de tráfico incorrecto mientras está en esa posición.

1. Mientras está en la posición de un radar que ya no existe, toque **Informar** en la vista de conducción.

Nota: Esto debe realizarse en los 20 segundos siguientes a la recepción del aviso de radar.

2. Toque **Eliminar**.

Tipos de radares fijos sobre los que se puede informar

Al informar sobre un radar fijo, es posible seleccionar de qué tipo se trata.

Estos son los distintos tipos de radar fijo:



Este tipo de radar de tráfico comprueba la velocidad de los vehículos que circulan.

Radar de tráfico



Este tipo de radar capta vehículos que estén infringiendo las normas de circulación desde los semáforos.

Radar en semáforo



Este tipo de radar supervisa el tráfico en las barreras de las autopistas de peaje.

Radar de autopista de peaje



Este tipo de radar de tráfico comprueba la velocidad media de los vehículos entre dos puntos fijos.

Comprobación de velocidad media



Este tipo de radar comprueba el tráfico en carreteras con acceso restringido.

Restricción de vehículo



Todos los demás tipos de radares que no se engloban en los mencionados anteriormente.

Otros radares

Avisos de radares de velocidad media

Hay muchos tipos de avisos visuales y acústicos que se emiten al llegar a un radar de velocidad media.

Siempre recibirá un aviso de principio y final de la zona de control de velocidad, independientemente de la velocidad a la que viaje. Los avisos intermedios, si se dan, se realizan cada 200 metros.

Todos los avisos se describen a continuación:



Aviso de principio de zona

Cuando se acerca al principio de una zona de control de velocidad, verá un aviso visual en la esquina superior izquierda de la vista de conducción con la distancia hasta el radar debajo de dicha alerta. Escuchará un aviso sonoro.

También verá un pequeño icono en la carretera que mostrará la posición

del radar al principio de la zona de control de velocidad.



Aviso intermedio - tipo 1

Una vez dentro de la zona de control de velocidad, si no circula con exceso de velocidad y ya ha recibido el aviso de principio de la zona, verá un aviso visual en la vista de conducción. Esto le recordará que aún está en la zona de control de velocidad.



Aviso intermedio - tipo 2

Una vez en la zona de comprobación de la velocidad, si está conduciendo por encima de la velocidad permitida y ya ha recibido un aviso de inicio de zona, en la vista de conducción aparecerá un aviso visual que indica la velocidad máxima permitida. También oirá un aviso sonoro no muy alto. La función de estos avisos es recordarle que tiene que reducir la velocidad.



Aviso intermedio - tipo 3

Una vez en la zona de comprobación de la velocidad, si está conduciendo por encima de la velocidad permitida y no ha recibido ningún aviso de inicio de zona, en la vista de conducción aparecerá un aviso visual que indica la velocidad máxima permitida. También oirá un fuerte aviso sonoro.

Estos avisos se realizan en el PRIMER punto intermedio y su función es recordarle que debe reducir la velocidad.



Aviso de final de zona de control de velocidad

Cuando se acerque al final de una zona de control de velocidad, podrá ver un aviso visual en la vista de conducción con la distancia hasta el radar debajo de dicho aviso. Escuchará un aviso sonoro.

También podrá ver un pequeño icono en la carretera que le mostrará la posición del radar al final de la zona de control de velocidad.

Menú Radares de tráfico

Para abrir el menú Radares de tráfico, toque **Servicios** en el menú principal y luego **Radares de tráfico**.



Informar de radar de tráfico

Toque este botón para informar de una nueva posición de radar de tráfico.



Configuración de alertas

Toque este botón para establecer las alertas que recibirá y los sonidos que se utilizarán para cada aviso.



Toque este botón para desactivar las alertas.

Desactivar avisos



Activar botón de informe

Toque este botón para activar el botón de informe. El botón de informe se muestra en la vista de conducción o en el menú rápido.

Cuando se muestra el botón de informe en la vista de conducción, este botón se transforma en Desactivar botón de informe.

Tiempo

Acerca de Tiempo

Nota: sólo disponible en dispositivos LIVE.

El servicio TomTom Tiempo ofrece partes meteorológicos detallados y previsiones de 5 días para localidades. La información la suministran estaciones de previsión meteorológica y se actualiza cada hora.



Solicitud de un parte meteorológico

Para solicitar el parte meteorológico de un lugar específico, por ejemplo la localidad de su destino final, siga los siguientes pasos:

1. Toque **Servicios** en el Menú principal.
2. Toque **Tiempo**.
3. Toque **Tiempo cerca de usted** o **Tiempo cerca del destino** para ir directamente al resumen meteorológico.
4. Toque **Tiempo en otro lugar** para seleccionar su posición mediante, por ejemplo, una dirección, la dirección de su casa, un favorito o un PDI.

Se mostrará un parte meteorológico resumido para dicho lugar. Toque un día de la semana para obtener un parte meteorológico detallado.

Tipos de posición

Puede solicitar un pronóstico meteorológico para distintos tipos de posiciones. Estos son los tipos de posiciones disponibles:



Casa

Toque este botón para seleccionar su posición de Casa.



Favorito

Toque este botón para seleccionar la posición de un Favorito.



Dirección

Toque este botón para introducir una dirección.



Destino reciente

Toque este botón para seleccionar una posición de una lista de destinos recientes.



Búsqueda local

Toque este botón para seleccionar una posición utilizando la búsqueda local.




Punto de interés

Toque este botón para seleccionar un Punto de interés (PDI).



Mi posición

Toque este botón para seleccionar su posición actual.



Punto del mapa

Toque este botón para seleccionar un punto en el mapa.



Latitud Longitud

Toque este botón para introducir las coordenadas de latitud y longitud como referencia en el mapa.



Dirección hablada

Toque este botón para introducir una dirección pronunciando la dirección.



Posición de la última parada

Toque este botón para seleccionar su última posición registrada.


MyTomTom

Acerca de MyTomTom

MyTomTom le permite administrar el contenido y los servicios de su navegador Blue&Me-TomTom 2, así como acceder a la comunidad TomTom. Para iniciar sesión en MyTomTom, acceda al sitio Web de TomTom. Le aconsejamos que conecte con frecuencia el navegador a MyTomTom para asegurarse de tener siempre las últimas actualizaciones.

Sugerencia: le recomendamos que utilice una conexión a Internet de banda ancha siempre que conecte su navegador a MyTomTom.

Configuración de MyTomTom



Para configurar MyTomTom, haga lo siguiente:

1. Conecte el ordenador a Internet.
2. Abra el navegador y vaya a www.tomtom.com/getstarted.
3. Haga clic en **Descargar ahora**.

Su explorador descargará la aplicación de asistencia de TomTom, que tendrá que instalar en el ordenador para conectar el navegador a MyTomTom. Siga las instrucciones de la pantalla si se le solicita información durante la descarga.

4. Cuando se le solicite, conecte el navegador al ordenador con el cable USB. A continuación, encienda su navegador.

Importante: debe enchufar el cable USB directamente al puerto USB del ordenador y no al concentrador USB ni a un puerto USB del teclado o el monitor.

Una vez instalada la aplicación de asistencia de TomTom, podrá acceder a MyTomTom desde la zona de notificaciones del escritorio.

Sugerencia: cuando conecte el navegador al ordenador, MyTomTom le informa de si hay actualizaciones para su navegador.

Cuenta MyTomTom

Para descargar contenido y servicios de TomTom, necesita disponer de una cuenta MyTomTom. Puede crear una cuenta cuando empiece a utilizar MyTomTom.

Nota: si dispone de más de un navegador TomTom, necesita una cuenta diferente para cada uno de ellos.

Servicio de atención al cliente

Obtención de ayuda para usar el navegador

Para obtener más ayuda, vaya a tomtom.com y haga clic en **Soporte**.

Para obtener información sobre la garantía, visite tomtom.com/legal.

Estado e información



Toque este botón para abrir el menú Estado e información.

Estado e información



Toque este botón para ver información técnica sobre el dispositivo, como por ejemplo el número de serie del dispositivo y la versión de la app de TomTom.

Información de la versión



Toque este botón para comprobar el estado de sus suscripciones a Servicios TomTom.

Nota: sólo disponible en dispositivos LIVE.

Mis servicios



Toque este botón para ver el estado actual de recepción GPS.

Estado de GPS

Apéndice

Importante: Avisos y advertencias de seguridad

Sistema de posicionamiento global

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema basado en satélites que proporciona información sobre las posiciones y la temporización de los satélites en todo el mundo. El gobierno de los Estados Unidos de América es el único responsable del funcionamiento y control del GPS y garantiza su disponibilidad y exactitud. Cualquier cambio en la disponibilidad y precisión del sistema GPS o en las condiciones ambientales puede influir en el funcionamiento del navegador TomTom. TomTom no acepta ninguna responsabilidad por la disponibilidad ni la exactitud del GPS.

Utilícelo con cuidado

El uso de un navegador TomTom para la navegación no exime al conductor de conducir de manera atenta y cuidadosa.

Aviones y hospitales

El uso de dispositivos con antena está prohibido en la mayoría de los aviones, en muchos hospitales y en muchos otros lugares. En dichos lugares no se deben utilizar los navegadores TomTom.

Batería

Este producto utiliza una batería de ion litio.


No la utilice en un ambiente húmedo, mojado y/o corrosivo. No coloque, almacene ni deje el producto en una fuente de calor o cerca de ella, en un lugar con altas temperaturas, bajo la acción directa de la luz solar, en un horno microondas o en un contenedor presurizado, ni lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). Si no respeta estas directrices es posible que haya fugas de ácido de la batería, o bien que la batería se caliente, explote o se prenda fuego y cause heridas y/o daños. No perforo, abra ni desmonte la batería. Si la batería presenta fugas y usted entra en contacto con los fluidos, enjuáguese bien con agua y solicite asistencia médica de inmediato. Por razones de seguridad, y para prolongar la vida útil de la batería, la carga no se debe efectuar a temperaturas bajas (inferiores a 0 °C/32 °F) o altas (superiores a 45 °C/113 °F).

Temperaturas: funcionamiento estándar de -0 °C (32 °F) a +45 °C (113 °F); periodos cortos de almacenamiento de -20 °C (-4 °F) a +60 °C (140 °F); periodos largos de almacenamiento de -20 °C (-4 °F) a +25 °C (77 °F).

Precaución: riesgo de explosión si se sustituye la batería por otra de un tipo que no sea el adecuado.

No retire ni intente retirar la batería no sustituible. Si tiene algún problema con la batería, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de TomTom.

LA BATERÍA QUE INCLUYE EL PRODUCTO DEBE RECICLARSE O DESECHARSE DE MANERA APROPIADA SEGÚN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA LOCAL VIGENTE Y NUNCA JUNTO A RESIDUOS DOMÉSTICOS. DE ESTA MANERA, CONTRIBUIRÁ A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE. UTILICE SU TOMTOM SÓLO CON LA ALIMENTACIÓN DE CC PROPORCIONADA (CARGADOR PARA COCHE/CABLE DE LA BATERÍA), ADAPTADOR DE CA (CARGADOR DOMÉSTICO), EN UN SOPORTE APTO O CON EL CABLE USB SUMINISTRADO PARA CONECTARLO A UN EQUIPO Y CARGAR LA BATERÍA.



Si necesita cargar el navegador, utilice el cargador suministrado con dicho navegador. Para obtener información sobre cargadores de recambio, visite tomtom.com y obtendrá información sobre los cargadores aprobados para su navegador.

La vida útil de la batería señalada es la vida útil máxima. Sólo se garantiza la vida útil máxima de la batería si se dan unas condiciones atmosféricas específicas. El cálculo de la vida útil máxima de la batería está basado en un perfil de uso medio.

Consulte la sección de preguntas frecuentes para obtener sugerencias sobre cómo ampliar la vida útil de la batería: tomtom.com/batterytips

Distintivo CE

Este equipo cumple las exigencias del distintivo CE cuando se utiliza en entornos residenciales, comerciales, vehiculares o industriales ligeros. Cumple, así, las disposiciones correspondientes de la legislación pertinente de la UE.

CE0168

Directiva R&TTE

Por la presente, TomTom declara que tanto los navegadores personales como los accesorios TomTom se han fabricado en conformidad con los requisitos básicos y otras provisiones relevantes de la Directiva de la UE 1999/5/CE. Puede consultar la declaración de conformidad en el siguiente enlace: www.tomtom.com/legal.

Directiva WEEE

El símbolo en el producto o su paquete indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. Conforme a la Directiva UE 2002/96/CE para residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos (WEEE), este producto eléctrico no debe eliminarse como residuo municipal común. Para deshacerse de este producto devuélvalo al punto de venta o a su punto de recogida municipal local para reciclaje.



Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm (6 pulg.) entre el dispositivo inalámbrico y el marcapasos para evitar posibles interferencias con éste último. Estas recomendaciones están avaladas por las investigaciones y recomendaciones independientes realizadas por Wireless Technology Research.

Directrices para usuarios con marcapasos

Cuando el dispositivo esté encendido, manténgalo SIEMPRE a más de 15 cm (6 pulg.) de su marcapasos.

No debe llevar el dispositivo en un bolsillo cerca del pecho.

Si tiene algún motivo que le haga sospechar que se están produciendo interferencias, apague el dispositivo.

Otros dispositivos médicos

Consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo médico para determinar si el funcionamiento de su producto inalámbrico puede interferir con el dispositivo médico.

Redes conectadas

Los dispositivos que contengan un módulo GSM han sido diseñados para realizar conexiones con las siguientes redes:

GSM/GPRS 900/1800

Límites de exposición

Este dispositivo cumple con los límites de exposición de radiación establecidos para un entorno no controlado. Para evitar que se superen dichos límites de exposición, debe mantenerse a una distancia mínima 20 cm (8 pulgadas) de la antena durante un uso normal.

Este documento

Se han tomado muchas precauciones al redactar este manual. Debido al constante desarrollo del producto, es posible que algunos detalles no estén totalmente actualizados. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

TomTom no se responsabiliza de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones del presente documento o los daños accidentales o derivados del desarrollo o del uso de este material. Este documento contiene información protegida por copyright. Ninguna parte de este documento podrá ser fotocopiada ni reproducida en forma alguna sin el consentimiento previo de TomTom N.V.

Nombres de modelos

4CS01, 4CQ06

Avisos sobre el copyright

© 2013 TomTom N.V., Países Bajos. TomTom®, y el logotipo de las "dos manos", entre otras, son marcas comerciales propiedad de TomTom N.V. o de una de sus empresas asociadas. En tomtom.com/legal hallará las garantías y los acuerdos de licencia de usuario final correspondientes a este producto.

Número de licencia de copyright de Ordnance Survey © Crown : 100026920.

Data Source © 2013 TomTom

Todos los derechos reservados.

Software de cancelación de eco acústico SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® es una marca registrada de Nuance Communications, Inc. y se utiliza aquí bajo licencia.

Algunas imágenes se han tomado desde el Observatorio de la Tierra de la NASA.

El objetivo del Observatorio de la Tierra de la NASA es ofrecer una publicación de acceso gratuito a través de Internet en la que se puedan obtener imágenes vía satélite e información científica sobre nuestro planeta.

El punto de interés principal es el cambio climático y medioambiental de la Tierra: earthobservatory.nasa.gov

El software incluido en este producto contiene software con copyright bajo licencia GPL. En la sección de licencias, hay una copia a su disposición. Puede obtener el código fuente correspondiente al completo durante un periodo de tres años a partir de la fecha del último envío de este producto. Para obtener más información, visite tomtom.com/gpl. Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente local de TomTom, visite tomtom.com/support y, tras recibir su solicitud, le enviaremos un CD con el código fuente correspondiente.

Linotype, Frutiger y Univers son marcas comerciales de Linotype GmbH registradas en la Oficina de patentes y marcas de EE.UU. y pueden registrarse en otras jurisdicciones determinadas.

MHei es una marca comercial de la empresa The Monotype Corporation y es posible que esté registrada en determinadas jurisdicciones.