

TomTom

Guía de referencia

Contenido

Zonas peligrosas	3
Zonas peligrosas en Francia	3
Avisos de zonas peligrosas.....	3
Cambio de modo de los avisos	4
Botón de informe.....	4
Informar de una nueva zona peligrosa mientras está circulando	4
Informar de una nueva zona peligrosa desde casa	4
Menú de alertas de seguridad	5

Zonas peligrosas

Zonas peligrosas en Francia

Acerca de las zonas peligrosas

Desde el 3 de enero de 2012, en Francia es ilegal recibir avisos de la posición de los radares de tráfico fijos y móviles al conducir. Para cumplir con este cambio en la legislación francesa, todos los tipos de posiciones de radares de tráfico y funciones de seguridad relacionadas se indican ahora como zonas peligrosas.

En Francia, el servicio de radares de tráfico de TomTom se conoce como Zonas peligrosas de TomTom.

Las zonas peligrosas pueden contener uno o más radares de tráfico o varios peligros para la conducción.

- Ya no están disponibles las ubicaciones específicas, sino que se muestra un icono de zona peligrosa cuando se acerca a ella.
- La longitud de la zona depende del tipo de carretera en la posición actual y puede ser de 300 m, 2000 m o 4000 m.
- La posición de uno o más radares de tráfico, si los hubiera, puede ser cualquier punto de la zona.
- En caso de que haya varias cámaras cercanas unas a otras, los avisos pueden reducirse a una única zona de mayor longitud.

Importante: fuera de Francia, recibirá avisos de radares de tráfico. Dentro de Francia, recibirá avisos de zonas peligrosas. Cuando cruce la frontera, cambiará el tipo de aviso que reciba.

Avisos de zonas peligrosas

Los avisos se notifican 15 segundos antes de llegar a una zona peligrosa. Se le avisa de tres formas:

- El navegador reproduce un sonido de aviso.
- La distancia hasta la zona peligrosa se muestra en la vista de conducción. Si se tiene conocimiento de una restricción de velocidad para la zona, la velocidad también se mostrará en la vista de conducción. Mientras conduzca en una zona peligrosa, el aviso permanecerá en la vista de conducción.
- La posición de la zona peligrosa se muestra en el mapa.

Cambio de modo de los avisos

Para cambiar el modo de aviso de zonas peligrosas del TomTom, toque **Configuración de alertas**.



A continuación, puede configurar el sonido de aviso que se reproduce.

1. Toque **Servicios LIVE** en el menú principal.
2. Toque **Alertas de seguridad**.
3. Toque **Configuración de alertas**.
4. Seleccione cuándo desea recibir los avisos sobre zonas peligrosas. Puede seleccionar recibir los avisos siempre, nunca o sólo si circula a gran velocidad.
5. Escoja el sonido que desea utilizar para el aviso.

El sonido de aviso se reproducirá y se le solicitará que confirme si desea ese sonido de aviso. Toque **No** para seleccionar otro sonido.

6. Toque **Hecho** para guardar los cambios.

Botón de informe

Para mostrar el botón de informe en la vista de conducción, haga lo siguiente:

1. Toque **Servicios LIVE** en el menú principal.
2. Toque **Alertas de seguridad**.
3. Toque **Activar botón de informe**.
4. Toque **Hecho**.

El botón de informe se muestra en la parte izquierda de la vista de conducción o si ya está utilizando el Menú rápido, se añade a los botones disponibles en dicho menú.

Sugerencia: para ocultar el botón de informe, toque **Desactivar botón de informe** en el menú **Alertas de seguridad**.

Informar de una nueva zona peligrosa mientras está circulando

Para informar sobre una zona peligrosa mientras se está circulando, haga lo siguiente:

1. Toque el [botón de informe](#) que se muestra en la vista de conducción o en el menú rápido para registrar la posición de la zona peligrosa.
2. Confirme que desea agregar la zona peligrosa
Aparecerá un mensaje para confirmar que se ha creado un informe.

Informar de una nueva zona peligrosa desde casa

No necesita estar en la posición de una zona peligrosa para informar de la nueva posición. Para informar de la nueva posición de zona peligrosa desde su casa, haga lo siguiente:

1. Toque **Servicios LIVE** en el menú principal del navegador.
2. Toque **Alertas de seguridad**.
3. Toque **Informar de zona peligrosa**.
4. Utilice el cursor para señalar la posición de la zona peligrosa en el mapa y, a continuación, toque **Hecho**.
5. Toque **Sí** para confirmar la posición de la zona peligrosa.
Aparecerá un mensaje para confirmar que se ha creado un informe.

Menú de alertas de seguridad

Para abrir el menú de alertas de seguridad, toque **Servicios LIVE** en el menú principal y, a continuación, toque **Alertas de seguridad**.



Toque este botón para [informar de una nueva posición de zona peligrosa](#).

Informar de zona peligrosa



Toque este botón para [configurar cuándo recibe las alertas](#) y el sonido.

Configuración de alertas



Toque este botón para desactivar las alertas.

Desactivar avisos



Activar botón de informe

Toque este botón para activar el [botón de informe](#). El botón de informe se muestra en la vista de conducción o en el menú rápido.

Cuando se muestra el botón de informe en la vista de conducción, este botón se transforma en **Desactivar botón de informe**.
