

TomTom Viiteopas

Sisällys

Vaaravyöhykkeet	3
Vaaravyöhykkeet Ranskassa	3
Vaaravyöhykevaroitukset	3
Varoitustavan muuttaminen.....	3
Raporttipainike.....	4
Uuden vaaravyöhykkeen ilmoittaminen tien päällä.....	4
Uuden vaaravyöhykkeen ilmoittaminen kotona	4
Turvallisuusvaroitukset-valikko.....	5

Vaaravyöhykkeet

Vaaravyöhykkeet Ranskassa

Tietoja vaaravyöhykkeistä

3.1.2012 lähtien kiinteiden tai siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijaintivaroitusten vastaanottaminen ajon aikana on laitonta Ranskassa. Tämän Ranskan lain noudattamiseksi kaikenlaisien nopeusvalvontakameroiden sijainnit ja turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet ilmoitetaan nyt vaaravyöhykkeinä.

Ranskassa TomTom-nopeusvalvontakamerat-palvelu tunnetaan nimellä TomTomin Vaaravyöhykkeet.

Vaaravyöhykkeet voivat sisältää nopeusvalvontakameroita tai muita ajouhkia:

- Tarkat sijainnit eivät ole saatavissa, ja niiden sijasta näet vaaravyöhykekuvakkeen, kun lähestyt vyöhykettä.
- Vyöhykkeen pituus määräytyy nykyisen sijainnin tietyypin mukaan, vaihtoehdot ovat 300 m / 2000 m / 4000 m.
- Nopeusvalvontakameroita voi olla missä tahansa vyöhykkeen alueella.
- Jos lähemmäs on useita kameroita, varoitukset voidaan yhdistää yhdeksi pidemmäksi vyöhykkeeksi.

Tärkeää: Ranskan ulkopuolella saat varoitukset nopeusvalvontakameroista. Ranskassa saat varoituksia vaaravyöhykkeistä. Kun ylität rajan, saamasi varoituksen tyyppi muuttuu.

Vaaravyöhykevaroitukset

Saat varoituksen 15 sekuntia ennen kuin saavut vaaravyöhykkeelle. Sinua varoitetaan kolmella tavalla:

- Laite toistaa varoitusäänen.
- Etäisyys vaaravyöhykkeeseen näkyy ajonäkymässä. Jos vyöhykkeen nopeusrajoitus on tiedossa, myös nopeus näkyy ajonäkymässä. Kun ajat vaaravyöhykkeellä, varoitus näkyy ajonäkymässä.
- Vaaravyöhykkeen sijainti näkyy kartassa.

Varoitustavan muuttaminen

Jos haluat muuttaa tapaa, jolla TomTom varoittaa vaaravyöhykkeistä, napauta **Varoitukset**-painiketta.



Sen jälkeen voit muuttaa varoitusääntä.

1. Valitse päävalikosta **LIVE-palvelut**.
2. Valitse **Turvallisuusvaroitukset**
3. Valitse **Varoitusasetukset**.
4. Valitse, milloin haluat varoituksia vaaravyöhykkeistä. Voit valita, että saat varoituksen aina, että et saa varoitusta koskaan tai että saat varoituksen ainoastaan ajaessasi ylinopeutta.
5. Napauta ääntä, jota haluat käyttää varoituksena.
Laite toistaa varoitusäänen ja kysyy, haluatko vahvistaa kyseisen varoitusäänen. Valitse **Ei**, jos haluat valita jonkin toisen äänen.
6. Tallenna muutokset valitsemalla **Valmis**.

Raporttipainike

Jos haluat näyttää raporttipainikkeen ajonäkymässä, toimi seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **LIVE-palvelut**.
2. Valitse **Turvallisuusvaroitukset**.
3. Valitse **Raporttipainike käyttöön**
4. Valitse **Valmis**.

Raporttipainike näkyy ajonäkymän vasemmalla puolella. Jos käytät pikavalikkkoa, painike lisätään pikavalikon painikkeisiin.

Vihje: voit piilottaa raporttipainikkeen valitsemalla **Raporttipainike pois Turvallisuusvaroitukset**-valikosta.

Uuden vaaravyöhykkeen ilmoittaminen tien päällä

Voit raportoida vaaravyöhykkeen matkan varrelta seuraavasti:

1. Tallenna vaaravyöhykkeen sijainti napauttamalla ajonäkymässä tai pikavalikossa näkyvää [raporttipainiketta](#).
2. Vahvista, että haluat lisätä vaaravyöhykkeen.
Näyttöön tulee ilmoitus, että raportti on luotu.

Uuden vaaravyöhykkeen ilmoittaminen kotona

Sinun ei tarvitse olla vaaravyöhykkeen sijainnissa, jotta voit ilmoittaa uuden sijainnin. Voit ilmoittaa uuden vaaravyöhykkeen sijainnin kotonasi seuraavasti:

1. Valitse navigaattorin päävalikosta **LIVE-palvelut**.
2. Valitse **Turvallisuusvaroitukset**
3. Valitse **Ilmoita vaaravyöhyke**.
4. Merkitse vaaravyöhykkeen sijainti karttaan kohdistimen avulla ja valitse **Valmis**.
5. Vahvista vaaravyöhykkeen sijainti valitsemalla **Kyllä**.

Näyttöön tulee ilmoitus, että raportti on luotu.

Turvallisuusvaroitukset-valikko

Voit avata Turvallisuusvaroitukset-valikon valitsemalla päävalikosta **LIVE-palvelut** ja valitsemalla sitten **Turvallisuusvaroitukset**.



Ilmoita vaaravyöhyke

Napauta tätä painiketta, jos haluat [ilmoittaa uuden vaaravyöhykkeen sijainnin](#).



Varoitusasetukset

Napauttamalla tätä painiketta voit [määrittää, milloin saat varoituksia](#), sekä äänen.



Varoitukset pois

Napauta tätä painiketta, jos haluat poistaa varoitukset käytöstä.



Raporttipainike käyttöön

Napauta tätä painiketta, jos haluat ottaa [raporttipainikkeen käyttöön](#). Raporttipainike näkyy ajonäkymässä tai pikavalikossa.

Kun raporttipainike näkyy ajonäkymässä, tämä painike vaihtuu **Raporttipainike pois -painikkeeksi**.
