

TomTom Uzziņu rokasgrāmata

Saturs

| | |
|--|----------|
| Bīstamās zonas | 3 |
| Bīstamās zonas Francijā | 3 |
| Brīdinājumi par bīstamajām zonām | 3 |
| Brīdināšanas veida mainīšana..... | 3 |
| Ziņošanas poga | 4 |
| Ziņošana par jaunu bīstamo zonu brauciena laikā..... | 4 |
| Ziņošana par jaunu bīstamo zonu no mājām..... | 4 |
| Drošības brīdinājumu izvēlne | 5 |

Bīstamās zonas

Bīstamās zonas Francijā

Par bīstamajām zonām

Braucot ar automašīnu Francijā, no 2012. gada 3. janvāra ir nelikumīgi saņemt brīdinājumus par stacionāro vai pārvietojamo ātruma kameru atrašanās vietām. Lai nodrošinātu atbilstību šīm Francijas tiesību aktu izmaiņām, tagad par visu veidu ātruma kameru atrašanās vietām un ar drošību saistītajām funkcijām tiek ziņots kā par bīstamajām zonām.

Francijā TomTom ātruma kameru pakalpojums ir pazīstams ar nosaukumu TomTom bīstamās zonas.

Bīstamās zonas var ietvert vienu vai vairākas ātruma kameras vai virkni citu braukšanas risku.

- Konkrētas atrašanās vietas nav pieejamas, un tā vietā, tuvojoties zonai, tiek parādīta bīstamās zonas ikona.
- Zonas garums ir atkarīgs no ceļa tipa konkrētajā atrašanās vietā, un tas var būt 300 m, 2000 m vai 4000 m.
- Viena vai vairākas ātruma kameras, ja tādas uzstādītas, var atrasties jebkurā vietā šīs zonas robežās.
- Ja vairākas kameras atrodas tuvu viena otrai, brīdinājumi var būt apvienoti vienā garākā zonā.

Svarīgi! Ārpus Francijas tu saņemsi brīdinājumus par ātruma kamerām. Francijā tu saņemsi brīdinājumus par bīstamajām zonām. Šķērsojot robežu, saņemtā brīdinājuma veids mainās.

Brīdinājumi par bīstamajām zonām

Brīdinājumi parādās 15 sekundes pirms bīstamās zonas sasniegšanas. Ierīce tevi brīdina trijos veidos:

- Tava ierīce atskaņo brīdinājuma skaņu.
- Attālums līdz bīstamajai zonai redzams maršruta attēlojumā. Ja ir zināms ātruma ierobežojums attiecīgajā zonā, maršruta attēlojumā ir redzams arī ātrums. Braucot pa bīstamo zonu, brīdinājums paliek redzams maršruta attēlojumā.
- Bīstamās zonas atrašanās vieta ir redzama kartē.

Brīdināšanas veida mainīšana

Lai mainītu veidu, kā TomTom brīdina par bīstamajām zonām, pieskaries opcijai **Brīdinājumu iestatījumi**.



Pēc tam vari iestatīt brīdinājuma signāla atskaņošanu.

1. Galvenajā izvēlnē pieskaries opcijai **LIVE pakalpojumi**.
2. Pieskaries opcijai **Drošības brīdinājumi**.
3. Pieskaries opcijai **Brīdinājumu iestatījumi**.
4. Atlasi, kad saņemt brīdinājumus par bīstamajām zonām. Vari izvēlēties brīdinājumus saņemt vienmēr, nesaņemt nekad vai saņemt tikai tad, kad pārsniegts atļautais ātrums.
5. Pieskaries skaņas signālam, kas jāizmanto brīdinājumam.
Brīdinājuma signāls tiek atskaņots, un jāapstiprina, vai vēlies izmantot šo brīdinājuma signālu. Pieskaries opcijai **Nē**, lai izvēlētos citu signālu.
6. Pieskaries opcijai **Pabeigts**, lai saglabātu izmaiņas.

Ziņošanas poga

Lai maršruta attēlojumā būtu redzama ziņošanas poga, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē pieskaries opcijai **LIVE pakalpojumi**.
2. Pieskaries opcijai **Drošības brīdinājumi**.
3. Pieskaries **leslēgt ziņošanas pogu**.
4. Pieskaries opcijai **Pabeigts**.

Ziņošanas poga tiek rādīta maršruta attēlojuma kreisajā pusē vai arī, ja ir atvērta ātrās piekļuves izvēlne, tā tiek pievienota pogām, kas ir pieejamas ātrās piekļuves izvēlnē.

Padoms. Lai slēptu ziņošanas pogu, pieskaries opcijai **Izslēgt ziņošanas pogu** izvēlnē **Drošības brīdinājumi**.

Ziņošana par jaunu bīstamo zonu brauciena laikā

Lai brauciena laikā ziņotu par bīstamo zonu, rīkojies šādi.

1. Maršruta attēlojumā vai ātrās piekļuves izvēlnē pieskaries [ziņošanas pogai](#), lai reģistrētu bīstamās zonas atrašanās vietu.
2. Apstiprini, ka vēlies pievienot bīstamo zonu.
Parādās ziņojums, kas apstiprina ziņojuma izveidošanu.

Ziņošana par jaunu bīstamo zonu no mājām

Lai ziņotu par jaunas bīstamās zonas atrašanās vietu, nav jāatrodas šajā vietā. Lai ziņotu par jaunas bīstamās zonas atrašanās vietu no mājām, rīkojies šādi.

1. Navigācijas ierīces galvenajā izvēlnē pieskaries opcijai **LIVE pakalpojumi**.
2. Pieskaries opcijai **Drošības brīdinājumi**.
3. Pieskaries opcijai **Ziņot par bīstamo zonu**.
4. Ar kursoru atzīmē bīstamās zonas atrašanās vietu kartē un pēc tam pieskaries opcijai **Pabeigts**.
5. Pieskaries opcijai **Jā**, lai apstiprinātu bīstamās zonas atrašanās vietu.

Parādās ziņojums, kas apstiprina jūsu ziņojuma izveidošanu.

Drošības brīdinājumu izvēlne

Lai atvērtu drošības brīdinājumu izvēlni, galvenajā izvēlnē pieskariet opcijai **LIVE pakalpojumi** un pēc tam pieskariet opcijai **Drošības brīdinājumi**.



Pieskariet šai pogai, lai [ziņotu par jaunu bīstamās zonas atrašanās vietu](#).

Ziņot par bīstamo zonu



Pieskariet šai pogai, lai [iestatītu, kad saņemt brīdinājumus](#), un skaņas signālu.

Brīdinājumu iestatījumi



Pieskariet šai pogai, lai izslēgtu brīdinājumus.

Izslēgt brīdinājumus



Ieslēgt ziņošanas pogu

Pieskariet šai pogai, lai aktivizētu [ziņošanas pogu](#). Ziņošanas poga ir redzama maršruta attēlojumā vai ātrās piekļuves izvēlnē.

Ja ziņošanas poga ir redzama maršruta attēlojumā, šī poga nomainās ar opciju **Izslēgt ziņošanas pogu**.
