

# **TomTom Documentatiegids**

# Inhoud

<b>Gevarenzones</b>	<b>3</b>
<hr/>	
Gevarenzones in Frankrijk .....	3
Waarschuwingen voor gevarenzones .....	3
De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd .....	4
Meldknop .....	4
Onderweg een nieuwe gevarenzone melden .....	4
Een nieuwe gevarenzone melden vanuit huis .....	5
Menu Veiligheidswaarschuwingen.....	5

# Gevarenzones

---

---

## Gevarenzones in Frankrijk

### Informatie over gevaarzones

Sinds 3 januari 2012 is in Frankrijk het ontvangen van waarschuwingen over de locatie van vaste of mobiele flitsers tijdens het rijden verboden. Om tegemoet te komen aan deze gewijzigde Franse wet, worden alle typen flitslocaties en voorzieningen op het gebied van veiligheid nu gemeld als gevaarzones.

In Frankrijk is de service TomTom Flitsers bekend als TomTom Gevaarzones.

In gevaarzones kunnen zich een of meerdere flitsers of een aantal andere gevaren bevinden:

- Er worden geen specifieke locaties aangegeven. In plaats hiervan zie je het pictogram voor gevaarzones wanneer je de zone nadert.
- De lengte van de zone is afhankelijk van het type weg op je huidige locatie en kan 300 m, 2000 m of 4000 m zijn.
- De locatie van een of meerdere flitsers, indien aanwezig, kan op een willekeurig plaats binnen de zone zijn.
- Als er zich meerdere flitsers dicht bij elkaar bevinden, kunnen de waarschuwingen hiervoor worden gecombineerd tot één langere zone.

---

**Belangrijk:** buiten Frankrijk ontvang je waarschuwingen voor flitsers. Binnen Frankrijk ontvang je waarschuwingen voor gevaarzones. Als je de grens overgaat, verandert het type waarschuwing dat je ontvangt.

---

### Waarschuwingen voor gevaarzones

15 seconden voordat je de gevaarzone bereikt, worden waarschuwingen weergegeven. Je wordt op drie manieren gewaarschuwd:

- Je navigatiesysteem geeft een waarschuwingsgeluid weer.
- Je afstand tot de gevaarzone wordt weergegeven in de rijweergave. Als er een snelheidslimiet voor de zone bekend is, wordt de snelheid ook in de rijweergave getoond. Als je in een gevaarzone rijdt, blijft de waarschuwing zichtbaar in de rijweergave.
- De locatie van de gevaarzone wordt weergegeven op de kaart.

## De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd

Als je de manier waarop je door TomTom wordt gewaarschuwd voor gevarenczones wilt wijzigen, tik je op **Meldings-instellingen**.



Je kunt nu het waarschuwingsgeluid instellen dat moet worden afgespeeld.

1. Tik in het hoofdmenu op de knop **LIVE Services**.
2. Tik op **Veiligheidswaarschuwingen**.
3. Tik op **Meldingsinstellingen**.
4. Selecteer wanneer je wilt worden gewaarschuwd voor gevarenczones. Je kunt ook selecteren dat je altijd, nooit of alleen als je te snel rijdt een waarschuwing krijgt.
5. Tik op het geluid dat je wilt gebruiken voor de waarschuwing.

Het waarschuwingsgeluid wordt afgespeeld en je wordt gevraagd om te bevestigen dat dit het geluid is dat je wilt. Tik op **Nee** als je een ander geluid wilt selecteren.

6. Tik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

## Meldknop

Ga als volgt te werk om in de rijweergave de meldknop weer te geven:

1. Tik in het hoofdmenu op de knop **LIVE Services**.
2. Tik op **Veiligheidswaarschuwingen**.
3. Tik op **Toon meldknop**.
4. Tik op **OK**.

De meldknop wordt links in de rijweergave weergegeven. Als je al gebruikmaakt van het snelmenu, wordt de optie toegevoegd aan de beschikbare knoppen in het snelmenu.

**Tip:** om de meldknop te verbergen, tik je op **Verberg meldknop in het menu Veiligheidswaarschuwingen**.

## Onderweg een nieuwe gevarenczone melden

Als je onderweg een gevarenczone wilt melden, ga dan als volgt te werk:

1. Raak in de rijweergave of het snelmenu de [meldknop](#) aan om de locatie van de gevarenczone te registreren.
2. Bevestig dat je een gevarenczone wilt toevoegen.

Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt.

## Een nieuwe gevarezone melden vanuit huis

Je hoeft je niet op de locatie van een gevarezone te bevinden om een nieuwe locatie te kunnen melden. Ga als volgt te werk om vanuit huis een nieuwe gevarezone te melden:

1. Raak **LIVE Services** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.
2. Tik op **Veiligheidswaarschuwingen**.
3. Tik op **Meld gevarezone**.
4. Gebruik de cursor om de locatie van de gevarezone op de kaart te markeren en tik dan op **OK**.
5. Tik op **Ja** om de locatie van de gevarezone te bevestigen.

Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt.

## Menu Veiligheidswaarschuwingen

Als je het menu Veiligheidswaarschuwingen wilt openen, tik dan in het hoofdmenu eerst op **LIVE Services** en vervolgens op **Veiligheidswaarschuwingen**.



Tik op deze knop om [de locatie van een gevarezone te melden](#).

### Meld gevarezone

---



### Meldingsinstellingen

---

Tik op deze knop om [in te stellen wanneer je waarschuwingen ontvangt](#) en voor het af te spelen geluid.



### Meldingen uit

---

Tik op deze knop om de waarschuwingen uit te schakelen.



### Toon meldknop

---

Tik op deze knop om de [meldknop in te schakelen](#). De meldknop wordt weergegeven in de rijweergave of in het snelmenu.

Wanneer de meldknop in de rijweergave wordt weergegeven, verandert deze knop in **Verberg meldknop**.

---