

TomTom Bruksanvisning

Innhold

Faresoner	3
Faresoner i Frankrike	3
Varsler om faresoner	3
Endre måten du blir varslet på	3
Rapporteringsknapp	4
Rapportere en ny faresone mens du kjører	4
Rapportere en ny faresone hjemmefra	4
Menyen Sikkerhetsvarsler	5

Faresoner

Faresoner i Frankrike

Om faresoner

Siden 3. januar 2012 har det vært ulovlig å bli varslet om plasseringer for faste eller mobile fotobokser når du kjører i Frankrike. I samsvar med denne endringen i fransk lov rapporteres nå alle typer fotoboksplasseringer og sikkerhetsrelaterte funksjoner som faresoner.

Tjenesten TomTom Fotobokser heter TomTom Faresoner i Frankrike.

Faresoner kan inneholde én eller flere fotobokser eller en rekke andre farer:

- Nøyaktig posisjonering er ikke tilgjengelig, det vises i stedet et faresoneikon når du nærmer deg sonen.
- Lengden på sonen avhenger av veitypen ved gjeldende sted og kan være 300, 2000 eller 4000 m.
- Fotoboksen eller fotoboksene, hvis det finnes noen, kan befinne seg hvor som helst innenfor sonen.
- Hvis flere fotobokser er i nærheten av hverandre, kan varslene slås sammen til én lang sone.

Viktig: Du mottar varsler om fotobokser når du befinner deg utenfor Frankrike. Innenfor Frankrike mottar du varsler om faresoner. Typen varsler du mottar, endres når du krysser grensen.

Varsler om faresoner

Varslene sendes ut 15 sekunder før du ankommer en faresone. Du varsles på tre måter:

- Enheten spiller av en varsellyd.
- Avstanden fra faresonen vises i kjørevisningen. Hvis fartsgrensen for sonen er kjent, vises også farten i kjørevisningen. Varselet vises i kjørevisningen så lenge du kjører i en faresone.
- Plasseringen av faresonen vises på kartet.

Endre måten du blir varslet på

Hvis du vil endre måten TomTom-enheten varsler deg om faresoner på, trykker du på **Varselinnstillinger**.



Deretter kan du angi varsellyden som spilles av.

1. Trykk på **LIVE-tjenester** på hovedmenyen.

2. Trykk på **Sikkerhetsvarsler**.
3. Trykk på **Varselinnstillinger**.
4. Velg når du ønsker å bli varslet om faresoner. Du kan velge alltid å varsles, aldri å varsles eller bare å varsles hvis du kjører for fort.
5. Trykk på lyden du ønsker skal bli brukt til varslingen.
Varsellyden spilles av, og du blir bedt om å bekrefte at du ønsker denne varsellyden. Trykk på **Nei** for å velge en annen lyd.
6. Trykk på **Fullført** for å lagre endringene.

Rapporteringsknapp

For å vise rapporteringsknappen i Kjørevisning, gjør følgende:

1. Trykk på **LIVE-tjenester** på hovedmenyen.
2. Trykk på **Sikkerhetsvarsler**.
3. Trykk på **Aktiver rapportknappen**.
4. Trykk på **Fullført**.

Rapportknappen vises på venstre side i kjørevisningen. Hvis du allerede bruker hurtigmenyen, er den lagt til blant knappene som er tilgjengelige på hurtigmenyen.

Tips: Hvis du vil skjule rapportknappen, trykker du på **Deaktiver rapportknappen** på menyen **Sikkerhetsvarsler**.

Rapportere en ny faresone mens du kjører

Hvis du vil rapportere en faresone mens du kjører, gjør du følgende:

1. Trykk på [rapportknappen](#) i kjørevisningen eller på hurtigmenyen for å markere plasseringen for faresonen.
2. Bekreft at du vil legge til en faresone.

Det vises en melding som bekrefter at det er opprettet en rapport.

Rapportere en ny faresone hjemmefra

Du behøver ikke å være ved faresonen for å kunne rapportere den nye plasseringen. Hvis du vil rapportere en ny faresone hjemmefra, gjør du følgende:

1. Trykk på **LIVE-tjenester** på hovedmenyen på navigasjonsenheten.
2. Trykk på **Sikkerhetsvarsler**.
3. Trykk på **Rapporter faresone**.
4. Bruk markøren til å merke av plasseringen for faresonen på kartet, og trykk på **Fullført**.
5. Trykk på **Ja** for å bekrefte plasseringen av faresonen.

Det vises en melding som bekrefter at det er opprettet en rapport.

Menyen Sikkerhetsvarsler

Hvis du vil åpne menyen Sikkerhetsvarsler, trykker du på **LIVE-tjenester** på hovedmenyen og deretter på **Sikkerhetsvarsler**.



Trykk på denne knappen for å [rapportere en ny faresoneplassering](#).

Rapporter faresone



Trykk på denne knappen for å [angi når du mottar varsler](#), og varsellyd.

Varselinnstillinger



Trykk på denne knappen for å slå av varslingene.

Deaktiver varsler



**Aktiver rap-
portknappen**

Trykk på denne knappen for å aktivere [rapportknappen](#). Rapportknappen vises i kjøreviisningen eller på hurtigmenyen.

Når rapportknappen vises i kjøreviisningen, endres denne knappen til **Deaktiver rapportknappen**.
