

TomTom
Przewodnik informacyjny

Spis treści

Niebezpieczne strefy	3
Niebezpieczne strefy we Francji	3
Ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach.....	3
Zmiana sposobu pojawiania się ostrzeżeń.....	4
Przycisk zgłoś.....	4
Zgłaszanie nowej niebezpiecznej strefy w czasie jazdy.....	4
Zgłaszanie nowej niebezpiecznej strefy z domu	5
Menu ostrzeżeń bezpieczeństwa	5

Niebezpieczne strefy

Niebezpieczne strefy we Francji

Informacje o niebezpiecznych strefach

Od 3 stycznia 2012 r. otrzymywanie ostrzeżeń o lokalizacji fotoradarów stacjonarnych i przenośnych w czasie jazdy jest we Francji nielegalne. Aby zachować zgodność z tą zmianą we francuskim prawie, lokalizacje fotoradarów wszystkich typów oraz elementy bezpieczeństwa są obecnie zgłaszane jako niebezpieczne strefy.

We Francji usługa Fotoradary TomTom jest znana jako Niebezpieczne strefy TomTom.

Niebezpieczne strefy mogą obejmować jeden lub więcej fotoradarów lub gamę innych zagrożeń:

- Konkretnie pozycje nie są dostępne, a w zamian, w momencie zbliżania się do strefy, wyświetlana jest ikona niebezpiecznej strefy.
- Długość strefy zależy od typu drogi w danym miejscu i może wynosić 300 m, 2000 m lub 4000 m.
- W dowolnej lokalizacji na obszarze strefy może znajdować się jeden lub więcej fotoradarów.
- Jeśli blisko siebie znajduje się kilka fotoradarów, ostrzeżenia o nich mogą mieć postać jednej dłuższej strefy.

Ważne: Poza granicami Francji wyświetlane są powiadomienia o fotoradarach. We Francji są wyświetlane ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach. Po przekroczeniu granicy rodzaj wyświetlanych ostrzeżeń ulegnie zmianie.

Ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach

Ostrzeżenia pojawiają się 15 sekund przed wjazdem do niebezpiecznej strefy. Istnieją trzy sposoby ostrzegania:

- Urządzenie odtwarza dźwięk ostrzeżenia.
- Odległość od niebezpiecznej strefy jest wyświetlana w widoku z perspektywy kierowcy. Jeśli dla danej strefy zgłoszono ograniczenie prędkości, jest ono również wyświetlane w widoku z perspektywy kierowcy. Podczas jazdy w niebezpiecznej strefie ostrzeżenie jest cały czas wyświetlane w widoku z perspektywy kierowcy.
- Lokalizacja niebezpiecznej strefy jest pokazywana na mapie.

Zmiana sposobu pojawiania się ostrzeżeń

Aby zmienić sposób, w jaki urządzenie TomTom ostrzega o niebezpiecznych strefach, dotknij przycisku **Ustawienia ostrzeżeń**.



Możesz wóczas ustawić dźwięk ostrzeżenia.

1. Dotknij opcji **Usługi LIVE** w menu głównym.
2. Dotknij opcji **Ostrzeżenia bezpieczeństwa**.
3. Dotknij opcji **Ustawienia ostrzeżeń**.
4. Określ, kiedy chcesz otrzymywać ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach. Ostrzeżenia możesz odbierać zawsze, nigdy lub gdy przekroczysz prędkość.
5. Dotknij wybranego dźwięku ostrzeżenia.
Dźwięk zostanie odtworzony i wyświetli się monit o zatwierdzenie go jako dźwięku ostrzeżenia. Dotknij opcji **Nie**, aby wybrać inny dźwięk.
6. Dotknij opcji **Gotowe**, aby zapisać zmiany.

Przycisk zgłoś

Aby wyświetlić przycisk zgłoś w perspektywie kierowcy, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij opcji **Usługi LIVE** w menu głównym.
2. Dotknij opcji **Ostrzeżenia bezpieczeństwa**.
3. Dotknij opcji **Włącz przycisk zgłoś**.
4. Dotknij przycisku **Gotowe**.
Przycisk zgłoś zostanie wyświetlony z lewej strony ekranu w widoku z perspektywy kierowcy. W przypadku używania menu skrótów jest on dodawany do dostępnych przycisków w tym menu.

Wskazówka: aby ukryć przycisk zgłoś, dotknij opcji **Wyłącz przycisk zgłoś** w menu **Ostrzeżenia bezpieczeństwa**.

Zgłaszanie nowej niebezpiecznej strefy w czasie jazdy

Aby zgłosić niebezpieczną strefę w czasie jazdy, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij [przycisku Zgłoś](#), wyświetlanego w widoku z perspektywy kierowcy lub z menu skrótów, aby zarejestrować pozycję niebezpiecznej strefy.
2. Potwierdź, że chcesz dodać niebezpieczną strefę.
Pojawi się komunikat potwierdzający, że raport został utworzony.

Zgłaszanie nowej niebezpiecznej strefy z domu

Aby zgłosić nową pozycję niebezpiecznej strefy, nie trzeba znajdować się w jej pobliżu. Aby zgłosić nową pozycję niebezpiecznej strefy z domu, wykonaj następujące kroki:

1. Dotknij opcji **Usługi LIVE** w menu głównym urządzenia nawigacyjnego.
2. Dotknij opcji **Ostrzeżenia bezpieczeństwa**.
3. Dotknij polecenia **Zgłoś niebezpieczną strefę**.
4. Użyj kursora do zaznaczenia pozycji niebezpiecznej strefy na mapie, a następnie dotknij opcji **Gotowe**.
5. Dotknij przycisku **Tak**, aby potwierdzić pozycję niebezpiecznej strefy.
Pojawi się komunikat potwierdzający, że raport został utworzony.

Menu ostrzeżeń bezpieczeństwa

Aby otworzyć menu Ostrzeżenia bezpieczeństwa, dotknij opcji **Usługi LIVE** w menu głównym, a następnie dotknij opcji **Ostrzeżenia bezpieczeństwa**.



Dotknij tego przycisku, aby [zgłosić nową pozycję niebezpiecznej strefy](#).

Zgłoś niebezpieczną strefę



Dotknij tego przycisku, aby [określić, kiedy chcesz odbierać ostrzeżenia](#), oraz ustawić jego dźwięk.

Ustawienia ostrzeżeń



Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć ostrzeżenia.

Wyłącz ostrzeżenia



Włącz przycisk zgłoś

Dotknij tego przycisku, aby włączyć [przycisk zgłoś](#). Przycisk zgłoś wyświetlany jest w widoku z perspektywy kierowcy lub w menu skrótów. Jeśli przycisk zgłoś jest widoczny w widoku perspektywy kierowcy, przycisk zmienia się na **Wyłącz przycisk zgłoś**.
