

# **TomTom**

## **Referenční příručka**

# Obsah

<b>Rizikové zóny</b>	<b>3</b>
Rizikové zóny vo Francúzsku .....	3
Upozornenia na rizikové zóny .....	3
Zmena spôsobu upozornenia .....	4
tlačidlo Ohlásit' .....	4
Nahlásenie novej rizikovej zóny počas jazdy .....	4
Nahlásenie novej rizikovej zóny z domu .....	5
Menu Bezpečnostné upozornenia .....	5

# Rizikové zóny

---

---

## Rizikové zóny vo Francúzsku

### Čo sú rizikové zóny

Od 3. januára 2012 je pri jazde vo Francúzsku nezákonné prijímať upozornenia o polohách pevných alebo mobilných rýchlostných radarov. Aby sme zabezpečili kompatibilitu s touto zmenou vo francúzskych zákonoch, všetky typy polôh rýchlostných radarov a funkcie týkajúce sa bezpečnosti sa teraz nahlasujú ako rizikové zóny.

Vo Francúzsku sa služba Rýchlostné radary TomTom označuje názvom Rizikové zóny TomTom.

Rizikové zóny môžu obsahovať informácie o jednom alebo viacerých rýchlostných radaroch alebo množstve iných rizík počas jazdy:

- Konkrétne polohy nie sú dostupné a namiesto toho sa pri dosiahnutí zóny zobrazí ikona rizikovej zóny.
- Dĺžka zóny závisí od typu cesty v aktuálnej polohe a môže mať 300 m, 2000 m alebo 4000 m.
- Poloha jedného alebo viacerých rýchlostných radarov, pokiaľ sa tam nejaké nachádzajú, môže byť na ktoromkoľvek mieste v rámci danej zóny.
- Ak sa nachádza niekoľko radarov blízko seba, upozornenia môžu byť zlúčené do jednej dlhšej zóny.

---

**Dôležité:** Mimo územia Francúzska budete dostávať upozornenia na rýchlostné radary. Na území Francúzska budete dostávať upozornenia na rizikové zóny. Keď prejdete hranicu, zmení sa typ upozornení, ktoré budete dostávať.

---

### Upozornenia na rizikové zóny

Upozornenia dostanete 15 sekúnd pred dosiahnutím rizikovej zóny. Budete upozornení tromi spôsobmi:

- Zariadenie prehrá výstražný zvuk.
- V Zobrazení počas jazdy sa zobrazí vaša vzdialenosť od rizikovej zóny. Ak je pre danú zónu známy rýchlostný limit, v zobrazení počas jazdy sa zobrazí aj táto rýchlosť. Počas jazdy v rizikovej zóne sa v Zobrazení počas jazdy naďalej zobrazuje upozornenie.
- Na mape sa zobrazí miesto rizikovej zóny.

## Zmena spôsobu upozornenia

Ak chcete zmeniť spôsob, ako zariadenie TomTom upozorňuje na rizikové zóny, poklepte na tlačidlo **Nastavenia upozornení**.



Potom môžete nastaviť prehrávaný výstražný zvuk.

1. V hlavnom menu poklepte na tlačidlo **Služby LIVE**.
2. Poklepte na **Bezpečnostné upozornenia**.
3. Poklepte na **Nastavenia upozornení**.
4. Vyberte si, kedy chcete dostávať upozornenia na rizikové zóny. Môžete si vybrať, či chcete dostávať upozornenia vždy, nikdy alebo len vtedy, keď prekročíte povolenú rýchlosť.
5. Poklepte na zvuk, ktorý chcete použiť na upozornenie.  
Prehrá sa výstražný zvuk a zobrazí výzva na potvrdenie, či chcete použiť tento výstražný zvuk. Ak chcete vybrať iný zvuk, poklepte na tlačidlo **Nie**.
6. Poklepaním na položku **Hotovo** uložíte vykonané zmeny.

## tlačidlo Ohlásit'

Ak chcete zobrazit' tlačidlo Ohlásit' v zobrazení počas jazdy, postupujte nasledovne:

1. V hlavnom menu poklepte na tlačidlo **Služby LIVE**.
2. Poklepte na tlačidlo **Bezpečnostné upozornenia**.
3. Poklepte na **Zapnúť tlačidlo Ohlásit'**.
4. Poklepte na **Hotovo**.  
Tlačidlo Ohlásit' sa zobrazí v ľavej časti zobrazenia počas jazdy alebo, ak už používate stručné menu, sa pridá k aktívnym tlačidlám v stručnom menu.

**Tip:** Ak chcete skryť tlačidlo Ohlásit', poklepte na **Vypnúť tlačidlo Ohlásit'** v menu **Bezpečnostné upozornenia**.

## Nahlásenie novej rizikovej zóny počas jazdy

Ak chcete počas jazdy nahlásiť rizikovú zónu, postupujte takto:

1. Poklepaním na tlačidlo [Ohlásit'](#) v Zobrazení počas jazdy alebo v stručnom menu zaznamenajte polohu rizikovej zóny.
2. Potvrďte, že chcete pridať rizikovú zónu.  
Zobrazí sa správa s potvrdením, že hlásenie bolo vytvorené.

## Nahlásenie novej rizikovej zóny z domu

Nemusíte byť na mieste, kde sa nachádza riziková zóna, ak chcete nahlásiť jej polohu. Ak chcete nahlásiť polohu novej rizikovej zóny z domu, postupujte takto:

1. V hlavnom menu navigačného zariadenia poklepte na tlačidlo **Služby LIVE**.
2. Poklepte na **Bezpečnostné upozornenia**.
3. Poklepte na tlačidlo **Nahlásiť rizikovú zónu**.
4. Kurzorom označte miesto rizikovej zóny na mape a potom poklepte na tlačidlo **Hotovo**.
5. Poklepaním na tlačidlo **Áno** potvrdíte miesto rizikovej zóny.  
Zobrazí sa správa s potvrdením, že hlásenie bolo vytvorené.

## Menu Bezpečnostné upozornenia

Poklepaním na tlačidlo **Služby LIVE** v hlavnom menu a potom na tlačidlo **Bezpečnostné upozornenia** otvorte menu Bezpečnostné upozornenia.



Poklepaním na toto tlačidlo [nahlásite polohu novej rizikovej zóny](#).

**Nahlásiť rizikovú zónu**

---



Poklepaním na toto tlačidlo [nastavíte, kedy budete dostávať upozornenia](#), ako aj zvuk pre tieto upozornenia.

**Nastavenia upozornení**

---



Poklepaním na toto tlačidlo upozornenia vypnete.

**Vypnúť upozornenia**

---



**Zapnúť tlačidlo Ohlásit'**

---

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete tlačidlo [Ohlásit'](#). Tlačidlo Ohlásit' sa ukáže v zobrazení počas jazdy alebo v stručnom menu.

Po zobrazení tlačidla ohlásenia v Zobrazení počas jazdy sa toto tlačidlo zmení na tlačidlo **Vypnúť tlačidlo Ohlásit'**.

---