
TomTom navigation module

1. Obsah balenia

- TomTom navigation module



- Držiak do auta



- Kábel USB



- Prospekt MyTomTom

2. Základné informácie

Držiak do auta

Vložte zariadenie TomTom navigation module do držiaka do auta vo vašom automobile. Ak chcete vybrať zariadenie navigation module z držiaka do auta, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na držiaku do auta. Namontovať držiak do auta a pripojiť ho k prehrávaču Sony XNV môže váš predajca.

Displej prehrávača Sony XNV sa tiež používa ako displej zariadenia navigation module. Pomocou dotykového displeja prehrávača Sony XNV môžete ovládať svoje zariadenie navigation module .

Zapnutie a vypnutie

Zariadenie TomTom navigation module sa zapne súčasne s prehrávačom Sony XNV. Vyberte **Navi** v hlavnom menu prehrávača Sony XNV.

Kým sa nevytvorí pripojenie medzi prehrávačom Sony XNV a zariadením navigation module, zobrazí sa správa „čaká sa na pripojenie Navi“. Pri studenom štarte zariadenia navigation module sa po vytvorení pripojenia zobrazí úvodný obrázok modulu.

Pri extrémnych teplotných podmienkach alebo ak je batéria zariadenia navigation module vybitá sa zobrazí obrazovka s výstrahou. Modul sa spustí, keď sa teplota batérie dostane do rozsahu podľa daných špecifikácií a batéria je dostatočne nabitá.

Nastavenie

Dôležité: Starostlivo vyberte správny jazyk, pretože zvolený jazyk bude predvoleným pre všetky menu a písané pokyny.

Pri prvom zapnutí svojho zariadenia musíte odpovedať na niekoľko otázok, aby ste ho nastavili. Na otázky odpovedajte poklepaním na displej.

Príjem signálu GPS

Pri prvom spustení zariadenia TomTom navigation module môže zariadenie potrebovať niekoľko minút na zistenie vašej pozície GPS a zobrazenie aktuálnej pozície na mape. V budúcnosti zariadenie vašu pozíciu zistí oveľa rýchlejšie, zvyčajne v priebehu niekoľkých sekúnd.


Aby sa zaistilo dobré prijímanie signálu GPS, mali by ste zariadenie používať vonku. Veľké objekty ako vysoké budovy môžu niekedy narušovať príjem.

O účte MyTomTom

Služba MyTomTom vám pomôže spravovať obsah a služby v zariadení TomTom navigation module a súčasne vám umožní prístup ku komunité TomTom. K účtu MyTomTom sa prihlásite na webových stránkach spoločnosti TomTom. Odporučame vám pravidelne príjať zariadenie navigation module k účtu MyTomTom, aby ste mali vždy najnovšie aktualizácie.

Tip: Odporúčame používanie širokopásmového internetového pripojenia vždy, keď pripájate navigačné zariadenie k MyTomTom.

Nastavenie MyTomTom



Postup nastavenia MyTomTom:

1. Pripojte počítač k internetu.
2. Spusťte internetový prehliadač a navštívte adresu [tomtom.com/getstarted](http://www.tomtom.com/getstarted).
3. Kliknite na **Prevziať' teraz**.

Internetový prehliadač prevezme aplikáciu podpory MyTomTom, ktorú je potrebné nainštalovať do počítača, aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie k účtu aplikácie MyTomTom. Ak sa počas preberania zobrazia nejaké otázky, postupujte podľa pokynov na displeji.

4. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

Vaše zariadenie sa rozpozná a ponúknu sa možné aktualizácie.

Dôležité: Konektor USB nezapájajte do rozbočovača USB ani do portu USB klávesnice či monitora, ale priamo do portu USB počítača.

Po nainštalovaní aplikácie na podporu služby MyTomTom do počítača máte prístup k aplikácii MyTomTom z panela úloh v počítači.

Tip: Keď pripojíte navigačné zariadenie k počítaču, aplikácia MyTomTom vám oznámi, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie pre vaše zariadenie.

Zariadenie sa nespúšťa

Môže sa stať, že zariadenie TomTom navigation module sa nespustí správne alebo prestane reagovať na poklepanie.

Batéria je nedostatočne nabité. Batéria sa nabíja, keď je navigačný modul vložený v držiaku do auta a prehrávač Sony XNV je napájaný alebo keď je modul pripojený k počítaču. Ak nastane problém s batériou, displej zobrazí upozornenie.

Teplota batérie môže byť príliš vysoká alebo príliš nízka. Aj v tomto prípade sa na obrazovke zobrazí upozornenie. Navigačný modul sa spustí, ak bude teplota batérie v rámci daných špecifikácií.

Ak je batéria nabité, ale navigácia je nedostupná, pravdepodobne budete musieť vykonáť reset zariadenia navigation module. Reset zariadenia navigation module vykonáte tak, že ho najskôr vyberiete z držiaka do auta stlačením uvoľňovacieho tlačidla. Potom minimálna

na 10 sekúnd stlačte tlačidlo Reset na zadnej strane zariadenia navigation module. Zatlačte zariadenie navigation module späť do držiaka do auta.



Nabíjanie vášho TomTom navigation module

Indikátor LED na zariadení navigation module je počas nabíjania červený a po úplnom nabití zelený.

Dôležité: Konektor USB nezapájajte do rozbočovača USB ani do portu USB klávesnice či monitora, ale priamo do portu USB počítača.

Správna údržba vášho navigačného zariadenia

Po opustení automobilu nikdy nenechávajte svoj TomTom navigation module ani príslušenstvo na viditeľnom mieste – mohli by sa stať ľahkou korisťou pre zlodejov.

Je dôležité, aby ste sa o svoje zariadenie náležite starali:

- Vaše zariadenie nebolo navrhnuté na používanie v extrémnych teplotách – vystavenie zariadenia takýmto teplotám môže spôsobiť jeho trvalé poškodenie. Nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu môže viesť k rýchlemu zníženiu výkonu batérie.
- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt zariadenia. Otvorenie zadného krytu môže byť nebezpečné a ruší sa ním platnosť záruky.

3. Bezpečnosť'

Bezpečnostné nastavenia

Odporúčame používanie bezpečnostných nastavení, aby bola vaša jazda čo najbezpečnejšia.



Bezpečnostné nastavenia obsahujú niekoľko možností:

- Zobraziť základné tlačidlá menu počas jazdy
- Zobraziť bezpečnostné upozornenia
- Upozorniť pri prekročení najvyššej povolenej rýchlosťi

4. Plánovanie trasy

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom obmedziť rozptyľovanie počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete plánovať trasu vo svojom TomTom navigation module, postupujte takto:

1. Poklepaním na displej otvorte hlavné menu.




2. Poklepte na **Navigovať na...**
3. Poklepte na možnosť **Adresa**.

Tip: Pri prvom plánovaní trasy sa zobrází výzva, aby ste zvolili krajinu, štát alebo región. Váš výber sa uloží a použije pri plánovaní všetkých budúcich trás, kym toto nastavenie nezmeníte.

Toto nastavenie môžete zmeniť poklepaním na zástavku ešte pred výberom mesta.

4. Vložte názov mesta alebo obce.
 - Počas písania sa v zozname zobrazujú mestá s podobnými názvami.
 - Keď sa v zozname zobrazí správne mesto (obec), poklepaním na jeho názov vyberte cieľové miesto.



5. Vložte názov ulice.
 - Počas písania sa v zozname zobrazujú ulice s podobnými názvami.

- Ked' sa v zozname zobrazí správny názov ulice, poklepaním naň vyberte cieľové miesto.



6. Vložte číslo domu a poklepte na **Hotovo**.



7. Na mape sa zobrazí toto miesto. Poklepaním na **Vybrať** môžete pokračovať, alebo poklepte na **Späť** a vložte ďalšiu adresu.

Tip: Ak chcete ako konečné cieľové miesto nastaviť parkovisko, poklepte na položku **Parkovisko** a vyberte miesto zo zoznamu parkovísk v blízkosti vášho cieľového miesta.



8. Vyberte typ trasy, ktorú chcete naplánovať.



9. Po zobrazení novej trasy poklepte na **Hotovo**.

- Podrobnejšie informácie o trase zobrazíte poklepaním na **Detailedy**.
- Ak chcete naplánovať inú trasu, poklepte na **Zmeniť trasu**.



Váš TomTom navigation module začne navigovať do cieľového miesta pomocou hovorených pokynov a pokynov na displeji.

Súhrn trasy

Súhrnné informácie o trase poskytujú prehľad vašej trasy, zostávajúcemu vzdialenosť do cieľového miesta a zostávajúci čas cesty.

Ak si chcete zobraziť súhrn trasy, poklepte na pravý panel stavovej lišty v zobrazení počas jazdy alebo na možnosť **Zobrazit trasu** v hlavnom menu. Potom poklepte na **Zobrazit súhrn trasy**.

Obrazovka so súhrnom trasy zobrazuje prehľad vašej trasy, zostávajúcu vzdialenosť do cieľového miesta, zostávajúci odhadovaný čas cesty a očakávané zdržania na trase s použitím informácií IQ Routes o aktuálnych rýchlosťach na cestách.



Časté cieľové miesta

Ak často cestujete do určitých cieľových miest, môžete svoj TomTom navigation module nastaviť tak, aby vám tieto cieľové miesta ponúkal po spustení pri každom novom plánovaní trasy. Je to rýchlejšie ako plánovanie trasy obvyklým spôsobom.

Ak chcete zvoliť nové cieľové miesto, v menu Nastavenia poklepte na možnosť **Úvodné nastavenia** a vyberte možnosť **Požadovať cieľové miesto**. Potom zvolte tlačidlo na použitie s týmto cieľovým miestom a odpovedzte na otázky týkajúce sa cieľového miesta.



Zobrazit' moje časté ciel'ové miesta

Svoje zariadenie TomTom navigation module môžete nastaviť tak, aby vám časté ciel'ové miesta ponúklo pri každom novom plánovaní trasy po spustení zariadenia.

Ak chcete toto nastavenie zmeniť, postupujte takto:

1. V menu Nastavenia poklepte na **Úvodné nastavenia** a potom vyberte možnosť **Požadovať ciel'ové miesto**.
2. Poklepte na **Áno** a potom znova na **Áno** a môžete vložiť informácie o ciel'ovom mieste.
3. Vyberte symbol pre ciel'ové miesto a poklepaním na **Hotovo** tento symbol nastavte. Potom poklepte na **Áno**.

Tip: Ak chcete pridať nové ciel'ové miesta, vyberte si jeden z očíslovaných symbolov a vložte názov tlačidla nového ciel'ového miesta.

4. Poklepte na **Áno** a v prípade potreby vpíšte nový názov. Potom poklepte na **Hotovo**.
5. Uvedťe adresu rovnakým spôsobom ako pri plánovaní trasy. Potom poklepte na **Hotovo**.
6. Ak chcete nastaviť viac ciel'ových miest, celý postup zopakujte. V opačnom prípade poklepte na **Hotovo**.

Zariadenie sa vás opýta, či chcete zmeniť úvodné zobrazenie.

7. Ak ho chcete zmeniť, poklepte na **Áno** a riadťe sa pokynmi na displeji. V opačnom prípade poklepte na **Nie**.

Po každom spustení TomTom navigation module sa vás zariadenie opýta, či chcete naplánovať trasu. Ak poklepete na **Zrušiť**, zobrazí sa Hlavné menu.

Používanie časov príchodu

Ked' plánujete trasu, TomTom navigation module sa vás opýta, či chcete doraziť v konkrétnom čase.

Poklepaním na **ÁNO** určíte požadovaný čas príchodu.

Váš navigation module vypočíta čas príchodu a ukáže vám, či dorazíte načas.

Túto informáciu môžete tiež použiť na zistenie času odchodu. Ak váš navigation module zobrazí, že dorazíte o 30 minút skôr, môžete namiesto toho počkať a vyraziť o 30 minút neskôr.

Váš čas príchodu sa počas jazdy neustále prepočítava. Stavová lišta zobrazuje, či dorazíte načas, alebo prídeť neskôr nasledovným spôsobom:



Prídeť 55 minút pred časom príchodu, ktorý ste zadali.

Ak je odhadnutý čas príchodu viac ako päť minút pred vami zadaným časom príchodu, zobrazí sa zelenou farbou.



Prídeť 3 minúty pred vami zadaným časom príchodu.

Ak je odhadnutý čas príchodu menej ako 5 minút pred vami zadaným časom, zobrazí sa žltou farbou.



Prídeť o 19 minút neskôr.

Ak je odhadnutý čas príchodu neskorší ako vami zadaný čas, zobrazí sa červenou farbou.



Predvol'by stavovej lišty

Poklepaním na **Nastavenia stavovej lišty** v menu Nastavenia zapnete alebo vypnete oznamovanie času príchodu.

Ak chcete zapnúť oznamovanie času príchodu, zvoľte nastavenie **Rezerva**.

Možnosti navigačného menu

Po poklepaní na **Navigovať na...** môžete nastaviť ciel svojej cesty rôznymi spôsobmi, nie len zadaním adresy. Ďalšie možnosti sú uvedené v nasledujúcom zozname:



Domov

Poklepote na toto tlačidlo, ak chcete, aby vás prístroj navigoval do miesta nastaveného ako Domov.

Toto tlačidlo pravdepodobne budete používať častejšie než ktorékoľvek iné.



Oblúbené

Poklepote na toto tlačidlo, ak chcete zvolať položku Oblúbené ako ciel svojej cesty.



Adresa

Poklepaním na toto tlačidlo vložíte adresu ciela cesty.



Posledné ciel'. miesto

Poklepote na toto tlačidlo, ak si chcete vybrať cielové miesto svojej cesty zo zoznamu miest, ktoré ste v poslednom čase použili ako cielové miesta.



Bod záujmu

Poklepote na toto tlačidlo, ak chcete, aby vás zariadenie navigovalo do bodu záujmu (BZ).



Bod na mape

Poklepote na toto tlačidlo, ak si chcete v prehliadači máp zvolať za ciel svojej cesty bod na mape.



Poklepaním na toto tlačidlo určíte ciel' cesty pomocou hodnôt zemepisnej šírky a dĺžky.

Zemepis. dĺžka/ šírka



Poklepaním na toto tlačidlo určíte ako ciel' cesty svoju poslednú zaznamenanú pozíciu.

Pozícia posledného zastavenia

Plánovanie trasy v predstihu

Svoj TomTom navigation module môžete použiť na plánovanie trasy v predstihu zvolením východiskového bodu a cieľa.

Uvádzame niekoľko dôvodov, prečo je dobré plánovať si trasu v predstihu:

- Zistite, ako dlho bude cesta trvať ešte predtým, než sa na ňu vydáte.

Môžete taktiež porovnávať jednotlivé trvania prejdenia tej istej trasy v rozličných časoch počas dňa alebo počas jednotlivých dní v týždni. Váš navigation module využíva technológiu IQ Routes na plánovanie tras. IQ Routes vypočítava trasy založené na skutočných priemerných rýchlosťach nameraných na cestách.

- Naštudujte si trasu cesty, ktorú plánujete.
- Skontrolujte trasu pre niekoho, kto k vám ide na návštevu a vysvetlite mu podrobnosti trasy.

Ak chcete naplánovať cestu vopred, postupujte takto:

1. Poklepaním na displej otvorte hlavné menu.

2. Poklepote na **Naplánovať trasu**.



Toto tlačidlo sa zobrazuje, keď nemáte v zariadení navigation module naplánovanú trasu.

Prípravíť trasu

3. Zvoľte východiskový bod vašej cesty rovnakým spôsobom, akým by ste si vybrali ciel' cesty.

4. Nastavte ciel' svojej cesty.

5. Zvoľte si typ trasy, ktorá by sa mala naplánovať.

- **Najrýchlejšia trasa** – trasa, ktorá trvá najkratšie.
- **Ekotrasa** – trasa s najvyššou úsporou paliva.
- **Najkratšia trasa** – najkratšia vzdialenosť medzi určenými miestami. Nemusí to byť najrýchlejšia trasa, najmä ak najkratšia trasa prechádza cez mesto alebo obec.
- **Vyhnut' sa diaľnicam** – trasa, ktorá nevyužíva diaľnice.

6. Zvoľte dátum a čas uskutočnenia plánovanej cesty.

Váš navigation module použije IQ Routes na stanovenie najlepšej možnej trasy v požadovanom čase. To je užitočné, ak sa chcete dozvedieť, ako dlho bude cesta trvať v rôznych časoch v ten istý deň alebo v rôznych dňoch v týždni.

7. Váš TomTom navigation module naplánuje trasu medzi dvoma mestami, ktoré ste si zvolili.

Zobrazenie informácií o trase

Prístup k týmto možnostiam poslednej naplánovanej trasy získate poklepaním na **Zobrazit' trasu** v Hlavnom menu alebo tlačidla **Detaily** na obrazovke súhrnu trasy.

Potom si môžete vybrať z nasledujúcich možností:



Poklepte na toto tlačidlo a zobrazí sa zoznam všetkých pokynov na odbočenie z trasy.

Zobrazit' pokyny



To je veľmi užitočné, ak potrebujete vysvetliť trasu niekomu inému.

Zobrazit' mapu trasy



Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte prehľad trasy prehliadačom mapy.

Zobrazit' demo trasy



Poklepte na toto tlačidlo, ak si chcete zobrazit' ukážku cesty. Ukážku cesty môžete kedykoľvek prerušíť poklepaním na displej.

Zobrazit' súhrn trasy



Poklepte na toto tlačidlo a zobrazí sa okno súhrnných informácií o trase.

Zobrazit' ciel'ové miesto

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte náhľad svojho ciel'ového miesta.

Môžete navigovať na parkovisko v blízkosti svojho ciel'ového miesta a zobrazíť ľubovoľné dostupné informácie o svojom ciel'ovom mieste, napríklad telefónne číslo.

5. Zobrazenie počas jazdy

O zobrazení počas jazdy

Pri prvom spustení vášho TomTom navigation module uvidíte Zobrazenie počas jazdy spolu s podrobnými informáciami o svojej aktuálnej polohe.

Poklepaním na stred displeja vyvoláte Hlavné menu.

Môžete si zvolať okno, ktoré sa zobrazuje po zapnutí zariadenia – poklepaním na **Nastavenia** v hlavnom menu a potom na **Úvodné nastavenia**.

Zobrazenie počas jazdy



1. Tlačidlo Zoom – poklepaním na ikonu lupy zobrazíte tlačidlá zväčšenia a zmenšenia.
2. Stručné menu – stručné menu aktivujete poklepaním na **Tvorba vlastného menu** v menu Nastavenia.
3. Vaša aktuálna poloha.
4. Informácie o dopravných značkách alebo názov nasledujúcej ulice.
5. Čas, aktuálna rýchlosť a najvyššia povolená rýchlosť, ak sú známe. Ak si chcete zobrazíť rozdiel medzi preferovaným a odhadovaným časom príchodu, označte poličko **Rezerva** v menu Nastavenia stavovej lišty.

Poklepaním na túto časť stavovej lišty môžete prepínať medzi zobrazením mapy v 3D a 2D.

6. Názov ulice, na ktorej sa nachádzate.
7. Navigačný pokyn týkajúci sa cesty pred vami a vzdialenosť k ďalšiemu pokynu. Ak je druhý pokyn vzdialenosť od prvého menej ako 150 m, zobrazí sa ihned namiesto vzdialnosti.

Poklepaním na túto časť stavovej lišty zopakujete posledný hlasový pokyn a zmeníte hlasitosť. Týmto spôsobom tiež môžete zvuk vypnúť.

8. Zostávajúci čas cesty, zostávajúca vzdialenosť a odhadovaný čas príjazdu.

Poklepaním na túto časť stavovej lišty otvoríte okno Súhrn trasy.

Ak chcete zmeniť informácie zobrazované na stavovej lište, poklepajte na možnosť **Stavová lišta** v menu Nastavenia.

Symboly zobrazenia počas jazdy

V zobrazení počas jazdy sa používajú tieto symboly:



EPT (Pokročilé zisťovanie polohy) – tento symbol sa zobrazí, ak zariadenie používa na odhadnutie súčasnej polohy údaje z tachometra. EPT sa použije, len ak nie je prijímaný signál GPS.



Vypnutý zvuk – tento symbol sa zobrazí po vypnutí zvuku.

Ak chcete zvuk znova zapnúť, poklepajte na stredný panel stavovej lišty.

6. Navádzanie do jazdných pruhov

O navádzaní do jazdných pruhov

Poznámka: Navádzanie do jazdných pruhov nie je dostupné pre všetky križovatky vo všetkých krajinách.

Váš TomTom navigation module vám pomôže pripraviť sa na výjazdy z diaľnice a križovatky zobrazením správneho jazdného pruhu na naplánovanej trase.

Po priblížení sa k výjazdu alebo ku križovatke sa na displeji zobrazí pruh, do ktorého sa máte zaradíť.

Používanie navádzania do jazdných pruhov

Existujú dva typy navádzania do jazdných pruhov:

- Zobrazenia pruhov



Ak chcete vypnúť zobrazenia pruhov, poklepte na **Nastavenia** v hlavnom menu a potom na **Rozšírené nastavenia**. Zrušte označenie políčka **Zobrazit jazdné pruhy**.

Tip: Poklepaním na ľubovoľnom mieste displeja obnovíte Zobrazenie počas jazdy.

- Pokyny na stavovej lište



Tip: Ak sa na stavovej lište nezobrazuje navádzanie do jazdných pruhov a zvýraznené sú všetky pruhy, môžete použiť ktorýkoľvek pruh.

7. Ako robiť zmeny vašej trasy

O zmenách trasy

Po naplánovaní trasy možno budete chcieť zmeniť trasu alebo dokonca cieľové miesto. Sú rôzne spôsoby, ako môžete zmeniť trasu bez potreby znova naplánovať celú cestu.

Aktuálnu trasu zmeníte poklepaním na **Zmeniť trasu** v hlavnom menu:



Zmeniť trasu

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte aktuálnu trasu.

Toto tlačidlo sa zobrazuje, len ak máte v zariadení navigation module naplánovanú trasu.

Menu Zmeniť trasu

Ak chcete zmeniť aktuálnu trasu alebo cieľové miesto, poklepajte na jedno z nasledujúcich tlačidiel:



Vypočítať alternatívnu

Poklepaním na toto tlačidlo môžete nájsť alternatívnu k aktuálnej trase.

Toto tlačidlo sa zobrazuje, len ak máte v zariadení navigation module naplánovanú trasu.

Je to jednoduchý spôsob vyhľadania inej trasy do aktuálneho cieľového miesta.

Váš navigation module navrhne novú trasu z vašej súčasnej polohy do cieľového miesta po úplne iných cestách.

Nová trasa sa zobrazí vedľa pôvodnej, aby ste si mohli vybrať tú, ktorú chcete použiť.



Vyhnúť sa zátarase

Poklepaním na toto tlačidlo počas jazdy po naplánovanej trase sa môžete vyhnúť zátarase alebo dopravnej zápche na ceste pred vami.

Váš navigation module navrhne novú trasu, ktorá sa vyhne cestám na vašej aktuálnej trase v zvolenom úseku.

Ak sa dopravná zátarasa alebo zápcha náhle uvoľní, poklepaním na **Prepočítať trasu** môžete pôvodnú trasu preplánovať.

Dôležité: Nezabudnite, že po naplánovaní novej trasy vás môže zariadenie ihned požiadáť o vypnutie aktuálnej cesty.



Zmeniť cieľové miesto

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte aktuálne cieľové miesto.

Po zmene cieľového miesta sa zobrazia rovnaké možnosti a zariadenie vás vyzve, aby ste vložili novú adresu rovnakým spôsobom ako pri plánovaní novej trasy.



Vyhnutú sa časti trasy

Poklepte na toto tlačidlo, ak sa chcete vyhnúť časti aktuálnej trasy.

Zobrazí sa zoznam s názvami ulíc na vašej trase. Po poklepaní na niektorý z názvov ulíc váš navigation module navrhne obchádzku, ktorá sa vyhne zvolenej ulici. V súhrne trasy sa zobrazí nová aj pôvodná trasa. Poklepaním na panel na pravej strane zvoľte niektorú z trás a potom poklepte na **Hotovo**.

Ak nechcete použiť žiadnu z trás zobrazených v súhrne trasy, poklepte na **Zmeniť trasu** a môžete skúsiť iný spôsob zmeny trasy.



Cestovať cez...

Poklepaním na toto tlačidlo môžete zmeniť trasu výberom miesta, cez ktoré chcete prejsť – napríklad ak sa tam chcete s niekým stretnúť.

Po výbere miesta, cez ktoré chcete prejsť, sa zobrazia rovnaké možnosti a zariadenie vás vyzve, aby ste vložili novú adresu rovnakým spôsobom ako pri plánovaní novej trasy.

Váš navigation module navrhne trasu do cieľového miesta cez zvolené miesto.

Zvolené miesto sa na mape označí značkou. Môžete si zvolať len jedno miesto, cez ktoré chcete prejsť.

Počas prechodu cez označené miesto vás zariadenie neupozorní, ako keď dorazíte do cieľového miesta.

8. Zobrazit' mapu

O prezeraní mapy

Mapu si môžete prezeráť rovnakým spôsobom ako tradičnú papierovú mapu. Mapa zobrazuje vašu súčasnú polohu a veľa ďalších miest, ako sú Oblúbené alebo Body záujmu (BZ).

Ak si chcete prezeráť mapu týmto spôsobom, poklepte na **Zobrazit' mapu** alebo **Zobrazit' trasu** v hlavnom menu.

Na mape si môžete zobraziť rôzne miesta pohybom mapy v okne displeja. Mapou môžete pohybovať dotykom na displej a pohybom prsta po displeji.

Ak chcete zvoliť určité miesto na mape, poklepte naň. Kurzor zvýrazní toto miesto a zobrazí užitočné informácie o tomto mieste prostredníctvom informačného panela. Poklepaním na informačný panel vytvoríte položku Oblúbené alebo naplánujete trasu k tomuto miestu.

Zobrazit' mapu



1. Mierka

2. Značka

Značky zobrazujú vašu súčasnú polohu (modrá), miesto domova (žltá) a cieľové miesto (červená). Značka zobrazuje vzdialenosť k danému miestu.

Poklepaním na značku môžete toto miesto umiestniť do stredu displeja.

Môžete tiež nastaviť vlastné značky. Ak chcete zelenú značku umiestniť v pozícii kurzora, poklepte na tlačidlo kurzora a potom na možnosť **Nastaviť pozíciu značky**.

Ak chcete značky deaktivovať, poklepte na **Možnosti** a potom na **Rozšírené** a zrušte výber možnosti **Značky**.

3. Tlačidlo Možnosti

4. Kurzor s bublinou s názvom ulice.

Poklepaním na tlačidlo v bubline názvu ulice otvoríte menu kurzora. Môžete navigovať do pozície kurzora, pridať pozíciu kurzora medzi Oblúbené alebo vyhľadať Bod záujmu v blízkosti pozície kurzora.

5. Tlačidlo Hľadať

Poklepaním na toto tlačidlo môžete vyhľadať určité adresy, položky Oblúbené alebo Body záujmu.

6. Lišta zväčšenia/zmenšenia

Presunutím jazdca zväčšíte alebo zmenšíte zobrazenie.

Možnosti

Poklepaním na tlačidlo **Možnosti** nastavíte informácie zobrazované na mape a zobrazíte nasledujúce informácie:

- **Názvy** – výberom tejto možnosti zobrazíte názvy ulíc a miest na mape.
- **Body záujmu** – výberom tejto možnosti zobrazíte BZ na mape. Poklepaním na možnosť **Vybrať BZ** si môžete zvoliť, ktoré kategórie BZ sa zobrazujú na mape.
- **Satelitné obrázky** – výberom tejto možnosti zobrazíte obrázky z družice pre prezeranú oblasť. Obrázky z družice nie sú k dispozícii pre každú oblasť na mape.
- **Oblúbené** – výberom tejto možnosti zobrazíte svoje položky Oblúbené na mape.

Na možnosť **Rozšírené** poklepte, ak chcete zobraziť alebo skryť tieto informácie:

- **Značky** – výberom tejto možnosti aktivujete značky. Značky zobrazujú vašu súčasnú polohu (modrá), miesto domova (žltá) a cieľové miesto (červená). Značka zobrazuje vzdialenosť k danému miestu.

Poklepaním na značku zobrazíte miesto označované touto značkou v strede mapy.

Ak si chcete vytvoriť vlastnú značku, poklepte na tlačidlo kurzora. Potom poklepaním na možnosť **Nastaviť pozíciu značky** umiestnite zelenú značku v pozícii kurzora.

Ak chcete značky deaktivovať, poklepte na **Možnosti** a potom na **Rozšírené** a zrušte výber možnosti **Značky**.

- **Súradnice** – výberom tejto možnosti zobrazíte súradnice GPS v ľavom dolnom rohu mapy.

Menu kurzora

Kurzor môžete používať aj na iné účely, než na zvýraznenie miesta na mape.

Umiestnite kurzor na miesto na mape a potom poklepte na **Kurzor** a jedno z nasledujúcich tlačidiel:



Poklepaním na toto tlačidlo naplánujete trasu k miestu kurzora na mape.

Navigovať tam



Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte informácie o tomto mieste, napríklad jeho adresu.

Zobrazit miesto



Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte vlastnú zelenú značku a umiestníte ju na miesto kurzora.

Nastaviť pozíciu značky

Po vytvorení zelenej značky sa toto tlačidlo zmení na **Zmazať značku**.

	<p>Nájst' blízky BZ</p> <p>Poklepaním na toto tlačidlo vyhľadáte BZ k miestu kurzora na mape. Ak napríklad kurzor aktuálne vyznačí miesto s reštauráciou na mape, môžete v blízkosti vyhľadať garáz na parkovanie.</p>
	<p>Opraviť miesto</p> <p>Poklepaním na toto tlačidlo vložíte v mieste kurzora opravu mapy. Opravu môžete vniest' len do svojej mapy alebo ju môžete zdieľať s ostatnými členmi komunity TomTom Map Share.</p>
	<p>Pridať ako Oblúbené</p> <p>Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte položku Oblúbené v mieste kurzora na mape.</p>
	<p>Pridať ako BZ</p> <p>Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte BZ v mieste kurzora na mape.</p>
	<p>Cestovať cez...</p> <p>Poklepaním na toto tlačidlo môžete nastaviť prejazd miestom kurzora na mape v rámci aktuálnej trasy. Vaše cieľové miesto sa nezmení, ale trasa bude teraz zahrňovať aj toto miesto. Toto tlačidlo je aktívne, len kým je naplánovaná nejaká trasa.</p>
	<p>Stred mapy</p> <p>Poklepaním na toto tlačidlo sa miesto kurzora zobrazí v strede mapy.</p>

9. Opravy mapy s TomTom Map Share™

O službe TomTom Map Share

TomTom Map Share vám pomôže opraviť chyby na mape a zdieľať tieto opravy s ostatnými členmi komunity TomTom Map Share.

Ak chcete opraviť svoju mapu a opravy zdieľať s ostatnými členmi komunity Map Share, poklepte na **Opravy mapy** v menu Služby.

Map Share umožňuje odosielat' a prijímať opravy mapy počas jedného roka po vydaní novej verzie mapy.

To znamená, že opravy môžete vnášať do svojej mapy aj po roku od jej vydania, ale opravy nebudeť môcť odosielat' ani prijímať, kým mapu neaktualizujete na najnovšiu verziu.

Poznámka: Služba TomTom Map Share nie je dostupná vo všetkých regiónoch. Blížie informácie nájdete na webovej adrese tomtom.com/mapshare.

Komunita TomTom Map Share

Ako sa pridať ku komunité Map Share:

1. Poklepte na **Opravy mapy** v menu Služby.
2. Poklepte na **Opravy od iných**.
3. Prečítajte si opis a potom poklepte na **Pridať sa**.
4. Prečítajte si opis a potom poklepte na **Pokračovať**.
5. Vyberte kategóriu opráv Map Share, ktorú chcete použiť pre svoje mapy.
6. Poklepte na **Hotovo**.

Ked' pripojíte svoje zariadenie navigation module k počítaču, MyTomTom stiahne nové opravy a odoše vaše opravy komunité Map Share.

Opravy mapy

Opravy mapy odosielajú užívateľia služby Map Share a schvaľuje ich TomTom.

- Opravy odosielané členmi komunity Map Share zahrnujú:

Zmeny v cestnej premávke, zablokované alebo premenované ulice a pridané, odstránené alebo upravené Body záujmu.

Tieto opravy sa okamžite zdieľajú v rámci komunity Map Share.


- Opravy odosielané členmi komunity Map Share a schvaľované spoločnosťou TomTom zahrnujú:

Chýbajúce ulice, chyby týkajúce sa diaľničných vjazdov a výjazdov a tiež chýbajúce kruhové objazdy.

Tieto opravy podliehajú kontrole a schváleniu zo strany TomTom a zahrnú sa do ďalšieho vydania mapy.

Nastavenia opráv mapy

Môžete sa rozhodnúť, ktoré opravy mapy od členov komunity Map Share začleníte do svojich máp. Ak chcete vybrať kategóriu, poklepte na **Nastavenia opráv mapy** v menu Opravy mapy.



Existujú tri kategórie opráv mapy:

- **Opravy preverené v TomTom** – táto kategória obsahuje len opravy preverené spoločnosťou TomTom.
- **Opravy preverené v TomTom alebo potvrdené mnohými členmi** – táto kategória obsahuje opravy overené spoločnosťou TomTom a opravy odoslané mnohými členmi komunity Map Share.
- **Všetky oznamené opravy mapy** – táto kategória obsahuje opravy overené spoločnosťou TomTom, opravy odoslané mnohými členmi komunity Map Share a tiež opravy odoslané len niektorými členmi komunity Map Share.

Stiahovanie a odosielanie opráv mapy

Ak si chcete stiahnuť najnovšie opravy mapy a odoslať vlastné opravy, pripojte svoj TomTom navigation module k MyTomTom.

Ak sú pre vaše mapy dostupné nové opravy mapy, zariadenie navigation module tieto opravy automaticky stiahne a vaše mapy aktualizuje.

Môžete si vybrať typ opráv, ktoré chcete stiahnuť – v menu Nastavenia opráv mapy vášho navigation module.

Oznámenie chyby na mape

Ak zistíte chybu na svojej mape, môžete príslušné miesto označiť tlačidlom oznamenia v zobrazení počas jazdy. Po dorazení do cieľa svojej cesty môžete chybu opraviť a opravu odoslať.

Ak napríklad cestujete na návštěvu k známym a cestou si všimnete, že názov ulice na mape sa líši od skutočného označenia ulice. Ak chcete určité miesto len označiť a opraviť ho neskôr, poklepte na tlačidlo oznamenia a váš navigation module toto miesto zaznamená.

Dôležité: Z bezpečnostných počas jazdy nevpisujte všetky podrobnosti týkajúce sa opravy mapy. Namiesto toho len označte miesto s chybou na mape, a podrobnosti vpíšete neskôr.



Tlačidlo Oznámiť v zobrazení počas jazdy zobrazíte takto:

1. Poklepte na **Opravy mapy** v menu Služby.
2. Poklepte na **Nastavenia opravy mapy**.
3. Vyberte typ opráv, ktoré si chcete stiahnuť. Potom poklepte na **Hotovo**.
4. Prečítajte si pokyny na displeji. Potom poklepte na **Pokračovať**.
5. Zvoľte spôsob zdieľania svojich opráv mapy. Potom poklepte na **Dalej**.
6. Vyberte **Zobrazit tlačidlo Oznámiť**. Potom poklepte na **Hotovo**.

Tlačidlo Oznámiť uvidíte v ľavej časti zobrazenia počas jazdy.

Oprava chyby na mape



Dôležité: Z bezpečnostných počas jazdy nevpisujte všetky podrobnosti týkajúce sa opravy mapy. Namiesto toho len označte miesto s chybou na mape, a podrobnosti vpíšete neskôr.

Chybu na mape opravíte takto:

1. Poklepte na **Opravy mapy** v menu Služby.
2. Poklepte na **Opravit chybu mapy**.
3. Vyberte typ opravy mapy, ktorý chcete oznaomiť.
4. Zvoľte, akým spôsobom chcete vybrať dané miesto.
5. Vyberte dané miesto. Potom poklepte na **Hotovo**.
6. Vpíšte podrobnosti týkajúce sa opravy. Potom poklepte na **Hotovo**.
7. Poklepte na **Odoslat**.

Oprava sa uloží a informácie sa odošlú do komunity Map Share.

Typy opravy mapy

Ak chcete zaniesť do mapy opravu, poklepte na **Opravy mapy** v menu Služby a potom na **Opravit chybu mapy**. Môžete použiť niekoľko typov opráv mapy.



Poklepaním na toto tlačidlo ulicu zablokujete, alebo odblokujete. Ulicu môžete zablokovať alebo odblokovať v oboch smeroch.

Ak napríklad chcete opraviť chybu týkajúcu sa ulice, v blízkosti ktorej sa práve nachádzate, postupujte nasledovne:

1. Poklepte na **(Od)blokovat' ulicu**.
2. Poklepaním na **Blízko vás** vyberte ulicu blízko miesta, kde sa práve nachádzate. Ulicu môžete vybrať podľa názvu, môžete vybrať ulicu v blízkosti vášho bydliska alebo z mapy.
3. Poklepaním na mapu vyberte ulicu alebo časť ulice, ktorú chcete opraviť.

Zvolená ulica sa zvýrazní a kurzor zobrazí názov ulice.

4. Poklepte na **Hotovo**.

Vaše zariadenie zobrazuje danú ulicu a ukazuje, či je doprava v jednotlivých smeroch zablokovaná, alebo je prejazd voľný.



5. Poklepaním na tlačidlo smeru dopravný prúd v tomto smere zablokujete, alebo naopak odblokujete.

6. Poklepte na **Hotovo**.

Ked' svoje zariadenie nabudúce pripojíte k MyTomTom, tieto opravy budú zdieľať aj ostatní členovia komunity TomTom Map Share.



Poklepaním na toto tlačidlo opravíte smer dopravy v jednosmernej ulici, ak sa tento smer líši od údajov na mape.

Poznámka: Opačný smer dopravy je možné použiť len pre jednosmerné komunikácie. Ak vyberiete ulicu s premávkou v oboch smeroch, budete môcť jeden zo smerov zablokovať/odblokovať, ale nie tento smer zmeniť.

 Upravit' názov ulice	<p>Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte názov ulice na mape.</p> <p>Ak chcete napríklad premenovať ulicu v blízkosti vašej súčasnej polohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poklepte na Upravit' názov ulice. 2. Poklepte na Blízko vás 3. Poklepaním na mapu vyberte ulicu alebo časť ulice, ktorú chcete opraviť. <p>Zvolená ulica sa zvýrazní a kurzor zobrazí názov ulice.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Poklepte na Hotovo. 5. Vpíšte správny názov ulice. 6. Poklepte na Hotovo.
 Zmeniť obmedzenia odbočenia	<p>Poklepaním na toto tlačidlo môžete zmeniť a oznámiť nesprávne obmedzenia odbočenia.</p>
 Zmeniť rýchlosť na ceste	<p>Poklepaním na toto tlačidlo môžete zmeniť a oznámiť obmedzenie cestej rýchlosťi.</p>
 Pridať alebo odstrániť kruhový objazd	<p>Poklepaním na toto tlačidlo pridáte alebo odstráňte kruhový objazd.</p>
 Pridať chýbajúci BZ	<p>Poklepaním na toto tlačidlo pridáte nový Bod záujmu (BZ).</p> <p>Ak napríklad chcete pridať novú reštauráciu v blízkosti vašej súčasnej polohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poklepte na Pridať chýbajúci BZ. 2. Poklepte na Reštaurácia v zozname kategórií BZ. 3. Poklepte na Blízko vás 4. Vyberte miesto chýbajúcej reštaurácie. <p>Miesto môžete vybrať zadaním adresy alebo jeho ukázaním na mape. Vyberte Blízko vás alebo Blízko domu, čím otvoríte mapu v aktuálnej polohe v blízkosti svojho domova.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Poklepte na Hotovo. 6. Vpíšte názov reštaurácie a potom poklepte na OK. 7. Ak poznáte telefónne číslo reštaurácie, môžete ho vložiť, a potom poklepte na OK. <p>Ak číslo nepoznáte, jednoducho poklepte na OK bez udania čísla.</p>



Upraviť BZ

Poklepaním na toto tlačidlo upravíte existujúci BZ.

Toto tlačidlo môžete použiť, ak chcete urobiť nasledovné zmeny v BZ:

- Vymazať BZ.
- Premenovať BZ.
- Zmeniť telefónne číslo BZ.
- Zmeniť kategóriu, ktorej BZ patrí.
- Presunúť BZ na mape.



Poznámka k BZ

Poklepaním na toto tlačidlo vložíte poznámku o BZ. Toto tlačidlo použite, ak nie je možné upraviť chybu BZ tlačidlom **Upraviť BZ**.



Opraviť číslo domu

Poklepaním na toto tlačidlo opravíte umiestnenie čísla domu. Vložte adresu, ktorú chcete opraviť, a potom na mape vyznačte správne umiestnenie čísla domu.



Existujúca ulica

Poklepaním na toto tlačidlo upravíte existujúcu ulicu. Po výbere ulice môžete zvoliť chybu, ktorú chcete označiť. Môžete si zvoliť viac ako jeden typ chyby v značení ulice.



Chýbajúca ulica

Poklepaním na toto tlačidlo oznamite chýbajúcu ulicu. Je potrebné vybrať počiatočný a konečný bod chýbajúcej ulice.



Mesto

Poklepaním na toto tlačidlo oznamite chybu v značení mesta. Môžete označiť tieto typy chýb:

- Chýbajúce mesto
- Nesprávny názov mesta
- Alternatívny názov mesta
- Iné



Dialničný vjazd/výjazd

Poklepaním na toto tlačidlo oznamite chybný diaľničný vjazd alebo výjazd.



PSČ

Poklepaním na toto tlačidlo oznamite chybné PSČ.



Iné

Poklepaním na toto tlačidlo môžete odoslať ďalšie typy opráv.

Tieto opravy vaša mapa ihneď nevyužije. Váš TomTom navigation module odošle špeciálnu správu službe TomTom Map Share.

Môžete odoslať správy o chýbajúcich uliciach, chybách týkajúcich sa vjazdov a výjazdov a tiež chýbajúce kruhové objazdy. Ak sa oprava, ktorú chcete odoslať nenachádza medzi týmito typmi správ, vpíšte všeobecný opis situácie a potom poklepote na Iné.

10. Zvuky a hlas

O zvukoch a hlasoch

Predný reproduktor prehrávača Sony XNV sa používa na prehrávanie zvukov a hlasov zo zariadenia TomTom navigation module. Vaše zariadenie TomTom navigation module používa zvuky pre nasledujúce prípady:

- Pokyny pri šoférovaní a iné pokyny týkajúce sa tras
- Nastavené upozornenia

Sú dva typy hlasov, ktoré môže váš navigation module použiť:

- Počítačové hlas

Počítačové hlas generuje váš navigation module. Poskytujú pokyny týkajúce sa tras a čítajú názvy miest a ulíc, správy o premávke a počasí, užívateľské správy a návody.

- Ľudské hlas

Tieto hlas nahrali herci a poskytujú len pokyny týkajúce sa tras.

O počítačových hlasoch

Váš TomTom navigation module využíva technológiu prevodu textu na reč a počítačové hlas na čítanie názvov ulíc z vašej mapy počas navigovania po naplánovanej trase.

Počítačový hlas pred vyslovením analyzuje celý výraz alebo vetu, aby sa zabezpečilo, že sa vyslovenie maximálne podobá prirodzenej reči.

Počítačové hlas dokážu rozpoznať a vysloviť názvy zahraničných miest a ulíc. Anglický počítačový hlas napríklad dokáže prečítať a vysloviť francúzske názvy ulíc.

Dôležité:

Ak chcete použiť počítačový hlas a váš jazyk nie je k dispozícii, budete musieť nainštalovať a používať počítačový hlas v angličtine. Ďalšie informácie o počítačových hlasoch nájdete na adrese tomtom.com/services.

Vybrať hlas

Ak chcete vybrať iný hlas pre svoj TomTom navigation module, poklepte na **Hlas** v menu Nastavenia. Potom poklepte na **Zmeniť hlas** a vyberte požadovaný hlas.

Zmena hlasitosti

Hlasitosť zariadenia TomTom navigation module môžete meniť niekoľkými spôsobmi.

- V zobrazení počas jazdy.

Poklepte na centrálny panel stavovej lišty a pohybom jazdca upravte hlasitosť. Prehrá sa posledný pokyn, aby ste mohli skontrolovať novú úroveň hlasitosti.

- V menu Nastavenia.

Poklepte na **Nastavenia** v hlavnom menu a potom na **Nastavenia hlasitosti** a pohybom jazdca upravte hlasitosť. Poklepaním na **Test** môžete skontrolovať novú úroveň hlasitosti.

11. Nastavenia

O nastaveniach

Môžete zmeniť vzhľad svojho TomTom navigation module aj spôsob, ako funguje. K väčšine nastavení vo svojom zariadení sa dostanete poklepaním na **Nastavenia** v hlavnom menu..

Použiť nočné farby/Použiť denné farby



Použiť nočné farby

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte mapu v tmavších farbách.

Počas jazdy v noci alebo v tmavom tuneli je jednoduchšie a menej rozptyľujúce sledovať displej, keď je mapa zobrazená v tmavších farbách.



Použiť denné farby

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte mapu v tmavších farbách.

Vypnúť hlasového sprievodcu/Zapnúť hlasového sprievodcu



Vypnúť hlasového sprievodcu

Poklepaním na toto tlačidlo vypnete hlasového sprievodcu. Odteraz nebudeť počuť hovorené pokyny k trase, ale stále budete počuť rôzne informácie, ako sú informácie o premávke a upozornenia.

Po poklepaní na **Vypnúť zvuk** v menu Nastavenia sa vypne aj hlasový sprievodca.

Poznámka: Ak vo svojom navigation module zmeníte hlas, hlasový sprievodca sa automaticky zapne s týmto novým hlasom.



Zapnúť hlasového sprievodcu

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete hlasového sprievodcu a hovorené pokyny k trase.

Stav a informácie



Stav a informácie

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte technické informácie o zariadení TomTom navigation module, ako je sériové číslo zariadenia, verzia aplikácie a verzia mapy.

Môžete si tiež prezrieť aktuálny stav prijímania GPS.

Správa oblúbených položiek



Správa oblúbených položiek

Poklepaním na toto tlačidlo môžete pridať, premenovať alebo zmazat' položky Oblúbené.

Položky Oblúbené poskytujú jednoduchý spôsob výberu požadovaného miesta bez potreby uvádzat' jeho adresu. Nemusia byť vašimi oblúbenými miestami, môžu byť jednoducho súhrnom užitočných adries.

Ak chcete vytvoriť novú položku Oblúbené, poklepajte na **Pridať**. Potom vložte adresu miesta rovnakým spôsobom ako pri plánovaní trasy.



Ak chcete zobraziť alebo zmeniť existujúcu položku Oblúbené, poklepajte na jednu z položiek v zozname. Ak chcete na mape zobraziť viac položiek Oblúbené, poklepajte na ľavé alebo pravé tlačidlo.



Tvorba vlastného menu



Tvorba vlastného menu

Poklepaním na toto tlačidlo môžete pridať do vlastného menu až šesť tlačidiel.

Ak máte vo svojom menu len jedno alebo dve tlačidlá, obe tlačidlá sa ukážu v zobrazení počas jazdy.

Ak máte vo svojom menu tri a viac tlačidiel, v zobrazení počas jazdy sa ukáže len jedno tlačidlo, ktorého poklepaním otvoríte svoje menu.

Hlasy



Zmeniť hlas

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte hlas poskytujúci hlasové pokyny a ostatné pokyny týkajúce sa tras.

Nastavenia hlasu

Môžete si vybrať z veľkého počtu hlasov. K dispozícii sú počítačové hlasy, ktoré môžu čítať názvy ulíc a iné informácie priamo z mapy, a tiež ľudské hlasy, ktoré nahrali herci.



Nastavenia hlasu

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte typ hovorených pokynov a iné pokyny, ktoré váš TomTom navigation module nahlas číta.

Nastavenia hlasitosti



Nastavenia hlasitosti

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte úroveň hlasitosti zariadenia TomTom navigation module. Pohybom jazdca zmeníte hlasitosť.

Úvodné nastavenia



Úvodné nastavenia

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte spôsob činnosti vášho TomTom navigation module pri zapínaní.

Nastaviť hodiny



Nastaviť hodiny

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte formát času. Ak máte určenie GPS, čas sa nastaví automaticky. Ak nemáte určenie GPS, môžete čas nastaviť manuálne.

Správa BZ



Správa BZ

Poklepaním na toto tlačidlo môžete spravovať svoje kategórie a miesta BZ.

Tip: Ak chcete označiť nesprávne alebo chýbajúce informácie o bode záujmu na svojej mape, použite službu Map Share na zdieľanie opráv v rámci komunity Map Share.

Svoj navigation module môžete nastaviť, aby vás upozornil, keď sa nachádzate v blízkosti zvolených miest BZ. Týmto spôsobom môžete napríklad zariadenie nastaviť na upozorňovanie, že sa bližíte k čerpacej stanici.

Môžete si vytvoriť vlastné kategórie BZ a pridávať do nich vlastné miesta BZ.

Môžete napríklad vytvoriť vlastnú kategóriu BZ s názvom Priatelia. Potom môžete do tejto novej kategórie pridať ako BZ adresy všetkých svojich priateľov.

Poklepaním na nasledujúce tlačidlá môžete vytvoriť a spravovať vlastné BZ.

- **Pridať BZ** – poklepaním na toto tlačidlo pridáte určité miesto do jednej z vlastných kategórií BZ.
- **Upozorniť na blízky BZ** – poklepaním na toto tlačidlo svoj navigation module nastavíte na upozorňovanie, že ste v blízkosti zvolených BZ.
- **Vymazat' BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete jednu zo svojich kategórií BZ.
- **Upraviť BZ** – poklepaním na toto tlačidlo môžete upraviť niektorý zo svojich BZ.
- **Pridať kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte novú kategóriu BZ.
- **Vymazat' kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete jednu zo svojich kategórií BZ.

Zobrazit' BZ na mape



Zobrazit' BZ na mape

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte typy bodov záujmu (BZ), ktoré chcete zobraziť na mape.

1. Poklepte na **Zobrazit' BZ na mape** v menu Nastavenia.
2. Vyberte kategórie BZ, ktoré sa majú zobrazovať na mape.

Poklepte na **Vyhľadat'** a pomocou klávesnice vyhľadajte názov kategórie.

3. Zvol'te, či chcete BZ znázorniť v 2D alebo 3D zobrazení mapy.
4. Poklepte na **Hotovo**.

Miesta s bodmi záujmu sa na mape zobrazia ako symboly.

Zmeniť miesto domova



Zmeniť miesto domova

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte alebo zmeníte nastavenie miesta domova. Adresu vložte rovnakým spôsobom ako pri plánovaní trasy.

Vaše Miesto domova umožňuje jednoducho naplánovať trasu na dôležité miesto.

Pre väčšinu ľudí bude ako Miesto domova nastavená domáca adresa. Toto nastavenie však môžete priradiť aj inému cieľovému miestu, napr. miestu svojho zamestnania.

Prepínat' mapy



Prepínat' mapy

Poklepaním na toto tlačidlo vyberte mapu, ktorú chcete používať pri plánovaní trasy a navigovaní.

Aj keď môžete v zariadení uložiť viac než jednu mapu, pri plánovaní a navigácii nemožno použiť viac ako jednu mapu.

Ak chcete aktuálnu mapu prepnúť a naplánovať trasu v inej krajinе alebo regióne, jednoducho zmeňte toto nastavenie.

Poznámka: Pri prvom výbere novej mapy bude možno potrebné pripojiť sa k vášmu účtu MyTomTom a aktivovať mapu.

Nastavenia plánovania



Nastavenia plánovania

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte spôsob, akým váš TomTom navigation module plánuje trasy.

Nastavte typ trasy, ktorý má váš navigation module naplánovať.

Poklepaním na **IQ Routes** nastavíte, či chcete, aby vaše zariadenie využívalo informácie IQ Routes ako pomôcku pri hľadaní najlepšej trasy.

Nastavte, či chcete, aby vás zariadenie upozorňovalo, že vaša trasa vedie oblasťou s obmedzenými informáciami na mape.

Nastavte, ako má váš navigation module zohľadniť spoplatnené cesty a miesta preplavby trajektom pri plánovaní tras.

Nastavte, či chcete, aby sa okno súhrnných informácií o trase po naplánovaní trasy automaticky zatváralo. Ak zvolíte **Nie**, budete musieť poklepaním na **Hotovo** zavrieť okno súhrnných informácií o trase pri každom plánovaní trasy.

Bezpečnostné nastavenia



Bezpečnostné nastavenia

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte bezpečnostné funkcie, ktoré chcete používať vo svojom TomTom navigation module.

Symbol auta



Symbol auta

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte symbol auta, ktorý znázorňuje vašu súčasnú polohu v zobrazení počas jazdy.



Nastavenia 2D/
3D

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte predvolené zobrazenie mapy. Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami 2D a 3D počas jazdy, poklepajte v zobrazení počas jazdy na stred stavovej lišty.

Niekedy je jednoduchšie sledovať mapu zhora, napríklad pri navigácii po zložitej cestnej sieti.

2D zobrazuje mapu ako dvojrozmerný pohľad z výšky.

3D zobrazuje mapu v trojrozmernom pohľade, akoby ste cestovali po krajinе.

K dispozícii sú nasledujúce tlačidlá:

- **V zobrazení 2D: otočiť mapu v smere jazdy** – toto tlačidlo umožňuje automatické otáčanie mapy so smerom jazdy vždy navrchu.
- **Pri sledovaní trasy prepnúť na zobrazenie 3D** – poklepaním na toto tlačidlo sa mapa automaticky prepne do zobrazenia 3D vždy, keď sledujete trasu.

Nastavenia stavovej lišty



Nastavenia
stavovej lišty

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte informácie, ktoré chcete zobraziť na stavovej lište.

- **Horizontálne** – stavová lišta sa nachádza naspodku zobrazenia počas jazdy.
- **Vertikálne** – stavová lišta sa nachádza v pravej časti zobrazenia počas jazdy.
- **Maximálna rýchlosť**

Dôležité: Vedľa skutočnej rýchlosťi sa zobrazí povolená rýchlosť. Ak ste povolenú rýchlosť prekročili, vaša rýchlosť bude červená.

Informácie o maximálnej povolenej rýchlosťi nie sú k dispozícii pre všetky cesty.

- **Aktuálny čas**
- **Zostávajúca vzdialenosť** – vzdialenosť do vášho cieľového miesta.
- **Rezerva** – váš navigation module zobrazí, o aký čas dorazíte skôr alebo neskôr v porovnaní s preferovaným časom príchodu, ktorý ste nastavili pri plánovaní trasy.

Zmeniť farby mapy



Zmeniť farby mapy

Poklepaním na toto tlačidlo vyberiete farebné schémy pre denné a nočné farby mapy a nastavíte možnosť **Prepojiť nočné farby na svetlomety**. Ak chcete manuálne prepínať medzi dennou farebnou schémou a nočnou farebnou schémou, poklepote na položku **Použiť nočné farby** alebo **Použiť denné farby** v menu Nastavenia.

Poklepaním na **Vyhľadať** môžete vyhľadať farebnú schému – vpísaním príslušného názvu.

Ak si chcete stiahnuť viac farebných schém, navštívte **tomtom.com**.

Nastavenia klávesnice



Nastavenia klávesnice

Poklepaním na toto tlačidlo zvoľte klávesnice, ktoré majú byť k dispozícii, a rozloženie klávesnice Latin.

Klávesnica sa používa na písanie názvov a adres, napr. pri plánovaní trasy alebo vyhľadávaní názvu mesta či miestnej reštaurácie.

Zmeniť jazyk



Zmeniť jazyk

Poklepaním na toto tlačidlo zmeňte jazyk všetkých tlačidiel a správ zobrazovaných v zariadení navigation module.

K dispozícii je veľké množstvo jazykov. Keď zmeníte jazyk, máte možnosť zmeniť i hlas.

Nastaviť jednotky



Nastaviť jednotky

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte merné jednotky, ktoré má zariadenie navigation module používať pri plánovaní tras.

Ovládať ľavou rukou/Ovládať pravou rukou



Ovládať ľavou rukou/ Ovládať pravou rukou

Poklepaním na toto tlačidlo uľahčíte ovládanie pravou alebo ľavou rukou.

Toto ovplyvní nastavenia, ako je napr. jazdec zoomu pri prezeraní mapy.

Rozšírené nastavenia



Rozšírené nastavenia

Poklepaním na toto tlačidlo môžete zvoliť tieto rozšírené nastavenia:

- **Zobrazit číslo domu pred názvom ulice** – po výbere tohto nastavenia sa adresy zobrazia s číslom domu a názvom ulice, napr. **10 Downing street**.
- **Zobrazit názvy ulíc** – po nastavení tejto možnosti sa na mape zobrazia názvy ulíc v zobrazení počas jazdy. Túto možnosť nemusíte voliť, ak ste svoj navigation module nastavili na čítanie ulíc počítačovým hlasom.
- **Zobrazit názov ďalšej ulice** – po nastavení tejto možnosti sa vo vrchnej časti zobrazenia počas jazdy zobrazí názov ďalšej ulice na vašej trase.
- **Zobrazit názov aktuálnej ulice na mape** – po nastavení tejto možnosti sa v spodnej časti zobrazenia počas jazdy zobrazí názov ulice, na ktorej sa práve nachádzate.
- **Zobrazit náhľad miesta** – po nastavení tejto možnosti sa počas plánovania trasy zobrazí grafický náhľad vášho cieľového miesta.
- **Zapnúť automatický zoom v zobrazení 2D**
- **Zapnúť automatický zoom v zobrazení 3D**
- **Zobrazit jazdné pruhy** – po nastavení tejto možnosti vám grafické zobrazenie cesty pred vami ukáže, do ktorého pruhu sa zaradiť, keď sa približujete ku križovatke alebo výjazdu z diaľnice. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky cesty.
- **Automaticky nastaviť hodiny pre časovú zónu**

Výrobné nastavenia



Výrobné nastavenia

Poklepaním na toto tlačidlo vymažete všetky osobné nastavenia a obnovíte štandardné výrobné nastavenia svojho TomTom navigation module.

Toto nie je aktualizácia softvéru a neovplyvní verziu softvérovej aplikácie, ktorú máte nainštalovanú v navigation module.

Dôležité: Týmto postupom vymažete všetky osobné nastavenia!

Ak si chcete uchovať osobné informácie a nastavenia, mali by ste **vykonat úplnú zálohu** svojho zariadenia navigation module **pred jeho resetovaním**. Potom si po resetovaní zariadenia môžete všetky osobné informácie a nastavenia obnoviť.

K nim patria položky ako Domov alebo Oblúbené, vaše osobné menu, vaše kategórie BZ a miesta BZ.

12. Body záujmu

O bodoch záujmu

Body záujmu (BZ) predstavujú užitočné miesta na mape.

Tu je niekoľko príkladov:

- Reštaurácie
- Hotely
- Múzeá
- Parkovanie v garáži
- Čerpacie stanice

Tip: Ak chcete oznámiť nesprávne alebo chýbajúce informácie o bode záujmu na svojej mape, použite službu Map Share na zdieľanie opráv v rámci komunity Map Share.

Správa BZ



Správa BZ

Poklepaním na toto tlačidlo môžete spravovať svoje kategórie a miesta BZ.

Tip: Ak chcete oznámiť nesprávne alebo chýbajúce informácie o bode záujmu na svojej mape, použite službu Map Share na zdieľanie opráv v rámci komunity Map Share.

Svoj navigation module môžete nastaviť, aby vás upozornil, keď sa nachádzate v blízkosti zvolených miest BZ. Týmto spôsobom môžete napríklad svoje zariadenie nastaviť na upozorňovanie, že sa blížite k čerpacej stanici.

Môžete si vytvoriť vlastné kategórie BZ a pridávať do nich vlastné miesta BZ.

To znamená, že si môžete napríklad vytvoriť vlastnú kategóriu BZ s názvom Priatelia. Potom môžete do tejto novej kategórie pridať ako BZ adresy všetkých svojich priateľov.

Poklepaním na nasledujúce tlačidlá môžete vytvoriť a spravovať vlastné BZ.

- **Pridať BZ** – poklepaním na toto tlačidlo pridáte určité miesto do jednej vlastných kategórií BZ.
- **Upozorniť na blízky BZ** – poklepaním na toto tlačidlo svoj navigation module nastavíte na upozorňovanie, že ste v blízkosti zvolených BZ.
- **Vymazat' BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete jednu zo svojich kategórií BZ.
- **Upraviť BZ** – poklepaním na toto tlačidlo môžete upraviť niektorý zo svojich BZ.

- **Pridať kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte novú kategóriu BZ.
- **Vymazať kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete jednu zo svojich kategórií BZ.

Vytvorenie BZ

Tip: Prostredníctvom MyTomTom si môžete stáhovať celé súbory BZ a zdieľať vlastné súbory BZ.

1. Poklepaním na displej otvorte hlavné menu.
2. Poklepte na **Nastavenia**.
3. Poklepte na **Správa BZ**.
4. Ak nie sú vytvorené žiadne kategórie BZ alebo tá, ktorú chcete použiť, neexistuje, poklepte na **Pridať kategóriu BZ** a vytvorte novú kategóriu.

Pridať kategóriu BZ



Každý BZ musí byť priradený určitej kategórii BZ. To znamená, že pred vytvorením svojho prvého BZ musíte mať vytvorenú aspoň jednu kategóriu BZ.

BZ môžete pridať len do kategórií, ktoré ste vytvorili.

Podrobnejšie informácie o tvorbe BZ nájdete v časti **Správa BZ**.

5. Poklepte na **Pridať BZ**.
6. Vyberte kategóriu BZ, ktorú chcete použiť pre nový BZ.
7. Poklepte na tlačidlo a vložte adresu BZ rovnakým spôsobom ako pri plánovaní trasy.



Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte miesto domova ako BZ.

Je to užitočné, ak sa rozhodnete zmeniť svoje miesto domova, ale najprv chcete vytvoriť BZ použitím aktuálnej domácej adresy.



Poklepaním na toto tlačidlo môžete vytvoriť BZ z položky Oblúbené.

Vytvorenie BZ z položky Oblúbené môže byť užitočné, pretože počet položiek Oblúbené, ktoré môžete vytvoriť, je obmedzený. Ak chcete vytvoriť viac položiek Oblúbené, musíte najprv niektoré vymazať. Aby ste sa vyhli strate položky Oblúbené, pred jej vymazaním si uložte príslušné miesto ako BZ.



Poklepaním na toto tlačidlo môžete vložiť adresu ako nový BZ.

Po vložení adresy máte na výber zo štyroch možností.

- **Centrum mesta**
- **Ulica a číslo domu**
- **PSČ**
- **Križovatka alebo dopravný uzol**



Poklepte na toto tlačidlo a vyberte miesto BZ zo zoznamu miest, ktoré ste v poslednom čase použili ako cieľové.

Posledné cieľ. miesto

	Bod záujmu	Poklepaním na toto tlačidlo pridáte Bod záujmu (BZ) ako BZ. Ak napríklad vytvárate kategóriu BZ pre svoje oblúbené reštaurácie, použite miesto vkladania adresy reštaurácií túto možnosť.
	Moje miesto	Poklepte na toto tlačidlo a súčasná pozícia sa pridá ako BZ. Ak sa napríklad zastavíte na zaujímavom mieste, poklepaním na toto tlačidlo môžete zo súčasnej polohy vytvoriť nový BZ.
	Bod na mape	Poklepte na toto tlačidlo a vytvorte BZ pomocou prehliadača mapy. Kurzorom vyberte miesto BZ a potom poklepte na Hotovo .
	Zemepis. dĺžka/šírka	Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete vytvoriť BZ vložením hodnôt zemepisnej šírky a dĺžky.
	Pozícia posledného zastavenia	Poklepaním na toto tlačidlo vyberte miesto, kde bol váš navigation module naposledy dokovaný.

Vytvorí sa nový BZ a uloží sa do zvolenej kategórie.

Používanie BZ pri plánovaní trasy

Počas plánovania trasy môžete ako cieľové miesto použiť BZ.

V nasledujúcom príklade je znázornené, ako naplánovať trasu na mestské parkovisko:

1. Poklepte na **Navigovať na...** v hlavnom menu.
2. Poklepte na **Bod záujmu**.
3. Poklepte na **BZ v meste**.

Tip: V menu sa zobrazí aj posledný BZ, ktorý ste si prezerali vo svojom navigation module.

4. Vložte názov mesta alebo obce a vyberte ho, keď sa zobrazí v zozname.

5. Poklepaním na tlačidlo šípky rozšírite zoznam kategórií BZ.

Tip: Ak poznáte názov BZ, ktorý chcete použiť, môžete poklepať na **Hľadať BZ** a vložením názvu vybrať toto miesto.

6. Prejdite na položky nižšie v zozname a poklepte na **Parkovisko**.

Navrchu zoznamu sa zobrazí parkovisko najbližšie k vášmu cieľovému miestu.

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje vzdialenosť zobrazené vedľa každého BZ. Spôsob merania vzdialenosť závisí od pôvodného spôsobu vyhľadania BZ:

- BZ blízko vás – vzdialenosť od vašej súčasnej polohy
- BZ v meste – vzdialenosť od centra mesta
- BZ blízko domova – vzdialenosť od vášho miesta domova

- BZ na trase – vzdialenosť od vašej súčasnej polohy
 - BZ blízko cieľového miesta – vzdialenosť od vášho cieľového miesta
7. Po naplánovaní trasy poklepte na názov parkoviska, ktoré chcete použiť, a potom na **Hotovo**.

Váš TomTom navigation module začne navigovať na parkovisko.

Zobrazit' BZ na mape



Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte typy bodov záujmu (BZ), ktoré chcete zobraziť na mape.

1. Poklepte na **Zobrazit' BZ na mape** v menu Nastavenia.
2. Vyberte kategórie BZ, ktoré sa majú zobrazovať na mape.

Poklepte na **Vyhľadat'** a pomocou klávesnice vyhľadajte názov kategórie.

3. Zvoľte, či chcete BZ znázorniť v 2D alebo 3D zobrazení mapy.
4. Poklepte na **Hotovo**.

Miesta s bodmi záujmu sa na mape zobrazia ako symboly.

Nastavenie upozornení pre BZ

Môžete nastaviť výstražný zvuk, ktorý sa má prehrať, alebo správu, ktorá sa má zobraziť, keď sa priblížite k zvolenému typu BZ, napríklad k čerpacej stanici.

Nasledujúci príklad znázorňuje, ako nastaviť výstražný zvuk, ktorý sa má prehrať 250 metrov od čerpacej stanice.

1. Poklepte na **Spravovať BZ** v menu Nastavenia.
2. Poklepte na **Upozorniť na blízky BZ**.
3. Prejdite na položky nižšie v zozname a poklepte na **Čerpacia stanica**.

Tip: Ak chcete odstrániť upozornenie, poklepte na názov kategórie a potom na **Áno**. Kategórie BZ, ku ktorým je nastavené upozornenie, obsahujú vedľa názvu kategórie symbol zvuku.

4. Nastavte vzdialenosť 250 metrov a poklepte na **OK**.
5. Vyberte **Zvukový efekt** a potom poklepte na **Ďalej**.
6. Vyberte výstražný zvuk BZ a potom poklepte na **Ďalej**.
7. Ak chcete počuť zvuk upozornenia, len keď je BZ priamo na naplánovanej trase, vyberte možnosť **Upozorniť len, ak je BZ na trase**. Potom poklepte na Hotovo.

Pre zvolenú kategóriu BZ sa nastaví upozornenie 250 metrov od čerpacej stanice na vašej trase sa ozve výstražný zvuk.

13. Pomoc

O získaní pomoci

V hlavnom menu poklepte na **Pomoc**, ak potrebujete navigovať do centier pohotovostných služieb a iných špecializovaných služieb.

Ak sa vám napríklad stala dopravná nehoda, môžete použiť menu Pomoc a nájsť najbližšiu nemocnicu.

Tip: Ak nevidíte v hlavnom menu tlačidlo Pomoc, poklepte na **Nastavenia** a potom na **Bezpečnostné nastavenia**. Zrušte označenie políčka **Počas jazdy zobrazit iba základné možnosti menu**.

Možnosti menu Pomoc

Poznámka: V niektorých krajinách nemusia byť k dispozícii informácie pre všetky služby.



Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete navigovať k pohotovostnej službe.

Autom za pomocou



Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte svoju aktuálnu polohu na mape.

Kde som?



Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte výber návodov vrátane správneho postupu pri poskytovaní prvej pomoci.

Bezpečnostné a iné návody



Poklepaním na toto tlačidlo môžete zobraziť výber návodov k svojmu navigačnému zariadeniu.

Návody k produktu

14. Oblúbené

O položkách Oblúbené

Položky Oblúbené poskytujú jednoduchý spôsob výberu požadovaného miesta bez potreby uvádzať jeho adresu. Nemusia byť vašimi oblúbenými miestami, môžu byť jednoducho súhrnom užitočných adries.

Vytvorenie položky Oblúbené

Ak chcete vytvoriť položku Oblúbené, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepaním na **Nastavenia** otvoríte menu Nastavenia.
3. Poklepte na **Správa oblúbených položiek**.
4. Poklepte na **Pridať**.
5. Poklepaním na jedno z nižšie opísaných tlačidiel vyberte typ položky Oblúbené:



Ako položku Oblúbené si môžete nastaviť miesto Domov.

Domov



Položku Oblúbené nemôžete vytvoriť z inej položky Oblúbené. Táto možnosť bude v tomto menu vždy nedostupná.

Oblúbené

Ak chcete premenovať položku Oblúbené, poklepte na **Správa oblúbených položiek** v menu Nastavenia.



Ako Oblúbené môžete vpísať aj adresu.

Adresa



Položku Oblúbené vytvoríte výberom miesta zo zoznamu posledných cieľových miest.

Posledné cieľ. miesto



Ak navštívite BZ, ktorý sa vám obzvlášť páči (napr. reštauráciu) môžete ho pridať ako Oblúbené.

Bod záujmu

	Poklepaním na toto tlačidlo uložíte svoju súčasnú polohu ako položku Oblúbené.
Moje miesto	Ak napríklad zastanete na nejakom zaujímavom mieste, môžete poklepaním na toto tlačidlo vytvoriť položku Oblúbené.
	Poklepote na toto tlačidlo a vytvoríte položku Oblúbené pomocou prehliadača mapy.
Bod na mape	Kurzorom zvolte umiestnenie položky Oblúbené a potom poklepote na tlačidlo Hotovo .
	Poklepote na toto tlačidlo, ak chcete vytvoriť položku Oblúbené vložením hodnôt zemepisnej šírky a dĺžky.
Zemepis. dĺžka/ šírka	
	Poklepaním na toto tlačidlo určíte ako cieľ cesty svoju poslednú zaznamenanú pozíciu.
Pozícia posledného zastavenia	

6. Váš navigation module navrhne názov pre novú položku Oblúbené. Ak si chcete zvoliť iný názov, navrhnutý názov nemusíte mazať, stačí začať písat nový.

Tip: Odporúčame vám priradiť položke Oblúbené názov, ktorý si ľahko zapamätáte.

7. Poklepote na **OK**.

Vaša nová položka Oblúbené sa zobrazí v zozname.

Po pridaní dvoch lebo viacerých položiek Oblúbené sa vás zariadenie opýta, či cestujete pravidelne do istých miest. Ak poklepete na **ÁNO**, tieto cieľové miesta môžete vložiť ako svoje oblúbené cieľové miesta. Vždy pri zapínaní zariadenia si môžete ihned vybrať jedno z týchto miest ako svoje cieľové miesto. Ak chcete tieto cieľové miesta zmeniť alebo zvoliť nové cieľové miesto, poklepote na **Úvodné nastavenia** v menu Nastavenia a potom vyberte možnosť **Požadovať cieľové miesto**.

Používanie položky Oblúbené

Oblúbené môžete používať ako spôsob navigovania na určité miesto bez toho, aby ste museli vkladať adresu. Ak chcete využiť navigovanie do položky Oblúbené, postupujte takto:

1. Poklepote na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepote na **Navigovať na...**
3. Poklepote na **Oblúbené**.
4. Zvoľte si zo zoznamu položku Oblúbené.

Položka Oblúbené sa zobrazí na mape. Môžete poklepať na položku **Parkovisko**, čím zobrazíte zoznam bodov BZ s parkoviskami v blízkosti miesta označeného ako Oblúbené. Na Oblúbené miesta môžete tiež zavolať alebo si o nich zobraziť ďalšie informácie.

5. Ak chcete navigovať na toto Oblúbené miesto, poklepote na možnosť **Vybrať**.

Tip: Ľavou a pravou šípkou zvoľte ďalšiu položku Oblúbené zo svojho zoznamu.

Váš navigation module vypočítava trasu.

6. Po vypočítaní trasy poklepte na tlačidlo **Hotovo**.

Váš navigation module vás pomocou hovorených a obrazových pokynov na displeji začne ihneď navigovať do cieľa cesty.

Zmena názvu položky Oblúbené

Ak chcete zmeniť názov položky Oblúbené, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepaním na **Nastavenia** otvoríte menu Nastavenia.
3. Poklepte na **Správa oblúbených položiek**.
4. Poklepte na položku Oblúbené, ktorú chcete premenovať.

Tip: Ľavou a pravou šípkou zvoľte ďalšiu položku Oblúbené zo svojho zoznamu

5. Vpíšte nový názov a potom poklepte na **OK**.

6. Poklepte na **Hotovo**.

Vymazanie položky Oblúbené

Ak chcete položku Oblúbené zmazať, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepaním na **Nastavenia** otvoríte menu Nastavenia.
3. Poklepte na **Správa oblúbených položiek**.
4. Poklepte na položku Oblúbené, ktorú chcete vymazať.

Tip: Ľavou a pravou šípkou zvoľte ďalšiu položku Oblúbené zo svojho zoznamu.

5. Poklepaním na **Áno** potvrdíte zmazanie.

6. Poklepte na **Hotovo**.

15. Rýchlosťné radary

O rýchlosťných radaroch

Služba Rýchlosťné radary vás upozorní na nasledujúce miesta s rýchlosťnými radarmi (kamerami):



- Miesta s rýchlosťnými radarmi (kamerami).
- Miesta častých dopravných nehôd.
- Miesta s mobilnými rýchlosťnými radarmi (kamerami).
- Miesta s radarmi (kamerami) priemernej rýchlosťi.
- Miesta s radarmi (kamerami) na spoplatnených cestách.
- Miesta s radarmi (kamerami) na svetelnej križovatke.

Upozornenia na rýchlosťné radary

Zariadenie je z výroby nastavené na upozornenie 15 sekúnd pred miestom s rýchlosťným radarom (kamerou).

Budete upozornení tromi spôsobmi:

- Váš TomTom navigation module zahrá výstražný zvuk.
- V zobrazení počas jazdy uvidíte typ rýchlosťného radaru (kamery) a vašu vzdialenosť od neho. Ak bol pre daný radar (kameru) oznámený rýchlosťný limit, objaví sa v zobrazení počas jazdy.
- Na mape sa zobrazí miesto s rýchlosťným radarom (kamerou).

Poznámka: Pri výskyti rýchlosťných radarov (kamier) kontrolujúcich priemernú rýchlosť budete upozornení kombináciou ikon a zvukov na začiatku, v strede a na konci zóny kontroloanej priemernej rýchlosťi.

Tip: Ak chcete zmeniť počet sekúnd trvania výstražného zvuku, poklepte na **Nastavenia upozornení** v menu Rýchlostné radary.

Zmeniť spôsob upozornenia



Nastavenia upozornení

Ak chcete zmeniť spôsob, ktorým vás TomTom navigation module upozorňuje na rýchlostné radary (kamery), poklepte na tlačidlo **Nastavenia upozornení**.

Potom môžete nastaviť, ako ďaleko chcete byť vzdialenosť od rýchlostného radaru (kamery), než vás naň zariadenie upozorní, a aký chcete zvolať zvuk tohto upozornenia.

Ak chcete napríklad zmeniť zvuk, ktorý zaznie, keď sa dostanete do dosahu pevného radaru (kamery), postupujte takto:

1. V hlavnom menu poklepte na **Služby**.
2. Poklepte na **Rýchlosťné radary**.
3. Poklepte na **Nastavenia upozornení**.

Zobrazí sa zoznam typov rýchlostných radarov (kamier). Vedľa typu rýchlostného radaru (kamery) sa zobrazí reproduktor, ktorý bol nastavený na upozornenie.

4. Poklepte na **Pevné kamery**.
5. Poklepaním na **NIE** zabránite odstráneniu upozornení na pevné rýchlosťné radary (kamery).
6. Vložte čas v sekundách podľa toho, ako skoro chcete byť upozorení, než sa dostanete do dosahu radaru (kamery). Potom poklepte na **OK**.
7. Poklepte na zvuk, ktorý chcete použiť na upozornenie.

Tip: Ak chcete vypnúť zvuky upozornenia na určitý typ radarov (kamier), v kroku 7 vyššie poklepte na možnosť **Ticho**. Aj keď vypnete výstražný zvuk, nadálej uvidíte upozornenia v zobrazení počas jazdy.

8. Poklepaním na **ÁNO** uložíte zmeny.

Symboly rýchlostných radarov (kamier)

Rýchlosťné radary (kamery) sa zobrazujú ako symboly v zobrazení počas jazdy.

Ked' sa blízite k oblasti, v ktorej sa nachádza upozornenie, zobrazí sa symbol a zaznie výstražný zvuk.

Môžete zmeniť výstražný zvuk aj počet sekúnd, počas ktorých sa výstražný zvuk vydáva, než sa priblížite k upozorneniu.



Pevný rýchlosťný radar (kamera)



Mobilný rýchlosťný radar (kamera)



Kamera na križovatke



Kamera na spoplatnenej ceste



Rýchlosný radar (kamera) na ceste s obmedzením – býva umiestnený na menších cestách, ktoré napomáhajú zníženiu premávky na hlavných dopravných tåhoch



Iná kamera



Miesto s mobilným radarom (kamerou)



Kontrola priemernej rýchlosi



Miesto častých dopravných nehôd



Obojsmerný rýchlosný radar (kamera)



Nechránené železničné priecestie

Tlačidlo Oznámiť'

Ak chcete zobrazit' tlačidlo Oznámiť' v zobrazení počas jazdy, postupujte nasledovne:

1. V hlavnom menu poklepte na **Služby**.
2. Poklepte na **Rýchlosné radary**.
3. Poklepte na **Zapnúť tlačidlo Oznámiť'**.
4. Poklepte na **Hotovo**.

Tlačidlo Oznámiť' sa zobrazí v ľavej časti zobrazenia počas jazdy alebo, ak používate stručné menu, pridá sa k aktívnym tlačidlám stručného menu.

Tip: Ak chcete skryť tlačidlo Oznámiť', poklepte na **Vypnúť tlačidlo Oznámiť'** v menu Rýchlosné radary.

Oznámenie nového rýchlosného radaru za jazdy

1. Poklepaním na tlačidlo oznamenia v zobrazení počas jazdy alebo v stručnom menu zaznamenáte miesto s kamerou.

Ak poklepete na tlačidlo oznamenia do 20 sekúnd od prvého upozornenia na rýchlosný radar (kameru), máte možnosť radar (kameru) pridať alebo odstrániť. Poklepte na **Pridať radar**.

2. Podľa typu radaru (kamery), ktorého miesto chcete oznámiť, poklepte na **Pevný radar** alebo **Mobilný radar**.
3. Vyberte miesto radaru (kamery) na mape a potvrd'te, že je správne.
4. Poklepte na typ pevného radaru (kamery), ktorý chcete oznámiť, napr. na radar (kameru) na križovatke.

Poznámka: Ak má typ zvoleného radaru (kamery) rýchlosný limit, môžete uviesť aj rýchlosť.

Správa potvrdí, že tím spoločnosti TomTom, ktorý má na starosti Rýchlostné radary, dostane vaše ohlásenie polohy radaru.

Oznámenie nového rýchlostného radaru z domova

Nemusíte byť na mieste, kde sa nachádza rýchlosný radar, ak ho chcete oznámiť. Ak chcete oznámiť nové miesto s rýchlosným radarom z domu, postupujte takto:

1. V hlavnom menu svojho navigačného zariadenia poklepte na **Služby**.
 2. Poklepte na **Rýchlosné radary**.
 3. Poklepte na **Oznámiť bezpečnostnú kameru**.
 4. Podľa typu rýchlosného radaru poklepte na možnosť **Pevný radar** alebo **Mobilný radar**.
 5. Kurzorom označte presné miesto radaru na mape a potom poklepte na **Hotovo**.
 6. Poklepaním na **Áno** potvrdíte miesto radaru.
 7. Poklepte na typ radaru (kamery), ktorý chcete oznámiť, a keď je to potrebné, vyberte aj rýchlosný limit príslušného radaru (kamery).
- Zobrazí sa správa potvrdzujúca, že vami ohlásený radar sa nahlási tímu, ktorý má na starosti Rýchlosné radary.

Oznamovanie chybných upozornení na radar (kameru)

Môžete priať upozornenie na radar (kameru), ktorý sa na danom mieste už nenachádza. Ak chcete nahlásiť chybné upozornenie na radar (kameru), postupujte takto:

1. Kým ste na mieste, kde chýba radar (kamera), poklepte na **Oznámiť** v zobrazení počas jazdy.

Poznámka: Musíte to urobiť do 20 sekúnd od prijatia upozornenia na radar (kameru).

2. Poklepte na **Odstrániť**.

Ked' nabudúce pripojíte svoje navigačné zariadenie k webovým stránkam TomTom, upozornenie na radar (kameru) sa oznámi ako chybné.

Typy pevných rýchlosných radarov, ktoré môžete oznámiť

Pri oznamovaní rýchlosného radaru (kamery) môžete vybrať typ tohto radaru (kamery).

Existujú rôzne typy pevných rýchlosných radarov (kamier):



Rýchlosný
radar
(kamera)

Tento typ rýchlosného radaru (kamery) kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel.



Radar
(kamera) na
križovatke

Tento typ radaru (kamery) kontroluje, či vozidlá neporušujú dopravné predpisy týkajúce sa svetelných križovatiek.



Radar
(kamera) na
spoplatnejenej
ceste

Tento typ radaru (kamery) monitoruje premávku pri závorách na spoplatnejenej ceste.



Kontrola
priemernej
rýchlosťi

Tento typ rýchlosného radaru (kamery) kontroluje priemernú rýchlosť vozidiel medzi dvomi pevne stanovenými bodmi.



Obmedzenie
typu vozidla

Tento typ radaru (kamery) kontroluje premávku na cestách s obmedzeným prístupom.



Iný radar
(kamera)

Všetky ostatné radary (kamery), ktoré nepatria ani do predchádzajúcich kategórií.

Upozornenia na radary (kamery) kontrolujúce priemernú rýchlosť

S výskytom radaru (kamery) kontrolujúceho priemernú rýchlosť je spojených niekoľko typov vizuálnych a zvukových upozornení.

Zariadenie vám vždy poskytne upozornenie o začiatku a konci takejto zóny nezávisle od vašej aktuálnej rýchlosťi. Prípadné priebežné upozornenia sa vyskytujú každých 200 metrov.

Všetky upozornenia sú opísané nižšie:



Upozornenie na začiatok zóny kontroly rýchlosťi

Po priblížení sa k začiatku zóny kontrolovanej priemernej rýchlosťi uvidíte v ľavom hornom rohu zobrazenia počas jazdy príslušné upozornenie a pod ním vzdialenosť k radaru (kamere). Zaznie zvukové upozornenie.

Zobrazí sa tiež malá ikonka na ceste, ktorá označuje miesto radaru (kamery) na začiatku zóny.



Priebežné upozornenie – 1. typ

Po vjazde do zóny kontrolovanej rýchlosť sa – ak ste neprekročili povolenú rýchlosť a predtým dostali upozornenie na začiatok zóny – v zobrazení počas jazdy objaví vizuálne upozornenie. To vám pripomene, že ste stále v zóne kontrolovanej rýchlosť.



Priebežné upozornenie – 2. typ

Po vjazde do zóny kontrolovanej rýchlosť sa – ak ste prekročili povolenú rýchlosť a predtým dostali upozornenie na začiatok zóny – v zobrazení počas jazdy objaví vizuálne upozornenie a najvyššia povolená rýchlosť. Zaznie tiež krátke zvukové upozornenie. Tieto upozornenia vám majú pripomenúť, aby ste spomalili...



Priebežné upozornenie – 3. typ

Po vjazde do zóny kontrolovanej rýchlosť – ak ste prekročili povolenú rýchlosť a predtým ste nedostali upozornenie na začiatok zóny – sa v zobrazení počas jazdy objaví vizuálne upozornenie a najvyššia povolená rýchlosť. Zaznie hlasné zvukové upozornenie.

Tieto upozornenia sa vyskytnú len v PRVOM priebežnom bode a slúžia len na pripomienutie, aby ste spomalili...



Upozornenie na koniec zóny kontroly rýchlosť

Po priblížení sa ku koncu zóny kontrolovanej priemernej rýchlosť sa v zobrazení počas jazdy objaví príslušné upozornenie a pod ním vzdialenosť k radaru (kamere). Zaznie zvukové upozornenie.

Zobrází sa tiež malá ikonka na ceste, ktorá označuje miesto rýchlostného radaru (kamery) na konci zóny.

Menu Rýchlostné radary

Poklepaním na **Služby** v hlavnom menu a potom na **Rýchlosné radary** otvoríte menu Rýchlosné radary.



Oznámiť
rýchlosný
radar

Poklepaním na tlačidlo oznámite nové miesto s rýchlosným radarom (kamerou).



Nastavenia
upozornení

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte upozornenia, ktoré budete prijímať, a tiež zvuk ku každému upozorneniu.



Vypnúť
upozornenia

Poklepaním na toto tlačidlo upozornenia vypnete.



Zapnúť
tlačidlo
Oznámiť

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete tlačidlo Oznámiť. Tlačidlo Oznámiť sa ukáže v zobrazení počas jazdy alebo v stručnom menu.

Po zobrazení tlačidla oznamenia v Zobrazení počas jazdy sa toto tlačidlo zmení na tlačidlo **Vypnúť tlačidlo Oznámiť**.


16. MyTomTom

O účte MyTomTom

Služba MyTomTom vám pomôže spravovať obsah a služby v zariadení TomTom navigation module a súčasne vám umožní prístup ku komunité TomTom. K účtu MyTomTom sa prihlásite na webových stránkach spoločnosti TomTom. Odporúčame vám pravidelne prípájať zariadenie navigation module k účtu MyTomTom, aby ste mali vždy najnovšie aktualizácie.

Tip: Odporúčame používanie širokopásmového internetového pripojenia vždy, keď pripájate navigačné zariadenie k MyTomTom.

Nastavenie MyTomTom



Postup nastavenia MyTomTom:

1. Pripojte počítač k internetu.
2. Spustite internetový prehliadač a navštívte adresu **tomtom.com/getstarted**.
3. Kliknite na **Prevziať teraz**.

Internetový prehliadač prevezme aplikáciu podpory MyTomTom, ktorú je potrebné nainštalovať do počítača, aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie k účtu aplikácie MyTomTom. Ak sa počas preberania zobrazia nejaké otázky, postupujte podľa pokynov na displeji.

4. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

Vaše zariadenie sa rozpozná a ponúknu sa možné aktualizácie.

Dôležité: Konektor USB nezapájajte do rozbočovača USB ani do portu USB klávesnice či monitora, ale priamo do portu USB počítača.

Po nainštalovaní aplikácie na podporu služby MyTomTom do počítača máte prístup k aplikácii MyTomTom z panela úloh v počítači.

Tip: Keď pripojíte navigačné zariadenie k počítaču, aplikácia MyTomTom vám oznámi, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie pre vaše zariadenie.

Účet MyTomTom

Ak chcete sťaňovať obsah a služby z webových stránok TomTom, potrebujete účet MyTomTom. Účet si môžete vytvoriť pri prvom použití MyTomTom.

Poznámka: Ak vlastníte viac zariadení TomTom, budete potrebovať samostatný účet pre každé zariadenie.

17. Zákaznícka podpora

Pomocník pri používaní vášho navigačného zariadenia

Ďalšiu pomoc online získate na adrese tomtom.com/support.

Stav a informácie

Poklepaním na toto tlačidlo otvoríte menu Stav a informácie.



Stav a
informácie



Informácie o
verzii



Stav GPS

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte aktuálny stav príjmu GPS.

18. Dodatok

Dôležité bezpečnostné poznámky a upozornenia

Systém globálnej navigácie

Systém globálnej navigácie (GPS) je satelitný systém, ktorý poskytuje informácie o pozícii a časovej referencii kdekoľvek na Zemi. Za prevádzku a kontrolu GPS je výhradne zodpovedná vláda USA, ktorá zodpovedá za jeho dostupnosť a presnosť. Všetky zmeny v dostupnosti a presnosti GPS alebo podmienkach prostredia môžu ovplyvniť správnu funkulosť vášho zariadenia TomTom. Spoločnosť TomTom nenesie zodpovednosť za dostupnosť a presnosť GPS.

Používajte opatrne

Aj pri používaní navigačného zariadenia TomTom musíte viesť vozidlo opatrne a vedeniu venovať náležitú pozornosť.

Starostlivosť o zariadenie TomTom

Nenechávajte zariadenie alebo doplnky TomTom na viditeľnom mieste v aute, keď ho opúšťate. Môžu sa stať ľahkým cieľom zlodejov.

Odporúčame používať bezpečnostné nastavenia na vašom zariadení TomTom, ak sú dostupné. Bezpečnostné nastavenia sú dostupné v menu Predvolby.

Starajte sa o zariadenie TomTom a správne ho čistite.

- Ak sa zariadenie namočí, osušte ho mäkkou handričkou.
- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt zariadenia. Otvorenie krytu môže byť nebezpečné a ruší sa tým platnosť záruky.
- Nevystavujte zariadenie príliš vysokým ani nízkym teplotám, mohlo by ho to trvalo poškodiť. Nenechávajte ho napríklad v aute počas horúcich letných dní alebo studených zimných nocí.

Batéria

Tento výrobok používa lítium-iónovú batériu. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom, mokrom a/alebo korozívnom prostredí. Nekladte, neskladujte ani nenechávajte výrobok v blízkosti zdroja tepla, na miestach s vysokou teplotou, na priamom slnku, v mikrovlnnej rúre alebo tlakovéj nádobe a nevystavujte ho teplotám nad 60 °C (140 °F). V prípade nedodržania týchto pokynov môže z lítium-iónovej batérie vytiečť kyselina, môže sa zahriať, vybuchnúť alebo vznietať a spôsobiť zranenie alebo škodu. Batériu neprepichujte, neotvárajte ani nerozoberajte. Ak z batérie vyteká tekutina a vy s ňou prídete do kontaktu, postihnuté miesto starostivo opláchnite vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Z bezpečnostných dôvodov a s cieľom predĺženia životnosti sa batéria nenabíja pri veľmi nízkych (pod 0 °C/32 °F) alebo veľmi vysokých (nad 45 °C/113 °F) teplotách.

Teploty: Bežná prevádzka: od 0 °C (32 °F) do +45 °C (113 °F); krátkodobé uloženie: od -20 °C (-4 °F) do + 60 °C (140 °F); dlhodobé uloženie: od -20 °C (-4 °F) do +25 °C (77 °F).

Upozornenie: V prípade vloženia batérie nesprávneho typu hrozí explózia.

Nepokúšajte sa odstraňovať batériu, ktorá nie je určená na výmenu užívateľom. V prípade problému s batériou kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory TomTom.



LÍTIUM-IÓNOVÚ BATÉRIU, KTORÁ JE SÚČASŤOU PRODUKTU, JE NUTNÉ RECYKLOVAŤ ALEBO ZLIKVIDOVAŤ V SÚLADE S MIESTNOU LEGISLATÍVOU A VŽDY MUSÍ BYŤ ODDELENÁ OD BEŽNÉHO DOMÁCEHO ODPADU. TÝMTO SPÔSOBOM POMÁHATE CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. BATÉRIU TOMTOM NABÍJAJTE LEN V SCHVÁLENOM DRŽIAKU DO AUTA ALEBO PRIPOJTE ZARIADENIE K POČÍTAČU POMOCOU PRIBALENÉHO KÁBLA USB.

Uvádzaná výdrž batérie je maximálna možná. Maximálnu výdrž batérie je možné dosiahnuť iba za špecifických atmosférických podmienok. Odhadovaná maximálna výdrž batérie je odvodená od bežného spôsobu používania.

Tipy, ako predísť životnosti batérie, nájdete medzi nižšie uvedenými odkazmi na najčastejšie kladené otázky (FAQ) jednotlivých krajín:

AU:www.tomtom.com/8703, CZ:www.tomtom.com/7509, DE:www.tomtom.com/7508, DK:www.tomtom.com/9298, ES:www.tomtom.com/7507, FI:www.tomtom.com/9299, FR:www.tomtom.com/7506, HU:www.tomtom.com/10251, IT:www.tomtom.com/7505, NL:www.tomtom.com/7504, PL:www.tomtom.com/7503, PT:www.tomtom.com/8029, RU:www.tomtom.com/10250, SE:www.tomtom.com/8704, UK:www.tomtom.com/7502, US:www.tomtom.com/7510

Označovanie CE

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám na označovanie CE pri použití v obytnom, komerčnom a dopravnom prostredí alebo v oblasti ľahkého priemyslu v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ.

CE0682

Smernica o rádiových zariadeniach a telekomunikačných koncových zariadeniach

Spoločnosť TomTom vyhlasuje, že osobné navigačné zariadenie TomTom a dodané príslušenstvo vyhovujú základným požiadavkám a príslušným predpisom smernice EÚ 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej adrese: www.tomtom.com/legal.

Smernica OEEZ



Toto označenie na výrobku alebo jeho balení znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domácom odpadom. Podľa smernice EÚ č. 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) tento elektrický výrobok nesmie byť odstránený ako netriedený komunálny odpad. Prosíme vás o odstránenie výrobku jeho odovzdaním v mieste nákupu alebo v miestnom zbernom zariadení na recykláciu.

Dokument

Táto príručka bola zostavená dôkladne. Neustály vývoj produktov môže znamenať, že niektoré informácie už nemusia byť aktuálne. Uvedené informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Spoločnosť TomTom nenesie zodpovednosť za prípadne technické alebo redakčné chyby a omaly v tomto dokumente, ani za náhodné či úmyselne spôsobené škody vyplývajúce z použitia tohto dokumentu. Tento dokument obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť kopírovaná alebo iným spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TomTom N.V.

Názvy modelov

1MJ01

19. Copyright notices

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see www.tomtom.com/legal for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzzvereinbarungen finden Sie unter www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar www.tomtom.com/legal voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare www.tomtom.com/legal per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2010 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu www.tomtom.com/legal per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá

a www.tomtom.com/legal para consultar as garantias e o contratos de licença do utilidor final aplicáveis a este produto.

© 2010 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indiejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta www.tomtom.com/legal tästä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehdot sopimukset.

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se www.tomtom.com/legal for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2010 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštívte prosím adresu www.tomtom.com/legal, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2010 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz” embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licenszerződésekéről részleteket a www.tomtom.com/legal oldalon olvashat.

© 2010 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku www.tomtom.com/legal, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencii pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2010 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filial. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plāštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam pro-

ductui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internte adresu www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Niderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için www.tomtom.com/legal sayfasına bakın.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte www.tomtom.com/legal para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2010 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2010. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2010 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Text to Speech technology, © 2010 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL. A copy of that license can be viewed in the License section. You can obtain the complete corresponding source code from us for a period of three years after our last shipment of this product. For more information, visit tomtom.com/gpl or to call your local TomTom customer support team, visit tomtom.com/support and upon your request we will send you a CD with the corresponding source code.

Linotype, Frutiger and Univers are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

MHei is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.
