

TomTom Speed Cameras app Gebruikershandleiding



Inhoud

Lees mij eerst	3
Maak kennis met de TomTom Flitsers app	3
Frequentie van updates.....	4
Informatie delen met TomTom.....	4
Regionale beschikbaarheid	4
Aan de slag	5
De TomTom Flitsers app starten	5
De Flitsers app verbergen of sluiten	5
GPS-ontvangst	5
Stijl van waarschuwingen	6
Aansluiten op een car kit	6
Rijweergave	7
De rijweergave.....	7
De TomTom Speed Cameras app gebruiken	8
Je huidige snelheid	8
Waarschuwingen voor flitsers.....	8
Een flitser om de hoek naderen.....	9
Trajectcontrole	10
Een flitser melden	11
Een flitser verwijderen	11
Je abonnement voor de TomTom Flitsers app	13
Een nieuw abonnement op Flitsers kopen	13
Je abonnement controleren.....	13
Je abonnement vernieuwen	13
Een abonnement op Flitsers herstellen.....	13
Instellingen	15
Instellingen wijzigen	15
Waarschuwingsgeluid	15
Waarschuwingen voor flitsers.....	15
Waarschuwingstijd	15
Afstandsmaten.....	15
Multitasking.....	16
TomTom winkel.....	16
Tutorial	16
Info over deze app	16
TomTom car kit.....	16
Addendum	17
Kennisgevingen over copyright	19

Lees mij eerst

Maak kennis met de TomTom Flitsers app

Met de TomTom Flitsers app ontvang je waarschuwingen voor de volgende [typen flitsers](#) die zich mogelijk bevinden op of nabij de weg waarop je rijdt:

- Vaste flitsers.
- Mobiele flitsers.
- Flitsers bij rood licht.
- Camera's voor trajectmeting.

Je kunt er ook voor kiezen waarschuwingen te ontvangen voor plaatsen waar vaak mobiele flitsers staan.

Informatie over de locatie van flitsers wordt voortdurend bijgewerkt door TomTom en andere gebruikers, en wordt regelmatig naar je app verzonden, zodat je altijd over de meest actuele informatie beschikt. Je kunt zelf ook een bijdrage leveren door nieuwe flitsers te melden en bestaande locaties te verwijderen.

Wanneer je een flitser nadert, wordt er een flitserpictogram zichtbaar aan de horizon en klinkt er een waarschuwingsgeluid. Welk waarschuwingsgeluid je hoort, hangt van het feit of je op dat moment al dan niet de maximumsnelheid overschrijdt.

De afstand tot de flitser die onder in het scherm wordt weergegeven, neemt af naarmate je de flitser nadert. De knop Verwijder flitser wordt weergegeven zodat je [een flitser kunt verwijderen](#) als deze niet meer voorkomt op de weg.



Als je een abonnement op de service TomTom Flitsers hebt, worden je huidige snelheid en de maximumsnelheid ook weergegeven als je geen flitser nadert.

Belangrijk: de Flitsers app is beschikbaar voor de iPhone 3GS, iPhone 4, 4S en 5, en voor de iPad1, 2 en 3 met 3G + Wifi.

Om Flitsers te kunnen gebruiken, heb je een continue gegevensverbinding (GPRS, EDGE, UMTS of CDMA) en een abonnement op de service [TomTom Flitsers](#) nodig. Het is mogelijk dat je netwerkprovider je kosten berekent voor het gebruik van een draadloze gegevensverbinding.

Frequentie van updates

Je TomTom-app wordt voortdurend bijgewerkt, tenzij de verbinding met de TomTom-server verbroken is.

Als je app geen updates van TomTom ontvangt, kan dit een of meer van de volgende redenen hebben:

- Je [abonnement is verlopen](#). Er worden geen maximumsnelheden meer weergegeven als je abonnement is verlopen. Je ontvangt hierover een bericht.
- Mogelijk is op je apparaat 'Mobiele gegevens' uitgeschakeld of is de vliegtuigmodus ingeschakeld. Dit kun je nagaan door de instellingen van je apparaat te controleren.
- Mogelijk rijd je in een gebied met een beperkte dekking voor het draadloze netwerk. Neem contact op met je provider als je problemen ondervindt bij het maken van verbinding met gegevensnetwerken in het gebied waarin je je bevindt.

Informatie delen met TomTom

Als je je wilt abonneren en gebruik wilt maken van TomTom Flitsers, moet je een TomTom-account aanmaken en akkoord gaat met het delen van informatie met TomTom. Ga naar **Info** in het menu [Instellingen](#) voor meer informatie over het delen van informatie met TomTom.

Belangrijk: TomTom Flitsers werkt niet als je niet akkoord gaat met het delen van informatie.

Regionale beschikbaarheid

Opmerking: de service Flitsers is alleen beschikbaar in de landen die door je app worden ondersteund. Tik op **Instellingen** en selecteer **Info** om een lijst weer te geven met de landen die door je app worden ondersteund.

Als je buiten het dekkingsgebied van je app reist, wordt het bericht **Buiten servicegebied** weergegeven.

Als je de app in het buitenland gebruikt, worden mogelijk roamingkosten in rekening gebracht. Deze kunnen aanzienlijk hoger zijn dan de standaardkosten voor een gegevensverbinding. Raadpleeg je provider voor meer informatie.

Aan de slag

De TomTom Flitsers app starten



Tik op deze knop op je iPhone of iPad om de TomTom Flitsers app te starten.

De taal die voor knoppen en menu's in de TomTom Flitsers app wordt gebruikt, is de taal die je hebt geselecteerd in de instellingen van je Apple-apparaat.

De Flitsers app verbergen of sluiten

De app blijft actief en zichtbaar op het scherm van het apparaat. Met de functie [Multitasking](#) kun je de app op de achtergrond laten uitvoeren en waarschuwingen laten geven met behulp van de meldingen van het apparaat.

Multitasking-modus

Als [Multitasking](#) is ingeschakeld, ga je terug naar het startscherm wanneer je op de thuisknop van het apparaat drukt. Je kunt dan andere apps starten en je apparaat kan worden vergrendeld als je het gebruik van automatische vergrendeling hebt ingesteld.

De app blijft actief en blijft [waarschuwingen](#) en geluidssignalen geven.

Geen multitasking

Druk op de thuisknop van het apparaat om terug te keren naar het startscherm. De app is niet actief en geeft geen [waarschuwingen](#) en geluidssignalen.

De app sluiten

Je kunt de app handmatig sluiten. Raadpleeg de documentatie die bij je apparaat is geleverd voor uitleg over het sluiten van apps.

Als [Multitasking](#) is ingeschakeld en de app op de achtergrond actief is, gaat de app automatisch na 7 minuten in de slaapstand als het GPS-signaal verloren gaat of als geen beweging op rijsnelheid wordt gedetecteerd.

GPS-ontvangst

Als je de app voor het eerst start, kan het enkele minuten duren voordat je huidige locatie wordt gevonden. Om er zeker van te zijn dat je een goede GPS-ontvangst hebt, moet je het apparaat buiten gebruiken. Grote objecten, zoals hoge gebouwen, kunnen de ontvangst soms verstoren.

Belangrijk: de app kan geen waarschuwingen geven totdat er locatiegegevens zijn ontvangen. Als je apparaat geen GPS-ontvangst heeft, maakt de app gebruik van mobiele-telefoonstations. Deze informatie wordt gebruikt om je locatie bij benadering vast te stellen, zodat alleen gegevens worden gedownload die van toepassing zijn op je locatie.

Opmerking: het gebruik van een GPS-accessoire kan de nauwkeurigheid van GPS op bepaalde apparaten verbeteren.

Als je apparaat de verbinding met je mobiele netwerk verliest, kan de app geen waarschuwingen meer geven en zie je het volgende symbool en bericht in de [Rijweergave](#):



Stijl van waarschuwingen

De app kan waarschuwingen blijven geven wanneer de app op de achtergrond wordt uitgevoerd.

Je kunt de meldingsinstellingen aanpassen onder Instellingen op je iOS-apparaat. Kies de meldingsinstellingen die het beste aansluiten bij je gebruik van het apparaat.


Aansluiten op een car kit

Als je een TomTom car kit of andere handsfree car kit gebruikt, kun je waarschuwingen van de app op de car kit horen via de Bluetooth-verbinding van je telefoon. Volg de instructies bij je car kit om je telefoon aan te sluiten op je car kit.

Sommige car kits zetten de Bluetooth-verbinding in de slaapmodus als er geen signaal wordt ontvangen van je telefoon. Dit kan vertragingen veroorzaken wanneer de verbinding nodig is. Als je de Bluetooth-verbinding altijd actief wilt houden, schakel je [TomTom car kit](#) in het menu Instellingen in.

Rijweergave

De rijweergave



1. De knop [Meld flitser](#) of [Verwijder flitser](#). Hier wordt ook je gemiddelde snelheid weergegeven wanneer je rijdt in zones met trajectcontrole.
2. Je [huidige snelheid](#).
3. De maximumsnelheid.
Als de maximumsnelheid onbekend is, wordt het symbool met de maximumsnelheid niet weergegeven.
4. Volumebeheer.
Tik op deze knop om het volume van de app te wijzigen.
5. Horizon.
Wanneer je een flitser nadert, [verandert de kleur](#) van de horizon om aan te geven of je te hard rijdt.
6. De afstand tot de flitser.
7. Pictogram dat het [type flitser](#) aangeeft.
8. Tik op deze knop om het menu [Instellingen](#) te openen.

De TomTom Speed Cameras app gebruiken

Je huidige snelheid

Dit is de snelheid waarmee je rijdt.

Als je een [abonnement](#) voor de app hebt, wordt de maximumsnelheid ook weergegeven en verandert de kleur van de snelheidsaanduiding. De kleur van de snelheidsaanduiding is afhankelijk van je snelheid:

- Wit geeft aan dat je langzamer dan of precies zo hard als de maximumsnelheid rijdt.
- Oranje geeft aan dat je tot 5 km/u of 5 mph harder dan de maximumsnelheid rijdt.
- Rood geeft aan dat je meer dan 5 km/u of 5 mph harder dan de maximumsnelheid rijdt.

Opmerking: de kleur kan op elk moment veranderen, niet alleen wanneer je een flitser nadert.



Waarschuwingen voor flitsers

Er zijn diverse typen flitsers. Voor elke flitser hoor je een waarschuwingsgeluid en de horizon achter de flitser gloeit op.

Het waarschuwingsgeluid is afhankelijk van je snelheid:

- Geluid met een lage toon - je rijdt langzamer dan of even hard als de maximumsnelheid.
- Geluid met een hoge toon - je rijdt harder dan de maximumsnelheid.


De kleur van de horizon is ook afhankelijk van je snelheid:

- Blauw geeft aan dat je langzamer dan of precies zo hard als de maximumsnelheid rijdt.
- Oranje geeft aan dat je tot 5 km/u of 5 mph harder dan de maximumsnelheid rijdt.
- Rood geeft aan dat je meer dan 5 km/u of 5 mph harder dan de maximumsnelheid rijdt.

In het menu Instellingen kun je kiezen voor welke [typen flitsers](#) je wilt worden gewaarschuwd en wat de [waarschuwingstijd](#) moet zijn voordat je een flitser bereikt.

Waarschuwingssymbool	Waarschuwing	Beschrijving
	De horizon gloeit op en je hoort een waarschuwingsgeluid met drie klanken.	Vaste flitsers. Dit type flitser controleert de snelheid van passerende voertuigen en bevindt zich op een vaste locatie.
	De horizon gloeit op en je hoort een waarschuwingsgeluid met drie klanken.	Mobiele flitsers. Dit type flitser controleert de snelheid van passerende voertuigen en wordt op verschillende locaties ingezet. De Flitsers app onthoudt mobiele flitsers

drie uur nadat je ze hebt gemeld.

	Je hoort een waarschuwingsgeluid met drie klanken aan het begin van het gebied en een waarschuwingsgeluid met twee klanken aan het einde van het gebied.	Trajectcontroles . Flitsers van dit type meten je gemiddelde snelheid tussen twee punten. Je gemiddelde snelheid wordt weergegeven boven aan de rijweergave .
 	De horizon gloeit op en je hoort een waarschuwingsgeluid met drie klanken.	Flitsers bij rood licht. Dit type flitser controleert of er auto's door rood licht rijden. Het bovenste symbool is een flitser bij een verkeerslicht zonder snelheidsdetectie. Het onderste symbool is een flitser bij een verkeerslicht met snelheidsdetectie.
	De horizon gloeit op en je hoort een waarschuwingsgeluid met drie klanken.	Plaats waar vaak een mobiele flitser staat Dit type waarschuwing geeft plaatsen aan waar vaak flitsers worden gebruikt.

Een flitser om de hoek naderen

Wanneer er zich om de hoek een flitser bevindt binnen de afstand waarbij je normaal gesproken een waarschuwing ontvangt, zie je het flitsersymbool aan de rand van het scherm. Je hoort een waarschuwingsgeluid met twee klanken en de horizon achter de flitser gloeit op.

Het geluid is afhankelijk van je snelheid:


- Geluid met een lage toon - je rijdt langzamer dan of even hard als de maximumsnelheid.
- Geluid met een hoge toon - je rijdt harder dan de maximumsnelheid.

De kleur van de horizon is ook afhankelijk van je snelheid:

- Blauw geeft aan dat je langzamer dan of precies zo hard als de maximumsnelheid rijdt.
- Oranje geeft aan dat je tot 5 km/u of 5 mph harder dan de maximumsnelheid rijdt.
- Rood geeft aan dat je meer dan 5 km/u of 5 mph harder dan de maximumsnelheid rijdt.

De flitserpositie geeft aan of de flitser zich na de volgende bocht naar links of naar rechts bevindt.

Als er bijvoorbeeld een vaste flitser om de volgende hoek aan de linkerkant staat, zie je het volgende:



Voordat je afslaat, zie je een kleine flitser aan de rand van het scherm. Tijdens het afslaan wordt het flitsersymbool groter en verplaatst het zich naar het midden van het scherm.

Als je niet afslaat, verdwijnt de flitser.

Trajectcontrole


Met de Flitsers app ontvang je een waarschuwing wanneer je een trajectcontrole nadert. Je hoort waarschuwingsgeluiden, de horizon gloeit op en je ziet het volgende symbool:



Aan het begin van de zone met trajectcontrole hoor je een waarschuwingsgeluid met drie klanken. Het waarschuwingsgeluid is afhankelijk van je snelheid:

- Geluid met een lage toon - je rijdt langzamer dan of even hard als de maximumsnelheid.
- Geluid met een hoge toon - je rijdt harder dan de maximumsnelheid.

De knop Meld flitser wordt vervangen door een gekleurde balk met het bericht **Trajectcontrole**. De gemiddelde snelheid wordt berekend en weergegeven in de gekleurde balk. Zo kun je zien of je gemiddelde snelheid in het gebied hoger is dan de maximumsnelheid.



De kleur van de balk en de kleur van de horizon zijn afhankelijk van je snelheid:

- Blauw geeft aan dat je langzamer dan of precies zo hard als de maximumsnelheid rijdt.
- Oranje geeft aan dat je tot 5 km/u of 5 mph harder dan de maximumsnelheid rijdt.
- Rood geeft aan dat je meer dan 5 km/u of 5 mph harder dan de maximumsnelheid rijdt.

Opmerking: het kan voorkomen dat de snelheid waarmee je rijdt boven de maximumsnelheid ligt en dat je gemiddelde snelheid onder de maximumsnelheid ligt of vice versa.

Je hoort het waarschuwingsgeluid in de volgende situaties:

- Als je meer dan 5 km/u of 5 mph harder dan de maximumsnelheid rijdt, hoor je een hoog waarschuwingsgeluid met twee klanken. Als je in de zone met trajectcontrole harder blijft rijden dan de maximumsnelheid, wordt het waarschuwingsgeluid niet herhaald.

- Als je weer onder de maximumsnelheid gaat rijden en daarna weer meer dan 5 km/u of 5 mph boven de maximumsnelheid komt, hoor je opnieuw een hoog waarschuwingsgeluid met twee klanken. Om te voorkomen dat het waarschuwingsgeluid wordt herhaald elke keer dat je harder dan de maximumsnelheid rijdt, wordt het waarschuwingsgeluid slechts om de tien minuten herhaald terwijl je in de zone met trajectcontrole rijdt.

Aan het einde van het gebied hoor je een waarschuwingsgeluid met twee klanken en kun je zien wat je uiteindelijke gemiddelde snelheid was.

Een flitser melden


Wanneer je langs een flitser rijdt zonder dat je een waarschuwing ontvangt, kun je de flitser melden door te tikken op de knop **Meld flitser**. Je melding wordt verzonden naar TomTom en na validatie gedeeld met iedereen die een abonnement op TomTom Flitsers heeft. Je kunt binnen vijf seconden op de knop **Annuleer** tikken als je het melden van een flitser wilt annuleren.

Je kunt alleen mobiele flitsers en vaste flitsers melden.

Standaard wordt de meldknop voor mobiele flitsers weergegeven. Een gerapporteerde mobiele flitser blijft drie uur aanwezig in de TomTom Flitsers app.



Als je het scherm naar rechts veegt, verandert de knop in een knop om vaste flitsers te melden. Vaste flitsers worden permanent opgeslagen. De scroll-stippen geven aan naar welke kant je hebt geveegd.




Als je het scherm naar links veegt, verandert de knop weer in de meldknop voor mobiele flitsers.

Een flitser verwijderen


Wanneer je een flitser nadert, verandert de knop Meld flitser in de knop **Verwijder flitser**. De knop behoudt deze status vijf seconden nadat je de flitser bent gepasseerd.

Je kunt alle typen flitsers melden, behalve flitsers voor trajectcontroles.

Tik op de knop **Verwijder flitser** om TomTom en andere abonnees van Flitsers te laten weten dat een flitser is verwijderd. Je kunt binnen vijf seconden op de knop **Annuleer** tikken als je het verwijderen van een flitser wilt annuleren.



Als de waarschuwing voor een mobiele flitser is en je niet op de knop **Verwijder flitser** hebt getikt, zie je ook het bericht **Stond de flitser er nog?** nadat je de gemelde flitserlocatie bent gepasseerd. Tik op **Nee** als de flitser er niet meer staat. Tik op **Ja** als de flitser er nog wel staat.



Je abonnement voor de TomTom Flitsers app

Een nieuw abonnement op Flitsers kopen

Om een nieuw abonnement te kopen, doe je het volgende:

1. Start de TomTom Flitsers app.
2. Tik op **Meld je aan** bovenaan in het scherm.
3. Kies een abonnement in de lijst met Flitser-services.
4. Maak een nieuw TomTom-account of meld je aan bij je bestaande TomTom-account.

Tip: als je al een TomTom-navigatiesysteem bezit, raden we aan om een nieuw TomTom-account voor je iPhone aan te maken met een ander e-mailadres.

Ga naar tomtom.com/mytomtom voor meer informatie over TomTom-accounts.

Je aankoop wordt voltooid in de Apple App Store.

Je abonnement controleren

Je kunt de status van je abonnement op ieder gewenst moment controleren door **TomTom Shop** aan te raken in het menu Instellingen.

Als je abonnement binnen zeven dagen verloopt, wordt er in de app een bericht weergegeven om je te waarschuwen dat de verlengingsdatum van je abonnement bijna is bereikt. Dit bericht wordt herhaald als je nog één dag hebt om je abonnement te verlengen.

Je abonnement vernieuwen

Je kunt je abonnement vernieuwen nadat het verstreken is of verlengen voordat het verstreken is.

Om een verlopen abonnement te vernieuwen, doe je het volgende:

1. Tik op de knop **Instellingen** rechtsonder in de rijweergave.
2. Tik op **TomTom Shop**.
3. Kies het abonnement dat je wilt vernieuwen.
4. Meld je aan bij je bestaande TomTom-account.

Tip: ga naar tomtom.com/mytomtom voor meer informatie over TomTom-accounts.

Je aankoop wordt voltooid in de Apple App Store.

Een abonnement op Flitsers herstellen

Als je een abonnement op de service Flitsers hebt in je TomTom Navigatie app voor iPhone, kun je het herstelproces gebruiken om je abonnement ook in deze app in te schakelen.

Je kunt als volgt een abonnement herstellen:

1. Start de app.
2. Tik op **Meld je aan** bovenaan in het scherm.
3. Tik op **Herstel aankoop**.
4. Meld je aan bij je bestaande TomTom-account.

5. Voer je iTunes-wachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd.
Je abonnementen worden hersteld.


Instellingen

Instellingen wijzigen

Tik op de knop **Instellingen** rechtsonder in de rijweergave om de weergave en de werking van de app te wijzigen.

Waarschuwingsgeluid

Tik op deze optie om waarschuwingsgeluiden voor de app in of uit te schakelen. Wanneer waarschuwingsgeluiden zijn uitgeschakeld, geeft de app geen hoorbare waarschuwingen.



Beweeg de schuifregelaar van links naar rechts om het volume van waarschuwingsgeluiden te verhogen ten opzichte van het geluid van andere apps op je apparaat.

De schuifregelaar voor het volume wordt alleen weergegeven als waarschuwingsgeluiden zijn ingeschakeld.

Waarschuwingen voor flitsers

Tik op **Typen flitsers** om waarschuwingen in of uit te schakelen voor de volgende [typen flitsers](#):

- Vaste flitsers.
Dit type flitser controleert de snelheid van passerende voertuigen en bevindt zich op een vaste locatie.
- Mobiele flitsers.
Dit type flitser controleert de snelheid van passerende voertuigen en wordt op verschillende locaties ingezet.
- Trajectcontroles.
Dit zijn de wegen waarop je gemiddelde snelheid over een bepaalde afstand wordt gecontroleerd.
- Flitsers bij rood licht.
Dit type flitser controleert of er auto's door rood licht rijden. Hieronder vallen ook flitsers bij verkeerslichten zonder snelheidsdetectie en flitsers bij verkeerslichten met snelheidsdetectie.
- Plaatsen waar vaak mobiele flitsers staan
Dit type waarschuwing geeft plaatsen aan waar vaak flitsers worden gebruikt.

Waarschuwingstijd

Tik op deze optie om de tijd tussen de waarschuwing en het bereiken van de flitser in te stellen. Je kunt kiezen uit 10, 15 of 20 seconden.

Afstandsmaten

Je kunt voor de afstanden en snelheden kiezen tussen kilometers en meters of mijlen en yards.

Multitasking

Tik op deze optie om multitasking in of uit te schakelen voor de app. Wanneer multitasking is ingeschakeld, wordt de app nog steeds uitgevoerd terwijl je een andere app gebruikt. Je kunt [de app verbergen](#) en nog steeds waarschuwingen ontvangen, afhankelijk van de [stijl voor meldingen](#) die je op het apparaat hebt ingesteld.

TomTom winkel

Tik op **TomTom Shop** om de app te [kopen](#) of te [verlengen](#).

Tutorial

Tik op **Tutorial** voor uitleg over het gebruik van de app.

Info over deze app

Tik op **Info** voor informatie over de app, de lijst met ondersteunde landen en kennisgevingen over auteursrechten en licenties.

TomTom car kit

Schakel deze optie in als je de [Bluetooth-verbinding met je car kit](#) actief wilt houden, zelfs als er geen waarschuwingen zijn.

Addendum

Belangrijke veiligheidsmededelingen en -waarschuwingen

Global Positioning System (GPS) en Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) en Global Navigation Satellite System (GLONASS) zijn systemen die met behulp van satellieten wereldwijd plaats- en tijdsinformatie verstrekken. Het GPS-systeem functioneert en wordt beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid van de Verenigde Staten, die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem. Het GLONASS-systeem functioneert en wordt beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid van Rusland, die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem. Elke wijziging in de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS- of GLONASS-systeem of in de omgevingsomstandigheden kan de werking van dit navigatiesysteem beïnvloeden. TomTom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS- of GLONASS-systeem.

Zorgvuldig gebruik

Het gebruik van TomTom-producten ontslaat je niet van de plicht om voorzichtig en oplettend te rijden.

Veiligheidsadvies

Veiligheidsoverwegingen

Lees het volgende belangrijke veiligheidsadvies goed door:

- Controleer regelmatig je bandenspanning.
- Geef je voertuig regelmatig een onderhoudsbeurt.
- Het gebruik van medicatie kan je rijgedrag of rijvermogen nadelig beïnvloeden.
- Draag altijd een veiligheidsgordel, indien aanwezig.
- Rijd niet onder de invloed van alcohol.
- De meeste ongelukken gebeuren minder dan 5 km van huis.
- Houd je aan de verkeersregels.
- Geef altijd richting aan.
- Neem elke 2 uur minstens 10 minuten pauze.
- Houd je gordel om.
- Blijf op veilige afstand van het voertuig voor je.
- Maak je helm goed vast voordat je wegrijdt.
- Draag tijdens het motorrijden altijd beschermende kleding.
- Wees tijdens het motorrijden extra alert en rijd defensief.

Vliegtuigen en ziekenhuizen

In de meeste vliegtuigen, in veel ziekenhuizen en op vele andere plaatsen is het gebruik van apparaten met een antenne verboden. Je mag deze app niet gebruiken in een dergelijke omgeving.

SPECIALE MEDEDELING VOOR GEBRUIK DOOR BESTUURDERS IN CALIFORNIË EN MINNESOTA

In de Vehicle Code (het verkeerswetboek) van Californië, artikel 26708 "Material Obstructing or Reducing Driver's View" is de bevestiging van een navigatiesysteem op de voorruit als volgt beschreven: "Een draagbaar Global Positioning System (GPS) mag op een vierkant van zeven inch in de hoek onder aan de voorruit worden bevestigd die het verst weg ligt van de bestuurder (algemeen gebruik) of in een vierkant van vijf inches in de hoek onder aan de voorruit die het dichtst bij bestuurder ligt (algemeen gebruik) en buiten het gebied waarin de airbag kan worden uitgevouwen, indien het systeem alleen wordt gebruikt voor deur-tot-deurnavigatie terwijl het voertuig wordt bestuurd". Bestuurders in Californië mogen geen montageoplossingen met zuignappen aanbrengen op hun zijramen of achterruiten.

Opmerking: dit artikel van de Vehicle Code is van toepassing op alle bestuurders die in Californië rijden, niet alleen voor inwoners van Californië.

De staatswet van Minnesota, lid 1, artikel 2 stelt: "Het is niemand toegestaan een motorvoertuig te besturen waarin enigerlei voorwerpen zich tussen de bestuurder en de voorruit bevinden, met uitzondering van zonnekleppen, achteruitkijkspiegels en elektronische tolkastjes."

Opmerking: dit artikel van de staatswet van Minnesota is van toepassing op alle bestuurders die in Minnesota rijden, niet alleen op inwoners van Minnesota.

TomTom Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele (geld)boetes of schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze waarschuwing. Wanneer je een motorvoertuig bestuurt in een staat waar montagebeperkingen aan de voorruit gelden, raadt TomTom je aan de meegeleverde zelf-klevende montageschijf of alternatieve montagekit te gebruiken waarmee TomTom-navigatiesystemen op meerdere manieren op het dashboard of aan luchtroosters kunnen worden bevestigd. Zie tomtom.com voor meer informatie over deze bevestigingsopties.

Dit document

Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit document. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door copyright. Niets uit dit document mag op welke wijze dan ook worden gefotokopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TomTom N.V.

Kennisgevingen over copyright

© 2013 TomTom. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het "twee-handenlogo" zijn geregistreerde handelsmerken van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar tomtom.com/legal voor beperkte garantie en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2013 TomTom. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal is eigendom van en onderhevig aan bescherming onder auteursrechten en/of databankenrechten en/of andere rechten voor intellectueel eigendom van TomTom of diens leveranciers. Het gebruik van dit materiaal is onderhevig aan de voorwaarden van een licentieovereenkomst. Onbevoegd kopiëren of publiceren van dit materiaal leidt tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Ordnance Survey © Crown Copyright Licentienummer 100026920.

Gegevensbron © 2013 TomTom

Alle rechten voorbehouden.

iPhone en iPad zijn gedeponeerd handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen.

Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van deze app of het voldoen daarvan aan veiligheidsregels en andere regelgeving.