

TomTom

Guida di riferimento

Contenuto

Zone di pericolo	3
Zone di pericolo in Francia	3
Avvisi sulle zone di pericolo	3
Modifica della modalità di ricezione degli avvisi	4
Pulsante segnalazione	4
Segnalazione di una nuova zona di pericolo in viaggio	4
Segnalazione di una nuova zona di pericolo da casa	5
Menu Avvisi di sicurezza	5

Zone di pericolo

Zone di pericolo in Francia

Info sulle Zone di pericolo

Dal 3 gennaio 2012, in Francia è illegale ricevere avvisi sulla posizione degli autovelox fissi e mobili durante la guida. Per rispettare tale modifica apportata alla legge francese, le posizioni di tutti i tipi di autovelox e tutte le funzioni relative alla sicurezza vengono ora segnalate come zone di pericolo.

In Francia, il servizio TomTom Autovelox viene chiamato TomTom Zone di pericolo.

Nelle zone di pericolo possono essere presenti uno o più autovelox oppure una serie di altri pericoli per la guida:

- Non sono disponibili posizioni specifiche, ma quando ci si avvicina ad una zona di pericolo, viene visualizzata l'icona corrispondente.
- L'ampiezza della zona dipende dal tipo di strada presente nel tratto della posizione corrente e può essere di 300 m, 2000 m o 4000 m.
- La posizione di uno o più autovelox, se presenti, può corrispondere a qualsiasi punto all'interno della zona.
- Se sono presenti diversi autovelox vicini, è possibile che gli avvisi vengano uniti in una unica zona più ampia.

Importante: al di fuori del territorio francese, riceverai avvisi sulla presenza di autovelox. Nel territorio francese, riceverai avvisi sulle zone di pericolo. Quando superi il confine, il tipo di avviso ricevuto viene modificato.

Avvisi sulle zone di pericolo

Gli avvisi vengono ricevuti 15 secondi prima di raggiungere la zona di pericolo. Vieni avvisato in tre modi:

- Il dispositivo riproduce un suono di avviso.
- La distanza dalla zona di pericolo viene mostrata nella Visualizzazione di guida. Se per la zona è presente un limite di velocità, anche la velocità viene mostrata nella Visualizzazione di guida. Quando si percorre una zona di pericolo, l'avviso resta sulla Visualizzazione di guida.
- La posizione della zona di pericolo viene mostrata sulla mappa.

Modifica della modalità di ricezione degli avvisi

Per modificare il modo in cui TomTom fornisce avvisi sulle zone di pericolo, tocca **Impostazioni avvisi**.



È possibile impostare il suono di avviso riprodotto.

1. Tocca **Servizi LIVE** nel menu principale.
2. Tocca **Avvisi di sicurezza**.
3. Tocca **Impostazioni avvisi**.
4. Seleziona quando desideri essere avvisato sulle zone di pericolo. È possibile scegliere di essere avvisato sempre, mai o solo se superi il limite di velocità.
5. Tocca il suono da utilizzare per l'avviso.

Il suono di avviso viene riprodotto e ti viene richiesto di confermarlo. Tocca **No** per selezionare un altro suono.

6. Tocca **Fatto** per salvare le modifiche.

Pulsante segnalazione

Per visualizzare il pulsante segnalazione nella Visualizzazione di guida, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Servizi LIVE** nel menu principale.
2. Tocca **Avvisi di sicurezza**.
3. Tocca **Attiva pulsante segnalazione**.
4. Tocca **Fatto**.

Il pulsante di segnalazione si trova a sinistra della Visualizzazione di guida oppure, se stai già utilizzando il menu rapido, viene aggiunto ai pulsanti disponibili in questo menu.

Suggerimento: per nascondere il pulsante segnalazione, tocca **Disattiva pulsante segnalazione** nel menu **Avvisi di sicurezza**.

Segnalazione di una nuova zona di pericolo in viaggio

Per segnalare una zona di pericolo durante la guida, procedi come segue:

1. Tocca il [pulsante segnalazione](#) nella Visualizzazione di guida o nel menu rapido per registrare la posizione della zona di pericolo.
2. Conferma che desideri aggiungere una zona di pericolo.

Viene mostrato un messaggio che conferma la creazione di una segnalazione.

Segnalazione di una nuova zona di pericolo da casa

Non devi necessariamente trovarti in prossimità di una zona di pericolo per segnalarne la posizione. Per segnalare la posizione di una nuova zona di pericolo da casa, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Servizi LIVE** nel Menu principale del dispositivo di navigazione.
2. Tocca **Avvisi di sicurezza**.
3. Tocca **Segnala zona di pericolo**.
4. Utilizza il cursore per contrassegnare la posizione della zona di pericolo sulla mappa, quindi tocca **Fatto**.
5. Tocca **Sì** per confermare la posizione della zona di pericolo.

Viene mostrato un messaggio che conferma la creazione di una segnalazione.

Menu Avvisi di sicurezza

Per aprire il menu Avvisi di sicurezza, tocca **Servizi LIVE** nel Menu principale, quindi tocca **Avvisi di sicurezza**.



Segnala zona di pericolo

Tocca questo pulsante per [segnalare la posizione di una nuova zona di pericolo](#).



Impostazioni avvisi

Tocca questo pulsante per [impostare quando ricevere avvisi](#) e suoni.



Disattiva avvisi

Tocca questo pulsante per disattivare gli avvisi.



Attiva pulsante segnalazione

Tocca questo pulsante per attivare il [pulsante di segnalazione](#). Il pulsante segnalazione viene visualizzato nella Visualizzazione di guida o nel menu rapido.

Quando il pulsante segnalazione viene mostrato nella Visualizzazione di guida, il pulsante si trasforma in **Disattiva pulsante segnalazione**.
