
TomTom

1. Enne alustamist

Sisselülitamine

Seadme TomTom dokkimiseks järgi selle kasutusjuhendi alguses toodud juhiseid. Seadet TomTom saab kasutada ka siis, kui see ei ole autostereosse dokitud. Kinnitus on saadaval lisatarvikuna, võimaldamaks kasutada seadet TomTom ka teistes autodes.

Seadme TomTom esmakordsel sisselülitamisel võib käivitamiseks kuluda kuni 20 sekundit. Seadme TomTom sisselülitamiseks vajuta ja hoi a 2 sekundit all on/off nuppu.

Seadistamine

Navigatsiooniseadme seadistamiseks tuleb vastata mõnele küsimusele, puudutades ekraani.


Oluline: veendu, et valitud on õige keel, kuna seda keelt kasutatakse kõigis menüüdes ja kirjalikes juhistes.

Tõrkeotsing

Veendu alati, et TomTom kasutab TomTom rakenduse uusimat versiooni. Saad rakendust värskendada, kasutades TomTom HOME.

Kui sul on probleeme seadme TomTom sisselülitamisega, siis proovi TomTom lähtestada.

Seadme TomTom lähtestamiseks kasuta sirgestatud klambrit või mõnda muud sarnast eset, millega saab vajutada lähtestusnuppu. Lähtestusnupp asub sinu TomTom alaosas. Seejärel lülita TomTom sisse.



Hoolitse eest TomTom

Ära jäta kunagi seadet TomTom või lisavarustust autosse nähtavale kohale, kui lahkud auto juurest, sest see võidakse ära varastada.

Soovi korral saad määrata TomTom seadmele parooli, mille peab sisestama iga kord, kui TomTom seadme käivitad.

eest hoolitsemine on tähtis. TomTom

- ei ole mõeldud kasutamiseks äärmuslikel temperatuuridel, sest see võib seadet püsivalt kahjustada. TomTom
- Mitte mingil juhul ära ava TomTom korpust. See võib olla ohtlik ning tühistab seadme garantii.
- Puhasta TomTom ekraani pehme riidelapiga. Ära kasuta ühtegi vedelat puhastusvahendit.

Valgussensor

Sinu TomTom kasutab valgussensorit keskkonna valgustatuse mõõtmiseks ja võib automaatselt reguleerida ekraani heledust ja lülitada öövaatele.

Kasutamaks valgussensorit nende muutuste tegemiseks puuduta Eelistuste menüüs valikut **Heleduse eelistused**. Seejärel saad valida järgmiste valikute vahel:

- **Pimeduse saabudes vähenda teravust**
- **Pimeda saabudes lülitu öövaatele**

Ühenda öövaade esilaternatega

Kui valid oma autostereo sätetes valiku **Ühenda öövaade esilaternatega**, siis lülitub TomTom öövaatele, kui lülitad sisse auto esituled. Lisainformatsiooni sätete kohta saad autostereo kasutusjuhendist.

2. Sõiduvaade

Kui seade TomTom käivitub, kuvatakse sõiduvaade koos üksikasjalike andmetega sinu praeguse asupaiga kohta.

Puuduta ükskõik millal ekraani keskosa, et avada Põhimenüü.

Märkus: sõiduvaade kuvatakse mustvalgelt, kuni TomTom määrab asukoha.



A Sisse ja välja suumimiseks puuduta + ja -.

B Kiirmenüü - lülita see sisse menüüst Häälestus.

C Sinu praegune asukoht.

D Info järgmise suure tee või teetähise kohta, kui see info on olemas.

E Liikluse riba - liiklusinfo on saadaval kas autostereo kaudu, kasutades RDS-TMC-d, või TomTomi Liikluse kaudu. TomTom Liiklus nõuab Bluetooth®-iga mobiiltelefoni. Täiendavat teavet tellimise ja TomTom Liiklusega liitumise kohta vt **tomtom.com/services**.

Liiklusteabe häälestamiseks puuduta põhimenüüs valikut **TomTom Liiklus**.

F Navigeerimise juhise eesoleva tee jaoks.

Puuduta seda ala, kui soovid korrata viimast hääljulist või muuta helitugevust.

G Selle tänava nimi, kus sa viibid.

H Informatsioon reisi kohta, näiteks reisi aeg, järelejäänud kaugus ja saabumise aeg.

Kuvatud teabe muutmiseks puuduta valikut **Olekuriba häälestus** menüüs **Häälestus**.

I GPS-signaali tugevus.

3. Esimese teekonna koostamine

Teekonna planeerimine seadmega TomTom on lihtne. Esimese teekonna planeerimiseks järgi alltoodud samme:

Oluline: sa peaksid planeerima alati oma reisi enne, kui alustad sõitmist. Marsruudi planeerimine sõidu ajal on ohtlik.

1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani.

Märkus: nupud kuvatakse seadmes TomTomvärviselt siis, kui neid saab kasutada. Näiteks peamenüü nupp, mis kannab nime **Leia teine...**, ei ole saadaval seni, kuni sa oled marsruudi planeerinud.

2. Puuduta käsku **Navigeeri...**



3. Puuduta valikut **Aadress**



Kui sisestad aadressi, siis saad selle valida alljärgnevast loendist:

- **Kesklinn** - puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkohaks linna keskuse.
- **Tänav- ja majanumber** - puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkohaks täpse aadressi.
- **Sihtnumber** - puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkohaks sihtnumbri.

Märkus: sa võid sisestada mistahes riigi sihtnumbri. Ühendkuningriigis ja Madalmaades on sihtnumbrid piisavalt üksikasjalikud üksikute majade identifitseerimiseks. Teistes riikides saad sa sihtnumbri sisestamisel

identifitseerida linna või piirkonna. Seejärel pead sisestama tänava või maja numbrit.

- **Ristmik** - puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkohaks kahe tänava ristumiskoha.
- **Õeldud aadress** - puuduta seda nuppu siis, kui soovid seadmesse aadressi TomTom õelda.

Selles näites sisestame me ainult täpse aadressi.

4. Puuduta valikut **Tänav- ja majanumber**.



Märkus: esimest korda reisi planeerides palub seade TomTom valida riigi. Sinu valik salvestatakse ja seda kasutatakse kõigi planeeritavate marsruutide jaoks.

Saad seda sätet igal ajal muuta, puudutades riigi lippu.

Märkus: Kõik kaardid ei toeta igas keeles aadressi ütlemise funktsiooni.

5. Alusta selle linna nime kirjutamist, kuhu tahad minna.



Kirjutamise ajal kuvatakse ekraanil sisestatud tähtedele vastavad linnanimed. Kui sinu sihtkoha nimi ilmub loendisse, siis puuduta sihtkoha seadistamiseks linna nime.



Vihje: nime tippimise asemel puuduta seda nuppu, et seadmele TomTom aadressi õelda.

6. Alusta tänava nime tippimist ja vali see kuvamisel.

Samamoodi, kui linna puhul, kuvatakse ekraanil sisestatud tähtedele vastavad tänavanimed. Kui sinu sihtkoha nimi on ilmub loendisse, siis puuduta sihtkoha seadistamiseks tänava nime.

7. Järgmisena sisesta sihtkoha majanumber ning puuduta valikut **Valmis**.



8. TomTom küsib, kas pead saabuma mingil kindlal kellaajal. Selles näites puuduta nuppu **El**.

TomTom koostab marsruudi. Rakendust

9. Pärast marsruudi koostamist puuduta **Valmis**.

Seade TomTom alustab kohe sinu juhatamist sihtkoha poole, kasutades selleks hääli- ja ekraanijuhiseid.



Saabumise ajad

Kui planeerid marsruuti, siis küsib TomTom, kas pead saabuma mingil kindlal kellaajal.

Puuduta eelistatud saabumisaega sisestamiseks **JAH**.

TomTom arvutab välja saabumisaega ning kuvab infot selle kohta, kas jõuad õigeaegselt kohale.

Seda infot saab kasutada ka lahkumisaega arvutamiseks. Kui TomTom näitab, et jõuad kohale 30 minutit varem, siis võid oodata ja lahkuda alles 30 minuti pärast, selle asemel, et liiga vara kohale jõuda.

Saabumisaega korrigeeritakse pidevalt reisi ajal. Olekuriba kuvab allpool näidatud viisil, kas saabud õigeaegselt või liiga hilja:



Saabud 55 minutit enne sisestatud saabumisaega.

Kui hinnanguline saabumisaeg on sisestatud ajast rohkem kui 5 minutit varajasem, siis kuvatakse seda roheliselt.



Saabud 3 minutit enne sisestatud saabumisaega.

Kui hinnanguline saabumisaeg on sisestatud ajast vähem kui 5 minutit varajasem, siis kuvatakse seda kollaselt.



Saabud 19-minutilise hilinemisega.

Kui hinnanguline saabumisaeg on sisestatud ajast hilisem, siis kuvatakse seda punaselt.



Puuduta valikut **Olekuriba häälestus** menüüs Häälestus, et lubada või keelata saabumisaja teated.

Tee esimeses menüüs vajalikud valikud ja puuduta seejärel **Valmis**.

Saabumisaja teadete lubamiseks vali **Kuva saabumisaja varu**.

Milliseid navigeerimise valikud saab veel kasutada?

Kui sa puudutad käsku **Navigeeri...**, siis saad määrata sihtkoha mitmel viisil (lisaks aadressi sisestamisele) Teised viisid on toodud all:



Kodu

Puuduta seda nuppu kodu asupaika navigeerimiseks.

Arvatavasti kasutad seda nuppu rohkem kui teisi.



Eelistused

Puuduta seda nuppu, kui soovid valida sihtkohaks eelistusena salvestatud kohta.



Aadress

Puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkohaks täpse aadressi.



**Viimane
sihtpunkt**

Puuduta seda nuppu, kui soovid valida sihtkoha hiljuti kasutatud sihtkohtade loendist.



Huvipunkt

Puuduta seda nuppu, kui soovid navigeerida huvipunkti (HP).



Punkt kaardil

Puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkoha kaardisirvija abil.



**Laiuskraad
Pikkuskraad**

Puuduta seda nuppu, kui soovid määrata sihtkoha pikkus- ja laiuskraadi sisestamise teel.



**TomTom
Sõber**

Puuduta seda nuppu, et navigeerida TomTom sõbra viimase teadaoleva asupaigani. Ära unusta, et sõber võib liikuda, enne kui jõuad temani.



Viimati dokitud

Puuduta seda nuppu, et valida sihtkohaks viimasena salvestatud asukoht, kus sinu TomTom navigatsiooniseade dokitud oli.

Marsruudi eelnev planeerimine

Saad kasutada TomTom seadet reise eelnevalt planeerimiseks, kui valid nii reisi alguse koha kui ka sihtkoha. Näiteks saad teha järgmisi toiminguid:

- Saad kontrollida enne reisi algust, kui kaua see aega võtab.
- Saad kontrollida reisi marsruuti.
- Kontrolli marsruuti näiteks siis, kui keegi tuleb sulle külla ning soovid anda külalisele juhiseid.

Marsruudi eelnevalt koostamiseks järgi järgmisi juhiseid:

1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani.
2. Järgmise menüü juurde liikumiseks puuduta noolenuppu ning seejärel käsku **Koosta marsruut**



Valmista ette marsruut

3. Vali reisi jaoks alguspunkt samamoodi, kui tavaliselt valid sihtkoha.
4. Määra reisi sihtkoht.
5. Määra marsruudi tüüp.
 - **Kiireim marsruut** - marsruut, mis võtab kõige vähem aega.
 - **Lühim marsruut** - lühima vahemaaga marsruut. See ei pruugi olla kiireim marsruut, näiteks kui lühim marsruut läbib linna.
 - **Välidi kiirteid** - marsruut, mis väldib kiirteid.
 - **Jalgsi marsruut** - jalgsimatka marsruut.
 - **Jalgratta marsruut** - jalgrattamarsruut.
 - **Piiratud kiirus** - marsruut sõiduki jaoks, mille kiirus on piiratud. Pead määrama maksimaalse kiiruse.
6. TomTom koostab kahe valitud punkti vahelise marsruudi.

Lisainformatsioon marsruudi kohta

Neid menüüvalikuid saad kasutada viimati planeeritud marsruudi jaoks, puudutades põhimenüüs valikut **Vaata marsruuti** või nuppu **Üksikasjad** marsruudi kokkuvõtte ekraanil.

Saad valida järgmiste valikute vahel:



Sirvi teksti

Puuduta seda nuppu, kui soovid kuvada kõiki marsruudi pööramisjuhiseid.

See on väga kasulik siis, kui pead selgitama teisele inimesele marsruudi detaile.



Sirvi kujutisi

Puuduta seda nuppu iga pöörde vaatamiseks. Puuduta marsruudil edasi ja tagasi liikumiseks "vasakule" ja "paremale" nooli.

Puuduta seda nuppu 3D vaate väljalülitamiseks ja kaardi ülalt vaatamiseks.



**Sirvi
marsruudi
kaarti**

Puuduta seda nuppu kui soovid vaadata marsruudi ülevaadet kaardisirvija abil.



**Näita
marsruudi
demo**

Puuduta seda nuppu, kui soovid vaadata reisi demonstratsiooni. Demonstratsiooni lõpetamiseks puuduta lihtsalt ekraani.



**Näita
marsruudi
kokkuvõtet**

Puuduta seda nuppu marsruudi kokkuvõtte menüü kuvamiseks.

4. Alternatiivse marsruudi leidmine

Pärast marsruudi koostamist võib tekkida vajadus midagi muuta, ilma sihtkohta muutmata.

Milleks marsruuti muuta?

Põhjuseid võib olla mitu:

- Kui saad teada eesolevast takistusest või ummikust.
- Kui soovid reisida läbi mingi kindla koha, võtta kedagi auto peale, peatuda lõunasöögi ajaks või võtta kütust.
- Kui soovid vältida tülikat ristmikku või teed, mis sulle ei meeldi.



Leia teine...

Puuduta käsku **Leia teine...**, kui soovid muuta hetkel planeeritud marsruuti.

Seejärel puuduta ühte allolevatest valikutest.



Arvuta välja teine

Puuduta seda nuppu, kui soovid arvutada alternatiivset marsruuti.

TomTom otsib teise marsruudi sinu hetkeasupaigast sihtkohta.

Kui otsustad, et soovid siiski kasutada algset marsruuti, siis puuduta käsku **Arvuta algne ümber**

Millal võib tekkida selline vajadus?

Kui arvata välja su hetkeasukoha läheduses olevad teed ja sihtkoha läheduses olevad teed, siis kasutatakse uuel marsruudil täiesti erinevaid teid. Nii saad arvutada välja täiesti erineva marsruudi.



Välgi blokeeritud teid

Puuduta seda nuppu, kui saad teada eesolevast takistusest või ummikust. Seejärel pead määrama, kui suurt osa eesolevast marsruudist soovid vältida.

Vali sobiv variant: 100m, 500m, 2000m, 5000m. TomTom arvutab uue marsruudi, vältides valitud ulatuses algset marsruuti.

Ära unusta, et pärast uue marsruudi koostamist võib tekkida vajadus kiiresti teelt ära pöörata.

Kui tee avatakse ootamatult liikluseks, siis puuduta käsku **Arvuta algne ümber**, et naasta algse marsruudi juurde.



Sõida läbi...

Puuduta seda nuppu, et muuta oma marsruuti nii, et see läbiks kindlat asupaika, näiteks kellegi teelt pealevõtmiseks.

Läbisõiduasukoha määramine käib samal viisil, kui sihtkoha määramine. Seega saad sa valida kõigi samade määrangute seast, näiteks **Aadress**, **Eelistus**, **Huvipunkt** ja **Punkt kaardil**.

TomTom arvutab uue marsruudi, mis läbib valitud kohta. Erinevalt sinu lõppsihtpunktist ei informeerigi TomTom sind sellest asukohast möödumisest.

Selle nupu abil saad määrata ainult ühe läbisõidukohta. Kui soovid määrata rohkem läbisõidukohti, kasuta valikut Teekond.



Arvuta algne ümber

Puuduta seda nuppu, kui soovid naasta algse marsruudi juurde, ilma ummikuid vältimata või läbisõidukohti läbimata.



Välgi teatud osa marsruudist

Puuduta seda nuppu, kui soovid vältida mingit marsruudi osa. Kasuta seda nuppu näiteks siis, kui märkad, et marsruut sisaldab ristmikku või teed, millel on tihti ummikuid.

Seejärel saad valida marsruudi teede hulgast need, mida välditakse.



Minimeeri viivitused

Puuduta seda nuppu, kui soovid arvutada marsruudi nii ümber, et liiklusummikuid välditaks nii palju kui võimalik. TomTom kontrollib, kas marsruudil on probleeme liiklusega ning loob parima võimaliku marsruudi.

Märkus: See nupp on kättesaadav ainult siis, kui sinu seade saab liiklusinfot TomTom Liikluse või RDS-TMC (liiklusteadete kanali) kaudu.

5. Menus

Põhimenüü

Puuduta menüüd mis tahes ajal, kui seade TomTom kuvab sõiduvaadet, et avada põhimenüü.



- **Navigeer...**

Puuduta seda nuppu, et alustada marsruudi planeerimist.

- **Leia teine...**

Puuduta seda nuppu, kui soovid vältida teatud osa marsruudist, sõita läbi teatud koha või arvutada välja teist marsruuti.

- **Aita mind!**

Aita mind! pakub lihtsat võimalust ühenduse võtmiseks hädaabi- ja eriteenuste pakkujatega.

- **Mobiil-telefon**

See nupp avab mobiiltelefoni menüü. Saad näiteks helistada ja sõnumeid kirjutada või lugeda.

- **Muuda häälestust**

See nupp avab menüü Häälestus. Saad muuta paljusid asju seadme TomTom väljanägemise ja käitumise osas.

Peidetud nupud ja funktsioonid

Seadme TomTom esmakordsel kasutamisel kuvatakse menüüs kõik nupud.

Paljud nupud ja mõned täpsemad funktsioonid on peidetud, kuna sa ei vaja neid väga sageli.

Kõikide menüünuppude kuvamiseks puuduta käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.

Nende nuppude uuesti peitmiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva vähem menüüvalikuid**.

6. Helid ja hääled

TomTom seadmes kasutatakse helisid järgmiste funktsioonide juures:

- Hääluhised
- "Käed-vabad" kõned
- Hoiatused

Kuidas muuta helitugevuse taset?

Saad muuta helitugevust kolmel viisil:

- Puuduta sõiduvaate ala alumist vasakut osa. Seade kordab viimast hääluhist ning ekraanil kuvatakse helitugevuse tase.

Helitugevuse muutmiseks liiguta liugurit.

- Põhimenüüs puuduta käsku **Muuda häälestust**, seejärel puuduta valikut **Helitugevuse häälestus**.

Puuduta nuppu **Testi**, et kontrollida muudatusi.

- suudab reguleerida helitugevust vastavalt auto müratasemele.TomTom

Helitugevuse automaatne muutmine



Seade TomTom võib helitugevust automaatselt muuta.

1. Põhimenüüs puuduta käsku **Muuda häälestust**.
2. Puuduta valikut **Helitugevuse häälestus**.
3. Vali käsk **Seo helitugevus auto kiirusega**.
4. Puuduta **Valmis**.

Hääle valimine



**Hääle
häälestus**

Seadmes TomTom kasutatava hääle muutmiseks puuduta valikut **Hääle häälestus** menüüs Häälestus ning seejärel puuduta käsku **Muuda häält**. Vali loendist hääli.

TomTom seadmel on kaht tüüpi hääli:

- Arvutihääli

Selle genereerib TomTom. Arvutihääli annab hääljuhiseid sõidu ajal ning suudab hääldada tänavanimed ja lugeda ette teateid, liiklusraporteid, ilmateateid, vihjeid ning abiinfot.

- Inimhääli

Seda tüüpi hääled on salvestatud näitleja poolt

Märkus: *inimhääli suudab lugeda ette ainult hääljuhiseid.*

7. Autostereo kasutamine

Auto stereosüsteem kasutab TomTom navigatsiooniseadet, et kuvada teavet, esitada videosid ja näidata nuppe.

Läbi TomTom navigatsiooniseadme on võimalik juhtida järgmist:

- Raadio
- CD/CD-ROM/DVD-mängija
- iPod
- USB-mälupulgale salvestatud muusika

Täieliku informatsiooni saamiseks loe auto stereosüsteemi kasutusjuhendit.

Heli sisselülitamine

Et kasutada TomTom navigatsiooniseadet auto stereosüsteemi juhtimiseks vajuta ja vabasta kohe auto stereosüsteemi nupp **Ekraan**. Saad suvalisel ajal navigeerimisfunktsioonidele tagasi lülituda, vajutades uuesti nuppu **Ekraan**. Teisele heliallikale lülitumiseks vajuta nuppu **Allikas**.

Muusika ja raadio helitugevus on määratud autostereo helitugevusega. Saad reguleerida hääljuhiste helitugevust eraldi, muutes seadme TomTom helitugevust.

Raadio kasutamine

Sinu TomTom navigatsiooniseade kuvab kuulatava raadiojaama nime ja sagedusala.



Saad salvestada raadiojaama eelvalikuna. Iga sagedusvahemiku jaoks on 6 eelvalikut. Sageduse salvestamiseks vajuta ja hoia sobivat eelvaliku nuppu. Kui nupu värvus muutub, on sagedus salvestatud.

iPod®'i ja USB mälupulga kasutamine

Saad kasutada oma TomTom navigatsiooniseadet iPod®'i või USB mälupulgale salvestatud muusikapalade ja videode esitamiseks. Kaabel iPod'i ühendamiseks autostereoga on saadaval lisatarvikuna.

Märkus: iPod®'i või USB mälupulgale salvestatud muusikapalade või videode esitamiseks peab TomTom olema dokitud autostereosse.

Kui ühendad esmakordselt iPod®'i või USB mälu pulga ja valid nendest ühe heliallikaks, siis hakkab autostereo esitama esimest iPod®'i või USB mälu pulgale salvestatud muusikapala.

iPod®'i või USB mälu pulga valimiseks vajuta autostereol nuppu **Allikas**, kuni autostereos kuvatakse **iPod** või **USB**. Muusikapala valimiseks koputa nuppu **Vali**. Seejärel saad kuulamiseks muusikapalasid valida.



- **Esitusloend** - puuduta seda nuppu esitusloendi valimiseks.

Märkus: saad luua esitusloendeid ka teistes programmides, näiteks iTunes®, Musicmatch® või Winamp®. Esitusloendi failide laiend tuleb USB mälu pulgal muuta .M3U-st .PLA-ks.

- **Laul** - puuduta seda nuppu kõigi saadavalolevate laulude seast sobiva valimiseks.
- **Esitaja** - puuduta seda nuppu mingi kindla esitaja või ansambli valimiseks.
- **Žanr** - puuduta seda nuppu mingi kindla muusikažanri valimiseks.
- **Album** - puuduta seda nuppu kõigi saadavalolevate albumite seast sobiva valimiseks.
- **Audioraamatud** - puuduta seda nuppu audioraamatu valimiseks. Audioraamatuid saab esitada iPodist.
- **Video** - puuduta seda nuppu, et esitada iPodi salvestatud videosid. USB mälu pulgale salvestatud videosid ei saa esitada.

Tähtis: Ära vali laule ega videosid ega vaata videosid sõidu ajal, kuna see on ohtlik.

Järgmise või eelmise muusikapala vahelejätmiseks kasuta autostereo juhtnuppe.

Märkus: kõik mp3 failid ei sisalda teavet muusikapala kohta, näiteks artisti- ja žanriinfot. Kui failile pole teavet lisatud, siis kuvatakse muusikapala nimena failinimi.

Tahavaatekaamera

Auto tahavaatekaamera pilti saab kuvada navigatsiooniseadmega TomTom. Tahavaatekaamera peab olema õigesti ühendatud ja navigatsiooniseade peab olema dokitud auto steresüsteemi.

Tahavaatekaamera pildi kuvamiseks vajuta ja hoia all auto stereosüsteemi nuppu **Ekraan**, kuni kuvatakse tahavaatekaamera pilt. Et lülituda tahavaatekaameralt tagasi, vajuta ja vabasta koheselt nupp **Ekraan**.

Et lülituda tagurdamisel automaatselt tahavaatekaamerale, tuleb see seadistada põhiseadme sätetes.

Põhiseadme sätete kohta saad informatsiooni auto stereosüsteemi dokumentatsioonist.

8. Sirvi kaarti

Kaardi vaatamiseks samal viisil, kui vaadatakse traditsioonilisel paberkandjal kaarti, puuduta käsku **Sirvi kaarti** Põhimenüüs.

Kaardil liikumiseks aseta sõrm ekraanile ning lohista seda ekraanil.



A Mastaabiriba

B Sinu praegune asukoht.

C GPS-nupp

Puuduta seda nuppu, et kaart paigutuks ekraanil nii, et sina jääksid keskele.

D Valikud

E Kursor

F Otsingu nupp

Puuduta seda nuppu mingi kindla aadressi otsimiseks.

G Kursori nupp

Puuduta seda nuppu kursori kohale navigeerimiseks, kursori koha salvestamiseks eelistuste alla või huvipunkti leidmiseks kursori lähedusest.

H Suumiriba

Kasuta liugurit sisse- ja väljasuomimiseks.

Kursori nupp

Kursorit saad kasutada aadresside ja huvipunktide (HP-de), näiteks restoranide, rongijaamade ja bensiinijaamade, leidmiseks.

Aseta kursor asukohale kaardil ja puuduta seejärel ühte järgmistest nuppudest:



**Navigeeris
sinna**

Puuduta seda nuppu kursori asukohta navigeerimiseks. TomTom arvutab välja marsruudi



**Otsi HP
lähedalt**

Puuduta seda nuppu HP leidmiseks kursori lähedusest. Näiteks kui leidsid restorani, siis saad selle nupuga otsida parklat.



Helista...

Puuduta seda nuppu, kui soovid helistada kursori asupaika. Seda nuppu saab kasutada ainult siis, kui TomTom seadmesse on salvestatud kursori asupaiga telefoninumber.

Mällu on salvestatud mitmete HP-de telefoninumbrid. TomTom. Kui sisestasid HP loomisel ka selle telefoninumbri, siis saad sinna helistada.



**Lisa
eelistusena**

Puuduta seda nuppu, kui soovid kursori asukoha eelistuseks seada.



Lisa HPna

Puuduta seda nuppu, kui soovid luua kursori asukohast HP.



**Paranda
asupaika**

Puuduta seda nuppu, et parandada kursori asukohas kuvatud asupaika.

9. TomTom Map Share

TomTom Map Share™ on tasuta teenus, mis võimaldab sul kaarti värskendada ja neid värskendusi teiste TomTom Map Share kogukonna liikmetega ühiskasutada.

Kui leiad tänava, mis on hiljuti liikluseks suletud, võid kasutada Map Share, et värskendada oma kaarti, ja seejärel värskendust teiste Map Share liikmetega ühiskasutada.

Saad kasutada rakendust Map Share, et saata ja ühiskasutada kaardivärskendusi aasta jooksul pärast kaardi väljalaskmist. See tähendab, et kui väljalaskekuupäevast on möödunud aasta, siis ei saa sa enam selle kaardi versiooni värskendusi saata ega vastu võtta. Saad siiski värskendada oma kaarti oma seadmes kasutamiseks.

Kui liitud TomTom Map Share kogukonnaga, siis saad hoida oma kaardid ajakohastena, kasutades teiste Map Share kogukonna liikmete poolt tehtud värskendusi.

Valides sobiva värskendamise tüübi iga kord, kui ühendad TomTom seadmega TomTom HOME, värskendatakse kaarti automaatselt.

TomTom Map Share kogukond

Map Share kogukonnaga liitumiseks tee järgmist:

1. Puuduta valikut **Kaardiparandused** Põhimenüüs.

Vihje: kui Põhimenüüs ei kuvata nuppu **Kaardiparandused**, siis puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva kõik menüüvalikud**.

2. Puuduta käsku **Laadi alla teiste poolt tehtud parandused**.

3. Puuduta käsku **Liitu**.

Kui ühendad seadme TomTom oma arvutiga, siis laadib TomTom HOME automaatselt alla kõik saadavalolevad kaardivärskendused ja saadab sinu poolt tehtud muudatused Map Share kogukonnale.

Kaardivärskendused

Kaardivärskendusi on kaht tüüpi:

- Värskendused, mis kuvatakse kohe kaardil. Need hõlmavad tänava liiklusuuna muutmist, tänava sulgemist või ümbernimetamist ja HP-de lisamist või redigeerimist.

Sellist tüüpi muudatus kuvatakse kaardil kohe. Saad need värskendused alati Map Share häälestuse menüüs peita.

- Värskendused, millest teatatakse TomTom-le, kuvatakse pärast kontrollimist kaardil. Need hõlmavad puuduvaid tänavaid, valeinfot kiirteede peale- ja mahaõitute kohta ja puuduvaid ringteid.

Sellist tüüpi värskendust kontrollib TomTom ja pärast kinnitamist lisatakse need kaardi järgmisse väljaandesse. Seetõttu ei anta neid värskendusi Map Share kogukonna ühiskasutusse.

Vihje: kui Põhimenüüs ei kuvata nuppu **Kaardiparandused**, siis puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva kõik menüüvalikud**.

Kaardi värskendamine



1. Puuduta valikut **Kaardiparandused** Põhimenüüs.
2. Puuduta käsku **Paranda viga kaardil**.
Kuvatakse võimalike kaardivärskenduste loend.
3. Puuduta seda nuppu, et valida sobiv värskenduse tüüp, millest soovid teatada.

Märkus: kui puudutad käsku **Lisa puuduv HP või Teata teisest veast**, siis küsitakse sult enne järgmist sammu lisateavet.

4. Puuduta seda nuppu, et valida, kuidas otsida asupaika kaardilt.
5. Kui oled asukoha leidnud, siis puuduta määrangut **Valmis**.
6. Sisesta värskenduse üksikasjad ja otsusta, kas soovid värskendust ühiskasutada.

Vea märkimine kaardil sõidu ajal

Kui märkad kaardil seika, mis nõuab tähelepanu, siis saad selle tähistada, kasutades nuppu **Teata**, ja sisestada vajalikud andmed hiljem, kui oled peatunud.

Nupu **Teata** kuvamiseks sõiduvaates tee järgmist:

1. Puuduta valikut **Kaardiparandused** Põhimenüüs.

Vihje: kui Põhimenüüs ei kuvata nuppu **Kaardiparandused**, siis puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva kõik menüüvalikud**.

2. Puuduta valikut **Paranduste häälestus**.
3. Puuduta määrangut **Valmis**, seejärel puuduta uuesti määrangut **Valmis**.
4. Vali nupp **Kuva aruanne**, seejärel puuduta määrangut **Valmis**.

Nupp **Teata** kuvatakse sõiduvaate vasakus servas. Pärast asupaiga tähistamist saad lisada täiendavat teavet muutuste kohta, kui avad menüü **Kaardiparandused**.

Näiteks, sa sõidad sõbra poole ja märkad, et tänava nimi erineb sinu kaardil leiduvast. Muudatusest teatamiseks puuduta nuppu **Teata**, et TomTom salvestaks sinu praeguse asupaiga. Saad seejärel saata värskenduse TomTom Map Share-le, kui oled sõidu lõpetanud.

Uusimate kaardiparanduste vastuvõtmine

Kui ühendad seadme TomTom oma arvutiga, siis laadib TomTom HOME automaatselt alla kõik saadavalolevad kaardivärskendused ja saadab sinu poolt tehtud muudatused Map Share kogukonnale.

Häälestuse muutmine kaardivärskendusteks

Ava Paranduste häälestus, et muuta TomTom Map Share sätteid.

Muuta saad järgmisi sätteid:

- Vali, millist tüüpi värskendusi soovid kaartidel kasutada.
- Otsusta, kas soovid ühiskasutada oma värskendusi teistega.
- Kuva või peida nupp **Teata** sõiduvaates.

Häälestuse määramiseks tee järgmist:

1. Puuduta valikut **Kaardiparandused** Põhimenüüs.
2. Puuduta valikut **Paranduste häälestus**.
Kuvatakse värskenduste tüüpide loend.
3. Märgi ruut selle värskendustüübi kõrval, mida soovid kasutada.
4. Puuduta määrangut **Valmis**.
5. Vali, kuidas soovid oma kaardivärskendusi koos Map Share kogukonnaga ühiskasutada, seejärel puuduta määrangut **Valmis**.
6. Vali, kas soovid sõiduvaates nupu **Teata** kuvamist.
7. Puuduta määrangut **Valmis**.

Vihje: kui otsustad hiljem, et tahad värskendused kaardilt eemaldada, siis tühjenda märkeruut selle värskendustüübi kõrval, mida soovid eemaldada. Kui tühjendad kõik märkruudud, siis taastub sinu kaardi algne olek enne esimest värskendust.

Kaardivärskenduste kategooriad

Kaardil saab teha erinevat tüüp värskendusi.

Kaardivärskenduse tegemiseks puuduta valikut **Kaardiparandused** Põhimenüüs, seejärel puuduta käsku **Paranda viga kaardil**. Kuvatakse järgmised värskendustüübid.



**Vabasta/
blokeeri tänav**

Puuduta seda nuppu, et blokeerida või vabastada see tänav. Saad tänava vabastada või blokeerida mõlemas suunas.

Näiteks selleks, et muuta sinu praeguse asupaiga lähedal oleva tänava andmeid, tee järgmist:

1. Puuduta käsku **Vabasta / Blokeeri tänav**.
2. Puuduta valikut **Sinu lähedal**, et valida tänav sinu praeguse asupaiga lähedal. Saad valida tänava nime järgi, tänava enda asupaiga lähedal või tänava kaardil.
3. Vali tänav või tänavalõik, mille andmeid soovid parandada, puudutades seda kaardil.

Valitud tänav tõstetakse esile ja kursor kuvab tänava nime.

4. Puuduta määrangut **Valmis**.

Seade kuvab tänava ja teatab, kas liiklus igas suunas on blokeeritud või lubatud.



5. Puuduta üht noolenuppu, et selles suunas liiklusvoog blokeerida või vabastada.
6. Puuduta määrangut **Valmis**.

Järgmine kord, kui ühendad seadme TomTom HOME-ga, antakse sinu värskendused TomTom Map Share kogukonna ühiskasutusse.



**Muuda liikluse
suunda**

Puuduta seda nuppu, et korrigeerida ühesuunalise tänava liikluse suunda, kui liikluse suund erineb kaardil märgitust.

Märkus: liikluse suunda saab muuta ainult ühesuunalistel tänavatel. Kui valid kahesuunalise tänava, siis pakutakse sulle pigem tänava blokeerimise/vabastamise võimalust, kui liikluse suuna muutmist.



Redigeeri tänava nimetust

Puuduta seda nuppu, et muuta tänava nime kaardil.

Näiteks, selleks et nimetada ümber tänava nime sinu praeguse asupaiga lähedal:

1. Puuduta valikut **Redigeeri tänava nime**.
2. Puuduta valikut **Sinu lähedal**.
3. Vali tänav või tänavalõik, mille andmeid soovid parandada, puudutades seda kaardil.

Valitud tänav tõstetakse esile ja kursor kuvab tänava nime.

4. Puuduta määrangut **Valmis**.
5. Tipi õige tänavanimi.
6. Puuduta määrangut **Valmis**.



Lisa puuduv HP

Puuduta seda nuppu, et lisada uus Huvipunkt (HP).

Näiteks selleks, et lisada uus restoran sinu praeguse asupaiga lähedal:

1. Puuduta käsku **Lisa puuduv HP**.
2. Puuduta valikut **Restoran** HP kategooriate loendis.
3. Puuduta valikut **Sinu lähedal**.
4. Vali puuduva restorani asupaik.

Saad valida asupaiga, sisestades aadressi või valides asupaiga kaardil. Vali määrang **Sinu lähedal** või **Kodu lähedal**, et avada kaart sinu praeguses asupaigas või kodu asupaigas.

5. Puuduta määrangut **Valmis**.
6. Tipi restorani nimi, seejärel puuduta valikut **OK**.
7. Kui tead restorani telefoninumbrit, siis võid selle tippida, seejärel puuduta valikut **OK**.

Kui sa numbrit ei tea, siis puuduta lihtsalt valikut **OK** ilma numbrit sisestamata.



Redigeeri HP

Puuduta seda nuppu, et redigeerida olemasolevat HP-d.

Saad kasutada seda nuppu järgmiste muudatuste tegemiseks HP jaoks:

- Kustuta HP.
- Nimeta HP ümber.
- Muuda HP telefoninumbrit.
- Muuda HP kategooriat.
- Teisalda HP kaardil.



Teata mõnest muust veast

Puuduta seda nuppu, et teatada teist tüüpi värskendustest.

Neiid värskendusi ei lisata kaardile kohe. TomTom saadab värskenduse eriteate seadmele TomTom Map Share.

Saad teatada puudevatest tänavatest, vigastest kiirteede peale- ja mahaõitute andmetest ja puudevatest ringteedest. Kui värskendust, millest soovid teatada, nendes erinevat tüüpi teadetes ei sisaldu, siis sisesta värskenduse üldkirjeldus, seejärel puuduta valikut Muu.

10. Aita mind!

Aita mind! on lihtne viis navigeerida hädaabiteenuste keskusteni ning teiste eriteenuste pakkujateni ning võtta nendega telefoni teel ühendust.

Näiteks kui peaksid sattuma liiklusõnnetusse, saad kasutada Aita mind! teenust ning helistada lähimasse haiglasse ning öelda oma täpse asukoha.

Vihje: kui sa ei näe põhimenüüs nuppu **Aita mind!**, siis puuduta Häälestuse menüüs käsku **Näita KÕIKI menüüvalikuid**.

Kuidas kasutada Aita mind! funktsiooni kohalikule teenusepakkujale helistamiseks?

Saad kasutada Aita mind! funktsiooni teenusepakkujaga ühenduse võtmiseks.

Kui sinu telefon on seadmega TomTom ühendatud, valib TomTom automaatselt telefoninumbri.

Aita mind! abil teenusepakkuja asupaiga kindlaksmääramiseks, teenusekeskusega telefoni teel ühenduse võtmiseks ning keskuse asupaika navigeerimiseks järgi alltoodud juhiseid:

1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani.
2. Puuduta valikut **Aita mind!**
3. Puuduta valikut **Abitelefon**.
4. Vali soovitava teenuse tüüp, näiteks "Lähim haigla".
5. Helistamiseks vali nimekirjast keskus, lähim on nimekirjas esimene.

Kui kõne on vastu võetud, kuvab TomTom sinu asupaiga kaardil koos asupaiga kirjeldusega. See aitab sul kõne ajal selgitada, kust helistad.

6. Jala keskusesse navigeerimiseks puuduta **Kõnni sinna**.

alustab sinu juhatamist sihtkohta. TomTom

Valikud



Abitelefon

Kasuta TomTom seadet teenuse asupaiga ja kontaktandmete leidmiseks.

- Hädaabiteenused
- Autoabi teenused
- Lähim politseijaoskond
- Lähim arst
- Lähim haigla
- Lähim ühistransp. peatus
- Lähim autoremonditöökoda
- Lähim hambaarst
- Lähim apteek
- Lähim veterinaararst

Märkus: võimalik, et mõnedes riikides puudub teave kõigi teenuste kohta.



Sõida
abipunkti

Kasuta TomTom seadet teenusekeskusesse teid pidi navigeerimiseks.

- Lähim autoremonditöökoda
- Lähim haigla
- Lähim arst
- Lähim politseijaoskond
- Lähim apteek
- Lähim hambaarst

Märkus: võimalik, et mõnedes riikides puudub teave kõigi teenuste kohta.



Mine jalgsi
abipunktini

Kasuta TomTom seadet teenusekeskusesse jalgsi navigeerimiseks.

- Lähim bensiinijaam
- Lähim ühistransp. peatus
- Lähim politseijaoskond
- Lähim apteek
- Kodu
- Lähim arst

Märkus: võimalik, et mõnedes riikides puudub teave kõigi teenuste kohta.



Kus ma olen?

kuvab sinu praegust asupaika. TomTom

Saad seejärel puudutada valikut **Abitelefon**, et valida, millist tüüpi teenusega sa soovid ühendust luua.



**Esmaabi
juhend**

Puuduta seda nuppu, et lugeda Briti Punase Risti esmaabijuhendit.



**Muud
juhendid**

Puuduta seda nuppu teiste kasulike juhendite lugemiseks.

11. Eelistused

Mis on eelistused?

Eelistused on kohad, mida külastad sageli. Saad luua omaale Eelistusi, et sa ei peaks vastavasse kohta reisimisel iga kord andmeid uuesti sisestama.

Need ei pea olema kohad, mis sulle väga meeldivad, vaid lihtsalt kasulikud aadressid.

Kuidas luua eelistust?

Puuduta Põhimenüüs käsku **Lisa eelistus**.

Märkus: põhimenüü esimesel lehel ei pruugi olla nuppu **Lisa eelistus**. Põhimenüü teiste lehtede kuvamiseks puuduta noolt.

Saad valida eelistuse asukoha alltoodud loendist.

Anna eelistusele nimi, mis jääb lihtsalt meelde. TomTom soovitab alati nime, tavaliselt eelistuse aadressi. Nime sisestamiseks alusta tippimist. Soovitatavat nime ei pea kustutama.



Kodu

Soovi korral saad määrata kodu asukoha eelistuseks.



Eelistused

Eelistust ei saa luua teisest eelistusest. Selles menüüs ei ole see valik kunagi kättesaadav.

Eelistuse ümbernimetamiseks puuduta käsku **Halda eelistusi** menüüs Häälestus.



Aadress

Saad määrata eelistuseks mingi aadressi. Kui sisestad aadressi, siis saad valida nelja valiku vahel.

- Kesklinn
 - Tänav- ja majanumber
 - Sihtnumber
 - Ristmik
-



**Viimane
sihtpunkt**

Vali eelistuse asupaik viimati kasutatud sihtkohtade loendist.



Huvipunkt

Saad valida eelistuseks ka huvipunkti (HP).

Miks peaks seda tegema?

Kui külastad HP-d, mis sulle meeldib, näiteks restorani, siis saad lisada selle eelistuste hulka.

HP lisamiseks eelistuste hulka puuduta seda nuppu ning toimi järgmiselt:

1. HP-de hulga kitsendamiseks vali HP piirkond.

Saad valida järgmiste valikute vahel:

- **HP on läheduses** - saad valida hetkeasukoha lähedal olevate HP-de hulgast.
- **HP linnas** - saad valida mingis kindlas linnas olevate HP-de hulgast. Pead määrama linna.
- **HP on kodu lähedal** - saad valida kodu asukoha läheduses olevate HP-de hulgast.

Kui navigeerid hetkel mingisse sihtkohta, siis saad valida ka HP-de hulgast, mis jäävad marsruudile. Vali üks alltoodud valikutest:

- **HP jääb marsruudile**
- **HP on sihtkoha lähedal**

2. Vali HP kategooria.

Kuvamisel vali HP kategooria või puuduta täisloendist valimiseks noolt.

Puuduta valikut **Mõni HP kategooria**, kui soovid otsida HP-d nime järgi.



Minu asupaik

Puudutage seda nuppu, et lisada oma praegune asukoht üksusse Eelistused.

Näiteks, kui peatud mõnes huvitavas kohas, siis pead eelistuse loomiseks lihtsalt puudutama seda nuppu.



Punkt kaardil

Puuduta seda nuppu, kui soovid luua eelistuse kaardisirvija abil.

Vali eelistuse asupaik kursori järgi, seejärel puuduta määrangut **Valmis**.



**Laiuskraad
Pikkuskraad**

Puuduta seda nuppu, kui soovid luua eelistuse laius- ja pikkuskraadi sisestamise teel.



**TomTom
Sõber**

Puuduta seda nuppu, et luua Eelistus TomTom sõbra praegusest asukohast.

Kuidas kasutada eelistust?

Kasuta eelistusi siis, kui soovid navigeerida mingisse kohta ilma aadressi sisestamata. Eelistuskohta navigeerimiseks toimi nii:

1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani.
2. Puuduta käsku **Navigeeri...**
3. Puuduta valikut **Eelistus**.
4. Vali loendist eelistus.

TomTom määrab marsruudi.

5. Marsruudi arvutamise järel puuduta määrangut **Valmis**.

TomTom asub kohe hääljuhiste ja ekraanile ilmuvate juhiste abil sind sihtkohta suunama.

Kuidas eelistust kustutada?

1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani.
2. Puuduta käsku **Muuda häälestust**, et avada menüü Häälestus.
3. Puuduta käsku **Halda eelistusi**.
4. Puuduta eelistust, mida soovid kustutada.
5. Puuduta käsku **Kustuta**.

Kuidas muuta eelistuse nime?

1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani.
2. Puuduta käsku **Muuda häälestust**, et avada menüü Häälestus.
3. Puuduta käsku **Halda eelistusi**.
4. Puuduta eelistust, mida soovid ümber nimetada.
5. Puuduta käsku **Nimeta ümber**.

12. Huvipunktid

Huvipunktid ehk HPd on huvi pakkuvad kohad kaardil. Siin on mõned näited:

- Restoranid
- Hotellid
- Muuseumid
- Kinnised parklad
- Bensiinijaamad

HP-de kuvamine kaardil

1. Puuduta käsku **Kuva HP-d kaardil** menüüs Häälestus.



Kuva HP
kaardil

2. Vali HP kategooriad, mis kaardil kuvatakse.

Puuduta valikut **Otsing**, et leida HP nime järgi.

3. Puuduta määrangut **Valmis**.

Valitud HP-d kuvatakse kaardil sümbolitena.

Huvipunkti helistamine

teab mitmete HP-de telefoninumbreid. TomTom Näiteks saad helistada restorani ja reserveerida laua.

HP-le helistamiseks puuduta põhimenüüs **Helista HP-le**.

Navigeerimine huvipunkti

Saad valida sihtkohaks huvipunkti. Näiteks, kui sõidad linnas, mida sa hästi ei tunne, siis saad valida HP, et navigeerida parkimismaja juurde.

1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani.
2. Puuduta käsku **Navigeeri...** Põhimenüüs.
3. Puuduta valikut **Huvipunkt**.
4. Puuduta valikut **HP linnas**.
5. HP-de hulga kitsendamiseks vali HP piirkond.

Saad valida järgmiste valikute vahel:

- **HP on läheduses** - saad otsida hetkeasukoha lähedal olevate HP-de hulgast.
- **HP linnas** - saad valida mingis kindlas linnas olevate HP-de hulgast.
- **HP on kodu lähedal** - saad otsida kodu asukoha lähedal olevate HP-de hulgast.

Saad valida HP-de hulgast, mis asuvad marsruudil või mis asuvad sihtkoha lähedal. Vali üks alltoodud valikutest:

- **HP jääb marsruudile**
- **HP on sihtkoha lähedal**

Märkus: Kuvatakse ka viimati vaadatud HP, et saaksid marsruuti sinna kiiremini planeerida.

6. Alusta linna nime sisestamist, mida soovid külastada, ning kui linna nimi ilmub loendisse, siis vali see.

7. Vali HP kategooria:

Puuduta **Mõni HP kategooria**, et otsida HP-d kategooria nime järgi.

Puuduta soovitud HP kategooriat (kui see kuvatakse).

Järgmiste kategooriate kuvamiseks puuduta noolt. Vali loendist kategooria või alusta kategooria nime sisestamist ning vali see loendisse ilmumisel.

8. Puuduta valikut **Kinnine parkla**.

9. Vali HP-de loendist HP, mille juurde soovid navigeerida.

Alltoodud tabelis on kirjas kauguste info, mis on kujutatud iga HP juures.

HP on läheduses	Kaugus hetkeasupaigast
HP linnas	Kaugus linnakeskusest
HP on kodu lähedal	Kaugus kodu asupaigast
HP jääb marsruudile	Kaugus hetkeasupaigast
HP on sihtkoha lähedal	Kaugus sihtkohast

Kui tead HP nime, siis puuduta valikut **Otsing** ja tipi nimi. Kuvamisel vali see loendist.

Järgmisel ekraanil on täpsem teave, sh HP asukoht kaardil ja HP telefoninumber, kui see on olemas.

Puuduta käsku **Vali** kinnitamaks, et soovid planeerida marsruudi selle HP juurde.

Pärast HP valimist arvutab TomTom marsruudi HP-ni.

Huvipunktide haldamine



Halda HPsid

Puuduta käsku **Halda HP-sid** menüüs Häälestus.

Märkus: nupp **Halda HPsid** on kättesaadav ainult siis, kui kõik menüünupud on kuvatud. Kõikide menüünuppude kuvamiseks puuduta häälestuse menüüs **Näita KÕIKI menüüvalikuid**.

Näiteks saad teha järgmisi toiminguid:

- Luua oma HP kategooriaid ning lisada sinna HP-sid.
- Määrata hoiatusi, mis kuvatakse HP läheduses.

Miks peaksin ma looma uusi HP-sid?

HP käitub nagu otsetee - kui salvestad asupaiga HP-na, siis ei pea enam kunagi sisestama HP aadressi. Kuid HP loomisel saad salvestada palju rohkem infot kui ainult asupaiga.

- Telefoninumber - HP loomisel saad salvestada ka sinna juurde telefoninumbri.
- Kategooriad - HP loomisel saad liigitada selle kategooriasse.

Näiteks saad luua HP kategooria 'Lemmikrestoranid'. Iga HP juurde saad salvestada ka telefoninumbri nii, et saad kasutada TomTom seadet helistamiseks, näiteks kui soovid lauda reserveerida.

Näiteks saad luua HP kategooria 'Lemmikrestoranid'. Iga HP juurde saad salvestada ka telefoninumbri, et kasutada seadet helistamiseks, näiteks kui soovid lauda reserveerida.

Kuidas saab luua oma HP-sid?

1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani.
2. Puuduta käsku **Muuda häälestust**.
3. Puuduta käsku **Halda HP-sid**.
4. Enne HP lisamist pead looma vähemalt ühe HP kategooria. Iga HP lisatakse ühte kategooriasse. Saad lisada ise HP-sid ainult iseloodud kategooriatesse.



Lisa HP kategooria

Puuduta käsku **Lisa HP kategooria**.

5. Sisesta HP kategooria nimi, näiteks 'Sõbrad' või 'Lemmikrestoranid'. Seejärel vali HP kategooria sümbol.
6. Puuduta käsku **Lisa HP**.



Lisa HP

Puuduta seda nuppu HP lisamiseks.

7. Sul palutakse anda HP-le nimi.
8. Vali HP kategooria, millesse soovid HP lisada.
9. Vali alltoodud loendist HP asupaikt.



Kodu

Soovi korral saad määrata HP-ks kodu asupaiga.

Kui soovid muuta kodu asupaika, siis saad luua enne muutmist HP kodu asupaigast.



Eelistused

Saad luua eelistusest HP.

Eelistuste arv on piiratud. Kui soovid lisada uusi eelistusi, siis pead enne mõned kustutama. Enne eelistuse kustutamist saad luua sellest HP, et aadressi mitte kaotada.



Aadress

Saad määrata HP-ks aadressi. Kui sisestad aadressi, siis saad valida nelja valiku vahel.

- **Kesklinn**
- **Tänav- ja majanumber**
- **Sihtnumber**
- **Ristmik**



Viimane
sihtpunkt

Vali HP asupaik viimati kasutatud sihtkohtade loendist.



Huvipunkt

Saad valida ka huvipunkti (HP) HP-ks. Näiteks kui lood HP kategooriat lemmikrestoranidest, siis kasuta seda valikut (nii ei ole tarvis sisestada restorani aadressi).



Minu asupaik

Hetkeasukoha määramiseks HP-ks puuduta seda nuppu.

Näiteks kui peatud mõnes kohas, siis pead HP loomiseks lihtsalt puudutama seda nuppu.



Punkt kaardil

Puuduta seda nuppu, kui soovid luua HP kaardisirvija abil.

Vali kursori abil HP asupaik, seejärel puuduta määrangut **Valmis**.



Laiuskraad
Pikkuskraad

Puuduta seda nuppu, kui soovid luua HP laius- ja pikkuskraadi sisestamise teel.



TomTom
Sõber

Puuduta seda nuppu, et luua TomTom Sõbra asukohta HP-d.

Kuidas määrata HP hoiatusi?

1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani.
2. Puuduta käsku **Muuda häälestust**.
3. Puuduta käsku **Halda HP-sid**.

Märkus: nupp **Halda HPsid** on kättesaadav ainult siis, kui kõik menüünupud on kuvatud. Kõikide menüünuppude kuvamiseks puuduta häälestuse menüüs **Näita KÕIKI menüüvalikuid**.

4. Puuduta valikut **HP läheduses anna hoiatus**.



HP läheduses
anna hoiatus

Puuduta seda nuppu siis, kui soovid kuulda hoiatust, kui sõidad HP lähedusest mööda.

5. Vali HP kategooria, mille läheduses annab seade hoiatuse.

Vali loendist kategooria või alusta kategooria nime sisestamist ning vali see ekraanile ilmumisel.

6. Määra kaugus HP-st, mille juures antakse hoiatus.
7. Määra valitud HP kategooria hoiatusheli.

13. Teekonna koostamine

Mis on teekond?

Teekonnaks nimetatakse reisiplaani, mis sisaldab lisaks lõpp-sihtkohale ka teisi asupaiku.

Teekond võib sisaldada järgmisi elemente:

- Sihtkoht - reisi asupaik, kus soovid peatuda.
- Teekonnapunkt - reisi asupaik, millest soovid reisida läbi ilma peatumata.

Siin on toodud näide teekonna kohta:



Sihtkohad on kuvatud selle sümboliga.



Teekonnapunktid on kuvatud selle sümboliga.

Millal peaks teekonda kasutama?

Saad kasutada teekonda näiteks järgmist tüüpi reise jaoks:

- Kui oled puhkusel ja peatud mitmes kohas.
- Kui oled kahepäevasel autosõidul ning pead vahepeal ööbima.
- Kui sõidad lühikest marsruuti, mis läbib kindlat huvipunkti.

Kõigis neis näidetes saad sa puudutada käsku **Navigeeri...** iga koha puhul. Kuid kui kasutad teekonna koostamist, siis saad säästa aega, kui planeerid marsruudi juba ette.

Teekonna koostamine

1. Puuduta põhimenüü kuvamiseks ekraani.
2. Puuduta valikut **Teekonna koostamine**.



Teekonna
koostamine

Ekraanile ilmub teekonna koostamise menüü. Alguses pole teekonnas ühtegi üksust.

Märkus: võimalik, et see nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.

3. Puuduta käsku **Lisa** ja vali asupaik.

Vihje: saad lisada üksusi teekonda suvalises järjekorras ning hiljem järjekorda muuta.

Teekonna läbimine

Kui kasutad navigeerimiseks teekonda, siis arvutatakse marsruut kõigepealt teekonna esimese sihtkohani. TomTom arvutab järjelejäänud kauguse ja aja esimesse sihtkohta (mitte terve teekonna kohta).

Kohe kui alustad teekonna läbimist, arvutatakse marsruut alates hetkeasukohast. Sa ei pea alguspunkti ise määrama.

Kui möödud teekonnapunktist või jõuad sihtkohta, siis märgitakse see külastatuks.

Teekonnapunktid kuvatakse kaardil. TomTom ei hoiata sind, kui lähened teekonnapunktile või kui saadud teekonnapunkti.

Teekonna organiseerimine

Puuduta mõnda punkti oma teekonnas, et avada lehekülg nuppudega punkti redigeerimiseks. Saad kasutada alltoodud nuppe.



Märgi kon-
trollpunktiks

Selle nupuga saad muuta sihtkoha teekonnapunktiks.

Pea meeles, et kontrollpunktid on punktid sinu reisil sihtkohta, mida soovid läbida ja sihtkohad on kohad, kus soovid peatuda.

See nupp kuvatakse ainult siis, kui puudutatud üksus on sihtkoht.



Märgi
sihtkohaks

Selle nupuga saad muuta sihtkoha teekonnapunktiks.

Pea meeles, et sihtkohad on kohad, kus soovid peatuda ja kontrollpunktid on punktid sinu reisil sihtkohta, mida soovid läbida.

See nupp kuvatakse ainult siis, kui puudutatud üksus on teekonnapunkt.



Märgi 'kül-
astatud'

Puuduta seda nuppu, kui soovid teekonnast osa vahele jätta. TomTom ignoreerib seda üksust ning kõiki üksusi enne seda.

Seade juhatab sind teekonna järgmise üksuse juurde.

See nupp kuvatakse ainult siis, kui sa pole veel seda üksust külastanud.



**Märgi
'külasta'**

Puuduta seda nuppu, kui soovid vastavat teekonna osa korrata. TomTom juhatab sind selle üksuse juurde.

See nupp kuvatakse ainult siis, kui oled seda üksust juba külastanud.



**Nihuta üksus
üles**

Puuduta seda nuppu, kui soovid üksuse teekonna loendis ülespoole nihutada.

Seda nuppu ei saa valida, kui üksus on teekonna loendis kõige üleval.



**Nihuta üksus
alla**

Puuduta seda nuppu, kui soovid nihutada üksuse teekonna loendis allapoole.

Seda nuppu ei saa valida, kui üksus on teekonna loendis kõige all.



Näita kaardil

Puuduta seda nuppu, kui soovid vaadata üksuse asupaika kaardilt.



**Kustuta
punkt**

Puuduta seda nuppu, kui soovid üksuse teekonnaloendist kustutada.

Alusta teekonna läbimist

Puuduta määrangut **Valikud**, seejärel puuduta käsku **Alusta navigeerimist**.

Teekonna salvestamiseks puuduta käsku **Salvesta teekond**.

Salvestatud teekonna laadimiseks puuduta käsku **Laadi teekond**.

Uue teekonna loomiseks puuduta valikut **Uus teekond** ja selle kustutamiseks puuduta käsku **Kustuta teekond**.

14. "Käed vabad" helistamine

Bluetooth® funktsiooniga mobiiltelefoni abil on võimalik kasutada TomTom seadet telefonikõnede tegemiseks ning tekstiteadete saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

Märkus: võimalik, et kõik mobiiltelefonid ei ole ühilduvad ja ei toeta kõiki funktsioone. Lisainformatsiooni saamiseks külasta www.tomtom.com/phones/compatibility.

Telefoniga ühendamine

Kõigepealt pead looma ühenduse TomTom ja mobiiltelefoni vahel.

Puuduta valikut **Mobiiltelefon Põhimenüüs**, seejärel järgi ekraanijuhiseid.

Pead tegema seda ainult üks kord, pärast seda jätab TomTom telefoni meelde.

TomTom Teenuste häälestus

Kui oled oma telefoniga ühenduse loonud, siis saad häälestada traadita andmeühenduse oma TomTom Teenuste jaoks.

Nõuanded

- Veendu, et mobiiltelefoni Bluetooth® -funktsioon on sisse lülitatud.
- Veendu, et mobiiltelefon on 'leitav' või 'nähtav kõigile'.
- Võimalik, et TomTom seadmega ühenduse loomiseks pead sisestama mobiiltelefonis parooli '0000'.
- Lisa oma TomTom mobiiltelefoni seotud seadmete loendisse. Vastasel korral pead iga kord sisestama '0000'.

Lisainformatsiooni Bluetooth® -määrangute kohta leiad mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Sinu telefoniraamat

Soovi korral saad kopeerida mobiiltelefoni telefoniraamatu TomTom mällu, nii et numbri valimiseks pead ainult puudutama mõned korrad ekraani.

See on kõige ohutum viis kasutada "käed-vabad" funktsiooni.

Märkus: saad kopeerida telefoniraamatu seadmesse TomTom sulle sobival ajal. Vali mobiiltelefoni menüüst **Vali numbrid telefonist**.

Helistamine

Kui telefoniga on ühendus loodud, saad teha kõnesid.

1. Puuduta valikut **Mobiiltelefon** Põhimenüüs.
2. Puuduta käsku **Helista**.

Märkus: kontrolli, kas valitud on sinu mobiiltelefon. Valitud mobiiltelefoni nimi kuvatakse ekraani allosas.

3. Puuduta valikut **Number** telefoninumbri sisestamiseks.
4. Tee ühte järgmistest:
 - Puuduta valikut **Kodu**, et helistada kodu asukohta. Kui sa ei ole salvestanud kodu asupaiga telefoninumbrit, siis ei saa seda nuppu valida. Numbri sisestamiseks puuduta **Muuda kodunumbrit**, menüüs **Telefoni häälestus**.
 - Puuduta valikut **Number** telefoninumbri sisestamiseks.
 - Puuduta valikut **Huvipunkt** ja vali helistamiseks huvipunkt (HP). Kui TomTom teab HP telefoninumbrit, siis kuvatakse see HP kõrval.
 - Puuduta valikut **Telefoniraamatu sisestus** ja vali telefoniraamatust kontakt.

Märkus: Kui sa ei ole kopeerinud telefoniraamatut seadmesse TomTom, siis ei saa nuppu **Telefoniraamatu sisestus** kasutada.

- Puuduta valikut **Hiljuti valitud** ja vali TomTom seadmega viimati valitud numbrite loendist sobiv kirje.
- Puuduta valikut **Viimane helistaja** ja vali viimati vastuvõetud kõnede loendist sobiv kirje. Sellesse loendisse salvestatakse ainult TomTom seadme abil vastuvõetud kõned.

Kõne vastuvõtmine

Kui keegi helistab sulle sõidu ajal, siis saad kõnele vastata või selle katkestada ekraani puudutamisega.

Automaatne vastamine

Saad määrata TomTom kõikidele kõnede teatud aja möödumisel automaatselt vastama. Puuduta valikut **Telefoni häälestus** mobiiltelefoni menüüs, seejärel puuduta valikut **Automaatvastaja häälestus**.

Vali aeg, mille möödudes TomTom vastab automaatselt kõnedele.

TomTom ühiskasutus

Telefoni(de) lisamiseks järgi alltoodud juhiseid. Saad luua ühendused kuni 5 mobiiltelefoni jaoks.

1. Puuduta valikut **Mobiiltelefon** Põhimenüüs.
2. Puuduta käsku **Ühenda telefoniga**.
3. Puuduta käsku **Leia teine telefon...** ning järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Telefonide vahel ümberlülitumiseks puuduta käsku **Loo ühendus telefoniga**, seejärel vali loendist telefon.

Mobiiltelefoni menüü

Saad kasutada alltoodud nuppe:



Helista uuesti

Puuduta seda nuppu, et valida telefoninumber mobiiltelefoniga uuesti.



**Loe sõnumit/
kirjuta sõnum**

Puuduta seda nuppu tekstisõnumi lugemiseks või kirjutamiseks.



**Telefoni
häälestus**

Puuduta seda nuppu, kui soovid seadistada TomTom ja mobiiltelefoni sidemääranguid.



Helista...

Puuduta seda nuppu, et valida mobiiltelefoniga telefoninumber.



**Hangi tele-
foninumbrid
telefonist**

Puuduta seda nuppu, et laadida kontaktide info ning telefoninumbrid mobiiltelefonist TomTom seadmesse.



**Halda
telefone**

Puuduta seda nuppu, kui soovid hallata seadmega TomTom ühendatud mobiiltelefone. Saad lisada profiili kuni viie erineva mobiiltelefoni jaoks.

15. Preferences

Peidetud nupud ja funktsioonid

TomTom esmakordsel kasutamisel kuvatakse menüüs kõik nupud.

Soovi korral saad peita lisafunktsioonide nupud. See on kasulik, sest kõiki funktsioone ei pea väga tihti kasutama.



**Näita vähem
menüüva-
likuid**

Puuduta seda nuppu menüüs Häälestus, et vähendada kuvatavate nuppude arvu.

Puuduta nuppu siis, kui soovid, et seadme ekraanil kuvataks vähem nuppe.

Kui tahad kasutada peidetud nuppe, vajuta käsku **Kuva kõik menüüvalikud** menüüs Häälestus, et kuvada kõik nupud.



**Kuva KÕIK
menüüva-
likud**

Puuduta menüüs Häälestus seda nuppu kõikide nuppude ja funktsioonide kuvamiseks TomTom ekraanil.

Kasuta öövärve / Kasuta päevavärve



**Kasuta
öövärve**

Puuduta seda nuppu, kui soovid vähendada ekraani heledust ning kasutada kaardil tumedamaid värve.

Millal seda kasutada?

Kui on pime, siis on lihtsam vaadata TomTom ekraani, kui see pole väga hele.



**Kasuta
päevavärve**

Kui soovid võtta jälle kasutusele heledama ekraani ning erksamad kaardivärvid, siis puuduta nuppu **Kasuta päevavärve**.

Kas mu TomTom saab seda muudatust automaatselt teha?

Jah. Seadmesse TomTom on sisse ehitatud valgussensor, mis võimaldab tuvastada pimenemist.

Öö- ja päevavärvide automaatseks muutmiseks puuduta valikut **Heleduse häälestus** menüüs Häälestus. Seejärel vali käsk **Pimeda saabudes lülitu öövaatele**.

Kuva HP kaardil



Puuduta seda nuppu kaardil kuvatavate huvipunktide (HP-de) kategooriate määramiseks:

1. Puuduta käsku **Kuva HP-d kaardil** menüüs Häälestus.
2. Vali HP kategooriad, mis kaardil kuvatakse.

Puuduta käsku **Otsi** HP kategooria leidmiseks.

3. Puuduta määrangut **Valmis**.

Valitud HP-d kuvatakse kaardil sümbolitena.

Turvalukk



Puuduta seda nuppu järgmiste ohutuseelistuste määramiseks:

- **Peida sõidu ajal enamik menüüvalikutest**
- **Soovita sõidupauside tegemist**
- **Kuva ohutusjuhiseid**
- **Hoiata palvelate ja koolide läheduses**
- **Hoiata, kui sõidan lubatust kiiremini**
- **Hoiata, kui kiirus ületab määratud taset**
- **Hoiata mind, et seadet ei tohi autosse jätta**

Kui valid ühe või mitu hoiatust, siis palub seade määrata ka hoiatusega esitatava heli.

Vali, kas TomTom peaks hoiatama sind selle kohta, kummal pool teed peaksid sõitma.

Määra, kas soovid, et seade lülitaks erijuhtudel kaardikuva välja ning puuduta määrangut **Valmis**.

Mis juhtub, kui kasutan valikut "Lülita kaardi kuvamine välja"?

Kui lülitad kaardi kuvamise välja, siis sa ei näe sõiduvaates oma asukohta kaardil, vaid ainult järgmise juhise infot.

Puuduta nuppu ja tee valik selle kohta, millal kaart välja lülitatakse. Saad valida järgmiste valikute hulgast:

- **Alati** - kaarti ei kuvata ning näed ainult infot järgmise juhise kohta ning suunda näitavaid nooli.
- **Määratud kiiruse ületamisel** - saad määrata kiiruse, mille ületamisel lülitatakse kaart välja. See valik on kasulik olukordades, kus kaart võib segada, näiteks siis, kui sõidad kiiresti.
- **Mitte kunagi** - kaarti ei lülitata kunagi välja.

Hääle häälestus



Hääle
häälestus

Puuduta valikut **Hääle häälestus**, et hallata TomTom hääli. Saad valida järgmiste valikute hulgast:

- **Muuda häält** - puuduta seda nuppu, kui soovid muuta häält, mis annab sulle juhiseid.

Saad valida erinevate inimhäälte ja arvutihäälte vahel.

- **Keela hääl** - puuduta seda nuppu hääle kasutamise keelamiseks. Häälte lubamiseks puuduta **Luba**.
- **Kõne häälestus** - puuduta seda nuppu, kui soovid määrata tingimused, millal TomTom loeb juhised või hoiatused ette.
- **Salvesta hääl** - puuduta seda nuppu, et salvestadata oma hääli seadmes TomTom kasutamiseks. See toiming kestab umbes 15 minutit, mille jooksul pead ütlema (sisestama) kõik TomTom poolt kasutatavad käsud.

Menüüs Häälestus puuduta valikut **Hääle häälestus**, seejärel puuduta käsku **Salvesta hääl** ja järgi juhiseid oma hääle salvestamiseks.

- **Keela salvestatud hääli**
- **Luba salvestatud hääli**
- **Laadi alla hääli** - puuduta seda nuppu, et laadida alla uued hääled TomTom teenustest ja edastada need seadmesse TomTom.

Heli välja / Heli sisse



Lülita heli
välja

Puuduta seda nuppu heli välja lülitamiseks. Kui lülitad heli välja, siis lülitatakse välja ka kõigi lähedalolevate HP-de hoiatused.

Nuppa asendub nupuga **Heli sisse**.

Nõuanded

Helitugevuse muutmiseks puuduta valikut **Helitugevuse häälestus** menüüs Häälestus.


Helitugevuse muutmiseks sõidu ajal puuduta sõiduvaate menüü alumist vasakpoolset osa ning liiguta liugurit.

Sinu TomTom seadmes kasutatava hääle muutmiseks puuduta menüüs Hääle häälestus käsku **Muuda häält**.

Kas ma saan TomTom seadet kasutada käed-vabad kõnede tegemiseks, kui heli on välja lülitatud?

Jah. Heli väljalülitamine ei mõjuta käed-vabad helistamist, mis tähendab, et saad rääkida helistajaga ning samuti kuuled teda.

Helitugevuse häälestus



Helitugevuse
häälestus

Puuduta helitugevuse muutmiseks seda nuppu.

Halda eelistusi



Halda eelistusi

Puuduta seda nuppu eelistuste ümbernimetamiseks või kustutamiseks.

Häälestuse kiireks leidmiseks puuduta käsku **Otsing**, seejärel alusta Häälestuse nime tippimist. Kohe, kui eelistus kuvatakse loendis, saad selle valida.

Muuda kodu asupaika



Muuda kodu asupaika

Puuduta seda nuppu, kui soovid muuta kodu asupaika

Kas kodu asukohana peab kasutama alati õiget koduaadressi?

Ei. Kodu asupaigaks võib olla ka muu tihtikülastatav koht, näiteks kontor. See võib olla õige koduaadress, kuid samuti võib see olla ka muu aadress, mis sulle meeldib.

Miks peaks üldse kodu asupaiga määrama?

Kui salvestad kodu asukoha, siis saad navigeerida sinna kiiresti ja lihtsalt, kui puudutad menüüs käsku **Navigeeri...** nuppu Kodu.

Halda kaarte

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Halda kaarte

Puuduta seda nuppu järgmiste toimingute tegemiseks:

- **Laadi kaart** - puuduta seda nuppu, et laadida kaart, mille oled TomTom HOME abil ostnud. Kõikide seadmetega ei pruugi kaartide laadimine võimalik olla.
- **Vaheta kaarti** - puuduta seda nuppu kasutatava kaardi vahetamiseks.
- **Laadi alla tasuta kaardiparandused** - puuduta seda nuppu, et laadida kaardiparandused, mida pakutakse Map Share teenuse osana.
- **Kustuta kaart** - puuduta seda nuppu kaardi kustutamiseks. See võib olla vajalik, kui soovid vabastada TomTom mälu, näiteks selleks, et laadida seadmesse mõni teine kaart.

Märkus: ära kustuta kaarti, kui sa pole seda varundanud. Kui kustutad kaardi enne varunduskoopia tegemist, siis ei saa kaarti enam TomTom seadmes kasutada.

Kasuta TomTom HOME kaartide varundamiseks, laadimiseks, lisamiseks ja kustutamiseks oma navigatsiooniseadmest.

Halda HPsid

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Halda HPsid

Puuduta seda nuppu järgmiste toimingute tegemiseks:

- Saad määrata HP-de läheduses häälestuskaale.


Näiteks võib TomTom anda hoiatuse bensiinijaama läheduses.

- Luua oma HP kategooriaid ning lisada sinna HP-sid.

Näiteks saad luua HP kategooria nimega "Sõbrad" ning lisada sinna HP-dena sõprade aadressid. Koos aadressiga saad salvestada ka sõprade telefoninumbri nii, et saad TomTom seadmega sõpradele helistada.

Muuda auto sümbolit

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Muuda auto sümbolit

Puuduta seda nuppu, kui soovid valida autosümboli, mida kasutatakse sõiduvaates hetkeasukoha tähistamiseks.

Muuda 2D/3D kuva / Lülita sisse 2D kuvar



Lülita sisse 2D kuvar

Puuduta käsku **Lülita sisse 2D kuvar**, kui soovid muuta kaardi vaadet.

Näiteks 2D kuva kuvab kaardist kahemõõtmelise vaate - kaarti vaadatakse ülalt.



Muuda 2D/3D kuva

Kolmemõõtmelise vaate sisselülitamiseks puuduta käsku **Muuda 2D/3D vaadet** ja vali loendist sobiv vaade.

Millal seda kasutada?

Teatud juhtudel on kaarti lihtsam vaadata ülevalt. See võib olla vajalik siis, kui teevõrgustik on liiga tihe või kui kasutad TomTom seadet kõndimisel navigeerimiseks.

Kompassi häälestus

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Kompassi
häälestus

Puuduta seda nuppu kompassi häälestamiseks. Saad valida järgmiste valikute hulgast:

- **Mitte mingit** - kompassi ei kuvata.
- **Kompass, mille nõel osutab põhja** - nool osutab alati põhja ning sõidusuund jääb kompassi ülaossa.
- **Kompass, mille nõel osutab sõidusuunas** - nool osutab alati sõidusuunas.

Kui teed ühe nendest valikutest, siis pead valima funktsioonid, mis kuvatakse noole keskel:

- **Suund** - kompassi punktina kuvatakse sinu suund; see kuvatakse kompassi noole keskel.
- **Kraadid** - sinu suunda näidatakse kompassi kraadidena, mis kuvatakse kompassi noole keskel.
- **Mitte midagi**
- **Kompass, mille nõel osutab sihtkoha suunas** - nool osutab alati sihtkoha suunas. Kompassi noole sees kuvatakse kaugus sihtkohani.

Muuda kaardi värve

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Muuda kaardi
värve

Puuduta seda nuppu, kui soovid valida päeva- ja öökaartide värvikavasid.

Samuti saad alla laadida rohkem värvikavasid TomTom teenustest.

Heleduse häälestus

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Heleduse
häälestus

Puuduta seda nuppu ekraani heleduse häälestamiseks.

Liiguta liugureid, et määrata heledus eraldi päevastele kaardivärvidele ja öistele kaardivärvidele.

Saad muuta järgmisi valikuid:

- **Pimeduse saabudes vähenda heledust** - kasutab TomTom valgussensorit keskkonna valgustatuse mõõtmiseks. Kui see valik on kasutusel ning keskkond läheb hämaramaks, siis TomTom vähendab ekraani heledust.
- **Pimeduse saabudes lülitu öövaatele** - TomTom kasutab valgussensorit keskkonna valgustatuse mõõtmiseks. Kui see valik on kasutusel ning keskkond läheb pimedaks, siis TomTom kasutab sõiduvaates öövärve.

Saad määrata värvikava, puudutades käsku **Muuda kaardi värve**.

Olekuriba häälestus

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Olekuriba
häälestus

Puuduta seda nuppu, kui soovid määrata info, mis kuvatakse olekuribal:

- **Järelejäänud aeg** - hinnanguline aeg sihtkohta jõudmiseni.
- **Järelejäänud kaugus** - kaugus sihtkohani.
- **Aeg praegu**
- **Saabumise aeg** - eeldatav saabumisaeg sihtkohta.
- **Kiirus**
- **Suund**
- **Kuva järgmise tänava nimi** - reisi järgmise tänava nimi.
- **Kuva käesoleva tänava nimetus**
- **Kuva varu saabumisajani** - TomTom kuvab, kui hilja või kui vara saabud võrreldes eelistatud saabumisajaga, mille määrasid marsruudi planeerimisel.
- **Kuva kiiruse kõrval maksimaalne kiirus** - valitav ainult siis, kui kiirus (ülal) on valitud.
- **Kuidas tuleks olekuriba kuvada?**

Horisontaalne - Kui sa valid selle määranu, siis kuvatakse olekuriba sõiduvaate alaosas.

Vertikaalne - Kui sa valid selle määranu, siis kuvatakse olekuriba sõiduvaate parempoolisel serval.

Märkus: kui tee kohta on saadaval ka kiirusepiirangute teave, siis kuvatakse see sinu hetkekiiruse kõrval.

Kui sõidad kiiremini kui kiiruspiiranguga lubatud, siis kuvatakse sinu kiirus punaselt.

Automaatne suum

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Automaatne
suum

Puuduta seda nuppu sõiduvaates automaatse suumi lubamiseks või keelamiseks.

Kiirmenüü häälestus

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Kiirmenüü
häälestus

Puuduta seda nuppu, et valida kuni kuus nuppu Kiirmenüüs kasutamiseks.

Kiirmenüü võimaldab valida sagedamini kasutatavaid nuppe kiiresti.

Nupud, mis valid kiirmenüüs kasutamiseks, kuvatakse sõiduvaates.

Juhiga reisid

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Juhiga reisid

Puuduta seda nuppu ülevaate kuvamiseks TomTom kasutamise kohta.

Nime häälestus

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Nime
häälestus

Puuduta seda nuppu sõiduvaates kaardil kuvatava info määramiseks. Saad valida järgmiste valikute hulgast:

- **Näita enne tänavanimesid majanumbreid**
- **Näita tänavanimesid** - kui kasutad hääljuhiste jaoks arvutihäält ning valid tänavanime, mille seade peaks ette ütleva, siis ei ole seda valikut vaja teha, sest tänavanimed loetakse ette isegi siis, kui seda valikut pole tehtud.
- **Näita järgmist kiirteed/teeviita** - kui see määrang on valitud, siis kuvatakse sõiduvaates ekraani ülaservas järgmise marsruudil oleva suure tee nime.
- **Kuva käesoleva tänava nimetus kaardil**

Määra ühikud

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Määra ühikud

Puuduta seda nuppu, kui soovid määrata ühikud järgmiste väärtuste tähistamiseks:

- Kaugus
- Aeg
- Laiuskraad ja pikkuskraad
- Temperatuur
- Õhurõhk

Juhi vasakukäeliselt / Juhi paremakäeliselt

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Juhi vasa-
kukäeliselt

Puuduta seda nuppu, et teisaldada olulisi nuppe, näiteks **Valmis** ja **Tühista**, nagu ka suurendusriba ekraani vasakus servas. See teeb nuppude kasutamise lihtsamaks, sest nii ei kata vasak käsi ekraani kinni.

Selleks, et viia nupud tagasi ekraani paremasse serva, puuduta käsku **Juhi paremakäeliselt**.

Klaviatuuri häälestus



Klaviatuuri
häälestus

Klaviatuuri kasutatakse sihtkohtade sisestamiseks või elementide (näiteks HP-de) otsimiseks loendist.

Puuduta seda nuppu klaviatuuri klahvide suuruse ja klahvide küljenduse määramiseks. Saad valida kahe klahvisuuruse vahel:

- **Suur klaviatuur**
- **Väike klaviatuur**

Saad valida kolme klaviatuuriküljenduse vahel:

- **ABCD klaviatuur**
- **QWERTY klaviatuur**
- **AZERTY klaviatuur**

Planeerimise häälestus

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Planeerimise
häälestus

Puuduta seda nuppu siis, kui soovid määrata millise marsruudi seade koostab sihtkoha valimisel.

Saad valida järgmiste valikute hulgast:

- **Küsi iga kord, kui alustan marsruudi koostamist**
- **Koosta alati kiireim marsruut**
- **Koosta alati lühim marsruut**
- **Välgi alati kiirteid**
- **Koosta alati jalgsi marsruut**
- **Koosta alati jalgratta marsruut**
- **Koosta alati piiratud kiirusel**

Seejärel saad määrata, kas marsruudi kokkuvõtte ekraan sulgub pärast marsruudi planeerimist automaatselt. Kui valid **Ei**, tuleb marsruudi kokkuvõtte ekraani sulgemiseks puudutada valikut **Valmis**.

Maksustatud tee häälestus

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Maksustatud
tee häälestus

Puuduta seda nuppu, kui soovid määrata, kuidas TomTom käsitleb maksustatud teid, kui need jäävad marsruudile. Saad valida järgmiste valikute vahel:

- **Küsi maksustatud teede vältimise kohta** - sinult küsitakse, kas soovid marsruudi koostamisel vältida maksustatud teid.
- **Välgi alati maksustatud teid**
- **Ära väldi kunagi maksustatud teid**

Määra omanik

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Määra omanik

Puuduta seda nuppu, kui soovid sisestada TomTom omaniku nime (näiteks oma nime) või kui soovid muuta või kustutada 4-kohalist TomTom parooli.

Märkus: saad seadmes TomTom 4-kohalist parooli muuta või selle kustutada.

Saad luua 4-kohalise parooli TomTom seadmele TomTom HOME programmi abil:

1. Ühenda TomTom arvutiga ja lülita TomTom ja arvuti sisse.
TomTom HOME käivitub automaatselt.
2. Klõpsa käsku **Juhi minu** TomTom üksuses TomTom HOME.
Sinu TomTom ilmub nähtavale ja seda saab juhtida TomTom HOME abil.
3. Klõpsa Põhimenüüs käsku **Muuda häälestust**.
4. Klõpsa käsku **Määra omanik**. Saad nüüd määrata neljakohalise parooli TomTom jaoks.

Saad luua 4-kohalise parooli ainult TomTom HOME abil.

Näita GPSi staatust

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Näita GPSi staatust

Puuduta seda nuppu, et näha navigatsiooniteavet nagu satelliidi vastuvõtt, kaardi koordinaadid, praegune kiirus ja suund.

Ära küsi saabumise aega



Ära küsi saabumise aega

Puuduta seda nuppu, et navigatsiooniseade ei küsiks reisi planeerimisel saabumisaega.

Käivitamise häälestus

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Käivitamise häälestus

Puuduta seda nuppu, et valida, mis juhtub sinu TomTom käivitumisel. Saad valida järgmiste valikute hulgast:

- **Jätka sealt, kus ma pooleli jäin** - TomTom käivitub ja näitab viimast kuva, mis oli ekraanil enne seadme väljalülitamist.
- **Kuva Sõiduvaade** - sinu TomTom käivitab ja kuvab Sõidumenüü
- **Küsi sihtkohta** - TomTom käivitub menüü **Navigeeri...** kuvamisega. Saad sisestada kohe sihtkoha.
- **Näita põhimenüüd** - TomTom käivitub põhimenüü kuvamisega.
- **Käivita slaidiseanss** - TomTom alustab käivitumisel kohe slaidiseansi esitamist seadmesse salvestatud piltidest. Slaidiesituse peatamiseks puuduta ekraani.

Seade küsib, kas soovid muuta pilti, mis kuvatakse TomTom käivitamisel.

Puuduta nuppu **Ei**, et lõpetada, või nuppu **Jah**, kui soovid vaadata TomTom mallu salvestatud pilte, seejärel puuduta pilti, mille soovid määrata seadme käivituspildiks.

Bluetoothi häälestus

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Bluetoothi häälestus

Puuduta seda nuppu TomTom Bluetooth funktsiooni väljalülitamiseks.

Puuduta nuppu **Lisad**, kui soovid määrata, kuidas Bluetooth-ühendust telefoniga kasutada.

Saad valida järgmiste valikute vahel:

- **Võimalda traadita andmed**
- **Võimalda handsfree helistamine**

Osades kohtades, näiteks haiglates ja lennukites, pead lülitama kõikide seadmete Bluetooth funktsiooni välja.

Keela traadita andmeside / Luba traadita andmeside

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



**Blokeeri
traadita
andmed**

Puuduta seda nuppu juhtmeta andmete vastuvõtu keelamiseks. Ühendus mobiiltelefoniga säilib tänu Bluetooth funktsioonile ning "käed-vabad" kõnesid on ikka võimalik teha ja vastu võtta. Sa ei saa võtta vastu andmeid traadita andmeühenduse, näiteks rakenduse TomTom Liiklus, kaudu.

Traadita andmeühenduse uuesti sisselülitamiseks puuduta käsku **Luba traadita andmeühendus**.

Saada faile / Võta faile vastu

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



**Saada faile /
Võta faile
vastu**

Puuduta seda nuppu failide, näiteks teekonnafailide ja häälefailide, saatmiseks või vastuvõtmiseks TomTom ja teiste Bluetooth seadmete vahel.

MinuTomTom konto

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



**MyTomTom
konto**

Puuduta seda nuppu, et logida sisse oma TomTom kontole.

Kui sul on mitu TomTom kontot või kui mitu inimest kasutavad sama TomTom seadet, siis saad luua erineva e-posti aadressiga teise TomTom konto.

Aku säästmise häälestus

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Aku säästmise häälestus

Puuduta seda nuppu, kui soovid määrata, kuidas TomTom säästab aku energiat. Saad valida järgmiste valikute hulgast:

- Ära lülita ekraani kunagi välja
- Lülita ekraani juhiste vahel välja
- Lülita ekraan alati välja

Seejärel vali, kas soovid seadme **välja lülitada, kui toide katkeb**.

Muuda keel



Muuda keel

Puuduta seda nuppu TomTom ekraanil kuvatavate nuppude ja teadete keele muutmiseks.

Saad valida erinevate keelte vahel. Iga kord, kui muudad keelt, saad võimaluse muuta ka hääljuhiste esitajat.

Määra kell



Määra kell

Puuduta seda nuppu kuvatava kella tüübi ja kellaaja määramiseks.

Lihtsaimaks kellaaja määramise viisiks on puudutada nuppu **Ühilda**. TomTom hangib kellaaja GPS-infost.

Märkus: pärast nupu **Ühilda** kasutamist kellaaja määramiseks on võimalik, et pead reguleerima kella, sõltuvalt ajavööndist. TomTom tuvastab ajavööndi ning hoiab GPS-signaali abil kellaaega õigena.

Nuppu **Ühilda** saab kasutada GPS signaali olemasolul, seega ei sobi see viis kellaaja määramiseks siseruumides.

Peida vihjed / Näita vihjeid

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



Peida vihjed

Puuduta seda nuppu, kui soovid, et TomTom ei kuvaks vihjeid.

Vihjete uuesti kuvamiseks puuduta käsku **Näita vihjeid**.

Lähtesta tehase sätted

See nupp kuvatakse ainult siis, kui seade kuvab kõik menüüvalikud. Kõikide menüüvalikute kuvamiseks puuduta menüüs Häälestus käsku **Kuva KÕIK menüüvalikud**.



**Lähtesta
tehase sätted**

Puuduta seda nuppu, kui soovid lähtestada TomTom tehasemäärangud.

Kõik sinu sätted, sh eelistused, sinu kodu asupaik, HP-de hoiatused ja loodud teekonnad on kustutatud.

16. TomTom Liiklus

TomTom Liiklus on TomTom teenus, mis võimaldab võtta vastu ajakohast liiklusteavet. TomTom Liiklus nõuab traadita andmeühendust (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA).

TomTom Rakendus Liiklus kasutab uusimat teavet parimatest kohalikest allikatest. Lisainfot tellimise kohta leiad aadressilt **tomtom.com/services**

Rakenduse TomTom Liiklus häälestamine

Rakenduse TomTom Liiklus kasutamiseks pead sa looma ühenduse mobiiltelefoni ja seadme TomTom vahel. Kui sa pole veel nii toiminud, siis puuduta valikut **MobiiltelefonPõhimenüüs**, et luua ühendus, seejärel tee järgmist:

1. Puuduta valikut TomTom **Liiklus** Põhimenüüs.
2. Puuduta käsku **Luba Liiklus**.

Märkus: TomTom rakendus Liiklus laadib alla liiklusteavet, kasutades mobiiltelefoni traadita andmeühendust. Sa pead looma Bluetooth ühenduse mobiiltelefoni ja seadme vahel ja sul peab olema tellitud traadita andmeühenduse teenus oma mobiilsideoperaatorilt.

3. Sisesta kasutajanimi ja parool.

Liikluse külgriba kuvatakse sõiduvaate paremas servas ja sinu seade saab uusimat liiklusteavet TomTom-lt.



Liikluse külgriba ülemises osas kuvatakse järgmised sümbolid:



Seade on hõivatud liiklusteabe allalaadimisega.



Liiklusteave on uuendatud.



Liiklusteavet pole värskendatud vähemalt 15 minuti jooksul.



Liiklusteavet pole värskendatud vähemalt 30 minuti jooksul.



Liiklusteavet pole värskendatud vähemalt 45 minuti jooksul.



Liiklusteavet pole värskendatud vähemalt ühe tunni jooksul.



Sinu TomTom seadme ja TomTom Liikluse serveri vahel puudub side.

Vihje: kui seadme ja telefoni vahel on toimiv ühendus, siis saad sa kohe liiklusteavet alla laadida, puudutades nuppu **Värskenda liiklusteavet** menüüs Liiklus.

TomTom Liikluse kasutamine



Kui sul on marsruut planeeritud, hoiatab liikluse külgriba sind marsruudil olevate liikluse vahejuhtumite eest.

Selles näites on sinu marsruudil 9 km eespool liiklusummik, mis põhjustab eeldatava viivituse 38 minutit.

Leidmaks kiireima marsruudi sihtkohta tee järgmist.

1. Puuduta Liikluse külgriba

Vihje: kui sul on raskusi külgriba puudutamisel ja liiklusmenüü asemel kuvatakse põhimenüü, siis proovi panna oma sõrm poolenisti Liikluse külgribale ja poolenisti ekraanile.

2. Puuduta käsku **Minimeeri viivitused**.

Seade otsib kiireimat marsruuti sihtkohani.

Võimalik, et uus marsruut sisaldab ka liiklusviivitusi või on isegi sama marsruut kui eelnev. Saad marsruudi uuesti planeerida, et vältida kõiki viivitusi, kuid uue marsruudi läbimine võtab kauem aega, kui juba kuvatud kiireima marsruudi kasutamine.

3. Puuduta määrangut **Valmis**.

Liikluse häälestuse muutmine

Kasuta nuppu **Muuda Liikluse häälestust**, et määrata, kuidas liiklusteave seadmes toimib.



Liikluse häälestuse muutmiseks tee järgmist:

1. Puuduta nuppu TomTom **Liiklus** seadme Põhimenüüs.
2. Puuduta käsku **Muuda Liikluse häälestust**.

Saad muuta järgmisi sätteid:

- **Minimeeri automaatselt viivitused pärast igakordset liiklusteabe värskendamist** - kui valid selle määrangu, siis koostab seade automaatselt uuesti marsruudi, kui teel tekib täiendavaid viivitusi.
 - **Värskenda automaatselt liiklusteavet marsruudil** - kui valid selle määrangu, siis värskendab seade automaatselt liiklusteavet, kui marsruut on koostatud.
 - **Helisignaali, kui liiklusolukord marsruudil muutub** - kui valid selle määrangu, siis annab seade helisignaali, kui praegusel marsruudil ilmneb uus liiklusjuhtum.
 - **Küsi liiklusteabe värskendusi marsruudi koostamisel** - kui valid selle määrangu, siis küsib seade, kas soovid värskendada liiklusteavet enne, kui vaatad üle andmed viivituste kohta planeeritava marsruudil.
3. Vali või tühjenda märkeruut iga sätte kõrval, mida soovid muuta.
 4. Puuduta määrangut **Valmis**.
 5. Kui valid automaatse liiklusteabe värskendamise marsruudi läbimise ajal (üks ülaltoodud valikutest), siis küsitakse, kas soovid piirata selle teabe värskendamise sagedust.

Puuduta valikut **Ei**, et kasutada vaikeintervalli 4 minutit.

Puuduta valikut **Jah**, kui soovid muuta liiklusteabe automaatsete värskenduste sagedust.
 6. Puuduta **Valmis**.

Liikluse külgriba

Liikluse külgriba kuvab marsruudil olevad liiklusjuhtumeid. See näitab järgmist teavet:

- Iga liiklusjuhtumi sümbol toimumise järjekorras sinu planeeritud marsruudil.
- Järgmise liiklusjuhtumi poolt põhjustatud hinnanguline viivitus sinu marsruudil.
- Vahemaa sinu praegusest asupaigast esimese vahejuhtumini Liikluse külgribal.

Liikluse külgriba näide on toodud allpool.



Antud näites osutab Liikluse külgriba sellele, et eespool on aset leidnud kaks vahejuhtumit. Mõlemad vahejuhtumid on liiklusummikud, esimene neist on 15 km eespool ja põhjustab eeldatavasti vähemalt 51-minutilise viivituse.

Marsruudi uuesti koostamiseks, vältimaks neid vahejuhtumeid, puuduta külgriba, et avada menüü TomTom **Liiklus**, seejärel puuduta käsku **Minimeeri liiklusviivitused**.

Tööle- ja koju sõitmise lihtsustamine

Nupud **Kodust tööle** või **Töölt koju** menüüs Liiklus võimaldavad sul kontrollida marsruuti kodust tööle ja vastupidi ühe nupuvajutusega. Kui sa kasutad ükskõik kumba neist kahest nupust, siis kontrollib seade võimalikke viivitusi marsruudil ja, kui neid leidub, pakub võimalusi nende vältimiseks.

Esimest korda valikut **Kodust tööle** kasutades tuleb määrata kodu ja töökoha asupaigad; selleks tee järgmist:



1. Puuduta nuppu TomTom **Liiklus** seadme Põhimenüüs.
2. Puuduta käsku **Kuva liiklus marsruudil kodu-töö**.
3. Puuduta käsku **Muuda marsruuti kodu-töö**
4. Määra kodu asupaik
5. Määra töökoha asupaik.

Saad kasutada nuppe **Kodust tööle** ja **Töölt koju** menüüs Kuva liiklus marsruudil kodu-töö.

Märkus: siin määratav kodu asupaik ei ole sama kui see, mis määratakse menüüs **Häälestus**. Pealegi ei pea siinkasutatavad asupaigad olema sinu tegelikud kodu ja töö asupaigad. Kui kasutad sageli mõnda teist marsruuti, siis saad määrata Kodu/Töö valikud, et kasutada hoopis neid asupaikaid.



Näiteks viivituste kontrollimiseks kodumarsruudil tee järgmist:

1. Puuduta nuppu TomTom **Liiklus** seadme Põhimenüüs.
2. Puuduta käsku **Kuva liiklus marsruudil kodu-töö**.
3. Puuduta valikut **Kodu-töö**.

Kuvatakse marsruudi kokkuvõtte ekraan, kus reisiaja taga on toodud eeldatav viivitus.



Kontrollimaks kiirema marsruudi olemasolu, puuduta nuppu **Leia alternatiiv**, seejärel puuduta käsku **Minimeeri liiklusviivitused**.

Vihje: saad seada seadme automaatselt alternatiivseid marsruute otsima, valides käsu **Minimeeri automaatselt viivitusi pärast iga liiklusvärskendust** menüüs Liikluse häälestus.

Märkus: võimalik, et alternatiivne marsruut on pikem kui esialgne (isegi viivitusi arvestades). Sellisel juhul saad alati kasutada uuesti nuppu **Leia alternatiiv**.

Liiklusjuhtumite kontrollimine sinu piirkonnas

Ülevaade liiklusolukorrast sinu piirkonnas, kasutades kaarti. Kohalike liiklusjuhtumite ja nende üksikasjade otsinguks tee järgmist:



Sirvi kaarti

1. Puuduta nuppu TomTom **Liiklus** seadme Põhimenüüs.
2. Puuduta käsku **Sirvi kaarti**.

Ilmub kaardibrauseri kuva.

3. Puuduta sinist kompassi kujutist ekraani paremas ülaosas.

Kaart keskendub sinu praegusele asupaigale ja kuvab väikeste sümbolitena kõik liiklusjuhtumid piirkonnas.



4. Puuduta mistahes liiklusjuhtumit, et saada täiendavat teavet.

Ilmub kuva, mis annab sulle üksikasjalikku teavet valitud liiklusjuhtumi kohta. Ümberkaudsete liiklusjuhtumite kohta teabe kuvamiseks kasuta vasak- ja paremnooli selle ekraani allosas.

Liiklusjuhtumid

Liiklusjuhtumid kuvatakse väikeste sümbolitena Sõiduvaates ja Liikluse külgribal. On kaht tüüpi sümboleid:

- Punases ruudus kuvatud sümbolid tähistavad liiklusjuhtumeid, mille vältimisel võib Liiklus kasulik olla.
- Punases ristkülikus kuvatud sümbolid on seotud ilmaga ja seetõttu ei saa kasutada Liiklust nende vältimiseks.

Liiklusjuhtumite sümbolid ja nende tähendused on toodud allpool:



Liiklusõnnetus



Tee suletud



Teetööd



Liiklusjuhtum



Üks või rohkem rada suletud



Liiklusummik

Ilmaga seotud sümbolid ja nende tähendused on toodud allpool:



Udu



Jää



Vihm



Lumi



Tuul



*Märkus: liiklusjuhtumi vältimise sümbol kuvatakse iga liiklusjuhtumi puhul, mida sa üritad vältida, kasutades TomTom **Liiklust**.*

Menüü Liiklus

Puuduta Liikluse külgriba Sõiduvaates või puuduta valikut TomTom **Liiklus** Põhimenüüs, et avada menüü Liiklus. Saadaval on järgmised nupud:



Minimeeri liiklusviivitused

Puuduta seda nuppu, et oma marsruut uuesti planeerida, lähtudes uusimast liiklusinfost.



Kuva liiklusmarsruudil

Puuduta seda nuppu, et saada ülevaadet mistahes liiklusjuhtumitest marsruudil. Avanenud ekraani saad kasutada vasak- ja paremnuppe, et nende vahejuhtumite kohta üksikasjalikum teavet saada.



Näita liiklusmarsruudil kodu-töö

Puuduta seda nuppu kiireima marsruudi planeerimiseks ja kuvamiseks kodu asupaigast töökohani ja tagasi.



Loe liiklus-teave valjult ette

Puuduta seda nuppu, et lugeda valjult ette kõik liiklusjuhtumid marsruudil.



**Uuenda liiklus-
infot**

Puuduta seda nuppu uusima liiklusteabe koheseks vastuvõtmiseks, selle asemel, et oodata automaatset värskendamist.



Blokeeri Liiklus

Puuduta seda nuppu, et keelata TomTom **Liiklus**.



Spikker

Puuduta seada nuppu juhiste lugemiseks TomTom **Liiklus kasutamise kohta**.



Sirvi kaarti

Puuduta seda nuppu kaardi sirvimiseks ning liiklusinfo kuvamiseks kaardil.



**Muuda Liikluse
häälestust**

Puuduta seda nuppu, et valida kuidas TomTom **Liiklus** sinu seadmes töötab.

17. Liiklusteabe vastuvõtmine, kasutades

Kanal Traffic Message Channel (TMC)

Liiklusteade kanal (TMC) informatsiooni kasutab TomTom navigatsiooniseade, kui sinu seade on dokitud auto stereosüsteemi.

Liiklusteabe kanal (TMC) ei ole TomTom poolt pakutav teenus. Mitmete riikide FM raadiojaamad edastavad TMC-teavet oma programmide osana. TMC on tuntud ka RDS-TMC liiklusteabena.

TomTom navigatsiooniseade kasutab seda infot sinu hoiatamiseks liiklusviivitustest marsruudil ning sellest, kuidas saad neid vältida.

Märkus: TomTom ei ole vastutav TMC poolt edastatava liiklusinfo kättesaadavuse ega kvaliteedi eest.

TMC ei ole saadaval kõikides riikides ja regioonides. Lisainformatsiooni saamiseks vt voldikut **Teenused ja tarvikud**.

RDS-TMC liiklusteabe kasutamine



Niipea, kui hakkad saada liiklusteavet, kuvatakse liikluse külgriba sõiduvaate parempoolisel küljel. Liikluse külgriba hoiatab sind liiklusjuhtumitest marsruudil.

Selles näites on sinu marsruudil 9 km eespool liiklusummik, mis põhjustab eeldatava viivituse 38 minutit.

Leidmaks kiireima marsruudi sihtkohta tee järgmist.

1. Puuduta Liikluse külgriba
2. Puuduta käsku **Minimeeri liiklusviivitused**.

Seade otsib kiireimat marsruuti sihtkohani.

Võimalik, et uus marsruut sisaldab ka liiklusviivitusi või on isegi sama marsruut kui eelnev.

3. Puuduta määrangut **Valmis**.

Liikluse häälestuse muutmine

Kasuta nuppu **Muuda Liikluse häälestust**, et määrata, kuidas liiklusteave seadmes toimib.



Muuda Liikluse häälestust

Liikluse häälestuse muutmiseks tee järgmist:

1. Puuduta nuppu TomTom **Liiklus** seadme Põhimenüüs.
2. Puuduta käsku **Muuda Liikluse häälestust**.

Saad muuta järgmisi sätteid:

- **Minimeeri automaatselt viivitused pärast igakordset liiklusteabe värskendamist** - kui valid selle määranu, siis koostab seade automaatselt uuesti marsruudi, kui teel tekib uusi viivitusi.
- **Helisignaal, kui liiklusolukord marsruudil muutub** - kui valid selle määranu, siis annab seade helisignaali, kui praegusel marsruudil ilmneb uus liiklusjuhtum.
- **Küsi liiklusvärskendusi marsruudi koostamisel** - see valik ei toimi rakenduses RDS liiklus.

3. Vali või tühjenda märkeruut iga sätte kõrval, mida soovid muuta.
4. Puuduta määranut **Valmis**.

Seade loetleb riigid, kus on raadiojaamad, mis edastavad sinu poolt kasutatavat RDS-TMC liiklusteavet. Tavaliselt võid jätta selle sätte väärtuseks **Mis tahes riik (tugevaim signaal)**.

5. Puuduta määranut **Valmis**.

Tööle- ja koju sõitmise lihtsustamine

Nupud **Kodust tööle** või **Töölt koju** menüüs Liiklus võimaldavad sul kontrollida marsruuti kodust tööle ja vastupidi ühe nupuvajutusega. Kui sa kasutad ükskõik kumba neist kahest nupust, siis kontrollib seade võimalikke viivitusi marsruudil ja, kui neid leidub, pakub võimalusi nende vältimiseks.

Esimest korda valikut **Kodust tööle** kasutades tuleb määrata kodu ja töökoha asupaigad; selleks tee järgmist:



Muuda marsruuti kodu-töö

1. Puuduta nuppu TomTom **Liiklus** seadme Põhimenüüs.
2. Puuduta käsku **Kuva liiklus marsruudil kodu-töö**.
3. Puuduta käsku **Muuda marsruuti kodu-töö**
4. Määra kodu asupaik
5. Määra töökoha asupaik.

Saad kasutada nuppe **Kodust tööle** ja **Töölt koju** menüüs Kuva liiklus marsruudil kodu-töö.



Näiteks viivituste kontrollimiseks kodumarsruudil tee järgmist:

1. Puuduta nuppu TomTom **Liiklus** seadme Põhimenüüs.

2. Puuduta käsku **Kuva liiklus marsruudil kodu-töö.**

3. Puuduta valikut **Kodu-töö.**

Kuvatakse marsruudi kokkuvõtte ekraan, kus reisiaja taga on toodud eeldatav viivitus.



Et vaadata, kas koju saab kiiremat teed kaudu, puuduta käsku **Leia teine**, seejärel puuduta käsku **Minimeeri liiklusviivitused**.

Vihje: Võid lasta oma seadmel automaatselt otsida teisi marsruute, valides üksuses Liikluse häälestus käsu **Minimeeri automaatselt viivitused pärast igakordset liiklusteabe värskendamist**.

Liiklusjuhtumite kontrollimine sinu piirkonnas

Ülevaade liiklusolukorrast sinu piirkonnas, kasutades kaarti. Kohalike liiklusjuhtumite ja nende üksikasjade otsinguks tee järgmist:



Sirvi kaarti

1. Puuduta nuppu TomTom **Liiklus** seadme Põhimenüüs.

2. Puuduta käsku **Sirvi kaarti**.

Ilmub kaardibrauseri kuva.

3. Puuduta sinist kompassi kujutist ekraani paremas ülaosas.

Kaart keskendub sinu praegusele asupaigale ja kuvab väikeste sümbolitena kõik liiklusjuhtumid piirkonnas.



4. Puuduta mistahes liiklusjuhtumit, et saada täiendavat teavet.

Ilmub kuva, mis annab sulle üksikasjalikku teavet valitud liiklusjuhtumi kohta. Ümberkaudsete liiklusjuhtumite kohta teabe kuvamiseks kasuta vasak- ja paremnooli selle ekraani allosas.

Liikluse külgriba

Liikluse külgriba kuvatakse Sõiduvaate paremas servas, kui funktsioon TomTom **Liiklus** on sisse lülitatud. Liikluse külgriba kuvab marsruudil olevad liiklusjuhtumeid. See näitab järgmist teavet:

- Iga liiklusjuhtumi sümbol toimumise järjekorras sinu planeeritud marsruudil.

- Järgmise liiklusjuhtumi poolt põhjustatud hinnanguline viivitus sinu marsruudil.
- Vahemaa sinu praegusest asupaigast kuni järgmise vahejuhtumini marsruudil.

Liikluse külgriba näide on toodud allpool.



Antud näites osutab Liikluse külgriba sellele, et eespool on aset leidnud kaks vahejuhtumit. Mõlemad vahejuhtumid on liiklusummikud, esimene neist on 15 km eespool ja põhjustab eeldatavasti vähemalt 51-minutilise viivituse.

Marsruudi uuesti koostamiseks, et vältida neid vahejuhtumeid, koputa külgriba, et avada menüü TomTom **Liiklus**, seejärel koputa käsku **Minimeeri liiklusviivitused**.

Liiklusjuhtumid

Liiklusjuhtumid kuvatakse väikeste sümbolitena Sõiduvaates ja Liikluse külgribal. On kaht tüüpi sümboleid:

- Punases ruudus kuvatud sümbolid tähistavad liiklusjuhtumeid, mille vältimisel võib Liiklus kasulik olla.
- Punases ristkülikus kuvatud sümbolid on seotud ilmaga ja seetõttu ei saa kasutada Liiklust nende vältimiseks.

Liiklusjuhtumite sümbolid ja nende tähendused on toodud allpool:

	Liiklusõnnetus		Tee suletud
	Teetööd		Liiklusjuhtum
	Üks või rohkem rada suletud		Liiklusummik

Ilmaga seotud sümbolid ja nende tähendused on toodud allpool:



Udu



Jää



Vihm



Lumi



Tuul



*Märkus: liiklusjuhtumi vältimise sümbol kuvatakse iga liiklusjuhtumi puhul, mida sa üritad vältida, kasutades TomTom **Liiklust**.*

Menüü Liiklus

Puuduta Liikluse külgriba Sõiduvaates, et avada Menüü Liiklus. Saadaval on järgmised nupud:



**Minimeeri liik-
lusviivitused**

Planeerib marsruudi ümber, arvestades uusimat liiklusteavet.



**Näita liiklust
marsruudil
kodu-töö**

Kontrollib liiklust marsruudil kodu - töö.



**Kuva liiklus
marsruudil**

Puuduta seda nuppu, kui soovid vaadata kaardil liiklusummikute alasid oma marsruudil.



Sirvi kaarti

Kuvab kaardil ülevaate liiklusjuhtumite kohta.



**Muuda Liikluse
häälestust**

Muudab Liikluse teenuste seadeid.



**Loe liiklus-
teave valjult
ette**

Puuduta seda nuppu, et lugeda valjult ette kõik liiklusjuhtumid marsruudil.

18. TomTom HOMESissejuhatus

TomTom HOME on tasuta rakendus sinu arvuti jaoks, mis aitab hallata TomTom-seadme sisu. Loo HOME-ga ühendus sageli, et oma seadme jaoks uusimaid värskendusi saada.

Näiteks saad teha järgmisi toiminguid:

- Hallata kaarte, hääli, HP-sid ning palju muud.
- Osta TomTom teenuseid ja hallata oma kontot.
- Värskendada TomTom seadet uusima tarkvaraga ja teenustega automaatselt.
- Faile varundada ja taastada.
- Loe kasutusjuhendi täisversiooni.

Vihje: Seadmest HOME suurima kasu saamiseks on soovitatav kasutada lairiba-internetiühendust.

Kasuta TomTom HOME, et oma seadme andmeid varundada.

installimine TomTom HOME

TomTom HOME installimiseks arvutisse tee järgmist:

1. Ühenda arvuti Internetiga.
2. Ühenda seade arvutiga, kasutades USB kaablit, seejärel lülita see sisse.

HOME alustab installimist.

Märkus: Kui HOME automaatne installimine ei õnnestu, saad selle alla laadida aadressil **tomtom.com/home**

Saad installida TomTom HOME ka seadmega kaasnenud CD-lt.

Pärast installimist käivitub TomTom HOME automaatselt, kui seadme arvutiga ühendad ja sisse lülitad.

MyTomTom konto

Selleks, et osta sisu ja teenuseid TomTom HOME kaudu, pead sa häälestama MyTomTom konto vastava seadme jaoks. Kui sa alustad rakenduse TomTom HOME kasutamist, palutakse sul luua konto .

19. Lisa

Ohutusteave ja hoiatused

Globaalne positsioneerimissüsteem

Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine süsteem, mis annab teavet asukoha- ja aja määramiseks üle maakera. GPS-i kasutatakse ja juhitakse USA valitsuse ainuvastutusel, kes kannab hoolt süsteemi kättesaadavuse ja täpsuse eest. Igasugused muutused GPS-i kättesaadavuses ja täpsuses või keskkonnatingimustes võivad sinu TomTom seadet mõjutada. TomTom ei võta endale vastutust GPS-i kättesaadavuse ega täpsuse eest.

Kasuta hoolikalt

TomTom seadme kasutamine navigeerimiseks tähendab seda, et pead sõitma hoolikalt ja tähelepanelikult.

Lennukid ja haiglad

Antenniga seadmete kasutamine on keelatud enamikes lennukites ja paljudes haiglates jm. TomTom seadet ei tohi nendes keskkondades kasutada.

Aku

Toode kasutab liitiumpolümeerakut. Ära kasuta seda niiskes, märjas ja/või korrodeerivas keskkonnas. Ära aseta, hoia ega jäta toodet soojusallikale või selle lähedusse, kõrge temperatuuriga kohta, tugeva otsese päikesevalguse kätte, mikrolaineahju või survestatud konteinerisse ning ära hoia seda temperatuuril üle 60 C (140 F). Antud juhiste eiramisel võib liitiumpolümeeraku lekkida ja kuumeneda, plahvatada või süttida ja põhjustada vigastusi ja/või kahjustusi. Ära augusta, ava ega demonteeri akut. Kui aku lekib ja väljalekkinud vedelikud satuvad nahale, loputa põhjalikult veega ja pöördu kohe arsti poole. Ohutuse huvides ja aku eluea pikendamiseks ei toimu laadimist madalal (alla 0 C/32 F) või kõrgel (üle 45 C/113 F) temperatuuril.

Temperatuurid: Standardkasutus: -10 C (14 F) kuni +55 C (131 F); lühiajaline hoidmine: -20 C (-4 F) kuni + 60 C (140 F); pikaajaline hoidmine: -20 C (-4 F) kuni +25 C (77 F).



TOOTES SISALDUV LIITIUMPOLÜMEERAKU TULEB NÕUETEKOHASELT ÜMBERTÖÖTLEMISELE SUUNATA VÕI HÄVITADA. KASUTA OMA TomTom AKU LAADIMISEKS AINULT KAASASOLEVAT TOITEJUHET (AUTOLAADIJA/AKUKAABEL) JA VAHELDUVVOOLUADAPTERIT (KODULAADIJA).

Seadme TomTom ümbertöötlemisele suunamiseks pöördu kohaliku heakskiidetud TomTom teeninduskeskuse.

ERIMÄRKUS SÕITMISE KOHTA CALIFORNIAS JA MINNESOTAS

California liikluseeskirja jaotis 26708 (a) (1) näeb ette, et "Isikud ei tohi sõita ühegi mootorsõidukiga, mille tuuleklaasile, külje- või tagaakendele on paigaldatud, kuvatud või kinnitatud objekte või materjale". California sõidukijuhid ei tohi kasutada oma tuuleklaasil, külje- ega tagaakendel iminappkinnitust.

Märkus: see California liikluseeskirja jaotis kehtib kõigile, kes Californias sõidavad, mitte ainult California elanikele.

Minnesota riikliku seadusandluse jaotis 169.71, alajaotus 1, jaotis 2 näeb ette, et "Isikud ei tohi juhtida või kasutada sõidukeid, millel on kinnitatud objekte juhi ja tuuleklaasi vahele; see piirang ei laiene päikesesirmidele, tahavaatepeeglitele ja elektroonilistele makseseadmetele".

Märkus: see Minnesota seadusandlik nõue kehtib kõigile, kes Minnesotas sõidavad, mitte ainult Minnesota elanikele.

TomTom Inc. ei võta endale vastutust trahvide, karistuste ega kahjude eest, mis võivad tuleneda selle märkuse eiramisest. Sõitmisel osariikides, kus kehtivad tuuleklaasile esemete paigaldamise piirangud, soovib TomTom kasutada kaasasolevat kleepuvat kinnitusketast või mõnda muud paigalduskomplekti, mis pakub mitmeid võimalusi TomTomi seadmete armatuurilauale kinnitamiseks ja ventilaatoriavade kasutamiseks. Täiendavat teavet selle kinnituvõimaluse kohta vt www.tomtom.com.

FCC teave kasutajale



Toode sisaldab saatjat, mida ei tohi paigaldada ega kasutada üheaegselt koos mõne muu saatjaga.

Raadiosageduslik kiirgus

Seade vastab FCC kiirgusepiirangutele, mis kehtivad kontrollimatus keskkonnas. FCC raadiosagedusliku kiirguse piirangute ületamise võimaluse vältimiseks ei tohi inimene olla tavakasutuse ajal antennile lähemal kui 20 cm (8 tolli).

Raadio- ja TV-häired

Seade kiirgab raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei kasutata õigesti - st rangelt käesoleva kasutusjuhendi juhiste kohaselt - võib see põhjustada häireid raadiosides ja telesignaali vastuvõtul.

Seadet on testitud ja on tuvastatud selle vastavus 8. klassi digitaalseadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15. osale. Antud piirangud on mõeldud tagamaks mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu elamutes. Seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt juhiste, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Sellegipoolest puudub garantii, et häireid ei esine teatud kindla paigalduse korral. Kui seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kindlaks teha seadet sisse ja välja lülitades, siis soovime kasutajal häireid vältida mõnel viisil järgmistest:

- Orienteerida ümber vastuvõtuantenn.
- Suurendada seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendada seade seinakontakti, mis kuulub vastuvõtjast erinevasse vooluringi.
- Konsulteerida abi saamiseks kogenud raadio-/teletehnikuga.

Vastavuse eest vastutava osapoole poolt otseselt heaks kiitmata muutused või modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õigused seadet kasutada.

Tähtis

Seadet on FCC vastavuse osas testitud tingimustel, kus seadme ja välisseadmete vahel kasutati varjestatud kaableid ja ühendusi. On oluline kasutada varjestatud kaablit ja ühendusi, et vähendada võimalusi raadio- ja TV-häireteks. Tooteseeriale sobivaid varjestatud kaableid võib saada volitatud esindajalt. Kui kasutaja modifitseerib mingil viisil seadmeid või selle välisseadmeid ja need modifikatsioonid pole TomTom poolt heaks kiidetud, võib FCC tühistada kasutaja õigused seadet kasutada. USAs elavate klientide puhul võib aidata järgmine FCC poolt koostatud brošüür: "Kuidas tuvastada ja lahendada raadio- ja TV-häirete probleeme". Brošüür on saadaval USA Valitsuse Trükikojas, Washington, DC 20402. Toote kood 004-000-00345-4.

FCC vastavusdeklaratsioon

Testitud ja tunnistatud vastavaks FCC standarditele koduseks - ja kontorikasutuseks.

FCC ID: S4LDUB1
IC ID: 5767A-DUB1

Seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamisel kehtivad kaks alljärgmist tingimust:

1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. Seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Vastutav osapool Põhja-Ameerikas

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tel: 866 486-6866 valik 1 (1-866-4-TomTom)

Emissioonide teave Kanada jaoks

B klassi digitaalseade vastab Kanada standardile ICES-003

Kasutamisel kehtivad kaks alljärgnevat tingimust: (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

See II kategooria raadiosideade vastab Industry Canada standardile RSS-310.

CE vastavusmärgis



Antud seade vastab CE vastavusmärgise nõuetele, kui seda kasutatakse elu-, äri-, sõiduki- või kergetööstuse keskkonnas.

R&TTE direktiiv

Käesolevaga deklareerib TomTom, et ülalnimetatud seadmed vastavad EL direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele tingimustele.

WEEE direktiiv



See sümbol tootel või pakendil osutab, et toodet ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Kooskõlas EL WEEE-direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise kohta, ei tohi seda toodet hävitada koos liigitamata olmejäätmetega. Antud toote hävitamiseks tuleb see viia tagasi müügikohta või suunata ümbertöötlemiseks kohaliku omavalitsuse poolt määratud jäätmehoidlasse.

C-tick



N14644
Z468

Sellel tootel on C-tick, et kinnitada selle vastavust kehtivatele Austraalia ja Uus-Meremaa eeskirjadele.

Käesolev dokument

Kasutusjuhend koostati väga hoolikalt. Pidev tootearendus võib tähendada, et osa teabest pole täiesti ajakohane. Dokumendis toodud teavet võidakse ilma etteteatamata muuta.

TomTom ei võta endale vastutust dokumendis sisalduvate tehniliste või toimetamisvigade või puudujääkide eest või juhuslike või seotud kahjude eest, mis tulenevad antud materjali kasutamisest. Käesolev dokument sisaldab autoriõigusega kaitsud materjali. Ühtegi käesoleva dokumendi osa ei tohi fotokopeerida ega mingis vormis reprodutseerida ilma TomTom International B.V. eelneva kirjaliku loata.

20. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf **www.tomtom.com/legal** einsehen und nachlesen können.

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas

comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaf tale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på **www.tomtom.com/legal**

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttösopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuillamme **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema dłońmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków handlowych, których właścicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla końcowego użytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty można przejrzeć na stronie **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvěma dlaněmi patří mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavěný software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; **www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz**

© 2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek,

alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niderlande. TomTom™ un "divu roku" logotips ir vienas no preču zīmēm, lietojumiem vai reģistrētām preču zīmēm, kas pieder uzņēmumam TomTom International B.V. Šim produktam ir piemērojama mūsu uzņēmuma ierobežotā garantija un iegultās programmatūras gala lietotāja licences līgums, ar kuriem var iepazīties **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dvieju rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekių ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em **www.tomtom.com/legal**

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

Data Source

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.

Data Source

Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

*The focus is on Earth's climate and environmental change:
earthobservatory.nasa.gov/*

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com
