

# **TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referenzhandbuch**

# Inhalt

<b>Erste Schritte</b>	<b>4</b>
Start TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT.....	4
GPS-Empfang.....	4
<b>Route planen</b>	<b>5</b>
Route planen .....	5
Routenübersicht.....	8
Routeninformationen.....	9
Andere Fahrtziel-Optionen .....	10
Route ändern .....	10
Routen im Voraus planen.....	11
<b>Fahransicht</b>	<b>12</b>
Die Fahransicht.....	12
In der Fahransicht manövrieren.....	12
Zurückkehren zur Fahransicht .....	13
Lautstärke einstellen .....	13
Symbolleiste für den Schnellzugriff.....	13
Karteneinstellungen .....	13
<b>Fahrspurassistent</b>	<b>14</b>
Info zum Fahrspurassistenten .....	14
<b>Route ändern</b>	<b>15</b>
Ändern Ihrer Route.....	15
Reisen über... ..	16
<b>Einstellungen</b>	<b>18</b>
Einstellungen .....	18
Heimatadresse ändern .....	18
Sicherheit beim Fahren .....	18
Fahransicht.....	19
Stimmen .....	19
Entfernungseinheiten .....	20
Kartenfarben .....	20
Fahrzeugsymbol .....	20
Routenplanung .....	20
Erweiterte Einstellungen.....	21
Info .....	21
<b>Hauptmenü</b>	<b>23</b>
Das Hauptmenü.....	23
Das Menü „Fahrtziel“.....	24
Zurückkehren zur Fahransicht .....	25

<b>Karte anzeigen</b>	<b>26</b>
<hr/>	
Anzeigen einer Karte.....	26
Auswählen von Elementen in der Karte .....	26
<b>Sonderziele (POIs)</b>	<b>28</b>
<hr/>	
Informationen zu POIs.....	28
Fahren zu einem POI .....	28
Suchen Sie in der Karte nach einem POI.....	30
POIs auf der Karte anzeigen .....	31
Auswahl der auf der Karte angezeigten POIs .....	31
<b>Favoriten</b>	<b>32</b>
<hr/>	
Info zu Favoriten .....	32
Einen Favoriten erstellen.....	32
Einen Favoriten verwenden.....	33
Den Namen eines Favoriten ändern .....	33
Einen Favoriten löschen.....	34
<b>Anhang</b>	<b>35</b>
<hr/>	
<b>Urheberrechtsvermerke</b>	<b>36</b>
<hr/>	

# Erste Schritte

---

## Start TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT



### Navigation

Tippen Sie auf Ihrem Sony XAV/XNV-KIT auf diese Taste, um die TomTom Nav App zu starten.

Sobald die TomTom Nav App gestartet ist, wird die [Fahransicht](#) angezeigt.

Die in der TomTom Nav App für Tasten und Menüs verwendete Sprache entspricht der in den Einstellungen des Sony XAV/XNV-KITs festgelegten Sprache. Wenn Sie die Sprache ändern, müssen Sie Ihr Auto an einer sicheren Stelle parken, den Motor ausschalten und erneut einschalten, damit die neu eingestellte Sprache angezeigt wird.

---

**Wichtig:** Parken Sie an einer sicheren Stelle, bevor Sie den Motor abschalten.

---

### Erster Start

Wenn Sie die TomTom Nav App zum ersten Mal starten, wird der folgende Bildschirm angezeigt:

- **Rechtshinweis** – Sie müssen den Rechtshinweis lesen und akzeptieren, um die TomTom Nav App verwenden zu können.

### Neustart nach Zurücksetzen

Wenn Sie die TomTom Nav App nach dem Zurücksetzen starten, wird der **Rechtshinweis** angezeigt. Sie müssen den Rechtshinweis lesen und akzeptieren, um die TomTom Nav App verwenden zu können.

### GPS-Empfang

Beim ersten Starten der TomTom Nav App kann es einige Minuten dauern, bis Ihre GPS-Position ermittelt wird und Ihre aktuelle Position auf der Karte angezeigt werden kann.

Zur Sicherstellung eines guten GPS-Empfangs sollten Sie Ihr Gerät nur im Freien verwenden. Große Objekte wie Hochhäuser können den Empfang stören.

---

**Wichtig:** Die TomTom Nav App wird Ihnen erst dann Routenanweisungen geben, wenn sie Standortdaten empfängt.

---

# Route planen

---

---

## Route planen


---

**Wichtig:** Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihre Route zur Vermeidung von Ablenkungen stets vor Reisebeginn planen.

---

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route mit Ihrer TomTom Nav App zu planen:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.



2. Tippen Sie auf **Fahrtziel**.



**Tipp:** Wenn Sie TomTom Nav App zum ersten Mal verwenden, werden Sie aufgefordert, ein Land zu wählen.


3. Tippen Sie auf **Adresse**.



**Tipp:** Sie können die Ortseinstellung ändern, indem Sie vor der Auswahl der gewünschten Stadt auf das Fähnchen tippen.


4. Geben Sie den Namen der Stadt ein, zu der Sie fahren möchten.  
Während der Eingabe werden Ihnen die Namen der Städte angezeigt, die mit den eingegebenen Anfangsbuchstaben übereinstimmen. Wird die gewünschte Stadt in der Liste angezeigt, legen Sie diese als Ziel fest, indem Sie ihren Namen antippen.

**Tipp:** Sie können auch die Postleitzahl Ihres Ziels eingeben. Wählen Sie zuerst das Land und dann die Postleitzahl aus der angezeigten Liste aus, um eine Liste der Straßen mit dieser Postleitzahl anzuzeigen.




5. Geben Sie die ersten Buchstaben des Straßennamens ein.  
Wie auch bei den Ortsnamen werden die Straßennamen, die Ihren Eingaben entsprechen, in einer Liste angezeigt. Sobald die gewünschte Straße in der Liste erscheint, tippen Sie sie an, um sie als Ziel festzulegen.

**Tipp:** Verbergen Sie die Tastatur, um mehr Ergebnisse anzuzeigen.




6. Geben Sie die Hausnummer ein und tippen Sie dann auf **Weiter**.

Sie können auch den Punkt auswählen, an dem sich zwei Straßen treffen, indem Sie auf **Kreuzung** tippen.




7. Das Ziel wird angezeigt. Tippen Sie auf **Auswählen**, um das Ziel auszuwählen, oder auf den Zurück-Pfeil, um das Ziel zu ändern.



8. Die Route wird berechnet und angezeigt.  
Standardmäßig wird die schnellste Route berechnet. Sie können den [Routentyp](#) ändern, der für die Planung verwendet wird.

Wenn Ihre Karte dies unterstützt, werden IQ Routes-Daten verwendet, um die beste Route unter Berücksichtigung der tatsächlich auf den jeweiligen Straßen gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten zu ermitteln.




#### 9. Tippen Sie auf **Losfahren!**

Die TomTom Nav App beginnt nun sofort, Sie mit Sprach- und Display-Anweisungen zu Ihrem Ziel zu leiten.

### Routenübersicht

Nach der Planung einer Route erscheint die Routenübersicht.


In der Routenübersicht werden Ihre gesamte Route auf der Karte und die voraussichtliche Reisedauer, einschließlich Verzögerungen durch dichten Verkehr, angezeigt.



Unten in der Routenübersicht sehen Sie folgende Optionen:

- Tippen Sie auf **Route ändern**, um das Menü „Route ändern“ zu öffnen. Hier können Sie [Reisen über](#)-Haltepunkte hinzufügen und Ihre Route ändern.
- Tippen Sie auf **Losfahren!**, um die Routenführung zu starten.
- Tippen Sie auf **Routendetails**, um das Menü mit [Routeninformationen](#) zu öffnen.

Sie können die Routenübersicht jederzeit anzeigen lassen, indem Sie auf das Ankunftszeitfenster auf der rechten Seite der [Fahransicht](#) tippen.



## Routeninformationen

Sie können jederzeit auf das Ankunftszeitfenster auf der rechten Seite der Fahransicht tippen, um den Bildschirm mit Routeninformationen anzuzeigen.



Tippen Sie auf dem Bildschirm mit Routeninformationen auf **Routendetails**, um das Menü mit Routeninformationen anzuzeigen. Sie sehen folgende Optionen:



**Anweisungen zeigen**

Tippen Sie auf diese Taste, um alle Abbiegeanweisungen entlang der Route anzuzeigen.



**Karte der Route anzeigen**

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Route auf der Karte anzuzeigen.



**Vorführung starten**

Tippen Sie auf die Taste **Vorführung starten**, um eine Vorführung der Fahrt zu sehen. Um die Vorführung zu beenden, tippen Sie auf das Display und tippen Sie dann auf **Ja**.



**Ziel anzeigen**

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihr Ziel vorab anzuzeigen. Tippen Sie auf **Mehr ...**, um weitere Informationen über die Position anzuzeigen, nach einem Parkplatz in der Nähe zu suchen oder die Position zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

## Andere Fahrtziel-Optionen

Wenn Sie im Hauptmenü auf **Fahrtziel** tippen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl eines Ziels:



### Heimatort

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Route zu Ihrer Heimatadresse zu planen.

Tippen Sie im Menü „Einstellungen“ auf **Heimatadresse ändern**, um Ihre Heimatadresse festzulegen.



### Favorit

Tippen Sie auf diese Taste, um einen [Favoriten](#) als Ziel festzulegen.

Um einen Favoriten hinzuzufügen, tippen Sie im Menü „Einstellungen“ auf **Favoriten verwalten**.



### Adresse

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Adresse oder Postleitzahl als Ziel festzulegen.




### Letztes Ziel

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihr Ziel aus einer Liste von Orten auszuwählen, die Sie bereits als Ziele verwendet haben. Dies umfasst auch Ihre „Reisen über“-Haltepunkte.



### Sonderziel

Tippen Sie auf diese Taste, um zu einem [Sonderziel \(POI\)](#) zu navigieren.



### Punkt auf der Karte

Tippen Sie auf diese Taste, um einen Punkt auf der Karte als Ziel festzulegen.

---

## Route ändern

Nach dem Planen einer Route kann es vorkommen, dass Sie den Verlauf der Route ändern möchten, jedoch nicht das Ziel selbst. Vielleicht möchten Sie aus einem der folgenden Gründe [die Route ändern](#):

- Sie sehen, dass eine Straßensperre oder ein Verkehrsstau Ihre Fahrt behindert.

- Sie einen bestimmten Ort in Ihre Route aufnehmen möchten – z. B. um jemanden mitzunehmen, ein Restaurant aufzusuchen oder den Wagen aufzutanken.
- Sie eine schwierige Kreuzung oder eine enge, verkehrsreiche Straße vermeiden möchten.

## Routen im Voraus planen

Mithilfe der TomTom Nav App können Sie eine Route im Voraus planen, indem Sie Ihren Ausgangspunkt und Ihr Ziel auswählen.

Sie können die erweiterte Routenplanung nutzen, um die Route oder die Reisedauer zu prüfen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route im Voraus zu planen:


1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Erweiterte Routenplanung**.



3. Den Startpunkt Ihrer Reise legen Sie genauso fest, wie Sie ein Ziel eingeben würden.
4. Geben Sie das Ziel Ihrer Reise ein.
5. Wählen Sie den Typ der gewünschten Route aus.
  - **Schnellste Route:** die Route mit der kürzesten Fahrtzeit.
  - **Öko-Route** – die kraftstoffeffizienteste Route.
  - **Kürzeste Route:** die kürzeste Entfernung zwischen den angegebenen Orten. Dies ist nicht notwendigerweise auch die schnellste Route, insbesondere wenn sie durch Ortschaften führt.
  - **Autobahnen vermeiden:** eine Route, die Autobahnen vermeidet.
  - **Fußgänger-Route:** eine für Fußgänger optimierte Route.
  - **Fahrrad-Route:** eine für Fahrradfahrten optimierte Route.
  - **Begrenzte Geschwindigkeit** – eine Route mit einer festgelegten Höchstgeschwindigkeit. Wenn Sie diesen Routentyp auswählen, geben Sie eine Höchstgeschwindigkeit ein. Die Route und die voraussichtliche Ankunftszeit werden dann anhand der eingegebenen Geschwindigkeit berechnet.
6. Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit für den Start der Reise, die Sie gerade planen. Sie können die Uhrzeit in 5-Minuten-Schritten einstellen.  
 Die TomTom Nav App verwendet IQ Routes für die Berechnung der bestmöglichen Route zum angegebenen Zeitpunkt und berücksichtigt die tatsächlich auf den jeweiligen Straßen gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten. Dadurch können Sie vergleichen, wie lang eine Fahrt zu unterschiedlichen Tageszeiten oder an verschiedenen Wochentagen dauert.
7. Tippen Sie auf **Fertig**. Die TomTom Nav App plant die Route zwischen den beiden von Ihnen ausgewählten Orten.
8. Tippen Sie auf **Losfahren!**, um zur Fahransicht zurückzukehren.
9. Wenn Sie eine Vorführung Ihrer Route anzeigen möchten, tippen Sie auf **Routendetails** auf dem Bildschirm „Routenübersicht“ und tippen Sie dann auf **Vorführung starten**.

# Fahransicht

## Die Fahransicht



1. Name der nächsten Straße auf Ihrer Route.
2. Ihre aktuelle Position.
3. Die verbleibende Fahrtstrecke, die verbleibende Reisezeit und die geschätzte Ankunftszeit.  
Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Routenübersicht zu öffnen.
4. Tippen Sie auf diese Taste, um die Symbolleiste für den Schnellzugriff anzuzeigen.
5. Fahransweisungen für die Straße, auf der Sie gerade fahren, und die Entfernung bis zur nächsten Abzweigung.  
Tippen Sie auf diesen Bereich, um die Lautstärkeregelung zu öffnen und die letzte Anweisung wiederholen zu lassen.
6. Ihre aktuelle Geschwindigkeit und, falls bekannt, das Tempolimit an Ihrer aktuellen Position. Wenn Sie das Tempolimit überschreiten, wird dieser Bereich rot angezeigt.

## In der Fahransicht manövrieren

Wenn Sie eine neue Route planen, wird die Fahransicht einschließlich ausführlicher Informationen zu Ihrer aktuellen Position angezeigt.

Sie können jederzeit auf die Mitte des Displays tippen, um das [Hauptmenü](#) aufzurufen.

## Zurückkehren zur Fahransicht

Um zur Fahransicht zurückzukehren, können Sie jederzeit den Rückwärts-Pfeil in der oberen rechten Ecke des Bildschirms antippen:




Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, können Sie jederzeit den Zurück-Pfeil in der oberen linken Ecke des Bildschirms antippen:



## Lautstärke einstellen

Tippen Sie auf das Fenster mit Fahrhinweisen, um den Lautstärkeregler anzuzeigen.



Bewegen Sie den Schieberegler von links nach rechts, um die Lautstärke der Stimmen zu erhöhen.

Bewegen Sie den Schieberegler ganz nach links, um die Stimmen stummzuschalten. Wenn der Ton ausgeschaltet ist, erscheint in der Fahransicht ein entsprechendes Symbol.


## Symbolleiste für den Schnellzugriff

Tippen Sie auf die Taste für die Schnellzugriff-Symbolleiste, um die folgenden Optionen anzuzeigen:



Tippen Sie auf diese Taste, um in der Fahransicht eine 2D-Karte anzuzeigen.

Wenn die 2D-Karte verwendet wird, zeigt diese Taste ein 2D-Symbol an. Tippen Sie erneut auf die Taste, um die 3D-Karte zu verwenden.



Tippen Sie auf diese Taste, um die Sprachanweisungen auszuschalten. Sie erhalten dann keine gesprochenen Navigationsanweisungen mehr. Andere Informationen, wie z. B. Warnungen werden jedoch weiterhin wiedergegeben.

Wenn der Ton ausgeschaltet ist, zeigt diese Taste **Stimme einschalten** an. Tippen Sie erneut auf die Taste, um die Sprachanweisungen wieder einzuschalten.

Wenn Sprachanweisungen ausgeschaltet sind, wird die Anzeige für ausgeschaltete Sprache in der Fahransicht angezeigt.



Tippen Sie auf diese Taste, um Nachtfarben für die Menüs und Karten zu verwenden. Wenn Nachtfarben verwendet werden, ändert sich diese Taste in ein Mondschild. Tippen Sie erneut auf die Taste, um die Karte in Tagesfarben darzustellen.

## Karteneinstellungen

Sie können das [Aussehen und Verhalten der Karte](#) bei der Fahrt sowie die darauf angezeigten Elemente ändern.


# Fahrspurassistent

## Info zum Fahrspurassistenten

Die TomTom Nav App hilft Ihnen, sich besser auf Autobahnausfahrten und Kreuzungen vorzubereiten, indem sie Ihnen die richtige Spur anzeigt, auf der Sie fahren müssen.

**Hinweis:** Der Fahrspurassistent ist nicht für alle Kreuzungspunkte und nicht in allen Ländern verfügbar.

Bei einigen Ausfahrten und Kreuzungen zeigt Ihnen ein Bild die Spur an, die Sie nehmen müssen. Um die Bilder auszublenden, deaktivieren Sie die Option **Spurbilder anzeigen** im Menü „Erweiterte Einstellungen“.



Bei anderen Ausfahrten und Kreuzungen zeigt Ihnen Ihre TomTom Nav App die richtige Spur in der Fahransicht an.



# Route ändern

---

## Ändern Ihrer Route

Mithilfe des Menüs **Route ändern** können Sie Änderungen an der geplanten Route vornehmen.

---



**Route ändern**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Routenoptionen aufzurufen:

- Tippen Sie im Hauptmenü auf **Route ändern**.

**Hinweis:** **Route ändern** wird erst nach der Planung einer Route angezeigt.

- Tippen Sie in der Ansicht der Routenübersicht auf **Route ändern**, wenn Sie die Routenplanung abgeschlossen haben.
  - Tippen Sie in der Fahransicht rechts auf das Fenster „Entfernung“, um die Routenübersicht zu öffnen, und tippen Sie danach auf **Route ändern**.
- 

Folgende Tasten sind im Menü **Route ändern** verfügbar:

---



**Route löschen**

Tippen Sie auf diese Taste, um die aktuell geplante Route zu löschen.

---



**Straßensperre vermeiden**

Tippen Sie auf diese Taste, wenn sich eine Straßensperre oder ein Verkehrsstau in Ihrer Sichtweite befindet. Sie müssen nun die Länge der Strecke angeben, die Sie umfahren möchten.

Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus. TomTom Nav App berechnet nun Ihre Route neu und vermeidet dabei auf der angegebenen Länge die ursprüngliche Route.

Sie sollten darauf vorbereitet sein, die derzeit genutzte Straße unmittelbar nach Berechnung der neuen Route zu verlassen.

Wenn die Straßensperre unerwartet aufgehoben wird, tippen Sie auf **Route neu berechnen**, um zu Ihrer ursprünglichen Route zurückzukehren.

---



**Alternative berechnen**

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Alternative zur aktuellen Route zu berechnen.

Mit Ausnahme der Abschnitte in der Nähe Ihrer aktuellen Position und Ihres Ziels führt Sie die neue Route auf ganz anderen Straßen zu Ihrem Ziel. Dies ist eine einfache Möglichkeit, um eine andere Route zu demselben Ziel zu planen.

Die TomTom Nav App sucht eine neue Route von Ihrer aktuellen Position zu Ihrem Ziel. Wenn eine Route berechnet wurde, können Sie auf **Alternative Route** tippen, um die neue Route zu verwenden, oder auf **Vorherige Route**, um die ursprüngliche Route zu verwenden.

Sollten Sie später doch zur ursprünglichen Route zurückkehren wollen, verwenden Sie **Route neu berechnen**.

---



Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Route so zu ändern, dass sie an einem bestimmten Ort vorbeiführt – zum Beispiel um jemanden mitzunehmen. Sie können bis zu vier zusätzliche Haltepunkte auf Ihrer Route einrichten.

### Reisen über...

---



### Teil der Route vermeiden

Tippen Sie auf diese Taste, um einen Teil Ihrer Route zu vermeiden. Diese Möglichkeit ist nützlich, wenn Sie eine Straße oder Kreuzung vermeiden möchten, die Sie nicht gerne befahren oder die für Verkehrsprobleme bekannt ist.

Nach Antippen der Taste können Sie aus der Liste der Straßen, aus denen Ihre Route besteht, die unerwünschte Teilroute auswählen.

---



### Route neu berechnen

---

Tippen Sie auf diese Taste, um die Route unter Verwendung Ihrer vorhandenen Routeneinstellungen und HD Traffic neu zu berechnen.

---

## Reisen über...

Die Einstellung „Reisen über...“ ermöglicht es Ihnen, bis zu vier zusätzliche Haltepunkte zu Ihrer geplanten Route hinzuzufügen.

---



### Reisen über...

Tippen Sie auf diese Taste, um Haltepunkte hinzuzufügen oder zu ändern. Wenn Sie keinen Halt eingegeben haben, wird das Menü **Reisen über...** geöffnet.

Wenn Sie bereits einen Halt eingegeben haben, wird die Liste mit Haltepunkten angezeigt. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um das Menü **Reisen über...** zu öffnen.

Sie können den Halt genauso auswählen wie ein Ziel. Ihnen stehen also dieselben Optionen wie bei der Zieleingabe zur Auswahl, zum Beispiel: **Adresse**, **Favorit**, **Sonderziel** oder **Punkt auf der Karte**.

Wenn Sie einen Halt hinzugefügt haben, wird er in der Liste „Reisen über“ angezeigt.

Wenn Sie einen Halt ändern möchte, tippen Sie darauf, um den Informationsbildschirm zu öffnen, welcher die folgenden Optionen anzeigt:

---



### Nach oben

Tippen Sie auf diese Taste, um den Halt in der Liste nach oben zu bewegen.

---



### Nach unten

---

Tippen Sie auf diese Taste, um den Halt in der Liste nach unten zu bewegen.

---



### Ein-/Ausschalten von Bena- chtigungen

Schalten Sie die Benachrichtigungen ein, um eine Sprachmitteilung zu erhalten, wenn Sie sich Ihrem Halt nähern.



### Löschen

Tippen Sie auf diese Taste, um den Halt zu löschen.

Wenn Sie „Reisen über“-Haltepunkte hinzugefügt haben, tippen Sie oben im Fenster „Reisen über“ auf die Taste **Fertig**. Die TomTom Nav App berechnet eine neue Route zu Ihrem Ziel, die durch die gewählten Haltepunkte hindurch führt. Es wird ein Fähnchen in der Fahransicht für jeden Ihrer „Reisen über“-Haltepunkte angezeigt. Anders als bei Ihrem endgültigen Ziel gibt die TomTom Nav App nur einen Hinweiston aus, wenn Sie einen „Reisen über“-Haltepunkt erreichen.

---

Tippen Sie auf **Fertig**. Die TomTom Nav App berechnet eine neue Route zu Ihrem Ziel, die an den gewählten Haltepunkten vorbeiführt. Tippen Sie auf **Losfahren!**, um loszufahren. Das Fähnchen wird an jedem Ihrer „Reisen über“-Haltepunkte in der Fahransicht angezeigt und Sie erhalten eine Sprachmitteilung darüber, dass Sie sich dem Halt nähern.

# Einstellungen

---

---

## Einstellungen

Um die optischen und funktionalen Einstellungen der TomTom Nav App zu ändern, tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen**.

### Heimatadresse ändern



#### Heimatadresse ändern

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Heimatadresse festzulegen oder zu ändern. Die Einstellung der Heimatadresse erfolgt auf die gleiche Weise wie die Auswahl eines Ziels.

Als Heimatadresse können Sie auch einen Ort wählen, den Sie häufig aufsuchen (z. B. Ihr Büro). Dank dieser Funktion können Sie einfach und bequem dorthin navigieren, indem Sie im Menü **Fahrtziel** die Taste **Heimatort** antippen.

### Sicherheit beim Fahren



#### Sicherheit beim Fahren

Tippen Sie auf diese Taste, um die folgenden Warnmeldungen für Stellen auf Ihrer Route anzuzeigen.

- **Warnungen zu Andachtsstätten und Schulen** – Passen Sie diese Einstellung so an, dass Sie gewarnt werden, wenn Sie an einer Andachtsstätte, einer Schule, Hochschule oder einer Universität vorbeifahren. Die Warnung wird nicht ausgegeben, wenn Sie auf einer Autobahn fahren sowie zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr. Die folgenden Symbole werden in der Fahransicht angezeigt:



Vorbeifahren an einer Andachtsstätte



Vorbeifahren an einer Schule



Vorbeifahren an einer Hochschule oder Universität

- **Warnen, wenn Sie das Tempolimit überschreiten** – Passen Sie diese Einstellung an, um eine Warnung zu erhalten, wenn Sie das Tempolimit überschreiten.

Sie können für jede Warnung einen Warnton auswählen.

## Fahransicht



### Fahransicht

Tippen Sie auf diese Taste, um einzustellen, welche Informationen die Karte in der Fahransicht anzeigen soll. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

#### Sonderziel anzeigen

In dieser Einstellung können Sie festlegen, welche POIs auf der Karte angezeigt werden sollen. Tippen Sie auf **Weiter**, um POIs in 2D sowie 3D-Fahransichten und Karten anzuzeigen.

#### Straßennamen auf Karte anzeigen

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Straßennamen auf der Karte angezeigt.

#### Nächsten Straßennamen anzeigen

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden der nächste Straßename oder die nächste Straßenummer auf Ihrer Route in der Fahransicht angezeigt.

#### Aktuellen Straßennamen anzeigen

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden der aktuelle Straßename oder die aktuelle Straßenummer auf Ihrer Route in der Fahransicht angezeigt.

#### Automatischer Zoom in 2D und 3D

Mit dem automatischen Zoom wird automatisch eingestellt, welcher Kartenausschnitt wie detailliert in der Fahransicht dargestellt wird. Deaktivieren Sie den automatischen Zoom, wenn Sie die Kartendarstellung manuell steuern möchten.

## Stimmen



### Stimmen

Tippen Sie auf diese Option, um die Stimme für die Wiedergabe der Navigationsanweisungen auszuwählen.

#### ▪ Stimmauswahl

Tippen Sie eine Stimme an, um sie auszuwählen. Wenn Sie eine Stimme auswählen, wird eine Hörprobe dieser Stimme abgespielt.

Sie können aus zwei verschiedenen Arten von Stimmen auswählen.

- Eine einfache Stimme liest die Fahransweisungen vor, aber keine Straßennamen, Straßennummern oder Schilder.
  - Eine erweiterte Stimme gibt Ihnen Anweisungen und liest Straßennamen, Schilder und Statusnachrichten laut vor. Sie können nur erweiterte Stimmen in der Sprache verwenden, die Ihr Gerät verwendet. Sie müssen eine erweiterte Stimme auswählen, um die folgenden Optionen einstellen zu können:
- **Straßennummern vorlesen**
  - **Straßennamen vorlesen**

## Entfernungseinheiten



### Entfernungseinheiten

Über diese Taste können Sie für die Anzeige der Entfernung und Geschwindigkeit sowohl Kilometer als auch Meilen als Einheit festlegen.

## Kartenfarben



### Kartenfarben

Tippen Sie auf diese Taste, um die Kartenfarben zu ändern.

Tippen Sie auf **Tagesfarben ändern**, um ein Tagesfarbschema aus hellen Farben zu verwenden.

Tippen Sie auf **Nachtfarben ändern**, um ein Nachtfarbschema aus dunkleren Farben zu verwenden.

Ist die **automatische Umschaltung** aktiviert, wird je nach Tageszeit automatisch zwischen Tages- und Nachtfarben umgeschaltet.

## Fahrzeugsymbol



### Fahrzeugsymbol

Tippen Sie auf **Fahrzeugsymbol**, um das Symbol festzulegen, mit dem Ihre aktuelle Position in der Fahransicht angezeigt wird.

## Routenplanung



### Routenplanung

Über die Routenplanungseinstellungen können Sie festlegen, wie Ihre Routen geplant werden sollen.

## Routentyp

Über diese Option können Sie festlegen, welcher Routentyp bei der Planung einer neuen Route gewählt wird.

Folgende Routentypen stehen zur Verfügung:

- **Immer fragen** – Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie immer aufgefordert, auszuwählen, welcher Routentyp verwendet werden soll.
- **Schnellste Route** – Die schnellste Route zu Ihrem Ziel.
- **Kürzeste Route** – Die kürzeste Route zu Ihrem Ziel. Diese könnte jedoch deutlich länger als die schnellste Route dauern.
- **Öko-Route** – Immer die kraftstoffeffizienteste Route planen.
- **Fußgänger-Route** – Eine für Fußgänger optimierte Route.
- **Fahrrad-Route** – Eine für Fahrradfahrten optimierte Route.
- **Autobahnen vermeiden** – Eine Route, die alle Autobahnen vermeidet.
- **Begrenzte Geschwindigkeit** – eine Route mit festgelegter Höchstgeschwindigkeit Wenn Sie diesen Routentyp auswählen, geben Sie eine Höchstgeschwindigkeit ein. Die Route und die voraussichtliche Ankunftszeit werden dann anhand der eingegebenen Geschwindigkeit berechnet.

Sie können auch festlegen, welche Straßenarten gewählt werden sollen, wenn eine neue Route geplant wird:

- **Mautstraßen**
- **Fährverbindungen**
- **Fahrgemeinschaftsspuren** – Fahrgemeinschaftsspuren werden oft als „High Occupancy Vehicle Lanes“ (HOV-Spuren) bezeichnet. Um auf diesen Spuren fahren zu können, muss sich z. B. mehr als eine Person im Fahrzeug befinden, oder das Fahrzeug muss möglicherweise umweltfreundlichen Kraftstoff verwenden.
- **Unbefestigte Straßen**

Für jede Straßenart können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:

- **Fragen** – Bei der Routenplanung müssen Sie auswählen, welche Vorgehensweise gewählt werden soll, wenn diese Straßentypen auf Ihrer Route liegen.
- **Immer** – Dieser Straßentyp wird immer automatisch vermieden.
- **Nie** – Dieser Straßentyp wird nie automatisch vermieden.

## Erweiterte Einstellungen



### Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um folgende Einstellungen vorzunehmen:

### Spurbilder anzeigen

Mit dieser Einstellung schalten Sie die Spurbilder ein und aus.

Der [Fahrspurassistent](#) hilft Ihnen, sich besser auf Autobahnausfahrten und Kreuzungen vorzubereiten, indem er Ihnen die Spur anzeigt, auf der Sie fahren müssen.

### IQ Routes planen

Mit dieser Einstellung schalten Sie IQ Routes ein und aus.

Zur Routenplanung wird IQ Routes verwendet. Ihre Route wird unter Berücksichtigung der tatsächlich auf den jeweiligen Straßen gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten berechnet und kann aus diesem Grund in Abhängigkeit von Wochentag und Uhrzeit variieren.

**Hinweis:** Es stehen nicht überall IQ Routes-Daten zur Verfügung. Weitere Information zu IQ Routes finden Sie unter [tomtom.com/iqroutes](http://tomtom.com/iqroutes).

### Routenübersicht automatisch nach 10 Sekunden ausblenden

Aktivieren Sie diese Einstellung, damit das Fenster „Routenübersicht“ automatisch nach zehn Sekunden geschlossen wird.

### Standortvorschau anzeigen

Aktivieren Sie diese Einstellung, um eine Vorschau Ihrer Zielposition anzuzeigen, bevor Sie zum Fenster „Routenübersicht“ gehen.

## Info



### Info

Tippen Sie auf **Info**, um Informationen über die Anwendungs- und Kartenversion sowie Einzelheiten zu Lizenzen, Urheberrecht, Informationsfreigabe und Rechtshinweise zu erhalten.

### **Standardwerte wiederherstellen**

Tippen Sie auf diese Taste, um TomTom Nav App auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen. Ihre Einstellungen und Ihre gespeicherten Standorte gehen verloren.

# Hauptmenü

---

---

## Das Hauptmenü

Wenn Sie die TomTom Nav App starten, ohne zuvor eine Route geplant zu haben, wird das Hauptmenü angezeigt.

Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü in der Fahransicht zu öffnen.

Folgende Tasten sind im Hauptmenü verfügbar:

---



**Fahrtziel**

Tippen Sie auf diese Taste, wenn Sie eine Route planen möchten.



**Route ändern**

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Route zu ändern oder zu löschen.

**Hinweis:** Diese Taste ist nur aktiv, wenn Sie eine Route geplant haben.



**Karte anzeigen**

Tippen Sie auf diese Taste, um die Karte auf die gleiche Weise zu betrachten wie eine Papierlandkarte.



**Erweiterte Routenplanung**

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Route im Voraus zu planen, indem Sie Ihren Ausgangspunkt und Ihr Ziel festlegen.



**Favoriten verwalten**

Tippen Sie auf diese Taste, um auf den Bereich mit den [Favoriten](#) zuzugreifen, wo Sie Einträge hinzufügen und Ihre Favoriten bearbeiten und löschen können.

---



Tippen Sie auf diese Taste, um die Einstellungen der TomTom Nav App zu ändern.

## Einstellungen

---

### Das Menü „Fahrziel“

Wenn Sie im Hauptmenü auf **Fahrziel** tippen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl eines Ziels:



#### Heimatort

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Route zu Ihrer Heimatadresse zu planen.

Tippen Sie im Menü „Einstellungen“ auf **Heimatadresse ändern**, um Ihre Heimatadresse festzulegen.



#### Favorit

Tippen Sie auf diese Taste, um einen Favoriten als Ziel festzulegen.

Um einen Favoriten hinzuzufügen, tippen Sie im Menü „Einstellungen“ auf **Favoriten verwalten**.



#### Adresse

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Adresse oder Postleitzahl als Ziel festzulegen.



#### Letztes Ziel

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihr Ziel aus einer Liste von Orten auszuwählen, die Sie bereits als Ziele verwendet haben. Dies umfasst auch Ihre „Reisen über“-Haltepunkte.



#### Sonderziel

Tippen Sie auf diese Taste, um zu einem [Sonderziel \(POI\)](#) zu navigieren.



#### Punkt auf der Karte

Tippen Sie auf diese Taste, um mithilfe der [Kartenübersicht](#) einen Punkt auf der Karte als Ihr Ziel festzulegen.

## Zurückkehren zur Fahransicht

Um zur Fahransicht zurückzukehren, können Sie jederzeit den Rückwärts-Pfeil in der oberen rechten Ecke des Bildschirms antippen:




Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, können Sie jederzeit den Zurück-Pfeil in der oberen linken Ecke des Bildschirms antippen:



# Karte anzeigen

## Anzeigen einer Karte

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte anzeigen**, um die Karte aufzurufen. Sie können die Karte auf die gleiche Weise betrachten wie eine herkömmliche Landkarte aus Papier.



Wenn Sie die Karte mit dem Finger über das Display schieben, können Sie sich verschiedene Bereiche anzeigen lassen.

Sie können sie auch mithilfe der Zoom-Tasten auf der linken Seite der Karte vergrößern und verkleinern. Sie können die Darstellung auch vergrößern, indem Sie mit einem Finger zweimal auf das Display tippen.

Tippen Sie auf **Details**, um festzulegen, was auf der Karte angezeigt werden soll:

- **Namen** – Zeigt Straßen- und andere Namen.
- **Sonderziele (POIs)** – Zeigt Sonderziele.
- **Favoriten** – Zeigt Ihre Favoriten.
- **Satellitenbilder** – Zeigt beim Verkleinern statt einer Straßenkarte ein Satellitenbild.


Sie können auf der Karte eine Position [auswählen oder suchen](#) und dann zu dieser Position fahren.

## Auswählen von Elementen in der Karte

Zur Auswahl einer Position auf der Karte haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf die Karte, um den Cursor an dieser Stelle zu platzieren.
- Tippen Sie in der Karte auf einen POI.
- Tippen Sie auf **Suchen**, um nach einem Ort auf der Karte zu suchen. Hinweis: Sie können die Position genauso auswählen wie ein Ziel. Ihnen stehen also dieselben Optionen wie bei der Zieleingabe zur Auswahl, zum Beispiel: **Adresse**, **Favorit**, **Sonderziel**, **Orientierungspunkt oder Punkt auf der Karte**.

Positionsdetails werden dargestellt und ein Pfeil wird angezeigt.



Tippen Sie auf eine Position, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:



**Hinfahren**

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Route von Ihrer aktuellen Position zur Cursorposition zu planen.



**Reisen über...**

Tippen Sie auf diese Taste, wenn Ihre geplante Reise über die Cursorposition führen soll. Diese Option ist nur aktiv, wenn Sie bereits eine Route geplant haben.



**Zu Favoriten  
hinzufügen**

Tippen Sie auf diese Taste, um die Cursorposition Ihren Favoriten hinzuzufügen. Sie können Ihrem Favoriten einen Namen geben oder den vorgeschlagenen Namen verwenden.



**POI in der Nähe  
suchen**

Tippen Sie auf diese Taste, um nach POIs in der Nähe der Position zu suchen.



**Auf Karte zen-  
trieren**

Tippen Sie auf diese Taste, um die Karte so zu verschieben, dass sich der Cursor in der Mitte des Displays befindet. Die Karte wird an der Cursorposition vergrößert.



**Positionsdetails  
anzeigen**

Zeigt Details zur ausgewählten Position an. Tippen Sie auf **Mehr ...**, um weitere Informationen über den POI anzuzeigen, nach einem Parkplatz in der Nähe zu suchen oder die Position zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

---

# Sonderziele (POIs)

---

## Informationen zu POIs

Sonderziele (POI) sind nützliche Punkte auf der Karte.

Hier einige Beispiele:

- Restaurants
- Hotels
- Museen
- Parkhäuser
- Tankstellen

POIs können für mehrere Funktionen der TomTom Nav App verwendet werden:

- Auswählen eines POI als Ziel beim Planen einer Route
- Aufrufen eines POI in der Karte.
- Auswählen der auf der Karte angezeigten POIs

## Fahren zu einem POI

Sie können einen POI als Ziel oder als „Reisen über“-Position folgendermaßen auswählen:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wenn Sie zu einem POI navigieren möchten, tippen Sie auf **Fahrtziel** und dann auf **Sonderziel**.
3. Falls Sie bereits eine Route geplant haben und einen POI als „Reisen über“-Haltepunkt hinzufügen möchten, tippen Sie in der Routenübersicht auf **Route ändern**. Tippen Sie auf **Reisen über...** und tippen Sie dann auf **Sonderziel**.
4. Durch Angabe des Gebiets, in dem sich der POI befindet, können Sie die Auswahl eingrenzen. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:



### POI in der Nähe

Tippen Sie auf diese Taste, um einen der POIs in der Nähe Ihrer aktuellen Position auszuwählen.



### Sonderziel bei Heimatort

Tippen Sie auf diese Taste, um einen der POIs in der Nähe Ihres Heimatorts auszuwählen.

---



Tippen Sie auf diese Taste, um einen POI in einer bestimmten Stadt zu suchen.

### POI in Stadt

---

Die folgenden Optionen sind nach der Planung einer Route verfügbar:

---



Tippen Sie auf diese Taste, um einen POI entlang Ihrer Route zu suchen.

### POI auf Route

---



Tippen Sie auf diese Taste, um einen POI in der Nähe Ihres Ziels zu suchen.

### POI bei Ziel

---

5. Wählen Sie die POI-Kategorie aus.  
Tippen Sie auf **POI suchen**, um einen POI anhand des Namens zu finden. Sämtliche POIs aller POI-Kategorien werden durchsucht.  
Falls die gewünschte POI-Kategorie angezeigt wird, können Sie sie antippen.  
Tippen Sie auf **Andere Kategorien**, um die vollständige Liste der auswählbaren Kategorien anzuzeigen. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus.
6. Wählen Sie aus der Liste der angezeigten POIs denjenigen aus, zu dem Sie navigieren möchten. Die nachfolgende Liste erklärt die Bedeutung der Entfernungsangaben, die neben den einzelnen POIs angezeigt werden:
  - POI in der Nähe – Entfernung von Ihrem aktuellen Standort
  - POI in Stadt – Entfernung vom Stadtzentrum
  - POI bei Heimatort – Entfernung von Ihrer Heimatadresse
  - POI auf Route – Entfernung von Ihrem aktuellen Standort
  - POI bei Ziel – Entfernung von Ihrem Ziel.

Wenn Sie eine Route geplant haben, wird neben jedem POI ein Symbol angezeigt:



POI befindet sich auf Ihrer Route.



POI befindet sich in der Nähe Ihrer Route.



POI befindet sich in relativer Nähe zu Ihrer Route.

Nach dem Auswählen eines POI werden ausführliche Informationen wie die Telefonnummer und eine kurze Beschreibung angezeigt. Sie können auf die Telefonnummer tippen, um den POI anzurufen.

7. Tippen Sie auf **Auswählen**, um zu bestätigen, dass Sie eine Route zu diesem POI planen möchten.

8. Tippen Sie auf **Losfahren!**

Die TomTom Nav App beginnt nun sofort, Sie mit Sprach- und Display-Anweisungen zu Ihrem Ziel zu leiten.

## Suchen Sie in der Karte nach einem POI

Sie können über die Karte nach einem POI suchen und dann mit dem POI Kontakt aufnehmen oder dorthin navigieren.

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Karte anzeigen**.

Stellen Sie sicher, dass auf der Seite **Details Sonderziele** ausgewählt sind. Sie können auch [auswählen, welche POIs](#) auf der Karte angezeigt werden sollen.

3. Suchen Sie in der Karte nach einem POI.

Sie können auf **Suchen** und dann auf **Sonderziel** tippen, um POIs auf Ihrer Route oder in einer Stadt zu finden. Dann können Sie die Karte vergrößern und bewegen.

4. Wählen Sie ein POI-Symbol aus und tippen Sie dann auf die Anzeige mit dem POI-Namen, um das Menü „POI“ anzuzeigen.

Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:



**Hinfahren**

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Route von Ihrer aktuellen Position zur Cursorposition zu planen.



**Reisen über...**

Tippen Sie auf diese Taste, wenn Ihre geplante Reise über die Cursorposition führen soll. Diese Option ist nur aktiv, wenn Sie bereits eine Route geplant haben.



**Zu Favoriten  
hinzufügen**

Tippen Sie auf diese Taste, um die Cursorposition Ihren Favoriten hinzuzufügen. Sie können Ihrem Favoriten einen Namen geben oder den vorgeschlagenen Namen verwenden.



**POI in der Nähe  
suchen**

Tippen Sie auf diese Taste, um nach POIs in der Nähe der Position zu suchen.



**Auf Karte zen-  
trieren**

Tippen Sie auf diese Taste, um die Karte so zu verschieben, dass sich der Cursor in der Mitte des Displays befindet. Die Karte wird an der Cursorposition vergrößert.

---



### Positionsdetails anzeigen

Zeigt Details zur ausgewählten Position an. Tippen Sie auf **Mehr ...**, um weitere Informationen über den POI anzuzeigen, nach einem Parkplatz in der Nähe zu suchen oder die Position zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

---

## POIs auf der Karte anzeigen

POIs können in der Fahransicht und auf der Karte angezeigt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um POIs in der Fahransicht anzuzeigen:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Fahransicht**.
3. Tippen Sie auf **Sonderziel anzeigen**.

Gehen Sie wie folgt vor, um POIs auf der Karte anzuzeigen:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte anzeigen**.
2. Tippen Sie auf die Taste **Details**.
3. Tippen Sie auf **Sonderziele (POIs)**, um POIs auf der Karte anzuzeigen.

## Auswahl der auf der Karte angezeigten POIs

Sie können festlegen, welche POI-Kategorien angezeigt werden sollen, z. B. Tankstellen, Restaurants und Hotels.

Gehen Sie wie folgt vor, um die im Menü „Fahransicht“ angezeigten POI-Kategorien zu ändern:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Fahransicht**.
3. Tippen Sie auf **Sonderziel anzeigen**.
4. Legen Sie fest, welche POIs auf der Karte angezeigt werden sollen
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie aus, ob Sie POIs in 2D oder 3D anzeigen möchten.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Gehen Sie wie folgt vor, um die auf der Karte angezeigten POI-Kategorien zu ändern:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte anzeigen**.
2. Tippen Sie auf die Taste **Details**.
3. Tippen Sie auf **Sonderziele (POIs)**, um POIs auf der Karte anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **POIs auswählen**.
5. Legen Sie fest, welche POIs auf der Karte angezeigt werden sollen.
6. Tippen Sie zweimal auf **Fertig**, um zur Karte zurückzukehren.

# Favoriten

---

---

## Info zu Favoriten

Favoriten bieten eine einfache Methode zur Auswahl einer Position, ohne eine Adresse eingeben zu müssen. Favoriten müssen nicht zwangsläufig bevorzugte Orte sein, sie sind vielmehr eine Sammlung nützlicher Adressen.

## Einen Favoriten erstellen

In der TomTom Nav App können Sie wie folgt einen Favoriten erstellen:

- Verwenden der Taste **Favoriten verwalten** im Hauptmenü, um den Bildschirm **Favoriten verwalten** aufzurufen.
- Über einen auf der Karte [ausgewählten Standort](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Favoriten mithilfe des Bildschirms **Favoriten verwalten** zu erstellen:

1. Tippen Sie auf die Taste **Hinzufügen**.  
Das Menü **Als Favorit hinzufügen** und die unten aufgelisteten Tasten werden angezeigt. Verwenden Sie eine Taste, um einen Favoriten zu finden.
2. Geben Sie Ihrem Favoriten einen Namen, den Sie sich leicht merken können.  
Die TomTom Nav App schlägt immer einen Namen vor. Wenn Sie einen eigenen Namen eingeben wollen, löschen Sie den vorgeschlagenen Namen und geben Sie einen neuen ein. Sie können den Namen jederzeit ändern.
3. Tippen Sie auf **Weiter**, um den Favoriten zu speichern.



### Heimatort

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Heimatadresse zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Tippen Sie im Menü „Einstellungen“ auf **Heimatadresse ändern**, um Ihre Heimatadresse festzulegen.



### Adresse

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Adresse als Favoriten einzugeben. Tippen Sie zur Verwendung einer Postleitzahl oben auf dem Display auf die Taste **Postleitzahl**, um das Fenster „Postleitzahl“ anzuzeigen.



### Letztes Ziel

Tippen Sie auf diese Taste, um eine Liste Ihrer letzten Ziele anzuzeigen. Dies umfasst auch Ihre „Reisen über“-Haltepunkte. Tippen Sie auf eines Ihrer letzten Ziele, um es zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

---



### Sonderziel

Tippen Sie auf diese Taste, um einen POI als Favorit zu verwenden.



### Meine aktuelle Position

Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre aktuelle Position als Favoriten zu verwenden.



### Punkt auf der Karte

Tippen Sie auf diese Taste, um einen Punkt auf der Karte als Favorit festzulegen.

---

## Einen Favoriten verwenden

In der Regel navigieren Sie mit Favoriten zu einem Ort, ohne die Adresse eingeben zu müssen. Führen Sie folgende Schritte durch, um zu einem Favoriten zu navigieren:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Fahrtziel**.
3. Tippen Sie auf **Favorit**.
4. Wählen Sie einen Favoriten aus der Liste aus.  
Die TomTom Nav App berechnet die Route für Sie.
5. Tippen Sie auf **Auswählen**.
6. Tippen Sie auf **Losfahren!**  
Die TomTom Nav App beginnt nun sofort, Sie mit Sprach- und Display-Anweisungen zu Ihrem Ziel zu leiten.

## Den Namen eines Favoriten ändern

So ändern Sie den Namen eines Favoriten:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Favoriten verwalten**.
4. Tippen Sie auf den Favoriten, den Sie umbenennen möchten.  
Der Informationsbildschirm wird geöffnet.
5. Tippen Sie auf **Umbenennen** und geben Sie den neuen Namen für den Favoriten ein.
6. Tippen Sie auf **Weiter**.

Der Favorit wird umbenannt.

## Einen Favoriten löschen

Sie können Favoriten wie folgt löschen:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Favoriten verwalten**.
4. Tippen Sie auf den Favoriten, den Sie löschen möchten.  
Der Informationsbildschirm wird geöffnet.
5. Tippen Sie auf die Taste **Löschen**. Tippen Sie auf **Ja**, um das Löschen zu bestätigen.

# Anhang

---

## **Wichtige Sicherheitshinweise und -warnungen**

### **Global Positioning System**

GPS (Global Positioning System) ist ein satellitenbasiertes System, das weltweit Orts- und Zeitinformationen bereitstellt. GPS wird unter alleiniger Verantwortung der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) betrieben und überwacht, die auch für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. Jegliche Änderungen der GPS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit oder der Umweltbedingungen können den Betrieb Ihres Navigationssystems beeinträchtigen. TomTom übernimmt keinerlei Haftung für die GPS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit.

### **Fahren Sie immer vorschriftsgemäß.**

Auch wenn Sie sich beim Fahren auf die TomTom-Navigation verlassen, müssen Sie die notwendige Vorsicht und Sorgfalt im Straßenverkehr walten lassen.

### **Dieses Dokument**

Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Durch die fortlaufende Produktentwicklung kann es jedoch vorkommen, dass einige darin enthaltene Informationen nicht mehr vollständig dem neuesten Entwicklungsstand entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

TomTom übernimmt keinerlei Haftung für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen sowie für Neben- oder Folgeschäden, die durch die Nutzung bzw. Verwendung dieses Dokuments entstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von TomTom N.V. fotokopiert oder anderweitig reproduziert werden.

# Urheberrechtsvermerke

---

© 2013 TomTom. Alle Rechte vorbehalten. TomTom und das „Zwei Hände“-Logo sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltende eingeschränkte Garantie sowie die Endbenutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

© 2013 TomTom. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material ist Eigentum von TomTom und unterliegt dem Copyright-Schutz und/oder dem Schutz durch Datenbankurheberrecht und/oder anderen Rechten in Bezug auf geistiges Eigentum von TomTom oder seinen Zulieferern. Die Nutzung dieses Materials unterliegt den Bedingungen einer Lizenzvereinbarung. Jegliche unbefugte Vervielfältigung oder Offenlegung dieses Materials wird straf- und zivilrechtlich verfolgt.

Ordnance Survey © Crown Copyright Lizenznummer 100026920.  
Data Source © 2013 TomTom  
Alle Rechte vorbehalten.

Einige Bilder stammen aus dem NASA Earth Observatory.

Ziel des NASA Earth Observatory ist es, im Internet frei zugängliche Publikationen anzubieten, in denen die Öffentlichkeit neue Satellitenbilder und wissenschaftliche Informationen zu unserem Heimatplaneten erhalten kann.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Weltklima und Umweltveränderungen: [earthobservatory.nasa.gov](http://earthobservatory.nasa.gov)

Die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Software enthält urheberrechtlich geschützte Software, die nach der GPL lizenziert ist. Diese Lizenz ist im Lizenzabschnitt zu finden. Sie können den entsprechenden vollständigen Quellcode von TomTom für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) oder von Ihrem TomTom-Kundensupport vor Ort unter [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). Auf Anfrage senden wir Ihnen eine CD mit dem entsprechenden Quellcode.

Linotype, Frutiger und Univers sind Marken von Linotype GmbH, die beim United States Patent and Trademark Office und unter Umständen in anderen Ländern registriert sind.

MHei ist eine Marke von The Monotype Corporation und ist unter Umständen in bestimmten Ländern registriert.