
TomTom navigation module

1. Contenuto della confezione

- TomTom navigation module



- Car dock



- Cavo USB



- Opuscolo MyTomTom

2. Leggimi!

Car dock

Inserisci il TomTom navigation module sul car dock dell'automobile. Per rimuovere il navigation module dal car dock, premi il pulsante di sblocco sul car dock. Il tuo rivenditore può installare il car dock e connetterlo al SONY XNV.

Il display del SONY XNV viene utilizzato anche come display del navigation module. Utilizza lo schermo touch del SONY XNV per utilizzare il navigation module

Accensione e spegnimento

Il TomTom navigation module si accende simultaneamente con il Sony XNV. Seleziona **Navi** sul Menu principale del Sony XNV.

Finché non viene stabilita una connessione tra il Sony XNV e il navigation module, verrà visualizzato il messaggio "in attesa di connessione Navi". In caso di avviamento a freddo del navigation module, l'immagine di avvio del modulo è visibile appena viene stabilita una connessione.

In caso di temperature estreme o se la batteria del navigation module è scarica, verrà visualizzato un messaggio di avviso sullo schermo. Il modulo si avvierà non appena la temperatura della batteria rientra nei valori indicati nelle specifiche e la batteria si è sufficientemente caricata.

Impostazione

Importante: assicurarsi di scegliere la lingua corretta, poiché la lingua selezionata verrà usata per tutti i menu e le istruzioni scritte.

Quando accendi il dispositivo per la prima volta, dovrai rispondere ad alcune domande per impostarlo. Rispondi alle domande toccando lo schermo.

Ricezione GPS

Al momento della prima accensione del TomTom navigation module, il dispositivo potrebbe richiedere alcuni minuti per determinare la posizione GPS e visualizzare la posizione corrente sulla mappa. In futuro, la posizione verrà trovata molto più rapidamente, di solito in pochi secondi.


Per assicurare una ricezione GPS ottimale, è consigliabile utilizzare il dispositivo all'aperto. La presenza di edifici di grandi dimensioni o di oggetti simili può talvolta interferire con la ricezione.

Informazioni su MyTomTom

MyTomTom aiuta a gestire contenuti e servizi del TomTom navigation module, oltre a fornire accesso alla comunità TomTom. È possibile accedere a MyTomTom dal sito Web TomTom. È consigliabile collegare spesso navigation module a MyTomTom per assicurarsi di disporre sempre degli ultimi aggiornamenti.

Suggerimento: per la connessione del dispositivo di navigazione a MyTomTom, è consigliabile utilizzare un collegamento Internet a banda larga.

Impostazione di MyTomTom



Per impostare MyTomTom, procedi come segue:

1. Connetti il computer a Internet.
2. Avvia un browser e vai a **tomtom.com/getstarted**.
3. Fai clic su **Scarica ora**.

Il browser scarica l'applicazione di supporto MyTomTom, che deve essere installata sul computer affinché il dispositivo possa essere connesso a MyTomTom. Se ricevi domande durante il download, segui le istruzioni sullo schermo.

4. Collega al computer il dispositivo con il cavo USB.

Una volta che il dispositivo è stato riconosciuto, è possibile visualizzare gli aggiornamenti disponibili.

Importante: collega il connettore USB direttamente ad una porta USB del computer e non ad un hub USB o ad una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

Dopo l'installazione dell'applicazione di supporto MyTomTom sul computer, puoi accedere a MyTomTom dalla barra delle applicazioni del computer.

Suggerimento: quando colleghi il dispositivo di navigazione al computer, MyTomTom ti informa se vi sono aggiornamenti disponibili per il tuo dispositivo.

Il dispositivo non si avvia

In alcuni rari casi, il TomTom navigation module potrebbe non essere avviato correttamente oppure potrebbe non rispondere più ai comandi.

La batteria potrebbe non essere abbastanza carica. La batteria si ricarica quando il modulo di navigazione è montato sul car dock e il Sony XNV è attivo o quando il modulo è connesso al computer. Se viene rilevato un problema con la batteria, viene visualizzato un avviso sullo schermo.

La temperatura della batteria potrebbe essere troppo alta o troppo bassa. Anche in questo caso viene visualizzato un avviso sullo schermo. Il modulo di navigazione si avvierà se la temperatura della batteria rispetta le specifiche indicate.

Se la batteria è carica, ma il pannello di navigazione non è ancora disponibile, potrebbe essere necessario reimpostare il navigation module. Per reimpostare il navigation module,

rimuovilo prima dal car dock premendo il pulsante di sblocco. Quindi tieni premuto il pulsante di reimpostazione sul retro del navigation module per almeno 10 secondi. Inserisci il navigation module nel car dock.



Caricamento del TomTom navigation module

Il LED sul navigation module è rosso mentre la batteria è in carica ed è verde quando la batteria è completamente carica.

Importante: collega il connettore USB direttamente ad una porta USB del computer e non ad un hub USB o ad una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

Prenditi cura del tuo dispositivo di navigazione

Non lasciare mai il dispositivo TomTom navigation module o i suoi accessori in vista nell'auto: potrebbero diventare un facile bersaglio di furti.

È importante prendersi cura del dispositivo:

- Il dispositivo non è stato progettato per temperature estreme, per cui un'esposizione di tal genere può causare danni permanenti. Un'esposizione prolungata alla luce del sole può causare uno scadimento precoce del rendimento della batteria.
- Non aprire assolutamente la mascherina posteriore del dispositivo. Tale operazione può essere pericolosa e annulla la garanzia.

3. Sicurezza

Impostazioni di sicurezza

Consigliamo di utilizzare le impostazioni di sicurezza per rendere più sicura possibile la guida.



Nelle impostazioni di sicurezza sono presenti alcune delle seguenti opzioni:

- Mostra i pulsanti di menu essenziali durante la guida
- Mostra avvisi di sicurezza
- Avvisa in caso di superamento dei limiti di velocità

4. Pianificazione di un percorso

Importante: per motivi di sicurezza e per ridurre le distrazioni alla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso sul TomTom navigation module, procedi come segue.

1. Tocca lo schermo per aprire il Menu principale.



2. Tocca **Vai a...**

3. Tocca **Indirizzo**.

Suggerimento: la prima volta che pianifichi un percorso, ti viene chiesto di selezionare un paese, uno stato o un'area geografica. La selezione effettuata verrà salvata e utilizzata per tutti i percorsi futuri fino a quando cambierai questa impostazione.

Puoi modificare questa impostazione toccando la bandierina prima di selezionare una città.

4. Inserisci il nome di una città.

- Durante la digitazione, saranno visualizzate città con nomi simili.
- Quando viene visualizzata nell'elenco la città corretta, tocca il nome per selezionare la destinazione.



5. Inserisci il nome della via.

- Durante la digitazione, saranno visualizzate vie con nomi simili.
- Quando viene visualizzata nell'elenco la via corretta, tocca il nome per selezionare la destinazione.



6. Inserisci il numero civico, quindi tocca **Fatto**.



7. La posizione viene mostrata sulla mappa. Tocca **Seleziona** per continuare, oppure tocca **Indietro** per inserire un altro indirizzo.

Suggerimento: se desideri che la destinazione finale sia un parcheggio, tocca **Parcheggio** e seleziona una posizione nell'elenco di parcheggi vicini alla destinazione generale.



8. Seleziona il tipo di percorso che desideri pianificare.



9. Quando viene visualizzato il nuovo percorso, tocca **Fatto**.
- Per ulteriori informazioni sul percorso, tocca **Dettagli**.
 - Per pianificare un percorso diverso, tocca **Cambia percorso**.



Il TomTom navigation module inizierà a fornire indicazioni per la destinazione con istruzioni vocali e con indicazioni visive sullo schermo.

Riepilogo percorso

Il riepilogo percorso mostra una panoramica del percorso, la distanza rimanente fino alla destinazione e il tempo stimato rimanente del viaggio.

Per visualizzare il riepilogo percorso, tocca il pannello a destra sulla barra di stato nella Visualizzazione di guida, oppure tocca **Visualizza percorso** nel Menu principale e quindi tocca **Mostra riepilogo percorso**.

La schermata di riepilogo del percorso mostra una panoramica del percorso, la distanza rimanente per raggiungere la destinazione, una stima del tempo di viaggio restante e i ritardi previsti nel percorso, utilizzando le informazioni IQ Routes relative alla velocità attuale su strada.



Destinazioni frequenti

Se viaggi spesso verso le stesse destinazioni, puoi impostare il TomTom navigation module in modo che ti chieda se vuoi pianificare un percorso verso una di queste posizioni all'avvio. Si tratta di un modo più rapido rispetto alla normale pianificazione del percorso.

Per selezionare una nuova destinazione, tocca **Impostazioni di avvio** nel menu Impostazioni, quindi seleziona **Chiedi destinazione**. Seleziona un pulsante da utilizzare per questa destinazione e rispondi alle domande sulla destinazione stessa.



Visualizza destinazioni frequenti

Puoi impostare il TomTom navigation module in modo che ti chieda di pianificare un percorso verso una delle destinazioni frequenti all'avvio.

Per modificare questa impostazione, procedi come segue:

1. Tocca **Impostazioni di avvio** nel menu Impostazioni, quindi seleziona **Chiedi destinazione**.
2. Tocca **Sì**, quindi tocca ancora una volta **Sì** per cominciare a inserire le informazioni sulla destinazione.
3. Seleziona un simbolo per la destinazione e tocca **Fatto** per impostare il simbolo, quindi tocca **Sì**.

Suggerimento: per aggiungere nuove destinazioni, seleziona uno dei simboli numerati e inserisci un nome per il nuovo pulsante della destinazione.

4. Tocca **Sì** e se richiesto inserisci un nuovo nome, quindi tocca **Fatto**.
5. Inserisci i dettagli dell'indirizzo nello stesso modo in cui inserisci un indirizzo nella pianificazione del percorso, quindi tocca **Fatto**.
6. Se vuoi impostare più destinazioni, ripeti i passaggi precedenti. Altrimenti, tocca **Fatto**.
Ti verrà richiesto se vuoi modificare l'immagine di avvio.
7. Se vuoi modificare l'immagine, tocca **Sì** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Altrimenti, tocca **No**.

Ogni volta che TomTom navigation module si avvia, ti verrà richiesto se vuoi pianificare un percorso. Se tocchi **Annulla**, verrà visualizzato il Menu principale.

Utilizzo degli orari di arrivo

Quando si pianifica un percorso, il TomTom navigation module chiede se si ha necessità di arrivare a un'ora particolare.

Tocca **Sì** per immettere un'ora di arrivo desiderata.

Il navigation module calcola l'orario d'arrivo e mostra se si arriverà in tempo.

È possibile utilizzare queste informazioni anche per calcolare l'ora della partenza. Se il navigation module mostra che si arriverà con 30 minuti di anticipo, è possibile attendere e partire dopo 30 minuti, invece di arrivare in anticipo.

L'orario d'arrivo viene costantemente ricalcolato durante il viaggio. La barra di stato consente di visualizzare se si arriverà in orario o in ritardo, come mostrato sotto:



L'arrivo è previsto 55 minuti in anticipo rispetto all'orario d'arrivo inserito.

Se l'orario d'arrivo stimato è superiore a cinque minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in verde.



L'arrivo è previsto 3 minuti in anticipo rispetto all'orario di arrivo inserito.

Se l'orario d'arrivo stimato è meno di 5 minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in giallo.



L'arrivo è previsto con 19 minuti di ritardo.

Se l'orario d'arrivo stimato è superiore all'orario inserito, esso viene visualizzato in rosso.



Preferenze barra di stato

Tocca **Impostazioni barra di stato** nel menu Impostazioni per attivare o disattivare le notifiche sull'ora di arrivo.

Per attivare le notifiche sull'ora di arrivo, seleziona **Ritardo**.

Opzioni del menu Navigazione

Quando si seleziona **Vai a...**, è possibile impostare la destinazione in diversi modi, oltre ad inserire l'indirizzo. Le altre opzioni sono elencate di seguito:



Base

Tocca questo pulsante per andare verso la posizione della base.

Questo pulsante verrà utilizzato probabilmente più degli altri.



Preferito

Tocca questo pulsante per selezionare un preferito come destinazione.



Indirizzo

Tocca questo pulsante per inserire un indirizzo come destinazione.



Destinazione recente

Tocca questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni.



Punto di interesse

Tocca questo pulsante per andare verso un Punto di interesse (PDI).



**Punto sulla
mappa**

Tocca questo pulsante per selezionare un punto sulla mappa come destinazione usando il browser mappe.



**Latitudine
Longitudine**

Tocca questo pulsante per inserire una destinazione utilizzando valori di latitudine e longitudine.



**Posizione
dell'ultima sosta**

Tocca questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

Pianificazione anticipata di un percorso

Puoi usare il TomTom navigation module per pianificare un percorso in anticipo selezionando sia il punto di partenza che la destinazione.

Ecco alcune ulteriori ragioni per pianificare un percorso in anticipo:

- Scoprire la durata del viaggio prima della partenza.

Puoi inoltre confrontare i tempi di viaggio per lo stesso percorso in diverse ore del giorno o in diversi giorni della settimana. Il navigation module utilizza IQ Routes in fase di pianificazione di un percorso. IQ Routes calcola i percorsi in base alla velocità media effettiva rilevata sulle strade.

- Studiare il percorso di un viaggio che stai pianificando.
- Verificare il percorso per una persona che deve raggiungerti e spiegargli la strada in dettaglio.

Per pianificare un percorso in anticipo, procedi come segue:

1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
2. Tocca **Pianifica percorso**.



**Pianifica
percorso**

Questo pulsante viene visualizzato se non è stato pianificato alcun percorso nel navigation module.

3. Seleziona il punto di partenza del viaggio analogamente a come si seleziona la destinazione.
4. Imposta la destinazione del viaggio.
5. Scegli il tipo di percorso da pianificare.
 - **Percorso più veloce** - il percorso di durata inferiore.
 - **Eco route** - il percorso più efficiente dal punto di vista dei consumi per il tuo viaggio.
 - **Percorso più breve** - la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano.
 - **Evita autostrade** - un percorso che evita le autostrade.

6. Scegli la data e l'ora in cui effettuerai il viaggio che stai pianificando.

Il navigation module utilizza IQ Routes per elaborare il miglior percorso possibile a quell'ora. È utile per confrontare la durata di un viaggio in diverse ore del giorno, o in diversi giorni della settimana.

7. Il TomTom navigation module pianifica il percorso tra le due posizioni selezionate.

Visualizzazione di informazioni sul percorso

È possibile accedere a queste opzioni dell'ultimo percorso pianificato toccando **Visualizza percorso** nel menu principale o il pulsante **Dettagli** nella schermata di riepilogo del percorso.

Si potranno quindi selezionare le seguenti opzioni:



Mostra istruzioni

Tocca questo pulsante per ottenere un elenco di tutte le istruzioni di svolta lungo il percorso.

Ciò è molto utile se è necessario spiegare un percorso a qualcun altro.



Mostra mappa percorso

Tocca questo pulsante per visualizzare una panoramica del percorso utilizzando il browser mappe.



Mostra demo percorso

Tocca questo pulsante per vedere una demo del viaggio. La demo può essere interrotta in qualunque momento toccando lo schermo.



Mostra riepilogo percorso

Tocca questo pulsante per aprire la schermata di riepilogo percorso.



Mostra destinazione

Tocca questo pulsante per visualizzare un'anteprima della destinazione.

È possibile ricercare un parcheggio vicino alla destinazione e visualizzare tutte le informazioni disponibili sulla destinazione, come ad esempio il numero di telefono.

5. Visualizzazione di guida

Informazioni sulla Visualizzazione di guida

Quando il dispositivo TomTom navigation module si avvia per la prima volta, viene mostrata la Visualizzazione di guida, insieme a informazioni dettagliate sulla posizione corrente.

Puoi accedere in qualsiasi momento al menu principale toccando il centro dello schermo.

Puoi scegliere lo schermo visualizzato all'accensione del dispositivo toccando **Impostazioni** nel Menu principale e, quindi, toccando **Impostazioni di avvio**.

La Visualizzazione di guida



1. Pulsante Zoom - tocca la lente di ingrandimento per mostrare i pulsanti che consentono di ingrandire o ridurre.
2. Menu rapido - per attivare il menu rapido, tocca **Crea il tuo menu** nel menu Impostazioni.
3. Posizione corrente.
4. Informazioni sui segnali stradali o nome della via successiva.
5. L'ora, la velocità attuale e il limite di velocità, se conosciuto. Per vedere la differenza tra l'ora di arrivo preferita e l'ora di arrivo stimata, controlla la casella di controllo **Ritardo** nelle impostazioni della barra di stato.

Tocca questa parte della barra di stato per passare da una mappa 3D a una mappa 2D e viceversa.
6. Il nome della via in cui ti trovi.
7. Istruzioni di navigazione per la strada da percorrere e la distanza fino all'istruzione successiva. Se la seconda istruzione è a meno di 150 m dalla prima, questa apparirà immediatamente al posto della distanza.

Tocca questa parte della barra di stato per ripetere l'ultima istruzione vocale e per regolare il volume. Anche per disattivare l'audio puoi toccare questo punto.

8. Il tempo di viaggio rimanente, la distanza rimanente e l'ora di arrivo prevista.

Tocca questa parte della barra di stato per aprire la schermata Riepilogo del percorso.

Per cambiare le informazioni visualizzate nella barra di stato, tocca **Barra di stato** nel menu Impostazioni.

Simboli della Visualizzazione di guida

I seguenti simboli vengono mostrati nella Visualizzazione di guida:



EPT: questo simbolo viene visualizzato quando il dispositivo utilizza informazioni tachimetriche per stimare la posizione corrente. EPT viene usato solo quando non è presente un segnale GPS.



Audio disattivato - questo simbolo viene visualizzato se l'audio è stato disattivato.

Per riattivare l'audio, tocca il pannello centrale nella barra di stato.

6. Indicatore di corsia avanzato

Informazioni sull'indicatore di corsia

Nota: l'indicatore di corsia non è disponibile per tutti i raccordi o in tutti i paesi.

TomTom navigation module ti aiuta a prepararti alle uscite autostradali e agli incroci, mostrandoti la corsia corretta per il percorso pianificato.

Avvicinandoti all'uscita o all'incrocio, sullo schermo viene mostrata la corsia in cui devi posizionarti.

Utilizzo dell'indicatore di corsia

Esistono due tipi di indicatore di corsia:

- Immagini corsia



Per disattivare le immagini di corsia, tocca **Impostazioni** nel Menu principale, quindi tocca **Impostazioni avanzate**. Deseleziona la casella di controllo corrispondente a **Visualizza immagini di corsia**.

Suggerimento: tocca un punto qualsiasi dello schermo per tornare alla Visualizzazione di guida.

- Istruzioni nella barra di stato



Suggerimento: se nella barra di stato non è presente l'indicatore di corsia e sono evidenziate tutte le corsie, è possibile utilizzarne una qualsiasi.

7. Effettuazione di modifiche al percorso

Informazioni sulle modifiche al percorso

Dopo aver pianificato un percorso, è possibile che tu voglia modificare il percorso oppure anche la destinazione. Vi sono vari modi per modificare il percorso senza dover ripianificare completamente l'intero viaggio.

Per modificare il percorso corrente, tocca **Cambia percorso** nel Menu principale:



**Cambia
percorso**

Tocca questo pulsante per cambiare il percorso corrente.

Questo pulsante viene visualizzato solo se vi è un percorso pianificato nel navigation module.

Menu Cambia percorso

Per modificare il percorso corrente o la destinazione, tocca uno dei seguenti pulsanti:



**Calcola
alternativa**

Tocca questo pulsante per calcolare un'alternativa al percorso corrente.

Questo pulsante viene visualizzato solo se vi è un percorso pianificato nel navigation module.

È un modo semplice per cercare un percorso diverso verso la destinazione corrente.

Il navigation module calcola un nuovo percorso dalla posizione corrente, per raggiungere la destinazione utilizzando strade completamente diverse.

Il nuovo percorso viene visualizzato accanto all'originale, in modo che potrai selezionare quello da utilizzare.



**Evita blocco
stradale**

Tocca questo pulsante durante la guida su un percorso pianificato, per evitare un blocco stradale o un ingorgo sulla strada da percorrere.

Il navigation module suggerirà un nuovo percorso che evita le strade del percorso corrente per la distanza selezionata.

Se il blocco stradale o l'ingorgo viene improvvisamente rimosso, tocca **Ricalcola percorso** per ripianificare il percorso originale.

Importante: ricorda che quando viene calcolato un nuovo percorso, è possibile che ti venga immediatamente chiesto di disattivare la strada corrente.



Modifica destinazione

Tocca questo pulsante per cambiare la destinazione corrente.

Quando cambi la destinazione, vengono visualizzate le stesse opzioni e ti viene richiesto di inserire il nuovo indirizzo nello stesso modo in cui pianifichi un nuovo percorso.



Evita parte del percorso

Tocca questo pulsante per evitare una parte del percorso corrente.

Viene visualizzato un elenco di nomi di vie sul percorso. Quando tocchi uno dei nomi delle vie, il navigation module calcola una deviazione per evitare la via selezionata. Il riepilogo percorso visualizza sia il nuovo percorso che il percorso originale. Tocca il pannello a destra per selezionare uno dei percorsi e quindi tocca **Fatto**.

Se non desideri utilizzare nessuno dei due percorsi visualizzati nel riepilogo percorso, tocca **Cambia percorso** per trovare un altro modo per variare il percorso.



Passa da...

Tocca questo pulsante per cambiare il percorso selezionando una posizione accanto a cui desideri passare, forse così potrai incontrare qualcuno per via.

Quando selezioni una posizione accanto a cui passare, vengono visualizzate le stesse opzioni e ti viene richiesto di inserire il nuovo indirizzo nello stesso modo in cui pianifichi un nuovo percorso.

Il navigation module calcola il percorso verso la destinazione attraverso la posizione selezionata.

La posizione selezionata viene visualizzata sulla mappa con un contrassegno. Puoi selezionare esclusivamente una posizione accanto a cui passare sul percorso.

Diversamente dall'avviso che ricevi quando raggiungi la destinazione, quando passi accanto a una posizione contrassegnata, non viene fornito alcun avviso.

8. Visualizza mappa

Informazioni sulla visualizzazione della mappa

Puoi visualizzare la mappa nello stesso modo con cui consulteresti una mappa cartacea tradizionale. La mappa mostra la posizione corrente e molte altre posizioni, ad esempio i preferiti e i PDI.

Per visualizzare la mappa in questo modo, tocca **Visualizza mappa** o **Visualizza percorso** nel Menu principale.

Spostando la mappa attraverso lo schermo, visualizzerai diverse posizioni. Per spostare la mappa, tocca lo schermo e trascina il dito attraverso lo schermo stesso

Per selezionare una posizione sulla mappa, toccala. Il cursore evidenzia la posizione e visualizza informazioni utili sulla posizione nel pannello delle informazioni. Tocca il pannello delle informazioni per creare un preferito o pianificare un percorso verso tale posizione.

Visualizza mappa



1. Scala della mappa

2. Contrassegno

I contrassegni indicano la posizione corrente (blu), la posizione della base (giallo) e la destinazione (rosso). Il contrassegno indica la distanza verso la posizione.

Tocca un contrassegno per centrare la mappa sulla posizione indicata dal contrassegno.

Puoi anche impostare un tuo contrassegno. Tocca il pulsante del cursore, quindi tocca **Imposta posizione** per collocare un contrassegno verde nella posizione del cursore.

Per disattivare i contrassegni, tocca **Opzioni**, quindi **Avanzate** e deseleziona la casella di controllo **Contrassegni**.

3. Pulsante Opzioni

4. Il cursore con il fumetto con il nome della via.

Tocca il pulsante con il fumetto con il nome della via per aprire il menu cursore. Puoi navigare verso la posizione del cursore, fare della posizione del cursore un preferito, oppure trovare un Punto di interesse vicino alla posizione del cursore.

5. Pulsante Trova

Tocca questo pulsante per trovare particolari indirizzi, preferiti o Punti di interesse.

6. Barra dello zoom

Per ingrandire e ridurre, sposta il cursore.

Opzioni

Tocca il pulsante **Opzioni** per impostare le informazioni mostrate sulla mappa e visualizzare le seguenti informazioni:

- **Nomi** - seleziona questa opzione per visualizzare sulla mappa i nomi delle vie e delle città.
- **Punti di interesse** - seleziona questa opzione per visualizzare sulla mappa i PDI. Tocca **Scegli PDI** per scegliere le categorie PDI da visualizzare sulla mappa.
- **Immagini satellitari**: seleziona questa opzione per visualizzare immagini satellitari dell'area visualizzata. Le immagini satellitari non sono disponibili per tutte le posizioni della mappa.
- **Preferiti** - seleziona questa opzione per visualizzare i preferiti sulla mappa.

Tocca **Avanzate** per visualizzare o nascondere le seguenti informazioni:

- **Contrassegni** - seleziona questa opzione per attivare i contrassegni. I contrassegni indicano la posizione corrente (blu), la posizione della base (giallo) e la destinazione (rosso). Il contrassegno indica la distanza verso la posizione.

Tocca un contrassegno per centrare la mappa sulla posizione verso cui sta puntando il contrassegno.

Per creare un contrassegno personale, tocca il pulsante cursore. Quindi tocca **Imposta posizione** per collocare un contrassegno verde nella posizione del cursore.

Per disattivare i contrassegni, tocca **Opzioni**, quindi tocca **Avanzate** e deseleziona **Contrassegni**.

- **Coordinate** - seleziona questa opzione per visualizzare le coordinate GPS nell'angolo in basso a sinistra della mappa.

Menu cursore

Il cursore può servire anche per altre operazioni oltre a evidenziare una posizione sulla mappa.

Posiziona il cursore su un punto della mappa, quindi tocca **Cursore** e quindi tocca uno dei seguenti pulsanti:



Vai verso quel punto

Tocca questo pulsante per pianificare un percorso verso la posizione del cursore sulla mappa.



Visualizza posizione

Tocca questo pulsante per visualizzare informazioni sulla posizione sulla mappa, ad esempio l'indirizzo.



**Imposta
posizione**

Tocca questo pulsante per creare un contrassegno personale verde e posizionarlo sul cursore.

Se è già presente un contrassegno verde, questo pulsante diventa **Elimina contrassegno**.



Trova PDI vicini

Tocca questo pulsante per trovare un PDI vicino alla posizione del cursore sulla mappa.

Ad esempio, se il cursore evidenzia attualmente la posizione di un ristorante sulla mappa, puoi cercare un'autorimessa vicina.



**Correggi
posizione**

Tocca questo pulsante per apportare una correzione alla mappa in relazione alla posizione del cursore sulla mappa.

Puoi effettuare la correzione solo sulla tua mappa, oppure puoi condividere la correzione con la comunità TomTom Map Share.



**Aggiungi
preferito**

Tocca questo pulsante per creare un preferito nella posizione del cursore sulla mappa.



Aggiungi a PDI

Tocca questo pulsante per creare un PDI nella posizione del cursore sulla mappa.



Passa da...

Tocca questo pulsante per viaggiare attraverso la posizione del cursore sulla mappa e includerla nel percorso corrente. La destinazione non cambia, ma ora il percorso comprende questa posizione.

Questo pulsante è disponibile solo in presenza di un percorso pianificato.



**Centra su
mappa**

Tocca questo pulsante per centrare la mappa sulla posizione del cursore.

9. Correzioni delle mappe con TomTom Map Share™

Informazioni su TomTom Map Share

TomTom Map Share ti consente di correggere gli errori delle mappe e condividere le correzioni delle mappe con il resto della comunità TomTom Map Share.

Per correggere la tua mappa e condividere correzioni di mappe con altri utenti Map Share, tocca **Correzioni mappe** nel menu Servizi.

Map Share consente di inviare e ricevere correzioni delle mappe per un anno dopo la pubblicazione di una nuova versione della mappa.

Ciò significa che un anno dopo la data di pubblicazione, puoi comunque correggere la tua mappa, ma non inviare o ricevere correzioni della mappa se non effettui l'aggiornamento della tua mappa alla versione più recente.

Nota: TomTom Map Share non è disponibile in tutte le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita tomtom.com/mapshare.

Comunità TomTom Map Share

Per entrare a far parte della comunità Map Share, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Correzioni mappe** nel menu Servizi.
2. Tocca **Correzioni da altri**.
3. Leggi la descrizione, quindi tocca **Iscriviti**.
4. Leggi la descrizione, quindi tocca **Continua**.
5. Seleziona la categoria di correzioni Map Share che desideri utilizzare per le mappe.
6. Tocca **Fatto**.

Quando connetti il navigation module al computer, MyTomTom scarica le eventuali nuove correzioni e invia le tue correzioni alla comunità Map Share.

Correzioni mappe

Le correzioni delle mappe sono segnalate da utenti Map Share e vengono verificate da TomTom.

- Le correzioni segnalate dai membri della comunità Map Share comprendono:
Cambiamenti nel flusso di traffico in una via, blocchi o nuove denominazioni di strade, eliminazioni o modifiche di PDI.
Queste correzioni sono immediatamente condivise con la comunità Map Share.
- Le correzioni segnalate dai membri di Map Share e verificate da TomTom comprendono:

Strade mancanti, errori relativi agli ingressi e alle uscite delle autostrade e rotonde mancanti.

Tali correzioni sono controllate e verificate da TomTom e sono incluse nella versione successiva della mappa.

Impostazioni correzioni mappe

Puoi decidere quali correzioni della mappa fornite dalla comunità Map Share saranno utilizzate per correggere le tue mappe. Per selezionare una categoria, tocca **Impostazioni Correzioni mappe** nel menu Correzioni mappe.



Le correzioni mappe si suddividono in tre categorie:

- **Correzioni verificate da TomTom** - questa categoria comprende solo correzioni controllate da TomTom.
- **Correzioni verificate da TomTom o confermate da molti membri** - questa categoria comprende le correzioni controllate da TomTom e le correzioni segnalati da un elevato numero di membri della comunità Map Share.
- **Tutte le correzioni mappe segnalate** - questa categoria include correzioni controllate da TomTom, correzioni segnalate da un numero elevato di membri della comunità Map Share e correzioni segnalate soltanto da pochi membri della comunità Map Share.

Download e invio di correzioni delle mappe

Per scaricare le correzioni più recenti delle mappe e per inviare le tue correzioni, connetti il TomTom navigation module a MyTomTom.

Se sono disponibili nuove correzioni per le tue mappe, il navigation module scaricherà automaticamente le correzioni e gli aggiornamenti alle mappe.

Puoi selezionare il tipo di correzioni che desideri scaricare, indicandolo nel menu Impostazioni correzioni mappe sul navigation module.

Segnalazione di un errore mappa

Se rilevi un errore nella mappa, puoi contrassegnare la posizione utilizzando il pulsante di segnalazione presente nella Visualizzazione di guida. Puoi quindi correggere l'errore e inviare la correzione al termine del viaggio.

Ad esempio, ti stai dirigendo verso la casa di un amico e noti che il nome di una via sulla mappa è diverso dal nome riportato sul cartello stradale. Per contrassegnare la posizione ed effettuare la correzione in un secondo momento, tocca il pulsante segnalazione che ti consente di navigation module registrare la posizione.

Importante: per motivi di sicurezza, non inserire i dettagli completi di una correzione di mappa durante la guida. Contrassegna invece la posizione dell'errore di mappa e inserisci i dettagli completi in un secondo momento.



Per visualizzare il pulsante di segnalazione nella visualizzazione di guida, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Correzioni mappe** nel menu servizi.
2. Tocca **Impostazioni Correzioni mappe**.
3. Seleziona il tipo di correzioni che desideri scaricare. Quindi, tocca **Fatto**.
4. Leggi le istruzioni sullo schermo. Quindi, tocca **Continua**.
5. Seleziona come desideri condividere le correzioni della mappa. Quindi, tocca **Avanti**.
6. Seleziona **Mostra pulsante di segnalazione**. Quindi, tocca **Fatto**.

Il pulsante di segnalazione si trova a sinistra della Visualizzazione di guida.

Correzione di un errore mappa



Correggi errore mappa

Importante: per motivi di sicurezza, non inserire i dettagli completi di una correzione di mappa durante la guida. Contrassegna invece la posizione dell'errore di mappa e inserisci i dettagli completi in un secondo momento.

Per correggere un errore della mappa, procedi come segue.

1. Tocca **Correzioni mappe** nel menu servizi.
2. Tocca **Correggi errore mappa**.
3. Seleziona il tipo di correzione della mappa che desideri segnalare.
4. Seleziona come desideri selezionare la posizione.
5. Seleziona la posizione. Quindi tocca **Fatto**.
6. Inserisci i dettagli della correzione. Quindi, tocca **Fatto**.
7. Tocca **Invia**.

La correzione viene salvata e le informazioni vengono inviate a Map Share.

Tipi di correzioni delle mappe

Per correggere una mappa, tocca **Correzioni mappe** nel menu servizi, quindi **Correggi errore mappa**. Sono disponibili vari tipi di correzioni delle mappe.



Tocca questo pulsante per bloccare o sbloccare una via. È possibile bloccare o sbloccare una via in una o entrambe le direzioni.

Ad esempio, per correggere una via vicina alla propria posizione corrente, procedere nel modo seguente.

1. Tocca **Blocca/Sblocca via**.
2. Tocca **Nelle vicinanze** per selezionare una via vicino alla propria posizione corrente. È possibile selezionare una via a partire dal nome, vicina alla base o sulla mappa.
3. Seleziona una via o una sezione della stessa che desideri correggere toccandola sulla mappa.

La via selezionata viene evidenziata e il cursore ne visualizza il nome.

4. Tocca **Fatto**.

Il dispositivo visualizza la via e indica la condizione di blocco o sblocco del traffico in entrambe le direzioni.



5. Tocca uno dei pulsanti di direzione per bloccare o sbloccare il flusso di traffico in quel senso di marcia.
6. Tocca **Fatto**.

Al successivo collegamento del dispositivo a MyTomTom, le correzioni saranno condivise con la comunità TomTom Map Share.



Tocca questo pulsante per correggere la direzione del traffico in una via a senso unico nel caso in cui il senso di marcia sia diverso dal senso visualizzato sulla mappa.

Nota: *l'inversione del senso di marcia può essere utilizzata solo per strade a senso unico. Se si seleziona una via a doppio senso, sarà possibile bloccare/sbloccare la via piuttosto che modificarne il senso di marcia.*



**Modifica
nome via**

Tocca questo pulsante per cambiare il nome di una via sulla mappa.

Ad esempio, per rinominare una via vicina alla tua posizione corrente, segui questa procedura.

1. Tocca **Modifica nome via**.
2. Tocca **Nelle vicinanze**.
3. Seleziona una via o una sezione della stessa che desideri correggere toccandola sulla mappa.

La via selezionata viene evidenziata e il cursore ne visualizza il nome.

4. Tocca **Fatto**.
 5. Digita il nome corretto per la via.
 6. Tocca **Fatto**.
-



**Cambia
divieti di
svolta**

Tocca questo pulsante per modificare e segnalare errori nei divieti di svolta.



**Modifica
velocità
stradale**

Tocca questo pulsante per modificare e segnalare il limite di velocità stradale.



**Aggiungi o
togli rotonda**

Tocca questo pulsante per aggiungere o rimuovere una rotonda.



**Aggiungi PDI
mancante**

Tocca questo pulsante per aggiungere un nuovo punto di interesse (PDI).

Ad esempio, per aggiungere un nuovo ristorante vicino alla posizione corrente, segui questa procedura.

1. Tocca **Aggiungi PDI mancante**.
2. Tocca **Ristorante** all'interno dell'elenco di categorie di PDI.
3. Tocca **Nelle vicinanze**.
4. Seleziona la posizione del ristorante mancante.

È possibile selezionare la posizione immettendo l'indirizzo o selezionandola sulla mappa. Seleziona **Nelle vicinanze** o **Vicino a base** per aprire la mappa nella propria posizione corrente o vicino alla posizione Base.

5. Tocca **Fatto**.
6. Digita il nome del ristorante, quindi tocca **OK**.
7. Se si conosce il numero di telefono del ristorante, è possibile inserirlo; quindi tocca **OK**.

Se non conosci il numero, basta toccare **OK** senza digitare alcun numero.



Modifica PDI

Tocca questo pulsante per modificare un PDI esistente.

È possibile usare questo pulsante per apportare le seguenti modifiche ad un PDI:

- eliminare il PDI
- rinominare il PDI
- cambiare il numero di telefono di un PDI
- cambiare la categoria di appartenenza di un PDI
- spostare il PDI sulla mappa.



Commento su PDI

Tocca questo pulsante per inserire un commento su un PDI. Utilizza questo pulsante se non puoi modificare l'errore del PDI utilizzando il pulsante **Modifica PDI**.



Correggi numero civico

Tocca questo pulsante per correggere la posizione di un numero civico. Inserisci l'indirizzo da correggere e indica sulla mappa la posizione corretta del numero civico.



Via esistente

Tocca questo pulsante per modificare una strada esistente. Una volta selezionata la strada, puoi selezionare un errore da segnalare. Puoi selezionare più di un tipo di errore per una strada.



Via mancante

Tocca questo pulsante per selezionare una strada mancante. Devi selezionare le estremità della strada mancante.



Città

Tocca questo pulsante per segnalare un errore relativo a una città. Puoi riportare i seguenti tipi di errori:

- Città mancante
- Nome città errato
- Nome città alternativo
- Altro



Ingresso/ uscita autostrada

Tocca questo pulsante per segnalare un errore su un ingresso o un'uscita dell'autostrada.



Codice postale

Tocca questo pulsante per segnalare un errore relativo a un codice postale.



Altro

Tocca questo pulsante per segnalare altri tipi di correzioni.

Queste correzioni non vengono immediatamente applicate alla mappa. Il TomTom navigation module invia un rapporto speciale a TomTom Map Share.

Puoi segnalare strade mancanti, errori relativi agli ingressi e alle uscite delle autostrade e rotonde mancanti. Se la correzione che desideri segnalare non rientra in uno di questi tipi di rapporti, immetti una descrizione generica, quindi tocca Altro.

10. Audio e voci

Informazioni su audio e voci

L'altoparlante frontale del SONY XNV viene utilizzato per riprodurre suoni e voci dal TomTom navigation module. Il TomTom navigation module utilizza l'audio per:

- Indicazioni di guida e altre istruzioni di percorso
- Avvisi impostati

Sono disponibili due tipi di voci per il navigation module:

- Voci sintetizzate

Le voci sintetizzate sono generate dal navigation module. Forniscono istruzioni sul percorso e leggono a voce alta i nomi delle città e delle vie, i bollettini su traffico e meteo, messaggi per l'utente e tutorial.

- Voci umane

Sono registrate da un attore e forniscono solo istruzioni sul percorso.

Informazioni sulle voci sintetizzate

Il TomTom navigation module adotta la tecnologia di sintesi vocale e le voci sintetizzate per leggere i nomi delle vie sulla mappa, mentre ti guida lungo il percorso.

La voce sintetizzata analizza l'intera frase prima di pronunciarla, per verificare che riproduca nel modo più fedele possibile il modo di parlare umano.

Le voci sintetizzate possono riconoscere e pronunciare nomi di città e vie straniere. Ad esempio, la voce sintetizzata inglese può leggere e pronunciare i nomi di vie francesi.

Importante:

Se ti serve una voce sintetizzata, ma la tua lingua non è disponibile, dovrai installare e utilizzare la voce sintetizzata in inglese. Per maggiori informazioni sulle voci disponibili, visita il sito tomtom.com/services.

Selezione di una voce

Per selezionare una voce diversa sul TomTom navigation module, tocca **Voci** nel menu impostazioni. Quindi tocca **Cambia voce** e seleziona la voce desiderata.

Regolazione del livello del volume

È possibile variare il volume sul TomTom navigation module in vari modi.

- Nella Visualizzazione di guida.

Tocca il pannello centrale nella barra di stato e sposta il cursore per regolare il volume. Viene riprodotta l'ultima istruzione di percorso in modo che tu possa sentire il nuovo livello di volume.

- Nel menu Impostazioni.

Tocca **Impostazioni** nel Menu principale, quindi tocca **Impostazioni volume** e sposta il cursore per regolare il volume. Tocca **Test** per ascoltare il nuovo livello di volume.

11. Impostazioni

Informazioni sulle impostazioni

È possibile modificare l'aspetto e il comportamento di TomTom navigation module. È possibile accedere alla maggior parte delle impostazioni sul dispositivo, toccando **Impostazioni** nel Menu principale.

Usa visione notturna / Usa visione diurna



Tocca questo pulsante per visualizzare la mappa con colori più scuri.

Durante la guida notturna o in gallerie non illuminate, se la mappa viene visualizzata con colori più scuri, risulta più comodo guardare lo schermo e costituisce una distrazione minore per il guidatore.



Tocca questo pulsante per visualizzare la mappa con colori più luminosi.

Disattiva guida vocale / Attiva guida vocale



Tocca questo pulsante per disattivare la guida vocale. Non sentirai più le istruzioni vocali per il percorso, ma sentirai comunque informazioni quali le informazioni sul traffico e gli avvisi.

La guida vocale viene disattivata anche quando si tocca **Disattiva l'audio** nel menu Impostazioni.

***Nota:** se cambi la voce sul navigation module, si attiva automaticamente la guida vocale per la nuova voce.*



Tocca questo pulsante per attivare la guida vocale e sentire le istruzioni vocali di percorso.

Stato e informazioni



Stato e informazioni

Tocca questo pulsante per accedere alle informazioni tecniche sul TomTom navigation module, ad esempio il numero di serie del dispositivo, la versione dell'applicazione e la versione della mappa.

Puoi anche visualizzare lo stato attuale della ricezione GPS.

Gestione preferiti



Gestione preferiti

Tocca questo pulsante per aggiungere, rinominare o eliminare preferiti.

I preferiti consentono di selezionare facilmente una posizione senza dover inserire l'indirizzo. Non è necessario che siano i luoghi preferiti, possono essere considerati semplicemente un insieme di indirizzi utili.

Per creare un nuovo preferito, tocca **Aggiungi**. Quindi immetti l'indirizzo della posizione con le stesse modalità con cui immetti un indirizzo durante la pianificazione di un percorso.



Per visualizzare o modificare un preferito esistente, tocca una delle voci nell'elenco. Per vedere altri preferiti sulla mappa, tocca i pulsanti a sinistra o a destra.



Crea il tuo menu personalizzato



Crea il tuo menu personalizzato

Tocca questo pulsante per aggiungere fino a sei pulsanti al menu personalizzato.

Se nel menu sono presenti solo uno o due pulsanti, entrambi sono visualizzati nella Visualizzazione di guida.

Se nel menu sono presenti tre o più pulsanti, nella Visualizzazione di guida viene visualizzato un solo pulsante che, se viene toccato, apre il menu.

Voci



Cambia voce

Tocca questo pulsante per cambiare la voce che fornisce le indicazioni vocali e altre istruzioni sul percorso.

È disponibile un'ampia gamma di voci. Vi sono voci sintetizzate che sono in grado di leggere i nomi delle vie e altre informazioni direttamente dalla mappa e vi sono voci umane che sono state registrate da attori.



Impostazioni voci

Tocca questo pulsante per impostare il tipo di indicazioni vocali e altre istruzioni sul percorso che il TomTom navigation module leggerà a voce alta.

Impostazioni volume



Impostazioni volume

Tocca questo pulsante per impostare il volume per TomTom navigation module. Sposta il cursore per regolare il volume.

Impostazioni di avvio



Impostazioni di avvio

Tocca questo pulsante per impostare l'evento all'avvio del TomTom navigation module.

Imposta orologio



Imposta orologio

Tocca questo pulsante per selezionare il formato dell'ora. Appena disporrai di un GPS fix, l'ora sarà impostata automaticamente. Se non disponi di un GPS fix, puoi scegliere di impostare l'ora manualmente.

Gestione PDI



Gestione PDI

Tocca questo pulsante per gestire le categorie e le posizioni PDI personali.

Suggerimento: per segnalare informazioni non corrette o mancanti su un punto di interesse, utilizza il servizio Map Share per condividere le correzioni con la comunità Map Share.

Puoi impostare il navigation module PDI in modo da sapere quando ti trovi nelle vicinanze di posizioni PDI selezionati. In tal modo, puoi ad esempio impostare il dispositivo in modo che ti consenta di sapere quando stai per avvicinarti a una stazione di servizio.

Puoi creare categorie PDI personali e aggiungere posizioni PDI personali a tali categorie.

Ad esempio, puoi creare una nuova categoria di PDI denominata Amici. Quindi potrai aggiungere in questa nuova categoria gli indirizzi di tutti i tuoi amici come PDI.

Tocca i seguenti pulsanti per creare e aggiornare i tuoi PDI.

- **Aggiungi PDI** - tocca questo pulsante per aggiungere una posizione a una delle tue categorie PDI.
- **Avvisa vicino a PDI** - tocca questo pulsante per impostare il navigation module in modo che avvisi quando ti trovi nelle vicinanze di PDI selezionati.
- **Elimina PDI** - tocca questo pulsante per eliminare una delle tue categorie PDI.
- **Modifica PDI** - tocca questo pulsante per modificare uno dei tuoi PDI.
- **Aggiungi categoria di PDI:** tocca questo pulsante per creare una nuova categoria di PDI.
- **Elimina categoria** - tocca questo pulsante per eliminare una delle tue categorie PDI.

Mostra PDI sulla mappa



Mostra PDI sulla mappa

Tocca questo pulsante per selezionare i tipi di Punti di interesse (PDI) da visualizzare sulla mappa.

1. Tocca **Mostra PDI sulla mappa** nel menu Impostazioni.
2. Seleziona le categorie PDI da visualizzare sulla mappa.

Tocca **Cerca** e utilizza la tastiera per cercare un nome di categoria.

3. Seleziona se desideri che i PDI siano mostrati in visualizzazione 2D o 3D della mappa.
4. Tocca **Fatto**.

Le posizioni dei punti di interesse sono indicate sulla mappa mediante simboli.

Cambia base



Cambia base

Tocca questo pulsante per impostare o modificare la posizione della base. L'indirizzo si inserisce con le stesse modalità che utilizzi quando pianifichi un percorso.

La posizione base fornisce un modo semplice per pianificare un percorso verso una posizione importante.

Per la maggior parte delle persone, la posizione base sarà l'indirizzo di casa. Tuttavia, potresti preferire impostare la posizione su un'altra destinazione frequente, ad esempio il luogo di lavoro.

Cambia mappa



Cambia mappa

Tocca questo pulsante per selezionare la mappa da utilizzare per la pianificazione di un percorso o per la navigazione.

Anche se è possibile memorizzare più di una mappa sul dispositivo, puoi utilizzare solo una mappa alla volta per la pianificazione o la navigazione.

Per passare dalla mappa corrente alla pianificazione di un percorso in un altro paese o in un'altra area geografica, è sufficiente cambiare questa impostazione.

Nota: quando si seleziona per la prima volta una nuova mappa, può essere necessario connettersi all'account MyTomTom per attivare la mappa.

Impostazioni pianificazione



Impostazioni pianificazione

Tocca questo pulsante per impostare il modo in cui il TomTom navigation module calcola i percorsi pianificati.

Imposta il tipo di percorso che il navigation module deve calcolare.

Tocca **IQ Routes** per impostare se desideri che il dispositivo utilizzi le informazioni IQ Routes per trovare il percorso migliore.

Imposta se desideri ricevere un avviso se il percorso attraversa un'area per la quale la mappa contiene solo informazioni limitate.

Imposta il modo in cui il navigation module dovrà gestire le strade a pedaggio e i traghetti quando il dispositivo calcolerà un percorso.

Imposta se desideri che la schermata di riepilogo percorso si chiuda automaticamente dopo la pianificazione del percorso. Se selezioni **No**, dovrai toccare **Fatto** per chiudere la schermata di riepilogo percorso ogni volta che pianifichi un percorso.

Impostazioni di sicurezza



Impostazioni di sicurezza

Tocca questo pulsante per selezionare le funzioni di sicurezza da utilizzare sul TomTom navigation module.

Simbolo auto



Simbolo auto

Tocca questo pulsante per selezionare il simbolo dell'auto che mostra la tua posizione corrente nella Visualizzazione di guida.

Impostazioni 2D/3D



Impostazioni 2D/
3D

Tocca questo pulsante per impostare la visualizzazione predefinita della mappa. Per passare dalla visualizzazione 2D a quella 3D della mappa e viceversa durante la guida, tocca la parte centrale della barra di stato nella Visualizzazione di guida.

A volte è più semplice visualizzare la mappa dall'alto, ad esempio quando si naviga su una rete stradale complessa.

La visualizzazione 2D mostra una visione bidimensionale della mappa, come se fosse vista dall'alto.

La visualizzazione 3D mostra una visione tridimensionale della mappa, come se tu stessi guidando attraverso il paesaggio.

Sono disponibili i seguenti pulsanti:

- **In visualizzazione 2D: ruota mappa nella direzione di viaggio** - tocca questo pulsante per far ruotare automaticamente la mappa nella direzione di marcia sempre verso l'alto.
- **Passa alla visualizzazione 3D quando segui un percorso** - tocca questo pulsante per visualizzare automaticamente in 3D ogni qualvolta segui un percorso.

Impostazioni barra di stato



Impostazioni
barra di stato

Tocca questo pulsante per selezionare le informazioni da visualizzare sulla barra di stato.

- **Orizzontale** - mostra la barra di stato nella parte inferiore della Visualizzazione di guida.
- **Verticale** - mostra la barra di stato nella parte destra della Visualizzazione di guida.
- **Velocità massima**

Importante: il limite di velocità è riportato accanto alla velocità corrente e, se guidi a una velocità superiore al limite, la tua velocità sarà visualizzata in rosso.

Le informazioni sui limiti di velocità non sono disponibili per tutte le strade.

- **Ora corrente**
- **Distanza rimanente** - la distanza per raggiungere la destinazione.
- **Ritardo** - il navigation module indica la differenza tra l'ora di arrivo prevista e l'ora preferita impostata durante la pianificazione del percorso.

Regola colori mappa



Regola colori mappa

Tocca questo pulsante per selezionare gli schemi visione mappa diurni e notturni **Collega la visione notturna ai fari** . Per passare manualmente dallo schema visione diurno allo schema visione notturno, tocca **Usa visione notturna** o **Usa visione diurna** nel menu Impostazioni.

Tocca **Cerca** per cercare lo schema visione digitandone il nome.

Per scaricare altri schemi visione, visita **tomtom.com**.

Impostazioni tastiera



Impostazioni tastiera

Tocca questo pulsante per selezionare le tastiere che devono essere disponibili e il layout della tastiera latina.

La tastiera serve per immettere i nomi e gli indirizzi, ad esempio quando pianifichi un percorso oppure cerchi il nome di una città o di un ristorante locale.

Cambia lingua



Cambia lingua

Tocca questo pulsante per cambiare la lingua utilizzata per tutti i pulsanti e i messaggi visualizzati sul navigation module.

È possibile scegliere fra un'ampia gamma di lingue. Quando si cambia la lingua, è possibile cambiare anche la voce.

Imposta unità



Imposta unità

Tocca questo pulsante per impostare le unità utilizzate sul navigation module per funzioni come la pianificazione del percorso.

Aziona con mano sinistra / Aziona con mano destra



Aziona con mano sinistra / Aziona con mano destra

Tocca questo pulsante per facilitare la gestione con la mano destra o sinistra.

Tale scelta avrà effetti su elementi come la barra dello zoom mentre visualizzi la mappa.

Impostazioni avanzate



Tocca questo pulsante per selezionare le seguenti impostazioni avanzate.

- **Mostra n. civico prima del nome della via** - quando si seleziona questa impostazione, gli indirizzi sono visualizzati con il numero civico seguito dal nome della via, ad esempio **10 Downing street**.
- **Mostra nomi vie** - quando si seleziona questa impostazione, i nomi delle vie vengono visualizzati sulla mappa nella Visualizzazione di guida. Non è necessario selezionare questa opzione quando il navigation module è impostato per leggere i nomi delle vie a voce alta con una voce sintetizzata.
- **Mostra nome via successiva** - quando si seleziona questa impostazione, il nome della via successiva sul percorso viene visualizzato nella parte superiore della Visualizzazione di guida.
- **Mostra nome via corrente sulla mappa** - quando si seleziona questa impostazione, il nome della via in cui ti trovi viene visualizzato nella parte inferiore della Visualizzazione di guida.
- **Mostra anteprima posizione** - quando si seleziona questa impostazione, viene visualizzata un'anteprima della destinazione durante la pianificazione del percorso.
- **Attiva Zoom automatico in visualizzazione 2D**
- **Attiva Zoom automatico in visualizzazione 3D**
- **Visualizza immagini corsia** - quando si seleziona questa impostazione, una visualizzazione grafica della strada da percorrere mostra la corsia che devi prendere quando ti avvicini a un raccordo o a un'uscita autostradale. Questa funzione non è disponibile per tutte le strade.
- **Regola automaticamente l'orologio in base al fuso orario**

Ripristina impostazioni originali



Tocca questo pulsante per eliminare tutte le impostazioni personali e ripristinare le impostazioni originali nel TomTom navigation module.

Non si tratta di un aggiornamento del software e non inciderà sulla versione dell'applicazione software installata sul navigation module.

Importante: questa funzione elimina tutte le impostazioni personali!

Se desideri conservare le informazioni e le impostazioni personali, devi **eseguire un backup completo** del navigation module **prima di reimpostare il dispositivo**. Potrai quindi ripristinare tutte le informazioni e le impostazioni personali dopo la reimpostazione del dispositivo.

Queste comprendono elementi come le posizioni di base e preferiti, il menu personale e le categorie e le posizioni dei PDI personali.

12. Punti di interesse

Informazioni sui Punti di interesse

I Punti di interesse o PDI sono luoghi utili sulla mappa.

Ecco alcuni esempi:

- Ristoranti
- Hotel
- Musei
- Autorimesse
- Stazioni di servizio

Suggerimento: per segnalare informazioni non corrette o mancanti su un punto di interesse, utilizza il servizio Map Share per condividere le correzioni con la comunità Map Share.

Gestione PDI



Gestione PDI

Tocca questo pulsante per gestire le categorie e le posizioni PDI.

Suggerimento: per segnalare informazioni non corrette o mancanti su un punto di interesse, utilizza il servizio Map Share per condividere le correzioni con la comunità Map Share.

Puoi impostare il navigation module PDI in modo da sapere quando ti trovi nelle vicinanze di posizioni PDI selezionati. In tal modo, puoi ad esempio impostare il dispositivo in modo che ti consenta di sapere quando stai per avvicinarti a una stazione di servizio.

Puoi creare categorie PDI personali e aggiungere posizioni PDI personali a tali categorie.

Ciò significa che, ad esempio, puoi creare una nuova categoria di PDI denominata Amici. Quindi potrai aggiungere in questa nuova categoria gli indirizzi di tutti i tuoi amici come PDI.

Tocca i seguenti pulsanti per creare e aggiornare i tuoi PDI.

- **Aggiungi PDI** - tocca questo pulsante per aggiungere una posizione a una delle tue categorie PDI.
- **Avvisa vicino a PDI** - tocca questo pulsante per impostare il navigation module in modo che avvisi quando ti trovi nelle vicinanze di PDI selezionati.
- **Elimina PDI** - tocca questo pulsante per eliminare una delle tue categorie PDI.
- **Modifica PDI** - tocca questo pulsante per modificare uno dei tuoi PDI.

- **Aggiungi categoria di PDI:** tocca questo pulsante per creare una nuova categoria di PDI.
- **Elimina categoria** - tocca questo pulsante per eliminare una delle tue categorie PDI.

Creazione di PDI

Suggerimento: puoi scaricare gruppi di PDI e condividere i tuoi gruppi di PDI utilizzando MyTomTom.

1. Tocca lo schermo per aprire il Menu principale.
2. Tocca **Impostazioni**.
3. Tocca **Gestione PDI**.
4. Se non vi sono categorie di PDI o quella che desideri utilizzare non esiste, tocca **Aggiungi categoria PDI** e crea una nuova categoria.



Aggiungi categoria

Ciascun PDI deve essere assegnato a una categoria. Ciò significa che, prima di poter creare il primo PDI, è necessario che tu abbia creato almeno una categoria.

È possibile aggiungere PDI solo alle categorie che hai già creato.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di categorie PDI, leggi **Gestione dei PDI**.

5. Tocca **Aggiungi PDI**.
6. Seleziona la categoria PDI da utilizzare per il nuovo PDI.
7. Tocca un pulsante per immettere l'indirizzo del PDI con le stesse modalità con cui pianifichi un percorso.



Base

Tocca questo pulsante per impostare la posizione base come PDI.

Ciò è utile se decidi di cambiare la posizione base, ma desideri creare prima un PDI che utilizza l'indirizzo base corrente.



Preferito

Tocca questo pulsante per creare un PDI da un preferito.

Potresti voler creare un PDI da un preferito perché è possibile creare solo un numero limitato di preferiti. Per creare un maggior numero di preferiti, è necessario prima eliminarne alcuni. Per non perdere un preferito, prima di eliminarlo salvane la posizione come PDI.



Indirizzo

Tocca questo pulsante per immettere un indirizzo come nuovo PDI.

Quando si inserisce un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni.

- **Centro città**
- **Numero civico**
- **Codice postale**
- **Incrocio**

 Destinazione recente	<p>Tocca questo pulsante per selezionare la posizione di un PDI da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni.</p>
 Punto di interesse	<p>Tocca questo pulsante per aggiungere un Punto di Interesse (PDI) come PDI.</p> <p>Ad esempio, se si sta creando una categoria di PDI relativa ai propri ristoranti preferiti, usa questa opzione invece di inserire gli indirizzi dei ristoranti.</p>
 Posizione GPS	<p>Tocca questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come PDI.</p> <p>Ad esempio, se ti fermi in un luogo interessante, puoi toccare questo pulsante per creare un nuovo PDI nella posizione corrente.</p>
 Punto sulla mappa	<p>Tocca questo pulsante per creare un PDI usando il browser mappe.</p> <p>Utilizza il cursore per selezionare la posizione del PDI, quindi tocca Fatto.</p>
 Latitudine Longitudine	<p>Tocca questo pulsante per creare un PDI inserendo i valori di latitudine e longitudine.</p>
 Posizione dell'ultima sosta	<p>Tocca questo pulsante per selezionare la posizione in cui il navigation module è stato eseguito l'ultimo aggancio.</p>

Il PDI viene creato e salvato nella categoria selezionata.

Utilizzo dei PDI per pianificare un percorso

Quando pianifichi un percorso, puoi utilizzare un PDI per la destinazione.

L'esempio seguente mostra come pianificare un percorso verso un parcheggio in una città.

1. Tocca **Vai a...** nel menu principale.
2. Tocca **Punto di interesse**.
3. Tocca **PDI in città**.

Suggerimento: l'ultimo PDI visualizzato sul navigation module viene mostrato anche nel menu.

4. Immetti il nome della città e selezionalo quando viene visualizzato nell'elenco.
5. Tocca il pulsante freccia per espandere l'elenco delle categorie PDI.

Suggerimento: se conosci già il nome del PDI da utilizzare, puoi toccare **Cerca PDI** per inserire il nome e selezionare tale posizione.

6. Scorri l'elenco e tocca **Parcheggio**.

Il parcheggio più vicino alla destinazione viene visualizzato in cima all'elenco.

La tabella seguente spiega il significato delle distanze riportate accanto a ciascun PDI. Le modalità di misurazione della distanza variano in base al modo con cui hai cercato inizialmente il PDI:

- PDI nelle vicinanze - distanza dalla posizione corrente
- PDI in città - distanza dal centro città
- PDI vicino a base - distanza dalla posizione base
- PDI lungo il percorso - distanza dalla posizione corrente
- PDI vicino a destinazione - distanza dalla destinazione

7. Tocca il nome del parcheggio da utilizzare e tocca **Fatto** quando sarà stato calcolato il percorso.

Il TomTom navigation module comincia a guidarti verso il parcheggio.

Mostra PDI sulla mappa



Mostra PDI sulla mappa

Tocca questo pulsante per selezionare i tipi di Punti di interesse (PDI) da visualizzare sulla mappa.

1. Tocca **Mostra PDI sulla mappa** nel menu Impostazioni.
2. Seleziona le categorie PDI da visualizzare sulla mappa.
Tocca **Cerca** e utilizza la tastiera per cercare un nome di categoria.
3. Seleziona se desideri che i PDI siano mostrati in visualizzazione 2D o 3D della mappa.
4. Tocca **Fatto**.

Le posizioni dei punti di interesse sono indicate sulla mappa mediante simboli.

Impostazione di avvisi relativi a POI

Puoi impostare un suono o un messaggio di avviso da riprodurre o visualizzare quando ti avvicini a un tipo selezionato di POI, ad esempio una stazione di servizio.

Il seguente esempio mostrerà come impostare un suono di avviso che dovrà essere riprodotto quando ti trovi a 250 metri da una stazione di servizio.

1. Tocca **Gestione PDI** nel menu impostazioni.
2. Tocca **Avvisa vicino a PDI**.
3. Scorri l'elenco e tocca **Stazione di servizio**.

Suggerimento: per rimuovere un avviso, tocca il nome della categoria, quindi tocca **Sì**. Le categorie POI impostate con un avviso presentano un simbolo audio accanto al nome della categoria.

4. Imposta la distanza su 250 metri e tocca **OK**.

5. Seleziona **Effetto sonoro** e quindi tocca **Avanti**.
6. Seleziona il suono di avviso relativo al PDI e quindi tocca **Avanti**.
7. Se desideri sentire l'avviso solo quando il PDI si trova direttamente su un percorso pianificato, seleziona **Avvisa solo se il PDI è sul percorso**. Quindi, tocca Fatto.

Viene impostato l'avviso per la categoria PDI selezionata. Sentirai il suono di avviso quando sarai a 250 metri da una stazione di servizio presente sul percorso.

13. Aiuto

Informazioni su come ottenere aiuto

Tocca **Aiuto** nel Menu principale per accedere alle informazioni sui centri di servizi di emergenza e altri servizi speciali.

Ad esempio, se rimani coinvolto in un incidente automobilistico, puoi usare il menu Aiuto per individuare l'ospedale più vicino.

Suggerimento: se nel Menu principale non è visualizzato il pulsante Aiuto, tocca **Impostazioni** e quindi **Impostazioni di sicurezza**. Deseleziona la casella di controllo se desideri che **mostri solo le opzioni di menu essenziali durante la guida**.

Opzioni del menu Aiuto

Nota: in alcuni paesi, le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i servizi.



Guida fino a posto di emergenza

Tocca questo pulsante per raggiungere in auto un centro di servizi.



Dove mi trovo?

Tocca questo pulsante per visualizzare la tua posizione attuale sulla mappa.



Sicurezza e altre guide

Tocca questo pulsante per leggere una selezione di guide, compresa una Guida di pronto soccorso.



Manuali del prodotto

Tocca questo pulsante per leggere una selezione di guide correlate al dispositivo di navigazione.

14. Preferiti

Info sui Preferiti

I Preferiti forniscono un metodo semplice per selezionare una posizione senza dover inserire l'indirizzo. Non è necessario che siano i luoghi preferiti, possono essere considerati semplicemente un insieme di indirizzi utili.

Creazione di un preferito

Per creare un preferito, procedi come segue.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
2. Tocca **Impostazioni** per aprire il menu Impostazioni.
3. Tocca **Gestione preferiti**.
4. Tocca **Aggiungi**.
5. Seleziona il tipo di preferito toccando uno dei pulsanti descritti di seguito:



Base

È possibile impostare la posizione della base come Preferito.



Preferito

Non è possibile creare un Preferito da un altro Preferito. Questa opzione non sarà mai disponibile in questo menu.

Per rinominare un preferito, tocca **Gestione preferiti** nel menu Impostazioni.



Indirizzo

Puoi inserire un indirizzo come preferito.



Destinazione recente

Crea un nuovo Preferito selezionando una posizione da un elenco delle destinazioni recenti.



Punto di interesse

In caso di visita a un PDI di particolare interesse, per esempio un ristorante, è possibile aggiungerlo come Preferito.

 Posizione GPS	<p>Tocca questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come Preferito.</p> <p>Ad esempio, se ti fermi in un luogo interessante, puoi toccare questo pulsante per creare un Preferito.</p>
 Punto sulla mappa	<p>Tocca questo pulsante per creare un Preferito usando il browser mappe.</p> <p>Seleziona la posizione del preferito usando il cursore, quindi tocca Fatto.</p>
 Latitudine Longitudine	<p>Tocca questo pulsante per creare un Preferito inserendo i valori di latitudine e longitudine.</p>
 Posizione dell'ultima sosta	<p>Tocca questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.</p>

6. Il navigation module suggerisce il nome per il nuovo preferito. Per inserire un nuovo nome, non è necessario eliminare il nome suggerito, basta semplicemente cominciare a digitare.

Suggerimento: è preferibile dare un nome facile da ricordare al Preferito.

7. Tocca **OK**.

Il nuovo preferito viene visualizzato nell'elenco.

Dopo l'aggiunta di due o più preferiti, ti verrà chiesto se effettui viaggi regolari verso le stesse posizioni. Se tocchi **Sì**, potrai inserire queste destinazioni come destinazioni preferite. Ad ogni accensione del dispositivo, è possibile selezionare immediatamente una di queste posizioni come destinazione. Per modificare tali destinazioni o per selezionarne una nuova, tocca **Impostazioni di avvio** nel menu Impostazioni, quindi seleziona **Chiedi destinazione**.

Utilizzo di un preferito

Puoi utilizzare un preferito come metodo di navigazione verso una destinazione senza dover inserire l'indirizzo. Per andare verso un Preferito, procedi come segue.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Tocca **Vai a...**
3. Tocca **Preferito**.
4. Seleziona un Preferito dall'elenco.

Il preferito viene visualizzato sulla mappa. Puoi toccare **Parcheggio** per visualizzare un elenco di relativi PDI nelle vicinanze del preferito. Puoi anche utilizzare il comando Preferito o visualizzarne ulteriori informazioni.

5. Tocca Seleziona per scegliere di raggiungere questo Preferito.

Suggerimento: con le frecce sinistra e destra puoi scegliere un altro preferito dall'elenco.

Il navigation module calcola automaticamente il percorso.

6. Al termine del calcolo del percorso, tocca **Fatto**.

Il navigation module inizierà immediatamente a guidare a destinazione con istruzioni vocali e istruzioni visive sullo schermo.

Modifica del nome di un preferito

Per cambiare il nome di un preferito, procedi come segue.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
2. Tocca **Impostazioni** per aprire il menu Impostazioni.
3. Tocca **Gestione preferiti**.
4. Tocca il preferito da rinominare.

Suggerimento: con le frecce sinistra e destra puoi scegliere un altro preferito dall'elenco.

5. Digita il nuovo nome e quindi tocca **OK**.

6. Tocca **Fatto**.

Eliminazione di un preferito

Per eliminare un preferito, procedi come segue.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il Menu principale.
2. Tocca **Impostazioni** per aprire il menu Impostazioni.
3. Tocca **Gestione preferiti**.
4. Tocca il preferito da eliminare.

Suggerimento: con le frecce sinistra e destra puoi scegliere un altro preferito dall'elenco.

5. Tocca **Sì** per confermare l'eliminazione.

6. Tocca **Fatto**.

15. Autovelox

Info sugli autovelox



Il servizio Autovelox consente di ricevere segnalazioni relative alle seguenti posizioni degli autovelox stradali:

- Posizioni degli autovelox
- Posizioni dei punti critici per gli incidenti
- Posizioni degli autovelox mobili
- posizioni degli autovelox comuni
- posizioni degli autovelox per strade a pedaggio
- posizioni degli autovelox su semaforo.

Avvisi autovelox

L'impostazione predefinita prevede che gli avvisi vengano riprodotti 15 secondi prima di raggiungere la posizione di un autovelox.

Vieni avvisato in tre modi:

- Il TomTom navigation module riproduce un suono di avviso.
- Il tipo di autovelox e la distanza dalla posizione dell'autovelox vengono mostrati nella Visualizzazione di guida. Se per l'autovelox è stato riportato un limite di velocità, anche la velocità viene mostrata nella Visualizzazione di guida.
- La posizione dell'autovelox viene mostrata sulla mappa.

Nota: per i dispositivi di controllo della velocità media, vieni avvisato da una combinazione di icone e suoni all'inizio, a metà e alla fine della zona di presenza del dispositivo.

Suggerimento: per modificare il numero di secondi o il suono di avviso, tocca **Impostazioni avvisi** nel menu Autovelox.

Cambia le modalità degli avvisi



Per cambiare le modalità in cui TomTom navigation module fornisce avvisi sugli autovelox, tocca il pulsante **Impostazioni avvisi**.

Puoi quindi impostare la distanza a un autovelox prima di essere avvisato e il tipo di suono da riprodurre.

Ad esempio, per cambiare il suono riprodotto quando ti avvicini a un autovelox fisso, procedi nel modo seguente.

1. Tocca **Servizi** nel menu principale.
2. Tocca **Autovelox**.
3. Tocca **Impostazioni avvisi**.

Viene visualizzato un elenco di tipi di autovelox. Un altoparlante viene visualizzato vicino ai tipi di autovelox per i quali è stato impostato un avviso.

4. Tocca **Autovelox fissi**.
5. Tocca **NO** per evitare di eliminare gli avvisi per gli autovelox fissi.
6. Inserisci il tempo in secondi prima di ricevere un avviso quando ti avvicini a un autovelox. Quindi tocca **OK**.
7. Tocca il suono da utilizzare per l'avviso.

Suggerimenti: per disattivare i segnali acustici di avviso per un tipo di dispositivo, tocca **Silenzio** nel precedente passaggio 7. Se avrai disattivato il suono di avviso, vedrai comunque un avviso nella Visualizzazione di guida.

8. Tocca **Sì** per salvare le modifiche.

Simboli di autovelox

Gli autovelox sono visualizzati nella Visualizzazione di guida sotto forma di simboli.

Quando ti avvicini a un'area in cui è posizionato un avviso, visualizzi un simbolo e viene riprodotto un segnale acustico di avviso.

Puoi modificare il segnale acustico di avviso e il numero di secondi di emissione dell'avviso prima di raggiungere l'avviso.



Autovelox fisso



Autovelox mobile



Telecamera su semaforo



Telecamera per strada a pedaggio



Autovelox per strade a traffico limitato - posizionato su una strada secondaria che riduce il traffico su una strada più importante



Altro autovelox



Punto critico autovelox mobile



Controllo velocità media



Punto critico incidenti



Autovelox bidirezionale



Passaggio a livello incustodito

Pulsante di segnalazione

Per visualizzare il pulsante di segnalazione nella visualizzazione di guida, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Servizi** nel menu principale.
2. Tocca **Autovelox**.
3. Tocca **Attiva pulsante segnalazione**.
4. Tocca **Fatto**.

Il pulsante di segnalazione si trova a sinistra della visualizzazione di guida oppure, se stai già utilizzando il menu rapido, viene aggiunto ai pulsanti disponibili in questo menu.

Suggerimento: per nascondere il pulsante di segnalazione, tocca **Disattiva pulsante segnalazione** nel menu Autovelox.

Segnalazione di un nuovo autovelox durante il viaggio

1. Tocca il pulsante di segnalazione nella visualizzazione di guida o nel menu rapido per registrare la posizione dell'autovelox.

Se tocchi il pulsante di segnalazione entro 20 secondi dalla ricezione di un avviso autovelox, ottieni l'opzione di aggiungere o rimuovere un autovelox. Tocca **Aggiungi autovelox**.

2. Tocca **Autovelox fisso** o **Autovelox mobile**, a seconda del tipo di dispositivo che stai segnalando.
3. Seleziona la posizione dell'autovelox sulla mappa e confermare la correttezza.

4. Tocca il tipo di autovelox da segnalare, ad esempio una telecamera semaforica.

Nota: se il tipo di autovelox selezionato presenta un limite di velocità, puoi anche inserire la velocità.

Un messaggio confermerà che l'autovelox sarà segnalato al team Autovelox di TomTom.

Segnalazione di un nuovo autovelox da casa

Non devi necessariamente trovarti nella posizione di un autovelox per segnalare la nuova posizione. Per segnalare una nuova posizione di un autovelox da casa, procedi nel modo seguente.

1. Tocca **Servizi** nel Menu principale del dispositivo di navigazione.
2. Tocca **Autovelox**.
3. Tocca **Segnala autovelox**.
4. Tocca **Autovelox fisso** o **Autovelox mobile** a seconda del tipo di autovelox.
5. Contrassegna con il cursore la posizione esatta dell'autovelox sulla mappa, quindi tocca **Fatto**.
6. Tocca **Sì** per confermare la posizione dell'autovelox.
7. Tocca il tipo di autovelox da segnalare e, se necessario, il limite di velocità per l'autovelox.

Verrà visualizzato il messaggio di conferma che l'autovelox sarà segnalato al team Autovelox.

Segnalazione di avvisi autovelox errati

Potresti ricevere un avviso per un autovelox non più esistente. Per segnalare un avviso autovelox errato, procedi nel modo seguente:

1. Dalla posizione dell'autovelox mancante, tocca **Segnala** nella visualizzazione di guida.

Nota: questa operazione deve essere eseguita entro 20 secondi dalla ricezione dell'avviso per l'autovelox.

2. Tocca **Rimuovi**.

La volta successiva che connetti il dispositivo al sito Web TomTom, l'avviso autovelox viene indicato come errato.

Tipi di autovelox fissi segnalabili

Quando segnali un autovelox fisso, puoi selezionare il tipo di autovelox che stai segnalando.

Questi sono i vari tipi di autovelox fissi:



Autovelox

Questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli in transito.



Telecamera semaforica

Questo tipo di autovelox controlla la violazione delle norme stradali da parte dei veicoli ai semafori.



Telecamera per strade a pedaggio

Questo tipo di autovelox monitora il traffico ai caselli stradali.



Controllo velocità media

Questo tipo di autovelox controlla la velocità media dei veicoli tra due punti fissi.



Limitazione ai veicoli

Questo tipo di autovelox controlla le strade ad accesso limitato.



Altro autovelox

Tutti gli altri tipi di autovelox che non rientrano nelle precedenti categorie.

Avvisi relativi ai dispositivi per il controllo della velocità media

Ci sono vari tipi di avvisi visivi e acustici che puoi visualizzare e udire in caso di presenza di tutor per il controllo della velocità media sul percorso.

Riceverai sempre un avviso di inizio e fine zona, indipendentemente dalla velocità alla quale viaggi. Gli avvisi intermedi, se presenti, vengono emessi ogni 200 metri.

Tutti gli avvisi sono descritti di seguito:



Avviso di inizio zona

Avvicinandoti all'inizio della zona di controllo della velocità media, vedrai un avviso visivo nell'angolo sinistro superiore della visualizzazione di guida, con la distanza rispetto al dispositivo indicata sotto. Riceverai un avviso acustico.

Vedrai anche una piccola icona sulla strada che mostra la posizione del dispositivo di controllo della velocità media all'inizio della zona.



Avviso intermedio - tipo 1

Una volta arrivato nella zona di controllo della velocità, se non stai accelerando e hai già ricevuto un avviso di inizio zona, vedrai un avviso visivo nella visualizzazione di guida. Ciò ti ricorda che ti trovi ancora nella zona di controllo della velocità.



Avviso intermedio - tipo 2

Una volta arrivato nella zona di controllo della velocità, se stai guidando a una velocità superiore a quella consentita e hai già ricevuto un avviso di inizio zona, nella visualizzazione di guida vedrai un avviso visivo che indica la velocità massima consentita. Sentirai anche un segnale acustico a volume basso ma udibile. Questi avvisi hanno lo scopo di ricordarti di rallentare...



Avviso intermedio - tipo 3

Una volta arrivato nella zona di controllo della velocità, se stai guidando a una velocità superiore a quella consentita e non hai ricevuto un avviso di inizio zona, nella visualizzazione di guida vedrai un avviso visivo che indica la velocità massima consentita. Riceverai anche un segnale acustico a volume alto.

Questi avvisi vengono emessi solo nel PRIMO punto intermedio per ricordarti di rallentare...



Avviso di fine zona

Avvicinandoti alla fine della zona di controllo della velocità media, vedrai un avviso visivo nell'angolo sinistro superiore della visualizzazione di guida, con la distanza rispetto al dispositivo indicata sotto. Riceverai un avviso acustico.

Vedrai anche una piccola icona sulla strada che mostra la posizione del dispositivo di controllo della velocità media alla fine della zona.

Menu Autovelox

Per aprire il menu Autovelox, tocca **Servizi** nel Menu principale, quindi **Autovelox**.



Segnala autovelox

Tocca questo pulsante per segnalare una nuova posizione per un autovelox.



Impostazioni avvisi

Tocca questo pulsante per impostare gli avvisi da ricevere per gli autovelox e i suoni riprodotti per ciascun avviso.



Disattiva avvisi

Tocca questo pulsante per disattivare gli avvisi.



Attiva pulsante segnalazione

Tocca questo pulsante per abilitare il pulsante di segnalazione. Il pulsante di segnalazione viene visualizzato nella visualizzazione di guida o nel menu rapido.

Quando il pulsante di segnalazione viene mostrato nella Visualizzazione di guida, il pulsante si trasforma in **Disattiva pulsante di segnalazione**.


16. MyTomTom

Informazioni su MyTomTom

MyTomTom aiuta a gestire contenuti e servizi del TomTom navigation module, oltre a fornire accesso alla comunità TomTom. È possibile accedere a MyTomTom dal sito Web TomTom. È consigliabile collegare spesso navigation module a MyTomTom per assicurarsi di disporre sempre degli ultimi aggiornamenti.

Suggerimento: per la connessione del dispositivo di navigazione a MyTomTom, è consigliabile utilizzare un collegamento Internet a banda larga.

Impostazione di MyTomTom



Per impostare MyTomTom, procedi come segue:

1. Connetti il computer a Internet.
2. Avvia un browser e vai a **tomtom.com/getstarted**.
3. Fai clic su **Scarica ora**.

Il browser scarica l'applicazione di supporto MyTomTom, che deve essere installata sul computer affinché il dispositivo possa essere connesso a MyTomTom. Se ricevi domande durante il download, segui le istruzioni sullo schermo.

4. Collega al computer il dispositivo con il cavo USB.

Una volta che il dispositivo è stato riconosciuto, è possibile visualizzare gli aggiornamenti disponibili.

Importante: collega il connettore USB direttamente ad una porta USB del computer e non ad un hub USB o ad una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

Dopo l'installazione dell'applicazione di supporto MyTomTom sul computer, puoi accedere a MyTomTom dalla barra delle applicazioni del computer.

Suggerimento: quando colleghi il dispositivo di navigazione al computer, MyTomTom ti informa se vi sono aggiornamenti disponibili per il tuo dispositivo.

Account MyTomTom

Per scaricare contenuti e servizi dal sito TomTom, è necessario un account MyTomTom. Puoi creare un account quando cominci a utilizzare MyTomTom.

Nota: se possiedi più di un dispositivo TomTom, dovrai creare un account distinto per ciascun dispositivo.

17. Assistenza clienti

Assistenza per l'utilizzo del dispositivo di navigazione

Puoi ottenere assistenza on-line all'indirizzo [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Stato e informazioni



Stato e informazioni

Tocca questo pulsante per aprire il menu Stato e informazioni.



Informazioni versione

Tocca questo pulsante per visualizzare informazioni tecniche sul dispositivo, ad esempio il numero di serie del dispositivo e la versione di TomTom app.



Stato GPS

Tocca questo pulsante per visualizzare lo stato corrente della ricezione GPS.

18. Appendice

Informativa di sicurezza e avvisi importanti

Global Positioning System

Il Global Positioning System (GPS) è un sistema satellitare che fornisce informazioni sull'ora e sulla posizione in tutto il mondo. Il sistema GPS è controllato esclusivamente dal governo degli Stati Uniti d'America, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. Qualsiasi modifica alla disponibilità e all'accuratezza del GPS, o a determinate condizioni ambientali, possono influenzare l'operatività del dispositivo TomTom. TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito alla disponibilità e all'accuratezza del GPS.

Utilizza con prudenza

L'utilizzo di un dispositivo TomTom per la navigazione non solleva l'utente dalla responsabilità di guidare con cura e attenzione.

Cura e manutenzione del dispositivo TomTom

Non lasciare il dispositivo TomTom o gli accessori TomTom in vista quando lasci il veicolo. Potrebbero rappresentare un facile bersaglio per i ladri.

Consigliamo di utilizzare le preferenze di sicurezza per il dispositivo TomTom, ove possibile. Le preferenze di sicurezza sono disponibili nel menu Preferenze.

Prenditi cura del tuo dispositivo TomTom e puliscilo correttamente.

- Se il dispositivo viene a contatto con un liquido, asciugalo con un panno morbido.
- Non aprire assolutamente la mascherina posteriore del dispositivo. Un'operazione di questo genere può essere pericolosa e causa l'annullamento della garanzia.
- Non esporre il dispositivo a temperature basse o elevate, al fine di evitare danni permanenti. Ad esempio, non lasciare il dispositivo in auto nelle giornate estive particolarmente calde o durante le fredde notti d'inverno.

Batteria

Questo prodotto usa una batteria agli ioni di litio. Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto in prossimità di una fonte di calore, in un ambiente con temperature elevate, alla luce diretta del sole, vicino o dentro un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato, né esporlo a temperature superiori ai 60 °C. La mancata osservanza di queste linee guida può provocare la perdita di acido, il surriscaldamento, l'esplosione o l'autocombustione della batteria agli ioni di litio con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire o smontare la batteria. In caso di perdita della batteria e di contatto con i fluidi fuoriusciti, risciacqua accuratamente la parte e consulta immediatamente un medico. Per motivi di sicurezza e per prolungare la vita della batteria, la carica non deve essere effettuata a temperature basse (meno di 0 °C) o alte (oltre 45 °C).

Temperature: funzionamento standard: da -0 °C a +45 °C; breve periodo di inutilizzo: da -20 °C a +60 °C; periodo di inutilizzo prolungato: da -20 °C a +25 °C.

Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un'altra batteria di tipo errato.

Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente. In caso di problemi con la batteria, contatta l'assistenza ai clienti TomTom.



LA BATTERIA AI POLIMERI DI LITIO CONTENUTA NEL PRODOTTO DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA CORRETTAMENTE SECONDO LE LEGGI E LE REGOLAMENTAZIONI LOCALI E SEMPRE SEPARATAMENTE DAI RIFIUTI DOMESTICI. TALE COMPORTAMENTO CONTRIBUISCE ALLA PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE. RICARICA LA BATTERIA DEL TOMTOM ESCLUSIVAMENTE NELL'APPOSITO CAR DOCK O CON IL CAVO USB FORNITO PER COLLEGARTI AL COMPUTER.

L'indicazione della durata della batteria corrisponde alla durata massima. La durata massima della batteria si ottiene solo in specifiche condizioni atmosferiche. La durata massima della batteria si basa su un profilo di uso medio.

Per i suggerimenti sull'estensione della durata della batteria, consulta le domande frequenti per il tuo paese, elencate di seguito:

AU:www.tomtom.com/8703, CZ:www.tomtom.com/7509, DE:www.tomtom.com/7508, DK:www.tomtom.com/9298, ES:www.tomtom.com/7507, FI:www.tomtom.com/9299, FR:www.tomtom.com/7506, HU:www.tomtom.com/10251, IT:www.tomtom.com/7505, NL:www.tomtom.com/7504, PL:www.tomtom.com/7503, PT:www.tomtom.com/8029, RU:www.tomtom.com/10250, SE:www.tomtom.com/8704, UK:www.tomtom.com/7502, US:www.tomtom.com/7510

Marchio CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti del marchio CE per utilizzi in zone residenziali, commerciali, veicolari o industriali leggere, e a tutte le clausole pertinenti della normativa rilevante nell'UE.

CE0682

Direttiva R&TTE

Con la presente, TomTom dichiara che i dispositivi di navigazione personale TomTom e i relativi accessori sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/CE dell'UE. La dichiarazione di conformità può essere reperita qui: www.tomtom.com/legal.

Direttiva RAEE



Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici. Conformemente alla direttiva europea 2002/96/EC per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito fra i rifiuti di raccolta indifferenziata. Questo prodotto deve essere smaltito tramite restituzione al punto vendita o al punto di raccolta locale per il riciclaggio.

Questo documento

Nella preparazione di questo manuale è stata posta estrema attenzione. A causa del continuo sviluppo dei prodotti, alcune informazioni potrebbero non essere del tutto aggiornate. Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza previa notifica.

TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito a errori editoriali od omissioni ivi contenute, né per danni incidentali o conseguenti derivanti dal contenuto o dall'uso di que-

sto materiale. Questo documento contiene informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o riprodurre qualsiasi parte del presente documento in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto di TomTom N.V.

Nome modelli

1MJ01

19. Copyright notices

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see www.tomtom.com/legal for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2010 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar www.tomtom.com/legal voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare www.tomtom.com/legal per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2010 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu www.tomtom.com/legal per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá

a www.tomtom.com/legal para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2010 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta www.tomtom.com/legal tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se www.tomtom.com/legal for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2010 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu www.tomtom.com/legal, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2010 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz“ embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a www.tomtom.com/legal oldalon olvashat.

© 2010 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku www.tomtom.com/legal, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencií pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2010 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam pro-

duktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Niderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diģer logolar ile birlikte "iki e!" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bađlı řirketlerine aittir. Bu ürün için geđerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için www.tomtom.com/legal sayfasına bakın.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte www.tomtom.com/legal para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2010 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2010. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2010 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Text to Speech technology, © 2010 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL. A copy of that license can be viewed in the License section. You can obtain the complete corresponding source code from us for a period of three years after our last shipment of this product. For more information, visit tomtom.com/gpl or to call your local TomTom customer support team, visit tomtom.com/support and upon your request we will send you a CD with the corresponding source code.

Linotype, Frutiger and Univers are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

MHei is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.
