

**TOMTOM GO CLASSIC / GO
CLASSIC LITE / GO
ADVANCED MANUAL DEL
USUARIO**



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

4

Instalación del navegador	4
Encendido y apagado	4
Compartir información con TomTom	4
Cuidados del navegador TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced ...	4

CONEXIÓN DE UN SMARTPHONE

5

Vincular el navegador y el smartphone	5
Cómo conectarse con tecnología inalámbrica Bluetooth®	5
Desvincular el teléfono	5
Comprobar la conexión del teléfono	5

CONEXIÓN A UNA RED INALÁMBRICA

5

Conexión a la red a Wi-Fi®	5
Desconexión de la red Wi-Fi	5

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, SERVICIOS Y MAPAS

6

Por qué es importante descargar las actualizaciones	6
Instalación de una actualización de software	6
Instalación de una región del mapa	6
Eliminación de una región del mapa	6
Restablecimiento de mapas	6

ASPECTO VISUAL	6
Pantalla.....	6
Barra de ruta.....	7
PLANIFICAR RUTAS.....	7
SONIDOS Y AVISOS	8
VOCES.....	8
CONFIGURACIÓN DE INSTRUCCIONES	8
IDIOMA Y UNIDADES	8
SISTEMA	9
MIS LUGARES	9
Eliminación de una posición de Mis lugares	9
Eliminación de un destino reciente de Mis lugares	9
MIS RUTAS	9
RADARES DE TRÁFICO	10
Acerca de las alertas de radares de tráfico de TomTom	10
Informar de la posición de un radar de tráfico	10
Toque el símbolo del radar en el panel de velocidad en la vista de orientación	10
Actualización de la información de posiciones de radares y peligros	10
ZONAS DE PELIGRO Y DE RIESGO	10
SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS DEL NAVEGADOR	11
El navegador no se inicia o ha dejado de responder a los comandos	11
APÉNDICE	12
MENSAJES DE SEGURIDAD	12
INFORMACIÓN DE LA BATERÍA Y MEDIO AMBIENTE	13
TÉRMINOS Y CONDICIONES: GARANTÍA LIMITADA Y CLUF	14
Avisos.....	15



INTRODUCCIÓN

Instalación del navegador

Para montar y cargar correctamente su TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced, siga estos pasos:

1. Conecte el cable USB al dispositivo.

NOTA: Utilice únicamente el cable USB suministrado con su TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced. Es posible que otros cables USB no funcionen.

2. Conecte el cable USB al cargador USB para coche (no se incluye en los modelos TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced) y enchúfalo a la fuente de alimentación del salpicadero.

3. Elija un lugar adecuado en el parabrisas para montar su TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced.

Consejo: Puede cambiar fácilmente la rotación del navegador. Solo tiene que soltar el soporte del TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced con la muesca para el pulgar. Gire el soporte y vuelva a colocarlo en el navegador hasta que oiga un clic.

4. Asegúrese de que tanto la ventosa del soporte como el parabrisas están limpios y secos.

5. Presione con firmeza la ventosa del soporte contra el parabrisas.

6. Gire el agarre de goma situado cerca de la base de la montura hacia la derecha hasta que note que ha encajado en su lugar.

NOTA: Para disfrutar de la mejor experiencia de navegación, le recomendamos que mantenga su TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced cargado en todo momento durante la conducción.

Asegúrese de que el navegador no obstruye el salpicadero, los controles del vehículo, los retrovisores, los airbags y el campo de visión. Para mantener una señal de satélite óptima, asegúrese de que el navegador permanece en posición vertical durante su uso.

NOTA: Para asegurarse de que la pantalla de TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced recibe alimentación suficiente durante la conducción, le recomendamos que (i) confirme la potencia (es decir, la tensión) de la alimentación suministrada por el adaptador de alimentación o el puerto USB del vehículo y (ii) utilice el cargador incluido con los accesorios de TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced para obtener un rendimiento óptimo.

Encendido y apagado

Encienda el navegador pulsando el botón de encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante dos (2) segundos y, a continuación, toque **Apagar** o **Suspender** para desconectar el navegador o activar el modo de suspensión.

Si presiona el botón de encendido/apagado durante más de cinco (5) segundos, el navegador se desconectará.

Compartir información con TomTom

Al activar TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced, es decir, durante el Asistente de primera ejecución, le pediremos su consentimiento para compartir datos sobre posiciones y rutas almacenadas. Esto nos ayudará a mejorar nuestros productos. La información recopilada se almacenará en el navegador hasta que la recuperemos y la anonimicemos. Si utiliza los Servicios TomTom (información de tráfico en tiempo real, alertas de radares de tráfico), utilizaremos la información sobre localización para proporcionarle estos servicios. Una vez que haya configurado sus preferencias de uso compartido de información, puede ajustarlas de la siguiente manera:

Vaya a Ajustes en el menú principal

4. Toque **Sistema**

5. A continuación, **Información y privacidad**

6. Ahora desactive Compartir información

Para obtener más información sobre qué hacemos para proteger su privacidad, visite tomtom.com/privacy

NOTA: El uso compartido de información permite un funcionamiento correcto de los Servicios TomTom, como Traffic y Radares de tráfico. Si retira el consentimiento para compartir la información sobre localización, desactivará los Servicios TomTom.

Cuidados del navegador TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced

Para garantizar un rendimiento óptimo del navegador:

1. No abra la carcasa del navegador. Hacerlo es peligroso y anulará la garantía del navegador.

2. Utilice un paño suave para limpiar y secar la pantalla del navegador. Evite el uso de líquidos limpiadores.



CONEXIÓN DE UN SMARTPHONE

Vincular el navegador y el smartphone

Conectar su iPhone o dispositivo Android con el navegador le ofrece la facilidad y seguridad de Servicios TomTom, como la información de tráfico en tiempo real y las alertas de radares de tráfico.

Cómo conectarse con tecnología inalámbrica Bluetooth®

1. Active el Bluetooth en el smartphone. Configure el smartphone para que sea detectable
2. En el smartphone, vaya a **Ajustes** y active Compartir internet/Anclaje de Bluetooth
3. En el navegador TomTom, vaya a **Ajustes, Bluetooth** y, a continuación, **Agregar teléfono**
4. Toque el signo de interrogación de la parte inferior derecha y, a continuación, "¿No le interesan todas estas funciones?"
5. Siga las instrucciones del navegador TomTom
6. Seleccione su smartphone de la lista de dispositivos disponibles
7. Acepte la solicitud de asociación del smartphone
8. Seleccione **Asociar** en el navegador TomTom y ya estará todo listo para recibir los Servicios TomTom

Desvincular el teléfono

Para desvincularlo de forma segura, vaya a **Bluetooth**.

En la sección **Teléfonos asociados**, toque el icono de ajustes situado junto al nombre del teléfono y confirme Olvidar.

NOTA: Puede eliminar la asociación a través de los **ajustes de Bluetooth** del teléfono. Si restablece el navegador, también se desvinculará el teléfono.

Comprobar la conexión del teléfono

1. Vaya al menú **Ajustes** y seleccione **Bluetooth** para ver la lista de asociaciones del teléfono
2. Seleccione el smartphone al que desea conectarse.

NOTA: Asegúrese de lo siguiente

- + El smartphone se muestra en el navegador
- + El Bluetooth está activado
- + La tarifa de datos está activa

CONEXIÓN A UNA RED INALÁMBRICA

Conexión a la red a Wi-Fi®

Puede actualizar el software del navegador y las actualizaciones de mapas de forma inalámbrica. Para proteger la seguridad del navegador y acelerar la velocidad de las descargas, recomendamos utilizar una red inalámbrica sin restricciones (es decir, personal, privada).

1. Vaya a **Ajustes** en el menú principal
2. Seleccione la red inalámbrica a la que desea conectarse e inicie sesión con su contraseña de red
3. Toque **Hecho** y, a continuación, **Conectar**

NOTA: Si no tiene acceso a una red inalámbrica o si la red inalámbrica es lenta, puede actualizar los elementos pertinentes del navegador mediante la conexión a internet de su ordenador conectándolo con un cable USB. Las descargas de mapas solo están disponibles a través de Wi-Fi.

Desconexión de la red Wi-Fi

1. Vaya a Ajustes en el menú principal
2. Seleccione la red inalámbrica a la que se ha conectado.
3. Toque Modificar y, a continuación, Dejar de recordar

NOTA: La red inalámbrica de la que se ha desconectado permanecerá en la lista de redes disponibles, aunque el navegador ya no se conectará automáticamente.



ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, SERVICIOS Y MAPAS

Por qué es importante descargar las actualizaciones

Para asegurarse de que conduce con información actualizada sobre la carretera y el tráfico, le recomendamos descargar e instalar actualizaciones de regiones del mapa, servicios (por ejemplo, radares de tráfico) y actualizaciones de software tan pronto como estén disponibles.

Instalación de una actualización de software

1. Vaya a **Ajustes > Actualizaciones y elementos nuevos**
2. En la lista, seleccione las actualizaciones que desea instalar; esta lista incluye los elementos que ha adquirido en la tienda online de TomTom
3. Siga las instrucciones e inicie sesión en su cuenta de TomTom

 Durante las actualizaciones, mantenga el dispositivo conectado a una fuente de alimentación.


Instalación de una región del mapa

1. Asegúrese de que hay una conexión a internet activa a través de Wi-Fi
2. A continuación, vaya a **Menú principal > Ajustes > Mapas > Añadir un mapa**

Eliminación de una región del mapa

1. Vaya a **Menú principal > Ajustes > Mapas > Eliminar mapas** y toque **Eliminar**
2. Ahora seleccione las regiones del mapa que desea eliminar

NOTA: La instalación y actualización de regiones del mapa debe realizarse mediante Wi-Fi. Si la conexión a internet con el servidor TomTom está interrumpida o inactiva, los botones **Agregar** se desactivarán.

 Para acelerar la descarga, puede que desee seleccionar solo los países que desea actualizar en lugar de actualizarlos todos. Para instalar varios países al mismo tiempo podría ser necesario hacerlo en varios pasos.

Restablecimiento de mapas

En caso de problemas con un mapa o sus regiones, puede recuperar el mapa básico en **Menú principal > Ajustes > Sistema > Restablecer mapa**

Si hay una actualización del sistema pendiente, se le solicitará que instale primero dicha actualización. El mapa básico actual y las regiones instaladas se eliminarán del navegador y se volverá a instalar un mapa básico. A continuación, se le pedirá que vuelva a instalar al menos una región del mapa.

ASPECTO VISUAL

1. Vaya a **Ajustes** en el menú principal
2. Toque **Aspecto visual**

Ahora puede modificar los siguientes ajustes.

- + Pantalla
- + Barra de ruta
- + Mostrar listas de PDI en el mapa
- + Vista de orientación
- + Zoom automático
- + Vistas previas de salidas de autopista
- + Cambio de vista de mapa automático

Pantalla

Aquí puede modificar los ajustes de pantalla.

- + Color del tema
- + Tamaño del texto y los botones
- + Brillo
- + Cambiar a vista nocturna cuando sea de noche



NOTA: El navegador muestra la vista de mapa al mostrar una ruta alternativa y la vista de orientación cuando el vehículo está en movimiento.

Barra de ruta

Seleccione Barra de ruta para cambiar los detalles que se muestran en la barra de ruta. Puede seleccionar la información de ruta que desea que se muestre en la barra de ruta, mostrar la hora actual y mucho más. También puede ajustar el navegador para cambiar automáticamente entre el tiempo restante y los cálculos de distancia.

Planificar rutas

Aquí puede introducir sus preferencias de ruta, entre las que se incluyen:

- + Recalcular rutas (Manualmente, Automático, Ninguna)
- + Tipo de ruta preferida (Rápida, Más corta, Eficiente)
- + Qué evitar (ferris/trenes portacoques, autopistas de peaje, carreteras no asfaltadas, carriles de alta ocupación, autopistas y túneles)



SONIDOS Y AVISOS

1. Vaya a **Ajustes** en el menú principal
2. Toque **Sonidos y avisos**

Aquí puede elegir los tipos de alertas de seguridad y radares que desea recibir y cuándo las recibe para las siguientes funciones y servicios:

- + Radares: radares de tráfico fijos y móviles
- + Radares: puntos de radares móviles
- + Radares: tramos de velocidad media
- + Radares: tramos de control de velocidad
- + Radares: radares de semáforo
- + Radares: cámaras de restricción de acceso
- + Alertas de seguridad: zonas de peligro
- + Alertas de seguridad: puntos negros de accidentes
- + Alertas de seguridad: zonas de riesgo
- + Alertas: al superar el límite de velocidad
- + Alertas: atasco más adelante

También puede seleccionar si desea activar los sonidos al tocar la pantalla.

NOTA: Puede ajustar la frecuencia de los avisos, desactivar todos los avisos, recibirlos cuando se acerque a un incidente o a un radar de tráfico demasiado rápido, o bien recibirlos para cada incidente o radar de tráfico a lo largo de la ruta.

Voces

1. Elija la voz que prefiera para compartir indicaciones y alertas entre una amplia gama de voces disponibles en el idioma que elija.
2. Toque una voz para escuchar un ejemplo. Para confirmar la voz elegida, asegúrese de que está seleccionada y, a continuación, toque la flecha hacia atrás.

CONFIGURACIÓN DE INSTRUCCIONES

Elija si desea que **la hora de llegada, las instrucciones con antelación, los números de calles, la información de señales de tráfico, los nombres de calles o los nombres de calles extranjeras** se lean en voz alta. Toque el control para alternar las indicaciones que desea que se lean en voz alta.

IDIOMA Y UNIDADES

1. Vaya a **Ajustes** en el menú principal
2. Toque **Idioma y unidades** para cambiar lo siguiente:

- + Idioma
- + País
- + Disposición/idioma del teclado
- + Unidades de medida
- + Formato de hora y fecha



SISTEMA

Vaya a **Ajustes** en el menú principal

Toque **Sistema** para ver las siguientes opciones:

- + Acerca de
- + Elegir un modo de búsqueda
- + Formatear tarjeta de memoria
- + Restablecer navegador
- + Ajustes de la batería
- + Información y privacidad

MIS LUGARES

Eliminación de una posición de Mis lugares

1. Vaya a **Mis lugares** en el menú principal
2. Toque la lista **Editar**
3. Seleccione las posiciones que desea eliminar y toque **Eliminar**

Eliminación de un destino reciente de Mis lugares

1. Vaya a **Mis lugares** en el menú principal
2. Toque **Destinos recientes**
3. A continuación, **Editar lista**
4. Seleccione los destinos que desea eliminar y toque **Eliminar**

MIS RUTAS

Mis rutas permite guardar y recuperar fácilmente rutas y recorridos, ya sea su ruta al trabajo, las rutas de vacaciones planificadas o las rutas habituales para visitar a amigos o familiares.

Puedes crear tus propias rutas y sincronizarlas con tu navegador vía satélite plan.tomtom.com



RADARES DE TRÁFICO

Acerca de las alertas de radares de tráfico de TomTom

El servicio de alertas de radares de tráfico de TomTom le avisa de la posición de los siguientes radares de tráfico y peligros:

- + Radares de tráfico fijos y móviles: comprueban la velocidad de los vehículos que pasan
- + Puntos de radares móviles: muestran los lugares en los que se suelen situar radares móviles
- + Radar de velocidad media: este tipo de radares mide la velocidad media entre dos puntos
- + Tramos de control de velocidad: contienen varios radares de tráfico
- + Radares de semáforo: comprueban si los vehículos infringen las normas de tráfico en los semáforos
- + Cámaras de restricción de acceso: avisan de las carreteras que están restringidas
- + Puntos negros de accidentes: lugares donde se han producido accidentes de tráfico con frecuencia

Puede acceder al servicio de alertas de radares de tráfico en su navegador TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced a través de una conexión a internet activa.

NOTA: Es posible que el servicio de alertas de radares de tráfico de TomTom no esté disponible en el país por el que conduce. Para los conductores que viajan por Francia, TomTom proporciona el servicio de avisos de zonas de peligro y riesgo. En Suiza y Alemania, está prohibido el uso de dispositivos que alertan a los usuarios de la posición de radares de tráfico fijos y móviles. De conformidad con estas leyes, las alertas de radares de tráfico se han desactivado en todos los navegadores GPS de TomTom. Sin embargo, puede reactivar estas alertas para los viajes fuera de Alemania y Suiza. Dado que la legalidad de las alertas de radares de tráfico varía en toda la UE, este servicio está disponible para que lo use por su cuenta y riesgo. TomTom no asume ninguna responsabilidad por el uso de estas alertas y avisos.

Informar de la posición de un radar de tráfico

Si pasa por la posición de radar de tráfico sobre la que no ha recibido una alerta, informe de ello. Asegúrese de que está conectado a los servicios TomTom y de que ha iniciado sesión en su cuenta de TomTom. Una vez que haya informado de la posición del radar, los detalles se guardarán en el navegador, se anonimizarán y se compartirán con otros conductores. Puede informar de las posiciones de los radares de tráfico siguiendo estos pasos

Toque el símbolo del radar en el panel de velocidad en la vista de orientación

Para confirmar que se ha registrado el informe de radares de tráfico, verá un mensaje agradeciendo la actualización

NOTA: Para eliminar un informe de radares de tráfico, toque **Cancelar** en el mensaje.

Actualización de la información de posiciones de radares y peligros

Justo después de pasar por la posición conocida de un radar móvil, se le preguntará en un mensaje de la barra de ruta si el radar sigue ahí. Toque **Sí** para confirmar o **No** para actualizar la información de la posición del radar.

ZONAS DE PELIGRO Y DE RIESGO

El servicio de avisos de zonas de peligro y riesgo de TomTom está configurado específicamente para los viajes por carretera de toda Francia.

Desde el 3 de enero de 2012 es ilegal recibir avisos sobre las posiciones de radares fijos y móviles en Francia. En cumplimiento de esta ley, su navegador TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced avisará cuando se acerque a zonas de peligro y riesgo (en lugar de a las posiciones de radares de tráfico).

NOTA: Las zonas de peligro son zonas así designadas de forma permanente. Las zonas de riesgo son las designadas por los automovilistas y están clasificadas como zonas de peligro "temporales".

Puesto que las zonas de peligro y las zonas de riesgo pueden contener uno (1) o más radares de tráfico y peligros de conducción, el icono de zona de peligro se mostrará cuando se acerque a cualquiera de las dos zonas. La extensión mínima de estas zonas es de 300 m (0,19 millas) en las carreteras en zonas urbanas, de 2000 m (1,24 millas) en carreteras secundarias y de 4000 m (2,49 millas) en las autopistas.



- + Los radares de tráfico ya no están disponibles y se han sustituido por un icono de zona de peligro que se mostrará a medida que se aproxime a las zonas designadas
- + La longitud de la zona depende del tipo de carretera y puede ser de 300 m, 2000 m o 4000 m
- + Puede haber más de un (1) radar de tráfico dentro de cada zona de peligro
- + Si las posiciones de los radares de tráfico están cercanas entre sí dentro de una única zona de peligro, es posible que los avisos de la zona de peligro se combinen y el resultado sea una ampliación de la próxima zona de peligro. Tenga en cuenta que fuera de Francia recibirá alertas sobre las posiciones de los radares. Dentro de Francia, recibirá avisos de zonas de peligro y de riesgo.

SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS DEL NAVEGADOR

El navegador no se inicia o ha dejado de responder a los comandos

Si el navegador no responde, compruebe primero que la batería está cargada.

El navegador le avisará cuando la carga de la batería sea baja y muy baja. Si la carga de la batería es baja o muy baja, el navegador pierde la conexión con los servicios TomTom. Si la batería se agota, el navegador cambiará al modo de suspensión.

Si esto no resuelve el problema, realizar un restablecimiento. Para ello, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que vea el logotipo de TomTom y oiga el redoble de tambor.



APÉNDICE

Avisos y advertencias de seguridad importantes

Sistema de posicionamiento global (GPS), sistema de navegación global por satélite (GLONASS) y Galileo

El sistema de posicionamiento global (GPS), el sistema de navegación global por satélite (GLONASS) y Galileo son sistemas basados en satélites que proporcionan información horaria y de posición en todo el mundo.

El funcionamiento y control del sistema GPS es competencia exclusiva del Gobierno de los Estados Unidos de América, que es, por tanto, el único responsable de su disponibilidad y precisión.

El funcionamiento y control del sistema GLONASS es competencia exclusiva del Gobierno de Rusia, que es, por tanto, el único responsable de su disponibilidad y precisión.

El funcionamiento de GALILEO es competencia exclusiva de la Agencia Europea de GNSS (GSA) que es, por tanto, el único responsable de su disponibilidad y precisión.

Los cambios en la disponibilidad y precisión del sistema GPS, GLONASS o GALILEO, o en las condiciones ambientales, pueden influir en el funcionamiento de este navegador. TomTom no acepta ninguna responsabilidad por la disponibilidad ni la precisión del sistema GPS, GLONASS o GALILEO.

Si identifica algún riesgo de seguridad asociado con este producto TomTom, contáctenos en productquestions@tomtom.com

MENSAJES DE SEGURIDAD

¡Importante! Leer antes de usar

Si no sigue estas instrucciones y advertencias en su totalidad o parcialmente, pueden producirse lesiones graves e incluso la muerte. La configuración, el uso y el cuidado inadecuados de este navegador pueden aumentar el riesgo de lesiones graves o muerte, o dañar el dispositivo.

Aviso de uso con precaución

Es su responsabilidad conducir correctamente, con atención y precaución al utilizar este dispositivo. No permita que la interacción con este dispositivo le distraiga mientras conduce. Reduzca el tiempo que dedica a observar la pantalla del navegador mientras esté conduciendo. Es su responsabilidad estar atento a las normas que limitan o prohíben el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos (por ejemplo, es necesario usar el modo manos libres para hacer llamadas mientras conduce). Cumpla y observe siempre las leyes y las señales de tráfico, especialmente aquellas relacionadas con las dimensiones, el peso y el tipo de carga útil de su vehículo. TomTom no garantiza la ausencia de errores en el funcionamiento del navegador y no tendrá ninguna responsabilidad frente a las multas derivadas del incumplimiento de estas leyes y normativas.

Montaje correcto

No monte el navegador de ninguna forma que pueda obstruir la vista de la carretera o su capacidad para controlar el vehículo. No coloque el navegador en un área que pueda obstaculizar el despliegue de un airbag o de cualquier otro dispositivo de seguridad del vehículo.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre un dispositivo inalámbrico y el marcapasos para evitar posibles interferencias con éste último. Estas recomendaciones están avaladas por las investigaciones y recomendaciones independientes realizadas por Wireless Technology Research.

Directrices para usuarios con marcapasos:

- SIEMPRE debe mantener el navegador a más de 15 cm (6 pulg.) de su marcapasos.
- No debe llevar el navegador en un bolsillo cerca del pecho.

Otros dispositivos médicos

Consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo médico para determinar si el funcionamiento de su producto inalámbrico puede interferir con el dispositivo médico.

Cuidado del navegador

Es importante que cuide el navegador:

- No abra la carcasa de su navegador bajo ninguna circunstancia. Puede ser peligroso y anulará la garantía.
- Limpie o seque la pantalla del navegador con un paño suave. No utilice ningún líquido limpiador.

Potencia:

4YF50 5 V de CC, 2,4 A

4YF60 5 V de CC, 2,4 A

Tratamiento de su información por parte de TomTom

Puede consultar información relacionada con el uso de datos personales en tomtom.com/privacy.



INFORMACIÓN DE LA BATERÍA Y MEDIO AMBIENTE

Su navegador

No desmonte, aplaste, doble, deforme, perforo ni destruya el navegador. No lo utilice en un ambiente húmedo, mojado y/o corrosivo. No coloque, almacene ni deje el navegador en un lugar con temperaturas elevadas, bajo la acción directa de la luz del sol, dentro o cerca de una fuente de calor, un horno microondas o un contenedor presurizado, ni lo exponga a temperaturas superiores 50 °C (122 °F) o inferiores a -20 °C (-4 °F). Evite que el navegador se caiga. Si el navegador se cae y sospecha que está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Utilice el navegador únicamente con los cargadores, los soportes y los cables USB suministrados. Para obtener información sobre los recambios aprobados por TomTom, visite tomtom.com.

Temperatura de funcionamiento

Este navegador permanecerá totalmente operativo dentro del rango de temperatura de 0 °C/32 °F a 45 °C/113 °F. Una exposición prolongada a temperaturas superiores o inferiores puede provocar daños en el navegador, por lo que se recomienda evitarla. Temperaturas: funcionamiento estándar de 0 °C/32 °F a 45 °C/113 °F; periodos cortos de almacenamiento de -20 °C/-4 °F a 50 °C/122 °F; periodos largos de almacenamiento de -20 °C/-4 °F a 35 °C/95 °F.

Importante: Antes de encender el navegador, deje que se aclimate a la temperatura de funcionamiento estándar durante al menos 1 hora. No utilices el navegador con una temperatura fuera de este rango.

Batería del navegador (no sustituible)

Este producto contiene una batería de iones de litio. No intente modificar ni reconstruir la batería. No intente insertar objetos extraños en la batería, no la sumerja y no la exponga al agua u otros líquidos. No exponga la batería al fuego, explosiones u otras situaciones peligrosas. No haga cortocircuito en la batería ni deje que entren en contacto con los terminales de la batería objetos metálicos conductores. No intente sustituir o retirar la batería por su cuenta a menos que el manual del usuario indique claramente que el usuario puede hacerlo. En el caso de TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced, debe extraer la batería un profesional cualificado. Las baterías sustituibles por el usuario se deben utilizar únicamente en los sistemas para los que están destinadas.

Precaución: Riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de un tipo que no sea el adecuado. Si tiene algún problema con la batería, contacte con el servicio de atención al cliente de TomTom. La duración de la batería indicada es la duración máxima basada en un perfil de uso medio y solo se puede alcanzar en determinadas condiciones atmosféricas. Para prolongar la duración de la batería, mantenga el navegador en un lugar fresco y seco y siga las sugerencias especificadas en esta pregunta frecuente: tomtom.com/batterytips. La carga no se debe efectuar a temperaturas inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 45 °C/113 °F.

Si no respeta estas directrices es posible que haya fugas de ácido de la batería, o bien que la batería se caliente, explote o se prenda fuego y cause heridas o daños. No intente perforar, abrir ni desmontar la batería. Si la batería presenta fugas y usted entra en contacto con los fluidos, enjuáguese bien con agua y solicite asistencia médica de inmediato.

Desecho de la batería

LA BATERÍA QUE INCLUYE EL PRODUCTO DEBE RECICLARSE O DESECHARSE DE MANERA APROPIADA SEGÚN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA LOCAL VIGENTE Y NUNCA JUNTO A RESIDUOS DOMÉSTICOS. DE ESTA MANERA, CONTRIBUIRÁ A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE.



WEEE – Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

En la UE/EEE, este producto está marcado con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado en su cuerpo y/o embalaje, según lo requerido por la Directiva 2012/19/UE (RAEE). Este producto no debe tratarse como residuo doméstico ni eliminarse como residuo municipal sin clasificar. Para eliminar este producto, puede devolverlo al punto de venta o llevarlo a su punto de recogida municipal local para reciclaje. Fuera de la UE/EEE, el símbolo del contenedor tachado puede no tener el mismo significado. Se puede solicitar más información sobre las opciones nacionales de reciclaje a una autoridad local responsable. Es responsabilidad del usuario final cumplir con la legislación local al desechar este producto.

Logo de Triman



TÉRMINOS Y CONDICIONES: GARANTÍA LIMITADA Y CLUF

Nuestros términos y condiciones, incluida nuestra garantía limitada y los términos de licencia de usuario final, se aplican a este producto. Visite tomtom.com/legal.

Este documento

Se han tomado muchas precauciones al redactar este documento. Debido al constante desarrollo del producto, es posible que algunos detalles no estén totalmente actualizados. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. TomTom no se responsabiliza de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones del presente documento o los daños accidentales o derivados del desarrollo o del uso de este documento. Se prohíbe copiar este documento sin el consentimiento previo por escrito de TomTom N.V.

Número de modelo

TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced 5": **4YF50**

TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced 6": **4YF60**

Marca CE y Directiva de equipos de radio de TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced



Cumplimiento de la tasa de absorción específica (SAR) de la UE

ESTE MODELO DE NAVEGADOR INALÁMBRICO CUMPLE LOS REQUISITOS GUBERNAMENTALES EN LO RELACIONADO CON LA EXPOSICIÓN A ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, SIEMPRE QUE SE UTILICE SEGÚN LO INDICADO EN ESTA SECCIÓN

Este sistema de navegación GPS es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado con objeto de no superar los límites de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por el Consejo de la Unión Europea.

El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es de 2,0 W/kg de media sobre 10 gramos de tejido corporal (4,0 W/kg de media sobre 10 gramos de tejido de las extremidades: manos, muñecas, tobillos y pies). Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando las posiciones de funcionamiento estándar especificadas por el Consejo de la Unión Europea, mientras el navegador transmite a su máxima potencia certificada en todas las bandas de frecuencia probadas.

Nota: Todos los modelos de dispositivo incluyen una guía de instalación.

Logotipo UKCA y Normativas de equipos de radio de TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced



Parte responsable en Reino Unido

El representante de TomTom en Reino Unido es TomTom Sales B.V. (UK Branch), 1.er piso, ala sur, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 OBE, Reino Unido.

Este navegador se puede utilizar en todos los Estados miembros de la UE y en Reino Unido. Las bandas de frecuencia y la potencia de emisión de radiofrecuencia máxima de este navegador son las siguientes:

Modelo	Banda de frecuencia BT	Potencia de emisión de radiofrecuencia máxima	Banda de frecuencia Wi-Fi 2.4G	Potencia de emisión de radiofrecuencia máxima	Banda de frecuencia Wi-Fi 5G	Potencia de emisión de radiofrecuencia máxima	Banda de frecuencia Wi-Fi 5G	Potencia de emisión de radiofrecuencia máxima	Banda de frecuencia Wi-Fi 5G	Potencia de emisión de radiofrecuencia máxima	Banda de frecuencia Wi-Fi 5G	Potencia de emisión de radiofrecuencia máxima
4YF50	2402 - 2480 MHz	9,98 dBm	2412 - 2472 MHz	19,88 dBm	5180 - 5240 MHz	15,98 dBm	5260 - 5320 MHz	19,88 dBm	5500 - 5700 MHz	19,88 dBm	5745 - 5825 MHz	13,98 dBm
4YF60	2402 - 2480 MHz	9,98 dBm	2412 - 2472 MHz	19,88 dBm	5180 - 5240 MHz	15,98 dBm	5260 - 5320 MHz	19,88 dBm	5500 - 5700 MHz	19,88 dBm	5745 - 5825 MHz	13,98 dBm



Las restricciones se aplican en AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK(NI)/HR

El funcionamiento a 5150~5250 MHz está restringido únicamente a uso en interiores, incluidas las instalaciones en el interior de los vehículos de carretera.

La operación en la banda 5250-5350Mhz es solo para uso en interiores para reducir el potencial de interferencias dañinas.

Por la presente, TomTom declara que el tipo de equipo de radio del sistema de navegación GPS TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Asimismo, TomTom declara que el tipo de equipo de radio del dispositivo TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced cumple las Normativas 2017 N.º 1206, en su versión modificada (UK S.I. 2017 N.º 1206). El texto completo de la declaración de conformidad de Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de internet: https://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Avisos

Avisos de TomTom

© 1992-2024 TomTom N.V. Todos los derechos reservados. TOMTOM, su logotipo y GO son marcas comerciales registradas o sin registrar de TomTom International B.V. o sus filiales en la Unión Europea, los Estados Unidos de América y otros países.



Avisos de atribución de terceros

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Cerence® es una marca comercial registrada de Cerence Operating Company y se utiliza aquí bajo licencia. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de dichas marcas por parte de TomTom se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Otras licencias de terceros o avisos y licencias de OSS

El software incluido en este producto contiene software con copyright bajo licencias de código abierto. En la sección de licencias, hay una copia a su disposición. Puedes obtener el código fuente correspondiente al completo durante un periodo de tres años a partir de la fecha del último envío de este producto. Para obtener más información, visite tomtom.com/opensource o póngase en contacto con el equipo local de servicio de atención al cliente de TomTom a través de help.tomtom.com. Previa solicitud, le enviaremos un CD con el código fuente correspondiente.

