TomTom GO DISCOVER
Lietošanas pamācība

SATURS

DARBA SĀKŠANA

Ierīces uzstādīšana 4
Ieslēgšana un izslēgšana 4
Informācijas kopīgošana ar TomTom 4
Rūpes par TomTom GO Discover 4

VIEDTĀLRUŅA SAVIENOŠANA 5

Ierīces un viedtālruņa savienošana 5
Kā savienot ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju. 5
Tālruņa atvienošana 5
Tālruņa savienojuma pārbaude 5

SAVIENOŠANA AR BEZVADU TĪKLU 6

Savienojums ar Wi-Fi® 6
Atvienošana no Wi-Fi 6

KARTES, PAKALPOJUMU UN PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀJUMI 6

Kāpēc ir svarīgi lejupielādēt atjauninājumus 6
Programmatūras atjauninājuma instalēšana 6
Kartes reģiona instalēšana 6
Kartes reģiona dzēšana 6
Kartes reģionu atjaunināšana 7
Kartes atiestatīšana 7

KARTE UN DISPLEJS 7

Parādīt kartē 7
Ierašanās informācija 7
Sānu josla 8
Tālummaiņa un orientācija 8
Teksta un pogu lielums 8
Spilgtums 8
Pogu novietojuma maiņa galvenajā izvēlnē 8

MARŠRUTA PLĀNOŠANA 8

SKAŅA 8

Balsis 9
Vadības uzvednes 9
Brīdinājumi un skaņas 9
Balss vadība 9

VALODA UN MĒRVIENĪBAS 9

SISTĒMA 9

TRANSPORTLĪDZEKĻA INFORMĀCIJA 10

KUSTĪGĀ JOSLU VADĪBA 10

MANAS VIETAS 10

Atrašanās vietas izdzēšana no manām vietām 10
Nesena galamērķa izdzēšana no manām vietām 10

MANI MARŠRUTI 10

ĀTRUMA KAMERAS 10

Par TomTom ātruma kameru brīdinājumiem 10
Ātruma kameru brīdinājumu paziņojumi 11
Ziņošana par ātruma kameras atrašanās vietu 11
1: Ātruma paneļa lietošana 11
2: Ātrās izvēlnes lietošana 11
Atrašanās vietas informācijas atjaunināšana kamerām un bīstamībai 11

ĀTRĀ IERĪCES SALABOŠANA 12

Ierīce nesāk vai pārtrauc reaģēt uz komandām 12

PAPILDINĀJUMS 13

DARBA SĀKŠANA

Ierīces uzstādīšana

1. Savieno ierīces USB kabeli ar turētāju
2. Otru USB kabeļa galu savieno ar lādētāju
3. Ievieto lādētāju transportlīdzekļa barošanas ligzdā
4. Novieto turētāju uz gludas virsmas (piemēram, vējstikla, autovadītāja sānu loga, paneļa)

Pārliecinies, vai ierīce neaizsedz paneli, transportlīdzekļa vadības ierīces, atpakaļskata spoguļus, drošības spilvenus un redzamības lauku. Lai uzturētu optimālu satelīta signālu, nodrošini ierīces vertikālu pozīciju lietošanas laikā.

PIEZĪME. Lai nodrošinātu, ka TomTom GO Discover augstas izšķirtspējas ekrāns braucienu laikā saglabā pietiekamu jaudu, mēs iesakām (i) apstiprināt transportlīdzekļa barošanas adaptera vai USB porta nodrošinātās jaudas stiprumu (t.i., spriegumu) un (ii) izmantot lādētāju, kas iekļauts TomTom GO Discover piederumos optimālai veiktspējai.

Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēdz ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu
Nospied un divas (2) sekundes turi ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, pēc tam pieskaries **Izslēgt** vai **Miegs**, lai izslēgtu ierīci vai aktivizētu miega režīmu.
Nospiežot un turot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vairāk kā piecas (5) sekundes, ierīce tiks izslēgta.

Informācijas koplietošana ar TomTom

Aktivizējot TomTom GO Discover (t.i., pirmās palaišanas vedņa laikā), mēs lūgsim tavu piekrišanu kopīgot datus par savām atrašanās vietām un saglabātajiem maršrutiem.
Tas palīdzēs mums uzlabot savus produktus. Apkopotā informācija tiks saglabāta tavā ierīcē, līdz mēs to izgūsim un anonimizēsim. Ja tu lieto TomTom pakalpojumus (piemēram, Live Traffic, ātruma kameru brīdinājumus), mēs izmantosim tavu atrašanās vietas informāciju, lai sniegtu šos pakalpojumus. Kad būsi iestatījis informācijas kopīgošanas izvēles, vari tās pielāgot šādi:

1. Galvenajā izvēlnē dodies uz **Iestatījumi**
2. Pieskaries **Sistēma**
3. Pēc tam **Tava informācija un privātums**
4. Tagad izslēdz informācijas kopīgošanu

Lai redzētu vairāk par to, ko mēs darām, lai aizsargātu tavu privātumu, lūdzu, apmeklētomtom.com/privacy

PIEZĪME. Informācijas kopīgošana ļauj labi darboties TomTom pakalpojumiem, tostarp Traffic, ātruma kamerām, degvielas cenu informācijai, ET uzlādes IP un slēgtajiem stāvlaukumiem. Nepiekrītot kopīgot savas atrašanās vietas informāciju, TomTom pakalpojumi tiks atspējoti.

Rūpes par TomTom GO Discover

Lai nodrošinātu ierīces optimālu veiktspēju, rīkojies šādi:

1. Neatver ierīces korpusu. Tas ir bīstami un padarīs ierīces garantiju par nederīgu.
2. Izmanto mīkstu drānu, lai noslaucītu un nosusinātu ierīces ekrānu. Izvairies izmantot šķidrus tīrīšanas līdzekļus.

VIEDTĀLRUŅA SAVIENOŠANA

Ierīces un viedtālruņa savienošana

iPhone vai Android savienošana ar ierīci nodrošina ērtības un drošību, izmantojot tādus TomTom pakalpojumus kā reāllaika satiksmes informācija, ātruma kameru brīdinājumi, laika ziņas, degvielas cenas, slēgtie stāvlaukumi un ET uzlādes IP.

Kā savienot ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju.

1. Viedtālrunī ieslēdz Bluetooth. Padari savu viedtālruni atrodamu
2. Viedtālrunī dodies uz **Iestatījumi** un iespējo Personīgais tīklājs/Bluetooth piesaiste
3. TomTom ierīcē dodies uz **Iestatījumi**, pēc tam **Bluetooth** un **Pievienot tālruni**
4. Izpildi norādījumus TomTom ierīcē
5. Pieejamo ierīču sarakstā izvēlies savu viedtālruni
6. Viedtālrunī pieņem savienošanas pārī pieprasījumu
7. TomTom ierīcē atlasi **Savienot pārī**, un būsi gatavs saņemt TomTom pakalpojumus

Tālruņa atvienošana

Lai droši veiktu atvienošanu, dodies uz izvēlni **Iestatījumi** un atlasi **Bluetooth**.
Sadaļā **Pārī savienotie tālruņi** pieskaries iestatījumu ikonai blakus tālruņa nosaukumam un apstiprini Aizmirst.

PIEZĪME. Savienošanu pārī vari notīrīt, tālrunī izmantojot **Bluetooth iestatījumus**. Tālrunis tiks atvienots, arī atiestatot ierīci.

Tālruņa savienojuma pārbaude

1. Dodies uz izvēlni **Iestatījumi** un atlasi **Bluetooth**, lai redzētu tālruņa savienošanas pārī sarakstu
2. Izvēlies viedtālruni, ar kuru vēlies izveidot savienojumu.

PIEZĪME. Pārliecinies, vai
+ ierīcē ir parādīts viedtālrunis
+ Bluetooth ir ieslēgts
+ tavs datu plāns ir aktīvs

SAVIENOŠANA AR BEZVADU TĪKLU

Savienojums ar Wi-Fi®

Ierīces programmatūru un kartes atjauninājumus vari atjaunināt bezvadu režīmā. Lai aizsargātu ierīces drošību un veicinātu lejupielāžu ātrumu, mēs iesakām izmantot neierobežotu (piemēram, personīgu, privātu) bezvadu tīklu.

1. Galvenajā izvēlnē dodies uz **Iestatījumi**
2. Atlasi bezvadu tīklu, ar kuru vēlies izveidot savienojumu, un piesakies, izmantojot tīkla paroli
3. Pieskaries **Pabeigts**, pēc tam **Savienot**

PIEZĪME. Ja tev nav piekļuves bezvadu tīklam vai bezvadu tīkls ir lēns, piemērojamos elementus ierīcē vari atjaunināt, izmantojot datora interneta savienojumu un USB savienojumu ar vadu. Kartes lejupielādes ir pieejamas, tikai izmantojot Wi-Fi.

Atvienošana no Wi-Fi

1. Galvenajā izvēlnē dodies uz Iestatījumi
2. Atlasi bezvadu tīklu, ar kuru izveidots savienojums.
3. Pieskaries Pārveidot, pēc tam Aizmirst

PIEZĪME. Bezvadu tīkls, kurš ir atvienots, saglabāsies pieejamo tīklu sarakstā, tomēr ierīce ar to automātiski vairs nesavienosies.

KARTES, PAKALPOJUMU UN PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀJUMI

Kāpēc ir svarīgi lejupielādēt atjauninājumus

Lai nodrošinātu, ka braucat, izmantojot aktuālu ceļu un satiksmes informāciju, mēs iesakām lejupielādēt un instalēt kartes reģionu atjauninājumus, pakalpojumus (piemēram, ātruma kameras) un programmatūras atjauninājumus, tiklīdz tie ir pieejami.

PIEZĪME. Ja esi pārtraucis vai atcēlis kartes reģiona atjaunināšanu, kad lejupielāde ir sākusies, dodies uz **Iestatījumi > Karte un displejs > Lejupielādētās kartes**, lai atkal sāktu lejupielādi.

Programmatūras atjauninājuma instalēšana

1. Dodies uz **Iestatījumi > Atjauninājumi un jauni elementi**
2. Sarakstā izvēlies atjauninājumus, ko vēlies instalēt; tas ietver elementus, ko iegādājies TomTom tīmekļa veikalā
3. Parādoties uzvednei, pierakstīes TomTom kontā

⚠ Atjaunināšanas laikā ierīcei jābūt savienotai ar barošanas avotu.

Kartes reģiona instalēšana

1. Pārliecinies, vai ir aktīvs interneta savienojums, izmantojot Wi-Fi
2. Pēc tam dodies uz **galveno izvēlni > Iestatījumi > Karte un displejs > Lejupielādētās kartes** un pieskaries **Pievienot**

Kartes reģiona dzēšana

1. Dodies uz **galveno izvēlni > Iestatījumi > Karte un displejs > Lejupielādētās kartes** un pieskaries **Dzēst**
2. Tagad atlasi reģionu(s), ko vēlies izdzēst

PIEZĪME. Kartes reģionu instalēšana un atjaunināšana jāveic, izmantojot Wi-Fi. Ja interneta savienojums ar TomTom serveri ir pārrauts vai neaktīvs, pogas **Pievienot** ir atspējotas.

Kartes reģionu atjaunināšana

Ja ir pieejami kartes reģiona atjauninājumi, **lejupielādēto karšu** statuss **galvenajā izvēlnē > Iestatījumi > Karte un displejs** mainās no **Atjaunināts** uz **Pieejami atjauninājumi**. Lai lejupielādētu šos atjauninājumus, rīkojies šādi:

1. Dodies uz galveno izvēlni > Iestatījumi > Karte un displejs > Lejupielādētās kartes
2. Atsevišķi lejupielādē un instalē pieejamos atjauninājumus

⚠ Lai paātrinātu lejupielādes laiku, atjaunināšanai visu valstu vietā vari atlasīt tikai vēlamās valstis. Iespējams, vienlaicīga vairāku valstu instalēšana būs jāveic vairākos soļos.

Kartes atiestatīšana

Ja radušās problēmas ar karti vai tās reģioniem, pamata karti vari atgūt **galvenajā izvēlnē > Iestatījumi > Sistēma > Atiestatīt karti**

Ja ir pieejams Sistēmas atjauninājums, vispirms ir jāinstalē šis atjauninājums. Pašreizējā pamata karte un tās instalētie reģioni tiks izdzēsti no ierīces, un pamata karte tiks instalēta no jauna. Pēc tam tev lūgs no jauna instalēt vismaz vienu kartes reģionu.

KARTE UN DISPLEJS

1. Galvenajā izvēlnē dodies uz **Iestatījumi**
2. Pieskaries **Karte un displejs**

Tagad vari mainīt minētos iestatījumus.

+ Dienas un nakts krāsas
+ Izvēlnes izkārtojums
+ Parādīt kartē
+ Ierašanās informācija
+ Sānu josla
+ Tālummaiņa un orientācija
+ Teksta un pogu lielums
+ Spilgtums

Parādīt kartē

Šeit vari iespējot iestatījumus, pieskaroties visu funkciju, ko vēlies redzēt kartē, pārslēgiem.

+ Intereses punkti (IP)
+ Joslu vadība uz automaģistrālēm
+ Kalnu apvidus
+ Pašreizējās ielas nosaukums
+ Kartes mēroga josla

PIEZĪME. Ierīce rāda kartes skatījumu, attēlojot alternatīvu maršrutu un virzības skatu, kad transportlīdzeklis ir kustībā.

Ierašanās informācija

Atlasi Ierašanās informācija, lai mainītu informāciju, kas tiek rādīta sānu joslā. Vari atlasīt atlikušo attālumu vai braukšanas laiku līdz galīgajam galamērķim vai nākamajai pieturvietai. Vari arī pielāgot ierīces automātisku pārslēgšanu starp atlikušā laika un attāluma aprēķiniem.

Sānu josla

Lai paslēptu maršruta joslu braukšanas skata laikā (tā, lai josla uznirtu tikai tad, kad jāpieņem turpmāki lēmumi), atlasi **Sānu josla > Slēpt sānu joslu.**
Lai palielinātu maršruta joslas izmēru virzības skatā un redzētu laika un attāluma aprēķinus līdz satiksmes sastrēgumam savā maršrutā, atlasi **Sānu josla > Īpaši liels**

Lai izvēlētos IP kategorijas, kuras rādīt sānu joslā, atlasi IP kategorijas, izmantojot **Sānu josla > Rādīt sānu joslā.**

Tālummaiņa un orientācija

Pielāgo Automātiskas kartes tālummaiņas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm. Atlasi kādu no minētajiem:

+ Tuvināt norādījumu gadījumā
+ Tālummaiņa, balstoties uz ceļa veida
+ Nav automātiskas tālummaiņas

Pielāgo Kartes orientāciju, izvēloties starp **3D, 2D** vai **2D, ziemeļi augšā**.

Teksta un pogu lielums

Atlasi Teksta un pogu lielums, lai pielāgotu teksta un pogu lielumus. Izvēlies mazs, vidējs vai liels, tad pieskaries Lietot šo izmaiņu, lai apstiprinātu izmaiņas un restartētu ierīci.
PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai ierīcēs ar 6 collu/15 cm ekrāniem un 7 collu/18 cm ekrāniem.

Spilgtums

Atlasi Spilgtums, lai pielāgotu displeja apgaismojuma līmeņus. Pielāgo Dienas spilgtumu un Nakts spilgtumu atsevišķi, izmantojot atsevišķās spilgtuma joslas.

Pogu novietojuma maiņa galvenajā izvēlnē

1. Dodies uz galveno izvēlni
2. Nospied un divas (2) sekundes turi pogu, ko vēlies pārvietot
3. Tagad nospied kreiso vai labo bultiņu, lai pārvietotu pogu
4. Pieskaries **Pabeigts**

PIEZĪME. Vari arī pielāgot pogu izvietojumu, izmantojot opcijas **Rediģēt**, pieskaroties zīmuļa ikonai.

MARŠRUTA PLĀNOŠANA

Šeit vari ievadīt maršruta plānošanas izvēles, tostarp šādas:

+ Izvēlētais maršruta veids (Ātrs, Īsākais, Efektīvs)
+ No kā izvairīties (prāmji/autovilcieni, maksas ceļi, neasfaltēti ceļi, koplietošanas joslas, automaģistrāles, tuneļi)
+ Maršruta maiņa (Manuāli, Automātiski, Nav)
+ Maršrutu salīdzināšanas paneļa ieslēgšana/izslēgšana

SKAŅA

1. Galvenajā izvēlnē dodies uz **Iestatījumi**

2. Pieskaries **Skaņas**

Balsis

Izvēlies balsi norādījumu un brīdinājumu sniegšanai no balsīm, kas pieejamas izvēlētajā valodā.

Pieskaries balsij, lai dzirdētu priekšskatījumu. Lai apstiprinātu izvēlēto balsi, pārliecinies, vai tā ir atlasīta, un pieskaries bultiņai atpakaļ.

Vadības uzvednes

Izvēlies, vai skaļi nolasīt **Ierašanās laiku, Agrīnos norādījumus, Ceļu numurus, Ceļa zīmju informāciju, Ielu nosaukumus** vai **Ārvalstu ielu nosaukumus**. Pieskaries uzvedņu pārslēgiem, ja vēlies to nolasīšanu skaļi.

Brīdinājumi un skaņas

Šeit vari izvēlēties, kādus Kameru un Drošības brīdinājumus saņemt un kad tos saņemt, izmantojot šādas funkcijas un pakalpojumus:

+ Kameras: Stacionārās un pārvietojamās ātruma kameras
+ Kameras: Regulārie punkti
+ Kameras: Vidējā ātruma zonas
+ Kameras: Ātruma palielināšanas zonas
+ Kameras: Luksoforu kameras
+ Kameras: Satiksmes ierobežojumu kameras
+ Drošības brīdinājumi: Bīstamās zonas
+ Drošības brīdinājumi: Negadījumu melnie punkti
+ Drošības brīdinājumi: Riska zonas
+ Brīdinājumi: Pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu
+ Brīdinājumi: Priekšā sastrēgums

Vari arī izvēlēties aktivizēt ekrāna skārienu skaņas.

PIEZĪME. Vari pielāgot brīdinājumu biežumu, izvēloties izslēgt brīdinājumus pavisam, saņemt tos, pārāk ātri tuvojoties negadījumam vai ātruma kamerai, vai saņemt tos par katru negadījumu un ātruma kameru savā maršrutā.

Balss vadība

Liec balss vadībai darboties, atlasot tās izmantošanu **Alternatīvam maršrutam** vai **Ieteiktam galamērķim.**

VALODA UN MĒRVIENĪBAS

1. Galvenajā izvēlnē dodies uz **Iestatījumi**
2. Pieskaries **Valoda un mērvienības**, lai mainītu zemāk minēto:

+ Valoda
+ Valsts
+ Tastatūras izkārtojums/valoda
+ Mērvienības
+ Laika un datuma formatēšana

SISTĒMA

1. Galvenajā izvēlnē dodies uz **Iestatījumi**
2. Pieskaries **Sistēma** šādām vajadzībām:

+ Par
+ Atiestatīt ierīci

+ Akumulatora iestatījumi
+ Tava informācija un privātums

TRANSPORTLĪDZEKĻA INFORMĀCIJA

Galvenajā izvēlnē dodies uz **Iestatījumi** un pieskaries **Transportlīdzekļa informācija**, lai ievadītu vai atjauninātu dzinēja vai degvielas veidu, lai saņemtu pakalpojumus, norādījumus un informāciju atbilstoši savam transportlīdzeklim.

KUSTĪGĀ JOSLU VADĪBA

Kustīgā joslu vadība sagatavo tevi joslu saplūšanai un izejām, izgaismojot joslu, uz kuras tev jāpaliek, balstoties uz plānoto maršrutu. Šī ir izvēles funkcija, un to var aizvērt un deaktivizēt.
Lai aizvērtu kustīgās joslu vadības displeju, pieskaries jebkur ierīces ekrānā.
Lai atspējotu kustīgo joslu vadību, dodies uz **galveno izvēlni > Iestatījumi > Karte un displejs > Parādīt kartē** un atspējo iestatījumu **Joslu vadība uz automaģistrālēm**.

PIEZĪME. Kustīgā joslu vadība var nebūt pieejama ceļam, pa kuru tu brauc.

MANAS VIETAS

Atrašanās vietas izdzēšana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē dodies uz **Manas vietas**
2. Pieskaries **Dzēst**
3. Atlasi atrašanās vietas, ko vēlies izdzēst, un pieskaries **Dzēst**

Nesena galamērķa izdzēšana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē dodies uz **Manas vietas**
2. Pieskaries **Nesenie galamērķi**
3. Pēc tam **Rediģēt sarakstu**
4. Atlasi galamērķus, ko vēlies dzēst, un pieskaries **Dzēst**

MANI MARŠRUTI

Mani maršruti ļauj ērti saglabāt un izgūt maršrutus un ceļus, piemēram, maršrutu uz darbu, plānotus atvaļinājuma maršrutus vai regulārus maršrutus, lai apmeklētu draugus vai ģimeni. Vari izveidot savus maršrutus un atrast tūkstošiem iedvesmojošu RoadTrips tīmekļa vietnē www.mydrive.tomtom.com

ĀTRUMA KAMERAS

Par TomTom ātruma kameru brīdinājumiem

TomTom Ātruma kameru brīdinājumu pakalpojums brīdina par zemāk minēto bīstamību un satiksmes kameru atrašanās vietām:

+ Stacionārās un pārvietojamās ātruma kameras: pārbauda apdzenošu transportlīdzekļu ātrumu
+ Pārvietojamo kameru regulārie punkti: rāda, kur bieži tiek izmantotas pārvietojamās ātruma kameras
+ Vidējā ātruma kamera: mēra tavu vidējo ātrumu starp diviem punktiem
+ Ātruma palielināšanas zonas: ietver vairākas ātruma kameras
+ Luksoforu kameras: pārbauda transportlīdzekļu satiksmes noteikumu pārkāpumus pie luksoforiem

+ Satiksmes ierobežojumu kameras: brīdina par ceļiem, kas ir ierobežoti
+ Negadījumu melno punktu atrašanās vietas: vietas, kur bieži notikuši satiksmes negadījumi

Vari piekļūt Ātruma kameru brīdinājumu pakalpojumam savā TomTom GO Discover, izmantojot aktīvu interneta savienojumu.

PIEZĪME. TomTom Ātruma kameru brīdinājumu pakalpojums var nebūt pieejams valstī, caur kuru tu brauc. Autovadītājiem, kuri brauc caur Franciju, TomTom nodrošina Bīstamo un riska zonu brīdinājumu pakalpojumu. Šveicē un Vācijā ir aizliegtas ierīces, kas brīdina lietotājus par stacionāro un pārvietojamo ātruma kameru atrašanās vietām. Saskaņā ar šiem likumiem ātruma kameru brīdinājumi ir deaktivizēti visās TomTom GPS satelīta navigācijas ierīcēs. Tomēr tu vari no jauna aktivizēt šos brīdinājumus ārpus Vācijas un Šveices. Tā kā ātruma kameru brīdinājumu likumība ES atšķiras, šis pakalpojums ir pieejams lietošanai uz tavu atbildību. TomTom neuzņemas nekādu atbildību par šo brīdinājumu izmantošanu.

Ātruma kameru brīdinājumu paziņojumi

Atkarībā no tevis izvēlētajiem iestatījumiem saņemsi paziņojumus par ātruma kameru atrašanās vietām, izmantojot zemāk minēto:

+ Ātruma kameras ikona maršruta joslā un kartē attēlotajā maršrutā
+ Attālums līdz ātruma kamerai maršruta joslā
+ Ātruma ierobežojums kameras atrašanās vietā maršruta joslā
+ Audio brīdinājums, tuvojoties kameras atrašanās vietai
+ Tavs ātrums tiek novērots, kad tu tuvojies kameras atrašanās vietai un kad brauc vidējā ātruma pārbaudes zonā.
Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par vairāk kā 5 km/h (3 jdz/h), maršruta josla iekrāsojas sarkana. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par līdz 5 km/h (3 jdz/h), maršruta josla iekrāsojas oranža.

Lai redzētu satiksmes kameras veidu, maksimālo ātrumu un vidējā ātruma pārbaudes zonas garumu kartes un virzības skatos, atlasi vienu no ātruma kameru ikonām maršruta joslā. Kartes skatījumā vari arī atlasīt satiksmes kameras veidu, kas parādās tavā maršrutā.

Ziņošana par ātruma kameras atrašanās vietu

Ja esi pabraucis garām ātruma kameras atrašanās vietai, par kuru nesaņēmi brīdinājumu, lūdzu, ziņo par to. Pārliecinies, vai ir izveidots savienojums ar TomTom pakalpojumiem un tu esi pierakstījies savā TomTom kontā. Kad esi paziņojis par kameras atrašanās vietu, informācija tiks saglabāta tavā ierīcē, anonimizēta un pēc tam kopīgota ar citiem autovadītājiem. Vari ziņot par ātruma kameru atrašanās vietām divos (2) veidos:

1: Ātruma paneļa lietošana

1. Ātruma panelī virzības skatā pieskaries ātruma kameras simbolam
2. Kā apstiprinājumu tam, ka ziņojums par ātruma kameru ir reģistrēts, tu redzēsi ziņojumu ar pateicību par informācijas sniegšanu

2: Ātrās izvēlnes lietošana

1. Izvēlies pašreizējās atrašanās vietas ikonu vai ātruma paneli virzības skatījumā
2. Pēc tam uznirstošajā izvēlnē pieskaries **Ziņot par ātruma kameru**
3. Kā apstiprinājumu tam, ka ziņojums par ātruma kameru ir reģistrēts, tu redzēsi ziņojumu ar pateicību par informēšanu

PIEZĪME. Lai izdzēstu ziņojumu par ātruma kameru, ziņojumā pieskaries **Atcelt**.

Atrašanās vietas informācijas atjaunināšana kamerām un bīstamībai

Tiklīdz būsi pabraucis garām zināmai pārvietojamās ātruma kameras atrašanās vietai, maršruta

joslā parādīsies ziņojums ar jautājumu, vai kamera joprojām tur atrodas. Pieskaries **Jā**, lai apstiprinātu, vai **Nē**, lai atjauninātu kameras atrašanās vietas informāciju.

BĪSTAMĀS UN RISKA ZONAS

TomTom Bīstamo un riska zonu brīdinājumu pakalpojums ir konfigurēts īpaši braukšanai pa ceļiem Francijā.
Kopš 2012. gada 3. janvāra Francijā ir nelikumīgi saņemt brīdinājumus par stacionāro un pārvietojamo ātruma kameru atrašanās vietām.
Saskaņā ar šo likumu tavs TomTom GO Discover brīdinās, tuvojoties bīstamajām un riska zonām (pretēji ātruma kameru atrašanās vietām).

PIEZĪME. Bīstamās zonas ir izraudzītas, pastāvīgas atrašanās vietas. Par riska zonām ziņo motobraucēji, un tās tiek klasificētas kā "pagaidu" bīstamās zonas.

Tā kā bīstamās zonas un riska zonas var ietvert vienu (1) vai vairākas ātruma kameras un braukšanas bīstamības, bīstamās zonas ikona tiks attēlota, tuvojoties jebkurai no šīm zonām. Šo zonu minimālais garums ir 300 m [0,19 jūdzes] ceļiem pilsētas teritorijā, 2000 m [1,24 jūdzes] otrās šķiras ceļiem un 4000 m [2,49 jūdzes] automaģistrālēm.

+ Ātruma kameru atrašanās vietas tagad nav pieejamas, un tās aizvieto bīstamās zonas ikona, kas tiks attēlota, tuvojoties izraudzītajām zonām

+ Zonas garums ir atkarīgs no ceļa tipa, un tas var būt 300 m, 2000 m vai 4000 m

+ Katrā bīstamajā zonā var atrasties vairāk kā viena (1) ātruma kamera

+ Ja ātruma kameru atrašanās vietas atrodas tuvu vienā bīstamajā zonā, bīstamās zonas brīdinājumi var saplūst, kā rezultātā gaidāmās bīstamās zonas garums var tikt palielināts. Lūdzu, ņem vērā, ka ārpus Francijas saņemsi brīdinājumus par ātruma kameru atrašanās vietām. Francijā saņemsi brīdinājumus par bīstamajām zonām un riska zonām.

ĀTRĀ IERĪCES SALABOŠANA

Ierīce nesāk vai pārtrauc reaģēt uz komandām

Ja ierīce nereaģē, vispirms pārbaudi, vai ierīces akumulators ir uzlādēts.
Tava ierīce brīdinās, kad akumulatora uzlādes līmenis būs zems vai kritiski zems. Zema un kritiski zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā ierīce zaudēs savienojumu ar TomTom pakalpojumiem. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir noplicināts, ierīce ieslēgs miega režīmu.

Ja tādā veidā problēmu neizdodas novērst, vari veikt restartēšanu. Lai to izdarītu, nospied un turi ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams TomTom logotips un dzirdams bungu signāls.

PAPILDINĀJUMS

Svarīgi drošības paziņojumi un brīdinājumi
Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS), Globālās navigācijas satelītu sistēma (GLONASS) un Galileo
Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS), Globālās navigācijas satelītu sistēma (GLONASS) un Galileo sistēmas ir satelīta sistēmas, kas nodrošina atrašanās vietas un laika informāciju visā pasaulē.

GPS darbību nodrošina un kontrolē Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas vienpersoniski atbild par tās pieejamību un precizitāti.
GLONASS darbību nodrošina un kontrolē Krievijas valdība, kas vienpersoniski atbild par tās pieejamību un precizitāti.
GALILEO darbību nodrošina Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas uzraudzības iestāde (GSA), kas vienpersoniski atbild par tās pieejamību un precizitāti.

GPS, GLONASS vai GALILEO pieejamības un precizitātes izmaiņas un vides apstākļi var ietekmēt šīs ierīces darbību. TomTom atsakās no jebkādas atbildības par GPS, GLONASS vai GALILEO pieejamību un precizitāti.

DROŠĪBAS ZIŅOJUMI

Svarīgi! Pirms lietošanas izlasi!
Neievērojot vai daļēji neievērojot šos brīdinājumus un norādījumus, iespējama nāve vai nopietna trauma. Neuzstādot, nelietojot un nekopjot ierīci pareizi, palielinās nopietnas traumas, nāves vai ierīces bojājuma risks.

Brīdinājums - lieto piesardzīgi!
Izmantojot šo ierīci, tu esi atbildīgs par lēmumu pieņemšanu, uzmanību un vērību. Nepieļauj, ka mijiedarbība ar šo ierīci traucē tev vadīt transportlīdzekli. Transportlīdzekļa vadīšanas laikā līdz minimumam samazini laiku, kas tiek pavadīts, skatoties ierīces ekrānā. Tu esi atbildīgs par tiesību aktu ievērošanu attiecībā uz mobilo tālruņu vai citu elektronisku ierīču lietošanas aizliegumu, piemēram, prasību braukšanas laikā izmantot brīvroku zvanus. Vienmēr ievēro piemērojamos likumus un ceļa zīmes, īpaši tos, kas attiecas uz tava transportlīdzekļa izmēriem, svaru un kravas veidu. TomTom negarantē šīs navigācijas ierīces darbību bez kļūdām un maršruta ieteikumu precizitāti, kā arī tas nav atbildīgs par sodiem, kas var tikt piemēroti, neievērojot piemērojamos tiesību aktus un noteikumus.

Lietotājam ir jāizslēdz ierīce vietās ar potenciāli eksplozīvu atmosfēru, piemēram, degvielas uzpildes stacijās, ķīmisko vielu noliktavās un vietās, kurās notiek spridzināšanas darbi.

Paziņojums attiecībā uz virsizmēra/komerciālajiem transportlīdzekļiem
Ierīces bez instalētas kartes kravas automašīnām vai autofurgoniem nenodrošinās atbilstošus maršrutus virsizmēra/komerciāliem transportlīdzekļiem. Ja uz tavu transportlīdzekli attiecas svara, izmēru, ātruma, maršruta vai citi ierobežojumi uz koplietošanas ceļiem, tev jāizmanto ierīce, kurā instalēta karte kravas automašīnām vai autofurgoniem. Ierīcē precīzi ievadi transportlīdzekļa specifikācijas. Lieto šo ierīci tikai kā navigācijas līdzekli. Neizpildi navigācijas norādījumus, kas var pakļaut briesmām tevi vai citus ceļa lietotājus. TomTom neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot šo paziņojumu.

Pareiza uzstādīšana
Neuzstādi ierīci tā, ka tā varētu traucēt tev redzēt ceļu vai vadīt transportlīdzekli. Nenovieto ierīci zonā, kur tā var traucēt drošības spilvena atvēršanos vai jebkuru citu transportlīdzekļa drošības funkciju.

Elektrokardiostimulatori
Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka saglabāt vismaz 15 cm / 6 collu attālumu starp bezvadu rokas ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai nepieļautu iespējamos traucējumus. Šie ieteikumi saskan ar Wireless Technology Research neatkarīgajiem pētījumiem un ieteikumiem.
Norādījumi cilvēkiem, kuri lieto elektrokardiostimulatorus:
- Ierīcei VIENMĒR ir jābūt vismaz 15 cm / 6 collu attālumā no elektrokardiostimulatora.
- Ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.

Citas medicīniskas ierīces
Lūdzu, vērsies pie ārsta vai medicīniskās ierīces ražotāja, lai noteiktu, vai šīs bezvadu ierīces ekspluatācija var radīt traucējumus medicīniskajai ierīcei.

Ierīces kopšana
- Ir ļoti svarīgi regulāri rūpēties par ierīci:
- Nekādā gadījumā neatver ierīces korpusu. Tas var būt bīstami un var padarīt nederīgu garantiju.
- Noslauki vai nosusini ierīces ekrānu ar mīkstu lupatiņu. Tīrīšanai nedrīkst lietot šķidros tīrīšanas līdzekļus.

Vērtējums

Ierīce	**TomTom GO Discover 5”**	**TomTom GO Discover 6”**	**TomTom GO Discover 7”**
Vērtējums	5 V - 2,0 A	5 V - 2,4 A	5 V - 2,4 A
	Litija jonu	Litija jonu	Litija polimēru

Kā TomTom izmanto tavus datus
Informācija par personisko datu izmantošanu ir pieejama vietnē tomtom.com/privacy.

Vides un akumulatora informācija
Tava ierīce
Neizjauc, nesaspied, neloki, nedeformē, nepārdur un neplēs savu ierīci. Nelieto to mitrā, slapjā un/vai korozīvā vidē. Neturi, neglabā un neatstāj ierīci vietās ar augstu temperatūru, tiešos saules staros, blakus sildierīcēm, mikroviļņu krāsnī vai kamerās ar paaugstinātu spiedienu, nepakļauj to temperatūras iedarbībai virs 50°C (122°F) vai zem -20°C (-4°F).
Nenomet ierīci zemē. Ja ierīce ir nomesta un ir aizdomas par bojājumiem, sazinies ar klientu palīdzības dienestu. Izmanto ierīci tikai ar komplektā iekļautajiem lādētājiem, turētājiem vai USB kabeļiem. TomTom apstiprinātus aizvietotājus skati vietnē tomtom.com.

Darba temperatūra
Šī ierīce saglabā pilnīgu spēju darboties temperatūras diapazonā no 32°F/0°C līdz 113°F/45°C. Ilgstoša pakļaušana augstākām vai zemākām temperatūrām var radīt bojājumus ierīcei, un tāpēc no tās ieteicams izvairīties. Temperatūras: standarta darbībai no 0 °C / 32 °F līdz +45 °C / 113 °F, īslaicīgai uzglabāšanai no -20 °C / -4 °F līdz +50 °C / 122 °F un ilgstošai uzglabāšanai no -20 °C / -4 °F līdz +35 °C / 95 °F.
Svarīgi! Pirms ierīces ieslēgšanas ļauj tai vismaz 1 stundu aklimatizēties līdz standarta darbības temperatūras diapazonam. Nelieto ierīci ārpus šī temperatūras diapazona.

Ierīces akumulators (nav nomaināms)
Atkarībā no modeļa šī ierīce satur litija jonu vai litija polimēru akumulatoru. Nepārveido un nepārbūvē akumulatoru. Nemēģini ievietot akumulatorā svešķermeņus, negremdē un nepakļauj to ūdens un citu šķidrumu iedarbībai. Nepakļauj akumulatoru ugunij, sprādzienam un jebkādai citai bīstamībai. Nesavieno akumulatoru īsslēgumā un neļauj metāliskiem, strāvu vadošiem priekšmetiem saskarties ar akumulatora spailēm. Nemēģini pats nomainīt vai izņemt akumulatoru, ja vien ražotājs nav skaidri norādījis, ka lietotājs drīkst nomainīt akumulatoru. TomTom GO Discover akumulatora izņemšana jāveic kvalificētam speciālistam. Akumulatori, kurus lietotājs drīkst nomainīt, jālieto tikai sistēmās, kurām tie ir paredzēti.

Uzmanību! Izmantojot nepareiza veida akumulatoru, pastāv sprādziena risks. Ja ar akumulatoru rodas problēma, lūdzam sazināties ar TomTom palīdzības dienestu. Norādītais akumulatora darbības laiks ir maksimālais iespējamais akumulatora darbības laiks, kas balstīts uz vidējā lietotāja profilu un ko var panākt tikai noteiktos atmosfēras apstākļos. Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, glabā ierīci vēsā, sausā vietā un ievēro padomus, kas sniegti šajā BUJ: tomtom.com/battery padomi. Uzlāde nenotiks temperatūrā zem 32 °F/ 0 °C un virs 113 °F/ 45 °C.

Šo noteikumu neievērošana var izraisīt skābes noplūdi no akumulatora, akumulatora sakaršanu, eksploziju vai aizdegšanos, kā arī traumas un/vai materiālus bojājumus. Nemēģini akumulatoru pārdurt, atvērt vai izjaukt. Ja no akumulatora notiek noplūde un izplūdušais šķidrums nokļūst uz ādas, rūpīgi noskalo skarto vietu ar ūdeni un nekavējoties vērsies pie ārsta.



Akumulatora nodošana atkritumos
IERĪCĒ IEKĻAUTAIS AKUMULATORS PAREIZI OTRREIZĒJI JĀPĀRSTRĀDĀ VAI JĀNODOD UTILIZĀCIJAI SASKAŅĀ AR VIETĒJIEM TIESĪBU AKTIEM UN NOTEIKUMIEM UN VIENMĒR JĀNOŠĶIR NO SADZĪVES ATKRITUMIEM. TĀ RĪKOJOTIES, TU PALĪDZĒSI RŪPĒTIES PAR APKĀRTĒJO VIDI.

EEIA - atbrīvošanās no e-atkritumiem
ES/EEZ šis produkts ir marķēts ar atkritumu konteinera simbolu uz korpusa un/vai iepakojuma, kā to nosaka Direktīva 2012/19/ES (EEIA). Šis produkts nav nododams sadzīves nešķirotajos atkritumos. Jūs varat nodot šo produktu atpakaļ tā tirdzniecības vietā vai nogādāt vietējā savākšanas punktā tā otrreizējai pārstrādei. Ārpus ES/EEZ atkritumu konteinera simbolam var būt cita nozīme. Vairāk informācijas par pārstrādes iespējām savā valstī varat iegūt no vietējās atbildīgās iestādes. Atbrīvojoties no šī produkta, gala lietotājs ir atbildīgs par vietējo noteikumu ievērošanu.

ASV īpatnējās absorbcijas ātruma (Specific Absorption Rate — SAR) atbilstība
ŠIS BEZVADU IERĪCES MODELIS ATBILST VALDĪBAS PRASĪBĀM PAR PAKĻAUŠANU RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAI, IZMANTOJOT TO ATBILSTOŠI ŠAJĀ SADAĻĀ IETVERTAJIEM NORĀDĪJUMIEM

GPS navigācijas sistēma ir radioviļņu pārraides un uztveršanas ierīce. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču radītās iedarbības ierobežojumus, kādus noteikusi ASV valdības Federālās komunikācijas komisija (FCC) un Kanādas valdības Rūpniecības departamenta (IC).

ASV valdības Federālās komunikācijas komisija (FCC) un Kanādas valdības Rūpniecības departamenta (IC) ieteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg vidēji uz 1 gramu ķermeņa audu (4,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem ekstremitāšu — roku, plaukstu, potīšu un pēdu - audiem). SAR pārbaudes tiek veiktas, izmantojot FCC/IC noteiktus standarta lietošanas stāvokļus, ierīcei raidot ar augstāko apstiprināto jaudas līmeni visās pārbaudāmajās frekvenču joslās.

FCC informācija lietotājam

ŠĪ IEKĀRTA ATBILST FCC NOTEIKUMU 15. DAĻAS PRASĪBĀM

Federālās Komunikāciju komisijas (FCC) paziņojums
Šī iekārta izstaro radiofrekvenču enerģiju un, nepareizi to lietojot – tas ir, precīzi neievērojot šīs rokasgrāmatas norādījumus – tā var radīt radiosakaru un televīzijas uztveršanas traucējumus.

Lietošana ir pakļauta diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei ir jābūt spējīgai uztvert jebkādus traucējumus, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces robežvērtībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie noteikumi paredzēti pieņemamai aizsardzībai pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot iekārtu mājas apstākļos. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktā uzstādīšanas konfigurācijā. Gadījumā, ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas signāla uztveršanai, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, mēs iesakām lietotājam mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem no tālāk norādītajiem paņēmieniem.

- Maini antenas orientāciju vai novietojumu.
- Palielini attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievieno iekārtu pie strāvas ligzdas, kas ir citā ķēdē nekā tā, kurai pievienots uztvērējs.
- Konsultējies ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi!

Izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja pilnvaras izmantot šo iekārtu.

IC brīdinājumi
Šī ierīce satur raidītāju(s)/uztvērēju(s), kam nav vajadzīgas licences un kas atbilst Kanādas Inovāciju, zinātnes un ekonomikas attīstības RSS standartam(iem). Tās lietošana ir pakļauta diviem nosacījumiem:
1. šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkurus traucējumus, tostarp traucējumus, kuri var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Uzmanību! Radiofrekvenču radiācijas iedarbība
1. Lai nodrošinātu atbilstību Kanādas RF iedarbības prasībām, šo ierīci un tās antenu nedrīkst novietot vai izmantot kopā ar nevienu citu antenu vai raidītāju.
2. Lai nodrošinātu atbilstību RSS 102 RF iedarbības prasībām, starp ierīces antenu un visām personām jābūt vismaz 20 cm atdalošajam attālumam.

Attention: exposition au rayonnement radiofréquence
1. Pour se conformer aux exigences de conformité RF canadienne l'exposition, cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.
2. Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

FCC brīdinājumi
Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces robežvērtībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie noteikumi paredzēti pieņemamai aizsardzībai pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot iekārtu mājas apstākļos.
Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktā uzstādīšanas konfigurācijā. Gadījumā, ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas signāla uztveršanai, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, mēs iesakām lietotājam mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem no tālāk norādītajiem paņēmieniem.
- Mainiet antenas orientāciju vai novietojumu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu pie strāvas ligzdas, kas ir citā ķēdē nekā tā, kurai pievienots uztvērējs.
- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

Tu esi brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja pilnvaras izmantot šo iekārtu.

Paziņojums par FCC RF starojuma iedarbību
1. Šo raidītāju nedrīkst novietot vai izmantot kopā ar citu antenu vai raidītāju.
2. Šī iekārta atbilst FCC RF starojuma iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Šī iekārta jāuzstāda un jāizmanto tā, lai tās starotājs no tevis atrastos vismaz 20 centimetru attālumā.

Šī iekārta ir pārbaudīta FCC noteikumu atbilstībai ar nosacījumu, ka starp to un palīgierīcēm ir izmantoti ekranēti kabeļi un savienotāji. Ir būtiski lietot ekranētus kabeļus un savienotājus, lai samazinātu radio un televīzijas uztveršanas traucējumu iespējamību. Ekranētus kabeļus, kas piemēroti noteiktu izstrādājumu klāstam, var iegādāties no autorizēta izplatītāja. Ja lietotājs jebkādā veidā modificē iekārtu vai tās palīgierīces un TomTom nav atļāvis veikt šīs modifikācijas, FCC var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu. Pircējiem ASV var noderēt Federālās Komunikāciju komisijas sagatavotā brošūra: "Kā noteikt un novērst radio un TV traucējumu problēmas". Šī brošūra ir pieejama ASV valdības drukas birojā, Vašingtonā, DC 20402. Inventāra

Nr. 004-000-00345-4.

	TomTom GO Discover 5”	**TomTom GO Discover 6”**	**TomTom GO Discover 7”**
FCC ID*	Satur FCC ID: S4LFF50	Satur FCC ID: S4LFF50	Satur FCC ID: S4LFF50
IC*	Satur IC: 5767A-FF50	Satur IC: 5767A-FF50	Satur IC: 5767A-FF50

Déclaration d’exposition aux rayonnements à fréquence radio définie par la FCC
Les émetteurs contenus dans cet appareil ne doivent pas être placés à proximité d’un autre émetteur ou d’une autre antenne, ou manipulés simultanément avec ces derniers.

FCC valsts koda izvēle
Valsts koda izvēles funkcija nav pieejama produktiem, kas tiek pārdoti ASV un Kanādā. Saskaņā ar FCC noteikumiem visiem Wi-Fi produktiem, kas tiek pārdoti ASV, jābūt piesaistītiem tikai ASV darbības kanāliem.

FCC ID un IC ID informācijas atrašanās vieta uz ierīces
FCC ID un IC ID ir norādīti ierīces apakšā.

Informācija par emisijas normām Kanādā
Šī ierīce atbilst Industry Canada licence-exempt RSS standartam(-iem). Tās lietošana ir pakļauta diviem nosacījumiem:
- Šī ierīce var neizraisīt traucējumus.
- Šai ierīcei ir jāpieņem jebkurus traucējumus, tostarp traucējumus, kuri var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Šī ierīce drīkst tikt izmantota, ja tā neizraisa kaitīgus traucējumus.

Šī B klases digitālā iekārta atbilst Kanādas ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Valsts koda izvēles funkcija nav pieejama produktiem, kas tiek pārdoti ASV un Kanādā.

Aprīkojums ir apstiprināts kā atbilstošs RSS-247 prasībām attiecībā uz 5 GHz ierīcēm.

Informations relatives aux émissions au Canada
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
- Cet appareil ne doit pas creér d’interférences nuisibles.
- Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésiable.

Son utilisation est autorisée dans la mesure où l’appareil ne provoque pas d’interférences nuisibles.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux règlements canadiens ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

La fonction de sélection du code de pays est désactivée pour les produits distribués aux États-Unis ou au Canada.

L’équipement est certifié conforme aux exigences de la norme RSS-247 pour le 5 GHz.

SVARĪGA PIEZĪME
Paziņojums par IC starojuma iedarbību.
- Šī iekārta atbilst IC RSS-102 starojuma iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi.
- Šo ierīci un tās antenu(as) nedrīkst novietot vai izmantot kopā ar nevienu citu antenu vai raidītāju.
- Gala lietotājiem jāievēro īpašie lietošanas norādījumi attiecībā uz RF iedarbību. Lai nodrošinātu atbilstību IC prasībām attiecībā uz RF iedarbību, izpildi lietošanas norādījumus, kas sniegti šajā rokasgrāmatā.

REMARQUE IMPORTANTE
Déclaration d'exposition aux rayonnements IC :

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la norme IC RSS-102 pour un environnement non contrôlé.
- Cet appareil et son ou ses antenne(s) ne doivent pas être placés à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne, ou manipulés simultanément avec ces derniers.
- Les utilisateurs finaux doivent respecter les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire les normes d'exposition aux fréquences radio. Pour respecter les exigences en matière de conformité de l'exposition aux fréquences radio IC, veuillez suivre les instructions d'utilisation décrites dans ce manuel.

Triman logotips

Apstiprinājums Austrālijai

Šai ierīcei ir marķējums par atbilstību normatīviem, kas norāda, ka tā atbilst attiecīgajiem Austrālijas normatīviem.

Apstiprinājums Jaunzēlandei
Uz šīs ierīces redzamais 'R-NZ' norāda, ka ierīce atbilst attiecīgajiem Jaunzēlandes normatīviem.

Lietojumprogramma TomTom MyDrive
Šī ierīce ir saderīga ar mobilo lietojumprogrammu TomTom MyDrive, ko iespējams lejupielādēt no lietotņu veikaliem. Lai savā viedtālrunī lietotu mobilo lietojumprogrammu TomTom MyDrive un veiktu jebkādu integrēšanu ar produktu, tavam viedtālrunim jābūt bezvadu datu pakalpojumu plānam, ko nodrošina trešās puses bezvadu pakalpojumu sniedzējs. Šāda savienojamības plāna nodrošināšana un visas ar to saistītās izmaksas ir tavā ziņā. TomTom neatbild par izmaksām vai izdevumiem, kas saistīti ar šādu tīkla savienojamības plānu (piemēram, maksa par datiem vai piesaisti, ko var piemērot pakalpojumu sniedzējs). Izmaiņas tīkla savienojuma pieejamībā vai drošumā var ietekmēt to, kā darbojas noteikti TomTom pakalpojumi, kas var tikt piedāvāti šajā ierīcē.

Atbildīgā organizācija Ziemeļamerikā
TomTom, Inc., 11 Lafayette Street, Lebanon, New Hampshire, NH 03766.

Noteikumi un nosacījumi: ierobežotā garantija un EULA
Uz šo produktu attiecas mūsu noteikumi un nosacījumi, tostarp garantijas un galalietotāja licences noteikumi. Apmeklē tomtom.com/legal.

Šis dokuments
Šī dokumenta sagatavošanā ir ieguldīts liels darbs. Tā kā pastāvīgi notiek ierīces pilnveidošana, daļa informācijas var būt nedaudz novecojusi. Informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. TomTom neuzņemas atbildību par tehniskām vai redakcijas kļūdām vai izlaidumiem šajā publikācijā, kā arī par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem veiktspējas vai šī dokumenta izmantošanas rezultātā. Šo dokumentu nedrīkst kopēt bez iepriekšējas rakstiskas TomTom N.V. piekrišanas.

Modeļu numuri
TomTom GO Discover: 4YB50, 4YB60, 4YB70

CE zīme un Radioiekārtu direktīva ierīcei TomTom GO Discover

CE

Šo ierīci drīkst lietot visās ES dalībvalstīs. Frekvenču joslas un maksimālās radio frekvenču emisijas, kurās ierīce darbojas, ir šādas:
Ar šo TomTom paziņo, ka radioiekārta TomTom GO Discover GPS navigācijas sistēma atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/.

Modelis	Frekvenču josla (Bluetooth)	Maksimālais radio frekvenču emisiju līmenis	Frekvenču josla (Wi-Fi)	Maksimālais radio frekvenču emisiju līmenis	Frekvenču josla (5.8G)	Maksimālais radio frekvenču emisiju līmenis
4YB50	2402 - 2480 MHz	9,98 dBm	2412 - 2472 MHz	18,38 dBm	5180 - 5825 MHz	19.88 dBm
4YB60	2402 - 2480 MHz	9,98 dBm	2412 - 2472 MHz	18,38 dBm	5180 - 5825 MHz	19.88 dBm
4YB70	2402 - 2480 MHz	9,98 dBm	2412 - 2472 MHz	18,38 dBm	5180 - 5 825 MHz	19.88 dBm

ES īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) atbilstība
ŠIS BEZVADU IERĪCES MODELIS ATBILST VALDĪBAS PRASĪBĀM PAR PAKĻAUŠANU RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAI, IZMANTOJOT TO ATBILSTOŠI ŠAJĀ SADAĻĀ IETVERTAJIEM NORĀDĪJUMIEM

GPS navigācijas sistēma ir radioviļņu pārraides un uztveršanas ierīce. Tā ir izstrādāta un izgatavota tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības Padomes noteiktos radiofrekvenču radītās iedarbības ierobežojumus. Eiropas Savienības Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu (4,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem ekstremitāšu — roku, plaukstu, potīšu un pēdu — audu). SAR pārbaudes veic, izmantojot ES Padomes noteiktus standarta ekspluatācijas stāvokļus, ierīcei pārraidot ar augstāko apstiprināto jaudas līmeni visās pārbaudāmajās frekvenču joslās.

Ierīces komplektā iekļautie piederumi
Visas ierīces un modeļi tiek piegādāti ar Ātrās palaišanas ceļvedi, viena porta lādētāju un USB kabeli.

Paziņojumi par autortiesībām
© 1992 - 2020 TomTom. Visas tiesības aizsargātas. TomTom un „divu roku” logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam.

Šajā izstrādājumā iekļauto programmatūru aizsargā autortiesības, kas licencētas saskaņā ar GPL. Šīs licences kopija ir apskatāma nodaļā „Licence”. Pēc šī izstrādājuma saņemšanas trīs gadu laikā vari saņemt no mums pilnīgu atbilstošo avota kodu. Papildu informāciju var iegūt vietnē tomtom.com/gpl vai sazinoties ar vietējo TomTom klientu apkalpošanas dienestu, apmeklējot tomtom.com/support. Pēc tava pieprasījuma mēs nosūtīsim CD ar atbilstošo pirmkodu.

Cerence® ir Cerence Operating Company reģistrēta prečzīme, un tā tiek izmantota, pamatojoties uz licenci.

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un TomTom izmanto šādas zīmes, pamatojoties uz licenci. Citas prečzīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Wi-Fi® ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta prečzīme.

Apple, iPhone, Mac un Siri ir Apple Inc. prečzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Google, Google Play, Google Play logotips, Android un citas zīmes ir Google LLC prečzīmes.