

**TOMTOM GO CLASSIC / GO
CLASSIC LITE / GO
ADVANCED
BRUKERHÅNDBOK**



INNHOLD

KOMME I GANG

4

Enhetsmontering	4
Slå på og av	4
Dele informasjon med TomTom	4
Ta vare på TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced	4

KOBLE TIL EN SMARTTELEFON

5

Koble til enheten og smarttelefonen	5
Koble til trådløs Bluetooth®-teknologi	5
Koble fra telefonen	5
Kontrollere telefonens tilkobling	5

KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK

5

Koble til Wi-Fi®	5
Koble fra Wi-Fi	5

OPPDATERINGER AV KART, SERVICE OG PROGRAMVARE

6

Hvorfor det er viktig å laste ned oppdateringer	6
Installere en programvareoppdatering	6
Installere en kartregion	6
Slette en kartregion	6
Tilbakestilling av kart	6

UTSEENDE	6
Skjerm.....	6
Rutelinje.....	7
RUTEPLANLEGGING.....	7
LYDER OG VARSLER	8
STEMMER.....	8
INSTRUKSJONSINNSTILLINGER	8
SPRÅK OG ENHETER	8
SYSTEM	9
MINE STEDER	9
Slette et sted fra Mine steder	9
Slette et nylig reisemål fra Mine steder	9
MINE RUTER	9
FOTOBOKSER	10
Om TomTom fotoboksvarsler	10
Rapportere en fotoboksplassering	10
Trykk på fotobokssymbolet på hastighetspanelet i veiledningsvisningen	10
Oppdatere plasseringsinformasjon for fotobokser og farer	10
FARESONER OG RISIKOSONER	10
HURTIGLØSNINGER FOR ENHETER	11
Enheter starter ikke eller slutter å svare på kommandoer	11
TILLEGG	12
SIKKERHETSMELDINGER	12
INFORMASJON OM MILJØ OG BATTERI	13
VILKÅR OG BETINGELSER: BEGRENSET GARANTI OG LISENSAVTALE (SBLA)	14
Merknader.....	15



KOMME I GANG

Enhetsmontering

Følg trinnene nedenfor for å montere og lade TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced på riktig måte:

1. Koble USB-kabelen til enheten.

MERK: Bruk bare USB-kabelen som følger med TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

2. Koble USB-kabelen til USB-billaderen (følger ikke med TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced) og koble den til strømforsyningen på dashbordet.

3. Velg et passende sted på frontruten til å montere TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced.

Tips: Du kan enkelt endre rotasjonen på enheten ved å løsne holderen fra TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced med tommelfordypningen. Snu holderen rundt, og trykk den på enheten til den festes med et klikk.

4. Sørg for at både sugekoppen på holderen og frontruten er rene og tørre.

5. Trykk sugekoppen på holderen bestemt mot frontruten.

6. Vri gummihåndtaket ved sokkelen på holderen med klokken til den låses fast.

MERK: For den beste navigasjonsopplevelsen anbefaler vi at TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced er ladet til enhver tid under kjøreturen.

Sørg for at enheten ikke obstruerer dashbordet, kjøretøykontrollene, bakspeilene, kollisjonsputene og synsfeltet. Hvis du vil opprettholde et optimalt satellittsignal, sørger du for at enheten peker rett opp under bruk.

MERK: Hvis du vil sørge for at TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced skjerm har tilstrekkelig effekt i løpet av en kjøretur, anbefales det å (i) kontrollere styrken (dvs. spenningen) på strømmen som formidles av kjøretøyets adapter eller USB-port, og (ii) bruke laderen som følger med tilbehøret for TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced for optimal ytelse.

Slå på og av

Slå enheten på ved å trykke på På/av-knappen.

Trykk på og hold nede på/av-knappen i to (2) sekunder, og trykk deretter på **Slå av** eller **Dvale** for å slå av enheten eller for å deaktivere dvalemodus.

Hvis du trykker på og holder nede På/av-knappen i mer enn fem (5) sekunder, blir enheten slått av.

Dele informasjon med TomTom

Når du aktiverer TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced (dvs. i løpet av veiviseren for første kjøretur), blir du spurt om å gi samtykke til å dele data om plasseringene dine og dine lagrede ruter.

Hvis du gjør dette, hjelper du oss med å forbedre våre produkter. Den innsamlede informasjonen blir lagret på enheten din til vi henter og anonymiserer den. Hvis du bruker TomTom-tjenester (trafikkinformasjon, fotoboksvarsler), bruker vi plasseringsinformasjonen din til å formidle disse tjenestene til deg. Når du har konfigurert innstillingene for informasjonsdeling, kan du justere dem på følgende måte:

Gå til Innstillinger på hovedmenyen

4. Trykk på **System**
5. Trykk deretter på **informasjonen din og personvern**
6. Deretter deaktiverer du informasjonsdeling.

Hvis du vil ha mer informasjon om hva vi gjør for å beskytte personvernet ditt, kan du gå til [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy)

MERK: Informasjonsdeling muliggjør smidig drift av TomTom-tjenester, inkludert trafikk og fotobokser. Hvis ikke du gir ditt samtykke til å dele din plasseringsinformasjon, blir TomTom-tjenestene deaktivert.

Ta vare på TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced

Slik sørger du for optimal enhetsytelse:

1. Ikke åpne enhetens deksel. Det kan i verste fall ugyldiggjøre enhetsgarantien.
2. Bruk en myk klut til å tørke av enhetsskjermen. Unngå å bruke flytende rengjøringsmidler.



KOBLE TIL EN SMARTTELEFON

Koble til enheten og smarttelefonen

Ved å koble iPhone- eller Android-telefonen din til enheten får du enkle og sikre TomTom-tjenester, for eksempel trafikkinformasjon i sanntid og fotoboksvarsler.

Koble til trådløs Bluetooth®-teknologi

1. Slå på Bluetooth på smarttelefonen din. Gjør smarttelefonen din søkbar.
2. Gå til **Innstillinger** på smarttelefonen din og aktiver Personlig hotspot / Bluetooth-deling.
3. På TomTom-enheten går du til **Innstillinger**, deretter **Bluetooth** og deretter **Legg til telefon**
4. Trykk på spørsmålstegnet nederst til høyre og deretter på Ikke interessert i alle disse funksjonene?
5. Følg instruksjonene på TomTom-enheten.
6. Velg smarttelefonen på listen over tilgjengelige enheter.
7. Godta forespørselen om sammenkobling på smarttelefonen.
8. Velg **Parkoble** på TomTom-enheten, og dermed er du klar til å motta TomTom-tjenester

Koble fra telefonen

For å koble fra på en trygg måte går du til **Bluetooth**.

Under **Parkoblede** telefoner trykker du på ikonet Innstillinger ved siden av navnet på telefonen og velger Glem.

MERK: Du kan tømme parkoblingen via **Bluetooth-innstillingene** på telefonen din. Tilbakestilling av enheten vil også koble fra telefonen.

Kontrollere telefonens tilkobling

1. Gå til menyen **Innstillinger** og velg **Bluetooth** for å vise listen over parkoblede telefoner
2. Velg smarttelefonen du vil koble til.

MERK: Sørg for at

- + smarttelefonen vises på enheten din
- + Bluetooth er aktivert
- + dataplanen er aktiv

KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK

Koble til Wi-Fi®

Du kan oppdatere enhetens programvare og kart trådløst. Hvis du vil beskytte enhetens sikkerhet og øke hastigheten på nedlastinger, anbefales det å bruke et ubegrenset (dvs. personlig, privat) trådløst nettverk.

1. Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen
2. Velg det trådløse nettverket du vil koble til, og logg på ved hjelp av nettverkspassordet
3. Trykk på **Ferdig** og deretter **Koble til**

MERK: Hvis du ikke har tilgang til et trådløst nettverk, eller hvis det trådløse nettverket er langsomt, kan du oppdatere aktuelle elementer på enheten din ved hjelp av datamaskinens tilkobling via en kablet USB-tilkobling. Kartnedlastinger er bare tilgjengelige via Wi-Fi.

Koble fra Wi-Fi

1. Gå til Innstillinger på hovedmenyen
2. Velg det trådløse nettverket du er koblet til.
3. Trykk på Endre og deretter Glem

MERK: Det trådløse nettverket du har koblet fra, vises fortsatt i listen over tilgjengelige nettverk, men enheten vil imidlertid ikke koble til den automatisk.



OPPDATERINGER AV KART, SERVICE OG PROGRAMVARE

Hvorfor det er viktig å laste ned oppdateringer

Hvis du vil sørge for at du kjører med oppdatert vei- og trafikkinformasjon, anbefales det at du laster ned og installerer oppdateringer for kartregion, tjenester (f.eks. fotobokser) og programvare så snart de blir tilgjengelige.

Installere en programvareoppdatering

1. Gå til **Innstillinger > Oppdateringer og Nye elementer**
2. Fra listen velger du oppdateringene du vil installere. Denne listen inkluderer elementer du kjøpte i TomToms nettbutikk.
3. Logg på TomTom-kontoen din ved å følge instruksjonene på skjermen

 Hold enheten koblet til en strømforsyning under oppdateringene.


Installere en kartregion

1. Sørg for at du har en aktiv Internett-tilkobling via Wi-Fi.
2. Gå deretter til **Hovedmeny > Innstillinger > Kart > Legg til et kart**

Slette en kartregion

1. Gå til **Hovedmeny > Innstillinger > Kart > Slett kart** og trykk på **Slett**
2. Velg deretter regionene du vil slette.

MERK: Installasjon og oppdatering av kartregioner må gjøres via Wi-Fi. Hvis Internett-tilkoblingen til TomTom-serveren er brutt eller inaktiv, deaktiveres knappene **Legg til**.

 Hvis du vil øke nedlastingshastigheten, bør du kanskje velge bare landene du vil oppdatere, i stedet for alle. Installasjon av flere land samtidig må kanskje utføres i flere trinn.

Tilbakestilling av kart

Hvis det oppstår problemer med et kart eller dets regioner, kan du gjenopprette grunnkartet fra Hovedmeny > Innstillinger > System > Tilbakestill kart.

Hvis en systemoppdatering venter, må du installere den oppdateringen først. Det gjeldende grunnkartet og dets installerte regioner blir slettet fra enheten og et grunnkart blir installert på nytt. Du blir deretter bedt om å installere minst én kartregion på nytt.

UTSEENDE

1. Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen
2. Trykk på **Utseende**

Nå kan du endre følgende innstillinger:

- + Skjerm
- + Rutelinje
- + Vis POI-lister på kartet
- + Veiledningsvisning
- + Automatisk zoom
- + Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei
- + Automatisk veksling mellom kartvisninger



Skjerm

Her kan du aktivere skjerminnstillingene.

- + Temafarge
- + Størrelse for tekst og knapper
- + Lysstyrke
- + Slå på nattfarger når det er mørkt

MERK: Enheten din viser kartvisningen under visning av en rute, og veiledningsvisningen når kjøretøyet er i bevegelse.

Rutelinje

Velg Rutelinje for å endre informasjonen som vises på rutelinjen. Du kan velge den ruteinformasjonen du vil skal vises i rutelinjen, vise gjeldende tid med mer. Du kan også justere enheten din til å veksle automatisk mellom den gjenværende tiden og avstandsberegninger.

RUTEPLANLEGGING

Her kan du angi innstillinger for ruteplanlegging, inkludert

- + Omdirigering (Manuell, Automatisk, Ingen)
- + Foretrukket rutetype (Rask, Kortest, Effektiv)
- + Ting som bør unngås (ferjer / biltog, bomveier, grusveier, samkjøringsfelt, motorveier og tunneler)



LYDER OG VARSLER

1. Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen
2. Trykk på **Lyder og varsler**

Her kan du velge hvilke typer varslinger for kamera og sikkerhet du vil motta, og når du mottar dem, for følgende funksjoner og tjenester:

- + Kameraer: faste og mobile fotobokser
- + Kameraer: mobile sannsynlige plasseringer
- + Kameraer: soner som måler gjennomsnittshastighet
- + Kameraer: fartskontrollsoner
- + Kameraer: trafikklyskameraer
- + Kameraer: kontrollkameraer (trafikkbegrensninger)
- + Sikkerhetsvarsler: faresoner
- + Sikkerhetsvarsler: ulykkesutsatte steder
- + Sikkerhetsvarsler: risikosoner
- + Varsler: når du kjører for fort
- + Varsler: kødannelse forut

Du kan også velge å aktivere skjermberøringslyder.

MERK: Du kan justere hyppigheten av varsler ved å velge å deaktivere varsler fullstendig, motta varsler når du nærmer deg et hendelseskamera eller en fotoboks for fort, eller motta varsler for hvert hendelseskamera og fotoboks langs ruten.

STEMMER

1. Velg foretrukket stemme for deling av veiledning og varsler blant en rekke stemmer som er tilgjengelige på ditt valgte språk.
2. Trykk på en stemme for en forhåndshøring. Hvis du vil bekrefte den valgte stemmen, sørger du for at den blir valgt, og deretter trykker du på tilbake-pilen.

INSTRUKSJONSINNSTILLINGER

Velg om du vil at **Ankomsttid, Tidlige instruksjoner, Veinummer, Veiskiltinformasjon, Gatnavn** eller **Utenlandske veinavn** skal bli lest høyt. Trykk på veksleknappen i meldingene du vil skal leses høyt.

SPRÅK OG ENHETER

1. Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen
2. Trykk på **Språk og enheter** for å endre følgende:

- + Språk
- + Land
- + Tastaturomsett/-språk
- + Måleenheter
- + Formatering av klokkeslett og dato



SYSTEM

Gå til **Innstillinger** på hovedmenyen

Trykk på **System** for:

- + Om
- + Velg en søkemode
- + Formater minnekort
- + Nullstill enhet
- + Batteriinnstillinger
- + Informasjonen din og personvern

MINE STEDER

Slette et sted fra Mine steder

1. Gå til **Mine steder** på hovedmenyen
2. Trykk på **Rediger** liste
3. Velg plasseringene du vil slette, og trykk på **Slett**

Slette et nylig reisemål fra Mine steder

1. Gå til **Mine steder** på hovedmenyen
2. Trykk på **Nylige reisemål**
3. Deretter **Rediger liste**
4. Velg reisemålene du vil fjerne, og trykk på **Slett**

MINE RUTER

Mine ruter formidler en enkel måte å lagre og hente frem ruter og spor på, enten det er ruten til jobben, planlagte ferieruter eller regelmessige ruter du kjører for å besøke venner eller familie. Du kan lage dine egne ruter og synkronisere dem med navigasjonen via plan.tomtom.com



FOTOBOKSER

Om TomTom-fotoboksvarsler

TomToms tjeneste for fotoboksvarsler varsler deg om plasseringene til de følgende fotoboksene for faresituasjoner og fartskontroll:

- + Fastmonterte og mobile fotobokser: fartskontroll av passerende kjøretøyer
- + Sannsynlige plasseringer for mobile fotobokser: vis der mobile fotobokser ofte blir brukt
- + Fotoboks som måler gjennomsnittshastighet: måler gjennomsnittshastighet mellom to punkter
- + Fartskontrollsoner: inneholder flere fotobokser
- + Trafikklyskameraer: kontrollerer kjøretøyers trafikkforseelser i trafikklys
- + Kontrollkameraer (trafikkbegrensninger): varsler deg om veier som er begrensede
- + Ulykkesutsatte steder: steder der trafikkulykker har skjedd ofte

Du kan bruke tjenesten Fotoboksvarsler i TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced via en aktiv Internett-tilkobling.

MERK: TomTom-tjenesten Fotoboksvarsler er kanskje ikke tilgjengelig i landet du kjører gjennom. For sjåfører som kjører gjennom Frankrike, formidler TomTom tjenestene Faresone- og risikosonevarsler. I Sveits og Tyskland er bruken av enheter som varsler brukere om plasseringer til fastmonterte og mobile fotobokser, forbudt. I henhold til denne lovgivningen har fotobokser blitt deaktivert på alle TomTom navigasjonsenheter. Du kan imidlertid aktivere disse varslene på nytt dersom du reiser utenfor Tyskland og Sveits. Ettersom lovligheten av fotoboksvarsler varierer i EU, er denne tjenesten tilgjengelig på egen risiko. TomTom har ikke ansvar for din bruk av disse varslene.

Rapportere en fotoboksplassering

Hvis du passerer en fotoboksplassering som du ikke fikk varsel om, må du rapportere den. Sørg for at du er koblet til TomTom-tjenestene og er logget på TomTom-kontoen. Når du har rapportert fotoboksplasseringen, blir detaljene lagret i enheten din, anonymisert og deretter delt med andre sjåfører. Du kan rapportere fotoboksplasseringer ved hjelp av følgende trinn

Trykk på fotobokssymbolet på hastighetspanelet i veiledningsvisningen.

En melding som takker deg for oppdateringen, bekrefter at fotoboksrapporten har blitt registrert.

MERK: Hvis du vil slette en fotoboksrapport, trykker du på **Avbryt** i meldingen.

Oppdatere plasseringsinformasjon for fotobokser og farer

Like etter at du har passert den kjente plasseringen til en mobil fotoboks, blir du i en melding på rutelinjen spurt om fotoboksen fortsatt står der. Trykk på **Ja** for å bekrefte, eller **Nei** for å oppdatere informasjonen om fotoboksplasseringen.

FARESONER OG RISIKOSONER

TomToms tjeneste Faresone- og risikosonevarsler er konfigurert spesifikt for reise på veier i Frankrike. Siden 3. januar 2012 har det vært ulovlig å motta varsler om plasseringer i Frankrike om fastmonterte og mobile fotobokser.

I henhold til denne lovgivningen blir du varslet av TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced når du nærmer deg faresoner og risikosoner (i motsetning til fotoboksplasseringer).

MERK: Faresoner er angitte, permanente plasseringer. Risikosoner rapporteres av kjørende, og blir klassifisert som «midlertidige» faresoner.

Ettersom faresoner og risikosoner kan inneholde én (1) eller flere fotobokser og kjørefarer, vises faresoneikonet når du nærmer deg begge sonene. Minimumslengden på disse sonene er 300 m [0,19 miles] for veier i bystrøk, 2000 m [1,24 miles] for hovedveier og 4000 m [2,49 miles] for motorveier.

+ Fotoboksplasseringer er nå utilgjengelige og har blitt erstattet av et faresoneikon som vises når du nærmer deg angitte soner



+ Lengden på sonen avhenger av veitypen og kan være 300, 2000 eller 4000 m.

+ Mer enn én (1) fotoboks kan være plassert i hver faresone.

+ Hvis fotoboksplasseringene er nær hverandre i én faresone, kan det hende faresonevarslene slås sammen og lengden på den kommende faresonen blir utvidet. Vær oppmerksom på at utenfor Frankrike vil du motta varsler om fotoboksplasseringer. I Frankrike vil du motta varsler om faresoner og risikosoner.

HURTIGLØSNINGER FOR ENHETER

Enheter starter ikke eller slutter å svare på kommandoer

Hvis enheten ikke responderer, må du først kontrollere at batteriet er ladet.

Enheter vil varsle deg når batterinivået er lavt og kritisk lavt. Lavt og kritisk lavt batterinivå vil føre til at enheten mister forbindelsen til TomTom-tjenestene. Hvis batteriet er utladet, blir enheten satt i dvalemodus.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du utføre en omstart. Dette gjør du ved å trykke på og holde nede På/av-knappen til du ser TomTom-logoen og hører trommevirvelen.



TILLEGG

Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler

Globalt posisjoneringssystem (GPS), Global Navigation Satellite Systems (GLONASS) og Galileo

GPS (Globalt posisjoneringssystem), GLONASS (Global Navigation Satellite System) og Galileo-systemer er satellittbaserte systemer som gir informasjon om posisjon og tid verden over.

GPS driftes og kontrolleres av USAs regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten.

GLONASS driftes og kontrolleres av Russlands regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten.

GALILEO driftes av det europeiske GNSS-byrået (GSA), som har ansvar for tilgjengelighet og nøyaktighet.

Endringer i GPS-, GLONASS- eller GALILEO-tilgjengelighet og -nøyaktighet, eller endringer i miljøforhold, kan påvirke virkemåten til denne enheten. TomTom fraskriver seg ethvert ansvar for tilgjengeligheten av eller nøyaktigheten til GPS, GLONASS eller GALILEO.

Hvis du identifiserer sikkerhetsrisikoer knyttet til dette TomTom-produktet, vennligst kontakt oss på productquestions@tomtom.com

SIKKERHETSMELDINGER

Viktig! Les dette før bruk!

Hvis du ikke følger disse advarslene og instruksjonene, kan det føre til alvorlig personskade eller død. Hvis enheten ikke monteres, brukes og vedlikeholdes på riktig måte, kan det øke faren for alvorlig personskade eller død eller skade på enheten.

Advarsel: Brukes med varsomhet

Det er ditt ansvar å ta gode valg og være forsiktig og oppmerksom når du bruker denne enheten. Ikke la samhandlingen med denne enheten forstyrre deg mens du kjører. Ikke se for mye på enhetsskjermen mens du kjører. Det er ditt ansvar å følge lover som begrenser eller forbyr bruk av mobiltelefoner eller andre elektronisk enheter, for eksempel kravet om å bruke håndfrie alternativer når du ringer mens du kjører. Du skal alltid følge gjeldende lover og veiskilt, spesielt de som gjelder kjøretøyets mål, vekt og type last. TomTom garanterer ikke for at denne enheten kan brukes uten feil, og garanterer heller ikke for nøyaktigheten til ruteforslagene den gir, og skal ikke være ansvarlige for straff som oppstår på grunn av din manglende evne til å overholde gjeldende lover og regler.

Riktig montering

Ikke monter enheten på en slik måte at den kan hindre sikten eller din evne til å styre kjøretøyet. Ikke plasser enheten på et sted der den kan hindre utløsning av airbag eller andre sikkerhetsfunksjoner i kjøretøyet.

Hjertestimulatorer

Produsenter av hjertestimulatorer anbefaler at du holder en avstand på minst 15 cm / 6" mellom håndholdte, trådløse enheter og hjertestimulatoren for å unngå mulig interferens med hjertestimulatoren. Disse anbefalingene støttes av uavhengig forskning og anbefalinger som er utført av Wireless Technology Research. Retningslinjer for personer med hjertestimulator:

- Du bør ALLTID holde enheten mer enn 15 cm / 6" unna hjertestimulatoren din.
- Du bør ikke bære enheten i en brystlomme.

Andre medisinske enheter

Ta kontakt med legen din eller produsenten av den medisinske enheten for å finne ut om det trådløse produktet ditt kan forårsake interferens med den medisinske enheten.

Vedlikehold

Det er viktig å ta godt vare på enheten:

- Du må aldri åpne dekselet. Det kan være farlig, og opphever garantien.
- Rengjør skjermen på enheten med en myk klut. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler.

Merke data:

4YF50 DC5V, 2,4 A

4YF60 DC5V, 2,4 A

Slik bruker TomTom informasjonen din

Du finner informasjon om bruk av personlige opplysninger på tomtom.com/privacy.



INFORMASJON OM MILJØ OG BATTERI

Din enhet

Ikke demonter, knus, bøy, deformer, gjennomhull eller makuler enheten. Må ikke brukes i et fuktig, vått og/eller etsende miljø. Ikke plasser, oppbevar eller legg igjen enheten på et sted med høy temperatur, i direkte sollys, i eller i nærheten av en varmekilde, i en mikrobølgeovn eller i en trykketank, og ikke utsett den for temperaturer over 50° C (122 °F) eller under -20° C (-4 °F). Unngå å miste enheten i bakken. Kontakt kundeservice hvis du mister enheten og mistenker skade. Bruk bare enheten sammen med de medfølgende laderne, holderne eller USB-kablene. Gå til tomtom.com for å finne TomTom-godkjente erstatningsprodukter.

Driftstemperatur

Enheten kan brukes fullt ut i temperaturområdet 0 til 45 °C / 32 til 113 °F. Hvis batteriet utsettes for høyere eller lavere temperaturer over lengre tid, kan enheten bli skadet, og dette anbefales derfor ikke. Temperaturer: Vanlig bruk: 0 °C / 32 °F til 45 °C / 113 °F, korttidslagring: -20 °C / -4 °F til 50 °C / 122 °F, langtidslagring: -20 °C / -4 °F til 35 °C / 95 °F.

Viktig: La enheten tilpasse seg standard driftstemperatur i minst én time før du slår på enheten. Ikke bruk enheten utenfor dette temperaturområdet.

Enhetsbatteri (kan ikke skiftes ut)

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ikke modifier eller reproduser batteriet. Ikke forsøk å stikke gjenstander inn i batteriet, og ikke utsett batteriet for vann eller andre væsker. Ikke utsett batteriet for ild, eksplosjon eller andre farer. Ikke kortslutt et batteri eller la metalliske, ledende gjenstander komme i kontakt med batteriterminalene. Ikke prøv å skifte ut eller fjerne batteriet selv, med mindre det står klart og tydelig i brukerhåndboken at batteriet kan skiftes ut. For TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced er det bare kvalifiserte fagfolk som skal ta ut batteriet. Batterier som kan skiftes ut av brukeren, må bare brukes i systemer de er spesifisert for.

Forsiktig: Fare for eksplosjon ved bruk av feil batteritype. Ta kontakt med TomToms kundeservice hvis du har problemer med batteriet. Den angitte batteritiden er maksimal batteritid som er basert på en gjennomsnittlig brukerprofil og kan bare oppnås under spesielle atmosfæriske forhold. Du kan forlenge batteritiden ved å oppbevare enheten på et kjølig og tørt sted og følge tipsene som er spesifisert under vanlige spørsmål her: tomtom.com/batterytips. Produktet vil ikke lade ved temperaturer under 0 °C / 32 °F eller over 45 °C / 113 °F.

Unnlater du å følge disse retningslinjene, kan batteriet lekke syre, bli varmt, eksplodere eller antenne og forårsake skade. Ikke prøv å stikke hull i, åpne eller demontere batteriet. Hvis batteriet lekker og du kommer i kontakt med lekket væske, bør du skylle grundig med vann og søke medisinsk hjelp umiddelbart.

Avhending av batteriet

BATTERIET I DETTE PRODUKTET SKAL GJENVINNES ELLER KASTES I HENHOLD TIL LOKALE LOVER OG FORSKRIFTER. BATTERIET SKAL IKKE KASTES I HUSHOLDNINGSAVFALLET. DETTE BIDRAR TIL Å BEVARE MILJØET.



WEEE – avhending av elektronisk avfall

I EU/EØS-området er dette produktet merket med et søppelkassesymbol på selve produktet og/eller på innpakningen, som påkrevd i direktivet 2012/19/EU (WEEE). Dette produktet skal ikke behandles som husholdningsavfall eller avhendes som usortert kommunalt avfall. Du kan avhende dette produktet ved å returnere det til salgsstedet eller ta det med til en lokal gjenvinningsstasjon. Søppelkassesymbolet indikerer kanskje ikke det samme utenfor EU/EØS-området. Du kan få mer informasjon om nasjonale resirkuleringsalternativer ved å be om dette hos en ansvarlig lokal myndighet. Sluttbrukeren har selv ansvaret for å følge lokale lover ved avhending av dette produktet.

Triman-logo



VILKÅR OG BETINGELSER: BEGRENSET GARANTI OG LISENSAVTALE (SBLA)

Våre vilkår og betingelser, inkludert vår begrensede garanti og vilkårene for sluttbrukere, gjelder dette produktet. Gå til tomtom.com/legal.

Dette dokumentet

Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av dette dokumentet. Kontinuerlig produktutvikling kan medføre at ikke all informasjon er helt oppdatert. Informasjonen kan endres uten varsel. TomTom er ikke erstatningsansvarlig på bakgrunn av tekniske eller redaksjonelle feil eller manglende innhold, heller ikke for tilfeldige eller indirekte skader som er forårsaket av bruk av dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra TomTom N.V. på forhånd.

Modellnummer

TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced 5": 4YF50

TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced 6": 4YF60

CE-merket og Radiodirektivet for TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced



Samsvar med SAR (Specific Absorption Rate) i EU

DENNE TRÅDLØSE ENHETSMODELLEN OPPFYLLER MYNDIGHETENES KRAV TIL EKSPONERING FOR RADIOBØLGER NÅR DEN BRUKES SLIK DET BESKRIVES I DENNE DELEN

Dette GPS-navigasjonssystemet er en radiosender og -mottaker. Det er utformet og produsert for ikke å overskride strålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som er bestemt av EU.

SAR-grensen som anbefales av EU, er på 2,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for kroppen (4,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for ekstremitetene – hender, håndledd, ankler og føtter). Tester for SAR utføres med standard betjeningsposisjoner som spesifisert av EU. Enheten sender ved høyeste sertifiserte spenningsnivå på alle frekvensbånd som er testet.

Merk: Alle enhetsmodeller leveres med en installasjonsveiledning.

UKCA-logo og radioutstyrsforskrifter for TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced



Ansvarlige i Storbritannia og Nord-Irland

TomToms representant i Storbritannia og Nord-Irland er TomTom Sales B.V. (avdelingen i Storbritannia og Nord-Irland), 1. etasje South Wing, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 0BE, Storbritannia.

Denne enheten kan brukes i alle EU-land og i Storbritannia og Nord-Irland. Frekvensbåndene og den maksimale radiofrekvenskraften som kan benyttes av enheten er som følger:

Model l	Frekvens bånd BT	Maksimal radiofrekvenskraft	Frekvensbånd WI-FI 2.4G	Maksimal radiofrekvenskraft	Frekvensbånd WI-FI 5G	Maksimal radiofrekvenskraft	Frekvensbånd WI-FI 5G	Maksimal radiofrekvenskraft	Frekvensbånd WI-FI 5G	Maksimal radiofrekvenskraft	Frekvensbånd WI-FI 5G	Maksimal radiofrekvenskraft
4YF50	2402 - 2480 MHz	9.98 dBm	2412 - 2472 MHz	19.88 dBm	5180 – 5240 MHz	15.98 dBm	5260 – 5320 MHz	19.88 dBm	5500 – 5700 MHz	19.88 dBm	5745 - 5825 MHz	13.98 dBm
4YF60	2402 - 2480 MHz	9.98 dBm	2412 - 2472 MHz	19.88 dBm	5180 – 5240 MHz	15.98 dBm	5260 – 5320 MHz	19.88 dBm	5500 – 5700 MHz	19.88 dBm	5745 - 5825 MHz	13.98 dBm



Begrensninger gjelder i AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/ TR/FI/ SE/CH/UK(NI)/HR

Drift i 5150~5250 MHz er begrenset til innendørs bruk, inkludert installasjoner inne i kjøretøyer.

Drift i båndet 5250-5350Mhz er kun for innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelig interferens.

TomTom erklærer herved at navigasjonssystem for radioutstyrstypen TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Du finner hele samsvarserklæringen her: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

TomTom erklærer også at radioutstyrstypen TomTom GO Classic / GO Classic Lite / GO Advanced er i samsvar med forskriftene 2017 No. 1206 med endringer (UK S.I. 2017 No. 1206). Du finner hele samsvarserklæringen for Storbritannia og Nord-Irland her: https://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Merknader

TomTom-merknader

© 1992–2024 TomTom N.V. Med enerett. TOMTOM, logoen og GO er uregistrerte eller registrerte varemerker for TomTom International B.V. eller dets tilknyttede selskaper i EU, USA og andre land.



Merknader for tredjeparter

Wi-Fi® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®. Cerence® er et registrert varemerke for Cerence Operating Company, og brukes her under lisens. Ordmerket og logoene til Bluetooth® er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og som brukes av TomTom i henhold til lisensavtale. Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive eiere.

Andre tredjepartslisenser og/eller OSS-merknader og -lisenser

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettsbelagt programvare som er underlagt lisenser for åpen kildekode. Du kan lese de gjeldende lisensene i delen Lisens. Du kan få den fullstendige kildekode for denne programvaren fra oss i en treårsperiode etter den siste gangen vi sendte ut produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til tomtom.com/opensource eller kontakt ditt lokale TomTom-kundestøtteteam på help.tomtom.com. På forespørsel sender vi deg en CD med den tilknyttede kildekode.

